

B 80 W



Deutsch	7
English	19
Français	32
Italiano	45
Español	58
Português	71
Nederlands	84
Türkçe	97
Svenska	109
Suomi	121
Norsk	133
Dansk	145
Eesti	157
Latviešu	169
Lietuviškai	182
Polski	194
Magyar	207
Čeština	220
Slovenčina	233
Slovenščina	246
Română	258
Hrvatski	271
Srpski	284
Ελληνικά	297
Русский	311
Українська	325
Қазақша	338
Български	352
日本語	365
中文	378
العربية	399



**Register
your product**

www.kaercher.com/register




















EAC








55003500 (09/25)

B 80 W Bp Pack 105Ah+D70
B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D70
B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+D70+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+D80+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+R65+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+FC+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+FC+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+FC+Dose+Rinse+Autofill
B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+FC+Dose+Rinse+Autofill







Inhalt

Allgemeine Hinweise.....	7
Funktion	7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
Umweltschutz.....	7
Zubehör und Ersatzteile.....	7
Lieferumfang	7
Sicherheitshinweise	7
Gerätebeschreibung	8
Intelligent Key	9
Montage	10
Inbetriebnahme	10
Gerät einschalten.....	11
Smartphone koppeln.....	11
Wartungsaufforderungen	12
Betrieb	12
Transport	14
Lagerung.....	15
Pflege und Wartung	15
Hilfe bei Störungen	16
Technische Daten.....	18
Garantie	19
EU-Konformitätserklärung.....	19

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Funktion

Diese Scheuersaugmaschine wird zur Nassreinigung von ebenen Böden eingesetzt.
Das Gerät kann durch Einstellen der Wassermenge, der Reinigungsmittelmenge sowie der Fahrgeschwindigkeit an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
Das Gerät kann durch Wahl eines geeigneten Reinigungsprogramms an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
Die Arbeitsbreite und das Fassungsvermögen der Frisch- und Schmutzwassertanks (siehe Kapitel Technische Daten) ermöglichen eine effektive Reinigung bei hoher Einsatzdauer.
Das Gerät ist selbstfahrend.
Die Batterien können mittels eingebautem Ladegerät geladen werden. Das Ladegerät kann mit einer Spannung von 100-240 V betrieben werden.

Hinweis

Entsprechend der jeweiligen Reinigungsaufgabe kann das Gerät mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden. Fragen Sie nach unserem Katalog oder besuchen Sie uns im Internet unter www.kaercher.com.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den gewerblichen und industriellen Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

- Das Gerät darf nur zum Reinigen von feuchtigkeitsunempfindlichen und polierunempfindlichen glatten Böden verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht geeignet zur Reinigung gefrorener Böden (z. B. in Kühlhäusern).
- Das Gerät ist zur Reinigung von Böden im Innenbereich bzw. von überdachten Flächen entwickelt worden.
- Das Gerät ist für einen Einsatz im Temperaturbereich 5-40 °C geeignet.
- Das Gerät muss an einem frostfreien Ort gelagert werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet.

- Mit dem Gerät dürfen keine brennbaren Gase, unverdünnte Säuren oder Lösungsmittel aufgenommen werden. Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Gemische bilden können. Ferner Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die im Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Reaktive Metallstäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) bilden in Verbindung mit stark alkalischen oder sauren Reinigungsmitteln explosive Gase.
- Das Gerät ist nicht zur Reinigung öffentlicher Verkehrswege bestimmt.
- Zulässige Flächenbelastung des Bodens berücksichtigen (siehe Kapitel Technische Daten).
- Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör und -Ersatzteilen ausgestattet werden.
- Bei der Verwendung von Ladegeräten oder Batterien dürfen nur die in der Betriebsanleitung zugelassenen Komponenten verwendet werden. Eine abweichende Kombination muss vom Ladegerät- und / oder Batterielieferant verantwortlich bestätigt sein.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recycelbare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Betriebsanleitung und beiliegende Broschüre Sicherheitshinweise für Bürstenreinigungsgeräte, Nr. 5.956-251.0 und handeln Sie danach.

⚠ WARNUNG

Das Gerät kann umkippen

Verletzungsgefahr

Benutzen Sie das Gerät nicht auf geneigten Flächen.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr durch falsche Bedienung

Personen können verletzt werden.

Bediener müssen angemessen in den Gebrauch dieses Geräts eingewiesen werden.

Das Gerät darf nur betrieben werden, wenn die Haube und alle Deckel geschlossen sind.

Sicherheitseinrichtungen

⚠ **WARNUNG**

Verletzungsgefahr!

Schwere Verletzungen durch fehlende, veränderte bzw. unwirksame Sicherheitseinrichtungen.

Umgehen bzw. entfernen Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen und machen Sie diese nicht unwirksam. Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz.

Not Aus

Hinweis

Für eine sofortige Außerbetriebnahme den Intelligent Key abziehen (Not-Aus).

Fahrhebel

Wird der Fahrhebel losgelassen, schalten der Fahrtrieb und der Bürstenantrieb aus.

Symbole auf dem Gerät



⚠ **GEFAHR**

Ladevorgang

Elektrischer Schlag

Entfernen Sie keine Polschutzkappen an den Batteriepolen.

Achten Sie auf korrekte Montage



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Wasser beschädigt die Saugturbine

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in eine so gekennzeichnete Öffnung gelangt.

Hinweise zu Batterie (Akku) und Ladegerät

Im der Ausführung Li-Ion sind Lithium-Ionen Batterien eingebaut. Diese unterliegen besonderen Kriterien. Der Ausbau und Einbau sowie Prüfung defekter Batterien dürfen nur durch den Kärcher-Kundendienst oder eine Fachkraft erfolgen.

Hinweise zu Lagerung und Transport erhalten Sie von Ihrem Kärcher-Kundendienst.

⚠ **GEFAHR**

Umbauten und Veränderungen am Gerät sind nicht erlaubt.

Sie dürfen den Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Zusätzlich können reizende Dämpfe oder ätzende Flüssigkeiten austreten.

Setzen Sie den Akku keiner starker Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aus. Es besteht Explosionsgefahr.

Betreiben Sie das Ladegerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.

Benutzen Sie das Ladegerät nicht in verschmutztem oder nassem Zustand.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Ladevorgangs.

Explosionsgefahr. In der Nähe einer Batterie oder in einem Batterieladeraum dürfen Sie nicht mit einer offenen Flamme hantieren, Funken erzeugen oder rauchen.

Explosionsgefahr. Legen Sie keine Werkzeuge oder Ähnliches auf die Batterie, d.h. auf Endpole und Zellenverbinder.

⚠ **WARNUNG**

Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigung. Verwenden Sie beschädigte Geräte nicht mehr und lassen Sie beschädigte Teile nur von Fachpersonal instand setzen.

Halten Sie Kinder von Batterien und Ladegerät fern.

Laden Sie keine beschädigten Batterien auf. Lassen Sie beschädigte Batterien durch den Kärcher-Kundendienst ersetzen.

Werfen Sie eine defekte Batterie nicht in den Hausmüll. Informieren Sie den Kärcher-Kundendienst.

Vermeiden Sie den Kontakt mit aus defekten Akkus austretender Flüssigkeit. Spülen Sie bei zufälligem Kontakt die Flüssigkeit mit Wasser ab. Bei einem Kontakt mit den Augen konsultieren Sie zusätzlich einen Arzt.

⚠ **VORSICHT**

Beachten Sie unbedingt diese Betriebsanleitung. Beachten Sie die Empfehlungen des Gesetzgebers im Umgang mit Batterien. Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.

Verwenden Sie das Ladegerät nur mit zum Laden zugelassenen Akkupacks.

Betreiben Sie den Akku nur mit diesem Gerät. Es ist verboten und gefährlich, ihn für andere Zwecke einzusetzen.

Symbole Warnhinweise

Beachten Sie beim Umgang mit Batterien folgende Warnhinweise:

	Hinweise in der Gebrauchsanweisung der Batterie und auf der Batterie sowie in dieser Betriebsanleitung beachten.
	Augenschutz tragen.
	Kinder von Säure und Batterie fernhalten.
	Explosionsgefahr
	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten.
	Verätzungsgefahr
	Erste Hilfe.
	Warnhinweis
	Entsorgung
	Batterie nicht in die Mülltonne werfen.

Gerätebeschreibung

Geräteübersicht

Abbildung A

- 1 Reinigungsmittelkanister (nur Variante DOSE)
- 2 Saugschlauch Reinigungsmittel (nur Variante DOSE)
- 3 Einfüllöffnung Frischwassertank mit Verschluss und integriertem Messbecher
- 4 Turbinenschutzsieb
- 5 Schlauchhalter
- 6 Füllschlauch Frischwasser
- 7 Klappe für Tankbelüftung
- 8 Wasseranschluss Schmutzwassertank Spülsystem
- 9 Schwimmer
- 10 Grobschmutzsieb
- 11 Halteschiene für Homebase
- 12 Batterie
- 13 Mopphalter

- ⑭ Reinigungskopf
- ⑮ Bedienfeld
- ⑯ Halter für Smartphone
- ⑰ Bedienpult
- ⑱ Abstellfläche für Reinigungsset "Homebase Box"
- ⑲ Regulierknopf Wasserdosierung (nur Good-Variante)
- ⑳ Deckel Schmutzwassertank
- ㉑ Schmutzwassertank
- ㉒ *Befüllsystem Frischwasser
- ㉓ Füllstandsanzeige und Ablassschlauch Frischwasser
- ㉔ Griffmulde zum Hochschwenken des Schmutzwassertanks
- ㉕ Pedal Bürstenwechsel
- ㉖ Frischwassertank
- ㉗ Klemmhebel Saugbalken
- ㉘ Kabelhaken für Netzkabel
- ㉙ Saugbalken
- ㉚ Hebel Saugbalkenabsenkung
- ㉛ Verschluss Frischwassertank mit Filter
- ㉜ Saugschlauch
- ㉝ Kabelhaken für Netzkabel
- ㉞ Staufach
- ㉟ Ablassschlauch Schmutzwasser mit Dosiereinrichtung
- ㊱ Schubbügel
- ㊲ Fahrhebel
- ㊳ Abweisrolle
- ㊴ Rammschutz
- ㊵ Abstreiflippe
- ㊶ R75 Bürstenkopf
- ㊷ Kehrlade
- ㊸ Streifenbürste
- ㊹ Abweisrolle
- ㊺ D70 Bürstenkopf

Farbkennzeichnung

Für die Bedienung oder Wartung durch den Benutzer vorgesehene Gerätebauteile sind gelb markiert.

Bedienpult

- ① Bürstenwalze aktivieren
- ② Programmschalter
- ③ * Taste Wasserdosierung
- ④ Bürstenanpressdruck
- ⑤ Display
- ⑥ Ablagefläche für Smartphone
- ⑦ Halter für Smartphone
- ⑧ Taste Geschwindigkeit
- ⑨ Tasten "+" und "-"
- ⑩ * Taste Reinigungsmitteldosierung
- ⑪ Fahrhebel
- ⑫ CODE zur Landingpage B 80 W NG
- ⑬ Intelligent Key
Gelb - Bediener
Grau - Vorarbeiter

* Option

Programmschalter

Abbildung C

- ① 0
Das Gerät ist ausgeschaltet.
- ② ECO-MODUS
Den Boden nass reinigen und das Schmutzwasser aufsaugen mit reduziertem Ressourceneinsatz (reduzierte Bürstendrehzahl, Saugleistung, Reinigungsmittel- und Wasserdosierung).
- ③ NORMAL-MODUS
Den Boden nass reinigen und das Schmutzwasser aufsaugen.
- ④ INTENSIV-MODUS
Den Boden nass reinigen (mit erhöhter Reinigungsmittel- und Wasserdosierung) und das Schmutzwasser aufsaugen.

Halter Saugbalken

Bei der Fahrt durch Engstellen oder zur Lagerung kann der Saugbalken demontiert und am Rand des Gerätes eingehängt werden.

Abbildung D

- ① Aufbewahrung für Saugbalken (Geräterand)
- ② Saugbalken

Den Halter zum Ausklappen aus der Griffmulde herausziehen. Er bleibt durch die Selbsthemmung in dieser Position.

Abbildung E

- ① Halter eingeklappt
- ② Halter ausgeklappt
- ③ Saugbalken eingehängt

Symbole auf dem Gerät

	Netzkabel für Ladegerät
	Verzurrpunkt
	*Mopphalter
	Saugbalkenhalterung
	Frischwasserfilter
	*Frischwasser einfüllen
	Füllstand Frischwassertank 25%
	Füllstand Frischwassertank 50%
	Füllstand Frischwassertank 100%
	Pedal Bürstenwechsel (BD) Taste Bürstenwechsel (BR)
	Ablass Schmutzwasser Ablass Frischwasser
	Grobschmutzbehälter entnehmen
	Vorwärts fahren
	Rückwärts fahren

Intelligent Key

Der Intelligent Key dient zum Einschalten der Geräts und zur Freigabe bestimmter Gerätefunktionen.

- **Gelb: Bediener**
Das Gerät kann benutzt werden. Alle über die Smartphone App für diesen Schlüssel freigegebenen Einstellungen für die Reinigungsprogramme dürfen verändert werden.
- **Grau: Vorarbeiter**
Das Gerät kann benutzt werden. Alle für das Gerät zur Verfügung stehenden Einstellungen für die Reinigungsprogramme dürfen verändert werden.

Montage

Saugbalken montieren

1. Beide Klemmhebel nach oben schwenken.

Abbildung H

- ① Saugbalkenaufhängung
 - ② Klemmhebel
 - ③ Saugbalken
2. Den Saugbalken in die Saugbalkenaufhängung einsetzen.
 3. Beide Klemmhebel nach unten schwenken.

Bürsten montieren

1. Die Montage der Bürsten ist im Kapitel "Wartungsarbeiten" beschrieben.

Batterien

Empfohlene Batterien

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Batterien dürfen nur durch Batterien in der gleichen Technik ersetzt werden.

Blei-Batterien dürfen nicht durch Li-Ion-Batterien ersetzt werden.

Li-Ion-Batterien dürfen nicht durch Blei-Batterien ersetzt werden.

Bleibatterien:

Beschreibung	Bestell-Nr.
Batteriesatz Gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Batteriesatz AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Das Gerät benötigt 2 Batterien.

Li-Ion-Batterien:

Beschreibung	Bestell-Nr.
Batteriesatz LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Das Gerät gibt es in 2 Varianten:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maximale Batterieabmessungen

Länge	485
Breite	385
Höhe	300

Batterien einsetzen und anschließen

Hinweis

Bei der Geräevariante mit Li-Ion Batterie ist die Batterie bereits eingebaut und angeschlossen.

⚠ GEFAHR

Brand- und Explosionsgefahr!

Keine Werkzeuge oder ähnliches auf die Batterie legen. Kurzschluss und Explosionsgefahr.

Rauchen und offenes Feuer unbedingt vermeiden.

Räume in denen Batterien geladen werden, müssen gut durchlüftet sein, da beim Laden hochexplosives Gas entsteht.

⚠ WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr beim Aus- und Einbau der Batterien durch Umkippen des Geräts!

Verletzungen und Sachschäden

Achten Sie beim Aus- und Einbau der Batterien auf sicheren Stand des Geräts.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile bei falschem Anschließen der Kabel an die Batterien!

Sachschäden

Achten Sie beim Anschließen der Verbindungs- und Anschlusskabel an die Batterien auf die richtige Polung.

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Explosion und Feuer bei unsachgemäßem Laden tiefentladener Batterien!

Tödliche oder schwerste Verletzungen und Sachschäden

Nehmen Sie Geräte nicht mit tiefentladenen Batterien in Betrieb.

Laden Sie tiefentladene Batterien vor der Inbetriebnahme des Geräts sachgerecht auf. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kärcher Service.

1. Das Gerät ca. 2 m nach vorne schieben, damit die Lenkrollen nach hinten zeigen.
2. Den Schmutzwassertank an der Griffmulde halten und seitlich nach oben schwenken.
3. Die Batterien in die Wanne einsetzen.
4. Die Batterien anschließen:
 - a Die Abstandhalter einsetzen.

Abbildung I

- ① Abstandhalter 340x40x10 (???????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Abstandhalter 2x 5.585-056.0
115 Ah: Abstandhalter ??????
180 Ah: Abstandhalter ??????
90Ah: Abstandhalter ??????
- ⑤ Anschlusskabel zur Batterie (-)
- ⑥ Anschlusskabel zur Batterie (+)
 - b Beide Batterien mit dem Verbindungskabel verbinden.
 - c Die Anschlusskabel an die noch freien Batteriepole (+) und (-) klemmen.
5. Den Schmutzwassertank nach unten schwenken.

Li-Ion-Batterie aktivieren

Li-Ion Batterien werden im Transport-Modus ausgeliefert und müssen vor Inbetriebnahme des Geräts aktiviert werden.

1. Die Batterie aufladen (siehe "Inbetriebnahme/Batterie laden"), dadurch wird der Transport-Modus beendet.

Batterie ausbauen

⚠ WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr beim Aus- und Einbau der Batterien durch Umkippen des Geräts!

Verletzungen und Sachschäden

Achten Sie beim Aus- und Einbau der Batterien auf sicheren Stand des Geräts.

⚠ WARNUNG

Umkippendes Gerät

Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr

Bauen Sie die Batterien nur aus, wenn am Gerät ein Reinigungskopf angebracht ist.

1. Den Programmwahlschalter auf "0" stellen.
2. Den Intelligent Key abziehen.
3. Den Schmutzwassertank leeren.
4. Das Gerät ca. 2 m nach vorne schieben, damit die Lenkrollen nach hinten zeigen.
5. Den Schmutzwassertank an der Griffmulde halten und seitlich nach oben schwenken.
6. Das Kabel vom Minuspol der Batterie abklemmen.
7. Die restlichen Kabel von den Batterien abklemmen.
8. Die Abstandhalter entfernen.
9. Die Batterien herausnehmen.
10. Die verbrauchten Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgen.

Inbetriebnahme

Ladekennlinie einstellen

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach einem Service Reset oder bei einem Wechsel auf einen anderen Batterietyp ist unbedingt die Ladekennlinie einzustellen.

⚠ GEFAHR

Gefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät

Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Zündkerzenstecker ab oder klemmen Sie die Batterie ab.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr der Batterie

Die Lebensdauer und die Ladekapazität der Batterie kann durch eine falsche Ladekennlinie beeinträchtigt werden.

Stellen Sie sicher, dass die zur Batterie passende Batteriekennlinie in der Maschine ausgewählt ist.

Die aktuell ausgewählte Batteriekennlinie ist während des Ladens im Display oder mittels App im Bereich "Gerätestatus" ersichtlich.

Hinweis

Die Ladekennlinie kann nur durch den Kärcher-Service eingestellt werden.

Für folgende Batterien liegen Batteriekennlinien vor:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Hinweis

Um auch andere Batterien verwenden zu können, kann vom Kärcher-Service eine Custom Battery Kennlinie erstellt werden, hierzu müssen entsprechende Batterieparameter bereitgestellt werden.

Batterie laden

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Ladegerät!

Elektrischer Schlag durch unsachgemäße Verwendung des Ladegeräts!

Beachten Sie die Netzspannung und die Absicherung auf dem Typenschild des Geräts.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen mit ausreichender Belüftung.

Das eingebaute Ladegerät ist elektronisch geregelt und für alle empfohlenen Batterien geeignet, es beendet den Ladevorgang selbstständig.

Hinweis

Durch den Einsatz eines Schnellladegeräts kann die Ladedauer auf max 2,5 Stunden verkürzt werden (Nur bei Lithium-Ionen-Variante).

Hinweis

Für jeden eingebauten Batterietyp muss die zugehörige Ladekennlinie eingestellt sein.

Die eingebaute Batterie wird beim Laden im Display angezeigt.

Die Ladezeit beträgt im Durchschnitt max 14 Stunden.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

Hinweis

Das Gerät verfügt über einen Tiefentladungsschutz, d. h., wird im Betrieb das noch zulässige Mindestmaß an Kapazität erreicht, so wird der Bürstenmotor und die Turbine ausgeschaltet.

1. Das Gerät direkt zum vorgesehenen Ladeplatz fahren, dabei Steigungen vermeiden.
2. Den Netzstecker am Anschlusskabel in die Steckdose stecken.
3. So lange laden bis das Display Vollladung anzeigt.

Wartungsarme Batterien (Nassbatterien)

⚠ GEFAHR

Verätzungsgefahr durch Säureaustritt!

Füllen Sie die Batterie nur im entladenen Zustand mit Wasser auf.

Benutzen Sie beim Umgang mit Batteriesäure eine Schutzbrille und Spülen sie eventuelle Säurespritzer auf der Haut oder der Kleidung sofort mit Wasser aus.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr der Batterien!

Durch die Verwendung von Wasser mit Zusätzen verliert die Batterie die Garantie.

Verwenden Sie zum Nachfüllen der Batterien nur destilliertes oder entsalztes Wasser (EN 50272-T3).

Verwenden Sie keine Fremdzusätze oder Aufbesserungsmittel.

1. Eine Stunde vor Ende des Ladevorgangs destilliertes Wasser zugeben. Dabei den richtigen Säurestand gemäß der Kennzeichnung der Batterie beachten.

Am Ende des Ladevorgangs müssen alle Zellen gasen.

Gerät einschalten

1. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
2. Den Programmschalter auf ein Reinigungsprogramm drehen. Im Display werden nacheinander angezeigt:

- Kärcher Logo
- Zeit bis zum nächsten Service in Stunden
- Batteriezustand und Betriebsstunden
- Softwareversion
- Betriebsanzeige

Abbildung J

- ① Ladezustand der Batterie
- ② Eingestellte Wasserdosierung (nur bei Geräten mit elektrischem Wasserventil)
- ③ Eingestellte Geschwindigkeit
- ④ Eingestellte Reinigungsmitteldosierung (nur bei Gerätevariante DOSE)

Das Gerät ist betriebsbereit.

Smartphone koppeln

Mit der App "Machine Connect" auf einem mit dem Gerät verbundenen Smartphone können erweiterte Gerätefunktionen ausgeführt werden:

- den Typ des Reinigungskopfs einstellen
- die maximale Transportgeschwindigkeit einstellen
- den USB-Port aus-/einschalten
- die Nachlaufzeit der Bürste(n) einstellen
- die Nachlaufzeit der Absaugung einstellen
- die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung ein-/aus-schalten
- die Berechtigungen des gelben Intelligent Keys verwalten
- die Werkseinstellungen wiederherstellen

Hinweis

Die möglichen Funktionen sind von der Geräteausführung abhängig.

1. Den QR-Code auf dem Gerät mit dem Smartphone scannen.

- ① CODE
- ② Bluetooth®-Symbol
2. Die App "Machine Connect" auf dem Smartphone installieren und starten.
3. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
4. Die Tasten "+" und "-" auf dem Bedienpult des Geräts gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken.

Hinweis

Während des Kopplungsvorgangs blinkt das Bluetooth®-Symbol auf dem Bedienpult.

5. Den Hinweisen der App auf dem Smartphone zum Koppeln folgen.
6. Die Funktionen der App werden auf dem Smartphone erklärt.

Hinweis

Ist das Smartphone mit dem Gerät gekoppelt, leuchtet das Bluetooth-Symbol konstant.

Hinweis

Das Mobiltelefon kann zum Aufladen des Akkus mit dem USB-Port des Geräts verbunden werden.

Wartungsaufforderungen

Nach Ablauf einer bestimmten Betriebsdauer fordert das Display zur Durchführung verschiedener Wartungstätigkeiten auf:

Aufforderung	Intervall (Stunden)
REINIGUNG FILTER SAUGEN	10
REINIGUNG SAUGBALKEN	20
REINIGUNG WASSER FILTERN	50
ÜBERPRÜFEN BÜRST.VERSCHLEISS	100
ÜBERPRÜFEN SAUGKLIPPE	100

1. Die angezeigte Wartungstätigkeit durchführen.
2. Zur Bestätigung eine beliebige Taste auf dem Bedienpult drücken.
Die Aufforderung wird zurückgesetzt und nach Ablauf des Intervalls erneut angezeigt.

Betrieb

⚠ GEFÄHR

Gefahrensituation im Betrieb

Verletzungsgefahr

Lassen Sie bei Gefahr den Fahrhebel los.

Verlust der Standsicherheit

Verletzungsgefahr

Betätigen Sie das Pedal zum Anheben/Absenken des Reinigungskopfs nur mit einem Fuß. Bleiben Sie mit dem anderen Fuß fest und sicher auf dem Boden stehen.

Betriebsstoffe einfüllen

Frischwasser einfüllen

1. Den Verschluss des Frischwassertanks öffnen.
2. Das Frischwasser (maximal 50 °C) bis zur Unterkante des Einfüllstutzens einfüllen.
Hinweis: Der Frischwasserschlauch kann während des Befüllens mit dem Schlauchhalter festgeklemmt werden.
3. Den Verschluss des Frischwassertanks schließen.

Frischwasser mit Füllschlauch einfüllen

1. Den Füllschlauch aus dem Gerät ziehen.
2. Das Ende des Füllschlauchs mit einem Wasserhahn verbinden.
3. Den Verschluss des Frischwassertanks abnehmen.
4. Den Wasserzulauf öffnen (Wassertemperatur maximal 50 °C).
5. Den Füllstand des Frischwassertanks durch die Einfüllöffnung beobachten.
6. Den Wasserzulauf schließen, wenn der Füllstand die Unterkante des Einfüllstutzens erreicht.
7. Den Verschluss des Frischwassertanks anbringen.
8. Den Füllschlauch vom Wasserhahn trennen.
9. Den Füllschlauch in das Gerät schieben.

Frischwasser mit Befüllsystem einfüllen

1. Den Wasserschlauch am Anschlussstutzen des Befüllsystems anschließen (maximale Wassertemperatur 50 °C).
2. Den Wasserzulauf öffnen.
3. Das Gerät überwachen, die Füllautomatik unterbricht den Wasserzulauf, wenn der Frischwassertank voll ist.
4. Den Wasserzulauf schließen.
5. Den Wasserschlauch entfernen.

Hinweise zu Reinigungsmitteln

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr bei Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel!

Sachschäden

Verwenden Sie ausschließlich von Kärcher empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel. Bei Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel können das Gerät sowie Böden und Oberflächen beschädigt werden.

Beachten Sie die vorgesehenen Einsatzzwecke und Sicherheitsdatenblätter der Reinigungs- und Pflegemittel.

Verwenden Sie keinesfalls Reinigungs- und Pflegemittel, die brennbar oder stark schäumend sind oder Lösungsmittel, Salzsäure oder Flusssäure enthalten.

Hinweis

Verwenden Sie keine stark schäumenden Reinigungsmittel.

Empfohlene Reinigungsmittel

Anwendung	Reinigungsmittel
Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden	CA 50 C RM 756
Unterhaltsreinigung mit Pflegekomponenten	RM 746 RM 780
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von Industriebelägen	RM 69
Unterhaltsreinigung von glänzenden Belägen	RM 755
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von Feinsteinzeugfliesen	RM 753
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von säurebeständigen Belägen	RM 751
Reinigung und Desinfektion	RM 732
Grundreinigung aller alkalibeständigen Bodenbeläge	RM 752
Grundreinigung und Entschichten von alkaliempfindlichen Böden	RM 754

Zugabe von Reinigungsmittel mit Dosiereinrichtung

Nur Variante DOSE:

Dem Frischwasser wird auf dem Weg zum Reinigungskopf durch eine Dosiereinrichtung Reinigungsmittel zugegeben.

1. Das Reinigungsmittel in den Reinigungsmittelkanister füllen.

Hinweis

Mit der Dosiereinrichtung kann maximal 3% Reinigungsmittel zudosiert werden. Bei höherer Dosierung muss das Reinigungsmittel in den Frischwassertank gegeben werden.

ACHTUNG

Verstopfungsgefahr

Bei Zugabe des Reinigungsmittels in den Frischwassertank kann das Reinigungsmittel eintrocknen und die Funktion der Dosiereinrichtung stören.

Spülen Sie nach Zugabe des Reinigungsmittels in den Frischwassertank das Gerät mit klarem Wasser: Wählen Sie ein Reinigungsprogramm mit Wasserauftrag, stellen Sie die Wassermenge auf den höchsten Wert, stellen Sie die Reinigungsmitteldosierung auf 0.

Zugabe von Reinigungsmittel ohne Dosiereinrichtung

1. Das Reinigungsmittel in den Frischwassertank geben.

Hinweis

Die Verschlusskappe der Einfüllöffnung besitzt innen eine Skala und kann zum Abmessen der Reinigungsmittelmenge verwendet werden.

Reinigungsmitteldosierung einstellen

Bei der Gerätevariante DOSE wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser auf dem Weg zum Reinigungskopf zudosiert. Die Reinigungsmitteldosierung kann für jedes Reinigungsprogramm separat eingestellt werden.

1. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
2. Das einzustellende Reinigungsprogramm mit dem Programmschalter auswählen.
3. Die Taste Reinigungsmitteldosierung drücken.
4. Die gewünschte Reinigungsmitteldosierung mit den Tasten "+" und "-" einstellen.
5. Zur Übernahme der Einstellung entweder 3 Sekunden warten oder eine der anderen Tasten drücken.

Wassermenge einstellen

1. Die Wassermenge entsprechend der Verschmutzung des Bodenbelags einstellen.

Hinweis

Die ersten Reinigungsversuche mit geringer Wassermenge durchführen. Die Wassermenge Schritt für Schritt erhöhen, bis das gewünschte Reinigungsergebnis erreicht ist.

Hinweis

Bei leerem Frischwassertank arbeitet der Reinigungskopf ohne Flüssigkeitszufuhr weiter.

Manuelles Wasserventil

Ein Gerät mit einem manuellen Wasserventil ist mit einem Regulierknopf zur Wasserdosierung rechts neben dem Bedienpult ausgestattet.

1. Den Regulierknopf Wasserdosierung auf den gewünschten Wert drehen.

Hinweis

Die Bürstenbewässerung ist nur bei abgesenktem Reinigungskopf und betätigtem Fahrhebel aktiv.

Elektrisches Wasserventil

Ein Gerät mit einem elektrischen Wasserventil ist mit einer Taste zur Wasserdosierung auf dem Bedienpult ausgestattet. Die Wasserdosierung kann für jedes Reinigungsprogramm separat eingestellt werden.

1. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
2. Das einzustellende Reinigungsprogramm mit dem Programmschalter auswählen.
3. Die Taste Wasserdosierung drücken.
4. Die gewünschte Wasserdosierung mit den Tasten "+" und "-" einstellen.
5. Zur Übernahme der Einstellung entweder 3 Sekunden warten oder eine der anderen Tasten drücken.

Hinweis

Die Bürstenbewässerung ist nur bei abgesenktem Reinigungskopf und betätigtem Fahrhebel aktiv.

Reinigungsgeschwindigkeit einstellen

Die Reinigungsgeschwindigkeit kann für jedes Reinigungsprogramm separat eingestellt werden.

1. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
2. Das einzustellende Reinigungsprogramm mit dem Programmschalter auswählen.
3. Die Taste Geschwindigkeit drücken.
4. Die gewünschte Geschwindigkeit mit den Tasten "+" und "-" einstellen.
5. Zur Übernahme der Einstellung entweder 3 Sekunden warten oder eine der anderen Tasten drücken.

Anpressdruck Bürstenkopf einstellen

Der Anpressdruck des Bürstenkopfs kann für jedes Reinigungsprogramm separat eingestellt werden.

1. Einen Intelligent Key am Bedienpult einstecken.
2. Das einzustellende Reinigungsprogramm mit dem Programmschalter auswählen.
3. Die Taste Anpressdruck Bürstenkopf drücken.
4. Den gewünschten Anpressdruck Bürstenkopf mit den Tasten "+" und "-" einstellen.
5. Zur Übernahme der Einstellung entweder 3 Sekunden warten oder eine der anderen Tasten drücken.

Neigung des Saugbalkens einstellen

Die Neigung muss so eingestellt werden, dass die Sauglippen des Saugbalkens auf der ganzen Länge gleichmäßig auf den Boden gedrückt werden.

1. Das Gerät auf einer Fläche ohne Gefälle abstellen.
2. Das Programm "Absaugung" auswählen.
3. Das Gerät ein kurzes Stück vorwärts fahren.
Der Saugbalken wird abgelassen.

4. Die Wasserwaage ablesen.

Abbildung L

- ① Schraube
- ② Mutter
- ③ Wasserwaage
5. Die Mutter M 12 lösen, dabei die M 10 Sechskantschraube mit dem Gabelschlüssel festhalten.
6. Die Schraube so einstellen, dass die Anzeige der Wasserwaage zwischen beiden Strichen steht.
7. Die Mutter M 12 festziehen, dabei die M 10 Sechskantschraube mit dem Gabelschlüssel festhalten.
8. Zur Kontrolle der neuen Einstellung das Gerät mit abgesenktem Saugbalken im Saugbetrieb ein kurzes Stück vorwärts fahren und die Wasserwaage beobachten. Gegebenenfalls den Einstellvorgang wiederholen.

Höhe einstellen

Mit der Höhenverstellung wird die Biegung der Sauglippen beim Kontakt mit dem Boden beeinflusst.

Hinweis

Grundeinstellung: 3 Unterlegscheiben oberhalb, 3 Unterlegscheiben unterhalb des Saugbalkens.

Unebener Boden: 5 Unterlegscheiben oberhalb, 1 Unterlegscheibe unterhalb des Saugbalkens.

Sehr glatter Boden: 1 Unterlegscheibe oberhalb, 5 Unterlegscheiben unterhalb des Saugbalkens.

1. Die Mutter abschrauben.

Abbildung M

- ① Mutter
- ② Unterlegscheibe
- ③ Abstandsrolle mit Halter
2. Gewünschte Anzahl an Unterlegscheiben zwischen Saugbalken und Abstandsrolle legen.
3. Die restlichen Unterlegscheiben oberhalb der Abstandsrolle anbringen.
4. Die Mutter aufschrauben und festziehen.
5. Den Vorgang an der zweiten Abstandsrolle wiederholen.

Hinweis

Beide Abstandsrollen auf die gleiche Höhe einstellen.

Gerät einschalten

1. Den Schlüsselschalter auf "1" stellen.
Das Display zeigt nacheinander:
 - Den Zeitraum bis zum nächsten Kundendienst
 - Die Software-Version, Bedienteil
 - Den Ladezustand der Batterie und die Zahl der Betriebsstunden

Fahren

Hinweis

Das Gerät ist so aufgebaut, dass der Reinigungskopf rechts übersteht. Dies ermöglicht ein übersichtliches, randnahes Arbeiten.

1. Den Intelligent Key einstecken.
2. Den Hebel Saugbalkenabsenkung nach oben schwenken.
3. Knopf "Bürstenkopf-Aktivierung" auf dem Bedienfeld drücken.
Der Kopf fährt herunter.
4. Den Programmschalter auf ein beliebiges Programm stellen.
5. Das Gerät fahren.
 - a Den Fahrhebel nach vorne drücken.
Das Gerät fährt vorwärts.
 - b Den Fahrhebel nach hinten drücken.
Das Gerät fährt rückwärts.

Hinweis

Das Gerät bewegt sich erst, wenn der Fahrhebel um ungefähr 5° bewegt wird.

6. Den Fahrhebel loslassen.
Das Gerät hält an.

Reinigen

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Wird das Gerät zu lange auf einer Stelle betrieben, kann der Bodenbelag beschädigt werden.

Betreiben Sie das Gerät nicht auf der Stelle.

1. Den Intelligent Key einstecken.
2. Den Programmschalter auf das gewünschte Reinigungsprogramm stellen.
3. Den Hebel Saugbalkenabsenkung nach unten schwenken.
4. Knopf "Bürstenkopf-Aktivierung" auf dem Bedienfeld drücken. Der Kopf fährt herunter.
5. Den Fahrhebel nach vorne drücken und die zu reinigende Fläche abfahren.

Hinweis

Ist der Schmutzwassertank voll, schließt der Schwimmer die Saugöffnung und die Saugturbine läuft mit erhöhter Drehzahl. In diesem Fall das Saugen ausschalten und zum Entleeren des Schmutzwassertanks fahren.

Betrieb beenden

Reinigung beenden

1. Den Regulierknopf Wassermenge auf "OFF" drehen (nicht bei Ausführung DOSE).
2. Den Fahrhebel loslassen.
3. Knopf "Bürstenkopf-Aktivierung" auf dem Bedienfeld drücken. Der Kopf fährt hoch.
4. Eine kurze Strecke weiterfahren. Das Restwasser wird abgesaugt.
5. Den Hebel Saugbalkenabsenkung nach oben schwenken.

Schmutzwasser ablassen

⚠ WARNUNG

Umweltverschmutzung!

Umweltverschmutzung durch die unsachgemäße Entsorgung in Abwässern.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung.

1. Den Ablassschlauch aus der Halterung nehmen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.

Abbildung N

2. Den Ablassschlauch an der vorgesehenen Stelle zusammendrücken oder knicken.
3. Den Deckel des Ablassschlauchs öffnen.
4. Das Schmutzwasser ablassen. Die Wassermenge durch Druck oder Knicken regulieren.
5. Den Schmutzwassertank mit klarem Wasser ausspülen.

Schmutzwassertank Spülsystem

1. Den Ablassschlauch Schmutzwasser aus der Halterung nehmen und über einer geeigneten Sammeleinrichtung absenken.
2. Den Deckel der Dosiereinrichtung am Ablassschlauch öffnen.
3. Den Deckel Schmutzwassertank öffnen.
4. Den flexiblen Verschluss vom Spülsystem abziehen.
5. Den Wasserschlauch mit dem Spülsystem verbinden.

Abbildung O

- ① Verschluss
- ② Klappe für Tankbelüftung
- ③ Wasseranschluss Spülsystem
6. Den Deckel Schmutzwassertank schließen.
7. Den Wasserzulauf öffnen und den Schmutzwassertank ca. 30 Sekunden spülen. Bei Bedarf den Spülvorgang 2 - 3 mal wiederholen.
8. Den Wasserzulauf schließen und den Schlauch vom Gerät trennen.
9. Den flexiblen Verschluss wieder am Wasserzulauf des Spülsystems anbringen.

10. Den Deckel des Schmutzwassertanks schließen. Dabei die Klappe für Tankbelüftung so eindrücken, dass ein Spalt offen bleibt und der Schmutzwassertank trocknen kann.
11. Den Ablassschlauch Schmutzwasser in die Halterung drücken und den Deckel der Dosiereinrichtung schließen.

Frischwasser am Verschluss ablassen

1. Den Verschluss Frischwassertank öffnen.
2. Das Frischwasser ablassen.
3. Den Filter reinigen.
4. Den Verschluss Frischwassertank anbringen.

Frischwasser über die Füllstandsanzeige ablassen

1. Den Schlauch der Füllstandsanzeige aus der Halterung nehmen und nach unten schwenken.
2. Den Schlauch wieder anbringen.

Grobschmutzbehälter leeren

(Nur bei R-Reinigungskopf)

1. Den Grobschmutzbehälter anheben und herausziehen.

Abbildung P

- ① Grobschmutzbehälter
2. Den Grobschmutzbehälter leeren und gegebenenfalls reinigen.
3. Den Grobschmutzbehälter wieder einsetzen.

Gerät abstellen

1. Den Programmschalter in Stellung "0" drehen.
2. Den Intelligent Key abziehen.
3. Knopf "Bürstenkopf-Aktivierung" auf dem Bedienfeld drücken. Der Kopf fährt hoch.
4. Den Hebel Saugbalkenabsenkung nach oben schwenken.
5. Das Gerät gegen Wegrollen sichern.
6. Den Deckel des Schmutzwassertanks schließen. Dabei die Klappe für Tankbelüftung so eindrücken, dass sie in der Nut des Frischwassertanks einrastet so dass der Schmutzwassertank trocknen kann.
7. Gegebenenfalls die Batterie laden.

Transport

⚠ GEFAHR

Befahren von Steigungen

Verletzungsgefahr

Betreiben Sie das Gerät zum Auf- und Abladen nur auf Steigungen bis zum Maximalwert (siehe Kapitel "Technische Daten").

Fahren Sie langsam.

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie das Gewicht des Geräts beim Transport.

Verladen Sie das Gerät nur mit leerem Schmutz- und Frischwassertank.

Verladen Sie das Gerät nur mit Unterstützung einer weiteren Person oder unter Verwendung des Fahrtriebs.

1. Bürstenkopf über Knopf am Bedienfeld deaktivieren. Der Kopf fährt hoch.
2. Die Bürsten herausnehmen um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Den Saugbalken vom Gerät demontieren.
4. Beim Transport in Fahrzeugen das Gerät mithilfe der Verzorren nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Abbildung Q

Lagerung

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Nichtbeachtung des Gewichts

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Frost!

Sachschäden

Entleeren Sie Frisch- und Schmutzwasser vollständig aus dem Gerät. Nicht vollständig entleertes Wasser kann beim Gefrieren das Gerät beschädigen.

Schützen Sie das Gerät stets vor Frost: bei Betrieb, Transport und Lagerung.

- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.
- Vor längerer Lagerdauer die Batterien vollständig aufladen.
- Während der Lagerung die Batterien mindestens monatlich vollständig aufladen.

Pflege und Wartung

⚠ GEFAHR

Unabsichtlich anlaufendes Gerät

Verletzungsgefahr

Drehen Sie dem Programmschalter in Stellung "0".

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Intelligent Key.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts.

- Das Schmutzwasser und das Frischwasser ablassen und entsorgen.

Sicherheitsinspektion / Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

Wartungsintervalle

Nach jedem Betrieb

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Beschädigungsgefahr des Geräts durch unsachgemäße Reinigung. Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

- Das Schmutzwasser ablassen.
- Den Schmutzwassertank mit dem Schmutzwassertank Spülsystem reinigen.
- Das Grobschmutzsieb aus dem Schmutzwassertank herausnehmen und reinigen.
- Das Turbinenschutzsieb prüfen, bei Bedarf entnehmen und reinigen.
- Das Gerät außen mit feuchtem, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.
- Nur R-Reinigungskopf: Den Grobschmutzbehälter herausnehmen und leeren.
- Nur R-Reinigungskopf: Die Wasserverteilleiste reinigen.
- Die Sauglippen säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf ersetzen.
- Die Abstreiflippen am Reinigungskopf säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf ersetzen.
- Die Bürsten säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf ersetzen.
- Den Deckel des Schmutzwassertanks schließen. Dabei die Klappe für Tankbelüftung so eindrücken, dass ein Spalt offen bleibt und der Schmutzwassertank trocknen kann..
- Die Batterie laden.

Bleibatterie:

- Ist der Ladezustand unter 50%, die Batterie vollständig und ohne Unterbrechung laden.
- Ist der Ladezustand über 50%, die Batterie nur laden, wenn bei der nächsten Benutzung die volle Betriebsdauer benötigt wird.

Li-Ion-Batterie:

- Bei Bedarf aufladen.

Monatlich

- Den Frischwassertank leeren und ausspülen.
- Den Filter Frischwasser reinigen.
- Den Schwimmer reinigen.
- Bei vorübergehend stillgelegtem Gerät mit Bleibatterie: Die Ausgleichsladung der Batterie durchführen.
- Die Batteriepole auf Oxidation prüfen, bei Bedarf abbürsten. Auf festen Sitz der Verbindungskabel achten.
- Die Dichtungen zwischen dem Schmutzwassertank und dem Deckel reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- Nur R-Reinigungskopf: Den Bürstentunnel reinigen.
- Nur R-Reinigungskopf: Die Wasserverteilleiste am Reinigungskopf abziehen und den Wasserkanal reinigen.
- Bei nicht-wartungsfreien Blei-Batterien, die Säuredichte der Zellen prüfen.
- Bei längerer Stillstandszeit das Gerät mit vollständig aufgeladenen Batterien abstellen. Die Batterie mindestens monatlich vollständig aufladen.

Jährlich

- Die vorgeschriebene Inspektion durch den Kundendienst durchführen lassen.

Wartungsarbeiten

Grobschmutzsieb reinigen

1. Den Deckel des Schmutzwassertanks öffnen.

Abbildung R

- ① Grobschmutzsieb
2. Das Grobschmutzsieb nach oben abziehen.
3. Das Grobschmutzsieb unter fließendem Wasser abspülen.
4. Das Grobschmutzsieb in den Schmutzwassertank einsetzen.

Wasserverteilleiste reinigen

1. Den Rasthebel nach links drücken und gleichzeitig die Wasserverteilleiste vom Reinigungskopf wegziehen.

Abbildung W

- ① Wasserverteilleiste
- ② Rasthebel
2. Die Wasserverteilleiste vom Reinigungskopf abnehmen.
3. Die Wasserverteilleiste reinigen.
4. Die linke Seite der Leiste in den Reinigungskopf einsetzen.
5. Die Wasserverteilleiste zum Reinigungskopf schwenken und auf der rechten Seite einrasten.

Filter Frischwasser reinigen

1. Das Frischwasser ablassen.
2. Den Verschluss des Frischwassertanks abschrauben.

Abbildung S

- ① Filter Frischwasser
- ② Verschluss Frischwassertank
3. Den Filter Frischwasser herausziehen und mit klarem Wasser abspülen.
4. Den Filter Frischwasser einsetzen.
5. Den Verschluss des Frischwassertanks anbringen.

Sauglippen wenden oder ersetzen

Sind die Sauglippen abgenutzt, müssen sie gewendet oder ersetzt werden.

Die Sauglippen können 3 mal gewendet werden, bis alle 4 Kanten abgenutzt sind.

1. Den Saugbalken abnehmen.
2. Die Sterngriffe herausschrauben.

Abbildung T

- ① Sterngriff
- ② Spannband
- ③ Innenteil Saugbalken
- ④ Spannverschluss
3. Das Innenteil des Saugbalkens herausziehen.

4. Den Spannverschluss öffnen.
5. Das Spannband abnehmen.
6. Die Sauglippen vom Innenteil lösen.

Abbildung U

- ① Abstreiflippe
 - ② Stützlippe
 - ③ Innenteil Saugbalken
 - ④ Spannband
7. Die gewendeten oder neuen Sauglippen auf die Noppen des Saugbalken-Innenteils drücken.
 8. Das Spannband anbringen.
 9. Das Innenteil des Saugbalkens in das Oberteil schieben.
 10. Die Sterngriffe einschrauben und festziehen.

Scheibenbürste ersetzen

Hinweis

Ersetzen Sie die Scheibenbürsten, wenn die Borstenlänge 10 mm erreicht hat.

1. Den Hebel Reinigungskopf Anheben/Absenken nach unten drücken und rechts einrasten.
2. Das Pedal Bürstenwechsel nach unten drücken.
3. Die Scheibenbürste seitlich unter dem Reinigungskopf herausziehen.
4. Die neue Scheibenbürste unter den Reinigungskopf halten, nach oben drücken und einrasten.

Bürstenwalzen ersetzen

Hinweis

Ersetzen Sie die Bürstenwalzen, wenn die Borstenlänge 10 mm erreicht hat.

1. Den Hebel Reinigungskopf Anheben/Absenken nach unten drücken und rechts einrasten.
2. Die Taste Bürstenwechsel drücken.

Abbildung V

- ① Taste Bürstenwechsel
 - ② Lagerdeckel
 - ③ Bürstenwalze
3. Den Lagerdeckel nach rechts schwenken.
 4. Die Bürstenwalzen herausziehen.
 5. Die neue, vordere Bürstenwalze in den Lagerstellen positionieren.
 6. Die neue, hintere Bürstenwalze in den Lagerstellen positionieren.
 7. Den Lagerdeckel zurückschwenken und einrasten.

Hilfe bei Störungen

⚠ GEFAHR

Unabsichtlich anlaufendes Gerät

Verletzungsgefahr

Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Programmschalter auf "0".

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Intelligent Key.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts.

- Das Schmutzwasser und das Frischwasser ablassen und entsorgen.
- Bei Störungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht behoben werden können, den Kundendienst rufen.

Störungen ohne Anzeige im Display

Störung	Behebung
Das Gerät lässt sich nicht starten	1. Den Intelligent Key einstecken. 2. Den Programmschalter auf das gewünschte Programm stellen. 3. Den Fahrhebel betätigen. 4. Die Batterien prüfen, ggf. laden. 5. Prüfen, ob die Batteriepole angeschlossen sind.
Die Wassermenge ist nicht ausreichend	1. Den Füllstand des Frischwassers prüfen, ggf. den Tank füllen. 2. Die Wassermenge erhöhen. - a Ausführung DOSE: Die Wassermenge mit der Taste Wassermenge auf dem Bedienpult einstellen. - b Andere Ausführungen: Die Wassermenge am Regulierknopf Wassermenge einstellen. 3. Den Filter Frischwasser reinigen. 4. R-Reinigungskopf: Die Wasserverteileiste reinigen. 5. Die Schläuche auf Verstopfung prüfen, ggf. reinigen.
Die Saugleistung ist zu gering	1. Den Programmschalter auf NORMAL- oder INTENSIV-MODUS stellen. 2. Die Saugleistung in der App auf HIGH einstellen. 3. Das Gerät abstellen und das Schmutzwasser ablassen. 4. Prüfen ob der Deckel am Schmutzwasser-Ablassschlauch geschlossen ist. 5. Die Dichtungen zwischen dem Schmutzwassertank und dem Deckel reinigen und auf Dichtheit prüfen, ggf. ersetzen. 6. Das Turbinenschutzsieb auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen. 7. Die Sauglippen am Saugbalken reinigen, ggf. wenden oder ersetzen. 8. Den Saugschlauch auf Verstopfung prüfen, ggf. reinigen. 9. Den Saugschlauch auf Dichtheit prüfen, ggf. ersetzen. 10. Die Einstellung des Saugbalkens prüfen. 11. Den Schmutzwassertank an der Griffmulde halten und seitlich nach oben schwenken. - a Die Dichtung an der Saugturbine prüfen. - b Die Dichtung am Saugkanal prüfen. Abbildung X ① Dichtung Saugkanal ② Dichtung Saugturbine

Störung	Behebung
Das Reinigungsergebnis ist ungenügend	1. Die Geschwindigkeit verringern. 2. Ein intensiveres Reinigungsprogramm wählen. 3. Anpressdruck der Bürste erhöhen. 4. Die Bürste auf Verschleiß prüfen, ggf. ersetzen. 5. Die Bürste auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen. 6. Den Bürstentyp und das Reinigungsmittel auf Eignung prüfen. 7. Die Wasserzufuhr prüfen. 8. Die Wassermenge erhöhen. 9. Die Zweischritt-Methode anwenden: Im ersten Durchgang Reinigen ohne Absaugung, im zweiten Durchgang Reinigen mit Absaugung.
Die Saugturbine läuft mit erhöhter Drehzahl	1. Das Schmutzwasser ablassen. 2. Den Schwimmer reinigen. 3. Das Flusensieb prüfen, ggf. reinigen. 4. Den Saugschlauch auf Verstopfung prüfen, ggf. reinigen. 5. Den Saugbalken auf Verstopfung prüfen, ggf. Verstopfung beseitigen
Die Bürsten drehen sich nicht	1. Prüfen, ob ein Fremdkörper die Bürsten blockiert, ggf. den Fremdkörper entfernen. 2. Den Programmschalter auf das gewünschte Programm stellen. 3. Den Reinigungskopf absenken.
Das Gerät vibriert beim Reinigen	1. Prüfen, ob die Bürste(n) korrekt montiert sind. 2. Eine weichere Bürste verwenden. 3. Die Bürste erneuern.
Nur Ausführung DOSE: Die Reinigungsmitteldosierung funktioniert nicht	1. Den Reinigungsmittelstand im Reinigungsmittelkanister prüfen. 2. Die Reinigungsmitteldosierung erhöhen. 3. Die Verbindung des Reinigungsmittelschlauchs mit dem Reinigungsmittelkanister prüfen. 4. Den Filter im Reinigungsmittelkanister reinigen. 5. Das Rückschlagventil im Schlauch zum Reinigungskopf auf Verstopfung prüfen. 6. Die Schläuche auf Dichtheit prüfen. 7. Die Reinigungsmittelpumpe auf Funktion prüfen.
Der Ablassschlauch Schmutzwasser ist verstopft	1. Den Deckel der Dosiereinrichtung am Ablassschlauch öffnen. 2. Den Saugschlauch vom Saugbalken abziehen und mit der Hand verschließen. 3. Den Programmschalter auf ein Programm mit Absaugung stellen. Die Verstopfung wird aus dem Ablassschlauch in den Schmutzwassertank gesaugt.

Störungen mit Anzeige im Display

Störung	Ursache	Behebung
KIK EINFÜGEN	Kein Intelligent Key eingesteckt.	● Einen Intelligent Key einstecken.
FALSCHER KIK	Der eingesteckte Intelligent Key berechtigt nicht zur Ausführung der angewählten Funktion.	● Anderen Intelligent Key verwenden. ● Eventuell den verwendeten Intelligent Key freischalten lassen (fallabhängig).
KEINE BERECHTIGUNG	Der eingesteckte Intelligent Key berechtigt nicht zur Ausführung der angewählten Funktion.	● Anderen Intelligent Key verwenden. ● Eventuell den verwendeten Intelligent Key freischalten lassen (fallabhängig).
GRIFFSCHALTER LÖSEN!	Beim Einschalten des Geräts ist ein Fahrhebel betätigt.	● Beide Fahrhebel loslassen.
AKKUSTAND NIEDRIG	Die Batterie ist fast leer. Die Reinigungsfunktionen des Geräts werden automatisch abgeschaltet.	● Das Gerät zur Ladestation fahren und die Batterie aufladen.
AKKU LEER	Die Batterie ist leer. Die Reinigungsfunktionen und der Fahrtrieb sind abgeschaltet.	● Das Gerät ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. Anschließend zur Ladestation fahren. Gegebenenfalls im ausgeschalteten Zustand zur Ladestation schieben. Die Batterie aufladen.
WASSERDURCHFL.FEHLER	Das elektrische Wasserventil ist defekt.	● Den Kundendienst verständigen.
	Der Reinigungsmittelkanister ist leer. Die Reinigungsfunktionen des Geräts werden automatisch abgeschaltet.	● Reinigungsmittel auffüllen. ● Saugschlauch Reinigungsmittel kontrollieren.
ANTRIEBSMOT. ÜBERL.	Die Stromaufnahme des Fahrmotors ist zu hoch.	● Den Fahrtrieb auf Fremdkörper prüfen. ● Einen Weg mit geringer Steigung wählen. ● Das Gerät ausschalten, kurz warten, das Gerät wieder einschalten.
ANTRIEBSMOT. BLOCK.	Der Fahrmotor ist blockiert.	● Den Fahrtrieb auf Fremdkörper prüfen. ● Jedes Antriebsrad einzeln aufbocken und prüfen, ob es sich drehen lässt.
	Die Bluetooth-Verbindung wurde unterbrochen.	● Die Unterbrechung wird in der App angezeigt. Das Display am Gerät geht an. ● Bluetooth am Smartphone einschalten. ● Smartphone mit dem Gerät pairen.

Technische Daten

		D70	D80	R65	R75
Allgemein					
Fahrgeschwindigkeit (max.)	km/h	6	6	6	6
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktische Flächenleistung	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volumen Schmutzwassertank	l	80	80	80	80
Volumen Grobschmutzbehälter	l	-	-		
Volumen Reinigungsmitteltank (Option Dose)	l	3	3	3	3
Reinigungsmitteldosierung	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Wasserdosierung	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Maße					
Länge	mm	1490	1540	1540	1540
Breite ohne Saugbalken	mm	755	840	717	810
Höhe	mm	1110	1110	1110	1110
Arbeitsbreite	mm	700	800	650	750
Abmessungen Verpackung lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Bereifung					
Vorderrad, Breite	mm	50	50	50	50
Vorderrad, Durchmesser	mm	250	250	250	250
Hinterrad, Breite	mm	32	32	32	32
Hinterrad, Durchmesser	mm	100	100	100	100
Gewicht					
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	354,7	362	360	363
Leergewicht (Transportgewicht)	kg	276,7	284	282	285
Bürstenanpresskraft, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Bürstenanpressdruck, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Leistungsdaten Gerät					
Nennspannung	V	24	24	24	24
Nennspannung, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Batteriekapazität	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batteriekapazität, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Mittlere Leistungsaufnahme	W	1430	1330	2020	2100
Leistung Fahrmotor	W	300	300	300	300
Leistung Saugturbine	W	400	400	400	400
Leistung Bürstenantrieb	W	1000	1000	1200	1200
Schutzart		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Saugen					
Saugleistung, Luftmenge	l/s	28	28	28	28
Unterdruck (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Reinigungsbürsten					
Bürstendurchmesser	mm	355	406		
Bürstenlänge	mm	-	-	608	700
Bürstendrehzahl	1/min	140	140	1000	1000
Internes Ladegerät					
Nennspannung	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequenz	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Stromaufnahme	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Ladedauer	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Internes Schnellladegerät (Nur Lithium-Ionen-Variante)					
Nennspannung	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequenz	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Stromaufnahme	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Umgebungsbedingungen					
Zulässiger Temperaturbereich	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Wassertemperatur max.	°C	50	50	50	50
Wasserdruck Befüllsystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Wasserdruck Schmutzwassertank-Spülsystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relative Luftfeuchtigkeit	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Steigung					
Steigung Arbeitsbereich max.	%	2	2	2	2
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-72					
Unsicherheit K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Technische Änderungen vorbehalten.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Kärcher-Webseite unter "Downloads".

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das im Folgenden genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produkt: Bodenreiniger

Typ: 1.533-xxx

Richtlinien und Verordnungen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Angewandte nationale Normen

-

Name und Anschrift

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Contents

General notes	19
Function	19
Intended use	19
Environmental protection	20
Accessories and spare parts.....	20
Scope of delivery	20
Safety instructions.....	20
Device description.....	21
Intelligent Key	22
Installation.....	22
Initial startup.....	23
Switching on the device	24
Pairing with a smartphone	24
Maintenance requests.....	24
Operation	24
Transport.....	26
Storage	27
Care and maintenance.....	27
Troubleshooting guide	28
Technical data.....	30
Warranty	31
Declaration of Conformity (UK).....	31

General notes



Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Proceed accordingly.

Keep both books for future reference or for future owners.

Function

This scouring and vacuum machine is used for wet cleaning of level floors.

The device can be adjusted to suit the respective cleaning task by adjusting the water quantity, detergent volume and travel speed.

The device can be adapted to the respective cleaning task by selecting a suitable cleaning program.

The working width and the capacity of the fresh and waste water tanks (see chapter "Technical data") enable effective cleaning with a long working time.

The device is self-propelled.

The batteries can be charged using the built-in charger. The charger can be operated with a voltage of 100-240 V.

Note

The device can be equipped with various accessories to suit the respective cleaning task. Request a copy of our catalogue or visit our Internet website at www.kaercher.com.

Intended use

This device is suitable for commercial and industrial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies. Use the device only in accordance with the information in these operating instructions.

- The device may only be used for cleaning smooth surfaces that are insensitive to water and polishing.
- The device is not suitable for cleaning frozen floors (e.g. in cold stores).
- The device is designed for cleaning indoor floors or covered areas.
- The device is suitable for use in the temperature range 5-40 °C.
- The device must be stored in a frost-free location.
- The device is not suitable for use in potentially explosive environments.
- No flammable gases, undiluted acids or solvents may be taken up with the device. These include petrol, paint thinner or heating oil, which can form explosive mixtures in the suction air turbulence. Do not use acetone, undiluted acids or solvents, as these corrode the materials used on the device.

- Reactive metal dusts (e.g. aluminium, magnesium, zinc) in conjunction with highly alkaline or acidic detergents form explosive gases.
- The device is not intended for cleaning public traffic routes.
- Take the permissible surface load of the floor into account (see chapter Technical data).
- The device may only be fitted with original accessories and spare parts.
- When using chargers or batteries, only the components approved in the operating instructions may be used. A different combination must be approved by the responsible charger supplier and/or battery supplier.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

For guidance regarding safe disposal of batteries, refer to your local council or waste governing body. The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. The battery must be disposed of safely.

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely. Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Safety instructions

Before using the device for the first time, read and observe these operating instructions and the accompanying brochure: Safety instructions for brush cleaning devices, No. 5.956-251.0.

⚠ **WARNING**

The device can tip over

Risk of injury

Do not operate the device on sloping surfaces.

⚠ **WARNING**

Risk of accident due to incorrect operation

People can be injured.

Operators must be properly trained on how to use this machine. The device may only be operated when the hood and all covers are closed.

Safety devices

⚠ **WARNING**

Danger of injury!

Serious injuries due to missing, modified or ineffective safety devices.

Do not bypass or remove the safety devices and do not render them ineffective. Safety devices are provided for your own protection.

Emergency off

Note

Remove the Intelligent Key for an immediate shutdown (emergency off).

Driving lever

The travel drive and the brush drive switch off when the driving lever is released.

Symbols on the device



⚠ **DANGER**

Charging process

Electric shock

Do not remove the pole protection caps from the battery poles.

Ensure correct installation



⚠ **ATTENTION**

Risk of damage

Water damages the suction turbine

Make sure that no water enters an opening marked in this way.

Notes on the battery (rechargeable battery) and charger

The Li-Ion version has built-in lithium-ion batteries. These are subject to special criteria. Removal and installation as well as testing of defective batteries may only be carried out by Kärcher customer service or a qualified specialist.

For storage and transport instructions, please contact your Kärcher Customer Service.

⚠ **DANGER**

Modifications and alterations to the device are not permitted.

You must not open the battery, there is a danger of a short circuit. Irritating vapours or corrosive liquids can also escape.

Do not expose the battery to strong sunlight, heat or fire. There is a danger of explosion.

Do not operate the charger in an explosion-hazard environment.

Do not use a dirty or wet charger.

Ensure sufficient ventilation during the charging process.

Danger of explosion. Keep naked flames away from the battery or the battery charging room, and do not generate sparks or smoke in the vicinity of a battery of a battery charging room.

Danger of explosion. Do not place any tools or objects on the battery, i.e. on the end poles and cell connectors.

⚠ **WARNING**

Check the device and the mains cable for damage before each use. Do not use damaged devices and have damaged parts repaired by qualified personnel only.

Keep children away from batteries and charger.

Do not charge damaged batteries. Have damaged batteries replaced by Kärcher customer service.

Do not throw a defective battery in the household rubbish. Inform Kärcher Customer Service.

Avoid contact with fluid leaking from defective batteries. In case of accidental contact, rinse the liquid with water. In case of contact with the eyes, consult a doctor as well.

⚠ **CAUTION**

Be sure to observe these operating instructions. Adhere to the recommendations of the legislature regarding the handling of batteries.

The mains voltage must match the voltage indicated on the type plate of the device.

Use the charger for charging approved battery packs only.

Operate the battery only with this device. It is forbidden and dangerous to use it for other purposes.

Warning symbols

Observe the following warnings when handling the batteries:

	Observe notes in the instructions for the battery, on the battery and in these operating instructions.
	Wear eye protection.
	Keep acids and batteries away from children.
	Risk of explosion
	Fire, sparks, open flames and smoking are prohibited.
	Risk of acid burns
	First aid.
	Warning
	Disposal
	Do not throw batteries in the bin.

Device description

Overview of the device

Illustration A

- ① Detergent canister (DOSE variant only)
- ② Detergent suction hose (DOSE variant only)
- ③ Fresh water tank filling hole with cap and integrated measuring cup
- ④ Turbine screen
- ⑤ Hose holder
- ⑥ Fresh water filling hose
- ⑦ Tank ventilation flap
- ⑧ Waste water tank flushing system water connection
- ⑨ Float
- ⑩ Coarse dirt filter
- ⑪ Homebase retaining rail
- ⑫ Battery
- ⑬ Mop holder
- ⑭ Cleaning head
- ⑮ Control panel
- ⑯ Holder for smartphone
- ⑰ Control panel
- ⑱ Storage area for "Homebase Box" cleaning set
- ⑲ Water dosage regulating knob (Good variant only)
- ⑳ Waste water tank cap
- ㉑ Waste water tank
- ㉒ *Fresh water filling system
- ㉓ Filling level indicator and fresh water drain hose
- ㉔ Recessed grip for pivoting up the waste water tank

- ㉕ Brush replacement pedal
- ㉖ Fresh water tank
- ㉗ Suction bar clamping lever
- ㉘ Cable hook for mains cable
- ㉙ Suction bar
- ㉚ Suction bar lowering lever
- ㉛ Fresh water tank cap with filter
- ㉜ Suction hose
- ㉝ Cable hook for mains cable
- ㉞ Storage compartment
- ㉟ Waste water drain hose with dosing unit
- ㊱ Push handle
- ㊲ Driving lever
- ㊳ Scraper roll
- ㊴ Collision guard
- ㊵ Squeegee blade
- ㊶ R75 brush head
- ㊷ Sweep bin
- ㊸ Strip brush
- ㊹ Scraper roll
- ㊺ D70 brush head

Colour coding

Device components intended for operation or maintenance by the user are highlighted in yellow.

Control panel

- ① Activating the roller brush
- ② Programme switch
- ③ * Water dosage button
- ④ Brush contact pressure
- ⑤ Display
- ⑥ Storage space for smartphone
- ⑦ Holder for smartphone
- ⑧ Speed button
- ⑨ "+" and "-" buttons
- ⑩ * Detergent dosing button
- ⑪ Driving lever
- ⑫ CODE for landing page B 80 W NG
- ⑬ Intelligent key
Yellow - Operator
Grey - Foreman

* Option

Program switch

Illustration C

- ① 0
The device is switched off.
- ② ECO MODE
Wet clean the floor and vacuum up the waste water with reduced use of resources (reduced brush speed, suction power, detergent and water dosage).
- ③ NORMAL MODE
Wet clean the floor and vacuum up the waste water.
- ④ INTENSIVE MODE
Wet clean the floor (with increased detergent and water dosage) and vacuum up the waste water.

Suction bar holder

The suction bar can be dismantled and hooked onto the edge of the device for driving through narrow spaces or for storage,.

Illustration D

- ① Storage for suction bar (edge of device)
- ② Suction bar

Pull the holder out of the recessed grip to unfold it. It remains in this position due to the self-locking mechanism.

Illustration E

- ① Holder folded in
- ② Holder unfolded
- ③ Suction bar secured in position

Symbols on the device



Mains cable for charger



Eyelet point



* Mop holder



Suction bar support



Fresh water filter



* Fill with fresh water



Fresh water tank filling level 25%



Fresh water tank filling level 50%



Fresh water tank filling level 100%



Brush replacement pedal (BD)
Brush replacement button (BR)



Drain for waste water
Drain for fresh water



Remove the coarse dirt container



Drive forwards



Drive in reverse

Intelligent Key

The Intelligent Key is used to switch on the device and for enabling certain device functions.

● Yellow: Operator

The device can be used. All settings for the cleaning programs enabled for this key via the smartphone app may be changed.

● Grey: Foreman

The device can be used. All settings for the cleaning programs available for the device may be changed.

Installation

Installing the suction bar

1. Pivot both clamping levers upwards.

Illustration H

- ① Suction bar suspension
- ② Clamping lever
- ③ Suction bar

2. Insert the suction bar in the suction bar mount.
3. Pivot both clamping levers downwards.

Installing the brushes

1. The installation of the brushes is described in the chapter "Maintenance work".

Batteries

Recommended batteries

ATTENTION

Risk of damage

Batteries may only be replaced with batteries of the same technology.

Lead batteries must not be replaced by Li-Ion batteries

Li-ion batteries must not be replaced by lead batteries.

Lead batteries:

Description	Order no.
Battery set gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Battery set AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

The device requires 2 batteries.

Li-ion batteries:

Description	Order no.
Battery set LIB 90Ah, 25.6V	6.654-558.0

The device is available 2 versions:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Replacement battery typ; Inventus (25.6 v 80Ah lithium).

Maximum battery dimensions

Length	485
Width	385
Height	300

Installing and connecting batteries

Note

In the case of the device variant with Li-Ion battery, the battery is already installed and connected.

⚠ DANGER

Danger of fire and explosion!

Do not place tools or similar items on the battery. Risk of short-circuit and explosion.

Smoking and naked flames must be strictly avoided.

Rooms where batteries are charged must have good ventilation as highly explosive gas is emitted during charging.

⚠ WARNING

Risk of injury and damage when removing or installing the batteries due to the device tipping over!

Injuries and material damage

Ensure that the device is positioned stably when removing and installing the batteries.

ATTENTION

Risk of damage to electronic components if the cables are connected incorrectly to the batteries!

Material damage

Ensure the correct polarity when connecting the connection and terminal cables to the batteries.

⚠ DANGER

Danger of death due to explosion and fire when improperly charging deeply discharged batteries!

Fatal or severe injuries and material damage

Do not operate devices with deeply discharged batteries.

Properly charge deeply discharged batteries before the initial startup. If necessary, contact Kärcher Service.

1. Push the device approx. 2 m forwards so that the steering rollers point to the rear.
2. Hold the waste water tank by the recessed grip and pivot it sideways and upwards.
3. Fit the batteries in the pan.
4. Connect the batteries:
 - a Fit the spacers.

Illustration I

- ① Spacers 340x40x10 (???????)
- ②

③

- ④ 170 Ah: Spacers 2x 5.585-056.0
115 Ah: Spacers ??????
180 Ah: Spacers ??????
90Ah: Spacers ??????

⑤ Connection cable to the battery (-)

⑥ Connection cable to the battery (+)

- b Connect both batteries with the connection cable.
c Clamp the connection cables to the (+) and (-) battery terminals that are still free.

5. Pivot the waste water tank downwards.

ATTENTION

Ensure that correct polarity of battery cables is observed when connecting/ disconnecting battery (+/- as marked on the battery terminals).

ATTENTION

When disconnecting battery, ensure appliance is turned off and disconnected from mains power supply.

ATTENTION

Remove battery cables one at a time, ensuring the cable terminals do not touch one another.

Activating the Li-Ion battery

Li-Ion batteries are delivered in transport mode and must be activated before initial startup of the device.

1. Charge the battery (see "Initial startup/Charging the battery"), this will end the transport mode.

Removing the battery

⚠ WARNING

Risk of injury and damage when removing or installing the batteries due to the device tipping over!

Injuries and material damage

Ensure that the device is positioned stably when removing and installing the batteries.

⚠ WARNING

Device tipping over

Risk of injury, risk of damage

Only remove the batteries when a cleaning head is attached to the device.

1. Set the program selection switch to "0".
2. Remove the Intelligent Key.
3. Empty the waste water tank.
4. Push the device approx. 2 m forwards so that the steering rollers point to the rear.
5. Hold the waste water tank by the recessed grip and pivot it sideways and upwards.
6. Disconnect the cable from the negative terminal of the battery.
7. Disconnect the remaining cables from the battery.
8. Remove the spacers.
9. Remove the battery.
10. Dispose of the used batteries in accordance with statutory provisions.

Initial startup

Setting the charging characteristic

Before the initial startup, after a service reset or when changing to a different battery type, it is essential to set the charging characteristic.

⚠ DANGER

Danger due to the device inadvertently starting up

Risk of injury

Disconnect the spark plug connector or disconnect the battery before performing any work on the device.

ATTENTION

Risk of damage to the battery

The service life and charging capacity of the battery can be affected by an incorrect charging characteristic.

Make sure that the battery characteristic curve that matches the battery is selected in the machine.

The currently selected battery characteristic curve can be seen on the display or via the app in the "Device status" area during charging.

Note

The charging characteristic can only be adjusted by Kärcher Service. Battery characteristics are available for the following batteries:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25.6V/90Ah

Note

To enable the use of other batteries as well, a custom battery characteristic curve can be created by the Kärcher service department.

Charging the battery

⚠ DANGER

Risk of injury from charger!

Electric shock due to improper use of the charger!

Adhere to the mains voltage and fuse values specified on the device type plate.

Only use the charger in dry rooms with sufficient ventilation.

The built-in charger is electronically controlled and suitable for all recommended batteries, it ends the charging process automatically.

Note

By using a fast charger, the charging time can be reduced to max. 2.5 hours (only for the lithium-ion version).

Note

The corresponding charging characteristic must be set for each type of battery installed.

The installed battery is shown in the display when charging.

The average charging time is a maximum of 14 hours.

The device cannot be used during the charging process.

Note

The device has deep discharge protection, i.e. the brush motor and turbine are switched off automatically in operation when the permitted minimum capacity level is reached.

1. Drive the device directly to the charger and do not drive on slopes.
2. Plug the mains plug on the power cable into the mains socket.
3. Charge until the display shows full charge.

Low-maintenance batteries (wet batteries)

⚠ DANGER

Danger of burns due to acid leakage!

Only fill the battery with water when it is discharged.

When handling battery acid, use safety goggles and immediately rinse out any acid splashes on the skin or clothing with water.

ATTENTION

Risk of damage to the batteries!

Using water with additives will void the battery's warranty.

Top up the batteries using only distilled or desalinated water (EN 50272-T3).

Do not use any foreign additives or touch-up agents.

1. Add distilled water one hour before the charging process comes to an end. Observe the correct acid level according to the battery label.

All cells must produce gas at the end of the charging process.

Switching on the device

1. Insert the Intelligent Key into the control panel.
2. Set the program switch to a cleaning program.
The display shows the following, one after the other:
 - Kärcher Logo
 - Time until next service in hours
 - Battery status and operating hours
 - Software version
 - Operating display

Illustration J

- ① Battery charge state
 - ② Set water dosage (only for devices with an electric water valve)
 - ③ Set speed
 - ④ Set detergent dosage (only for DOSE device variant)
- The device is ready for operation.

Pairing with a smartphone

The "Machine Connect" app on a smartphone connected to the device can be used to perform advanced device functions:

- Set the type of cleaning head
- Set the maximum transport speed
- Switch the USB port off/on
- Set the after-running time of the brush(es)
- Set the after-running time of the suction
- Switch the speed-dependent water dosing on/off
- Manage the permissions of the yellow Intelligent Key
- Restore the factory settings

Note

The possible functions depend on the device version.

1. Scan the QR code on the device with your smartphone.
- ① CODE
- ② Bluetooth® symbol
2. Install the "Machine Connect" app on the smartphone and start it.
3. Insert the Intelligent Key into the control panel.
4. Press the "+" and "-" keys on the control panel of the device simultaneously for 3 seconds.

Note

The Bluetooth® symbol on the control panel flashes during the pairing process.

5. Follow the pairing instructions of the app on the smartphone.
6. The functions of the app are explained on the smartphone.

Note

The Bluetooth symbol lights up continuously when the smartphone is paired with the device.

Note

The mobile phone can be connected to the USB port of the device to charge the battery.

Maintenance requests

After a certain operating time has elapsed, the display prompts to perform various maintenance activities:

Call	Interval (hours)
CLEANING VACUUM FILTER	10
CLEANING SUCTION BAR	20
CLEANING FILTER WATER	50
CHECK BRUSH WEAR	100
CHECK SUCTION LIP	100

1. Carry out the indicated maintenance activity.
2. Press any button on the control panel to confirm.
The prompt is reset and displayed again after the interval has elapsed.

Operation

⚠ DANGER

Risks during operation

Risk of injury

Release the driving lever in the case of danger.

Loss of stability

Risk of injury

Operate the pedal to raise/lower the cleaning head with one foot only. Keep the other foot firmly and securely on the floor.

Filling with operating materials

Filling with fresh water

1. Open the fresh water tank cap.
2. Fill fresh water (max. 50 °C) to the lower edge of the filling nozzle.
Note: The fresh water hose can be clamped with the hose holder during filling.
3. Close the fresh water tank lock.

Filling with fresh water via the filling hose

1. Pull the filling hose out of the device.
2. Connect the end of the filling hose to a water tap.
3. Remove the fresh water tank cap.
4. Open the water supply (water temperature maximum 50 °C).
5. Observe the filling level of the fresh water tank through the filling hole.
6. Close the water inlet when the filling level reaches the lower edge of the filling nozzle.
7. Fit the fresh water tank lock.
8. Disconnect the filling hose from the water tap.
9. Push the filling hose into the device.

Filling with fresh water via the filling system

1. Connect the water hose to the connection nozzle of the filling system (maximum water temperature 50 °C).
2. Open the water inlet.
3. Monitor the device, the automatic filling system interrupts the water supply when the fresh water tank is full.
4. Close the water inlet.
5. Remove the water hose.

Notes on detergents

ATTENTION

Risk of damage if unsuitable detergents and care agents are used!

Material damage

Only use detergents and care agents recommended by Kärcher. Using unsuitable detergents and care agents can damage the device as well as floors and surfaces.

Observe the safety data sheets and intended purpose of use for the detergents and care agents used.

Never use detergents and care agents that are flammable or highly foaming or contain solvents, hydrochloric acid or hydrofluoric acid.

Note

Do not use heavily foaming detergent.

Recommended detergents

Application	Detergent
Maintenance cleaning of all water-resistant floors	APPROX 50 C RM 756
Maintenance cleaning with care components	RM 746 RM 780
Maintenance cleaning and basic cleaning of industrial floors	RM 69
Maintenance cleaning of glossy coverings	RM 755
Maintenance cleaning and basic cleaning of fine stone tiles	RM 753
Maintenance cleaning and basic cleaning of acid-resistant coverings	RM 751
Cleaning and disinfection	RM 732
Basic cleaning of all alkali-resistant floor coverings	RM 752
Basic cleaning and de-coating of alkali-sensitive floors	RM 754

Addition of detergent with a dosing device

Only with DOSE variant:

Detergent is added to the fresh water on the way to the cleaning head by a dosing device.

1. Fill the detergent into the detergent canister.

Note

A maximum of 3% detergent can be added with the dosing device. For higher dosage, the detergent must be added to the fresh water tank.

ATTENTION

Danger of clogging

When adding detergent to the fresh water tank, the detergent can dry out and disrupt the function of the dosing device.

Rinse the device with clear water after adding detergent to the fresh water tank: Select a cleaning program with water application, set the water quantity to the highest value, set the detergent dosage to 0.

Adding detergent without a dosing device

1. Fill the detergent into the fresh water tank.

Note

The cap of the filling hole has a scale inside and can be used to measure the detergent volume.

Setting the detergent dosage

With the DOSE device variant, the detergent is added to the fresh water on its way to the cleaning head.

The detergent dosage can be set separately for each cleaning programme.

1. Insert the Intelligent Key into the control panel.
2. Select the cleaning programme to be set with the programme switch.
3. Press the Detergent dosing button.
4. Set the desired detergent dosage with the "+" and "-" buttons.
5. To accept the setting, either wait 3 seconds or press one of the other buttons.

Adjusting the water quantity

1. Adjust the water quantity according to the degree of soiling of the floor covering.

Note

Perform initial cleaning tests with a low water volume. Increase the water volume step by step until achieving the desired cleaning result.

Note

The cleaning head continues operating without a liquid supply if the fresh water tank is empty.

Manual water valve

A device with a manual water valve is equipped with a regulating knob for water dosage to the right of the control panel.

1. Turn the water dosage regulating knob to the desired value.

Note

The brush irrigation is only active when the cleaning head is lowered and the driving lever is actuated.

Electric water valve

A device with an electric water valve is equipped with a water dosage button on the control panel.

The water dosage can be set separately for each cleaning programme.

1. Insert the Intelligent Key into the control panel.
2. Select the cleaning programme to be set with the programme switch.
3. Press the water dosage button.
4. Set the desired water dosage with the "+" and "-" buttons.
5. To accept the setting, either wait 3 seconds or press one of the other buttons.

Note

The brush irrigation is only active when the cleaning head is lowered and the driving lever is actuated.

Setting the cleaning speed

The cleaning speed can be set separately for each cleaning programme.

1. Insert the Intelligent Key into the control panel.
2. Select the cleaning programme to be set with the programme switch.
3. Press the Speed button.
4. Set the desired speed with the "+" and "-" buttons.
5. To accept the setting, either wait 3 seconds or press one of the other buttons.

Adjusting the contact pressure of the brush head

The contact pressure of the brush head can be set separately for each cleaning programme.

1. Insert the Intelligent Key into the control panel.
2. Select the cleaning programme to be set with the programme switch.
3. Press the brush head contact pressure button.
4. Set the desired brush head contact pressure using the "+" and "-" buttons.
5. To accept the setting, either wait 3 seconds or press one of the other buttons.

Adjusting the inclination of the suction bar

The inclination must be adjusted so that the suction lips of the suction bar make even contact with the floor over the entire length of the suction bar.

1. Park the device on a surface without a slope.
2. Select the "Suction" program.
3. Drive the device a small distance forwards.
The suction bar is lowered.
4. Read the spirit level.

Illustration L

- ① Screw
- ② Nut
- ③ Spirit level
5. Release the M 12 nut while holding the M 10 hexagon head screw with an open-end wrench.
6. Adjust the screw so that the spirit level indicator is between the two lines.
7. Tighten the M 12 nut while holding the M 10 hexagon head screw with an open-end wrench.
8. To check the new setting, move the device forward a short distance in suction mode with the suction bar lowered and observe the spirit level. Repeat the adjustment process if necessary.

Adjusting the height

The height adjustment affects the bending of the suction lips on contact with the floor.

Note

Standard setting: 3 washers above, 3 washers below the suction bar.

Uneven floor: 5 washers above, 1 washer below the suction bar.

Very smooth floor: 1 washer above, 5 washers below the suction bar.

1. Unscrew the nuts.

Illustration M

- ① Nut
- ② Washer
- ③ Spacer roller with holder
2. Place the desired number of washers between the suction bar and the spacer roller.
3. Fit the remaining unused washers above the spacer roller.
4. Screw on the nut and tighten.
5. Repeat the entire procedure at the second spacer roller.

Note

Set both spacer rollers to the same height.

Switching on the device

1. Turn the key-operated switch to "1".
The display shows the following one after the other:
 - Period of time until the next after-sales Customer Service
 - Software version, control panel
 - Charging state of the battery and number of operating hours

Driving

Note

The device is constructed so that the cleaning head protrudes to the right. This makes it possible to work clearly and close to the edge.

1. Insert the Intelligent Key.
2. Pivot the suction bar lowering lever upwards.
3. Press the "Brush head activation" button on the control panel.
The head goes down.
4. Set the program switch to the desired program.
5. Drive the device.
 - a Push the driving lever forward.
The device moves forward.
 - b Push the driving lever backwards.
The device moves in reverse.

Note

The device moves only when the driving lever is moved by 5°.

6. Release the driving lever.
The device stops.

Cleaning

ATTENTION

Risk of damage

The floor covering can be damaged if the device is operated on the same spot for a long time.

Do not operate the device continuously on the same point.

1. Insert the Intelligent Key.
2. Set the program switch to the desired cleaning program.
3. Pivot the lever downwards to lower the suction bar.
4. Press the "Brush head activation" button on the control panel.
The head goes down.
5. Push the driving lever forward and drive over the area to be cleaned.

Note

When the waste water tank is full, the float switch closes the suction opening and the suction turbine runs at a higher speed. In this case, switch off the vacuuming function and drive to the location for emptying the waste water tank.

Finishing operation

Finishing cleaning

1. Turn the water quantity regulating knob to "OFF" (not for the DOSE version).
2. Release the driving lever.
3. Press the "Brush head activation" button on the control panel.
The head goes up.
4. Continue moving a short distance.
The residual water is vacuumed up.
5. Pivot the suction bar lowering lever upwards.

Draining the waste water

⚠ WARNING

Environmental pollution!

Environmental pollution due to improper disposal in waste water. Observe the local waste water treatment regulations.

1. Remove the drain hose from the support and lower it over a suitable collecting device.

Illustration N

2. Squeeze or kink the drain hose at the intended point.
3. Open the cover of the drain hose.
4. Drain the waste water. Regulate the water volume by pressing or kinking.
5. Rinse the waste water tank with clear water.

Waste water tank flushing system

1. Remove the waste water drain hose from the holder and lower it over a suitable collecting device.
2. Open the dosing unit cover at the drain hose.
3. Open the waste water tank cover.
4. Pull the flexible cap off the flushing system.
5. Connect the water hose to the flushing system.

Illustration O

- ① Lock
- ② Tank ventilation flap
- ③ Flushing system water connection
6. Close the waste water tank cover.
7. Open the water supply and flush the waste water tank for about 30 seconds.
If necessary, repeat the flushing process 2 - 3 times.
8. Close the water supply and disconnect the hose from the device.
9. Reattach the flexible cap to the water inlet of the flushing system.
10. Close the cover of the waste water tank. Press the tank ventilation flap in so that a gap remains open and the waste water tank can dry.
11. Push the waste water drain hose into the holder and closed the cover of the dosing device.

Draining fresh water at the cap

1. Open the fresh water tank cap.
2. Drain the fresh water.
3. Clean the filter.
4. Fit the fresh water tank cap.

Draining fresh water via the filling level indicator

1. Remove the filling level indicator hose from the holder and pivot it down.
2. Reattach the hose.

Emptying the coarse dirt container

(R cleaning head only)

1. Lift the coarse dirt container and pull it out.

Illustration P

- ① Coarse dirt container
2. Empty the coarse dirt container and clean it if necessary.
3. Reinstall the coarse dirt container.

Shutting down the device

1. Turn the program switch to position "0".
2. Remove the Intelligent Key.
3. Press the "Brush head activation" button on the control panel.
The head goes up.
4. Pivot the suction bar lowering lever upwards.
5. Secure the device against rolling away.
6. Close the cover of the waste water tank. Press the tank ventilation flap in so that it engages in the groove of the fresh water tank so that the waste water tank can dry.
7. Charge the battery if necessary.

Transport

⚠ DANGER

Driving on slopes

Danger of injury

Observe the maximum permissible gradient when operating the device on gradients for loading and unloading purposes (see chapter "Technical data").

Drive slowly.

⚠ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transport.

Only load the device with the dirt and fresh water tanks empty.

Only load the device with the assistance of another person or by using the drive.

1. Deactivate the brush head using the button on the control panel. The head goes up.
2. Remove the brushes to avoid damage.
3. Remove the suction bar from the device.
4. When transporting in vehicles, secure the device against slipping and tipping over using the transport eyelets according to the respectively applicable guidelines.

Illustration Q

Storage

⚠ CAUTION

Risk of injury or damage due to non-observance of the weight

Be aware of the weight of the device during storage.

ATTENTION

Risk of damage due to frost!

Material damage

Empty fresh and waste water completely from the device. Water that is not completely drained can damage the device during freezing.

Always protect the device from frost: during operation, transport, and storage.

- This device may only be stored indoors.
- Fully charge the batteries before storing them for a long period.
- Fully charge the batteries at least every month during storage.

Care and maintenance

⚠ DANGER

Inadvertently starting up device

Risk of injury

Turn the program switch to the "0" position.

Remove the Intelligent Key prior to all work on the device.

Pull out the charger mains plug.

- Drain and dispose of the waste water and fresh water.

Safety inspection/maintenance contract

You can agree on regular safety inspections or close a maintenance contract with your dealer. Please seek advice on this.

Maintenance intervals

Each time after use

ATTENTION

Risk of damage!

Risk of damage to the device due to improper cleaning.

Do not spray the device with water and do not use aggressive detergents.

- Drain the waste water.
- Clean the waste water tank with the waste water tank flushing system.
- Remove the coarse dirt filter from the waste water tank and clean it.
- Check the turbine screen, remove it if necessary and clean it.
- Clean the exterior of the device using a damp cloth, wetted with a mild washing lye.
- Only with R cleaning head: Remove the coarse dirt container and empty it.
- Only with R cleaning head: Clean the water distribution strip.
- Check the suction lips, check for wear and replace if necessary.
- Clean the squeegee blades on the cleaning head, check for wear and replace if necessary.
- Clean the brushes, check for wear and replace if necessary.
- Close the cover of the waste water tank. Press the tank ventilation flap in so that a gap remains open and the waste water tank can dry.
- Charge the battery.

Lead-acid battery:

- If the charging state of the battery is below 50%, charge the battery fully and without interruption.

- If the charging state of the battery is above 50%, only recharge the battery if the entire operating duration will be required when next used.

Li-Ion battery:

- Recharge as necessary.

Monthly

- Empty and flush the fresh water tank.
- Clean the fresh water filter.
- Clean the float.
- For a temporarily shut-down device with lead-acid battery: Perform equalization charging of the battery.
- Check battery poles for oxidation, brush off if necessary. Make sure the connection cables are firmly in place.
- Clean the seals between the waste water tank and the cover, check for leaks and replace if necessary.
- Only with R cleaning head: Clean the brush tunnel.
- Only with R cleaning head: Pull the water distribution strip off the cleaning head and clean the water channel.
- Check the acid density of the cells if the lead batteries are not maintenance-free.
- For longer downtime periods, shut the device down with fully charged batteries. Fully charge the battery at least once a month.

Annually

- Have the prescribed inspection performed by Customer Service.

Maintenance work

Cleaning the coarse dirt filter

1. Open the waste water tank cover.

Illustration R

- ① Coarse dirt filter
2. Pull the coarse dirt filter upwards and off.
3. Rinse off the coarse dirt filter under running water.
4. Reinsert the coarse dirt filter into the waste water tank.

Cleaning the water distribution strip

1. Push the locking lever to the left and simultaneously pull the water distribution strip away from the cleaning head.

Illustration W

- ① Water distribution strip
- ② Locking lever
2. Remove the water distribution strip from the cleaning head.
3. Clean the water distribution strip.
4. Fit the left side of the strip into the cleaning head.
5. Pivot the water distribution strip towards the cleaning head and latch it into place on the right-hand side.

Cleaning the fresh water filter

1. Drain the fresh water.
2. Unscrew the fresh water tank cap.

Illustration S

- ① Fresh water filter
- ② Fresh water tank lock
3. Pull out the fresh water filter and rinse with clear water.
4. Insert the fresh water filter.
5. Fit the fresh water tank lock.

Turn over or replace the worn suction lips

The suction lips must be turned over or replaced when worn out. The suction lips can be turned 3 times until all 4 edges are worn.

1. Remove the suction bar.
2. Unscrew the star handles.

Illustration T

- ① Star grip
- ② Strap
- ③ Inner part of the suction bar
- ④ Tension lock
3. Pull out the inner part of the suction bar.

4. Open the tension lock.
5. Remove the strap.
6. Release the suction lips from the inner part.

Illustration U

- ① Squeegee blade
 - ② Support lip
 - ③ Inner part of the suction bar
 - ④ Strap
7. Press the turned or new suction lips onto the knobs of the inner part of the suction bar.
 8. Attach the strap.
 9. Push the inner part of the suction bar into the upper part.
 10. Screw in and tighten the star handles.

Replacing the disc brush

Note

Replace the disc brushes when the bristle length has reached 10 mm.

1. Press the raise/lower cleaning head lever down and latch it towards the right.
2. Push the brush replacement pedal down.
3. Pull the disc brush sideways and out from underneath the cleaning head.
4. Hold the new disc brush under the cleaning head, then press upwards and latch it into position.

Replacing the roller brushes

Note

Replace the roller brushes when the bristle length has reached 10 mm.

1. Press the raise/lower cleaning head lever down and latch it towards the right.
2. Press the Brush replacement button.

Illustration V

- ① Brush replacement button
 - ② Bearing cover
 - ③ Roller brush
3. Pivot the bearing cover to the right.
 4. Pull out the roller brushes.
 5. Position the new front roller brush in the bearings.
 6. Position the new rear roller brush in the bearings.
 7. Pivot back the bearing cover and latch it into place.

Troubleshooting guide

⚠ DANGER

Inadvertently starting up device

Risk of injury

Set the program switch to "0" prior to all work on the device.

Remove the Intelligent Key prior to all work on the device.

Pull out the charger mains plug.

- Drain and dispose of the waste water and fresh water.
- Contact Customer Service in the case of malfunctions that cannot be corrected using this table.

Malfunctions without information shown on the display

Malfunction	Rectification
The device cannot be started	1. Insert the Intelligent Key. 2. Set the program switch to the desired program. 3. Operate the driving lever. 4. Check the batteries and charge if necessary. 5. Check that the battery terminals are correctly connected.
The water quantity is insufficient	1. Check the fresh water filling level and fill the tank if necessary. 2. Increase the water quantity. - a DOSE version: Set the water quantity with the water quantity button on the control panel. - b Other versions: Set the water quantity using the water quantity regulating knob. 3. Clean the fresh water filter. 4. R cleaning head: Clean the water distribution strip. 5. Check the hoses for clogging and clean if necessary.
The suction performance is too low	1. Set the programme switch to NORMAL or INTENSIVE MODE. 2. Set the suction power in the app to HIGH. 3. Shut down the device and drain the waste water. 4. Check that the cap on the waste water drain hose is closed. 5. Clean the seals between the waste water tank and the cover, check for leaks and replace if necessary. 6. Check the turbine screen for soiling and clean if necessary. 7. Clean the suction lips at the suction bar, turn over or replace if necessary. 8. Check the suction hose for clogging and clean if necessary. 9. Check the suction hose for leaks and replace if necessary. 10. Check the adjustment of the suction bar. 11. Hold the waste water tank by the recessed grip and pivot it sideways and upwards. - a Check the seal on the suction turbine. - b Check the seal on the suction duct. Illustration X ① Suction duct seal ② Suction turbine seal
The cleaning results are unsatisfactory	1. Reduce the driving speed. 2. Select a more intensive cleaning programme. 3. Increase the brush contact pressure. 4. Check the brushes for wear and tear and replace if necessary. 5. Check the brush for soiling and clean if necessary. 6. Check the suitability of the brush type and detergent used. 7. Check the water supply. 8. Increase the water quantity. 9. Use the two-step method: In the first pass clean without suction, in the second pass clean with suction.

Malfunction	Rectification
The suction turbine runs at an increased speed	1. Drain the waste water. 2. Clean the float. 3. Check the fluff filter and clean if necessary. 4. Check the suction hose for clogging and clean if necessary. 5. Check the suction bar for clogging and remove any clogging if necessary
The brushes do not rotate	1. Check if the brushes are blocked by a foreign body and remove the foreign body if necessary. 2. Set the program switch to the desired program. 3. Lower the cleaning head.
The device vibrates during cleaning	1. Check that the brush(es) are correctly installed. 2. Use a softer brush. 3. Renew the brush.
DOSE version only: The detergent dosing device does not work	1. Check the detergent level in the detergent canister. 2. Increase the detergent dosage. 3. Check the connection of the detergent hose to the detergent canister. 4. Clean the filter in the detergent canister. 5. Check the check valve in the hose to the cleaning head for blockage. 6. Check the hoses for leaks. 7. Check the functionality of the detergent pump.
The waste water drain hose is clogged	1. Open the dosing unit cover at the drain hose. 2. Pull the suction hose off the suction bar and close it by hand. 3. Set the program switch to a programme with suction. The blockage is sucked out of the drain hose into the waste water tank.

Malfunctions with information shown on the display

Malfunction	Cause	Rectification
INSERT KIK	No intelligent key inserted.	● Insert an intelligent key.
INCORRECT KIK	The inserted Intelligent Key does not authorise the execution of the selected function.	● Use a different Intelligent Key. ● Possibly have the Intelligent Key used activated (depending on the case).
NO AUTHORISATION	The inserted Intelligent Key does not authorise the execution of the selected function.	● Use a different Intelligent Key. ● Possibly have the Intelligent Key used activated (depending on the case).
RELEASE HANDLE SWITCH!	When the device is switched on, a driving lever is operated.	● Release both driving levers.
BATTERY LEVEL LOW	The battery is almost empty. The cleaning functions of the device are automatically switched off.	● Drive the device to the charging station and charge the battery.
BATTERY EMPTY	The battery is empty. The cleaning functions and the travel drive are switched off.	● Switch off the device, wait briefly and switch it on again. The drive to the charging station. If necessary, push it to the charging station when it is switched off. Charge the battery.
WATER FLOW FAULT	The electric water valve is defective.	● Contact customer service.
	The detergent tank is empty. The cleaning functions of the device are automatically switched off.	● Refill the detergent. ● Check the detergent suction hose.
DRIVE MOT. OVERL.	The current consumption of the driving motor is too high.	● Check the travel drive train for foreign objects. ● Find a path with a lower gradient. ● Switch off the device, wait briefly, switch the device on again.
DRIVE MOT. BLOCK.	The driving motor is blocked.	● Check the travel drive train for foreign objects. ● Jack up each drive wheel individually and check whether it can be turned.
	The Bluetooth connection has been interrupted.	● The interruption is displayed in the app. The display on the device switches on. ● Switch on Bluetooth on the smartphone. ● Pair the smartphone with the device.

Technical data

		D70	D80	R65	R75
General					
Travel speed (max.)	km/h	6	6	6	6
Theoretical surface performance	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Practical area performance	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Waste water tank capacity	l	80	80	80	80
Coarse dirt container volume	l	-	-		
Detergent tank volume (Option Dose)	l	3	3	3	3
Detergent dosing	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Water dosing	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Dimensions					
Length	mm	1490	1540	1540	1540
Width without suction bar	mm	755	840	717	810
Height	mm	1110	1110	1110	1110
Working Width	mm	700	800	650	750
Packaging dimensions l x w x h	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Tyres					
Front wheel, width	mm	50	50	50	50
Front wheel, diameter	mm	250	250	250	250
Rear wheel, width	mm	32	32	32	32
Rear wheel, diameter	mm	100	100	100	100
Weight					
Approved total weight	kg	354,7	362	360	363
Net weight (transport weight)	kg	276,7	284	282	285
Brush pressure, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Brush contact pressure, max.	N / m ² (g / cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Device performance data					
Rated voltage	V	24	24	24	24
Nominal voltage, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Battery capacity	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Battery capacity, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Mean power input	W	1430	1330	2020	2100
Driving motor power	W	300	300	300	300
Suction Turbine Power	W	400	400	400	400
Brush Drive Power	W	1000	1000	1200	1200
Protection type		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Suction					
Suction Power, Airflow	l/s	28	28	28	28
Negative Pressure (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Cleaning Brushes					
Brush Diameter	mm	355	406		
Brush length	mm	-	-	608	700
Brush rotation speed	1/min	140	140	1000	1000
Internal charger					
Rated voltage	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequency	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Current consumption	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Charging time	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Internal quick charger (lithium-ion version only)					
Rated voltage	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequency	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Current consumption	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Environmental conditions					
Permissible temperature range	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Water temperature max.	°C	50	50	50	50
Filling system water pressure	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Waste water tank flushing system water pressure	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relative humidity	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Incline					
Max. working area slope	%	2	2	2	2
Determined values according to EN 60335-2-72					
Uncertainty K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Subject to technical changes without notice.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local Kärcher website under "Downloads".

Declaration of Conformity (UK)

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed.

This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us. The manufacturer shall bear sole responsibility for issuing of this declaration of conformity.

Product: Floor cleaner

Type: 1.533-xxx

Directives and Regulations

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

National standards used

-

Name and address

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

CW Declaration of Conformity

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed.

This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us. The manufacturer shall bear sole responsibility for issuing of this declaration of conformity.

Product: Floor cleaner

Type: 1.533-xxx

Directives and Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2017/1206 (as amended) (TCU)

Designated standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

National standards used

-

Name and address

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Contenu

Remarques générales.....	32
Fonction	32
Utilisation conforme	32
Protection de l'environnement	32
Accessoires et pièces de rechange	32
Étendue de livraison	32
Consignes de sécurité	32
Description de l'appareil.....	33
Clé intelligente	34
Montage	35
Mise en service	36
Démarrage de l'appareil.....	36
Coupler le smartphone.....	36
Demandes d'entretien	37
Fonctionnement	37
Transport	39
Stockage	40
Entretien et maintenance	40
Aide en cas de défauts	41
Caractéristiques techniques.....	43
Garantie	44
Déclaration de conformité UE	45

Remarques générales

  Veuillez lire le présent manuel d'instructions original et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Fonction

Cette autolaveuse est utilisée pour le nettoyage à l'eau de sols plats.

L'appareil peut être adapté à chaque tâche de nettoyage en réglant la quantité d'eau, la quantité de détergent et la vitesse de déplacement.

L'appareil peut être adapté à chaque tâche de nettoyage en sélectionnant un programme de nettoyage approprié.

La largeur de travail et la capacité des réservoirs d'eau propre et du bac d'eau sale (voir chapitre « Caractéristiques techniques ») permettent un nettoyage efficace avec une longue durée d'utilisation.

L'appareil est autopropulsé.

Les batteries peuvent être chargées au moyen d'un chargeur intégré. Le chargeur peut être utilisé avec une tension de 100-240 V.

Remarque

L'appareil peut être équipé de différents accessoires en fonction des tâches de nettoyage souhaitées. Demandez notre catalogue ou visitez notre site internet www.kaercher.com.

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour une utilisation professionnelle et industriels, p. ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les bureaux et les magasins de loueurs. Utilisez cet appareil uniquement suivant les indications dans cette notice d'utilisation.

- Utiliser l'appareil uniquement pour le nettoyage de sols plats résistants à l'humidité et au polissage.
- L'appareil n'est pas adapté au nettoyage de sols gelés (p.ex. dans les chambres froides).
- L'appareil a été conçu pour nettoyer les sols à l'intérieur ou les surfaces couvertes.
- L'appareil convient pour une utilisation dans une plage de température de 5 à 40 °C.
- L'appareil doit être entreposé dans un local à l'abri du gel.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des environnements à risque d'explosion.

- L'appareil ne doit pas absorber de gaz inflammables, d'acides non dilués ou de solvants. Il s'agit notamment de l'essence, des diluants pour peinture ou du mazout, qui peuvent former des mélanges explosifs en tourbillonnant avec l'air aspiré. Ne pas mettre en contact non plus avec de l'acétone, des acides dilués ou des solvants, car ces produits attaquent les matériaux utilisés dans l'appareil.
- Ne jamais balayer ni aspirer de poussière de métal (p. ex. aluminium, magnésium, zinc), qui, en liaison avec des détergents très alcalins ou acides, forment des gaz explosifs.
- L'appareil n'est pas destiné au nettoyage des voies de circulation publiques.
- Tenir compte de la charge admissible par unité de surface du sol (voir chapitre Caractéristiques techniques).
- Équiper l'appareil exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine.
- Lors du recours aux chargeurs ou batteries, seuls les composants autorisés dans le manuel d'utilisation peuvent être utilisés. Si d'autres composants sont associés au chargeur et/ou à la batterie, il faut que le fournisseur de l'un et/ou de l'autre ait pris la responsabilité de confirmer l'utilisation de ces autres composants.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Étendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si des accessoires manquent ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Consignes de sécurité

Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire et observer le présent manuel d'utilisation et la brochure de consignes de sécurité fournie pour les appareils de nettoyage à brosse n° 5.956-251.0 et agir en conséquence.

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil peut basculer

Risque de blessures

N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces inclinées.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à une commande incorrecte

Des personnes peuvent être blessées.

Les opérateurs doivent être formés convenablement à l'usage de cet appareil.

Utilisez l'appareil uniquement si le capot et tous les couvercles sont fermés.

Dispositifs de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures !

Blessures graves dues à l'absence, à la modification ou à l'inefficacité des dispositifs de sécurité.

Ne contournez pas ou n'enlevez pas les dispositifs de sécurité et ne les rendez pas inefficaces. Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger.

Arrêt d'urgence

Remarque

Pour une mise hors service immédiate, retirer la clé intelligente (arrêt d'urgence).

Levier de conduite

Si le levier de conduite est relâché, la commande de traction et l'entraînement des brosses s'arrêtent.

Symboles sur l'appareil



⚠ **DANGER**

Cycle de charge

Choc électrique

Ne pas retirer les capuchons de protection des pôles de la batterie.

Veillez à un montage correct



ATTENTION

Risque d'endommagement

L'eau endommage la turbine d'aspiration

Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans une ouverture marquée avec ce symbole.

Remarques sur l'accumulateur et le chargeur

La version li-ion contient des batteries au lithium-ion. Celles-ci sont soumises à des critères spécifiques. Le démontage et le montage ainsi que le contrôle des batteries défectueuses ne doivent être réalisés que par le service après-vente de Kärcher ou par un spécialiste.

Votre service après-vente Kärcher vous fournira des indications sur le stockage et le transport.

⚠ **DANGER**

Les transformations et les modifications de l'appareil ne sont pas autorisées.

Vous ne devez pas ouvrir la batterie, il y a un risque de court-circuit. De plus, des vapeurs irritantes ou des liquides caustiques peuvent s'échapper.

N'exposez pas la batterie au rayonnement intense du soleil, à la chaleur ou au feu. Il existe un risque d'explosion.

N'utilisez pas le chargeur dans un environnement présentant un risque d'explosion.

N'utilisez pas le chargeur s'il est encrassé ou mouillé.

Veillez à une ventilation suffisante pendant le cycle de charge.

Risque d'explosion. Ne manipulez pas de flammes, ne générez pas d'étincelles et ne fumez pas à proximité d'une batterie ou d'un espace de charge de batteries.

Risque d'explosion. Ne placez aucun outil ou objet similaire sur la batterie, c'est-à-dire sur les pôles d'extrémité et les connecteurs de cellules.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez plus les appareils endommagés et ne faites réparer les pièces endommagées que par du personnel qualifié.

Tenez les enfants éloignés des batteries et du chargeur.

Ne rechargez pas des batteries endommagées. Faites remplacer les batteries endommagées par le service après-vente de Kärcher.

Ne jetez pas une batterie défectueuse avec les ordures ménagères. Informez le service après-vente de Kärcher.

Évitez le contact avec le liquide s'échappant des batteries défectueuses. En cas de contact accidentel, rincez le liquide à l'eau.

En cas de contact avec les yeux, consultez en outre un médecin.

⚠ **PRÉCAUTION**

Respectez impérativement ce manuel d'utilisation. Observez les recommandations du législateur en relation avec les batteries.

La tension du secteur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

N'utiliser le chargeur que pour charger les blocs-batteries autorisés.

N'utilisez la batterie qu'avec cet appareil. Il est interdit et dangereux de l'utiliser à d'autres fins.

Symboles d'avertissements

Respecter les avertissements suivants lors de la manipulation de batteries :

	Observer les remarques dans le manuel d'utilisation de la batterie et sur la batterie ainsi que dans ce manuel d'utilisation.
	Porter une protection oculaire.
	Tenir les enfants éloignés d'acides et de batteries.
	Risque d'explosion
	Le feu, les étincelles, les flammes nues et fumer sont interdits.
	Risque de brûlure chimique
	Premiers secours.
	Avertissement
	Élimination
	Ne pas jeter la batterie à la poubelle.

Description de l'appareil

Aperçu de l'appareil

Illustration A

- ① Bidon de détergent (uniquement la variante DOSE)
- ② Tuyau d'aspiration du détergent (uniquement la variante DOSE)
- ③ Orifice de remplissage du réservoir d'eau propre avec fermeture et gobelet gradué intégré
- ④ Tamis de turbine
- ⑤ Porte-flexible
- ⑥ Flexible de remplissage d'eau du robinet
- ⑦ Clapet pour l'aération du réservoir
- ⑧ Raccord d'alimentation en eau du système de rinçage du bac d'eau sale
- ⑨ Flotteur
- ⑩ Filtre à impuretés grossières
- ⑪ Rail de retenue pour la station d'accueil
- ⑫ Batterie

- ⑬ Porte-serpillière
- ⑭ Tête de nettoyage
- ⑮ Tableau de commande
- ⑯ Support pour smartphone
- ⑰ Pupitre de commande
- ⑱ Socle pour kit de nettoyage « Homebase Box »
- ⑲ Bouton de réglage du dosage de l'eau (variante Good uniquement)
- ⑳ Couvercle du bac d'eau sale
- ㉑ Bac d'eau sale
- ㉒ *Système de remplissage d'eau du robinet
- ㉓ Indicateur de niveau et flexible de vidange pour l'eau du robinet
- ㉔ Poignée encastrée pour faire basculer le bac d'eau sale
- ㉕ Pédale de changement de brosse
- ㉖ Réservoir d'eau propre
- ㉗ Levier de serrage du suceur
- ㉘ Porte-câble pour cordon d'alimentation
- ㉙ Suceur
- ㉚ Levier d'abaissement de la barre d'aspiration
- ㉛ Fermeture du réservoir d'eau propre avec filtre
- ㉜ Tuyau d'aspiration
- ㉝ Porte-câble pour cordon d'alimentation
- ㉞ Compartiment de rangement
- ㉟ Flexible de vidange d'eau sale avec dispositif de dosage
- ㊱ Guidon
- ㊲ Levier de conduite
- ㊳ Roulette déflectrice
- ㊴ Barre de protection anti-collision
- ㊵ Joint racleur
- ㊶ R75 Sabot
- ㊷ Tiroir de balayage
- ㊸ Brosse à rayures
- ㊹ Roulette déflectrice
- ㊺ D70 Sabot

Code couleur

Les composants de l'appareil destinés à être utilisés ou entretenus par l'utilisateur sont marqués en jaune.

Pupitre de commande

- ① Activer la brosse-rouleau
- ② Programmeur
- ③ * Touche de dosage de l'eau
- ④ Pression d'appui au sol de la brosse
- ⑤ Écran
- ⑥ Compartiments de rangement pour smartphone
- ⑦ Support pour smartphone
- ⑧ Touche de vitesse
- ⑨ Touches « + » et « - ».
- ⑩ * Touche de dosage de détergent
- ⑪ Levier de conduite
- ⑫ CODE de la page de renvoi B 80 W NG
- ⑬ Clé intelligente
Jaune - Opérateur
Gris - Travaux préliminaires

* Option

Programmeur

Illustration C

- ① 0
L'appareil est hors tension.
- ② MODE ECO
Nettoyer le sol à l'eau et aspirer l'eau sale en utilisant moins de ressources (vitesse de rotation des brosses, puissance d'aspiration, dosage du détergent et de l'eau réduits).
- ③ MODE NORMAL
Nettoyer le sol à l'eau et aspirer l'eau sale.
- ④ MODE INTENSIF
Nettoyer le sol à l'eau (en augmentant le dosage du détergent et de l'eau) et aspirer l'eau sale.

Support de suceur

Lors du passage dans des endroits étroits ou pour le stockage, le suceur peut être démonté et accroché au bord de l'appareil.

Illustration D

- ① Rangement pour le suceur (bord de l'appareil)
- ② Suceur

Tirer le manche hors de la poignée encastrée pour le déplier. Il reste dans cette position grâce à l'autoblocage.

Illustration E

- ① Manche replié
- ② Manche déplié
- ③ Suceur suspendu

Symboles sur l'appareil

	Cordon d'alimentation pour le chargeur
	Point d'arrimage
	* Support du balai laveur
	Support du suceur
	Filtre eau propre
	* Remplissage en eau du robinet
	Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre 25 %
	Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre 50 %
	Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre 100 %
	Pédale de changement de brosse (BD)
	Touche de changement de brosse (BR)
	Vidange des eaux sales
	Vidange de l'eau du robinet
	Retirer le réservoir de déchets volumineux
	Avancer
	Reculer

Clé intelligente

La clé intelligente permet d'allumer l'appareil et d'activer certaines fonctions de l'appareil.

● Jaune : Opérateur

L'appareil peut être utilisé. Tous les réglages des programmes de nettoyage validés pour cette clé via l'application smartphone peuvent être modifiés.

● Gris : Travaux préliminaires

L'appareil peut être utilisé. Tous les réglages des programmes de nettoyage disponibles pour l'appareil peuvent être modifiés.

Montage

Montage du suceur

1. Faire pivoter les deux leviers de serrage vers le haut.

Illustration H

- ① Suspension pour barre d'aspiration
 - ② Levier de blocage
 - ③ Suceur
2. Accrocher la barre d'aspiration dans la suspension pour la barre d'aspiration.
 3. Faire pivoter les deux leviers de serrage vers le bas.

Montage des brosses

1. Le montage des brosses est décrit dans le chapitre « Travaux de maintenance ».

Batteries

Batteries recommandées

ATTENTION

Risque d'endommagement

Les batteries ne peuvent être remplacées que par des batteries de même technologie.

Les batteries au plomb ne doivent pas être remplacées par des batteries Li-ion.

Les batteries li-ion ne doivent pas être remplacées par des batteries au plomb.

Batteries au plomb :

Description	Référence
Jeu de batteries gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Jeu de batteries AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

L'appareil requiert 2 batteries.

Batteries li-ion :

Description	Référence
Jeu de batteries LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

L'appareil est disponible en 2 versions :

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Dimensions maximales de la batterie

Longueur	485
Largeur	385
Hauteur	300

Insérer et raccorder les batteries

Remarque

Pour la version d'appareil avec batterie li-ion, la batterie est déjà installée et raccordée.

⚠ DANGER

Risque d'incendie et d'explosion!

Ne placez aucun outil ni élément similaire sur la batterie. Risque de court-circuit et d'explosion.

Il est strictement interdit de fumer et d'utiliser des flammes nues. Les pièces où sont chargées les batteries doivent être correctement ventilées en raison du gaz hautement explosif qui est émis pendant la charge.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d'endommagement lors du démontage et du montage des batteries en cas de basculement de l'appareil !

Blessures et dommages matériels

Attention à la bonne stabilité de l'appareil lors du démontage et du montage des batteries.

ATTENTION

Risque d'endommagement des composants électroniques en cas de mauvais raccordement des câbles aux batteries !
Dommages matériels

Veillez à respecter la polarité lors du raccordement des câbles de connexion et de raccordement aux batteries.

⚠ DANGER

Danger de mort par explosion et incendie lors de la recharge de batteries profondément déchargées !

Blessures mortelles ou très graves et dommages matériels

Ne mettez pas en service des appareils dont les batteries sont profondément déchargées.

Rechargez les batteries profondément déchargées avant la mise en service de manière professionnelle. Le cas échéant, adressez-vous au service après-vente Kärcher.

1. Pousser l'appareil d'environ 2 m vers l'avant pour que les roues directionnelles soient orientées vers l'arrière.
2. Tenir le bac d'eau sale par la poignée encastrée et le faire pivoter latéralement vers le haut.
3. Insérer la batterie dans le compartiment.
4. Raccorder la batterie :
 - a mettre en place les entretoises.

Illustration I

- ① Entretoise 340x40x10 (?????)
 - ②
 - ③
 - ④ 170 Ah : Entretoise 2x 5.585-056.0
115 Ah : Entretoises ??????
180 Ah : Entretoises ??????
90Ah : Entretoises ??????
 - ⑤ Câble de raccordement à la batterie (-)
 - ⑥ Câble de raccordement à la batterie (+)
 - b Relier les deux batteries avec le câble de liaison.
 - c Brancher les câbles de liaison sur les pôles encore libres de la batterie (+) et (-).
5. Faire pivoter le bac d'eau sale vers le bas.

Activer la batterie li-ion

Les batteries li-ion sont livrées en mode transport et doivent être activées avant la mise en service de l'appareil.

1. Recharger la batterie (voir « Mise en service/Charge de la batterie »), ce qui met fin au mode transport.

Démontage de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure et d'endommagement lors du démontage et du montage des batteries en cas de basculement de l'appareil !

Blessures et dommages matériels

Attention à la bonne stabilité de l'appareil lors du démontage et du montage des batteries.

⚠ AVERTISSEMENT

Basculement de l'appareil

Risque de blessure, risque d'endommagement

Ne retirez les batteries que si une tête de nettoyage est fixée à l'appareil.

1. Régler le programmeur sur « 0 ».
2. Retirer la clé intelligente.
3. Vider le bac d'eau sale.
4. Pousser l'appareil d'environ 2 m vers l'avant pour que les roues directionnelles soient orientées vers l'arrière.
5. Tenir le bac d'eau sale par la poignée encastrée et le faire pivoter latéralement vers le haut.
6. Débrancher le câble du pôle moins de la batterie.
7. Débrancher les autres câbles des batteries.
8. Retirer les entretoises.
9. Sortir les batteries.
10. Éliminer les batteries usagées conformément aux directives en vigueur.

Mise en service

Régler la courbe caractéristique de charge

Avant la première mise en service, après une réinitialisation de service ou en cas de changement de type de batterie, il est impératif de régler la courbe caractéristique de charge.

⚠ DANGER

Risque dû au démarrage intempestif de l'appareil

Risque de blessures

Avant toute intervention sur l'appareil, retirez la fiche de la bougie ou débranchez la batterie.

ATTENTION

Risque d'endommager la batterie

La durée de vie et la capacité de charge de la batterie peuvent être affectées par une courbe de charge incorrecte.

Assurez-vous que la courbe caractéristique correspondant à la batterie est sélectionnée dans la machine.

La courbe caractéristique de la batterie actuellement sélectionnée est visible sur l'écran pendant le chargement ou via l'application dans la zone « État de l'appareil ».

Remarque

La courbe caractéristique de charge ne peut être réglée que par le service après-vente Kärcher.

Des caractéristiques de la batterie sont disponibles pour les batteries suivantes :

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Remarque

Pour pouvoir utiliser d'autres batteries, le service Kärcher peut créer une courbe caractéristique Custom Battery, pour cela les paramètres de batterie correspondants doivent être mis à disposition.

Chargement de la batterie

⚠ DANGER

Risque de blessure par le chargeur !

Choc électrique dû à une utilisation non conforme du chargeur ! Respectez la tension du secteur et le fusible sur la plaque signalétique de l'appareil.

N'utiliser le chargeur que dans les pièces sèches et suffisamment aérées.

Le chargeur intégré est réglé électroniquement et convient à toutes les batteries recommandées, il termine le cycle de charge de manière autonome.

Remarque

L'utilisation d'un chargeur rapide permet de réduire la durée de charge à 2,5 heures maximum (uniquement pour la variante lithium-ion).

Remarque

La caractéristique de charge correspondante doit être réglée pour chaque type de batterie installée.

La batterie intégrée est affichée à l'écran lors de la charge.

La durée de charge est en moyenne de max. 14 heures.

Ne pas utiliser l'appareil pendant le processus de charge.

Remarque

L'appareil dispose d'un dispositif anti-décharge totale, c'est-à-dire que lorsque la valeur minimale autorisée de capacité est atteinte, le moteur de brosse et la turbine sont coupés.

1. Déplacer l'appareil directement jusqu'au chargeur en évitant les pentes.
2. Brancher la fiche secteur du câble de raccordement dans la prise de courant.
3. Charger jusqu'à ce que l'écran indique une charge complète.

Batteries sans maintenance (batteries à éléments humides)

⚠ DANGER

Risque de brûlure par acide !

Ne remplir la batterie d'eau que lorsqu'elle est déchargée.

Utiliser des lunettes de protection lors de la manipulation de l'acide de batterie et rincer immédiatement à l'eau les éventuelles projections d'acide sur la peau ou les vêtements.

ATTENTION

Risque d'endommager les batteries !

L'utilisation d'eau avec des additifs entraîne la perte de la garantie de la batterie.

Pour remplir les batteries, utilisez uniquement de l'eau distillée ou de l'eau déssalinisée (EN 50272-T3).

Ne pas utiliser d'additifs étrangers ou d'agents améliorants.

1. Ajouter de l'eau distillée une heure avant la fin du processus de charge. Ce faisant, observer le niveau d'acide sur le repère de la batterie.

Toutes les cellules doivent expulser du gaz à la fin du processus de charge.

Démarrage de l'appareil

1. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
2. Régler le programmeur sur un programme de nettoyage.

L'écran affiche successivement :

- Logo Kärcher
- Durée jusqu'à la prochaine maintenance en heures
- État de la batterie et heures de fonctionnement
- Version logicielle
- Indication d'opération

Illustration J

- ① État de charge de la batterie
- ② Dosage d'eau réglé (uniquement pour les appareils avec vanne d'eau électrique)
- ③ Vitesse réglée
- ④ Dosage de détergent réglé (uniquement pour la version d'appareil DOSE)

L'appareil est prêt à fonctionner.

Coupler le smartphone

L'application « Machine Connect » sur un smartphone connecté à l'appareil permet d'exécuter des fonctions avancées de l'appareil :

- régler le type de tête de nettoyage
- régler la vitesse maximale de transport
- désactiver/activer le port USB
- régler la temporisation d'arrêt des brosses
- régler la temporisation d'arrêt de l'aspiration
- activer/désactiver le dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- gérer les autorisations de la clé intelligente jaune
- restaurer les paramètres d'usine

Remarque

Les fonctions possibles dépendent de la version de l'appareil.

1. Scanner le code QR sur l'appareil avec le smartphone.

- ① CODE
 - ② Symbole Bluetooth®
2. Installer et lancer l'application « Machine Connect » sur le smartphone.
 3. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
 4. Appuyer simultanément sur les touches « + » et « - » du pupitre de commande de l'appareil pendant 3 secondes.

Remarque

Pendant le processus d'appairage, l'icône Bluetooth® clignote sur le pupitre de commande.

5. Suivre les instructions de l'application sur le smartphone pour l'appairage.
6. Les fonctions de l'application sont expliquées sur le smartphone.

Remarque

Si le smartphone est couplé avec l'appareil, l'icône Bluetooth reste allumée en permanence.

Remarque

Le téléphone portable peut être connecté au port USB de l'appareil pour recharger sa batterie.

Demandes d'entretien

Après une certaine durée de fonctionnement, l'écran invite à effectuer différentes opérations de maintenance :

Invitation	Intervalle (heures)
NETTOYAGE ASPIRER FILTRE	10
NETTOYAGE SUCEUR	20
NETTOYAGE FILTRER L'EAU	50
VÉRIFIER USURE BROSSE	100
VÉRIFIER LÈVRE ASPIRATION	100

1. Effectuer l'opération de maintenance affichée.
2. Appuyer sur n'importe quelle touche du pupitre de commande pour confirmer.
L'invitation est réinitialisée et s'affichera à nouveau une fois l'intervalle écoulé.

Fonctionnement

⚠ DANGER

Situation à risque pendant le fonctionnement

Risque de blessures

Relâcher le levier de conduite en cas de danger.

Perte de stabilité

Risque de blessures

Actionner la pédale de levage/abaissement de la tête de nettoyage avec un seul pied. Rester fermement et sûrement appuyé au sol avec l'autre pied.

Remplissage en fluides de fonctionnement

Remplissage en eau propre

1. Ouvrir la fermeture du réservoir d'eau propre.
2. Remplir en eau propre (50 °C maximum) jusqu'au nord inférieur de la tubulure de remplissage.
Remarque : Le flexible d'eau propre peut être coincé avec le porte-flexible pendant le remplissage.
3. Fermer la fermeture du réservoir d'eau propre.

Remplissage d'eau du robinet avec le flexible de remplissage

1. Tirer le flexible de remplissage hors de l'appareil.
2. Raccorder l'extrémité du flexible de remplissage à un robinet.
3. Retirer la fermeture du réservoir d'eau propre.
4. Ouvrir l'arrivée d'eau (température de l'eau maximale 50 °C).
5. Observer le niveau de remplissage du réservoir d'eau propre par l'orifice de remplissage.
6. Fermer l'arrivée d'eau lorsque le niveau atteint le bord inférieur de la tubulure de remplissage.
7. Poser la fermeture du réservoir d'eau propre.
8. Débrancher le flexible de remplissage du robinet.
9. Repousser le flexible de remplissage dans l'appareil.

Remplissage en eau propre avec le système de remplissage

1. Raccorder le flexible d'eau à la tubulure de raccordement du système de remplissage (température maximale de l'eau 50 °C).
2. Ouvrir l'arrivée d'eau.
3. Surveiller l'appareil, le système de remplissage automatique interrompt l'arrivée d'eau lorsque le réservoir d'eau propre est plein.
4. Fermer l'arrivée d'eau.
5. Retirer le flexible d'eau.

Consignes pour les détergents

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas d'utilisation d'un produit de nettoyage et d'entretien inapproprié !

Dommages matériels

Utilisez uniquement les produits de nettoyage et d'entretien recommandés par Kärcher. L'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien inappropriés peut endommager l'appareil ainsi que les sols et les surfaces.

Respectez les utilisations prévues et les fiches de données de sécurité des produits de nettoyage et d'entretien.

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage et d'entretien qui sont inflammables ou très moussants ou qui contiennent des solvants, de l'acide chlorhydrique ou de l'acide fluorhydrique.

Remarque

N'utilisez pas de détergents fortement moussants.

Détergents recommandés

Utilisation	Détergents
Nettoyage d'entretien de tous les sols résistants à l'eau	CA 50 C RM 756
Nettoyage d'entretien avec des composants d'entretien	RM 746 RM 780
Nettoyage d'entretien et nettoyage de fond de sols industriels	RM 69
Nettoyage d'entretien des revêtements brillants	RM 755
Nettoyage d'entretien et nettoyage de fond de carreaux de faïence	RM 753
Nettoyage d'entretien et nettoyage à fond des revêtements résistants aux acides	RM 751
Nettoyage et désinfection	RM 732
Nettoyage de fond de tous les revêtements de sol résistants aux alcalis	RM 752
Nettoyage de fond et décapage des sols sensibles aux alcalis	RM 754

Ajout de détergent avec dispositif de dosage

Variante DOSE uniquement :

Le détergent est ajouté à l'eau propre par un dispositif de dosage avant d'arriver à la tête de nettoyage.

1. Remplir le détergent dans le bidon de détergent.

Remarque

Un maximum de 3 % de détergent peut être ajouté avec le dispositif de dosage. Si le dosage est plus élevé, le détergent doit être ajouté dans le réservoir d'eau propre.

ATTENTION

Risque de colmatage

Lors de l'ajout du détergent dans le réservoir d'eau propre, le détergent peut sécher et perturber le fonctionnement du dispositif de dosage.

Après avoir ajouté le détergent dans le réservoir d'eau propre, rincer l'appareil à l'eau claire : Sélectionner un programme de nettoyage avec application d'eau, régler la quantité d'eau sur la valeur la plus élevée, régler le dosage de détergent sur 0.

Ajout de détergent sans dispositif de dosage

1. Verser le détergent dans le réservoir d'eau propre.

Remarque

Le capuchon de fermeture de l'orifice de remplissage est gradué à l'intérieur et peut être utilisé pour mesurer la quantité de détergent.

Réglage du dosage du détergent

Pour la version d'appareil DOSE, le détergent est ajouté à l'eau du robinet sur le circuit vers la tête de nettoyage.

Le dosage du détergent peut être réglé séparément pour chaque programme de nettoyage.

1. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
2. Sélectionner le programme de nettoyage à régler à l'aide du sélecteur de programme.
3. Appuyer sur la touche Dosage du détergent.
4. Régler le dosage de détergent souhaité à l'aide des touches « + » et « - ».
5. Pour valider le réglage, attendre 3 secondes ou appuyer sur une autre touche.

Régler la quantité d'eau

1. Régler la quantité d'eau en fonction de l'encrassement du revêtement de sol.

Remarque

Réaliser les premiers essais de nettoyage avec une faible quantité d'eau. Augmenter petit à petit la quantité d'eau jusqu'à l'obtention du résultat de nettoyage souhaité.

Remarque

Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, la tête de nettoyage continue à fonctionner sans apport en liquide.

Vanne d'eau manuelle

Un appareil avec une vanne d'eau manuelle est équipé d'un bouton de réglage pour le dosage de l'eau à droite du pupitre de commande.

1. Tourner le bouton de réglage du dosage de l'eau sur la valeur souhaitée.

Remarque

L'irrigation des brosses n'est active que lorsque la tête de nettoyage est abaissée et que le levier de conduite est actionné.

Vanne d'eau électrique

Un appareil équipé d'une vanne d'eau électrique est muni d'une touche de dosage de l'eau sur le pupitre de commande.

Le dosage de l'eau peut être réglé séparément pour chaque programme de nettoyage.

1. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
2. Sélectionner le programme de nettoyage à régler à l'aide du sélecteur de programme.
3. Appuyer sur la touche Dosage de l'eau.
4. Régler le dosage de l'eau souhaité à l'aide des touches « + » et « - ».
5. Pour valider le réglage, attendre 3 secondes ou appuyer sur une autre touche.

Remarque

L'irrigation des brosses n'est active que lorsque la tête de nettoyage est abaissée et que le levier de conduite est actionné.

Régler la vitesse de nettoyage

La vitesse de nettoyage peut être réglée séparément pour chaque programme de nettoyage.

1. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
2. Sélectionner le programme de nettoyage à régler à l'aide du sélecteur de programme.
3. Appuyer sur la touche Vitesse.
4. Régler la vitesse souhaitée à l'aide des touches « + » et « - ».
5. Pour valider le réglage, attendre 3 secondes ou appuyer sur une autre touche.

Régler la pression d'appui du sabot

La pression du sabot peut être réglée séparément pour chaque programme de nettoyage.

1. Insérer la clé intelligente sur le pupitre de commande.
2. Sélectionner le programme de nettoyage à régler à l'aide du sélecteur de programme.
3. Appuyer sur la touche de pression d'appui du sabot.
4. Régler la pression d'appui du sabot souhaitée à l'aide des touches « + » et « - ».
5. Pour valider le réglage, attendre 3 secondes ou appuyer sur une autre touche.

Réglage de l'inclinaison du suceur

réglage l'inclinaison de manière à ce que les lèvres d'aspiration de la barre d'aspiration soient appuyées régulièrement sur le sol, sur toute leur longueur.

1. Arrêter l'appareil sur une surface sans pente.
2. Sélectionner le programme "Aspiration".
3. Conduire l'appareil légèrement vers l'avant.
La barre d'aspiration est abaissée.
4. Lire le niveau à bulle.

Illustration L

- ① Vis
- ② Écrou
- ③ Niveau à bulle
5. Desserrer l'écrou M 12 en maintenant la vis à six pans M 10 à l'aide d'une clé plate.
6. Régler la vis de sorte que l'affichage du niveau à bulle se trouve entre les deux traits.
7. Serrer l'écrou M 12 en maintenant la vis à six pans M 10 à l'aide de la clé plate.
8. Pour contrôler le nouveau réglage, faire avancer un peu l'appareil avec la barre d'aspiration abaissée en mode aspiration et observer le niveau à bulle. Répéter éventuellement le processus de réglage.

Réglage de la hauteur

Le réglage de la hauteur adapte le pli des lèvres d'aspiration lors du contact avec le sol.

Remarque

Réglage de base : 3 rondelles plates au-dessus, 3 rondelles plates au-dessous du suceur.

Sol irrégulier : 5 rondelles plates au-dessus, 1 rondelle plate au-dessous du suceur.

Sol très lisse : 1 rondelle plate au-dessus, 5 rondelles plates au-dessous du suceur.

1. Dévisser les écrous.

Illustration M

- ① Ecrou
- ② Rondelle
- ③ Rouleau d'écartement avec support
2. Placer le nombre souhaité de rondelles plates entre le suceur et le rouleau d'écartement.
3. Placer les autres rondelles au-dessus du rouleau d'écartement.
4. Visser et serrer l'écrou.
5. Répéter la procédure sur le deuxième rouleau d'écartement.

Remarque

Régler les deux rouleaux d'écartement à la même hauteur.

Démarrage de l'appareil

1. Mettre l'interrupteur à clé sur « 1 ».

L'écran affiche successivement :

- La durée avant le prochain service après-vente
- La version du logiciel, l'élément de commande
- L'état de charge de la batterie et le nombre d'heures de service

Conduite

Remarque

L'appareil est conçu de manière à ce que la tête de nettoyage dépasse à droite. Cela permet de travailler de manière claire et au plus près des bords.

1. Insérer la clé intelligente.
2. Pivoter le levier d'abaissement du suceur vers le haut.
3. Appuyer sur le bouton « Activation du sabot » sur le tableau de commande. La tête descend.
4. Régler le programmeur sur un programme au choix.
5. Conduire l'appareil.
 - a. Pousser le levier de conduite vers l'avant.
L'appareil part vers l'avant.
 - b. Pousser le levier de conduite vers l'arrière.
L'appareil part en marche arrière.

Remarque

L'appareil ne bouge que lorsque le levier de conduite est déplacé de 5°.

6. Relâcher le levier de conduite.
L'appareil s'arrête.

Nettoyer

ATTENTION

Risque d'endommagement

Si l'appareil est utilisé sur place pendant une longue période, le revêtement de sol peut être endommagé.

Ne pas utiliser l'appareil sur place.

1. Insérer la clé intelligente.
2. Régler le programmeur sur le programme de nettoyage souhaité.
3. Faire basculer le levier d'abaissement du suceur vers le bas.
4. Appuyer sur le bouton « Activation du sabot » sur le tableau de commande. La tête descend.
5. Pousser le levier de conduite vers l'avant et parcourir la surface à nettoyer.

Remarque

Dès que le bac d'eau sale est plein, le flotteur ferme l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation de la turbine augmente. Dans ce cas, couper l'aspiration et se déplacer pour vider le bac d'eau sale.

Terminer l'utilisation

Fin du nettoyage

1. Tourner le bouton de réglage de la quantité d'eau sur « OFF » (sauf pour la version DOSE).
2. Relâcher le levier de conduite.
3. Appuyer sur le bouton « Activation du sabot » sur le tableau de commande. La tête remonte.
4. Réaliser encore un petit déplacement.
L'eau résiduelle est aspirée.
5. Pivoter le levier d'abaissement du suceur vers le haut.

Vidange de l'eau sale

⚠ AVERTISSEMENT

Pollution !

Pollution de l'environnement par l'élimination inappropriée dans les eaux usées.

Respectez les prescriptions locales de traitement des eaux usées.

1. Sortir le flexible de vidange du support et l'abaisser au-dessus d'un bac de collecte adapté.

Illustration N

2. Comprimer ou plier le flexible de vidange à l'endroit prévu.
3. Ouvrir le couvercle du flexible de vidange.
4. Vidanger l'eau sale. Réguler la quantité d'eau en pressant ou en pliant.
5. Rincer le bac d'eau sale à l'eau claire.

Système de rinçage du bac d'eau sale

1. Sortir le flexible de vidange de l'eau sale et l'abaisser au-dessus d'un bac de collecte adapté.
2. Ouvrir le couvercle du dispositif de dosage sur le flexible de vidange.
3. Ouvrir le couvercle du bac d'eau sale.
4. Tirer la fermeture flexible du système de rinçage.
5. Raccorder le flexible d'eau avec le système de rinçage.

Illustration O

- ① Fermeture
- ② Clapet pour l'aération du réservoir
- ③ Raccordement d'alimentation en eau système de rinçage
6. Fermer le couvercle du bac d'eau sale.
7. Ouvrir l'arrivée d'eau et rincer le bac d'eau sale pendant environ 30 secondes.
Si nécessaire, répéter le processus de rinçage 2 à 3 fois.
8. Fermer l'arrivée d'eau et débrancher le flexible de l'appareil.
9. Replacer la fermeture flexible sur l'arrivée d'eau du système de rinçage.
10. Fermer le couvercle du bac d'eau sale. Ce faisant, enfoncer le clapet d'aération du bac de manière à laisser une fente ouverte pour permettre au bac d'eau sale de sécher.
11. Pousser le flexible de vidange d'eau sale dans le support et tirer sur le couvercle du doseur.

Vider l'eau du robinet au niveau de la fermeture

1. Ouvrir la fermeture du réservoir d'eau propre.
2. Purger l'eau du robinet.
3. Nettoyer le filtre.
4. Poser la fermeture du réservoir d'eau propre.

Vider l'eau du robinet par l'indicateur de niveau

1. Retirer le flexible de l'indicateur de niveau de son support et le faire pivoter vers le bas.
2. Remettre le flexible en place.

Vidage du réservoir de déchets volumineux

(uniquement pour la tête de nettoyage R)

1. Soulever et retirer le réservoir de déchets volumineux.

Illustration P

- ① Collecteur de déchets volumineux
2. Vider le réservoir de déchets volumineux et le nettoyer si nécessaire.
3. Remettre en place le réservoir de déchets volumineux.

Entreposer l'appareil

1. Tourner le programmeur en position « 0 ».
2. Retirer la clé intelligente.
3. Appuyer sur le bouton « Activation du sabot » sur le tableau de commande. La tête remonte.
4. Pivoter le levier d'abaissement du suceur vers le haut.
5. Sécuriser l'appareil contre le roulement.
6. Fermer le couvercle du bac d'eau sale. Enfoncer le clapet de ventilation du bac de manière à ce qu'il s'enclenche dans la rainure du réservoir d'eau du robinet et que le bac d'eau sale puisse sécher.
7. Charger la batterie le cas échéant.

Transport

⚠ DANGER

Conduite en pente

Risque de blessures

Utilisez l'appareil pour le chargement et le déchargement uniquement sur des pentes jusqu'à la valeur maximale (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »).

Conduire lentement.

⚠ **PRÉCAUTION**

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observer le poids de l'appareil pendant le transport.

Charger l'appareil uniquement que si les réservoirs de déchets et d'eau du robinet sont vides.

Charger l'appareil uniquement avec l'aide d'une autre personne ou en utilisant la commande de traction.

1. Désactiver le sabot à l'aide du bouton du tableau de commande. La tête remonte.
2. Retirer les brosses pour éviter de les endommager.
3. Démonter le suceur de l'appareil.
4. En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer à l'aide des œilletons d'arrimage selon les normes correspondantes en vigueur pour éviter tout glissement et basculement.

Illustration Q

Stockage

⚠ **PRÉCAUTION**

Risque de blessures et d'endommagement en cas de non-respect du poids

Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.

ATTENTION

Risque d'endommagement par le gel !

Dommages matériels

Vidangez complètement l'eau propre et l'eau sale de l'appareil.

L'eau qui n'est pas entièrement vidée peut endommager l'appareil cas de gel.

Protégez toujours l'appareil du gel pendant le fonctionnement, le transport et le stockage.

-
- Stocker cet appareil uniquement à l'intérieur.
- Charger complètement les batteries avant de les stocker longtemps.
- Charger complètement les batteries au moins une fois par mois pendant le stockage.

Entretien et maintenance

⚠ **DANGER**

Démarrage intempestif de l'appareil

Risque de blessures

Tourner le programmeur en position « 0 ».

Débranchez la clé intelligente avant de réaliser un quelconque travail sur l'appareil.

Débranchez la fiche secteur du chargeur.

- Vidanger et éliminer l'eau sale et l'eau propre.

Inspection de sécurité/contrat de maintenance

Vous pouvez convenir d'une inspection de maintenance régulière ou conclure un contrat de maintenance avec votre distributeur. Demandez conseil.

Intervalles de maintenance

Après chaque fonctionnement

ATTENTION

Risque d'endommagement !

Risque d'endommager l'appareil en cas de nettoyage inapproprié.

Ne pas asperger l'appareil avec de l'eau et ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs.

- Vidanger l'eau sale.
- Nettoyer le bac d'eau sale avec le système de rinçage du bac d'eau sale.
- Retirer le filtre à impuretés grossières du bac d'eau sale et le nettoyer.
- Vérifier le tamis de protection de la turbine, le retirer si nécessaire et le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'une solution basique de nettoyage.

- Tête de nettoyage R uniquement : retirer et vider le réservoir de déchets volumineux.
- Tête de nettoyage R uniquement : Nettoyer la règle de distribution d'eau.
- Nettoyer les lèvres d'aspiration, en vérifier l'usure et les remplacer si nécessaire.
- Nettoyer les joints racleurs sur la tête de nettoyage, en vérifier l'usure et les remplacer si nécessaire.
- Nettoyer les brosses, en vérifier l'usure et les remplacer si nécessaire.
- Fermer le couvercle du bac d'eau sale. Ce faisant, enfoncer le clapet d'aération du bac de manière à laisser une fente ouverte pour permettre au bac d'eau sale de sécher.
- Charger la batterie.

Batterie au plomb :

- Si le niveau de charge est inférieur à 50%, charger complètement et sans interruption la batterie.
- Si le niveau de charge est supérieur à 50%, charger la batterie uniquement si la prochaine utilisation requiert la durée de fonctionnement complète.

Batterie li-ion :

- Recharger si nécessaire.

Tous les mois

- Vider et rincer le réservoir d'eau propre.
- Nettoyer le filtre d'eau propre.
- Nettoyer le flotteur.
- En cas d'immobilisation provisoire de l'appareil avec une batterie au plomb : procéder à la charge d'égalisation de la batterie.
- Vérifier l'oxydation des pôles de la batterie, les brosser si besoin. Vérifier la bonne fixation des câbles de liaison.
- Nettoyer les joints entre le bac d'eau sale et le couvercle et en vérifier l'étanchéité, les remplacer si besoin.
- Tête de nettoyage R uniquement : nettoyer le tunnel de la brosse.
- Tête de nettoyage R uniquement : Retirer la baguette de distribution d'eau sur la tête de nettoyage et nettoyer le canal d'eau.
- Sur les batteries au plomb sans maintenance, vérifier l'étanchéité à l'acide des cellules.
- Après des arrêts prolongés, ranger l'appareil avec les batteries complètement chargées. Charger la batterie complètement au moins une fois par mois.

Tous les ans

- Faire réaliser l'inspection prescrite par le service après-vente.

Travaux de maintenance

Nettoyer le filtre à impuretés grossières

1. Ouvrir le couvercle du bac d'eau sale.

Illustration R

- ① Filtre à impuretés grossières
2. Sortir le filtre à impuretés grossières vers le haut.
3. Rincer le filtre à impuretés grossières sous l'eau courante.
4. Insérer le filtre à impuretés grossières dans le bac d'eau sale.

Nettoyage de la règle de distribution d'eau

1. Pousser le levier de verrouillage vers la gauche tout en éloignant la règle de distribution d'eau de la tête de nettoyage.

Illustration W

- ① Barrette de distribution d'eau
- ② Levier de verrouillage
2. Retirer la règle de distribution d'eau de la tête de nettoyage.
3. Nettoyer la règle de distribution d'eau.
4. Insérer le côté gauche de la règle dans la tête de nettoyage.
5. Faire pivoter la règle de distribution d'eau vers la tête de nettoyage et l'enclencher sur le côté droit.

Nettoyage du filtre d'eau propre

1. Purger l'eau du robinet.
2. Dévisser la fermeture du réservoir d'eau propre.

Illustration S

- ① Filtre d'eau propre
- ② Fermeture du réservoir d'eau propre
3. Sortir le filtre d'eau propre et le rincer à l'eau claire.
4. Insérer le filtre d'eau propre.
5. Poser la fermeture du réservoir d'eau propre.

Retournement ou remplacement des lèvres d'aspiration

Lorsque les lèvres d'aspiration sont usées, elles doivent être retournées ou remplacées.

Les lèvres d'aspiration peuvent être tournées 3 fois jusqu'à ce que les 4 bords soient usés.

1. Retirer le suceur.
2. Dévisser les poignées étoiles.

Illustration T

- ① Poignée-étoile
- ② Bande de serrage
- ③ Partie intérieure du suceur
- ④ Fermeture de tension
3. Retirer la partie intérieure du suceur.
4. Ouvrir la fermeture de tension.
5. Retirer la bande de serrage.
6. Détacher les lèvres d'aspiration de la partie intérieure.

Illustration U

- ① Joint racleur
- ② Lèvre-support
- ③ Partie intérieure du suceur
- ④ Bande de serrage
7. Enfoncer les lèvres d'aspiration tournées ou nouvelles sur les picots de la partie intérieure du suceur.
8. Poser la bande de serrage.
9. Pousser la partie intérieure du suceur dans la partie supérieure.
10. Visser et serrer les poignées étoiles.

Remplacement du disque brosse

Remarque

Remplacer les disques brosses lorsque la longueur des poils a atteint 10 mm.

1. Relever/baisser à la main le levier de la tête de nettoyage et l'enclencher à droite.
2. Pousser la pédale de changement de brosse vers le bas.
3. Retirer le disque brosse sur le côté, sous la tête de nettoyage.
4. Maintenir le nouveau disque brosse sous la tête de nettoyage, l'appuyer vers le haut et l'enclencher.

Remplacement des brosses-rouleaux

Remarque

Remplacez les brosses-rouleaux lorsque la longueur des poils a atteint 10 mm.

1. Relever/baisser à la main le levier de la tête de nettoyage et l'enclencher à droite.
2. Appuyer sur la touche Changement de brosse.

Illustration V

- ① Touche de Changement de brosse
- ② Couvercle de palier
- ③ Brosse-rouleau
3. Faire pivoter le couvercle de palier vers la droite.
4. Retirer les brosses-rouleaux.
5. Positionner la nouvelle brosse-rouleau avant dans le palier.
6. Positionner la nouvelle brosse-rouleau arrière dans le palier.
7. Faire pivoter le couvercle de palier vers l'arrière et l'enclencher.

Aide en cas de défauts

⚠ DANGER

Démarrage intempestif de l'appareil

Risque de blessures

Positionnez le programmeur sur « 0 » avant toute intervention sur l'appareil.

Débranchez la clé intelligente avant de réaliser un quelconque travail sur l'appareil.

Débranchez la fiche secteur du chargeur.

- Vidanger et éliminer l'eau sale et l'eau propre.
- En cas de défauts ne pouvant pas être résolus à l'aide de ce tableau, contacter le service après-vente.

Défauts sans affichage à l'écran

Défaut	Solution
Impossible de démarrer l'appareil	1. Insérer la clé intelligente. 2. Régler le programmeur sur le programme souhaité. 3. Actionner le levier de conduite. 4. Vérifier les batteries, les charges si besoin. 5. Vérifier que les pôles de la batterie sont raccordés.
La quantité d'eau est insuffisante	1. Vérifier le niveau de remplissage du réservoir d'eau propre, remplir le réservoir si besoin. 2. Augmenter la quantité d'eau. - a Version DOSE : Régler la quantité d'eau à l'aide de la touche bouton Quantité d'eau sur le pupitre de commande. - b Autres versions: Régler la quantité d'eau sur la molette de réglage de quantité d'eau. 3. Nettoyer le filtre d'eau propre. 4. Tête de nettoyage R : Nettoyer la règle de distribution d'eau. 5. Vérifier les éventuels colmatages des flexibles, les nettoyer si besoin.

Défaut	Solution
La puissance d'aspiration est trop faible	1. Positionner le programmeur sur le MODE NORMAL ou INTENSIF. 2. Régler la puissance d'aspiration sur HIGH dans l'application. 3. Arrêter l'appareil et vidanger l'eau sale. 4. Vérifier que le couvercle du flexible de vidange de l'eau sale est fermé. 5. Nettoyer les joints entre le bac d'eau sale et le couvercle et en vérifier l'étanchéité, les remplacer si besoin. 6. Vérifier l'encrassement du tamis de turbine, le nettoyer si besoin. 7. Nettoyer les lèvres d'aspiration du suceur, les retourner ou remplacer si besoin. 8. Vérifier les éventuels colmatages du tuyau d'aspiration, le nettoyer éventuellement. 9. Vérifier l'étanchéité du flexible d'aspiration, le remplacer si besoin. 10. Vérifier le réglage du suceur. 11. Tenir le bac d'eau sale par la poignée encastrée et le faire pivoter latéralement vers le haut. - a Vérifier les joints sur la turbine d'aspiration. - b Vérifier le joint du canal d'aspiration. Illustration X ① Joint canal d'aspiration ② Joint de la turbine d'aspiration
Le résultat de nettoyage est insuffisant	1. Réduire la vitesse. 2. Choisir un programme de nettoyage plus intensif. 3. Augmenter la pression d'appui de la brosse. 4. Vérifier l'usure de la brosse et la remplacer éventuellement. 5. Vérifier l'encrassement de la brosse, la nettoyer si besoin. 6. Vérifier l'aptitude du type de brosse et du détergent. 7. Vérifier l'alimentation en eau. 8. Augmenter la quantité d'eau. 9. Appliquer la méthode en deux étapes : Au premier passage, nettoyage sans aspiration, au deuxième passage, nettoyage avec aspiration.
La turbine d'aspiration fonctionne à vitesse augmentée	1. Vidanger l'eau sale. 2. Nettoyer le flotteur. 3. Vérifier le filtre anti-peluches, le nettoyer si besoin. 4. Vérifier les éventuels colmatages du tuyau d'aspiration, le nettoyer éventuellement. 5. Vérifier les éventuels colmatages de la barre d'aspiration, éliminer les colmatages si besoin
Les brosses ne tournent pas	1. Vérifier qu'aucun corps étranger ne bloque les brosses, retirer éventuellement le corps étranger. 2. Régler le programmeur sur le programme souhaité. 3. Abaisser la tête de nettoyage
L'appareil vibre pendant le nettoyage	1. Vérifier si la ou les brosses sont correctement montées. 2. Utiliser une brosse plus douce. 3. Remplacer la brosse.
Version DOSE uniquement : Le dosage du détergent ne fonctionne pas	1. Vérifier le niveau de détergent dans le bidon de détergent. 2. Augmenter le dosage du détergent. 3. Vérifier la connexion du tuyau de détergent avec le bidon de détergent. 4. Nettoyer le filtre dans le bidon de détergent. 5. Vérifier que le clapet anti-retour du flexible menant à la tête de nettoyage n'est pas bouché. 6. Contrôler l'étanchéité des flexibles. 7. Vérifier le fonctionnement de la pompe à détergent.
Le flexible de vidange de l'eau sale est bouché	1. Ouvrir le couvercle du dispositif de dosage sur le flexible de vidange. 2. Retirer le tuyau d'aspiration du suceur et le fermer à la main. 3. Placer le programmeur sur un programme avec aspiration. Le bouchage est aspiré du flexible de vidange dans le bac d'eau sale.

Défauts avec affichage sur l'écran

Défaut	Cause	Solution
INSÉRER KIK	Aucune clé intelligente insérée.	● Insérer une clé intelligente.
MAUVAIS KIK	La clé intelligente insérée n'autorise pas l'exécution de la fonction sélectionnée.	● Utiliser une autre clé intelligente. ● Eventuellement, faire débloquer la clé intelligente utilisée (en fonction du cas).
PAS D'AUTORISATION	La clé intelligente insérée n'autorise pas l'exécution de la fonction sélectionnée.	● Utiliser une autre clé intelligente. ● Eventuellement, faire débloquer la clé intelligente utilisée (en fonction du cas).
DESSERR INTERR POIGN !	Lors de la mise en marche de l'appareil, un levier de conduite est actionné.	● Relâcher les deux leviers de conduite.
NIVEAU BAT. FAIBLE	La batterie est presque vide. Les fonctions de nettoyage de l'appareil sont automatiquement désactivées.	● Conduire l'appareil jusqu'à la station de charge et recharger la batterie.
BATTERIE VIDE	La batterie est vide. Les fonctions de nettoyage et la commande de traction sont désactivés.	● Éteindre l'appareil, attendre quelques instants et le rallumer. Puis le conduire jusqu'à la station de recharge. Le cas échéant, le pousser vers la station de charge en mode coupé. Charger la batterie.
ERREUR DE DÉBIT D'EAU	La vanne d'eau électrique est défectueuse.	● Contacter le service après-vente.
	Le bac à détergent est vide. Les fonctions de nettoyage de l'appareil sont automatiquement désactivées.	● Faire le plein de détergent. ● Contrôler le tuyau d'aspiration de détergent.
MOT.TRACT SURCHRG	La consommation de courant du moteur de traction est trop élevée.	● Vérifier l'absence de corps étrangers dans la commande de traction. ● Chercher un trajet avec une inclinaison plus faible. ● Couper l'appareil, attendre quelques instants, le remettre en route.
MOT.TRACTION BLOC.	Le moteur de traction est bloqué.	● Vérifier l'absence de corps étrangers dans la commande de traction. ● Soulever chaque roue motrice individuellement et vérifier si elle peut tourner.
	La connexion Bluetooth a été interrompue.	● L'interruption s'affiche dans l'application. L'écran de l'appareil s'allume. ● Activer Bluetooth sur le smartphone. ● Appairer le smartphone avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

		D70	D80	R65	R75
Généralités					
Vitesse de déplacement (max.)	km/h	6	6	6	6
Rendement surfacique théorique	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volume du bac d'eau sale	l	80	80	80	80
Volume du réservoir d'impuretés grossières	l	-	-	-	-
Volume du bac à détergent (option dose)	l	3	3	3	3
Dosage du détergent	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dosage de l'eau	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Dimensions					
Longueur	mm	1490	1540	1540	1540
Largeur sans suceur	mm	755	840	717	810
Hauteur	mm	1110	1110	1110	1110
Largeur de travail	mm	700	800	650	750
Dimensions de l'emballage L x l x h	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Pneus					
Roue avant, largeur	mm	50	50	50	50
Roue avant, diamètre	mm	250	250	250	250
Roue arrière, largeur	mm	32	32	32	32
Roue arrière, diamètre	mm	100	100	100	100
Poids					
Poids total autorisé	kg	354,7	362	360	363
Poids à vide (poids de transport)	kg	276,7	284	282	285
Force d'appui au sol de la brosse, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Pression d'appui au sol de la brosse, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Caractéristiques de puissance de l'appareil					
Tension nominale	V	24	24	24	24
Tension nominale, lithium-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Capacité de la batterie	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Capacité de la batterie, lithium-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Puissance moyenne absorbée	W	1430	1330	2020	2100
Puissance du moteur de traction	W	300	300	300	300
Puissance de la turbine d'aspiration	W	400	400	400	400
Puissance de l'entraînement de la brosse	W	1000	1000	1200	1200
Type de protection		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Aspiration					
Puissance d'aspiration, débit d'air	l/s	28	28	28	28
Dépression (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Brosses de nettoyage					
Diamètre de la brosse	mm	355	406		
Longueur de brosse	mm	-	-	608	700
Vitesse de rotation de la brosse	1/min	140	140	1000	1000
Chargeur interne					
Tension nominale	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Fréquence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Temps de charge	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Chargeur rapide interne (version lithium-ion uniquement)					
Tension nominale	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Fréquence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Conditions ambiantes					
Plage de températures autorisée	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Température max. de l'eau	°C	50	50	50	50
Pression de l'eau du système de remplissage	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Pression de l'eau du système de rinçage du bac d'eau sale	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Humidité de l'air relative	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Inclinaison					
Inclinaison max. de la zone de travail	%	2	2	2	2
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-72					
Incertitude K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Incertitude K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Sous réserve de modifications techniques.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous est conforme aux directives pertinentes des normes et ordonnances mentionnées. En cas de modification du produit sans notre accord, la présente déclaration n'est plus valable. Le fabricant a la responsabilité exclusive de l'établissement de la présente déclaration de conformité.

Produit : Nettoyeur de sol

Type : 1.533-xxx

Normes et ordonnances

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/EU (TCU)

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Normes nationales appliquées

-

Nom et adresse

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, le 01/07/2025

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

Indice

Avvertenze generali	45
Funzione	45
Impiego conforme alla destinazione	45
Tutela dell'ambiente	46
Accessori e ricambi	46
Volume di fornitura	46
Avvertenze di sicurezza	46
Descrizione dell'apparecchio	47
Chiave intelligente	48
Montaggio	48
Messa in funzione	49
Accensione dell'apparecchio	50
Accoppiare lo smartphone	50
Richieste di manutenzione	50
Esercizio	50
Trasporto	53
Stoccaggio	53
Cura e manutenzione	53
Guida alla risoluzione dei guasti	55
Dati tecnici	57
Garanzia	58
Dichiarazione di conformità UE	58

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni.

conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Funzione

La lavasciugapavimenti è utilizzata per la pulizia a umido di pavimenti piani.

Regolando la quantità d'acqua, la quantità di detergente e la velocità di marcia, è possibile adattare facilmente l'apparecchio alle rispettive attività di pulizia.

L'apparecchio può essere adattato alla relativa attività di pulizia selezionando un programma di pulizia adeguato.

La larghezza di lavoro e la capacità dei serbatoi di acqua pulita e sporca (vedere il capitolo "Dati tecnici") consentono una pulizia efficace con una lunga durata.

L'apparecchio è semovente.

Le batterie possono essere caricate utilizzando il caricatore incorporato. Il caricabatterie può essere utilizzato con una tensione di 100-240 V.

Nota

A seconda del tipo di pulizia da eseguire, l'apparecchio può essere equipaggiato con diversi accessori. Richiedete il nostro catalogo o visitate il nostro sito internet alla pagina

www.kaercher.com.

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è adatto all'utilizzo professionale e industriale, ad es. in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e nel settore della locazione. Utilizzare questo apparecchio esclusivamente in conformità alle indicazioni fornite nel presente manuale d'uso.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per la pulizia di pavimenti lisci resistenti all'umidità e alla lucidatura.
- L'apparecchio non è indicato per la pulizia di pavimenti gelati (ad es. in magazzini frigoriferi).
- L'apparecchio è progettato per la pulizia di pavimenti interni o aree coperte.
- L'apparecchio è adatto all'utilizzo nell'intervallo di temperatura 5-40 °C.
- L'apparecchio deve essere collocato in un luogo protetto dal gelo.

- L'apparecchio non è indicato per l'impiego in ambienti soggetti al rischio di esplosioni.
- Non aspirare con l'apparecchio gas infiammabili, acidi non diluiti o solventi. Questi comprendono la benzina, diluenti per vernici o l'olio da riscaldamento, che possono formare miscele esplosive in combinazione con l'aria di aspirazione. Non utilizzare nemmeno acetone, acidi non diluiti né solventi, perché danneggiano i materiali utilizzati sull'apparecchio.
- In combinazione con detergenti fortemente alcalini o acidi, le polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) generano gas esplosivi.
- L'apparecchio non è destinato alla pulizia di strade pubbliche.
- Tenere conto del carico superficiale ammissibile della pavimentazione (vedi capitolo Dati tecnici).
- Sull'apparecchio devono essere montati esclusivamente accessori e ricambi originali.
- In caso di impiego di caricabatterie o batterie devono essere utilizzati solo i componenti ammessi nelle istruzioni per l'uso. Le combinazioni diverse da quelle indicate devono essere autorizzate con assunzione di responsabilità da parte del fornitore del caricabatterie e/o della batteria.

Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio. Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta leggere e rispettare sia il presente manuale d'uso sia l'allegato opuscolo Avvertenze di sicurezza per pulitori a spazzola n. 5.956-251.0 e seguirne le indicazioni.

⚠ AVVERTIMENTO

L'apparecchio può ribaltarsi

Pericolo di lesioni

Non utilizzare l'apparecchio su superfici inclinate.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di incidenti causato da un utilizzo errato

Le persone possono ferirsi.

Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti sull'uso dell'apparecchio.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, assicurarsi che il cofano e tutti i coperchi siano chiusi.

Dispositivi di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni!

Lesioni gravi dovute a dispositivi di sicurezza mancanti, modificati o inefficaci.

Non bypassare o rimuovere i dispositivi di sicurezza e non renderli inefficaci. I dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere l'utilizzatore.

Arresto di emergenza

Nota

Per uno spegnimento immediato, rimuovere la chiave intelligente (arresto di emergenza).

Leva di comando

Quando si rilascia la leva di comando, l'azionamento della trazione e della spazzola si spengono.

Simboli riportati sull'apparecchio



⚠ PERICOLO

Ricarica

Scossa elettrica

Non rimuovere i cappucci di protezione dei poli sui poli della batteria.

Prestare attenzione al corretto montaggio



ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento

L'acqua danneggia la turbina di aspirazione

Assicurarsi che l'acqua non penetri in un'apertura contrassegnata in questo modo.

Indicazione sulla batteria (accumulatore) e sul caricabatterie

La versione Li-Ion è dotata di batterie agli ioni di litio integrate. Tali batterie sono soggette a particolari criteri. Lo smontaggio, il montaggio e il controllo delle batterie difettose possono essere eseguiti solo dal servizio clienti Kärcher o da un tecnico qualificato.

Per indicazioni relative allo stoccaggio e al trasporto, contattare il servizio clienti Kärcher.

⚠ PERICOLO

Non sono ammesse conversioni e modifiche all'apparecchio.

Non aprire l'accumulatore, sussiste il pericolo di cortocircuito.

Inoltre possono fuoriuscire vapori irritanti o liquidi caustici.

Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco.

Pericolo di esplosione.

Non utilizzare il caricabatterie in ambienti soggetti al rischio di esplosioni.

Non utilizzare il caricabatterie se presenta impurità o è bagnato. Provvedere a una sufficiente ventilazione durante il processo di ricarica.

Pericolo di esplosione. Non generare fiamme libere o scintille, e non fumare nelle vicinanze della batteria o nell'apposito locale dove avviene la ricarica delle batterie.

Pericolo di esplosione. Non appoggiare utensili o simili sulla batteria, sui poli terminali e sui collegamenti delle celle della batteria.

⚠ AVVERTIMENTO

Prima di ogni utilizzo, controllare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare gli apparecchi danneggiati e far riparare le parti danneggiate solo da personale qualificato.

Tenere le batterie e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.

Non caricare le batterie danneggiate. Far sostituire le batterie danneggiate dal servizio clienti Kärcher.

Non gettare le batterie difettose nei rifiuti domestici. Informare il servizio clienti Kärcher.

Evitare il contatto con il liquido che fuoriesce da accumulatori danneggiati. In caso di contatto accidentale, sciacquare il liquido con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare anche un medico.

⚠ PRUDENZA

Attenersi alle presenti istruzioni per l'uso. Osservare le raccomandazioni del legislatore riguardanti l'utilizzo di batterie.

La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

Utilizzare il caricabatterie solo per caricare apparecchio accumulatore autorizzato.

Utilizzare la batteria solo con questo apparecchio. È vietato e pericoloso utilizzarla per altri scopi.

Simboli di avvertenza

Osservare le seguenti avvertenze quando si maneggiano le batterie:

	Osservare le istruzioni relative alla batteria indicate sulla batteria stessa e nelle presenti istruzioni d'uso.
	Indossare un dispositivo di protezione per gli occhi
	Tenere acidi e batterie lontano dalla portata dei bambini.
	Rischio di esplosione
	Sono vietati il fuoco, le scintille, le fiamme vive e il fumo.
	Rischio di ustioni da acido
	Primo soccorso
	Avvertenza
	Smaltimento
	Non gettare le batterie nel cestino.

Descrizione dell'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

Figura A

- 1 Tanica del detergente (solo variante DOSE)
- 2 Tubo flessibile di aspirazione del detergente (solo versione DOSE)
- 3 Apertura di riempimento serbatoio acqua pulita con chiusura e misurino integrato
- 4 Filtro di protezione della turbina
- 5 Supporto per tubo flessibile
- 6 Tubo di riempimento acqua pulita
- 7 Sportello per l'aerazione del serbatoio
- 8 Collegamento idrico sistema di lavaggio serbatoio acqua sporca
- 9 Galleggiante
- 10 Filtro per sporco grossolano
- 11 Barra di supporto per Homebase
- 12 Batteria
- 13 Portamocio

- 14 Testa di pulizia
- 15 Campo di comando
- 16 Supporto per smartphone
- 17 Pannello di comando
- 18 Area di stoccaggio per set di pulizia "Homebase Box"
- 19 Manopola di regolazione del dosaggio dell'acqua (solo nella variante Good)
- 20 Coperchio serbatoio per l'acqua sporca
- 21 Serbatoio acqua sporca
- 22 *Sistema di riempimento con acqua pulita
- 23 Indicatore di livello e tubo di scarico acqua pulita
- 24 Portamaniglia per ruotare verso l'alto il serbatoio dell'acqua sporca
- 25 Pedale cambio spazzole
- 26 Serbatoio acqua pulita
- 27 Leva di serraggio barra di aspirazione
- 28 Gancio per cavo di alimentazione
- 29 Barra di aspirazione
- 30 Leva abbassamento della barra di aspirazione
- 31 Chiusura serbatoio acqua pulita con filtro
- 32 Tubo flessibile di aspirazione
- 33 Gancio per cavo di alimentazione
- 34 Vano portaoggetti
- 35 Tubo flessibile di scarico acqua sporca con dispositivo di dosaggio
- 36 Archetto di spinta
- 37 Leva di comando
- 38 Rullo deflettore
- 39 Protezione antiurto
- 40 Labbro di trascinamento
- 41 Testa spazzola R75
- 42 Paletta
- 43 Spazzola a strip
- 44 Rullo deflettore
- 45 Testa spazzola D70

Codifica dei colori

I componenti del dispositivo destinati al funzionamento o alla manutenzione da parte dell'utente sono contrassegnati in giallo.

Pannello di comando

- 1 Attivare il rullo spazzola
- 2 Interruttore del programma
- 3 * Pulsante di dosaggio dell'acqua
- 4 Pressione di contatto delle spazzole
- 5 Display
- 6 Scomparto per smartphone
- 7 Supporto per smartphone
- 8 Pulsante velocità
- 9 Pulsanti "+" e "-"
- 10 * Pulsante di dosaggio del detersivo
- 11 Leva di comando
- 12 CODICE per la landing page B 80 W NG
- 13 Chiave intelligente
Giallo - Operatore
Grigio - Caposquadra

* Opzione

Selettore del programma

Figura C

- 1 0
L'apparecchio è spento.
- 2 MODALITÀ ECO
Pulire il pavimento a umido e aspirare l'acqua sporca con un impiego ridotto di risorse (riduzione della velocità della spazzola, della potenza di aspirazione, del dosaggio del detergente e dell'acqua).
- 3 MODALITÀ NORMALE
Pulire il pavimento a umido e aspirare l'acqua sporca.
- 4 MODALITÀ INTENSIVA
Pulire il pavimento bagnato (con un dosaggio maggiore di detersivo e acqua) e aspirare l'acqua sporca.

Supporto barra di aspirazione

Quando si passa in spazi stretti o per la conservazione, la barra di aspirazione può essere smontata e agganciata al bordo dell'apparecchio.

Figura D

- ① Alloggiamento per la barra di aspirazione (bordo dell'apparecchio)
- ② Barra di aspirazione

Estrarre il supporto dal portamaniglia per dispiegarlo. Rimane in questa posizione grazie al meccanismo di autobloccaggio.

Figura E

- ① Supporto ripiegato
- ② Supporto dispiegato
- ③ Barra di aspirazione sospesa

Simboli riportati sull'apparecchio



Cavo di alimentazione per il caricabatterie



Punta di reggiatura



*Portamocio



Supporto per barra di aspirazione



Filtro acqua pulita



*Aggiunta di acqua pulita



Livello di riempimento serbatoio acqua pulita 25%



Livello di riempimento serbatoio acqua pulita 50%



Livello di riempimento serbatoio acqua pulita 100%



Pedale cambio spazzola (BD)



Pulsante cambio spazzola (BR)



Scarico acqua sporca



Scarico acqua pulita



Rimuovere il contenitore dello sporco grossolano



Guidare avanti



Marcia indietro

Chiave intelligente

La chiave intelligente serve ad accendere l'apparecchio e ad attivare alcune funzioni dell'apparecchio.

● Giallo: Operatore

L'apparecchio può essere utilizzato. È possibile modificare tutte le impostazioni dei programmi di pulizia rilasciati tramite l'app per smartphone di questa chiave.

● Grigio: caposquadra

L'apparecchio può essere utilizzato. È possibile modificare tutte le impostazioni dei programmi di pulizia disponibili per l'apparecchio.

Montaggio

Montaggio della barra di aspirazione

1. Sollevare entrambe le leve di bloccaggio.

Figura H

- ① Aggancio della barra di aspirazione
 - ② Leva di bloccaggio
 - ③ Barra di aspirazione
2. Inserire la barra di aspirazione nell'apposito aggancio.
 3. Abbassare entrambe le leve di bloccaggio.

Montaggio delle spazzole

1. Il montaggio delle spazzole è descritto nel capitolo "Lavori di manutenzione".

Batterie

Batterie consigliate

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento

Le batterie possono essere sostituite solo con batterie della stessa tecnologia.

Le batterie al piombo non possono essere sostituite con batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio non possono essere sostituite con batterie al piombo.

Batterie al piombo:

Descrizione	N. d'ordine
Kit di batterie al gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Kit di batterie AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

L'apparecchio necessita di 2 batterie.

Batterie agli ioni di litio:

Descrizione	N. d'ordine
Kit di batterie LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

L'apparecchio è disponibile in 2 varianti:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Dimensioni massime della batteria

Lunghezza	485
Larghezza	385
Altezza	300

Inserimento e collegamento delle batterie

Nota

Nella variante del dispositivo con batteria agli ioni di litio, la batteria è già installata e collegata.

⚠ PERICOLO

Pericolo di incendio e di esplosione!

Non riporre alcun attrezzo o simile sulla batteria. Cortocircuito e rischio di esplosione.

Evitare assolutamente di fumare o tenere accese fiamme libere. Gli ambienti in cui vengono caricate le batterie devono essere ben ventilati, poiché durante la carica si genera gas altamente esplosivo.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento durante lo smontaggio e il montaggio delle batterie a causa del ribaltamento dell'apparecchio!

Lesioni o danni materiali

Prima di smontare e montare le batterie assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione stabile.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento se i cavi non sono collegati correttamente alla batteria!

Danni materiali

Prestare attenzione alla corretta polarità durante il collegamento dei cavi di collegamento e connessione alle batterie.

⚠ **PERICOLO**

Pericolo di morte a causa di esplosioni e incendi durante la carica di batterie completamente scariche!

Ferite mortali o molto gravi e danni materiali

Non mettere in funzione apparecchi con batterie completamente scariche.

Caricare le batterie completamente scariche in modo corretto prima della messa in funzione dell'apparecchio. Se necessario, contattare il servizio di assistenza Kärcher.

1. Spingere l'apparecchio per circa 2 m in avanti in modo che le ruote orientabili siano rivolte all'indietro.
2. Tenere il serbatoio dell'acqua sporca per il portamaniglia e farlo oscillare lateralmente verso l'alto.
3. Inserire le batterie nella vasca.
4. Collegare le batterie:
 - a. Inserire i distanziali.

Figura I

① Distanziatore 340x40x10 (?????)

②

③

④ 170 Ah: Distanziatori 2x 5.585-056.0

115 Ah: Distanziatore ??????

180 Ah: Distanziatore ??????

90Ah: Distanziatore ??????

⑤ Cavo di collegamento alla batteria (-)

⑥ Cavo di collegamento alla batteria (+)

b Collegare entrambe le batterie con il cavo di collegamento.

c Fissare i cavi di collegamento ai poli (+) e (-) della batteria ancora liberi.

5. Inclinare il serbatoio acqua sporca verso il basso.

Attivare la batteria agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio vengono fornite in modalità di trasporto e devono essere attivate prima della messa in funzione dell'apparecchio.

1. Caricare la batteria (vedere "Messa in funzione/carica della batteria"), per terminare la modalità di trasporto.

Smontaggio della batteria

⚠ **AVVERTIMENTO**

Pericolo di lesioni e di danneggiamento durante lo smontaggio e il montaggio delle batterie a causa del ribaltamento dell'apparecchio!

Lesioni o danni materiali

Prima di smontare e montare le batterie assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione stabile.

⚠ **AVVERTIMENTO**

Ribaltamento dell'apparecchio

Pericolo di lesioni e danneggiamento

Rimuovere le batterie solo quando all'apparecchio è collegata una testa di pulizia.

1. Impostare il selettore di programma su "0".
2. Rimuovere la chiave intelligente.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.
4. Spingere l'apparecchio per circa 2 m in avanti in modo che le ruote orientabili siano rivolte all'indietro.
5. Tenere il serbatoio dell'acqua sporca per il portamaniglia e farlo oscillare lateralmente verso l'alto.
6. Scollegare il cavo dal polo negativo della batteria.
7. Scollegare i restanti cavi dalle batterie.
8. Rimuovere i distanziali.
9. Estrarre le batterie.
10. Smaltire le batterie esauste secondo le disposizioni vigenti.

Messa in funzione

Impostazione della caratteristica di carica

Prima della prima messa in funzione, dopo un reset di servizio o quando si passa a un altro tipo di batteria, è essenziale impostare la caratteristica di carica.

⚠ **PERICOLO**

Pericolo derivante dall'avvio involontario dell'apparecchio

Pericolo di lesioni

Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio, scollegare il connettore della candela o scollegare la batteria.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento della batteria

La durata e la capacità di carica della batteria possono essere influenzate da una caratteristica di carica errata.

Assicurarsi che nella macchina sia selezionata la caratteristica di carica corrispondente alla batteria.

La caratteristica di carica della batteria attualmente selezionata può essere visualizzata sul display o tramite l'app nell'area "Stato del dispositivo" durante la carica.

Nota

La caratteristica di carica può essere regolata solo dal servizio di assistenza Kärcher.

Le caratteristiche di carica sono disponibili per le seguenti batterie:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Nota

Per poter utilizzare anche altre batterie, il servizio di assistenza Kärcher può creare una caratteristica di carica personalizzata. A tal fine è necessario fornire i parametri della batteria corrispondenti.

Carica della batteria

⚠ **PERICOLO**

Rischio di lesioni a causa del caricabatterie!

Scossa elettrica dovuta all'impiego non conforme del caricabatterie!

Osservare la tensione di rete e la protezione sulla targhetta tipo dell'apparecchio.

Usare il caricabatterie solo in ambienti asciutti e sufficientemente ventilati.

Il caricabatterie incorporato è controllato elettronicamente e adatto a tutte le batterie consigliate, e termina il processo di carica automaticamente.

Nota

Utilizzando un caricatore rapido, il tempo di ricarica può essere ridotto a un massimo di 2,5 ore (solo per la versione agli ioni di litio).

Nota

La caratteristica di carica corrispondente deve essere impostata per ogni tipo di batteria installata.

La batteria installata viene visualizzata sul display durante la carica.

La ricarica dura in media max 14 ore.

L'apparecchio non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.

Nota

L'apparecchio è dotato di una protezione contro il completo scaricamento: durante il funzionamento, al raggiungimento del livello minimo di capacità ammesso, il motore della spazzola e la turbina vengono spenti.

1. Guidare l'apparecchio direttamente verso la posizione di carica prevista, evitando eventuali pendenze.
2. Inserire la spina sul cavo di alimentazione nella presa.
3. Caricare fino a quando il display non indica che la carica è completa.

Batterie a ridotta manutenzione (con elettroliti liquidi)

⚠ PERICOLO

Pe

Riempire la batteria con acqua solo quando è scarica.

Quando si maneggia l'acido della batteria, utilizzare occhiali di protezione e sciacquare immediatamente con acqua eventuali schizzi di acido sulla pelle o sugli indumenti.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento delle batterie!

L'uso di acqua con additivi invalida la garanzia della batteria.

Per il rabbocco della batteria utilizzare solo acqua distillata o desalinizzata (EN 50272-T3).

Non utilizzare additivi estranei o agenti di miglioramento.

1. Aggiungere acqua distillata un'ora prima del termine della ricarica. Verificare il corretto livello di acido in base al contrassegno sulla batteria.

Al termine della ricarica tutte le celle della batteria devono erogare gas.

Accensione dell'apparecchio

1. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.

2. Impostare il selettore del programma su un programma di pulizia.

Il display visualizza in sequenza:

- Logo Kärcher
- Tempo fino al successivo intervento di assistenza
- Stato della batteria e ore di funzionamento
- Versione software
- Spia

Figura J

- ① Stato di carica della batteria
- ② Impostare il dosaggio dell'acqua (solo per gli apparecchi con valvola dell'acqua elettrica)
- ③ Impostazione della velocità
- ④ Impostazione del dosaggio del detergente (solo con la variante dell'apparecchio DOSE)

L'apparecchio è pronto all'uso.

Accoppiare lo smartphone

Per eseguire funzioni avanzate dell'apparecchio può essere utilizzata l'applicazione "Machine Connect" su uno smartphone collegato all'apparecchio:

- impostare il tipo di testa di pulizia
- impostare la velocità massima di trasporto
- spegnere/accendere la porta USB
- impostare il tempo di funzionamento delle spazzole
- impostare il tempo di funzionamento dell'aspirazione
- attivare/disattivare il dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- gestire le autorizzazioni della chiave intelligente gialla
- ripristinare le impostazioni di fabbrica

Nota

Le funzioni possibili dipendono dalla versione dell'apparecchio.

1. Scansionare il codice QR sul dispositivo con lo smartphone.

① CODICE

② Simbolo Bluetooth®

2. Installare l'applicazione "Machine Connect" sullo smartphone e avviarla.

3. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.

4. Premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti "+" e "-" sul pannello di controllo dell'apparecchio.

Nota

Durante il processo di associazione, il simbolo Bluetooth® sul pannello di controllo lampeggia.

5. Seguire le istruzioni dell'applicazione sullo smartphone per l'accoppiamento.

6. Le funzioni dell'app sono spiegate sullo smartphone.

Nota

Se lo smartphone è associato al dispositivo, il simbolo Bluetooth è acceso fisso.

Nota

Il telefono cellulare può essere collegato alla porta USB dell'apparecchio per caricare la batteria.

Richieste di manutenzione

Una volta trascorso un certo tempo di funzionamento, il display richiede di eseguire varie attività di manutenzione:

Richiesta	Intervallo (ore)
PULIZIA ASPIRARE FILTRO	10
PULIZIA BARRA DI ASPIRAZIONE	20
PULIZIA FILTRARE ACQUA	50
CONTROLLARE USURA SPAZZOLE	100
CONTROLLARE LABBRO DI ASPIRAZ.	100

1. Eseguire l'attività di manutenzione indicata.

2. Premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo per confermare.

La richiesta viene azzerata e visualizzata nuovamente allo scadere dell'intervallo.

Esercizio

⚠ PERICOLO

Situazione di pericolo durante l'esercizio

Pericolo di lesioni

In caso di pericolo, rilasciare la leva di comando.

Perdita di stabilità

Pericolo di lesioni

Azionare il pedale per sollevare/abbassare la testa di pulizia con un solo piede. Mantenere l'altro piede ben saldo e sicuro sul pavimento.

Aggiunta di materiali di esercizio

Aggiunta di acqua pulita

1. Aprire la chiusura del serbatoio acqua pulita.

2. Aggiungere acqua pulita (massimo 50 °C) fino al bordo inferiore del bocchettone di riempimento.

Nota: durante il riempimento è possibile bloccare il tubo flessibile dell'acqua pulita con il portatubo.

3. Chiudere la chiusura del serbatoio acqua pulita.

Aggiungere acqua pulita con il tubo di riempimento

1. Estrarre il tubo di riempimento dall'apparecchio.

2. Collegare l'estremità del tubo di riempimento a un rubinetto dell'acqua.

3. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua pulita.

4. Aprire l'ingresso dell'acqua (temperatura massima dell'acqua 50 °C).

5. Osservare il livello di riempimento del serbatoio dell'acqua pulita attraverso l'apertura di riempimento.

6. Chiudere l'ingresso dell'acqua quando il livello raggiunge il bordo inferiore del bocchettone di riempimento.

7. Applicare la chiusura del serbatoio acqua pulita.

8. Scollegare il tubo di riempimento dal rubinetto dell'acqua.

9. Introdurre il tubo di riempimento nell'apparecchio.

Aggiunta di acqua pulita con il sistema di riempimento

1. Collegare il tubo flessibile dell'acqua al raccordo filettato del sistema di riempimento (temperatura massima dell'acqua 50 °C).

2. Aprire l'alimentazione dell'acqua.

3. Monitorare l'apparecchio, il sistema di riempimento automatico interrompe l'alimentazione dell'acqua quando il serbatoio dell'acqua pulita è pieno.

4. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

5. Rimuovere il tubo flessibile dell'acqua.

Indicazioni sui detergenti

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento in caso di utilizzo di detergenti e prodotti per la cura inadatti!

Danni materiali

Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia e la cura raccomandati da Kärcher. Se si utilizzano prodotti per la pulizia e la cura non adatti, l'apparecchio, i pavimenti e le superfici possono subire danni.

Rispettare gli scopi d'impiego previsti e le schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia e la cura.

Non utilizzare mai prodotti per la pulizia e la cura infiammabili, altamente schiumogeni o contenenti solventi, ammoniaca o acido fluoridrico.

Nota

Non utilizzare detergenti fortemente schiumogeni.

Detergenti consigliati

Impiego	Detergenti
Pulizia di manutenzione di tutti i pavimenti resistenti all'acqua	CA 50 C RM 756
Pulizia di manutenzione con prodotti per la cura	RM 746 RM 780
Pulizia di manutenzione e pulizie di fondo di rivestimenti industriali	RM 69
Pulizia di manutenzione dei rivestimenti lucidi	RM 755
Pulizia di manutenzione e pulizie di fondo di piastrelle in gres	RM 753
Pulizia di manutenzione e pulizia di base dei rivestimenti resistenti agli acidi	RM 751
Pulizia e disinfezione	RM 732
Pulizia di base di tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti agli alcali	RM 752
Pulizia di base e destratificazione di pavimenti sensibili agli alcali	RM 754

Aggiunta di detergente con dispositivo di dosaggio

Solo versione DOSE:

Il detergente viene aggiunto all'acqua pulita sulla strada verso la testa di pulizia da un apparecchio di dosaggio.

1. Riempire la tanica del detergente con il detergente.

Nota

È possibile aggiungere un massimo del 3% di detergente con l'apparecchio di dosaggio. Se il dosaggio è superiore, il detergente deve essere aggiunto al serbatoio dell'acqua pulita.

ATTENZIONE

Pericolo di intasamento

Quando si aggiunge il detergente nel serbatoio dell'acqua pulita, il detergente può seccarsi e interrompere il funzionamento del dispositivo di dosaggio.

Dopo aver aggiunto il detergente al serbatoio dell'acqua pulita, sciacquare l'apparecchio con acqua pulita: selezionare un programma di pulizia con applicazione di acqua, impostare la quantità di acqua sul valore più alto, impostare il dosaggio del detergente su 0.

Aggiunta di detergente senza dispositivo di dosaggio

1. Aggiungere il detergente nel serbatoio acqua pulita.

Nota

Il tappo dell'apertura di riempimento ha una scala graduata all'interno e può essere utilizzato per misurare la quantità di detersivo.

Impostazione del dosaggio del detergente

Nella versione DOSE, il detergente viene aggiunto all'acqua pulita durante il tragitto verso la testa di lavaggio.

Il dosaggio del detergente può essere impostato separatamente per ogni programma di lavaggio.

1. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.
2. Selezionare il programma di pulizia da impostare con il selettore di programma.
3. Premere il tasto dosaggio del detersivo.
4. Impostare il dosaggio di detergente desiderato con i tasti "+" e "-".
5. Per accettare l'impostazione, attendere 3 secondi o premere uno degli altri pulsanti.

Regolazione della quantità d'acqua

1. Impostare la quantità d'acqua in base allo sporco da pulire tramite il pulsante di regolazione.

Nota

Eseguire le prime prove di lavaggio con una piccola quantità d'acqua. Aumentare gradualmente la quantità d'acqua fino a ottenere il risultato di pulizia desiderato.

Nota

Quando il serbatoio acqua pulita è vuoto, la testa di pulizia continua a funzionare senza aggiunta di liquido.

Valvola dell'acqua manuale

Un apparecchio con valvola manuale dell'acqua è dotato di una manopola di regolazione per il dosaggio dell'acqua a destra del pannello di controllo.

1. Ruotare la manopola di regolazione del dosaggio dell'acqua sul valore desiderato.

Nota

L'irrigazione delle spazzole è attiva solo quando la testa di pulizia è abbassata e la leva di comando è azionata.

Valvola elettrica per l'acqua

Un apparecchio con valvola elettrica per l'acqua è dotato di un pulsante di dosaggio dell'acqua sul pannello di controllo.

Il dosaggio dell'acqua può essere impostato separatamente per ogni programma di pulizia.

1. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.
2. Selezionare il programma di pulizia da impostare con il selettore di programma.
3. Premere il tasto Dosaggio dell'acqua.
4. Impostare il dosaggio dell'acqua desiderato con i tasti "+" e "-".
5. Per accettare l'impostazione, attendere 3 secondi o premere uno degli altri pulsanti.

Nota

L'irrigazione delle spazzole è attiva solo quando la testa di pulizia è abbassata e la leva di comando è azionata.

Impostazione della velocità di pulizia

La velocità di pulizia può essere impostata separatamente per ogni programma di lavaggio.

1. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.
2. Selezionare il programma di pulizia da impostare con il selettore di programma.
3. Premere il tasto Velocità.
4. Impostare la velocità desiderata con i tasti "+" e "-".
5. Per accettare l'impostazione, attendere 3 secondi o premere uno degli altri pulsanti.

Regolazione della pressione di contatto della testa spazzole

La pressione di contatto della testa spazzole può essere impostata separatamente per ogni programma di pulizia.

1. Inserire una chiave intelligente nel pannello di comando.
2. Selezionare il programma di pulizia da impostare con il selettore di programma.
3. Premere il pulsante di pressione di contatto della testa spazzole.
4. Impostare la pressione di contatto desiderata per la testa spazzole con i tasti "+" e "-".
5. Per accettare l'impostazione, attendere 3 secondi o premere uno degli altri pulsanti.

Regolazione dell'inclinazione del fascio di aspirazione

L'inclinazione deve essere regolata in modo che i labbri di aspirazione della barra vengano premuti sul pavimento in modo uniforme e per l'intera lunghezza.

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie senza pendenza.
2. Selezionare il programma "Aspirazione".
3. Spostare di un piccolo tratto in avanti l'apparecchio.
La barra di aspirazione viene abbassata.
4. Leggere la livella a bolla.

Figura L

- ① Vite
- ② Dado
- ③ Livella a bolla
5. Allentare il dado M 12, tenendo la vite a esagono cavo M 10 con la chiave a forchetta.
6. Impostare la vite in modo tale che l'indicatore della livella si trovi tra le due linee.
7. Serrare il dado M 12, tenendo la vite a esagono cavo M 10 con la chiave a forchetta.
8. Per verificare la nuova impostazione, spostare l'apparecchio in avanti per un breve tratto in modalità di aspirazione con la barra di aspirazione abbassata e osservare la livella a bolla.
Ripetere la procedura di impostazione, se necessario.

Regolazione dell'altezza

Con la regolazione dell'altezza viene modificata la flessione dei labbri di aspirazione al contatto con il pavimento.

Nota

Impostazione di base: 3 rondelle sopra, 3 rondelle sotto la barra di aspirazione.

Pavimento irregolare: 5 rondelle sopra, 1 rondella sotto la barra di aspirazione.

Pavimento molto liscio: 1 rondella sopra, 5 rondelle sotto la barra di aspirazione.

1. Svitare il dado.

Figura M

- ① Dado
- ② Rondella
- ③ Rullo distanziatore con supporto
2. Posizionare il numero desiderato di rondelle tra la barra di aspirazione e il rullo distanziatore.
3. Inserire le rondelle rimanenti al di sopra del rullo distanziatore.
4. Avvitare e serrare il dado.
5. Ripetere la procedura sul secondo rullo distanziatore.

Nota

Impostare entrambi i rulli distanziatori alla stessa altezza.

Accensione dell'apparecchio

1. Portare l'interruttore a chiave su "1".
Il display mostra in successione:
 - Intervallo di tempo fino al prossimo intervento di assistenza
 - Versione software, dispositivo di comando
 - Stato di carica della batteria e numero di ore d'esercizio

Guida

Nota

L'apparecchio è costruito in modo che la testa di pulizia sporga a destra. In questo modo è possibile lavorare vicino al bordo e con una buona visuale.

1. Inserire la chiave intelligente.
2. Ruotare la leva della barra di aspirazione verso l'alto.
3. Premere il pulsante "Attivazione testa spazzole" sul pannello di controllo. La testa si abbassa.
4. Impostare il selettore del programma sul programma desiderato.
5. Guidare l'apparecchio.
 - a Spingere in avanti la leva di guida.
L'apparecchio si muove in avanti.
 - b Spingere la leva di guida all'indietro.
L'apparecchio si muove indietro.

Nota

L'apparecchio si muove solo quando la leva di comando viene ruotata di circa 5°.

6. Rilasciare la leva di guida.
L'apparecchio si arresta.

Pulizia

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento

Se l'apparecchio viene utilizzato su un punto per un lungo periodo di tempo, la pavimentazione potrebbe venire danneggiata.

Non far funzionare l'apparecchio fermo in una posizione.

1. Inserire la chiave intelligente.
2. Impostare il selettore del programma sul programma di pulizia desiderato.
3. Premere verso l'alto la leva di cambio spazzola.
4. Premere il pulsante "Attivazione testa spazzole" sul pannello di controllo. La testa si abbassa.
5. Spingere la leva di azionamento in avanti e passare sull'area da pulire.

Nota

Quando il serbatoio acqua sporca è pieno, il galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e la turbina di aspirazione funziona a regime elevato. In questo caso spegnere l'aspirazione e recarsi a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.

Termine del funzionamento

Termine della pulizia

1. Ruotare la manopola di regolazione della quantità d'acqua su "OFF" (non per la versione DOSE).
2. Rilasciare la leva di guida.
3. Premere il pulsante "Attivazione testa spazzole" sul pannello di controllo. La testa si alza.
4. Procedere ancora per un breve tratto.
L'acqua residua viene aspirata.
5. Ruotare la leva della barra di aspirazione verso l'alto.

Scarico dell'acqua sporca

⚠ AVVERTIMENTO

Inquinamento ambientale!

Inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento improprio nelle acque di scarico.

Attenersi alle prescrizioni locali sul trattamento delle acque di scarico.

1. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dal supporto e dirigerlo sopra un dispositivo di raccolta idoneo.

Figura N

2. Stringere o piegare il tubo flessibile di scarico nel punto previsto.
3. Aprire il coperchio del tubo flessibile di scarico.
4. Scaricare l'acqua sporca. Regolare la quantità d'acqua premendo o piegando il dispositivo.
5. Lavare il serbatoio acqua sporca con acqua pulita.

Sistema di lavaggio del serbatoio dell'acqua sporca

1. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dell'acqua sporca dal supporto e dirigerlo sopra un dispositivo di raccolta idoneo.
2. Aprire il coperchio dell'apparecchio di dosaggio sul tubo flessibile di scarico.
3. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua sporca.
4. Estrarre il tappo flessibile dal sistema di lavaggio.
5. Collegare il tubo dell'acqua al sistema di lavaggio.

Figura O

- ① Chiusura
 - ② Sportello per l'aerazione del serbatoio
 - ③ Collegamento idrico sistema di lavaggio
6. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.
 7. Aprire l'ingresso dell'acqua e sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca per circa 30 secondi.
Se necessario, ripetere il processo di risciacquo per 2-3 volte.
 8. Chiudere l'ingresso dell'acqua e scollegare il tubo dall'apparecchio.
 9. Riattaccare il tappo flessibile all'ingresso dell'acqua del sistema di lavaggio.
 10. Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca. Premere lo sportello per la ventilazione del serbatoio in modo che rimanga aperto uno spazio e il serbatoio dell'acqua sporca possa asciugarsi.
 11. Spingere il tubo di scarico dell'acqua sporca nel supporto e chiudere il coperchio del dosatore.

Scaricare l'acqua pulita dal tappo

1. Aprire la chiusura del serbatoio dell'acqua pulita.
2. Drenare l'acqua pulita.
3. Pulire il filtro.
4. Applicare la chiusura del serbatoio dell'acqua pulita.

Scaricare l'acqua pulita attraverso l'indicatore di livello

1. Rimuovere il tubo dell'indicatore di livello dal supporto e farlo oscillare verso il basso.
2. Ricollegare il tubo flessibile.

Svuotamento del contenitore per lo sporco grossolano

(Solo con la testa di pulizia R)

1. Sollevare il contenitore per lo sporco grossolano ed estrarlo.

Figura P

- ① Contenitore per lo sporco grossolano
2. Svuotare il contenitore dello sporco grossolano e pulirlo se necessario.
 3. Inserire nuovamente il contenitore per lo sporco grossolano.

Deposito dell'apparecchio

1. Ruotare il selettore del programma in posizione "0".
2. Rimuovere la chiave intelligente.
3. Premere il pulsante "Attivazione testa spazzole" sul pannello di controllo. La testa si alza.
4. Ruotare la leva della barra di aspirazione verso l'alto.
5. Impedire lo spostamento dell'apparecchio.
6. Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca. Premere l'aletta per la ventilazione del serbatoio in modo che si innesti nella scanalatura del serbatoio dell'acqua pulita, in modo che il serbatoio dell'acqua sporca possa asciugarsi.
7. Se necessario caricare la batteria.

Trasporto

⚠ PERICOLO

Marcia in salita/discesa

Pericolo di lesioni

Utilizzare l'apparecchio per il carico e lo scarico solo su pendenze non superiori al valore massimo (vedi capitolo "Dati tecnici"). Procedere lentamente.

⚠ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Tener conto del peso dell'apparecchio durante il trasporto.

Caricare l'apparecchio solo con i serbatoi dello sporco e dell'acqua pulita vuoti.

Caricare il dispositivo solo con l'assistenza di un'altra persona o utilizzando la trazione.

1. Disattivare la testa spazzola utilizzando il pulsante sul pannello di controllo. La testa si alza.
2. Rimuovere le spazzole per evitare di danneggiarle.
3. Smontare la barra di aspirazione dall'apparecchio.
4. Durante il trasporto a bordo di veicoli, fissare l'apparecchio servendosi di occhielli di reggiatura attendendosi alle linee guida in vigore contro lo scivolamento e il ribaltamento.

Figura Q

Stoccaggio

⚠ PRUDENZA

Pericolo di danneggiamento e pericolo di lesioni in caso di mancato rispetto del peso

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Pericolo di danni causati dal gelo!

Danni materiali

Svuotare completamente l'acqua pulita e sporca dall'apparecchio. L'acqua non completamente scaricata può danneggiare l'apparecchio in caso di congelamento.

Proteggere sempre l'apparecchio dal gelo: durante l'esercizio, il trasporto e lo stoccaggio.

- Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.
- Effettuare una carica completa delle batterie prima di lunghi periodi di stoccaggio.
- Effettuare almeno una carica completa delle batterie al mese durante i periodi di stoccaggio.

Cura e manutenzione

⚠ PERICOLO

Rischio di avviamento accidentale dell'apparecchio

Pericolo di lesioni

Portare l'interruttore del programma in posizione "0".

Prima di qualunque operazione, togliere dall'apparecchio la chiave intelligente.

Staccare la spina del caricabatterie.

- Scaricare e smaltire l'acqua sporca e l'acqua pulita.

Controlli preventivi / Contratto di manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

Intervalli di manutenzione

Dopo ogni utilizzo

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Pericolo di danneggiamento dell'apparecchio a causa di una pulizia impropria.

Non spruzzare l'apparecchio con acqua e non utilizzare detergenti aggressivi.

- Scaricare l'acqua sporca.
- Pulire il serbatoio dell'acqua sporca con il sistema di lavaggio del serbatoio dell'acqua sporca.
- Rimuovere il filtro per lo sporco grossolano dal serbatoio dell'acqua sporca e pulirlo.
- Controllare il filtro di protezione della turbina, rimuoverlo se necessario e pulirlo.
- Pulire l'apparecchio esternamente con un panno umido imbevuto di liscivia.

- Solo testa di pulizia R: Estrarre il contenitore per lo sporco grossolano e svuotarlo.
- Solo testa di pulizia R: Pulire la barra di distribuzione dell'acqua.
- Pulire il labbro di aspirazione, controllare eventuali tracce di usura e se necessario sostituirlo.
- Pulire il labbro di trascinamento sulla testa di pulizia, controllare eventuali tracce di usura e se necessario sostituirlo.
- Pulire le spazzole, controllare eventuali tracce di usura e se necessario sostituirle.
- Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca. Premere lo sportello per la ventilazione del serbatoio in modo che rimanga aperto uno spazio e il serbatoio dell'acqua sporca possa asciugarsi.
- Caricare la batteria.

Batteria al piombo:

- Se lo stato di carica è inferiore al 50%, ricaricare la batteria completamente e senza interruzioni.
- Se lo stato di carica è superiore al 50%, ricaricare la batteria solo se al prossimo utilizzo sarà necessaria la completa durata d'esercizio.

Batteria Li-Ion:

- Ricaricare secondo le necessità.

Ogni mese

- Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua pulita.
- Pulire il filtro acqua pulita.
- Pulire il galleggiante.
- In caso di apparecchio temporaneamente spento con batteria al piombo: Eseguire la carica di equalizzazione della batteria.
- Controllare lo stato di ossidazione dei poli della batteria, spazzolarli se necessario. Controllare che il cavo di collegamento sia saldamente posizionato.
- Pulire le guarnizioni tra il serbatoio acqua sporca e il coperchio e verificare la tenuta, se necessario sostituirle.
- Solo testa di pulizia R: pulire il tunnel delle spazzole.
- Solo testa di pulizia R: Rimuovere la barra di distribuzione dell'acqua sulla testa di pulizia e pulire il canale dell'acqua.
- Per le batterie al piombo che richiedono manutenzione, controllare la densità dell'acido delle celle.
- In caso di inattività prolungata dell'apparecchio, riporlo solo a batteria completamente carica. Ricaricare completamente la batteria almeno una volta al mese.

Annualmente

- Fare eseguire l'ispezione prevista dal servizio di assistenza.

Lavori di manutenzione

Pulizia del filtro per sporco grossolano

1. Aprire il coperchio del serbatoio acqua sporca.

Figura R

- ① Filtro per sporco grossolano
2. Estrarre il filtro per sporco grossolano verso l'alto.
3. Sciacquare il filtro per sporco grossolano sotto acqua corrente.
4. Inserire il filtro per sporco grossolano nel serbatoio acqua sporca.

Pulizia della barra di distribuzione dell'acqua

1. Spingere la leva di arresto verso sinistra e contemporaneamente allontanare la barra di distribuzione dell'acqua dalla testa di pulizia.

Figura W

- ① Barra di distribuzione dell'acqua
- ② Leva di bloccaggio
2. Rimuovere la barra di distribuzione dell'acqua dalla testa di pulizia.
3. Pulire la barra di distribuzione dell'acqua.
4. Inserire il lato sinistro della barra nella testa di pulizia.
5. Ruotare la barra di distribuzione dell'acqua verso la testa di pulizia e farla scattare in posizione sul lato destro.

Pulizia del filtro acqua pulita

1. Drenare l'acqua pulita.
2. Svitare la chiusura del serbatoio acqua pulita.

Figura S

- ① Filtro acqua pulita
- ② Chiusura del serbatoio acqua pulita
3. Estrarre il filtro acqua pulita e sciacquarlo con acqua corrente.
4. Inserire il filtro acqua pulita.
5. Applicare la chiusura del serbatoio acqua pulita.

Girare o sostituire i labbri di aspirazione

Se i labbri di aspirazione sono usurati, è necessario girarli o sostituirli.

I labbri di aspirazione possono essere girati 3 volte fino a quando tutti e 4 i bordi sono usurati.

1. Rimuovere la barra di aspirazione.
2. Svitare le manopole a crociera.

Figura T

- ① Manopola a stella
- ② Cinghia di serraggio
- ③ Parte interna della barra di aspirazione
- ④ Chiusura a levetta
3. Estrarre la parte interna della barra di aspirazione.
4. Aprire la chiusura a levetta.
5. Rimuovere la cinghia di serraggio.
6. Staccare i labbri di aspirazione dalla parte interna.

Figura U

- ① Labbro di trascinamento
- ② Labbro di appoggio
- ③ Parte interna della barra di aspirazione
- ④ Cinghia di serraggio
7. Premere i labbri di aspirazione girati o nuovi sulle manopole della parte interna della barra di aspirazione.
8. Attaccare la cinghia di serraggio.
9. Spingere la parte interna della barra di aspirazione nella parte superiore.
10. Avvitare e serrare le manopole a crociera.

Sostituzione della spazzola a disco

Nota

Sostituire le spazzole del disco quando la lunghezza delle setole ha raggiunto i 10 mm.

1. Premere la leva di sollevamento/abbassamento della testa di pulizia verso il basso e inserirla a destra.
2. Spingere il pedale cambio spazzola verso il basso.
3. Estrarre la spazzola a disco lateralmente sotto la testa di pulizia.
4. Posizionare la nuova spazzola a disco sotto la testa di pulizia, premerla verso l'alto e innestarla.

Sostituzione dei rulli delle spazzole

Nota

Sostituire i rulli delle spazzole quando la lunghezza delle setole ha raggiunto i 10 mm.

1. Premere la leva di sollevamento/abbassamento della testa di pulizia verso il basso e inserirla a destra.
2. Premere il tasto cambio spazzola.

Figura V

- ① Pulsante cambio spazzola
- ② Coperchio del cuscinetto
- ③ Rullo spazzola
3. Spostare il coperchio del cuscinetto verso destra.
4. Estrarre i rulli spazzola.
5. Posizionare il nuovo rullo spazzola anteriore nei punti di appoggio.
6. Posizionare il nuovo rullo spazzola posteriore nei punti di appoggio.
7. Riportare il coperchio del cuscinetto e farlo scattare in posizione.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ PERICOLO

Rischio di avviamento accidentale dell'apparecchio

Pericolo di lesioni

Prima di qualunque operazione, posizionare il selettore programma sull'apparecchio su "0".

Prima di qualunque operazione, togliere dall'apparecchio la chiave intelligente.

Staccare la spina del caricabatterie.

- Scaricare e smaltire l'acqua sporca e l'acqua pulita.
- In caso di guasti che non possono essere risolti mediante questa tabella, rivolgersi al servizio di assistenza.

Difetti senza visualizzazione nel display

Guasto	Correzione
L'apparecchio non si accende	1. Inserire la chiave intelligente. 2. Impostare il selettore del programma sul programma desiderato. 3. Azionare la leva di guida. 4. Controllare le batterie, caricarle se necessario. 5. Verificare se i poli della batteria sono collegati.
Quantità d'acqua insufficiente	1. Controllare il livello di riempimento dell'acqua pulita, riempire il serbatoio se necessario. 2. Aumentare la quantità di acqua. - a Versione DOSE: Impostare la quantità d'acqua con il pulsante della quantità d'acqua sul pannello di controllo. - b Altre versioni: Regolare la quantità d'acqua con il rispettivo pulsante di regolazione. 3. Pulire il filtro acqua pulita. 4. Testa di pulizia R: Pulire la barra di distribuzione dell'acqua. 5. Controllare che i tubi flessibili non siano otturati, eventualmente pulirli.
Potenza di aspirazione insufficiente	1. Posizionare il selettore di programma su MODALITÀ NORMALE o INTENSIVA. 2. Impostare nell'app la potenza di aspirazione su ALTO. 3. Spegnerne l'apparecchio e scaricare l'acqua sporca. 4. Controllare che il coperchio del tubo flessibile di scarico dell'acqua sporca sia chiuso. 5. Pulire le guarnizioni tra il serbatoio acqua sporca e il coperchio e verificare la tenuta, eventualmente sostituirle. 6. Controllare che il filtro di protezione della turbina non sia sporco, eventualmente pulirlo. 7. Pulire i labbri di aspirazione sulla barra di aspirazione, eventualmente girarli o sostituirli. 8. Controllare che il tubo flessibile di aspirazione non sia otturato, eventualmente pulirlo. 9. Verificare la tenuta del tubo flessibile di aspirazione, eventualmente sostituirlo. 10. Verificare la regolazione della barra di aspirazione. 11. Tenere il serbatoio dell'acqua sporca per il portamaniglia e farlo oscillare lateralmente verso l'alto. - a Controllare la guarnizione della turbina di aspirazione. - b Controllare la guarnizione del canale di aspirazione. Figura X ① Guarnizione del canale di aspirazione ② Guarnizione della turbina di aspirazione
Risultato di pulizia insufficiente	1. Ridurre la velocità. 2. Selezionare un programma di pulizia più intenso. 3. Aumentare la pressione di contatto delle spazzole. 4. Controllare l'usura della spazzola, eventualmente sostituirla. 5. Controllare che la spazzola non sia sporca, eventualmente pulirla. 6. Verificare l'idoneità del tipo di spazzole e del detergente. 7. Controllare l'alimentazione dell'acqua. 8. Aumentare la quantità di acqua. 9. Utilizzare il metodo in due passaggi: Nel primo passaggio pulire senza aspirazione, nel secondo pulire con aspirazione.
La turbina di aspirazione funziona a regime elevato	1. Scaricare l'acqua sporca. 2. Pulire il galleggiante. 3. Controllare il filtro pelucchi, eventualmente pulirlo. 4. Controllare che il tubo flessibile di aspirazione non sia otturato, eventualmente pulirlo. 5. Controllare che la barra di aspirazione non sia otturata, eventualmente eliminare l'intasamento
Le spazzole non girano	1. Controllare che le spazzole non siano bloccate da corpi estranei, eventualmente rimuoverli. 2. Impostare il selettore del programma sul programma desiderato. 3. Abbassare testa di pulizia.
L'apparecchio vibra durante la pulizia	1. Controllare che le spazzole siano montate correttamente. 2. Utilizzare una spazzola più morbida. 3. Sostituire la spazzola.

Guasto	Correzione
Solo versione DOSE: Il dosaggio del detergente non funziona	1. Controllare il livello del detersivo nella tanica. 2. Aumentare il dosaggio del detergente. 3. Controllare il collegamento del tubo flessibile del detergente con la tanica del detergente. 4. Pulire il filtro nella tanica del detergente. 5. Controllare che la valvola di non ritorno nel tubo flessibile verso la testa di pulizia non sia bloccata. 6. Controllare che i tubi flessibili non presentino perdite. 7. Controllare il funzionamento della pompa del detergente.
Il tubo flessibile di scarico dell'acqua sporca è ostruito	1. Aprire il coperchio dell'apparecchio di dosaggio sul tubo flessibile di scarico. 2. Estrarre il tubo flessibile di aspirazione dalla barra di aspirazione e chiuderlo a mano. 3. Impostare il selettore di programma su un programma con aspirazione. L'intasamento viene aspirato dal tubo flessibile di scarico nel serbatoio dell'acqua sporca.

Difetti con visualizzazione nel display

Guasto	Causa	Correzione
INSERIRE KIK	Nessuna chiave intelligente inserita.	● Inserire la chiave intelligente.
KIK ERRATO	La chiave intelligente inserita non autorizza l'esecuzione della funzione selezionata.	● Utilizzare una chiave intelligente diversa. ● Eventualmente far attivare la chiave intelligente (a seconda dei casi).
NON AUTORIZZATO	La chiave intelligente inserita non autorizza l'esecuzione della funzione selezionata.	● Utilizzare una chiave intelligente diversa. ● Eventualmente far attivare la chiave intelligente (a seconda dei casi).
RILAS. INTER. MANIGLIA!	Quando l'apparecchio è acceso, viene azionata una leva di guida.	● Rilasciare entrambe le leve di guida.
LIV. BATTERIA BASSO	La batteria è quasi scarica. Le funzioni di pulizia dell'apparecchio si disattivano automaticamente.	● Portare l'apparecchio alla stazione di ricarica e caricare la batteria.
BATTERIA SCARICA	La batteria è scarica. Le funzioni di pulizia e la trazione sono disattivate.	● Spegnerne l'apparecchio, attendere brevemente e riaccenderlo. Quindi portarlo fino alla stazione di ricarica. Se necessario, spingerlo verso la stazione di ricarica mentre è spento. Ricaricare la batteria.
ERRORE FLUSSO D'ACQUA	La valvola elettrica dell'acqua è guasta.	● Contattare il servizio di assistenza clienti.
	Il serbatoio del detergente è vuoto. Le funzioni di pulizia dell'apparecchio si disattivano automaticamente.	● Rabboccare il detergente. ● Controllare il tubo flessibile di aspirazione detergente.
MOT. AZION. SOVRACC.	Il consumo di energia del motore di trazione è troppo alto.	● Controllare che l'unità di trazione non presenti oggetti estranei. ● Selezionare un percorso con una pendenza inferiore. ● Spegnerne l'apparecchio, attendere brevemente e riaccendere l'apparecchio.
MOT. AZION. BLOCC.	Il motore di trazione è bloccato.	● Controllare che l'unità di trazione non presenti oggetti estranei. ● Sollevare ogni singola ruota motrice e verificare se è possibile farla ruotare.
	La connessione Bluetooth è stata interrotta.	● L'interruzione viene visualizzata nell'app. Il display dell'apparecchio si accende.
		● Attivare il Bluetooth sullo smartphone. ● Accoppiare lo smartphone con l'apparecchio.

Dati tecnici

		D70	D80	R65	R75
Generale					
Velocità di avanzamento (max.)	km/h	6	6	6	6
Resa superficiale teorica	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Resa di superficie effettiva	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volume serbatoio acqua sporca	l	80	80	80	80
Volume contenitore dello sporco grossolano	l	-	-		
Volume del serbatoio di detergente (opzione Dose)	l	3	3	3	3
Dosaggio del detergente	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dosaggio d'acqua	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Dimensioni					
Lunghezza	mm	1490	1540	1540	1540
Larghezza senza barra di aspirazione	mm	755	840	717	810
Altezza	mm	1110	1110	1110	1110
Larghezza di lavoro	mm	700	800	650	750
Dimensioni imballo luxlaxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Pneumatici					
Ruota anteriore, larghezza	mm	50	50	50	50
Ruota anteriore, diametro	mm	250	250	250	250
Ruota posteriore, larghezza	mm	32	32	32	32
Ruota posteriore, diametro	mm	100	100	100	100
Peso					
Peso totale consentito	kg	354,7	362	360	363
Peso a vuoto (peso di trasporto)	kg	276,7	284	282	285
Forza di contatto della spazzola, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Pressione di contatto della spazzola, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Dati sulle prestazioni dell'apparecchio					
Tensione nominale	V	24	24	24	24
Tensione nominale, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Capacità della batteria	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Capacità della batteria, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Assorbimento di potenza medio	W	1430	1330	2020	2100
Potenza motore di trazione	W	300	300	300	300
Potenza turbina di aspirazione	W	400	400	400	400
Potenza motore delle spazzole	W	1000	1000	1200	1200
Grado di protezione		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Aspirazione					
Potenza di aspirazione, portata d'aria	l/s	28	28	28	28
Depressione (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Spazzole di pulizia					
Diametro spazzole	mm	355	406		
Lunghezza della spazzola	mm	-	-	608	700
Numero di giri delle spazzole	1/min	140	140	1000	1000
Caricabatterie interno					
Tensione nominale	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Corrente assorbita	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Tempo di ricarica	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Caricabatterie rapido interno (solo versione agli ioni di litio)					
Tensione nominale	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Corrente assorbita	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Condizioni ambientali					
Campo di temperatura consentita	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Temperatura dell'acqua max.	°C	50	50	50	50
Pressione dell'acqua sistema di riempimento	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Pressione dell'acqua sistema di lavaggio serbatoio acqua sporca	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Umidità d'aria relativa	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Pendenza					
Pendenza max. area di lavoro	%	2	2	2	2
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72					
Incertezza K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Incertezza K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Con riserva di modifiche tecniche.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che il prodotto sotto indicato è conforme alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati. In caso di modifiche apportate al prodotto senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.

Prodotto: Apparecchio per la pulizia di pavimenti

Tipo: 1.533-xxx

Direttive e regolamenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/EU (TCU)

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Norme nazionali applicate

-

Nome e indirizzo

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2025

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Índice de contenidos

Avisos generales.....	58
Funcionamiento	58
Uso previsto	58
Protección del medioambiente.....	59
Accesorios y repuestos.....	59
Alcance de suministro.....	59
Instrucciones de seguridad	59
Descripción del equipo.....	60
Intelligent Key	61
Montaje	61
Puesta en funcionamiento	62
Conexión del equipo	63
Vincular el smartphone	63
Solicitudes de mantenimiento	63
Funcionamiento	63
Transporte.....	66
Almacenamiento	66
Conservación y mantenimiento.....	66
Ayuda en caso de fallos.....	68
Datos técnicos	70
Garantía	71
Declaración de conformidad UE	71

Avisos generales

  Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Funcionamiento

La presente fregadora aspiradora sirve para limpiar en húmedo suelos llanos.

El equipo puede adaptarse a la tarea de limpieza correspondiente mediante el ajuste de la cantidad de agua, el volumen de detergente y la velocidad de conducción.

El equipo puede adaptarse a la tarea de limpieza correspondiente seleccionando un programa de limpieza adecuado.

El ancho útil y la capacidad de los depósitos de agua limpia y sucia (véase el capítulo Datos técnicos) permiten una limpieza efectiva en aplicaciones prolongadas.

El equipo se autopropulsa.

Las baterías se pueden cargar con el cargador incorporado. El cargador puede funcionar con una tensión de 100-240 V.

Nota

El equipo puede equiparse con diferentes accesorios en función de la tarea de limpieza en cuestión. Solicite nuestro catálogo o visítenos en internet en la página www.kaercher.com.

Uso previsto

Este equipo es apto para el uso profesional e industrial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler. Use este equipo únicamente de conformidad con las indicaciones de este manual de instrucciones.

- El equipo solo puede usarse para la limpieza de suelos planos resistentes a la humedad y al pulido.
- El equipo no es apto para la limpieza de suelos congelados (p. ej., en almacenes frigoríficos).
- El equipo está diseñado para la limpieza de suelos interiores o zonas cubiertas.
- El equipo es adecuado para su uso en el rango de temperaturas de 5-40 °C.
- El equipo debe guardarse en un espacio sin heladas.
- El equipo no es apto para su uso en entornos potencialmente explosivos.

- No se deben succionar gases inflamables, ácidos o disolventes no diluidos con el equipo. Entre ellos se encuentran la gasolina, el disolvente de pintura o el aceite de calefacción, que pueden formar mezclas explosivas al arremolinarse con el aire de aspiración. Tampoco utilice acetona, ácidos sin diluir y disolventes, ya que pueden dañar los materiales utilizados en el equipo.
- Los polvos reactivos de metal (p. ej. aluminio, magnesio, cinc) ya que, en combinación con detergentes muy alcalinos o ácidos, forman gases explosivos.
- El equipo no está destinado a la limpieza de vías de comunicación.
- Tenga en cuenta la carga superficial admisible del suelo (véase el capítulo Datos técnicos).
- El equipo solo puede equiparse con accesorios y recambios originales.
- Al usar cargadores o baterías solo se deben usar los componentes autorizados en el manual de instrucciones. Una combinación diferente debe ser confirmada por el proveedor del cargador y/o las baterías de forma responsable.

Protección del medioambiente

-  Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.
-  Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y repuestos

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y repuestos en www.kaercher.com.

Alcance de suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea y tenga en cuenta el presente manual de instrucciones y el folleto adjunto relativo a las instrucciones de seguridad para equipos de limpieza con cepillos, n.º 5.956-251.0, y respételas.

⚠ ADVERTENCIA

El equipo puede volcarse

Peligro de lesiones

No utilice el equipo sobre superficies en pendiente.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de accidentes por un manejo incorrecto

Las personas pueden lesionarse.

Los operarios deben estar instruidos de forma adecuada sobre el uso del equipo.

El equipo solo debe utilizarse cuando todas las cubiertas y tapas están cerradas.

Dispositivos de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Lesiones graves debidas a la ausencia de equipos de seguridad, a su modificación o a su ineficacia.

No anule ni retire los dispositivos de seguridad y no los deje sin efecto. Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad.

Parada de emergencia

Nota

Para la puesta fuera de servicio inmediata, retire la Intelligent Key (parada de emergencia).

Interruptores de marcha

Cuando se suelta la palanca de desplazamiento, el accionamiento de desplazamiento y el accionamiento de cepillos se desconectan.

Símbolos en el equipo



⚠ PELIGRO

Proceso de carga

Descarga eléctrica

No quitar las tapas de protección de los polos de la batería.

Garantizar un montaje correcto



⚠ CUIDADO

Peligro de daños

El agua daña la turbina de aspiración

Asegúrese de que no entre agua en una abertura marcada de esta manera.

Indicaciones relativas a la batería (acumulador) y el cargador

La versión de iones de litio lleva incorporadas baterías de iones de litio. Estas están sujetas a criterios especiales. El desmontaje y el montaje, así como la prueba de las baterías defectuosas, solo pueden ser realizados por el servicio de postventa de Kärcher o por personal especialista.

Para obtener avisos sobre el almacenamiento y el transporte, póngase en contacto con su servicio de postventa de Kärcher.

⚠ PELIGRO

No se permite realizar modificaciones ni alteraciones al equipo. No debe abrir la batería, ya que hay peligro de cortocircuito. Además, pueden escaparse vapores irritantes o líquidos cáusticos. No someta la batería a radiación solar, calor ni fuego. Hay peligro de explosión.

No use el cargador en atmósferas potencialmente explosivas.

No use el cargador si está mojado o contaminado.

Asegúrese de que haya ventilación suficiente durante el proceso de carga.

Peligro de explosión. En las inmediaciones de una batería o de un espacio de carga de batería no debe manipular llamas abiertas, generar chispas ni fumar.

Peligro de explosión. No coloque ninguna herramienta u objeto similar sobre la batería, es decir, sobre los polos de los extremos y los conectores de la celda.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de cada uso, controle que el equipo y el cable de alimentación no presenten daños. No siga usando los equipos dañados y encargue la reparación de las piezas dañadas únicamente a personal especializado.

Mantenga a los niños alejados de las baterías y del cargador.

No cargue baterías dañadas. Encargue al servicio de postventa de Kärcher la sustitución de las baterías dañadas.

No deseche las baterías defectuosas en la basura doméstica. Informe al servicio de postventa de Kärcher.

Evite el contacto con los líquidos que salen de las baterías defectuosas. En caso de contacto accidental, enjuagar el líquido con agua. En caso de contacto con los ojos, consulte también a un médico.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de respetar este manual de instrucciones. Tenga en cuenta las recomendaciones del legislador a la hora de manipular baterías.

La tensión de red debe coincidir con la indicada en la placa de características del equipo.

Utilice el cargador para cargar, únicamente, baterías autorizadas.

Use la batería solo con este equipo. Está prohibido y es peligroso usarla para otros fines.

Símbolos de los avisos

A la hora de manipular baterías debe tener en cuenta los siguientes avisos:

	Tenga en cuenta los avisos de las instrucciones de uso de la batería, los avisos impresos sobre la propia batería y los avisos de este manual de instrucciones.
	Utilice protección para los ojos.
	Mantenga alejados a los niños de la batería y el ácido.
	Peligro de explosión
	Prohibido encender fuego, originar chispas, aplicar luz directa y fumar.
	Peligro de quemadura por ácido
	Primeros auxilios.
	Aviso
	Eliminación de residuos
	No deseche la batería en el cubo de basura.

Descripción del equipo

Sinopsis de equipos

Figura A

- ① Bidón de detergente (solo versión DOSE)
- ② Manguera de aspiración de detergente (solo versión DOSE)
- ③ Boca de llenado del depósito de agua limpia con cierre y vaso medidor integrado
- ④ Tamiz protector de turbina
- ⑤ Portamangueras
- ⑥ Manguera de llenado de agua limpia
- ⑦ Chapaleta para la ventilación del depósito
- ⑧ Conexión de agua para el sistema de llenado del depósito de agua sucia
- ⑨ Flotador
- ⑩ Filtro de partículas de suciedad gruesas
- ⑪ Riel de soporte para Homebase
- ⑫ Batería
- ⑬ Portafregonas
- ⑭ Cabezal de limpieza
- ⑮ Campo de control
- ⑯ Soporte para smartphone
- ⑰ Terminal de control
- ⑱ Superficie de apoyo para el juego de limpieza "Homebase Box"
- ⑲ Pomo de control de la dosificación del agua (solo en la variante Good)
- ⑳ Tapa del depósito de agua sucia

- ㉑ Depósito de agua sucia
- ㉒ *Sistema de llenado de agua fresca
- ㉓ Indicador del nivel de llenado y manguera de desagüe de agua fresca
- ㉔ Retráctil para girar hacia arriba el depósito de agua sucia
- ㉕ Pedal del cambio de cepillos
- ㉖ Depósito de agua fresca
- ㉗ Palanca de fijación de la barra de aspiración
- ㉘ Gancho para cable de red
- ㉙ Labio trasero de aspiración
- ㉚ Bajada del labio trasero de aspiración por palanca
- ㉛ Cierre del depósito de agua fresca con filtro
- ㉜ Manguera de aspiración
- ㉝ Gancho para cable de red
- ㉞ Compartimento de almacenamiento
- ㉟ Manguera de desagüe de agua sucia con dispositivo de dosificación
- ㊱ Asa de empuje
- ㊲ Interruptores de marcha
- ㊳ Rodillo de barrera
- ㊴ Protector de impactos
- ㊵ Labio rascador
- ㊶ Cabezal de cepillos R75
- ㊷ Cajón de barrido
- ㊸ Cepillo de rayas
- ㊹ Rodillo de barrera
- ㊺ Cabezal de cepillos D70

Código de colores

Los componentes del equipo destinados a ser operados o mantenidos por el usuario están marcados en amarillo.

Terminal de control

- ① Activación del cilindro de cepillos
- ② Interruptor de programa
- ③ * Tecla "Dosificación de agua"
- ④ Presión de aplicación de cepillos
- ⑤ Display
- ⑥ Espacio de almacenamiento para el smartphone
- ⑦ Soporte para smartphone
- ⑧ Tecla de velocidad
- ⑨ Teclas "+" y "-"
- ⑩ * Tecla "Dosificación de detergente"
- ⑪ Interruptores de marcha
- ⑫ CÓDIGO de la página de destino B 80 W NG
- ⑬ Intelligent Key
Amarillo - Operador
Gris - Trabajos previos

* opción

Interruptor de programa

Figura C

- ① 0
El equipo está desconectado.
- ② MODO ECO
Limpiar el suelo en húmedo y aspirar el agua sucia con un uso reducido de recursos (reducción de la velocidad de rotación de cepillos, de la potencia de aspiración y de la dosis de detergente y agua).
- ③ MODO NORMAL
Limpiar el suelo mojado y aspirar el agua sucia.
- ④ MODO INTENSIVO
Limpiar el suelo en húmedo (con una mayor dosis de detergente y agua) y aspirar el agua sucia.

Soporte de la barra de aspiración

Al pasar por espacios estrechos o para el almacenamiento, el labio trasero de aspiración se puede desmontar y enganchar en el borde del equipo.

Figura D

- ① Almacenaje para el labio trasero de aspiración (borde del equipo)
- ② Labio trasero de aspiración

Tirar del soporte hacia fuera del retráctil para desplegarlo. Permanece en esta posición gracias al mecanismo de autobloqueo.

Figura E

- ① Soporte plegado
- ② Soporte desplegado
- ③ Labio trasero de aspiración suspendido

Símbolos en el equipo



Cable de red para el cargador



Punto de amarre



*Portafregonas



Soporte para labio trasero de aspiración



Filtro de agua limpia



*Llenado de agua limpia



Nivel de llenado del depósito de agua limpia 25 %



Nivel de llenado del depósito de agua fresca 50 %



Nivel de llenado del depósito de agua fresca 100 %



Pedal del cambio de cepillos (BD)



Tecla de cambio de cepillos (BR)



Purgado de agua sucia



Purgado de agua fresca



Retirar el contenedor de suciedad gruesa



Desplazamiento hacia delante



Desplazamiento hacia atrás

Intelligent Key

La Intelligent Key se utiliza para encender el equipo y para activar ciertas funciones del mismo.

● Amarillo: Operario

El equipo puede utilizarse. Se pueden modificar todos los ajustes de los programas de limpieza liberados a través de la aplicación para smartphones de esta llave.

● Gris: Trabajos previos

El equipo puede utilizarse. Se pueden modificar todos los ajustes de los programas de limpieza disponibles para el equipo.

Montaje

Montaje del labio trasero de aspiración

1. Girar hacia arriba ambas palancas de fijación.

Figura H

- ① Suspensión para la barra de aspiración
 - ② Palanca de fijación
 - ③ Labio trasero de aspiración
2. Insertar la barra de aspiración en la suspensión para la barra de aspiración.
 3. Girar hacia abajo ambas palancas de fijación.

Montaje de los cepillos

1. El montaje de los cepillos se describe en el capítulo "Trabajos de mantenimiento".

Baterías

Baterías recomendadas

CUIDADO

Peligro de daños

Las baterías solo pueden sustituirse por otras de la misma tecnología.

Las baterías de plomo no se deben sustituir por baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio no se deben sustituir por baterías de plomo.

Baterías de plomo:

Descripción	N.º de pedido
Juego de baterías gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Juego de baterías AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

El equipo necesita 2 baterías.

Baterías de iones de litio:

Descripción	N.º de pedido
Juego de baterías LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

El equipo está disponible en 2 variantes:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Dimensiones máximas de la batería

Longitud	485
Anchura	385
Altura	300

Colocación y conexión de las baterías

Nota

En el caso de las ejecuciones con batería de iones de litio, la batería ya está instalada y conectada.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de fuego y explosión!

No coloque herramientas ni elementos similares sobre la batería. Existe riesgo de cortocircuito y explosión.

Se debe evitar estrictamente fumar y producir llamas abiertas.

Las salas en donde se cargan las baterías deben tener buena ventilación, ya que durante la carga se emite un gas altamente explosivo.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y daños durante el desmontaje y montaje de las baterías debido al vuelco del equipo.

Lesiones y daños materiales

Preste atención a que el equipo esté en una posición segura durante el desmontaje y el montaje de las baterías.

CUIDADO

Peligro de daños de los componentes electrónicos si los cables están mal conectados a la batería.

Daños materiales

Preste atención a la polaridad correcta al conectar el cable de conexión a la batería.

⚠ PELIGRO

Peligro de muerte por explosión e incendio al cargar de forma inadecuada baterías muy descargadas.

Lesiones mortales o graves y daños materiales

No utilice equipos con baterías muy descargadas.

Cargue las baterías muy descargadas de forma adecuada antes de la puesta en funcionamiento del equipo. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio técnico de Kärcher.

1. Empujar el equipo unos 2 m hacia delante de forma que los rodillos de dirección apunten hacia atrás.
2. Sujetar el depósito de agua sucia por el retráctil y girarlo lateralmente hacia arriba.
3. Colocar las baterías en el tanque.
4. Conectar las baterías:
 - a Insertar los distanciadores.

Figura I

- ① Distanciador 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Distanciador 2x 5,585-056.0
115 Ah: Distanciador ??????
180 Ah: Distanciador ??????
90 Ah: Distanciador ??????
- ⑤ Cable de conexión a la batería (-)
- ⑥ Cable de conexión a la batería (+)
 - b Conectar ambas baterías con el cable de conexión.
 - c Embornar los cables de conexión a los polos de batería todavía libres (+) y (-).
5. Girar hacia abajo el depósito de agua sucia.

Activar la batería de iones de litio

Las baterías de iones de litio se entregan en modo de transporte y deben activarse antes de la puesta en funcionamiento del equipo.

1. Cargar la batería (véase "Puesta en funcionamiento/carga de la batería"). Esto finalizará el modo de transporte.

Desmontaje de la batería

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y daños durante el desmontaje y montaje de las baterías debido al vuelco del equipo.

Lesiones y daños materiales

Preste atención a que el equipo esté en una posición segura durante el desmontaje y el montaje de las baterías.

⚠ ADVERTENCIA

Vuelco del equipo

Peligro de lesiones, peligro de daños

Retirar las pilas solo cuando haya un cabezal de limpieza acoplado al equipo.

1. Colocar el selector de programas en "0".
2. Retirar la Intelligent Key.
3. Vaciar el depósito de agua sucia.
4. Empujar el equipo unos 2 m hacia delante de forma que los rodillos de dirección apunten hacia atrás.
5. Sujetar el depósito de agua sucia por el retráctil y girarlo lateralmente hacia arriba.
6. Desembornar el cable del polo negativo de la batería.
7. Desembornar el resto de cables de las baterías.
8. Retirar los distanciadores.
9. Extraer las baterías.
10. Eliminar las baterías usadas de conformidad con las disposiciones vigentes.

Puesta en funcionamiento

Ajuste de la curva característica de carga

Antes de la primera puesta en funcionamiento, después de un reajuste de servicio o al cambiar a otro tipo de batería, es imprescindible ajustar la curva característica de carga.

⚠ PELIGRO

Peligro por un equipo que se arranque involuntariamente

Peligro de lesiones

Desconecte el conector de la bujía o la batería antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

CUIDADO

Peligro de daños en la batería

La vida útil y la capacidad de carga de la batería pueden verse afectadas por una curva característica de carga incorrecta.

Asegurarse de que en la máquina se ha seleccionado la curva característica de la batería correspondiente.

La curva característica de la batería seleccionada actualmente puede verse en la pantalla o a través de la app en el área "Estado del equipo" durante la carga.

Nota

La curva característica de carga solo puede ajustarla el servicio técnico de Kärcher.

Las curvas características de la batería están disponibles para las siguientes baterías:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Nota

Para poder utilizar también otras baterías, el servicio técnico de Kärcher puede crear una curva característica de batería personalizada. Para ello, deben proporcionarse los parámetros de batería correspondientes.

Carga de la batería

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por el cargador

Descarga eléctrica debida al uso incorrecto del cargador.

Respete la tensión de red y la protección por fusible de la placa de características del equipo.

Use el cargador únicamente en entornos secos con una ventilación adecuada.

El cargador incorporado está controlado electrónicamente y es adecuado para todas las baterías recomendadas, termina el proceso de carga automáticamente.

Nota

Utilizando un cargador rápido, el tiempo de carga puede reducirse a un máximo de 2,5 horas (solo para la variante de iones de litio).

Nota

La curva característica de carga correspondiente debe ajustarse para cada tipo de batería instalada.

La batería instalada se muestra en la pantalla durante la carga.

El tiempo de carga medio asciende a máx. 14 horas.

No se puede utilizar el equipo durante el proceso de carga.

Nota

El equipo dispone de una protección contra descarga completa; es decir, si se alcanza el nivel mínimo admisible de capacidad durante el servicio, se desconecta el motor de cepillos y la turbina.

1. Llevar el equipo directamente al lugar de carga previsto evitando pendientes.
2. Conectar el conector de red a un enchufe con el cable de conexión.
3. Cargar hasta que el display muestre la carga completa.

Baterías de bajo mantenimiento (baterías húmedas)

⚠ PELIGRO

Peligro de quemaduras por fuga de ácido

Llene la batería con agua solo cuando esté descargada.

Utilice gafas de protección al manipular el ácido de la batería y enjuague inmediatamente con agua cualquier salpicadura de ácido que haya alcanzado la piel o la ropa.

⚠ CUIDADO

Peligro de daños en las baterías

El uso de agua con aditivos anulará la garantía de la batería.

Utilizar únicamente agua destilada o desionizada (EN 50272-T3) para rellenar las baterías.

No usar aditivos ajenos o agentes de mejora.

1. Añadir agua destilada una hora antes de que finalice el proceso de carga. Prestar atención al nivel de ácido correcto conforme al marcado de la batería.

Al final del proceso de carga deben gasear todas las celdas.

Conexión del equipo

1. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.
2. Girar el interruptor de programa a un programa de limpieza. El display muestra consecutivamente:

- Logo Kärcher
- Tiempo hasta el próximo servicio en horas
- Estado de la batería y horas de servicio
- Versión de software
- Indicador del estado de funcionamiento

Figura J

- ① Estado de carga de la batería
- ② Ajustar la dosis de agua (solo para equipos con válvula de agua eléctrica)
- ③ Velocidad ajustada
- ④ Dosificación del detergente ajustada (solo con la variante de la unidad DOSE)

El equipo está listo para el funcionamiento.

Vincular el smartphone

La aplicación "Machine Connect" en un smartphone conectado al equipo puede utilizarse para realizar funciones avanzadas del equipo:

- ajuste el tipo de cabezal de limpieza
- ajuste de la velocidad máxima de transporte
- apagar/encender el puerto USB
- ajuste del tiempo de marcha en inercia del (de los) cepillo(s)
- ajuste del tiempo de marcha en inercia del sistema de aspiración
- conectar/desconectar la dosificación de agua en función de la velocidad
- gestionar los permisos de la Intelligent Key amarilla
- restaurar la configuración de fábrica

Nota

Las funciones posibles dependen de la versión del equipo.

1. Escanear el código QR del equipo con su smartphone.

① CÓDIGO

② Símbolo de Bluetooth®

2. Instalar la aplicación "Machine Connect" en el smartphone e iniciarla.

3. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.

4. Pulsar simultáneamente las teclas "+" y "-" del terminal de control del equipo durante 3 segundos.

Nota

Durante el proceso de emparejamiento, el símbolo de Bluetooth® en el terminal de control parpadea.

5. Seguir las instrucciones de la aplicación en el smartphone para la vinculación.

6. Las funciones de la aplicación se explican en el smartphone.

Nota

Si el smartphone está vinculado con el equipo, el símbolo de Bluetooth se ilumina constantemente.

Nota

El teléfono móvil puede conectarse al puerto USB del equipo para cargar la batería.

Solicitudes de mantenimiento

Una vez transcurrido un determinado tiempo de funcionamiento, el display solicita la realización de diversas actividades de mantenimiento:

Solicitud	Intervalo (horas)
LIMPIEZA ASPIRAR FILTRO	10
LIMPIEZA LABIO TRASERO ASPIR.	20
LIMPIEZA FILTRAR AGUA	50
COMPROBACIÓN DESGASTE CEP.	100
COMPROBACIÓN LABIO DE ASPIRACIÓN	100

1. Realizar la actividad de mantenimiento indicada.
2. Pulsar cualquier tecla del terminal de control para confirmar. La solicitud se restablece y vuelve a aparecer una vez transcurrido el intervalo.

Funcionamiento

⚠ PELIGRO

Situación de peligro durante el funcionamiento

Peligro de lesiones

En caso de peligro suelte la palanca de desplazamiento.

Pérdida de estabilidad

Peligro de lesiones

Accionar el pedal para subir/bajar el cabezal de limpieza con un solo pie. Mantener el otro pie firme y seguro en el suelo.

Llenado de materiales necesarios

Llenado de agua limpia

1. Abrir el cierre del depósito de agua limpia.
2. Añadir agua limpia (máximo 50 °C) hasta el borde inferior de la tubuladura de llenado.
Aviso: El tubo flexible de agua limpia puede engancharse con el portamangueras durante el llenado.
3. Cerrar el cierre del depósito de agua limpia.

Llenado de agua fresca con la manguera de llenado

1. Retirar la manguera de llenado del equipo.
2. Conectar el extremo de la manguera de llenado a un grifo de agua.
3. Retirar el cierre del depósito de agua fresca.
4. Abrir la entrada de agua (temperatura máxima del agua 50 °C).
5. Observar el nivel de llenado del depósito de agua fresca a través de la boca de llenado.
6. Cerrar la entrada de agua cuando el nivel de llenado llegue al borde inferior de la tubuladura de llenado.
7. Colocar el cierre del depósito de agua limpia.
8. Desconectar la manguera de llenado del grifo de agua.
9. Insertar la manguera de llenado en el equipo.

Llenado de agua fresca con el sistema de llenado

1. Conectar la manguera de agua al empalme de conexión del sistema de llenado (temperatura máxima del agua 50 °C).
2. Abra la entrada de agua.
3. Supervisar el equipo, el sistema automático de llenado interrumpe la entrada de agua cuando el depósito de agua fresca está lleno.
4. Cerrar la entrada de agua.
5. Retirar la manguera de agua.

Indicaciones sobre los detergentes

CUIDADO

Peligro de daños por uso de productos de limpieza y detergente inadecuados

Daños materiales

Utilice únicamente productos de limpieza y detergentes recomendados por Kärcher. Si se utilizan productos de limpieza y detergentes inadecuados, el equipo, los suelos y las superficies pueden resultar dañados.

Tenga en cuenta la finalidad de uso prevista y las hojas de datos de seguridad de los productos de limpieza y detergentes.

No utilice nunca productos de limpieza y detergentes que sean inflamables, muy espumosos o que contengan disolventes, ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico.

Nota

No utilice detergentes muy espumosos.

Detergentes recomendados

Uso	Detergente
Limpieza de mantenimiento de todo tipo de suelos resistentes al agua	CA 50 C RM 756
Limpieza de mantenimiento con componentes de cuidado	RM 746 RM 780
Limpieza de mantenimiento y limpieza a fondo de recubrimientos industriales	RM 69
Limpieza de mantenimiento de recubrimientos brillantes	RM 755
Limpieza de mantenimiento y limpieza a fondo de azulejos de gres cerámico fino	RM 753
Limpieza de mantenimiento y limpieza básica de recubrimientos resistentes al ácido	RM 751
Limpieza y desinfección	RM 732
Limpieza básica de todos los recubrimientos del suelo resistentes a los álcalis	RM 752
Limpieza básica y decapado de suelos sensibles a los álcalis	RM 754

Aditivo de detergente con dosificador

En la variante DOSE:

Se agrega detergente al agua fresca en el camino hacia el cabezal de limpieza mediante un dispositivo de dosificación.

1. Llenar el bidón de detergente.

Nota

Se puede agregar un máximo de un 3 % de detergente con el dispositivo de dosificación. Si la dosis es mayor, el detergente debe añadirse al depósito de agua limpia.

CUIDADO

Peligro de obstrucción

Al agregar detergente al depósito de agua limpia, este puede secarse e interrumpir el funcionamiento del dispositivo de dosificación.

Después de agregar detergente al depósito de agua limpia, enjuagar el equipo con agua limpia: Seleccionar un programa de limpieza con aplicación de agua, configurar la cantidad de agua al valor más alto y la dosis de detergente a 0.

Aditivo de detergente sin dosificador

1. Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

Nota

La tapa de cierre de la boca de llenado tiene una escala en su interior y puede utilizarse para medir el volumen de detergente.

Ajuste de la dosificación del detergente

Con la versión DOSE, el detergente se añade al agua fresca en su camino hacia el cabezal de limpieza.

La dosificación del detergente puede ajustarse por separado para cada programa de limpieza.

1. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.
2. Seleccionar el programa de limpieza que desea ajustar con el conmutador de programas.
3. Pulsar la tecla de dosificación de detergente.
4. Ajustar la dosificación del detergente deseada con las teclas "+" y "-".
5. Para aceptar el ajuste, esperar 3 segundos o pulsar una de las otras teclas.

Ajuste de la cantidad de agua

1. Ajustar la cantidad de agua en función de la suciedad del recubrimiento del suelo.

Nota

Realizar los primeros intentos de limpieza con poca cantidad de agua. Aumentar gradualmente la cantidad de agua hasta alcanzar el resultado de limpieza deseado.

Nota

Si el depósito de agua limpia está vacío, el cabezal de limpieza sigue funcionando sin suministro de fluido.

Válvula de agua manual

Un equipo con una válvula de agua manual está equipado con un pomo de control para la dosificación de agua a la derecha del terminal de control.

1. Girar el pomo de control de la dosificación de agua hasta alcanzar el valor deseado.

Nota

El riego de los cepillos solo se activa cuando se baja el cabezal de limpieza y se acciona la palanca de desplazamiento.

Válvula de agua eléctrica

Un equipo con una válvula de agua eléctrica está equipado con una tecla para la dosificación de agua en el terminal de control. La dosificación del agua puede ajustarse por separado para cada programa de limpieza.

1. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.
2. Seleccionar el programa de limpieza que desea ajustar con el conmutador de programas.
3. Pulsar la tecla de dosificación del agua.
4. Ajustar la dosis de agua deseada con las teclas "+" y "-".
5. Para aceptar el ajuste, esperar 3 segundos o pulsar una de las otras teclas.

Nota

El riego de los cepillos solo se activa cuando se baja el cabezal de limpieza y se acciona la palanca de desplazamiento.

Ajuste de la velocidad de limpieza

La velocidad de limpieza puede ajustarse por separado para cada programa de limpieza.

1. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.
2. Seleccionar el programa de limpieza que desea ajustar con el conmutador de programas.
3. Pulsar la tecla de velocidad.
4. Ajustar la velocidad deseada con las teclas "+" y "-".
5. Para aceptar el ajuste, esperar 3 segundos o pulsar una de las otras teclas.

Ajuste de la presión de empuje del cabezal de cepillos B 80 W NG

La presión de empuje del cabezal de cepillos puede ajustarse por separado para cada programa de limpieza.

1. Insertar una Intelligent Key en el terminal de control.
2. Seleccionar el programa de limpieza que desea ajustar con el conmutador de programas.
3. Pulsar la tecla de presión de empuje del cabezal de cepillos.
4. Ajustar la presión de empuje deseada del cabezal de cepillos con las teclas "+" y "-".
5. Para aceptar el ajuste, esperar 3 segundos o pulsar una de las otras teclas.

Ajuste de la inclinación del labio trasero de aspiración

La inclinación debe ajustarse de modo que los labios de aspiración de la barra de aspiración se apoyen sobre el suelo en toda su longitud y de forma uniforme.

1. Colocar el equipo en una superficie sin pendiente.
2. Seleccione el programa «Aspiración».
3. Desplazar un poco el equipo hacia delante.
El labio trasero de aspiración se baja.
4. Leer el nivel del agua.

Figura L

- ① Tornillo
- ② Tuerca
- ③ Nivel de agua
5. Aflojar la tuerca M 12 mientras se sujeta el tornillo hexagonal M 10 con la llave de boca.
6. Ajustar el tornillo de modo que el indicador de nivel de agua esté entre las dos líneas.
7. Apretar la tuerca M 12 mientras se sujeta el tornillo hexagonal M 10 con la llave de boca.
8. Para comprobar el nuevo ajuste, mover el equipo hacia delante una corta distancia en el servicio de aspiración con el labio trasero de aspiración bajado y observar el nivel de burbuja. Repetir el proceso de configuración si es necesario.

Ajuste de la altura

El ajuste de altura influye en la flexión de los labios de aspiración en contacto con el suelo.

Nota

Ajuste básico: 3 arandelas en la parte superior, 3 arandelas en la parte inferior de la barra de aspiración.

Suelo desigual: 5 arandelas en la parte superior, 1 arandela en la parte inferior de la barra de aspiración.

Suelo muy liso: 1 arandela en la parte superior, 5 arandelas en la parte inferior de la barra de aspiración.

1. Desenrosque la tuerca.

Figura M

- ① Tuerca
- ② Arandela
- ③ Rueda distanciadora con soporte
2. Colocar el número de arandelas deseado entre la barra de aspiración y la rueda distanciadora.
3. Colocar el resto de arandelas sobre la rueda distanciadora.
4. Atornillar y fijar la tuerca.
5. Repetir el proceso en la segunda rueda distanciadora.

Nota

Ajustar ambas ruedas distanciadoras a la misma altura.

Conexión del equipo

1. Colocar el interruptor de llave en "1".
La pantalla muestra sucesivamente:
 - El periodo hasta el próximo servicio técnico.
 - La versión de software, parte de manejo.
 - El estado de carga de la batería y la cantidad de horas de servicio.

Circulación

Nota

El equipo está diseñado de manera que el cabezal de limpieza sobresale hacia la derecha. Esto permite trabajar con claridad y cerca del borde.

1. Insertar la Intelligent Key.
2. Girar hacia arriba la palanca de bajada de la barra de aspiración.
3. Pulsar el botón "Activación del cabezal de cepillos" en el campo de control. El cabezal baja.
4. Ajustar el interruptor de programa en cualquier programa.
5. Desplazar el equipo.
 - a Empujar la palanca de desplazamiento hacia adelante.
El equipo se desplaza hacia delante.
 - b Empujar la palanca de desplazamiento hacia atrás.
El equipo se desplaza hacia atrás.

Nota

El equipo se mueve por primera vez cuando la palanca de marcha se mueve aprox. 5°.

6. Soltar la palanca de desplazamiento.
El equipo se detiene.

Limpieza

CUIDADO

Peligro de daños

Si el equipo se pone en servicio en el mismo sitio durante mucho tiempo, el recubrimiento del suelo puede sufrir daños.

No utilice el equipo de forma inmediata.

1. Insertar la Intelligent Key.
2. Ajustar el interruptor de programa al programa de limpieza deseado.
3. Girar hacia abajo la palanca de bajada del labio trasero de aspiración.
4. Pulsar el botón "Activación del cabezal de cepillos" en el campo de control. El cabezal baja.
5. Empujar la palanca de accionamiento hacia delante y pasar por encima de la zona que se desea limpiar.

Nota

Si se llena el depósito de agua sucia, el flotador cierra el orificio de aspiración y la turbina de aspiración funciona a revoluciones elevadas. En ese caso, desconectar la aspiración y circular hasta el vaciado del depósito de agua sucia.

Finalización del servicio

Finalización de la limpieza

1. Girar el mando de control de la cantidad de agua a "OFF" (no para la versión DOSE).
2. Soltar la palanca de desplazamiento.
3. Pulsar el botón "Activación del cabezal de cepillos" en el campo de control. El cabezal sube.
4. Seguir circulando durante una distancia corta.
Se aspira el agua restante.
5. Girar hacia arriba la palanca de bajada de la barra de aspiración.

Purga de agua sucia

⚠ ADVERTENCIA

Contaminación del medio ambiente

Contaminación del medio ambiente debido a la eliminación inadecuada de las aguas residuales.

Tenga en cuenta las normativas locales en materia de tratamiento de aguas residuales.

1. Retirar la manguera de desagüe de la sujeción y bajarla sobre una instalación de recogida adecuada.

Figura N

2. Comprimir o doblar la manguera de desagüe en el punto previsto.
3. Abrir la tapa de la manguera de desagüe.
4. Purgar el agua sucia. Regular la cantidad de agua aplicando presión o doblando.
5. Enjuagar el depósito de agua sucia con agua limpia.

Sistema de lavado del depósito de agua sucia

1. Retirar la manguera de desagüe de agua sucia de la sujeción y bajarla sobre una instalación de recogida adecuada.
2. Abrir la tapa del dispositivo de dosificación de la manguera de desagüe.
3. Abrir la tapa del depósito de agua sucia.
4. Extraer el cierre flexible del sistema de lavado.
5. Conectar la manguera de agua al sistema de lavado.

Figura O

- ① Cierre
- ② Chapaleta para la ventilación del depósito
- ③ Sistema de lavado de la conexión de agua
6. Cerrar la tapa del depósito de agua sucia.
7. Abrir la entrada de agua y enjuagar el depósito de agua sucia durante aproximadamente 30 segundos.
Si es necesario, repetir el proceso de enjuague 2 o 3 veces.
8. Cerrar la entrada de agua y desconectar la manguera del equipo.
9. Volver a colocar el cierre flexible en la entrada de agua del sistema de lavado.
10. Cerrar la tapa del depósito de agua sucia. Presionar la chapaleta de ventilación del depósito para que quede un hueco abierto y el depósito de agua sucia pueda secarse.
11. Empujar la manguera de desagüe de agua sucia en la sujeción y cerrar la tapa del dispositivo de dosificación.

Drenar el agua fresca en el cierre

1. Abrir el cierre del depósito de agua fresca.
2. Vacíe el agua fresca.
3. Limpiar el filtro.
4. Colocar el cierre del depósito de agua fresca.

Vaciar el agua fresca a través del indicador del nivel de llenado

1. Retirar la manguera del indicador del nivel de llenado de la sujeción y girarla hacia abajo.
2. Volver a colocar la manguera.

Vaciado del contenedor de suciedad gruesa

(Solo para cabezal de limpieza R)

1. Levantar el contenedor de suciedad gruesa y extraerlo.

Figura P

- ① Depósito de suciedad gruesa
2. Vaciar el contenedor de suciedad gruesa y limpiarlo si es necesario.
3. Volver a colocar el contenedor de suciedad gruesa.

Parada del equipo

1. Girar el interruptor de programa a la posición "0".
2. Retirar la Intelligent Key.
3. Pulsar el botón "Activación del cabezal de cepillos" en el campo de control. El cabezal sube.
4. Girar hacia arriba la palanca de bajada de la barra de aspiración.
5. Asegurar el equipo para que no se mueva.
6. Cerrar la tapa del depósito de agua sucia. Presionar la chapaleta de ventilación del depósito para que encaje en la ranura del depósito de agua fresca y el depósito de agua sucia pueda secarse.
7. En caso necesario, cargar la batería.

Transporte

⚠ PELIGRO

Circulación por superficies inclinadas

Peligro de lesiones

Utilizar el equipo para la carga y descarga únicamente sobre superficies inclinadas de hasta el valor máximo (véase el capítulo "Datos técnicos").

Circular a baja velocidad.

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo para el transporte.

Carga y descarga del equipo solo con los depósitos de suciedad y de agua fresca vacíos.

Cargue el equipo solo con la ayuda de otra persona o utilizando el motor.

1. Desactivar el cabezal de cepillos con el botón del campo de control. El cabezal sube.
2. Retirar los cepillos para evitar daños.
3. Desmontar del equipo el labio trasero de aspiración.
4. Al transportar el equipo en vehículos, asegurarlo para evitar que resbale y vuelque con ayuda de los ojales de amarre conforme a las directrices vigentes.

Figura Q

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de daños y lesiones por incumplimiento del peso

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

CUIDADO

Riesgo de daños causados por las heladas.

Daños materiales

Vacíe completamente el agua fresca y sucia del equipo. Si el agua no se vacía por completo, puede dañar el equipo al congelarse.

Proteja el equipo de las heladas durante el funcionamiento, el transporte y el almacenamiento.

- Este equipo solo debe almacenarse en interiores.
- Cargar las baterías completamente antes de guardarlas durante mucho tiempo.
- Cargar completamente las baterías una vez al mes como mínimo mientras estén guardadas.

Conservación y mantenimiento

⚠ PELIGRO

Equipo que arranca involuntariamente

Peligro de lesiones

Gire el interruptor de programa a la posición "0".

Tire de la Intelligent Key antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Extraiga el conector de red del cargador.

- Purgar y eliminar el agua sucia y el agua fresca.

Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento

Puede acordar con su distribuidor una inspección de seguridad periódica o firmar un contrato de mantenimiento. Obtenga asesoramiento.

Intervalos de mantenimiento

Tras cada servicio

CUIDADO

Peligro de daños

Peligro de daños al equipo debido a una limpieza inadecuada.

No pulverice el equipo con agua y no use detergentes agresivos.

- Purgar el agua sucia.
- Limpiar el depósito de agua sucia con el sistema de lavado del depósito de agua sucia.
- Retirar el colador de suciedad gruesa del depósito de agua sucia y limpiarlo.
- Comprobar el tamiz protector de turbina, retirarlo si es necesario y limpiarlo.
- Limpiar el exterior del equipo con un paño humedecido en lejía.
- Solo cabezal de limpieza R: sacar el depósito de suciedad gruesa y vaciarlo.
- Solo cabezal de limpieza R: Limpiar la barra de distribución de agua.

- Limpiar los labios de aspiración, comprobar el desgaste y reemplazarlos si es necesario.
- Limpiar los labios rascadores del cabezal de limpieza, comprobar el desgaste y reemplazarlos si es necesario.
- Limpiar los cepillos, comprobar el desgaste y reemplazarlos si es necesario.
- Cerrar la tapa del depósito de agua sucia. Presionar la chapaleta de ventilación del depósito para que quede un hueco abierto y el depósito de agua sucia pueda secarse.
- Cargar la batería.

Batería de plomo:

- Si el estado de carga es inferior al 50 %, cargar completamente la batería sin interrupción.
- Si el estado de carga es superior al 50 %, recargar la batería solo si se necesita un tiempo de funcionamiento completo durante la próxima utilización.

Batería de iones de litio:

- Recargar según sea necesario.

Mensualmente

- Vaciar y enjuagar el depósito de agua fresca.
- Limpiar el filtro de agua limpia.
- Limpiar el flotador.
- En caso de un equipo parado temporalmente con batería de plomo: realizar la carga de compensación de la batería.
- Comprobar la oxidación de los polos de la batería y cepillarlos en caso necesario. Comprobar que el cable de conexión está bien fijado.
- Limpiar las juntas entre el depósito de agua sucia y la tapa y comprobar la estanqueidad. Sustituir en caso necesario.
- Solo cabezal de limpieza R: limpiar el túnel del cepillo.
- Solo cabezal de limpieza R: Retirar la tira de distribución de agua del cabezal de limpieza y limpiar el canal de agua.
- Si se trata de baterías de plomo que necesitan mantenimiento, comprobar la densidad del ácido de las celdas.
- Durante largos tiempos de inactividad, desconectar el equipo con la batería completamente cargada. Cargar completamente la batería una vez al mes como mínimo.

Anualmente

- Solicitar al servicio técnico la inspección obligatoria.

Trabajos de mantenimiento

Limpieza del filtro de partículas de suciedad gruesas

1. Abrir la tapa del depósito de agua sucia.

Figura R

- ① Filtro de partículas de suciedad gruesas
2. Extraer hacia arriba el filtro de partículas de suciedad gruesas.
3. Enjuagar el filtro de partículas de suciedad gruesas con agua corriente.
4. Introducir el filtro de partículas de suciedad gruesas en el depósito de agua sucia.

Limpieza de la barra de distribución de agua

1. Empujar la palanca de retención hacia la izquierda y, al mismo tiempo, tirar de la barra de distribución de agua para alejarla del cabezal de limpieza.

Figura W

- ① Barra de distribución de agua
- ② Palanca de bloqueo
2. Retirar la barra de distribución de agua del cabezal de limpieza.
3. Limpiar la barra de distribución de agua.
4. Introducir el lado izquierdo de la barra en el cabezal de limpieza.
5. Girar la barra de distribución de agua hacia el cabezal de limpieza y encajarla en el lado derecho.

Limpieza del filtro de agua limpia

1. Vacíe el agua fresca.
2. Desenroscar el cierre del depósito de agua limpia.

Figura S

- ① Filtro de agua limpia
- ② Cierre del depósito de agua limpia
3. Extraer el filtro de agua limpia y enjuagarlo con agua limpia.
4. Colocar el filtro de agua limpia.
5. Colocar el cierre del depósito de agua limpia.

Giro o sustitución de los labios de aspiración

Si los labios de aspiración están desgastados, deben girarse o sustituirse.

Los labios de aspiración se pueden girar tres veces hasta que los cuatro bordes estén desgastados.

1. Retirar la barra de aspiración.
2. Desenroscar las empuñaduras de estrella.

Figura T

- ① Empuñadura en estrella
- ② Cinta de sujeción
- ③ Parte interior de la barra de aspiración
- ④ Cierre de tensión
3. Sacar la parte interior de la barra de aspiración.
4. Abrir el cierre de tensión.
5. Retirar la cinta de sujeción.
6. Soltar los labios de aspiración de la parte interior.

Figura U

- ① Labio rascador
- ② Labio de soporte
- ③ Parte interior de la barra de aspiración
- ④ Cinta de sujeción
7. Presionar los labios de aspiración girados o nuevos sobre las perillas de la parte interior de la barra de aspiración.
8. Colocar la cinta de sujeción.
9. Empujar la parte interior de la barra de aspiración a en la parte superior.
10. Enroscar y atornillar las empuñaduras de estrella.

Sustitución del cepillo circular

Nota

Reemplazar los cepillos circulares cuando la longitud de las cerdas haya alcanzado los 10 mm.

1. Presionar hacia abajo la palanca del cabezal de limpieza y encajarla a la derecha.
2. Presionar el pedal de cambio de cepillos hacia abajo.
3. Extraer el cepillo circular lateralmente por debajo del cabezal de limpieza.
4. Mantener el nuevo cepillo circular bajo el cabezal de limpieza, presionar hacia arriba y encajarlo.

Sustitución de los cilindros de cepillos

Nota

Reemplazar los cilindros de cepillos cuando la longitud de las cerdas haya alcanzado los 10 mm.

1. Presionar hacia abajo la palanca del cabezal de limpieza y encajarla a la derecha.
2. Pulsar la tecla de cambio de cepillos.

Figura V

- ① Tecla de cambio de cepillos
- ② Tapa del cojinete
- ③ Cilindro de cepillos
3. Girar la tapa del cojinete hacia la derecha.
4. Sacar los cilindros de cepillos.
5. Colocar el nuevo cilindro de cepillos delantero en los rodamientos.
6. Colocar el nuevo cilindro de cepillos trasero en los rodamientos.
7. Girar hacia atrás la tapa del cojinete y colocarla en su sitio.

Ayuda en caso de fallos

⚠ PELIGRO

Equipo que arranca involuntariamente

Peligro de lesiones

Fijar el interruptor de programa a la posición "0" antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Tire de la Intelligent Key antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Extraiga el conector de red del cargador.

- Purgar y eliminar el agua sucia y el agua fresca.
- En caso de fallos que no puedan subsanarse con la ayuda de esta tabla, ponerse en contacto con el servicio de postventa.

Fallos sin indicación en la pantalla

Fallo	Solución
El equipo no se puede encender	1. Insertar la Intelligent Key. 2. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado. 3. Accionar la palanca de desplazamiento. 4. Comprobar las baterías y recargar en caso necesario. 5. Comprobar si los polos de la batería están conectados.
La cantidad de agua es insuficiente	1. Comprobar el nivel de llenado de agua limpia y rellenar el depósito en caso necesario. 2. Aumentar la cantidad de agua. - a Versión DOSE: Ajustar la cantidad de agua con la tecla de cantidad de agua en el terminal de control. - b Otras versiones: Ajustar la cantidad de agua con el botón de regulación de la cantidad de agua. 3. Limpiar el filtro de agua limpia. 4. Cabezal de limpieza R: Limpiar la barra de distribución de agua. 5. Comprobar si las mangueras están obstruidas y limpiarlas en caso necesario.
La potencia de aspiración es insuficiente	1. Poner el conmutador de programas en modo NORMAL o INTENSIVO. 2. Ajustar la potencia de aspiración en la aplicación a HIGH. 3. Desconectar el equipo y evacuar el agua sucia. 4. Comprobar si la tapa de la manguera de desagüe de agua sucia está cerrada. 5. Limpiar las juntas entre el depósito de agua sucia y la tapa y comprobar la estanqueidad. Sustituir en caso necesario. 6. Comprobar si el tamiz protector de turbina está sucio y limpiarlo en caso necesario. 7. Limpiar los labios de aspiración en la barra de aspiración y, en caso necesario, girarlos o sustituirlos. 8. Comprobar si la manguera de aspiración está obstruida y limpiarla en caso necesario. 9. Comprobar la estanqueidad de la manguera de aspiración y sustituirla en caso necesario. 10. Comprobar el ajuste de la barra de aspiración. 11. Sujetar el depósito de agua sucia por el retráctil y girarlo lateralmente hacia arriba. - a Comprobar el sellado en la turbina de aspiración. - b Comprobar el sellado del canal de aspiración. Figura X ① Junta del canal de aspiración ② Sellado de la turbina de aspiración
El resultado de limpieza es deficiente	1. Reducir la velocidad. 2. Seleccionar un programa de limpieza más intensivo. 3. Aumentar la presión de empuje del cepillo. 4. Comprobar el desgaste del cepillo y sustituirlo en caso necesario. 5. Comprobar si el cepillo presenta contaminación y limpiarlo en caso necesario. 6. Comprobar que el tipo de cepillos y el detergente sean adecuados. 7. Comprobar la entrada de agua. 8. Aumentar la cantidad de agua. 9. Utilizar el método de los dos pasos: En la primera pasada se limpia sin sistema de aspiración, en la segunda se limpia con sistema de aspiración.
La turbina de aspiración funciona a revoluciones elevadas	1. Purgar el agua sucia. 2. Limpiar el flotador. 3. Comprobar el filtro de pelusas y limpiarlo en caso necesario. 4. Comprobar si la manguera de aspiración está obstruida y limpiarla en caso necesario. 5. Comprobar si la barra de aspiración está obstruida y subsanar la obstrucción.
Los cepillos no giran	1. Comprobar si hay algún cuerpo extraño que bloquea los cepillos y retirar el cuerpo extraño en caso necesario. 2. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado. 3. Descender el cabezal de limpieza.
El equipo vibra durante la limpieza	1. Comprobar que el/los cepillo(s) están correctamente montados. 2. Utilizar un cepillo más suave. 3. Sustituir el cepillo.

Fallo	Solución
Solo la versión DOSE: La dosificación de detergente no funciona	1. Comprobar el nivel de detergente en el depósito de detergente. 2. Aumentar la dosificación del detergente. 3. Comprobar la conexión de la manguera de detergente con el depósito de detergente. 4. Limpiar el filtro del depósito de detergente. 5. Comprobar si la válvula de retención de la manguera que va al cabezal de limpieza está obstruida. 6. Comprobar la estanqueidad de las mangueras. 7. Comprobar el funcionamiento de la bomba de detergente.
La manguera de desagüe de agua sucia está obstruida	1. Abrir la tapa del dispositivo de dosificación de la manguera de desagüe. 2. Sacar la manguera de aspiración de la barra de aspiración y cerrarla manualmente. 3. Poner el interruptor de programa en un programa con sistema de aspiración. La obstrucción se aspira desde la manguera de desagüe hacia el depósito de agua sucia.

Fallos con indicación en la pantalla

Fallo	Causa	Solución
INSERTAR KIK	No se ha insertado la Intelligent Key.	● Insertar una Intelligent Key.
KIK INCORRECTO	La Intelligent Key insertada no autoriza la ejecución de la función seleccionada.	● Utilizar otra Intelligent Key. ● Posiblemente tenga activada la Intelligent Key utilizada (según el caso).
SIN PERMISO	La Intelligent Key insertada no autoriza la ejecución de la función seleccionada.	● Utilizar otra Intelligent Key. ● Posiblemente tenga activada la Intelligent Key utilizada (según el caso).
SOLTAR PROTECTOR ASA	Al encender el equipo, se acciona una palanca de desplazamiento.	● Soltar las dos palancas de desplazamiento.
NIVEL DE BATERÍA BAJO	La batería está casi vacía. Las funciones de limpieza del equipo se desconectan automáticamente.	● Llevar el equipo a la estación de carga y cargar la batería.
BATERÍA VACÍA	La batería está vacía. Las funciones de limpieza y el accionamiento de desplazamiento están desconectados.	● Apagar el equipo, esperar brevemente y volver a encenderlo. A continuación, conducir hasta la estación de carga. Si es necesario, empujarlo hacia la estación de carga cuando esté apagado. Cargar la batería.
FALLO CAUDAL DE AGUA	La válvula de agua eléctrica está defectuosa.	● Contactar al servicio de postventa.
	El depósito de detergente está vacío. Las funciones de limpieza del equipo se desconectan automáticamente.	● Rellenar el detergente. ● Control de la manguera de aspiración de detergente
MOT. ACCION. SOBREC.	El consumo de corriente del motor es demasiado alto.	● Comprobar si hay objetos extraños en el motor. ● Seleccionar un camino con una menor inclinación. ● Apagar el equipo, esperar brevemente y volver a encenderlo.
MOT. ACCIONAM. BLOQ.	El motor está bloqueado.	● Comprobar si hay objetos extraños en el motor. ● Levantar cada rueda de accionamiento individualmente y comprobar si puede girar.
	La conexión Bluetooth se ha interrumpido.	● La interrupción se muestra en la aplicación. El display del equipo se enciende.
		● Conectar el Bluetooth en el smartphone. ● Emparejar el smartphone con el equipo.

Datos técnicos

		D70	D80	R65	R75
Generalidades					
Velocidad de conducción (máx.)	km/h	6	6	6	6
Rendimiento teórico en superficie	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Rendimiento teórico en superficie	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volumen del depósito de agua sucia	l	80	80	80	80
Volumen del depósito de suciedad gruesa	l	-	-		
Volumen del depósito de detergente (opción Dose)	l	3	3	3	3
Dosificación del detergente	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dosificación de agua	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Dimensiones					
Longitud	mm	1490	1540	1540	1540
Ancho sin labio trasero de aspiración	mm	755	840	717	810
Altura	mm	1110	1110	1110	1110
Ancho útil	mm	700	800	650	750
Dimensiones del embalaje LxAnxAl	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Neumáticos					
Rueda delantera, ancho	mm	50	50	50	50
Rueda delantera, diámetro	mm	250	250	250	250
Rueda trasera, ancho	mm	32	32	32	32
Rueda trasera, diámetro	mm	100	100	100	100
Peso					
Peso total admisible	kg	354,7	362	360	363
Tara (peso para el transporte)	kg	276,7	284	282	285
Fuerza de apriete de cepillos, máx.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Presión de aplicación de cepillos, máx.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Datos de potencia del equipo					
Tensión nominal	V	24	24	24	24
Tensión nominal, iones de litio	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Capacidad de la batería	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Capacidad de las baterías, iones de litio	Ah (5 h)	90	90	90	90
Consumo medio de energía	W	1430	1330	2020	2100
Potencia del motor	W	300	300	300	300
Potencia de la turbina de aspiración	W	400	400	400	400
Potencia del accionamiento de cepillos	W	1000	1000	1200	1200
Tipo de protección		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Aspirar					
Potencia de aspiración, volumen de aire	l/s	28	28	28	28
Baja presión (máx.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Cepillos de limpieza					
Diámetro de cepillos	mm	355	406		
Longitud del cepillo	mm	-	-	608	700
Velocidad de rotación de cepillos	1/min	140	140	1000	1000
Cargador interno					
Tensión nominal	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frecuencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo de corriente	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Tiempo de carga	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Cargador rápido interno (sólo versión de iones de litio)					
Tensión nominal	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frecuencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo de corriente	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Condiciones ambientales					
Rango de temperaturas admisibles	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Temperatura del agua máx.	°C	50	50	50	50
Presión del agua del sistema de llenado	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Presión del agua del sistema de lavado del depósito de agua sucia	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Humedad del aire relativa	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Pendiente					
Pendiente máx. de la zona de trabajo	%	2	2	2	2
Valores calculados conforme a EN 60335-2-72					
Inseguridad K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Inseguridad K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsananos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de Kärcher en "Downloads".

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que el producto mencionado a continuación cumple las disposiciones pertinentes de las directivas y reglamentos enumerados. Si se producen modificaciones no acordadas en el producto, esta conformidad pierde su validez. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Producto: Limpiador de suelos

Tipo: 1.533-xxx

Directivas y reglamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/UE (TCU)

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Normas nacionales aplicadas

-

Nombre y dirección

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Teléfono: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2025

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Índice

Indicações gerais	71
Função	71
Utilização prevista	71
Proteção do meio ambiente	72
Acessórios e peças sobressalentes	72
Volume do fornecimento	72
Avisos de segurança	72
Descrição do aparelho	73
Intelligent Key	74
Montagem	74
Colocação em funcionamento	75
Ligar o aparelho	76
Emparelhar o Smartphone	76
Pedidos de manutenção	76
Operação	76
Transporte	79
Armazenamento	79
Conservação e manutenção	79
Ajuda em caso de avarias	81
Dados técnicos	83
Garantia	84
Declaração de conformidade UE	84

Indicações gerais

  Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda em conformidade. Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

Função

Esta varredora-aspiradora utiliza-se para a limpeza húmida de pavimentos planos.

O aparelho pode ser adaptado à respetiva tarefa de limpeza, através do ajuste da quantidade de água, da quantidade do detergente e da velocidade de condução.

O aparelho pode ser adaptado à respetiva tarefa de limpeza, selecionando um programa de limpeza adequado.

A largura de trabalho e a capacidade dos depósitos de água limpa e de água suja (consultar o capítulo "Dados técnicos") permitem uma limpeza eficaz com um grande tempo de utilização.

O aparelho conduz-se autonomamente.

As baterias podem ser carregadas utilizando o carregador incorporado. O carregador pode ser operado com uma tensão de 100 a 240 V.

Aviso

Conforme a respetiva tarefa de limpeza, o aparelho pode ser equipado com diversos acessórios. Peça o nosso catálogo ou visite-nos na Internet, em www.kaercher.com.

Utilização prevista

Este aparelho é adequado para a utilização comercial e industrial, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias. Utilize este aparelho exclusivamente de acordo com as indicações constantes deste manual de instruções.

- O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de pavimentos lisos insensíveis à humidade e ao polimento.
- O aparelho não é adequado para a limpeza de pavimentos congelados (p.ex., armazéns frigoríficos).
- O aparelho foi desenvolvido para a limpeza de pavimentos interiores ou áreas cobertas.
- O aparelho é adequado para uma utilização no intervalo de temperaturas entre os 5 e os 40 °C.
- O aparelho deve ser guardado num local sem perigo de congelamento.
- O aparelho não é adequado para a utilização em ambientes potencialmente explosivos.

- Com o aparelho, não podem ser recolhidos gases inflamáveis, ácidos não diluídos ou diluentes. Estes incluem gasolina, diluente de tinta ou gasóleo de aquecimento, que podem formar misturas explosivas devido à agitação com o ar aspirado. O mesmo se aplica à acetona, aos ácidos não diluídos e aos diluentes, pois estes atacam os materiais utilizados no aparelho.
- Os pós metálicos reativos (por ex., alumínio, magnésio, zinco) formam gases explosivos em conjunto com produtos de limpeza altamente ácidos ou alcalinos.
- O aparelho não se destina à limpeza de rotas de tráfego públicas.
- Considerar a carga superficial permitida do piso (consultar o capítulo “Dados técnicos”).
- O aparelho só pode ser equipado com acessórios e peças sobressalentes originais.
- Ao utilizar carregadores ou baterias, devem ser aplicados apenas os componentes autorizados no manual de instruções. Qualquer combinação diferente deverá ser confirmada pelo fornecedor do carregador e/ou da bateria responsável.

Proteção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integralidade do conteúdo. Caso falem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia e tenha atenção ao presente manual de instruções e brochura anexa referente aos avisos de segurança dos aparelhos de limpeza de escovas, n.º 5.956-251.0 e manuseie em conformidade.

⚠ ATENÇÃO

O aparelho pode tombar

Perigo de ferimentos

Não opere o aparelho em superfícies inclinadas.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de acidente devido à operação incorrecta

Podem ocorrer lesões.

O operador deve ser devidamente instruído sobre a utilização do aparelho.

O aparelho deve apenas ser ligado se a cobertura e todas as tampas estiverem fechadas.

Unidades de segurança

⚠ ATENÇÃO

Perigo de lesões!

Ferimentos graves devido à falta de unidades de segurança, à sua modificação ou à sua ineficácia.

Não contornar ou remover as unidades de segurança e não as tornar ineficazes. As unidades de segurança servem para a sua protecção.

Paragem de emergência

Aviso

Para uma colocação imediata fora de serviço, retirar a Intelligent Key (paragem de emergência).

Alavanca de comando

Quando se solta a alavanca de comando, a tração e o acionamento das escovas desligam-se.

Símbolos no aparelho



⚠ PERIGO

Processo de carga

Choque eléctrico

Não retire as capas de protecção dos polos nos polos da bateria.

Garanta uma montagem correcta



ADVERTÊNCIA

Perigo de danos

A água danifica a turbina de aspiração

Certifique-se de que nenhuma água entra numa abertura assinalada desta forma.

Avisos relativos à bateria e ao carregador

Na versão de íões de lítio, estão montadas baterias de íões de lítio. Estas estão sujeitas a critérios especiais. A desmontagem, a montagem e a verificação de baterias defeituosas só podem ser levadas a cabo pelo serviço de assistência técnica da Kärcher ou por um técnico.

Para instruções relativas ao armazenamento e ao transporte, contacte o seu serviço de assistência técnica da Kärcher.

⚠ PERIGO

Não são permitidas modificações e alterações no aparelho.

Não pode abrir a bateria; existe risco de curto-circuito. Além disso, podem sair vapores irritantes ou líquidos cáusticos.

Não exponha a bateria ao sol directo intenso, a calor ou a fogo.

Existe perigo de explosão.

Não opere o carregador em ambientes com risco de explosão.

Não utilize o carregador se este estiver húmido ou sujo.

Garanta ventilação suficiente durante o processo de carga.

Perigo de explosão. Não é permitido manusear chamas abertas, produzir faíscas ou fumar nas proximidades de uma bateria ou num compartimento de carregamento de baterias.

Perigo de explosão. Não coloque nenhuma ferramenta ou algo semelhante sobre a bateria, ou seja, nos polos das extremidades e nos conectores de células.

⚠ ATENÇÃO

Antes de cada utilização, verifique se o aparelho e o cabo de rede estão danificados. Não utilize aparelhos danificados e solicite a reparação das peças danificadas apenas junto de pessoal qualificado.

Mantenha as crianças afastadas das baterias e do carregador.

Não carregue baterias danificadas. Solicite a substituição das baterias danificadas junto do serviço de assistência técnica da Kärcher.

Não deite uma bateria com defeito para o lixo doméstico. Informe o serviço de assistência técnica da Kärcher.

Evite o contacto com o líquido que verte de baterias com defeito.

Em caso de contacto accidental, lave o líquido com água. Em caso de contacto com os olhos, consulte também um médico.

⚠ CUIDADO

Observe imprerivelmente este manual de instruções. Respeite as recomendações do legislador relativamente ao manuseamento de baterias.



A tensão da rede deve corresponder à tensão indicada na placa de características do aparelho.

Utilize o carregador apenas para carregar os conjuntos de baterias aprovados.

Opere a bateria apenas com este aparelho. É proibido e perigoso utilizá-la para outros fins.

Símbolos de aviso de advertência

Observe os seguintes avisos de advertência para o manuseamento das baterias:

	Observe as notas nas instruções da bateria, na bateria e nestas instruções de utilização.
	Usar proteção ocular.
	Mantenha as crianças afastadas de ácidos e baterias.
	Perigo de explosão
	É proibido atear fogo, formação de faíscas, chamas abertas e fumar.
	Perigo de queimaduras com ácido
	Primeiros socorros.
	Aviso
	Eliminação
	Não colocar as baterias no contentor do lixo.

Descrição do aparelho

Vista geral do aparelho

Figura A

- 1 Recipiente de detergente (apenas variante DOSE)
- 2 Mangueira de aspiração do produto de limpeza (apenas variante DOSE)
- 3 Abertura de enchimento do depósito de água limpa com fecho e copo de medição integrado
- 4 Filtro de protecção da turbina
- 5 Suporte para mangueiras
- 6 Mangueira de enchimento de água de rede
- 7 Tampa para ventilação do depósito
- 8 Ligação de água do sistema de lavagem do depósito de água suja
- 9 Flutuador
- 10 Filtro de sujidade grossa
- 11 Calha de retenção para Homebase

- 12 Bateria
- 13 Porta-esfregona
- 14 Cabeça de limpeza
- 15 Painele de comando
- 16 Suporte para Smartphone
- 17 Painele de comando
- 18 Área de armazenamento do conjunto de limpeza "Homebase Box"
- 19 Botão de regulação da dosagem de água (apenas variante Good)
- 20 Tampa do depósito de água suja
- 21 Depósito de água suja
- 22 *Sistema de enchimento de água de rede
- 23 Indicação do nível de enchimento e mangueira de descarga da água de rede
- 24 Punho para girar o depósito de água suja para cima
- 25 Pedal de substituição de escovas
- 26 Depósito de água limpa
- 27 Alavanca de aperto barra de aspiração
- 28 Gancho de cabo para o cabo de rede
- 29 Barra de aspiração
- 30 Alavanca de abaixamento da barra de aspiração
- 31 Fecho do depósito de água limpa com filtro
- 32 Mangueira de aspiração
- 33 Gancho de cabo para o cabo de rede
- 34 Compartimento de armazenamento
- 35 Mangueira de descarga da água suja com dispositivo de dosagem
- 36 Alavanca de avanço
- 37 Alavanca de comando
- 38 Rolo defletor
- 39 Proteção contra impactos
- 40 Lábio raspador
- 41 R75 Cabeça de escovas
- 42 Depósito de detritos
- 43 Escova de tiras
- 44 Rolo defletor
- 45 D70 Cabeça de escovas

Indicação de cor

Os componentes do aparelho destinados à operação ou à manutenção pelo utilizador estão identificados a amarelo.

Painel de comando

- 1 Ativar as escovas cilíndricas
- 2 Interruptor de programa
- 3 * Tecla de dosagem de água
- 4 Pressão de contacto das escovas
- 5 Display
- 6 Compartimentos para Smartphone
- 7 Suporte para Smartphone
- 8 Tecla de velocidade
- 9 Teclas "+" e "-"
- 10 * Tecla de dosagem do detergente
- 11 Alavanca de comando
- 12 CÓDIGO para a página de destino B 80 W NG
- 13 Intelligent Key
Amarelo - Operador
Cinzento - Supervisor

* Opção

Interruptor de programa

Figura C

- ① 0
O aparelho está desligado.
- ② MODO ECO
Limpar o chão a húmido e aspirar a água suja com utilização reduzida de recursos (velocidade de rotação das escovas, potência de aspiração e dosagem de detergente e de água reduzidas).
- ③ MODO NORMAL
Limpar o chão a húmido e aspirar a água suja.
- ④ MODO INTENSIVO
Limpar o chão a húmido (com uma maior dosagem de detergente e água) e aspirar a água suja.

Suporte da barra de aspiração

Ao conduzir em espaços estreitos ou para o armazenamento, a barra de aspiração pode ser desmontada e presa ao rebordo do aparelho.

Figura D

- ① Armazenamento para a barra de aspiração (rebordo do aparelho)
 - ② Barra de aspiração
- Puxe o suporte para fora da cavidade do punho. Ele permanece nesta posição graças ao sistema de travamento automático.

Figura E

- ① Suporte dobrado
- ② Suporte desdobrado
- ③ Barra de aspiração engatada

Símbolos no aparelho

-  Cabo de rede para o carregador
-  Ponto de aperto
-  *Porta-esfregona
-  Suporte da barra de aspiração
-  Filtro água limpa
-  *Encher com água de rede
-  Nível de enchimento do depósito de água limpa a 25%
-  Nível de enchimento do depósito de água limpa a 50%
-  Nível de enchimento do depósito de água limpa a 100%
-  Pedal de substituição de escovas (BD)
-  Tecla de substituição de escovas (BR)
-  Drenagem de água suja
-  Drenagem de água de rede
-  Retirar o recipiente de sujidade grossa
-  Conduzir para a frente
-  Conduzir para trás

Intelligent Key

A Intelligent Key destina-se à ligação do aparelho e à permissão de determinadas funções do mesmo.

- **Amarelo: Operador**
O aparelho pode ser utilizado. Todas as definições dos programas de limpeza permitidas através da aplicação do Smartphone para esta chave podem ser alteradas.
- **Cinzentos: Supervisor**
O aparelho pode ser utilizado. Todas as definições dos programas de limpeza disponíveis para o aparelho podem ser alteradas.

Montagem

Montar a barra de aspiração

1. Girar as duas alavancas de aperto para cima.

Figura H

- ① Suspensão da barra de aspiração
 - ② Maneta
 - ③ Barra de aspiração
2. Colocar a barra de aspiração na suspensão da barra de aspiração.
 3. Girar as duas alavancas de aperto para baixo.

Montar as escovas

1. A montagem das escovas é descrita no capítulo "Trabalhos de manutenção".

Baterias

Baterias recomendadas

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos

As baterias só podem ser substituídas por baterias da mesma tecnologia.

As baterias de chumbo não podem ser substituídas por baterias de íões de lítio

As baterias de íões de lítio não podem ser substituídas por baterias de chumbo.

Baterias de chumbo:

Descrição	N.º de encomenda
Jogo de baterias de gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Jogo de baterias AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

O aparelho necessita de 2 baterias.

Baterias de íões de lítio:

Descrição	N.º de encomenda
Jogo de baterias LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

O aparelho está disponível em 2 versões diferentes:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Dimensões máximas da bateria

Comprimento	485
Largura	385
Altura	300

Instalar e ligar baterias

Aviso

Na variante do aparelho com bateria de íões de lítio, a bateria já está instalada e ligada.

⚠ PERIGO

Perigo de incêndio e explosão!

Não pousar nenhuma ferramenta ou similar sobre a bateria. Curto-circuito e risco de explosão.

Evitar sempre fumo e chamas abertas.

Os espaços nos quais as baterias são carregadas devem ser bem ventilados, pois o carregamento gera um gás altamente explosivo.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos durante a desmontagem e montagem das baterias com o aparelho inclinado!

Ferimentos ou danos materiais

Ao desmontar e montar as baterias, certificar-se de que o aparelho está em posição estável.

ADVERTÊNCIA

Risco de danos nos componentes eletrônicos se os cabos estiverem incorretamente ligados às baterias!

Danos materiais

Certifique-se de que a polaridade está correta ao ligar os cabos de ligação e de conexão às baterias.

⚠ PERIGO

Perigo de vida devido a explosão e incêndio ao carregar incorretamente baterias profundamente descarregadas!

Ferimentos mortais ou muito graves e danos materiais

Não utilize aparelhos com baterias profundamente descarregadas. Carregue adequadamente as baterias profundamente descarregadas antes de colocar o dispositivo em funcionamento. Contate o Serviço de assistência técnica da Kärcher, se necessário.

1. Empurrar o aparelho aprox. 2 m para a frente, para que os roletos de direção apontem para trás.
2. Segurar o depósito de água suja no punho e girar lateralmente para cima.
3. Colocar as baterias na tina.
4. Ligar as baterias:
 - a Colocar os espaçadores.

Figura I

- ① Espaçador 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Espaçador 2x 5.585-056.0
115 Ah: Espaçador ??????
180 Ah: Espaçador ??????
90Ah: Espaçador ??????
- ⑤ Cabo de ligação à bateria (-)
- ⑥ Cabo de ligação à bateria (+)
 - b Ligar as duas baterias com o cabo de ligação.
 - c Prender o cabo de ligação aos polos da bateria ainda livres (+) e (-).
5. Virar o depósito de água suja para baixo.

Ativar a bateria de íons de lítio

As baterias de íons de lítio são entregues em modo de transporte e devem ser ativadas antes do arranque do aparelho.

1. Carregar a bateria (consultar "Arranque/carregar a bateria"), assim, o modo de transporte será terminado.

Desmontar a bateria

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos durante a desmontagem e montagem das baterias com o aparelho inclinado!

Ferimentos ou danos materiais

Ao desmontar e montar as baterias, certificar-se de que o aparelho está em posição estável.

⚠ ATENÇÃO

Aparelho que tomba

Perigo de lesões, perigo de dano

Desmonte as baterias apenas se estiver colocada uma cabeça de limpeza no aparelho.

1. Colocar o seletor do programa no "0".
2. Retirar a Intelligent Key.
3. Esvaziar o depósito de água suja.
4. Empurrar o aparelho aprox. 2 m para a frente, para que os roletos de direção apontem para trás.
5. Segurar o depósito de água suja no punho e girar lateralmente para cima.
6. Desligar o cabo do pólo negativo da bateria.
7. Desligar o cabo restante das baterias.
8. Retirar os espaçadores.

9. Retirar as baterias.

10. Eliminar as baterias usadas de acordo com as normas aplicáveis.

Colocação em funcionamento

Definir a curva característica de carregamento

Antes do primeiro arranque, após um reset pelo serviço de assistência técnica ou ao mudar para outro tipo de bateria, é essencial definir a curva de carga característica.

⚠ PERIGO

Perigo devido ao arranque involuntário do aparelho

Perigo de ferimentos

Antes de todos os trabalhos no aparelho, remova a ficha da vela de ignição ou desconecte a bateria.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos na bateria

A vida útil e a capacidade de carga da bateria podem ser afetadas por uma curva de carga característica incorreta.

Certifique-se de que está selecionada na máquina a curva característica que corresponde à bateria.

A curva característica da bateria atualmente selecionada pode ser vista no display ou através da aplicação em "Estado do aparelho" durante o carregamento.

Aviso

A curva de carga característica só pode ser ajustada pelo serviço de assistência técnica da Kärcher.

Estão disponíveis curvas características para as seguintes baterias:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Aviso

Para poder utilizar também outras baterias, o serviço de assistência técnica da Kärcher pode criar uma curva característica personalizada para a bateria. Para este fim, é necessário fornecer os parâmetros de bateria correspondentes.

Carregar a bateria

⚠ PERIGO

Perigo de lesões do carregador!

Choque elétrico devido à utilização incorreta do carregador!

Observe a tensão da rede e a proteção na placa de características do aparelho.

Utilize sempre o carregador em espaços secos com ventilação suficiente.

O carregador incorporado é regulado eletronicamente e adequado para todas as baterias recomendadas; termina o processo de carga automaticamente.

Aviso

Ao utilizar um carregador rápido, o tempo de carregamento pode ser reduzido para um máximo de 2,5 horas (apenas para a versão de íons de lítio).

Aviso

A respetiva curva de carga característica deve ser definida para cada tipo de bateria instalada.

A bateria instalada é apresentada no display durante o carregamento.

O tempo de carga totaliza, em média, aprox. 14 horas.

O aparelho não pode ser utilizado durante o processo de carga.

Aviso

O aparelho está equipado com uma proteção contra descarga profunda, ou seja, quando for atingido o mínimo admissível de capacidade durante a operação, o motor das escovas e a turbina são desligados.

1. Conduzir o aparelho diretamente para o local de carregamento previsto, evitando subidas.
2. Ligar a ficha de rede ao cabo de ligação na tomada.
3. Carregar até o display apresentar a carga completa.

Baterias com pouca manutenção (baterias de ácido)

⚠ PERIGO

Perigo de queimaduras devido a fuga de ácido!

Encher a bateria com água apenas quando esta estiver descarregada.

Ao manusear ácido da bateria, utilizar óculos de proteção e lavar imediatamente com água quaisquer salpicos de ácido sobre a pele ou roupa.

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos nas baterias!

A utilização de água com aditivos anulará a garantia da bateria. Para o reabastecimento das baterias, utilize apenas água destilada ou dessalinizada (EN 50272-T3).

Não utilizar quaisquer aditivos de terceiros ou agentes de melhoramento.

1. Adicionar água destilada uma hora antes do fim do processo de carga. Observar o nível do ácido certo, de acordo com a identificação da bateria.

No final do processo de carga, todas as células devem gasear.

Ligar o aparelho

1. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
2. Rodar o interruptor de programa para um programa de limpeza. O display apresenta consecutivamente:
 - Logótipo da Kärcher
 - Tempo até ao próximo serviço de assistência técnica em horas
 - Estado da bateria e horas de funcionamento
 - Versão de software
 - Indicação de operação

Figura J

- ① Estado de carga da bateria
- ② Dosagem de água definida (apenas em aparelhos com válvula de água elétrica)
- ③ Velocidade definida
- ④ Dosagem do detergente definida (apenas na variantes do aparelho DOSE)

O aparelho está pronto a funcionar.

Emparelhar o Smartphone

Com a aplicação "Machine Connect" num Smartphone ligado ao aparelho, podem executar-se funções do aparelho avançadas:

- definir o tipo de cabeça de limpeza
- definir a velocidade máxima de transporte
- desligar/ligar a porta USB
- definir o tempo de funcionamento por inércia da(s) escova(s)
- definir o tempo de funcionamento por inércia da aspiração
- ligar/desligar a dosagem de água conforme a velocidade
- gerir as permissões da Intelligent Key amarela
- restaurar as definições de fábrica

Aviso

As funções possíveis dependem da versão do aparelho.

1. Ler o código QR no aparelho utilizando o Smartphone.

① CÓDIGO

② Símbolo de Bluetooth®

2. Instalar e iniciar a aplicação "Machine Connect" no Smartphone.
3. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
4. Premir simultaneamente as teclas "+" e "-" no painel de comando do aparelho durante 3 segundos.

Aviso

Durante o processo de acoplamento, o símbolo de Bluetooth® pisca no painel de comando.

5. Seguir as instruções da aplicação no Smartphone relativas ao emparelhamento.

6. As funções da aplicação são explicadas no Smartphone.

Aviso

Se o Smartphone for emparelhado com o aparelho, o símbolo de Bluetooth acende permanentemente.

Aviso

Para carregar a bateria, o telemóvel pode ser ligado à porta USB do aparelho.

Pedidos de manutenção

Depois de um determinado tempo de funcionamento, o display pede para realizar diversas atividades de manutenção:

Pedido	Intervalo (horas)
LIMPEZA ASPIRAR O FILTRO	10
LIMPEZA BARRA DE ASPIRAÇÃO	20
LIMPEZA FILTRAR ÁGUA	50
VERIFICAR DESGASTE DAS ESCOVAS	100
VERIFICAR LÁBIO DE ASPIRAÇÃO	100

1. Realizar a atividade de manutenção indicada.
2. Para confirmar, premir qualquer tecla no painel de comando. A solicitação é reposta e exibida novamente depois de o intervalo ter decorrido.

Operação

⚠ PERIGO

Situação de perigo na operação

Perigo de ferimentos

Em caso de perigo, solte a alavanca de comando.

Perda de estabilidade

Perigo de ferimentos

Acione o pedal para levantar/baixar a cabeça de limpeza apenas com um pé. Mantenha o outro pé firme e seguro no chão.

Encher com produtos operacionais

Encher com água de rede

1. Abrir o fecho do depósito de água limpa.
2. Encher com água de rede (máximo 50 °C) até à borda inferior do bocal de enchimento.
Aviso: Durante o enchimento, a mangueira de água limpa pode ser fixada com o suporte para mangueiras.
3. Fechar o fecho do depósito de água limpa.

Encher com água de rede, utilizando a mangueira de enchimento

1. Retirar a mangueira de enchimento do aparelho.
2. Ligar a extremidade da mangueira de enchimento com uma torneira de água.
3. Retirar o fecho do depósito de água limpa.
4. Abrir a admissão de água (temperatura máxima da água de 50 °C).
5. Observar o nível de enchimento do depósito de água limpa através da abertura de enchimento.
6. Fechar a admissão de água quando o nível de enchimento atingir a borda inferior do bocal de enchimento.
7. Aplicar o fecho do depósito de água limpa.
8. Retirar a mangueira de enchimento da torneira de água.
9. Inserir a mangueira de enchimento no aparelho.

Encher o sistema de enchimento com água de rede

1. Ligar a mangueira de água ao bocal de ligação do sistema de enchimento (temperatura máxima da água 50 °C).
2. Abrir a admissão de água.
3. Monitorizar o aparelho, o sistema de enchimento automático interrompe a admissão de água quando o depósito de água limpa está cheio.
4. Fechar a admissão de água.
5. Retirar a mangueira de água.

Indicações relativas aos produtos de limpeza

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos ao usar produtos de limpeza inadequados

Danos materiais

Utilize apenas produtos de limpeza e conservação recomendados pela Kärcher. O uso de produtos de limpeza e manutenção inadequados pode danificar o dispositivo, assim como pisos e superfícies.

Respeite a finalidade de utilização e as fichas técnicas de segurança dos produtos de limpeza e de conservação.

Nunca utilize produtos de limpeza e de conservação que sejam inflamáveis, que façam muita espuma ou que contenham diluentes, ácido clorídrico ou ácido fluorídrico.

Aviso

Não utilize produtos de limpeza muito espumosos.

Produtos de limpeza recomendados

Aplicação	Produto de limpeza
Limpeza de manutenção de todos os pavimentos à prova de água	CA 50 C RM 756
Limpeza de manutenção com componentes de cuidado	RM 746 RM 780
Limpeza de manutenção e limpeza geral de revestimentos industriais	RM 69
Limpeza de manutenção de revestimentos brilhantes	RM 755
Limpeza de manutenção e limpeza geral de ladrilhos em grés cerâmico	RM 753
Limpeza de manutenção e limpeza geral de revestimentos resistentes a ácidos	RM 751
Limpeza e desinfecção	RM 732
Limpeza geral de todos os pavimentos à prova de álcali	RM 752
Limpeza geral e decapagem de pavimentos sensíveis a álcali	RM 754

Adição de produto de limpeza com dispositivo doseador

Apenas versão DOSE:

O produto de limpeza é adicionado à água de rede, no trajeto para a cabeça de limpeza, por um dispositivo de dosagem.

1. Encher o recipiente de detergente com produto de limpeza.

Aviso

É possível adicionar um máximo de 3% de produto de limpeza com o dispositivo de dosagem. Se a dosagem for maior, o produto de limpeza tem de ser adicionado ao depósito de água limpa.

ADVERTÊNCIA

Perigo de obstrução

Ao adicionar o detergente ao depósito de água limpa, o detergente pode secar e afetar negativamente o funcionamento do dispositivo de dosagem.

Depois de adicionar o produto de limpeza ao depósito de água limpa, lavar o aparelho com água limpa: Selecionar um programa de limpeza com aplicação de água, definir a quantidade de água para o valor máximo, definir a dosagem do detergente para 0.

Adição de produto de limpeza sem dispositivo doseador

1. Introduzir o produto de limpeza no depósito de água limpa.

Aviso

A capa de fecho da abertura de enchimento possui uma régua no interior e pode ser utilizada para medir a quantidade do detergente.

Definir a dosagem do detergente

Com a variante do aparelho DOSE, o produto de limpeza é adicionado à água de rede no seu caminho até à cabeça de limpeza.

A dosagem do detergente pode ser definida separadamente para cada programa de limpeza.

1. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
2. Com o interruptor do programa, seleccionar o programa de limpeza a definir.
3. Premir a tecla de dosagem do detergente.
4. Definir a dosagem do detergente pretendida utilizando as teclas "+" e "-".
5. Para aceitar a configuração, aguardar 3 segundos ou premir uma das outras teclas.

Ajustar a quantidade de água

1. Ajustar a quantidade de água de acordo com a sujidade do pavimento.

Aviso

Realizar a primeira tentativa de limpeza com pouca quantidade de água. Aumentar a quantidade de água passo-a-passo, até chegar ao resultado de limpeza pretendido.

Aviso

Com o depósito de água limpa vazio, a cabeça de limpeza continua a trabalhar sem alimentação de líquido.

Válvula de água manual

Um aparelho com uma válvula de água manual está equipado com um botão de regulação para a dosagem de água à direita, junto ao painel de comando.

1. Rodar o botão de regulação da dosagem de água para o valor pretendido.

Aviso

A irrigação das escovas só está ativa com a cabeça de limpeza baixada e a alavanca de comando acionada.

Válvula de água elétrica

Um aparelho com uma válvula de água elétrica está equipado com uma tecla para a dosagem de água no painel de comando. A dosagem de água pode ser definida separadamente para cada programa de limpeza.

1. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
2. Com o interruptor do programa, seleccionar o programa de limpeza a definir.
3. Premir a tecla de dosagem de água.
4. Definir a dosagem de água pretendida com as teclas "+" e "-".
5. Para aceitar a configuração, aguardar 3 segundos ou premir uma das outras teclas.

Aviso

A irrigação das escovas só está ativa com a cabeça de limpeza baixada e a alavanca de comando acionada.

Ajustar a velocidade de limpeza

A velocidade de limpeza pode ser definida separadamente para cada programa de limpeza.

1. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
2. Com o interruptor do programa, seleccionar o programa de limpeza a definir.
3. Premir a tecla Velocidade.
4. Definir a velocidade pretendida com as teclas "+" e "-".
5. Para aceitar a configuração, aguardar 3 segundos ou premir uma das outras teclas.

Ajustar a pressão de contacto da cabeça de escovas

A pressão de contacto da cabeça de escovas pode ser ajustada separadamente para cada programa de limpeza.

1. Inserir uma Intelligent Key no painel de comando.
2. Com o interruptor do programa, seleccionar o programa de limpeza a definir.
3. Premir a tecla de pressão de contacto da cabeça de escovas.
4. Definir a pressão de contacto da cabeça de escovas desejada utilizando as teclas "+" e "-".
5. Para aceitar a configuração, aguardar 3 segundos ou premir uma das outras teclas.

Ajustar a inclinação da barra de aspiração

A inclinação deve ser ajustada, de modo que os lábios de aspiração da barra de aspiração sejam pressionados no solo, em todo o comprimento, de forma uniforme.

1. Colocar o aparelho numa superfície sem inclinação.
2. Seleccionar o programa "Aspiração".
3. Deslocar o aparelho ligeiramente para a frente.
A barra de aspiração é baixada.
4. Ler o nível de bolha.

Figura L

- ① Parafuso
 - ② Porca
 - ③ Nível de bolha
5. Desapertar a porca M12, agarrando o parafuso sextavado M10 com a chave de bocas.
 6. Ajustar o parafuso de modo que o indicador do nível de bolha fique entre os dois traços.
 7. Apertar bem a porca M12, agarrando o parafuso sextavado M10 com a chave de bocas.
 8. Para verificar a nova configuração, deslocar o aparelho um pouco para a frente, com a barra de aspiração baixada, na operação de aspiração, e observar o nível de bolha. Repetir o processo de ajuste, se necessário.

Ajustar a altura

Com a regulação em altura, a dobragem dos lábios de aspiração é influenciada em caso de contacto com o solo.

Aviso

Ajuste base: 3 anilhas acima, 3 anilhas abaixo da barra de aspiração.

Piso irregular: 5 anilhas acima, 1 anilha abaixo da barra de aspiração.

Piso muito liso: 1 anilha acima, 5 anilhas abaixo da barra de aspiração.

1. Desaparafusar a porca.

Figura M

- ① Porca
 - ② Anilha
 - ③ Rolo distanciador com suporte
2. Colocar o número desejado de anilhas entre a barra de aspiração e o rolo distanciador.
 3. Aplicar as restantes anilhas sobre o rolo distanciador.
 4. Enroscar a porca e apertar.
 5. Repetir o processo no segundo rolo distanciador.

Aviso

Colocar ambos os rolos distanciadores à mesma altura.

Ligar o aparelho

1. Colocar o interruptor de chave em "1".
O display exhibe consecutivamente:
 - O período de tempo até ao próximo serviço de assistência técnica
 - A versão de software, peça de comando
 - O estado de carga da bateria e o número de horas de serviço

Condução

Aviso

O aparelho foi montado de tal modo que a cabeça de limpeza sobressai do lado direito. Isso permite trabalhar com clareza e perto da borda.

1. Inserir a Intelligent Key.
2. Girar a alavanca de abaixamento da barra de aspiração para cima.
3. Premir o botão "Ativação da cabeça de escovas" no painel de comando. A cabeça movimenta-se para baixo
4. Colocar o interruptor de programa num programa qualquer.
5. Conduzir o aparelho.
 - a Empurrar a alavanca de comando para a frente.
O aparelho avança.
 - b Empurrar a alavanca de comando para trás.
O aparelho recua.

Aviso

O aparelho só se move quando a alavanca de comando é deslocada aprox. 5°.

6. Soltar a alavanca de comando.
O aparelho para.

Limpeza

ADVERTÊNCIA

Perigo de danos

O pavimento danificar-se se o aparelho for operado no mesmo local durante demasiado tempo.

Não opere o aparelho no local.

1. Inserir a Intelligent Key.
2. Colocar a alavanca de comando no programa de limpeza desejado.
3. Girar a alavanca de abaixamento da barra de aspiração para baixo.
4. Premir o botão "Ativação da cabeça de escovas" no painel de comando. A cabeça movimenta-se para baixo
5. Empurrar a alavanca de comando para a frente e conduzir sobre a área a ser limpa.

Aviso

Se o depósito de água suja estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e a turbina de aspiração funciona a rotações mais elevadas. Neste caso, desligar a aspiração e deslocar para o esvaziamento do depósito de água suja.

Terminar a operação

Terminar a limpeza

1. Girar o botão de regulação da quantidade de água para "OFF" (não na versão DOSE).
2. Soltar a alavanca de comando.
3. Premir o botão "Ativação da cabeça de escovas" no painel de comando. A cabeça movimenta-se para cima.
4. Continuar num trajecto curto.
A água residual é aspirada.
5. Girar a alavanca de abaixamento da barra de aspiração para cima.

Escoar a água suja

⚠ ATENÇÃO

Poluição do meio ambiente!

Poluição do meio ambiente devido à recolha inadequada em efluentes.

Respeite as normas locais para o tratamento de efluentes.

1. Retirar a mangueira de descarga do suporte e colocar num equipamento de recolha adequado.

Figura N

2. Apertar ou dobrar a mangueira de descarga no ponto pretendido.
3. Abrir a tampa da mangueira de descarga.
4. Escoar a água suja. Regular a quantidade de água por pressão ou dobra.
5. Lavar o depósito de água suja com água limpa.

Sistema de lavagem do depósito de água suja

1. Retirar a mangueira de descarga de água suja do suporte e colocar num equipamento de recolha adequado.
2. Abrir a tampa do dispositivo de dosagem na mangueira de descarga.
3. Abrir a tampa do depósito de água suja.
4. Retirar o fecho flexível do sistema de lavagem.
5. Ligar a mangueira de água ao sistema de lavagem.

Figura O

- ① Fecho
- ② Tampa para ventilação do depósito
- ③ Ligaç o de  gua do sistema de lavagem
6. Fechar a tampa do depósito de  gua suja.
7. Abrir a admiss o de  gua e lavar o depósito de  gua suja durante cerca de 30 segundos.
Se necess rio, repetir o processo de lavagem 2 a 3 vezes.
8. Fechar a admiss o de  gua e desligar a mangueira do aparelho.
9. Voltar a colocar o fecho flex vel na admiss o de  gua do sistema de lavagem.
10. Fechar a tampa do depósito de  gua suja. Pressionar a tampa para a ventila  o do depósito, de modo que se mantenha aberta uma fenda e o depósito de  gua suja possa secar.
11. Pressionar a mangueira de descarga da  gua suja no suporte e fechar a tampa do dispositivo doseador.

Escoar a  gua de rede no fecho

1. Abrir o fecho do depósito de  gua limpa.
2. Escoar a  gua de rede.
3. Limpar o filtro.
4. Colocar o fecho do depósito de  gua limpa.

Escoar a  gua de rede atrav s da indica  o do n vel de enchimento

1. Retirar a mangueira da indica  o do n vel de enchimento do suporte e girar para baixo.
2. Voltar a colocar a mangueira.

Esvaziar o dep sito de sujidade grossa

(Apenas com a cabe a de limpeza R)

1. Levantar e remover o dep sito de sujidade grossa.

Figura P

- ① Recipiente de sujidade grossa
2. Esvaziar o recipiente de sujidade grossa e limp -lo, se necess rio.
3. Voltar a colocar o recipiente de sujidade grossa.

Estacionar o aparelho

1. Girar o interruptor de programa para a posi  o "0".
2. Retirar a Intelligent Key.
3. Premir o bot o "Ativa  o da cabe a de escovas" no painel de comando. A cabe a movimenta-se para cima.
4. Girar a alavanca de abaixamento da barra de aspira  o para cima.
5. Proteger o aparelho contra rolagem.
6. Fechar a tampa do dep sito de  gua suja. Pressionar a tampa para a ventila  o do dep sito, de modo a engatar na ranhura do dep sito de  gua limpa e para que o dep sito de  gua suja possa secar.
7. Se necess rio, carregar a bateria.

Transporte

  PERIGO

Condu  o de subidas

Perigo de ferimentos

Para a carga e a descarga, opere o aparelho apenas em subidas at  ao valor m ximo (consultar o cap tulo "Dados t cnicos").

Conduza devagar.

  CUIDADO

N o observ ncia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Tenha em aten  o o peso do aparelho durante o transporte.

Carregue o aparelho apenas com os dep sitos de  gua suja e limpa vazios.

Carregue o aparelho apenas com a ajuda de outra pessoa ou mediante a utiliza  o de trac  o.

1. Desativar a cabe a de escovas utilizando o bot o no painel de comando. A cabe a movimenta-se para cima.
2. Retirar as escovas para evitar danos.
3. Desmontar a barra de aspira  o do aparelho.
4. Ao transportar o aparelho em ve culos, proteg -lo contra deslizes e quedas, servindo-se de olhais e de acordo com as respectivas directivas aplic veis.

Figura Q

Armazenamento

  CUIDADO

Risco de ferimentos e danos no caso de n o observ ncia do peso

Considere o peso do aparelho para o respectivo armazenamento.

ADVERT NCIA

Risco de danos devido   geada!

Danos materiais

Esvazie completamente a  gua limpa e suja do aparelho.  gua n o completamente drenada pode danificar o dispositivo ao congelar.

Proteja sempre o aparelho do gelo: durante a opera  o, o transporte e o armazenamento.

- Este aparelho s  pode ser armazenado no interior.
- Carregar as baterias completamente antes de per odos de armazenamento mais prolongados.
- Carregar completamente as baterias, pelo menos, mensalmente, durante o armazenamento.

Conserva  o e manuten  o

  PERIGO

Arranque involunt rio do aparelho

Perigo de ferimentos

Gire o interruptor de programa para a posi  o "0".

Antes de dar in cio a qualquer trabalho no aparelho, remova a Intelligent Key.

Retire a ficha de rede do carregador.

- Escoar a  gua suja e a  gua de rede e eliminar.

Inspe  o de seguran a / contrato de manuten  o

  poss vel acordar uma inspe  o de seguran a regular ou celebrar um contrato de manuten  o com o fornecedor. Procure aconselhamento.

Intervalos de manuten  o

Ap s cada opera  o

ADVERT NCIA

Perigo de danos!

Perigo de danos no aparelho devido a limpeza inadequada.

N o pulverizar o aparelho com  gua e n o utilizar detergentes agressivos.

- Escoar a  gua suja.
- Limpar o dep sito de  gua suja com o sistema de lavagem do dep sito de  gua suja.
- Retirar o filtro de sujidade grossa do dep sito de  gua suja e limpar.
- Verificar o filtro de protec  o da turbina, retirar, se necess rio, e limpar.
- Limpar o aparelho por fora com um pano h mido embebido numa solu  o b sica de lavagem suave.
- Apenas cabe a de limpeza R: Retirar o dep sito de sujidade grossa e esvazi -lo.

- Apenas cabeça de limpeza R: Limpar a barra de distribuição da água.
- Limpar os lábios de aspiração, verificar desgaste e, se necessário, trocar.
- Limpar os lábios de aspiração na cabeça de limpeza, verificar quanto à existência de desgaste e substituir, se necessário.
- Limpar as escovas, verificar desgaste e, se necessário, trocar.
- Fechar a tampa do depósito de água suja. Pressionar a tampa para a ventilação do depósito, de modo que se mantenha aberta uma fenda e o depósito de água suja possa secar.
- Carregar a bateria.

Bateria de chumbo:

- Se o estado de carga for inferior a 50 %, carregar completa e ininterruptamente a bateria.
- Se o estado de carga for superior a 50 %, carregar a bateria apenas quando, na próxima utilização, for necessário o tempo de funcionamento completo.

Bateria de íões de lítio:

- Carregar, se necessário.

Mensalmente

- Esvaziar e enxaguar o depósito de água limpa.
- Limpar o filtro de água de rede.
- Limpar o flutuador.
- Em caso de aparelho temporariamente desativado com bateria de chumbo: Executar o carregamento de equalização da bateria.
- Verificar os pólos da bateria quanto a oxidação e escová-los, se necessário. Controlar o assento correcto do cabo de ligação.
- Limpar as juntas entre o depósito de água suja e a tampa e verificar a estanqueidade, substituindo, se necessário.
- Apenas cabeça de limpeza R: Limpar o túnel da escova.
- Apenas cabeça de limpeza R: Retirar a barra de distribuição da água da cabeça de limpeza e limpar o canal de água.
- Em baterias de chumbo com necessidade de manutenção, verificar a densidade do ácido das células.
- No caso de tempos de paragem mais longos, desligar o aparelho com a bateria completamente carregada. Carregar completamente a bateria, pelo menos, mensalmente.

Anualmente

- A inspecção prescrita deve ser realizada pelo serviço de assistência técnica.

Trabalhos de manutenção

Limpar o filtro de sujidade grossa

1. Abrir a tampa do depósito de água suja.

Figura R

- ① Filtro de sujidade grossa
2. Retirar o filtro de sujidade grossa para cima.
3. Lavar o filtro de sujidade grossa sob água corrente.
4. Colocar o filtro de sujidade grossa no depósito de água suja.

Limpar a barra de distribuição da água

1. Empurrar a alavanca de retenção para a esquerda e, simultaneamente, afastar a barra de distribuição da água da cabeça de limpeza.

Figura W

- ① Barra de distribuição da água
- ② Alavanca de retenção
2. Retirar a barra de distribuição da água da cabeça de limpeza.
3. Limpar a barra de distribuição da água.
4. Colocar o lado esquerdo da barra na cabeça de limpeza.
5. Girar a barra de distribuição da água o sentido da cabeça de limpeza e encaixar no lado direito.

Limpar o filtro de água de rede

1. Escoar a água de rede.
2. Desenroscar o fecho do depósito de água limpa.

Figura S

- ① Filtro da água de rede
- ② Fecho do depósito de água limpa
3. Retirar o filtro da água de rede e lavar com água limpa.
4. Colocar o filtro de água de rede.
5. Aplicar o fecho do depósito de água limpa.

Virar ou substituir os lábios de aspiração

Se os lábios de aspiração estiverem gastos, têm de ser virados ou substituídos.

Os lábios de aspiração podem ser virados 3 vezes, até que todos os 4 cantos fiquem gastos.

1. Retirar a barra de aspiração.
2. Desenroscar os manípulos em estrela.

Figura T

- ① Manípulo em estrela
- ② Braçadeira
- ③ Parte interna da barra de aspiração
- ④ Grampo de segurança
3. Extrair a parte interna da barra de aspiração.
4. Abrir o grampo de segurança.
5. Retirar a braçadeira.
6. Soltar os lábios de aspiração da parte interna.

Figura U

- ① Lábio raspador
- ② Lábio de apoio
- ③ Parte interna da barra de aspiração
- ④ Braçadeira
7. Pressionar os lábios de aspiração virados ou novos contra os nós da parte interna da barra de aspiração.
8. Colocar a braçadeira.
9. Empurrar a parte interna da barra de aspiração na parte superior.
10. Enroscar os manípulos em estrela e apertar.

Substituir as escovas de discos

Aviso

Substituir as escovas de discos quando o comprimento da cerda atingir 10 mm.

1. Pressionar a alavanca de levantamento/abaixamento da cabeça de limpeza, para baixo, e engatar à direita.
2. Carregar no pedal de substituição de escovas para baixo.
3. Retirar a escova de discos lateralmente, sob a cabeça de limpeza.
4. Manter a nova escova de discos sob a cabeça de limpeza, pressionar para cima e engatar.

Substituir as escovas cilíndricas

Aviso

Substituir as escovas cilíndricas quando o comprimento da cerda atingir 10 mm.

1. Pressionar a alavanca de levantamento/abaixamento da cabeça de limpeza, para baixo, e engatar à direita.
2. Premir a tecla de substituição de escovas.

Figura V

- ① Tecla de substituição de escovas
- ② Tampa do mancal
- ③ Escovas cilíndricas
3. Girar a tampa do mancal para a direita.
4. Retirar as escovas cilíndricas.
5. Posicionar as novas escovas cilíndricas dianteiras nos pontos do mancal.
6. Posicionar as escovas cilíndricas novas, traseiras, nos pontos do mancal.
7. Girar a tampa do mancal para trás e engatá-la.

Ajuda em caso de avarias

⚠ PERIGO

Arranque involuntário do aparelho

Perigo de ferimentos

Antes dos trabalhos no aparelho, coloque o interruptor de programa no "0".

Antes de dar início a qualquer trabalho no aparelho, remova a Intelligent Key.

Retire a ficha de rede do carregador.

- Escoar a água suja e a água de rede e eliminar.
- Em caso de avarias que não podem ser eliminadas com a ajuda desta tabela, contactar o serviço de assistência técnica.

Avarias sem indicação no display

Avaria	Eliminação
É impossível iniciar o aparelho	1. Inserir a Intelligent Key. 2. Colocar o interruptor de programa no programa desejado. 3. Acionar a alavanca de comando. 4. Verificar e, se necessário, carregar as baterias. 5. Verificar se os pólos da bateria estão ligados.
A quantidade de água não é suficiente	1. Verificar o nível de enchimento da água de rede e, se necessário, encher o depósito. 2. Aumentar a quantidade de água. - a Versão DOSE: Ajustar a quantidade de água com a tecla Quantidade de água no painel de comando. - b Outras versões: Ajustar a quantidade de água no botão de regulação da quantidade de água. 3. Limpar o filtro de água de rede. 4. Cabeça de limpeza R: Limpar a barra de distribuição da água. 5. Verificar as mangueiras quanto a obstruções e, se necessário, limpar.
A potência de aspiração é insuficiente	1. Colocar o interruptor de programa no MODO NORMAL ou INTENSIVO. 2. Na aplicação, ajustar a potência de aspiração para HIGH. 3. Desligar o aparelho e escoar a água suja. 4. Verificar se a tampa na mangueira de descarga da água suja está fechada. 5. Limpar as juntas entre o depósito de água suja e a tampa e verificar a estanqueidade, substituindo, se necessário. 6. Verificar o filtro de protecção da turbina quanto a sujidade e, se necessário, limpar. 7. Limpar os lábios de aspiração na barra de aspiração e, se necessário, virar ou substituir. 8. Verificar a mangueira de aspiração quanto a obstruções e, se necessário, limpar. 9. Verificar a mangueira de aspiração quanto a estanqueidade e, se necessário, substituir. 10. Verificar o ajuste da barra de aspiração. 11. Segurar o depósito de água suja no punho e girar lateralmente para cima. - a Verificar a junta na turbina de aspiração. - b Verificar a junta no canal de aspiração. Figura X ① Junta do canal de aspiração ② Junta da turbina de aspiração
O resultado de limpeza é insuficiente	1. Reduzir a velocidade. 2. Selecionar um programa de limpeza mais intensivo. 3. Aumentar a pressão de contacto da escova. 4. Verificar a escova quanto a desgaste e substituir, se necessário. 5. Verificar a escova quanto a sujidade e, se necessário, limpar. 6. Verificar o tipo de escova e o produto de limpeza quanto à sua adequação. 7. Verificar a alimentação da água. 8. Aumentar a quantidade de água. 9. Utilizar o método das duas etapas: Na primeira passagem, limpeza sem aspiração, na segunda passagem, limpeza com aspiração.
A turbina de aspiração funciona com velocidade de rotação elevada	1. Escoar a água suja. 2. Limpar o flutuador. 3. Verificar o filtro de algodão e, se necessário, limpar. 4. Verificar a mangueira de aspiração quanto a obstruções e, se necessário, limpar. 5. Verificar a barra de aspiração quanto a obstruções e, se necessário, eliminar a obstrução
As escovas não rodam	1. Verificar se um corpo estranho bloqueia as escovas e, se necessário, remover o corpo estranho. 2. Colocar o interruptor de programa no programa desejado. 3. Baixar a cabeça de limpeza.
O aparelho vibra durante a limpeza	1. Verificar se a(s) escova(s) estão montadas corretamente. 2. Utilizar uma escova mais macia. 3. Substituir a escova.

Avaria	Eliminação
Apenas na versão DOSE: A dosagem do detergente não funciona	1. Verificar o nível do detergente no recipiente do detergente. 2. Aumentar a dosagem do detergente. 3. Verificar a ligação da mangueira de detergente ao recipiente do detergente. 4. Limpar o filtro no recipiente do detergente. 5. Verificar se existem bloqueios na válvula de retenção na mangueira para a cabeça de limpeza. 6. Verificar se há fugas nas mangueiras. 7. Verificar o funcionamento da bomba do detergente.
A mangueira de descarga da água suja está entupida	1. Abrir a tampa do dispositivo de dosagem na mangueira de descarga. 2. Puxar a mangueira de aspiração da barra de aspiração e fechá-la com a mão. 3. Colocar o interruptor de programa num programa com aspiração. O bloqueio é aspirado da mangueira de descarga para o depósito de água suja.

Avárias com indicação no display

Avaria	Causa	Eliminação
INSERIR KIK	Nenhuma Intelligent Key inserida.	● Inserir uma Intelligent Key.
KIK ERRADA	A Intelligent Key inserida não autoriza a execução da função selecionada.	● Utilizar outra Intelligent Key. ● Eventualmente, desbloquear a Intelligent Key usada (dependendo do caso).
SEM AUTORIZAÇÃO	A Intelligent Key inserida não autoriza a execução da função selecionada.	● Utilizar outra Intelligent Key. ● Eventualmente, desbloquear a Intelligent Key usada (dependendo do caso).
SOLTAR O MANÍPULO!	Quando se liga o aparelho, está acionada uma alavanca de comando.	● Soltar as duas alavancas de comando.
NÍVEL DA BAT.BAIXO	A bateria está quase descarregada. As funções de limpeza do aparelho desligam-se automaticamente.	● Deslocar o aparelho até à estação de carga e carregar a bateria.
BATERIA VAZIA	A bateria está vazia. As funções de limpeza e a tração estão desligadas.	● Desligar o aparelho, aguardar um pouco e voltar a ligar. A seguir, conduzir até à estação de carga. Se necessário, empurrar até à estação de carga no estado desligado. Carregar a bateria.
ERRO DÉB. DE ÁGUA	A válvula de água elétrica está defeituosa.	● Entrar em contacto com o serviço de assistência técnica.
	O depósito do produto de limpeza está vazio. As funções de limpeza do aparelho desligam-se automaticamente.	● Encher produto de limpeza. ● Verificar a mangueira de aspiração do produto de limpeza.
MOT.ACIO. SOBREC.	O consumo de potência do motor de tração é demasiado elevado.	● Verificar se existem corpos estranhos na tração. ● Selecionar um caminho com menor inclinação. ● Desligar o aparelho, aguardar um pouco e voltar a ligar.
MOT.ACIO. BLOQ.	O motor de tração está bloqueado.	● Verificar se existem corpos estranhos na tração. ● Elevar cada roda motriz individualmente e verificar se as mesmas rodam.
	A ligação Bluetooth foi interrompida.	● A interrupção é apresentada na aplicação. O display do aparelho liga-se.
		● Ligar o Bluetooth no smartphone. ● Emparelhar o smartphone com o aparelho.

Dados técnicos

		D70	D80	R65	R75
Informações gerais					
Velocidade de condução (máx.)	km/h	6	6	6	6
Rendimento teórico	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Rendimento prático	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volume do depósito de água suja	l	80	80	80	80
Volume do filtro de sujidade grossa	l	-	-		
Volume do depósito do detergente (opção Dose)	l	3	3	3	3
Dosagem do detergente	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dosagem da água	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Massa					
Comprimento	mm	1490	1540	1540	1540
Largura sem barra de aspiração	mm	755	840	717	810
Altura	mm	1110	1110	1110	1110
Largura de trabalho	mm	700	800	650	750
Dimensões da embalagem C x L x A	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Pneus					
Roda dianteira, largura	mm	50	50	50	50
Roda dianteira, diâmetro	mm	250	250	250	250
Roda traseira, largura	mm	32	32	32	32
Roda traseira, diâmetro	mm	100	100	100	100
Peso					
Peso total permitido	kg	354,7	362	360	363
Tara (peso de transporte)	kg	276,7	284	282	285
Força de contacto das escovas, máx.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Pressão de contacto das escovas, máx.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Características do aparelho					
Tensão nominal	V	24	24	24	24
Tensão nominal, iões de lítio	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Capacidade da bateria	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Capacidade da bateria, iões de lítio	Ah (5 h)	90	90	90	90
Potência de consumo média	W	1430	1330	2020	2100
Potência do motor de tracção	W	300	300	300	300
Potência da turbina de aspiração	W	400	400	400	400
Potência do accionamento das escovas	W	1000	1000	1200	1200
Tipo de protecção		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Aspirar					
Potência de aspiração, volume de ar	l/s	28	28	28	28
Subpressão (máx.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Escovas de limpeza					
Diâmetro das escovas	mm	355	406		
Comprimento da escova	mm	-	-	608	700
Velocidade de rotação das escovas	1/min	140	140	1000	1000
Carregador interno					
Tensão nominal	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequência	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo de corrente	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Tempo de carregamento	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Aparelho de carga rápida interno (apenas na variante de iões de lítio)					
Tensão nominal	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequência	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo de corrente	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Condições ambientais					
Gama de temperatura admissível	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Temperatura da água máx.	°C	50	50	50	50
Pressão da água do sistema de enchimento	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Pressão da água do sistema de lavagem do depósito de água suja	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Humidade relativa do ar	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Inclinação					
Aumento máx. da área de trabalho	%	2	2	2	2
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-72					
Insegurança K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Insegurança K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.

(endereço consultar o verso)

Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da Kärcher.

Declaração de conformidade UE

Declaramos, pelo presente, que o produto abaixo indicado está em conformidade com as disposições pertinentes das diretivas e regulamentos mencionados. Em caso de realização de alterações no produto sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito. A emissão desta Declaração de conformidade é da exclusiva responsabilidade do fabricante.

Produto: Detergente para pavimentos

Tipo: 1.533-xxx

Diretivas e regulamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/UE (TCU)

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Normas nacionais aplicadas

-

Nome e endereço

Mandatário da documentação:

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/07/2025

Os signatários atuam em nome e em procuração do Conselho de Administração.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Inhoud

Algemene instructies.....	84
Functie	84
Reglementair gebruik.....	84
Milieubescherming.....	85
Toebehoren en reserveonderdelen.....	85
Leveringsomvang.....	85
Veiligheidsinstructies	85
Beschrijving apparaat	86
Intelligente sleutel	87
Montage	87
Inbedrijfstelling	88
Apparaat inschakelen	89
Smartphone koppelen.....	89
Verzoeken om onderhoud.....	89
Werking.....	89
Transport.....	92
Opslag.....	92
Verzorging en onderhoud	92
Hulp bij storingen	94
Technische gegevens	96
Garantie	97
EU-conformiteitsverklaring.....	97

Algemene instructies

  Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze originele gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te nemen.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgende eigenaars.

Functie

Deze schuurzuigmachine wordt voor de natte reiniging van effen vloeren gebruikt.

Het apparaat kan door instellen van de waterhoeveelheid, de reinigingsmiddelhoeveelheid en de rijsnelheid aan de desbetreffende reinigingstaak worden aangepast.

Het apparaat kan aan de betreffende reinigingstaak worden aangepast door een geschikt reinigingsprogramma te kiezen.

De werkbreedte en de capaciteit van de schoon- en vuilwaterreservoirs (zie hoofdstuk "Technische gegevens") zorgen voor een effectieve reiniging bij een lange gebruiksduur.

Het apparaat is zelfrijdend.

De batterijen kunnen worden opgeladen met het ingebouwde oplaadapparaat. Het oplaadapparaat kan worden gebruikt met een spanning van 100-240 V.

Instructie

Overeenkomstig de desbetreffende reinigingstaak kan het apparaat met verschillend toebehoren worden uitgerust. Vraag naar onze catalogus of bezoek ons op internet op www.kaercher.com.

Reglementair gebruik

Dit apparaat is geschikt voor commercieel en industrieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. Gebruik dit apparaat uitsluitend overeenkomstig de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Het apparaat mag alleen voor de reiniging van vochtongevoeilige en polijstongevoeilige, gladde vloeren worden gebruikt.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van bevroren vloeren (bijvoorbeeld in koelhuizen).
- Het apparaat is ontworpen voor het reinigen van vloeren binnenshuis of van overdekte ruimten.
- Het apparaat is geschikt voor gebruik in het temperatuurbereik 5-40 °C.
- Het apparaat moet in een vorstvrije ruimte worden bewaard.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

- Er mogen geen ontvlambare gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen met het apparaat worden opgenomen. Daartoe behoren benzine, verfverdunder of stookolie, die door opwerking met de zuiglucht explosieve mengsels kunnen vormen. Verder ook aceton, onverdunde zuren of oplosmiddelen, aanzien deze de in het apparaat gebruikte materialen aantasten.
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) vormt explosieve gassen in combinatie met sterk alkalische of zure reinigingsmiddelen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor het reinigen van openbare verkeerswegen.
- Houd rekening met de toelaatbare oppervlaktebelasting van de vloer (zie hoofdstuk Technische gegevens).
- Het apparaat mag alleen worden uitgerust met originele toebehoren en reserveonderdelen.
- Bij het gebruik van oplaadapparaten of batterijen mogen alleen de in de gebruiksaanwijzing toegestane componenten worden gebruikt. Een afwijkende combinatie moet door de verantwoordelijke leverancier van het oplaadapparaat en/of de batterij zijn goedgekeurd.

Milieubescherming



De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op: www.kaercher.de/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Veiligheidsinstructies

Neem voor het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende brochure Veiligheidsinstructies voor borstelreinigingsapparaten, nr. 5.956-251.0 in acht en handel dienovereenkomstig.

⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat kan kantelen

Gevaar voor letsel

Gebruik het apparaat niet op hellende vlakken.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaren voor ongevallen door foute bediening

Personen kunnen gewond raken.

Bedieners moeten adequaat in het gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt, als de kap en alle deksel gesloten zijn.

Veiligheidsinrichtingen

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

Ernstig letsel door ontbrekende, aangepaste of ineffectieve veiligheidsinrichtingen.

De veiligheidsinrichtingen niet omzeilen of verwijderen en ze niet buiten werking stellen. Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid.

Noodstop

Instructie

Verwijder voor onmiddellijke buitenwerkingstelling de intelligente sleutel (noodstop).

Rijhendel

Wanneer de rijhendel wordt losgelaten, worden de rijaandrijving en de borstelaandrijving uitgeschakeld.

Symbolen op het apparaat



⚠ GEVAAR

Laadproces

Elektrische schok

Verwijder de poolbeschermkappen op de batterijpolen niet.

Zorg voor een correcte montage



LET OP

Beschadigingsgevaar

Water beschadigt de zuigturbine

Zorg ervoor dat er geen water in een op die manier gemarkeerde opening terecht komt.

Opmerkingen over batterij (accu) en oplaadapparaat

De Li-ionversie heeft ingebouwde lithium-ionbatterijen. Deze zijn onderworpen aan speciale criteria. Het verwijderen en installeren, evenals het testen van defecte batterijen mag alleen worden uitgevoerd door de klantenservice van Kärcher of door een expert.

Opslag- en transportinstructies ontvangt u van uw Kärcher-klantenservice.

⚠ GEVAAR

Aanpassingen en veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.

U mag de batterij niet openen, er bestaat gevaar voor kortsluiting. Bovendien kunnen irriterende dampen of bijtende vloeistoffen ontsnappen.

Stel de batterij niet bloot aan fel zonlicht, hitte en vuur. Er is ont-ploffingsgevaar.

Gebruik het oplaadapparaat niet in een explosieve omgeving.

Gebruik het oplaadapparaat niet in verontreinigde of natte toestand.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het laadproces.

Explosiegevaar. In de buurt van een batterij of in een batterij-laadruimte mag u niet met een open vlam werken, mag u geen vonken maken of roken.

Explosiegevaar. Leg geen gereedschappen en dergelijke op de batterij, d.w.z. op de eindpolen en celverbinders.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer vóór elk gebruik het apparaat en het netsnoer op beschadigingen. Gebruik beschadigde apparaten niet meer en laat beschadigde onderdelen alleen door gekwalificeerd personeel repareren.

Houd kinderen uit de buurt van batterijen en oplaadapparaat.

Laad geen beschadigde batterijen op. Laat beschadigde batterijen vervangen door de Kärcher-klantenservice.

Gooi een defecte batterij niet bij het huisvuil. Informeer de Kärcher-klantenservice.

Vermijd contact met vloeistof die uit defecte accu's komt. Bij toevallig contact de vloeistof met water afspoelen. In geval van contact met de ogen ook een arts raadplegen.

⚠ VOORZICHTIG

Neem deze gebruiksaanwijzing altijd in acht. Neem de aanbevelingen van de wetgever m.b.t. de omgang met batterijen in acht. De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat is aangegeven.

Gebruik het oplaadapparaat alleen voor het opladen van toegepaste accupacks.

Gebruik de batterij alleen met dit apparaat. Het is verboden en gevaarlijk om ze voor andere doeleinden te gebruiken.

Waarschuwingssymbolen

Neem de volgende waarschuwingen in acht bij het omgaan met batterijen:

	Let op de aanwijzingen in de instructies voor de batterij, op de batterij en in deze gebruiksaanwijzing.
	Draag oogbescherming.
	Houd kinderen uit de buurt van zuur en batterijen.
	Explosiegevaar
	Vuur, vonken, open vuur en roken zijn verboden.
	Risico op brandwonden door zuur!
	Eerste hulp
	Waarschuwing
	Afvoer
	Gooi batterijen niet in de vuilnisbak.

Beschrijving apparaat

Overzicht apparaat

Afbeelding A

- 1 Reinigingsmiddel-jerrycan (alleen variant DOSE)
- 2 Zuigslang reinigingsmiddel (alleen variant DOSE)
- 3 Vulopening schoonwaterreservoir met sluiting en geïntegreerde maatbeker
- 4 Turbinebeschermzeef
- 5 Slanghouder
- 6 Vulslang schoon water
- 7 Klep voor reservoirventilatie
- 8 Wateraansluiting spoelsysteem vuilwaterreservoir
- 9 Vlotter
- 10 Grofvuilzeef
- 11 Houder voor homebase
- 12 Batterij
- 13 Zwabberhouder

- 14 Reinigingskop
- 15 Bedieningsveld
- 16 Houder voor smartphone
- 17 Bedieningspaneel
- 18 Legplank voor reinigungsset "Homebase Box"
- 19 Regelknop waterdosering (alleen Good-variant)
- 20 Deksel vuilwaterreservoir
- 21 Vuilwaterreservoir
- 22 *Vulsysteem schoon water
- 23 Niveau-indicatie en aftapslang schoon water
- 24 Greep voor omhoog zwenken van vuilwaterreservoir
- 25 Pedaal borstelwissel
- 26 Schoonwaterreservoir
- 27 Klemhendel zuigbalk
- 28 Kabelhaak voor netsnoer
- 29 Zuigbalk
- 30 Hendel zuigbalk neerlaten
- 31 Sluiting schoonwaterreservoir met filter
- 32 Zuigslang
- 33 Kabelhaak voor netsnoer
- 34 Opbergvak
- 35 Aftapslang vuil water met doseerinrichting
- 36 Duwbeugel
- 37 Rijkhendel
- 38 Afbuigrol
- 39 Rambescherming
- 40 Afstrijklip
- 41 R75 borstelkop
- 42 Veeglade
- 43 Stripborstel
- 44 Afbuigrol
- 45 D70 borstelkop

Kleurmarkering

Apparaatonderdelen die bestemd zijn voor bediening of onderhoud door de gebruiker, zijn geel gemarkeerd.

Bedieningspaneel

- 1 Borstelwals activeren
- 2 Programmaschakelaar
- 3 * Toets waterdosering
- 4 Borstelaanpersdruk
- 5 Display
- 6 Neerlegvlak voor smartphone
- 7 Houder voor smartphone
- 8 Toets snelheid
- 9 Toetsen "+" en "-"
- 10 * Toets reinigingsmiddelendosering
- 11 Rijkhendel
- 12 CODE voor landingspagina B 80 W NG
- 13 Intelligente sleutel
Geel - Bediener
Grijs - Voorman

* Optie

Programmaschakelaar

Afbeelding C

- 1 0
Het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 ECO-MODUS
De vloer nat reinigen en het vuile water opzuigen met minder gebruik van hulpbronnen (lager borsteltoerental, lagere zuigkracht, lagere reinigingsmiddel- en waterdosering).
- 3 NORMAAL-MODUS
De vloer nat reinigen en het vuile water opzuigen.
- 4 INTENSIEF-MODUS
De vloer nat reinigen (met verhoogde reinigingsmiddel- en waterdosering) en het vuile water opzuigen.

Houder zuigbalk

Bij het rijden door smalle ruimten of voor het opbergen kan de zuigbalk worden gedemonteerd en aan de rand van het apparaat worden gehangen.

Afbeelding D

- ① Opbergvak voor zuigbalk (rand van apparaat)
- ② Zuigbalk

Trek de houder uit de verzonken greep om deze uit te klappen. De houder blijft dankzij het zelfvergrendelingsmechanisme in deze positie staan.

Afbeelding E

- ① Houder ingeklapt
- ② Houder uitgeklappt
- ③ Zuigstang opgehangen

Symbolen op het apparaat



Netsnoer voor oplaadapparaat



Sjorroog



*Mophouder



Zuigbalkhouder



Schoonwaterfilter



*Schoon water vullen



Vulniveau schoonwaterreservoir 25%



Vulniveau schoonwaterreservoir 50%



Vulniveau schoonwaterreservoir 100%



Pedaal borstelvervanging (BD)



Toets borstelvervanging (BR)



Afvoer afvalwater
Afvoer schoon water



Reservoir voor grof vuil wegnemen



Vooruitrijden



Achteruitrijden

Intelligente sleutel

De intelligente sleutel wordt gebruikt om het apparaat in te schakelen en bepaalde apparaatfuncties te activeren.

• Geel: Bediener

Het apparaat kan worden gebruikt. Alle instellingen voor de reinigingsprogramma's die via de smartphone-app voor deze sleutel zijn vrijgegeven, kunnen worden gewijzigd.

• Grijs: Voorman

Het apparaat kan worden gebruikt. Alle instellingen voor de beschikbare reinigingsprogramma's van het apparaat kunnen worden gewijzigd.

Montage

Zuigbalk monteren

1. Beide klemhendels naar boven zwenken.

Afbeelding H

- ① Zuigbalkophanging
 - ② Klemhendel
 - ③ Zuigbalk
2. De zuigbalk in de zuigbalkophanging plaatsen.
 3. Beide klemhendels naar beneden zwenken.

Borstels monteren

1. De montage van de borstel wordt beschreven in het hoofdstuk 'Onderhoudswerkzaamheden'.

Accu's

Aanbevolen batterijen

LET OP

Beschadigingsgevaar

Batterijen mogen alleen worden vervangen door batterijen van dezelfde technologie.

Loodbatterijen mogen niet worden vervangen door Li-ionbatterijen. Li-ionbatterijen mogen niet worden vervangen door loodbatterijen.

Loodbatterijen:

Beschrijving	Bestelnr.
Batterijset gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Batterijset AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Het apparaat heeft 2 batterijen nodig.

Li-ionbatterijen:

Beschrijving	Bestelnr.
Batterijset LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Het apparaat is verkrijgbaar in 2 versies:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maximale accu-afmetingen

Lengte	485
Breedte	385
Hoogte	300

Batterijen plaatsen en aansluiten

Instructie

Bij de apparaatvariant met Li-ionbatterij is de batterij reeds geïnstalleerd en aangesloten.

⚠ GEVAAR

Brand- en explosiegevaar!

Leg geen gereedschap of dergelijke op de accu. Kortsluiting en explosiegevaar.

Rook en open vuur moet worden voorkomen.

Ruimtes waarin accu's worden opgeladen, moeten goed worden geventileerd, aangezien bij het opladen zeer explosief gas ontstaat.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en schade bij het uit- en inbouwen van de accu's door omkantelen van het apparaat!

Letsels en materiële schade

Zorg er bij het uit- en inbouwen van de accu's voor dat het apparaat stabiel staat.

LET OP

Risico op schade aan elektronische onderdelen bij verkeerd aansluiten van de kabels op de accu's!

Materiële schade

Let op juiste polariteit bij het aansluiten van de verbinding- en aansluitkabels op de accu's.

⚠ GEVAAR

Levensgevaar door explosie en brand bij het opladen van diepontladen accu's!

Dodelijke en zeer zware letsels en materiële schade

Neem apparaten met diepontladen accu's niet in bedrijf.

Laad de diepontladen accu goed op voordat u het apparaat in bedrijf neemt. Neem indien nodig contact op met de Kärcher Service.

1. Het apparaat ca. 2 m naar voren duwen, zodat de zwenkwie-
len naar achteren wijzen.
2. Het vuilwaterreservoir vastnemen aan de verzonken greep en
zijwaarts omhoog zwenken.
3. De batterijen in de bak plaatsen.
4. De batterijen aansluiten:
 - a De afstandsstukken plaatsen.

Afbeelding I

① Afstandsstuk 340x40x10 (??????)

②

③

④ 170 Ah: Afstandsstuk 2x 5.585-056.0

115 Ah: Afstandsstuk ??????

180 Ah: Afstandsstuk ??????

90Ah: Afstandsstuk ??????

⑤ Aansluitkabel naar batterij (-)

⑥ Aansluitkabel naar batterij (+)

b Beide batterijen met de verbindingkabel verbinden.

c De aansluitkabel aan de nog vrije batterijpolen (+) en (-)
vastklemmen.

5. Het vuilwaterreservoir omhoog zwenken.

Li-ionbatterij activeren

Li-ionbatterijen worden in transportmodus geleverd en moeten worden geactiveerd voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld.

1. De batterij opladen (zie "Inbedrijfstelling/batterij opladen"),
hierdoor wordt de transportmodus beëindigd.

Batterij uitbouwen

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en schade bij het uit- en inbouwen van de accu's door omkantelen van het apparaat!

Letsels en materiële schade

Zorg er bij het uit- en inbouwen van de accu's voor dat het apparaat stabiel staat.

⚠ WAARSCHUWING

Kantelend apparaat

Gevaar voor letsel, gevaar voor beschadiging

De batterijen alleen verwijderen als er een reinigingskop op het apparaat is bevestigd.

1. De programmaschakelaar op "0" zetten.
2. De intelligente sleutel eruit trekken.
3. Het vuilwaterreservoir ledigen.
4. Het apparaat ca. 2 m naar voren duwen, zodat de zwenkwie-
len naar achteren wijzen.
5. Het vuilwaterreservoir vastnemen aan de verzonken greep en
zijwaarts omhoog zwenken.
6. De kabel van de minpool van de batterij losmaken.
7. De resterende kabels van de batterij losmaken.
8. De afstandsstukken verwijderen.
9. De batterijen eruit nemen.
10. De opgebruikte batterijen conform de geldende bepalingen af-
voeren.

Inbedrijfstelling

Oplaadcurve instellen

Vóór de eerste inbedrijfstelling, na een servicereset of bij overschakelen op een ander type accu is het absoluut noodzakelijk de oplaadcurve in te stellen.

⚠ GEVAAR

Gevaar door onbedoeld starten van het apparaat

Gevaar voor letsel

Maak de bougiestekker los of ontkoppel de accu alvorens werkzaamheden aan het toestel uit te voeren.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van de accu

De levensduur en de ladingscapaciteit van de accu kunnen worden beïnvloed door een onjuiste oplaadcurve.

Zorg ervoor dat de bij de accu passende curve in de machine is geselecteerd.

De actueel geselecteerde curve is tijdens het laden te zien op het display of via de app in het gedeelte "Apparaatstatus".

Instructie

De oplaadcurve kan alleen door Kärcher Service worden ingesteld.

Voor de volgende accu's zijn oplaadcurves beschikbaar:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Instructie

Om ook andere accu's te kunnen gebruiken, kan door de service-afdeling van Kärcher een aangepaste oplaadcurve worden aangemaakt. Daartoe moeten de overeenkomstige parameters van de accu worden overgemaakt.

Accu laden

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel door de oplader!

Elektrische schok door onjuist gebruik van de oplader!

Neem de netspanning en de zekering op het typeplaatje van het apparaat in acht.

Gebruik het oplaadapparaat alleen in droge ruimtes met voldoende ventilatie.

Het ingebouwde oplaadapparaat is elektronisch gestuurd en geschikt voor alle aanbevolen accu's. Het oplaadapparaat beëindigt het laadproces automatisch.

Instructie

Door een snellader te gebruiken, kan de oplaadtijd worden verkort tot maximaal 2,5 uur (alleen voor de versie lithium-ion).

Instructie

De overeenkomstige oplaadcurve moet worden ingesteld voor elk geïnstalleerd type accu.

De geïnstalleerde accu wordt tijdens het opladen op het display weergegeven.

De oplaadtijd bedraagt gemiddeld max. 14 uur.

Het apparaat kan tijdens laden niet worden gebruikt.

Instructie

Het apparaat beschikt over een beveiliging tegen volledige ontleding, d.w.z. dat als tijdens de werking de nog toegestane minimale capaciteit wordt bereikt, de borstelmotor en de turbine worden uitgeschakeld.

1. Breng het apparaat direct naar de voorziene oplaadplaats,
vermijd daarbij hellingen.
2. Steek de netstekker op de aansluitkabel in het stopcontact.
3. Laad op tot het display aangeeft dat de accu volledig opgeladen is.

Onderhoudsvrije accu's (nat)

⚠ GEVAAR

Gevaar voor brandwonden door uittreden van zuur!

Vul de accu met water alleen als deze ontladen is.

Gebruik bij het werken met accuzuur een veiligheidsbril en spoel zuurspatten op de huid of kleding onmiddellijk uit met water.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van de accu's!

Bij gebruik van water met toevoegingen vervalt de garantie op de accu.

Gebruik voor het bijvullen van de accu's alleen gedestilleerd of ontzilt water (EN 50272-T3).

Gebruik geen vreemde additieven of verbeteringsmiddelen.

1. Een uur voor het einde van de laadprocedure gedestilleerd water toevoegen. Hierbij de juiste zuurstand conform de kenmerking van de accu in acht nemen.

Aan het einde van de laadprocedure moeten alle cellen gassen.

Apparaat inschakelen

1. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
2. De programmaschakelaar naar een reinigingsprogramma draaien.

Op het scherm verschijnt na elkaar:

- Kärcher-logo
- Tijd tot de volgende service in uren
- Batterijstatus en bedrijfsuren
- Softwareversie
- Bedrijfsindicatie

Afbeelding J

- ① Ladingstoestand van de batterij
- ② Ingestelde waterdosering (alleen voor apparaten met elektrische waterklep)
- ③ Ingestelde snelheid
- ④ Ingestelde reinigingsmiddelendosering (alleen bij apparaatvariant DOSE)

Het apparaat is bedrijfs gereed.

Smartphone koppelen

De app "Machine Connect" op een smartphone die met het apparaat is verbonden, kan worden gebruikt om geavanceerde apparaatfuncties uit te voeren:

- het type reinigingskop instellen
- de maximale transportsnelheid instellen
- de USB-poort uit-/inschakelen
- de aanlooptijd van de borstel(s) instellen
- de nalooptijd van de afzuiging instellen
- de snelheidsafhankelijke waterdosering in-/uitschakelen
- de rechten van de gele intelligente sleutel beheren
- de fabrieksinstellingen herstellen

Instructie

De mogelijke functies zijn afhankelijk van de uitvoering van het apparaat.

1. De QR-code op het apparaat met uw smartphone scannen.

- ① CODE
- ② Bluetooth®-symbool

2. De app "Machine Connect" op de smartphone installeren en starten.
3. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
4. Tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de toetsen "+" en "-" op het bedieningspaneel van het apparaat drukken.

Instructie

Tijdens het koppelingsproces knippert het Bluetooth®-symbool op het bedieningspaneel.

5. De instructies van de app op de smartphone voor het koppelen opvolgen.
6. De functies van de app worden uitgelegd op de smartphone.

Instructie

Als de smartphone met het apparaat is gekoppeld, is het Bluetooth-symbool constant aan.

Instructie

De mobiele telefoon kan worden aangesloten op de USB-poort van het apparaat om de batterij op te laden.

Verzoeken om onderhoud

Nadat een bepaalde bedrijfsduur is verstreken, vraagt het display om diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren:

Instructie	Interval (uren)
REINIGING FILTER ZUIGEN	10
REINIGING ZUIGBALK	20
REINIGING WATER FILTEREN	50
CONTROLLEREN BORST.SLIJTAGE	100
CONTROLLEREN ZUIGSTRIP	100

1. De aangegeven onderhoudsactiviteit uitvoeren.
2. Op een willekeurige toets op het bedieningspaneel drukken om te bevestigen.
De instructie verdwijnt en wordt opnieuw weergegeven na het verstrijken van het interval.

Werking

⚠ GEVAAR

Gevaarlijke situatie tijdens bedrijf

Gevaar voor letsel

Bij gevaar de rijkhendel loslaten.

Verlies van stabiliteit

Gevaar voor letsel

Het pedaal om de reinigingskop omhoog/omlaag te brengen met slechts één voet bedienen. De andere voet stevig op de grond houden.

Bedrijfsstoffen bijvullen

Verswater bijvullen

1. De afsluiting van de verswatertank openen.
2. Het verswater (maximaal 50 °C) tot de onderrand van de vulopening vullen.
Opmerking: De slang van het verswaterreservoir kan tijdens het vullen met de slanghouder worden vastgeklemd.
3. De afsluiting van het verswaterreservoir sluiten.

Vullen met schoon water met behulp van de vulslang

1. De vulslang uit het apparaat trekken.
2. Het uiteinde van de vulslang op een waterkraan aansluiten.
3. De afsluiting van het schoonwaterreservoir afnemen.
4. De watertoevoer openen (watertemperatuur maximaal 50 °C).
5. Het vulniveau van het schoonwaterreservoir via de vulopening observeren.
6. De watertoevoer sluiten wanneer het vulniveau de onderkant van de vulopening bereikt.
7. De afsluiting van het verswaterreservoir aanbrengen.
8. De vulslang loskoppelen van de waterkraan.
9. De vulslang in het apparaat schuiven.

Vul vers water bij met het vulsysteem

1. Sluit de waterslang aan op de aansluiting van het vulsysteem (maximale watertemperatuur 50 °C).
2. De watertoevoer openen.
3. Bewaak het apparaat. Het automatische vulsysteem onderbreekt de watertoevoer, als de verswatertank vol is.
4. De watertoevoer sluiten.
5. Verwijder de waterslang.

Aanwijzingen over reinigingsmiddelen

LET OP

Beschadigingsgevaar bij gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen

Materiële schade

Gebruik alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die worden aanbevolen door Kärcher. Als ongeschikte reinigings- en onderhoudsproducten worden gebruikt, kunnen het apparaat, de vloeren en de oppervlakken beschadigd raken.

Neem de aangegeven gebruiksdoeleinden en veiligheidsgegevensbladen van de reinigings- en onderhoudsmiddelen in acht. Gebruik nooit reinigings- en onderhoudsmiddelen die ontvlambaar zijn, sterk schuimen of oplosmiddelen, zoutzuur of fluorwaterstofzuur bevatten.

Instructie

Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.

Aanbevolen reinigingsmiddelen

Toepassing	Reinigingsmiddelen
Onderhoudsreiniging van alle waterbestendige vloeren	CA 50 C RM 756
Onderhoudsreiniging met verzorgingscomponenten	RM 746 RM 780
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van industriële ondergronden	RM 69
Onderhoudsreiniging van glanzende ondergronden	RM 755
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van stenen tegels	RM 753
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van zuurbestendige ondergronden	RM 751
Reiniging en desinfectie	RM 732
Basisreiniging van alle alkalibestendige vloerbedekkingen	RM 752
Basisreiniging en decoating van alkaligevoelige vloeren	RM 754

Toevoeging van reinigingsmiddel met doseerinrichting

Alleen variant DOSE:

Aan het vers water wordt in het traject naar de reinigingskop reinigingsmiddel toegevoegd door een doseerinrichting.

1. Het reinigingsmiddel in de reinigingsmiddel-jerrycan vullen.

Instructie

Met de doseerinrichting kan maximaal 3 % reinigingsmiddel worden gedoseerd. Als de dosering hoger is, moet het reinigingsmiddel in het schoonwaterreservoir worden gedaan.

LET OP

Gevaar voor verstopping

Bij het toevoegen van het reinigingsmiddel aan het schoonwaterreservoir kan het reinigingsmiddel uitdrogen en de werking van de doseerinrichting verstoren.

Spoel na het toevoegen van het reinigingsmiddel in het schoonwaterreservoir het apparaat met helder water: Selecteer een reinigingsprogramma met watertoepassing, stel de hoeveelheid water in op de hoogste waarde, stel de reinigingsmiddeldosering in op 0.

Toevoeging van reinigingsmiddel zonder doseerinrichting

1. Het reinigingsmiddel in het verswaterreservoir vullen.

Instructie

De afsluitdop van de vulopening heeft binnenin een schaalverdeling en kan worden gebruikt om de reinigingsmiddelhoeveelheid af te meten.

Reinigingsmiddeldosering instellen

Bij de apparaatvariant DOSE wordt het reinigingsmiddel toegevoegd aan het schone water op weg naar de reinigingskop. De reinigingsmiddeldosering kan voor elk reinigingsprogramma afzonderlijk worden ingesteld.

1. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
2. Het in te stellen reinigingsprogramma kiezen met de programmaschakelaar.
3. Op de toets reinigingsmiddeldosering drukken.
4. De gewenste reinigingsmiddeldosering met de toetsen "+" en "-" instellen.
5. Om de instelling te aanvaarden, 3 seconden wachten of op een van de andere toetsen drukken.

Waterhoeveelheid instellen

1. De waterhoeveelheid overeenkomstig de verontreiniging van de vloerbedekking instellen.

Instructie

De eerste reinigingspoging met geringe waterhoeveelheid uitvoeren. De waterhoeveelheid stap voor stap verhogen tot het gewenste reinigingsresultaat is bereikt.

Instructie

Bij leeg verswaterreservoir werkt de reinigingskop zonder vloeistof toevoer verder.

Manuele waterklep

Een apparaat met een manuele waterklep is uitgerust met een regelknop voor waterdosering rechts naast het bedieningspaneel.

1. De regelknop waterdosering naar de gewenste waarde draaien.

Instructie

De borstelbevochtiging is alleen actief als de reinigingskop omhoog staat en de rijkhendel wordt bediend.

Elektrische waterklep

Een apparaat met een elektrische waterklep is op het bedieningspaneel voorzien van een toets voor de waterdosering. De waterdosering kan voor elk reinigingsprogramma afzonderlijk worden ingesteld.

1. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
2. Het in te stellen reinigingsprogramma kiezen met de programmaschakelaar.
3. Op de toets waterdosering drukken.
4. De gewenste waterdosering met de toetsen "+" en "-" instellen.
5. Om de instelling te aanvaarden, 3 seconden wachten of op een van de andere toetsen drukken.

Instructie

De borstelbevochtiging is alleen actief als de reinigingskop omhoog staat en de rijkhendel wordt bediend.

Reinigingssnelheid instellen

De reinigingsnelheid kan voor elk reinigingsprogramma afzonderlijk worden ingesteld.

1. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
2. Het in te stellen reinigingsprogramma kiezen met de programmaschakelaar.
3. Druk op de toets Snelheid.
4. De gewenste snelheid met de toetsen "+" en "-" instellen.
5. Om de instelling te aanvaarden, 3 seconden wachten of op een van de andere toetsen drukken.

Aanpersdruk borstelkop instellen

De aanpersdruk van de borstelkop kan voor elk reinigingsprogramma afzonderlijk worden ingesteld.

1. Een intelligente sleutel in het bedieningspaneel steken.
2. Het in te stellen reinigingsprogramma kiezen met de programmaschakelaar.
3. Druk op de toets Aanpersdruk borstelkop.
4. Stel de gewenste aanpersdruk voor de borstelkop in met de knoppen "+" en "-".
5. Om de instelling te aanvaarden, 3 seconden wachten of op een van de andere toetsen drukken.

Helling van de zuigbalk instellen

De helling moet zodanig worden ingesteld dat de zuiglippen van de zuigbalk over de gehele lengte gelijkmatig op de vloer worden gedrukt.

1. Het apparaat op een ondergrond zonder helling neerzetten.
2. Het programma "Afzuiging" selecteren.
3. Het apparaat een klein stuk vooruit rijden.
De zuigbalk wordt neergelaten.
4. De waterpas aflezen.

Afbeelding L

- ① Schroef
 - ② Moer
 - ③ Waterpas
5. De moer M 12 losdraaien, daarbij de M 10-inbusbout met een inbussleutel vasthouden.
 6. De schroef zo instellen dat de waterpasindicator zich tussen de twee strepen bevindt.
 7. De moer M 12 vastdraaien, daarbij de M 10-inbusbout met een inbussleutel vasthouden.
 8. Om de nieuwe instelling te controleren, het apparaat met neergelaten zuigbalk in zuigwerking een stukje vooruit rijden en de waterpas observeren. Indien nodig de instelprocedure herhalen.

Hoogte instellen

Met de hoogteverstelling wordt de buiging van de zuiglippen bij contact met de vloer beïnvloed.

Instructie

Basisinstelling: 3 ringen boven, 3 ringen onder de zuigbalk.

Oneffen vloer: 5 sluitringen boven, 1 sluitring onder de zuigbalk.

Zeerglatte vloer: 1 sluitring boven, 5 sluitringen onder de zuigbalk.

1. De moeren losschroeven.

Afbeelding M

- ① Moer
 - ② Onderlegging
 - ③ Afstandsrol met houder
2. Plaats het gewenste aantal ringen tussen de zuigbalk en de afstandsrol.
 3. De resterende onderleggingen boven de afstandrol aanbrengen.
 4. De moer erop schroeven en vastdraaien.
 5. Het proces bij de tweede afstandsrol herhalen.

Instructie

Stel beide afstandsrollen in op dezelfde hoogte.

Apparaat inschakelen

1. De sleutelschakelaar op "1" zetten.
Het display toont achtereenvolgens:
 - De periode tot de volgende klantendienst
 - De softwareversie, bedieningsdeel
 - De laadtoestand van de accu en het aantal bedrijfsuren

Rijden

Instructie

Het apparaat is zo geconstrueerd dat de reinigingskop rechts uitsteekt. Dit maakt het mogelijk om overzichtelijk en dicht bij de rand te werken.

1. De intelligente sleutel erin steken.
2. De hendel zuigbalkneerlating omhoog zwenken.
3. Druk op de knop "Inschakelen borstelkop" op het bedieningsveld. Het kop gaat naar beneden.
4. De programmaschakelaar op een willekeurig programma zetten.
5. Met het apparaat rijden.
 - a De rijhendel naar voren duwen.
Het apparaat rijdt vooruit.
 - b De rijhendel naar achteren duwen.
Het apparaat rijdt achteruit.

Instructie

Het apparaat beweegt pas wanneer de rijhendel 5° worden bewogen.

6. De rijhendel loslaten.
Het apparaat stopt.

Reinigen

LET OP

Beschadigingsgevaar

Als het apparaat te lang op dezelfde plek wordt gebruikt, kan de vloerbedekking beschadigd raken.

Gebruik het apparaat niet stilstaand op één plaats.

1. De intelligente sleutel erin steken.
2. De programmaschakelaar op het gewenste reinigingsprogramma zetten.
3. De hendel zuigbalkneerlating omlaag zwenken.
4. Druk op de knop "Inschakelen borstelkop" op het bedieningsveld. Het kop gaat naar beneden.
5. De rijhendel naar voren duwen en over het te reinigen oppervlak rijden.

Instructie

Als het vuilwaterreservoir vol is, sluit de vlotter de zuigopening en draait de zuigturbine met verhoogd toerental. In dit geval het zuigen uitschakelen en naar het leegmaken van het vuilwaterreservoir rijden.

Werking beëindigen

Reiniging beëindigen

1. De regelknop waterhoeveelheid naar "OFF" draaien (niet bij de uitvoering DOSE).
2. De rijhendel loslaten.
3. Druk op de knop "Inschakelen borstelkop" op het bedieningsveld. Het kop gaat omhoog.
4. Een kort traject verder rijden.
Het restwater wordt afgezogen.
5. De hendel zuigbalkneerlating omhoog zwenken.

Vuil water aftappen

⚠ WAARSCHUWING

Milieuverontreiniging!

Milieuverontreiniging als gevolg van onjuiste lozing in afvalwater. Neem de plaatselijke voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht.

1. De aftapslang uit de houder nemen, en in een geschikt opvangvat leiden.

Afbeelding N

2. De aftapslang op het daarvoor bestemde punt samendrukken of knikken.
3. Het deksel van de aftapslang openen.
4. Het vuil water aftappen. De waterhoeveelheid regelen door drukken of knikken.
5. Het vuilwaterreservoir met helder water schoonspelen.

Spoelsysteem vuilwaterreservoir

1. De aftapslang vuil water uit de houder nemen en boven een geschikte verzamelinrichting neerlaten.
2. De deksel van de doseerinrichting aan de aftapslang openen.
3. De deksel van het vuilwaterreservoir openen.
4. De flexibele sluiting van het spoelsysteem eraf trekken.
5. De waterslang verbinden met het spoelsysteem.

Afbeelding O

- ① Sluiting
 - ② Klep voor reservoirventilatie
 - ③ Wataansluiting spoelsysteem
6. De deksel vuilwaterreservoir sluiten.
 7. De watertoevoer openen en het vuilwaterreservoir gedurende ca. 30 seconden spoelen.
Indien nodig het spoelproces 2 - 3 keer herhalen.
 8. De watertoevoer sluiten en de slang loskoppelen van het apparaat.

- De flexibele sluiting weer op de watertoevoer van het spoelsysteem aanbrengen.
- De deksel van het vuilwaterreservoir sluiten. Daarbij de klep voor de reservoirventilatie indrukken, zodat er een spleet open blijft en het vuilwaterreservoir kan drogen.
- De aftapslang vuil water in de houder duwen en de deksel van de doseerinrichting sluiten.

Schoon water aan de sluiting aflaten

- De sluiting schoonwaterreservoir openen.
- Het schone water aflaten.
- Het filter reinigen.
- De afsluiting verswaterreservoir aanbrengen.

Schoon water via de niveau-indicatie aflaten

- De slang van de niveau-indicatie uit de houder nemen en naar beneden zwenken.
- De slang weer vastmaken.

Container voor grof vuil legen

(Alleen bij R-reinigingskop)

- De container voor grof vuil optillen en eruit trekken.

Afbeelding P

- Reservoir voor grof vuil
- Het reservoir voor grof vuil leegmaken en indien nodig reinigen.
- Het reservoir voor grof vuil terugplaatsen.

Apparaat parkeren

- De programmaschakelaar naar de stand "0" draaien.
- De intelligente sleutel eruit trekken.
- Druk op de knop "Inschakelen borstelkop" op het bedieningsveld. Het kop gaat omhoog.
- De hendel zuigbalkneerlating omhoog zwenken.
- Het apparaat tegen wegrollen beveiligen.
- De deksel van het vuilwaterreservoir sluiten. De klep voor de reservoirventilatie daarbij zo indrukken dat deze vastklikt in de groef van het schoonwaterreservoir, zodat het vuilwaterreservoir kan drogen.
- Eventueel de accu laden.

Transport

⚠ GEVAAR

Rijden op stijgende hellingen

Gevaar van letsels

Gebruik het apparaat voor het laden en lossen alleen op hellingen tot de maximale waarde (zie hoofdstuk "Technische gegevens").

Rij langzaam.

⚠ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Neem voor transport het gewicht van het apparaat in acht.

Het apparaat alleen laden als de vuil- en schoonwaterreservoirs leeg zijn.

Belaad het apparaat alleen samen met een andere persoon of met behulp van de rijaandrijving.

- Deactiveer de borstelkop met de toets op het bedieningsveld. Het kop gaat omhoog.
- De borstels uitnemen om beschadiging te voorkomen.
- De zuigbalk van het apparaat demonteren.
- Bij het transport in voertuigen het apparaat met de sjorogen conform de geldende richtlijnen tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Afbeelding Q

Opslag

⚠ VOORZICHTIG

Letsel- en beschadigingsgevaar door het niet in acht nemen van het gewicht

Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.

LET OP

Beschadigingsgevaar door vorst!

Materiële schade

Maak het apparaat volkomen leeg van schoon en vuil water. Niet volledig afgetapt water kan het apparaat beschadigen bij vriesweer.

Bescherm het apparaat altijd tegen vorst: tijdens gebruik, vervoer en opslag.

- Dit apparaat mag alleen in binnenruimtes worden opgeslagen.
- Voor een langere levensduur de batterijen volledig opladen.
- De batterijen bij opslag minstens één keer per maand volledig opladen.

Verzorging en onderhoud

⚠ GEVAAR

Per ongeluk opstartend apparaat

Gevaar voor letsel

De programmaschakelaar naar de stand "0" draaien.

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de intelligente sleutel uittrekken.

Trek de netstekker van de oplader eruit.

- Het vuilwater en vuilwater aftappen en afvoeren.

Veiligheidsinspectie/onderhoudscontract

Met uw dealer kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie vastleggen of een onderhoudscontract afsluiten. Vraag hierover advies.

Onderhoudsintervallen

Na elk gebruik

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Gevaar voor beschadiging van het apparaat door onjuiste reiniging.

Spuut het apparaat niet af met water en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

- Het vuil water aftappen.
- Het vuilwaterreservoir reinigen met het spoelsysteem van het vuilwaterreservoir.
- De grofvezelzeef uit het vuilwaterreservoir verwijderen en reinigen.
- De turbinebeschermzeef controleren, indien nodig uitnemen en reinigen.
- De buitenkant van het apparaat reinigen met een vochtige, in mild zeepsop gedrenkte doek.
- Alleen R-reinigingsknop: Het reservoir voor grof vuil eruit nemen en leegmaken.
- Alleen R-reinigingsknop: De waterverdeelstrip reinigen.
- De zuiglippen schoonmaken, op slijtage controleren en indien nodig vervangen.
- De schraaplippen aan de reinigingskop schoonmaken, op slijtage controleren en indien nodig vervangen.
- De borstels schoonmaken, op slijtage controleren en indien nodig vervangen.
- De deksel van het vuilwaterreservoir sluiten. De klep voor de reservoirventilatie indrukken, zodat er een spleet open blijft en het vuilwaterreservoir kan drogen.
- De accu laden.

Loodzuurbatterij:

- Als de laadtoestand onder 50% is, de accu volledig en zonder onderbrekingen opladen.
- Als de ladingstoestand boven 50% is, de accu alleen opladen, als u bij het volgende gebruik de volledige bedrijfsduur nodig hebt.

Li-ionbatterij:

- Herladen indien nodig.

Eens per maand

- Het schoonwaterreservoir leegmaken en uitspoelen.
- Het filter verswater reinigen.
- De vlotter reinigen.
- Bij tijdelijk buiten gebruik gesteld apparaat met loodzuurbatterij: De compensatielading van de accu uitvoeren.
- De accupool op oxidatie controleren, indien nodig afborstelen. Op vastheid van de verbindingkabels letten.
- De afdichtingen tussen het vuilwaterreservoir en de deksel reinigen en op dichtheid controleren, indien nodig vervangen.
- Alleen R-reinigingsknop: De borsteltunnel reinigen.
- Alleen R-reinigingsknop: De waterverdeelstrip aan de reinigingskop lostrekken en het waterkanaal reinigen.
- Bij niet-onderhoudsvrije loodbatterijen de zuurdichtheid van de cellen controleren.
- Bij een langere stilstandtijd het apparaat met volledig opgeladen accu's afzetten. De accu minstens maandelijks volledig opladen.

Jaarlijks

- De voorgeschreven inspectie door de klantenservice laten uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden

Grofvuilfilter reinigen

1. De deksel van het vuilwaterreservoir openen.

Afbeelding R

- ① Grofvuilzeef
2. De grofvuilzeef er omhoog aftrekken.
3. De grofvuilzeef onder stromend water schoonspelen.
4. De grofvuilzeef in het vuilwaterreservoir plaatsen.

Waterverdeelstrip reinigen

1. De vergrendelingshendel naar links duwen en tegelijkertijd de waterverdeelstrip van de reinigingskop wegtrekken.

Afbeelding W

- ① Waterverdeelbalk
- ② Vergrendelingshendel
2. De waterverdeelstrip van de reinigingskop afnemen.
3. De waterverdeelstrip reinigen.
4. De linkerzijde van de strip in de reinigingskop plaatsen.
5. De waterverdeelstrip in de richting van de reinigingskop zwenken en aan de rechterkant vastklikken.

Filter verswater reinigen

1. Het schone water afdalen.
2. De afsluiting van het verswaterreservoir losschroeven.

Afbeelding S

- ① Filter verswater
- ② Afsluiting verswaterreservoir
3. Het filter verswater eruit trekken en met schoon water schoonspelen.
4. Het filter verswater plaatsen.
5. De afsluiting van het verswaterreservoir aanbrengen.

Zuiglippen omkeren of vervangen

Als de zuiglippen zijn versleten, moeten ze worden omgekeerd of vervangen.

De zuiglippen kunnen 3 keer worden omgekeerd totdat alle 4 de randen zijn versleten.

1. De zuigbalk verwijderen.
2. De stergreep eruit schroeven.

Afbeelding T

- ① Stergreep
- ② Spanband
- ③ Binnenste gedeelte zuigbalk
- ④ Spansluiting
3. Het binnenste gedeelte van de zuigbalk eruit trekken.
4. De spansluiting openen.
5. De spanband verwijderen.
6. De zuiglippen uit het binnenste gedeelte verwijderen.

Afbeelding U

- ① Afstrijklip
- ② Steunlip
- ③ Binnenste gedeelte zuigbalk
- ④ Spanband
7. De gebruikte of nieuwe zuiglippen op de noppen van het binnenste gedeelte van de zuigbalk drukken.
8. De spanband aanbrengen.
9. Het binnenste gedeelte van de zuigbalk in het bovenste deel schuiven.
10. De stergreep erin schroeven en vastdraaien.

Schijfborstel vervangen

Instructie

Vervang de schijfborstels wanneer de lengte van de haren 10 mm heeft bereikt.

1. De hendel reinigingskop optillen/neerlaten omlaag duwen en rechts vergrendelen.
2. Het borstelvervangpedaal naar beneden duwen.
3. De discborstel zijdelings onder de reinigingskop uittrekken.
4. De nieuwe schijfborstel onder de reinigingskop houden, omhoog drukken en vergrendelen.

Borstelwalsen vervangen

Instructie

Vervang de borstelwalsen, als de borstellengte 10 mm heeft bereikt.

1. De hendel reinigingskop optillen/neerlaten omlaag duwen en rechts vergrendelen.
2. Op de toets borstelvervanging drukken.

Afbeelding V

- ① Toets borstelvervanging
- ② Lagerdeksel
- ③ Borstelwals
3. Het lagerdeksel naar rechts zwenken.
4. De borstelwalsen eruit trekken.
5. De nieuwe voorste borstelwals in de lagerpunten positioneren.
6. De nieuwe achterste borstelwals in de lagerpunten positioneren.
7. Het lagerdeksel terugzwenken en vastklikken.

Hulp bij storingen

⚠ GEVAAR

Per ongeluk opstartend apparaat

Gevaar voor letsel

De programmaschakelaar op "0" zetten alvorens werkzaamheden aan het apparaat uit te voeren.

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de intelligente sleutel uittrekken.

Trek de netstekker van de oplader eruit.

- Het vuilwater en vuilwater aftappen en afvoeren.
- Bij storingen die met deze tabel niet kunnen worden verholpen de klantenservice raadplegen.

Storingen zonder weergave op het display

Storing	Remedie
Het apparaat kan niet gestart worden	1. De intelligente sleutel erin steken. 2. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten. 3. De rijkhendel bedienen. 4. De accu's controleren, eventueel opladen. 5. Controleren of de accupolen zijn aangesloten.
De waterhoeveelheid is onvoldoende	1. De vulstand van het verswater controleren, eventueel de tank vullen. 2. De hoeveelheid water verhogen. - a Uitvoering DOSE: De waterhoeveelheid instellen met de toets waterhoeveelheid op het bedieningspaneel. - b Andere uitvoeringen: De waterhoeveelheid met de regelknop waterhoeveelheid instellen. 3. Het filter verswater reinigen. 4. R-reinigingskop: De waterverdeelstrip reinigen. 5. De slangen op verstopping controleren, eventueel reinigen.
Het zuigvermogen is te gering	1. De programmaschakelaar op de NORMALE of INTENSIEVE MODUS zetten. 2. De zuigkracht in de app instellen op HOOG. 3. Het apparaat afzetten en het vuilwater aftappen. 4. Controleren of de deksel van de vuilwater-aftapslang is gesloten. 5. De afdichtingen tussen het vuilwaterreservoir en de deksel reinigen en op dichtheid controleren, eventueel vervangen. 6. De turbinebeschermezeeff op verontreiniging controleren, indien nodig reinigen. 7. De zuiglippen van de zuigbalk reinigen, eventueel omkeren of vervangen. 8. De zuigslang op verstopping controleren eventueel reinigen. 9. De aanzuigslang op dichtheid controleren, eventueel reinigen. 10. De instelling van de zuigbalk controleren. 11. Het vuilwaterreservoir vastnemen aan de verzonken greep en zijwaarts omhoog zwenken. - a De afdichting aan de zuigturbine controleren. - b De afdichting aan het zuigkanaal controleren. Afbeelding X ① Afdichting zuigkanaal ② Afdichting zuigturbine
Het reinigingsresultaat is onvoldoende	1. De snelheid reduceren. 2. Een intensiever reinigingsprogramma kiezen. 3. Aanpersdruk van de borstels verhogen. 4. De borstel op slijtage controleren, eventueel vervangen. 5. De borstel op verontreiniging controleren, indien nodig reinigen. 6. Het borsteltype en het reinigingsmiddel op geschiktheid controleren. 7. De watertoevoer controleren. 8. De hoeveelheid water verhogen. 9. De twee-stappenmethode gebruiken: In de eerste werkgang reinigen zonder afzuiging, in de tweede werkgang reinigen met afzuiging.
De zuigturbine loopt met hoger toerental	1. Het vuilwater aftappen. 2. De vlotter reinigen. 3. De pluizenzeef controleren, eventueel reinigen. 4. De zuigslang op verstopping controleren eventueel reinigen. 5. De zuigbalk op verstopping controleren, eventueel verstopping verhelpen
De borstels draaien niet	1. Controleren of een vreemd voorwerp de borstels blokkeert, eventueel het voorwerp verwijderen. 2. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten. 3. De reinigingskop neerlaten.
Het apparaat vibreert bij het reinigen	1. Controleren of de borstel(s) correct zijn gemonteerd. 2. Een zachtere borstel gebruiken. 3. De borstel vernieuwen.

Storing	Remedie
Alleen uitvoering DOSE: De reinigingsmiddeldosering werkt niet	1. Het reinigingsmiddelniveau in de reinigingsmiddel-jerrycan controleren. 2. De reinigingsmiddeldosering verhogen. 3. De aansluiting van de reinigingsmiddelslang op de reinigingsmiddel-jerrycan controleren. 4. Het filter in de reinigingsmiddel-jerrycan reinigen. 5. De terugslagklep in de slang naar de reinigingskop controleren op verstopping. 6. De slangen controleren op lekkage. 7. De werking van de reinigingsmiddelpomp controleren.
De aftapslang vuil water is verstopt	1. De deksel van de doseerinrichting aan de aftapslang openen. 2. De zuigslang van de zuigbalk trekken en met de hand sluiten. 3. De programmaschakelaar op een programma met afzuiging zetten. De verstopping wordt uit de aftapslang in het vuilwaterreservoir gezogen.

Storingen weergegeven op het display

Storing	Oorzaak	Remedie
KIK INVOEGEN	Geen intelligente sleutel ingestoken.	● Een intelligente sleutel erin steken.
VERKEERDE KIK	De ingestoken intelligente sleutel geeft geen toestemming voor het uitvoeren van de geselecteerde functie.	● Een andere intelligente sleutel gebruiken. ● Eventueel de gebruikte intelligente sleutel laten activeren (afhankelijk van het geval).
GEEN BEVOEGDHEID	De ingestoken intelligente sleutel geeft geen toestemming voor het uitvoeren van de geselecteerde functie.	● Een andere intelligente sleutel gebruiken. ● Eventueel de gebruikte intelligente sleutel laten activeren (afhankelijk van het geval).
GREEPSCHAKEL. LOSSEN!	Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt een rijkhendel bediend.	● Beide rijkhendels loslaten.
BATTERIJNIVEAU LAAG	De batterij is bijna leeg. De reinigingsfuncties van het apparaat worden automatisch uitgeschakeld.	● Het apparaat naar het oplaadstation rijden en de batterij opladen.
ACCU LEEG	De batterij is leeg. De reinigingsfuncties en de rijaandrijving zijn uitgeschakeld.	● Het apparaat uitschakelen, even wachten en weer inschakelen. Vervolgens naar het oplaadstation rijden. Eventueel in uitgeschakelde toestand naar het oplaadstation duwen. De accu opladen.
STORING WATERSTROMING	De elektrische waterklep is defect.	● Contacteer de Klantenservice.
	Het reinigingsmiddelreservoir is leeg. De reinigingsfuncties van het apparaat worden automatisch uitgeschakeld.	● Reinigingsmiddel bijvullen. ● Zuigslang reinigingsmiddel controleren.
AANDR.MOT. OVERB.	Het stroomverbruik van de rijmotor is te hoog.	● De rijaandrijving controleren op vreemde voorwerpen. ● Een weg met geringe helling kiezen. ● Het apparaat uitschakelen, even wachten, het apparaat weer inschakelen.
AANDRIJFMOT. BLOK.	De rijmotor is geblokkeerd.	● De rijaandrijving controleren op vreemde voorwerpen. ● Elk aandrijfwiel afzonderlijk opkrikken en controleren of het kan worden gedraaid.
	De Bluetooth-verbinding is onderbroken.	● De onderbreking wordt weergegeven in de app. Het display op het apparaat gaat aan.
		● Schakel bluetooth in op de smartphone. ● Koppel de smartphone met het apparaat.

Technische gegevens

		D70	D80	R65	R75
Algemeen					
Rijsnelheid (max.)	km/h	6	6	6	6
Theoretische oppervlaktecapaciteit	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktische oppervlaktecapaciteit	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volume vuilwaterreservoir	l	80	80	80	80
Volume grofvuilreservoir	l	-	-	-	-
Volume reinigingsmiddeltank (optie dosering)	l	3	3	3	3
Reinigingsmiddeldosering	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Waterdosering	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Afmetingen					
Lengte	mm	1490	1540	1540	1540
Breedte zonder zuigbalk	mm	755	840	717	810
Hoogte	mm	1110	1110	1110	1110
Werkbreedte	mm	700	800	650	750
Afmeting verpakking lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Bandenuitrusting					
Voorwiel, breedte	mm	50	50	50	50
Voorwiel, diameter	mm	250	250	250	250
Achterwiel, breedte	mm	32	32	32	32
Achterwiel, diameter	mm	100	100	100	100
Gewicht					
Toegegaan totaal gewicht	kg	354,7	362	360	363
Leeggewicht (transportgewicht)	kg	276,7	284	282	285
Borstelcontactkracht, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Borstelcontactkracht, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Gegevens capaciteit apparaat					
Nominale spanning	V	24	24	24	24
Nominale spanning, li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Accucapaciteit	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batterijcapaciteit, li-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Gemiddelde netbelasting	W	1430	1330	2020	2100
Vermogen rijmotor	W	300	300	300	300
Vermogen zuigturbine	W	400	400	400	400
Vermogen borstelaandrijving	W	1000	1000	1200	1200
Beschermingsgraad		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Zuigen					
Zuigvermogen, luchthoeveelheid	l/s	28	28	28	28
Onderdruk (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Reinigingsborstel					
Borsteldoorsnede	mm	355	406	-	-
Borstellengte	mm	-	-	608	700
Borsteltoerental	1/min	140	140	1000	1000
Interne oplader					
Nominale spanning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Stroomopname	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Oplaadtijd	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Interne snellader (alleen lithium-ion versie)					
Nominale spanning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Stroomopname	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Omgevingsvoorwaarden					
Toegegaan temperatuurbereik	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Watertemperatuur max.	°C	50	50	50	50
Waterdruk vulsysteem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Waterdruk vuilwaterreservoir-spoelsysteem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relatieve luchtvochtigheid	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Helling					
Stijging werkbereik max.	%	2	2	2	2
Berekende waarden conform EN 60335-2-72					
Onzekerheid K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	0,2
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Technische wijzigingen voorbehouden.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale Kärcher-website onder "Downloads".

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het hieronder genoemde product voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de vermelde richtlijnen en verordeningen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van het product verliest deze verklaring zijn geldigheid. De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring.

Product: bodemreiniger

Type: 1.533-xxx

Richtlijnen en verordeningen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Toegepaste nationale normen

-

Naam en adres

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

İçindekiler

Genel uyarılar	97
Fonksiyon.....	97
Amaca uygun kullanım.....	97
Çevre koruma	98
Aksesuarlar ve yedek parçalar.....	98
Teslimatın içeriği	98
Güvenlik bilgileri.....	98
Cihaz açıklaması.....	99
Intelligent Key	100
Montaj	100
İşletime alma	101
Cihazın çalıştırılması.....	101
Akıllı telefonu eşleştirin	102
Bakım talepleri	102
İşletim.....	102
Taşıma	104
Depolama.....	105
Koruma ve bakım.....	105
Arıza durumunda yardım	106
Teknik bilgiler	108
Garanti	109
AB Uygunluk Beyanı	109

Genel uyarılar



Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal işletim kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin.

Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.

Fonksiyon

Bu vakumlu temizleme makinesi, düz zeminlerin ıslak temizliği için kullanılır.

Cihaz, su miktarı, fırça basıncı, temizleme maddesi miktarı ve sü-
rüş hızı ayarlanarak ilgili temizlik görevine uygun şekilde uyarla-
nabilir.

Cihaz, uygun bir temizlik programı seçilerek ilgili temizlik görevi-
ne ayarlanabilir.

Temiz ve kirli su deposunun çalışma genişliği ve kapasitesi (bkz.
Teknik Veriler bölümü) uzun bir kullanım süresinde etkili bir te-
mizliği mümkün kılar.

Cihaz kendinden tahriklidir.

Bataryalar, dahili şarj cihazı kullanılarak şarj edilebilir. Şarj cihazı
100-240 V gerilim ile çalıştırılabilir.

Not

*İlgili temizleme görevine bağlı olarak cihaz çeşitli aksesuarlarla
donatılabilir. Kataloğumuza bakın veya www.kaercher.com adre-
sinden bizi ziyaret edin.*

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, ticari ve endüstriyel kullanıma uygundur; örn. oteller,
okullar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralama
dükkanları. Bu cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzundaki bilgiler
doğrultusunda kullanın.

- Cihaz yalnızca neme ve cilaya dayanıklı pürüzsüz zeminleri temizlemek için kullanılmalıdır.
- Cihaz donmuş zeminlerin temizliği için uygun değildir (örneğin soğuk hava depolarında).
- Cihaz, iç mekan veya kapalı alanlardaki döşemelerin temizliği için geliştirilmiştir.
- Cihaz, 5-40 °C sıcaklık aralığında kullanıma uygundur.
- Cihaz don olmayan bir odaya kurulmalıdır.
- Cihaz, patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihaza yanıcı gazlar, seyreltilmemiş asitler veya çözücü mad-
deler eklenemez. Bunlar, vakum havasıyla karıştırıldığında
patlayıcı karışımlar oluşturabilen benzin, tiner veya yakıt yağı-
nı içerir. Cihazda kullanılan malzemelere zarar verdiğinden
aseton, seyreltilmemiş asit ve çözücü madde kullanmayın.

- Reaktif metal tozları (örn. alüminyum, magnezyum ve çinko) yoğun alkalik veya asitli temizleme maddeleriyle birlikte kullanıldığında patlayıcı gazlar oluşturacaktır.
- Cihaz, halka açık trafik yollarını temizlemek için tasarlanmamıştır.
- Döşemelerin izin verilen yüzey yükünü dikkate alın (bkz. Teknik Veriler bölümü).
- Cihaz sadece orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar ile donatılabilir.
- Şarj aletleri veya batarya kullanıldığında yalnızca kullanım kılavuzunda onaylanmış bileşenler kullanılabilir. Farklı bir kombinasyon kullanılacaksa şarj aleti ve / veya batarya tedarikçisi tarafından onaylanmalıdır.

Çevre koruma

 Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.

 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: www.kaercher.de/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar. Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Güvenlik bilgileri

Cihazı ilk defa kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu ve fırçalı temizlik cihazları No. 5.956-251.0 ile birlikte verilen emniyet uyarılarını okuyun ve bu uyarılara uyun.

⚠ UYARI

Cihaz devrilebilir

Yaralanma tehlikesi

Cihazı eğimli yüzeylerde kullanmayın.

⚠ UYARI

Yanlış kullanımdan kaynaklanan tehlike

İnsanlar yaralanabilir.

İşletmeciler bu cihazların kullanımı konusunda yeterli eğitime sahip olmalıdır.

Cihaz sadece başlık ve tüm kapaklar kapalıyken çalıştırılabilir.

Güvenlik düzenekleri

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Eksik, değiştirilmiş veya etkisiz güvenlik düzenekleri nedeniyle ciddi yaralanmalar.

Güvenlik düzeneklerini köprülemeyin, çıkarmayın veya etkisiz hale getirmeyin. Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir.

Acil durdurma

Not

Anında devre dışı bırakma için Intelligent Key'i çıkarın (Acil Durdurma).

Sürüş kolu

Sürüş kolu serbest bırakılırsa, sürüş tahriki ve fırça tahriki kapanır.

Cihazdaki simgeler



⚠ TEHLİKE

Şarj işlemi

Elektrik çarpması

Batarya kutuplarındaki kutup koruma kapaklarını çıkarmayın.

Montajın doğru yapılmasına dikkat edin



⚠ DİKKAT

Zarar görme tehlikesi

Su, vakum türbinine zarar verir

Bu şekilde işaretlenmiş bir açıklığa su girmemesine dikkat edin.

Batarya (akü) ve şarj aletine dair uyarılar

Li-iyon türüne lityum-iyon bataryalar takılır. Bunlar özel kriterlere tabidir. Arızalı bataryalar yalnızca Kärcher müşteri hizmetleri veya bir uzman tarafından çıkarılabilir, takılabilir ve kontrol edilebilir. Depolama ve nakliye ile ilgili bilgileri Kärcher müşteri hizmetinizden alabilirsiniz.

⚠ TEHLİKE

Cihazda dönüşüm ve değişikliklere izin verilmez.

Aküyü açmamalısınız, kısa devre tehlikesi vardır. Ayrıca tahriş edici buharlar veya aşındırıcı sıvılar dışarı çıkabilir.

Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz bırakmayın. Patlama tehlikesi vardır.

Şarj cihazını patlayıcı ortamlarda kullanmayın.

Şarj cihazını kirliliğe veya ıslak koşullarda kullanmayın.

Şarj sırasında yeterli havalandırma sağlayın.

Patlama tehlikesi. Akünün yakınında ya da akü şarj alanında çalışırken açık alevle çalışmayın, kıvılcım çıkarmayın ya da sigara içmeyin.

Patlama tehlikesi. Batarya üzerine, yani uç kutuplarına ve hücre konektörlerine herhangi bir alet veya benzeri bir şey koymayın.

⚠ UYARI

Her kullanımdan önce cihazda ve şebeke kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı cihazları kullanmayı bırakın ve yalnızca hasarlı parçaların kalifiye personel tarafından onarılmasını sağlayın.

Bataryaları ve şarj cihazını çocuklardan uzak tutun.

Hasarlı bataryaları şarj etmeyin. Hasarlı bataryaların Kärcher müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Arızalı bataryayı ev çöpüne atmayın. Kärcher müşteri hizmetlerini bilgilendirin.

Arızalı akülerden çıkan sıvıyla teması önleyin. Yanlışlıkla temas edilmesi halinde, sıvıyı suyla durulayın. Göz ile teması halinde ayrıca bir doktora başvurun.

⚠ TEDBİR

Bu işletim talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Yasa koyucunun akülerin kullanımıyla ilgili önerilerini dikkate alın.

Şebeke gerilimi, cihazın etiketinde belirtilen gerilimle eşleşmelidir.

Şarj cihazını, sadece izin verilen akü paketlerinin şarj edilmesi için kullanın.

Aküyü yalnızca bu cihazla kullanın. Başka amaçlarla kullanılması yasak ve tehlikelidir.

Uyarı sembolleri

Aküyü kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

	Akü ile ilgili talimatlardaki, akü üzerindeki ve bu çalıştırma talimatlarındaki notları dikkate alın.
	Koruyucu gözlük kullanın.
	Çocukları asit ve pillerden uzak tutun.
	Patlama riski
	Ateş, kıvılcım, açık alev ve sigara içmek yasaktır.
	Asit yanığı riski
	İlk yardım.
	Uyarı
	Tasfiye
	Aküyü çöp tenekesine atmayın.

Cihaz açıklaması

Cihaza genel bakış

Şekil A

- 1 Temizleme maddesi deposu (sadece dozlu versiyon)
- 2 Temizleme maddesi vakum hortumu (sadece dozlu versiyon)
- 3 Kapaklı ve entegre ölçüm kabına sahip temiz su deposu için doldurma ağzı
- 4 Türbin koruma süzgeci
- 5 Hortum tutucusu
- 6 Temiz su dolum hortumu
- 7 Depo havalandırması için kanat
- 8 Kirli su deposu durulama sistemi su bağlantısı
- 9 Şamandıra
- 10 İri kir süzgeci
- 11 Ev tabanı için destek rayı
- 12 Akü
- 13 Paspas tutucu
- 14 Temizleme başlığı
- 15 Kontrol paneli
- 16 Akıllı telefon tutucusu
- 17 Kumanda panosu
- 18 Temizlik seti "Homebase Box" için saklama alanı
- 19 Su miktarı için ayar düğmesi (sadece Good versiyonu)
- 20 Kirli su deposu kapağı
- 21 Kirli su deposu
- 22 * Temiz su dolum sistemi
- 23 Temiz su doluluk göstergesi ve drenaj hortumu
- 24 Kirli su deposunun yukarı çevrilmesi için tutamak

- 25 Fırça değişim pedali
- 26 Temiz su deposu
- 27 Vakum barası sıkma kolu
- 28 Şebeke kablosu için kablo kancası
- 29 Vakum barası
- 30 Vakum barası alçaltma kolu
- 31 Temiz su deposunun filtreli kapağı
- 32 Vakum hortumu
- 33 Şebeke kablosu için kablo kancası
- 34 Tıkanıklık bölümü
- 35 Dozaj tertibatlı kirli su tahliye hortumu
- 36 İtme dirseği
- 37 Sürüş kolu
- 38 Saptırıcı rulo
- 39 Darbe koruması
- 40 Sıyırma dudağı
- 41 R75 Fırça kafası
- 42 Kir deposu
- 43 Şerit fırça
- 44 Saptırıcı rulo
- 45 D70 Fırça kafası

Renk kodlaması

Kullanıcının tarafından kullanım veya bakım için tasarlanan cihaz bileşenleri sarı renkle işaretlenmiştir.

Kumanda panosu

- 1 Fırça silindirini etkinleştirme
- 2 Program şalteri
- 3 * Su miktarı tuşu
- 4 Fırça yüzey basıncı
- 5 Ekran
- 6 Akıllı telefon için depolama alanı
- 7 Akıllı telefon tutucusu
- 8 Hız tuşu
- 9 "+" ve "-" tuşları
- 10 * Temizleme maddesi miktarı tuşu
- 11 Sürüş kolu
- 12 Kod Landingpage B 80 W NG
- 13 Intelligent Key
Sarı - Operatör
Gri - Formen

* Opsiyon

Program şalteri

Şekil C

- 1 0
Cihaz kapatılmıştır.
- 2 EKO MODU
Zemini ıslak olarak temizleyin ve kaynak kullanımını azaltarak kirli suyu vakumlayın (düşük fırça devir hızı, vakum gücü, temizleme maddesi ve su miktarı).
- 3 NORMAL MOD
Zemini ıslak olarak temizleyin ve kirli suyu vakumlayın.
- 4 YOĞUN MODU
Zemini ıslak olarak temizleyin (artırılmış temizleme maddesi ve su miktarı ile) ve kirli suyu vakumlayın.

Vakum barası tutucusu

Dar alanlardan geçerken veya depolama için, vakum barası sökülebilir ve cihazın kenarına asılabilir.

Şekil D

- 1 Vakum barası için depolama (Cihaz kenarı)
- 2 Vakum barası

Tutucuyu açmak için, onu tutamak yuvasından dışarı çekin. Kendiliğinden kilitlendiği için bu pozisyonda kalır.

Şekil E

- 1 Tutucu katlanmış
- 2 Tutucu açılmış
- 3 Vakum barası takılı

Cihazdaki simgeler



Şarj cihazı için şebeke kablosu



Bağlama noktası



*Paspas tutucu



Vakum barası tutucusu



Temiz su filtresi



*Temiz su doldurma



Temiz su deposu doluluk seviyesi %25



Temiz su deposu doluluk seviyesi % 50



Temiz su deposu doluluk seviyesi %100



Fırça değişim pedali (BD)

Fırça değiştirme tuşu (BR)



Kirli su tahliyesi

Temiz su tahliyesi



Kaba kir haznesini çıkarın



İleri doğru sürüş



Geriye doğru sürüş

Intelligent Key

Intelligent Key, cihazı çalıştırmak ve belirli cihaz işlevlerini etkinleştirmek için kullanılır.

• Sarı: Kullanıcı

Cihaz kullanılabilir. Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bu anahtar için paylaşılan temizleme programlarının tüm ayarları değiştirilebilir.

• Gri: Ustabaşı

Cihaz kullanılabilir. Cihaz için mevcut olan temizlik programlarının tüm ayarları değiştirilebilir.

Montaj

Vakum barasının monte edilmesi

1. Her iki sıkıştırma kolunu yukarı doğru çevirin.

Şekil H

① Vakum barası tutucusu

② Sıkma kolu

③ Vakum barası

2. Vakum barasını ilgili vakum barası tutucusuna yerleştirin.

3. Her iki sıkıştırma kolunu aşağı doğru çevirin.

Fırçaları monte etme

1. Fırçaların montajı "Bakım çalışmaları" bölümünde açıklanmıştır.

Akü

Önerilen bataryalar

DIKKAT

Hasar tehlikesi

Bataryalar yalnızca aynı teknolojiye sahip bataryalarla değiştirilebilir.

Kurşun asit bataryalar Li-iyon bataryalarla değiştirilmemelidir. Li-iyon bataryalar kurşun asit bataryalarla değiştirilmemelidir.

Kurşun asit bataryalar:

Açıklama	Sipariş No.
Batarya seti jel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Batarya seti AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Cihaz için 2 batarya gereklidir.

Li-iyon bataryalar:

Açıklama	Sipariş No.
Batarya seti LIB 90Ah, 25.6V	6.654-558.0

Cihazın 2 versiyonu mevcuttur:

- 1x 90 Ah
- 2x 90Ah

Maksimum batarya boyutları

Uzunluk	485
Genişlik	385
Yükseklik	300

Bataryaları yerleştirme ve bağlama

Not

Li-iyon bataryalı cihaz modelinde, batarya takılı ve bağlıdır.

⚠ TEHLİKE

Yangın ve patlama tehlikesi!

Akünün üzerine herhangi bir alet ya da benzeri nesne koymayın.

Kısa devre ve patlama tehlikesi.

Sigara içmekten ve açık ateş yakmaktan daima kaçınınız.

Şarj sırasında yüksek derecede patlayıcı gaz oluşumu söz konusu olduğu için akülerin şarj edildiği odalar iyi havalandırılmalıdır.

⚠ UYARI

Aküler sökülürken ve monte edilirken cihazın devrilmesi nedeniyle yaralanma ve hasar oluşma tehlikesi!

Yaralanma veya maddi hasarlar

Aküler sökerken ve monte ederken cihazın sağlam durduğundan emin olun.

DIKKAT

Kabloların akülere yanlış bağlanması durumunda elektronik parçalarda hasar oluşma tehlikesi

Maddi hasarlar

Bağlantı kablolarını akülere bağlarken ilgili kabloları doğru kutuplara bağlanmasına dikkat edin.

⚠ TEHLİKE

Derin deşarj olmuş akülerin yanlış şarj edilmesi durumunda patlama ve yangın nedeniyle hayati tehlike!

Ölümçül veya çok ağır yaralanmalar ve maddi hasarlar

Aküler derin deşarj olmuş cihazları çalıştırmayın.

Cihazı kullanmadan önce derin deşarj olmuş akülerini şarj edin.

Gerekirse Kärcher Servisi'ne başvurun.

1. Cihazı, tekerlekler geriye bakacak şekilde yaklaşık 2 m ileri itin.
2. Kirli su deposunu tutamağından tutun ve yan taraftan yukarı doğru çevirin.
3. Bataryaları tekneye koyun.

4. Bataryaları bağlayın:

- a Mesafe tutucuları yerleştirin.

Şekil I

- ① Mesafe tutucu 340x40x10 (???????)

②

③

- ④ 170 Ah: Mesafe tutucu 2x 5.585-056.0

115 Ah: Mesafe tutucu ???????

180 Ah: Mesafe tutucu ???????

90Ah: Mesafe tutucu ???????

- ⑤ Batarya için bağlantı kablosu (-)

- ⑥ Batarya için bağlantı kablosu (+)

- b Her iki bataryayı da bağlantı kablosuyla bağlayın.

- c Bağlantı kablolarını sabit batarya kutuplarına (+) ve (-) bağlayın.

5. Kirli su deposunu aşağı doğru çevirin.

Li-iyon bataryayı etkinleştirin

Li-iyon bataryalar taşıma modunda teslim edilir ve cihaz işleme alınmadan önce etkinleştirilmelidir.

1. Bataryayı şarj edin (bkz. "İşleme alma/Bataryayı şarj etme"), bu sayede taşıma modu sonlanır.

Akülerin sökülmesi

⚠ UYARI

Aküler sökülürken ve monte edilirken cihazın devrilmesi nedeniyle yaralanma ve hasar oluşma tehlikesi!

Yaralanma veya maddi hasarlar

Aküleri sökerken ve monte ederken cihazın sağlam durduğundan emin olun.

⚠ UYARI

Cihaz devrilebilir

Yaralanma tehlikesi, zarar görme tehlikesi

Bataryaları yalnızca cihaza bir temizleme başlığı takılıysa çıkarın.

1. Program seçim şalterini "0" konumuna getirin.
2. Intelligent Key'i çıkarın.
3. Kirli su deposunu boşaltın.
4. Cihazı, tekerlekler geriye bakacak şekilde yaklaşık 2 m ileri itin.
5. Kirli su deposunu tutamağından tutun ve yan taraftan yukarı doğru çevirin.
6. Kabloyu akünün eksi kutbundan ayırın.
7. Kalan kabloları akülerden ayırın.
8. Mesafe tutucuları çıkarın.
9. Aküleri çıkarın.
10. Kullanılmış aküleri geçerli yönetmeliklere göre imha edin.

İşleme alma

Şarj karakteristiğinin ayarlanması

Cihazı ilk kez işleme almadan önce, bir servis sıfırlamasından sonra veya farklı bir akü tipine geçerken şarj eğrisinin ayarlanması zorunludur.

⚠ TEHLİKE

Yanlışlıkla çalışmaya başlayan cihaz nedeniyle tehlike

Yaralanma tehlikesi

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce buji konnektörünü çıkarın veya akünün bağlantısını kesin.

DIKKAT

Akülerde hasar tehlikesi

Akünün kullanım ömrü ve şarj kapasitesi, yanlış bir şarj eğrisi nedeniyle olumsuz etkilenebilir.

Makinede aküye uygun akü eğrisinin seçildiğinden emin olun.

Hali hazırda seçili olan akü eğrisi, şarj sırasında ekranda veya uygulama aracılığıyla "Cihaz durumu" alanında görülebilir.

Not

Şarj eğrisi yalnızca Kärcher Servisi tarafından ayarlanabilir.

Aşağıdaki aküler için bu şarj eğrileri mevcuttur:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Not

Diğer aküleri kullanabilmek için, Kärcher Servisi tarafından uygun akü parametrelerinin sağlanması gereken özel bir akü eğrisi oluşturulabilir.

Aküyü şarj etme

⚠ TEHLİKE

Şarj cihazı nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Şarj cihazının yanlış kullanımı nedeniyle elektrik çarpması! Cihazın tip etiketindeki şebeke gerilimine ve sigortaya dikkat edin.

Şarj cihazını yalnızca yeterli havalandırma olan kuru alanlarda kullanın.

Dahili şarj cihazı elektronik olarak kontrol edilir ve önerilen tüm bataryalar için uygundur, şarj işlemini otomatik olarak sonlandırır.

Not

Hızlı şarj cihazı kullanılarak şarj süresi maksimum 2,5 saate kadar kısaltılabilir (yalnızca lityum iyon modellerinde).

Not

Takılan her pil tipi için ilgili şarj karakteristiği ayarlanmalıdır.

Dahili batarya, şarj olurken ekranda gösterilir.

Şarj süresi ortalama maks. 14 saat sürer.

Şarj işlemi sırasında cihaz kullanılamaz.

Not

Cihazda derin deşarj koruması vardır, eğer işletim sırasında kapasite bakımından izin verilen en düşük seviyeye ulaşırsa, fırçalı motor ve türbinler kapatılır.

1. Eğimden kaçınarak cihazı doğrudan şarj cihazına taşıyın.
2. Şebeke fişini prizdeki bağlantı kablosuna takın.
3. Ekranda tam şarj görünene kadar şarj edin.

Bakım gerektirmeyen aküler (ıslak aküler)

⚠ TEHLİKE

Asit çıkışı nedeniyle kimyasal yanık tehlikesi!

Aküye yalnızca boşaldığında su doldurun.

Akü asidiyle çalışırken koruyucu gözlük takın ve cildinize veya giysilerinize sıçrayan asidi hemen suyla yıkayın.

DIKKAT

Akülerde hasar tehlikesi!

Katkı maddeli su kullanılması, akünün garantisini geçersiz kılar.

Aküleri doldurmak için sadece distile veya demineralize su kullanın (EN 50272-T3).

Herhangi bir yabancı katkı maddesi veya geliştirici madde kullanmayın.

1. Şarj işlemi bitmeden bir saat önce distile su ekleyin. Bunu yaparken, akünün etiketine göre doğru asit seviyesine dikkat edin.

Şarj işleminin sonunda tüm hücrelerin gazlanması gerekir.

Cihazın çalıştırılması

1. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
2. Program şalterini bir temizlik programına ayarlayın. Ekranda arka arkaya şunlar gösterilir:

- Kärcher logosu
- Saat cinsinden bir sonraki servise kadar geçen süre
- Batarya durumu ve çalışma saatleri
- Yazılım sürümü
- İşletim göstergeleri

Şekil J

- ① Batarya şarj seviyesi
- ② Su miktarını ayarlayın (sadece elektrikli su vanalı cihazlar için)
- ③ Hızı ayarlayın
- ④ Temizleme maddesi miktarını ayarlayın (sadece dozlu cihaz modellerinde)

Cihaz çalışmaya hazırdır.

Akıllı telefonu eşleştirin

"Machine Connect" uygulamasıyla cihaza bağlı bir akıllı telefonda gelişmiş cihaz işlevleri gerçekleştirilebilir:

- temizleme başlığının türünü ayarlama
- maksimum taşıma hızını ayarlama
- USB bağlantı noktasını kapatma/açma
- fırçanın/fırçaların gecikme süresini ayarlama
- vakumun gecikme süresini ayarlama
- hıza bağlı su miktarını açma/kapama
- sarı Intelligent Key'lerin izinlerini yönetme
- fabrika ayarlarını geri yükleme

Not

Bulunan işlevler cihaz türüne bağlıdır.

1. Akıllı telefonunuzla cihazdaki QR kodunu tarayın.

① Kod

② Bluetooth® simgesi

2. "Machine Connect" uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve başlatın.
3. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
4. Cihaz kumanda panosundaki "+" ve "-" tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Not

Eşleştirme işlemi sırasında kumanda panosundaki Bluetooth® simgesi yanıp sönecektir.

5. Eşleştirme için akıllı telefondaki uygulamanın talimatlarını izleyin.
6. Uygulamanın işlevleri akıllı telefonda açıklanmıştır.

Not

Akıllı telefon cihazla eşleştirilmişse Bluetooth simgesi sürekli yanar.

Not

Aküyü şarj etmek için cep telefonu cihazın USB bağlantı noktasına bağlanabilir.

Bakım talepleri

Belirli bir işletim süresinden sonra ekran, çeşitli bakım faaliyetlerini gerçekleştirmenizi ister:

Talep	Aralık (saat)
TEMİZLİK EMİŞ FİLTRESİ	10
TEMİZLİK VAKUM BARASI	20
TEMİZLİK SUYU FİLTRELE	50
KONTROL ET FIRÇA AŞINMASI	100
KONTROL ET EMME DUDAĞI	100

1. Gösterilen bakım faaliyetini gerçekleştirin.
2. Onaylamak için kumanda panosundaki herhangi bir tuşa basın.
Talep sıfırlanır ve aralık sona erdikten sonra yeniden görünür.

İşletim

⚠ TEHLİKE

İşletim sırasında tehlike durumu

Yaralanma tehlikesi

Tehlike durumunda kontrol kolunu serbest bırakın.

Sağlamlık kaybı

Yaralanma tehlikesi

Temizleme başlığı kaldırma/indirme pedalını yalnızca bir ayağınızla çalıştırın. Diğer ayağınızı yere sağlam basacak şekilde tutun.

İşletme malzemesi doldurma

Temiz su doldurma

1. Temiz su deposunun kapağını açın.
2. Doldurma rakorunun alt kenarına kadar temiz su (maksimum 50 °C) doldurun.
Not: Temiz su hortumu, doldurma sırasında hortum tutucu ile kelepçelenebilir.
3. Temiz su deposunun kapağını kapatın.

Dolum hortumunu kullanarak temiz su ile doldurun

1. Dolum hortumunu cihazdan dışarı çekin.
2. Dolum hortumunun ucunu bir su musluğuna bağlayın.
3. Temiz su deposunun kapağını çıkarın.
4. Su girişini açın (maksimum su sıcaklığı 50 °C).
5. Doldurma ağzından temiz su deposunun doluluk seviyesini kontrol edin.
6. Doluluk seviyesi doldurma ağzının dibine ulaştığında su girişini kapatın.
7. Temiz su deposunun kapağını takın.
8. Doldurma hortumunu su musluğundan ayırın.
9. Dolum hortumunu cihaz içerisine itin.

Doldurma sistemine temiz su doldurma

1. Su hortumunu doldurma sisteminin bağlantı soketine bağlayın (maksimum su sıcaklığı 50 °C).
2. Su girişini açın.
3. Cihazı izleyin, otomatik doldurma sistemi temiz su deposu dolduğunda su beslemesini keser.
4. Su girişini kapatın.
5. Su hortumunu sökün.

Temizleme maddelerine ilişkin uyarılar

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik ve bakım ürünlerinin kullanımında hasar tehlikesi!

Maddi hasarlar

Yalnızca Kärcher tarafından önerilen temizlik ve bakım ürünlerini kullanın. Uygun olmayan temizlik ve bakım ürünlerinin kullanılması halinde cihaz, zemin ve yüzeyler zarar görebilir.

Temizlik ve bakım ürünlerine yönelik güvenlik bilgi formlarını dikkate alın.

Asla yanıcı veya çok köpüren veya solvent, hidroklorik asit veya hidroflorik asit içeren temizlik ve bakım ürünlerini kullanmayın.

Not

Güçlü köpük temizleme maddelerini kullanmayın.

Tavsiye edilen temizleme maddeleri

Kullanım	Temizleme maddesi
Suya dayanıklı tüm zeminlerin rutin temizliği	CA 50 C RM 756
Koruma bileşenleri ile rutin temizlik	RM 746 RM 780
Endüstriyel zemin döşemelerinin rutin temizliği ve temel temizliği	RM 69
Parlak döşemelerin rutin temizliği	RM 755
Porselen taş karoların rutin temizliği ve temel temizliği	RM 753
Aside dayanıklı döşemelerin rutin ve temel temizliği	RM 751
Temizlik ve dezenfeksiyon	RM 732
Alkaliye dayanıklı tüm zemin döşemelerinin temel temizliği	RM 752
Alkaliye duyarlı zeminlerin temel temizliği ve sıyrılması	RM 754

Dozaj tertibatı ile temizleme maddesi ilavesi

Sadece "Dose" varyasyonunda:

Temizlik başlığına giderken temiz suya, dozajlama cihazı ile temizleme maddesi ilave edilir.

1. Temizleme maddesini, temizleme maddesi deposuna doldurun.

Not

Dozajlama cihazına maksimum %3 temizleme maddesi eklenebilir. Dozaj daha yüksekse temizleme maddesi, temiz su deposuna ilave edilmelidir.

DIKKAT

Tıkanma tehlikesi

Temiz su deposuna temizleme maddesi eklenirken temizleme maddesi kuruyabilir ve dozajlama cihazının işlevini bozabilir. Temiz su deposuna temizleme maddesini ekledikten sonra cihazı temiz suyla durulayın: Su uygulamalı bir temizlik programı seçin, su miktarını en yüksek değere ayarlayın, temizleme maddesi dozajını 0 konumuna ayarlayın.

Dozaj tertibatı olmadan temizleme maddesi ilavesi

1. Temizleme maddesini temiz su deposuna koyun.

Not

Doldurma ağzı koruyucu kapağının içinde bir ölçek bulunur ve temizleme maddesi miktarını ölçmek için kullanılabilir.

Temizleme maddesi miktarını ayarlama

DOSE cihaz tasarımı ile temizleme maddesi, temizleme başlığına giderken temiz suya eklenir.

Temizleme maddesi miktarı her temizlik programı için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
2. Program şalteri ile ayarlanacak temizlik programını seçin.
3. Temizleme maddesi miktarı tuşuna basın.
4. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak istenilen temizleme maddesi miktarını ayarlayınız.
5. Ayarın kabul edilmesi için 3 saniye bekleyin veya diğer tuşlardan birine basın.

Su miktarının ayarlanması

1. Su miktarını, zemin döşemesinin kirliliğine göre ayarlayın.

Not

İlk temizlik denemelerini az miktarda suyla gerçekleştirin. İstenen temizlik sonucuna ulaşıncaya kadar su miktarını adım adım artırın.

Not

Temiz su deposu boş olduğunda temizleme kafası, sıvı beslemesi olmadan çalışmaya devam eder.

Manuel su vanası

Manuel su vanalı bir cihaz, kumanda panosunun sağ tarafında bir su miktarı ayar düğmesi ile donatılmıştır.

1. Su miktarı ayar düğmesini istediğiniz değere ayarlayın.

Not

Fırçalı sulama, yalnızca temizleme başlığı indirildiğinde ve sürüş kolu çalıştırıldığında etkindir.

Elektrikli su vanası

Elektrikli su vanalı bir cihaz, kumanda panosunda bir su miktarı tuşu ile donatılmıştır.

Su miktarı her temizlik programı için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
2. Program şalteri ile ayarlanacak temizlik programını seçin.
3. Su miktarı tuşuna basın.
4. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak istenen su miktarını ayarlayın.
5. Ayarın kabul edilmesi için 3 saniye bekleyin veya diğer tuşlardan birine basın.

Not

Fırçalı sulama, yalnızca temizleme başlığı indirildiğinde ve sürüş kolu çalıştırıldığında etkindir.

Temizleme hızını ayarlama

Temizleme hızı her temizlik programı için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
2. Program şalteri ile ayarlanacak temizlik programını seçin.
3. Hız tuşuna basın.
4. İstenen hızı "+" ve "-" tuşları ile ayarlayın.
5. Ayarın kabul edilmesi için 3 saniye bekleyin veya diğer tuşlardan birine basın.

Fırça kafası bastırma kuvvetinin ayarlanması

Fırça kafasının bastırma kuvveti her temizleme programı için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Intelligent Key'i kumanda panosuna takın.
2. Program şalteri ile ayarlanacak temizlik programını seçin.
3. Fırça kafası bastırma kuvveti tuşuna basın.
4. İstenen fırça kafası bastırma kuvvetini "+" ve "-" tuşları ile ayarlayın.
5. Ayarın kabul edilmesi için 3 saniye bekleyin veya diğer tuşlardan birine basın.

Vakum barasının eğimini ayarlama

Eğim, vakum barasının vakum dudakları tüm uzunlukları boyunca zemine eşit güçle bastırılacak şekilde ayarlanmalıdır.

1. Cihazı eğimi olmayan bir yüzeye yerleştirin.
2. "Vakum" programını seçin.
3. Cihazı kısa bir süre için ileri itin. Vakum barası indirilir.
4. Su terazisini okuyun.

Şekil L

- ① Cıvata
 - ② Somun
 - ③ Su terazisi
5. Açık uçlu anahtarla M 10 altıgen başlı vidayı tutarken M 12 somunu gevşetin.
 6. Vidayı su terazisi göstergesi iki çizgi arasında olacak şekilde ayarlayın.
 7. M 10 altıgen başlı vidayı açık uçlu anahtarla tutarak M 12 somununu sıkın.
 8. Yeni ayarı kontrol etmek için, indirilmiş vakum barası vakum işletimindeyken cihazı kısa bir mesafe ileri sürün ve su seviyesini gözlemleyin. Gerekirse ayar işlemi tekrarlayın.

Yüksekliği ayarlanması

Yükseklik ayarı, zeminle temas ettiğinde emme dudaklarının eğriliğini etkiler.

Not

Temel ayar: Vakum barasının üst kısmında 3 rondela, alt kısmında 3 rondela.

Düz olmayan zemin: Vakum barasının üst kısmında 5 rondela, alt kısmında 1 rondela.

Çok düz zemin: Vakum barasının üst kısmında 1 rondela, alt kısmında 5 rondela.

1. Somunu sökün.

Şekil M

- ① Somun
 - ② Pul
 - ③ Tutuculu ara silindir
2. Vakum barası ile ara silindiri arasına istediğiniz sayıda rondela yerleştirin.
 3. Kalan pulları ara silindirine üzerine yerleştirin.
 4. Somunları takın ve sıkın.
 5. İkinci ara silindirde işlemi tekrarlayın.

Not

Her iki ara silindirini aynı yüksekliğe ayarlayın.

Cihazın çalıştırılması

1. Anahtarlı şalteri "1" konumuna getirin. Ekranda sırasıyla şunlar gösterilir:
 - Bir sonraki müşteri hizmetine kadar kalan süre
 - Yazılım sürümü, kumanda ünitesi
 - Akünün şarj durumu ve çalışma saati sayısı

Sürüş

Not

Cihaz, temizleme başlığı sağdan dışarı çıkacak şekilde yapılmıştır. Bu, kenarlara yakın net bir çalışma sağlar.

1. Intelligent Key'i takın.
2. Vakum barası alçaltma kolunu yukarı doğru çevirin.
3. Kontrol panelindeki "Fırça kafasını etkinleştirme" tuşuna basın. Kafa aşağı iner.
4. Program şalterini, arzu ettiğiniz programa getirin.
5. Cihazı sürün.
 - a Sürüş kolunu ileri doğru itin.
Cihaz ileriye doğru hareket eder.
 - b Sürüş kolunu geriye doğru itin.
Cihaz geriye doğru hareket eder.

Not

Cihaz, yalnızca sürüş kolu yaklaşık 5° hareket ettirildiğinde hareket eder.

6. Sürüş kolunu bırakın.
Cihaz durur.

Temizlik

DIKKAT

Hasar tehlikesi

Cihaz aynı noktada uzun süre boyunca çalıştırılırsa zemin döşemesi hasar görebilir.

Cihazı aynı alanda çalıştırmayın.

1. Intelligent Key'i takın.
2. Program şalterini, arzu ettiğiniz temizlik programına ayarlayın.
3. Vakum barası alçaltma kolunu aşağı indirin.
4. Kontrol panelindeki "Fırça kafasını etkinleştirme" tuşuna basın. Kafa aşağı iner.
5. Sürüş kolunu ileri doğru itin ve temizlenecek alanın üzerinden sürün.

Not

Kirli su deposu dolduğunda, şamandıra vakum ağzını kapatır ve vakum türbini artan bir hızda çalışır. Bu durumda vakum barasını kaldırın ve kirli su deposunu boşaltmak için sürün.

İşletmenin tamamlanması

Temizliği sonlandırma

1. Su miktarı ayar düğmesini "KAPALI" konuma getirin (DOSE türü için değil).
2. Sürüş kolunu bırakın.
3. Kontrol panelindeki "Fırça kafasını etkinleştirme" tuşuna basın. Kafa yukarı kalkar.
4. Kısa bir mesafe daha sürüşe devam edin.
Kalan su emilir.
5. Vakum barası alçaltma kolunu yukarı doğru çevirin.

Kirli suyun boşaltılması

⚠ UYARI

Çevre kirliliği!

Atık suların yanlış bertaraf edilmesi nedeniyle çevre kirliliği.

Atık suların arıtılmasına yönelik yerel yönetmelikleri dikkate alın.

1. Tahliye hortumunu tutucudan çıkarın ve uygun bir toplama tertibatı üzerinde indirin.

Şekil N

2. Tahliye hortumunu istenilen yerde sıkıştırın veya bükün.
3. Tahliye hortumu kapağını açın.
4. Kirli suyu boşaltın. Bastırarak veya katlayarak su miktarını ayarlayın.
5. Kirli su deposunu temiz suyla yıkayın.

Kirli su deposu durulama sistemi

1. Kirli su drenaj hortumunu tutucudan çıkarın ve uygun bir toplama tertibatı üzerinde indirin.
2. Drenaj hortumundaki dozaj tertibatının kapağını açın.
3. Kirli su deposunun kapağını açın.
4. Esnek kapağı durulama sisteminden çıkarın.

5. Su hortumunu durulama sistemi ile bağlayın.

Şekil O

- ① Kapak
- ② Depo havalandırması için kanat
- ③ Su bağlantısı durulama sistemi
6. Kirli su deposunun kapağını kapatın.
7. Su kaynağını açın ve kirli su deposunu yaklaşık 30 saniye durulayın.
Gerekirse durulama işlemini 2 - 3 kez tekrarlayın.
8. Su girişini kapatın ve hortumu cihazdan çıkarın.
9. Esnek kapağı durulama sisteminin su girişine tekrar takın.
10. Kirli su deposunun kapağını kapatın. Boşluk açık kalacak ve kirli su deposu kuruyabilecek şekilde depo havalandırması kanadına bastırın.
11. Kirli su drenaj hortumunu tutucuya bastırın ve dozaj tertibatının kapağını kapatın.

Kapaktaki temiz suyu boşaltın

1. Temiz su deposunun kapağını açın.
2. Temiz suyu boşaltın.
3. Filtreyi temizleyin.
4. Temiz su deposu kapağını yerine takın.

Doluluk seviyesi göstergesi aracılığıyla temiz suyu boşaltın

1. Doluluk seviyesi gösterge hortumunu tutucudan çıkarın ve aşağı doğru çevirin.
2. Hortumu tekrar takın.

Kaba kir haznesinin boşaltılması

(Sadece R temizleme başlığında)

1. Kaba kir haznesini kaldırın ve çekerek çıkarın.

Şekil P

- ① Kaba kir haznesi
2. Kaba kir haznesini boşaltın ve gerekirse temizleyin.
3. Kaba kir haznesini tekrar yerine koyun.

Cihazın park edilmesi

1. Program şalterini "0" konumuna getirin.
2. Intelligent Key'i çıkarın.
3. Kontrol panelindeki "Fırça kafasını etkinleştirme" tuşuna basın. Kafa yukarı kalkar.
4. Vakum barası alçaltma kolunu yukarı doğru çevirin.
5. Cihazı kendi kendine hareket etmeye karşı emniyete alın.
6. Kirli su deposunun kapağını kapatın. Kirli su deposunun kuruması için temiz su deposunun oluğuna geçecek şekilde depo havalandırması kanadına bastırın.
7. Gerektiğinde aküyü şarj edin.

Taşıma

⚠ TEHLİKE

Eğimli yerlerde sürüş

Yaralanma tehlikesi

Cihazı sadece maksimum değere kadar olan eğimlerde yükleme ve indirme işlemleri için kullanın (bkz. "Teknik Veriler" bölümü). Yavaş sürün.

⚠ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

Taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkate alın.

Cihazı sadece boş bir kirli ve temiz su deposu ile yükleyin.

Cihazı yalnızca başka bir kişinin desteğiyle veya bir sürüş tahririni kullanarak yükleyin.

1. Fırça kafasını kontrol panelindeki tuş ile devre dışı bırakın. Kafa yukarı kalkar.
2. Hasarı önlemek için fırçaları çıkarın.
3. Vakum barasını cihazdan sökün.
4. Araç içindeki nakliye süreçlerinde cihaz kayış bağlantı noktaları kullanılarak ilgili yönetmeliklere uygun şekilde kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alınmalıdır.

Şekil Q

Depolama

⚠ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması durumunda yaralanma ve hasar tehlikesi

Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

DIKKAT

Donma nedeniyle hasar tehlikesi!

Maddi hasarlar

Cihazdaki temiz ve kirli suyu tamamen boşaltın. Tamamen boşaltılmamış su donduğu zaman cihaza hasar verebilir.

İşletim, taşıma ve depolama sırasında cihazı donmaya karşı koruyun.

- Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.
- Uzun süreli depolama işleminden önce aküleri tamamen şarj edin.
- Depolama sırasında aküleri en az ayda bir kez tamamen şarj edin.

Koruma ve bakım

⚠ TEHLİKE

İstenmeden çalışmaya başlayan cihaz

Yaralanma tehlikesi

Program şalterini "0" konumuna getirin.

Tüm çalışmalarından önce cihazlardan Intelligent Key'i çıkarın. Şarj cihazının şebeke fişini çekin.

- Kirli su ve temiz suyu tahliye edin ve bertaraf edin.

Emniyet muayenesi / bakım sözleşmesi

Bayiniz ile düzenli bir emniyet muayenesi kararlaştırabilirsiniz veya bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen danışmanlık hizmeti alın.

Bakım zaman aralıkları

Her işletimden sonra

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan temizlik nedeniyle cihazda hasar riski. Cihaza su püskürtmeyin ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- Kirli suyu boşaltın.
- Kirli su deposunu, kirli su deposu durulama sistemiyle temizleyin.
- Kaba kir süzgecini kirli su deposundan çıkarın ve temizleyin.
- Türbin koruma süzgecini kontrol edin, gerekirse çıkarın ve temizleyin.
- Cihazın dışını nemli, hafif deterjanlı suya batırılmış bir bezle temizleyin.
- Sadece R temizleme başlığı: Kaba kir haznesini çıkarın ve boşaltın.
- Sadece R temizleme başlığı: Su dağıtım ünitesini temizleyin.
- Vakum dudaklarını temizleyin, aşınma kontrolü yapın ve gerekirse değiştirin.
- Temizleme başlığındaki sıyırma dudaklarını temizleyin, aşınma kontrolü yapın ve gerekirse değiştirin.
- Fırçaları temizleyin, aşınma kontrolü yapın ve gerekirse değiştirin.
- Kirli su deposunun kapağını kapatın. Boşluk açık kalacak ve kirli su deposu kuruyabilecek şekilde depo havalandırması kanadına bastırın.
- Aküyü şarj edin.

Kurşun asit batarya:

- Şarj seviyesi % 50'nin altındaysa aküyü tamamen ve kesinlikle olarak şarj edin.
- Şarj durumu % 50'nin üzerindeyse, yalnızca bir sonraki kullanımda tüm çalışma süresi gerekirse şarj edin.

Li-iyon batarya:

- Gerektiğinde şarj edin.

Aylık

- Temiz su deposunu boşaltın ve durulayın.
- Temiz su filtresini temizleyin.
- Şamandırayı temizleyin.
- Kurşun asit bataryalı geçici olarak kapatılmış bir cihazda: Akünün dengeleme şarjını gerçekleştirin.
- Akü kutuplarında oksitlenme olup olmadığını kontrol edin, gerekirse fırçalayın. Bağlantı kablolarının sıkı oturmasına dikkat edin.
- Kirli su deposu ve kapak arasındaki contaları temizleyin ve sızdırmazlığı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
- Sadece R temizleme başlığı: Fırça tünelini temizleyin.
- Sadece R temizleme başlığı: Temizleme başlığındaki su dağıtım şeridini çekip çıkarın ve su kanalını temizleyin.
- Bakım gerektiren asit bataryalarda hücrelerin asit yoğunluğunu kontrol edin.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa aküyü tamamen şarj edip kaldırın. Aküyü en az ayda bir kez tam olarak şarj edin.

Yılda

- Öngörülen kontrolün müşteri hizmetleri tarafından yapılmasını sağlayın.

Bakım çalışmaları

İri kir süzgecinin temizlenmesi

1. Kirli su deposunun kapağını açın.

Şekil R

- ① İri kir süzgeci
2. İri kir süzgecini yukarı çekin.
3. İri kir süzgecini akan suyun altında yıkayın.
4. İri kir süzgecini kirli su deposuna takın.

Su dağıtım şeridinin temizlenmesi

1. Tespit kolunu sola doğru bastırın ve aynı zamanda su dağıtım ünitesini temizleme başlığından çekin.

Şekil W

- ① Su dağıtım ünitesi
- ② Tespit kolu
2. Su dağıtım ünitesini temizleme başlığından çıkarın.
3. Su dağıtım ünitesini temizleyin.
4. Ünitenin sol tarafını temizleme başlığına yerleştirin.
5. Su dağıtım ünitesini temizleme başlığına doğru çevirin ve sağ taraftaki yerine oturtun.

Temiz su filtresinin temizlenmesi

1. Temiz suyu boşaltın.
2. Temiz su deposunun kapağını sökün.

Şekil S

- ① Temiz su filtresi
- ② Temiz su deposu kapağı
3. Temiz su filtresini çıkarın ve temiz suyla durulayın.
4. Temiz su filtresini takın.
5. Temiz su deposunun kapağını takın.

Emme dudaklarını çevirme veya değiştirme

Aşındıklarında emme dudaklarını çevirin veya yenileriyle değiştirin.

Emme dudakları, 4 kenarın tümü aşınana kadar 3 kez döndürülebilir.

1. Vakum barasını çıkarın.
2. Yıldız kolları sökün.

Şekil T

- ① Yıldız kol
- ② Germe bandı
- ③ Vakum barasının iç parçası
- ④ Germeli kilitleme düzeneği
3. Vakum barasının iç parçasını dışarı çekin.
4. Germe kilitleme düzeneğini açın.
5. Germe bandını çıkarın.

6. Emme dudaklarını iç parçadan sökün.

Şekil U

- ① Sıyırma dudağı
 - ② Destek dudağı
 - ③ Vakum barasının iç parçası
 - ④ Germe bandı
7. Çevrilmiş veya yeni emme dudakları vakum barası iç parçasının düğümlerinin üzerine bastırın.
8. Germe bandını takın.
9. Vakum barasının iç parçasını üst parçanın içine itin.
10. Yıldız kolları vidalayın ve sıkın.

Disk fırçasının değiştirilmesi

Not

Kıl uzunluğu 10 mm ulaştığında, disk fırçalarını değiştirin.

1. Temizleme başlığı kaldırma/indirme kolunu aşağı doğru bastırın ve sağdaki yerine oturtun.
2. Fırça değiştirme pedalına basın.
3. Disk fırçasını yan taraftan temizleme başlığı altından dışarı çekin.
4. Yeni disk fırçasını temizleme başlığının altında tutun, yukarı doğru bastırın ve yerine oturtun.

Fırça merdanelerinin değiştirilmesi

Not

Kıl uzunluğu 10 mm'ye ulaştığında fırça silindirlerini değiştirin.

1. Temizleme başlığı kaldırma/indirme kolunu aşağı doğru bastırın ve sağdaki yerine oturtun.
2. Fırça değişim pedalı tuşuna basın.

Şekil V

- ① Fırça değiştirme tuşu
 - ② Depo kapağı
 - ③ Fırça merdanesi
3. Depo kapağını sağa döndürün.
4. Fırça merdanesini çekerek çıkarın.
5. Yeni ön fırça merdanesini depo noktalarına yerleştirin.
6. Yeni arka fırça merdanesini depo noktalarına yerleştirin.
7. Depo kapağını geri döndürün ve yerine oturtun.

Arıza durumunda yardım

⚠ TEHLİKE

İstenmeden çalışmaya başlayan cihaz

Yaralanma tehlikesi

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce program şalterini "0" konumuna getirin.

Tüm çalışmalarından önce cihazlardan Intelligent Key'i çıkarın.

Şarj cihazının şebeke fişini çekin.

- Kirli su ve temiz suyu tahliye edin ve bertaraf edin.
- Bu tablo yardımıyla giderilemeyen arızalar olması durumunda, müşteri hizmetlerini arayın.

Ekranda gösterilmeyen arızalar

Arıza	Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor	1. Intelligent Key'i takın. 2. Program şalterini, arzu ettiğiniz programa getirin. 3. Sürüş kolunu çalıştırın. 4. Aküleri kontrol edin, gerektiğinde şarj edin. 5. Akü kutbunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Su miktarı yeterli değil	1. Temiz su dolm seviyesini kontrol edin, gerekirse depoyu doldurun. 2. Su miktarını artırın. - a DOSE türü: Kumanda panosundaki su miktarı tuşu ile su miktarını ayarlayın. - b Diğer Türler: Su miktarı ayar düğmesinden su miktarını ayarlayın. 3. Temiz su filtresini temizleyin. 4. R temizleme başlığı: Su dağıtım ünitesini temizleyin. 5. Hortumlarda tıkanma kontrolü yapın, gerekirse temizleyin.
Vakum gücü çok düşük	1. Program şalterini NORMAL veya YOĞUN MOD'a ayarlayın. 2. Uygulamada vakum gücünü YÜKSEK olarak ayarlayın. 3. Cihazı durdurun ve kirli suyu boşaltın. 4. Kirli su tahliye hortumundaki kapağın kapalı olup olmadığını kontrol edin. 5. Kirli su deposu ve kapak arasındaki contaları temizleyin ve sızdırmazlığı kontrol edin, gerektiğinde değiştirin. 6. Türbin koruma süzgecinde kirlenme olup olmadığını kontrol edin, gerekirse süzgeci temizleyin. 7. Vakum barasındaki vakum dudaklarını temizleyin, gerekirse çevirin veya değiştirin. 8. Vakum hortumunda tıkanma kontrolü yapın, gerekirse temizleyin. 9. Vakum hortumunda sızdırmazlık kontrolü yapın, gerekirse değiştirin. 10. Vakum barası ayarı kontrol edin. 11. Kirli su deposunu tutamağından tutun ve yan taraftan yukarı doğru çevirin. - a Vakum türbinindeki contayı kontrol edin. - b Vakum kanalındaki contayı kontrol edin. Şekil X ① Vakum kanalı contası ② Vakum türbini contası
Temizlik sonucu yetersiz	1. Hızı azaltın. 2. Daha yoğun bir temizlik programı seçin. 3. Fırçanın temas basıncını artırın. 4. Fırçada aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin. 5. Fırçanın kirli olup olmadığını kontrol edin, gerekirse temizleyin. 6. Fırça tipi ve temizleme maddesinin uygun olup olmadığını kontrol edin. 7. Su kaynağını kontrol edin. 8. Su miktarını artırın. 9. İki adımlı yöntemi kullanın: İlk adımda vakumsuz temizlik, ikinci adımda vakumlu temizlik.

Arıza	Hatanın giderilmesi
Vakum türbini artan devir hızında çalışıyor	1. Kirlı suyu boşaltın. 2. Şamandırayı temizleyin. 3. Toz süzgecini kontrol edin, gerekirse temizleyin. 4. Vakum hortumunda tıkanma kontrolü yapın, gerekirse temizleyin. 5. Vakum barasında tıkanma kontrolü yapın, gerekirse tıkanmayı giderin
Fırçalar dönmüyor	1. Yabancı bir cismin fırçayı engelleyip engellemediğini kontrol edin, gerekirse yabancı cismi çıkarın. 2. Program şalterini, arzu ettiğiniz programa getirin. 3. Temizleme başlığını indirin.
Cihaz temizlik sırasında titriyor	1. Fırçanın/fırçaların doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 2. Daha yumuşak bir fırça kullanın. 3. Fırçayı yenileyin.
Sadece DOSE türü: Temizleme maddesi miktarı çalışmıyor	1. Temizleme maddesi haznesindeki temizleme maddesi deposunu kontrol edin. 2. Temizleme maddesi miktarını artırın. 3. Temizleme maddesi hortumunun temizleme maddesi deposu ile bağlantısını kontrol edin. 4. Temizleme maddesi deposundaki filtreyi temizleyin. 5. Temizleme başlığına giden hortumdaki çek valfte tıkanma olup olmadığını kontrol edin. 6. Hortumlarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 7. Temizleme maddesi pompasının işlevini kontrol edin.
Kirli su drenaj hortumu tıkalı	1. Drenaj hortumundaki dozaj tertibatının kapağını açın. 2. Vakum hortumunu vakum barasından çekin ve elinizle kapatın. 3. Program şalterini vakumlu bir programa ayarlayın. Tıkanıklık, drenaj hortumundan kirli su deposuna vakumlanır.

Ekranında gösterilen arızalar

Arıza	Nedeni	Hatanın giderilmesi
KIK EKLE	Intelligent Key takılı değil.	● Bir Intelligent Key takın.
YANLIŞ KIK	Takılan Intelligent Key, seçilen işlevin yürütülmesine izin vermiyor.	● Başka bir Intelligent Key kullanın. ● Kullanılan Intelligent Key'in kilidini açın (duruma göre).
YETKİ YOK	Takılan Intelligent Key, seçilen işlevin yürütülmesine izin vermiyor.	● Başka bir Intelligent Key kullanın. ● Kullanılan Intelligent Key'in kilidini açın (duruma göre).
TUT. ŞALT. SERB. BİR!	Cihaz çalıştırıldığında bir sürüş kolu çalıştırılır.	● Her iki sürüş kolunu da bırakın.
AKÜ SEVİYESİ DÜŞÜK	Batarya neredeyse boş. Cihazın temizlik fonksiyonları otomatik olarak kapatılır.	● Cihazı şarj istasyonuna sürün ve bataryayı şarj edin.
AKÜ BOŞ	Batarya boş. Temizlik fonksiyonları ve sürüş tahriki kapatılır.	● Cihazı kapatın, biraz bekleyin ve tekrar açın. Daha sonra şarj istasyonuna sürün. Gerekirse, kapatıldığında şarj istasyonuna itin. Aküyü şarj edin.
SU DEBİSİ HATASI	Elektrikli su vanası arızalı.	● Müşteri hizmetlerine haber verin.
	Temizleme maddesi deposu boş. Cihazın temizlik fonksiyonları otomatik olarak kapatılır.	● Temizleme maddesi doldurun. ● Temizleme maddesi vakum hortumunu kontrol edin.
TAH. MOT AŞIRI YÜK	Motorun gaz basıncı arızası çok yüksek.	● Sürüş tahrikini yabancı cisimler bakımından kontrol edin. ● Daha düşük eğimli bir yol seçin. ● Cihazı kapatın, biraz bekleyin, cihazı tekrar açın.
TAH. MOT BLOKE	Motor bloke edildi.	● Sürüş tahrikini yabancı cisimler bakımından kontrol edin. ● Her tahrik tekerleğini ayrı ayrı kaldırın ve dönüp dönmediğini kontrol edin.
	Bluetooth bağlantısı kesilmiştir.	● Kesinti uygulamada görüntülenir. Cihazın ekranı açılır.
		● Akıllı telefonda Bluetooth'u açın. ● Akıllı telefonu cihazla eşleştirin.

Teknik bilgiler

		D70	D80	R65	R75
Genel hususlar					
Sürüş hızı (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teorik yüzey performansı	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Pratik alan kapsamı	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Kirli su deposu hacmi	l	80	80	80	80
İri kir deposu hacmi	l	-	-	-	-
Deterjan tankının hacmi ("Doz" seçeneği)	l	3	3	3	3
Deterjan dozajı	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Su dozajı	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Ölçüler					
Uzunluk	mm	1490	1540	1540	1540
Vakum barası hariç genişlik	mm	755	840	717	810
Yükseklik	mm	1110	1110	1110	1110
Çalışma genişliği	mm	700	800	650	750
Ambalaj boyutları uxgxy	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Lastikler					
Ön tekerlek, genişlik	mm	50	50	50	50
Ön tekerlek, çap	mm	250	250	250	250
Arka tekerlek, genişlik	mm	32	32	32	32
Arka tekerlek, çap	mm	100	100	100	100
Ağırlık					
İzin verilen toplam ağırlık	kg	354,7	362	360	363
Boş ağırlık (nakliye ağırlığı)	kg	276,7	284	282	285
Fırça temas kuvveti, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Fırça temas basıncı, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Cihaz performans verileri					
Nominal voltaj	V	24	24	24	24
Anma gerilimi, Li-iyon	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Akü kapasitesi	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batarya kapasitesi, Li-iyon	Ah (5 h)	90	90	90	90
Ortalama güç tüketimi	W	1430	1330	2020	2100
Cer motoru gücü	W	300	300	300	300
Emiş türbini gücü	W	400	400	400	400
Fırçalı motor gücü	W	1000	1000	1200	1200
Koruma türü		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Emme					
Emiş gücü, hava miktarı	l/s	28	28	28	28
Vakum basıncı (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Temizleme fırçaları					
Fırça çapı	mm	355	406		
Fırça uzunluğu	mm	-	-	608	700
Fırça devri	1/min	140	140	1000	1000
Dahili şarj cihazı					
Nominal voltaj	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekans	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Akım çekişi	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Şarj süresi	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Dahili hızlı şarj cihazı (yalnızca Lityum iyon versiyonu)					
Nominal voltaj	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekans	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Akım çekişi	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Çevresel koşul					
İzin verilen sıcaklık aralığı	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. su sıcaklığı	°C	50	50	50	50
Dolum sistemi su basıncı	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Kirli su deposu yıkama sistemi su basıncı	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Bağıl nem	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Eğim					
Çalışma alanı maks. eğimi	%	2	2	2	2
EN 60335-2-72 uyarınca tespit edilen değerler					
Belirsizlik K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Belirsizlik K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.

(Adres için bkz. Arka sayfa)

Daha ayrıntılı garanti bilgilerini (varsa) yerel Kärcher web sitenizin servis bölümünde "İndirilen Dokümanlar" altında bulabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

Aşağıda belirtilen ürünün, açıklanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder. Bu Uygunluk Beyanı'nı yayınlamanın tek sorumluluğu üreticiye aittir.

Ürün: Zemin temizleyici

Tip: 1.533-xxx

Yönergeler ve yönetmelikler

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2011/65/AB

2014/30/AB

2014/53/EU (TCU)

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Uygulanan ulusal normlar

-

İsim ve adres

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Aşağıda imzası bulunan kişi, Yönetim Kurulu adına ve yetkisi dahilinde hareket eder.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Innehåll

Allmän information	109
Funktion	109
Avsedd användning	109
Miljöskydd	110
Tillbehör och reservdelar	110
Leveransens omfattning	110
Säkerhetsinformation	110
Maskinbeskrivning	111
Intelligent nyckel	112
Montering	112
Idrifttagning	113
Slå på maskinen	113
Parkoppla smartphone	114
Underhållsuppmaningar	114
Drift	114
Transport	116
Förvaring	117
Skötsel och underhåll	117
Hjälp vid störningar	118
Tekniska data	120
Garanti	121
EU-försäkran om överensstämmelse	121

Allmän information

  Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din apparat första gången. Följ alla anvisningar. Förvara båda häftena för framtida bruk eller för nästa ägare.

Funktion

Den här skursugmaskinen är avsedd att användas för våtrengöring på jämna golv.

Maskinen anpassas till respektive rengöringsuppdrag genom att vattenmängden, mängden rengöringsmedel och körhastigheten ställs in.

Maskinen kan anpassas till respektive rengöringsuppgift genom att välja ett lämpligt rengöringsprogram.

Arbetsbredden och kapaciteten hos färsk- och smutsvattentankarna (se kapitlet "Tekniska data") möjliggör en effektiv rengöring vid lång användningslängd.

Maskinen är självgående.

Batterierna kan laddas upp med den inbyggda laddaren. Laddaren kan drivas med en spänning på 100–240 V.

Hänvisning

Beroende på respektive rengöringsuppdrag kan maskinen utrustas med olika tillbehör. Fråga efter vår katalog eller besök på internet på www.kaercher.com.

Avsedd användning

Den här maskinen är avsedd för kommersiell och industriell användning, t.ex. på hotell, på skolor, på sjukhus, i fabriker, i butiker, på kontor och av uthyringsfirmor. Använd den här maskinen endast i enlighet med uppgifterna i den här bruksanvisningen.

- Maskinen får endast användas till rengöring av jämna golv som tål fukt och polering.
- Maskinen är inte avsedd att användas till rengöring av kalla golv (t.ex. i kylanläggningar).
- Maskinen är konstruerad för rengöring av golv inomhus alt. av ytor som skyddas av tak.
- Maskinen är lämplig för användning i temperaturområdet 5–40 °C.
- Maskinen måste förvaras i ett frostfritt utrymme.
- Maskinen är inte avsedd att användas i explosionsfarliga områden.
- Brännbara gaser, utspädda syror eller lösningsmedel får inte samlas upp med maskinen. Hit räknas bensen, färgförtunning eller uppvärmningsolja vilka kan bilda explosiva blandningar när de virvlar runt i sugluften. Använd inte acetone, utspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som använts i maskinen.

- Reaktivt metall damm (ex. aluminium, magnesium, zink) bildar explosiva gaser tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel.
- Maskinen är inte avsedd för rengöring av allmänna vägar.
- Observera tillåten ytbelastning av marken (se kapitel "Tekniska data").
- Maskinen får endast utrustas med tillbehör och reservdelar i originalutförande.
- Om du använder laddare eller batterier får du endast använda de komponenter som är godkända enligt bruksanvisningen. Avvikande kombinationer måste bekräftas under ansvar av leverantören av laddaren och/eller batteriet.

Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandla förpackningar på ett miljövänligt sätt.

 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på: www.kaercher.de/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Säkerhetsinformation

Före den första användningen av den här maskinen ska du läsa och observera den här bruksanvisningen och den bifogade broschyren Säkerhetsanvisningar för borst rengöringsmaskiner, nr 5.956-251.0. Följ alla anvisningar.

⚠ VARNING

Maskinen kan välta

Risk för personskador

Använd aldrig maskinen på lutande ytor.

⚠ VARNING

Fara genom felaktig användning

Personer kan skadas.

Alla som använder maskinen måste instrueras om hur den används på lämpligt sätt.

Maskinen får endast användas om tillkopplas om kåpan och alla lock är stängda.

Säkerhetsanordningar

⚠ VARNING

Skaderisk!

Allvarliga skador på grund av saknade, ändrade eller inaktiva säkerhetsanordningar.

Kringgå eller ta inte bort säkerhetsanordningarna och gör dem inte inaktiva. Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig.

Nödstopp

Hänvisning

För en omedelbar avstängning drar du ut den intelligenta nyckeln (nödstopp).

Styrspak

Om styrspaken släpps stängs kör- och borstdrivingen av.

Symboler på maskinen



⚠ FARA

Laddning

Elchock

Ta inte bort skyddskåporna på batteripolererna.

Säkerställ korrekt montering



⚠ OBSERVERA

Skaderisk

Vatten skadar sugturbinen

Se till att inget vatten kommer in i en öppning som är märkt på detta sätt.

Anvisningar beträffande (uppladdningsbart) batteri och laddare

I litiumjonutförandet är litiumjonbatterier inmonterade. Dessa omfattas av särskilda kriterier. Ur- och inmontering samt kontroll av defekta batterier får endast göras av Kärcher kundtjänst eller av en fackman.

Information om lagring och transport kan du få av Kärcher kundtjänst.

⚠ FARA

Det är inte tillåtet att göra ombyggnationer eller förändringar på maskinen.

Öppna inte batteriet, det finns risk för kortslutning. Dessutom kan irriterande ångor eller frätande vätskor komma ut.

Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solsken, värme eller eld. Det finns risk för explosion.

Använd inte laddaren i explosiva miljöer.

Använd inte laddaren om den är våt eller smutsig.

Sörj för tillräcklig ventilation under laddning.

Explosionsrisk! I närheten av ett batteri eller i ett batteriladdningsområde är det inte tillåtet att hantera öppen eld, alstra gnistor eller att röka.

Explosionsrisk! Lagg inga verktyg eller liknande på batterier, dvs. på polerna och cellförbindning.

⚠ VARNING

Kontrollera maskinen och nätsladden med avseende på skador före varje användning. Sluta använda skadad utrustning och låt endast kvalificerad personal reparera skadade delar.

Håll barn borta från batterier och laddare.

Ladda inte skadade batterier. Se till att skadade batterier byts ut av Kärcher kundtjänst.

Kasta inte ett defekt batteri i hushållsavfallet. Informera Kärcher kundtjänst.

Undvik kontakt med vätska som kommer ut ur defekta batterier.

Vid oavsiktlig kontakt spolar du bort vätskan med vatten. Om det kommer i kontakt med ögonen kontaktar du läkare.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Följ denna bruksanvisning noggrant. Följ lagstiftarens rekommendationer för hantering av batterier.

Nätspänningen måste överensstämma med den spänning som anges på maskinens typskylt.

Laddaren får endast användas till att ladda godkända batteripaket.

Använd endast batteriet med denna maskin. Det är förbjudet och farligt att använda det för andra ändamål.

Varningssymboler

Observera följande varningar när du hanterar batterierna:

	Observera anvisningarna i batteriets instruktioner, på batteriet och i denna bruksanvisning.
	Använd ögonskydd.
	Håll syror och batterier utom räckhåll från barn.
	Risk för explosion
	Brand, gnistor, öppen eld och rökning är förbjudet.
	Risk för syrabrännskador
	Första hjälpen.
	Varning
	Avfallshantering
	Kasta inte batterier i papperskorgen.

Maskinbeskrivning

Maskinöversikt

Bild A

- ① Behållare för rengöringsmedel (endast utförande DOSE)
- ② Sugslang för rengöringsmedel (endast utförande DOSE)
- ③ Färskvattentankens påfyllningsöppning med förslutning och integrerad mät kopp
- ④ Turbinskyddssil
- ⑤ Slanghållare
- ⑥ Påfyllningsslang för färskvatten
- ⑦ Lucka för tankventilation
- ⑧ Vattenanslutning spolsystem för smutsvattentank
- ⑨ Flottör
- ⑩ Grovsmutssil
- ⑪ Fästskena för Homebase
- ⑫ Batteri
- ⑬ Mopphållare
- ⑭ Rengöringshuvud
- ⑮ Manöverpanel
- ⑯ Hållare för smartphone
- ⑰ Manöverpanel
- ⑱ Avställningsyta för rengöringssats "Homebase Box"
- ⑲ Vred för vattendosering (endast Good-utförande)
- ⑳ Lock smutsvattentank
- ㉑ Smutsvattentank
- ㉒ *Påfyllningssystem för färskvatten
- ㉓ Visning av påfyllningsnivå samt avloppsslang för färskvatten
- ㉔ Greppfördjupning för att höja smutsvattentanken

- ㉕ Pedal borstbyte
- ㉖ Färskvattentank
- ㉗ Spännpak sugbalk
- ㉘ Kabelkrok för nätkabel
- ㉙ Sugbalk
- ㉚ Spak för sugbalkssänkning
- ㉛ Förslutning färskvattentank med filter
- ㉜ Sugslang
- ㉝ Kabelkrok för nätkabel
- ㉞ Förvaringsfack
- ㉟ Tömnings slang smutsvatten med doseringsanordning
- ㊱ Skjutbygel
- ㊲ Styrspak
- ㊳ Avvisarrulle
- ㊴ Rammskydd
- ㊵ Torkarläpp
- ㊶ R75 Borsthuvud
- ㊷ Sopkärl
- ㊸ Remsborste
- ㊹ Avvisarrulle
- ㊺ D70 Borsthuvud

Färgmärkning

Utrustningskomponenter avsedda för drift eller underhåll genom användaren är markerade med gult.

Manöverpanel

- ① Aktivera borstvals
- ② Programväljare
- ③ * Vattendoseringsknapp
- ④ Borstkontakttryck
- ⑤ Display
- ⑥ Förvaringsyta för smartphone
- ⑦ Hållare för smartphone
- ⑧ Hastighetsknapp
- ⑨ Knappar "+" och "-"
- ⑩ * Doseringsknapp för tvättmedel
- ⑪ Styrspak
- ⑫ KOD för startsida B 80 W NG
- ⑬ Intelligent Key
Gul - operatör
Grå - förarbetare

* Tillval

Programbrytare

Bild C

- ① 0
Maskinen är avstängd.
- ② EKOLÄGE
Våtrengör golvet och sug upp det smutsiga vattnet med minskad användning av resurser (minskad borsthastighet, sugeffekt, rengöringsmedels- och vattendosering).
- ③ NORMALLÄGE
Våtrengör golvet och sug upp smutsvatten.
- ④ INTENSIVLÄGE
Våtrengör golvet (med ökad rengöringsmedels- och vattendosering) och sug upp det smutsiga vattnet.

Hållare sugbalk

Vid körning genom trånga ställen eller vid förvaring kan sugbalken demonteras och hängas på kanten av maskinen.

Bild D

- ① Förvaring för sugbalk (maskinens kant)
- ② Sugbalk

Dra ut hållaren ur greppfördjupningen för att fälla ut den. Den förblir i denna position på grund av självlåsningsen.

Bild E

- ① Hållare infälld
- ② Hållare utfälld
- ③ Sugbalk ihakad

Symboler på maskinen



Nätkabel för laddare



Fästpunkt



*Mopphållare



Hållare för sugbalk



Färskvattenfilter



*Fylla på färskvatten



Nivå färskvattentank 25 %



Nivå färskvattentank 50 %



Nivå färskvattentank 100 %



Pedal för borstbyte (BD)



Knapp för borstbyte (BR)



Tömning smutsvatten
Tömning färskvatten



Ta bort behållaren för grov smuts



Kör framåt

Kör bakåt

Intelligent nyckel

Den intelligenta nyckeln används för att slå på maskinen och aktivera vissa maskinfunktioner.

● Gul: Användaren

Maskinen kan användas. Alla inställningar för rengöringsprogram som är frigivna för denna nyckel via smartphone-appen kan ändras.

● Grå: Förarbetaren

Maskinen kan användas. Alla inställningar för rengöringsprogrammen som är tillgängliga för maskinen kan ändras.

Montering

Montera sugbalken

1. Fäll upp båda klämspakarna.

Bild H

- ① Sugbalkens fäste
- ② Klämspak
- ③ Sugbalk

2. Sätt in sugbalken i fästet.
3. Fäll ned båda klämspakarna.

Montera borstar

1. Monteringen av borstarna beskrivs i kapitlet "Underhållsarbete".

Batterier

Rekommenderade batterier

OBSERVERA

Skaderisk

Batterier får endast bytas ut mot batterier med samma teknik.

Blybatterier får inte bytas ut mot litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier får inte bytas ut mot blybatterier.

Blybatterier:

Beskrivning	Beställningsnr
Batterisats gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Batterisats AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Maskinen kräver 2 batterier.

Litiumjonbatterier:

Beskrivning	Beställningsnr
Batterisats LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Maskinen finns i två varianter:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maxmått för batteriet

Längd	485
Bredd	385
Höjd	300

Sätta i och ansluta batterier

Hänvisning

För maskinutförandet med litiumjonbatteri är batteriet redan inbyggt och anslutet.

⚠ FARA

Brand- och explosionsrisk!

Lägg inga verktyg eller liknande på batteriet. Risk för kortslutning och explosion.

Rökning och öppen eld ska ovillkorligen undvikas.

I lokalen där batterier laddas upp måste du sörja för god ventilation eftersom explosiva gaser bildas vid uppladdningen.

⚠ VARNING

Risk för personskador och skador vid demontering och montering av batterierna på grund av att maskinen välter!

Personskador och materiella skador

Se till att maskinen står stabilt när batterierna tas ut och sätts i.

OBSERVERA

Risk för skador på elektroniska komponenter om kablarna är felaktigt anslutna till batteriet!

Materiella skador

Se till att det blir rätt polaritet vid anslutning av anslutningskablarna till batterierna.

⚠ FARA

Livsfara på grund av explosion eller brand vid felaktig laddning av djupurladdade batterier!

Dödliga eller mycket allvarliga personskador och materiella skador Maskiner med djupurladdade batterier får inte tas i drift.

Ladda djupurladdade batterier korrekt innan maskinen tas i drift.

Kontakta vid behov Kärcher Service.

1. Skjut fram maskinen ca 2 m så att styrrullarna pekar bakåt.
2. Håll fast smutsvattentanken i greppfördjupningen och fäll upp tanken åt sidan.
3. Sätt batterierna i tråget.
4. Anslut batterierna:
 - a Sätt i distanshållarna.

Bild I

- ① Distanshållare 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Distanshållare 2x 5.585-056.0
115 Ah: Distanshållare ??????
180 Ah: Distanshållare ??????
90 Ah: Distanshållare ??????

- ⑤ Anslutningskabel till batteri (–)
- ⑥ Anslutningskabel till batteri (+)
 - b Anslut båda batterierna till anslutningskabeln.
 - c Fäst anslutningskabeln till de lediga batteripolerna (+) och (–).
5. Sväng smutsvattentanken nedåt.

Aktivera litiumjonbatteri

Litiumjonbatterier levereras i transportläge och måste aktiveras innan maskinen tas i drift.

1. Ladda batteriet (se "Driftsättning/Ladda batteriet"). Detta avslutar transportläget.

Ta ut batteriet

⚠ VARNING

Risk för personskador och skador vid demontering och montering av batterierna på grund av att maskinen välter!

Personskador och materiella skador

Se till att maskinen står stabilt när batterierna tas ut och sätts i.

⚠ VARNING

Maskinen kan falla

Risk för personskador, risk för materialskador

Ta endast ut batterierna om ett rengöringshuvud är anslutet till maskinen.

1. Ställ programväljaren på läget "0".
2. Ta ut Intelligent Key.
3. Töm smutsvattentanken.
4. Skjut fram maskinen ca 2 m så att styrrullarna pekar bakåt.
5. Håll fast smutsvattentanken i greppfördjupningen och fäll upp tanken åt sidan.
6. Lossa kabeln från batteriets minuspol.
7. Lossa de resterande kablarna från batterierna.
8. Ta bort distanshållarna.
9. Ta ut batterierna.
10. Avfallshantera de förbrukade batterierna enligt gällande bestämmelser.

Idrifttagning

Ställa in laddningskurva

Innan första idrifttagandet, efter en serviceåterställning eller vid byte till en annan batterityp måste laddningskurvan ställas in.

⚠ FARA

Risk för att maskinen plötsligt startar

Risk för personskador

Dra stickkontakten ur vägguttaget eller koppla ur batteriet innan du utför något arbete på maskinen.

OBSERVERA

Risk för skador på batteriet

Batteriets livslängd och laddningskapacitet kan påverkas av en felaktig laddningskurva.

Kontrollera att en laddningskurva som passar till batteriet är vald i maskinen.

Batteriets för närvarande valda laddningskurva syns under laddningen i displayen eller med hjälp av appen i området "Maskinstatus".

Hänvisning

Laddningskurvan kan endast ställas in av Kärcher service.

Laddningskurvor är tillgängliga för följande batterier:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Hänvisning

För att kunna använda andra batterier kan en anpassad batteriladdningskurva skapas av Kärcher service. Motsvarande batteriparametrar måste tillhandahållas för detta ändamål.

Ladda batteriet

⚠ FARA

Risk för skador på grund av laddaren!

Elektrisk stöt på grund av felaktig användning av laddaren!

Observera nätspänningen och säkringen på maskinens typskylt. Använd laddaren endast inomhus, i torra utrymmen med tillräcklig ventilation.

Den inbyggda laddaren är elektroniskt styrd och passar till alla rekommenderade batterier. Den avslutar laddningsförloppet självständigt.

Hänvisning

Genom att använda en snabbbladdare kan laddningstiden förkortas till max 2,5 timmar (endast för litiumjonvarianten).

Hänvisning

För varje batterityp som installeras måste motsvarande laddningskurva ställas in.

Vid laddning visas det inbyggda batteriet på displayen.

Laddningstiden är i genomsnitt max. 14 timmar.

Maskinen kan inte användas under laddningen.

Hänvisning

Maskinen har ett djuptömningsskydd, dvs. om den tillåtna minimikapaciteten uppnås under drift kopplas borstmotorn och turbinen från.

1. Kör maskinen direkt till den avsedda laddplatsen och undvik lutningar.
2. Sätt in strömkontakten på anslutningskabeln i eluttaget.
3. Ladda så länge tills displayen visar fulladdat.

Underhållsfria batterier (våtbatterier)

⚠ FARA

Risk för frätskador på grund av syraläckage!

Fyll endast batteriet med vatten när det är urladdat.

Vid hantering av batterisyra, använd skyddsglasögon och skölj omedelbart bort eventuella stänk av syra på huden eller kläderna med vatten.

OBSERVERA

Risk för skador på batterierna!

Genom att använda vatten med tillsatser förlorar batteriet garantin.

Använd endast destillerat eller avsaltat vatten för påfyllning av batterierna (EN 50272-T3).

Använd inte främmande tillsatser eller förbättrande medel.

1. Tillsätt destillerat vatten en timme före laddningens slut. Se till att syranivån är korrekt i enlighet med märkningen på batteriet. I slutet av laddningen måste alla celler gasa.

Slå på maskinen

1. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
2. Vrid programväljaren till ett rengöringsprogram. Följande visas i följd på displayen:

- Kärcher-logo
- Tid till nästa service i timmar
- Batterinivå och drifttid
- Mjukvaruversion
- Driftindikering

Bild J

- ① Batteriets laddningsstatus
- ② Inställd vattendosering (endast för maskiner med elektrisk vattenventil)
- ③ Inställd hastighet
- ④ Inställd dosering av rengöringsmedel (endast för maskinutförande DOSE)

Maskinen är klar att använda.

Parkoppla smartphone

Med appen Machine Connect på en smartphone som är ansluten till maskinen kan man utföra avancerade maskinfunktioner:

- Ställa in typen av rengöringshuvud
- Ställa in den maximala transporthastigheten
- Slå av/på USB-porten
- Ställa in efterkörningstiden för borsten/borstarna
- Ställa in sugningens eftergångstid
- Slå på/stänga av den hastighetsberoende vattendoseringen
- Hantera behörigheterna för den gula intelligenta nyckeln
- Återställa fabriksinställningar

Hänvisning

Möjliga funktioner beror på maskinens utförande.

1. Skanna QR-koden på maskinen med din smartphone.

① KOD

② Bluetooth®-symbol

2. Installera och starta appen Machine Connect på din smartphone.
3. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
4. Tryck på knapparna "+" och "-" på maskinens manöverpanel samtidigt i 3 sekunder.

Hänvisning

Under parkopplingsprocessen blinkar Bluetooth®-symbolen på manöverpanelen.

5. Följ instruktionerna i appen på din smartphone för parkoppling.
6. Appens funktioner förklaras på smartphonen.

Hänvisning

Om smartphonen är parkopplad med maskinen lyser Bluetooth-symbolen konstant.

Hänvisning

Mobiltelefonen kan anslutas till maskinens USB-port för att ladda batteriet.

Underhållsuppmaningar

Efter att en viss driftperiod har förflutit uppmanar displayen till utförande av olika underhållsåtgärder:

Uppmaning	Intervall (timmar)
RENGÖRING DAMMSUG FILTER	10
RENGÖRING SUGBALK	20
RENGÖRING FILTRERA VATTEN	50
KONTROLLERA BORSTSLITAGE	100
KONTROLLERA SUGLÄPP	100

1. Utför den indikerade underhållsåtgärden.
2. Tryck på valfri knapp på manöverpanelen för att bekräfta. Uppmaningen återställs och visas igen efter att intervallet har gått ut.

Drift

⚠ FARA

Risksituation vid drift

Risk för personskador

Släpp styrspaken om en risk uppstår.

Förlust av stabilitet

Risk för personskador

Använd endast en fot för att manövrera pedalen för att höja/sänka rengöringshuvudet. Stå stadigt och säkert på golvet med den andra foten.

Fylla på drivmedel

Fylla på färskvatten

1. Öppna färskvattentankens förslutning.
2. Fyll på färskvatten (max. 50 °C) till påfyllningsrörets underkant.
Information: Färskvattenslangen kan fästas med slanghållaren under påfyllningen.
3. Stäng färskvattentankens förslutning.

Fylla på färskvatten med påfyllningsslang

1. Dra ut påfyllningsslangen ur maskinen.
2. Anslut påfyllningsslangens ände till en kran.
3. Ta av locket på färskvattentanken.
4. Öppna vatteninloppet (vattentemperatur max. 50 °C).
5. Observera nivån i färskvattentanken genom påfyllningsöppningen.
6. Stäng vatteninloppet när nivån når påfyllningsrörets underkant.
7. Sätt dit färskvattentankens förslutning.
8. Lossa påfyllningsslangen från kranen.
9. Skjut in påfyllningsslangen i maskinen.

Fyll på färskvatten med påfyllningssystemet

1. Anslut vattenslangen till anslutningsuttaget på påfyllningssystemet (maximal vattentemperatur 50 °C).
2. Öppna vattentillflödet.
3. Övervaka maskinen, det automatiska påfyllningssystemet avbryter vattentillflödet när färskvattentanken är full.
4. Stäng vattentillflödet.
5. Ta bort vattenslangen.

Anvisningar om rengöringsmedel

OBSERVERA

Risk för skador vid användning av olämpliga rengörings- och skötselmedel!

Materiella skador

Använd endast rengörings- och skötselmedel som rekommenderas av Kärcher. Om olämpliga rengörings- och skötselmedel används kan maskinen samt golv och ytor skadas.

Beakta säkerhetsdatabladet för rengörings- och skötselmedel.

Använd aldrig rengörings- och skötselmedel som är brandfarliga eller kraftigt skummande eller innehåller lösningsmedel, saltsyra eller fluorvätesyra.

Hänvisning

Använd inte rengöringsmedel som löddrar mycket.

Rekommenderade rengöringsmedel

Användning	Rengöringsmedel
Underhållsrengöring av alla golv som tål vatten	CA 50 C RM 756
Underhållsrengöring med skötselkomponenter	RM 746 RM 780
Underhållsrengöring och grundrengöring av industribeläggningar	RM 69
Underhållsrengöring av blanka beläggningar	RM 755
Underhållsrengöring och grundrengöring av stengodspaltor	RM 753
Underhållsrengöring och grundläggande rengöring av syrafasta beläggningar	RM 751
Rengöring och desinfektion	RM 732
Grundläggande rengöring av alla alkalitåliga golvbeläggningar	RM 752
Grundläggande rengöring och avlägsnande av beläggningar från alkalikänslig mark	RM 754

Tillsats av rengöringsmedel med doseringsanordning

Endast utförande DOSE:

På vägen till rengöringshuvudet tillsätts rengöringsmedel till färskvattnet med hjälp av en doseringsanordning.

1. Fyll i rengöringsmedlet i därför avsedd behållare.

Hänvisning

Med doseringsanordningen kan högst 3 % rengöringsmedel tillsättas. Vid högre dosering måste tvättmedlet tillsättas i färskvattentanken.

OBSERVERA

Risk för stopp

När rengöringsmedel tillsätts i färskvattentanken kan rengöringsmedlet torka upp och störa doseringsanordningens funktion. Skölj av maskinen med rent vatten efter rengöringsmedel har tillsatts i färskvattentanken: Om du väljer ett rengöringsprogram med vattenspridning ställer du in mängden vatten till det högsta värdet och ställer doseringen av rengöringsmedel på 0.

Tillsats av rengöringsmedel utan doseringsanordning

1. Tillsätt rengöringsmedlet till färskvattentanken.

Hänvisning

Locket på påfyllningsöppningen har en skala på insidan och kan användas för att mäta mängden rengöringsmedel.

Ställa in dosering av rengöringsmedel

I fallet med maskinvarianten CAN mäts rengöringsmedlet i färskvattnet på vägen till rengöringshuvudet.

Rengöringsmedelsdoseringen kan ställas in separat för varje rengöringsprogram.

1. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
2. Välj det rengöringsprogram som ska ställas in med programväljaren.
3. Tryck på knappen för dosering av rengöringsmedel.
4. Ställ in önskad dosering av rengöringsmedel med knapparna "+" och "-".
5. För att acceptera inställningen väntar du antingen 3 sekunder eller trycker på en av de andra knapparna.

Ställa in vattenmängden

1. Ställ in vattenmängden i enlighet med golvbeläggningens nedsmutsning.

Hänvisning

Genomför de första rengöringsförsöken med liten vattenmängd. Öka vattenmängden stegvis tills det önskade rengöringsresultatet har uppnåtts.

Hänvisning

Om färskvattentanken är tom arbetar rengöringshuvudet vidare utan att tillföra vätska.

Manuell vattenventil

En maskin med en manuell vattenventil är utrustad med ett vred för vattendosering till höger om manöverpanelen.

1. Vrid vredet för vattendosering till önskat värde.

Hänvisning

Borstbevattning är endast aktiv när rengöringshuvudet sänks ner och styrspaken aktiveras.

Elektrisk vattenventil

En maskin med en elektrisk vattenventil är utrustad med en vattendoseringsknapp på manöverpanelen.

Vattendoseringen kan ställas in separat för varje rengöringsprogram.

1. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
2. Välj det rengöringsprogram som ska ställas in med programväljaren.
3. Tryck på knappen för vattendosering.
4. Ställ in önskad vattendosering med knapparna "+" och "-".
5. För att acceptera inställningen väntar du antingen 3 sekunder eller trycker på en av de andra knapparna.

Hänvisning

Borstbevattning är endast aktiv när rengöringshuvudet sänks ner och styrspaken aktiveras.

Ställa in rengöringshastighet

Rengöringsmedelshastigheten kan ställas in separat för varje rengöringsprogram.

1. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
2. Välj det rengöringsprogram som ska ställas in med programväljaren.
3. Tryck på hastighetsknappen.
4. Ställ in önskad hastighet med knapparna "+" och "-".

5. För att acceptera inställningen väntar du antingen 3 sekunder eller trycker på en av de andra knapparna.

Ställ in kontakttryck borsthuvud

Borsthuvudets kontakttryck kan ställas in separat för varje rengöringsprogram.

1. Sätt i en intelligent nyckel på manöverpanelen.
2. Välj det rengöringsprogram som ska ställas in med programväljaren.
3. Tryck på knappen för borsthuvudets kontakttryck.
4. Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in önskat kontakttryck för borsthuvudet.
5. För att acceptera inställningen väntar du antingen 3 sekunder eller trycker på en av de andra knapparna.

Ställ in sugskenans lutning

Lutningen måste ställas in så att sugskenans sugläppar trycks jämnt mot golvet längs med hela längden.

1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag.
2. Välj programmet "Uppsugning".
3. Kör maskinen en liten bit framåt.
Sugskenan sänks ner.
4. Läs av vattenpasset.

Bild L

- ① Skruv
- ② Mutter
- ③ Vattenpass
5. Lossa muttern M 12 och håll i M 10-sexkantsskruven med en U-nyckel.
6. Ställ in skruven så att vattenpassets indikering ligger mellan de båda strecken.
7. Dra åt muttern M 12 och håll i M 10-sexkantsskruven med en U-nyckel.
8. För att kontrollera den nya inställningen flyttar du maskinen en kort sträcka framåt med sugskenan sänkt i sugläge och observerar vattenpasset. Upprepa vid behov inställningen.

Ställa in höjden

Med höjdjusteringen påverkas sugläpparnas böjning vid kontakt med golvet.

Hänvisning

Grundinställning: 3 brickor över, 3 brickor under sugbalken.

Ojämnt golv: 5 brickor över, 1 bricka under sugbalken.

Mycket jämnt golv: 1 bricka över, 5 brickor under sugbalken.

1. Skruva av muttern.

Bild M

- ① Mutter
- ② Bricka
- ③ Avståndsrulle med hållare
2. Sätt fast önskat antal brickor mellan sugbalken och avståndsrullen.
3. Placera de resterande brickorna ovanför avståndsrullen.
4. Skruva på muttern och dra åt.
5. Gör samma sak på den andra avståndsrullen.

Hänvisning

Ställ in båda avståndsrullarna på samma höjd.

Slå på maskinen

1. Ställ nyckelbrytaren på "1".
Displayen visar efter varandra:
 - Tidpunkten fram till nästa kundtjänst
 - Mjukvaruversionen, manöverdel
 - Batteriets status och antal drifttimmar

Köra

Hänvisning

Maskinen är uppbyggd på sådant sätt att rengöringshuvudet skjuter ut till höger. Detta ger möjlighet till översiktligt arbete nära kanten.

1. Sätt i den intelligenta nyckeln.
2. Vrid spaken för sugbalkssänkning uppåt.
3. Tryck på knappen "Borsthuvudaktivering" på manöverpanelen. Huvudet körs ner.
4. Ställ programväljaren på ett valfritt program.
5. Kör maskinen.
 - a Tryck styrspaken framåt.
Maskinen rör sig framåt.
 - b Tryck styrspaken bakåt.
Maskinen rör sig bakåt.

Hänvisning

Maskinen rör sig först när styrspaken förflyttas ungefär 5°.

6. Släpp styrspaken.
Maskinen stannar.

Rengöra

OBSERVERA

Skaderisk

Om maskinen används på samma ställe under lång tid kan golvbeläggningen skadas.

Låt inte maskinen gå på ställe.

1. Sätt i den intelligenta nyckeln.
2. Ställ programväljaren på det önskade rengöringsprogrammet.
3. Tryck spaken för sugbalkssänkning nedåt.
4. Tryck på knappen "Borsthuvudaktivering" på manöverpanelen. Huvudet körs ner.
5. Tryck styrspaken framåt och kör ner till den yta som ska rengöras.

Hänvisning

Om smutsvattentanken är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Stäng i detta fall av sugningen och kör för att tömma smutsvattentanken.

Avsluta driften

Avsluta rengöringen

1. Vrid vredet för vattenmängd till läget "OFF" (gäller ej utförandet DOSE).
2. Släpp styrspaken.
3. Tryck på knappen "Borsthuvudaktivering" på manöverpanelen. Huvudet körs upp.
4. Fortsätt att köra en kort sträcka.
Det resterande vattnet sugs upp.
5. Vrid spaken för sugbalkssänkning uppåt.

Tappa av smutsvatten

⚠ VARNING

Miljöförorening!

Miljöförorening på grund av felaktig avfallshantering i avloppsvatten. Följ de lokala föreskrifterna om hantering av avloppsvatten.

1. Ta ut utsläppningsslangen ur hållaren och placera den över ett lämpligt uppsamlingskärl.

Bild N

2. Kläm ihop eller vik utsläppningsslangen på avsedd plats.
3. Öppna locket på utsläppningsslangen.
4. Tappa av smutsvattnet. Reglera vattenmängden genom att trycka eller vika.
5. Spola ur smutsvattentanken med rent vatten.

Spolsystem för smutsvattentank

1. Ta ut tömningsslangen för smutsvatten ur hållaren och placera den över ett lämpligt uppsamlingskärl.
2. Öppna doseringsanordningens lock på avloppsslangen.
3. Öppna smutsvattentankens lock.
4. Dra bort den flexibla förslutningen från spolsystemet.

5. Förbind vattenslangen med spolsystemet.

Bild O

- ① Förslutning
- ② Lucka för tankventilation
- ③ Vattenanslutning för spolsystem
6. Stäng smutsvattentankens lock.
7. Öppna vattentillförseln och spola smutsvattentanken i ca 30 sekunder.
Vid behov upprepar du sköljprocessen 2–3 gånger.
8. Stäng vatteninloppet och koppla bort slangen från maskinen.
9. Sätt tillbaka den flexibla förslutningen till spolsystemets vatteninlopp.
10. Stäng locket på smutsvattentanken. Tryck in luckan för tankventilation så att en springa förblir öppen och smutsvattentanken kan torka.
11. Tryck in dräneringsslangen för smutsvatten i hållaren och skjut på locket på doseringsanordningen.

Dränera färskvatten vid förslutningen

1. Öppna friskvattentankens lock.
2. Dränera färskvattnet.
3. Rengör filtret.
4. Skruva på locket på färskvattentanken.

Dränera färskvatten via nivåindikatorn

1. Ta bort nivåindikatorns slang från hållaren och vrid den nedåt.
2. Sätt tillbaka slangen.

Töm grovsmutsbehållaren

(endast vid R-rengöringshuvud)

1. Lyft och dra ut grovsmutsbehållaren.

Bild P

- ① Grovsmutsbehållare
2. Töm grovsmutsbehållaren och rengör den vid behov.
3. Sätt tillbaka grovsmutsbehållaren.

Stänga av maskinen

1. Vrid programväljaren till läget "0".
2. Ta ut Intelligent Key.
3. Tryck på knappen "Borsthuvudaktivering" på manöverpanelen. Huvudet körs upp.
4. Vrid spaken för sugbalkssänkning uppåt.
5. Säkra maskinen mot att rulla iväg.
6. Stäng locket på smutsvattentanken. Tryck in luckan för tankventilation så att den snäpper fast i färskvattentankens spår så att smutsvattentanken kan torka.
7. Ladda batteriet vid behov.

Transport

⚠ FARA

Köra i lutningar

Risk för personskador

Kör endast maskinen för lastning och lossning i lutningar upp till maxvärdet (se kapitlet "Tekniska data").

Kör långsamt.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materiella skador

Observera maskinens vikt vid transport.

Ladda endast maskinen med en tom smuts- och färskvattentank. Vid lastning av maskinen krävs en medhjälpare. Alternativt använder man framdrivningen.

1. Inaktivera borsthuvudet via knappen på manöverpanelen. Huvudet körs upp.
2. Ta bort borstarna för att undvika skador.
3. Demontera sugbalken från maskinen.
4. Vid transport i fordon ska maskinen säkras med hjälp av transportöglorna enligt gällande föreskrifter så att maskinen inte kan glida eller välta.

Bild Q

Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador och skador om vikten ignoreras

Ta hänsyn till apparatens vikt vid förvaring.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av frost!

Materiella skador

Töm maskinen helt på färsk- och smutsvatten. Kvarvarande vatten kan, om det fryser, orsaka skador på maskinen.

Skydda alltid maskinen mot frost: under drift, transport och förvaring.

- Den här maskinen får endast förvaras inomhus.
- Ladda batterierna helt före en lång förvaring.
- Ladda batterierna minst en gång i månaden under förvaring.

Skötsel och underhåll

⚠ FARA

Maskin som startar oavsiktligt

Risk för personskador

Vrid programväljaren till läge "0".

Lossa alltid den intelligenta nyckeln före alla skötsel- och underhållsarbeten.

Dra ut laddarens nätkontakt.

- Tappa av och avfallshantera smutsvattnet och färskvattnet.

Säkerhetsinspektion/underhållsavtal

Du kan komma överens om en regelbunden säkerhetsinspektion med din återförsäljare eller ingå ett underhållsavtal. Låt oss ge dig råd.

Underhållsintervaller

Efter varje användning

OBSERVERA

Risk för skador!

Risk för skador på maskinen på grund av felaktig rengöring.

Spruta inte vatten på maskinen och använd inga aggressiva rengöringsmedel.

- Tappa av smutsvattnet.
- Rengör smutsvattentanken med smutsvattentankens spolsystem.
- Ta bort grovsmutssilen från smutsvattentanken och rengör den.
- Kontrollera turbinskyddssilen, ta bort vid behov och rengör.
- Rengör maskinen utvändigt med en fuktig trasa med mildt tvättlöl.
- Endast R-rengöringshuvud: Ta bort den grov smutsbehållaren och töm den.
- Endast R-rengöringshuvud: Rengör vattenfördelningslistan.
- Rengör och kontrollera suglapparna avseende slitage och byt vid behov.
- Rengör och kontrollera torkarlappen på rengöringshuvudet avseende slitage och byt vid behov.
- Rengör och kontrollera borstarna avseende slitage och byt vid behov.
- Stäng locket på smutsvattentanken. Tryck in luckan för tankventilation så att en springa förblir öppen och smutsvattentanken kan torka.
- Ladda batteriet.

Blybatteri:

- Ladda batteriet fullt och utan avbrott om laddningsnivån är under 50 %.
- Om laddningsnivån är över 50 % ska batteriet bara laddas om hela drifttiden behövs vid nästa användning.

Litiumjonbatteri:

- Ladda vid behov.

Varje månad

- Töm och skölj färskvattentanken.
- Rengör färskvattenfiltret.
- Rengör flottören.
- Om maskinen står stilla under en övergående period och har ett blybatteri: Ladda batteriet med utjämningsladdning.
- Kontrollera om batteripolerna är oxiderade och borsta av vid behov. Kontrollera att anslutningskabeln sitter fast.

- Rengör tätningarna mellan smutsvattentanken och locket och kontrollera tätheten samt byt ut vid behov.
- Endast R-rengöringshuvud: Rengör borsttunneln.
- Endast R-rengöringshuvud: Dra av vattenfördelningsremsan på rengöringshuvudet och rengör vattenkanalen.
- Kontrollera cellernas syradensitet om blybatterierna inte är underhållsfria.
- Om maskinen inte ska användas under en längre tid ska batterierna vara fulladdade. Ladda batteriet helt minst en gång i månaden.

En gång om året

- Låt kundtjänst utföra den föreskrivna inspektionen.

Underhållsarbeten

Rengöra grovsmutssilen

1. Öppna smutsvattentankens lock.

Bild R

- ① Grovsmutssil
2. Dra av grovsmutssilen uppåt.
3. Skölj grovsmutssilen under rinnande vatten.
4. Sätt in grovsmutssilen i smutsvattentanken.

Rengöra vattenfördelningslistan

1. Tryck låsspaken åt vänster och dra samtidigt bort vattenfördelningslistan från rengöringshuvudet.

Bild W

- ① Vattenfördelningslist
- ② Låsspak
2. Ta bort vattenfördelningslistan från rengöringshuvudet.
3. Rengör vattenfördelningslistan.
4. För in listans vänstra sida i rengöringshuvudet.
5. Vrid vattenfördelningslistan till rengöringshuvudet och snäpp fast den på höger sida.

Rengör renavattenfiltret

1. Dränera färskvattnet.
2. Skruva av locket på färskvattentanken.

Bild S

- ① Filter färskvatten
- ② Förslutning färskvattentank
3. Dra ut färskvattenfiltret och spola av med rent vatten.
4. Sätt in färskvattenfiltret.
5. Sätt dit färskvattentankens förslutning.

Vända eller byta ut suglapparna

Om suglapparna är utslitna måste de vändas eller bytas ut. Suglapparna kan vridas 3 gånger tills alla 4 kanterna är slitna.

1. Ta bort sugbalken.
2. Skruva ut stjärngreppen.

Bild T

- ① Stjärnvred
- ② Spännband
- ③ Innerdel på sugbalk
- ④ Spännlås
3. Dra ut sugbalkens innerdel.
4. Öppna spännlåset.
5. Ta bort remmen.
6. Lossa suglapparna från innerdelen.

Bild U

- ① Torkarlapp
- ② Stödlapp
- ③ Innerdel på sugbalk
- ④ Spännband
7. Tryck fast de vända eller nya suglapparna på piggarna på sugbalkens innerdel.
8. Sätt på spännbandet.
9. Skjut in sugbalkens innerdel i överdelen.
10. Skruva in och dra åt stjärngreppen.

Byta ut fönsterborstar

Hänvisning

Byt ut fönsterborstarna när borstarna blivit 10 mm långa.

1. Tryck spaken för rengöringshuvudet upp/ner nedåt och haka fast till höger.
2. Tryck ner pedalen för borstbyte.
3. Dra ut fönsterborsten åt sidan under rengöringshuvudet.
4. Håll den nya fönsterborsten under rengöringshuvudet, tryck den uppåt och haka fast.

Byt ut borstvalsarna

Hänvisning

Byt borstvalsarna när borstens längd har nått 10 mm.

1. Tryck spaken för rengöringshuvudet upp/ner nedåt och haka fast till höger.
2. Tryck på knappen för borstbyte.

Bild V

- ① Knapp för borstbyte
- ② Lagerlock
- ③ Borstvals

3. Vrid lagerlocket åt höger.
4. Dra ut borstvalsarna.
5. Placera den nya främre borstvalsen i lagren.
6. Placera den nya bakre borstvalsen i lagren.
7. Vrid tillbaka lagerkåpan och snäpp fast den.

Hjälp vid störningar

⚠ FARA

Maskin som startar oavsiktligt

Risk för personskador

Innan du utför något arbete på maskinen ställer du programväljaren på "0".

Lossa alltid den intelligenta nyckeln före alla skötsel- och underhållsarbeten.

Dra ut laddarens nätkontakt.

- Tappa av och avfallshantera smutsvattnet och färskvattnet.
- Kontakta kundtjänst vid störningar som inte kan åtgärdas med hjälp av den här tabellen.

Fel utan indikering på displayen

Störning	Åtgärd
Det går inte att starta maskinen	1. Sätt i den intelligenta nyckeln. 2. Ställ programomkopplaren på det föregående programmet. 3. Manövrera styrspaken. 4. Kontrollera batterierna, ladda vid behov. 5. Kontrollera om batteripolerna är anslutna.
Vattenmängden är inte tillräcklig	1. Kontrollera färskvattnets nivå, fyll på tanken vid behov. 2. Öka vattenmängden. - a Utförande DOSE: Ställ in vattenmängden med hjälp av knappen för vattenmängd på manöverpanelen. - b Övriga utföranden: Ställ in vattenmängden med vredet för vattenmängd. 3. Rengör färskvattenfiltret. 4. R-rengöringshuvud: Rengör vattenfördelningslisten. 5. Kontrollera om slangarna är igensatta och rengör vid behov.
Sugeffekten är för låg	1. Ställ programväljaren i läget NORMAL eller INTENSIV. 2. Ställ in sugkraften i appen på HIGH. 3. Stäng av maskinen och tappa av smutsvattnet. 4. Kontrollera om locket på tömningsslangen för smutsvatten är stängt. 5. Rengör tätningarna mellan smutsvattentanken och locket och kontrollera tätheten samt byt ut vid behov. 6. Kontrollera om skyddssilen för turbinen är smutsig och rengör vid behov. 7. Rengör suglapparna på sugbalken och vänd eller byt ut vid behov. 8. Kontrollera om sugslangen är igensatt och rengör vid behov. 9. Kontrollera sugslangens täthet och byt ut vid behov. 10. Kontrollera sugbalkens inställning. 11. Håll fast smutsvattentanken i greppfördjupningen och fäll upp tanken åt sidan. - a Kontrollera tätningen på sugturbinen. - b Kontrollera tätningen på sugkanalen. Bild X ① Tätning sugkanal ② Tätning sugturbin
Rengöringsresultatet är otillräckligt	1. Sänk hastigheten. 2. Välj ett mer intensivt rengöringsprogram. 3. Öka borstens kontaktryck. 4. Kontrollera om borsten är sliten och byt ut vid behov. 5. Kontrollera om borsten är smutsig och rengör vid behov. 6. Kontrollera att borsttypen och rengöringsmedlet är lämpliga. 7. Kontrollera vattentillförseln. 8. Öka vattenmängden. 9. Tillämpa tvåstegsmetoden: I det första passet rengör du utan uppsugning, i det andra passet rengör du med uppsugning.
Sugturbinen körs med förhöjt varvtal	1. Tappa av smutsvattnet. 2. Rengör flottören. 3. Kontrollera luddsilen och rengör vid behov. 4. Kontrollera om sugslangen är igensatt och rengör vid behov. 5. Kontrollera om sugbalken är igensatt och åtgärda igensättningen vid behov.

Störning	Åtgärd
Borstarna roterar inte	1. Kontrollera om ett främmande föremål blockerar borsten och avlägsna vid behov det främmande föremålet. 2. Ställ programomkopplaren på det föregående programmet. 3. Sänk rengöringshuvudet.
Maskinen vibrerar vid rengöring	1. Kontrollera att borsten/borstarna är korrekt monterad(e). 2. Använd en mjukare borste. 3. Byt ut borsten.
Endast utförande DOSE: Doseringen av rengöringsmedel fungerar inte	1. Kontrollera rengöringsmedelsnivån i rengöringsmedelsbehållaren. 2. Öka doseringen av rengöringsmedel. 3. Kontrollera anslutningen av rengöringsmedelsslangen till rengöringsmedelsbehållaren. 4. Rengör filtret i rengöringsmedelsbehållaren. 5. Kontrollera backventilen i slangen till rengöringshuvudet med avseende på igensättning. 6. Kontrollera slangarna avseende läckage. 7. Kontrollera rengöringsmedelpumpens funktion.
Dräneringsslangen för smutsvatten är igensatt	1. Öppna doseringsanordningens lock på avloppsslangen. 2. Tag bort sugslangen från sugbalken och stäng för hand. 3. Ställ in programväljaren på ett program med uppsugning. Det material som fastnat sugs ut ur tömningsslangen och in i smutsvattentanken.

Fel som visas på displayen

Störning	Orsak	Åtgärd
SÄTT I KIK	Ingen intelligent nyckel isatt.	● Sätt i en intelligent nyckel.
FEL KIK	Den isatta intelligenta nyckeln tillåter inte att den valda funktionen körs.	● Använd en annan intelligent nyckel. ● Lås eventuellt upp den använda intelligenta nyckeln (beroende på fallet).
INGEN BEHÖRIGHET	Den isatta intelligenta nyckeln tillåter inte att den valda funktionen körs.	● Använd en annan intelligent nyckel. ● Lås eventuellt upp den använda intelligenta nyckeln (beroende på fallet).
LOSSA HANDT.BRYTAREN!	När maskinen är påslagen aktiveras en styrs- pak	● Släpp båda styrspar.
LÅG BATTERINIVÅ	Batteriet är nästan tomt. Maskinens rengöringsfunktioner stängs automatiskt av.	● Flytta maskinen till laddningsstationen och ladda batteriet.
BATTERIET URLADDAT	Batteriet är tomt. Rengöringsfunktionerna och maskinen är avstängda.	● Slå av maskinen, vänta ett ögonblick och starta om den. Kör sedan till laddstationen. Skjut annars till laddstationen i avstängt läge. Ladda batteriet.
VATTENFLÖDESFEL	Den elektriska vattenventilen är defekt.	● Kontakta kundtjänst.
	Rengöringsmedelstanken är tom. Maskinens rengöringsfunktioner stängs automatiskt av.	● Fyll på rengöringsmedel. ● Kontrollera sugslang rengöringsmedel.
DRIVMOTOR ÖVERBEL.	Drivmotorns strömförbrukning är för hög.	● Kontrollera maskinen avseende främmande föremål. ● Välj en väg med låg lutning. ● Stäng av maskinen, vänta en kort stund, slå på maskinen igen.
DRIVMOTOR BLOCK.	Drivmotorn är blockerad.	● Kontrollera maskinen avseende främmande föremål. ● Lyft upp varje drivhjul för sig och kontrollera om det går att rotera.
	Bluetooth-anslutningen har avbrutits.	● Avbrottet visas i appen. Displayen på maskinen slås på.
		● Slå på Bluetooth på smartphonen. ● Parkoppla smartphone med maskinen.

Tekniska data

		D70	D80	R65	R75
Allmänt					
Körhastighet (max.)	km/h	6	6	6	6
Teoretisk ytkapacitet	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktisk täckning	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volym smutsvattentank	l	80	80	80	80
Volym grovsmutsbehållare	l	-	-		
Volym för rengöringsmedelstank (tillval Dose)	l	3	3	3	3
Rengöringsmedelsdosering	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Vattendosering	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mått					
Längd	mm	1490	1540	1540	1540
Bredd utan sugbalk	mm	755	840	717	810
Höjd	mm	1110	1110	1110	1110
Arbetsbredd	mm	700	800	650	750
Mått förpackning L x B x H	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Däck					
Framhjul, bredd	mm	50	50	50	50
Framhjul, diameter	mm	250	250	250	250
Bakhjul, bredd	mm	32	32	32	32
Bakhjul, diameter	mm	100	100	100	100
Vikt					
Tillåten totalvikt	kg	354,7	362	360	363
Tomvikt (transportvikt)	kg	276,7	284	282	285
Borstkontaktkraft, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Borstkontakttryck, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Effektdata maskin					
Märkspänning	V	24	24	24	24
Märkspänning, litiumjon	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Batterikapacitet	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batterikapacitet, litiumjon	Ah (5 h)	90	90	90	90
Genomsnittlig effektförbrukning	W	1430	1330	2020	2100
Effekt körmotor	W	300	300	300	300
Effekt sugturbin	W	400	400	400	400
Effekt borstdrift	W	1000	1000	1200	1200
Kapslingsklass		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Uppsugning					
Sugeffekt, luftmängd	l/s	28	28	28	28
Undertryck (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Rengöringsborstar					
Borstdiameter	mm	355	406		
Borstlängd	mm	-	-	608	700
Borstvarvtal	1/min	140	140	1000	1000
Intern laddare					
Märkspänning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strömförbrukning	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Laddningstid	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Intern snabbaddare (endast litiumjonvariant)					
Märkspänning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strömförbrukning	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Miljöförhållanden					
Tillåtet temperaturområde	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Vattentemperatur max.	°C	50	50	50	50
Vattentryck påfyllningssystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Vattentryck spolsystem för smutsvattentank	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativ luftfuktighet	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Lutning					
Lutning arbetsområde max.	%	2	2	2	2
Fastställda värden enligt EN 60335-2-72					
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala Kärcher-webbplats under "Nedladdningar".

EU-försäkringen om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående produkt uppfyller gällande bestämmelser i angivna direktiv och förordningar. Denna försäkringen upphör att gälla om produkten ändras utan att detta har godkänts av oss. Tillverkaren ansvarar ensam för utfärdandet av denna försäkringen om överensstämmelse.

Produkt: Golvrengörare

Typ: 1.533-xxx

Direktiv och förordningar

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Tillämpade nationella standarder

-

Namn och adress

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2025

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Sisältö

Yleisiä ohjeita	121
Toiminta	121
Määräystenmukainen käyttö	121
Ympäristönsuojelu	122
Lisävarusteet ja varaosat	122
Toimituksen sisältö	122
Turvallisuusohjeet	122
Laitekuvaus	123
Intelligent Key	124
Asennus	124
Käyttöönotto	125
Laitteen kytkeminen päälle	125
Älypuhelimien liittäminen	125
Huoltopyynnöt	126
Käyttö	126
Kuljetus	128
Varastointi	128
Hoito ja huolto	128
Ohjeet häiriötilanteissa	130
Tekniset tiedot	131
Takuu	132
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	133

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä alku-
peräinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvalli-
suusohjeet. Menettele niiden mukaisesti.

Säilytä molemmat vihkoset myöhempää käyttöä tai seuraavaa
omistajaa varten.

Toiminta

Tätä hankaus-imulaitetta käytetään tasaisten lattiapintojen mär-
käpuhdistukseen.

Laitteen voi säätää kulloistakin puhdistustehtävää varten säätä-
mällä vesi- ja puhdistusainemäärää ja ajonopeutta.

Laite voidaan mukauttaa kulloiseenkin puhdistustehtävään valit-
semalla sopiva puhdistusohjelma.

Työleveys sekä puhdas- ja likavesisäiliön tilavuus (katso luku
Tekniset tiedot) mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen ja pitkän
käyttöiän.

Laite on itsekulkeva.

Akut voidaan ladata integroidulla laturilla. Laturia voidaan käyttää
100–240 V:n jännitteellä.

Huomautus

*Laitteen voi varustaa erilaisilla lisävarusteilla puhdistustehtävän
mukaisesti. Pyydä luettelo tai käy verkkosivuillamme osoitteessa
www.kaercher.com.*

Määräystenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu ammatti- ja teollisuuskäyttöön, esim. hotel-
leissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa
ja vuokrattavissa toimitiloissa. Käytä laitetta ainoastaan tämän
käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.

- Laitetta saa käyttää vain kosteutta ja kiillotusta kestävien ta-
saisten lattioiden puhdistamiseen.
- Laite ei sovellu jäätynneiden lattioiden (esim. kylmiöissä) puh-
distamiseen.
- Laite on suunniteltu sisätilojen lattioiden tai katettujen aluei-
den puhdistamiseen.
- Laite soveltuu käytettäväksi lämpötila-alueella 5–40 °C.
- Laitetta on säilytettävä tiloissa, joissa ei voi esiintyä pakkasta.
- Laite ei sovellu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä.
- Laitteella ei saa imuroida syttyviä kaasuja, laimentamattomia
happoja tai liuotainaineita. Tällaisia ovat esimerkiksi bensiini,
maalinhennin tai lämmitysöljy, jotka voivat muodostaa räjäh-
dysherkkiä seoksia pyörrevirtauksessa imuilman kanssa. Älä
käytä asetonia, laimentamattomia happoja tai liuotainaineita,
koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.

- Reaktiiviset metallipölyt (esim. alumiini, magnesium, sinkki) muodostavat yhdessä voimakkaasti emäksisten tai happamien puhdistusaineiden kanssa räjähtäviä kaasuja.
- Laitetta ei ole tarkoitettu yleisten liikenneväylien puhdistamiseen.
- Ota huomioon lattian sallittu pintakuormitus (katso luku Tekniset tiedot).
- Laitteen saa varustaa vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla.
- Käytettäessä latureita tai akkuja saa käyttää vain käyttöohjeessa hyväksytyt komponentit. Laturin ja/tai akun toimittajan on vastuullisesti oltava vahvistanut poikkeava yhdistelmä.

Ympäristönsuojelu

 Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästäten.

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityt laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kärcher.de/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kärcher.com.

Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvaurioita, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Turvallisuusohjeet

Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana oleva esite Turvaohjeet harjapuhdistuskoneille nro 5.956-251.0 ja toimi niiden mukaisesti.

VAROITUS

Laitte voi kaatua

Loukkaantumisvaara

Älä käytä laitetta viettävillä pinnoilla.

VAROITUS

Vääränlaisen käytön aiheuttama onnettomuusvaara

Ihmiset voivat loukkaantua.

Käyttäjät on opastettava riittävällä tavalla laitteen käyttöön.

Laitetta saa käyttää vain, kun suojus ja kaikki kannet on suljettu.

Turvalaitteet

VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Vakavia vammoja puuttuvien, muunneltujen tai tehottomien turvalaitteiden johdosta.

Turvalaitteita ei saa ohittaa tai poistaa, tai tehdä niitä tehottomiksi. Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten.

Hätäpysäytys

Huomautus

Poista Intelligent Key -älyavain (häätäpysäytys), jos haluat poistaa laitteen käytöstä välittömästi.

Ajovipu

Kun ajovipu vapautetaan, ajokoneisto ja harjakoneisto kytkeytyvät pois päältä.

Laitteessa olevat symbolit



VAARA

Lataaminen

Sähköisku

Älä poista akun napojen suojuksia.

Varmista oikea asennus



HUOMIO

Vaurioitumisvaara

Vesi vahingoittaa imuturbiinia

Varmista, että näin merkittyyn aukkoon ei pääse vettä.

Akkua ja laturia koskevia ohjeita

Li-ion-versiossa on integroidut litiumioniakut. Niihin sovelletaan erityisiä perusteita. Irrotuksen ja asennuksen sekä viallisen akun testauksen saa suorittaa vain Kärcherin asiakaspalvelu tai alan ammattilainen.

Varastointi- ja kuljetusohjeet saat Kärcherin asiakaspalvelusta.

VAARA

Laitteeseen tehtävät muutokset ja muutostyöt eivät ole sallittuja.

Akkua ei saa avata, sillä on olemassa oikosulun vaara. Lisäksi ärsyttäviä höyryjä tai syövyttäviä nesteitä voi päästä ulos.

Älä altista akkua voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumuudelle tai tulelle. On olemassa räjähdysvaara.

Älä käytä laturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Älä käytä laturia, kun se on kostea tai likainen.

Varmista riittävä ilmanvaihto latauksen aikana.

Räjähdysvaara. Akun läheisyydessä tai tilassa, jossa ladataan akkua, ei saa käsitellä avotulta, aiheuttaa kipinöitä tai tupakoida.

Räjähdysvaara. Älä aseta työkaluja tai vastaavia akun päälle, ts. napojen ja kennoyhdistimen päälle.

VAROITUS

Tarkista laite ja verkkokaapeli vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioituneita laitteita enää ja anna vaurioituneet osat vain pätevän ammattihenkilöstön korjattavaksi.

Pidä lapset etäällä akuista ja laturista.

Älä lataa vaurioituneita akkuja. Vaihdata vaurioituneet akut

Kärcherin asiakaspalvelussa.

Älä heitä viallista akkua kotitalousjätteeseen. Ilmoita Kärcherin asiakaspalveluun.

Vältä kosketusta viallisista akuista vuotavaan nesteeseen. Jos joudut vahingossa kosketuksiin nesteen kanssa, huuhtelee se pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, ota lisäksi yhteys lääkäriin.

VARO

Nouda ehdottomasti näitä käyttöohjeita. Ota akkujen käsittelyssä huomioon lainsäätäjän antamat suositukset.


Verkkojännitteen on vastattava laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.

Käytä laturia vain hyväksytyjen akkujen lataamiseen.


Käytä akkua vain tämän laitteen kanssa. Sen käyttäminen muihin tarkoituksiin on kiellettyä ja vaarallista.

Varoitusmerkit

Nouda seuraavia varoituksia akkuja käsitellessäsi:



Nouda akun käyttöohjeissa, akussa ja tässä käyttöohjeessa olevia huomautuksia.



Käytä silmäsuojaimia.



Pidä hapot ja akut poissa lasten ulottuvilta.



Räjähdysvaara

	Tulipalo, kipinät, avotuli ja tupakointi ovat kiellettyjä.
	Happojen aiheuttamien palovammojen vaara
	Ensiapu.
	Varoitus
	Hävittäminen
	Älä heitä akkuja roskakoriin.

Laitekuvaus

Laiteyleiskuva

Kuva A

- ① Puhdistusainekanisteri (vain DOSE-mallissa)
- ② Puhdistusaineen imuletku (vain DOSE-mallissa)
- ③ Puhdasvesisäiliön täyttöaukko, jossa on korkki ja integroitu mittakuppi
- ④ Turbiinisiivilä
- ⑤ Letkupidike
- ⑥ Puhtaan veden täytöletku
- ⑦ Säiliön tuuletusläppä
- ⑧ Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmän vesiliitäntä
- ⑨ Uimuri
- ⑩ Karkean lian seula
- ⑪ Kiinnityskisko Homepage-moppiselle
- ⑫ Akku
- ⑬ Mopin pidike
- ⑭ Puhdistuspää
- ⑮ Käyttökenttä
- ⑯ Älypuhelimien pidike
- ⑰ Ohjauspöytä
- ⑱ Säilytyspaikka puhdistussarjalle "Homepage Box"
- ⑲ Veden annostelun säätönuppi (vain Good-malli)
- ⑳ Likavesisäiliön kansi
- ㉑ Likavesitankki
- ㉒ *Puhtaan veden täyttöjärjestelmä
- ㉓ Täyttömäärän näyttö ja puhtaan veden tyhjennysletku
- ㉔ Uпотettu kahva likavesisäiliön kääntämiseen ylös
- ㉕ Harjanvaihdon poljin
- ㉖ Puhdasvesisäiliö
- ㉗ Imupalkin kiinnitysvipu
- ㉘ Kaapelikoukku verkkokaapelille
- ㉙ Imupalkki
- ㉚ Imupalkin laskuvipu
- ㉛ Suodattimella varustetun puhdasvesisäiliön korkki
- ㉜ Imuletku
- ㉝ Kaapelikoukku verkkokaapelille
- ㉞ Säilytyslokero
- ㉟ Likaveden poistoletku, jossa annostelulaite
- ⓫ Työntöaisa
- ⓬ Ajovipu
- ⓭ Ohjausrulla
- ⓮ Törmäyssuoja
- ⓯ Kuivauslasta

- ④① R75 Harjapää
- ④② Lakaistun lian keräysastia
- ④③ Nauhaharja
- ④④ Ohjausrulla
- ④⑤ D70 Harjapää

Värimerkintä

Laitteen osat, joita käyttäjä saa käyttää tai huoltaa, on merkitty keltaisella.

Ohjauspöytä

- ① Harjatelan aktivointi
- ② Ohjelmakytkin
- ③ * Veden annostelupainike
- ④ Harjojen puristusvoima
- ⑤ Näyttö
- ⑥ Säilytystila älypuhelimelle
- ⑦ Älypuhelimien pidike
- ⑧ Nopeuspainike
- ⑨ Painikkeet "+" ja "-"
- ⑩ * Puhdistusaineen annostelupainike
- ⑪ Ajovipu
- ⑫ KOODI aloitussivulle B 80 W NG
- ⑬ Intelligent Key
keltainen - käyttäjä
harmaa - työnjohtaja

* Lisävaruste

Ohjelmakytkin

Kuva C

- ① 0
Laite on kytketty pois päältä.
- ② ECOTILA
Lattian märkäpuhdistus ja likaisen veden imurointi alennetulla resurssien käytöllä (alennettu harjan pyörimisnopeus, imuteho, puhdistusaineen ja veden annostelu).
- ③ NORMAALITILA
Lattian märkäpuhdistus ja likaveden imurointi.
- ④ INTENSIIVITILA
Lattian märkäpuhdistus (korotetulla puhdistusaineen ja veden annostuksella) ja likaveden imurointi.

Imupalkin pidike

Kun ajetaan ahtaissa tiloissa tai varastointipaikkaan, imupalkki voidaan irrottaa ja kiinnittää laitteen reunaan.

Kuva D

- ① Säilytystila imupalkille (laitteen reunassa)
- ② Imupalkki

Vedä ulospäin taittamista varten pidike ulos kahvasyvennykseltä. Se pysyy tässä asennossa itselukituksen ansiosta.

Kuva E

- ① Pidike taitettuna sisään
- ② Pidike taitettuna ulos
- ③ Imutanko ripustettuna

Symbolit laitteessa

-  Verkkokaapeli laturia varten
-  Kiinnityskohta
-  *Mopin pidike
-  Imutangon pidike
-  Puhdasvesisuodatin



*Puhtaan veden lisääminen



Puhdasvesisäiliön täyttömäärä 25 %



Puhdasvesisäiliön täyttömäärä 50 %



Puhdasvesisäiliön täyttömäärä 100 %



Harjanvaihdon poljin (BD)
Harjanvaihdon painike (BR)



Likaveden tyhjennys
Tuoreveden tyhjennys



Karkean lian säiliön poistaminen



Eteenpäin ajaminen



Taaksepäin ajaminen

Intelligent Key

Intelligent Key -älyavainta käytetään laitteen kytkemiseen päälle ja tiettyjen laitetoimintojen käyttöönottamiseen.

● Keltainen: Käyttäjät

Laitetta voi käyttää. Kaikkia tämän avaimen älypuhelinsoveluksen kautta käyttöönotettuja puhdistusohjelmien asetuksia voi muuttaa.

● Harmaa: Työnjohtaja

Laitetta voi käyttää. Kaikkia laitteen käytettävissä olevia puhdistusohjelmien asetuksia voi muuttaa.

Asennus

Imupalkin asennus

1. Käännä kiinnitysvivut ylös.

Kuva H

- ① Imupalkin ripustus
- ② Kiristysvipu
- ③ Imupalkki

2. Aseta imupalkki imupalkin ripustukseen.
3. Käännä molemmat kiinnitysvivut alas.

Harjojen asentaminen

1. Harjojen asentaminen on kuvattu luvussa "Huoltotyöt".

Akut

Suosittelut akut

HUOMIO

Vaurioitumisvaara

Akut saa vaihtaa vain saman tekniikan akkuihin.

Lyijyakkuja ei saa korvata Li-ion-akuilla.

Li-ion-akkuja ei saa korvata lyijyakuilla.

Lyijyakit:

Kuvaus	Tilausnro
Akkusarja geeli 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Akkusarja AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Laitteeseen tarvitaan 2 akkua.

Li-ion-akut:

Kuvaus	Tilausnro
Akkusarja LIB 90 Ah, 25.6 V, 25.6 V	6.654-558.0

Laitteesta on kaksi versiota:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Akun enimmäismitat

Pituus	485
Leveys	385
Korkeus	300

Akkujen asettaminen paikoilleen ja liittäminen

Huomautus

Li-ion-akulla varustetussa laitemallissa akku on jo asennettu ja liitetty.

⚠ VAARA

Tulipalo- ja räjähdysvaara!

Älä aseta työkaluja tai vastaavia akun päälle. Oikosulku ja räjähdysvaara.

Tupakointi ja avotuli on ehdottomasti kielletty.

Tiloissa, joissa akkuja ladataan, on oltava hyvä ilmanvaihto, koska latauksen aikana syntyy helposti räjähtävää kaasua.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisen- ja vaurioitumisvaara akkuja irrotettaessa ja asennettaessa laitetta kallistamalla!

Loukkaantumiset ja esinevahingot

Kiinnitä akkuja irrotettaessa ja asennettaessa huomiota laitteen tukevaan sijaintiin.

HUOMIO

Elektronisten rakenneosien vaurioitumisvaara, jos kaapelit on yhdistetty akkuun väärin!

Esinevahinkoja

Kiinnitä yhteys- ja liitäntäkaapeleita akkuihin yhdistettäessä huomiota oikeaan napaisuuteen.

⚠ VAARA

Hengenvaara räjähdysten ja tulipalon vuoksi ladattaessa syväpurkautuneita akkuja epäasianmukaisesti!

Kuolemaan johtavia tai vakavia loukkaantumisia sekä esinevahinkoja

Älä ota käyttöön sellaisia laitteita, joiden akut syväpurkautuneet.

Lataa syväpurkautuneet akut ennen laitteen käyttöönottoa asianmukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä Kärcher-huoltoon.

1. Työnnä laitetta n. 2 m eteenpäin niin, että pyörät osoittavat taaksepäin.
2. Pidä kiinni likavesisäiliön upotetusta kahvasta ja käännä säiliö sivuttain ylöspäin.
3. Aseta akut kaukaloon.
4. Liitä akut:
 - a aseta välikappaleet paikoilleen.

Kuva I

- ① Välikappale 340x40x10 (???????)

②

③

- ④ 170 Ah: Välikappale 2x 5.585-056.0
115 Ah: Välikappale ??????
180 Ah: Välikappale ??????
90Ah: Välikappale ??????

⑤ Liitäntäjohto akkuun (–)

⑥ Liitäntäjohto akkuun (+)

b Yhdistä akut liitäntäjohtolla.

c Kiinnitä liitäntäjohto vapaina oleviin akun napoihin (+) ja (–).

5. Käännä likavesitankki alas.

Li-ion-akun aktivointi

Li-ion-akut toimitetaan kuljetustilassa, ja ne on aktivoitava ennen laitteen käyttöönottoa.

1. Lataa akku (katso "Käyttöönotto/akun lataaminen"), jolloin kuljetustila päättyy.

Akun irrotus

⚠ VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara akkuja irrotettaessa ja asennettaessa laitetta kallistamalla!

Loukkaantumiset ja esinevahingot

Kiinnitä akkuja irrotettaessa ja asennettaessa huomiota laitteen tukevaan sijaintiin.

⚠ VAROITUS

Kaatuva laite

Loukkaantumisvaara, vaurioitumisvaara

Irrota akut vain, kun laitteeseen on kiinnitetty puhdistuspää.

1. Aseta ohjelman valintakytkin asentoon 0.
2. Poista Intelligent Key.
3. Tyhjennä likavesisäiliö.
4. Työnnä laitetta n. 2 m eteenpäin niin, että pyörät osoittavat taaksepäin.
5. Pidä kiinni likavesisäiliön upotetusta kahvasta ja käännä säiliö sivuttain ylöspäin.
6. Irrota johto akun miinusnavasta.
7. Irrota loput johdot akuista.
8. Irrota välikappaleet.
9. Ota akut pois.
10. Hävitä käytetyt akut voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Käyttöönotto

Latausominaiskäyrän säätö

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa, huoltonollauksen jälkeen tai vaihdettaessa akkutyyppejä on ehdottomasti säädettävä latausominaiskäyrä.

⚠ VAARA

Laitteen tahattoman käynnistymisen vaara

Loukkaantumisvaara

Vedä sytytystulpan pistoke irti tai irrota akun liittimet ennen mitään laitteelle tehtäviä töitä.

HUOMIO

Akun vaurioitumisvaara

Väärä latausominaiskäyrä voi vaikuttaa akun käyttöikään ja latauskapasiteettiin.

Varmista, että koneessa on valittu akkuun soveltuva akun ominaiskäyrä.

Tämänhetkinen valittu akun ominaiskäyrä näkyy latauksen aikana näytössä tai sovelluksessa alueella "Laitteen tila".

Huomautus

Latausominaiskäyrää voi säätää vain Kärcher-huolto.

Akun ominaiskäyriä on seuraaville akuille:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25.6V/90Ah

Huomautus

Jotta voidaan käyttää myös muita akkuja, Kärcher-huolto voi laatia asiakaskohtaisen akun ominaiskäyrän, jota varten on annettava käyttöön vastaavat akkuparametrit.

Akun lataaminen

⚠ VAARA

Laturin aiheuttama loukkaantumisvaara!

Sähköisku laturin epäasianmukaisen käytön johdosta!

Noudata laitteen tyyppikilvessä mainittuja verkkojännitettä ja sulaketta koskevia tietoja.

Käytä laturia vain kuivissa ja riittävällä ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa..

Integroitu laturi on elektronisesti ohjattu ja sopii kaikille suositelluille akuille. Se lopettaa latausprosessin automaattisesti.

Huomautus

Käyttämällä pikalaturia voidaan latausaikaa lyhentää enintään 2,5 tuntiin (vain litium-ioniversiossa).

Huomautus

Kullekin asennetulle akkutyypille on säädettävä vastaavat latausominaisuudet.

Integroitu akku näkyy näytössä latauksen aikana.

Latausaika on keskimäärin enint. 14 tuntia.

Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.

Huomautus

Laitteessa on purkaussuoja. Jos kapasiteetin sallittu vähimmäismäärä saavutetaan käytössä, harjamoottori ja turbiini kytkeytyvät pois päältä.

1. Aja laite suoraan sille varattuun latauspaikkaan. Vältä ylämäkiä.
2. Yhdistä liitäntäjohtoon verkkopistoke pistorasiaan.
3. Lataa, kunnes näytössä näkyy täysi lataus.

Vähän huoltoa vaativat akut (märkäakut)

⚠ VAARA

Happovuodon aiheuttama syöpymisvammojen vaara!

Täytä akku vedellä vasta sen ollessa purkautuneessa tilassa.

Kun käsittelet akkuhappoa, käytä suojalaseja ja huuhtelee iholle tai vaatteisiin joutuneet happoroiskeet välittömästi vedellä.

HUOMIO

Akkujen vaurioitumisvaara!

Lisäaineita sisältävän veden käytön johdosta akun takuu raukeaa.

Käytä akkujen täyttöön vain tislattua vettä tai vettä, josta suola on poistettu (EN 50272-T3).

Älä käytä mitään vieraita lisäaineita tai parannusaineita.

1. Lisää tislattua vettä tunti ennen latauksen päättymistä. Kiinnitä huomiota oikeaan happomäärään akun tunnuksen mukaisesti. Latauksen päättyessä kaikista kennoista on tultava höyryä.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytäan.
2. Kierrä ohjelmakytkin puhdistusohjelmaan. Näytössä näkyy peräjälkeen:

- Kärcher-logo
- Aika seuraavaan huoltoon tunteina
- Akun tila ja käyttötunnit
- Ohjelmistoversio
- Toimintanäyttö

Kuva J

- ① Akun varaustila
 - ② Asetettu veden annostelu (vain laitteissa, joissa on sähköinen vesiventtiili)
 - ③ Asetettu nopeus
 - ④ Asetettu puhdistusaineen annostus (vain DOSE-laitemallissa)
- Laite on käyttövalmis.

Älypuhelimien liittäminen

Laitteeseen liitetyssä älypuhelimessa olevalla Machine Connect-sovelluksella voidaan suorittaa laajennettuja laitetoimintoja:

- Puhdistuspään tyyppin määrittäminen
- Suurimman kuljetusnopeuden määrittäminen
- USB-portin kytkeminen pois päältä / päälle
- Harjan (harjojen) jälkikäyntiajan määrittäminen
- Imun jälkikäyntiajan määrittäminen
- Nopeudesta riippuvan veden annostelun kytkeminen päälle / pois päältä
- Keltaisen Intelligent Key -älyavaimen käyttöoikeuksien hallinta
- Tehdasasetusten palautus

Huomautus

Mahdolliset toiminnot riippuvat laiteversiosta.

1. Lue laitteessa oleva QR-koodi älypuhelimella.

- ① KOODI
- ② Bluetooth®-symboli
2. Asenna Machine Connect-sovellus älypuhelimelle ja käynnistä se.
3. Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytäan.
4. Paina laitteen ohjauspöydän näppäimiä + ja – samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

Huomautus

Pariliitoksen muodostamisen aikana ohjauspöydän Bluetooth®-symboli vilkkuu.

- Seuraa älypuhelimien sovelluksen antamia ohjeita, jotka koskevat pariliitosta.
- Sovelluksen toiminnot selitetään älypuhelimessa.

Huomautus

Jos älypuhelin on yhdistetty laitteeseen, Bluetooth-symboli palaa jatkuvasti.

Huomautus

Matkapuhelin voidaan liittää laitteen USB-porttiin akun lataamista varten.

Huoltopyynnöt

Kun tietty käyttöaika on kulunut, näyttö kehottaa suorittamaan erilaisia huoltotoimenpiteitä:

Pyyntö	Aikaväli (tuntia)
PUHDISTUS SUODATIN IMU	10
PUHDISTUS IMUPALKKI	20
PUHDISTUS VEDEN SUODATIN	50
TARKASTA HARJA KULUNUT	100
TARKASTA IMUHUULI	100

- Suorita ilmoitettu huoltotoimi.
- Vahvista painamalla mitä tahansa ohjauspöydän painiketta. Pyyntö nollataan ja näytetään uudelleen, kun aikaväli on kulunut.

Käyttö

⚠ VAARA

Vaaratilanne käytössä

Loukkaantumisvaara

Vapauta ajopoljin vaaratilanteessa.

Vakauden menetys

Loukkaantumisvaara

Käytä puhdistuspään nosto-/laskupoljinta vain yhdellä jalalla. Pidä toinen jalka tukevasti ja varmasti lattialla.

Käyttöaineiden lisääminen

Puhtaan veden lisääminen

- Avaa puhdasvesisäiliön korkki.
- Lisää puhdasta vettä (maks. 50 °C) täyttöaukon alareunaan asti.
Ohje: Puhtaan veden letkun voi kiinnittää täytön ajaksi letku-pidikkeellä.
- Sulje puhdasvesisäiliön korkki.

Puhtaan veden lisääminen täyttöletkulla

- Vedä täyttöletku ulos laitteesta.
- Liitä täyttöletkun pää vesihanaan.
- Poista puhdasvesisäiliön korkki.
- Avaa vedentulo (veden lämpötila enintään 50 °C).
- Tarkkaile puhdasvesisäiliön täyttötasoa täyttöaukon kautta.
- Sulje vedentulo, kun täyttötaso saavuttaa täytökaulan alareunan.
- Kiinnitä puhdasvesisäiliön korkki paikalleen.
- Irrota täyttöletku vesihanasta.
- Vedä täyttöletku pois laitteesta.

Puhtaan veden lisääminen täyttöjärjestelmän kautta

- Kytke vesiletku täyttöjärjestelmän liitäntäistukkaan (veden maksimilämpötila 50 °C).
- Avaa veden tulo.
- Valvo laitetta. Täyttöautomaattikka katkaisee veden tulon, kun puhdasvesisäiliö on täynnä.
- Sulje veden tulo.
- Poista vesiletku.

Puhdistusaineita koskevia ohjeita

HUOMIO

Vaurioitumisvaara, jos käytetään soveltumattomia puhdistus- ja hoitoaineita!

Esinevahinkoja

Käytä vain Kärcherin suosittelemia puhdistus- ja hoitoaineita. Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta sekä lattioita ja pintoja.

Noudata vastaavissa käyttötarkoituksissa puhdistus- ja hoitoaineiden turvallisuustiedotteita.

Älä koskaan käytä puhdistus- ja hoitoaineita, jotka ovat syttyviä, voimakkaasti vaahtoavia tai sisältävät liuottimia, suolahappoa tai fluorivetyhappoa.

Huomautus

Älä käytä voimakkaasti vaahtoavia puhdistusaineita.

Suosittelut puhdistusaineet

Käyttö	Puhdistusaineet
Kaikkien vettä kestävien lattioiden ylläpito-puhdistus	CA 50 C RM 756
Kunnossapitopuhdistus hoitokomponenteilla	RM 746 RM 780
Teollisuuspäälysteiden ylläpito-puhdistus ja peruspuhdistus	RM 69
Kiiltävien päälysteiden ylläpito-puhdistus	RM 755
Kivilaattojen ylläpito-puhdistus ja peruspuhdistus	RM 753
Ylläpito-puhdistus ja haponkestävien päälysteiden peruspuhdistus	RM 751
Puhdistus ja desinfiointi	RM 732
Kaikkien emäksenkestävien lattiapäällysteiden peruspuhdistus	RM 752
Emäksille herkkien lattioiden peruspuhdistus ja pinnoitteenpoisto	RM 754

Puhdistusaineen lisääminen annostelulaitteella

Vain mallissa DOSE:

annostelulaite lisää puhtaaseen veteen puhdistusainetta matkalla puhdistuspäähän.

- Täytä puhdistusainetta puhdistusainekanisteriin.

Huomautus

Annostelulaitteella voi lisätä enintään 3 % puhdistusainetta. Jos annos on suurempi, puhdistusaine on lisättävä puhdasvesisäiliöön.

HUOMIO

Tukkeutumisvaara

Kun lisäät puhdistusainetta puhdasvesisäiliöön, puhdistusaine voi kuivua ja häiritä annostelulaitteen toimintaa.

Kun olet lisännyt puhdistusaineen puhdasvesisäiliöön, huuhtele laite puhtaalla vedellä: Valitse puhdistusohjelma vedellä, aseta veden määrä suurimpaan arvoon ja aseta puhdistusaineen annokseksi 0.

Puhdistusaineen lisääminen ilman annostelulaitetta

- Lisää puhdistusaineet puhdasvesisäiliöön.

Huomautus

Täyttöaukon korkissa on asteikko, ja sitä voidaan käyttää puhdistusaineen määrän mittaamiseen.

Puhdistusaineen annostelun asettaminen

DOSE-laitemallissa puhdistusaine lisätään puhtaaseen veteen, joka on matkalla puhdistuspäähän.

Puhdistusaineen annostus voidaan asettaa erikseen kutakin puhdistusohjelmaa varten.

- Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytä.
- Valitse asetettava puhdistusohjelma ohjelmakytkimellä.
- Paina puhdistusaineen annostelupainiketta.
- Aseta haluttu puhdistusaineen annostus näppäimillä + ja –.
- Hyväksy asetus joko odottamalla 3 sekuntia tai painamalla jotakin muuta painiketta.

Veden määrän säätäminen

1. Säädä veden määrä lattiapinnoitteen likaisuuden mukaan.

Huomautus

Suorita ensimmäiset puhdistusyritykset pienellä vesimäärällä. Suurena vesimäärää asteittain, kunnes haluttu puhdistustulos on saavutettu.

Huomautus

Kun puhdasvesisäiliö on tyhjä, puhdistuspää toimii edelleen ilman nesteeseen syöttöä.

Manuaalinen vesiventtiili

Manuaalisella vesiventtiilillä varustetussa laitteessa on veden määrän säätönappi ohjauspöydän oikealla puolella.

1. Kierrä veden määrän säätönappi haluttuun arvoon.

Huomautus

Harjan kastelu on aktiivinen vain, kun puhdistuspää on laskettu alas ja ajovipua käytetään.

Sähköinen vesiventtiili

Sähköisellä vesiventtiilillä varustetussa laitteen ohjauspöydässä on veden määrän painike.

Veden määrä voidaan asettaa erikseen kutakin puhdistusohjelmaa varten.

1. Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytään.
2. Valitse asetettava puhdistusohjelma ohjelmakytkimellä.
3. Paina veden määrän painiketta.
4. Aseta haluamasi veden määrä näppäimillä + ja –.
5. Hyväksy asetus joko odottamalla 3 sekuntia tai painamalla jotakin muuta painiketta.

Huomautus

Harjan kastelu on aktiivinen vain, kun puhdistuspää on laskettu alas ja ajovipua käytetään.

Puhdistusnopeuden säätö

Puhdistusnopeuden voi säätää jokaiselle puhdistusohjelmalle erikseen.

1. Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytään.
2. Valitse asetettava puhdistusohjelma ohjelmakytkimellä.
3. Paina painiketta Nopeus.
4. Säädä haluamasi nopeus painikkeilla "+" ja "-".
5. Hyväksy asetus joko odottamalla 3 sekuntia tai painamalla jotakin muuta painiketta.

Harjapään puristuspaineen säätö

Harjapään puristuspainetta voi säätää jokaista puhdistusohjelmaa varten erikseen.

1. Aseta Intelligent Key -älyavain ohjauspöytään.
2. Valitse asetettava puhdistusohjelma ohjelmakytkimellä.
3. Paina harjapään puristuspainikkeen painiketta.
4. Säädä haluamasi harjapään puristuspainetta painikkeilla "+" ja "-".
5. Hyväksy asetus joko odottamalla 3 sekuntia tai painamalla jotakin muuta painiketta.

Imupalkin kallistuksen säätäminen

Kallistus on säädettävä siten, että imupalkin imuhuulet painautuvat lattiaan tasaisesti koko pituudelta.

1. Sijoita laite pinnalle, joka ei ole kalteva.
2. Valitse "Imurointi"-ohjelma.
3. Aja laitetta hieman eteenpäin. Imupalkki lasketaan alas.
4. Lue vesivaaka.

Kuva L

- ① Ruuvi
- ② Mutteri
- ③ Vesivaaka
5. Löysää M12-mutteria pitäen samalla M10-kuusioruuvia paikallaan kiintoavaimella.
6. Säädä ruuvi siten, että vesivaa'an ilmaisin on kahden viivan välissä.

7. Kiristä M12-mutteri pitäen samalla M10-kuusioruuvia paikallaan kiintoavaimella.
8. Tarkista uusi asetus siirtämällä laitetta imukäytöllä vähän matkaa eteenpäin imupalkki alas laskettuna ja tarkkaile vesivaa'kaa. Toista säätö tarvittaessa.

Korkeuden säätö

Korkeudensäätö vaikuttaa imuhuulien taipumiseen niiden koskettaessa lattiaa.

Huomautus

Perusasetus: 3 aluslevyä yläpuolella, 3 aluslevyä imupalkin alapuolella.

Epätasainen pinta: 5 aluslevyä yläpuolella, 1 aluslevy imupalkin alapuolella.

Erittäin sileä lattia: 1 aluslevy yläpuolella, 5 aluslevyä imupalkin alapuolella.

1. Kierrä mutteri irti.

Kuva M

- ① Mutteri
- ② Aluslaatta
- ③ Välikerulla ja pidike
2. Aseta haluttu määrä aluslevyjä imupalkin ja välikerullan väliin.
3. Kiinnitä loput aluslaatat välikerullan yläpuolelle.
4. Kierrä mutteri paikalleen ja kiristä se.
5. Toista toimenpiteet toisessa välikerullassa.

Huomautus

Säädä molemmat välikerullat samalle korkeudelle.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Aseta avainkytkin asentoon "1". Näytössä näkyy peräjäälkeen:
 - aika seuraavaan huoltoon
 - ohjelmistoversio, ohjain
 - akun lataustila ja käyttötuntien määrä

Ajaminen

Huomautus

Laite on rakennettu siten, että puhdistuspää työntyy oikealla yli. Tämä mahdollistaa työskentelyn selkeästi ja lähellä reunaa.

1. Aseta Intelligent Key -älyavain paikalleen.
2. Käännä imupalkin laskuvipu ylös.
3. Paina käyttökentän painiketta "Harjapään aktivointi". Pää laskeutuu alas.
4. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.
5. Aja laitteella.
 - a Paina ajovipua eteenpäin. Laite liikkuu eteenpäin.
 - b Paina ajovipua taaksepäin. Laite liikkuu taaksepäin.

Huomautus

Laite liikkuu vasta, kun ajovipua liikutetaan noin 5°:een verran.

6. Vapauta ajovipu. Laite pysähtyy.

Puhdistus

HUOMIO

Vaurioitumisvaara

Jos laitetta käytetään liian pitkään yhdessä kohdassa, lattiapäällyste voi vaurioitua.

Älä käytä laitetta paikallaan.

1. Aseta Intelligent Key -älyavain paikalleen.
2. Aseta ohjelmakytkin haluttuun puhdistusohjelmaan.
3. Paina imupalkin laskuvipu alas.
4. Paina käyttökentän painiketta "Harjapään aktivointi". Pää laskeutuu alas.
5. Työnnä ajovipua eteenpäin ja aja puhdistettavan alueen yli.

Huomautus

Jos likavesisäiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja imuturbini käy korkeammalla kierrosnopeudella. Kytke tässä tapauksessa imupalkki pois päältä ja aja tyhjentämään likavesisäiliö.

Käytön lopettaminen

Puhdistuksen lopettaminen

1. Käännä veden määrän säätönuppi asentoon OFF (ei DOSE-mallissa).
2. Vapauta ajovipu.
3. Paina käyttökentän painiketta "Harjapään aktivointi". Pää nousee ylös.
4. Jatka ajamista vielä lyhyen matkaa. Vesijäämät imuroidaan.
5. Käännä imupalkin laskuvipu ylös.

Likaveden tyhjentäminen

⚠ VAROITUS

Ympäristön saastuminen!

Ympäristön saastuminen jätevesien epäasianmukaisen hävittämisen vuoksi.

Noudata paikallisia jäteveden käsittelyä koskevia määräyksiä.

1. Ota poistoletku pidikkeestä ja laske se alas soveltuvan keräyslaitteen päälle.

Kuva N

2. Purista tyhjennysletku kokoon tai taivuta se sille varatusta kohdasta.
3. Avaa tyhjennysletkun kansi.
4. Valuta likavesi pois. Säatele veden määrää painamalla tai taivuttamalla.
5. Huuhtelee likavesisäiliö puhtaalla vedellä.

Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmä

1. Ota likaveden poistoletku pidikkeestä ja laske tyhjennysletku sopivan viemärin päälle.
2. Avaa tyhjennysletkussa olevan annostelulaitteen kansi.
3. Avaa likavesisäiliön korkki.
4. Vedä joustava korkki irti huuhtelujärjestelmästä.
5. Yhdistä vesiletku huuhtelujärjestelmään.

Kuva O

- ① Kiinnitin
- ② Läppä säiliön tuuletusta varten
- ③ Huuhtelujärjestelmän vesiliitäntä
6. Sulje likavesisäiliön kansi.
7. Avaa vedentulo ja huuhtelee likavesisäiliötä noin 30 sekuntia. Toista huuhtelu tarvittaessa 2–3 kertaa.
8. Sulje vedentulo ja irrota letku laitteesta.
9. Kiinnitä joustava korkki takaisin huuhtelujärjestelmän vedentuloon.
10. Sulje likavesisäiliön kansi. Paina säiliön tuuletusläppä sisään niin, että rako jää auki ja likavesisäiliö voi kuivua.
11. Työnnä likaveden tyhjennysletku pidikkeeseen ja sulje annostelulaitteen kansi.

Puhtaan veden tyhjentäminen korkin kautta

1. Avaa puhdasvesisäiliön korkki.
2. Valuta vesi pois säiliöstä.
3. Puhdista suodatin.
4. Aseta puhdasvesitankin korkki paikoilleen.

Puhtaan veden tyhjentäminen täyttömäärän näytön kautta

1. Ota täyttömäärän näytön letku pidikkeestä ja käännä se alas.
2. Kiinnitä letku takaisin.

Karkean lian säiliön tyhjentäminen

(vain R-puhdistuspää)

1. Nosta karkean lian säiliötä ja vedä se ulos.

Kuva P

- ① Karkean lian säiliö
2. Tyhjennä karkean lian säiliö ja puhdista se tarvittaessa.
3. Aseta karkean lian säiliö takaisin paikalleen.

Laitteen pysäyttäminen

1. Käännä ohjelmakytkin asentoon 0.
2. Poista Intelligent Key.
3. Paina käyttökentän painiketta "Harjapään aktivointi". Pää nousee ylös.
4. Käännä imupalkin laskuvipu ylös.
5. Varmista, ettei laite pääse liikkumaan.
6. Sulje likavesisäiliön kansi. Paina säiliön tuuletusläppä sisään niin, että se kiinnittyy puhdasvesisäiliön uraan, jotta likaisen veden säiliö voi kuivua.
7. Lataa akku tarvittaessa.

Kuljetus

⚠ VAARA

Kaltevilla pinnoilla ajaminen

Loukkaantumisvaara

Käytä laitetta kuormattaessa ja purettaessa vain sellaisilla pinnoilla, joiden kaltevuus on sallituissa enimmäisrajoissa (katso luku "Tekniset tiedot").

Aja hitaasti.

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Ota kuljetuksessa huomioon laitteen paino.

Lataa laite vain, kun lika- ja puhdasvesisäiliöt ovat tyhjt.

Lataa laite vain toisen henkilön avulla tai käyttämällä ajokoneistoa.

1. Ota harjapää pois käytöstä käyttökentän painikkeella. Pää nousee ylös.
2. Poista harjat vaurioiden välttämiseksi.
3. Irrota imupalkki laitteesta.
4. Ajoneuvossa kuljetettaessa varmista laite kirstyssilmukoiden avulla voimassa olevien määräysten mukaisesti liukumisen ja kaatumisen estämiseksi.

Kuva Q

Varastointi

⚠ VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara painon huomiotta jättämisen johdosta

Ota varastoinnissa huomioon laitteen paino.

HUOMIO

Jäätyminen aiheuttaa vaurioitumisvaaran!

Esinevahinkoja

Tyhjennä puhdas- ja likavesi kokonaan laitteesta. Vesi, jota ei ole tyhjennetty kokonaan, voi jäätyessään vaurioittaa laitetta. Suojaa laite aina jäätymistä vastaan käytön, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

- Laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.
- Akut on ladattava täyteen ennen pitempää varastointiaikaa.
- Varastoinnin aikana on akut ladattava vähintään kuukausittain.

Hoito ja huolto

⚠ VAARA

Laitteen käynnistyminen tahattomasti

Loukkaantumisvaara

Käännä ohjelmakytkin asentoon 0.

Irrota Intelligent Key aina ennen kuin hoidat tai huollat laitetta.

Irrota laturin verkkopistoke.

- Tyhjennä likavesi ja puhdas vesi ja hävitä ne.

Turvataarkastus/huoltosopimus

Voit sopia jälleenmyyjän kanssa säännöllisestä turvatarkastuksesta tai tehdä huoltosopimuksen. Kysy ohjeita.

Huoltovälit

Jokaisen käytön jälkeen

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Laitteen vaurioitumisvaara epäasianmukainen puhdistuksen johdosta.

Älä suihkuta laitetta vedellä tai käytä mitään syövyttäviä puhdistusaineita.

- Valuta likavesi pois.
- Puhdista likavesisäiliö likavesisäiliön huuhtelujärjestelmän avulla.
- Irrota karkean lian siivilä likavesisäiliöstä ja puhdista se.
- Tarkasta turbiinisiivilä, irrota ja puhdista tarvittaessa.
- Puhdista laite ulkopuolelta kostealla, miedolla pesuliuksella kostutetulla liinalla.
- Vain R-puhdistuspää: Poista karkean lian säiliö ja tyhjennä se.
- Vain R-puhdistuspää: Puhdista vedenjakopalkki.
- Puhdista imuhuulet, tarkasta kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa.
- Puhdista puhdistuspään kuivauslasta, tarkasta kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa.
- Puhdista harjat, tarkasta kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa.
- Sulje likavesisäiliön kansi. Paina säiliön tuuletusläppä sisään niin, että rako jää auki ja likavesisäiliö voi kuivua.
- Lataa akku.
Lyijyakku:
 - Jos lataustila on alle 50 %, lataa akku kokonaan ja keskeytyksettä.
 - Jos lataustila on yli 50 %, lataa akkua vain, jos seuraavalla käyttökerralla tarvitaan täyttä käyttöaikaa.
- **Li-ion-akku:**
 - Lataa tarvittaessa.

Kuukausittain

- Tyhjennä ja huuhtele puhdasvesisäiliö.
- Puhdista puhtaan veden suodatin.
- Puhdista uimuri.
- Tilapäisesti käytöstä poistettu laite, jossa on lyijyakku: Suorita akun tasauslataus.
- Tarkasta akkujen navat hapettumisen varalta, harjaa tarvittaessa hapettumat pois. Tarkasta liitoskaapelien kiinnitys.
- Puhdista likavesisäiliön ja kannen väliset tiivisteet ja tarkasta tiiviys. Vaihda tarvittaessa.
- Vain R-puhdistuspää: Puhdista harjatunneli.
- Vain R-puhdistuspää: Vedä puhdistuspään vedenjakolista irti ja puhdista vesikanava.
- Jos käytössä on huollettava lyijyakku, tarkasta kennojen hapopitoisuus.
- Jos laitteen seisonta-aika on pitkä, jätä laite paikalleen vain täysin ladatuilla akuilla varustettuna. Lataa akut täyteen vähintään kerran kuussa.

Vuosittain

- Anna huoltopalvelun suorittaa määräystenmukainen tarkastus.

Huoltotyöt

Karkean lian seulan puhdistaminen

1. Avaa likavesisäiliön korkki.

Kuva R

- ① Karkean lian seula
2. Vedä karkean lian seula yläkautta pois.
3. Huuhtele karkean lian seula juoksevan veden alla.
4. Aseta karkean lian seula likavesisäiliöön.

Vedenjakopalkin puhdistaminen

1. Paina lukitusvipua vasemmalle ja vedä samalla vedenjakopalkkia pois päin puhdistuspästä.

Kuva W

- ① Vedenjakopalkki
- ② Lukitusvipu

2. Irrota vedenjakopalkki puhdistuspästä.
3. Puhdista vedenjakopalkki.
4. Aseta palkin vasen puoli puhdistuspäähän.
5. Käännä vedenjakopalkki kohti puhdistuspäätä ja napsauta se paikalleen oikealle puolelle.

Puhtaan veden suodattimen puhdistaminen

1. Valuta vesi pois säiliöstä.
2. Kierrä puhdasvesitankin korkki irti.

Kuva S

- ① Puhtaan veden suodatin
- ② Puhdasvesisäiliön korkki
3. Vedä puhdasvesisuodatin ulos ja huuhtele puhtaalla vedellä.
4. Aseta puhtaan veden suodatin paikalleen.
5. Kiinnitä puhdasvesisäiliön korkki paikalleen.

Imusuulakkeen kumien kääntäminen tai vaihto

Jos imuhuulet ovat kuluneet, ne täytyy kääntää tai vaihtaa.

Imusuulakkeita voidaan kääntää 3 kertaa, kunnes kaikki

4 reunaa ovat kuluneet.

1. Irrota imupalkki.
2. Kierrä tähtikahvat irti.

Kuva T

- ① Tähtinuppi
- ② Kiinnityshihna
- ③ Imupalkin sisäosa
- ④ Lukitus
3. Vedä imupalkin sisäosa ulos.
4. Avaa lukitus.
5. Poista kiinnityshihna.
6. Irrota imusuulakkeen kumit sisäosasta.

Kuva U

- ① Kuivauslasta
- ② Tukihuuli
- ③ Imupalkin sisäosa
- ④ Kiinnityshihna
7. Paina käännetyt tai uudet imuhuulet imupalkin sisäosan nuppeihin.
8. Kiinnitä kiinnityshihna.
9. Työnnä imupalkin sisäosa yläosaan.
10. Kierrä tähtikahvat paikoilleen ja kiristä ne.

Laikkaharjojen vaihtaminen

Huomautus

Vaihda levyharjat, kun harjasten pituus on 10 mm.

1. Paina puhdistuspään laku-/nostovipu alas ja lukitse se oikealle.
2. Paina harjanvaihtopoljin alas.
3. Vedä levyharja sivusuunnassa puhdistuspään alta pois.
4. Pidä uutta laikkaharjaa puhdistuspään alla, paina sitä ylöspäin ja lukitse paikoilleen.

Harjateloiden vaihtaminen

Huomautus

Vaihda harjatelat, kun harjasten pituus on 10 mm.

1. Paina puhdistuspään laku-/nostovipu alas ja lukitse se oikealle.
2. Paina harjanvaihdon painiketta.

Kuva V

- ① Harjanvaihdon painike
- ② Laakerinsuojus
- ③ Harjatela
3. Käännä laakerinsuojus oikealle.
4. Vedä harjatelat ulos.
5. Aseta uusi etummainen harjatela laakeripisteisiin.
6. Aseta uusi takimmainen harjatela laakeripisteisiin.
7. Käännä laakerinsuojus takaisin ja napsauta se paikalleen.

Ohjeet häiriötilanteissa

⚠ VAARA

Laitteen käynnistyminen tahattomasti

Loukkaantumisvaara

Aseta ohjelmakytkin asentoon 0 ennen kaikkia laitteella tehtäviä töitä.

Irrota Intelligent Key aina ennen kuin hoidat tai huollat laitetta.

Irrota laturin verkkopistoke.

- Tyhjennä likavesi ja puhdas vesi ja hävitä ne.
- Ota yhteyttä huoltoon, jos vikoja ei voi korjata tämän taulukon avulla.

Häiriöt ilman näyttöön tulevaa ilmoitusta

Häiriö	Poistaminen
Laite ei käynnisty	1. Aseta Intelligent Key -älyavain paikalleen. 2. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan. 3. Käytä ajovipua. 4. Tarkasta akku ja lataa tarvittaessa. 5. Tarkasta, onko akun navat liitetty oikein.
Veden määrä ei ole riittävä	1. Tarkasta puhtaan veden täyttömäärä, täytä säiliö tarvittaessa. 2. Lisää veden määrää. - a DOSE-malli: Sääda veden määrä ohjauspöydän vesimäärän painikkeella. - b Muut mallit: Sääda veden määrä vesimäärän säätönupista. 3. Puhdista puhtaan veden suodatin. 4. R-puhdistuspää: Puhdista vedenjakopalkki. 5. Tarkasta, ettei letkuissa ole tukoksia, puhdista tarvittaessa.
Imuteho on liian alhainen	1. Aseta ohjelmakytkin kohtaan NORMAALI- tai INTENSIIVITILA. 2. Aseta imuteho sovelluksessa arvoon HIGH (korkea). 3. Pysäköi laite ja valuta likavesi pois. 4. Tarkasta, onko likaveden poistoletkun kansi kiinni. 5. Puhdista likavesisäiliön ja kannen väliset tiivisteet ja tarkasta tiiviys. Vaihda tarvittaessa. 6. Tarkasta, onko turbiinisiivilässä likaa, puhdista tarvittaessa. 7. Puhdista imupalkin imuhuulet. Käännä tai vaihda tarvittaessa. 8. Tarkasta, että imuletku ei ole tukossa, puhdista tarvittaessa. 9. Tarkasta imuletkun tiiviys, vaihda tarvittaessa. 10. Tarkasta imupalkin säätö. 11. Pidä kiinni likavesisäiliön upotetusta kahvasta ja käännä säiliö sivuttain ylöspäin. - a Tarkista imuturbiinin tiiviste. - b Tarkista imukanavan tiiviste. Kuva X ① Imukanavan tiiviste ② Imuturbiinin tiiviste
Puhdistustulos ei ole riittävä	1. Vähennä nopeutta. 2. Valitse intensiivisempi puhdistusohjelma. 3. Korota harjojen kosketuspainetta. 4. Tarkasta harjan kuluminen, vaihda tarvittaessa. 5. Tarkasta, onko harjoissa likaa, ja puhdista tarvittaessa. 6. Tarkasta, ovatko harjatyypit ja puhdistusaine tarkoituksenmukaiset. 7. Tarkasta vedensyöttö. 8. Lisää veden määrää. 9. Käytä kaksivaiheista menetelmää: Ensimmäisessä vaiheessa puhdistetaan ilman imua, toisessa vaiheessa puhdistetaan imun kanssa.
Imuturbiini käy korkeammalla kierrosnopeudella	1. Valuta likavesi pois. 2. Puhdista uimuri. 3. Tarkasta nukkasiihi, puhdista tarvittaessa. 4. Tarkasta, että imuletku ei ole tukossa, puhdista tarvittaessa. 5. Tarkasta, ettei imupalkissa ole tukosta, poista tukos tarvittaessa.
Harjat eivät käänny	1. Tarkasta, onko vieras esine jumittanut harjat, poista esine tarvittaessa. 2. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan. 3. Laske puhdistuspää alas.
Laite tarvitsee puhdistuksen aikana	1. Tarkista, että harja(t) on asennettu oikein. 2. Käytä pehmeämpää harjaa. 3. Vaihda harja uuteen.
Vain DOSE-malli: Puhdistusaineen annostelu ei toimi	1. Tarkasta puhdistusainemäärä puhdistusainekanisterissa. 2. Lisää puhdistusaineen annostusta. 3. Tarkasta puhdistusaineletkun liitäntä puhdistusainekanisteriin. 4. Puhdista puhdistusainekanisterin suodatin. 5. Tarkasta takaiskuventtiili letkussa puhdistuspäähän ukkeutumisen varalta. 6. Tarkasta letkujen tiiviys. 7. Tarkasta puhdistusainepumpun toiminta.
Likaveden tyhjennysletku on tukossa	1. Avaa tyhjennysletkussa olevan annostelulaitteen kansi. 2. Vedä imuletku imupalkista ja sulje se kädellä. 3. Aseta ohjelmakytkin ohjelmaan, jossa on imu. Tukos imetään tyhjennysletkusta likavesisäiliöön.

Häiriöt näyttöön tulevalle ilmoituksella

Häiriö	Syy	Poistaminen
LISÄÄ KIK	Intelligent Key -älyavainta ei ole asetettu paikalleen.	● Aseta Intelligent Key -älyavain paikalleen.
VÄÄRÄ KIK	Asetettu Intelligent Key -älyavain ei oikeuta valitun toiminnon suorittamiseen.	● Käytä toista Intelligent Key -älyavainta. ● Käytetyn Intelligent Key -älyavaimen käyttö voi mahdollisesti aktivoida (tapauksesta riippuen).
EI OIKEUTTA	Asetettu Intelligent Key -älyavain ei oikeuta valitun toiminnon suorittamiseen.	● Käytä toista Intelligent Key -älyavainta. ● Käytetyn Intelligent Key -älyavaimen käyttö voi mahdollisesti aktivoida (tapauksesta riippuen).
VAPAUTA KAHVAN KYTKIN!	Kun laite kytketään päälle, yksi ajovipu on käytössä.	● Vapauta molemmat ohjausvivut.
AKUN VARAUS ALHAINEN	Akku on lähes tyhjä. Laitteen puhdistustoiminnot kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.	● Aja laite latausasemalle ja lataa akku.
AKKU TYHJÄ	Akku on tyhjä. Puhdistustoiminnot ja ajokoneisto ovat pois päältä.	● Kytke laite pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle. Aja sen jälkeen latausasemalle. Tarvittaessa voit työntää laitteen pois kytkeytyssä tilassa latausasemalle. Lataa akku.
VEDEN VIRTAVIRHEET	Sähköinen vesiventtiili on viallinen.	● Ilmoita asiasta asiakaspalvelulle.
	Puhdistusainesäiliö on tyhjä. Laitteen puhdistustoiminnot kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.	● Lisää puhdistusainetta. ● Tarkasta puhdistusaineen imuletku.
KÄYTTÖMOOT. YLIK.	Ajomootorin virranotto on liian korkea.	● Tarkasta, ettei ajokoneistossa ole vieraita esineitä. ● Valitse reitti, jolla on pienempi kaltevuus. ● Kytke laite pois päältä, odota hetki ja kytke laite uudelleen päälle.
KÄYTTÖMOOT. JUMISSA	Ajomoottori on jumissa.	● Tarkasta, ettei ajokoneistossa ole vieraita esineitä. ● Nosta jokainen käyttöpyörä erikseen ylös ja tarkasta, että sitä voi kääntää.
	Bluetooth-yhteys on katkennut.	● Katkos näkyy sovelluksessa. Laitteen näyttö kytkeytyy päälle. ● Kytke Bluetooth päälle älypuhelimessa. ● Suorita älypuhelimien ja laitteen pariiliitos.

Tekniset tiedot

		D70	D80	R65	R75
Yleistä					
Ajonopeus (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoreettinen pintateho	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Käytännön alueteho	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Likavesisäiliön tilavuus	l	80	80	80	80
Karkealikasäiliön tilavuus	l	-	-		
Puhdistusainesäiliön tilavuus (Dose-lisävaruste)	l	3	3	3	3
Puhdistusaineen annostelu	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Veden annostelu	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mitat					
Pituus	mm	1490	1540	1540	1540
Leveys ilman imupalkkia	mm	755	840	717	810
Korkeus	mm	1110	1110	1110	1110
Työleveys	mm	700	800	650	750
Pakkauksen mitat PxLxK	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Renkaat					
Etupyörä, leveys	mm	50	50	50	50
Etupyörä, halkaisija	mm	250	250	250	250
Takapyörä, leveys	mm	32	32	32	32
Takapyörä, halkaisija	mm	100	100	100	100
Paino					
Sallittu kokonaispaino	kg	354,7	362	360	363
Tyhjäpaino (kuljetuspaino)	kg	276,7	284	282	285
Harjan puristusvoima, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Harjan kosketuspaine, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Laitteen tehotiedot					
Nimellisjännite	V	24	24	24	24
Nimellisjännite, Li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Akkukapasiteetti	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Akun kapasiteetti, Li-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Keskimääräinen tehonotto	W	1430	1330	2020	2100
Ajomootorin teho	W	300	300	300	300
Imuturbiinin teho	W	400	400	400	400
Harjakoneiston teho	W	1000	1000	1200	1200
Kotelointiluokka		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Imuroiminen					
Imuteho, ilmamäärä	l/s	28	28	28	28
Alipaine (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Puhdistusharjat					
Harjan läpimitta	mm	355	406		
Harjan pituus	mm	-	-	608	700
Harjan pyörimisnopeus	1/min	140	140	1000	1000
Sisäinen laturi					
Nimellisjännite	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Taajuus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Virrankulutus	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Latausaika	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Sisäinen pikalaturi (vain litiumioniversio)					
Nimellisjännite	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Taajuus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Virrankulutus	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Ympäristöolosuhteet					
Sallittu lämpötila-alue	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Veden lämpötila maks.	°C	50	50	50	50
Täyttöjärjestelmän vedenpaine	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmän vedenpaine	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Suhteellinen ilmankosteus	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Kaltevuus					
Työalueen kaltevuus maks.	%	2	2	2	2
Määritetyt arvot EN 60335-2-72 mukaan					
Epävarmuus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiömme julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syyinä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

(osoite, katso takasivu)

Lisätietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosivuston palvelualueella kohdassa "Lataukset".

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu tuote vastaa voimassa olevia mainittujen direktiivien ja asetusten määräyksiä. Jos tuotetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa. Yksinomainen vastuu tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisesta kuuluu valmistajalle.

Tuote: Lattiapuhdistin

Tyyppi: 1.533-xxx

Direktiivit ja asetukset

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Sovelletut kansalliset standardit

-

Nimi ja osoite

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puhelin: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1.7.2025

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Indhold

Generelle merknader	133
Funksjon	133
Forskriftsmessig bruk	133
Miljøvern	134
Tilbehør og reservedeler	134
Leveringsomfang	134
Sikkerhetsinstrukser	134
Beskrivelse av apparatet	135
Intelligent nøkkel	136
Montering	136
Igangsetting	137
Slå på maskinen	137
Koble til smarttelefon	137
Vedlikeholdsoppfordringer	138
Bruk	138
Transport	140
Oppbevaring	140
Stell og vedlikehold	140
Bistand ved feil	142
Tekniske spesifikasjoner	143
Garanti	144
EU-samsvarserklæring	145

Generelle merknader



Les denne oversettelsen av den originale driftsveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg anvisningene. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

Funksjon

Skuresugemaskinen brukes til våtrengjøring av jevne gulv.

Maskinen kan tilpasses ulike rengjøringsoppgaver ved å justere vannmengden, vaskemiddelmengden samt kjørehastigheten.

Maskinen kan tilpasses den respektive rengjøringsoppgaven ved å velge et egnet rengjøringsprogram.

Arbeidsbredden og volumet til rent- og spillvannstankene (se kapittel Tekniske data) sørger for effektiv rengjøring og lang brukstid.

Maskinen er selvkjørende.

Batteriene kan lades ved hjelp av en innebygd lader. Laderen kan betjenes med en spenning på 100–240 V.

Merknad

Maskinen kan styres med forskjellig tilbehør i henhold til rengjøringsoppgave. Spør etter vår katalog eller besøk vårt nettsted på www.kaercher.com.

Forskriftsmessig bruk

Maskinen er egnet for kommersiell og industriell bruk, f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og hos utleiere. Apparatet skal kun brukes iht. denne bruksveiledningen.

- Maskinen skal kun brukes til rengjøring av glatte gulv som tåler fuktighet og polering.
- Maskinen er ikke egnet for rengjøring av frosne gulv (f.eks. i kjølelagre).
- Maskinen er utviklet for rengjøring av gulv innendørs eller tildekkede overflater.
- Maskinen er egnet for bruk i temperaturområdet 5–40 °C.
- Maskinen må lagres på et frostfritt sted.
- Maskinen er ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
- Maskinen må ikke absorbere brennbare gasser, ufortynnede syrer eller løsemidler. Disse inkluderer bensin, malingsfortynner eller fyringsolje, som kan danne eksplosive blandinger ved turbulens med sugeluften. Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer eller løsemidler fordi det angriper materialene på maskinen.
- Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, sink) i forbindelse med sterkt alkaliske eller sure rengjøringsmidler vil danne eksplosive gasser.
- Maskinen er ikke beregnet på rengjøring av offentlige transportruter.

- Vurder tillatt overflatebelastning på underlaget (se kapittel Tekniske data).
- Maskinen må bare utstyres med originale tilbehørs- og reservedeler.
- Ved bruk av ladere eller batterier skal det kun brukes de komponentene som er godkjent i bruksanvisningen. Kombinasjoner som avviker fra dette, må godkjennes av leverandøren av laderen og/eller batteriene.

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

 Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Sikkerhetsinstrukser

Før maskinen tas i bruk for første gang, må du lese denne bruksveiledningen nøye og følge den vedlagte brosjyren med sikkerhetsanvisninger for børsterengjøringsmaskiner, nr. 5.956-251.0.

⚠ ADVARSEL

Maskinen kan velte

Fare for personskader

Maskinen må aldri brukes på skrånende flater.

⚠ ADVARSEL

Fare for ulykke grunnet feil betjening

Personer kan bli skadet.

Brukere må være tilbørlig opplært i bruken av dette apparatet.

Maskinen må bare brukes når hetten og alle deksler er lukket.

Sikkerhetsinnretninger

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader!

Alvorlige personskader på grunn av manglende, endrede eller uvirksomme sikkerhetsinnretninger.

Ikke bypass eller fjern sikkerhetsinnretningene og ikke ta dem ut av drift. Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet.

Nødstop

Merknad

For umiddelbar driftsstans, fjern den intelligente nøkkelen (nødstop).

Kjørespake

Hvis kjørespaken slippes, slås drivverket og børstedrevet av.

Symboler på apparatet



⚠ FARE

Lading

Elektrisk støt

Ikke fjern polbeskyttelseshettene på batteripolene.

Sørg for riktig montering



OBS

Fare for skader

Vann skader sugeturbinen

Pass på at det ikke kommer vann inn i en åpning som er merket på denne måten.

Henvisninger angående batteri (oppladbart) og lader

I Li-Ion-versjonen er litium-ion-batterier installert. Disse er underlagt spesielle kriterier. Fjerning, installasjon og testing av defekte batterier kan bare utføres av Kärcher kundeservice eller en spesialist.

Informasjon om lagring og transport kan fås fra din Kärcher kundeservice.

⚠ FARE

Ombygginger og modifikasjoner av maskinen er ikke tillatt.

Ikke åpne batteriet, det er fare for kortslutning. I tillegg kan irriterende damp eller etsende væsker slippe ut.

Ikke utsett batteriet for sterk sol, varme eller åpen ild. Det er eksplosjonsfare.

Ikke bruk laderen i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Ikke bruk laderen hvis den er våt eller skitten.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under lading.

Eksplosjonsfare. Ikke bruk åpen ild, lag gnister eller røyk i nærheten av et batteri eller i et batteriladerom.

Eksplosjonsfare. Ikke plasser verktøy eller lignende på batteriet, dvs. på endepoler og cellekontakter.

⚠ ADVARSEL

Sjekk maskinen og strømledningen for skader før hver bruk. Slutt å bruke skadet utstyr og la kun kvalifisert personell reparere skadede deler.

Hold barn borte fra batterier og lader.

Ikke lad opp skadede batterier. Få skadede batterier erstattet av Kärcher kundeservice.

Ikke kast et defekt batteri i husholdningsavfallet. Informer Kärcher kundeservice.

Unngå kontakt med væske som kommer ut av defekte batterier. Ved utilsiktet kontakt, skyll væsken av med vann. Hvis den kommer i kontakt med øynene, må du kontakte lege.

⚠ FORSIKTIG

Følg denne bruksveiledningen. Følg lovgivers anbefalinger for omgang med batterier.


Nettspenningen må samsvare med spenningen som er angitt på maskinens typeskilt.

Laderen skal kun brukes til lading av godkjente batteripakker.

Bruk batteriet kun med denne maskinen. Det er forbudt og farlig å bruke det til andre formål.

Advarselsymboler

Vær oppmerksom på følgende advarsler når du håndterer batterier:



Følg merknadene i instruksjonene for batteriet, på batteriet og i denne bruksanvisningen.



Bruk øyeskyttelse.



Hold syrer og batterier unna barn.

	Eksplisjonsfare
	Brann, gnister, åpen ild og røyking er forbudt.
	Fare for syreforbrenninger
	Førstehjelp.
	Advarsel
	Kassering
	Ikke kast batterier i avfallbeholderen.

Beskrivelse av apparatet

Oversikt over apparatet

Figur A

- ① Beholder for vaskemiddel (kun DOSE-variant)
- ② Sugelang vaskemiddel (kun DOSE-variant)
- ③ Ferskvannstank påfyllingsåpning med lokk og integrert målebeger
- ④ Turbinbeskyttelsessil
- ⑤ Slangeholder
- ⑥ Fylleslange for ferskvann
- ⑦ Klaff for tankventilasjon
- ⑧ Vanntilkobling skyllesystem for spillvannstank
- ⑨ Flottør
- ⑩ Grovsmussil
- ⑪ Holdeskinne for Homebase
- ⑫ Batteri
- ⑬ Moppholder
- ⑭ Rengjøringshode
- ⑮ Betjeningsfelt
- ⑯ Holder for smarttelefon
- ⑰ Betjeningspult
- ⑱ Oppbevaringssted for rengjøringssett «Homebase Box»
- ⑲ Justeringsknapp for vanddosering (kun Good-variant)
- ⑳ Deksel spillvannstank
- ㉑ Spillvannstank
- ㉒ *Påfyllingssystem for ferskvann
- ㉓ Nivåindikator og tappeslange ferskvann
- ㉔ Håndtak for å svinge opp spillvannstanken
- ㉕ Pedal for utskifting av børster
- ㉖ Friskvannstank
- ㉗ Klemmespak sugbom
- ㉘ Kabelkroker for strømkabel
- ㉙ Sugbom
- ㉚ Spak senking av sugbom
- ㉛ Lokk på ferskvannstank med filter
- ㉜ Sugelang
- ㉝ Kabelkroker for strømkabel
- ㉞ Oppbevaringsrom
- ㉟ Tappeslange for spillvann med doseringsinnretning
- ㊱ Skyvehåndtak
- ㊲ Kjørespake

- ㊳ Avvisningsrull
- ㊴ Støtfangerbeskyttelse
- ㊵ Avstrykerblad
- ㊶ R75 Børstehode
- ㊷ Feieskuff
- ㊸ Børsteliste
- ㊹ Avvisningsrull
- ㊺ D70 Børstehode

Fargemerking

Utstyrskomponenter beregnet på drift eller vedlikehold av brukeren er merket med gult.

Betjeningspult

- ① Aktiver børstevalsen
- ② Programbryter
- ③ * Tast vanddosering
- ④ Børstepresstrykk
- ⑤ Display
- ⑥ Lagringsplass for smarttelefon
- ⑦ Holder for smarttelefon
- ⑧ Tast hastighet
- ⑨ Knappene "+" og "-"
- ⑩ * Tast dosering for vaskemiddel
- ⑪ Kjørespak
- ⑫ KODE for startside B 80 W NG
- ⑬ Intelligent nøkkel
Gul - operatør
Grå - arbeidsleder

* Ekstraustyr

Programbryter

Figur C

- ① 0
Apparatet er slått av.
- ② ECOMODUS
Rengjør gulvet vått og sug opp det skitne vannet med redusert ressursbruk (reduert børstehastighet, sugekraft, dosering av vaskemiddel og vann).
- ③ NORMALMODUS
Våtrengjør gulvet og sug opp spillvannet.
- ④ INTENSIVMODUS
Rengjør gulvet vått (med økt dosering av vaskemiddel og vann) og sug opp det skitne vannet.

Holder sugbom

Når du kjører gjennom flaskehalser eller for lagring, kan sugbommen demonteres og henges på kanten av maskinen.

Figur D

- ① Lagring for sugbom (maskinkant)
- ② Sugbom

Trekk ut holderen fra gripehullet for å klappe den opp. Den blir i denne posisjonen på grunn av selvsperringen.

Figur E

- ① Holder foldet inn
- ② Holder foldet ut
- ③ Sugbom hengt inn

Symboler på apparatet

-  Strømledning for lader
-  Festepunkt
-  *Moppholder
-  Sugbomholder



Ferskvannsfiler



*Fyll rent vann



Nivå ferskvannstank 25 %



Påfyllingsnivå ferskvannstank 50 %



Påfyllingsnivå ferskvannstank 100 %



Pedal for børsteskiift (BD)



Tast for børsteskiift (BR)



Tappe av spillvann
Tappe av ferskvann



Ta ut grovsmussbeholderen



Kjøre framover



Kjøre bakover

Intelligent nøkkel

Den intelligente nøkkelen brukes til å slå på maskinen og aktivere visse maskinfunksjoner.

• Gult: Operatør

Maskinen kan brukes. Alle innstillinger for rengjøringsprogrammene som er frigitt for denne nøkkelen via mobil-appen, kan endres.

• Grå: Arbeidsleder

Maskinen kan brukes. Alle innstillinger for rengjøringsprogrammene som er tilgjengelige for maskinen, kan endres.

Montering

Monter sugebommen

1. Skyv begge klemspakene opp.

Figur H

- ① Sugebomoppheng
- ② Låsearm
- ③ Sugebom

2. Sett sugebommen inn i sugebomoppheng.
3. Skyv begge klemspakene ned.

Montere børste

1. Montering av børstene er beskrevet i kapitlet «Vedlikeholdsarbeider».

Batterier

Anbefalte batterier

OBS

Fare for skader

Batterier kan bare byttes ut mot batterier med samme teknologi.

Blybatterier må ikke byttes ut med Li-ion-batterier

Li-ion-batterier må ikke byttes ut med blybatterier.

Blybatterier:

Beskrivelse	Bestillingsnr.
Batterisett gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Batterisett AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Apparatet trenger 2 batterier.

Li-ion-batterier:

Beskrivelse	Bestillingsnr.
Batterisett LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Apparatet finnes i 2 varianter:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksimum batteridimensjoner

Lengde	485
Bredde	385
Høyde	300

Sett inn og koble til batterier

Merknad

På apparatvarianten med Li-ion-batteri er batteriet allerede installert og tilkoblet.

△ FARE

Brann- og eksplosjonsfare!

Ikke legg verktøy eller lignende på batteriet. Kortslutnings- og eksplosjonsfare.

Unngå røyking og åpen ild.

Rom der batterier lades må være godt ventilert, da det dannes ytterst eksplosiv gass under lading.

△ ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader ved demontering og demontering av batterier hvis apparatet velter!

Personskader og materielle skader

Sørg for at maskinen står støtt når du tar ut og setter inn batteriene.

OBS

Fare for skader på elektroniske komponenter ved feil tilkobling av kablene til batteriene!

Materielle skader

Pass på at polariteten blir korrekt ved tilkobling av forbindelses- og tilkoblingskabler til batteriene.

△ FARE

Livsfare på grunn av eksplosjon og brann ved ufagmessig lading av dyputladede batterier!

Dødelige og alvorlige personskader og materielle skader

Ikke kjør i gang apparater med dyputladede batterier.

Lad dyputladede batterier på fagmessig måte før apparatet kjøres i gang. Kontakt Kärchers serviceavdeling.

1. Skyv apparatet ca. 2 m forover slik at svinghjulene vender bakover.
2. Hold spillvannstanken i gripehåndtakene og sving oppover sidelengs.
3. Sett batteriene inn i karet.
4. Koble til batteriene:
 - a Sett inn avstandsstykkene.

Figur I

- ① Avstandsstykke 340x40x10 (??????)

②

③

- ④ 170 Ah: Avstandsstykke 2x 5.585-056.0
115 Ah: Avstandsstykke ??????
180 Ah: Avstandsstykke ??????
90 Ah: Avstandsstykke ??????

- ⑤ Tilkoblingsledning til batteriet (-)

- ⑥ Tilkoblingsledning til batteriet (+)

b Koble batteriene sammen med tilkoblingsledningen.

c Klem tilkoblingsledningen fast på de fremdeles ledige batteripolene (+) og (-).

5. Sving spillvannstanken ned.

Aktiver Li-ion-batteri

Li-ion-batterier leveres i transportmodus og må aktiveres før maskinen settes i drift.

1. Lad opp batteriet (se «Ilgangkjøring / lading av batteriet»), dette avslutter transportmodusen.

Demontere batterier

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader ved demontering og demontering av batterier hvis apparatet velter!

Personskader og materielle skader

Sørg for at maskinen står støtt når du tar ut og setter inn batteriene.

⚠ ADVARSEL

Maskin som velter

Fare for personskader, fare for materielle skader

Demonter bare batteriene hvis et rengjøringshode er montert på maskinen.

1. Sett programvelgeren på «0».
2. Ta ut smartnøkkelen.
3. Tøm spillvannstanken.
4. Skyv apparatet ca. 2 m forover slik at svinghjulene vender bakover.
5. Hold spillvannstanken i gripehåndtakene og sving oppover sidelengs.
6. Koble kabelen fra minuspolen på batteriet.
7. Koble resten av kablene fra batteriene.
8. Fjern avstandsstykkene.
9. Ta ut batteriene.
10. Kasser de brukte batteriene i henhold til gjeldende bestemmelser.

Igangsetting

Still inn ladekarakteristikk

Før første igangsetting, etter en service-tilbakestilling eller når du bytter til en annen batteritype, er det viktig å stille inn ladekarakteristikken.

⚠ FARE

Utilsiktet start av apparatet utgjør fare

Fare for personskader

Før du utfører noe arbeid på enheten, fjern tennpluggkontakten eller koble fra batteriet.

OBS

Fare for å skade batteriet

Batteriets levetid og ladekapasitet kan påvirkes av en feil ladekarakteristikk.

Forsikre deg om at batterikarakteristikken som passer til batteriet, er valgt i maskinen.

Den valgte batterikarakteristikken vises i displayet eller ved hjelp av appen i området "Apparatstatus" under ladingen.

Merknad

Ladekarakteristikken kan bare stilles inn av Kärchers service.

Batterikarakteristikker foreligger for følgende batterier:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Merknad

For å kunne bruke andre batterier kan Kärchers service opprette en egendefinert batterikarakteristikk, tilsvarende batteriparametere må oppgis for dette.

Lade batteri

⚠ FARE

Laderen utgjør fare for personskader!

Elektrisk støt på grunn av feil bruk av laderen!

Ta hensyn til nettspenningen og sikringen på maskinens type-skilt.

Bruk laderen kun i tørre områder med tilstrekkelig ventilasjon.

Den innebygde laderen er elektronisk styrt og egnet for alle anbefalte batterier, den avslutter ladingen selv.

Merknad

Ved bruk av hurtiglader kan ladetiden forkortes til maks 2,5 timer (kun for litium-ion-versjonen).

Merknad

Tilhørende ladekarakteristikk må stilles inn for hver installerte batteritype.

Det innebygde batteriet vises på displayet under lading.

Den gjennomsnittlige ladetiden er maks. 14 timer.

Maskinen kan ikke brukes mens lading pågår.

Merknad

Maskinen har en beskyttelse mot total utladning, dvs. at hvis minste godkjente kapasitetsgrense nås under drift, slås børstemotoren og turbinen av.

1. Kjør maskinen rett til den tiltenkte ladeplassen, og unngå stigninger.
2. Sett støpselet på tilkoblingsledningen inn i stikkkontakten.
3. Lad til displayet viser fulladet.

Lite vedlikeholdskrevende batterier (våtbatterier)

⚠ FARE

Fare for etseskader på grunn av syrelekkasje!

Fyll kun batteriet med vann når det er utladet.

Ved håndtering av batterisyre må du bruke vernebriller. Skyll av eventuelle syresprut på huden eller klærne med vann omgående.

OBS

Fare for skade på batteriene!

Ved bruk av vann med tilsetningsstoffer bortfaller garantien for batteriet.

Bruk kun destillert eller avsaltet vann til etterfylling av batteriene (EN 50272-T3).

Ikke bruk fremmede tilsetningsstoffer eller midler.

1. Tilfør destillert vann en time før ladingen fullføres. Ta hensyn til riktig syrenivå, i henhold til merkingen på batteriet. På slutten av ladingen må alle cellene gasses.

Slå på maskinen

1. Sett i en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
2. Vri programbryteren til et rengjøringsprogram. Følgende vises etter hverandre på displayet:
 - Kärcher-logo
 - Tid til neste service i timer
 - Batteriets tilstand og driftstimer
 - Programvareversjon
 - Driftsvisninger

Figur J

- ① Ladestatusen til batteriet
- ② Innstilt vanndosering (kun for maskiner med elektrisk vannventil)
- ③ Innstilt hastighet
- ④ Innstilt dosering av vaskemiddel (bare for maskinvariant DOSE)

Enheden er driftsklar.

Koble til smarttelefon

Med «Machine Connect»-appen på en smarttelefon som er koblet til maskinen kan det utføres avanserte maskinfunksjoner:

- Innstilling av typen rengjøringshode
- Innstilling av maksimal transporthastighet
- Slå USB-porten av/på
- Innstilling av etterløpstiden for børsten(e)
- Innstilling av etterløpstiden for avsugingen
- Slå den hastighetsavhengige vanndoseringen på/av
- Behandle tillatelsene til den gule intelligente nøkkelen
- Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Merknad

Mulige funksjoner avhenger av maskinens utforming.

1. Skann QR-koden på maskinen med smarttelefonen.

- ① KODE
- ② Bluetooth®-ikon
2. Installer og start «Machine Connect»-appen på smarttelefonen din.
3. Sett i en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
4. Trykk på «+»- og «-»-tastene på kontrollpanelet på maskinen samtidig i 3 sekunder.

Merknad

Under sammenkoblingsprosessen blinker Bluetooth®-symbolet på kontrollpanelet.

5. Følg instruksjonene i appen på smarttelefonen for sammenkobling.
6. Funksjonene til appen forklares på smarttelefonen.

Merknad

Hvis smarttelefonen er sammenkoblet med maskinen, lyser Bluetooth-ikonet konstant.

Merknad

Mobiltelefonen kan kobles til USB-porten på maskinen for å lade batteriet.

Vedlikeholdsoppfordringer

Etter at en viss driftsperiode er utløpt, ber displayet om at det utføres ulike vedlikeholdsaktiviteter:

Oppfordring	Intervall (timer)
RENGJØRING SUG FILTER	10
RENGJØRING SUGEBOM	20
RENGJØRING FILTRER VANN	50
KONTROLLER BØRSTESLI-TASJE	100
KONTROLLER SUGEBLAD	100

1. Utfør den angitte vedlikeholdsaktiviteten.
2. Trykk på en tast på kontrollpanelet for å bekrefte. Oppfordringen tilbakestilles og vises på nytt etter at intervallet er utløpt.

Bruk

⚠ FARE

Farlige situasjoner ved bruk

Fare for personskader

Slipp kjørespake ved fare.

Tap av stabilitet

Fare for personskader

Bruk bare én fot til å betjene pedalen for å heve/senke rengjøringshodet. Stå godt og sikkert på gulvet med den andre foten.

Fyll på drivstoff

Fyll på rent vann

1. Åpne dekslet på rentvannstanken.
2. Fyll på rent vann (maksimalt 50 °C) opp til underkanten av påfyllingsstussen.
Merk: Rentvannsslangen kan under påfyllingen klemmes fast ved hjelp av slangeholderen.
3. Lukk dekslet på rentvannstanken.

Påfylling av ferskvann med fylleslange

1. Trekk påfyllingsslangen ut av maskinen.
2. Koble enden av påfyllingsslangen til en vannkran.
3. Skru av dekslet til ferskvannstanken.
4. Åpne vannforsyningen (vanntemperatur maks. 50 °C).
5. Observer nivået til ferskvannstanken gjennom påfyllingsåpningen.
6. Steng vannforsyningen når nivået når den nedre kanten av påfyllingsstussen.
7. Skru på lokket til rentvannstanken.
8. Koble påfyllingsslangen fra vannkranen.
9. Skyv påfyllingsslangen inn i maskinen.

Fyll på ferskvann med påfyllingssystemet

1. Koble vannslangen til tilkoblingsstikkkontakten på fyllsystemet (maks. vanntemperatur 50 °C).
2. Åpne vanntilløpet.
3. Overvåk enheten, automatiske fylling avbryter vanntilførselen når ferskvannstanken er full.
4. Steng vanntilførselen.
5. Fjern vannslangen.

Informasjon om rengjøringsmidler

OBS

Fare for skader ved bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler!

Materielle skader

Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er anbefalt av Kärcher. Ved bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler, kan apparatet samt gulv og overflater bli skadet.

Følg planlagt bruk og sikkerhetsdatablader for rengjørings- og pleiemidlene.

Bruk aldri rengjørings- og pleiemidler som er brennbare eller skummer kraftig, eller som inneholder løsemidler, saltsyre eller flussyre.

Merknad

Ikke bruk sterkt skummende rengjøringsmidler.

Anbefalte rengjøringsmidler

Bruk	Vaskemiddel
Daglig rengjøring av alle gulv som er motstandsdyktige mot vann	CA 50 C RM 756
Daglig rengjøring med pleiekomponenter	RM 746 RM 780
Daglig rengjøring og grundig rengjøring av industribelegg	RM 69
Daglig rengjøring av blanke overflater	RM 755
Daglig rengjøring og grundig rengjøring av keramiske fliser	RM 753
Daglig rengjøring og grunnleggende rengjøring av syrebestandige belegg	RM 751
Rengjøring og desinfeksjon	RM 732
Grunnleggende rengjøring av alle alkali-resistente gulvbelegg	RM 752
Grunnleggende rengjøring og fjerning av belegg fra alkalifølsomme gulv	RM 754

Tilsetning av vaskemiddel med doseringsenhet

Kun DOSE-varianter:

Rengjøringsmidlet tilsettes det rene vannet på vei til rengjøringshodet ved hjelp av en doseringsenhet.

1. Fyll vaskemiddelet i vaskemiddelbeholderen.

Merknad

Det kan tilsettes maksimalt 3 % vaskemiddel med doseringsenheten. Hvis dosen skal være høyere, må vaskemiddelet tilsettes i ferskvannstanken.

OBS

Fare for tilstopping

Når du tilsetter rengjøringsmiddelet i ferskvannstanken, kan det tørke ut og redusere doseringsenhetens funksjon.

Hvis du har tilsatt vaskemiddel i ferskvannstanken, må du maskinen med rent vann: Velg et rengjøringsprogram med vannpåføring, still vannmengden til den høyeste verdien og still doseringen av vaskemiddel til 0.

Tilsetning av vaskemiddel uten doseringsenhet

1. Hell vaskemiddelet i ferskvannstanken.

Merknad

Lokket på påfyllingsåpningen har en skala på innsiden og kan brukes til å måle mengden vaskemiddel.

Innstilling av dosering av vaskemiddel

Når det gjelder maskinvarianten DOSE, doseres vaskemiddelet i ferskvannet på vei til rengjøringshodet.

Doseringen av vaskemiddelet kan stilles inn separat for hvert rengjøringsprogram.

1. Sett inn en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
2. Velg rengjøringsprogrammet som skal stilles inn med programbryteren.
3. Trykk på tasten Dosering av vaskemiddel.
4. Still inn ønsket vaskemiddeldose med tastene «+» og «-».
5. For å godta innstillingen, vent enten i 3 sekunder eller trykk på en av de andre tastene.

Stille inn vannmengde

1. Still inn vannmengden i henhold til hvor skittent gulvet er.

Merknad

Bruk en liten mengde vann i starten av rengjøringen. Øk vannmengden gradvis til du oppnår ønsket rengjøringsresultat.

Merknad

Dersom rentvannstanken går tom, arbeider rengjøringshodet videre uten væsketilførsel.

Manuell vannventil

En maskin med en manuell vannventil er utstyrt med en reguleringsbryter for vanddosering til høyre for kontrollpanelet.

1. Vri reguleringsbryteren for vanddosering til ønsket verdi.

Merknad

Børstevanningen er bare aktiv når rengjøringshodet er senket og kjørespaken er aktivert.

Elektrisk vannventil

En maskin med en elektrisk vannventil er utstyrt med en tast for vanddosering på kontrollpanelet.

Vanddosen kan stilles inn separat for hvert rengjøringsprogram.

1. Sett inn en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
2. Velg rengjøringsprogrammet som skal stilles inn med programbryteren.
3. Trykk på tasten Vanddosering.
4. Bruk knappene «+» og «-» for å stille inn ønsket vanddose.
5. For å godta innstillingen, vent enten i 3 sekunder eller trykk på en av de andre tastene.

Merknad

Børstevanningen er bare aktiv når rengjøringshodet er senket og kjørespaken er aktivert.

Still inn rengjøringshastighet

Rengjøringshastigheten kan stilles inn separat for hvert rengjøringsprogram.

1. Sett i en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
2. Velg rengjøringsprogrammet som skal stilles inn med programbryteren.
3. Trykk på Hastighet-knappen.
4. Still inn ønsket hastighet med knappene «+» og «-».
5. For å godta innstillingen, vent enten i 3 sekunder eller trykk på en av de andre tastene.

Still inn kontakttrykk for børstehode

Kontakttrykket for børstehodet kan stilles inn separat for hvert rengjøringsprogram.

1. Sett i en intelligent nøkkel på kontrollpanelet.
2. Velg rengjøringsprogrammet som skal stilles inn med programbryteren.
3. Trykk på knappen for kontakttrykk børstehode.
4. Bruk knappene "+" og "-" for å stille inn ønsket kontakttrykk for børstehodet.
5. For å godta innstillingen, vent enten i 3 sekunder eller trykk på en av de andre tastene.

Stille inn hellingen på sugebommen

Hellingen må være stilt inn slik at sugebladene på sugebommen presses likt mot gulvet langs hele lengden.

1. Sett maskinen på et underlag uten helling.
2. Velg programmet «Oppsug».
3. Kjør maskinen et lite stykke fremover. Sugebommen tømmes.
4. Les av vateret.

Figur L

- ① Skru
- ② Mutter
- ③ Vater

5. Løsne M 12-mutteren mens du holder M 10-sekskantskrue fast med fastnøkkelen.
6. Still inn skruen slik at indikatoren i vateret står mellom de to strekene.

7. Trekk til M 12-mutteren mens du holder M 10-sekskantskrue fast med fastnøkkelen.

8. For å kontrollere den nye innstillingen kjører du maskinen et kort stykke fremover med sugebommen senket i sugemodus mens du observerer vateret. Gjenta innstillingsprosedyren ved behov.

Stille inn høyde

Høyden avgjør i hvor sterk grad sugebladene bøyes ved kontakt med gulvet.

Merknad

Basisinnstilling: 3 skiver over, 3 skiver under sugebommen.

Ujevn etasje: 5 skiver over, 1 skive under sugebommen.

Veldig glatt gulv: 1 skive over, 5 skiver under sugebommen.

1. Skru av mutteren.

Figur M

- ① Mutter
 - ② Underlagsskive
 - ③ Avstandshjul med holder
2. Plasser ønsket antall skiver mellom sugebommen og avstandsruellen.
 3. Plasser resten av underlagsskivene oppå avstandshjulet.
 4. Skru på mutrene og trekk den til.
 5. Gjenta fremgangsmåten på det andre avstandshjulet.

Merknad

Sett begge avstandsruellene i samme høyde.

Koble inn apparatet

1. Vri nøkkelbryteren til "1".
Displayet viser etter hverandre:
 - Tidsrommet til neste kundeservice
 - Programvareversjon, betjeningsdel
 - Batteriets ladestatus og antall driftstimer

Kjøring

Merknad

Maskinen er utformet slik at rengjøringshodet stikker ut på høyre side. Dette muliggjør et klart, nært arbeid.

1. Sett i den intelligente nøkkelen.
2. Drei spaken Senking av sugebom oppover.
3. Trykk på knappen "Børstehodeaktivering" i betjeningsfeltet. Hodet slår seg av.
4. Sett programbryteren på ønsket program.
5. Kjør maskinen.
 - a Trykk kjørespaken fremover. Maskinen kjører fremover.
 - b Trykk kjørespaken bakover. Maskinen kjører bakover.

Merknad

Maskinen beveger seg først når kjørespaken beveges ca. 5°.

6. Slipp kjørespaken.
Maskinen stopper.

Rengjøring

OBS

Fare for skader

Hvis maskinen brukes på ett sted for lenge, kan golvbelegget bli skadet.

Maskinen skal aldri brukes på stedet.

1. Sett i den intelligente nøkkelen.
2. Sett programbryteren på ønsket rengjøringsprogram.
3. Sving ned spaken for senking av sugebommen.
4. Trykk på knappen "Børstehodeaktivering" i betjeningsfeltet. Hodet slår seg av.
5. Trykk kjørespake fremover og kjør ned overflaten som skal rengjøres.

Merknad

Dersom spillvannstanken er full, stenger flottøren sugeåpningen, og sugeturbinen går med økt turtall. Slå i så fall av sugingen og kjør spillvannstanken til tømningen.

Avslutte arbeidet

Avslutte rengjøringen

1. Vri reguleringsbryteren Vannmengde til «OFF» (AV) (ikke på utførelsen DOSE).
2. Slipp kjørespaken.
3. Trykk på knappen "Børstehodeaktivering" i betjeningsfeltet. Hodet kjører opp.
4. Kjør et kort stykke videre. Restvannet suges opp.
5. Drei spaken Senking av sugebom oppover.

Slipp ut spillvann

⚠ ADVARSEL

Miljøforurensning!

Uriktig utslipp i avløpsvann fører til miljøforurensning.

Følg lokale forskrifter om behandling av avløpsvann.

1. Ta tappeslangen ut av holderen og legg den ned i et egnet sluk.

Figur N

2. Klem eller bøy utløpsslangen på det tiltenkte stedet.
3. Åpne lokket for utløpsslangen.
4. Tapp ut spillvannet. Reguler vannmengden gjennom å trykke eller bøye.
5. Skyll spillvannstanken med rent vann.

Skyllesystem for spillvannstank

1. Ta tappeslangen for spillvann ut av holderen og legg den ned i en egnet oppsamlingsinnretning.
2. Åpne lokket på doseringsinnretningen på tappeslangen.
3. Åpne lokket på spillvannstanken.
4. Fjern det fleksible lokket fra skyllesystemet.
5. Koble vannslangen til skyllesystemet.

Figur O

- ① Lås
- ② Klaff for tankventilasjon
- ③ Vanntilkobling skyllesystem
6. Lukk lokket til spillvannstanken.
7. Åpne vanntilførselen og skyll spillvannstanken i ca. 30 sekunder.
Om nødvendig, gjenta skyllingen 2–3 ganger.
8. Lukk vanntilførselen og koble slangen fra maskinen.
9. Fest det fleksible lokket på vanntilførselen til skyllesystemet igjen.
10. Lukk lokket på spillvannstanken. Når du gjør dette, trykker du inn klaffen for tankventilasjon på en slik måte at et mellomrom forblir åpent og spillvannstanken kan tørke.
11. Trykk tappeslangen for spillvann inn i holderen og lukk lokket på doseringsinnretningen.

Tapp ut ferskvann ved lokket

1. Åpne lokket på ferskvannstanken.
2. Tapp ut ferskvannet.
3. Rengjør filteret.
4. Sett på lokket for ferskvannstanken.

Tapp ut ferskvannet via nivåindikatoren

1. Fjern slangen på nivåindikatoren fra holderen og sving den nedover.
2. Monter slangen igjen.

Tømme grovsmussbeholderen

(Kun for R-rengjøringshode)

1. Løft opp grovsmussbeholderen og trekk den ut.

Figur P

- ① Grovsmussbeholder
2. Tøm grovsmussbeholderen og rengjør den om nødvendig.
3. Sett grovsmussbeholderen inn igjen.

Parkere maskinen

1. Sett programbryteren i stillingen «0».
2. Trekk ut den intelligente nøkkelen.
3. Trykk på knappen "Børstehodeaktivering" i betjeningsfeltet. Hodet kjører opp.
4. Drei spaken Senking av sugebom oppover.
5. Sikre maskinen så den ikke kan trille bort.
6. Lukk lokket på spillvannstanken. Trykk inn klaffen for tankventilasjon slik at den klikker inn i sporet på ferskvannstanken slik at den spillvannstanken kan tørke.
7. Lad eventuelt batteriet.

Transport

⚠ FARE

Kjøring i stigninger

Fare for personskader

Kjør maskinen til lasting og lossing kun i stigninger opptil maksimalverdi (se kapitlet «Tekniske data»).

Kjør langsomt.

⚠ FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til maskinens vekt ved transport.

Last bare maskinen med en tom spill- og ferskvannstank.

Maskinen skal lastes opp med hjelp fra en annen person eller ved å bruke fremdriften.

1. Deaktiver børstehodet med knappen i betjeningsfeltet. Hodet kjører opp.
2. Ta ut børstene for å unngå skade.
3. Demonter sugebommen fra maskinen.
4. Ved transport i kjøretøy må maskinen sikres mot å skli og velte ved hjelp av surrestopper i henhold til gjeldende retningslinjer.

Figur Q

Oppbevaring

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader hvis vekten ikke tas hensyn til

Ta hensyn til maskinens vekt ved lagring.

OBS

Fare for skader på grunn av frost!

Materielle skader

Tøm ut alt rent vann og spillvann fra apparatet. Rester av vann kan skade apparatet hvis de fryser.

Apparatet må alltid beskyttes mot frost: ved drift, transport og lagring.

-
- Maskinen skal kun lagres innendørs.
- Lad batteriene helt opp før langtidslagring.
- Lad batteriene helt opp minst én gang i måneden under lagringen.

Stell og vedlikehold

⚠ FARE

Utsiktet start av maskinen

Fare for personskader

Vri programbryteren til posisjon «0».

Trekk ut den intelligente nøkkelen før alt arbeid på maskinen.

Trekk ut nettpluggen til laderen.

- Tapp ut det brukte og det rene vannet og avfallsbehandle det.

Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon med forhandleren din, eller inngå en vedlikeholdskontrakt. Snakk med dem for råd.

Vedlikeholdsintervaller

Etter hver bruk

OBS

Fare for skader!

Fare for skader på maskinen hvis det rengjøres på feil måte. Ikke sprut vann på maskinen, og ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.

- Tapp ut spillvannet.
- Rengjør spillvannstanken med skyllesystemet for spillvannstanken.
- Fjern grovsmusskjermen fra spillvannstanken og rengjør den.
- Sjekk turbinbeskyttelsesskjermen, ta den ut og rengjør den om nødvendig.
- Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut og mild rengjøringsblanding.
- Bare R-rengjøringshode: Fjern grovsmussbeholderen og tøm den.
- Bare R-rengjøringshode: Rengjør vannfordelingslisten.
- Rengjør sugebladene, kontroller dem for slitasje og skift dem ut ved behov.
- Rengjør avstrykerbladene på rengjøringshodet, kontroller dem for slitasje og skift dem ut ved behov.
- Rengjør børstene, kontroller dem for slitasje og skift dem ut ved behov.
- Lukk lokket på spillvannstanken. Trykk inn klaffen for tankventilasjon slik at et mellomrom forblir åpent og spillvannstanken kan tørke.
- Lad batteriet.

Blybatteri:

- Er ladetilstanden under 50 %, skal batteriet lades helt opp uten avbrudd.
- Er ladetilstanden over 50 %, skal batteriet lades opp kun dersom full driftsvarighet trengs ved neste bruk.

Li-ion-batteri:

- Lad om nødvendig.

Månedlig

- Tøm og skyll ferskvannstanken.
- Rengjør filteret med rent vann.
- Rengjør flottøren.
- Hvis maskinen er midlertidig slått av med et blybatteri: Utfør utjevningsslading av batteriet.
- Se etter oksidering på batteripolene, børst av om nødvendig. Kontroller at forbindelseskablene sitter som de skal.
- Rengjør tetningene mellom bruktvannstanken og dekslet, og sjekk at det er tett. Skift ut om nødvendig.
- Bare R-rengjøringshode: Rengjør børstetunellen.
- Bare R-rengjøringshode: Trekk av vannfordelerbladet fra rengjøringshodet og rengjør vannkanalen.
- Kontroller syrekonsentrasjonen i cellene på blybatterier som ikke er vedlikeholdsfrie.
- Skal maskinen ikke brukes over lengre tid, skal det settes bort med fulladede batterier. Batteriet må lades helt opp minst en gang i måneden.

Årlig

- La kundeservice utføre foreskrevet vedlikehold på maskinen.

Vedlikeholdsarbeid

Rengjøre grovsmussilen

1. Åpne dekslet på bruktvannstanken.

Figur R

- ① Grovsmussil
2. Trekk opp grovsmussilen.
3. Rengjør grovsmussilen under rennende vann.
4. Sett grovsmussilen inn i bruktvannstanken.

Rengjør vannfordelerlisten

1. Trykk låsespaken til venstre og trekk samtidig vannfordelingslisten bort fra rengjøringshodet.

Figur W

- ① Vannfordelingslist
- ② Låsespak
2. Fjern vannfordelingslisten fra rengjøringshodet.
3. Rengjør vannfordelingslisten.
4. Sett den venstre siden av listen inn i rengjøringshodet.
5. Sving vannfordelingslisten til rengjøringshodet og la den gå i lås på høyre side.

Rengjør ferskvannsfileret

1. Tapp ut ferskvannet.
2. Skru av dekslet for ferskvannstanken.

Figur S

- ① Filter rent vann
- ② Løkk rentvannstank
3. Ta ut ferskvannsfileret og spyl det med rent vann.
4. Sett inn filteret for rent vann.
5. Skru på lokket til rentvannstanken.

Vend eller skift ut sugebladene dersom de er slitt

Dersom sugebladene er slitt, må de vendes eller skiftes ut. Sugebladene kan vendes 3 ganger, til alle 4 kantene er slitte.

1. Ta av sugebommen.
2. Skru ut stjernegrepene.

Figur T

- ① Stjernehandtak
- ② Strammebånd
- ③ Innvendig del sugebom
- ④ Strammelås
3. Trekk ut den innvendige delen av sugebommen.
4. Åpne strammelåsen.
5. Ta av strammebåndet.
6. Løsne sugebladene fra den innvendige delen.

Figur U

- ① Avstrykerblad
- ② Støtteblad
- ③ Innvendig del sugebom
- ④ Strammebånd
7. Trykk de vendte eller nye sugebladene på knottene på den innvendige delen av sugebommen.
8. Monter strammebåndet.
9. Skyv den innvendige delen av sugebommen inn i overdelen.
10. Skru inn stjernegrepene og stram dem.

Skift skivebørster

Merknad

Skift ut skivebørstene når børstelengden har nådd 10 mm.

1. Trykk ned spaken for Løfte/senke rengjøringshodet og la den gå i lås til høyre.
2. Trykk ned pedalen for børsteskiift.
3. Trekk skivebørsten ut til siden under børstehodet.
4. Hold den nye skivebørsten under rengjøringshodet, trykk opp og la den gå i lås.

Bytte børstevalser

Merknad

Bytt børstevalsene når bustens lengde har nådd 10 mm.

1. Trykk ned spaken for Løfte/senke rengjøringshodet og la den gå i lås til høyre.
2. Trykk på tasten Børsteskiift.

Figur V

- ① Tast Børsteskiift
- ② Lagerdeksel
- ③ Børsterulle
3. Vri lagerdekselet til høyre.

4. Trekk ut børsterullene.
5. Plasser den nye fremre børsterullen i lagrene.
6. Plasser den nye bakre børsterullen i lagrene.
7. Vri lagerdekselet tilbake og la det gå i lås.

Bistand ved feil

△ FARE

Utsikt start av maskinen

Fare for personskader

Før du utfører arbeid på maskinen, sett programbryteren til «0».

Trekk ut den intelligente nøkkelen før alt arbeid på maskinen.

Trekk ut nettpluggen til laderen.

- Tapp ut det brukte og det rene vannet og avfallsbehandle det.
- Ring kundeservice ved feil som ikke kan rettes ved hjelp av denne tabellen.

Feil uten skjerm

Feil	Utbedring
Maskinen kan ikke startes	1. Sett i den intelligente nøkkelen. 2. Sett programbryteren på ønsket program. 3. Betjen kjørespake. 4. Kontroller, ev. lad, batteriene. 5. Kontroller om batteripolene er tilkoblet.
Vannmengden er ikke tilstrekkelig	1. Kontroller nivået av rent vann, fyll tanken om nødvendig. 2. Øk vannmengden. - a Utførelse DOSE: Still inn vannmengden med tasten Vannmengde på kontrollpanelet. - b Andre utførelser: Still inn vannmengden på reguleringsbryteren Vannmengde. 3. Rengjør filteret med rent vann. 4. R-rengjøringshode: Rengjør vannfordelingslisten. 5. Kontroller om slangene er tilstoppet, rengjør om nødvendig.
Sugeeffekten er for liten	1. Sett programbryteren til NORMAL ELLER INTENSIV MODUS. 2. Still sugeeffekten inn på HØY i appen. 3. Stans maskinen og tapp ut det brukte vannet. 4. Kontroller om dekslet på tappeslangen for brukt vann er lukket. 5. Rengjør tetningene mellom brukt vannstanken og dekslet, og sjekk at det er tett. Skift ut om nødvendig. 6. Kontroller turbinbeskyttelsessilen med hensyn til skitt, rengjør den om nødvendig. 7. Rengjør sugebladene på sugebommen, vend eller skift ut om nødvendig. 8. Kontroller om sugeslangen er tilstoppet, rengjør om nødvendig. 9. Kontroller at sugeslangen er tett, skift ut om nødvendig. 10. Kontroller innstillingen på sugebommen. 11. Hold spillvannstanken i gripehåndtakene og sving oppover sidelengs. - a Kontroller pakningen på sugeturbinen. - b Kontroller pakningen på sugekanalen. Figur X ① Pakning sugekanal ② Pakning sugeturbin
Rengjøringsresultatet er utilfredsstillende	1. Senk hastigheten. 2. Velg et mer intensivt rengjøringsprogram. 3. Øk presstrykket for børsten. 4. Kontroller børstene for slitasje, skift ut om nødvendig. 5. Kontroller børstene for smuss, rengjør dem om nødvendig. 6. Kontroller børstetype og vaskemiddel med hensyn til egnethet. 7. Kontroller vanntilførselen. 8. Øk vannmengden. 9. Bruk to-trinnsmetoden: I den første gjennomgangen rengjøring uten avsuging, i den andre gjennomgangen rengjøring med avsuging.
Sugeturbinen går med forhøyet turtall	1. Slipp ut det brukte vannet. 2. Rengjør flottøren. 3. Kontroller losilen, rengjør den om nødvendig. 4. Kontroller om sugeslangen er tilstoppet, rengjør om nødvendig. 5. Kontroller sugebommen med hensyn til blokkering, fjern eventuell blokkering.
Børstene roterer ikke	1. Kontroller om et fremmedlegeme blokkerer børsten, fjern eventuelt fremmedlegemet. 2. Sett programbryteren på ønsket program. 3. Senk rengjøringshodet.
Maskinen vibrerer under rengjøring	1. Kontroller at børsten(e) er riktig montert. 2. Bruk en mykere børste. 3. Bytt ut børsten.

Feil	Utbedring
Kun utførelse DOSE: Dose- ringen av vaskemiddel funge- rer ikke	1. Kontroller nivået av vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen. 2. Øk vaskemiddeldosen. 3. Kontroller tilkoblingen av vaskemiddelslangen til vaskemiddelbeholderen. 4. Rengjør filteret i vaskemiddelbeholderen. 5. Kontroller tilbakeslagsventilen i slangen til rengjøringshodet for tilstopping. 6. Kontroller om slangene er tette. 7. Kontroller at rengjøringsmiddelpumpen virker som den skal.
Tappeslangen spillvann er til- stoppet	1. Åpne lokket på doseringsinnretningen på tappeslangen. 2. Fjern sugeslangen fra sugebommen og lukk den for hånd. 3. Sett programbryteren til et program med avsuging. Tilstoppingen suges ut av tappeslangen og inn i spillvannstanken.

Feil som vises på displayet

Feil	Årsak	Utbedring
SETT INN KIK	Ingen intelligent nøkkel er satt inn.	● Sett inn en intelligent nøkkel.
FEIL KIK	Den innsatte intelligente nøkkelen tillater ikke utførelse av den valgte funksjonen.	● Bruk en annen intelligent nøkkel. ● Eventuelt lås opp den intelligente nøkkelen som brukes (avhengig av saken).
INGEN TILLATELSE	Den innsatte intelligente nøkkelen tillater ikke utførelse av den valgte funksjonen.	● Bruk en annen intelligent nøkkel. ● Eventuelt lås opp den intelligente nøkkelen som brukes (avhengig av saken).
SLIPP HÅNDTAKSBRYTER!	Når maskinen slås på, aktiveres en kjørespak.	● Slipp begge kjørespakene.
LAVT BATTERINIVÅ	Batteriet er nesten tomt. Rengjøringsfunksjone- ne til maskinen slås automatisk av.	● Kjør maskinen til ladestasjonen og lad batteriet.
BATTERIET ER TOMT	Batteriet er tomt. Rengjøringsfunksjonene og kjøredrevet er slått av.	● Slå av maskinen, vent en kort stund og slå den på igjen. Kjør deretter til ladestasjonen. Skyv maski- nen om nødvendig til ladestasjonen i avslått til- stand. Lad opp batteriet.
VANNGJ.STRØMN.FEIL	Den elektriske vannventilen er defekt.	● Ta kontakt med kundeservice.
	Rengjøringsmiddeltanken er tom. Rengjørings- funksjonene til maskinen slås automatisk av.	● Fyll rengjøringsmiddel. ● Kontroller sugeslangen for rengjøringsmiddel.
DRIVMOTOR OVERL.	Strømopptaket til kjøremotoren er for høyt.	● Sjekk kjøredrevet for fremmedlegemer. ● Velg en rute med mindre helling. ● Slå av maskinen, vent litt, slå på maskinen igjen.
DRIVMOTOR BLOKK.	Kjøremotoren er blokkert.	● Sjekk kjøredrevet for fremmedlegemer. ● Jekk opp hvert drivhjul individuelt og sjekk om det kan roteres.
	Bluetooth-tilkoblingen er brutt.	● Bruddet vises i appen. Displayet på apparatet slås på. ● Koble inn Bluetooth på smarttelefonen. ● Par smarttelefonen med apparatet.

Tekniske spesifikasjoner

		D70	D80	R65	R75
Generelt					
Kjørehastighet (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoretisk flateeffekt	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktisk dekningsområde	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volum brukt vannstank	l	80	80	80	80
Volum grovsmussbeholder	l	-	-		
Volum av rengjøringsmiddelstank (kan alternativ)	l	3	3	3	3
Rengjøringsmiddeldosering	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Vann dosering	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mål					
Lengde	mm	1490	1540	1540	1540
Bredde uten sugebom	mm	755	840	717	810
Høyde	mm	1110	1110	1110	1110
Arbeidsbredde	mm	700	800	650	750
Mål emballasje lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Dekk					
Forhjul, bredde	mm	50	50	50	50
Forhjul, diameter	mm	250	250	250	250
Bakhjul, bredde	mm	32	32	32	32
Bakhjul, diameter	mm	100	100	100	100

		D70	D80	R65	R75
Vekt					
Tillatt totalvekt	kg	354,7	362	360	363
Tom vekt (transportvekt)	kg	276,7	284	282	285
Børstetrykkraft, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Børste kontaktrykk, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Effektspesifikasjoner apparat					
Nominell spenning	V	24	24	24	24
Nominell spenning, Li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Batterikapasitet	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batterikapasitet, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Gjennomsnittlig inngangseffekt	W	1430	1330	2020	2100
Effekt fremdriftsmotor	W	300	300	300	300
Effekt sugeturbin	W	400	400	400	400
Effekt børstedrev	W	1000	1000	1200	1200
Beskyttelsesgrad		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Suge					
Sugekraft, luftmengde	l/s	28	28	28	28
Vakuüm (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Rengjøringsbørster					
Børstediameter	mm	355	406		
Børstelengde	mm	-	-	608	700
Børsteturtall	1/min	140	140	1000	1000
Intern lader					
Nominell spenning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strømforbruk	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Ladetid	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Intern hurtiglader (kun litium-ion-variant)					
Nominell spenning	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strømforbruk	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Omgivelsesbetingelser					
Tillatt temperaturområde	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Vanntemperatur maks.	°C	50	50	50	50
Vanntrykk påfyllingssystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Vanntrykk bruktvannstank-spylesystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativ luftfuktighet	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Stigning					
Stigning arbeidsområde maks.	%	2	2	2	2
Registrerte verdier iht. EN 60335-2-72					
Usikkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Med forbehold om tekniske endringer.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti-reparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen.

(Se adresse på baksiden)

Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i serviceområdet på ditt lokale Kärcher-nettsted under "Nedlastinger".

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at produktet som er nevnt under, oppfyller relevante bestemmelser i angitte direktiver og forskrifter.

Endringer på maskinen som ikke er avtalt med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig. Produsenten er eneansvarlig for å utstede denne samsvarserklæringen.

Produkt: Gulvvasker

Type: 1.533-xxx

Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Anvendte nasjonale standarder

-

Navn og adresse

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Indhold

Generelle henvisninger	145
Funktion	145
Bestemmelsesmessig anvendelse	145
Miljøbeskyttelse	146
Tilbehør og reservedele	146
Leveringsomfang	146
Sikkerhedsanvisninger	146
Beskrivelse af apparatet	147
Intelligent nøgle	148
Montering	148
Ibrugtagning	149
Tilkobling af maskinen	149
Parring af smartphone	150
Vedligeholdelsesopfordringer	150
Drift	150
Transport	152
Opbevaring	153
Pleje og vedligeholdelse	153
Hjælp ved fejl	154
Tekniske data	156
Garanti	157
EU-overensstemmelseserklæring	157

Generelle henvisninger

  Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i overensstemmelse hermed. Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

Funktion

Denne skuresugemaskine anvendes til vådrengøring af plane gulve.

Du kan tilpasse maskinen til den pågældende rengøringsopgave ved at indstille vandmængden, rengøringsmiddelmængden og kørehastigheden.

Du kan tilpasse maskinen til den pågældende rengøringsopgave ved at vælge et egnet rengøringsprogram.

Arbejdsbredden samt rent- og spildevandstankens kapacitet (se kapitlet Tekniske data) giver effektiv rengøring med lang driftstid. Maskinen er selvkørende.

Batterierne kan oplades ved hjælp af den indbyggede oplader.

Opladeren kan anvendes med en spænding på 100-240 V.

Obs

I overensstemmelse med den pågældende rengøringsopgave kan maskinen udstyres med forskelligt tilbehør. Spørg efter vores katalog, eller besøg os på internettet under www.kaercher.com.

Bestemmelsesmessig anvendelse

Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig og industriel brug, f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder. Anvend udelukkende denne maskine i henhold til angivelserne i denne driftsvejledning.

- Maskinen må kun anvendes til at rengøre fugtresistente og poleringsresistente, glatte gulve.
- Maskinen er ikke egnet til rengøring af frosne gulve (f.eks. i kølehuse).
- Maskinen er udviklet til rengøring af gulve indendørs eller overdækkede overflader.
- Maskinen er egnet til brug i temperaturområdet 5-40 °C.
- Maskinen skal opbevares i et frostfrit rum.
- Maskinen er ikke egnet til anvendelse i omgivelser med eksplosionsfare.
- Der må ikke opsuges brandfarlige gasser, ufortyndede syrer eller opløsningsmidler med maskinen. Dette omfatter benzin, fortyndere eller fyringsolie, som kan danne eksplosive blandinger ved turbulens med sugeluften. Endvidere acetone, ufortyndede syrer eller opløsningsmidler, da de angriber de materialer, der anvendes i maskinen.

- Reaktivt metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) danner eksplosive gasser i forbindelse med kraftigt alkaliske eller sure rengøringsmidler.
- Maskinen er ikke beregnet til rengøring af offentlige gangarealer.
- Vær opmærksom på underlagets tilladte overfladebelastning (se kapitlet Tekniske data).
- Maskinen må kun udstyres med originalt tilbehør og originale reservedele.
- I forbindelse med anvendelsen af opladere eller batterier må der kun anvendes de komponenter, der er godkendt i driftsvejledningen. En afvigende kombination skal være godkendt under ansvar af leverandøren af opladeren og/eller batteriet.

Miljøbeskyttelse

 Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportkader.

Sikkerhedsanvisninger

Før du benytter denne maskine første gang, skal du læse og overholde denne driftsvejledning og den medfølgende brochure Sikkerhedsanvisninger for børsterengøringsmaskiner, nr. 5.956-251.0, og følge dem.

⚠ ADVARSEL

Maskinen kan vælte

Risiko for tilskadekomst

Anvend ikke maskinen på skrå flader.

⚠ ADVARSEL

Fare for ulykker på grund af forkert betjening

Personer kan blive kvæstet.

Brugeren skal instrueres passende i at bruge denne maskine.

Maskinen må kun være anvendes, når kappen og alle dæksler er lukkede.

Sikkerhedsanordninger

⚠ ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

Alvorlig personskade på grund af manglende, ændrede eller uvirksomme sikkerhedsanordninger.

Undlad at omgå eller fjerne sikkerhedsanordningerne og sætte disse ud af funktion. Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse.

Nødstop

Obs

Træk den intelligente nøgle ud for at standse maskinen øjeblikkeligt (nødstop).

Kørearm

Hvis kørearmen slippes, standses køremotoren og børstemotoren.

Symboler på maskinen



⚠ FARE

Opladning

Elektrisk stød

Fjern ikke polbeskyttelseshæfterne på batteripolerne.

Sørg for korrekt montering



BEMÆRK

Risiko for beskadigelse

Vand beskadiger sugeturbinen

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i en åbning, der er markeret på denne måde.

Oplysninger om batteri og oplader

I Li-ion-versionen er der monteret litiumionbatterier. Disse er underlagt særlige kriterier. Fjernelse, montering og kontrol af defekte batterier må kun udføres af Kärcher kundeservice eller en fagmand.

Oplysninger om opbevaring og transport kan fås hos din Kärcher kundeservice.

⚠ FARE

Ændringer og modifikationer af maskinen er ikke tilladt.

Åbn ikke batteriet, der er risiko for kortslutning. Derudover kan der opstå irriterende dampe eller kaustiske væsker.

Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, varme eller ild. Der er risiko for eksplosion.

Anvend ikke opladeren i områder med eksplosionsfare.

Anvend ikke opladeren i våd eller snavset tilstand.

Sørg for tilstrækkelig udluftning under opladningen.

Eksplosionsfare. I nærheden af et batteri eller i et batteriopladerum må man ikke arbejde med en åben flamme, lave gnister eller ryge.

Eksplosionsfare. Anbring ikke værktøj eller lignende på batteriet, dvs. på endepolerne og celleforbindelserne.

⚠ ADVARSEL

Før hver brug skal du kontrollere opladeren og netkablet for skader. Brug ikke beskadiget udstyr og få beskadigede dele repareret af kvalificerede fagfolk.

Hold børn væk fra batterier og oplader.

Oplad ikke beskadigede batterier. Få beskadigede batterier udskiftet af Kärcher kundeservice.

Smid ikke et defekt batteri i husholdningsaffaldet. Informer Kärcher kundeservice.

Undgå kontakt med væske, som løber ud af defekte batterier. I tilfælde af utilsigtet kontakt skal du skylle væsken af med vand.

Hvis du får væsken i øjnene, skal du kontakte en læge.

⚠ FORSIGTIG

Overhold altid denne driftsvejledning. Overhold lovgiverens anbefalinger i omgangen med batterier.


Netspændingen skal svare til den spænding, der er angivet på maskinens typeskilt.

Brug kun opladeren sammen med batteripakker, der er godkendt til opladning.

Brug kun batteriet sammen med denne maskine. Det er forbudt og farligt at bruge det til andre formål.

Advarselssymboler

Følg nedenstående advarselsanvisninger ved håndtering af batterierne:

	Overhold bemærkningerne i instruktionerne til batteriet, på batteriet og i denne betjeningsvejledning.
	Bær øjenværn.
	Opbevar syre og batterier utilgængeligt for børn
	Eksplodingsfare
	Ild, gnister, brug af åben ild og rygning er forbudt.
	Risiko for ætsninger!
	Førstehjælp.
	Advarsel
	Bortskaffelse
	Smid ikke batterier i skraldespanden.

Beskrivelse af apparatet

Apparatoversigt

Figur A

- ① Rengøringsmiddeldunk (kun variant DOSE)
- ② Sugelange rengøringsmiddel (kun variant DOSE)
- ③ Påfyldningsåbning rentvandstank med lukning og integreret målebæger
- ④ Turbinens beskyttelsessi
- ⑤ Slangeholder
- ⑥ Påfyldningsslange rent vand
- ⑦ Klap til tankventilation
- ⑧ Vandtilslutning smudsvandstank skyllesystem
- ⑨ Svømmer
- ⑩ Grovsi
- ⑪ Holdeskinne til homebase
- ⑫ Batteri
- ⑬ Mopholder
- ⑭ Rengøringshoved
- ⑮ Betjeningsfelt
- ⑯ Holder til smartphone
- ⑰ Betjeningspult
- ⑱ Opbevaringsområde til rengøringsset "Homebase Box"
- ⑲ Reguleringssknap vanddosering (kun variant Good)
- ⑳ Dæksel smudsvandstank
- ㉑ Smudsvandstank
- ㉒ *Påfyldningssystem rent vand
- ㉓ Niveauvisning og aftømningsslange rent vand

- ㉔ Grebfordybning til opvipning af smudsvandstank
- ㉕ Pedal børsteskit
- ㉖ Rentvandstank
- ㉗ Klemhåndtag sugebjælke
- ㉘ Kabelkroge til netkabel
- ㉙ Sugebjælke
- ㉚ Arm til sænkning af sugebjælke
- ㉛ Lukning på rentvandstank med filter
- ㉜ Sugelange
- ㉝ Kabelkroge til netkabel
- ㉞ Opbevaringsrum
- ㉟ Aftømningsslange til spildevand med doseringsanordning
- ㊱ Skubbebøjle
- ㊲ Kørearm
- ㊳ Deflektorrulle
- ㊴ Kollisionsbeskyttelse
- ㊵ Afstrykningsliste
- ㊶ R75 børstehoved
- ㊷ Fejebakke
- ㊸ Stribebørste
- ㊹ Deflektorrulle
- ㊺ D70 børstehoved

Farvemærkning

Udstyrskomponenter, der er beregnet til betjening eller vedligeholdelse af brugeren, er markeret med gult.

Betjeningspult

- ① Aktivering af børsterulle
- ② Programafbryder
- ③ * Vanddoseringsknap
- ④ Børstepresstryk
- ⑤ Display
- ⑥ Opbevaringsplads til smartphone
- ⑦ Holder til smartphone
- ⑧ Hastighedsknap
- ⑨ Tasterne "+" og "-"
- ⑩ * Knap til dosering af rengøringsmiddel
- ⑪ Kørehåndtag
- ⑫ KODE for landingpage B 80 W NG
- ⑬ Intelligent nøgle
Gul - operatør
Grå - leder

* Option

Programafbryder

Figur C

- ① 0
Maskinen er slukket.
- ② ECO-TILSTAND
Udfør vådrengøring af gulvet, og sug det snavsede vand op med reduceret brug af ressourcer (reduceret børstehastighed, sugekraft, rengøringsmiddel- og vanddosering).
- ③ NORMAL TILSTAND
Udfør vådrengøring af gulvet, og opsug det snavsede vand.
- ④ INTENSIV TILSTAND
Udfør vådrengøring af gulvet (med øget rengøringsmiddel- og vanddosering), og opsug det snavsede vand.

Holder, sugebjælke

Ved kørsel gennem smalle passager eller i forbindelse med opbevaring kan sugebjælken afmonteres og anbringes på kanten af maskinen.

Figur D

- ① Opbevaring til sugebjælke (maskinens kant)
- ② Sugebjælke

Træk holderen ud af grebfordybningen for at klappe den ud. Den forbliver i denne position på grund af selvåbning.

Figur E

- ① Holder klappet ind
- ② Holder klappet ud
- ③ Sugebjælke sat på

Symboler på apparatet



Netkabel til oplader



Fastsurringspunkt



*Moppeholder



Sugebjælkeholder



Rentvandsfilter



*Påfyldning af rent vand



Niveau rentvandstank 25 %



Niveau rentvandstank 50 %



Niveau rentvandstank 100 %



Pedal børsteskit (BD)



Knap børsteskit (BR)



Aftømning snavset vand
Aftømning rent vand



Udtagning af grovsnavsbeholder



Kør frem



Kør tilbage

Intelligent nøgle

Den intelligente nøgle bruges til at tænde for maskinen og til at aktivere visse funktioner på maskinen.

● Gul: Bruger

Maskinen kan tages i brug. Alle indstillinger for de rengøringsprogrammer, der er frigivet til denne nøgle via smartphone-appen, kan ændres.

● Grå: Leder

Maskinen kan tages i brug. Alle indstillinger for rengøringsprogrammerne, der findes til maskinen, kan ændres.

Montering

Montering af sugebjælken

1. Sving begge svingarme op.

Figur H

- ① Sugebjælkeophæng
- ② Klemhåndtag
- ③ Sugebjælke

2. Sæt sugebjælken ind i sugebjælkeophængningen.
3. Sving begge spændearme ned.

Montering af børster

1. Monteringen af børsterne er beskrevet i kapitlet "Vedligeholdelsesarbejde".

Batterier

Anbefalede batterier

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse

Batterier må kun udskiftes med batterier af samme type.

Blybatterier må ikke udskiftes med Li-ion-batterier

Li-ion-batterier må ikke udskiftes med blybatterier.

Blybatterier:

Beskrivelse	Bestillingsnr.
Batterisæt gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Batteripakke AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Apparatet har brug for 2 batterier.

Li-ion-batterier:

Beskrivelse	Bestillingsnr.
Batteripakke LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Apparatet findes i 2 varianter:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksimale batterimål

Længde	485
Bredde	385
Højde	300

Anvendelse og tilslutning af batterier

Obs

Batteriet er allerede monteret og tilsluttet på maskinversioner med Li-ion-batterier.

⚠ FARE

Brand- og eksplosionsfare!

Læg ikke værktøj eller lignende på batteriet. Kortslutnings- og eksplosionsfare.

Rygning og åben ild skal under alle omstændigheder undgås.

Lokaler, hvor batterier oplades, skal være godt ventileret, da der genereres højeksplosiv gas under opladning.

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser og risiko for beskadigelse ved afmontering og montering af batterierne, fordi apparatet vippes!

Tilskadekomst og materielle skader

Sørg for, at apparatet står sikkert, når batterierne afmonteres og monteres.

BEMÆRK

ATTENTION Risiko for beskadigelse af elektroniske komponenter ved forkert tilslutning af kablerne til batterierne!

Materielle skader

Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved tilslutning af forbindelses- og tilslutningskablerne.

⚠ FARE

Livesfare på grund af eksplosion og brand under opladning af dybafladede batterier!

Dødelige eller meget alvorlige kvæstelser og materielle skader

Tag ikke apparater i drift med dybafladede batterier.

Oplad dybafladede batterier korrekt før idriftsættelsen af apparatet. Kontakt efter behov Kärcher Service.

1. Skub apparatet ca. 2 m fremad, så de drejelige hjul peger bagud.
2. Hold fast i smudsvandstanken i grebfordybningen, og drej den opad fra siden.
3. Anbring batterierne i rummet.
4. Tilslut batterierne:
 - a. Indsæt afstandsholderne.

Figur I

- ① Afstandsholder 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Afstandsholder 2x 5.585-056.0
115 Ah: Afstandsholder ??????
180 Ah: Afstandsholder ??????
90 Ah: Afstandsholder ??????

- ⑤ Tilslutningskabel til batteriet (-)
- ⑥ Tilslutningskabel til batteriet (+)
 - b Forbind de to batterier med forbindelseskablet.
 - c Sæt tilslutningskablerne på de ledige batteripoler (+) og (-).
5. Drej smudsvandstanken ned.

Aktivering af Li-ion-batteri

Li-ion-batterier leveres i transporttilstand og skal aktiveres, før maskinen tages i brug.

1. Oplad batteriet (se "Ibrugtagning/opladning af batteriet"); derefter afsluttes transporttilstanden.

Afmontering af batteri

⚠ ADVARSEL

Fare for kvæstelser og risiko for beskadigelse ved afmontering og montering af batterierne, fordi apparatet vippes!

Tilskadekomst og materielle skader

Sørg for, at apparatet står sikkert, når batterierne afmonteres og monteres.

⚠ ADVARSEL

Væltende maskine

Fare for kvæstelse, fare for beskadigelse

Fjern kun batterierne, når der er monteret et rengøringshoved på maskinen.

1. Indstil programvælgerkontakten på "0".
2. Træk den intelligente nøgle ud.
3. Tøm smudsvandstanken.
4. Skub apparatet ca. 2 m fremad, så de drejelige hjul peger bagud.
5. Hold fast i smudsvandstanken i grebfordybningen, og drej den opad fra siden.
6. Afbryd kablet fra batteriets minuspol.
7. Afbryd de resterende kabler fra batterierne.
8. Fjern afstandsholderne.
9. Tag batterierne ud.
10. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Ibrugtagning

Indstilling af opladningskarakteristik

Opladningskarakteristikken skal altid indstilles inden første ibrugtagning, efter en servicenulstilling, eller hvis der skiftes til en anden batteritype.

⚠ FARE

Fare på grund af utilsigtet start af maskinen

Risiko for tilskadekomst

Træk tændrørstik ud, eller afbryd batteriet, inden der udføres arbejder på maskinen.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse af batteriet

Batteriets levetid og opladningskapacitet kan påvirkes af en forkert opladningskarakteristik.

Sørg for, at den batterikarakteristikken, der passer til batteriet, er valgt i maskinen.

Den aktuelt valgte batterikarakteristik kan ses på displayet eller ved hjælp af en app i området "Enhedsstatus" under opladningen.

Obs

Opladningskarakteristikken kan kun indstilles af Kärcher-tjenesten.

Der foreligger batterikarakteristikker for følgende batterier:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Obs

Kärcher-service kan oprette en Custom Battery-karakteristik for også at kunne bruge andre batterier, hertil skal der stilles tilsvarende batteriparametre til rådighed.

Opladning af batteri

⚠ FARE

Fare for tilskadekomst på grund af ladeaggregat!

Elektrisk stød på grund af ukorrekt anvendelse af ladeaggregatet!

Overhold netspændingen og sikringen på maskinens typeskilt. Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum med tilstrækkelig udluftning.

Den indbyggede oplader er elektronisk styret og egnet til alle anbefalede batterier. Den afslutter opladningen automatisk.

Obs

Ved at bruge en hurtigoplader kan opladningstiden forkortes til maks. 2,5 timer (kun for lithium-ion-versionen).

Obs

Den tilsvarende opladningskarakteristik skal indstilles for hver indbyggede batteritype.

Det indbyggede batteri vises i displayet ved opladning.

Opladningstiden er i gennemsnit maks. 14 timer.

Maskinen kan ikke anvendes under opladningen.

Obs

Maskinen har en beskyttelse mod dybdeafledning, dvs. hvis den mindst tilladte kapacitet nås under driften, frakobles børstemotoren og turbinen.

1. Kør maskinen direkte hen til opladningsstedet, undgå i den forbindelse stigninger.
2. Sæt netstikket på tilslutningskablet i stikkontakten.
3. Oplad, indtil displayet viser fuldt opladet.

Vedligeholdelseslette batterier (vådbatterier)

⚠ FARE

Fare for ætsning på grund af udløbende syre!

Fyld kun batteriet op med vand, når det er afladet.

Anvend beskyttelsesbriller, når du håndterer batterisyre, og skyl eventuelle syresprøjt på huden eller tøjet af med vand.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse af batterierne!

Hvis der anvendes vand med tilsætningsstoffer, mister batteriet garantien.

Anvend kun destilleret eller afsaltet vand til efterfyldning af batterierne (EN 50272-T3).

Anvend ikke fremmede tilsætningsstoffer eller forbedringsmidler.

1. Tilsæt destilleret vand en time før afslutningen af opladningen. Overhold i den forbindelse det rigtige syreniveau i overensstemmelse med mærkningen på batteriet. Ved afslutningen af opladningen skal alle celler gasse.

Tilkobling af maskinen

1. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
2. Drej programvælgeren hen på et rengøringsprogram. Følgende vises efter hinanden på displayet:

- Kärcher logo
- Tid til næste service i timer
- Batteriets tilstand og driftstimer
- Softwareversion
- Driftsvisning

Figur J

- ① Batteriets opladningstilstand
- ② Indstillet vanddosering (kun på maskiner med elektrisk vandventil)
- ③ Indstillet hastighed
- ④ Indstillet dosering af rengøringsmiddel (kun maskinversion DOSE)

Maskinen er klar til brug.

Parring af smartphone

Hvis appen "Machine Connect" er installeret på en smartphone, der er forbundet med maskinen, kan der udføres avancerede funktioner på maskinen:

- indstilling af rengøringshovedtype
- indstilling af den maksimale transporthastighed
- aktivering/deaktivering af USB-stikket
- indstilling af efterløbstiden på børsten/børsterne
- indstilling af efterløbstiden på opsugetningen
- til-/frakobling af den hastighedsafhængige vanddosering
- administration af rettigheder for den gule intelligente nøgle
- gendannelse af fabriksindstillinger

Obs

De mulige funktioner afhænger af maskinversionen.

1. Scan QR-koden på maskinen med din smartphone.

① KODE

② Bluetooth®-symbol

2. Installer og start appen "Machine Connect" på din smartphone.
3. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
4. Tryk på knapperne "+" og "-" på maskinens betjeningspult samtidigt i 3 sekunder.

Obs

Under parringsprocessen blinker Bluetooth®-symbolet på betjeningspulten.

5. Følg anvisningerne vedrørende parring i appen på din smartphone.
6. Appens funktioner forklares på din smartphone.

Obs

Når din smartphone er parret med maskinen, lyser Bluetooth-symbolet konstant.

Obs

Mobiltelefonen kan tilsluttes USB-stikket på maskinen, så batteriet oplades.

Vedligeholdelsesopfordringer

Når maskinen har været i brug i en bestemt tid, viser displayet en opfordring til at udføre forskellige vedligeholdelsesarbejder:

Opfordring	Interval (timer)
RENGØRING SUG FILTER	10
RENGØRING SUGEBJÆLKE	20
RENGØRING FILTRER VAND	50
KONTROLLÉR BØRSTESLID	100
KONTROLLÉR SUGELÆBE	100

1. Udfør det angivne vedligeholdelsesarbejde.
2. Tryk på en vilkårlig knap på betjeningspulten for at bekræfte. Opfordringen nulstilles og vises igen, når intervallet er udløbet.

Drift

⚠ FARE

Faresituation under driften

Risiko for tilskadekomst

Slip kørearmen ved fare.

Risiko for at miste balancen

Risiko for tilskadekomst

Betjen kun pedalen til løft/sænkning af rengøringshovedet med én fod. Stå fast og sikkert på gulvet med den anden fod.

Påfyldning af driftsmidler

Påfyldning af rent vand

1. Åbn rentvandstankens dæksel.
2. Påfyld rent vand (maksimalt 50 °C) op til påfyldningsstudsens underkant.
Bemærk: Rentvandsslangen kan klemmes fast med slangeholderen under påfyldningen.
3. Luk rentvandstankens dæksel.

Påfyldning af rent vand med påfyldningsslange

1. Træk påfyldningsslangen ud af maskinen.
2. Forbind enden af påfyldningsslangen med en vandhane.
3. Tag dækslet til spildevandstanken af.
4. Åbn for vandtilførslen (vandtemperatur maks. 50 °C).
5. Hold øje med rentvandstankens påfyldningsniveau gennem påfyldningsåbningen.
6. Luk for vandtilførslen, når påfyldningsniveauet når den nederste kant af påfyldningsstudsens.
7. Sæt rentvandstankens dæksel på.
8. Fjern påfyldningsslangen fra vandhanen.
9. Skub påfyldningsslangen ind i maskinen.

Påfyldning af rent vand med påfyldningssystemet

1. Tilslut vandslangen til påfyldningssystemets tilslutningsstuds (maksimal vandtemperatur 50 °C).
2. Åbn vandtilløbet.
3. Overvåg maskinen, det automatiske påfyldningssystem afbryder vandtilløbet, når rentvandstanken er fuld.
4. Luk vandtilløbet.
5. Fjern vandslangen.

Henvisninger vedrørende rengøringsmidler

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse ved anvendelse af uegnede rengøringsmidler!

Materielle skader

Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der er anbefalet af Kärcher. Hvis der anvendes uegnede rengørings- og plejemidler, kan apparatet og gulve og overflader blive beskadiget. Overhold de pågældende brugsformål og sikkerhedsdatablade til rengørings- og plejemidlerne.

Anvend under ingen omstændigheder rengørings- og plejemidler, der er brandfarlige eller stærkt skummende eller indeholder opløsningsmidler, saltsyre eller flussyre.

Obs

Anvend ikke kraftigt skummende rengøringsmidler.

Anbefalede rengøringsmidler

Anvendelse	Rengøringsmidler
Vedligeholdelsesrengøring af alle vandbestandige gulve	CA 50 C RM 756
Vedligeholdelsesrengøring med plejemidler	RM 746 RM 780
Vedligeholdelsesrengøring og grundrengøring af industribelægninger	RM 69
Vedligeholdelsesrengøring af blanke belægninger	RM 755
Vedligeholdelsesrengøring og grundrengøring af gulve af fint stentøj	RM 753
Vedligeholdelsesrengøring og grundrengøring af syrer resistente belægninger	RM 751
Rengøring og desinfektion	RM 732
Grundrengøring af alkali-resistente gulvbelægninger	RM 752
Grundrengøring og fjernelse af overfladebehandlingsmidler fra alkali-følsomme gulve	RM 754

Tilsætning af rengøringsmiddel med doseringsanordning

Kun varianten DOSE:

En doseringsenhed tilsætter rengøringsmiddel til det rene vand på vej til rengøringshovedet.

1. Fyld rengøringsmidlet i rengøringsmiddelbeholderen.

Obs

Med doseringsenheden kan der tilsættes maksimalt 3 % rengøringsmiddel. Ved højere dosering skal rengøringsmidlet tilsættes til rentvandstanken.

BEMÆRK

Fare for tilstopning

Hvis du tilsætter rengøringsmidlet i rentvandstanken, kan rengøringsmidlet tørre ud og beskadige doseringsanordningens funktion.

Efter tilsætning af rengøringsmiddel i rentvandstanken skal apparatet skylles med rent vand: Vælg et rengøringsprogram med vandpåføring, indstil vandmængden på den højeste værdi og indstil rengøringsmiddeldoseringen på 0.

Tilsætning af rengøringsmiddel uden doseringsanordning

1. Tilsæt rengøringsmidlet til rentvandstanken.

Obs

Lukkehætten på påfyldningsåbningen har en skala på indersiden, som kan anvendes til afmåling af mængden af rengøringsmiddel.

Indstilling af rengøringsmiddeldosering

I maskinversionen DOSE tilsættes rengøringsmidlet til det rene vand på vej til rengøringshovedet.

Doseringen af rengøringsmidlet kan indstilles separat for hvert rengøringsprogram.

1. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
2. Vælg det rengøringsprogram, der skal indstilles, ved hjælp af programvælgeren.
3. Tryk på knappen Rengøringsmiddeldosering.
4. Indstil den ønskede rengøringsmiddeldosering ved hjælp af knapperne "+" og "-".
5. For at overtage indstillingen skal du enten vente i 3 sekunder eller trykke på en af de andre knapper.

Indstilling af vandmængden

1. Indstil vandmængden i overensstemmelse med tilsmudsningen af gulvbelægningen.

Obs

Gennemfør de første rengøringsforsøg med lille vandmængde. Forøg vandmængden trin for trin, indtil det ønskede rengøringsresultat er nået.

Obs

Ved en tom rentvandstank arbejder rengøringshovedet videre uden væsketilførsel.

Manuel vandventil

En maskine med en manuel vandventil er udstyret med en vand-doseringsknap til højre for betjeningspulten.

1. Drej vanddoseringsknappen hen på den ønskede værdi.

Obs

Børstevandingen er kun aktiv, når rengøringshovedet er sænket og kørearmen aktiveret.

Elektrisk vandventil

En maskine med en elektrisk vandventil er udstyret med en vand-doseringsknap på betjeningspulten.

Vanddoseringen kan indstilles separat for hvert rengøringsprogram.

1. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
2. Vælg det rengøringsprogram, der skal indstilles, ved hjælp af programvælgeren.
3. Tryk på knappen Vanddosering.
4. Brug knapperne "+" og "-" til at indstille den ønskede vanddosering.
5. For at overtage indstillingen skal du enten vente i 3 sekunder eller trykke på en af de andre knapper.

Obs

Børstevandingen er kun aktiv, når rengøringshovedet er sænket og kørearmen aktiveret.

Indstilling af rengøringshastighed

Rengøringshastigheden kan indstilles separat for hvert rengøringsprogram.

1. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
2. Vælg det rengøringsprogram, der skal indstilles, ved hjælp af programvælgeren.
3. Tryk på tasten for hastigheden.
4. Indstil den ønskede hastighed med tasterne "+" og "-".
5. For at overtage indstillingen skal du enten vente i 3 sekunder eller trykke på en af de andre knapper.

Indstilling af børstehovedets modtryk

Børstehovedets modtryk kan indstilles separat for hvert rengøringsprogram.

1. Sæt en intelligent nøgle i betjeningspulten.
2. Vælg det rengøringsprogram, der skal indstilles, ved hjælp af programvælgeren.
3. Tryk på tasten for børstehovedets modtryk.
4. Indstil det ønskede modtryk for børstehovedet med tasterne "+" og "-".
5. For at overtage indstillingen skal du enten vente i 3 sekunder eller trykke på en af de andre knapper.

Indstilling af sugbjælkens hældning

Hældningen skal indstilles, så sugbjælkens sugelæber trykkes ensartet på gulvet over hele længden.

1. Stands maskine på en overflade uden en hældning.
2. Vælg programmet "Opsugning".
3. Kør maskinen et lille stykke fremad.
Sugebjælken sænkes.
4. Læs vaterpasset.

Figur L

- ① Skrue
 - ② Møtrik
 - ③ Vaterpas
5. Løsn møtrikken M 12, og hold samtidigt fast på M 10 unbrakoskruen med gaffelnøglen.
 6. Indstil skruen, så viseren i vaterpasset står mellem de to linjer.
 7. Stram møtrikken M 12, og hold samtidigt fast på M 10 unbrakoskruen med gaffelnøglen.
 8. For at kontrollere den nye indstilling skal du køre maskinen et lille stykke fremad med sugbjælken sænket i sugetilstand og holde øje med vaterpasset. Gentag eventuelt indstillingsprocessen.

Indstilling af højden

Med højdejusteringen påvirkes sugelæbernes bøjning ved kontakten med gulvet.

Obs

Grundindstilling: 3 underlagsskiver over, 3 underlagsskiver under sugbjælken.

Ujævnt gulv: 5 underlagsskiver over, 1 underlagsskive under sugbjælken.

Meget glat gulv: 1 underlagsskive over, 5 underlagsskiver under sugbjælken.

1. Skru møtrikken af.

Figur M

- ① Møtrik
 - ② Underlagsskive
 - ③ Afstandsruille med holder
2. Læg det ønskede antal underlagsskiver mellem sugbjælken og afstandsruillen.
 3. Anbring de resterende underlagsskiver over afstandsruillen.
 4. Skru møtrikken på, og spænd den fast.
 5. Gentag processen på den anden afstandsruille.

Obs

Indstil begge afstandsruiller på samme højde.

Tilkobling af maskinen

1. Stil nøgleafbryderen på "1".
Displayet viser efter hinanden:
 - Tidsrummet indtil den næste kundeservice
 - Software-versionen, betjeningsenhed
 - Batteriets opladningsstatus og antal af driftstimer

Kørsel

Obs

Maskinen er designet, så rengøringshovedet rager frem i højre side. Dette giver god oversigt og muliggør arbejde tæt på kanten.

1. Sæt den intelligente nøgle i.
2. Drej armen til sænkning af sugebjælken opad.
3. Tryk på knappen "Børstehovedaktivering" på betjeningsfeltet.
Hovedet kører ned.
4. Indstil programvælgeren på et vilkårligt program.
5. Kør maskinen.
 - a Skub kørearmen fremad.
Maskinen bevæger sig fremad.
 - b Skub kørearmen bagud.
Maskinen bevæger sig baglæns.

Obs

Maskinen bevæger sig først, når kørearmen er bevæget ca. 5°.

6. Slip kørearmen.
Maskinen stopper.

Rengøring

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse

Hvis apparatet kører på samme sted for længe, kan gulvbelægningen blive beskadiget.

Lad ikke apparatet køre på samme sted.

1. Sæt den intelligente nøgle i.
2. Sæt programafbryderen på det ønskede rengøringsprogram.
3. Tryk armen til sænkning af sugebjælken ned.
4. Tryk på knappen "Børstehovedaktivering" på betjeningsfeltet.
Hovedet kører ned.
5. Skub kørearmen fremad og kør hen over den overflade, der skal rengøres.

Obs

Når spildevandstanken er fuld, lukkes svømmeren sugeåbningen, og sugeturbinen kører med forøget omdrejningstal. Stands i så fald opslugningen, og kør hen til et sted, hvor du kan tømme spildevandstanken.

Afslutning af driften

Afslutning af rengøringen

1. Drej vandmængdereguleringsknappen hen på "OFF" (ikke version DOSE).
2. Slip kørearmen.
3. Tryk på knappen "Børstehovedaktivering" på betjeningsfeltet.
Hovedet kører op.
4. Kør en kort strækning videre.
Restvandet suges ud.
5. Drej armen til sænkning af sugebjælken opad.

Aftapning af smudsvandet

⚠ ADVARSEL

Miljøforurening!

Miljøforurening på grund af den ukorrekte bortskaffelse i spildevand.

Overhold de lokale forskrifter om behandling af spildevand.

1. Tag aftapningsslangen ud af holderen, og sænk den over en egnet opsamlingsanordning.

Figur N

2. Knæk eller tryk aftømningsslangen sammen på det tilsigtede sted.
3. Åbn låget på aftømningsslangen.
4. Aftap smudsvandet. Regulér vandmængden ved at trykke eller knække.
5. Skyl smudsvandstanken med rent vand.

Spildevandstankens skyllesystem

1. Tag aftapningsslangen til spildevandet ud af holderen, og anbring den over en egnet opsamlingsanordning.
2. Åbn doseringsanordningens dæksel på aftapningsslangen.
3. Åbn spildevandstankens dæksel.
4. Fjern den fleksible lukning fra skyllesystemet.
5. Forbind vandslangen med skyllesystemet.

Figur O

- ① Lukning
- ② Klap til tankventilation
- ③ Vandtilslutning skyllesystem
6. Luk spildevandstankens dæksel.
7. Åbn vandtilførslen, og skyl spildevandstanken i ca. 30 sekunder.
Om nødvendigt gentages skylleprocessen 2 - 3 gange.
8. Luk vandtilførslen, og fjern slangen fra maskinen.
9. Anbring den fleksible lukning på skyllesystemets vandtilførsel.
10. Luk spildevandstankens dæksel. Anbring klappen til tankventilation på en sådan måde, at et mellemrum forbliver åbent, så spildevandstanken kan tørre.
11. Skub afløbsslangen til spildevandet ind i holderen, og luk låget på doseringsanordningen.

Aftapning af rent vand ved dækslet

1. Åbn rentvandstankens dæksel.
2. Aftap det rene vand.
3. Rengør filteret.
4. Sæt rentvandstankens dæksel på.

Aftapning af rent vand via niveauindikatoren

1. Tag slangen på niveauindikatoren ud af holderen, og drej den nedad.
2. Anbring slangen igen.

Tømning af grovsnavsbeholderen

(Kun R-rengøringshoved)

1. Løft grovsnavsbeholderen, og træk den ud.

Figur P

- ① Grovsnavsbeholder
2. Tøm grovsnavsbeholderen, og rengør den om nødvendigt.
3. Sæt grovsnavsbeholderen på plads igen.

Frakobling af maskinen

1. Drej programvælgeren i stilling "0".
2. Træk den intelligente nøgle ud.
3. Tryk på knappen "Børstehovedaktivering" på betjeningsfeltet.
Hovedet kører op.
4. Drej armen til sænkning af sugebjælken opad.
5. Fastgør maskinen mod at rulle væk.
6. Luk spildevandstankens dæksel. Tryk klappen til tankventilation ind, indtil den klikker ind i rillen på rentvandstanken, så spildevandstanken kan tørre.
7. Oplad eventuelt batteriet.

Transport

⚠ FARE

Kørsel på stigninger

Risiko for tilskadekomst

Anvend kun maskinen til på- og aflæsning på stigninger op til maksimumværdien (se kapitlet "Tekniske data").

Kør langsomt.

⚠ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transporten.

Læs/aflæs kun maskinen, når spildevandstanken er tom.

Læs kun maskinen med hjælp fra en anden person eller ved brug af motoren.

1. Deaktivér børstehovedet med knappen på betjeningsfeltet. Hovedet kører op.
2. Fjern børsterne for at undgå skader.
3. Afmonter sugerbjælken fra maskinen.
4. Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte ved hjælp af fastsurringsøskenene iht. til de gældende retningslinjer.

Figur Q

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst og beskadigelser ved manglende overholdelse af vægten

Vær opmærksom på apparatets vægt ved opbevaring.

BEMÆRK

Fare for beskadigelse på grund af frost!

Materielle skader

Tøm apparatet fuldstændigt for frisk vand og spildevand. Vand, der ikke er tømt fuldstændigt, kan beskadige apparatet, hvis det fryser.

Beskyt altid apparatet mod frost: under drift, transport og opbevaring.

- Dette apparat må kun opbevares indendørs.
- Oplad batterierne helt, inden de opbevares i længere tid.
- Oplad batterierne mindst én gang om måneden, mens de opbevares.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FARE

Utsigtet startet maskine

Risiko for tilskadekomst

Drej programvælgeren i stilling "0".

Træk den intelligent nøgle ud før alle arbejder på maskinen.

Træk ladeaggregatets netstik ud.

- Aftap spildevandet og det rene vand, og bortskaf det.

Sikkerhedsinspektion/vedligeholdelseskontrakt

Du kan aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion med din forhandler eller indgå en vedligeholdelseskontrakt. Få vores rådgivning.

Vedligeholdelsesintervaller

Efter hver brug

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Fare for beskadigelse af maskinen på grund af ukorrekt rengøring.

Sprøjt ikke vand på maskinen, og anvend ikke aggressive rengøringsmidler.

- Aftap smudsvandet.
- Rengør smudsvandstanken med smudsvandstankens skyllesystem.
- Tag sien til det grove snavs ud af smudsvandstanken, og rengør den.
- Kontroller turbinens beskyttelsessi; tag den ud og rengør den om nødvendigt.
- Rengør apparatet udvendigt med en fugtig klud, der er gennemvædet med mildt vaskelud.
- Kun R-rengøringshoved: Tag grovsnavsbeholderen ud, og tøm den.
- Kun R-rengøringshoved: Rengør vandfordelingslisten.
- Rengør sugelæberne, kontroller for slid, og udskift dem ved behov.
- Rengør afstrygningslisterne på rengøringshovedet, kontroller dem for slid, og udskift dem ved behov.
- Rengør børsterne, kontroller for slid, og udskift dem ved behov.
- Luk smudsvandstankens dæksel. Tryk klappen til tankventilation ind, således at et mellemrum forbliver åbent, så smudsvandstanken kan tørre.
- Oplad batteriet.

Blybatteri:

- Oplad batteriet fuldstændigt og uden afbrydelse, hvis ladetilstanden er under 50 %.
- Oplad kun batteriet, hvis ladetilstanden er over 50 %, når der er brug for den fulde driftsvarighed ved den næste anvendelse.

Li-ion-batteri:

- Oplad det efter behov.

Månedligt

- Tøm og skyl rentvandstanken.
- Rengør filteret for rent vand.
- Rengør svømmeren.
- Midlertidig ud-af-brugtagning af maskine med blybatteri: Udfør udligningsopladningen af batteriet.
- Kontrollér batteripolerne for oxidering, og børst dem af efter behov. Kontrollér, at forbindelseskablerne sidder godt fast.
- Rengør tætingerne mellem spildevandstanken og dækslet, og kontrollér for tæthed, udskift dem efter behov.
- Kun R-rengøringshoved: Rengør børstetunnelen.
- Kun R-rengøringshoved: Træk vandfordelingslisten på rengøringshovedet af, og rengør vandkanalen.
- Kontroller cellernes syretæthed på ikke-vedligeholdelsesfrie batterier.
- Henstil maskinen med helt opladede batterier ved længere stilstand. Oplad batteriet fuldstændigt mindst en gang om måneden.

Årligt

- Lad kundeservicen gennemføre den foreskrevne inspektion.

Vedligeholdelsesarbejde

Rengøring af grovsien

1. Åbn spildevandstankens dæksel.

Figur R

- ① Grovsi
2. Træk grovsien op og af.
3. Skyl grovsien af under rindende vand.
4. Sæt grovsien ind i spildevandstanken.

Rengøring af vandfordelingslisten

1. Skub spærrearmen til venstre, og træk samtidig vandfordelingslisten væk fra rengøringshovedet.

Figur W

- ① Vandfordelingsliste
- ② Spærrearm
2. Fjern vandfordelingslisten fra rengøringshovedet.
3. Rengør vandfordelingslisten.
4. Indsæt venstre side af listen i rengøringshovedet.
5. Drej vandfordelingslisten hen til rengøringshovedet, og klik den på plads i højre side.

Rengøring af filteret for rent vand

1. Aftap det rene vand.
2. Skru rentvandstankens dæksel af.

Figur S

- ① Filter rentvandstank
- ② Dæksel rentvandstank
3. Træk rentvandsfiltret ud, og skyl det med rent vand.
4. Sæt rentvandsfilteret i.
5. Sæt rentvandstankens dæksel på.

Vending eller udskiftning af sugelæber

Hvis sugelæberne er slidt, skal de vendes eller udskiftes.

Sugelæberne kan vendes 3 gange, indtil alle 4 kanter er slidt ned.

1. Tag sugerbjælken af.
2. Skru stjernegrebene ud.

Figur T

- ① Stjernegreb
- ② Spændebånd
- ③ Indvendig del sugerbjælke
- ④ Spændelås

3. Træk sugebjælken indvendige del ud.
4. Åbn spændelåsen.
5. Fjern spændebåndet.
6. Løsn sugelæberne fra den indvendige del.

Figur U

- ① Afstrygningsliste
 - ② Støttelæbe
 - ③ Indvendig del sugebjælke
 - ④ Spændebånd
7. Tryk de vendte eller nye sugelæber på nopperne på den indvendige del af sugebjælken.
 8. Sæt spændebåndet på.
 9. Skub den indvendige del af sugebjælken ind i overdelen.
 10. Skru stjernegrebene i, og spænd dem fast.

Udskiftning af skivebørsten

Obs

Udskift skivebørsterne, når børstelængden har nået 10 mm.

1. Tryk armen til løft/sænkning af rengøringshovedet ned, og klik den på plads til højre.
2. Tryk pedalen til børsteskit ned.
3. Træk skivebørsten ud til siden under rengøringshovedet.
4. Hold den nye skivebørste under rengøringshovedet, tryk den op, og lad den gå i indgreb.

Udskiftning af børstevalserne

Obs

Udskift børstevalserne, når børstelængden har nået 10 mm.

1. Tryk armen til løft/sænkning af rengøringshovedet ned, og klik den på plads til højre.
2. Tryk på knappen Børsteskit.

Figur V

- ① Knap Børsteskit
 - ② Lejeafdækning
 - ③ Børstevalse
3. Drej lejeafdækningen til højre.
 4. Træk børstevalserne ud.
 5. Anbring den nye forreste børstevalse i lejerne.
 6. Anbring den nye bageste børstevalse i lejerne.
 7. Drej lejeafdækningen tilbage, og klik den på plads.

Hjælp ved fejl

△ FARE

Utsigtet startet maskine

Risiko for tilskadekomst

Indstil programvælgeren på "0", før der udføres arbejde på maskinen.

Træk den intelligent nøgle ud før alle arbejder på maskinen.

Træk ladeaggregatets netstik ud.

- Aftap spildevandet og det rene vand, og bortskaf det.
- Ring til kundeservice ved fejl, der ikke kan udbedres ved hjælp af denne tabel.

Fejl uden visning på displayet

Fejl	Afhjælpning
Maskinen kan ikke startes	1. Sæt den intelligente nøgle i. 2. Indstil programafbryderen på det ønskede program. 3. Betjen kørearmen. 4. Kontrollér batterierne, oplad dem evt. 5. Kontroller, om batteripolerne er tilsluttet.
Vandmængden er ikke tilstrækkelig	1. Kontrollér niveauet for det rene vand, fyld evt. tanken. 2. Øg vandmængden. - a Version DOSE: Indstil vandmængden ved hjælp af vandmængdeknappen på betjeningspulten. - b Andre versioner: Indstil vandmængden på vandmængdereguleringsknappen. 3. Rengør filteret for rent vand. 4. R-rengøringshoved: Rengør vandfordelingslisten. 5. Kontrollér slangerne for tilstopning, rengør dem evt.
Sugeeffekten er for lav	1. Indstil programvælgeren på NORMAL eller INTENSIV TILSTAND. 2. Indstil sugeeffekten i appen på HIGH. 3. Stands maskinen, og aftap spildevandet. 4. Kontrollér, om dækslet på spildevandsaftapningsslangen er lukket. 5. Rengør tætningerne mellem spildevandstanken og dækslet, og kontrollér for tæthed, udskift dem evt. 6. Kontrollér turbinens beskyttelsessi for snavs, rengør den evt. 7. Rengør sugelæberne på sugebjælken, vend eller udskift det evt. 8. Kontrollér sugeslangen for tilstopning, rengør den evt. 9. Kontrollér sugeslangen for tæthed, udskift den evt. 10. Kontrollér indstillingen af sugebjælken. 11. Hold fast i spildevandstanken i det forsænkede greb og drej den opad fra siden. - a Kontrollér pakningen på sugeturbinen. - b Kontrollér pakningen på sugekanalen. Figur X ① Pakning sugekanal ② Pakning sugeturbine
Rengøringsresultatet er utilfredsstillende	1. Reducér hastigheden. 2. Vælg et mere intensivt rengøringsprogram. 3. Forøg børsternes modtryk. 4. Kontroller børsten for slid, udskift den evt. 5. Kontroller børsten for snavs, rengør den evt. 6. Kontrollér, at børstetypen og rengøringsmidlet er egnet. 7. Kontroller vandtilførslen. 8. Øg vandmængden. 9. Anvend tottrins-metoden: Rengør uden opsugning i første arbejdsforløb, rengør med opsugning i andet arbejdsforløb.

Fejl	Afhjælpning
Sugeturbinen kører med forøget omdrejningstal	1. Aftap spildevandet. 2. Rengør svømmeren. 3. Kontrollér trævlesien, rengør den evt. 4. Kontrollér sugeslangen for tilstopning, rengør den evt. 5. Kontrollér sugebjælken for tilstopning, fjern evt. tilstopningen.
Børsterne roterer ikke	1. Kontrollér, om et fremmedlegeme blokerer børsterne, fjern evt. fremmedlegemet. 2. Indstil programafbryderen på det ønskede program. 3. Sænk rengøringshovedet.
Maskinen vibrerer ved rengøringen	1. Kontroller, om børsten/børsterne er monteret korrekt. 2. Anvend en blødere børste. 3. Udskift børsten.
Kun version DOSE: Rengøringsmiddeldoseringen fungerer ikke	1. Kontroller mængden af rengøringsmiddel i rengøringsmiddeldunken. 2. Øg doseringen af rengøringsmiddel. 3. Kontroller forbindelsen mellem rengøringsmiddelslangen og rengøringsmiddeldunken. 4. Rengør filteret i rengøringsmiddeldunken. 5. Kontroller, om kontraventilen i slangen til rengøringshovedet er tilstoppet. 6. Kontroller, om slangerne er tætte. 7. Kontroller, om rengøringsmiddelpumpen fungerer korrekt.
Aftapningsslangen til spildevand er tilstoppet	1. Åbn doseringsanordningens dæksel på aftapningsslangen. 2. Træk sugeslangen ud af sugebjælken, og luk den med hånden. 3. Indstil programvælgeren på et program med opsugning. Tilstopningen suges ud af aftapningsslangen og ind i spildevandstanken.

Fejl med visning på displayet

Fejl	Årsag	Afhjælpning
INDSÆT KIK	Ingen intelligent nøgle isat.	● Sæt en intelligent nøgle i.
FORKERT KIK	Den isatte intelligente nøgle giver ikke tilladelse til udførelse af den valgte funktion.	● Brug en anden intelligent nøgle. ● Få eventuelt den intelligente nøgle, der bruges, låst op (afhængigt af situationen).
INGEN TILLADELSE	Den isatte intelligente nøgle giver ikke tilladelse til udførelse af den valgte funktion.	● Brug en anden intelligent nøgle. ● Få eventuelt den intelligente nøgle, der bruges, låst op (afhængigt af situationen).
SLIP HÅNDTAGSKONTAKT!	En af kørearmene er aktiveret, når maskinen tændes.	● Slip begge kørearme.
BATTERINIVEAU LAVT	Batteriet er næsten afladet. Maskinens rengøringsfunktioner frakobles automatisk.	● Kør maskinen til ladestationen, og oplad batteriet.
BATTERI TOMT	Batteriet er afladet. Rengøringsfunktionerne og køremotoren er frakoblet.	● Sluk for maskinen, vent et øjeblik og tænd den igen. Kør derefter til ladestationen. Skub om nødvendigt maskinen til ladestationen i slukket tilstand. Oplad batteriet.
VANDGENNEMSTROM.FEJL	Den elektriske vandventil er defekt.	● Kontakt kundeservice.
	Rengøringsmiddeltanken er tom. Maskinens rengøringsfunktioner frakobles automatisk.	● Påfyld rengøringsmiddel. ● Kontrollér sugeslangen til rengøringsmiddel.
DRIVMOTOR OVERL.	Køremotorens strømforbrug er for højt.	● Kontroller køremotoren for fremmedlegemer. ● Vælg en vej med lav stigning. ● Sluk for maskinen, vent et øjeblik, tænd for maskinen igen.
DRIVMOTOR BLOK.	Køremotoren er blokeret.	● Kontroller køremotoren for fremmedlegemer. ● Løft hvert enkelt drivhjul op og kontroller, om det kan drejes.
	Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt.	● Afbrydelsen vises i appen. Displayet på apparatet starter.
		● Tilkobl Bluetooth på din smartphone. ● Par smartphonen med apparatet.

Tekniske data

		D70	D80	R65	R75
Generelt					
Kørehastighed (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoretisk fladekapacitet	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktisk fladekapacitet	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volumen spildevandstank	l	80	80	80	80
Volumen beholder til groft snavs	l	-	-		
Volumen rengøringsmiddeltank (option dåse)	l	3	3	3	3
Rengøringsmiddeldosering	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Vanddosering	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mål					
Længde	mm	1490	1540	1540	1540
Bredde uden sugebjælke	mm	755	840	717	810
Højde	mm	1110	1110	1110	1110
Arbejdsbredde	mm	700	800	650	750
Mål emballage lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Dæk					
Forhjul, bredde	mm	50	50	50	50
Forhjul, diameter	mm	250	250	250	250
Baghjul, bredde	mm	32	32	32	32
Baghjul, diameter	mm	100	100	100	100
Vægt					
Tilladt samlet vægt	kg	354,7	362	360	363
Egenvægt (transportvægt)	kg	276,7	284	282	285
Børstetmodkraft, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Børstetmodtryk, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Effektdata maskine					
Nominel spænding	V	24	24	24	24
Nominel spænding, Li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Batterikapacitet	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Batterikapacitet, Li-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Middel effektoptagelse	W	1430	1330	2020	2100
Effekt køremotor	W	300	300	300	300
Effekt sugeturbine	W	400	400	400	400
Effekt børstedrev	W	1000	1000	1200	1200
Kapslingsklasse		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Sugning					
Sugekapacitet, luftmængde	l/s	28	28	28	28
Undertryk (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Rengøringsbørster					
Børstediameter	mm	355	406		
Børstelængde	mm	-	-	608	700
Børsteomdrejningstal	1/min	140	140	1000	1000
Internt ladeaggregat					
Nominel spænding	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strømforbrug	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Opladningstid	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Intern hurtigladeaggregat (kun lithium-ion-variant)					
Nominel spænding	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvens	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strømforbrug	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Omgivelsesbetingelser					
Tilladt temperaturområde	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Vandtemperatur maks.	°C	50	50	50	50
Vandtryk påfyldningssystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Vandtryk spildevandstank-skyllsystem	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativ luftfugtighed	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Stigning					
Stigning arbejdsområde maks.	%	2	2	2	2
Beregnete værdier iht. EN 60335-2-72					
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Usikkerhed K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kunde-servicecenter medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i service-området på dit lokale Kärcher-websted under "Downloads".

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at nedenstående produkt overholder de relevante bestemmelser i de anførte direktiver og forordninger. Hvis produktet ændres uden aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Eneste ansvarshavende for udgivelsen af denne overensstemmelseserklæring er producenten.

Produkt: Gulvrensere

Type: 1.533-xxx

Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Anvendte nationale standarder

-

Navn og adresse

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Sisukord

Üldised juhised.....	157
Funktsioon	157
Sihtotstarbeline kasutamine	157
Keskkonnakaitse	158
Lisavarustus ja varuosad	158
Tarnekomplekt	158
Ohutusjuhised	158
Seadme kirjeldus	159
Nutivõti	160
Montaaž	160
Käikuvõtmine	161
Seadme sisselülitamine	161
Nutitelefonil sidestamine	161
Hoodustaotlused	162
Käitamine	162
Transport.....	164
Ladustamine	164
Hooldus ja jooksevremont.....	164
Abi rikete korral	166
Tehnilised andmed.....	167
Garantii	168
EL vastavusdeklaratsioon	169

Üldised juhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt.

Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Funktsioon

Seda küürimisimurit kasutatakse tasaste põrandate märgpuhastuseks.

Seadet saab kohandada vastava puhastusülesandega, seadistades vee koguse, puhastusvahendi koguse ja sõidukiiruse.

Seadet saab kohandada vastavale puhastusülesandele, valides sobiva puhastusprogrammi.

Puhta ja musta vee mahutite töölaius ning maht (vt peatükki Tehnilised andmed) võimaldavad pika kasutusaja vältel tõhusalt puhastada.

Seade on iseliikuv.

Akusid saab laadida paigaldatud laadija abil. Laadijat saab käitada pingega 100-240 V.

Märkus

Seadet saab varustada erinevate tarvikutega, olenevalt vastavast puhastusülesandest. Küsige meie kataloogi või külastage meid internetis aadressil www.kaercher.com.

Sihtotstarbeline kasutamine

Antud seade sobib kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutamiseks, nt hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, büroodes ja üriärides. Kasutage antud seadet eranditult käesoleva kasutusjuhendi andmete kohaselt.

- Seadet tohib kasutada ainult niiskuskindlate ja poleerimiskindlate siledade põrandate puhastamiseks.
- Seade ei sobi külmunud põrandate puhastamiseks (nt külma- hoonetes).
- Seade on välja töötatud põrandate puhastamiseks sisepiirkonnas või katusealustel pindadel.
- Seade sobib kasutamiseks temperatuurivahemikus 5-40 °C.
- Seadet tuleb hoida külmumiskindlas kohas.
- Seade ei sobi kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Seadmega ei tohi sisse imeda põlemisvõimelisi gaase, lahjendamata happeid ega lahusteid. Nende hulka kuuluvad bensiin, värvilahusti või kütteõli, mis võivad moodustada imiõhuga üleskeerutamise tõttu plahvatusohtlikke segusid. Lisaks sellele atsetoon, lahjendamata happed ja lahustid, kuna nad kahjustavad seadmes kasutatavaid materjale.

- Reaktiivsed metallitoolmud (nt alumiinium, magneesium, tsink) moodustavad ühenduses tugevalt aluselistele või happelistele puhastusvahenditega plahvatusohtlikke gaase.
- Seade ei ole ette nähtud avalike liiklusteede puhastamiseks.
- Arvestage pöranda lubatava pinnakoormusega (vt peatükki Tehnilised andmed).
- Seade tohib olla varustatud ainult originaaltarvikute ja -varuosadega.
- Laadijate või akude kasutamisel tohib kasutada ainult kasutusjuhendis heakskiidetud komponente. Sellest kõrvale kalduv kombinatsioon tuleb laadija ja / või aku tarnija poolt vastutustundlikult kinnitada.

Keskkonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt:
www.kaercher.de/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt
www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduvate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Ohutusjuhised

Lugege ja järgige enne seadme esmast kasutust käesolevat kasutusjuhendit ja kaasasolevat harjapuhastusseadmete ohutusjuhiste brošüüri nr 5.956-251.0 ning toimige nende järgi.

⚠ HOIATUS

Seade võib ümber minna

Vigastusohu

Ärge kasutage seadet kaldus pindadel.

⚠ HOIATUS

Õnnetuse oht vale käsitlemise tõttu

Inimesed võivad viga saada.

Operaatoreid tuleb selle seadme kasutamise osas asjakohaselt juhendada.

Seadet tohib käitada ainult siis, kui kattepaneel ja kõik kaaned on suletud.

Ohutusseadised

⚠ HOIATUS

Vigastusohu!

Rasked vigastused puuduvate, muudetud või toimetute ohutusseadiste tõttu.

Ärge hiilige ohutusseadistest mööda ega eemaldage ohutusseadiseid ning ärge tehke neid toimetuks. Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks.

Avarii-välja

Märkus

Koheseks käigustvõtmiseks tõmmake nutivõti välja (avarii-välja).

Sõiduhoob

Kui sõiduhoob lastakse lahti, lülituvad sõiduajam ja harjaajam välja.

Seadmel olevad sümbolid



⚠ OHT

Laadimisprotsess

Elektrilöökk

Ärge eemaldage akupoolustel olevaid kaitsekübaraid.

Pidage silmas korrektset montaaži



TÄHELEPANU

Kahjustusohu

Vesi kahjustab imiturbiini

Veenduge, et vesi ei satuks selliselt tähistatud avasse.

Juhised patarei (aku) ja laadija kohta

Li-ion-teostuses on paigaldatud liitium-ioonakud. Need kuuluvad erikriteeriumide alla. Defektsete akude mahavõtmist ja paigaldamist ning kontrollimist tohib teostada ainult Kärcheri klienditeenindus või spetsialist.

Juhiseid ladustamise ja transpordi kohta saate Kärcheri klienditeenindusest.

⚠ OHT

Seadme ümberehitused ja muutmised ei ole lubatud.

Te ei tohi akut avada, esineb lühiseoht. Lisaks võivad pääseda välja ärritavad aurud või sööbivad vedelikud.

Ärge asetage akut tugeva päikesekiirguse, kuumuse ega tule kätte. Esineb plahvatusoht.

Ärge käituge laadijat plahvatusohtlikus ümbruses.

Ärge kasutage laadijat määrduvad ega niiskes seisukorras.

Hoolitsete piisava õhutamise eest laadimisprotsessi ajal.

Plahvatusoht. Aku lähedal või akude laadimisruumis ei tohi Te käsitseda lahtist leeki, tekitada sädemid või suitsetada.

Plahvatusoht. Ärge asetage tööriistu ega muud sarnast akule, st otsapoolustele ega elemendiliitmikele.

⚠ HOIATUS

Enne igat kasutuskorda kontrollige seadet ja võrgukaablit kahjustuste suhtes. Ärge kasutage enam kahjustatud seadmeid ja laske kahjustatud detaile parandada ainult erialapersonalil.

Hoidke lapsed akudest ja laadijast eemal.

Ärge laadige kahjustatud akusid. Laske kahjustatud akud

Kärcheri klienditeenindusel välja vahetada.

Ärge visake defektset akut olmejäätmete hulka. Teavitage Kärcheri klienditeenindust.

Vältige kokkupuudet defektsetest akudest väljatungiva vedelikuga. Juhuslikul kokkupuutel peske vedelik veega maha. Silma satumisel konsulteerige arstiga.

⚠ ETTEVAATUS

Järgige tingimata seda kasutusjuhendit. Järgige seadusandja soovitusi akudega ümberkäimisel.

Võrgupinge peab vastama seadme tüübisildil esitatud pingele.

Kasutage laadijat ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks.

Käituge akut ainult selle seadmega. Selle kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud ja ohtlik.

Hoiatussümbolid

Akude käsitlemisel pidage silmas järgmisi hoiatusi.



Järgige aku juhistes, akul ja käesolevas kasutusjuhendis esitatud märkusi.



Kandke kaitseprille.



Hoidke happeid ja akusid lastele kättesaamatus kohas.



Plahvatusoht

	Tuli, sädemed, lahtine leek ja suitsetamine on keelatud.
	Söövitusoht
	Esmaabi.
	Hoiatus
	Kõrvaldamine
	Ärge visake akusid prügikasti.

Seadme kirjeldus

Ülevaade seadmest

Joonis A

- ① Puhastusvahendi kanister (ainult variant DOSE)
- ② Puhastusvahendi imivoolik (ainult variant DOSE)
- ③ Puhtaveepaagi täiteava sulguri ja integreeritud mõõtetopsiga
- ④ Turbiini kaitsesõel
- ⑤ Voolikuhoidja
- ⑥ Puhtavee täitevoolik
- ⑦ Paagiõhutuse klapp
- ⑧ Loputussüsteemi mustaveepaagi veeühendus
- ⑨ Ujuk
- ⑩ Jämeda mustuse sõel
- ⑪ Homebase'i hoidesin
- ⑫ Aku
- ⑬ Mopihoidik
- ⑭ Puhastuspea
- ⑮ Juhtpaneel
- ⑯ Nutitelefonihoidik
- ⑰ Käsitsemispult
- ⑱ Puhastuskomplekti „Homebase Box“ panipaik
- ⑲ Vee doseerimise reguleerimisnupp (ainult Good-variant)
- ⑳ Mustaveepaagi kaas
- ㉑ Mustaveepaak
- ㉒ *Puhtavee täitesüsteem
- ㉓ Täitetaseme näidik ja puhtavee väljalaskevoolik
- ㉔ Haardesüvend mustaveepaagi ülespööramiseks
- ㉕ Harjavahetuse pedaal
- ㉖ Puhtaveepaak
- ㉗ Imitala kinnituskang
- ㉘ Võrgukaabli kaablikonksud
- ㉙ Imitala
- ㉚ Imitala langetushoob
- ㉛ Filtriga puhtaveepaagi sulgur
- ㉜ Imivoolik
- ㉝ Võrgukaabli kaablikonksud
- ㉞ Hoiulaegas
- ㉟ Doseerimiseseadise musta vee väljalaskevoolik
- ⓫ Tõukesang
- ⓬ Sõiduhoo
- ⓭ Tõrjerull
- ⓮ Rammimiskaitse
- ⓯ Pesurihuul
- ⓰ R75 harjapea

- ④2 Pühkmekast
- ④3 Ribahari
- ④4 Tõrjerull
- ④5 D70 harjapea

Värvitähistus

Kasutajapoolseks käsitsemiseks või hoolduseks ettenähtud seadmedetailid on märgistatud kollaselt.

Käsitsemispult

- ① Harjavaltsi aktiveerimine
 - ② Programmilüliti
 - ③ * Vee doseerimise klahv
 - ④ Harjasurve
 - ⑤ Ekraan
 - ⑥ Nutitelefonihoiupind
 - ⑦ Nutitelefonihoidik
 - ⑧ Kiiruse klahv
 - ⑨ Klahvid „+“ ja „-“
 - ⑩ * Puhastusvahendi doseerimise klahv
 - ⑪ Sõiduhoo
 - ⑫ Sihtlehe KOOD B 80 W NG
 - ⑬ Nutivõti
- Kollane - operaator
Hall - töödejuhataja

* Suvand

Programmilüliti

Joonis C

- ① 0
Seade on välja lülitatud.
- ② ECO-MOODUS
Puhastage põrand märjalt ja imege must vesi sisse vähendatud ressursikasutusega (vähendatud harja pöörlemiskiirus, imemisvõimsus, puhastusvahendi ja vee doseerimine).
- ③ NORMAAL-MOODUS
Puhastage põrand märjalt ja imege must vesi sisse.
- ④ INTENSIIV-MOODUS
Puhastage põrand märjalt (suurendatud puhastusvahendi- ja veedoseeringuga) ning imege must vesi sisse.

Imitala hoidik

Läbi kitsaskohtade sõitmisel või ladustamiseks võib imitala demonteerida ja riputada seadme servale.

Joonis D

- ① Imitala säilituskoht (seadme serv)
- ② Imitala

Tõmmake hoidik väljaklappimiseks haardesüvendist välja. See jääb sellesse asendisse tänu iselukustuvale mehhanismile.

Joonis E

- ① Hoidik sisse klapitud
- ② Hoidik välja klapitud
- ③ Imitala külge haagitud

Sümbolid seadmest



Laadija võrgukaabel



Sidumispunkt



*Mopihoidik



Imitala hoidik



Puhtaveefilter



*Puhta vee lisamine



Puhtaveepaagi täitetase 25%



Puhtaveepaagi täitetase 50%



Puhtaveepaagi täitetase 100%



Harjavahetuse pedaal (BD)

Harjavahetuse klahv (BR)



Musta vee väljalase

Puhta vee väljalase



Jämeda mustuse mahuti eemaldamine



Edaspidi sõitmine



Tagurdamine

Nutivõti

Nutivõti on ette nähtud seadme sisselülitamiseks ja teatud seadme funktsioonide lubamiseks.

• Kollaselt: Operaator

Seadet saab kasutada. Kõiki nutitelefonide rakenduse kaudu selle võtme jaoks lubatud puhastusprogrammide seadistusi tohib muuta.

• Hall: Eestöoline

Seadet saab kasutada. Kõiki seadme jaoks saadavalolevaid puhastusprogrammide seadistusi tohib muuta.

Montaaž

Imiotsaku monteerimine

1. Pöörake mõlemad lukustushoovad üles.

Joonis H

- ① Imitala ripphoidik
- ② Lukustushoob
- ③ Imitala

2. Pange imitala ripphoidikusse.

3. Pöörake mõlemad lukustushoovad alla.

Harjade monteerimine

1. Harjade montaaži on kirjeldatud peatükis „Hooldustööd“.

Akud

Soovitavad akud

TÄHELEPANU

Kahjustusohu

Akusid tohib asendada ainult sama tehnoloogiaga akudega.

Pliiakusid ei tohi asendada liitium-ioonakudega.

Liitium-ioonakusid ei tohi asendada pliiakudega.

Pliiakud:

Kirjeldus	Tellimisnr
Akukomplekt geel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Akukomplekt AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Seade vajab 2 akut.

Liitium-ioonakud:

Kirjeldus	Tellimisnr
Akukomplekt LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Seade on saadaval 2 variandis:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Aku maksimaalsed mõõtmised

Pikkus	485
Laius	385
Kõrgus	300

Akude sissepanek ja ühendamine

Märkus

Liitium-ioonakuga seadmevariandi puhul on aku juba paigaldatud ja ühendatud.

⚠ OHT

Tule- ja plahvatusohu!

Ärge asetage akule tööriistu ega muud sarnast. Lühise- ja plahvatusohu.

Vältige tingimata suitsetamist ja lahtist tuld.

Ruumid, kus akusid laetakse, peavad olema korralikult ventileeritud, kuna laadimise ajal tekib väga plahvatusohtlikku gaasi.

⚠ HOIATUS

Vigastus- ja kahjustusohu akude mahavõtmisel ja paigaldamisel seadme ümberkukkumise tõttu!

Vigastused ja varakahjud

Pidage akude mahavõtmisel ja paigaldamisel silmas seadme kindlat seisuasendit.

TÄHELEPANU

Elektrooniliste detailide kahjustusohu, kui kaablid on akudega valesti ühendatud!

varakahjude

Pidage ühenduskaablite akude külgeühendamisel silmas õiget polaarsust.

⚠ OHT

Eluohu plahvatuse ja tulekahju tõttu sügavalt tühjenenud akude asjatundmatul laadimisel!

Surmavad või väga rasked vigastused ja varakahjud

Ärge käitage seadmeid sügavalt tühjenenud akudega.

Laadige sügavalt tühjenenud akud enne seadme käikuvõtmist täis. Vajaduse korral võtke ühendust Kärcheri teenindusega.

1. Lükake seadet u 2 m ettepoole, et juhtrullid näitaksid tahapoolle.

2. Hoidke mustaveepaaki haardesüvendist ja pöörake külgsuunas ülespoole.

3. Sisestage akud vanni.

4. Ühendage akud külge:

a Sisestage vahekauguse hoidikud.

Joonis I

① Vahekauguse hoidik 340x40x10 (?????)

②

③

④ 170 Ah: Vahekauguse hoidik 2x 5.585-056.0

115 Ah: Vahekauguse hoidik ??????

180 Ah: Vahekauguse hoidik ??????

90Ah: Vahekauguse hoidik ??????

⑤ Ühenduskaabel aku juurde (–)

⑥ Ühenduskaabel aku juurde (+)

b Ühendage mõlemad akud ühenduskaabliga.

c Pingutage ühenduskaabel veel vabade akupooluste (+) ja (–) külge kinni.

5. Pöörake mustaveepaak alla.

Liitium-ioonaku aktiveerimine

Liitium-ioonakud tarnitakse transpordimooduses ja need tuleb aktiveerida enne seadme käikuvõtmist.

1. Laadige aku täis (vt jaotist „Käikuvõtmine/aku laadimine”), sellega lõpetatakse transpordimoodus.

Aku mahavõtmine

⚠ HOIATUS

Vigastus- ja kahjustusohut akude mahavõtmisel ja paigaldamisel seadme ümberkukkumise tõttu!

Vigastused ja varakahjud

Pidage akude mahavõtmisel ja paigaldamisel silmas seadme kindlat seisuasendit.

⚠ HOIATUS

Ümber kukkuv seade

Vigastusohut, kahjustusohut

Võtke akud maha ainult siis, kui seadmele on paigaldatud puhastuspea.

1. Seadke programmivalikulüliti „0“ peale.
2. Eemaldage nutivõti.
3. Tühjendage mustaveepaak.
4. Lükake seadet u 2 m ettepoole, et juhttrullid näitaksid tahapoole.
5. Hoidke mustaveepaaki haardesüvendist ja pöörake külgsuunas ülespoole.
6. Ühendage kaabel aku miinuspooluselt lahti.
7. Ühendage ülejäänud kaablid akude küljest lahti.
8. Eemaldage vahekaugusehoidikud.
9. Võtke akud välja.
10. Utiliseerige äratarvitatud akud vastavalt kehtivatele seadusäritele.

Käikuvõtmine

Laadimisomaduste seadistamine

Enne seadme esmakordset käikuvõtmist, pärast hoolduse lähtestamist või teist tüüpi aku vahetamisel on oluline tingimata seadistada laadimisomadused.

⚠ OHT

Seadme tahtmatu käivitamise oht

Vigastusohut

Enne seadme kallal mis tahes tööde tegemist eemaldage süüteküünla pistik või ühendage lahti aku.

TÄHELEPANU

Aku kahjustusohut

Aku kasutamisega ja laadimisvõimsus võivad olla mõjutatud valede laadimisomaduste tõttu.

Veenduge, et masinas on valitud aku jaoks sobivad aku omadused.

Hetkel valitud aku omadusi saab näha laadimise ajal ekraanil või rakenduse kaudu piirkonnas „Seadme olek“.

Märkus

Laadimisomadusi saab seadistada ainult Kärcheri teenindus.

Aku omadused on saadaval järgmistele akudele:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Märkus

Teiste akude kasutamiseks saab Kärcheri teenindus luua Custom Battery omadused, mille jaoks tuleb esitada vastavad aku parameetrid.

Aku laadimine

⚠ OHT

Vigastusohut laadija tõttu!

Elektrilöök laadija asjatundmatu kasutamise tõttu!

Järgige seadme tüübisildil olevat võrgupinget ja kaitset.

Kasutage laadijat ainult kuivades, piisava õhutusega ruumides. Paigaldatud laadija on elektrooniliselt reguleeritud ja sobib kõikidele soovitatud akudele, see lõpetab laadimisprotsessi automaatselt.

Märkus

Kasutades kiirlaadijat, saab laadimisaega lühendada max 2,5 tunnini (ainult liitiumioonversiooni puhul).

Märkus

Iga paigaldatud akutüübi jaoks peab olema seadistatud vastav laadimisomadus.

Paigaldatud akut näidatakse laadimisel displeil.

Laadimisaeg on keskmiselt max 14 tundi.

Seadet ei saa laadimisprotsessi jooksul kasutada.

Märkus

Seadmel on sügavtühjenemiskaitse, s.t. kui käitamisel saavutatakse veel lubatud minimaalne mahutavus, lülitatakse harjamootor ja turbiin välja.

1. Sõidutage seade otse ettenähtud laadimiskohta, vältige seejuures tõuse.
2. Pistke võrgupistik ühenduskaabli olevasse pistikupessa.
3. Laadige nii kaua, kuni ekraanil kuvatakse täislaadimist.

Akude hooldushaard (märgakud)

⚠ OHT

Söövitusohut happe väljumise tõttu!

Täitke akut veega ainult siis, kui see on tühi.

Kasutage akuhappega ümberkäimisel kaitseprille ja loputage nahale või riietele sattunud happepritsmed viivitamatult veega maha.

TÄHELEPANU

Akude kahjustusohut!

Lisaainetega vett kasutades kaotab aku garantii.

Kasutage akude järeltäitmiseks ainult destilleeritud või magestatud vett (EN 50272-T3).

Ärge kasutage võõrlisandeid ega parendusvahendeid.

1. Lisage üks tund enne laadimisprotsessi lõppu destilleeritud vett. Järgige seejuures õiget happetaset vastavalt aku tähistusele. Laadimisprotsessi lõpus peavad kõik elemendid gaasi eraldama.

Seadme sisselülitamine

1. Pistke nutivõti juhtpuldi sisse.
2. Keerake programmilüliti puhastusprogrammile. Displeil kuvatakse üksteise järel järgmised andmed:

- Kärcheri logo
- Järgmise hoolduseni kuluv aeg tundides
- Aku seisukord ja töötunnid
- Tarkvara versioon
- Töönäit

Joonis J

- ① Aku laadimiseseisund
- ② Seadistatud vedodoseering (ainult elektrilise veeventiiliga seadmete puhul)
- ③ Seadistatud kiirus
- ④ Seadistatud puhastusvahendi doseering (ainult seadmevariandi DOSE puhul)

Seade on käitusvalmis.

Nutitelefonisidestamine

Seadmega ühendatud nutitelefonis rakendusega „Machine Connect“ saab kasutada järgmisi laiendatud seadme funktsioone:

- puhastuspea tüübi seadistamine
- maksimaalse transpordikiiruse seadistamine
- USB-pordi välja-/sisselülitamine
- harja(de) järeltalitusaja seadistamine
- imusüsteemi järeltalitusaja seadistamine
- kiirusest sõltuva vedodoseerimise sisse-/väljalülitamine
- kollase nutivõtme õiguste haldamine
- tehase seadete taastamine

Märkus

Võimalikud funktsioonid sõltuvad seadme teostusest.

1. Skannige nutitelefoni seadmes olev QR-kood.

- ① KOOD
- ② Bluetooth® sümbol
2. Installige ja käivitage nutitelefoni rakendus „Machine Connect“.
3. Pistke nutivõti juhtpuldi sisse.
4. Vajutage 3 sekundi jooksul korraga seadme käsitsemispuldil olevaid klahve „+“ ja „-“.

Märkus

Sidestusprotsessi ajal vilgub käsitsemispuldil Bluetooth® sümbol.

5. Sidestamiseks järgige nutitelefonil rakenduse juhiseid.
6. Rakenduse funktsioone selgitatakse nutitelefoni.

Märkus

Kui nutitelefoni on seadmega sidestatud, põleb Bluetoothi sümbol pidevalt.

Märkus

Mobiiltelefoni saab aku laadimiseks ühendada seadme USB-portiga.

Hooldustaotlused

Teatud käituskestuse möödumisel kuvatakse ekraanile korraldus erinevate hooldustegevuste teostamiseks:

Korraldus	Intervall (tundi)
PUHASTAMINE FILTER IME-MINE	10
PUHASTAMINE IMITALA	20
PUHASTAMINE VEE FILTREERIMINE	50
KONTROLLIMINE HARJA KULUMINE	100
KONTROLLIMINE IMIHUUL	100

1. Teostage näidatud hooldustegevus.
2. Kinnitamiseks vajutage mis tahes nuppu käsitsemispuldil. Korraldus lähtestatakse ja kuvatakse pärast intervalli möödumist uuesti.

Käitamine

⚠ OHT

Ohuolukord käitusel

Vigastusohu

Laske ohu korral sõiduhuovast lahti.

Seisustabiilsuse kadu

Vigastusohu

Vajutage pedaali puhastuspea tõstmiseks/langetamiseks ainult ühe jalaga. Jääge teise jalaga kindlalt ja turvaliselt põrandal seisma.

Käitusainete lisamine

Puhta vee lisamine

1. Avage puhtaveepaagi sulgur.
2. Lisage puhast vett (maksimaalselt 50 °C) kuni täiteotsaku alservani.
Juhis: Puhtaveevoolik võib täitmise ajal voolikuhoidikuga kinni kiiluda.
3. Sulgege puhtaveepaagi sulgur.

Puhta vee lisamine täitevoolikuga

1. Tõmmake täitevoolik seadmest välja.
2. Ühendage täitevooliku ots veekraaniga.
3. Võtke puhtaveepaagi sulgur ära.
4. Avage vee pealevool (veetemperatuur maksimaalselt 50 °C).
5. Jälgige puhtaveepaagi täitetaset läbi täitmisava.
6. Sulgege vee pealevool, kui täitetas jõuab täiteotsaku alaserani.
7. Paigaldage puhtaveepaagi sulgur.
8. Lahutage täitevoolik veekraani küljest.
9. Lükake täitevoolik seadmesse.

Puhta vee lisamine täitesüsteemiga

1. Ühendage veevoolik täitesüsteemi pessa (vee maksimaalne temperatuur 50 °C).
2. Avage veepealevool.
3. Jälgige seadet, automaatne täitmissüsteem katkestab vee pealevoolu, kui puhtaveepaak on täis.
4. Sulgege vee pealevool.
5. Eemaldage veevoolik.

Juhised puhastusvahendite kohta

TÄHELEPANU

Kahjustusohu ebasobivate puhastus- ja hooldusvahendite kasutamisel!

varakahjude

Kasutage eranditult Kärcheri soovitatud puhastus- ja hooldusvahendeid. Kui kasutatakse ebasobivaid puhastus- ja hooldusvahendeid, võivad seade, põrandad ja pinnad kahjustuda.

Järgige puhastus- ja hooldusvahendite ettenähtud kasutusotsarvet ja ohutuskaarte.

Ärge mingil juhul kasutage puhastus- ja hooldusvahendeid, mis on tuleohtlikud, tugevalt vahutavad või sisaldavad lahusteid, soolhapet või vesinikfluoriidhapet.

Märkus

Ärge kasutage tugevalt vahutavaid puhastusvahendeid.

Soovitavad puhastusvahendid

Kasutamine	Puhastusvahend
Kõigi veekindlate põrandate igapäevane puhastus	CA 50 C RM 756
Igapäevane puhastus hoolduskomponentidega	RM 746 RM 780
Tööstuslike põrandakatete igapäevane puhastus ja põhipuhastus	RM 69
Läikivate katete igapäevane puhastus	RM 755
Portselanist keraamiliste plaatide igapäevane puhastus ja põhipuhastus	RM 753
Happekindlate katete igapäevane puhastus ja põhipuhastus	RM 751
Puhastamine ja desinfitseerimine	RM 732
Kõigi leeliskindlate põrandakatete põhipuhastus	RM 752
Leelise suhtes tundlike põrandate põhipuhastus ja kihieemaldus	RM 754

Doseerimiseseadise puhastusvahendite lisamine

Ainult doosi variandi puhul:

Puhtasse vette lisatakse teel puhastuspeasse puhastusvahendit mõtteseade abil.

1. Valage puhastusvahend puhastusvahendi kanistrisse.

Märkus

Doseerimiseseadise saab lisada kuni 3% puhastusvahendit. Kui annus on suurem, tuleb puhastusvahend lisada puhtaveepaaki.

TÄHELEPANU

Ummistumisoht

Puhastusvahendi lisamisel puhtaveepaaki võib puhastusvahend kuivada ja häirida doseerimiseseadise talitlust.

Pärast puhastusvahendi lisamist puhtaveepaaki loputage seadet puhta veega: Valige vee pealekandmisega puhastusprogramm, seadke veekogus suurimale väärtusele, seadke puhastusvahendi doseerimine 0 peale.

Puhastusvahendi lisamine ilma doseerimiseseadiseta

1. Lisage puhastusvahend puhtaveepaaki.

Märkus

Täiteava sulgurkübaral on sees skaala ja seda saab kasutada puhastusvahendi koguse mõõtmiseks.

Puhastusvahendi doseeringu seadistamine

Seadmevariandi DOSE puhul doseeritakse puhastusvahendit puhta vee hulka puhastuspea juurde viival teel.

Puhastusvahendi doseeringut saab iga puhastusprogrammi jaoks eraldi seadistada.

1. Pistke nutivõti juhtpuldil sisse.
2. Valige programmilülitiga seadistatav puhastusprogramm.
3. Vajutage puhastusvahendi doseerimise klahvi.
4. Seadistage soovitud puhastusvahendi doseering klahvidega „+“ ja „-“.
5. Seadistuse ülevõtmiseks oodake 3 sekundit või vajutage mõnda teist klahvi.

Veekoguse seadistamine

1. Seadistage veekogust vastavalt põrandakatte määrdumisele.

Märkus

Teostage esimesed puhastuskatsed vähese veekogusega. Suurendage veekogust samm-sammult, kuni on saavutatud soovitud puhastustulemus.

Märkus

Tühja puhtaveepaagi korral töötab puhastuspea ilma vedeliku juurdevooluta edasi.

Manuaalne veeventiil

Manuaalse veeventiiliga seade on varustatud käsitsemispuldil kõrval paremal veedoseerimise reguleerimisnupuga.

1. Keerake veedoseeringu reguleerimisnupp soovitud väärtusele.

Märkus

Harjaniisutus on aktiivne ainult langetatud puhastuspea ja raken-datud sõiduhuova korral.

Elektriline veeventiil

Elektrilise veeventiiliga seade on varustatud käsitsemispuldil veedoseeringu klahviga.

Veedoseeringut saab iga puhastusprogrammi jaoks eraldi seadistada.

1. Pistke nutivõti juhtpuldil sisse.
2. Valige programmilülitiga seadistatav puhastusprogramm.
3. Vajutage veedoseeringu klahvi.
4. Seadistage soovitud veedoseering klahvidega „+” ja „-”.
5. Seadistuse ülevõtmiseks oodake 3 sekundit või vajutage mõnda teist klahvi.

Märkus

Harjaniisutus on aktiivne ainult langetatud puhastuspea ja raken-datud sõiduhuova korral.

Puhastamiskiiruse seadistamine

Puhastuskiirust saab seadistada iga puhastusprogrammi jaoks eraldi.

1. Pistke nutivõti juhtpuldil sisse.
2. Valige programmilülitiga seadistatav puhastusprogramm.
3. Vajutage klahvi Kiirus.
4. Seadistage soovitud kiirus klahvidega „+” ja „-”.
5. Seadistuse ülevõtmiseks oodake 3 sekundit või vajutage mõnda teist klahvi.

Harjapea vastusurumisrõhu seadistamine

Harjapea vastusurumisrõhku saab seadistada iga puhastusprogrammi jaoks eraldi.

1. Pistke nutivõti juhtpuldil sisse.
2. Valige programmilülitiga seadistatav puhastusprogramm.
3. Vajutage harjapea vastusurumisrõhu klahvi.
4. Seadistage soovitud harjapea vastusurumisrõhk klahvidega „+” ja „-”.
5. Seadistuse ülevõtmiseks oodake 3 sekundit või vajutage mõnda teist klahvi.

Imitala kalde seadistamine

Kalle tuleb seadistada nii, et imitala imihuuled vajutatakse kogu pikkuses ühtlaselt põrandale.

1. Asetage seade ilma kallakuta pinnale.
2. Valige programm „Väljaimemine”.
3. Sõitke seadmega veidi ettepoole. Imitala lastakse alla.
4. Lugege vesiloodi.

Joonis L

- ① Polt
- ② Mutter
- ③ Vesilood

5. Keerake mutter M 12 lahti, hoides seejuures M 10 sisekuuskantpolti lihtvõtmega kinni.
6. Reguleerige polti nii, et vesiloodi näit oleks mõlema joone vahel.

7. Keerake mutter M 12 kinni, hoides seejuures M 10 sisekuuskantpolti lihtvõtmega kinni.
8. Uue seadistuse kontrollimiseks liigutage seadet langetatud imitalaga imirežiimis veidi maad edasi ja jälgige vesiloodi. Vajadusel korrake seadistamist.

Kõrguse seadistamine

Kõrguseaduriga mõjutatakse imihuulte paindumist põrandaga kokkupuutel.

Märkus

Põhiseadistus: 3 alusseibi imitala peal, 3 alusseibi all.

Ebaühtlane põrand: 5 alusseibi imitala peal, 1 alusseib all.

Väga sile põrand: 1 alusseib imitala peal, 5 alusseibi all.

1. Keerake mutter maha.

Joonis M

- ① Mutter
 - ② Alusseib
 - ③ Hoidikuga vahekaugusrull
2. Asetage soovitud arv alusseibisid imitala ja vahekaugusrulli vahele.
 3. Paigaldage ülejäänud alusseibid vahekaugusrullist ülespoole.
 4. Keerake mutter peale ja pingutage kinni.
 5. Korrake protsessi teisel vahekaugusrullil.

Märkus

Seadistage mõlemad vahekaugusrullid samale kõrgusele.

Seadme sisselülitamine

1. Seadke võtmelüliti „1” peale. Displei näitab üksteise järel:
 - ajavahemikku kuni järgmise klienditeeninduseni
 - käsitsemisploki tarkvara versiooni
 - aku laadimisseisundit ja töötundide arvu

Sõitmine

Märkus

Seade on konstrueeritud nii, et puhastuspea ulatub paremalt üle. See võimaldab ülevaatlikku, serva lähedal töötamist.

1. Sisestage nutivõti.
2. Pöörake imitala langetushoob üles.
3. Vajutage käsitsemisplokil nuppu "Harjapea aktiveerimine". Pea liigub alla.
4. Seadke programmilüliti mis tahes programmile.
5. Liigutage seadet.
 - a Vajutage sõiduhuob ette. Seade liigub edasi.
 - b Vajutage sõiduhuob taha. Seade liigub tagasisuunas.

Märkus

Seade hakkab liikuma alles siis, kui sõiduhuoba liigutatakse umbes 5° võrra.

6. Laske sõiduhuob lahti. Seade peatub.

Puhastamine

TÄHELEPANU

Kahjustusohu

Kui seadet kasutatakse liiga kaua ühe koha peal, võib põrandakate kahjustuda.

Ärge käituge seadet koha peal.

1. Sisestage nutivõti.
2. Seadke programmilüliti soovitud puhastusprogrammile.
3. Pöörake imitala langetushoob alla.
4. Vajutage käsitsemisplokil nuppu "Harjapea aktiveerimine". Pea liigub alla.
5. Vajutage sõiduhuob ette ja sõitke puhastatavale pinnale.

Märkus

Kui mustaveepaak on täis, sulgeb ujuk imemisava ja imiturbiin töötab kõrgema pöördearvuga. Sel juhul lülitage imimine välja ja sõitke mustaveepaagi tühjendamiseks.

Käituse lõpetamine

Puhastamise lõpetamine

1. Keerake veekoguse reguleerimisnupp asendisse „OFF“ (mitte DOSE teostuse puhul).
2. Laske sõiduhoo lahti.
3. Vajutage käsitsisploki nuppu "Harjapea aktiveerimine". Pea liigub üles.
4. Sõitke veidi edasi. Jääkvesi imetakse välja.
5. Pöörake imitala langetushoob üles.

Musta vee väljalaskmine

⚠ HOIATUS

Keskkonnareostus!

Keskkonnareostus asjatundmatu utiliseerimise tõttu heitvetesse. Järgige kohalikke heitvee käitlemise eeskirju.

1. Võtke väljalaskevoolik hoidikust välja ja langetage sobiva kogumisanuma kohal.

Joonis N

2. Suruge või murdke äravooluvoolik ettenähtud kohas kokku.
3. Avage väljalaskevooliku kaas.
4. Laske must vesi välja. Reguleerige vee kogust vajutades või kokku murdes.
5. Loputage mustaveepaaki puhta veega.

Loputussüsteemi mustaveepaak

1. Võtke musta vee väljalaskevoolik hoidikust välja ja langetage sobiva kogumisanuma kohale.
2. Avage äravooluvooliku doseerimiseseadise kaas.
3. Avage mustaveepaagi kaas.
4. Tõmmake paindlik sulgur loputussüsteemilt ära.
5. Ühendage veevoolik loputussüsteemiga.

Joonis O

- ① Sulgur
- ② Paagiõhutuse klapp
- ③ Loputussüsteemi veeühendus
6. Sulgege mustaveepaagi kaas.
7. Avage vee pealevool ja loputage mustaveepaaki u 30 sekundit. Vajadusel korrake loputusprotsessi 2 - 3 korda.
8. Sulgege vee pealevool ja lahutage voolik seadmest.
9. Paigaldage paindlik sulgur uuesti loputussüsteemi vee pealevoolu külge.
10. Sulgege mustaveepaagi kaas. Seejuures vajutage paagiõhutuse klapp sisse nii, et pilu jääb avatuks ja mustaveepaaki saab kuivatada.
11. Vajutage musta vee väljalaskevoolik hoidikusse ja sulgege doseerimiseseadise kaas.

Laske puhas vesi sulgurist välja

1. Avage puhtaveepaagi sulgur.
2. Laske puhas vesi välja.
3. Puhastage filtrit.
4. Pange puhtaveepaagi sulgur peale.

Laske puhas vesi täitetaseme näidiku kaudu välja

1. Võtke täitetasemenäidiku voolik hoidikust välja ja pöörake alapoole.
2. Paigaldage uuesti voolik.

Jämeda mustuse mahuti tühjendamine

(Ainult R-puhastuspea korral)

1. Tõstke jämeda mustuse mahuti üles ja tõmmake see välja.

Joonis P

- ① Jämeda mustuse mahuti
2. Tühjendage jämeda mustuse mahuti ja puhastage vajaduse korral.
3. Pange jämeda mustuse mahuti uuesti sisse.

Seadme seiskamine

1. Keerake programmilüliti asendisse „0“.
2. Eemaldage nutivõti.
3. Vajutage käsitsisploki nuppu "Harjapea aktiveerimine". Pea liigub üles.
4. Pöörake imitala langetushoob üles.
5. Kindlustage seade äraveeremise vastu.
6. Sulgege mustaveepaagi kaas. Vajutage seejuures paagiõhutuse klapp sisse nii, et see fikseerub puhtaveepaagi soones, nii et mustaveepaak saab kuivada.
7. Laadige vajaduse korral akut.

Transport

⚠ OHT

Sõitmine tõusudel

Vigastusohu

Käitage seadet peale- ja mahalaadimiseks ainult tõusudel kuni maksimaalväärtuseni (vt peatükki „Tehnilised andmed“).

Sõitke aeglaselt.

⚠ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Pidage transportimisel silmas seadme kaalu.

Laadige seadet ainult tühja musta- ja puhtaveepaagiga.

Laadige seadet ainult teise inimese abil või sõiduajamiga.

1. Deaktiveerige harjapea käsitsisploki oleva nupu kaudu. Pea liigub üles.
2. Kahjustuste vältimiseks võtke harjad välja.
3. Demonteerige imitala seadmelt.
4. Sõidukites transportimisel kindlustage seade kinnitusaasade abil vastavalt kehtivatele direktiividele libisemise ja ümberkukumise vastu.

Joonis Q

Ladustamine

⚠ ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusohu kaalu eiramisel

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.

TÄHELEPANU

Kahjustusohu külma tõttu!

varakahjude

Tühjendage seade täielikult puhtast ja mustast veest. Täielikult äravoolamata vesi võib külmumisel kahjustada seadet.

Kaitske alati seadet külma eest: käitamisel, transportimisel ja ladustamisel.

•

- Antud seadet tohib ladustada ainult siseruumides.
- Enne pikaajalist ladustamist laadige akud täis.
- Laadimise ajal laadige akud vähemalt kord kuus täis.

Hooldus ja jooksevremont

⚠ OHT

Soovimatult töötav seade

Vigastusohu

Keerake programmilüliti asendisse „0“.

Tõmmake enne kõiki seadmel teostatavaid töid nutivõti välja.

Tõmmake laadija võrgupistik välja.

- Laske must vesi ja puhas vesi välja ning utiliseerige.

Ohutusala ülevaatus / hooldusleping

Oma edasimüüjaga saate Te kokku leppida regulaarse ohutusala ülevaatus või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske ennast nõustada.

Hooldusintervallid

Pärast iga käitust

TÄHELEPANU

Kahjustusoh!

Seadme kahjustusoh! asjatundmatu puhastamise tõttu.

Ärge pihustage seadet veega ning ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid.

- Laske must vesi välja.
- Puhastage mustaveepaak mustaveepaagi loputussüsteemiga.
- Võtke jämeda mustuse sõel mustaveepaagist välja ja puhastage.
- Kontrollige turbiini kaitsesõela, vajaduse korral võtke see välja ja puhastage.
- Puhastage seadet väljast niiske, pehmes puhastusvahendilahuses immutatud lapiga.
- Ainult R-puhastuspea: Võtke jämeda mustuse mahuti välja ja tühjendage see.
- Ainult R-puhastuspea: Puhastage veejaotusvarras.
- Puhastage imihuuli, kontrollige kulumist ja vahetage vajadusel välja.
- Puhastage puhastuspeal olevaid puhastushuuli, kontrollige kulumist ja vajaduse korral vahetage välja.
- Puhastage harjasid, kontrollige kulumist ja vahetage vajadusel välja.
- Sulgege mustaveepaagi kaas. Seejuures vajutage paagiõhutamise klapp sisse nii, et pilu jääb avatuks ja mustaveepaaki saab..
- Laadige akut.

Pliiak:

- Kui laadimisseisund on alla 50%, laadige aku täielikult ja katkestamata täis.
- Kui laadimisseisund on üle 50%, laadige akut ainult siis, kui järgmisel kasutamisel vajatakse täielikku käituskestust.

Liitium-ioonaku:

- Vajaduse korral laadige.

Iga kuu

- Tühjendage ja loputage mustaveepaaki.
- Puhastage puhtaveefiltrit.
- Puhastage ujuk.
- Pliiakuga ajutiselt seisatud seadme korral: Tehke aku võrdustav laadimine.
- Kontrollige akupooluseid oksüdatsiooni suhtes, vajaduse korral harjake puhtaks. Pidage silmas ühenduskaablite kindlat asetust.
- Puhastage mustaveepaagi ja kaane vahelisi tihendeid ja kontrollige nende tihedust, vajaduse korral asendage uutelega.
- Ainult R-puhastuspea: Puhastage harjatunnel.
- Ainult R-puhastuspea: Tõmmake puhastuspeal olev veejaotusliist ära ja puhastage veekanal.
- Kontrollige mittehooldusvabade pliikude puhul elementide happetihedust.
- Pikema seisuaia korral seisake seade täielikult laetud akuga. Laadige aku vähemalt iga kuu täielikult täis.

Iga aasta

- Laske ettekirjutatud ülevaatus teostada klienditeenindusel.

Hooldustööd

Jämeda mustuse sõela puhastamine

1. Avage mustaveepaagi kaas.

Joonis R

- ① Jämeda mustuse sõel
2. Tõmmake jämeda mustuse sõel üles ära.
3. Loputage jämeda mustuse sõela voolava vee all.
4. Pange jämeda mustuse sõel mustaveepaaki.

Veejaotusvarda puhastamine

1. Vajutage fiksaatorhoob vasakule ja tõmmake samaaegselt veejaotusliist puhastuspeast eemale.

Joonis W

- ① Veejaotusliist
- ② Fiksaatorhoob
2. Võtke veejaotusliist puhastuspeast ära.
3. Puhastage veejaotusvarras.
4. Sisestage liistu vasak pool puhastuspeasse.
5. Pöörake veejaotusliist puhastuspea poole ja fikseerige paremal küljel.

Puhtaveefiltri puhastamine

1. Laske puhas vesi välja.
2. Keerake puhtaveepaagi sulgur maha.

Joonis S

- ① Puhtaveefilter
- ② Puhtaveepaagi sulgur
3. Tõmmake puhtaveefilter välja ja loputage puhta veega.
4. Pange puhtaveefilter sisse.
5. Paigaldage puhtaveepaagi sulgur.

Pöörake imihuuled ümber või vahetage välja

Kui imihuuled on ära kulunud, tuleb need ümber pöörata või uute-ga asendada.

Imihuuli saab pöörata 3 korda, kuni kõik 4 serva on kulunud.

1. Võtke imitala ära.
2. Keerake tähtkäepidemed välja.

Joonis T

- ① Tähtkinnitus
- ② Pingutuslint
- ③ Imitala sisemine osa
- ④ Pingutuslukk
3. Tõmmake imitala siseosa välja.
4. Avage pingutuslukk.
5. Eemaldage pingutuslint.
6. Vabastage imihuuled siseosast.

Joonis U

- ① Pesurihuul
- ② Tugihuul
- ③ Imitala sisemine osa
- ④ Pingutuslint
7. Vajutage pööratud või uued imihuuled imitala sisemise osa nuppudele.
8. Kinnitage pingutusrihm.
9. Lükake imitala sisemine osa ülemisse ossa.
10. Keerake tähtkäepidemed sisse ja pingutage kinni.

Ketasharjade asendamine

Märkus

Kui harjaste pikkus on jõudnud 10 mm-ni, vahetage ketasharjad välja.

1. Vajutage hoob Puhastuspea tõstmine/langetamine alla ja fikseerige paremal.
2. Lükake harja vahetuse pedaal alla.
3. Tõmmake ketashari küljelt puhastuspea alt välja.
4. Hoidke uut ketasharja puhastuspea all, vajutage üles ja fikseerige.

Harjavaltside vahetamine

Märkus

Kui harjaste pikkus on jõudnud 10 mm-ni, vahetage harjavaltsid välja.

1. Vajutage hoob Puhastuspea tõstmine/langetamine alla ja fikseerige paremal.
2. Vajutage harjavahetuse klahvi.

Joonis V

- ① Harjavahetuse klahv
- ② Laagrikate
- ③ Harjavalts

3. Pöörake laagrikatet paremale.
4. Tõmmake harjavaltsid välja.
5. Positsioneerige laagrikohtadesse uus, eesmine harjavalts.
6. Positsioneerige laagrikohtadesse uus, tagumine harjavalts.
7. Pöörake laagrikate tagasi ja fikseerige.

Abi rikete korral

⚠ OHT

Soovimatult töötav seade

Vigastusohu

Seadke enne kõiki seadmel teostatavaid töid programmilüliti asendisse „0“.

Tõmmake enne kõiki seadmel teostatavaid töid nutivõti välja.

Tõmmake laadija võrgupistik välja.

- Laske must vesi ja puhas vesi välja ning utiliseerige.
- Rikete korral, mida ei saa kõrvaldada antud tabeli abil, pöörduge klienditeeninduse poole.

Rike ilma teavituseta displeil

Rike	Kõrvaldamine
Seadet ei saa käivitada	1. Sisestage nutivõti. 2. Seadke programmilüliti soovitud programmile. 3. Vajutage sõiduhuuba. 4. Kontrollige akut, vajaduse korral laadige. 5. Kontrollige, kas akupoolused on ühendatud.
Vee kogus ei ole piisav	1. Kontrollige puhta vee täitetaset, vajaduse korral täitke paaki. 2. Suurendage vee kogust. - a Teostus DOSE: Seadistage veekogus käsitsemispuldil oleva veekoguse klahviga. - b Muud teostused: Seadistage veekogust veekoguse reguleerimispeast. 3. Puhastage puhtaveefiltrit. 4. R-puhastuspea: Puhastage veejaotusvarras. 5. Kontrollige voolikuid ummistuse suhtes, vajaduse korral puhastage.
Imemisvõimsus on liiga väike	1. Seadke programmilüliti NORMAAL- või INTENSIIV-MOODUSELE. 2. Seadistage rakenduse imemisvõimsus asendisse HIGH. 3. Pange seade seisma ja laske must vesi välja. 4. Kontrollige, kas musta vee väljalaskevoolikul olev kaas on suletud. 5. Puhastage mustaveepaagi ja kaane vahelisi tihendeid ja kontrollige nende tihedust, vajaduse korral asendage uutega. 6. Kontrollige turbiini kaitseõela määrdumise suhtes, vajaduse korral puhastage. 7. Puhastage imihuuli imitalal, vajaduse korral pöörake ümber või asendage uutega. 8. Kontrollige imivoolikut ummistuse suhtes, vajaduse korral puhastage. 9. Kontrollige imivoolikut tiheduse suhtes, vajaduse korral asendage uuega. 10. Kontrollige imitala seadistust. 11. Hoidke mustaveepaaki haardesüvendist ja pöörake külgsuunas ülespoole. - a Kontrollige imiturbiini tihendit. - b Kontrollige imikanali tihendit. Joonis X ① Imikanali tihend ② Imiturbiini tihend
Puhastustulemus on ebapiisav	1. Vähendage kiirust. 2. Valige intensiivsem puhastusprogramm. 3. Suurendage harja vastusurumisrõhku. 4. Kontrollige harja kulumine suhtes, vajaduse korral asendage uutega. 5. Kontrollige harja määrdumise suhtes, vajaduse korral puhastage. 6. Kontrollige harjatüüpi ja puhastusvahendit sobivuse suhtes. 7. Kontrollige vee pealevoolu. 8. Suurendage vee kogust. 9. Rakendage kaheastmelist meetodit: Esimesel läbikäigul puhastage ilma imusüsteemita, teisel läbikäigul puhastage imusüsteemiga.
Imiturbiin töötab suurenenud pööretearvuga	1. Laske must vesi välja. 2. Puhastage ujuk. 3. Kontrollige ebamesõela, vajaduse korral puhastage. 4. Kontrollige imivoolikut ummistuse suhtes, vajaduse korral puhastage. 5. Kontrollige imitala ummistuse suhtes, vajaduse korral kõrvaldage ummistus
Harjad ei pöörle	1. Kontrollige, kas võõrkeha blokeerib harja, vajaduse korral eemaldage võõrkeha. 2. Seadke programmilüliti soovitud programmile. 3. Langetage puhastuspea.
Seade vibreerib puhastamisel	1. Kontrollige, kas hari (harjad) on korrektselt monteeritud. 2. Kasutage pehmet harja. 3. Vahetage hari välja.

Rike	Kõrvaldamine
Ainult teostus DOSE: Puhastusvahendi doseerimine ei tööta	1. Kontrollige puhastusvahendi kanistris oleva puhastusvahendi taset. 2. Suurendage puhastusvahendi doseeringut. 3. Kontrollige puhastusvahendi vooliku ühendust puhastusvahendi kanistriga. 4. Puhastage puhastusvahendi kanistris olev filter. 5. Kontrollige puhastuspeani viiva vooliku tagasilöögiventiili ummistuse suhtes. 6. Kontrollige voolikuid lekete suhtes. 7. Kontrollige puhastusvahendi pumba talitlust.
Musta vee äravooluvoolik on ummistunud	1. Avage äravooluvooliku doseerimiseseadise kaas. 2. Tõmmake imivoolik imitala küljest lahti ja sulgege see käega. 3. Seadke programmiüliti imusüsteemiga programme. Ummistus imetakse äravooluvoolikust välja mustaveepaaki.

Rike teavitusega displeil

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
LISA KIK	Nutivõtit pole sisestatud.	● Pistke nutivõti sisse.
VALE KIK	Sisestatud nutivõti ei anna luba valitud funktsiooni teostamiseks.	● Kasutage muud nutivõtit. ● Vajaduse korral laske kasutatud nutivõti vabaks lülitada (olenevalt juhtumist).
LUBA PUUDUB	Sisestatud nutivõti ei anna luba valitud funktsiooni teostamiseks.	● Kasutage muud nutivõtit. ● Vajaduse korral laske kasutatud nutivõti vabaks lülitada (olenevalt juhtumist).
VABAST. KÄEPID.LÜLITI!	Seadme sisselülitamisel on sõiduhoob vajutatud.	● Laske mõlemad sõiduhoovad lahti.
AKUTASE MADAL	Aku on peaaegu tühi. Seadme puhastusfunktsioonid lülitatakse automaatselt välja.	● Sõidutage seade laadimisjaama ja laadige aku täis.
AKU TÜHI	Aku on tühi. Puhastusfunktsioonid ja sõiduajam on välja lülitatud.	● Lülitage seade välja, oodake veidi ja lülitage uuesti sisse. Seejärel sõitke laadimisjaama. Vajaduse korral lükake laadimisjaama väljalülitatud seisundis. Laadige aku täis.
VEE LÄBIVOOLU TÕRGE	Elektriline veeventiil on defektne.	● Võtke ühendust klienditeenindusega.
	Puhastusvahendi paak on tühi. Seadme puhastusfunktsioonid lülitatakse automaatselt välja.	● Lisage puhastusvahendit. ● Kontrollige puhastusvahendi imivoolikut.
AJAMIMOOTOR ÜLEK.	Sõidumootori voolutarve on liiga suur.	● Kontrollige sõiduajamit võõrkehade suhtes. ● Valige madalama tõusuga tee. ● Lülitage seade välja, oodake veidi, lülitage seade uuesti sisse.
AJAMIMOOTOR BLOKK.	Sõidumootor on blokeeritud.	● Kontrollige sõiduajamit võõrkehade suhtes. ● Asetage iga veoratas üksikult pukkidele ja kontrollige, kas saab pöörata.
	Bluetooth-ühendus on katkenud.	● Katkestus kuvatakse rakenduses. Seadme ekraan lülitub sisse. ● Lülitage nutitefonis Bluetooth sisse. ● Siduge nutitefon seadmega.

Tehnilised andmed

		D70	D80	R65	R75
Üldist					
Sõidukiirus (max)	km/h	6	6	6	6
Teoreetiline pindalavõimsus	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktiline ala katvus	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Mustaveepaagi maht	l	80	80	80	80
Jämeda mustuse mahuti maht	l	-	-		
Puhastusvahendipaagi maht (valik doos)	l	3	3	3	3
Puhastusvahendi doos	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Vee doos	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mõõtmed					
Pikkus	mm	1490	1540	1540	1540
Laius imitalata	mm	755	840	717	810
Kõrgus	mm	1110	1110	1110	1110
Töölaius	mm	700	800	650	750
Pakendi mõõtmed pxlxx	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335

		D70	D80	R65	R75
Rehvid					
Esiratas, laius	mm	50	50	50	50
Esiratas, läbimõõt	mm	250	250	250	250
Tagaratas, laius	mm	32	32	32	32
Tagaratas, läbimõõt	mm	100	100	100	100
Kaal					
Lubatud kogukaal	kg	354,7	362	360	363
Tühikaal (transpordikaal)	kg	276,7	284	282	285
Harja kontaktjõud, max	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Harja kontaktisurve, max	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Seadme võimsusandmed					
Nimipinge	V	24	24	24	24
Nimipinge, liitium-ioon	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Aku mahutavus	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Aku mahutavus, liitium-ioon	Ah (5 h)	90	90	90	90
Keskmine võimsustarve	W	1430	1330	2020	2100
Sõidumootori võimsus	W	300	300	300	300
Imiturbiini võimsus	W	400	400	400	400
Harja ajami võimsus	W	1000	1000	1200	1200
Kaitseliik		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Imemine					
Imemisvõimsus, õhukogus	l/s	28	28	28	28
Alarõhk (max)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Puhastusharjad					
Harja läbimõõt	mm	355	406		
Harja pikkus	mm	-	-	608	700
Harja pööretearv	1/min	140	140	1000	1000
Sisemine laadija					
Nimipinge	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Sagedus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Voolutarve	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Laadimisaeg	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Sisemine kiirlaadur (ainult liitium-ioon-variant)					
Nimipinge	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Sagedus	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Voolutarve	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Ümbrustingimused					
Lubatud temperatuurivahemik	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Veetemperatuur max	°C	50	50	50	50
Täitesüsteemi veerõhk	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Mustaveepaagi loputussüsteemi veerõhk	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Suhteline õhuniiskus	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Tõus					
Tööpiirkonna tõus max	%	2	2	2	2
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-72 kohaselt					
Ebakiindlus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Ebakiindlus K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole. (Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud toode vastab loetletud direktiivide ja määruste asjaomastele sätetele. Tootel meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse. Vastavusdeklaratsiooni väljastamise eest vastutab üksnes tootja.

Toode: pörandapuhastaja

Tüüp: 1.533-xxx

Direktiivid ja määrused

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2011/65/EL

2014/30/EL

2014/53/EL (TCU)

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Kohaldatud riiklikud normid

-

Nimi ja aadress

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Saturs

Vispārīgas norādes	169
Darbības princips	169
Noteikumiem atbilstoša lietošana	169
Apkārtējās vides aizsardzība	170
Piederumi un rezerves daļas	170
Piegādes apjoms	170
Drošības norādes	170
Ierīces apraksts	171
Intelligent Key	172
Montāža	172
Ekspluatācijas uzsākšana	173
Ierīces ieslēgšana	173
Savienošana pārī ar viedtālruni	174
Uzaicinājumi veikt apkopi	174
Ekspluatācija	174
Transportēšana	176
Uzglabāšana	177
Kopšana un apkope	177
Palīdzība traucējumu gadījumā	178
Tehniskie dati	180
Garantija	181
ES atbilstības deklarācija	181

Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saskaņā ar tām.

Saglabājiet abus bukletus turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

Darbības princips

Šo beršanas-sūkšanas mašīnu izmanto līdzenu grīdu mitrai tīrīšanai.

Ierīci var pielāgot attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam, iestatot ūdens daudzumu, tīrīšanas līdzekļa daudzumu, kā arī braukšanas ātrumu.

Ierīci var pielāgot attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam, izvēloties piemērotu tīrīšanas programmu.

Darba platums, kā arī tīrā un netīrā ūdens tvertņu ietilpība (skatīt nodaļu "Tehniskie dati") nodrošina efektīvu tīrīšanu ar ilgu kalpošanas laiku.

Šī ir pašgājēja ierīce.

Akumulatorus var uzlādēt, izmantojot iebūvēto uzlādes ierīci. Uzlādes ierīci var darbināt ar 100–240 V spriegumu.

Norādījumi

Atkarībā no tīrīšanas uzdevuma, ierīci var aprīkot ar dažādiem piederumiem. Palūdziet mūsu katalogu vai apmeklējiet mūs internetā www.kaercher.com.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šī ierīce ir piemērota izmantošanai komerciālajiem un industriālajiem mērķiem, piem., viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un tīres īpašumiem. Izmantojiet šo ierīci tikai kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.

- Ierīci drīkst izmantot tikai, lai tīrītu mitrumizturīgas un pret puļšēšanu noturīgas gludas grīdas.
- Ierīce nav piemērota apsalušu grīdu tīrīšanai (piem., saldētavās).
- Ierīce ir izstrādāta grīdu tīrīšanai iekšējās vai ārējās telpās.
- Ierīce ir piemērota lietošanai temperatūras diapazonā 5–40 °C.
- Ierīce jāuzglabā pret salu drošā telpā.
- Ierīce nav piemērota lietošanai sprādzienbīstamā vidē.
- Ar ierīci nedrīkst uzņemt uzliesmojošas gāzes, neatšķaidītas skābes vai šķīdinātājus. To vidū ir arī benzīns, krāsas šķīdinātāji un apkures eļļa, kas var veidot sprādzienbīstamus maisījumus, sajaucoties virpulī ar iesūkšanas gaisu. Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītas skābes vai šķīdinātājus, jo tie agresīvi iedarbojas uz ierīcē izmantotajiem materiāliem.

- Reaktīvie metāla putekļi (piem., alumīnijs, magnēzijs, cinks) savienojumā ar izteikti sārmainiem vai skābiem tīrīšanas līdzekļiem veido sprādzienbīstamas gāzes.
- Ierīce nav paredzēta publisko satiksmes ceļu tīrīšanai.
- Nemiet vērā pieļaujamo grīdas virsmas slodzi (skatīt nodaļu "Tehniskie dati").
- Ierīci drīkst aprīkot tikai ar oriģinālo papildaprīkojumu un rezerves daļām.
- Izmantojot uzlādes ierīces vai akumulatorus, drīkst izmantot tikai lietošanas instrukcijā apstiprinātos komponentus. Atšķirīga kombinācija atbilstīgi jāapstiprina uzlādes ierīces un/vai akumulatora piegādātājam.

Apkārtējās vides aizsardzība

 Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojiet no iepakojuma videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.karcher.de/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.karcher.com.

Piegādes apjoms

Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Drošības norādes

Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes izlasiet un ievērojiet šo lietošanas instrukciju un pievienoto brošūru "Drošības norādījumi suku tīrīšanas ierīcēm", Nr. 5.956-251.0, un rīkojieties saskaņā ar tām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce var apgāzties

Savainošanās risks

Nelietojiet ierīci uz slīpām virsmām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareizas ekspluatācijas rezultātā radīts apdraudējums

Cilvēki var tikt savainoti.

Lietotājiem jābūt atbilstoši instruētiem par šīs ierīces izmantošanu.

Ierīci drīkst darbināt tikai tad, kad pārsegs un visi vāki ir aizvērti.

Drošības ierīces

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks!

Nopietni savainojumi izrūkošos, pārveidotu vai neefektīvu drošības ierīču dēļ.

Neapejiet vai nenoņemiet drošības ierīces un neatslēdziet to funkcijas. Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai.

Avārijas apturēšana

Norādījums

Lai nekavējoties pārtrauktu ekspluatāciju, izņemiet Intelligent Key atslēgu (avārijas apturēšana).

Braukšanas svira

Ja braukšanas svira tiek atlaista, braukšanas piedziņa un suku piedziņa izslēdzas.

Simboli uz ierīces



⚠ BĪSTAMI

Uzlādes process

Elektriskais trieciens

Nenoņemiet polu aizsargvāciņus no akumulatora poliem.

Pievērsiet uzmanību pareizai montāžai



IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks

Ūdens bojā sūkšanas turbīnu

Raugiet, lai šādi marķētā atverē neiekļūtu ūdens.

Norādījumi par akumulatoru (bateriju) un uzlādes ierīci

Litija jonu modelī ir uzstādīti litija jonu akumulatori. Uz tiem attiecas īpaši kritēriji. Bojātus akumulatorus drīkst izņemt, uzstādīt un pārbaudīt tikai Kärcher klientu apkalpošanas dienests vai speciālists.

Norādījumus par uzglabāšanu un transportēšanu varat iegūt savā Kärcher klientu apkalpošanas dienestā.

⚠ BĪSTAMI

Ierīces pārveidošana un izmaiņas nav atļautas.

Nedrīkst atvērt akumulatoru, pastāv īssavienojuma risks. Turklāt var izdalīties kairinoši tvaiki vai kodīgi šķidrumi.

Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām. Pastāv sprādziena risks.

Neizmantojiet uzlādes ierīci sprādzienbīstamā vidē.

Neizmantojiet uzlādes ierīci, ja tā ir netīra vai slapja.

Uzlādes laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Sprādzienbīstamība. Akumulatoru tuvumā vai akumulatora uzlādes telpā Jūs nedrīkstat rīkoties ar atklātu liesmu, radīt dzirksteli vai smēķēt.

Sprādzienbīstamība. Nenovietojiet uz akumulatora nevienu instrumentu vai tamlīdzīgu priekšmetu, t. i., uz gala poliem un elementu savienotājiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīcei un strāvas vadam nav bojājumu. Pārtrauciet lietot bojātas ierīces un ļaujiet bojātās daļas salabot tikai kvalificētam personālam.

Glabājiet akumulatorus un uzlādes ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Neuzlādējiet bojātus akumulatorus. Bojātus akumulatorus lūdziet nomainīt Kärcher klientu apkalpošanas dienestam.

Bojātu akumulatoru neizmetiet sadzīves atkritumos. Informējiet Kärcher klientu apkalpošanas dienestu.

Izvairieties no kontakta ar šķidrumu, kas izplūst no bojātiem akumulatoriem. Ja notikusi nejauša saskare, noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja nokļūst acīs, konsultējieties arī ar ārstu.

⚠ UZMANĪBU

Noteikti ievērojiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet likumdevēja ieteikumus apejoties ar akumulatoriem.



Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces datu plāksnītes.

Izmantojiet uzlādes ierīci tikai kopā ar uzlādēšanai apstiprinātu akumulatoru paku.

Izmantojiet akumulatoru tikai kopā ar šo ierīci. Aizliegts un bīstami to izmantot citiem mērķiem.

Brīdinājuma simboli

Rīkojoties ar akumulatoriem, ievērojiet turpmākos brīdinājumus:

	Ievērojiet piezīmes akumulatora instrukcijās, uz akumulatora un šajā lietošanas instrukcijā.
	Valkājiet acu aizsargus.
	Glabājiet skābes un akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
	Sprādzienbīstamība
	Uguns, dzirksteles, atklāta liesma un smēķēšana ir aizliegta.
	Skābes radītu apdegumu risks.
	Pirmā palīdzība.
	Brīdinājums
	Likvidēšana
	Nemetiet akumulatorus atkritumu tvertnē.

Ierīces apraksts

Ierīces pārskats

Attēls A

- 1 Tīrīšanas līdzekļa tvertne (tikai DOSE versijā)
- 2 Tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūtene (tikai DOSE versijā)
- 3 Tīrā ūdens uzpildes atvere ar noslēgu un integrētu mētrauku
- 4 Turbīnas aizsargsiets
- 5 Šļūtenes turētājs
- 6 Tīrā ūdens uzpildes šļūtene
- 7 Vārstulis tvertnes ventilācijai
- 8 Netīrā ūdens tvertnes skalošanas sistēmas ūdens pieslēgums
- 9 Pludiņš
- 10 Rupjo netīrumu siets
- 11 "Homebase" turēšanas sliede
- 12 Akumulators
- 13 Mopa turētājs
- 14 Tīrīšanas galva
- 15 Vadības panelis
- 16 Viedtālruņa turētājs
- 17 Vadības pults
- 18 Novietošanas vieta tīrīšanas komplektam "Homebase Box"
- 19 Ūdens dozēšanas regulēšanas poga (tikai Good versijā)
- 20 Netīrā ūdens tvertnes vāks
- 21 Netīrā ūdens tvertne
- 22 *Tīrā ūdens uzpildes sistēma
- 23 Tīrā ūdens uzpildes līmeņa rādītājs un iztukšošanas šļūtene
- 24 Padziļināts rokturis netīrā ūdens tvertnes pacelšanai uz augšu

- 25 Birstu maiņas pedālis
- 26 Tīrā ūdens tvertne
- 27 Iesūkšanas sijas fiksācijas sviras
- 28 Tīkla kabeļa āķis
- 29 Iesūkšanas sija
- 30 Iesūkšanas sijas nolaišanas svira
- 31 Noslēgs tīrā ūdens tvertnei ar filtru
- 32 Sūkšanas šļūtene
- 33 Tīkla kabeļa āķis
- 34 Uzglabāšanas nodalījums
- 35 Netīrā ūdens iztukšošanas šļūtene ar dozēšanas ierīci
- 36 Stumšanas rokturis
- 37 Braukšanas svira
- 38 Deflektora veltnis
- 39 Trieciena aizsardzība
- 40 Pulēšanas mēlīte
- 41 R75 birstes galva
- 42 Saslauku uzkrājējs
- 43 Sloksnes birste
- 44 Deflektora veltnis
- 45 D70 birstes galva

Krāsu marķējums

Ierīces komponenti, kas paredzēti lietotāja veiktai lietošanai vai apkopei, ir marķēti dzeltenā krāsā.

Vadības pults

- 1 Birstes veltna aktivizēšana
 - 2 Programmas slēdzis
 - 3 * Ūdens dozēšanas taustiņš
 - 4 Birstes piespiešanas spiediēns
 - 5 Displejs
 - 6 Vieta viedtālruņa novietošanai
 - 7 Viedtālruņa turētājs
 - 8 Ātruma taustiņš
 - 9 "+" un "-" taustiņi
 - 10 * Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas taustiņš
 - 11 Braukšanas svira
 - 12 KODS uz galveno lapu B 80 W NG
 - 13 Intelligent Key
- Dzeltenā krāsā - operators
Pelēkā krāsā - priekšstrādnieks

* Opcija

Programmas slēdzis

Attēls C

- 1 0 Ierīce ir izslēgta.
- 2 ECO REŽĪMS
Veiciet grīdas mitro tīrīšanu un netīrā ūdens uzsūkšanu ar mazāku resursu patēriņu (samazināts sukas apgriezīnu skaits, sūkšanas jauda, tīrīšanas līdzekļa un ūdens deva).
- 3 NORMĀLAIS REŽĪMS
Veiciet grīdas mitro tīrīšanu un netīrā ūdens uzsūkšanu.
- 4 INTENSĪVAIS REŽĪMS
Veiciet grīdas mitro tīrīšanu (ar paaugstinātu tīrīšanas līdzekļa un ūdens devu) un netīrā ūdens uzsūkšanu.

Iesūkšanas sijas turētājs

Braucot caur šaurām vietām vai uzglabāšanai, iesūkšanas siju var demontēt un piekārt uz ierīces malas.

Attēls D

- 1 Iesūkšanas sijas uzglabāšanas vieta (ierīces mala)
- 2 Iesūkšanas sija

Izvelciet turētāju no padziļinātā roktura, lai to atlocītu. Pašbloķēšanās mehānisma dēļ tas paliek šajā pozīcijā.

Attēls E

- 1 Turētājs ielocīts
- 2 Turētājs atlocīts
- 3 Piekarināta iesūkšanas sija

Simboli uz ierīces



Uzlādes ierīces tīkla kabelis



Nostiprināšanas punkts



*Mopa turētājs



Iesūkšanas sijas turētājs



Tīrā ūdens filtrs



* Tīrā ūdens uzpilde



Tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmenis 25 %



Tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmenis 50 %



Tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmenis 100 %



Birstes nomainas pedālis (BD)



Birstes nomainas taustiņš (BR)



Netīrā ūdens izliešana



Tīrā ūdens izliešana



Rupjo netīrumu tvertnes noņemšana



Brauķšana uz priekšu



Brauķšana atpakaļgaitā

Intelligent Key

Intelligent Key tiek izmantota, lai ieslēgtu ierīci un iespējotu no- teiktas ierīces funkcijas.

- **Dzeltena: Iekārtas izmantotājs**
Ierīci var izmantot. Viedtālruna lietotnē var mainīt visus tīrīša- nas programmu iestatījumus, kas šai atslēgai ir iespējoti.
- **Pelēka: Priekšstrādnieks**
Ierīci var izmantot. Var mainīt visus ierīcē pieejamo tīrīšanas programmu iestatījumus.

Montāža

Iesūkšanas sijas uzstādīšana

1. Pagrieziet abas fiksācijas sviras uz augšu.

Attēls H

- ① Iesūkšanas sijas piekare
 - ② Fiksācijas svira
 - ③ Iesūkšanas sija
2. Iesūkšanas siju ievietojiet iesūkšanas sijas piekarē.
 3. Pagrieziet abas fiksācijas sviras uz leju.

Suku montāža

1. Suku montāža ir aprakstīta nodaļā „Apkopes darbi”.

Akumulatori

Ieteicamie akumulatori

IEVĒRĪBA!

Bojājumu risks

Akumulatorus drīkst aizstāt tikai ar tādas pašas tehnoloģijas aku- mulatoriem.

Svina akumulatorus nedrīkst aizstāt ar litija jonu akumulatoriem. Litija jonu akumulatorus nedrīkst aizstāt ar svina akumulatoriem.

Svina akumulatori:

Apraksts	Pasūt. Nr.
Akumulatoru komplekts Gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Akumulatoru komplekts AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Ierīcei nepieciešami 2 akumulatori.

Litija jonu akumulatori:

Apraksts	Pasūt. Nr.
Akumulatoru komplekts LIB 90Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Ierīce ir pieejama 2 versijās:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksimālie akumulatora izmēri

Garums	485
Platums	385
Augstums	300

Akumulatoru ievietošana un pieslēgšana

Norādījumi

Ierīces variantā ar litija jonu akumulatoru akumulators jau ir uz- stādīts un pievienots.

⚠ BĪSTAMI

Uguns un sprādzienbīstamība!

Nelieciet darbarīkus vai ko līdzīgu uz akumulatora. Īssavienojums un sprādzienbīstamība.

Izvairīties no smēķēšanas un atklātas liesmas.

Telpām, kurās tiek veikta akumulatoru uzlāde, jābūt labi vēdinā- tām, jo uzlādes laikā rodas ļoti sprādzienbīstama gāze.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas un bojājumu risks, izņemot un uzstādot akumulatorus, ierīcei apgāžoties!

Traumas un materiālie zaudējumi

Izņemot un ievietojot akumulatorus, pārliecinieties, vai ierīce at- rodas stabilā stāvoklī.

IEVĒRĪBA!

Elektronisko komponentu bojājumu risks, nepareizi pieslē- dzot kabeļus akumulatoriem.

Materiālie zaudējumi

Pieslēdzot savienojuma un pieslēguma kabeļus akumulatoriem, pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei.

⚠ BĪSTAMI

Dzīvības apdraudējums sprādziena un ugunsgrēka gadīju- mā, nepareizi veicot dziļi izlādētu akumulatoru uzlādi!

Nāvējošas vai smagas traumas un materiālie zaudējumi

Nedarbiniet ierīces ar dziļi izlādētiem akumulatoriem.

Pirms ierīces lietošanas pareizi uzlādējiet dziļi izlādētus aku- mulatorus. Ja nepieciešams, sazinieties ar Kärcher servisu.

1. Pastumiet ierīci apmēram 2 m uz priekšu, lai vadības riteni bū- tu vērsti atpakaļ.
2. Turiet netīrā ūdens tvertni aiz padziļinātā roktura un paceliet to sāniski uz augšu.
3. Ievietojiet akumulatorus ietverē.

4. Pievienojiet akumulatorus:

a Ievietojiet starplikas.

Attēls 1

① Starplika 340x40x10 (???????)

②

③

④ 170 Ah: Starplika 2x 5.585-056.0

115 Ah: Starplika ??????

180 Ah: Starplika ??????

90Ah: Starplika ??????

⑤ Pieslēguma kabelis uz akumulatoru (-)

⑥ Pieslēguma kabelis uz akumulatoru (+)

b Savienojiet abus akumulatorus ar savienojuma kabeli.

c Pieslēguma kabeli pieslēdziet pie vēl brīvajiem akumulatora poliem (+) un (-).

5. Netīrā ūdens tvertni nolaidiet uz leju.

Litija jonu akumulatora aktivizēšana

Litija jonu akumulatori tiek piegādāti transportēšanas režīmā un ir jāaktivizē pirms ierīces lietošanas sākšanas.

1. Uzlādējiet akumulatoru (skatiet "Lietošanas sākšana/akumulatora uzlāde"), tas izslēgs transportēšanas režīmu.

Akumulatora izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas un bojājumu risks, izņemot un uzstādot akumulatorus, ierīcei apgāzoties!

Traumas un materiālie zaudējumi

Izņemot un ievietojot akumulatorus, pārliecinieties, vai ierīce atrodas stabilā stāvoklī.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce, kas apgāžas

Savainojuma draudi, bojājumu risks

Izņemiet akumulatorus tikai tad, ja ierīcei ir pievienota tīrīšanas galva.

1. Programmu izvēles slēdzi iestatiet uz "0".

2. Izņemiet Intelligent Key atslēgu.

3. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

4. Pastumiet ierīci apmēram 2 m uz priekšu, lai vadrullīši būtu vērsti atpakaļ.

5. Turiet netīrā ūdens tvertni aiz padziļinātā roktura un pagrieziet to uz sāniem.

6. Atvienojiet kabeli no akumulatora mīnus pola.

7. Atvienojiet atlikušos kabelus no akumulatoriem.

8. Noņemiet starplikas.

9. Izņemiet akumulatorus.

10. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Ekspluatācijas uzsākšana

Uzlādes raksturliķnes iestatīšana

Pirms pirmās ekspluatācijas uzsākšanas, pēc veiktas servisa atiestates (service reset) vai, nomainot uz cita tipa akumulatoru, noteikti jāiestata uzlādes raksturliķne.

⚠ BĪSTAMI

Apdraudējums, ierīci nejauši iedarbinot

Savainošanās risks

Pirms visiem darbiem atvienot aizdedzes sveču spraudni vai atvienot akumulatoru.

IEVĒRĪBAI

Akumulatora bojājumu risks

Akumulatora darbmūžu un uzlādes jaudu var ietekmēt nepareiza uzlādes raksturliķne.

Pārliecinieties, ka mašīnā ir izvēlēta akumulatora raksturliķne, kas atbilst akumulatoram.

Pašlaik izvēlēto akumulatora raksturliķni var redzēt displejā uzlādes laikā vai lietotnē sadaļā "Ierīces statuss".

Norādījums

Uzlādes raksturliķni var iestatīt tikai Kärcher serviss.

Akumulatora raksturliķnes ir pieejamas šādiem akumulatoriem:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25.6V/90Ah

Norādījums

Lai varētu izmantot arī citus akumulatorus, Kärcher serviss var izveidot pielāgotu akumulatora raksturliķni; šim nolūkam ir jānodrošina atbilstoši akumulatora parametri.

Akumulatora uzlāde

⚠ BĪSTAMI

Uzlādes ierīces izraisīts savainošanās risks!

Elektrības trieciens uzlādes ierīces nepareizas izmantošanas rezultātā!

Ievērojiet tīkla spriegumu un drošinātāju, kas norādīts uz ierīces tipa datu plāksnītes.

Izmantojiet uzlādes ierīci tikai sausās telpās ar pietiekamu ventilāciju.

Iebūvētā uzlādes ierīce ir elektroniski vadāma, piemērota visiem ieteiktajiem akumulatoriem un automātiski pabeidz uzlādes procesu.

Norādījums

Izmantojot ātro uzlādes ierīci, uzlādes laiku var saīsināt līdz maks. 2,5 stundām (tikai litija jonu versijai).

Norādījums

Katram uzstādītā akumulatora tipam ir jāiestata atbilstošā uzlādes raksturliķne.

Uzlādes laikā displejā tiek rādīts iebūvētais akumulators.

Uzlādes laiks vidēji aizņem maks. 14 stundas.

Ierīci uzlādes laikā nav iespējams izmantot.

Norādījums

Ierīcei ir dzīlās izlādes aizsardzība, t. i., ja lietošanas laikā jauda nokrītas līdz minimālajai pieļaujamajai vērtībai, sukas motors un turbīna izslēdzas.

1. Piebrauciet ierīci tieši pie paredzētās uzlādes vietas, izvairieties no kāpumiem.

2. Iespraudiet savienojuma kabeļa tīkla spraudni kontaktligzdā.

3. Lādējiet, līdz displejs parāda pilnu uzlādi.

Akumulatori, kuriem nav nepieciešama regulāra apkope (mitrie akumulatori)

⚠ BĪSTAMI

Ķīmisko apdegumu risks, izplūstot skābei!

Uzpildiet akumulatoru ar ūdeni tikai izlādētā stāvoklī.

Darbojoties ar akumulatora skābi, lietojiet aizsargbrilles un neka vējoties noskalojiet ar ūdeni, ja gadījumā skābes šļakatas nokļūst uz ādas vai apģērba.

IEVĒRĪBAI

Akumulatoru bojājumu risks!

Izmantojot ūdeni ar piedevām, tiek zaudēta akumulatora garantija.

Akumulatoru papildināšanai izmantojiet tikai destilētu vai atsāļotu ūdeni (EN 50272-T3).

Neizmantojiet nekādas svešas piedevas vai uzlabotājus.

1. Stundu pirms uzlādes procesa beigām uzpildīt destilētu ūdeni. To darot, ievērot pareizo skābes līmeni atbilstoši akumulatora marķējumam.

Uzlādes procesa beigās visām šūnām jāizdala gāzi.

Ierīces ieslēgšana

1. Vadības pultī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.

2. Pagrieziet programmu slēdzi uz tīrīšanas programmu.

Displejā viens pēc otra parādās:

- Kärcher logo
- Laiks līdz nākamajai apkopei stundās
- Akumulatora stāvoklis un darba stundas
- Programmatūras versija
- Darbības rādījums

Attēls J

- ① Akumulatora uzlādes līmenis
- ② Iestatītā ūdens deva (tikai ierīcēm ar elektrisko ūdens vārstu)
- ③ Iestatītais ātrums
- ④ Iestatītā tīrīšanas līdzekļa deva (tikai ierīces variantam DO-SE)

Ierīce ir darbīgā stāvoklī.

Savienošana pārī ar viedtālruni

Ar lietotni "Machine Connect" viedtālrunī, kas savienots ar ierīci, var izpildīt ierīces papildu funkcijas:

- iestatīt tīrīšanas galvas veidu;
- iestatīt maksimālo transportēšanas ātrumu;
- izslēgt/ieslēgt USB portu;
- iestatīt sukas(-u) inerces darbības laiku;
- iestatīt iesūkšanas inerces darbības laiku;
- ieslēgt/izslēgt no ātruma atkarīgo ūdens dozēšanu;
- pārvaldīt dzeltenās Intelligent Key atslēgas atļaujas;
- atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

Norādījumi

Funkciju pieejamība ir atkarīga no ierīces versijas.

1. Ar viedtālruni skenējiet ierīces QR kodu.

① CODE

② Bluetooth® simbols

2. Viedtālrunī instalējiet lietotni "Machine Connect" un palaidiet to.
3. Vadības pultī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
4. Ierīces vadības panelī vienlaicīgi nospiediet taustiņus "+" un "-" un turiet 3 sekundes.

Norādījumi

Kamēr notiek savienošana pārī, vadības panelī mirgo Bluetooth® simbols.

5. Izpildiet norādījumus viedtālruna lietotnē, lai savienotu pārī.
6. Lietotnes funkcijas ir izskaidrotas viedtālrunī.

Norādījumi

Kad viedtālrunis ir savienots pārī ar ierīci, Bluetooth simbols deg pastāvīgi.

Norādījumi

Lai uzlādētu akumulatoru, mobilo tālruni var savienot ar ierīces USB portu.

Uzaicinājumi veikt apkopi

Pēc noteikta darbības laika displejā parādās uzaicinājums veikt dažādas apkopes darbības:

Uzaicinājums	Intervāls (stundas)
TĪRĪŠANA IESŪKŠANAS FILTRS	10
TĪRĪŠANA IESŪKŠANAS SIJA	20
TĪRĪŠANA ŪDENS FILTRĒŠANA	50
PĀRBAUDE BIRSTES NODI-LUMS	100
PĀRBAUDE IESŪKŠANAS AT-LOCE	100

1. Veiciet norādītās apkopes darbības.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet jebkuru vadības paneļa taustiņu. Uzaicinājums tiek atiestatīts un parādās atkal pēc intervāla beigām.

Ekspluatācija

⚠ BĪSTAMI

Bīstamības situācija ekspluatācijas laikā

Savainošanās risks

Draudu gadījumā atlaidiet braukšanas sviru.

Stabilitātes zudums

Savainošanās risks

Darbiniet tīrīšanas galvas pacelšanas/nolaišanas pedāli tikai ar vienu kāju. Ar otru kāju stāviet stingri un stabili uz zemes.

Degvielas uzpilde

Svaigā ūdens uzpilde

1. Atvērt svaigā ūdens tvertnes vāciņu.
2. Tīro ūdeni (maks. 50 °C) iepildiet līdz iepildīšanas uzgaļa apakšējai malai.
Norāde: Svaigā ūdens šļūteni uzpildes laikā nofiksēt ar šļūtenes turētāju.
3. Aizvērt svaigā ūdens tvertnes vāciņu.

Tīrā ūdens uzpilde ar uzpildes šļūteni

1. Izvelciet uzpildes šļūteni no ierīces.
2. Pievienojiet uzpildes šļūtenes galu ūdens krānam.
3. Noņemiet tīrā ūdens tvertnes vāciņu.
4. Atveriet ūdens ieplūdes atveri (maksimālā ūdens temperatūra 50 °C).
5. Vērojiet tīrā ūdens tvertnes uzpildes līmeni caur uzpildes atveri.
6. Aizveriet ūdens padevi, kad uzpildes līmenis ir sasniedzis uzpildes īscaurules apakšmalu.
7. Uzlieciet tīrā ūdens tvertnes vāciņu.
8. Atvienojiet uzpildes šļūteni no ūdens krāna.
9. Ievietojiet uzpildes šļūteni ierīcē.

Tīrā ūdens uzpilde ar uzpildīšanas sistēmu

1. Ūdens šļūteni pievienojiet uzpildīšanas sistēmas pieslēgvietai (maksimālā ūdens temperatūra 50 °C).
2. Atvērt ūdens padevi.
3. Uzraugiet ierīci; uzpildes automātika pārtrauc ūdens pieplūdi, tiklīdz tīrā ūdens tvertne ir pilna.
4. Aizvērt ūdens pieplūdi.
5. Noņemiet ūdens šļūteni.

Tīrīšanas līdzekļu norādes

IEVĒRĪBA

Bojājumu risks, izmantojot nepiemērotus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus

Materiālie zaudējumi

Izmantojiet tikai Kärcher ieteiktos tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. Izmantojot nepiemērotus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, var tikt bojāta ierīce, kā arī grīdas un virsmas.

Ievērojiet tīrīšanas un kopšanas līdzekļu paredzētos lietošanas mērķus un drošības datu lapas.

Nekad neizmantojiet tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, kas ir viegli uzliesmojoši, stipri putojoši vai satur šķīdinātājus, sāļsskābi vai fluorūdeņražskābi.

Norādījumi

Neizmantojiet spēcīgi putojošus tīrīšanas līdzekļus.

Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi

Pielietojums	Tīrīšanas līdzeklis
Visu ūdensizturīgo grīdu uzturēšanas tīrīšana	CA 50 C RM 756
Uzturēšanas tīrīšana ar kopjošām sastāvdaļām	RM 746 RM 780
Industriālo segumu uzturēšanas tīrīšana un pamattīrīšana	RM 69
Spīdīgu segumu uzturēšanas tīrīšana	RM 755
Smalkkeramikas flīžu uzturēšanas tīrīšana un pamattīrīšana	RM 753
Skābju izturīgu segumu uzturēšanas tīrīšana un pamattīrīšana	RM 751
Tīrīšana un dezinfekcija	RM 732
Visu sārnu izturīgo grīdas segumu pamattīrīšana	RM 752
Pret sārmiem jutīgu grīdu pamattīrīšana un slāņu noņemšana	RM 754

Tīršanas līdzekļa pievienošana ar dozēšanas ierīci

Tikai variantam DOSE:

Tīršanas līdzeklis tīrajam ūdenim posmā uz tīršanas galvu tiek pievienots, izmantojot dozēšanas ierīci.

1. Tīršanas līdzekļa tvertnē iepildiet tīršanas līdzekli.

Norādījumi

Izmantojot dozēšanas ierīci, iespējams pievienot ne vairāk kā 3% tīršanas līdzekļa. Ja nepieciešama lielāka deva, tīršanas līdzeklis jāpievieno tīrā ūdens tvertnē.

IEVĒRĪBAI

Aizsērēšanas risks

Pievienojot tīršanas līdzekli tīrā ūdens tvertnē, tīršanas līdzeklis var izžūt un traucēt dozēšanas ierīces darbību.

Pēc tīršanas līdzekļa pievienošanas tīrā ūdens tvertnē noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni: Izvēlieties tīršanas programmu ar ūdens uzklāšanu, iestatiet ūdens daudzumu uz visaugstāko vērtību, mazgāšanas līdzekļa devu iestatiet uz 0.

Tīršanas līdzekļa pievienošana bez dozēšanas ierīces

1. Tīršanas līdzekli ielejiet tīrā ūdens tvertnē.

Norādījumi

Iepildes atveres vāciņa iekšpusē ir skala, ko var izmantot tīršanas līdzekļa daudzuma mērīšanai.

Tīršanas līdzekļa dozēšanas iestatīšana

Ar DOSE ierīces variantu tīršanas līdzeklis tiek pievienots tīrajam ūdenim ceļā uz tīršanas galvu.

Tīršanas līdzekļa dozēšanu var iestatīt atsevišķi katrai tīršanas programmai.

1. Vadības pulstī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Ar programmu slēdzi izvēlieties tīršanas programmu, kas jāiestata.
3. Nospiediet tīršanas līdzekļa dozēšanas taustiņu.
4. Iestatiet vēlamā tīršanas līdzekļa dozēšanu ar taustiņiem "+" un "-".
5. Lai apstiprinātu iestatījumu, pagaidiet 3 sekundes vai nospiediet kādu no pārējiem taustiņiem.

Ūdens apjoma iestatīšana

1. Iestatiet ūdens daudzumu atbilstoši grīdas seguma netīrības pakāpei.

Norādījumi

Pirmo tīršanas mēģinājumu veikt ar nelielu ūdens daudzumu. Pakāpeniski palielināt ūdens daudzumu, līdz tiek sasniegts vēlamais tīršanas rezultāts.

Norādījumi

Kad svaigā ūdens tvertne ir tukša, tīršanas galva turpina strādāt bez šķidrums padeves.

Manuālais ūdens vārsts

Ja ierīcei ir manuāls ūdens vārsts, tā ir aprīkota ar ūdens dozēšanas regulēšanas pogu pa labi no vadības paneļa.

1. Pagrieziet ūdens dozēšanas regulēšanas pogu atbilstoši vēlamajai vērtībai.

Norādījumi

Sukas mitrināšana ir aktīva tikai tad, ja tīršanas galva ir nolaista un braukšanas svira ir aktīva.

Elektriskais ūdens vārsts

Ja ierīcei ir elektriskais ūdens vārsts, tā ir aprīkota ar ūdens dozēšanas taustiņu vadības panelī.

Ūdens dozēšanu var iestatīt atsevišķi katrai tīršanas programmai.

1. Vadības pulstī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Ar programmu slēdzi izvēlieties tīršanas programmu, kas jāiestata.
3. Nospiediet ūdens dozēšanas taustiņu.
4. Iestatiet vēlamā ūdens dozēšanu ar taustiņiem "+" un "-".
5. Lai apstiprinātu iestatījumu, pagaidiet 3 sekundes vai nospiediet kādu no pārējiem taustiņiem.

Norādījumi

Sukas mitrināšana ir aktīva tikai tad, ja tīršanas galva ir nolaista un braukšanas svira ir aktīva.

Tīršanas ātruma iestatīšana

Tīršanas ātrumu var iestatīt atsevišķi katrai tīršanas programmai.

1. Vadības pulstī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Ar programmu slēdzi izvēlieties tīršanas programmu, kas jāiestata.
3. Nospiediet Ātruma taustiņu.
4. Iestatiet vēlamā ātrumu ar taustiņiem "+" un "-".
5. Lai apstiprinātu iestatījumu, pagaidiet 3 sekundes vai nospiediet kādu no pārējiem taustiņiem.

Birstes galvas piespiešanas spiediena iestatīšana

Birstes galvas piespiešanas spiedienu var iestatīt katrai tīršanas programmai atsevišķi.

1. Vadības pulstī ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Ar programmu slēdzi izvēlieties tīršanas programmu, kas jāiestata.
3. Nospiediet birstes galvas piespiešanas spiediena taustiņu.
4. Ar taustiņiem "+" un "-" iestatiet vēlamā birstes galvas piespiešanas spiedienu.
5. Lai apstiprinātu iestatījumu, pagaidiet 3 sekundes vai nospiediet kādu no pārējiem taustiņiem.

Iesūkšanas sijas slīpuma iestatīšana

Nolieci jāneregulē tā, lai iesūkšanas sijas iesūkšanas atloce visā garumā vienmērīgi tiktu piespiesta grīdai.

1. Novietojiet ierīci uz virsmas bez slīpuma.
2. Izvēlieties programmu "Nosūkšana".
3. Ierīci mazliet pabrauciet uz priekšu. Iesūkšanas sija tiek nolaista lejā.
4. Nolasiet līmeņrādi.

Attēls L

- ① Skrūve
 - ② Uzgrieznis
 - ③ Līmeņrādis
5. Atskrūvējiet M 12 uzgriezni, vienlaikus pieturot M 10 sešstūra skrūvi ar dakšas atslēgu.
 6. Skrūvi iestatīt tā, lai līmeņrāža rādījums atrastos starp abām svītrīņām.
 7. Pievelciet M 12 uzgriezni, pieturot M 10 sešstūra skrūvi ar dakšas atslēgu.
 8. Lai pārbaudītu jauno iestatījumu, sūkšanas režīmā nedaudz pabrauciet ierīci uz priekšu ar nolaistu iesūkšanas siju un vērojiet līmeņrādi. Ja nepieciešams, atkārtojiet iestatīšanas procesu.

Augstuma iestatīšana

Augstuma regulēšana ietekmē iesūkšanas atloces izliekumu, kad tā saskaras ar grīdu.

Norādījumi

Pamatiestatījums: 3 paplāksnes virs, 3 paplāksnes zem iesūkšanas sijas.

Nelīdzena grīda: 5 paplāksnes virs, 1 paplāksne zem iesūkšanas sijas.

Ļoti gluda grīda: 1 paplāksne virs, 5 paplāksnes zem iesūkšanas sijas.

1. Noskrūvēt uzgriezni.

Attēls M

- ① Uzgrieznis
 - ② Paplāksne
 - ③ Distancēšanas veltnis ar turētāju
2. Ievietojiet vēlamā paplākšņu skaitu starp iesūkšanas siju un distancēšanas veltni.
 3. Atlikušās paplāksnes ievietot virs distancēšanas veltna.
 4. Uzskrūvējiet uzgriezni un pievelciet.
 5. Procesu atkārtot arī pie otra distancēšanas veltna.

Norādījumi

Abus distancēšanas veltnus neregulējiet vienādā augstumā.

Ierīces ieslēgšana

1. Atslēgas slēdzi iestatīt uz "1".
Displejs secīgi attēlo:
 - Laiks līdz nākamajam klientu servisam
 - Programmatūras versija, vadības panelis
 - Akumulatora uzlādes stāvoklis un darba stundu skaits

Braukšana

Norādījumi

Ierīce ir konstruēta tā, ka tīrīšanas galva ir izvirzīta pa labi. Tas nodrošina pārskatāmu darbu tuvu malai.

1. Ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Pagrieziet iesūkšanas sijas nolaišanas sviru uz augšu.
3. Nospiediet vadības panelī pogu "Birstes galvas aktivizēšana".
Galva nolaižas uz leju.
4. Programmu slēdzi iestatiet uz jebkuru programmu.
5. Brauciet ar ierīci.
 - a Nospiediet braukšanas sviru uz priekšu.
Ierīce pārvietojas uz priekšu.
 - b Nospiediet braukšanas sviru atpakaļ.
Ierīce pārvietojas atpakaļgaitā.

Norādījumi

Ierīce sāk kustēties tikai tad, kad braukšanas svira tiek pārvietota par aptuveni 5°.

6. Atlaidiet braukšanas sviru.
Ierīce apstājas.

Tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks

Ja ierīci ilgstoši darbina uz vietas, var tikt bojāts grīdas segums. Nelietojiet ierīci ilgstoši vienā vietā.

1. Ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
2. Programmu slēdzi iestatiet uz vēlamo tīrīšanas programmu.
3. Pagrieziet iesūkšanas sijas nolaišanas sviru uz leju.
4. Nospiediet vadības panelī pogu "Birstes galvas aktivizēšana".
Galva nolaižas uz leju.
5. Spiediet braukšanas sviru uz priekšu un brauciet pa tīrāmo platību.

Norādījumi

Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, plūdiņš aizver sūkšanas atveri un sūkšanas turbīna darbojas ar lielāku ātrumu. Šādā gadījumā izslēdziet sūkšanu un aizbrauciet iztukšot netīrā ūdens tvertni.

Ekspluatācijas beigšana

Tīrīšanas beigšana

1. Pagrieziet ūdens daudzuma regulēšanas pogu uz "OFF" (nav DOSE versijai).
2. Atlaidiet braukšanas sviru.
3. Nospiediet vadības panelī pogu "Birstes galvas aktivizēšana".
Galva paceļas uz augšu.
4. Īsu gabalu turpiniet braukt.
Atlikušais ūdens tiek uzsūks.
5. Pagrieziet iesūkšanas sijas nolaišanas sviru uz augšu.

Netīrā ūdens iztecinašana

△ BRĪDINĀJUMS

Apkārtējās vides piesārņojums!

Apkārtējās vides piesārņojums nepareizas notekūdeņu novadīšanas rezultātā.

Ievērojiet vietējos notekūdeņu attīrīšanas noteikumus.

1. Izņemiet iztukšošanas šļūteni no turētāja un ievietojiet to piemērotā savākšanas ietaisē.

Attēls N

2. Saspieties vai salokiet iztukšošanas šļūteni paredzētajā vietā.
3. Atveriet iztukšošanas šļūtenes vāciņu.
4. Iztecina netīro ūdeni. Ūdens daudzumu kontrolējiet, šļūteni saspiežot vai salokot.
5. Netīrā ūdens tvertni izskalojiet ar tīru ūdeni.

Netīrā ūdens tvertnes skalošanas sistēma

1. Izņemiet netīrā ūdens noplūdes šļūteni no turētāja un ievietojiet to piemērotā savākšanas iekārtā.
2. Atveriet dozēšanas ierīces vāku pie noteces šļūtenes.
3. Atveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
4. Atvienojiet elastīgo noslēgu no skalošanas sistēmas.
5. Ūdens šļūteni savienojiet ar skalošanas sistēmu.

Attēls O

- ① Noslēgs
 - ② Vārstulis tvertnes ventilācijai
 - ③ Skalošanas sistēmas ūdens pieslēgums
6. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
 7. Atveriet ūdens padevi un aptuveni 30 sekundes skalojiet netīrā ūdens tvertni.
Ja nepieciešams, skalošanas procesu atkārtojiet 2–3 reizes.
 8. Aizveriet ūdens padevi un atvienojiet šļūteni no ierīces.
 9. Atkal pievienojiet elastīgo noslēgu skalošanas sistēmas ūdens padevei.
 10. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku. Iespiediet tvertnes ventilācijas vārstu uz iekšu tā, lai paliktu atvērta sprauga un netīrā ūdens tvertne varētu izžūt.
 11. Iespiediet netīrā ūdens noplūdes šļūteni turētājā un aizveriet dozēšanas ierīces vāku.

Tīrā ūdens iztecinašana pie vāka

1. Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
2. Izlaidiet tīro ūdeni.
3. Izlaidiet filtru.
4. Uzlieciet tīrā ūdens tvertnes vāku.

Tīrā ūdens iztecinašana ar uzpildes līmeņa rādītāja ietaisi

1. Izņemiet uzpildes līmeņa rādītāja šļūteni no turētāja un pagrieziet to uz leju.
2. Pievienojiet šļūteni atpakaļ.

Lielo netīrumu tvertnes iztukšošana

(Tikai R tīrīšanas galviņai)

1. Nedaudz paceliet lielo netīrumu tvertni un izvelciet to.

Attēls P

- ① Lielo netīrumu tvertne
2. Iztukšojiet lielo netīrumu tvertni un, ja nepieciešams, iztīriet.
 3. Ievietojiet lielo netīrumu tvertni atkal atpakaļ.

Ierīces novietošana

1. Programmu slēdzi pagrieziet pozīcijā "0".
2. Izņemiet Intelligent Key atslēgu.
3. Nospiediet vadības panelī pogu "Birstes galvas aktivizēšana".
Galva paceļas uz augšu.
4. Pagrieziet iesūkšanas sijas nolaišanas sviru uz augšu.
5. Nodrošiniet ierīci pret aizribošanu.
6. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku. Vienlaikus iespiediet tvertnes ventilācijas vārstuli tā, lai tas nofiksētos tīrā ūdens tvertnes gropē un netīrā ūdens tvertne varētu izžūt.
7. Nepieciešamības gadījumā uzlādējiet akumulatoru.

Transportēšana

△ BĪSTAMI

Braukšana kāpumā

Savainošanās risks

Ierīci iekraušanai un izkraušanai darbiniet tikai uz slīpumiem, kas nepārsniedz maksimālo vērtību (skatīt nodaļu "Tehniskie dati"). Brauciet lēnām.

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot ņemiet vērā ierīces svaru.

Iekraujiet ierīci tikai ar tukšu netīrā un tīrā ūdens tvertni.

Iekraujiet ierīci tikai ar citas personas palīdzību vai, izmantojot braukšanas piedziņu.

1. Deaktivizējiet birstes galvu, izmantojot vadības paneļa pogu. Galva paceļas uz augšu.
2. Izņemiet birstes, lai izvairītos no bojājumiem.
3. Noņemiet iesūkšanas siju no ierīces.
4. Transportējot ierīci transportlīdzeklī, nodrošiniet to aiz stiprināšanas cilpām pret slīdēšanu un apgāšanos, ievērojot attiecīgos spēkā esošos noteikumus.

Attēls Q

Uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks svara neievērošanas rezultātā

Uzglabājot, ņemiet vērā ierīces svaru.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks sala ietekmē!

Materiālie zaudējumi

Pilnībā iztukšojiet tīro un netīro ūdeni no ierīces. Ūdens, kas nav pilnībā izlaists, sasilstot var sabojāt ierīci.

Vienmēr sargājiet ierīci no sala: ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

- Šo ierīci drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.
- Pirms ilgstošas uzglabāšanas pilnībā uzlādējiet akumulatorus.
- Uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī pilnībā uzlādējiet akumulatorus.

Kopšana un apkope

⚠ BĪSTAMI

Ierīce, kas neapzināti ieslēdzas

Savainošanās risks

Pagrieziet programmu slēdzi pozīcijā "0".

Pirms visu darbu veikšanas pie ierīces izņemiet Intelligent Key atslēgu.

Atvienojiet uzlādes ierīces tīkla spraudni.

- Noteciniet un utilizējiet netīro un tīro ūdeni.

Drošības pārbaude /apkopes līgums

Ar savu izplatītāju Jūs varat vienoties par regulāru drošības pārbaudi vai noslēgt apkopes līgumu. Lūdzu, konsultējieties.

Apkopes intervāli

Pēc katras lietošanas

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Ierīces bojājumu risks nepareizas tīrīšanas rezultātā.

Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni un neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Iztecīniet netīro ūdeni.
- Iztīriet netīrā ūdens tvertni ar netīrā ūdens tvertnes skalošanas sistēmu.
- Izņemiet rupjo netīrumu sietu no netīrā ūdens tvertnes un iztīriet to.
- Pārbaudiet turbīnas aizsargsietu, ja nepieciešams, noņemiet un iztīriet.
- Ierīces ārpusi notīriet ar mitru drānu, kas samērcēta vieglā ziepjūdenī.
- Tikai R tīrīšanas galvai: Izņemiet rupjo netīrumu tvertni un iztukšojiet to.
- Tikai R tīrīšanas galvai: Notīriet ūdens sadales stieni.
- Notīriet iesūkšanas atloces, pārbaudiet to nodilumu un nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
- Notīriet tīrīšanas galvas pulēšanas mēlītes, pārbaudiet to nodilumu un nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
- Notīriet sukas, pārbaudiet to nodilumu un nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
- Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku. Iespiediet tvertnes ventilācijas vārstu uz iekšu tā, lai paliktu atvērta sprauga un netīrā ūdens tvertne varētu izžūt.
- Uzlādējiet akumulatoru.

Svina akumulators:

- Ja uzlādes līmenis ir zem 50%, uzlādējiet akumulatoru pilnībā un bez pārtraukuma.
- Ja uzlādes līmenis ir virs 50%, uzlādējiet akumulatoru tikai tad, ja nākamajā lietošanas reizē ir nepieciešams pilns darbības laiks.

Litija jonu akumulators:

- Ja nepieciešams, uzlādējiet.

Reizi mēnesī

- Iztukšojiet un izskalojiet tīrā ūdens tvertni.
- Iztīriet tīrā ūdens filtru.
- Notīrīt pludiņu.
- Īslaicīgi dīkstāvē atstātai ierīcei ar svina akumulatoru: Veiciet akumulatora izlīdzinošo uzlādi.
- Pārbaudīt, vai akumulatora poli nav oksidējušies, nepieciešamības gadījumā notīrīt. Pārbaudīt, vai savienojuma kabeļi ir cieši savienoti.
- Notīrīt blīves starp netīrā ūdens tvertni un vāku un pārbaudīt to hermētiskumu, nepieciešamības gadījumā veikt nomaiņu.
- Tikai R tīrīšanas galvai: Notīriet suku tuneli.
- Tikai R tīrīšanas galvai: Noņemiet ūdens sadales sloksni uz tīrīšanas galvas un iztīriet ūdens kanālu.
- Svina akumulatoriem, kam nepieciešama apkope, pārbaudiet šūnu skābes hermētiskumu.
- Ilgstošas dīkstāves gadījumā ierīci novietot uzglabāšanai ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Akumulatoru uzlādēt pilnībā vismaz reizi mēnesī.

Reizi gadā

- Klientu servisam ļaut veikt noteikto pārbaudi.

Apkopes darbi

Rupjo netīrumu sieta tīrīšana

1. Atvērt netīrā ūdens tvertnes vāku.

Attēls R

- ① Rupjo netīrumu siets
2. Rupjo netīrumu sietu izvilkt virzienā uz augšu.
3. Rupjo netīrumu sietu izskatīt zem tekoša ūdens.
4. Rupjo netīrumu sietu ievietot netīrā ūdens tvertnē.

Ūdens sadales stieņa tīrīšana

1. Nospiediet fiksācijas sviru pa kreisi un vienlaikus pavelciet ūdens sadales stieni prom no tīrīšanas galvas.

Attēls W

- ① Ūdens sadales stienis
- ② Fiksācijas svira
2. Noņemiet ūdens sadales stieni no tīrīšanas galvas.
3. Notīriet ūdens sadales stieni.
4. Ievietojiet stieņa kreiso pusi tīrīšanas galvā.
5. Pagrieziet ūdens sadales stieni pret tīrīšanas galvu un nofiksējiet to labajā pusē.

Tīrā ūdens filtra tīrīšana

1. Izlaidiet tīro ūdeni.
2. Noskrūvējiet tīrā ūdens tvertnes vāciņu.

Attēls S

- ① Tīrā ūdens filtrs
- ② Tīrā ūdens tvertnes vāciņš
3. Izvelciet laukā tīrā ūdens filtru un noskalojiet ar tīru ūdeni.
4. Ievietojiet tīrā ūdens filtru.
5. Uzlieciet tīrā ūdens tvertnes vāciņu.

Apgriezt vai nomainīt iesūkšanas atloces

Ja sūkšanas mēlītes ir nolietotas, tās ir jāpagriež vai jānomaina. Sūkšanas mēlītes var pagriezt 3 reizes, līdz visas 4 malas ir nodilušas.

1. Noņemiet iesūkšanas siju.
2. Izskrūvēt zvaigžņveida rokturus.

Attēls T

- ① Spārmuzgrieznis
 - ② Spriegotājsiksna
 - ③ Iesūkšanas sijas iekšējā daļa
 - ④ Spriegošanas slēdzene
3. Izvelciet iesūkšanas sijas iekšējo daļu.
 4. Atveriet spriegošanas slēdzeni.
 5. Noņemiet spriegotājsiksnu.
 6. Atbrīvojiet iesūkšanas atloces no iekšējās daļas.

Attēls U

- ① Pulēšanas mēlīte
 - ② Atbalsta mēlīte
 - ③ Iesūkšanas sijas iekšējā daļa
 - ④ Spriegotājsiksna
7. Uzspiediet pagrieztās vai jaunās sūkšanas mēlītes uz iesūkšanas sijas iekšējās daļas izvirkumiem.
 8. Uzlieciet spriegotājsiksnu.
 9. Iesūkšanas sijas iekšējo daļu iebīdīet augšējā daļā.
 10. Ieskrūvēt un pievilkt zvaigžņveida rokturus.

Diskveida sukas nomainīšana

Norādījumi

Nomainiet disku sukas, ja saru garums ir sasniedzis 10 mm.

1. Nospiediet tīrīšanas galvas pacelšanas/nolaišanas sviru uz leju un nofiksējiet to labajā pusē.
2. Nospiediet sukas nomainīšanas pedāli uz leju.

3. Disku birsti izvelciet uz sāniem zem tīrīšanas galvas.
4. Jauno diskveida suku turēt zem tīrīšanas galvas, paspiest uz augšu un nofiksēt.

Suku veltņa nomainīšana

Norādījumi

Nomainiet suku veltņus, ja saru garums ir sasniedzis 10 mm.

1. Nospiediet tīrīšanas galvas pacelšanas/nolaišanas sviru uz leju un nofiksējiet to labajā pusē.
2. Nospiediet suku nomainīšanas taustiņu.

Attēls V

- ① Suku nomainīšanas taustiņš
 - ② Gultņa vāciņš
 - ③ Birstes veltnis
3. Pagrieziet gultņa vāciņu pa labi.
 4. Izvelciet sukas veltni laukā.
 5. Novietojiet jauno priekšējo sukas veltni gultņa punktā.
 6. Novietojiet jauno aizmugurējo sukas veltni gultņa punktā.
 7. Pagrieziet gultņa vāciņu atpakaļ un nofiksējiet to vietā.

Palīdzība traucējumu gadījumā

⚠ BĪSTAMI

Ierīce, kas neapzināti ieslēdzas

Savainošanās risks

Pirms visu darbu veikšanas pie ierīces pārslēdziet programmu slēdzi uz "0".

Pirms visu darbu veikšanas pie ierīces izņemiet Intelligent Key atslēgu.

Atvienojiet uzlādes ierīces tīkla spraudni.

- Noteciniet un utilizējiet netīro un tīro ūdeni.
- Ja rodas traucējumi, kurus nevar novērst ar šīs tabulas starpniecību, izsaukt klientu servisu.

Traucējumi bez rādījuma displejā

Traucējums	Novēršana
Ierīci nav iespējams iedarbināt	1. Ievietojiet Intelligent Key atslēgu. 2. Programmu slēdzi iestatiet uz vēlamā programmu. 3. Aktivizējiet braukšanas sviru. 4. Pārbaudīt akumulatorus, nepieciešamības gadījumā veikt uzlādi. 5. Pārbaudīt, vai akumulatora poli ir pieslēgti.
Ūdens daudzums nav pietiekams	1. Pārbaudiet tīrā ūdens uzpildes līmeni, nepieciešamības gadījumā uzpildiet tvertni. 2. Palieliniet ūdens daudzumu. a Versija DOSE: Iestatiet ūdens daudzumu ar ūdens daudzumu taustiņu vadības panelī. b Citas versijas: Ar ūdens daudzuma regulēšanas pogu iestatiet ūdens daudzumu. 3. Iztīriet tīrā ūdens filtru. 4. R tīrīšanas galva: Notīriet ūdens sadales stieni. 5. Pārbaudīt, vai šļūtenes nav nosprostotas, nepieciešamības gadījumā iztīrīt tās.
Sūkšanas jauda ir pārāk zema	1. Iestatiet programmu slēdzi uz NORMAL vai INTENSIVE REŽĪMU. 2. Lietotnē iestatiet sūkšanas jaudu uz HIGH. 3. Izslēgt ierīci un notecināt netīro ūdeni. 4. Pārbaudīt, vai ir aizvērts netīrā ūdens noplūdes šļūtenes vāks. 5. Notīrīt blīves starp netīrā ūdens tvertni un vāku un pārbaudīt to hermētiskumu, nepieciešamības gadījumā veikt nomainīšanu. 6. Pārbaudiet, vai turbīnu aizsargsiets nav nefīrs, nepieciešamības gadījumā iztīriet. 7. Notīrīt iesūkšanas sijas iesūkšanas atloci, nepieciešamības gadījumā apgrīziet vai nomainīt. 8. Pārbaudīt, vai sūkšanas šļūtene nav nosprostota, nepieciešamības gadījumā iztīrīt to. 9. Pārbaudīt sūkšanas šļūtenes hermētiskumu, nepieciešamības gadījumā nomainīt to. 10. Pārbaudīt iesūkšanas sijas iestatījumu. 11. Turiet netīrā ūdens tvertni aiz roktura padziļinājuma un pagrieziet to uz sāniem. a Pārbaudiet sūkšanas turbīnas blīvējumu. b Pārbaudiet sūkšanas kanāla blīvējumu. Attēls X ① Sūkšanas kanāla blīvējums ② Sūkšanas turbīnas blīvējums

Traucējums	Novēršana
Tīrīšanas rezultāts nav apmierinošs	1. Samazināt ātrumu. 2. Izvēlieties intensīvāku tīrīšanas programmu. 3. Palieliniet birstes piespiešanas spēku. 4. Pārbaudiet suku nodilumu, ja nepieciešams, nomainiet. 5. Pārbaudiet, vai suka nav netīra, nepieciešamības gadījumā iztīriet. 6. Pārbaudīt, vai birstu veids un tīrīšanas līdzeklis ir piemēroti. 7. Pārbaudiet ūdens padevi. 8. Palieliniet ūdens daudzumu. 9. Izmantojiet divu soļu metodi: Pirmajā piegājienā tīrīšana bez iesūkšanas, otrajā piegājienā tīrīšana ar iesūkšanu.
Sūkšanas turbīna darbojas ar paaugstinātu apgriezību skaitu	1. Notecināt netīro ūdeni. 2. Notīrīt pludiņu. 3. Pārbaudīt pūku sietu, nepieciešamības gadījumā iztīrīt. 4. Pārbaudīt, vai sūkšanas šļūtene nav nosprostota, nepieciešamības gadījumā iztīrīt to. 5. Pārbaudīt, vai iesūkšanas sija nav nosprostota, nepieciešamības gadījumā atbrīvojoties no nosprostošanas
Sukas negriežas	1. Pārbaudiet, vai kāds svešķermenis nebloķē sukas, ja nepieciešams, to izņemiet. 2. Programmu slēdzi iestatiet uz vēlamo programmu. 3. Nolaidiet tīrīšanas galvu.
Ierīce tīrīšanas laikā vibrē	1. Pārbaudiet, vai suka(-as) ir pareizi uzlikta. 2. Izmantot mīkstu birsti. 3. Nomainiet suku.
Tikai versijai DOSE: Tīrīšanas līdzekļa dozēšana nedarbojas	1. Pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa līmeni tīrīšanas līdzekļa tvertnē. 2. Paaugstiniet tīrīšanas līdzekļa dozēšanu. 3. Pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa šļūtenes savienojumu ar tīrīšanas līdzekļa tvertni. 4. Iztīriet filtru tīrīšanas līdzekļa tvertnē. 5. Pārbaudiet, vai tīrīšanas galvas šļūtenes pretvārsts nav aizsērējis. 6. Pārbaudiet, vai šļūtenēm nav noplūdes. 7. Pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa sūkņa darbību.
Netīrā ūdens noteces šļūtene ir aizsērējusi	1. Atveriet dozēšanas ierīces vāku pie noteces šļūtenes. 2. Izvelciet sūkšanas šļūteni no iesūkšanas sijas un noslēdziet to ar roku. 3. Iestatiet programmu slēdzi uz programmu ar iesūkšanu. Nosprostošanās no noteces šļūtenes tiek iesūkšanās netīrā ūdens tvertnē.

Traucējumi ar rādījumu displejā

Traucējums	Cēlonis	Novēršana
IEVIETOT KIK	Nav ievietota Intelligent Key atslēga.	● Ievietojiet Intelligent Key atslēgu.
NEPAREIZS KIK	Ievietotā Intelligent Key atslēga neatļauj izpildīt izvēlēto funkciju.	● Izmantojiet citu Intelligent Key atslēgu. ● Iespējams, izmantotā Intelligent Key atslēga ir jāapstiprina (atkarībā no gadījuma).
NAV ATĻAUJAS	Ievietotā Intelligent Key atslēga neatļauj izpildīt izvēlēto funkciju.	● Izmantojiet citu Intelligent Key atslēgu. ● Iespējams, izmantotā Intelligent Key atslēga ir jāapstiprina (atkarībā no gadījuma).
ATBRĪVOT ROKT. SLĒDZI!	Ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēta viena braukšanas svira.	● Atlaidiet abas braukšanas sviras.
ZEMS AKUMUL. LĪMENIS	Akumulators ir gandrīz tukšs. Ierīces tīrīšanas funkcijas tiek automātiski izslēgtas.	● Aizvediet ierīci uz uzlādes staciju un uzlādējiet akumulatoru.
AKUMULATORS TUKŠS	Akumulators ir tukšs. Tīrīšanas funkcijas un braukšanas piedziņa ir izslēgtas.	● Izslēdziet ierīci, uzgaidiet brīdi un ieslēdziet to vēlreiz. Pēc tam aizvediet uz uzlādes staciju. Ja nepieciešams, izslēgtā stāvoklī aizstūmiet uz uzlādes staciju. Uzlādēt akumulatoru.
ŪDENS CAURPLŪD.KĻŪDA	Elektriskais ūdens vārsts ir bojāts.	● Sazinieties ar klientu servisu.
	Tīrīšanas līdzekļa tvertne ir tukša. Ierīces tīrīšanas funkcijas tiek automātiski izslēgtas.	● Uzpildiet tīrīšanas līdzekli. ● Pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa iesūkšanas šļūteni.
PIEDZIŅ.MOT. PĀRS.	Pārmērīgs piedziņas motora strāvas patēriņš.	● Pārbaudiet, vai braukšanas piedziņā nav svešķermeņu. ● Izvēlieties ceļu ar zemāku slīpumu. ● Izslēdziet ierīci, uzgaidiet brīdi, ieslēdziet ierīci vēlreiz.
PIEDZIŅ.MOT. BLOĶ.	Piedziņas motors ir bloķēts.	● Pārbaudiet, vai braukšanas piedziņā nav svešķermeņu. ● Atsevišķi paceliet katru piedziņas riteni un pārbaudiet, vai to var pagriezt.
	Bluetooth savienojums tika pārtraukts.	● Pārtraukums tiek parādīts lietotnē. Ierīces displejs ieslēdzas.
		● Ieslēdziet Bluetooth viedtālruni. ● Savienojiet viedtālruni ar ierīci.

Tehniskie dati					
		D70	D80	R65	R75
Vispārīgi					
Braukšanas ātrums (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teorētiskā jauda uz laukumu	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktiskā virsmas vienības veiktspēja	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	l	80	80	80	80
Rupjo netīrumu tvertnes tilpums	l	-	-		
Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (izvēles iespēja 'Dose')	l	3	3	3	3
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Ūdens dozēšana	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Izmēri					
Garums	mm	1490	1540	1540	1540
Platums bez iesūkšanas sijas	mm	755	840	717	810
Augstums	mm	1110	1110	1110	1110
Darba platums	mm	700	800	650	750
Iepakojuma izmēri lwxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Apriepojums					
Priekšējais ritenis, platums	mm	50	50	50	50
Priekšējais ritenis, diametrs	mm	250	250	250	250
Aizmugurējais ritenis, platums	mm	32	32	32	32
Aizmugurējais ritenis, diametrs	mm	100	100	100	100
Svars					
Pieļaujamā pilnā masa	kg	354,7	362	360	363
Pašmasa (transportēšanas svars)	kg	276,7	284	282	285
Suku kontaktspēks, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Suku kontaktspiediens, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Ierīces veiktspējas dati					
Nominālais spriegums	V	24	24	24	24
Nominālais spriegums, litija jonu	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Akumulatora kapacitāte	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Akumulatora ietilpība, litija jonu	Ah (5 h)	90	90	90	90
Vidējais jaudas patēriņš	W	1430	1330	2020	2100
Vilces motora jauda	W	300	300	300	300
Sūkšanas turbīnas jauda	W	400	400	400	400
Birstu piedziņas jauda	W	1000	1000	1200	1200
Drošinātāja veids		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Sūkšana					
Sūkšanas jauda, gaisa daudzums	l/s	28	28	28	28
Vakuuma vērtība (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Tīrīšanas birstes					
Birstu diametrs	mm	355	406		
Sukas garums	mm	-	-	608	700
Birstu apgriezienu skaits	1/min	140	140	1000	1000
Iekšējā uzlādes ierīce					
Nominālais spriegums	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strāvas patēriņš	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Uzlādes laiks	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Iekšēja ātrās uzlādes ierīce (tikai litija jonu versijai)					
Nominālais spriegums	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvence	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Strāvas patēriņš	A	max 10	max 10	max 10	max 10

		D70	D80	R65	R75
Vides nosacījumi					
Pieļaujamais temperatūras diapazons	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. ūdens temperatūra	°C	50	50	50	50
Uzpildes sistēmas ūdens spiediens	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Netīrā ūdens tvertnes skalošanas sistēmas ūdens spiediens	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relatīvais gaisa mitrums	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Slūpums					
Maks. darba zonas kāpums	%	2	2	2	2
Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-72					
Nedrošības faktors K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Nedrošības faktors K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Paturētas tiesības uz tehniskajām izmaiņām.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu vēršieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka turpmāk minētais produkts atbilst attiecīgajiem direktīvu un regulu noteikumiem. Veicot ar mums nesaņemtās izmaiņas produkta uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi ražotājs.

Produkts: Grīdas tīrītājs

Tips: 1.533-xxx

Direktīvas un regulas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/ES

2014/30/ES

2014/53/ES (TCU)

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Piemērotie valsts standarti

-

Nosaukums un adrese

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reizers (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālrunis: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendene (Winnenden), 01.07.2025.

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvarojumu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Turinys

Bendrosios nuorodos.....	182
Veikimas	182
Naudojimas pagal paskirtį.....	182
Aplinkos apsauga	182
Priedai ir atsarginės dalys.....	182
Tiekimo apimtis	182
Saugos nurodymai	182
Prietaiso aprašymas	183
Išmanusis raktas	184
Montavimas	184
Eksplotavimo pradžia.....	185
Prietaiso įjungimas	186
Išmaniojo telefono susiejimas	186
Techninės priežiūros rodmenys	186
Naudojimas	186
Gabenimas	189
Sandėliavimas	189
Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra	189
Pagalba trikčių atveju.....	190
Techniniai duomenys	192
Garantija	193
ES atitikties deklaracija	194

Bendrosios nuorodos

 Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite šią originalią naudojimo instrukciją ir pridėdamus saugos nurodymus. Laikykitės jų. Išsaugokite abi knygeles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

Veikimas

Ši šveitimo-siurbimo mašina skirta lygiems paviršiams valyti drėgnu būdu.

Prietaisą galima pritaikyti atitinkamai valymo užduočiai, pasirenkant vandens kiekį, valiklio kiekį bei važiavimo greitį.

Prietaisą galima pritaikyti atitinkamai valymo užduočiai, pasirenkant tinkamą valymo programą.

Darbinis plotis ir gėlo ir nešvaraus vandens rezervuarų talpos (žr. skyrių „Techniniai duomenys“) užtikrina ilgalaikį efektyvų valymą. Prietaisas yra savaeigis.

Akumulatorius galima įkrauti naudojant įmontuotą įkroviklį. Įkroviklį galima naudoti su 100–240 V įtampa.

Pastaba

Priklausomai nuo valymo užduoties, prietaise galima sumontuoti įvairių priedų. Prašykite mūsų katalogo arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.kaercher.com.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas naudoti komerciniais ir pramonės tikslais, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle. Šį prietaisą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus duomenis.

- Prietaisą galima naudoti tik drėgmei ir šveitimui atsparioms lygioms grindims valyti.
- Prietaisas netinka įšalusioms grindims valyti (pvz., šaldymo patalpose).
- Prietaisas skirtas grindims patalpose arba dengtiems paviršiams valyti.
- Prietaisas skirtas naudoti 5–40 °C temperatūroje.
- Prietaisas turi būti laikomas nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje.
- Su prietaisu negalima siurbti degių dujų, neskiestų rūgščių ar tirpiklių. Tai gali būti benzinas, dažų skiediklis arba mazutas, kurie, sukuriuodami su įsiurbtu oru, gali sudaryti sprogstamąjį mišinį. Nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, nes jie gali paveikti prietaisui naudotas medžiagas.
- Metalų dulkės (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminėmis arba rūgštinėmis valymo priemonėmis sudaro sprogias dujas.

- Prietaisas neskirtas viešiesiems eismo keliams valyti.
- Atsižvelkite į leistiną grindų paviršiaus apkrovą (žr. Skyrių „Techniniai duomenys“).
- Prietaisui galima naudoti tik originalius priedus ir atsargines dalis.
- Naudojant įkroviklius arba baterijas galima naudoti tik naudojimo instrukcijoje patvirtintus komponentus. Kitokią kombinaciją turi atsakingai patvirtinti įkroviklio ir (arba) akumulatoriaus tiekėjas.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamųjų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitėmis atliekomis.

Nuorodos dėl sudedamųjų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: www.kaercher.de/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Tiekimo apimtis

Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Saugos nurodymai

Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pridėtą brošiūrą „Saugos nurodymai dėl šepetinių valymo prietaisų“, Nr. 5.956-251.0, ir jomis vadovaukitės.

⚠ JSPĖJIMAS

Prietaisas gali apvirsti

Sužalojimo pavojus

Prietaiso nenaudokite ant pasvirusių paviršių.

⚠ JSPĖJIMAS

Nelaimingo atsitikimo pavojus dėl netinkamo valdymo

Žmonės gali būti sužeisti.

Operatoriai turi būti tinkamai instruktuoti apie prietaiso naudojimą.

Prietaisą galima naudoti tik uždarius gaubtą ir visus dangčius.

Saugos įtaisai

⚠ JSPĖJIMAS

Sužalojimų pavojus!

Sunkūs sužalojimai dėl trūkstamos, pakeistos ar neveiksmingos saugos įrangos.

Neužblokuokite arba nepašalinkite saugos įtaisų ir nepadarykite jų neveiksmingų. Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą.

Avarinis išjungimas

Pastaba

Norėdami nedelsiant nutraukti eksploataciją, ištraukite išmanųjį raktą (avarinis stabdymas).

Važiavimo svirtis

Atleidus važiavimo svirtį, važiavimo pavara ir šepetį pavara išsijungia.

Simboliai ant prietaiso



⚠ PAVOJUS

Įkrovimo procesas

Elektros smūgis

Nenuimkite apsauginių gaubtelių nuo akumuliatoriaus polių.

Užtikrinkite tinkamą montavimą



DĖMESIO

Pažeidimo pavojus

Vanduo sugadina siurbimo turbiną

Įsitikinkite, kad į taip pažymėtą angą nepateks vandens.

Nurodymai dėl akumuliatoriaus ir įkroviklio

„Li-Ion“ versijoje yra įmontuoti ličio jonų akumuliatoriai. Jiems taikomi specialūs kriterijai. Išimti, sumontuoti ir išbandyti sugedusius akumuliatorius gali tik „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyba arba specialistas.

Dėl laikymo ir transportavimo instrukcijų kreipkitės į „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠ PAVOJUS

Neleidžiama modifikuoti ir keisti prietaiso.

Jums neleidžiama atidaryti akumuliatoriaus, nes kyla trumpojo jungimo pavojus. Be to, gali patekti dirginantys garai ar esdinantys skysčiai.

Saugokite akumuliatorių nuo stiprių saulės spindulių, karščio ir ugnies. Kyla sprogo pavojus.

Neįkraukite įkroviklio potencialiai sprogoje aplinkoje.

Nenaudokite purvino arba šlapio įkroviklio.

Užtikrinkite pakankamą vėdinimą įkrovimo metu.

Sprogo pavojus. Netoli baterijos arba baterijų krovimo patalpoje negalima naudoti atvirų liepsnų, sudaryti kibirkščių arba rūkyti.

Sprogo pavojus. Nedėkite jokių įrankių ar pan. ant akumuliatoriaus, t. y. ant galinių polių ir elementų jungčių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas ir maitinimo kabelis nepažeisti. Nenaudokite sugadintų prietaisų, o sugadintas dalis remontuokite tik pas kvalifikuotus darbuotojus.

Saugokite vaikus nuo akumuliatorių ir įkroviklio.

Neįkraukite pažeistų akumuliatorių. Sugadintus akumuliatorius paveskite pakeisti „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybai.

Neišmeskite sugedusio akumuliatoriaus į buitines atliekas. Informuokite „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnybą.

Venkite sąlyčio su iš pažeistų baterijų ištekėjusiu skysčiu. Atsitiktinai prisilietus, skystį nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją.

⚠ ATSARGIAI

Būtinai laikykitės šios naudojimo instrukcijos. Laikykitės įstatymų leidėjo rekomendacijų dėl elgesio su baterijomis.

Elektros tinklo įtampa turi atitikti prietaiso identifikacinėje plokštelėje nurodytą įtampą.

Įkroviklį naudokite tik leidžiamiems akumuliatorių blokams įkrauti. Naudokite akumuliatorių tik su šiuo prietaisu. Draudžiama ir pavojinga naudoti jį kitiems tikslams.

Įspėjamieji simboliai

Tvarkydami akumuliatorius laikykitės šių įspėjimų:



Laikykitės nurodymų, pateiktų akumuliatoriaus instrukcijose, ant akumuliatoriaus ir šioje naudojimo instrukcijoje.



Dėvėkite akių apsaugos priemones.



Saugokite vaikus nuo rūgščių ir akumuliatorių.



Sprogo pavojus



Nebūkit prie ugnies, kibirkščių, atviros liepsnos ir nerūkykite šalia įrangos.




Rūgštinių nudegimų rizika



Pirmoji pagalba.



Įspėjimas



Šalinimas



Nemeskite baterijų į šiukšliadėžę.

Prietaiso aprašymas

Įrenginio apžvalga

Paveikslas A

- ① Valiklio talpykla (tik versijai DOSE)
- ② Valiklio įsiurbimo žarna (tik versijai DOSE)
- ③ Švaraus vandens bako įpylimo anga su dangteliu ir integruota matavimo taurele
- ④ Turbinos apsauginis sietas
- ⑤ Žarnos laikiklis
- ⑥ Švaraus vandens pripildymo žarna
- ⑦ Bako ventiliacijos sklendė
- ⑧ Plovimo sistemos nešvaraus vandens bako vandens tiekimo jungtis
- ⑨ Plūdė
- ⑩ Stambių nešvarumų sietas
- ⑪ „Homepage“ atraminis kreipiklis
- ⑫ Akumuliatorius
- ⑬ Šluotos laikiklis
- ⑭ Valymo galvutė
- ⑮ Valdymo pultas
- ⑯ Išmaniojo telefono laikiklis
- ⑰ Valdymo pultas
- ⑱ Valymo rinkinio „Homepage Box“ laikymo vieta
- ⑲ Vandens dozavimo reguliavimo rankenėlė (tik „Good“ variantas)
- ⑳ Nešvaraus vandens talpyklos dangtis
- ㉑ Nešvaraus vandens talpykla
- ㉒ *Švaraus vandens pripildymo sistema
- ㉓ Švaraus vandens lygio rodmuo ir išleidimo žarna
- ㉔ Nešvaraus vandens bako atvertimo į viršų rankena
- ㉕ Šepetėlių keitimo pedalas
- ㉖ Švaraus vandens talpykla
- ㉗ Siurbimo sijos fiksatorius
- ㉘ Maitinimo kabelio kablys
- ㉙ Siurbimo sija
- ㉚ Įsiurbimo juostos nuleidimo svirtis
- ㉛ Švaraus vandens bako užraktas su filtru
- ㉜ Siurbiamoji žarna
- ㉝ Maitinimo kabelio kablys
- ㉞ Dėtuve
- ㉟ Nešvaraus vandens išleidimo žarna su dozavimo įtaisais

- ③⑥ Stumiamoji rankena
- ③⑦ Važiavimo svirtis
- ③⑧ Nukreipiantysis ritinėlis
- ③⑨ Apsaugas nuo smūgio
- ④⑩ Valomoji briauna
- ④⑪ R75 šepečio galvutė
- ④⑫ Nešvarumų talpykla
- ④⑬ Juostinis šepetys
- ④⑭ Nukreipiantysis ritinėlis
- ④⑮ D70 šepečio galvutė

Spalvinis ženklavimas

Prietaiso konstrukcinės dalys, kurias turi valdyti arba prižiūrėti naudotojas, pažymėtos geltona spalva.

Valdymo pultas

- ① Įjungti cilindrinį šepetį
- ② Programos jungiklis
- ③ * Vandens dozavimo mygtukas
- ④ Šepečio prispaudimo slėgis
- ⑤ Rodytuvas
- ⑥ Išmaniojo telefono laikymo vieta
- ⑦ Išmaniojo telefono laikiklis
- ⑧ Greičio mygtukas
- ⑨ "+" ir "-" mygtukai
- ⑩ * Ploviklio dozavimo mygtukas
- ⑪ Važiavimo svirtis
- ⑫ Tikslinio puslapio KODAS B 80 W NG
- ⑬ Išmanusis raktas
- Geltona – operatorius
- Pilka – meistras

* Parinktis

Programos jungiklis

Paveikslas C

- ① 0
Prietaisas išjungtas.
- ② ECO REŽIMAS
Grindis valykite šlapioju būdu ir susiurbkite nešvarų vandenį naudodami mažiau išteklį (sumažinti šepečio sukčių skaičius, siurbimo galia, ploviklio ir vandens dozės).
- ③ NORMALUS REŽIMAS
Grindis valykite šlapioju būdu ir susiurbkite nešvarų vandenį.
- ④ INTENSIVUS REŽIMAS
Grindis valykite šlapioju būdu (su didesne ploviklio ir vandens dozėmis) ir susiurbkite nešvarų vandenį.

Siurbimo sijos laikiklis

Važiuojant per siauras vietas arba sandėliuojant, siurbimo siją galima išmontuoti ir užkabinti ant prietaiso krašto.

Paveikslas D

- ① Siurbimo sijos laikymo vieta (prietaiso kraštas)
- ② Siurbimo sija

Norėdami atlenkti laikiklį, ištraukite jį iš rankenos griovelio. Tokioje padėtyje jis išlieka dėl savaiminio užrakinimo mechanizmo.

Paveikslas E

- ① Užlenktas laikiklis
- ② Atlenktas laikiklis
- ③ Pakabinama siurbimo sija

Simboliai ant prietaiso



Įkroviklio maitinimo laidas



Tvirtinimo taškas



*Šluotos laikiklis



Siurbimo sijos laikiklis



Švaraus vandens filtras



*Švaraus vandens pripylimas



Švaraus vandens bako pripildymo lygis 25 %



Šviežio vandens talpyklos pripildymo lygis 50 %



Šviežio vandens talpyklos pripildymo lygis 100 %



Šepečio keitimo pedalas (BD)

Šepečio keitimo mygtukas (BR)



Nešvaraus vandens išleidimas

Švaraus vandens išleidimas



Nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklos išėmimas



Važiuokite į priekį



Važiuokite atgal

Išmanusis raktas

Išmanusis raktas naudojamas prietaisui ir tam tikroms prietaiso funkcijoms įjungti.

• Geltona spalva: Operatorius

Įrenginį galima naudoti. Šiuo raktu galima keisti visus išmaniojo telefono programėle leistų valymo programų nustatymus.

• Pilka spalva: meistras

Įrenginį galima naudoti. Galima keisti visus prietaisui prieinamų valymo programų nustatymus.

Montavimas

Siurbimo sijos montavimas

1. Abu fiksatorius palenkite aukštyn.

Paveikslas H

- ① Siurbimo sijos pakaba
 - ② Spaudžiamoji svirtelė
 - ③ Siurbimo sija
2. Siurbimo siją įstatykite į siurbimo sijos laikiklį.
 3. Abu fiksatorius palenkite žemyn.

Šepečių montavimas

1. Kaip sumontuoti šepečius, aprašyta skyriuje „Techninės priežiūros darbai“.

Baterijos

Rekomenduojamos baterijos

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus

Akumuliatorius galima keisti tik tos pačios technologijos akumuliatoriais.

Švino rūgštinių akumuliatorių negalima keisti ličio jonų akumuliatoriais.

Ličio jonų akumuliatorių negalima keisti švino rūgštiniais akumuliatoriais.

Švino rūgštiniai akumulatoriai:

Aprašymas	Užsakymo Nr.
Gelinių baterijų komplektas 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Baterijų komplektas AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Prietaisui reikia 2 baterijų.
Ličio jonų akumulatoriai:

Aprašymas	Užsakymo Nr.
Baterijų komplektas LIB 90Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Galima įsigyti 2 prietaiso versijas:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Didžiausi elektros akumulatoriaus matmenys

Ilgis	485
Plotis	385
Aukštis	300

Elektros akumuliatorių montavimas ir prijungimas

Pastaba

Prietaiso variantui su ličio jonų akumulatoriumi akumulatorius jau yra sumontuotas ir prijungtas.

⚠ PAVOJUS

Gaisro ir sprogimo pavojus!

Ant baterijos nedėkite jokių įrankių ar pan. Trumpasis jungimas ir sprogimo pavojus.

Rūkyti ir naudoti atvirąjį liepsną draudžiama.

Patalpos, kuriose įkraunamos baterijos, turi būti gerai vėdinamos, nes kraunant susidaro labai sprogios dujos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverčiant prietaisą išmontavimo ir sumontavimo metu kyla sužalojimų ir pažeidimo pavojus!

Sužeidimas ir turtinė žala

Baterijas išmontuodami ir sumontuodami užtikrinkite, kad prietaisas patikimai stovėtų.

DĖMESIO

Netinkamai prijungus laidus prie baterijos kyla elektroninių komponentų apgadinimo pavojus!

Materialinė žala

Prijungdami prie baterijų sujungimo ir prijungimo laidus atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą.

⚠ PAVOJUS

Pavojus gyvybei dėl sprogimo ir gaisro netinkamai įkraunant giliai išsikrovusias baterijas

Mirtini arba itin sunkūs sužeidimai ir turtinė žala

Nenaudokite prietaisų su giliai išsikrovusiomis baterijomis.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įkraukite giliai išsikrovusias baterijas. Esant poreikiui kreipkitės į „Kärcher“ tarnybą.

1. Pastumkite prietaisą maždaug 2 m į priekį, kad kreipiamieji ratukai būtų nukreipti atgal.
2. Laikykite nešvaraus vandens baką už rankenos ir šone kilstelėkite jį į viršų.
3. Akumulatorius įstatykite į vonelę.
4. Prijunkite akumulatorius:
 - a Įdėkite įdėklus atstumui palaikyti.

Paveikslas I

① Įdėklas atstumui palaikyti 340 x 40 x 10 (?????)

②

③

④ 170 Ah: Tarpiklis 2x 5.585-056.0
115 Ah: Tarpo riboklis ??????
180 Ah: Tarpo riboklis ??????
90 Ah: Tarpo riboklis ??????

⑤ Akumulatoriaus prijungimo laidas (-)

⑥ Akumulatoriaus prijungimo laidas (+)

b Abu akumulatorius sujunkite jungiamuoju kabeliu.

c Prijunkite jungiamąjį kabelį prie laisvų baterijos gnybtų (+) ir (-).

5. Nešvaraus vandens talpyklą nulenkite žemyn.

Ličio jonų akumulatoriaus aktyvinimas

Ličio jonų akumulatoriai tiekiami transportavimo režimu ir turi būti aktyvuoti prieš pradėdami naudoti prietaisą.

1. Įkraukite akumulatorių (žr. „Įdiegimas į eksploataciją / akumulatoriaus įkrovimas“), tada transportavimo režimas baigiamas.

Akumulatoriaus išmontavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverčiant prietaisą išmontavimo ir sumontavimo metu kyla sužalojimų ir pažeidimo pavojus!

Sužeidimas ir turtinė žala

Baterijas išmontuodami ir sumontuodami užtikrinkite, kad prietaisas patikimai stovėtų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prietaiso parvartimas

Sužalojimo pavojus, pažeidimo pavojus

Akumulatorius išmontuokite tik tada, kai prie prietaiso yra pritvirtinta valymo galvutė.

1. Programos pasirinkimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
2. Ištraukite išmanųjį raktą.
3. Ištuštinkite nešvaraus vandens talpyklą.
4. Pastumkite prietaisą maždaug 2 m į priekį, kad kreipiamieji ratukai būtų nukreipti atgal.
5. Laikykite nešvaraus vandens baką už rankenos ir šone kilstelėkite jį į viršų.
6. Atjunkite kabelį nuo „-“ elektros akumulatoriaus gnybto.
7. Atjunkite likusius kabelius nuo elektros akumuliatorių.
8. Išimkite įdėklus atstumui palaikyti.
9. Išimkite elektros akumulatorius.
10. Panaudotus elektros akumulatorius šalinkite laikydamiesi galiojančių taisyklių.

Eksplotavimo pradžia

Įkrovimo charakteristikos nustatymas

Prieš pirmą kartą pradėdami eksploatuoti po atliktos techninės priežiūros nustatymo į pradinę arba keičiant bateriją kito tipo baterija, privaloma nustatyti įkrovimo charakteristiką.

⚠ PAVOJUS

Pavojus netyčia įjungus prietaisą

Sužalojimo pavojus

Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, atjunkite uždegimo žvakės kištuką arba atjunkite akumuliatorių.

DĖMESIO

Baterijos pažeidimo pavojus

Netinkama įkrovimo charakteristika gali turėti įtakos baterijos

eksploatavimo trukmei ir įkrovimo talpai.

Patikrinkite, ar kad mašinoje pasirinkta baterijos charakteristikų kreivė, atitinkanti bateriją.

Šiuo metu pasirinktą baterijos charakteristikų kreivę įkraunant galima matyti ekrane arba naudojant programą zonoje „Įrenginio būklė“.

Pastaba

Įkrovimo charakteristiką gali reguliuoti tik „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Galimos šių baterijų charakteristikos:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Pastaba

Kad būtų galima naudoti ir kitas baterijas, „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyba gali sukurti individualią baterijos charakteristikų kreivę.

Baterijos įkrovimas

⚠ PAVOJUS

Rizika susižeisti įkrovikliu!

Elektros smūgis netinkamai naudojant įkroviklį!

Atkreipkite dėmesį į prietaiso identifikacinėje plokštelėje nurodytą tinklo įtampą ir saugiklį.

Įkroviklį naudokite tik sausoje patalpoje, kuri būtų pakankamai vėdinama.

Įmontuotas įkroviklis valdomas elektroniniu būdu ir tinka visoms rekomenduojamoms baterijoms, jis automatiškai užbaigia įkrovimo procesą.

Pastaba

Naudojant greitąjį įkroviklį, įkrovimo trukmę galima sutrumpinti iki ne daugiau kaip 2,5 valandos (tik naudojant ličio jonų versiją).

Pastaba

Kiekvieno įmontuoto tipo baterijai turi būti nustatyta atitinkama įkrovimo charakteristika.

Įkraunant rodytuve pateikiama baterija,

įkrovimo trukmė vidutiniškai ne ilgesnė kaip 14 val.

Įkraunant prietaisą naudoti draudžiama.

Pastaba

Prietaisas apsaugotas nuo visiško išsikrovimo, t. y. jeigu eksploatuojant talpa sumažėja iki mažiausio leidžiamojo lygio, tada išjungiamas šepetėlio variklis ir turbina.

1. Prietaisu nuvažiuokite tiesiai į numatytą įkrovimo vietą stengdamiesi išvengti įkalnių.
2. Prijungimo kabelio tinklo kištuką įkiškite į elektros lizdą.
3. Įkraukite tol, kol rodytuve bus pateiktas visiško įkrovimo rodmuo.

Mažai techninės priežiūros reikalaujančios baterijos (skystosios baterijos)

⚠ PAVOJUS

Ištekėjusios rūgšties keliamas nudegimo pavojus!

Vandenį į bateriją pilkite tik tada, kai ji yra išsikrovusi.

Dirbdami su baterijos rūgštimi dėvėkite apsauginius akinus, o ant odos arba drabužių patekusius rūgštis purslus nedelsdami nuplaukite vandeniu.

DĖMESIO

Baterijų pažeidimo rizika!

Jeigu būtų naudojamas vanduo su priedais, tada baterijos garantija netektų galios.

Baterijoms pildyti naudokite tik distiliuotą arba gėlintą vandenį (EN 50272-T3).

Nenaudokite jokių pašalinių priedų ar gerinimo priemonių.

1. Iki įkrovimo proceso pabaigos likus vienai valandai įpilkite distiliuoto vandens. Atsižvelkite į tinkamą elektrolito lygį, kuris nurodytas baterijos etiketėje.
Įkrovimo proceso pabaigoje iš visų elementų turi išsiskirti dujos.

Prietaiso įjungimas

1. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu pasirinkite valymo programą.
Ekrane vienas po kito rodomi:
 - „Kärcher“ logotipas
 - Laikas iki kitos techninės priežiūros valandomis
 - Akumulatoriaus būklė ir eksploatacinės valandos
 - Programinės įrangos versija
 - Darbinės būsenos rodmuo

Paveikslas J

- ① Akumulatoriaus įkrovos būklė
- ② Nustatyta vandens dozė (tik prietaisams su elektriniu vandens vožtuvu)
- ③ Nustatytas greitis
- ④ Nustatyta ploviklio dozė (tik prietaiso versijai DOSE)
Įrenginys paruoštas naudojimui.

Išmaniojo telefono susiejimas

Prie prietaiso prijungtame išmaniajame telefone esančia programa „Machine Connect“ galima atlikti išplėstines prietaiso funkcijas:

- Nustatyti valymo galvutės tipą
- Nustatyti didžiausią transportavimo greitį
- Išjungti / įjungti USB prievadą
- Nustatyti šepetėlio (-ių) veikimo laiką
- Nustatyti siurbimo veikimo laiką
- Įjungti / išjungti nuo greičio priklausomą vandens dozavimą
- Valdyti geltonojo išmaniojo rakto leidimus
- Atkurti gamyklinius nustatymus

Pastaba

Galimos funkcijos priklauso nuo prietaiso versijos.

1. Išmaniuoju telefonu nuskaitykite ant prietaiso esantį QR kodą.

① KODAS

② „Bluetooth®“ simbolis

2. Į išmanųjį telefoną įdiekite ir paleiskite programą „Machine Connect“.
3. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
4. Vienu metu 3 sekundes spauskite prietaiso valdymo pulto mygtukus „+“ ir „-“.

Pastaba

Susiejimo proceso metu valdymo pulte mirksi „Bluetooth®“ simbolis.

5. Vadovaukitės išmaniajame telefone esančios programėlės nurodymais ir atlikite susiejimą.
6. Programėlės funkcijos paaiškintos išmaniajame telefone.

Pastaba

Jei išmanusis telefonas yra susietas su prietaisu, nuolat šviečia „Bluetooth“ simbolis.

Pastaba

Mobilųjį telefoną galima prijungti prie įrenginio USB prievado ir įkrauti akumuliatorių.

Techninės priežiūros rodmenys

Praėjus tam tikram darbo laikui, ekrane rodomi raginimai atlikti įvairius techninės priežiūros veiksmus:

Raginimas	Intervalas (valandos)
VALYMAS FILTRO SIURBIMAS	10
VALYMAS SIURBIMO SIJA	20
VALYMAS VANDENS FILTRAVIMAS	50
PATIKRINTI ŠEPEČ. SUSIDĖVĖJIMAS	100
PATIKRINTI SIURBIMO PLOKŠTELĖ	100

1. Atlikite nurodytą techninės priežiūros veiksmą.
2. Paspauskite bet kurį valdymo pulto mygtuką, kad patvirtintumėte.
Raginimas pašalinamas ir vėl rodomas pasibaigus intervalui.

Naudojimas

⚠ PAVOJUS

Pavojinga situacija eksploatuojant

Sužalojimo pavojus

Kilus pavojui atleiskite važiavimo svirtį.

Stabilumo praradimas

Sužalojimo pavojus

Valymo galvutės pakėlimo / nuleidimo pedalą spauskite tik viena koja. Kita koja tvirtai ir saugiai stovėkite ant grindų.

Naudojamų medžiagų pripylimas

Švaraus vandens pripylimas

1. Atidarykite švaraus vandens bako dangtelį.
2. Švaraus vandens (ne karštesnio nei 50 °C) pripilkite iki pylimo atvamzdžio apatinės briaunos.
Nuoroda: pildymo metu švaraus vandens žarną galima užfiksuoti žarnos jungikliu.
3. Uždarykite švaraus vandens bako dangtelį.

Švaraus vandens įpylimas su pripildymo žarna

1. Pripildymo žarną ištraukite iš prietaiso.
2. Pripildymo žarnos galą prijunkite prie vandens čiaupo.
3. Nuimkite švaraus vandens bako užraktą.
4. Atidarykite vandens tiekimą (vandens temperatūra ne aukštesnė kaip 50 °C).
5. Stebėkite švaraus vandens bako pripildymo lygį pro pripildymo angą.
6. Uždarykite vandens tiekimą, kai lygis pasiekia apatinį pripildymo angos kraštą.
7. Uždėkite švaraus vandens bako dangtelį.
8. Atjunkite pildymo žarną nuo vandens čiaupo.
9. Įstumkite pildymo žarną į prietaisą.

Šviežio vandens įpylimas pripildymo sistema

1. Prijunkite vandens žarną prie pripildymo sistemos jungiamojo atvamzdžio (maksimali vandens temperatūra 50 °C).
2. Atidarykite vandens įvadą.
3. Stebėkite prietaisą, automatinė pildymo sistema nutraukia vandens tiekimą, kai šviežio vandens bakas yra pilnas.
4. Uždarykite vandens tiekimą.
5. Nuimkite vandens žarną.

Nurodymai dėl valiklių

DĖMESIO

Apgadinimo pavojus naudojant netinkamą valymo ir priežiūros priemonę!

Materialinė žala

Naudokite tik „Kärcher“ rekomenduojamas valymo ir priežiūros priemones. Naudodami netinkamas valymo ir priežiūros priemones galite sugadinti prietaisą, grindis ir paviršius.

Laikykites valiklių ir priežiūros priemonių saugos duomenų lapuose pateiktos naudojimo paskirties.

Niekada nenaudokite valymo ir priežiūros priemonių, kurios yra degios, stipriai putojančios arba kurių sudėtyje yra tirpiklių, druskos rūgšties ar fluoro vandenilio rūgšties.

Pastaba

Nenaudokite itin putojančių valymo priemonių.

Rekomenduojamos valymo priemonės

Naudojimas	Valiklis
Visų vandeniu atsparių grindų valymas einamosios priežiūros metu	CA 50 C RM 756
Kasdienis valymas su priežiūros komponentais	RM 746 RM 780
Pramoninių dangų kasdienis ir pagrindinis valymas	RM 69
Blizgių dangų kasdienis valymas	RM 755
Akmens masės plytelių kasdienis ir pagrindinis valymas	RM 753
Rūgštims atsparių dangų kasdienis ir pagrindinis valymas	RM 751
Valymas ir dezinfekavimas	RM 732
Visų šarmams atsparių grindų dangų kasdienis valymas	RM 752
Šarmams jautrių grindų dangų kasdienis valymas ir sluoksnių šalinimas	RM 754

Valiklio papildymas dozavimo įtaisu

Tik jei tai versija „DOSE“:

Valiklio į švarų vandenį įpilama per valymo galvutę, naudojant dozavimo įtaisą.

1. Į valiklio talpyklą pripilkite valiklio.

Pastaba

Naudojant dozavimo įtaisą galima pridėti ne daugiau kaip 3 proc. valiklio. Jeigu dozė didesnė, tada valiklio reikia įpilti į švaraus vandens talpyklą.

DĖMESIO

Užsikimšimo pavojus

Pilant valiklio į švaraus vandens talpyklą valiklis gali išdžiūti ir sutrikdyti dozavimo įtaiso funkciją.

Įpylę valiklio į švaraus vandens talpyklą praplaukite mašiną švariu vandeniu: Pasirinkite valymo naudojant vandenį programą, nustatykite didžiausią vandens kiekį, nustatykite „0“ valiklio dozę.

Valymo priemonės papildymas be dozavimo įtaiso

1. Į švaraus vandens baką įpilkite valymo priemonės.

Pastaba

Pripildymo angos dangtelis viduje turi skalę, kurią galima naudoti ploviklio kiekiui išmatuoti.

Ploviklio dozės nustatymas

Naudojant DOSE versiją, ploviklio į švarų vandenį įpilama pakeičiant plovimo galvutę.

Kiekvienai plovimo programai galima atskirai nustatyti ploviklio dozę.

1. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu pasirinkite nustatomą valymo programą.
3. Paspauskite valymo priemonės dozavimo mygtuką.
4. Mygtukais „+“ ir „-“ nustatykite pageidaujamą ploviklio dozę.
5. Norėdami patvirtinti nustatymą, palaukite 3 sekundes arba paspauskite vieną iš kitų mygtukų.

Vandens kiekio nustatymas

1. Vandens kiekį nustatykite pagal grindų dangos užteršimo laipsnį.

Pastaba

Pirmą kartą pabandykite valyti su nedideliu vandens kiekiu. Po to vandens kiekį palaipsniui didinkite, kol pasieksite pageidaujamą valymo rezultatą.

Pastaba

Švaraus vandens bakui ištuštėjus, valymo galvutė valo toliau be skysčio tiekimo.

Rankinis vandens vožtuvas

Prietaisas su rankiniu vandens vožtuvu turi vandens dozavimo reguliavimo rankenėlę, esančią valdymo pulto dešinėje.

1. Vandens dozės reguliavimo galvutę pasukite į norimą vertę.

Pastaba

Šepečių drėkinimas veikia tik tada, kai valymo galvutė nuleista ir įjungta važiavimo svirtis.

Elektrinis vandens vožtuvas

Prietaisas su elektriniu vandens vožtuvu turi valdymo pulte esantį vandens dozavimo mygtuką.

Kiekvienai plovimo programai galima atskirai nustatyti vandens dozę.

1. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu pasirinkite nustatomą valymo programą.
3. Paspauskite vandens dozavimo mygtuką.
4. Mygtukais „+“ ir „-“ nustatykite pageidaujamą vandens dozę.
5. Norėdami patvirtinti nustatymą, palaukite 3 sekundes arba paspauskite vieną iš kitų mygtukų.

Pastaba

Šepečių drėkinimas veikia tik tada, kai valymo galvutė nuleista ir įjungta važiavimo svirtis.

Valymo greičio nustatymas

Kiekvienai valymo programai galima atskirai nustatyti valiklio dozę.

1. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu pasirinkite nustatomą valymo programą.
3. Paspauskite greičio mygtuką.
4. Mygtukais „+“ ir „-“ nustatykite pageidaujamą greitį.
5. Norėdami patvirtinti nustatymą, palaukite 3 sekundes arba paspauskite vieną iš kitų mygtukų.

Šepetėlio galvutės prispaudimo slėgio reguliavimas

Šepetėlio galvutės prispaudimo slėgį galima nustatyti atskirai kiekvienai valymo programai.

1. Į valdymo pultą įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu pasirinkite nustatomą valymo programą.
3. Paspauskite šepetėlio galvutės prispaudimo spaudimo mygtuką.
4. Mygtukais „+“ ir „-“ nustatykite norimą šepetėlio galvutės prispaudimo slėgį.
5. Norėdami patvirtinti nustatymą, palaukite 3 sekundes arba paspauskite vieną iš kitų mygtukų.

Siurbimo sijos polinkio nustatymas

Polinkį reikia nustatyti taip, kad siurbimo sijos siurbiamosios briaunos būtų tolygiai prispaustos prie grindų visu ilgiu.

1. Pastatykite mašiną ant paviršiaus be nuolydžio.
2. Pasirinkite programą „Išsiurbimas“.
3. Mašiną šiek tiek pavyarkite pirmyn. Siurbimo sija nuleidžiama.
4. Nuskaitykite gulsčiuką.

Paveikslas L

- ① Varžtas
- ② Veržlė
- ③ Gulsčiukas
5. Atsukite M 12 veržlę, šešiakampiu raktu laikydami šešiabriaunį varžtą M 10.
6. Varžtą nustatykite taip, kad gulsčiuko rodmuo būtų tarp dviejų brūkšnelių.
7. Priveržkite M 12 veržlę, šešiakampiu raktu laikydami šešiabriaunį varžtą M 10.
8. Norėdami patikrinti naująjį nustatymą, siurbimo režimu veikiančią mašiną su nuleista siurbimo sija truputį pastumkite į priekį ir stebėkite gulsčiuką. Jei reikia, pakartokite nustatymo procesą.

Aukščio nustatymas

Reguliuojant aukštį keičiasi su grindimis besiliečiančių siurbimo plokštelių išlinkis.

Pastaba

Pagrindinis nustatymas: 3 poveržlės aukščiau, 3 poveržlės žemiau siurbimo sijos.

Nelygios grindys: 5 poveržlės aukščiau, 1 poveržlė žemiau siurbimo sijos.

Labai lygios grindys: 1 poveržlė aukščiau, 5 poveržlės žemiau siurbimo sijos.

1. Atsukite varžtus.

Paveikslas M

- ① Veržlė
- ② Poveržlė
- ③ Tarpo reguliavimo ritinėlis su laikikliu
2. Tarp siurbimo sijos ir reguliavimo ritinėlio uždėkite norimą skaičių poveržlių.
3. Likusias poveržles įstatykite virš tarpo reguliavimo ritinėlio.
4. Veržlę prisukite ir tvirtai priveržkite.
5. Šiuos veiksmus pakartokite su antru tarpo reguliavimo ritinėliu.

Pastaba

Abu reguliavimo ritinėlius nustatykite į tą patį aukštį.

Prietaiso įjungimas

1. Raktinį jungiklį pasukite į padėtį „1“.

Ekrane iš eilės rodoma:

- laikas iki kitos klientų aptarnavimo tarnybos apžiūros;
- programinės įrangos versija, valdymo dalis;
- baterijos įkrovimo lygis ir eksploatacinių valandų skaičius.

Važiavimas

Pastaba

Prietaisas sukonstruotas taip, kad valymo galvutė išsikiša į dešinę. Tai leidžia dirbti aiškiai ir arti krašto.

1. Įkiškite išmanųjį raktą.
2. Siurbimo sijos nuleidimo svirtį palenkite aukštyn.
3. Paspauskite valdymo skydelyje esantį mygtuką „Šepetėlio galvutės įjungimas“. Galvutė nuleidžiama žemyn.
4. Programos jungikliu pasirinkite bet kurią programą.
5. Važiukite prietaisu.
 - a Važiavimo svirtį paspauskite į priekį. Prietaisas važiuoja į priekį.
 - b Važiavimo svirtį paspauskite atgal. Prietaisas važiuoja atgal.

Pastaba

Prietaisas pajuda tik tada, kai važiavimo svirtis pajudinama 5° kampu.

6. Atleiskite važiavimo svirtį. Mašina sustoja.

Valymas

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus

Jeigu prietaisas ilgą laiką naudojamas vienoje vietoje, tada grindų danga gali būti pažeidžiama.

Prietaiso nenaudokite vienoje vietoje.

1. Įkiškite išmanųjį raktą.
2. Programos jungikliu nustatykite norimą valymo programą.
3. Siurbimo sijos nuleidimo svirtį palenkite žemyn.
4. Paspauskite valdymo skydelyje esantį mygtuką „Šepetėlio galvutės įjungimas“. Galva nuleidžiama žemyn.
5. Važiavimo svirtį paspauskite į priekį ir važiuokite per valomą plotą.

Pastaba

Jei nešvaraus vandens bakas pilnas, plūdė uždaro siurbimo angą ir siurbimo turbina veikia padidintu sūkių skaičiumi. Tokiu atveju išjunkite siurbimą ir važiuokite ištuštinti nešvaraus vandens bako.

Darbo užbaigimas

Valymo užbaigimas

1. Pasukite vandens kiekio reguliavimo rankenėlę į padėtį „OFF“ (netaikoma DOSE versijai).
2. Atleiskite važiavimo svirtį.
3. Paspauskite valdymo skydelyje esantį mygtuką „Šepetėlio galvutės įjungimas“. Galvutė pakyla aukštyn.
4. Dar šiek tiek pavažiukite. Susiurbiamas likęs vanduo.
5. Siurbimo sijos nuleidimo svirtį palenkite aukštyn.

Nešvaraus vandens išleidimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aplinkos teršimas!

Aplinkos teršimas netinkamai šalinant nuotekas.

Laikykitės vietinių nuotekų tvarkymo taisyklių.

1. Išleidimo žarną išimkite iš laikiklio ir nuleiskite į tinkamą prietaisą vandeniui surinkti.

Paveikslas N

2. Numatytoje vietoje suspauskite arba užlenkite išleidimo žarną.
3. Atidarykite išleidimo žarnos dangtelį.
4. Išleiskite nešvarų vandenį. Vandens kiekį reguliuokite spausdami arba lenkdami.
5. Nešvaraus vandens talpyklą praskalaukite švari vandeniu.

Nešvaraus vandens bako plovimo sistema

1. Nešvaraus vandens išleidimo žarną išimkite iš laikiklio ir nuleiskite virš tinkamo vandens surinkimo įrenginio.
2. Atidarykite dozavimo įtaiso dangtelį prie išleidimo žarnos.
3. Atidarykite nešvaraus vandens bako dangtelį.
4. Ištraukite lankstų užraktą iš plovimo sistemos.
5. Vandens žarną sujunkite su plovimo sistema.

Paveikslas O

- ① Jungtis
 - ② Bako ventiliacijos sklendė
 - ③ Plovimo sistemos vandens jungtis
6. Uždarykite nešvaraus vandens bako dangtelį.
 7. Atidarykite vandens tiekimą ir maždaug 30 sekundžių plaukite nešvaraus vandens baką.
Jei reikia, plovimo procesą pakartokite 2–3 kartus.
 8. Uždarykite vandens tiekimą ir atjunkite žarną nuo prietaiso.
 9. Vėl pritvirtinkite lankstų užraktą prie plovimo sistemos vandens tiekimo.
 10. Uždarykite nešvaraus vandens bako dangtelį. Įspauskite bako ventiliacijos sklendę taip, kad liktų laisvas tarpas ir nešvaraus vandens bakas galėtų išdžiūti.
 11. Įspauskite nešvaraus vandens išleidimo žarną į laikiklį ir uždarykite dozavimo įtaiso dangtelį.

Švaraus vandens ties dangteliu išleidimas

1. Atidarykite švaraus vandens bako dangtelį.
2. Išleiskite švarų vandenį.
3. Išvalykite filtrą.
4. Užsukite švaraus vandens bako dangtelį.

Švaraus vandens išleidimas per lygio rodmenį

1. Lygio rodmens žarną išimkite iš laikiklio ir nuleiskite ją žemyn.
2. Vėl pritvirtinkite žarną.

Nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklos ištuštinimas

(Tik naudojant R valymo galvutę)

1. Nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklą pakelkite ir ištraukite.

Paveikslas P

- ① Nešvarumų stambiųjų dalelių talpykla
2. Ištuštinkite nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklą ir, jei reikia, ją išvalykite.
3. Vėl įstatykite nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklą.

Mašinos išjungimas

1. Programos jungiklį pasukite į padėtį „0“.
2. Ištraukite išmanųjį raktą.
3. Paspauskite valdymo skydelyje esantį mygtuką "Šepetėlio galvutės įjungimas". Galva pakyla aukštyn.
4. Siurbimo sijos nuleidimo svirtį palenkite aukštyn.
5. Uždarykite, kad mašina nenuriedėtų.
6. Uždarykite nešvaraus vandens talpyklos dangtį. Įspauskite bako ventiliacijos sklendę taip, kad ji užsifikuotų šviežio vandens bako griovelyje taip, kad nešvaraus vandens bakas galėtų išdžiūti.
7. Prireikus įkraukite akumuliatorių.

Gabenimas

⚠ PAVOJUS

Važiavimas nuolydžiu

Sužalojimo pavojus

Eksploduodami mašiną šlaituose pakraukite ir iškraukite tik tuo atveju, jeigu nuolydis neviršija didžiausios vertės (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
Važiukite lėtai.

⚠ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus

Gabendami atsižvelkite į įrenginio svorį.

Įrenginį kraukite tik tada, kai nešvaraus ir švaraus vandens bakai yra tušti.

Kraukite įrenginį tik padedant kitam asmeniui arba naudojantis eigos mechanizmu.

1. Išjunkite šepetėlio galvutę valdymo skydelyje esančiu mygtuku. Galvutė pakyla aukštyn.
2. Išimkite šepetį, kad jį nepažeistumėte.
3. Išmontuokite siurbimo siją iš prietaiso.
4. Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, užfiksuokite jį naudodami tvirtinimo akis ir laikydamiesi galiojančių gairių, kad neslystų ir neapvirstų.

Paveikslas Q

Sandėliavimas

⚠ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimo pavojus, jeigu nebūtų atsižvelgiama į svorį!

Laikydami atsižvelkite į prietaiso svorį.

DĖMESIO

Šalčio keliamas pažeidimo pavojus!

Materialinė žala

Visiškai ištuštinkite švarų ir nešvarų vandenį iš prietaiso. Šalto oro sąlygomis ne visiškai išleistas vanduo gali sugadinti prietaisą. Eksploatuodami, gabendami ir sandėliuodami prietaisą visada saugokite prietaisą nuo šalčio.

- Prietaisą galima laikyti tik patalpose.
- Prieš ilgos trukmės sandėliavimą visiškai įkraukite elektros akumuliatorių.
- Sandėliuodami elektros akumuliatorių iki galo įkraukite ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

⚠ PAVOJUS

Atsitiktinis įrenginio paleidimas

Sužalojimo pavojus

Pasukite programos jungiklį į padėtį „0“.

Prieš imdamiesi bet kurių prietaiso priežiūros darbų, ištraukite išmanųjį raktą.

Ištraukite įkroviklio tinklo kištuką.

- Išleiskite ir pašalinkite vartotą ir švarų vandenį.

Saugos patikra / techninės priežiūros sutartis

Su pardavėju galite susitarti dėl reguliarios saugos patikros arba sudaryti techninės priežiūros sutartį. Pasikonsultuokite šiuo klausimu.

Techninės priežiūros intervalai

Po kiekvieno naudojimo

DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Prietaiso pažeidimo pavojus netinkamai jį valant.

Nepurškite prietaiso vandeniu ir nenaudokite esdinančių valiklių.

- Išleiskite nešvarų vandenį.
- Išvalykite nešvaraus vandens baką naudodami nešvaraus vandens bako plovimo sistemą.
- Išimkite nešvarumų stambiųjų dalelių sieta iš nešvaraus vandens bako ir jį išvalykite.
- Patikrinkite turbinos apsauginį sieta, jei reikia, nuimkite jį ir išvalykite.
- Mašinos išorę nuvalykite drėgna, švelniu muilo tirpalu sudrėkinta šluoste.
- Tik R valymo galvutei: Nešvarumų stambiųjų dalelių talpyklą išimkite ir ištuštinkite.
- Tik R valymo galvutei: Išvalykite vandens paskirstymo juostą.
- Nuvalykite siurbiamąsias briaunas, patikrinkite, ar jos nenusidėvėjusios ir, jeigu būtina, pakeiskite.
- Nuvalykite valymo galvutės valymo grandiklius, patikrinkite, ar jie nenusidėvėję, jei reikia, pakeiskite.
- Nuvalykite šepetį, patikrinkite, ar jie nenusidėvėję, jei reikia, pakeiskite.
- Uždarykite nešvaraus vandens talpyklos dangtį. Įspauskite bako ventiliacijos sklendę taip, kad liktų laisvas tarpas ir nešvaraus vandens bakas galėtų išdžiūti.

- Įkraukite bateriją.

Švino rūgštinis akumulatorius:

- Jeigu elektros akumulatoriaus įkrova mažesnė kaip 50 proc., elektros akumuliatorių įkraukite nepertraukiamai ir iki galo.
- Jeigu elektros akumulatoriaus įkrova didesnė kaip 50 proc., elektros akumuliatorių įkraukite tik jei per kitą naudojimą prireiks iki galo įkrauto elektros akumulatoriaus.

Ličio jonų akumulatorius:

- Įkraukite pagal poreikį.

Kas mėnesį

- Ištuštinkite ir išplaukite švaraus vandens baką.
- Išvalykite švaraus vandens filtrą.
- Išvalykite plūdę.
- Laikinai neeksploatuojam prietaisui su švino rūgštinio akumulatoriumi: Atlikite vienodinamąjį elektros akumulatoriaus įkrovimą.
- Patikrinkite, ar nesioksiduoja elektros akumuliatorių gnybtai ir, jei reikia, nuvalykite šepečiu. Patikrinkite, ar patikimai įtvirtintas sujungimo laidas.
- Nuvalykite sandariklius tarp vartoto vandens talpyklos ir dangtelio, patikrinkite, ar jie sandarūs, prireikus pakeiskite.
- Tik R valymo galvutei: Išvalykite šepečio tunelį.
- Tik R valymo galvutei: Nuimkite vandens paskirstymo juostelę nuo valymo galvutės ir išvalykite vandens kanalą.
- Jeigu turi būti atliekama švino rūgštinio akumuliatorių techninė priežiūra, patikrinkite elementų elektrolito tankį.
- Jeigu prietaisas ilgesnį laiką nebus naudojamas, jis laikomas tik su iki galo įkrautais akumulatoriais. Elektros akumuliatorių bent kartą per mėnesį reikia iki galo įkrauti.

Kas metus

- Privalomą patikrą paveskite atlikti klientų tarnybai.

Techninės priežiūros darbai

Stambių nešvarumų tinkelio valymas

1. Atidarykite nešvaraus vandens bako dangtelį.

Paveikslas R

- ① Stambių nešvarumų tinkelis
2. Stambių nešvarumų tinkelį patraukite aukštyn.
3. Stambių nešvarumų tinkelį išskalaukite tekančiu vandeniu.
4. Stambių nešvarumų tinkelį įstatykite į nešvaraus vandens baką.

Vandens paskirstymo juostos valymas

1. Pastumkite fiksavimo svirtį į kairę ir tuo pačiu metu patraukite vandens paskirstymo juostą nuo valymo galvutės.

Paveikslas W

- ① Vandens paskirstymo juosta
- ② Fiksavimo svirtis
2. Nuimkite vandens paskirstymo juostą nuo valymo galvutės.
3. Išvalykite vandens paskirstymo juostą.
4. Įstatykite kairę juostos pusę į valymo galvutę.
5. Pasukite vandens paskirstymo juostą link valymo galvutės ir užfiksuokite ją dešinėje pusėje.

Švaraus vandens filtro valymas

1. Išleiskite švarų vandenį.
2. Atsukite švaraus vandens bako dangtelį.

Paveikslas S

- ① Švaraus vandens filtras
- ② Švaraus vandens bako dangtelis
3. Nuimkite švaraus vandens filtrą ir praskalaukite vandeniu.
4. Švaraus vandens filtrą įstatykite.
5. Uždėkite švaraus vandens bako dangtelį.

Siurbiamųjų briaunelių apsukimas arba pakeitimas

Jeigu siurbiamosios briaunelės nusidėvėjo, jas reikia apsukti arba pakeisti.

Siurbiamąsias briauneles galima sukuti 3 kartus, kol nusidėvės visi 4 kraštai.

1. Nuimkite siurbimo siją.
2. Išsukite žvaigždės formos rankenėlę.

Paveikslas T

- ① Žvaigždės formos rankenėlė
- ② Suveržimo juosta
- ③ Siurbimo sijos vidinė dalis
- ④ Užraktas
3. Ištraukite siurbimo sijos vidinę dalį.
4. Atidarykite užraktą.
5. Nuimkite suveržimo juostą.
6. Ištraukite siurbiamąsias briauneles iš vidinės dalies.

Paveikslas U

- ① Valymo grandiklis
- ② Atraminė plokštelė
- ③ Siurbimo sijos vidinė dalis
- ④ Suveržimo juosta
7. Paspauskite pasuktas arba naujas siurbiamąsias briauneles prie siurbimo sijos vidinės dalies iškyšų.
8. Pritvirtinkite suveržimo juostą.
9. Siurbimo sijos vidinę dalį įstumkite į viršutinę dalį.
10. Prisukite ir tvirtai priveržkite žvaigždės formos rankenėlę.

Diskinio šepečio keitimas

Pastaba

Pakeiskite diskinius šepečius, kai šerių ilgis pasiekė 10 mm.

1. Valymo galvutės pakėlimo / nuleidimo svirtį paspauskite žemyn ir užfiksuokite ją dešinėje.
2. Nuspauskite šepečio keitimo pedalą žemyn.
3. Diskinį šepetį ištraukite šone, po valymo galvute.
4. Naują diskinį šepetį laikykite po valymo galvute, spauskite aukštyn ir užfiksuokite.

Šepetinių velenų keitimas

Pastaba

Pakeiskite cilindrinis šepečius, kai šerių ilgis pasiekė 10 mm.

1. Valymo galvutės pakėlimo / nuleidimo svirtį paspauskite žemyn ir užfiksuokite ją dešinėje.
2. Paspauskite šepečio keitimo mygtuką.

Paveikslas V

- ① Šepečio keitimo mygtukas
- ② Guolio dangtelis
- ③ Šepetinis velenas
3. Pasukite guolio dangtelį į dešinę.
4. Ištraukite šepetinius velenus.
5. Į guolius įstatykite naują priekinį šepetinį veleną.
6. Į guolius įstatykite naują galinį šepetinį veleną.
7. Užlenkite atgal ir užfiksuokite guolio dangtelį.

Pagalba trikčių atveju

⚠ PAVOJUS

Atsitiktinis įrenginio paleidimas

Sužalojimo pavojus

Prieš atlikdami bet kokius prietaiso priežiūros darbus, programos jungiklį nustatykite į padėtį „0“.

Prieš imdamiesi bet kurių prietaiso priežiūros darbų, ištraukite išmanųjį raktą.

Ištraukite įkroviklio tinklo kištuką.

- Išleiskite ir pašalinkite vartotą ir švarų vandenį.
- Kilus triktims, kurių nepavyksta pašalinti vadovaujantis šia lentele, kreipkitės į klientų tarnybą.

Triktytis be rodmenų ekrane

Triktytis	Šalinimas
Prietaiso nepavyksta paleisti	1. Įkiškite išmanųjį raktą. 2. Programos jungikliu nustatykite norimą programą. 3. Valdykite važiavimo svirtį. 4. Patikrinkite ir, jei reikia, įkraukite bateriją. 5. Patikrinkite, ar prijungti baterijos gnybtai.
Nepakankamas vandens kiekis	1. Patikrinkite švaraus vandens bako užpildymo lygį ir, jei reikia, papildykite. 2. Padidinkite vandens kiekį. - a Versija DOSE: vandens kiekį nustatykite valdymo pulte esančiu vandens kiekio mygtuku. - b Kitos versijos: vandens kiekio reguliavimo rankenėle nustatykite vandens kiekį. 3. Išvalykite švaraus vandens filtrą. 4. R valymo galvutė: Išvalykite vandens paskirstymo juostą. 5. Patikrinkite, ar neužsikimšę žarnos ir, jei reikia, išvalykite.
Per mažas siurbimo našumas	1. Nustatykite programos jungiklį į NORMALŲ arba INTENSIVŲJĮ REŽIMĄ. 2. Programėlėje nustatykite siurbimo galią į DIDELĘ. 3. Išjunkite prietaisą ir išleiskite nešvarų vandenį. 4. Patikrinkite, ar uždarytas nešvaraus vandens išleidimo žarnos dangtelis. 5. Nuvalykite sandariklius tarp nešvaraus vandens bako ir dangtelio, patikrinkite, ar jie sandarūs, prireikus pakeiskite. 6. Patikrinkite, ar neužterštas turbinos apsauginis sietas ir, jeigu būtina, išvalykite. 7. Nuvalykite ant siurbimo sijos sumontuotas siurbiamąsias briauneles, prireikus apsukite arba pakeiskite. 8. Patikrinkite, ar neužsikimšusi siurbimo žarna ir, jeigu būtina, išvalykite. 9. Patikrinkite, ar siurbimo žarna sandari ir, jeigu būtina, pakeiskite. 10. Patikrinkite siurbimo sijos nustatymą. 11. Laikykite nešvaraus vandens baką už rankenos ir šone kilstelėkite jį į viršų. - a Patikrinkite siurbimo turbinos sandariklį. - b Patikrinkite siurbimo kanalo sandariklį. Paveikslas X ① Siurbimo kanalo sandariklis ② Siurbimo turbinos sandariklis
Valymas neatitinka reikalavimų	1. Sumažinkite greitį. 2. Pasirinkite intensyvesnę valymo programą. 3. Padidinkite šepetėlių kontakcinį slėgį. 4. Patikrinkite, ar šepetčiai nesusidėvėję ir, jei reikia, pakeiskite. 5. Patikrinkite, ar neužterštas šepetys ir, jeigu būtina, išvalykite. 6. Patikrinkite, ar naudojate tinkamos rūšies šepetčius ir valiklį. 7. Patikrinkite vandens tiekimą. 8. Padidinkite vandens kiekį. 9. Naudokite dviejų etapų metodą: pirmuoju važiavimu valykite be nusiurbimo, antruoju važiavimu valykite su nusiurbimu.
Siurbimo turbina veikia didesniu sūkių skaičiumi	1. Išleiskite nešvarų vandenį. 2. Išvalykite plūdę. 3. Patikrinkite ir, jei reikia, išvalykite pūkelių filtravimo sietelį. 4. Patikrinkite, ar neužsikimšusi siurbimo žarna ir, jeigu būtina, išvalykite. 5. Patikrinkite, ar neužsikimšusi siurbimo sija ir, jei reikia, užsikimšimą pašalinkite.
Šepetčiai nesisuka	1. Patikrinkite, ar šepetio neblokuoja pašalinės medžiagos, ir, jei reikia, jas pašalinkite. 2. Programos jungikliu nustatykite norimą programą. 3. Nuleiskite valymo galvutę.
Valymo metu prietaisas vibruoja	1. Patikrinkite, ar teisingai sumontuotas šepetys (-iai). 2. Naudokite minkštesnį šepetį. 3. Atnaujinkite šepetį.
Tik DOSE versija: ploviklio dozavimas neveikia	1. Patikrinkite ploviklio lygį ploviklio bako. 2. Padidinkite ploviklio dozę. 3. Patikrinkite ploviklio žarnos jungtį su ploviklio baku. 4. Išvalykite valiklio bako filtrą. 5. Patikrinkite, ar neužsikimšęs atbulinis vožtuvas, esantis žarnoje prie valymo galvutės. 6. Patikrinkite, ar žarnos sandarios. 7. Patikrinkite, ar veikia ploviklio siurblys.
Nešvaraus vandens išleidimo žarna užsikimšusi	1. Atidarykite dozavimo įtaiso dangtelį prie išleidimo žarnos. 2. Ištraukite siurbimo žarną iš siurbimo sijos ir uždarykite ranka. 3. Nustatykite programos jungiklį į programą su nusiurbimu. Užsikimšimas išsiurbiamas iš išleidimo žarnos į nešvaraus vandens baką.

Triktytis su rodmeniu ekrane

Triktis	Priežastis	Šalinimas
ITERPTI KIK	Nėra įkišto išmaniojo rakto.	● Įkiškite išmanųjį raktą.
NETEISINGAS KIK	Įkištas išmanusis raktas nesuteikia leidimo vykdyti pasirinktą funkciją.	● Naudokite kitą išmanųjį raktą. ● Naudojamą išmanųjį raktą aktyvinkite (priklausomai nuo konkretaus atvejo).
NĖRA LEIDIMO	Įkištas išmanusis raktas nesuteikia leidimo vykdyti pasirinktą funkciją.	● Naudokite kitą išmanųjį raktą. ● Naudojamą išmanųjį raktą aktyvinkite (priklausomai nuo konkretaus atvejo).
ATLEISK. SVIRT. JUNG.!	Įjungus prietaisą, valdoma važiavimo svirtis.	● Atleiskite abi važiavimo svirtis.
AK. ĮKR. LYGIS ŽEMAS	Akumuliatorius yra beveik išsikrovęs. Prietaiso valymo funkcijos automatiškai išsijungia.	● Važiukite su prietaisu į įkrovimo stotelę ir įkraukite akumuliatorių.
AKUMUL. IŠSIKROVĘS	Akumuliatorius yra išsikrovęs. Valymo funkcijos ir važiavimo pavara yra išjungtos.	● Išjunkite prietaisą, trumpai palaukite ir vėl jį įjunkite. Po to važiuokite į stotelę vietą. Jei reikia, stumkite išjungtą prietaisą į įkrovimo stotelę. Įkraukite bateriją.
VANDE.SRAUTO TRIKTIS	Sugedęs elektrinis vandens vožtuvas.	● Informuokite klientų aptarnavimo skyrių.
	Valiklio talpykla tuščia. Prietaiso valymo funkcijos automatiškai išsijungia.	● Pripildykite valiklio. ● Patikrinkite ploviklio siurbimo žarną.
VAR. VARIKLIS PERK.	Traukos variklis naudoja pernelyg didelį elektros energijos kiekį.	● Patikrinkite traukos pavara, ar joje nėra pašalinių daiktų. ● Pasirinkite kelią su mažesniu nuolydžiu. ● Išjunkite prietaisą, trumpai palaukite ir vėl įjunkite prietaisą.
VAR. VARIKLIS BLOK.	Traukos variklis yra užblokuotas.	● Patikrinkite traukos pavara, ar joje nėra pašalinių daiktų. ● Pakelkite kiekvieną varantįjį ratą atskirai ir patikrinkite, ar jį galima pasukti.
	„Bluetooth®“ ryšys buvo nutrauktas.	● Nutraukimas rodomas programėlėje. Įjungiamas prietaiso ekranas. ● Išmaniajame telefone įjunkite „Bluetooth“. ● Susiekite išmanųjį telefoną su prietaisu.

Techniniai duomenys

		D70	D80	R65	R75
Bendroji dalis					
Važiavimo greitis (didž.)	km/h	6	6	6	6
Teorinis našumas	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktinis ploto valymo našumas	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Nešvaraus vandens bako talpa	l	80	80	80	80
Stambių nešvarumų talpyklos talpa	l	-	-		
Valymo priemonės bako tūris (parinktis „Dozé“)	l	3	3	3	3
Valymo priemonės dozavimas	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Vandens dozavimas	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Matmenys					
Ilgis	mm	1490	1540	1540	1540
Plotis be siurbimo sijos	mm	755	840	717	810
Aukštis	mm	1110	1110	1110	1110
Darbinis plotis	mm	700	800	650	750
Pakuotės matmenys l x P x A	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Padangos					
Priekinio rato plotis	mm	50	50	50	50
Priekinio rato skersmuo	mm	250	250	250	250
Galinio rato plotis	mm	32	32	32	32
Galinio rato skersmuo	mm	100	100	100	100
Svoris					
Leistinas bendras svoris	kg	354,7	362	360	363
Tuščio įrenginio masė (transportavimo masė)	kg	276,7	284	282	285
Maks. šepetio prispaudimo jėga	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Maks. šepetio prispaudimo slėgis	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Įrenginio galios duomenys					
Vardinė įtampa	V	24	24	24	24
Nominalioji įtampa, ličio jonų	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Baterijos talpa	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Akumuliatoriaus talpa, ličio jonų	Ah (5 h)	90	90	90	90
Vidutinis galingumas	W	1430	1330	2020	2100
Variklio galia	W	300	300	300	300
Siurbimo turbino galia	W	400	400	400	400
Šepečio varomojo mechanizmo galia	W	1000	1000	1200	1200
Saugiklio rūšis		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Siurbimas					
Siurbimo našumas, oro kiekis	l/s	28	28	28	28
Neigiamasis slėgis (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Valymo šepčiai					
Šepečio skersmuo	mm	355	406		
Šepečio ilgis	mm	-	-	608	700
Šepečio sūkių skaičius	1/min	140	140	1000	1000
Vidinis įkroviklis					
Vardinė įtampa	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Dažnis	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Srovės suvartojimas	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Įkrovimo laikas	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Vidinis greitas įkroviklis (tik ličio jonų versija)					
Vardinė įtampa	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Dažnis	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Srovės suvartojimas	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Aplinkos sąlygos					
Leistinas temperatūros diapazonas	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Didž. vandens temperatūra	°C	50	50	50	50
Užpildymo sistemos vandens slėgis	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Nešvaraus vandens bako skalavimo sistemos vandens slėgis	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Santykinis oro drėgnis	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Nuolydis					
Didž. darbo srities pakilimas	%	2	2	2	2
Nustatyta vertė pagal EN 60335-2-72					
Neapibrėžtis K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Pasilieiname teisę daryti techninius pakeitimus.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokia yra) rasite vietinės „Kärcher“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsiuntimai“.

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu mes pareiškiame, kad toliau nurodytas produktas atitinka galiojančias išvardytų direktyvų ir reglamentų nuostatas. Jeigu produktui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios. Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas.

Produktas: Grindų valytuvas

Tipas: 1.533-xxx

Direktyvos ir reglamentai

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2011/65/ES

2014/30/ES

2014/53/ES (TCU)

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Taikomi nacionaliniai standartai

-

Pavadinimas ir adresas

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendenas, 2025 m. liepos 1 d.

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

Spis treści

Wskazówki ogólne	194
Funkcja	194
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	194
Ochrona środowiska	195
Akcesoria i części zamienne	195
Zakres dostawy	195
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	195
Opis urządzenia	196
Inteligentny klucz	197
Montaż	197
Uruchamianie	198
Włączanie urządzenia	199
Parowanie smartfona	199
Wezwania do konserwacji	199
Eksploatacja	199
Transport	202
Przechowywanie	202
Czyszczenie i konserwacja	202
Usuwanie usterek	203
Dane techniczne	205
Gwarancja	206
Deklaracja zgodności UE	207

Wskazówki ogólne

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Funkcja

Niniejsza szorowarka jest przeznaczona do czyszczenia na mokro wykładzin dywanowych.

Urządzenie można dostosować do danego zadania w zakresie czyszczenia przez ustawienie ilości wody, ilości środka czyszczącego oraz prędkości jazdy.

Urządzenie można dostosować do danego zadania w zakresie czyszczenia, wybierając odpowiedni program czyszczenia.

Szerokość robocza i pojemność zbiorników czystej i brudnej wody (patrz rozdział „Dane techniczne”) umożliwiają skuteczne czyszczenie przy długim okresie użytkowania urządzenia.

Urządzenie jest samobieżne.

Akumulatory można ładować za pomocą zintegrowanej ładowarki. Ładowarka może być zasilana napięciem 100–240 V.

Wskazówka

W zależności od zadania w zakresie czyszczenia urządzenie można wyposażać w różne akcesoria. Zachęcamy do zamówienia naszego katalogu i zapoznania się z naszą stroną internetową www.kaercher.com.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie jest przystosowane do użytku komercyjnego i przemysłowego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i lokalach na wynajem. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

- Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia posadzek gładkich, odpornych na wilgoć i polerowanie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia zamrażniętych posadzek (np. w chłodniach).
- Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia podłóg wewnętrznych pomieszczeń lub powierzchni zadaszonych.
- Urządzenie jest przystosowane do pracy w zakresie temperatur 5-40°C.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu o temperaturze powyżej zera stopni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

- Za pomocą urządzenia nie wolno zbierać żadnych gazów palnych, stężonych kwasów ani rozpuszczalników. Należą do nich benzyna, rozcieńczalnik do farb lub olej opałowy, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe w wyniku wirowania z zasysanym powietrzem. Ponadto nie należy stosować acetonu, stężonych kwasów ani rozpuszczalników, ponieważ działają agresywnie na materiały zastosowane w urządzeniu.
- Reaktywne płytki metalowe (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z mocno alkalicznymi lub kwaśnymi środkami czyszczącymi tworzą gazy wybuchowe.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia publicznych ciągów komunikacyjnych.
- Należy wziąć pod uwagę dopuszczalne obciążenie powierzchni podłogi (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Urządzenie może być wyposażone wyłącznie w oryginalne akcesoria i części zamienne.
- Ładowarki i baterie mogą być stosowane wyłącznie w połączeniu z dopuszczonymi w instrukcji obsługi komponentami. Możliwość innego zastosowania musi zostać potwierdzona przez dostawcę ładowarki/baterii, który ponosi za to odpowiedzialność.

Ochrona środowiska

 Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz załączoną broszurą „Zasady bezpieczeństwa dotyczące szczotkowych urządzeń czyszczących” nr 5.956-251.0, a następnie postępować zgodnie z ich treścią.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie może się przewrócić.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Nie używać urządzenia na pochylonych powierzchniach.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko wypadku z powodu nieprawidłowej obsługi

Ludzie mogą zostać ranni.

Operatorzy muszą zostać odpowiednio poinstruowani w zakresie korzystania z tego urządzenia.

Urządzenie można użytkować tylko wtedy, gdy osłona i wszystkie pokrywy są zamknięte.

Urządzenia zabezpieczające

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Poważne obrażenia z powodu braku, modyfikacji lub nieskuteczności wyposażenia zabezpieczającego.

Nie wolno omijać, usuwać ani dezaktywować żadnych urządzeń zabezpieczających. Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika.

Wyłączenie awaryjne

Wskazówka

W celu natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji należy wyjąć inteligentny klucz (wyłączenie awaryjne).

Dźwignia jazdy

Po zwolnieniu dźwigni jazdy wyłączają się napęd jezdny i napęd szczotki.

Symbole na urządzeniu



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Proces ładowania

Porażenie prądem elektrycznym

Nie zdejmować osłon z zacisków akumulatora.

Upewnić się, że montaż jest prawidłowy



UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Woda uszkadza turbinę ssącą

Należy upewnić się, że do tak oznaczonego otworu nie dostanie się woda.

Wskazówki dotyczące akumulatora i ładowarki

Wersja Li-Ion ma wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Podlegają one specjalnym kryteriom. Demontaż i montaż oraz testowanie uszkodzonych akumulatorów może być wykonywane wyłącznie przez dział obsługi klienta firmy Kärcher lub specjalistę.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przechowywania i transportu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Kärcher.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Modyfikacje i zmiany w urządzeniu są niedozwolone.

Nie wolno otwierać akumulatora, ponieważ grozi to zwarcie.

Ponadto mogą wydostawać się drażniące opary lub żrące ciecze.

Nie poddawać akumulatora silnemu promieniowaniu słonecznemu ani działaniu ciepła i ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

Nie używać ładowarki, gdy jest ona zabrudzona lub mokra.

Podczas procesu ładowania należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Niebezpieczeństwo wybuchu. W pobliżu akumulatora lub w komorze ładowania akumulatora nie wolno posługiwać się otwartym ogniem, powodować pojawienia się iskier ani palić.

Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy umieszczać żadnych narzędzi ani podobnych przedmiotów na akumulatorze, np. na zaciskach końcowych i złączach ogni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonych urządzeń, a naprawę uszkodzonych części należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Należy chronić dzieci przed dostępem do akumulatora i ładowarki.

Nie należy ładować uszkodzonych akumulatorów. Uszkodzone akumulatory należy wymienić w dziale obsługi klienta firmy Kärcher.

Uszkodzonych akumulatorów nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Poinformować dział obsługi klienta firmy Kärcher.

Unikać kontaktu z cieczą wypływającą z uszkodzonych akumulatorów. W razie przypadkowego kontaktu z cieczą należy spłukać ją wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy również skonsultować się z lekarzem.

⚠ OSTROŻNIE

Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Przestrzegać przepisów prawa dotyczących obchodzenia się z akumulatorami. Napięcie w sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych zestawów akumulatorów.

Akumulator może być używany tylko z tym urządzeniem. Wykorzystywanie go do innych celów jest zabronione i niebezpieczne.

Symbole ostrzegawcze

Podczas obsługi akumulatorów należy przestrzegać następujących ostrzeżeń:

	Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi akumulatora, na akumulatorze oraz w niniejszej instrukcji obsługi.
	Stosuj okulary ochronne.
	Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do kwasu i akumulatorów.
	Ryzyko wybuchu
	Zabrania się wzniekania ognia, iskier, utrzymywania otwartego płomienia i palenia.
	Ryzyko poparzenia kwasem
	Pierwsza pomoc.
	Ostrzeżenie
	Utylizacja
	Nie wyrzucaj akumulatora do kosza.

Opis urządzenia

Schemat urządzenia

Rysunek A

- 1 Zbiornik środka czyszczącego (tylko wersja z dozownikiem)
- 2 Wąż ssawny środka czyszczącego (tylko wersja z dozownikiem)
- 3 Otwór do napełniania zbiornika czystej wody z korkiem i zintegrowaną miarką
- 4 Siłko ochronne turbiny
- 5 Uchwyt węża
- 6 Wąż do napełniania czystą wodą
- 7 Kłapa do wentylacji zbiornika
- 8 Przyłącze wody układu przepłukiwania zbiornika brudnej wody
- 9 Pływak
- 10 Filtr większych zanieczyszczeń
- 11 Szyna mocująca do zestawu Homebase

- 12 Akumulator
- 13 Uchwyt na mop
- 14 Głowica czyszcząca
- 15 Panel obsługi
- 16 Uchwyt do smartfona
- 17 Pulpit sterowniczy
- 18 Schowek na zestaw czyszczący „Homebase Box”
- 19 Pokrętko regulacji dozowania wody (tylko w wersji Good)
- 20 Pokrywa zbiornika brudnej wody
- 21 Zbiornik brudnej wody
- 22 *System napełniania czystą wodą
- 23 Wskaźnik poziomu i wąż spustowy czystej wody
- 24 Uchwyt do podnoszenia zbiornika brudnej wody
- 25 Pedał wymiany szczotek
- 26 Zbiornik świeżej wody
- 27 Dźwignia zaciskowa listwy ssącej
- 28 Hak kablowy do kabla zasilającego
- 29 Listwa ssąca
- 30 Dźwignia do opuszczania listwy ssącej
- 31 Korek zbiornika świeżej wody z filtrem
- 32 Wąż ssący
- 33 Hak kablowy do kabla zasilającego
- 34 Schowek
- 35 Wąż spustowy brudnej wody z urządzeniem dozującym
- 36 Pałak przesuwany
- 37 Dźwignia jazdy
- 38 Rolka zwrotna
- 39 Ochrona przed zderzeniami
- 40 Listwa zgarniacza
- 41 Głowica szczotki R75
- 42 Pojemnik na zamiecione śmieci
- 43 Szczotka zgarniająca
- 44 Rolka zwrotna
- 45 Głowica szczotki D70

Kolor oznaczenia

Elementy urządzenia przeznaczone do obsługi lub konserwacji przez użytkownika są oznaczone kolorem żółtym.

Pulpit sterowniczy

- 1 Aktywacja walka szczotki
 - 2 Przełącznik programów
 - 3 * Przycisk dozowania wody
 - 4 Siła docisku szczotek
 - 5 Wyświetlacz
 - 6 Miejsce na przechowywanie smartfona
 - 7 Uchwyt do smartfona
 - 8 Przycisk prędkości
 - 9 Przyciski "+" i "-"
 - 10 * Przycisk dozowania środka czyszczącego
 - 11 Dźwignia jazdy
 - 12 KOD do strony docelowej B 80 W NG
 - 13 Inteligentny klucz
- Żółty - Operator
Szary - Przełożony

* opcja

Przełącznik programów

Rysunek C

- 1 0
Urządzenie jest wyłączone.
- 2 TRYB ECO
Czyszczenie podłogi na mokro i odsysanie brudnej wody przy ograniczonym zużyciu zasobów (zmniejszone: prędkość szczotki, moc ssania, dozowanie środka czyszczącego i wody).
- 3 TRYB NORMALNY
Czyszczenie podłogi na mokro i zasysanie brudnej wody.
- 4 TRYB INTENSYWNY
Czyszczenie podłogi na mokro (przy zwiększonym dozowaniu środka czyszczącego i wody) i zasysanie brudnej wody.

Uchwyt listwy ssącej

Podczas przejeżdżania przez wąskie przestrzenie lub w celu przechowywania można zdemonstrować listwę ssącą i zaczepić ją na krawędzi urządzenia.

Rysunek D

- ① Miejsce do przechowywania listwy ssącej (krawędź urządzenia)
- ② Listwa ssąca

Wyjąć uchwyt z wgłębienia, aby go rozłożyć. Pozostaje on w tej pozycji dzięki mechanizmowi samoblokującemu.

Rysunek E

- ① Uchwyt złożony
- ② Uchwyt rozłożony
- ③ Zaczepiona listwa ssąca

Symbole na urządzeniu



Kabel sieciowy do ładowarki



Punkt mocowania zawiesi



*Uchwyt na mop



Uchwyt listwy ssącej



Filtr czystej wody



*Napełnianie czystą wodą



Poziom napełnienia zbiornika czystej wody 25%



Poziom napełnienia zbiornika czystej wody 50%



Poziom napełnienia zbiornika czystej wody 100%



Pedał wymiany szczotek (BD)



Przycisk wymiany szczotek (BR)



Odpływ brudnej wody



Odpływ czystej wody



Wyjmowanie pojemnika na duże zanieczyszczenia



Jazda do przodu



Jazda do tyłu

Inteligentny klucz

Inteligentny klucz służy do włączania urządzenia i uaktywniania niektórych jego funkcji.

• Żółty: Operator

Można korzystać z urządzenia. Wolno zmieniać wszystkie ustawienia programów czyszczenia udostępnianych za pomocą aplikacji na smartfona dla tego klucza.

• Szary: Przełożony

Można korzystać z urządzenia. Wolno zmieniać wszystkie ustawienia programów czyszczenia dostępnych dla urządzenia.

Montaż

Montaż listwy ssącej

1. Przesunąć dwie dźwignie zaciskowe w górę.

Rysunek H

- ① Zawieszenie listwy ssącej
 - ② Dźwignia zaciskowa
 - ③ Listwa ssąca
2. Założyć listwę ssącą do zawieszenia listwy ssącej.
 3. Przesunąć dwie dźwignie zaciskowe w dół.

Montaż szczotek

1. Montaż szczotek opisano w rozdziale „Prace konserwacyjne”.

Akumulatory

Zalecane akumulatory

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Akumulatory można wymieniać wyłącznie na akumulatory o tej samej technologii.

Akumulatorów ołowiowych nie wolno zastępować akumulatorami litowo-jonowymi

Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno zastępować akumulatorami ołowiowymi.

Akumulatory ołowiowe:

Opis	Nr katalogowy
Zestaw akumulatorów żelowych 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Zestaw akumulatorów AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Urządzenie wymaga 2 akumulatorów.

Akumulatory litowo-jonowe:

Opis	Nr katalogowy
Zestaw akumulatorów LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Urządzenie jest dostępne w 2 wariantach:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksymalne wymiary akumulatora

Długość	485
Szerokość	385
Wysokość	300

Montaż i podłączanie akumulatorów

Wskazówka

W przypadku wersji urządzenia z akumulatorem litowo-jonowym akumulator jest już zainstalowany i podłączony.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie pożarem i wybuchem!

Nie kłaść narzędzi ani podobnych przedmiotów na akumulatorze.

Zwarcie i zagrożenie wybuchem.

Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia jest bezwzględnie zabronione.

Pomieszczenia, w których ładowane są akumulatory, muszą być dobrze wentylowane, ponieważ podczas ładowania wytwarzany jest silnie wybuchowy gaz.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia podczas demontażu i montażu akumulatorów w wyniku przewrócenia urządzenia!

Obrażenia lub szkody materialne

Podczas demontażu i montażu akumulatorów należy zwracać uwagę na stabilne ustawienie urządzenia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów elektronicznych w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów do akumulatorów!

Szkody materialne

Podczas podłączania przewodów łączących do akumulatorów należy zwracać uwagę na prawidłowe bieguny.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia z powodu wybuchu i pożaru w przypadku nieprawidłowego ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów!

Śmiertelne lub poważne obrażenia i szkody materialne

Nie używać urządzeń z głęboko rozładowanymi akumulatorami. Przed uruchomieniem urządzenia należy prawidłowo naładować akumulatory. W razie potrzeby skontaktować się z serwisem Kärcher.

1. Przesunąć urządzenie o ok. 2 m do przodu tak, aby kółka były skierowane do tyłu.
2. Przytrzymać zbiornik na brudną wodę za uchwyt i odchylić go w bok do góry.
3. Włożyć akumulator do wanny.
4. Podłączyć akumulatory:
 - a Włożyć podkładki dystansowe.

Rysunek I

- ① Podkładka dystansowa 340x40x10 (?????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Podkładka dystansowa 2x 5.585-056.0
115 Ah Podkładka dystansowa ??????
180 Ah: Podkładka dystansowa ??????
90Ah: Podkładka dystansowa ??????
- ⑤ Przewód łączący z akumulatorem (-)
- ⑥ Przewód łączący z akumulatorem (+)
 - b Podłączyć obydwie akumulatory za pomocą kabla przyłączeniowego.
 - c Podłączyć kabel przyłączeniowy do wolnych jeszcze biegunów (+) i (-).
5. Wychylić zbiornik brudnej wody w dół.

Aktywacja akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe są dostarczane w trybie transportowym i należy je aktywować przed uruchomieniem urządzenia.

1. Naładować akumulator (patrz „Uruchomienie / Ładowanie akumulatora”), co spowoduje zakończenie trybu transportowego.

Demontaż akumulatora

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia podczas demontażu i montażu akumulatorów w wyniku przewrócenia urządzenia!

Obrażenia lub szkody materialne

Podczas demontażu i montażu akumulatorów należy zwracać uwagę na stabilne ustawienie urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przewrócenie się urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, niebezpieczeństwo uszkodzenia

Akumulatory należy demontować tylko wtedy, gdy do urządzenia podłączona jest głowica czyszcząca.

1. Ustawić przełącznik programów w pozycji „0”.
2. Wyjąć inteligentny klucz.
3. Opróżnić zbiornik brudnej wody.
4. Przesunąć urządzenie o ok. 2 m do przodu tak, aby kółka były skierowane do tyłu.
5. Przytrzymać zbiornik na brudną wodę za uchwyt i odchylić go w bok do góry.
6. Odłączyć kabel od bieguna ujemnego akumulatora.
7. Odłączyć pozostałe kable od akumulatorów.
8. Usunąć podkładki dystansowe.
9. Wyjąć akumulatory.
10. Zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uruchamianie

Ustawianie charakterystyki ładowania

Przed pierwszym uruchomieniem, po resecie serwisowym lub przy zmianie na inny typ akumulatora należy koniecznie ustawić charakterystykę ładowania.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo z powodu przypadkowego uruchomienia urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu wyjąć wtyczkę świecy zapłonowej lub odłączyć akumulator.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora

Nieprawidłowa charakterystyka ładowania może negatywnie wpłynąć na żywotność i pojemność ładowania akumulatora.

Należy upewnić się, że w maszynie wybrana została charakterystyka pasująca do akumulatora.

Aktualnie wybraną charakterystykę ładowania można sprawdzić podczas ładowania na wyświetlaczu lub w aplikacji w obszarze „Status urządzenia”.

Wskazówka

Charakterystykę ładowania może ustawić tylko serwis Kärcher. Charakterystyki są dostępne dla następujących akumulatorów:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Wskazówka

Aby móc stosować również inne akumulatory, serwis Kärcher może stworzyć indywidualną charakterystykę ładowania. W tym celu należy udostępnić odpowiednie parametry akumulatora.

Ładowanie akumulatora

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez ładowarkę!

Porażenie prądem elektrycznym w wyniku niewłaściwego użytkowania ładowarki!

Przestrzegać napięcia sieciowego i zabezpieczenia podanych na tabliczce znamionowej urządzenia.

Używać ładowarki tylko w suchych pomieszczeniach z wystarczającą wentylacją.

Wbudowana ładowarka jest sterowana elektronicznie i nadaje się do wszystkich zalecanych akumulatorów, a proces ładowania kończy się automatycznie.

Wskazówka

Dzięki ładowarce do szybkiego ładowania można skrócić czas ładowania do maksymalnie 2,5 godziny (tylko w przypadku wersji litowo-jonowej).

Wskazówka

Dla każdego typu zainstalowanego akumulatora należy ustawić odpowiednią charakterystykę ładowania.

Podczas ładowania na wyświetlaczu widoczny jest zainstalowany akumulator.

Czas ładowania wynosi średnio maks. 14 godz.

W trakcie procesu ładowania nie wolno używać urządzenia.

Wskazówka

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Po osiągnięciu podczas pracy minimalnego dopuszczalnego poziomu naładowania następuje wyłączenie silnika szczotek oraz turbiny.

1. Przejechać urządzeniem bezpośrednio do miejsca przeznaczonego do ładowania, unikając jazdy po pochyłych powierzchniach.
2. Włożyć wtyczkę sieciową kabla podłączeniowego do gniazdka.
3. Ładować do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o pełnym naładowaniu.

Akumulatory niskoobsługowe (mokre)

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo oparzenia środkiem żrącym na skutek wycieku kwasu!

Akumulator napełniać wodą tylko wtedy, gdy jest rozładowany. Podczas pracy z kwasem akumulatorowym używać okularów ochronnych i natychmiast spłukać wodą wszelkie rozpryski kwasu na skórze lub ubraniu.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora!

Używanie wody z dodatkami spowoduje utratę gwarancji na akumulator.

Do napełniania akumulatorów używać tylko wody destylowanej lub zdemineralizowanej (EN 50272-T3).

Nie stosować żadnych obcych dodatków ani środków poprawiających właściwości.

1. Na godzinę przed zakończeniem procesu ładowania dołączyć wodę destylowaną. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowy poziom kwasu zgodnie z oznaczeniem na akumulatorze. Pod koniec procesu ładowania wszystkie ogniwa powinny gazować.

Włączanie urządzenia

1. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Przełącznikiem programów ustawić program czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno:

- Logo firmy Kärcher
- Czas do następnego serwisowania w godzinach
- Stan akumulatora i godziny pracy
- Wersja oprogr.
- Wskaźnik pracy

Rysunek J

- ① Poziom naładowania akumulatora
- ② Ustawione dozowanie wody (tylko w przypadku urządzeń z elektrycznym zaworem wody)
- ③ Ustawiona prędkość
- ④ Ustawione dozowanie środka czyszczącego (tylko w przypadku wersji DOSE)

Urządzenie jest gotowe do działania.

Parowanie smartfona

Za pomocą aplikacji „Machine Connect” w smartfonie podłączonym do urządzenia można korzystać z zaawansowanych funkcji urządzenia:

- ustawianie typu głowicy czyszczącej
- ustawianie maksymalnej prędkości transportu
- wyłączanie/włączanie portu USB
- ustawianie czasu dobiegu szczotki (szczotek)
- ustawianie czasu dobiegu odsysania
- włączanie/wyłączanie dozowania wody zależnego od prędkości
- zarządzanie uprawnieniami żółtego inteligentnego klucza
- przywracanie ustawień fabrycznych

Wskazówka

Dostępność funkcji zależy od wersji urządzenia.

1. Zeskanować kod QR na urządzeniu za pomocą smartfona.

- ① KOD
- ② Symbol Bluetooth®

2. Zainstalować aplikację „Machine Connect” na smartfonie i uruchomić ją.
3. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
4. Naciśnąć jednocześnie przyciski „+” i „-” na pulpicie sterowniczym urządzenia i przytrzymać je przez 3 sekundy.

Wskazówka

Podczas procesu parowania symbol Bluetooth® na pulpicie sterowniczym miga.

5. W celu sparowania należy postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji w smartfonie.
6. Funkcje aplikacji są objaśnione na smartfonie.

Wskazówka

Jeśli smartfon jest sparowany z urządzeniem, symbol Bluetooth świeci światłem ciągłym.

Wskazówka

Telefon komórkowy można podłączyć do portu USB urządzenia w celu naładowania baterii.

Wezwania do konserwacji

Po upływie określonego czasu pracy na wyświetlaczu pojawia się wezwanie do wykonania różnych czynności konserwacyjnych:

Wezwanie	Odstęp czasu (godziny)
CZYSZCZENIE FILTR SSANIA	10
CZYSZCZENIE LISTWA SSĄCA	20
CZYSZCZENIE FILTROWANIE WODY	50
SPRAWDŹ ZUŻYCIE SZCZOT.	100
SPRAWDŹ WARGA SSĄCA	100

1. Wykonać wskazane czynności konserwacyjne.
2. W celu potwierdzenia naciśnąć dowolny przycisk na pulpicie sterowniczym. Komunikat zostaje zresetowany i pojawi się ponownie po upływie danego czasu.

Eksploatacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczna sytuacja w trakcie eksploatacji

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

W razie niebezpieczeństwa zwołać dzwignię jazdy.

Utrata stabilności

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Pedał do podnoszenia/opuszczania głowicy czyszczącej należy naciskać tylko jedną stopą. Drugą stopę należy trzymać pewnie i stabilnie na podłodze.

Napełnianie substancjami eksploatacyjnymi

Napełnianie czystą wodą

1. Odkręcić korek zbiornika czystej wody.
2. Wlać czystą wodę (o temperaturze maks. 50 °C) aż do dolnej krawędzi króćca wlewowego.

Wskazówka: Wąż czystej wody można na czas napełniania zamocować w uchwycie węża.

3. Zakręcić korek zbiornika czystej wody.

Wlewanie czystej wody za pomocą węża do napełniania

1. Wyciągnąć wąż do napełniania z urządzenia.
2. Podłączyć koniec węża do napełniania do kranu z wodą.
3. Wyjąć korek ze zbiornika czystej wody.
4. Otworzyć dopływ wody (temperatura wody maks. 50°C).
5. Obserwować poziom napełnienia zbiornika czystej wody przez otwór do napełniania.
6. Zamknąć dopływ wody, gdy poziom wody osiągnie dolną krawędź szyjki wlewu.
7. Założyć korek zbiornika czystej wody.
8. Odłączyć wąż do napełniania od kranu z wodą.
9. Wsunąć wąż do napełniania do urządzenia.

Wlać świeżą wodą do układu napełniania

1. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do króćca przyłączeniowego układu napełniania (maksymalna temperatura wody 50°C).
2. Otworzyć dopływ wody.
3. Kontrolować urządzenie — układ automatycznego napełniania przerywa dopływ wody, gdy zbiornik czystej wody jest pełny.
4. Zamknąć dopływ wody.
5. Odłączyć wąż doprowadzający wodę.

Wskazówki dotyczące środków czyszczących

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia w przypadku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących

Szkody materialne

Należy używać wyłącznie środków czyszczących i pielęgnacyjnych zalecanych przez firmę Kärcher. Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, podłóg i powierzchni.

Postępować zgodnie ze wskazanym celem przeznaczenia i przestrzegać kart charakterystyki środków czyszczących i pielęgnacyjnych.

Nigdy nie używać środków czyszczących i pielęgnacyjnych, które są łatwopalne, mocno pieniące i zawierają rozpuszczalniki, kwas solny lub kwas fluorowodorowy.

Wskazówka

Nie stosować silnie pieniących się środków czyszczących.

Zalecane środki czyszczące

Zastosowanie	Środki czyszczące
Utrzymanie czystości wszystkich posadzek odpornych na działanie wody	CA 50 C RM 756
Utrzymanie czystości za pomocą podspółów do pielęgnacji	RM 746 RM 780
Utrzymanie czystości i czyszczenie zasadnicze wykładzin przemysłowych	RM 69
Utrzymanie czystości wykładzin błyszczących	RM 755
Utrzymanie czystości i czyszczenie dokładne płytek gresowych	RM 753
Utrzymanie czystości i czyszczenie zasadnicze wykładzin odpornych na działanie kwasów	RM 751
Czyszczenie i dezynfekcja	RM 732
Czyszczenie zasadnicze wszystkich wykładzin podłogowych odpornych na działanie zasad	RM 752
Czyszczenie zasadnicze i usuwanie warstw podłóg wrażliwych na działanie zasad	RM 754

Dodawanie środka czyszczącego za pomocą dozownika

Tylko wersja z dozownikiem (DOSE):

Środek czyszczący jest dodawany do czystej wody na odcinku przed głowicą czyszczącą za pomocą dozownika.

1. Wlać środek czyszczący do zbiornika środka czyszczącego.

Wskazówka

Za pomocą dozownika można dodać maksymalnie 3% środka czyszczącego. Jeśli dawka jest wyższa, środek czyszczący należy dodać do zbiornika czystej wody.

UWAGA

Niebezpieczeństwo zatkania

W przypadku dodania środka czyszczącego do zbiornika czystej wody środek czyszczący może zaschnąć i zakłócić działanie dozownika.

Po dodaniu środka czyszczącego do zbiornika czystej wody wypłukać urządzenie czystą wodą. Wybrać program czyszczenia z zastosowaniem wody, ustawić ilość wody na najwyższą wartość, a dozowanie środka czyszczącego na 0.

Dodawanie środka czyszczącego bez dozownika

1. Dodać środek czyszczący do zbiornika czystej wody.

Wskazówka

Korek zamykający otwór do napełniania ma wewnątrz podziałkę i może służyć do odmierzania ilości środka czyszczącego.

Ustawianie dozowania środka czyszczącego

W wersji DOSE środek czyszczący jest dodawany do czystej wody w drodze do głowicy czyszczącej.

Dozowanie środka czyszczącego można ustawić oddzielnie dla każdego programu czyszczenia.

1. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomocą przełącznika programów wybrać program czyszczenia, który ma zostać ustawiony.
3. Nacisnąć przycisk dozowania środka czyszczącego.
4. Ustawić żądane dozowanie środka czyszczącego za pomocą przycisków „+” i „-”.
5. Aby zastosować ustawienie, należy odczekać 3 sekundy lub nacisnąć jeden z pozostałych przycisków.

Ustawianie ilości wody

1. Ustawić ilość wody stosownie do stopnia zabrudzenia podłogi.

Wskazówka

Pierwsze próby czyszczenia przeprowadzić przy użyciu niewielkiej ilości wody. Stopniowo zwiększać ilość wody aż do uzyskania pożądanego efektu czyszczenia.

Wskazówka

Gdy zbiornik czystej wody jest pusty, głowica czyszcząca kontynuuje pracę bez dopływu cieczy.

Ręczny zawór wody

Urządzenie z ręcznym zaworem wody jest wyposażone w pokrętko regulacyjne dozowania wody umieszczone po prawej stronie pulpitu sterowniczego.

1. Obrócić pokrętko regulacyjne dozowania wody na żądaną wartość.

Wskazówka

Nawadnianie szczotek jest aktywne tylko wtedy, gdy głowica czyszcząca jest opuszczona i uruchomiona jest dźwignia jazdy.

Elektryczny zawór wody

Urządzenie z elektrycznym zaworem wody jest wyposażone w przycisk dozowania wody umieszczony na pulpicie sterowniczym.

Dozowanie wody można ustawić oddzielnie dla każdego programu czyszczenia.

1. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomocą przełącznika programów wybrać program czyszczenia, który ma zostać ustawiony.
3. Nacisnąć przycisk dozowania wody.
4. Ustawić żądane dozowanie wody za pomocą przycisków „+” i „-”.
5. Aby zastosować ustawienie, należy odczekać 3 sekundy lub nacisnąć jeden z pozostałych przycisków.

Wskazówka

Nawadnianie szczotek jest aktywne tylko wtedy, gdy głowica czyszcząca jest opuszczona i uruchomiona jest dźwignia jazdy.

Ustawianie prędkości czyszczenia

Prędkość czyszczenia można ustawić oddzielnie dla każdego programu czyszczenia.

1. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomocą przełącznika programów wybrać program czyszczenia, który ma zostać ustawiony.
3. Nacisnąć przycisk prędkości.
4. Ustawić żądaną prędkość za pomocą przycisków „+” i „-”.
5. Aby zastosować ustawienie, należy odczekać 3 sekundy lub nacisnąć jeden z pozostałych przycisków.

Ustawianie docisku głowicy szczotki

Docisk głowicy szczotki można ustawić oddzielnie dla każdego programu czyszczenia.

1. Włożyć inteligentny klucz do pulpitu sterowniczego.
2. Za pomocą przełącznika programów wybrać program czyszczenia, który ma zostać ustawiony.
3. Nacisnąć przycisk docisku głowicy szczotki.
4. Ustawić żądany docisk głowicy szczotki za pomocą przycisków „+” i „-”.
5. Aby zastosować ustawienie, należy odczekać 3 sekundy lub nacisnąć jeden z pozostałych przycisków.

Regulacja pochylenia listwy ssącej

Pochylenie należy ustawić w taki sposób, aby wargi ssące listwy ssącej były równomiernie dociskane do podłoża na całej długości.

1. Ustawić urządzenie na powierzchni bez spadku.
2. Wybrać program „Odsysanie”.
3. Przesunąć urządzenie nieco do przodu.
Listwa ssąca zostaje opuszczona.
4. Odczytać wartość na poziomicy.

Rysunek L

- ① Śruba
 - ② Nakrętka
 - ③ Poziomica
5. Poluzować nakrętkę M 12, przytrzymując śrubę z łbem sześciokątnym za pomocą klucza płaskiego.
 6. Za pomocą śruby tak ustawić wskaźnik poziomnicy, aby znajdował się pomiędzy dwiema kreskami.
 7. Dokręcić nakrętkę M 12, przytrzymując śrubę z łbem sześciokątnym za pomocą klucza płaskiego.
 8. Aby sprawdzić nowe ustawienie, należy przesunąć urządzenie na niewielką odległość do przodu w trybie ssania z opuszczoną listwą ssącą i obserwować poziomnicę. W razie potrzeby powtórzyć proces ustawiania.

Ustawianie wysokości

Za pomocą regulacji wysokości można wpływać na ugięcie warg ssących przy kontakcie z podłożem.

Wskazówka

Ustawienie podstawowe: 3 podkładowki powyżej, 3 podkładowki poniżej listwy ssącej.

Nierówna podłoga: 5 podkładek powyżej, 1 podkładka poniżej listwy ssącej.

Bardzo gładka podłoga: 1 podkładka powyżej, 5 podkładek poniżej listwy ssącej.

1. Odkręcić nakrętkę.

Rysunek M

- ① Nakrętka
 - ② Podkładka
 - ③ Rolka dystansowa z uchwytem
2. Umieścić odpowiednią liczbę podkładek między listwą ssącą a rolką dystansową.
 3. Pozostałe podkładowki umieścić nad rolką dystansową.
 4. Nakręcić nakrętkę i dokręcić ją.
 5. Powtórzyć proces na drugiej rolce dystansowej.

Wskazówka

Ustawić obie rolki dystansowe na tej samej wysokości.

Włączanie urządzenia

1. Ustawić kluczyk w stacyjce w pozycji „1”.
Na wyświetlaczu wyświetlą się kolejno następujące wskazania:
 - Czas pozostały do następnego serwisu
 - Wersja oprogramowania, panel obsługowy
 - Poziom naładowania akumulatora i liczba godzin pracy

Jazda

Wskazówka

Urządzenie jest tak skonstruowane, że głowica czyszcząca wystaje po prawej stronie. Dzięki temu można pracować z dobrym przeglądem otoczenia i blisko krawędzi.

1. Włożyć inteligentny klucz.
2. Nacisnąć dźwignię do obniżania listwy ssącej w górę.
3. Nacisnąć przycisk "Aktywacja głowicy szczotki" na panelu obsługi. Głowica obniża się.
4. Przełącznikiem programów ustawić dowolny program.
5. Rozpocząć jazdę urządzenia.
 - a Nacisnąć dźwignię jazdy do przodu.
Urządzenie jedzie do przodu.
 - b Nacisnąć dźwignię jazdy do tyłu.
Urządzenie jedzie do tyłu.

Wskazówka

Urządzenie nie poruszy się, dopóki dźwignia jazdy nie zostanie przesunięta o około 5°.

6. Puścić dźwignię jazdy.
Urządzenie zatrzymuje się.

Czyszczenie

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Jeśli urządzenie będzie używane przez zbyt długi czas w jednym miejscu, pokrycie podłogi może zostać uszkodzone.

Nie używaj urządzenia w jednym miejscu.

1. Włożyć inteligentny klucz.
2. Przełącznikiem programów ustawić odpowiedni program czyszczenia.
3. Nacisnąć dźwignię do obniżania listwy ssącej w dół.
4. Nacisnąć przycisk "Aktywacja głowicy szczotki" na panelu obsługi. Głowica obniża się.
5. Nacisnąć dźwignię jazdy do przodu i zjechać z czyszczonej powierzchni.

Wskazówka

Gdy zbiornik brudnej wody jest pełny, pływak zamyka otwór ssawny i turbina ssąca pracuje na zwiększonych obrotach. W takim przypadku należy wyłączyć odsysanie i odjechać urządzeniem w celu opróżnienia zbiornika brudnej wody.

Zakończenie pracy

Zakończenie czyszczenia

1. Ustawić pokrętkę regulacji ilości wody w pozycji „OFF” (nie dotyczy wersji DOSE).
2. Puścić dźwignię jazdy.
3. Nacisnąć przycisk "Aktywacja głowicy szczotki" na panelu obsługi. Głowica podnosi się.
4. Przejechać jeszcze krótki odcinek.
Reszta wody zostanie odessana.
5. Nacisnąć dźwignię do obniżania listwy ssącej w górę.

Spuszczanie brudnej wody

⚠ OSTRZEŻENIE

Zanieczyszczenie środowiska!

Zanieczyszczenie środowiska w wyniku niewłaściwego usuwania ścieków.

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków.

1. Wyjąć wąż spustowy wody z uchwytu i opuścić go nad odpowiednią instalacją zbiorczą.

Rysunek N

2. Ścisnąć lub zagiąć wąż spustowy w odpowiednim miejscu.
3. Otworzyć pokrywę węża spustowego.
4. Spuścić brudną wodę. Regulować ilość wypływającej wody przez ściskanie albo zginanie.
5. Przeplukać zbiornik brudnej wody czystą wodą.

Układ przepłukiwania zbiornika brudnej wody

1. Wyjąć wąż spustowy brudnej wody z uchwytu i opuścić go nad odpowiednią instalacją zbiorczą.
2. Otworzyć zatyczkę urządzenia dozującego przy wężu spustowym.
3. Otworzyć pokrywę zbiornika brudnej wody.
4. Wyciągnąć elastyczny korek z systemu płukania.
5. Podłączyć wąż wody do systemu płukania.

Rysunek O

- ① Korek
 - ② Kłapa do wentylacji zbiornika
 - ③ Przyłącze wody systemu płukania
6. Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody.
 7. Otworzyć dopływ wody i przepłukiwać zbiornik brudnej wody przez ok. 30 sekund.
W razie potrzeby powtórzyć proces płukania 2 lub 3 razy.
 8. Zamknąć dopływ wody i odłączyć wąż od urządzenia.

9. Założyć elastyczny korek z powrotem na dopływ wody systemu płukania.
10. Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody. Wcisnąć klapę do wentylacji zbiornika, aby pozostała wolna szczelina i zbiornik brudnej wody mógł wyschnąć.
11. Wcisnąć wąż spustowy brudnej wody do uchwytu i zamknąć pokrywę dozownika.

Spuszczanie czystej wody za pomocą korka

1. Odkręcić korek zbiornika czystej wody.
2. Spuścić czystą wodę.
3. Wyczyścić filtr.
4. Zakręcić korek zbiornika czystej wody.

Spuszczanie czystej wody za pomocą wskaźnika poziomu

1. Wyjąć wąż wskaźnika poziomu z uchwytu i odchylić go w dół.
2. Założyć wąż z powrotem.

Opróżnianie pojemnika na duże zanieczyszczenia

(Tylko z głowicą czyszczącą R)

1. Podnieść pojemnik na duże zanieczyszczenia i wyciągnąć go.

Rysunek P

- ① Pojemnik na duże zanieczyszczenia
2. Opróżnić i w razie potrzeby oczyścić pojemnik na duże zanieczyszczenia.
3. Założyć z powrotem pojemnik na duże zanieczyszczenia.

Wyłączanie urządzenia

1. Ustawić przełącznik programów w pozycji „0”.
2. Wyjąć inteligentny klucz.
3. Nacisnąć przycisk "Aktywacja głowicy szczotki" na panelu obsługi. Głowica podnosi się.
4. Nacisnąć dźwignię do obniżania listwy ssącej w górę.
5. Zabezpieczyć urządzenie przed zjechaniem.
6. Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody. Nacisnąć klapę do wentylacji zbiornika tak, aby zatrasnęła się w rowku zbiornika czystej wody i zbiornik mógł wyschnąć.
7. W razie potrzeby naładować akumulator.

Transport

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jazda po pochylonych powierzchniach

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

W celu załadunku i rozładunku użytkować urządzenie tylko na powierzchniach o nachyleniu nieprzekraczającym podanej wartości maksymalnej (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Jechać powoli.

⚠ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu uwzględnić masę urządzenia.

Urządzenie należy ładować tylko wtedy, gdy zbiorniki czystej i brudnej wody są puste.

Ładowanie urządzenia wykonywać wyłącznie z pomocą innej osoby lub przy użyciu napędu jeźdnego.

1. Wyłączyć głowicę szczotki za pomocą przycisku na panelu obsługi. Głowica podnosi się.
2. Wyjąć szczotki, aby uniknąć ich uszkodzenia.
3. Zdemontować listwę ssącą z urządzenia.
4. Na czas transportu w pojazdach należy za pomocą uchwytów mocujących zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przewróceniem zgodnie z odpowiednio obowiązującymi przepisami.

Rysunek Q

Przechowywanie

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia na skutek nieuwzględnienia masy

Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez mróz!

Szkody materialne

Całkowicie opróżnić zbiornik świeżej i brudnej wody. Woda, która nie została całkowicie spuszczone, może uszkodzić urządzenie podczas zamarzania.

Należy zawsze chronić urządzenie przed mrozem: podczas pracy, transportu i przechowywania.

- Urządzenie wolno przechowywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Przed długim okresem przechowywania naładować akumulatory do pełna.
- W trakcie przechowywania przynajmniej raz w miesiącu naładować akumulatory do pełna.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezamierzone włączenie się urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Ustawić przełącznik programów w pozycji „0”.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu wyjąć klucz inteligentny.

Wyciągnąć wtyczkę sieciową ładowarki.

- Spuścić i usunąć brudną i czystą wodę.

Przegląd bezpieczeństwa / umowa serwisowa

Można umówić się na regularne przeglądy bezpieczeństwa z lokalnym przedstawicielem handlowym lub zawrzeć z nim umowę serwisową. Prosimy zasięgnąć porady.

Terminy konserwacji

Po każdym użyciu

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego czyszczenia.

Nie spryskiwać urządzenia wodą i nie stosować agresywnych środków czyszczących.

- Spuścić brudną wodę.
- Wyczyścić zbiornik brudnej wody za pomocą systemu płukania zbiornika.
- Wyjąć filtr większych zanieczyszczeń ze zbiornika brudnej wody i oczyścić go.
- Sprawdzić sitko ochronne turbiny, w razie potrzeby wyjąć je i oczyścić.
- Wyczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną szmatką nasączoną łagodnym środkiem myjącym.
- Tylko głowica czyszcząca R: Wyjąć pojemnik na duże zanieczyszczenia i opróżnić go.
- Tylko głowica czyszcząca R: Wyczyścić listwę rozdzielczą wody.
- Wyczyścić wargi ssące, sprawdzić je pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić.
- Wyczyścić listwy zgarniacza na głowicy czyszczącej, sprawdzić je pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić.
- Wyczyścić szczotki, sprawdzić je pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić.
- Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody. Wcisnąć klapę do wentylacji zbiornika, aby pozostała wolna szczelina i zbiornik brudnej wody mógł wyschnąć.
- Naładować akumulator.

Akumulator ołowiowy:

- Jeśli poziom naładowania wynosi poniżej 50%, naładować akumulator nieprzerwanie do pełna.
- Jeśli poziom naładowania przekracza 50%, akumulator naładować tylko wówczas, jeśli przy następnym użyciu potrzebny będzie pełny czas pracy.

Akumulator litowo-jonowy:

- W razie potrzeby naładować akumulator.

Raz na miesiąc

- Opróżnić i wypłukać zbiornik czystej wody.
- Wyczyścić filtr czystej wody.
- Wyczyścić pływak.
- W przypadku przejściowo wycofanego z eksploatacji urządzenia z akumulatorem ołowiowym: Wykonać wyrównawcze ładowania akumulatora.
- Sprawdzić zaciski akumulatora pod kątem korozji, w razie potrzeby wyczyścić szczoteczką. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie kabli łączących.
- Wyczyścić uszczelki między zbiornikiem brudnej wody a pokrywą i sprawdzić ich szczelność, w razie potrzeby wymienić je.
- Tylko głowica czyszcząca R: wyczyścić kanał szczotki.
- Tylko głowica czyszcząca R: zdjąć listwę rozdzielczą wody z głowicy czyszczącej i wyczyścić kanał wody.
- W przypadku akumulatorów ołowiowych wymagających konserwacji sprawdzić gęstość elektrolitu w ogniwach.
- W przypadku dłuższego przestoju odstawić urządzenie z całkowicie naładowanymi akumulatorami. Co najmniej raz w miesiącu ładować akumulator do pełna.

Raz w roku

- Zlecić serwisowi przeprowadzenie wymaganego przeglądu.

Prace konserwacyjne

Czyszczenie filtra większych zanieczyszczeń

1. Otworzyć pokrywę zbiornika brudnej wody.

Rysunek R

- ① Filtr większych zanieczyszczeń
2. Wyjąć filtr większych zanieczyszczeń do góry.
3. Wypłukać filtr większych zanieczyszczeń pod bieżącą wodą.
4. Założyć filtr większych zanieczyszczeń do zbiornika brudnej wody.

Czyszczenie listwy rozdzielczej wody

1. Nacisnąć dźwignię blokującą w lewo i jednocześnie odciągnąć listwę rozdzielczą wody od głowicy czyszczącej.

Rysunek W

- ① Listwa rozdzielcza wody
- ② Dźwignia blokująca
2. Zdjąć listwę rozdzielczą wody z głowicy czyszczącej.
3. Wyczyścić listwę rozdzielczą wody.
4. Włożyć lewą stronę listwy do głowicy czyszczącej.
5. Obrócić listwę rozdzielczą wody w kierunku głowicy czyszczącej i zablokować ją po prawej stronie.

Czyszczenie filtra czystej wody

1. Spuścić czystą wodę.
2. Odkręcić korek zbiornika czystej wody.

Rysunek S

- ① Filtr czystej wody
- ② Korek zbiornika czystej wody
3. Wyjąć filtr czystej wody i przepłukać go czystą wodą.
4. Założyć filtr czystej wody.
5. Założyć korek zbiornika czystej wody.

Obracanie lub wymiana warg ssących

Jeśli wargi ssące są zużyte, należy je obrócić lub wymienić. Wargi ssące można obracać 3 razy, aż zużyją się wszystkie 4 krawędzie.

1. Zdjąć listwę ssącą.
2. Wykręcić uchwyty gwiaździste.

Rysunek T

- ① Uchwyt gwiaździsty
- ② Pasek
- ③ Wewnętrzna część listwy ssącej
- ④ Blokada naprężenia
3. Wyciągnąć wewnętrzną część listwy ssącej.
4. Otworzyć blokadę naprężenia.
5. Zdjąć pasek.
6. Odłączyć wargi ssące od części wewnętrznej.

Rysunek U

- ① Listwa zgarniacza
- ② Pasek podtrzymujący
- ③ Wewnętrzna część listwy ssącej
- ④ Pasek
7. Docisnąć obrócone lub nowe wargi ssące do elementów na wewnętrznej części listwy ssącej.
8. Założyć pasek.
9. Przesunąć wewnętrzną część listwy ssącej do górnej części.
10. Wkręcić uchwyty gwiaździste i dokręcić je.

Wymiana szczotek tarczowych

Wskazówka

Szczotki tarczowe należy wymienić, gdy długość włosia osiągnie 10 mm.

1. Nacisnąć dźwignię do podnoszenia/opuszczania głowicy czyszczącej w dół i zablokować ją z prawej strony.
2. Nacisnąć pedał wymiany szczotki w dół.
3. Wyciągnąć szczotkę tarczową w bok spod głowicy czyszczącej.
4. Przytrzymać nową szczotkę tarczową pod głowicą czyszcząca, wcisnąć ją do góry i zablokować w zapadce.

Wymiana szczotek obrotowych

Wskazówka

Szczotki obrotowe należy wymienić, gdy długość włosia osiągnie 10 mm.

1. Nacisnąć dźwignię do podnoszenia/opuszczania głowicy czyszczącej w dół i zablokować ją z prawej strony.
2. Nacisnąć przycisk wymiany szczotek.

Rysunek V

- ① Przycisk wymiany szczotek
- ② Pokrywa łożysk
- ③ Wałek szczotki
3. Odchylić pokrywę łożysk w prawo.
4. Wyciągnąć szczotki obrotowe.
5. Ustawić nową przednią szczotkę obrotową w łożyskach.
6. Ustawić nową tylną szczotkę obrotową w łożyskach.
7. Zamknąć i zablokować pokrywę łożysk.

Usuwanie usterek

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezamierzone włączenie się urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu należy ustawić przełącznik programów w pozycji „0”.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu wyjąć klucz inteligentny.

Wyciągnąć wtyczkę sieciową ładowarki.

- Spuścić i usunąć brudną i czystą wodę.
- Jeśli usunięcie usterki na podstawie informacji zawartych w niniejszej tabeli nie będzie możliwe, należy wezwać serwis.

Usterki, które nie są sygnalizowane na wyświetlaczu

Usterka	Sposób usunięcia
Nie można uruchomić urządzenia.	1. Włożyć inteligentny klucz. 2. Przełącznikiem programów ustawić odpowiedni program. 3. Uruchomić dźwignię jazdy. 4. Sprawdzić i w razie potrzeby naładować akumulatory. 5. Sprawdzić, czy bieguny akumulatora są podłączone.
Ilość wody jest niewystarczająca.	1. Sprawdzić poziom czystej wody, w razie potrzeby napełnić zbiornik. 2. Zwiększyć ilość wody. - a Wersja DOSE: Ustawić ilość wody za pomocą przycisku ilości wody na pulpicie sterowniczym. - b Inne wersje: Ustawić ilość wody za pomocą pokrętła regulacji ilości wody. 3. Wyczyścić filtr czystej wody. 4. Głowica czyszcząca R: Wyczyścić listwę rozdzielczą wody. 5. Sprawdzić, czy węże nie są zatkane, w razie potrzeby wyczyścić je.
Moc ssania jest zbyt mała.	1. Ustawić przełącznik programów w położeniu TRYB NORMALNY lub TRYB INTENSYWNY. 2. W aplikacji ustawić moc ssania na HIGH (dużą). 3. Wyłączyć urządzenie i spuścić brudną wodę. 4. Sprawdzić, czy pokrywa na węzu spustowym brudnej wody jest zamknięta. 5. Wyczyścić uszczelki między zbiornikiem brudnej wody a pokrywą i sprawdzić ich szczelność, w razie potrzeby wymienić je. 6. Sprawdzić sitko ochronne turbiny pod kątem zanieczyszczeń, w razie potrzeby wyczyścić. 7. Wyczyścić wargi ssące na listwie ssącej, w razie potrzeby obrócić je albo wymienić. 8. Sprawdzić, czy wąż ssący nie jest zatkany, w razie potrzeby wyczyścić go. 9. Sprawdzić szczelność węża ssącego, w razie potrzeby wyczyścić go. 10. Sprawdzić ustawienie listwy ssącej. 11. Przytrzymać zbiornik na brudną wodę za uchwyt i odchylić go w bok do góry. - a Sprawdzić uszczelnienie turbiny ssącej. - b Sprawdzić uszczelnienie kanału ssącego. Rysunek X ① Uszczelnienie kanału ssącego ② Uszczelnienie turbiny ssącej
Efekt czyszczenia jest niewystarczający.	1. Zmniejszyć prędkość. 2. Wybrać program bardziej intensywnego czyszczenia. 3. Zwiększyć siłę docisku szczotek. 4. Sprawdzić szczotkę pod kątem zużycia, w razie potrzeby wymienić ją. 5. Sprawdzić szczotkę pod kątem zanieczyszczeń, w razie potrzeby wyczyścić. 6. Sprawdzić, czy typ szczotki i środek czyszczący są odpowiednie. 7. Sprawdzić dopływ wody. 8. Zwiększyć ilość wody. 9. Zastosować metodę dwuetapową: W pierwszym przejściu czyszczenie bez odsysania, w drugim – z odsysaniem.
Turbina ssąca pracuje na zwiększonych obrotach.	1. Spuścić brudną wodę. 2. Wyczyścić pływak. 3. Sprawdzić filtr kłaczków, w razie potrzeby wyczyścić go. 4. Sprawdzić, czy wąż ssący nie jest zatkany, w razie potrzeby wyczyścić go. 5. Sprawdzić, czy listwa ssąca nie jest zatkana, w razie potrzeby udroźnić ją.
Szczotki nie obracają się	1. Sprawdzić, czy szczotki nie są zablokowane przez ciało obce, w razie potrzeby usunąć ciało obce. 2. Przełącznikiem programów ustawić odpowiedni program. 3. Opuścić głowicę czyszczącą.
Urządzenie wibruje podczas czyszczenia.	1. Sprawdzić, czy szczotki są prawidłowo zamontowane. 2. Użyć miększej szczotki. 3. Wymienić szczotkę.
Tylko wersja DOSE: Nie działa dozownik środka czyszczącego	1. Sprawdzić poziom środka czyszczącego w zbiorniku środka czyszczącego. 2. Zwiększyć dawkę środka czyszczącego. 3. Sprawdzić połączenie węża środka czyszczącego ze zbiornikiem środka. 4. Wyczyścić filtr w zbiorniku środka czyszczącego. 5. Sprawdzić, czy zawór zwrotny w węzu prowadzącym do głowicy czyszczącej nie jest zablokowany. 6. Sprawdzić szczelność wężu. 7. Sprawdzić działanie pompy środka czyszczącego.
Wąż spustowy brudnej wody jest zatkany	1. Otworzyć zatyczkę urządzenia dozującego przy węzu spustowym. 2. Zdjąć wąż ssący z listwy ssącej i zamknąć go ręcznie. 3. Ustawić przełącznik programów na program z odsysaniem. Następuje przetkanie zatkanego miejsca i usunięcie zanieczyszczenia wraz z wodą z węża spustowego do zbiornika brudnej wody.

Usterki sygnalizowane na wyświetlaczu

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
WSTAW KIK	Nie włożono inteligentnego klucza.	Włożyć inteligentny klucz.
NIEPRAWIDŁOWY KIK	Włożony inteligentny klucz nie upoważnia do wykonania wybranej funkcji.	- Użyć innego inteligentnego klucza. - Ewentualnie aktywacja używanego inteligentnego klucza (w zależności od przypadku).
BRAK UPRAWNIENI	Włożony inteligentny klucz nie upoważnia do wykonania wybranej funkcji.	- Użyć innego inteligentnego klucza. - Ewentualnie aktywacja używanego inteligentnego klucza (w zależności od przypadku).
ZWOLNIJ PRZEŁ. UCHWYTU!	Przy włączaniu urządzenia uruchamiana jest dźwignia jazdy.	Zwolnić obie dźwignie jazdy.
NISKI POZ. NAŁ. AKU.	Akumulator jest prawie rozładowany. Funkcje czyszczenia zostaną automatycznie wyłączone.	Podjechać urządzeniem do stacji ładowania i naładować akumulator.
ROZŁAD. AKUMULATOR	Akumulator jest rozładowany. Funkcje czyszczenia i napęd jezdny są wyłączone.	Wyłączyć urządzenie, odczekać chwilę i ponownie włączyć. Następnie podjechać do stacji ładowania. W razie potrzeby – jeśli urządzenie jest wyłączone – przesunąć je do stacji ładowania. Naładować akumulator.
BŁĘDY W PRZEPEŁ. WODY	Elektryczny zawór wody jest uszkodzony.	Powiadomić serwis.
	Zbiornik środka czyszczącego jest pusty. Funkcje czyszczenia zostaną automatycznie wyłączone.	- Wlać środek czyszczący. - Skontrolować wąż ssący środka czyszczącego.
SIL. NAP. PRZECIĄŻ.	Pobór prądu przez silnik napędowy jest zbyt duży.	- Sprawdzić, czy w napędzie jezdnym nie ma ciał obcych. - Wybrać drogę o mniejszym nachyleniu. - Wyłączyć urządzenie, odczekać chwilę i ponownie włączyć.
SIL. NAP. ZABLOK.	Silnik napędowy jest zablokowany.	- Sprawdzić, czy w napędzie jezdnym nie ma ciał obcych. - Podnieść każde koło napędowe z osobna i sprawdzić, czy się obraca.
	Połączenie Bluetooth zostało przerwane.	- Przerwanie połączenia wyświetla się w aplikacji. Wyświetlacz urządzenia włącza się. - Włączyć Bluetooth na smartfonie. - Sparować smartfon z urządzeniem.

Dane techniczne

		D70	D80	R65	R75
Ogólne					
Prędkość jazdy (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Pojemność zbiornika brudnej wody	l	80	80	80	80
Pojemność zbiornika na większe zabrudzenia	l	-	-	-	-
Pojemność zbiornika środka czyszczącego (opcja Dozowanie)	l	3	3	3	3
Dozowanie środka czyszczącego	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dozowanie wody	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Wymiary					
Długość	mm	1490	1540	1540	1540
Szerokość bez listwy ssącej	mm	755	840	717	810
Wysokość	mm	1110	1110	1110	1110
Szerokość robocza	mm	700	800	650	750
Wymiary opakowania dł. x szer. x wys.	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Ogumienie					
Przednie koło, szerokość	mm	50	50	50	50
Przednie koło, średnica	mm	250	250	250	250
Tylne koło, szerokość	mm	32	32	32	32
Tylne koło, średnica	mm	100	100	100	100
Masa					
Dopuszczalna masa całkowita	kg	354,7	362	360	363
Masa własna (masa transportowa)	kg	276,7	284	282	285
Siła nacisku szczotek, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Ciśnienie dociskowe szczotek, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Wydajność urządzenia					
Napięcie nominalne	V	24	24	24	24
Napięcie znamionowe (litowo-jonowy)	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Pojemność akumulatora	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Pojemność akumulatora (litowo-jonowego)	Ah (5 h)	90	90	90	90
Średni pobór mocy	W	1430	1330	2020	2100
Moc silnika napędowego	W	300	300	300	300
Moc turbiny ssącej	W	400	400	400	400
Moc napędu szczotek	W	1000	1000	1200	1200
Stopień ochrony		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Ssanie					
Moc ssania, przepływ powietrza	l/s	28	28	28	28
Podciśnienie (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Szczotki do czyszczenia					
Średnica szczotek	mm	355	406		
Długość szczotki	mm	-	-	608	700
Prędkość obrotowa szczotek	1/min	140	140	1000	1000
Wewnętrzna ładowarka					
Napięcie nominalne	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Pobór prądu	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Czas ładowania	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Wewnętrzna ładowarka do szybkiego ładowania (tylko wersja litowo-jonowa)					
Napięcie nominalne	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Pobór prądu	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Warunki otoczenia					
Dopuszczalny zakres temperatury	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. temperatura wody	°C	50	50	50	50
Ciśnienie wody w układzie napełniania	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Ciśnienie wody w układzie przepłukiwania zbiornika brudnej wody	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Względna wilgotność powietrza	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Nachylenie					
Maks. nachylenie obszaru roboczego	%	2	2	2	2
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-72					
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej Kärcher w sekcji "Pliki do pobrania".

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami podanych dyrektyw i rozporządzeń. Wszelkie niezgodnione z nami modyfikacje produktu powodują utratę ważności tego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.

Produkt: urządzenie do czyszczenia podłóg

Typ: 1.533-xxx

Dyrektywy i rozporządzenia

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/EU (TCU)

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Zastosowane normy krajowe

-

Nazwa i adres

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2025 r.

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Tartalom

Általános utasítások.....	207
Működés	207
A rendeltetésszerű használat.....	207
Környezetvédelem	208
Tartozékok és pótalkatrészek	208
Szállított tartozékok.....	208
Biztonsági utasítások	208
A készülék leírása.....	209
Okoskulcs	210
Szerelés	210
Üzembe helyezés	211
A készülék bekapcsolása.....	212
Az okostelefon párosítása.....	212
Karbantartási felszólítások.....	212
Üzemeltetés	212
Szállítás	215
Tárolás	215
Ápolás és karbantartás	215
Az üzemzavarok elhárítása.....	216
Műszaki adatok	218
Garancia	219
EU-megfelelőségi nyilatkozat.....	220

Általános utasítások



A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti kezelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el.

Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Működés

Ez a súroló-szívógép egyenletes talajok nedves tisztítására alkalmas.

A kivitelezett tisztítási műveletek függvényében a készülék támogatja a vízmennyiség, a kefényomás, a tisztítószer mennyiség és a közlekedési sebesség szabályozását.

A megfelelő tisztítási program kiválasztásával a készülék az adott tisztítási feladathoz igazítható.

A friss- és szennyvíztartályok munkaszélessége és kapacitása (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet) támogatják a hatékony tisztítást és a készülék hosszúidejű használatát.

A készülék automatikusan üzemel.

Az akkumulátorok töltéséhez használja a beépített töltőt. A töltő 100-240 V-os feszültséggel üzemeltethető.

Megjegyzés

A *mindenkori tisztítási feladatnak megfelelően a készülék különböző tartozékokkal szerelhető fel. Kérje katalógusunkat vagy keresse fel internetoldalunkat a www.kaercher.com webhelyen*

A rendeltetésszerű használat

A készülék kereskedelmi és ipari célú, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és bérleményekben történő használatra készült. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban említett adatoknak megfelelően használja.

- A készülék csak nedvességre és polírozásra nem érzékeny sima padlók tisztítására használható.
- A készülék nem alkalmas fagyott (pl. hűtőházi) padlók tisztítására.
- Használja a készüléket kizárólag beltéri padlófelületek vagy fedett felületek tisztítására.
- Használja a készüléket kizárólag 5-40°C-os hőmérséklettartományban.
- A készüléket fagymentes helyiségben tárolja.
- A készülék nem használható robbanásveszélyes környezetben.

- A készülék használata gyúlékony gázok, hígítatlan savak vagy oldószerek felszívására tilos. Továbbá, soha ne használja a készüléket benzin, festék, hígító vagy fűtőolaj felszívására, mert a kialakult örvény hatására a felszívott levegővel robbanékony keveréket képezhetnek. Az acetont, a hígítatlan savakat és az oldószereket is tilos használni, mert azok megtámadhatják a készülék esetében használt anyagokat.
- A reaktív fém por szemcsék (pl. alumínium, magnézium, cink) erősen lúgos vagy savas tisztítószerrel együtt robbanásveszélyes gázokat képeznek.
- A készülék használata tömegközlekedési útvonalak tisztítására tilos.
- Kérjük, figyeljen a felület megengedett felületi terhelésére (lásd a Műszaki adatok című fejezetet).
- A készüléket kizárólag eredeti tartozékokkal és pótalkatrészekkel üzemeltesse.
- Töltők vagy akkumulátorok használata esetén kizárólag a használati útmutatóban említett komponenseket használja. Különböző eltérő kombinációk használatához szükséges a töltő- vagy az akkumulátor-beszállító hozzájárulása.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetészerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.de/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Biztonsági utasítások

A készülék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót és a mellékelt 5.956-251.0 számú brosúrát, amely tartalmazza a kefék tisztítókészülékekre vonatkozó biztonsági utasításokat és cselekedjen ezeknek megfelelően.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék feldőlhet

Sérülésveszély

A készülék használata dőlő felületeken tilos.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Balesetveszély hibás kezelés miatt

Fennáll a személyi sérülés veszélye.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék használata előtt a készüléket kezelő személyzet megfelelő oktatásban részesült.

A készüléket kizárólag zárt burkolattal és fedelekkkel üzemeltesse.

Biztonsági berendezések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Hiányzó, módosított vagy hatástalan biztonsági berendezések miatti súlyos sérülések.

A biztonsági berendezések megkerülése, eltávolítása vagy hatástalanítása tilos. A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják.

Vészleállítás

Megjegyzés

Az azonnali leállításhoz távolítsa el az okoskulcsot (vészleállítás).

Vezetőkar

A vezetőkar elengedését követően a készülék és a kefe hajtóműve kikapcsol.

A készülék szimbólumai



⚠ VESZÉLY

Töltés

Elektromos áramütés veszélye

Az akkumulátorpólusok pólusfedeleinek eltávolítása tilos.

Kérjük, figyeljen a megfelelő telepítésre



FIGYELEM

Károsodásveszély

A víz károsítja a szívóturbinát

Bizonyosodjon meg arról, hogy nem hatol víz az ekképpen jelölt nyílásba.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos megjegyzések

A készülék Li-Ion-os kivitelezése tartalmazza a lítium-ion akkumulátorokat. Ezeket jellegzetes kritériumok szabályozzák. A meghibásodott akkumulátorok eltávolítását, telepítését és tesztelését kizárólag a Kärcher ügyfélszolgálat vagy egy szakember biztosíthatja.

A tárolásra és szállításra vonatkozó információkért kérjük, forduljon a Kärcher ügyfélszolgálatához.

⚠ VESZÉLY

A készülék módosítása és átépítése tilos.

Az akkumulátor felnyitása tilos, ellenkező esetben rövidzárlat történhet. Továbbá, irritáló gőzök vagy maró folyadékok is szivároghatnak.

Soha ne tegye ki az akkumulátort erős napfénynek, hőnek, illetve tűznek. Robbanásveszély áll fenn.

A töltő használata robbanásveszélyes környezetben tilos.

A töltő használata nedves vagy szennyezett állapotban tilos.

Töltéskor biztosítson megfelelő szellőztetést.

Robbanásveszély. Az akkumulátor közelében vagy az akkumulátor töltésére szolgáló helyiségben tilos nyílt lángot használni, szikrát gerjeszteni vagy dohányozni.

Robbanásveszély. Soha ne helyezzen szerszámokat vagy hasonlókát az akkumulátorra, azaz a végoszlopokra és a cellacsatlakozókra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék minden egyes használata előtt bizonyosodjon meg a készülék és a hálózati kábel épségéről. A sérült készülékek használata tilos; bizonyosodjon meg arról, hogy a sérült alkatrészek esetében a javítási munkákat kizárólag szakképzett személyzet biztosítja.

Tartsa távol a gyermekeket az akkumulátoroktól és a töltőtől.

A sérült akkumulátorok töltése tilos. A sérült akkumulátorok cseréjét kizárólag a Kärcher ügyfélszolgálat biztosíthatja.

A sérült akkumulátorok leselejtezése a háztartási hulladékokkal együtt tilos. Kérjük, értesítse a Kärcher ügyfélszolgálatot.

Kerülje az érintkezést a hibás akkumulátorból szivárgó folyadékkal. Véletlen érintkezés esetén öblítse le a folyadékot vízzel.

Amennyiben szeme érintkezik a kiszivárgott folyadékokkal, kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ VIGYÁZAT

A használati útmutatóban említett utasítások betartása kötelező. Az akkumulátorok kezelésekor vegye figyelembe a törvényhozó javaslatait.



Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.

A töltőt kizárólag újratölthető akkumulátorokkal használja.

A készüléket kizárólag ezzel az akkumulátorral üzemeltesse. Az akkumulátor használata egyéb célokra tilos és veszélyes.

Figyelmeztető szimbólumok

Az akkumulátorok kezelésekor vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket:

	Tartsa be az akkumulátor használati útmutatójában, az akkumulátoron és a jelen kezelési útmutatóban szereplő utasításokat.
	Viseljen szemvédőt.
	Tartsa távol a gyermekeket a savaktól és az akkumulátoroktól.
	Robbanásveszély
	Tűz, szikra és nyílt láng használata, valamint a dohányzás tilos.
	Sav által okozott égési sérülés veszélye
	Elsősegély.
	Figyelmeztetés
	Ártalmatlanítás
	Akkumulátorokat ne dobjon a szeméttartóba.

A készülék leírása

A készülék áttekintése

Ábra A

- 1 Tisztítószer tartály (kizárólag DOSE (adagolás) kivitelezésben)
- 2 Szívótömlő tisztítószer (kizárólag a DOSE (adagolás) kivitelezésben)
- 3 Frissvíz tartály töltőnyílás zárral és beépített mérőpohárral
- 4 Turbinavédő szűrő
- 5 Tömlőtartó
- 6 Frissvíz adagolótömlő
- 7 Tartályszellőztető csappantyú
- 8 Szennyvíztartály öblítőrendszerének vízcsatlakozása
- 9 Úszó
- 10 Durva szennyeződés szűrő
- 11 Homepage tartósín
- 12 Akkumulátor

- 13 Mop-tartó
- 14 Tisztítófej
- 15 Kezelőfelület
- 16 Okostelefon tartó
- 17 Kezelőpult
- 18 A „Homepage Box” tisztítókészlet tárolófelülete
- 19 Vízádagolás szabályozógomb (kizárólag a Good változat)
- 20 Szennyvíztartály fedél
- 21 Szennyvíztartály
- 22 *Frissvíz töltőrendszer
- 23 Frissvíz töltési szint kijelző és leeresztő tömlő
- 24 A szennyvíztartály emeléséhez használt fogantyú vályú
- 25 Kefecseré pedálja
- 26 Frissvíz-tartály
- 27 Szívógerenda rögzítőkar
- 28 Hálózati kábel horog
- 29 Szívógerenda
- 30 Szívórúd eresztőkar
- 31 Szűrővel rendelkező frissvíztartály fedél
- 32 Szívótömlő
- 33 Hálózati kábel horog
- 34 Porrekesz
- 35 Adagolóval rendelkező szennyvízleeresztő-tömlő
- 36 Tolókengyel
- 37 Vezetőkar
- 38 Terelőgörgő
- 39 Ütközésvédelem
- 40 Lehúzó
- 41 R75 kefefej
- 42 Seprőtartó
- 43 Szalagkefe
- 44 Terelőgörgő
- 45 D70 kefefej

Színkódolás

A felhasználó általi üzemeltetésre vagy karbantartásra szánt készülékalkatrészek sárga színnel jelöltek.

Kezelőpult

- 1 Kefehenger aktiválása
- 2 Programkapcsoló
- 3 * Vízádagoló gomb
- 4 Kefék rászorítónyomása
- 5 Kijelző
- 6 Okostelefon tárolófelület
- 7 Okostelefon tartó
- 8 Sebesség gomb
- 9 „+” és „-” billentyűk
- 10 * Tisztítószer adagolás gomb
- 11 Vezetőkar
- 12 KÓD a kezdőoldalhoz B 80 W NG
- 13 Intelligent Key (okoskulcs)
Sárga - Kezelő
Szürke - Előkészítő

* Opcionális

Programkapcsoló

Ábra C

- 1 0
A készülék ki van kapcsolva.
- 2 ECO ÜZEMMÓD
Tisztítsa meg a padlót nedvesre, és távolítsa el a szennyvizet csökkentett erőforrás felhasználással (csökkentett kefe fordulatszám, csökkentett szívóerő és csökkentett tisztítószer- és vízádagolás).
- 3 NORMÁL ÜZEMMÓD
Tisztítsa meg a padlót nedvesen és távolítsa el a szennyvizet.
- 4 INTENZÍV ÜZEMMÓD
Tisztítsa meg a padlót nedvesre (fokozott tisztítószer- és vízádagolással), és távolítsa el a szennyvizet.

Szívógerenda tartója

Amikor a készülék szűk helyeken közlekedik, illetve a készülék tárolásakor távolítsa el a szívógerendát és rögzítse a készülék oldalára.

Ábra D

- ① A szívógerenda tárolása (készülék széle)
- ② Szívógerenda

A kihajtáshoz húzza ki a tartót a fogantyú vályúból. Az önzárás miatt ebben a helyzetben marad.

Ábra E

- ① Tartó behajtva
- ② Tartó kihajva
- ③ Szívógerenda beakasztva

A készülék szimbólumai



Töltő hálózati kábel



Rögzítési pont



*Mop-tartó



Szívógerenda tartó



Frissvíz-szűrő



*Frissvíz adagolás



A frissvíz-tartály töltöttségi szintje 25%



Friss víz tartály töltési szintje 50%



Friss víz tartály töltési szintje 100%



Kefecsere pedál (BD)



Kefecsere gomb (BR)



A szennyezett víz leeresztése



A frissvíz leeresztése



A durva szennyeződések tartalmazó tartály eltávolítása



Hajtson előre



Tolatas

Okoskulcs

Használja az okoskulcsot a készülék bekapcsolására és bizonyos készülékfunkciók aktiválására.

• Sárga: Kezelő

A készülék üzemkész. Az okostelefon alkalmazáson keresztül a gombhoz hozzárendelt tisztítóprogramok valamennyi beállítása módosítható.

• Szürke: Előkészítő

A készülék üzemkész. A készülékkel használható összes tisztítóprogram-beállítás módosítható.

Szerelés

A szívógerenda telepítése

1. Fordítsa mindkét szorítókart felfelé.

Ábra H

- ① Szívógerenda felfüggesztés
 - ② Szorítókar
 - ③ Szívógerenda
2. Helyezze be a szívógerendát annak befogójába.
 3. Fordítsa mindkét szorítókart lefelé.

A kefék telepítése

1. A kefék telepítését a „Karbantartási munkálatok” fejezet ismerteti.

Akkumulátorok

Javasolt akkumulátorok

FIGYELEM

Károsodásveszély

Az akkumulátorokat kizárólag azonos technológiával kivitelezett akkumulátorokkal cserélje.

Az ólomakkumulátorok cseréje Li-ion akkumulátorokkal tilos.

A Li-ion akkumulátorok cseréje ólomakkumulátorokkal tilos.

Az ólomakkumulátorok:

Leírás	Rendelési sz.
Akkumulátorkészlet gél 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Akkumulátorkészlet AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

A készülék üzemeltetéséhez 2 akkumulátor szükséges.

Li-ion akkumulátorok:

Leírás	Rendelési sz.
Akkumulátorkészlet LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

A készülék 2-féle változatban kapható:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maximális akkumulátorméretek

Hosszúság	485
Szélesség	385
Magasság	300

Az akkumulátorok telepítése és csatlakoztatása

Megjegyzés

A Li-ion akkumulátorral rendelkező készülékek esetében az akkumulátor már telepített és csatlakoztatott.

⚠ VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély!

Szerszámok vagy hasonlóak helyezése az akkumulátorra tilos.

Rövidzárlat és robbanásveszély.

A dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

Bizonyosodjon meg az akkumulátorok töltésére használt helységek megfelelő szellőztetéséről; töltés közben robbanékony gázok keletkezhetnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék megbillentésekor sérülés- és rongálódásveszély áll fenn!

Sérülések és anyagi károk

Az akkumulátorok eltávolítása és telepítés előtt bizonyosodjon meg a készülék stabilitásáról.

FIGYELEM

Az elektronikus szerkezeti elemek sérülésveszélye, ha a kábelek helytelenül vannak csatlakoztatva az akkumulátorhoz!

Anyagi károk

Az összekötő- és csatlakozókábelek akkumulátorokhoz történő csatlakoztatásakor ügyeljen a megfelelő póluskiosztásra.

⚠ VESZÉLY

Életveszély a mélyen lemerült akkumulátorok szakszerűtlen töltése során bekövetkező robbanás és tűz miatt!

Halálos és súlyos sérülések és anyagi károk

Ne működtesse a készülékeket mélyen lemerült akkumulátorokkal.
A készülék üzembe helyezése előtt szakszerűen töltsen fel a mélyen lemerült akkumulátorokat. Szükség esetén forduljon a Kärcher szervizhez.

1. Tolja a készüléket kb. 2 m-rel előre miközben a kormánygörgök hátrafelé mutatnak.
2. Fogja meg a szennyvíztartály fogantyú vályúját, majd billentse oldalra és felfelé.
3. Az akkumulátorokat helyezze a nyílásba.
4. Az akkumulátorok csatlakoztatása:
a Telepítse a távtartókat.

Ábra I

- ① Távtartó: 340 x 40 x 10 (??????)
 - ②
 - ③
 - ④ 170 Ah: Távtartó 2x 5.585-056.0
115 Ah: Távtartó ??????
180 Ah: Távtartó ??????
90 Ah: Távtartó ??????
 - ⑤ Akkumulátor csatlakozókábel (-)
 - ⑥ Akkumulátor csatlakozókábel (+)
b Csatlakoztassa mindkét akkumulátort az összekötőkábelrel.
c A csatlakozókábelt csatlakoztassa az akkumulátor szabad (+) és (-) pólusaihoz.
5. Billentse lefelé a szennyvíztartályt.

Li-ion akkumulátor aktiválása

A Li-ion akkumulátorok a Szállítás módban kerülnek szállításra és a készülék üzembe helyezése előtt szükséges az aktiválásuk.

1. A Szállítás mód kikapcsolásához töltsen fel az akkumulátort (lásd „Az akkumulátor üzembe helyezése/feltöltése” c. fejezet).

Az akkumulátor kiserelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készülék megbillentésekor sérülés- és rongálódásveszély áll fenn!

Sérülések és anyagi károk

Az akkumulátorok eltávolítása és telepítés előtt bizonyosodjon meg a készülék stabilitásáról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Felboruló készülék

Sérülésveszély, károsodás veszélye

Az akkumulátorok kiserelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléken legalább egy tisztítófej található.

1. A programválasztó kapcsolót állítsa a „0” állásba.
2. Távolítsa el az intelligens kulcsot.
3. Üritse ki a szennyvíztartályt.
4. Tolja a készüléket kb. 2 m-rel előre miközben a kormánygörgök hátrafelé mutatnak.
5. Fogja meg a szennyvíztartály fogantyú vályúját, majd billentse oldalra és felfelé.
6. Válassza le a kábelt az akkumulátor negatív pólusáról.
7. A több kábelt válassza le az akkumulátorokról.
8. Távolítsa el a távtartókat.
9. Vegye ki az akkumulátorokat.
10. A használt akkumulátorokat ártalmatlanítsa a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.

Üzembe helyezés

A töltési jelleggörbe beállítása

A szerviz-visszaállítást követő első üzembehelyezés után, illetve eltérő akkumulátortípus használata esetén szükséges a töltési jelleggörbe beállítása.

⚠ VESZÉLY

Veszély véletlenül elinduló készülék miatt

Sérülésveszély

A készülékkel kapcsolatos bármilyen munkát kivitelezése előtt válassza le a gyújtógyertya csatlakozóját vagy az akkumulátort.

FIGYELEM

Akkumulátorrongálódás veszély

A helytelen töltési jelleggörbe korlátozhatja az akkumulátor élettartamát és töltési kapacitását.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a gépben kiválasztotta az akkumulátornak megfelelő akkumulátor jelleggörbét.

A kijelölt akkumulátor jelleggörbe töltéskor megtekinthető a kijelzőn, vagy az alkalmazás „Készülékállapot” elemében.

Megjegyzés

A töltési jelleggörbe beállítására kizárólag a Kärcher szervizszékek jogosultak.

Akkumulátor jelleggörbével az alábbi akkumulátorok rendelkeznek:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Megjegyzés

Eltérő típusú akkumulátorok használata esetén kérjük, forduljon a Kärcher szervizhez és igényelje a megfelelő jelleggörbe kialakítását. Ebben az esetben szükséges a megfelelő akkumulátorparaméterek közlése is.

Az akkumulátor töltése

⚠ VESZÉLY

A töltő sérüléseket okozhat!

Elektromos áramütés a töltő nem megfelelő használata miatt!

Vegye figyelembe a hálózati feszültséget és a készülék ismertető címkéjén megadott biztosításokat.

A töltőkészüléket csak kellően szellőztetett, száraz helyiségben használja.

A beépített töltő elektronikus vezérlésű, minden javasolt akkumulátorral használható, a töltést automatikusan befejezi.

Megjegyzés

Gyorstöltő használatával a töltési idő legfeljebb 2,5 órára csökkenthető (csak a lítium-ion változat esetében).

Megjegyzés

Minden telepített akkumulátortípus esetén szükséges a megfelelő töltési jelleggörbe beállítása.

Töltéskor a készülék kijelzi a beépített akkumulátort a kijelzőn.

Az átlagos max. töltési idő 14 óra.

A töltési folyamat során a készülék nem használható.

Megjegyzés

A készülék mélykisülés elleni védelemmel rendelkezik, azaz ha üzemelés közben eléri a még megengedett minimális teljesítményt, a kefémotor és a turbina kikapcsol.

1. A készüléket irányítsa közvetlenül a töltőhöz és közben kerülje az emelkedőket.
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az aljzathoz.
3. Biztosítsa a töltést, míg a kijelző teljes töltöttséget mutat.

Karbantartásmentes akkumulátorok (nedves akkumulátorok)

⚠ VESZÉLY

Savszivárgás miatti sérülésveszély!

Az akkumulátort kizárólag lemerülés után töltsen fel vízzel.

Az akkumulátorsav kezelésekor használjon védőszemüveget és azonnal öblítse le vízzel a bőrré vagy a ruházatra fröccsenő savcseppeket.

FIGYELEM

Akkumulátorrongálódás veszély!

Adalékanyagokat tartalmazó víz használata esetén az akkumulátorgarancia semmissé válik.

Az akkumulátorok feltöltéséhez használjon kizárólag desztillált vagy ioncserélt vizet (EN 50272-T3).

Harmadik felek által biztosított adalékanyagok vagy javítóanyagok használata tilos.

1. A desztillált vizet adagolja a töltés befejezése előtt egy órával. Közben figyelje a sav szintjét, az akkumulátoron lévő jelöléseknek megfelelően. Bizonyosodjon meg arról, hogy töltés után a cellákban megtörtént a gázképződés.

A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
 2. Állítsa a programkapcsolót egy tisztítóprogramra. A kijelzőn megjelennek egymás után a következők:
 - A Kärcher logó
 - Kijelzi órákban a következő szervizelésig maradt időt
 - Az akkumulátor állapota és az üzemórák száma
 - Szoftververzió
 - Üzem mód kijelző
- Ábra J**
- ① Az akkumulátor töltöttségi szintje
 - ② Beállított vízadagolás (kizárólag elektromos vízcsappal rendelkező készülékeknel)
 - ③ Beállított sebesség
 - ④ Beállított tisztítószer adagolás (kizárólag a DOSE (adagolás) változatú készülékeknel)
- A készülék üzemkész.

Az okostelefon párosítása

A(z) „Machine Connect” alkalmazás támogatja a készülékkel párosított okostelefonon keresztül a bővített készülékfunkciók használatát:

- a tisztítófej típusának beállítását
- a maximális szállítási sebesség beállítását
- az USB-port ki-/bekapcsolását
- a kefe (kefék) utóforgási idejének beállítását
- a szívás utólagos működési idejének a beállítását
- a sebességfüggő vízadagolás be-/kikapcsolását
- a sárga okoskulcs jogosultságainak kezelését
- az alapértelmezett beállítások visszaállítását

Megjegyzés

A lehetséges funkciók elérhetősége függ a készülék típusától.

1. Okostelefonjával olvassa be a készüléken található QR-kódot.
- ① KÓD
 - ② Bluetooth®-ikon
2. Telepítse okostelefonjára a(z) „Machine Connect” alkalmazást, majd nyissa meg.
 3. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
 4. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „+” és „-” gombokat a készülék vezérlőpaneljén.

Megjegyzés

Párosításkor a vezérlőpanelen villog a Bluetooth®-szimbólum.

5. Párosításhoz kérjük, kövesse az okostelefonján található alkalmazásban kijelzett utasításokat.
6. Az alkalmazás funkcióit az okostelefon ismerteti.

Megjegyzés

Ha az okostelefon és a készülék párosítása sikerült, a Bluetooth-ikon világít.

Megjegyzés

Feltöltéshez a mobiltelefon csatlakoztatható a készülék USB-portjához.

Karbantartási felszólítások

Adott üzemidő letelte után a kijelzőn különböző karbantartási utasítások kerülnek kijelzésre:

Felszólítás	Intervallum (óra)
TISZTÍTÁS VÁKUUMSZÜRŐ	10
TISZTÍTÁS SZÍVÓGERENDA	20
TISZTÍTÁS VÍZSZÜRŐ	50
ELLENŐRZÉS ECSETKOPÁS	100
ELLENŐRZÉS SZÍVÓAJAK	100

1. Biztosítsa a kijelzett karbantartási munkákat kivitelezését.
2. A megerősítéshez nyomja meg a vezérlőpult bármelyik gombját. A rendszer visszaállítja a felszólítást, és adott intervallum letelte után ismét kijelzi.

Üzemeltetés

⚠ VESZÉLY

Üzemelés közbeni veszélyes helyzetek

Sérülésveszély

Veszély esetén eressze el a vezetőkart.

A stabilitás elvesztése

Sérülésveszély

A tisztítófej felemeléséhez/leeresztéséhez használja a pedált egyik lábával. A másik lábát helyezze a padlóra és biztosítsa stabilitását.

Üzemanyagok betöltése

Frissvíz betöltése

1. Nyissa ki a frissvíz-tartály zárját.
2. Töltse be a (maximum 50 °C-os) friss vizet a töltőcsonk alsó széléig.
Megjegyzés: Feltöltés közben a frissvíztömlő egy kapocccsal a tömlőtartóra csatlakoztatható.
3. Zárja a frissvíz-tartály zárját.

Frissvíz adagolása adagolótömlővel

1. Válassza le az adagolótömlőt a készülékről.
2. Az adagolótömlő egyik végét csatlakoztassa egy vízcsaphoz.
3. Válassza le a frissvíztartály csatlakozását.
4. Nyissa meg a vízcsapot (max. vízhőmérséklet: 50°C).
5. A frissvíztartály töltöttségi szintjének megfigyelésére használja a töltőnyílást.
6. Zárja el a vízcsapot, ha a töltési szint eléri az adagolócsonk alsó szélét.
7. Helyezze fel a frissvíz-tartály zárját.
8. Válassza le az adagolótömlőt a vízcsapról.
9. Tolja az adagolótömlőt a készülékre.

Frissvíz betöltése feltöltési rendszerrel

1. Csatlakoztassa a víztömlőt a feltöltési rendszer csatlakozó-csonkjához (a víz maximális hőmérséklete 50 °C).
2. Nyissa meg a vízbefolyást.
3. Figyelje a készüléket, az automatikus töltőrendszer megszakítja a vízellátást, ha a frissvíz-tartály megtelt.
4. Zárja el a vízbefolyást.
5. Távolítsa el a víztömlőt.

A tisztítószerre vonatkozó megjegyzések

FIGYELEM

Károsodás veszélye a nem megfelelő tisztító- és ápolószerek használata miatt!

Anyagi károk

Csak a Kärcher által ajánlott tisztító- és ápolószereket használjon. Nem megfelelő tisztító- és ápolószerek használata esetén a készülék, a padló és a felületek károsodhatnak.

Vegye figyelembe a tervezett használat célját és a tisztító- és ápolószerek biztonsági adatlapjait.

Soha ne használjon gyúlékony vagy erősen habzó, oldószereket, sósavat vagy hidrogén-fluoridot tartalmazó tisztító- és ápolószereket.

Megjegyzés

Ne használjon erősen habzó tisztítószereket.

Javasolt tisztítószer

Alkalmazás	Tisztítószer
Vízálló padlók karbantartó tisztítása	CA 50 C RM 756
Karbantartó tisztítás ápolási elemekkel	RM 746 RM 780
Ipari padlóburkolatok karbantartó tisztítása és alaptisztítása	RM 69

Alkalmazás	Tisztítószer
A fényes felületek karbantartó tisztítása	RM 755
Csiszolt kőpadló burkolatok alap- és karbantartó tisztítása	RM 753
Saválló felületek karbantartó- és alaptisztítása	RM 751
Tisztítás és fertőtlenítés	RM 732
Az összes lúgálló felület alaptisztítása	RM 752
Lúgérzékeny felületek alaptisztítása és a rétegek eltávolítása	RM 754

Tisztítószeresek adagolása adagolóval

Csak DOSE változat:

A tisztítószer egy adagolóberendezés adagolja a frissvízhez a tisztítófejhez vezető úton.

1. A tisztítószer töltse a tisztítószer tartályba.

Megjegyzés

Az adagolóberendezéssel legfeljebb 3% tisztítószer adagolható. Nagyobb mennyiség adagolása esetén a tisztítószer adagolja a frissvíz-tartályba.

FIGYELEM

Eltömődés veszély

Amikor tisztítószer adagol a frissvíztartályba, a tisztítószer megszáradhat és megzavarhatja az adagoló működését.

Miután tisztítószer adagolt a frissvíztartályba, öblítse a készüléket tiszta vízzel: Válasszon egy vízhasználati működő tisztítóprogramot, állítsa a vízmennyiséget a legmagasabb értékre, majd állítsa a tisztítószer adagolót a 0 szintre.

Tisztítószer adagolása adagoló nélkül

1. A tisztítószer töltse be a frissvíz-tartályba.

Megjegyzés

A töltőnyílás zárósapkájának belseje skálával rendelkezik, használja ezt a skálát a tisztítószer mennyiség azonosítására.

A tisztítószer adagolás beállítása

A DOSE (adagolás) készülékváltozat esetén adagolja a tisztítószer miközben a frissvíz a tisztítófej felé áramlik.

A tisztítószer adagolása minden egyes tisztítóprogram esetén külön beállítható.

1. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
2. Az óhajtott tisztítóprogram beállításához használja a programkapcsolót.
3. Nyomja meg a Tisztítószer adagolás gombot.
4. Az óhajtott tisztítószer mennyiség adagolásának beállításához használja a „+” és „-” gombokat.
5. A beállítás átvételéhez várjon 3 másodpercet, vagy nyomja meg bármelyik gombot.

Vízmennyiség beállítása

1. A vízmennyiséget a padlóburkolat szennyezettségének függvényében határozza meg.

Megjegyzés

Végezze el az első próbatisztítást csekély mennyiségű vízzel. Lépésről lépésre növelje a vízmennyiséget, míg el nem éri a kívánt tisztítási eredményt.

Megjegyzés

Ha a frissvíz-tartály kiürül, akkor a tisztítófej vízadagolás nélkül működik.

Kézi vízcsap

A kézi vízcsappal rendelkező készülék a kezelőpaneltől jobbra található vízadagolás-szabályozó gombbal is rendelkezik.

1. A vízadagolás-szabályozó gombot állítsa az óhajtott értékre.

Megjegyzés

A kefedvesztés aktív, ha a tisztítófej le van eresztve, és ha a vezetőkar aktív.

Elektromos vízcsap

Az elektromos vízcsappal rendelkező készülék a kezelőpanelen egy vízadagoló gombbal is rendelkezik.

A vízadagolása minden egyes tisztítóprogram esetén külön beállítható.

1. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
2. Az óhajtott tisztítóprogram beállításához használja a programkapcsolót.
3. Nyomja meg a Vízadagolás gombot.
4. Az óhajtott vízmennyiség adagolásának beállításához használja a „+” és „-” gombokat.
5. A beállítás átvételéhez várjon 3 másodpercet, vagy nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés

A kefedvesztés aktív, ha a tisztítófej le van eresztve, és ha a vezetőkar aktív.

Tisztítási sebesség beállítása

A tisztítási sebesség minden egyes tisztítóprogram esetén külön beállítható.

1. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
2. Az óhajtott tisztítóprogram beállításához használja a programkapcsolót.
3. Nyomja meg a sebesség billentyűt.
4. A kívánt sebesség beállításához használja a „+” és „-” gombokat.
5. A beállítás átvételéhez várjon 3 másodpercet, vagy nyomja meg bármelyik gombot.

A kefefej felületi nyomás beállítása

A kefefej felületi nyomása minden tisztítási programhoz külön állítható be.

1. Csatlakoztassa az okoskulcsot a vezérlőpulthoz.
2. Az óhajtott tisztítóprogram beállításához használja a programkapcsolót.
3. Nyomja meg a kefefej felületi nyomás billentyűt.
4. A „+” és „-” gombokkal állítsa be a kefefej kívánt felületi nyomását.
5. A beállítás átvételéhez várjon 3 másodpercet, vagy nyomja meg bármelyik gombot.

A szívógerenda dőlésének beállítása

A dőlést úgy kell beállítani, hogy a szívógerenda szívóelei teljes hosszukban egyenletesen nyomódjanak a talajhoz.

1. Helyezze a készüléket sík, nem lejtős felületre.
2. Jelölje ki a „Szívás” programot.
3. Vigye egy kissé előre a készüléket.

A szívógerenda leeresztett állapotban.

4. Olvassa le a vízmértéket.

Ábra L

- ① Csavar
- ② Anya
- ③ Vízmérték
5. Lazítsa meg az M 12 anyacsavart, az M 10 hatszögletű csavart rögzítse egy villáskulccsal.
6. Állítsa be a csavart úgy, hogy a vízmérték szintjelzője a két vonal között legyen.
7. Rögzítse az M 12 anyacsavart, az M 10 hatszögletű csavart rögzítse egy villáskulccsal.
8. Az új beállítás ellenőrzésének céljából kapcsolja a készüléket Szívás üzemmódba, eressze le a szívógerendát és közlekedjen a készülékkel egy rövid útvonalon előre, és közben figyelje a vízmértéket. Ha szükséges, ismételje meg a beállítási folyamatot.

Magasság beállítása

A magasság beállítása befolyásolja a szívéél meghajlását a talajjal való érintkezés során.

Megjegyzés

Alapbeállítás: 3 alátét a szívoogerenda felett, 3 alátét alatta.

Egyenetlen talaj: 5 alátét a szívoogerenda felett, 1 alátét alatta.

Nagyon sima talaj: 1 alátét a szívoogerenda felett, 5 alátét alatta.

1. Csavarja le az anyát.

Ábra M

- ① Anya
 - ② Alátét
 - ③ Távtartógörgő tartóval
2. Helyezze a kívánt számú alátétet a szívoogerenda és a távtartógörgő közé.
 3. A többi alátétet helyezze a távtartógörgő fölé.
 4. Csavarja fel és húzza meg az anyacsavart.
 5. Ismételje meg a műveletet a második távtartógörgőn.

Megjegyzés

Állítsa mindkét távtartógörgőt azonos magasságra.

A készülék bekapcsolása

1. Fordítsa a kulcsos kapcsolót az „1” helyzetbe.
A kijelzőn egymást követően a következők jelennek meg:
 - a következő ügyfélszolgálati felülvizsgálatig hátralévő idő
 - a kezelőegység szoftverjének verziója
 - az akkumulátorok töltési állapota és az üzemórák száma

Jármű mozgása

Megjegyzés

A készülék kivitelezése alapján a tisztítófej a jobboldalon található. Így támogatott a az élekhez közeli munkálatok áttekintése.

1. Helyezze be az intelligens kulcsot.
2. A szívoogerenda eresztő mechanizmusának karját mozdítsa el felfelé.
3. Nyomja meg a „Kefefej aktiválása” gombot a kezelőfelületen. A fej leáll.
4. A programkapcsolót állítsa az óhajtott programra.
5. Közlekedjen a készülékkel.
 - a A vezetőkart mozdítsa előre.
A készülék előre közlekedik.
 - b A vezetőkart tolja hátra.
A készülék hátrafelé közlekedik.

Megjegyzés

A készülék elmozdulásához mozdítsa a vezetőkart 5°-kal.

6. Engedje el a vezetőkart.
A készülék leáll.

Tisztítás

FIGYELEM

Károsodásveszély

Ha a készüléket hosszabb ideig egy adott helyben használja, a padlóburkolat megsérülhet.

A készülék üzemeltetése egy helyben tilos.

1. Helyezze be az intelligens kulcsot.
2. Állítsa a programkapcsolót az óhajtott tisztítóprogramra.
3. Nyomja le a szívoogerenda-eresztőkart.
4. Nyomja meg a „Kefefej aktiválása” gombot a kezelőfelületen. A fej leáll.
5. A vezetőkart mozdítsa előre és közlekedjen a tisztítandó felületen.

Megjegyzés

Ha a szennyvíztartály megtelt, akkor egy úszó elzárja a szívónyiást, és a szívturbina magasabb fordulatszámon működik. Ebben az esetben kapcsolja ki a szívófunkciót és ürítse ki a szennyvíztartályt.

Az üzem befejezése

Tisztítás befejezése

1. A vízmennyiség-szabályozógombot állítsa a „KI” állásba (a DOSE (adagolás) verzió kivételével).
2. Engedje el a vezetőkart.
3. Nyomja meg a „Kefefej aktiválása” gombot a kezelőfelületen. A fej felemelkedik.
4. Haladjon egy rövid szakaszt.
A készülék felszívja a maradék vizet.
5. A szívoogerenda eresztő mechanizmusának karját mozdítsa el felfelé.

Engedje le a szennyvizet

△ FIGYELMEZTETÉS

Környezetszennyezés!

A szennyvizek helytelen ártalmatlanítása környezetszennyeződést okozhat.

Vegye figyelembe a szennyvízkezelésre vonatkozó helyi előírásokat.

1. Vegye ki a tartóból a leeresztő tömlőt, majd sülyessze egy megfelelő gyűjtőedénybe.

Ábra N

2. Nyomja össze vagy hajlítsa meg a leeresztő tömlőt az óhajtott helyen.
3. Nyissa fel a leeresztő tömlő fedelét.
4. Eressze le a szennyvizet. A vízmennyiség szabályozásához nyomja össze vagy törje meg a tömlőt.
5. Töltse fel tiszta vízzel a szennyvíztartályt.

Szennyvíztartály öblítőrendszer

1. A szennyvíz leeresztő tömlőt emelje ki a tartóból és helyezze egy megfelelő gyűjtőedénybe.
2. Nyissa ki az adagolóberendezés fedelét a leeresztő tömlőn.
3. Nyissa fel a szennyvíztartály fedelét.
4. Távolítsa el az öblítőrendszer rugalmas reteszt.
5. A víztömlőt csatlakoztassa az öblítőrendszerhez.

Ábra O

- ① Zár
 - ② Tartályszellőztető fedél
 - ③ Öblítőrendszer vízcsatlakozó
6. Zárja le a szennyvíztartály fedelét.
 7. Nyissa ki a vízcsapot és öblítse át a szennyvíztartályt kb. 30 másodpercig.
Szükség esetén ismételje meg az öblítést 2 - 3 alkalommal.
 8. Zárja el a vízadagoló csapot és távolítsa el a tömlőt a készülékről.
 9. Telepítse vissza a rugalmas reteszt az öblítőrendszer vízadagolójára.
 10. Zárja le a szennyvíztartály fedelét. A tartályszellőztető fedelet nyomja le, míg egy rés nyitva marad és a szennyvíztartály megszáradhat.
 11. A szennyvíztartály leeresztő tömlőjét helyezze a tartóra és zárja az adagoló fedelét.

Frissvíz leeresztés a zárnál

1. Nyissa ki a frissvíz-tartály zárját.
2. Engedje le a frissvizet.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.
4. Helyezze fel a frissvíz-tartály zárját.

Frissvíz leeresztése a töltöttségi szint jelzőnél

1. Távolítsa el a töltöttségi szint jelző tömlőjét a tartóból, és mozdítsa el lefelé.
2. Telepítse ismét a tömlőt.

Durvaszennyeződés-tartály leürítése

(kizárólag az R-tisztítófej esetén)

1. Emelje fel a durvaszennyeződés-tartályt, és húzza ki.

Ábra P

- ① Durva szennyeződés tartály
2. Ürítse ki és, ha szükséges, tisztítsa meg a durva szennyeződések tartalmazó tartályt.
3. Telepítse vissza a durva szennyeződések tartalmazó tartályt.

Készülék leállítása

1. A programkapcsolót állítsa az „0” állásba.
2. Távolítsa el az intelligens kulcsot.
3. Nyomja meg a „Kefefej aktiválása” gombot a kezelőfelületen. A fej felemelkedik.
4. A szívógerenda eresztő mechanizmusának karját mozdítsa el felfelé.
5. Biztosítsa a készüléket elgurulás ellen.
6. Zárja le a szennyvztartály fedelét. Közben nyomja be a tartályszellőztető fedelet, míg az a frissvztartály hornyába rögzül, hogy a szennyvztartály megszáradhasson.
7. Szükség esetén töltsse fel az akkumulátort.

Szállítás

⚠ VESZÉLY

Haladás emelkedőn

Sérülésveszély

Feltöltéshez és leeresztéshez csak a maximálisan engedélyezett mértékű emelkedőkön működtesse a készüléket (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).

Haladjon lassan.

⚠ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállításkor vegye figyelembe a készülék súlyát.

A készüléket kizárólag üres, szennyvíz- és frissvíz tartállyal rakodja.

A készüléket csak más személy segítségével vagy a menet hajtás segítségével rakodja fel.

1. Kapcsolja ki a kefejelet a kezelőfelületen található gombbal. A fej felemelkedik.
2. A károsodások elkerülésének céljából távolítsa el a keféket.
3. Szerelje le a szívógerendát a készülékről.
4. Járműben történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen a feszítő fülek segítségével, a mindenkor irányelveknek megfelelően.

Ábra Q

Tárolás

⚠ VIGYÁZAT

A súly mellőzése a személyek sérülését, illetve a készülék rongálódását okozhatja!

Tároláskor figyeljen a készülék súlyára.

FIGYELEM

Fagy miatti rongálódásveszély!

Anyagi károk

Teljesen engedje le a friss és szennyezett vizet a készülékből.

Fagyás esetén a nem teljesen leeresztett víz a készülék rongálódását okozhatja.

Üzemeléskor, szállításkor és tároláskor mindig biztosítsa a készülék fagyvédelmét.

-
- A készüléket kizárólag belső terekben tárolja.
- Hosszú ideig történő tárolás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátorokat.
- Tároláskor az akkumulátorokat töltsse fel teljesen legalább minimum havonta.

Ápolás és karbantartás

⚠ VESZÉLY

Nem szándékosan beinduló készülék

Sérülésveszély

A programkapcsolót állítsa a „0” állásba.

A készüléken végzett összes munka előtt húzza ki az intelligens kulcsot.

Húzza ki a töltőkészülék hálózati csatlakozódugóját.

- Eressze le és ártalmatlanítsa a szennyvizet és a friss vizet.

Biztonsági felülvizsgálat / Karbantartási szerződés

Kereskedőjével megállapodhatnak egy rendszeres biztonsági felülvizsgálatban vagy köthetnek egy karbantartási szerződést. Javasoljuk, hogy kérjen tanácsot.

Karbantartási időközök

Minden egyes használat után

FIGYELEM

Rongálódásveszély!

Nem megfelelő tisztítás esetén a készülék megrongálódhat.

A készülék permetezése és az agresszív tisztítószer használata tilos.

- Eressze le a szennyvizet.
- Tisztítsa meg a szennyvztartályt a szennyvztartály öblítő rendszerrel.
- A durva szennyeződés szűrőt távolítsa el a szennyvztartályból és tisztítsa meg.
- Ellenőrizze a turbina védőszűrőt, szükség esetén távolítsa el és tisztítsa meg.
- A készülék külsejét tisztítsa enyhe mosószeroldattal átitatott nedves ruhadarabbal.
- Csak R tisztítófej: Távolítsa el és ürítse ki a durvaszennyeződés-tartályt
- Csak R tisztítófej: Tisztítsa meg a vízelosztólécet.
- Tisztítsa meg a szívóéleket, ellenőrizze a kopást, és szükség esetén cserélje ki.
- Tisztítsa meg a tisztítófej lehúzóját, ellenőrizze a kopásszintet, és szükség esetén cserélje ki.
- Tisztítsa meg a keféket, ellenőrizze a kopást, és szükség esetén cserélje ki.
- Zárja le a szennyvztartály csappantyúját. A tartályszellőztető fedelet nyomja le, míg egy rés nyitva marad és a szennyvztartály megszáradhat.
- Töltsse fel az akkumulátort.

Az ólomakkumulátor:

- Ha a töltöttségi szint 50% alá csökken, töltsse fel teljesen az akkumulátort, megszakítás nélkül.
- Ha a töltöttségi szint meghaladja az 50% szintet, töltsse fel az akkumulátort, ha a készülék következő használatához teljes feltöltöttség szükséges.

A Li-Ion akkumulátor:

- Szükség esetén töltsse fel az akkumulátort.

Havonta

- Ürítse és öblítse ki a frissvíz tartályt.
- Tisztítsa meg a frissvíz-szűrőt.
- Tisztítsa meg az úszót.
- Az ólomakkumulátorral rendelkező készülék ideiglenes leállítása: Végezze el az akkumulátor kiegyenlítő töltését.
- Ellenőrizze az akkumulátor pólusainak oxidációját, szükség esetén kefével távolítsa el az oxidálódott réteget. Ellenőrizze a csatlakozó kábel feszességét.
- A szennyvztartály és a fedél közötti tömítéseket tisztítsa meg, ellenőrizze a tömítést, szükség esetén cserélje ki azokat.
- Csak R tisztítófej: Tisztítsa meg a kefealagutát.
- Csak R tisztítófej: Távolítsa el a vízelosztót a tisztítófejről és tisztítsa meg a vízcsatornát.
- A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátorok esetében ellenőrizze a cellákban a savsűrűséget.
- Ha hosszabb ideig nem használják a készüléket, akkor teljesen feltöltött akkumulátorokkal tárolja el. Az akkumulátorokat ebben az esetben legalább havonta teljesen töltsse fel.

Évente

- Az előírt felülvizsgálatot az ügyfélszolgálattal végeztesse el.

Karbantartási munkálatok

Durva szennyszűrő tisztítása

1. Nyissa ki a szennyvíztartály fedelét.

Ábra R

- ① Durva szennyszűrő
2. Felfelé emelve húzza le a durva szennyszűrőt.
3. Folyó víz alatt öblítse ki a durva szennyszűrőt.
4. Helyezze be a durva szennyszűrőt a szennyvíztartályba.

Vízelosztórúd tisztítása

1. A reteszelőkart nyomja balra és ezzel egyidejűleg távolítsa el a vízelosztó vezetékét a tisztítófejről.

Ábra W

- ① Vízelosztó vezeték
- ② Rögzítőkar
2. Távolítsa el a vízelosztó vezetékét a tisztítófejről.
3. Tisztítsa meg a vízelosztó vezetékét.
4. Helyezze a vezeték bal oldalát a tisztítófejbe.
5. A vízelosztó vezetékét mozgassa a tisztítófejhez és rögzítse a jobb oldalon.

Frissvíz-szűrő tisztítása

1. Engedje le a frissvizet.
2. Csavarozza le a frissvíz-tartály zárját.

Ábra S

- ① Frissvíz-szűrő
- ② Frissvíz-tartály zárja
3. Húzza ki a frissvíz-szűrőt, majd öblítse le tiszta vízzel.
4. Helyezze be a frissvíz-szűrőt.
5. Helyezze fel a frissvíz-tartály zárját.

Szívóélek megfordítása vagy cseréje

Ha a szívóélek elhasználódott, akkor meg kell fordítani vagy ki kell cserélni azokat.

A szívóajkak háromszor elfordíthatók, amíg mind a 4 él el nem kopik.

1. Vegye le a szívógerendát.
2. Tekerje ki a csillagfogantyút.

Ábra T

- ① Csillag markolat
- ② Rögzítőszalag
- ③ Szívógerenda belső része
- ④ Feszítőzár
3. Húzza ki a szívógerenda belső részét.
4. Nyissa ki a feszítőzárat.
5. Távolítsa el a rögzítőszalagot.
6. Válassza le a szívóéleket a belső részről.

Ábra U

- ① Lehúzó
- ② Támasztóbak
- ③ Szívógerenda belső része
- ④ Rögzítőszalag
7. Nyomja a megfordított vagy új szívóéleket a szívógerenda belső részének bűtykeire.
8. Helyezze fel a rögzítőszalagot.
9. Tolja be a szívógerenda belső részét a felső részbe.
10. Tekerjen be és húzza meg erősen a csillagfogantyút.

Tárcsakefe cseréje

Megjegyzés

Cserélje ki a tárcsakefét, amikor a sörté hossza elérte a 10 mm-t.

1. A Tisztítófej emelés/eresztés kart mozgassa el lefelé jobbra és rögzítse.
2. Nyomja le a kefecsere pedálját.
3. Húzza ki a tárcsakefét oldalra a tisztítófej alól.
4. Tartsa a tisztítófej alá az új tárcsakefét, majd nyomja felfelé és pattintsa be.

Kefehengerek cseréje

Megjegyzés

Cserélje ki a kefehengereket, amikor a sörté hossza elérte a 10 mm-t.

1. A Tisztítófej emelés/eresztés kart mozgassa el lefelé jobbra és rögzítse.
2. Nyomja meg a Kefecsere gombot.

Ábra V

- ① A Kefecsere gomb
- ② Csapágyfedél
- ③ Kefehenger
3. A csapágyfedelelet fordítsa el jobbra.
4. Húzza ki a kefehengert.
5. Az új elülső kefehengert helyezze a csapágyakhoz.
6. Az új hátsó kefehengert helyezze a csapágyakhoz.
7. Forgassa vissza a csapágyfedelelet, és rögzítse.

Az üzemzavarok elhárítása

⚠ VESZÉLY

Nem szándékosan beinduló készülék

Sérülésveszély

A készüléken végzett minden munkálat előtt állítsa a programválasztó kapcsolót a „0” állásba.

A készüléken végzett összes munka előtt húzza ki az intelligens kulcsot.

Húzza ki a töltőkészülék hálózati csatlakozódugóját.

- Eressze le és ártalmatlanítsa a szennyvizet és a friss vizet.
- Olyan üzemzavar esetén, amely ez alapján a táblázat alapján nem hárítható el, értesítse az ügyfélszolgálatot.

Üzemzavarok a kijelzőn való kijelzés nélkül

Üzemzavar	Elhárítás
A készülék nem indul	1. Helyezze be az intelligens kulcsot. 2. Állítsa a programkapcsolót a kívánt programra. 3. Használja a vezetékkart. 4. Ellenőrizze és szükség esetén tölts fel az akkumulátorokat. 5. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak-e az akkumulátor pólusai.
A vízmennyiség nem elegendő	1. Ellenőrizze a friss víz töltési szintjét, és szükség esetén tölts fel a tartályt. 2. Növelje a vízmennyiséget. - a A DOSE kivitelezés: A vízmennyiség meghatározásához használja a kezelőpanelen lévő Vízmennyiség gombot. - b Egyéb kivitelezések: A vízmennyiség beállításához használja a Vízmennyiség szabályozó-gombot. 3. Tisztítsa meg a frissvíz-szűrőt. 4. R-tisztítófej: Tisztítsa meg a vízelosztórudat. 5. Ellenőrizze a tömlők esetleges eltömődését, szükség esetén tisztítsa meg azokat.
Túl alacsony a szívóteljesítmény	1. A programválasztó kapcsolót állítsa a NORMÁL vagy az INTENZÍV üzemmódba. 2. Az alkalmazásban állítsa a szívóteljesítményt a MAGAS értékre. 3. Helyezze le a készüléket és eressze le a szennyvizet. 4. Ellenőrizze, hogy le van-e zárva szennyvíz-leeresztőtömlő fedele. 5. A szennyvíztartály és a fedél közötti tömítéseket tisztítsa meg, ellenőrizze a tömítést, szükség esetén cserélje ki azokat. 6. Ellenőrizze a turbinavédő szűrő tisztaságát és tisztítsa meg, amennyiben szükséges. 7. Tisztítsa meg a szívógerenda szívóélei, adott esetben fordítsa meg vagy cserélje ki azokat. 8. Ellenőrizze a szívótömlő esetleges eltömődését, szükség esetén tisztítsa meg. 9. Ellenőrizze a szívótömlő tömítését, szükség esetén cserélje ki. 10. Ellenőrizze a szívógerenda beállítását. 11. Fogja meg a szennyvíztartály süllyesztett markolatát és billentse oldalra és felfelé. - a Ellenőrizze a szívóturbina tömítését. - b Ellenőrizze a szívócsatorna tömítését. Ábra X ① Szívócsatorna tömítés ② Szívóturbina tömítés
Nem megfelelő a tisztítási eredmény	1. Csökkentse a sebességet. 2. Válasszon egy intenzívebb tisztítási programot. 3. Növelje a kefe felületi nyomását. 4. Ellenőrizze a kefe kopását, szükség esetén cserélje ki azokat. 5. Ellenőrizze a kefe szennyeződési szintjét és tisztítsa meg, amennyiben szükséges. 6. Ellenőrizze, hogy a megfelelő kefetípust és tisztítószert használják-e. 7. Ellenőrizze a vízagólyást. 8. Növelje a vízmennyiséget. 9. A kétlépéses módszer alkalmazása: Az első lépésben szívás nélkül, a második lépésben pedig szívással tisztítsa.
A szívóturbina megemelkedett fordulatszámokon működik	1. Engedje le a szennyvizet. 2. Tisztítsa meg az úszót. 3. Ellenőrizze a bolyhszűrőt, szükség esetén tisztítsa meg. 4. Ellenőrizze a szívótömlő esetleges eltömődését, szükség esetén tisztítsa meg. 5. Ellenőrizze a szívógerenda esetleges eltömődését, szükség esetén szüntesse meg azt.
A kefék nem forognak	1. Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e idegen test a keféket, adott esetben távolítsa el azt. 2. Állítsa a programkapcsolót a kívánt programra. 3. Erressze le a tisztítófejet.
Tisztítás közben a készülék vibrál	1. Bizonyosodjon meg a kefék megfelelő telepítéséről. 2. Használjon puhább kefét. 3. Cserélje ki a kefét.
Kizárólag DOSE kivitelezés: A tisztítószert adagolás nem működik	1. Ellenőrizze a tisztítószert szintjét a tisztítószertartályában. 2. Növelje a tisztítószert adagot. 3. Ellenőrizze a tisztítószert tömlő és a tisztítószertartály közötti csatlakozást. 4. Tisztítsa meg a tisztítószertartály szűrőjét. 5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tisztítófej tömlőjében lévő visszacsapó szelep nincs eltömődve. 6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tömlőknél nem észlelhető szivárgás. 7. Bizonyosodjon meg a tisztítószert szivattyú megfelelő működéséről.
A szennyvízelvezető tömlő eldugult	1. Nyissa ki az adagolóberendezés fedelét a leeresztő tömlőn. 2. Húzza le a szívótömlőt a szívógerendáról, és zárja le kézzel. 3. A programválasztó kapcsolót állítsa egy szívóprogramra. Az eltömődés a leeresztőcsőből a szennyvíztartályba szívódik.

Üzemzavarok a kijelzőn való kijelzéssel

Üzemzavar	Ok	Elhárítás
KIK BEHELYEZÉS	Nincs behelyezett okoskulcs.	Helyezze be az okoskulcsot.
HIBÁS KIK	A behelyezett okoskulcs nem tartalmazza a kijelölt funkció használatához szükséges jogosultságokat.	- Használjon egy másik okoskulcsot. - Esetleg igényelje a használt okoskulcs (eset függvényében) feloldását.
NINCS JOGOSULTSÁG	A behelyezett okoskulcs nem tartalmazza a kijelölt funkció használatához szükséges jogosultságokat.	- Használjon egy másik okoskulcsot. - Esetleg igényelje a használt okoskulcs (eset függvényében) feloldását.
FOGANTYÚKAP. ELENGED.	A készülék bekapcsolásakor használja az egyik vezetékkart.	Engedje el mindkét vezetékkart.
AKKU GYENGE	Az akkumulátor majdnem lemerült. A készülék tisztítási funkciói automatikusan kikapcsolnak.	Vigye a készüléket a töltőhöz és töltsen fel az akkumulátort.
LEMERÜLT AKKUMULÁTOR	Az akkumulátor lemerült. A tisztítási funkciók és a hajtómű kikapcsolt állapotban vannak.	Kapcsolja ki a készüléket, várjon rövid ideig, majd kapcsolja be ismét a készüléket. Utólag hajtson a töltőhöz. Ha szükséges, a készüléket kikapcsolt állapotban mozdítsa a töltőhöz. Töltsen fel az akkumulátort.
VIZÁTFOLYÁS HIBA	Az elektromos vízcsap meghibásodott.	Értesítse az ügyfélszolgálatot.
	A tisztítószer tartály üres. A készülék tisztítási funkciói automatikusan kikapcsolnak.	- Töltsen fel tisztítószerrel. - Ellenőrizze a tisztítószer szívótömlőjét.
HAJTÓMOTOR. TÚLTERH.	A hajtómotor áramfogyasztása túl nagy.	- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hajtómotornál nincsenek idegen testek. - Keressen egy alacsonyabb emelkedéssel rendelkező útvonalat. - Kapcsolja ki a készüléket, várjon rövid ideig, majd kapcsolja be újra a készüléket.
HAJTÓMOTOR. BLOKK.	A hajtómotor blokkolt állapotban van.	- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hajtómotornál nincsenek idegen testek. - Emelje fel mindegyik hajtókereket és bizonyosodjon meg azok megfelelő forgásáról.
	A Bluetooth-kapcsolat megszakadt.	- A megszakítás megjelenik az alkalmazásban. A készülék kijelzője bekapcsol. - Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonon. - Párosítsa az okostelefont a készülékkel.

Műszaki adatok

		D70	D80	R65	R75
Általános tudnivalók					
Menetsebesség (max.)	km/h	6	6	6	6
Elméleti felületi teljesítmény	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Tényleges felületi teljesítmény	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Szennyvíztartály-térfogat	l	80	80	80	80
Durvaszennyeződés-tartály űrtartalma	l	-	-	-	-
A tisztítószer tartály térfogata (doboz opció)	l	3	3	3	3
Tisztítószer adagolása	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Víz adagolása	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Méreték					
Hosszúság	mm	1490	1540	1540	1540
Szélesség szívógerenda nélkül	mm	755	840	717	810
Magasság	mm	1110	1110	1110	1110
Munkavégzési szélesség	mm	700	800	650	750
Csomagolás méretei hxsxm	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Gumiabroncs					
Első kerék, szélesség	mm	50	50	50	50
Első kerék, átmérő	mm	250	250	250	250
Hátsó kerék, szélesség	mm	32	32	32	32
Hátsó kerék, átmérő	mm	100	100	100	100
Súly					
Megengedett össztömeg	kg	354,7	362	360	363
Üres tömeg (szállítási tömeg)	kg	276,7	284	282	285
Kefe felületi nyomás, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Kefe felületi nyomás, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
A készülék teljesítményre vonatkozó adatai					
Névleges feszültség	V	24	24	24	24
Névleges feszültség, Li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Akkumulátorkapacitás	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Akkumulátor kapacitás, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Közepes teljesítményfelvétel	W	1430	1330	2020	2100
Trakciós motor teljesítménye	W	300	300	300	300
Szívóturbina teljesítménye	W	400	400	400	400
Kefehajtás teljesítménye	W	1000	1000	1200	1200
Védettség		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Beszívás					
Szívóteljesítmény levegőmennyisége	l/s	28	28	28	28
Vákuum (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Tisztítókefék					
Kefeátmérő	mm	355	406		
Kefe hossza	mm	-	-	608	700
Kefefordulatszám	1/min	140	140	1000	1000
Belső töltőkészülék					
Névleges feszültség	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Áramfelvétel	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Töltési idő	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Belső gyorsító-készülék (csak lítium-ion változat)					
Névleges feszültség	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Áramfelvétel	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Környezeti feltételek					
Megengedett hőmérséklet-tartomány	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Víz hőmérséklet max.	°C	50	50	50	50
Feltöltőrendszer víznyomása	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Szennyvíztartály öblítőrendszerének víznyomása	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relatív légnedvesség	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Emelkedés					
Munkaterület emelkedése max.	%	2	2	2	2
Az EN 60335-2-72 szerint meghatározott értékek					
Bizonytalansági paraméter K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Bizonytalansági paraméter K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A cím a hátoldalon található)

A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtekinthetők a Kärcher Magyarország Szerviz elemének „Letöltések” menüjében.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy az alább említett termék megfelel a felsorolt irányelvek és rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. A terméken végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti. Ezen megfelelési nyilatkozat kiállításáért kizárólagosan a gyártó viseli a felelősséget.

Termék: Padlótisztító

Típus: 1.533-xxx

Irányelvek és rendeletek

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Alkalmazott nemzeti szabványok

-

Név és cím

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Az aláírók a cégvezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Obsah

Obecné pokyny	220
Funkce	220
Použití v souladu s určením	220
Ochrana životního prostředí	221
Příslušenství a náhradní díly	221
Rozsah dodávky	221
Bezpečnostní pokyny	221
Popis přístroje	222
Inteligentní klíč	223
Montáž	223
Uvedení do provozu	224
Zapnutí přístroje	225
Spárovat smartphone	225
Výzvy k údržbě	225
Provoz	225
Přeprava	228
Skladování	228
Péče a údržba	228
Nápověda při poruchách	229
Technické údaje	231
Záruka	232
EU prohlášení o shodě	233

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento překlad originálního návodu k použití a přiložené bezpečnostní pokyny. Řiďte se jimi.

Uchovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Funkce

Tento podlahový mycí stroj s odsáváním se používá k mokrému čištění rovných podlah.

Přístroj lze přizpůsobit danému úkolu čištění nastavením množství vody, množství čisticího prostředku a jízdní rychlosti. Výběrem vhodného čisticího programu lze přístroj přizpůsobit příslušnému úkolu čištění.

Pracovní šířka a objem nádrží na čistou a špinavou vodu (viz kapitola „Technické údaje“) umožňují efektivní čištění a dlouhou dobu použití.

Přístroj je samohybný.

Baterie lze nabíjet pomocí integrované nabíječky. Nabíječku lze provozovat s napětím 100-240 V.

Upozornění

Přístroj lze vybavit různým příslušenstvím v závislosti na daném úkolu čištění. Vyžádejte si náš katalog nebo navštivte nás na webové stránce www.kaercher.com.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen k profesionálnímu a průmyslovému použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a pohostinských zařízeních. Používejte tento přístroj výhradně podle údajů v tomto návodu k použití.

- Přístroj se nesmí používat pouze k čištění hladkých podlah citlivých na vlhkost a necitlivých na leštění.
- Přístroj není vhodný k čištění zamrzlých podlah (např. chladírna).
- Přístroj byl vyvinut pro čištění podlah v interiéru nebo zastřešených prostor.
- Přístroj je vhodný pro použití v teplotním rozsahu 5-40 °C.
- Přístroj musí být skladován na místě bez nebezpečí mrazu.
- Přístroj není určen pro použití v prostředí s rizikem výbuchu.
- S přístrojem se nesmí nasávat hořlavé plyny, neředěné kyseliny nebo rozpouštědla. Mezi ně patří benzín, ředidlo do barev nebo topný olej, které mohou v případě zvlhnutí s nasávaným vzduchem vytvářet výbušné směsi. Dále aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, protože narušují materiály použité v přístroji.

- Reaktivní kovový prach (např. hliníkový, magnéziový, zinkový) ve spojení se silně alkalickými nebo kyselými čistícími prostředky tvoří výbušný plyn.
- Přístroj není určen k čištění veřejných komunikací.
- Zohledněte přípustné plošné zatížení podlahy (viz kapitola „Technické údaje“).
- Přístroj smí být vybaven pouze originálním příslušenstvím a náhradními díly.
- Při použití nabíječek nebo baterií se smí používat pouze komponenty povolené v návodu k použití. Odlišnou kombinaci musí na svou zodpovědnost potvrdit dodavatel nabíječky a/ nebo baterie.

Ochrana životního prostředí

-  Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.
-  Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento návod k použití a přiloženou brožuru Bezpečnostní pokyny pro přístroje na čištění podlahy, č. 5.956-251.0, a dodržujte je.

⚠ VAROVÁNÍ

Zařízení se může převrátit

Nebezpečí úrazu

Nepoužívejte přístroj na nakloněných plochách.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí následkem nesprávné obsluhy

Nebezpečí úrazu.

Obsluha musí být v používání tohoto přístroje dostatečně zaškolená.

Přístroj se smí provozovat jen s uzavřenou kapotou a víkem.

Bezpečnostní zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu!

Vážná zranění v důsledku chybějících, upravených nebo neúčinných bezpečnostních zařízení.

Neobcházejte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení, ani je nevyřazujte z činnosti. Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu.

Nouzové vypnutí

Upozornění

Vyjměte inteligentní klíč pro okamžité odstavení z provozu (nouzové vypnutí).

Pojezdová páka

Po uvolnění pojezdové páky se jízdní pohon a pohon kartáče vypnou.

Symbyly na přístroji



⚠ NEBEZPEČÍ

Nabíjení

Úraz elektrickým proudem

Neodstraňujte ochranné kryty pólů na pólech baterie.

Dbejte na správnou montáž



POZOR

Nebezpečí poškození

Voda poškodí sací turbínu

Dbejte na to, aby do takto označeného otvoru nepronikla voda.

Upozornění k baterii (akumulátoru) a nabíječce

V provedení Li-Ion jsou nainstalovány Lithium-iontové baterie.

Tyto baterie podléhají zvláštním kritériím. Vadné baterie smí deinstalovat, nainstalovat a zkontrolovat pouze zákaznický servis Kärcher nebo kvalifikovaná pracovní síla.

Informace o skladování a přepravě získáte od zákaznického servisu Kärcher.

⚠ NEBEZPEČÍ

Přestavby a změny přístroje nejsou povoleny.

Akumulátor nesmíte otevřít, hrozí nebezpečí zkratu. Kromě toho mohou unikat dráždivé páry nebo žíravé kapaliny.

Nevystavujte akumulátor silnému slunečnímu záření, teple nebo ohni. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Neprovazujte nabíječku v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nepoužívejte nabíječku v mokřem nebo znečištěném stavu.

Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.

Nebezpečí výbuchu. V blízkosti baterie nebo v prostoru nabíjení baterie nesmíte manipulovat s otevřeným ohněm, provozovat činnosti, při nichž vznikají jiskry, ani kouřit.

Nebezpečí výbuchu. Na baterii, tj. na koncových pólech a konektorech článků neodkládejte žádné nářadí apod.

⚠ VAROVÁNÍ

Před každým použitím zkontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené přístroje a poškozené díly nechte opravit kvalifikovaným personálem.

Udržujte baterie a nabíječku mimo dosah dětí.

Poškozené baterie nedobíjejte. Poškozené baterie nechte vyměnit zákaznickým servisem Kärcher.

Vadnou baterii nelikvidujte do domovního odpadu. Informujte zákaznický servis Kärcher.

Vyvarujte se kontaktu s tekutinou vytékající z vadných akumulátorů. V případě náhodného kontaktu kapalinu opláchněte vodou. V případě kontaktu s očima navíc vyhledejte lékaře.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Bezpodmínečně dodržujte tento návod k použití. Dbejte legislativních doporučení pro zacházení s bateriemi.

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.

Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorových bloků.

Používejte akumulátor pouze s tímto přístrojem. Je zakázáno a nebezpečné používat jej k jiným účelům.

Výstražné symboly

Při manipulaci s akumulátorem dbejte následujících výstražných upozornění:

	Řiďte se pokyny uvedenými v návodu k akumulátoru, na akumulátoru a v tomto návodu k obsluze.
	Používejte ochranu očí.
	Uchovávejte kyseliny a akumulátory mimo dosah dětí.
	Nebezpečí výbuchu
	Oheň, jiskry, přímý plamen a kouření jsou zakázány.
	Nebezpečí poleptání
	První pomoc.
	Varování
	Likvidace
	Nevyhazujte akumulátor do popelnice.

Popis přístroje

Přehled přístroje

Ilustrace A

- ① Nádoba na čisticí prostředek (pouze varianta DOSE)
- ② Sací hadice, čisticí prostředek (pouze varianta DOSE)
- ③ Plnicí otvor pro nádrž na čistou vodu s uzávěrem a integrovanou odměrkou
- ④ Turbínové síto
- ⑤ Držák hadice
- ⑥ Plnicí hadice na čerstvou vodu
- ⑦ Klapka pro větrání nádrže
- ⑧ Vodní přípojka proplachovacího systému nádrže na špinavou vodu
- ⑨ Plovák
- ⑩ Síto na hrubé nečistoty
- ⑪ Úchytná lišta pro Homebase
- ⑫ Baterie
- ⑬ Držák mopu
- ⑭ Čisticí hlava
- ⑮ Ovládací panel
- ⑯ Držák na smartphone
- ⑰ Ovládací pult
- ⑱ Úložný prostor pro čisticí soupravu „Homebase Box“
- ⑲ Regulační knoflík pro dávkování vody (pouze varianta Good)
- ⑳ Víko nádrže na odpadní vodu
- ㉑ Nádrž na odpadní vodu
- ㉒ *Systém plnění čerstvé vody
- ㉓ Ukazatel výšky hladiny a vypouštěcí hadice čerstvé vody

- ㉔ Zapuštěné madlo pro vyklopení nádrže na špinavou vodu
- ㉕ Pedál výměny kartáčů
- ㉖ Nádrž na čerstvou vodu
- ㉗ Upínací páka sací lišty
- ㉘ Kabelový hák pro síťový kabel
- ㉙ Sací lišta
- ㉚ Páka spouštění sací lišty
- ㉛ Uzávěr nádrže na čerstvou vodu s filtrem
- ㉜ Sací hadice
- ㉝ Kabelový hák pro síťový kabel
- ㉞ Odkládací schránka
- ㉟ Vypouštěcí hadice znečištěné vody s dávkovacím zařízením
- ㊱ Posuvné madlo
- ㊲ Pojezdová páka
- ㊳ Deflektorový válec
- ㊴ Ochrana proti nárazu
- ㊵ Stěrka
- ㊶ Kartáčová hlava R75
- ㊷ Schránka na nečistoty
- ㊸ Stírací kartáč
- ㊹ Deflektorový válec
- ㊺ Kartáčová hlava D70

Barevné označení

Části přístroje určené k obsluze nebo údržbě uživatelem jsou označeny žlutě.

Ovládací pult

- ① Aktivovat kartáčový válec
- ② Přepínač programu
- ③ * Tlačítko pro dávkování vody
- ④ Přítlak kartáčů
- ⑤ Displej
- ⑥ Odkládací přihrádka pro smartphone
- ⑦ Držák na smartphone
- ⑧ Tlačítko rychlosti
- ⑨ Tlačítka „+“ a „-“
- ⑩ * Tlačítko pro dávkování čisticího prostředku
- ⑪ Pojezdová páka
- ⑫ KÓD pro úvodní stránku B 80 W NG
- ⑬ Inteligentní klíč
Žlutá - Operátor
Sedá - Vedoucí pracovník

* Volitelné příslušenství

Přepínač programu

Ilustrace C

- ① 0
Přístroj je vypnutý.
- ② REŽIM ECO
Mokrý čistění podlahy a vysávání znečištěné vody se sníženou spotřebou zdrojů (snížený počet otáček kartáčů, sací výkon, dávkování čisticího prostředku a vody).
- ③ NORMÁLNÍ REŽIM
Vyčistíte podlahu namokro a vysajete znečištěnou vodu.
- ④ INTENZIVNÍ REŽIM
Podlahu vyčistíte namokro (se zvýšeným dávkováním čisticího prostředku a vody) a vysajete znečištěnou vodu.

Držák sací lišty

Při jízdě úzkými prostory nebo při skladování lze sací lištu demontovat a zavěsit na okraj přístroje.

Ilustrace D

- ① Ukládání sací lišty (okraj přístroje)
- ② Sací lišta

Chcete-li držák rozložit, vytáhněte jej ze zapuštěného madla. V této poloze zůstává díky samosvornosti.

Ilustrace E

- ① Držák složený
- ② Držák rozložený
- ③ Sací lišta zavěšená

Symboly na přístroji



Síťový kabel k nabíječce



Upínací bod



*Držák mopu



Držák sací lišty



Filtr čerstvé vody



*Doplnit čerstvou vodu



Výška hladiny nádrže na čistou vodu 25 %



Výška hladiny nádrže na čerstvou vodu 50 %



Výška hladiny nádrže na čerstvou vodu 100 %



Pedál pro výměnu kartáčů (BD)

Tlačítko pro výměnu kartáčů (BR)



Vypuštění znečištěné vody

Vypuštění čerstvé vody



Vyjmutí nádoby na hrubé nečistoty



Pojíždění vpřed



Pojíždění zpět

Inteligentní klíč

Inteligentní klíč se používá k zapnutí přístroje a aktivaci určitých funkcí přístroje.

• Žlutá: Pracovník obsluhy

Přístroj se může používat. Všechna nastavení čisticích programů aktivovaných přes tuto aplikaci pro smartphone se smí měnit.

• Šedá: Vedoucí pracovník

Přístroj se může používat. Všechna nastavení čisticích programů dostupná přístroj se smí měnit.

Montáž

Montáž sací lišty

- Obě upínací páčky vyklopte nahoru.

Ilustrace H

- Odpružení sací lišty
- Upínací páka
- Sací lišta

- Nasadte sací lištu do úchyty sací lišty.
- Obě upínací páčky sklopte dolů.

Montáž kartáčů

- Montáž kartáčů je popsána v kapitole „Údržbové práce“.

Akumulátory

Doporučené baterie

POZOR

Nebezpečí poškození

Baterie se smí měnit pouze za baterie stejné technologie.

Olověné baterie se nesmí měnit za Li-ion baterie

Li-ion baterie se nesmí měnit za olověné baterie.

Olověné baterie:

Popis	Objednací č.
Sada gelových baterií 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Sada baterií AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Přístroj potřebuje 2 baterie.

Li-ion baterie:

Popis	Objednací č.
Sada baterií LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Přístroj je k dispozici ve 2 variantách:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maximální rozměry baterie

Délka	485
Šířka	385
Výška	300

Montáž a připojení baterií

Upozornění

V případě varianty přístroje s Li-ion baterií je baterie již nainstalována a připojena.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu!

Nepokládejte na baterii nářadí apod. Zkrat a nebezpečí výbuchu. Bezpodmínečně zabraňte kouření a používání otevřeného ohně. Místnosti, ve kterých jsou baterie nabíjeny, musí být dobře větrány, protože během nabíjení vzniká vysoce výbušný plyn.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění a poškození při demontáži a montáži baterií v důsledku překlopení přístroje!

Zranění nebo věcné škody

Při montáži a demontáži baterií dbejte na pevnou stabilitu přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození elektronických součástí při nesprávném připojení kabelů k bateriím!

Věcné škody

Při připojování propojovacích a spojovacích kabelů k bateriím dbejte na správnou polaritu.

⚠ NEBEZPEČÍ

Ohrožení života v důsledku výbuchu a požáru při nesprávném nabíjení hluboce vybitých baterií!

Smrtelná nebo nejzávažnější zranění a věcné škody. Neuvádějte přístroj do provozu s hluboce vybitými bateriemi.

Před uvedením přístroje do provozu proveďte řádné nabíjení hluboce vybitých baterií. V případě potřeby kontaktujte servis společnosti Kärcher.

- Posuňte přístroj cca 2 m dopředu tak, aby řiditelná kolečka směřovala dozadu.
- Uchopte nádrž na špinavou vodu za zapuštěné madlo a vyklopte ji do strany.
- Vložte baterie do vany.

4. Připojte baterie:

- Vložte rozpěrky.

Ilustrace I

① Rozpěrka 340x40x10 (??????)

②

③

④ 170 Ah: Rozpěrka 2x 5,585-056.0

115 Ah: Rozpěrka ??????

180 Ah: Rozpěrka ??????

90 Ah: Rozpěrka ??????

⑤ Připojovací kabel k baterii (-)

⑥ Připojovací kabel k baterii (+)

- Spojte obě baterie spojovacím kabelem.

- Připojovací kabely připojte k volným pólům baterií (+) a (-).

5. Sklopte nádrž na špinavou vodu směrem dolů.

Aktivace Li-ion baterie

Li-Ion baterie jsou dodávány v přepravním režimu a před použitím přístroje je nutné je aktivovat.

1. Nabijte baterii (viz „Uvedení do provozu/nabití baterie“), tím opustíte přepravní režim.

Demontáž baterie

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění a poškození při demontáži a montáži baterií v důsledku překlopení přístroje!

Zranění nebo věcné škody

Při montáži a demontáži baterií dbejte na pevnou stabilitu přístroje.

⚠ VAROVÁNÍ

Převržený přístroj

Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození

Baterie vyjměte pouze v případě, že je k přístroji připojena čistící hlava.

1. Přepínač programů nastavte do polohy „0“.

2. Vyjměte inteligentní klíč.

3. Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.

4. Posuňte přístroj cca 2 m dopředu tak, aby řiditelná kolečka směřovala dozadu.

5. Uchopte nádrž na špinavou vodu za zapuštěné madlo a vyklopte ji do strany.

6. Kabel odpojte od minusového pólu baterie.

7. Zbylé kabely odpojte od baterií.

8. Odstraňte rozpěrky.

9. Vyjměte baterie.

10. Použité baterie zlikvidujte podle platných zákonných předpisů.

Uvedení do provozu

Nastavení charakteristické křivky nabíjení

Před uvedením do provozu, po servisním resetu nebo při přechodu na jiný typ baterie je nezbytné nastavit charakteristickou křivku nabíjení.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí v důsledku neúmyslného spuštění přístroje

Nebezpečí úrazu

Před jakoukoliv prací na přístroji vytáhněte zástrčku zapalovací svíčky nebo odpojte baterii.

POZOR

Nebezpečí poškození baterie

Nesprávná charakteristická křivka nabíjení může mít negativní dopad na životnost a nabíjecí kapacitu baterie.

Ujistěte se, že je ve stroji zvolena charakteristická křivka nabíjení baterie odpovídající baterii.

Aktuálně zvolená charakteristická křivka nabíjení baterie je zobrazena na displeji během nabíjení nebo v aplikaci v oblasti „Stav zařízení“.

Upozornění

Charakteristickou křivku nabíjení může nastavit pouze servis Kärcher.

Charakteristické křivky nabíjení jsou k dispozici pro následující baterie:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Upozornění

Aby bylo možné použít jiné baterie, může servis Kärcher vytvořit charakteristickou křivku Custom Battery, pro kterou musí být poskytnuty příslušné parametry baterie.

Nabíjení baterie

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění nabíječkou!

Úraz elektrickým proudem v důsledku neodborného použití nabíječky!

Dodržujte napětí sítě a pojistku na typovém štítku přístroje.

Používejte nabíječku pouze v suchých místnostech s dostatečným větráním.

Integrovaná nabíječka je elektronicky řízená a vhodná pro všechny doporučené baterie, nabíjení ukončuje automaticky.

Upozornění

Použitím rychlonabíječky lze zkrátit dobu nabíjení na max. 2,5 hodiny (pouze u lithium-iontových akumulátorů).

Upozornění

Příslušná charakteristická křivka nabíjení musí být nastavena pro každý nainstalovaný typ baterie.

Integrovaná baterie se při nabíjení zobrazuje na displeji.

Doba nabíjení činí průměrně max. 14 hodin.

Přístroj se nesmí používat během nabíjení.

Upozornění

Přístroj je vybaven ochranou proti hlubokému vybití, tzn. že když je za provozu dosažena ještě přípustná míra minimální kapacity, vypne se motor kartáče a turbína.

1. Přístrojem najedte přímo k plánovanému místu nabíjení, při tom se vyhněte stoupání.
2. Zastrčte síťovou zástrčku na připojovacím kabelu do zásuvky.
3. Nabíjejte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí plné nabití.

Baterie s jednoduchou údržbou (baterie s elektolytem)

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poleptání unikající kyselinou!

Baterii plňte vodou pouze tehdy, když je vybitá.

Při manipulaci s bateriovou kyselinou používejte ochranné brýle a případně potřísnění pokožky nebo oděvu kyselinou okamžitě opláchněte vodou.

POZOR

Nebezpečí poškození baterií!

Použitím vody s přísadami zaniká záruka na baterii.

K doplnění baterií používejte jen destilovanou nebo odsolovanou vodu (EN 50272-T3).

Nepoužívejte žádné přísady nebo zlepšující prostředky třetích stran.

1. Hodinu před koncem procesu nabíjení přidejte destilovanou vodu. Při tom dbejte na správnou hladinu kyseliny podle označení na baterii.

Na konci procesu nabíjení musí všechny články plynovat.

Zapnutí přístroje

1. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
2. Přepínač programů nastavte na čisticí program.
Na displeji se postupně zobrazí následující:
 - Logo Kärcher
 - Čas do příštího servisu v hodinách
 - Stav baterie a provozní hodiny
 - Verze softwaru
 - Ukazatel provozu

Ilustrace J

- ① Stav navití baterie
- ② Nastavené dávkování vody (pouze u přístrojů s elektrickým vodním ventilem)
- ③ Nastavená rychlost
- ④ Nastavené dávkování čisticího prostředku (pouze pro variantu přístroje DOSE)

Přístroj je připraven k provozu.

Spárovat smartphone

S aplikací „Machine Connect“ na smartphonu připojeném k přístroji lze provádět pokročilé funkce přístroje:

- nastavení typu čisticí hlavy
- nastavení maximální přepravní rychlosti
- vypnutí/zapnutí USB portu
- nastavení doby doběhu kartáče(ů)
- nastavení doby doběhu odsávání
- zapnutí/vypnutí dávkování vody závislé na rychlosti
- správa oprávnění žlutého inteligentního klíče
- obnovení továrního nastavení

Upozornění

Možné funkce závisí na provedení přístroje.

1. Naskenujte QR kód na přístroji pomocí smartphonu.

- ① KÓD
- ② Symbol Bluetooth®
2. Aplikaci „Machine Connect“ nainstalujte na smartphone a spusťte ji.
3. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
4. Stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ na ovládacím pultu přístroje po dobu 3 sekund.

Upozornění

Během procesu párování bude na ovládacím pultu blikat symbol Bluetooth®.

5. Pro spárování postupujte podle pokynů aplikace ve smartphonu.
6. Funkce aplikace jsou vysvětleny na smartphonu.

Upozornění

Pokud je smartphone spárován s přístrojem, symbol Bluetooth neustále svítí.

Upozornění

Mobilní telefon lze připojit k USB portu přístroje a nabíjet akumulátor.

Výzvy k údržbě

Po určité době provozu vás displej vyzve k provedení různých činností údržby:

Výzva	Interval (hodiny)
ČIŠTĚNÍ SÁNÍ FILTRU	10
ČIŠTĚNÍ SACÍ LIŠTA	20
ČIŠTĚNÍ FILTR. VODU	50
ZKONTROLOVAT OPOTŘ. KARTÁČE	100
ZKONTROLOVAT SACÍ CHLOPEŇ	100

1. Proveďte uvedenou údržbu.
2. Potvrďte stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím pultu.
Výzva se resetuje a znovu se objeví po uplynutí intervalu.

Provoz

⚠ NEBEZPEČÍ

Krizová situace za provozu

Nebezpečí úrazu

V případě nebezpečí uvolněte pojzdovou páku.

Ztráta stability

Nebezpečí úrazu

Pedál pro zvedání/spouštění čisticí hlavy ovládejte pouze jednou nohou. Druhou nohu ponechte pevně na zemi.

Doplnění provozních látek

Doplnění čerstvé vody

1. Otevřete uzávěr nádrže na čistou vodu.
2. Nalijte čerstvou vodu (maximálně 50 °C) po spodní hranu plnicího hrdla.
Upozornění: Hadice čerstvé vody se může během naplňování upevnit pomocí držáku hadice.
3. Uzavřete uzávěr nádrže na čistou vodu.

Doplnění čerstvé vody pomocí plnicí hadice

1. Vytáhněte plnicí hadici z přístroje.
2. Připojte konec plnicí hadice k vodovodnímu kohoutku.
3. Sejměte uzávěr nádrže na čistou vodu.
4. Otevřete přívod vody (maximální teplota vody 50 °C).
5. Zkontrolujte výšku hladiny nádrže na čistou vodu plnicím otvorem.
6. Jakmile výška hladiny dosáhne spodní hrany plnicího hrdla, uzavřete přívod vody.
7. Nasadte uzávěr nádrže na čistou vodu.
8. Odpojte plnicí hadici od vodovodního kohoutku.
9. Nasuňte plnicí hadici do přístroje.

Naplňte čerstvou vodu pomocí plnicího systému

1. Připojte hadici na vodu k připojovací zdířce plnicího systému (maximální teplota vody 50 °C).
2. Otevřete přívod vody.
3. Sledujte přístroj, automatický plnicí systém přeruší přívod vody, když je nádrž na čerstvou vodu plná.
4. Zavřete přívod vody.
5. Odstraňte vodní hadici.

Upozornění týkající se čisticích prostředků

POZOR

Nebezpečí poškození v případě použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků!

Věcné škody

Používejte pouze čisticí a ošetřovací prostředky doporučené společností Kärcher. Při použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může dojít k poškození přístroje i podlah a povrchů.

Řiďte se specifikovanými účely použití a bezpečnostními listy čisticích a ošetřovacích prostředků.

Nikdy nepoužívejte čisticí a ošetřovací prostředky, které jsou hořlavé nebo vysoce pěnivé nebo obsahují rozpouštědla, kyselinu chlorovodíkovou nebo kyselinu fluorovodíkovou.

Upozornění

Nepoužívejte silně pěnivé čisticí prostředky.

Doporučené čisticí prostředky

Použití	Čisticí prostředky
Udržovací čištění všech podlah odolných proti vodě	CA 50 C RM 756
Udržovací čištění s ošetřujícími komponenty	RM 746 RM 780
Udržovací čištění a základní čištění průmyslových krytin	RM 69
Udržovací čištění lesklých krytin	RM 755
Udržovací čištění a základní čištění dlaždic z jemné kameniny	RM 753

Použití	Čistící prostředky
Udržovací čištění a základní čištění kyselinovzdorných krytin	RM 751
Čištění a dezinfekce	RM 732
Základní čištění všech podlahových krytin odolných proti alkáliím	RM 752
Základní čištění a odlakování podlah citlivých na alkálie	RM 754

Přidávání čistícího prostředku pomocí dávkovacího zařízení

Pouze varianta DOSE:

Čistící prostředek se přidává do čerstvé vody cestou k čistící hlavě pomocí dávkovacího zařízení.

1. Naplňte čistící prostředek do kanystru na čistící prostředek.

Upozornění

K dávkovacímu zařízení lze přidat maximálně 3 % čistícího prostředku. Pokud je dávka vyšší, musí být čistící prostředek přidán do nádrže na čerstvou vodu.

POZOR

Nebezpečí ucpání

Při přidávání čistícího prostředku do nádrže na čerstvou vodu může čistící prostředek vyschnout a narušit tak funkčnost dávkovacího zařízení.

Po přidání čistícího prostředku do nádrže na čerstvou vodu propláchněte přístroj čistou vodou: Vyberte čistící program s aplikací vody, nastavte množství vody na nejvyšší hodnotu a nastavte dávkování čistícího prostředku na hodnotu 0.

Přidání čistícího prostředku bez dávkovacího zařízení

1. Čistící prostředek nalijte do nádrže na čistou vodu.

Upozornění

Uzavírací víčko plnicího otvoru má na vnitřní straně stupnici a lze jí změřit množství čistícího prostředku.

Nastavení dávkování čistícího prostředku

U varianty přístroje DOSE se čistící prostředek přidává do čerstvé vody na cestě k čistící hlavě.

Dávkování čistícího prostředku lze nastavit samostatně pro každý čistící program.

1. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
2. Čistící program vyberte pomocí přepínače programů.
3. Stiskněte tlačítko pro dávkování čistícího prostředku.
4. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadované dávkování čistícího prostředku.
5. Chcete-li nastavení použít, počkejte 3 sekundy nebo stiskněte jedno z dalších tlačítek.

Nastavení množství vody

1. Množství vody nastavte podle stavu znečištění podlahové krytiny.

Upozornění

První pokusy čištění proveďte s malým množstvím vody.

Množství vody zvyšujte krok po kroku, dokud nebude dosažen požadovaný výsledek čištění.

Upozornění

U prázdné nádrže na čistou vodu pracuje čistící hlava dále bez přívodu kapaliny.

Ruční vodní ventil

Přístroj s ručním vodním ventilem je vybaven regulačním knoflíkem pro dávkování vody vpravo od ovládacího pultu.

1. Regulační knoflík dávkování vody otočte na požadovanou hodnotu.

Upozornění

Zavlažování kartáče je aktivní pouze tehdy, když je čistící hlava spuštěna a je aktivována pojezdová páka.

Elektrický vodní ventil

Přístroj s elektrickým vodním ventilem je vybaven tlačítkem pro dávkování vody na ovládacím pultu.

Dávkování vody lze nastavit samostatně pro každý čistící program.

1. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
2. Čistící program vyberte pomocí přepínače programů.
3. Stiskněte tlačítko pro dávkování vody.
4. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadované dávkování vody.
5. Chcete-li nastavení použít, počkejte 3 sekundy nebo stiskněte jedno z dalších tlačítek.

Upozornění

Zavlažování kartáče je aktivní pouze tehdy, když je čistící hlava spuštěna a je aktivována pojezdová páka.

Nastavení rychlosti čištění

Rychlost čištění lze nastavit samostatně pro každý čistící program.

1. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
2. Čistící program vyberte pomocí přepínače programů.
3. Stiskněte tlačítko rychlosti.
4. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovanou rychlost.
5. Chcete-li nastavení použít, počkejte 3 sekundy nebo stiskněte jedno z dalších tlačítek.

Nastavení přitlaku kartáčové hlavy

Přítlak kartáčové hlavy lze nastavit samostatně pro každý čistící program.

1. Zasuňte inteligentní klíč do ovládacího pultu.
2. Čistící program vyberte pomocí přepínače programů.
3. Stiskněte tlačítko přitlaku kartáčové hlavy.
4. Nastavte požadovaný přítlak kartáčové hlavy pomocí tlačítek „+“ a „-“.
5. Chcete-li nastavení použít, počkejte 3 sekundy nebo stiskněte jedno z dalších tlačítek.

Nastavení sklonu sací lišty

Sklon je třeba nastavit tak, aby sací chlopně sací lišty byly po celé délce rovnoměrně přitlačeny na podlahu.

1. Umístěte přístroj na povrch bez sklonu.
2. Zvolte program „Odsávání“.
3. Přístroj posuňte krátký kus dopředu. Sací lišta je spuštěna.
4. Přečtěte si vodováhu.

Ilustrace L

- ① Šroub
- ② Matic
- ③ Vodováha
5. Povolte matici M12 a přitom držte šestihranný šroub M10 pomocí plochého klíče.
6. Upravte šroub tak, aby se ukazatel úrovně nacházel mezi dvěma řádky.
7. Utáhněte matici M12 a přitom držte šestihranný šroub M10 pomocí plochého klíče.
8. Chcete-li zkontrolovat nové nastavení, zajedte s přístrojem na krátkou vzdálenost dopředu se spuštěnou sací lištou v režimu sání a sledujte vodováhu. V případě potřeby zopakujte proces nastavení.

Nastavení výšky

Výškovým nastavením je ovlivněn ohyb sacích chlopní při kontaktu s podlahou.

Upozornění

Výchozí nastavení: 3 podložky nad, 3 podložky pod sací lištu.

Nerovnoměrná podlaha: 5 podložek nad, 1 podložka pod sací lištu.

Velmi hladká podlaha: 1 podložka nad, 5 podložek pod sací lištu.

1. Odšroubujte matici.

Ilustrace M

- ① Matice
 - ② Podložka
 - ③ Distanční váleček s držadlem
2. Umístěte požadovaný počet podložek mezi stěrač a distanční váleček.
 3. Zbylé podložky umístěte nad distanční váleček.
 4. Našroubujte matici a utáhněte ji.
 5. Opakujte postup na druhém distančním válečku.

Upozornění

Nastavte oba distanční válce na stejnou výšku.

Zapnutí přístroje

1. Klíčový spínač nastavte do polohy „1“.
Na displeji se postupně zobrazí:
 - doba do příští návštěvy zákaznického servisu
 - verze softwaru, ovládací jednotka
 - stav nabití baterie a počet provozních hodin

Jízda

Upozornění

Přístroj je konstruován tak, že čistící hlava vyčnívá doprava. To umožňuje přehlednou práci blízko okrajů.

1. Vložte inteligentní klíč.
2. Vyklopte páku spouštění sací lišty nahoru.
3. Stiskněte tlačítko „Aktivace kartáčové hlavy“ na ovládacím panelu. Hlava zajede dolů.
4. Nastavte přepínač programů na libovolný program.
5. Pojeďte přístrojem.
 - a Zatlačte pojezdovou páku dopředu.
Přístroj se pohybuje dopředu.
 - b Zatlačte pojezdovou páku dozadu.
Přístroj se pohybuje dozadu.

Upozornění

Přístroj se pohybuje teprve tehdy, když se pojezdovou pákou pohne o cca 5°.

6. Uvolněte pojezdovou páku.
Přístroj se zastaví.

Čištění

POZOR

Nebezpečí poškození

Při dlouhodobém používání přístroje na místě může dojít k poškození podlahové krytiny.

Neprovozujte přístroj na místě.

1. Vložte inteligentní klíč.
2. Nastavte přepínač programu na požadovaný čistící program.
3. Páku pro spouštění sací lišty sklopte směrem dolů.
4. Stiskněte tlačítko „Aktivace kartáčové hlavy“ na ovládacím panelu. Hlava zajede dolů.
5. Zatlačte pojezdovou páku dopředu a přejeďte po čišťené ploše.

Upozornění

Když je nádrž na špinavou vodu plná, plovák uzavře sací otvor a sací turbína běží na vyšší otáčky. V tomto případě vypněte sání a najedte na vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.

Ukončení provozu

Ukončení čištění

1. Otočte regulačním knoflíkem množství vody do polohy „OFF“ (neplatí pro provedení DOSE).
2. Uvolněte pojezdovou páku.
3. Stiskněte tlačítko „Aktivace kartáčové hlavy“ na ovládacím panelu. Hlava vyjede nahoru.
4. Ujeďte krátkou vzdálenost.
Odsává se zbytková voda.
5. Vyklopte páku spouštění sací lišty nahoru.

Vypuštění znečištěné vody

⚠ VAROVÁNÍ

Znečištění životního prostředí

Znečištění životního prostředí v důsledku neodborné likvidace do odpadních vod.

Dodržujte místní předpisy týkající se hospodaření s odpadními vodami.

1. Vypouštěcí hadici vyjměte z držáku a spusťte ji nad vhodné zařízení ke sběru odpadních vod.

Ilustrace N

2. Stiskněte nebo zalomte vypouštěcí hadici na určeném místě.
3. Otevřete kryt vypouštěcí hadice.
4. Vypusťte znečištěnou vodu. Množství vody regulujte tlakem nebo ohýbáním.
5. Propláchněte nádrž na odpadní vodu čistou vodou.

Proplachovací systém nádrže na špinavou vodu

1. Vypouštěcí hadici znečištěné vody vyjměte z držáku a spusťte ji nad vhodné zařízení ke sběru odpadních vod.
2. Otevřete víko dávkovacího zařízení u vypouštěcí hadice.
3. Otevřete víko nádrže na špinavou vodu.
4. Vytáhněte pružný uzávěr z vyplachovacího systému.
5. Zahradní hadici spojte s vyplachovacím systémem.

Ilustrace O

- ① Uzávěr
 - ② Klapka pro větrání nádrže
 - ③ Vodní přípojka vyplachovacího systému
6. Zavřete víko nádrže na špinavou vodu.
 7. Otevřete přívod vody a vypláchněte nádrž na špinavou vodu asi 30 sekund.
V případě potřeby opakujte proces vyplachování 2-3krát.
 8. Zavřete přívod vody a odpojte hadici od přístroje.
 9. Znovu připojte pružný uzávěr k přívodu vody vyplachovacího systému.
 10. Zavřete víko nádrže na odpadní vodu. Zatlačte klapku pro větrání nádrže tak, aby zůstala otevřená mezera a nádrž na špinavou vodu mohla schnout.
 11. Zatlačte vypouštěcí hadici znečištěné vody do držáku a zavřete víko dávkovacího zařízení.

Vypuštění čerstvé vody na uzávěru

1. Vyšroubujte uzávěr nádrže na čerstvou vodu.
2. Vypusťte čerstvou vodu.
3. Vyčistěte filtr.
4. Vyšroubujte uzávěr nádrže na čerstvou vodu.

Vypuštění čerstvé vody přes ukazatel výšky hladiny

1. Vyjměte hadici ukazatele výšky hladiny z držáku a sklopte ji dolů.
2. Hadici znovu připojte.

Vyprázdněte nádobu na hrubé nečistoty

(Pouze u čistící hlavy R)

1. Zvedněte nádobu na hrubé nečistoty a vytáhněte ji.

Ilustrace P

- ① Nádobu na hrubé nečistoty
2. Vyprázdněte nádobu na hrubé nečistoty a v případě potřeby ji vyčistěte.
3. Znovu nainstalujte nádobu na hrubé nečistoty.

Odstavení přístroje:

1. Otočte přepínač programů do polohy „0“.
2. Vyměňte inteligentní klíč.
3. Stiskněte tlačítko „Aktivace kartáčové hlavy“ na ovládacím panelu. Hlava vyjede nahoru.
4. Vyklopte páku spouštění sací lišty nahoru.
5. Zajistěte přístroj proti samovolnému pohybu.
6. Zavřete kryt nádrže na odpadní vodu. Zatlačte klapku pro větrání nádrže tak, aby zapadla do drážky nádrže na čerstvou vodu, aby nádrž na špinavou vodu mohla schnout.
7. Popřípadě nabijte baterii.

Přeprava

⚠ NEBEZPEČÍ

Jízda na plochách se sklonem

Nebezpečí zranění

Přístroj používejte k nakládání a vykládání jen na plochách se sklonem do maximální hodnoty (viz kapitola „Technické údaje“). Jedťte pomalu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Vezměte v úvahu hmotnost přístroje při přepravě.

Přístroj nakládejte pouze s prázdnou nádrží na špinavou a na čistou vodu.

Přístroj nakládejte pouze za pomoci další osoby nebo použijte jízdní pohon.

1. Deaktivujte kartáčovou hlavu pomocí tlačítka na ovládacím panelu. Hlava vyjede nahoru.
2. Vyměňte kartáče, aby nedošlo k jejich poškození.
3. Odmontujte sací lištu z přístroje.
4. Při přepravě ve vozidle zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení pomocí upínacích ok podle příslušných pokynů.

Ilustrace Q

Skladování

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození v důsledku nedodržování údajů o hmotnosti

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození mrazem!

Věcné škody

Zcela vyprázdněte čerstvou a odpadní vodu z přístroje. Voda, která není zcela vypuštěna, může poškodit přístroj, pokud zamrzne.

Během provozu, přepravy a skladování chraňte přístroj před mrazem.

-
- Tento přístroj se smí skladovat pouze ve vnitřním prostoru.
- Před delším uložením baterie plně nabijte.
- Baterie během skladování plně nabijte nejméně jednou za měsíc.

Péče a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ

Neúmyslné spuštění přístroje

Nebezpečí úrazu

Otočte přepínač programů do polohy „0“.

Před jakoukoliv prací na přístroji vytáhněte inteligentní klíč.

Vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky.

- Vypusťte a zlikvidujte znečištěnou vodu a čerstvou vodu.

Bezpečnostní prohlídka / Smlouva o údržbě

Se svým prodejcem si můžete dohodnout pravidelnou bezpečnostní prohlídku nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Nechte si prosím poradit.

Intervaly údržby

Po každém provozu

POZOR

Nebezpečí poškození!

Nebezpečí poškození přístroje v důsledku nesprávného čištění. Přístroj nestříkejte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Vypusťte znečištěnou vodu.
- Vyčistěte nádrž na špinavou vodu pomocí proplachovacího systému nádrže na špinavou vodu.
- Vyměňte síto na hrubé nečistoty z nádrže na špinavou vodu a vyčistěte je.
- Zkontrolujte ochranné síto turbíny, v případě potřeby je vyměňte a vyčistěte.
- Vyčistěte stroj zvenku vlhkým hadrem, namočeným ve slabě koncentrovaném mycím louhu.
- Pouze čisticí hlava R: Vyměňte nádobu na hrubé nečistoty a vyprázdněte ji.
- Pouze čisticí hlava R: Vyčistěte lištu pro rozvod vody.
- Vyčistěte sací chlopně, zkontrolujte je, zda nejsou opotřebované, a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyčistěte stěrku na čisticí hlavě, zkontrolujte ji, zda není opotřebovaná, a v případě potřeby ji vyměňte.
- Vyčistěte kartáče, zkontrolujte je, zda nejsou opotřebované, a v případě potřeby je vyměňte.
- Zavřete víko nádrže na odpadní vodu. Zatlačte klapku pro větrání nádrže tak, aby zůstala otevřená mezera a nádrž na špinavou vodu mohla schnout.
- Nabijte baterii.

Olověná baterie:

- Pokud je stav dobití baterií nižší než 50 %, dobijte baterii na plnou kapacitu a bez přerušení.
- Pokud je stav baterií vyšší než 50 %, dobijte baterii pouze pokud se bude při příštím použití využívat po celou provozní dobu.

Li-ion baterie:

- V případě potřeby baterii dobijte.

Měsíčně

- Vyprázdněte a propláchněte nádrž na čistou vodu.
- Vyčistěte filtr čerstvé vody.
- Vyčistěte plovák.
- V případě dočasně odstaveného přístroje s olověnou baterií: Proveďte vyrovnávací nabíjení baterie.
- Zkontrolujte oxidaci bateriových pólů, v případě potřeby póly vyčistěte kartáčem. Zkontrolujte správné upevnění spojovacích kabelů.
- Vyčistěte těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem a proveďte kontrolu těsnění, popř. proveďte výměnu.
- Pouze čisticí hlava R: Vyčistěte kartáčový tunel.
- Pouze čisticí hlava R: Vytáhněte lištu pro rozvod vody z čisticí hlavy a vyčistěte vodní kanál.
- V případě olověných baterií, které vyžadují údržbu, zkontrolujte hustotu elektrolytu článků.
- Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, vypínejte zařízení jen s bateriemi dobitými na plnou kapacitu. Baterii nabijte na plnou kapacitu alespoň jednou za měsíc.

Ročně

- Předepsanou inspekci nechte provést zákaznickým servisem.

Údržbářské práce

Čištění síta na hrubé nečistoty

1. Otevřete víko nádrže na špinavou vodu.

Ilustrace R

- ① Síto na hrubé nečistoty
2. Stáhněte síto na hrubé nečistoty směrem nahoru.
3. Síto na hrubé nečistoty opláchněte pod tekoucí vodou.
4. Vsaďte síto na hrubé nečistoty do nádrže na špinavou vodu.

Vyčistěte lištu pro rozvod vody

1. Zatlačte aretační páku doleva a současně vytáhněte lištu rozvodu vody z čisticí hlavy.

Ilustrace W

- ① Lišta rozvodu vody
- ② Aretační páka
2. Sejměte lištu rozvodu vody z čisticí hlavy.
3. Vyčistěte lištu pro rozvod vody.
4. Vložte levou stranu lišty do čisticí hlavy.
5. Otočte lištu rozvodu vody směrem k čisticí hlavě a zacvakněte ji na místo na pravé straně.

Čištění filtru čerstvé vody

1. Vypustte čerstvou vodu.
2. Vyšroubujte uzávěr nádrže na čistou vodu.

Ilustrace S

- ① Filtr čerstvé vody
- ② Uzávěr nádrže na čistou vodu
3. Vytáhněte filtr čerstvé vody a opláchněte jej čistou vodou.
4. Vsaďte filtr čerstvé vody.
5. Nasadte uzávěr nádrže na čistou vodu.

Obrácení nebo výměna sacích chlopní

Jsou-li sací chlopně opotřebené, musíte je obrátit nebo vyměnit. Sací rty chlopně lze otočit třikrát, dokud nejsou opotřebované všechny 4 hrany.

1. Sejměte sací lišty.
2. Vyšroubujte hvězdicové rukojeti.

Ilustrace T

- ① Hvězdicová rukojeť
- ② Popruh
- ③ Vnitřní část sací lišty
- ④ Napínací závěr
3. Vytáhněte vnitřní část sací lišty.
4. Otevřete napínací zámek.
5. Odstraňte popruh.
6. Uvolněte sací chlopně z vnitřní části.

Ilustrace U

- ① Břit stěrače
- ② Podpurná chlopeň
- ③ Vnitřní část sací lišty
- ④ Popruh
7. Zatlačte otočené nebo nové sací chlopně na knoflíky vnitřní části sacího paprsku.
8. Připojte popruh.
9. Vnitřní část sací lišty zatlačte do horní části.
10. Našroubujte a utáhněte hvězdicové rukojeti.

Vyměňte kotoučový kartáč

Upozornění

Vyměňte kotoučové kartáče, jakmile délka štětín dosáhne 10 mm.

1. Páku pro zvedání/spouštění čisticí hlavy stiskněte směrem dolů a vpravo zacvakněte.
2. Sešlápněte pedál pro výměnu kartáčů dolů.
3. Kotoučový kartáč vytáhněte bočně zespoda čisticí hlavy.
4. Nový kotoučový kartáč držte pod čisticí hlavu, tlačte směrem nahoru a zacvakněte.

Výměna kartáčových válců

Upozornění

Vyměňte kartáčové válce, když délka štětín dosáhla 10 mm.

1. Páku pro zvedání/spouštění čisticí hlavy stiskněte směrem dolů a vpravo zacvakněte.
2. Stiskněte tlačítko pro výměnu kartáčů.

Ilustrace V

- ① Tlačítko pro výměnu kartáčů
- ② Ložiskové víko
- ③ Kartáčový válec
3. Otočte ložiskové víko doprava.
4. Vytáhněte kartáčové válce.
5. Nový přední kartáčový válec umístěte do ložiskových bodů.
6. Nový zadní kartáčový válec umístěte do ložiskových bodů.
7. Otočte ložiskové víko zpět a zaklapněte je na místo.

Nápověda při poruchách

⚠ NEBEZPEČÍ

Neúmyslné spuštění přístroje

Nebezpečí úrazu

Před jakoukoliv prací na přístroji nastavte přepínač programů do polohy „0“.

Před jakoukoliv prací na přístroji vytáhněte inteligentní klíč.

Vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky.

- Vypustte a zlikvidujte znečištěnou vodu a čerstvou vodu.
- Při poruchách, které nelze odstranit pomocí této tabulky, přivolejte zákaznický servis.

Poruchy bez údajů na displeji

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze spustit	1. Vložte inteligentní klíč. 2. Nastavte přepínač programu na požadovaný program. 3. Použijte pojezdovou páku. 4. Zkontrolujte a popř. nabijte baterie. 5. Zkontrolujte, zda jsou bateriové póly správně připojeny.
Množství vody není dostačující	1. Zkontrolujte výšku hladiny a příp. doplňte nádrž. 2. Zvyšte množství vody. - a Provedení DOSE: Upravte množství vody pomocí tlačítka pro množství vody na ovládacím pultu. - b Jiná provedení: Nastavte množství vody na regulačním knoflíku pro množství vody. 3. Vyčistěte filtr čerstvé vody. 4. Čisticí hlava R: Vyčistěte lištu pro rozvod vody. 5. Zkontrolujte ucpání hadic a příp. je vyčistěte.
Sací výkon je příliš nízký	1. Nastavte přepínač programů do polohy režimu NORMAL nebo INTENSIVE. 2. Nastavte v aplikaci sací výkon na HIGH. 3. Vypněte přístroj a vypusťte znečištěnou vodu. 4. Zkontrolujte, zda je víko na vypouštěcí hadici znečištěné vody zavřené. 5. Vyčistěte těsnění mezi nádrží na špinavou vodu a víkem a proveďte kontrolu těsnění, popř. vyměňte. 6. Zkontrolujte a příp. vyčistěte znečištěné turbínové síto. 7. Sací chlopně na sací liště vyčistěte, příp. otočte nebo vyměňte. 8. Zkontrolujte ucpání sací hadice a příp. ji vyčistěte. 9. Zkontrolujte těsnost sací hadice a příp. ji vyměňte. 10. Zkontrolujte nastavení sací lišty. 11. Uchopte nádrž na špinavou vodu za zapuštěné madlo a vyklopte ji do strany. - a Zkontrolujte těsnění na sací turbíně. - b Zkontrolujte těsnění na sacím kanálu. Ilustrace X ① Těsnění sacího kanálu ② Těsnění sací turbíny
Výsledek čištění je nedostačující	1. Snižte rychlost. 2. Zvolte intenzivnější čisticí program. 3. Zvyšte přítlak kartáče. 4. Zkontrolujte opotřebení kartáčů a popř. kartáče vyměňte. 5. Zkontrolujte a příp. vyčistěte znečištěný kartáč. 6. Zkontrolujte vhodnost typu kartáče a čisticího prostředku. 7. Zkontrolujte přívod vody. 8. Zvyšte množství vody. 9. Použijte dvoukrokovou metodu: V prvním cyklu Čištění bez odsávání, ve druhém cyklu Čištění s odsáváním.
Sací turbína běží se zvýšenými otáčkami	1. Vypusťte znečištěnou vodu. 2. Vyčistěte plovák. 3. Zkontrolujte a příp. vyčistěte sítko na vlákna. 4. Zkontrolujte ucpání sací hadice a příp. ji vyčistěte. 5. Zkontrolujte ucpání sací hadice a příp. ji vyčistěte.
Kartáče se neotáčejí	1. Zkontrolujte, zda kartáč neblokuje cizí těleso, a příp. odstraňte cizí těleso. 2. Nastavte přepínač programu na požadovaný program. 3. Spusťte čisticí hlavu.
Přístroj vibruje při čištění	1. Zkontrolujte, zda jsou kartáče správně namontovány. 2. Použijte měkčí kartáč. 3. Vyměňte kartáč.
Pouze provedení DOSE: Dávkování čisticího prostředku nefunguje	1. Zkontrolujte stav čisticího prostředku v kanystru na čisticí prostředek. 2. Zvyšte dávkování čisticího prostředku. 3. Zkontrolujte připojení hadice na čisticí prostředek ke kanystru na čisticí prostředek. 4. Vyčistěte filtr v kanystru na čisticí prostředek. 5. Zkontrolujte zpětný ventil v hadici k čisticí hlavě, zda není ucpáný. 6. Zkontrolujte těsnost hadic. 7. Zkontrolujte funkci čerpadla čisticího prostředku.
Vypouštěcí hadice odpadní vody je ucpaná	1. Otevřete víko dávkovacího zařízení u vypouštěcí hadice. 2. Sací hadici vytáhněte ze sací lišty a ručně ji uzavřete. 3. Nastavte přepínač programů na program s odsáváním. Ucpání bude odsáto z vypouštěcí hadice do nádrže na odpadní vodu.

Poruchy s údaji na displeji

Porucha	Příčina	Odstranění
VLOŽIT KÍK	Není zasunutý inteligentní klíč.	● Zasuňte inteligentní klíč.
NESPRÁVNÝ KÍK	Zasunutý inteligentní klíč neopravňuje k provedení zvolené funkce.	● Použijte jiný inteligentní klíč. ● Případně nechte odemknout použitý inteligentní klíč (v závislosti na konkrétním případě).
BEZ OPRÁVNĚNÍ	Zasunutý inteligentní klíč neopravňuje k provedení zvolené funkce.	● Použijte jiný inteligentní klíč. ● Případně nechte odemknout použitý inteligentní klíč (v závislosti na konkrétním případě).
UVOL. SPÍN. NA RUKOJ.!	Při zapnutí přístroje se aktivuje pojezdová páka.	● Uvolněte obě pojezdové páky.
NÍZKÝ STAV NAB. AKU	Baterie je téměř vybitá. Funkce čištění přístroje se automaticky vypnou.	● Zajedzte s přístrojem do nabíjecí stanice a nabijte baterii.
AKU PRÁZDNÝ	Baterie je prázdná. Funkce čištění a jízdní pohon jsou vypnuty.	● Vypněte přístroj, chvíli počkejte a znovu jej zapněte. Následně zajedzte k nabíjecí stanici. V případě potřeby zatlačte vypnutý přístroj do nabíjecí stanice. Nabijte baterii.
CHYBA PRŮT. VODY	Elektrický vodní ventil je vadný.	● Informujte zákaznický servis.
	Zásobník čistícího prostředku je prázdný. Funkce čištění přístroje se automaticky vypnou.	● Doplňte čistící prostředek. ● Zkontrolujte sací hadici pro čistící prostředek.
HNACÍ MOT. PŘETÍŽ.	Spotřeba energie pojezdového motoru je příliš vysoká.	● Zkontrolujte jízdní pohon, zda neobsahuje cizí tělesa. ● Vyhledejte cestu s nižším sklonem. ● Vypněte přístroj, chvíli počkejte a znovu přístroj zapněte.
HNACÍ MOT. ZABLOK.	Pojezdový motor je zablokovaný.	● Zkontrolujte jízdní pohon, zda neobsahuje cizí tělesa. ● Zvedněte každé hnací kolo jednotlivě a zkontrolujte, zda se dá otáčet.
	Spojení Bluetooth bylo přerušeno.	● Přerušování se zobrazí v mobilní aplikaci. Displej na přístroji se zapne. ● Zapněte na svém smartphonu funkci Bluetooth. ● Spárujte smartphone s přístrojem.

Technické údaje

		D70	D80	R65	R75
Všeobecně					
Jízdní rychlost (max.)	km/h	6	6	6	6
Teoretický plošný výkon	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktické pokrytí plochy	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Objem nádrže na špinavou vodu	l	80	80	80	80
Objem nádrže na hrubé nečistoty	l	-	-		
Objem nádrže na prací prostředek (volitelná dávka)	l	3	3	3	3
Dávkování čistícího prostředku	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dávkování vody	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Hmotnost					
Délka	mm	1490	1540	1540	1540
Šířka bez sací lišty	mm	755	840	717	810
Výška	mm	1110	1110	1110	1110
Pracovní šířka	mm	700	800	650	750
Rozměry balení lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Pneumatiky					
Přední kolo, šířka	mm	50	50	50	50
Přední kolo, průměr	mm	250	250	250	250
Zadní kolo, šířka	mm	32	32	32	32
Zadní kolo, průměr	mm	100	100	100	100
Hmotnost					
Přípustná celková hmotnost	kg	354,7	362	360	363
Vlastní hmotnost (přepravní hmotnost)	kg	276,7	284	282	285
Přítlačná síla kartáče, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Kontaktní tlak kartáče, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Výkonnostní údaje přístroje					
Jmenovité napětí	V	24	24	24	24
Jmenovité napětí, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Kapacita baterií	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Kapacita baterií, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Střední příkon	W	1430	1330	2020	2100
Výkon pojezdového motoru	W	300	300	300	300
Výkon sací turbíny	W	400	400	400	400
Výkon pohonu kartáče	W	1000	1000	1200	1200
Krytí		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Vysávání					
Sací výkon, množství vzduchu	l/s	28	28	28	28
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Čistící kartáče					
Průměr kartáče	mm	355	406		
Délka kartáče	mm	-	-	608	700
Otáčky kartáče	1/min	140	140	1000	1000
Interní nabíječka					
Jmenovité napětí	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Kmitočet	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Odběr proudu	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Doba nabíjení	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Interní rychlonabíječka (pouze lithium-iontová verze)					
Jmenovité napětí	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Kmitočet	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Odběr proudu	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Okolní podmínky					
Přípustný teplotní rozsah	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Teplota vody max.	°C	50	50	50	50
Tlak vody plnicího systému	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Tlak vody oplachovacího systému nádrže na špinavou vodu	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativní vlhkost vzduchu	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Sklon					
Sklon pracovní oblasti max.	%	2	2	2	2
Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-72					
Nejistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Nejistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Technické změny vyhrazeny.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy Kärcher v části „Dokumenty ke stažení“.

EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek odpovídá příslušným ustanovením uvedených směrnic a předpisů. V případě provedení námi neschválené změny výrobku ztrácí toto prohlášení svoji platnost. Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.

Výrobek: Čistič podlah

Typ: 1.533-xxx

Směrnice a nařízení

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Aplikované národní normy

-

Jméno a adresa

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Obsah

Všeobecné upozornenia	233
Funkcia	233
Používanie v súlade s účelom	233
Ochrana životného prostredia	234
Príslušenstvo a náhradné diely	234
Rozsah dodávky	234
Bezpečnostné pokyny	234
Popis prístroja	235
Inteligentný kľúč	236
Montáž	236
Uvedenie do prevádzky	237
Zapnutie prístroja	238
Spárovanie so smartfónom	238
Výzvy na vykonanie údržby	238
Prevádzka	238
Preprava	241
Skladovanie	241
Starostlivosť a údržba	241
Pomoc pri poruchách	242
Technické údaje	244
Záruka	245
EÚ vyhlásenie o zhode	246

Všeobecné upozornenia

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Obidva dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Funkcia

Tento umývací automat sa používa na mokré čistenie rovných podláh.

Prístroj sa príslušnej čistiacej úlohe môže prispôbiť nastavením množstva vody, množstva čistiaceho prostriedku a rýchlosti jazdy.

Prístroj možno výberom vhodného programu čistenia prispôbiť príslušnej čistiacej úlohe.

Pracovná šírka a objem nádrží na čistú a znečistenú vodu (pozrite si kapitolu „Technické údaje“) umožňujú efektívne čistenie pri dlhej dobe používania.

Prístroj je samohybný.

Batérie možno nabíjať pomocou zabudovanej nabíjačky. Nabíjačku možno prevádzkovať s napätím 100-240 V.

Upozornenie

V súlade s príslušným čistiacim úkonom možno prístroj vybaviť rôznym príslušenstvom. Vyžiadať si náš katalóg alebo nás navštívte na internetovej stránke www.kaercher.com.

Používanie v súlade s účelom

Tento prístroj je vhodný na remeselnícke a priemyselné použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a prenajatých priestoroch. Tento prístroj používajte výlučne na úlohy uvedené v tomto návode na obsluhu.

- Prístroj sa smie používať len na čistenie hladkých podláh, ktoré sa môžu čistiť mokrym čistením a leštiť.
- Prístroj nie je vhodný na čistenie zamrznutých podláh (napr. v chladiarňach).
- Prístroj bol vyvinutý na čistenie podláh v interiéroch, resp. na čistenie krytých povrchov.
- Prístroj je vhodný na používanie v teplotnom rozsahu 5-40 °C.
- Prístroj je nutné skladovať na mieste chránenom pred mrazom.
- Prístroj nie je vhodný na používanie prostredím ohrozenom explóziou.
- Prístroj sa nesmie používať na vysávanie horľavých plynov, nezriedených kyselín alebo rozpúšťadiel. Medzi takéto materiály patria benzín, riedidlo farieb alebo vykurovací olej, ktoré môžu pri rozvírení s nasávaným vzduchom vytvárať výbušné zmesi. Ďalšími zakázanými látkami sú acetón, nezriedené kyseliny a rozpúšťadlá, pretože napádajú materiály použité v prístroji.

- Reaktívne kovové prachy (napr. hliník, horčík, zinok) vytvárajú v spojení so silne alkalickými alebo kyslými čistiacími prostriedkami výbušné plyny.
- Prístroj nie je určený na čistenie verejných dopravných ciest.
- Dbajte na povolené plošné zaťaženie podlahy (pozrite si kapitolu Technické údaje).
- Prístroj smie byť vybavený len originálnym príslušenstvom a originálnymi náhradnými dielmi.
- Pri použití nabíjačiek alebo batérií sa môžu používať iba komponenty schválené v návode na obsluhu. Kombináciu, ktorá sa líši od uvedených, musí zodpovedne potvrdiť dodávateľ nabíjačky a/alebo batérie.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: www.kaercher.de/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento návod na obsluhu a priložený brožúru "Bezpečnostné pokyny pre čistiace prístroje s kefami" (č. 5.956-251.0) a riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené.

⚠ VÝSTRAHA

Prístroj sa môže prevrátiť.

Nebezpečenstvo poranenia

Prístroj nepoužívajte na naklonených plochách.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu v dôsledku nesprávnej obsluhy

Môže dôjsť k zraneniu osôb.

Obsluhu je nutné primerane inštruovať o používaní tohto prístroja.

Prístroj sa smie používať len vtedy, keď je zatvorený kryt a všetky veká.

Bezpečnostné zariadenia

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo vzniku poranení!

Vážne poranenia spôsobené chýbajúcimi, zmenenými alebo neúčinnými bezpečnostnými zariadeniami.

Neobchádzajte, neodstraňujte a neznefunkčňujte bezpečnostné zariadenia. Bezpečnostné zariadenia slúžia na vašu ochranu.

Núdzové vypnutie

Upozornenie

Pre okamžité odstavenie z prevádzky vytiahnite inteligentný kľúč (núdzové vypnutie).

Plynová páka

Pri uvoľnení plynovej páky dôjde k vypnutiu jazdného pohonu a pohonu kief.

Symbody na prístroji



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nabíjanie

Zásah elektrickým prúdom

Neodstraňujte ochranné kryty pólov na póloch batérie.

Dbajte na správnu montáž



POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia

Voda poškodzuje saciu turbínu

Dbajte na to, aby sa do takto označeného otvoru nedostala žiadna voda.

Pokyny týkajúce sa batérie (akumulátora) a nabíjačky

V prípade vyhotovenia Li-Ion sú zabudované lítium-iónové batérie. Tieto batérie podliehajú osobitným kritériám. Demontáž, montáž a kontrolu chybných batérií smie vykonávať iba zákazník servis spoločnosti Kärcher alebo kvalifikovaná osoba. Informácie o skladovaní a preprave získate od vášho zákazníkoveho servisu spoločnosti Kärcher.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Prestavby a úpravy prístroja nie sú povolené.

Neotvárajte akumulátor - hrozí riziko skratu. Okrem toho môžu unikáť dráždivé výpary alebo leptavé kvapaliny.

Akumulátor nevystavujte intenzívnemu slnečnému žiareniu, nadmernému teplu ani ohňu. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Nabíjačku neprevádzkujte v prostredí ohrozenom výbuchom.

Nabíjačku nepoužívajte v znečistenom alebo vlhkom stave.

Počas nabíjania zabezpečte dostatočné vetranie.

Nebezpečenstvo výbuchu. V blízkosti batérie alebo v miestnosti na nabíjanie batérie nesmiete pracovať s otvoreným ohňom, vytvárať iskry alebo fajčiť.

Nebezpečenstvo výbuchu. Na batériu, t. j. na koncové póly a konektory článkov, neumiestňujte náradie alebo podobné predmety.

⚠ VÝSTRAHA

Pred každým použitím skontrolujte, či prístroj a sieťový kábel nie sú poškodené. Poškodené prístroje už nepoužívajte a zabezpečte opravu poškodených dielov len kvalifikovaným personálom.

Batérie a nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Nenabíjajte poškodené batérie. Zabezpečte výmenu poškodených batérií zákaznickým servisom spoločnosti Kärcher.

Chybnú batériu nevyhadzujte do domového odpadu. Informujte zákaznický servis spoločnosti Kärcher.

Zabráňte kontaktu s kvapalinou unikajúcou z poškodených akumulátorov. V prípade náhodného kontaktu opláchnite kvapalinu vodou. V prípade kontaktu s očami sa navyše poraďte s lekárom.

⚠ UPOZORNENIE

Bezpodmienečne dodržiavajte tento návod na obsluhu. Dbajte na odporúčania zákonodarcov týkajúce sa manipulácie s batériami.



Sieťové napätie sa musí zhodovať s napätím uvedeným na typovom štítku prístroja.

Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválenej súpravy akumulátorov.

Akumulátor používajte len s týmto prístrojom. Je zakázané a nebezpečné používať akumulátor na iné účely.

Výstražné symboly

Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce výstrahy:

	Dodržiavajte upozornenia uvedené v pokynoch pre batériu, na batérii a v tomto návode na obsluhu.
	Používajte ochranu očí.
	Kyseliny a batérie uchovávajú mimo dosah detí.
	Riziko výbuchu
	Plamene, iskry, otvorený oheň a fajčenie sú zakázané.
	Riziko popálenia kyselinou
	Prvá pomoc.
	Výstraha
	Likvidácia
	Batérie nevyhadzujte do kontajnera na odpadky.

Popis prístroja

Prehľad prístroja

Obrázok A

- Nádoba na čistiaci prostriedok (iba verzia DOSE)
- Sacia hadica čistiaceho prostriedku (iba variant DOSE)
- Plniaci otvor nádrže na čistú vodu s uzáverom a integrovanou odmerkou
- Ochranné sítko turbíny
- Držiak hadice
- Plniaca hadica pre čistú vodu
- Klapka na vetranie nádrže
- Prípojka vody preplachovacieho systému nádrže na znečistenú vodu
- Plavák
- Sítka pre hrubé nečistoty
- Pridržiavacia koľajnička pre Homebase
- Batéria
- Držiak mopu
- Čistiaca hlava
- Ovládací panel
- Držiak pre smartfón
- Ovládací panel
- Odkladacia plocha pre čistiacu súpravu „Homebase Box“
- Regulačné tlačidlo dávkovania vody (len variant Good)
- Veko nádrže na znečistenú vodu
- Nádrž na znečistenú vodu
- *Plniaci systém pre čistú vodu

- Indikátor výšky hladiny a vypúšťacia hadica čistej vody
- Uchopovacia priehlbina na vyklopenie nádrže na znečistenú vodu nahor
- Pedál výmeny kief
- Nádrž na čistú vodu
- Upínacia páka sacej lišty
- Háčik pre sieťový kábel
- Sacia lišta
- Páka na spustenie sacej lišty nadol
- Uzáver nádrže na čistú vodu s filtrom
- Sacia hadica
- Háčik pre sieťový kábel
- Odkladacia priehradka
- Vypúšťacia hadica znečistenej vody s dávkovacím zariadením
- Držadlo na posúvanie
- Plynová páka
- Deflekčná kladka
- Ochrana pred nárazmi
- Stierka
- Kefová hlava R75
- Zametacie zásuvky
- Pásová kefa
- Deflekčná kladka
- Kefová hlava D70

Farebné označenie

Časti prístroja určené na obsluhu alebo údržbu vykonávanú používateľom sú označené žltou farbou.

Ovládací panel

- Aktivácia kefového valca
 - Prepínač programov
 - * Tlačidlo dávkovania vody
 - Prítlačná sila kefy
 - Displej
 - Odkladacia plocha pre smartfón
 - Držiak pre smartfón
 - Tlačidlo regulácie rýchlosti
 - Tlačidlá „+“ a „-“
 - * Tlačidlo dávkovania čistiaceho prostriedku
 - Plynová páka
 - KÓD vstupnej stránky B 80 W NG
 - Inteligentný kľúč
- Žltá – obsluha
Šedá – vedúci pracovník

* voliteľné vybavenie

Prepínač programov

Obrázok C

- 0
Prístroj je vypnutý.
- ECO REŽIM
Vyčistenie podlahy namokro a odsatie znečistenej vody so zníženým nasadením zdrojov (znížený počet otáčok kief, znížený sací výkon, znížené dávkovanie čistiaceho prostriedku a vody).
- NORMÁLNY REŽIM
Vyčistenie podlahy namokro a odsatie znečistenej vody.
- INTENZÍVNY REŽIM
Vyčistenie podlahy namokro (so zvýšeným dávkovaním čistiaceho prostriedku a vody) a odsatie znečistenej vody.

Držiak sacej lišty

Pri jazde cez úzke miesta alebo na účely uskladnenia je možné sáciu lištu odmontovať a zavesiť ju na okraj prístroja.

Obrázok D

- Miesto pre uschovanie sacej lišty (okraj prístroja)
- Sacia lišta

Vyťahnite držiak z uchopovacej priehlbne a vyklopte ho. V tejto polohe zostane vďaka samosvornosti.

Obrázok E

- ① Držiak sklopený
- ② Držiak vyklopený
- ③ Sacia lišta zavesená

Symbole na prístroji

	Sieťový kábel pre nabíjačku
	Uväzovací bod
	*Držiak mopu
	Držiak sacej lišty
	Filter čistej vody
	*Plnenie čistej vody
	Výška hladiny v nádrži na čistú vodu 25 %
	Výška hladiny v nádrži na čistú vodu 50 %
	Výška hladiny v nádrži na čistú vodu 100 %
	Pedál výmeny kief (BD)
	Tlačidlo výmeny kief (BR)
	Výpust znečistenej vody
	Výpust čistej vody
	Odobratie nádoby na hrubé nečistoty
	Presun smerom dopredu
	Presun smerom dozadu

Inteligentný kľúč

Inteligentný kľúč sa používa na zapnutie prístroja a na povolenie určitých funkcií prístroja.

- **Na žltó: Obsluha**
Prístroj možno použiť. Je možné zmeniť všetky nastavenia programov čistenia, ktoré boli prostredníctvom aplikácie pre smartfóny povolené pre tento kľúč.
- **Šedá: Vedúci pracovník**
Prístroj možno použiť. Je možné zmeniť všetky nastavenia čistiacich programov, ktoré sú pre prístroj k dispozícii.

Montáž

Montáž sacej lišty

1. Otočte obe upínacie páky smerom nahor.

Obrázok H

- ① Upevnenie sacej lišty
 - ② Upínacia páka
 - ③ Sacia lišta
2. Saciu listu vložte do upevnenia sacej lišty.
 3. Otočte obe upínacie páky smerom nadol.

Montáž kief

1. Montáž kief je opísaná v kapitole „Údržbové práce“.

Batérie

Odporúčané batérie

POZOR

Nebezpečenstvo vzniku poškodení

Batérie sa smú nahradiť len batériami s rovnakou technológiou.

Olovené batérie sa nesmú nahrádzať batériami Li-Ion

Batérie Li-Ion sa nesmú nahrádzať olovenými batériami.

Olovené batérie:

Popis	Obj. č.
Súprava batérií Gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Súprava batérií AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Pre prístroj sú potrebné 2 batérie.

Batérie Li-Ion:

Popis	Obj. č.
Súprava batérií LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Prístroj je k dispozícii v 2 variantoch:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maximálne rozmery batérie

Dĺžka	485
Šírka	385
Výška	300

Vloženie a pripojenie batérií

Upozornenie

V prípade variantu prístroja s batériou Li-Ion je batéria už zabudovaná a pripojená.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo požiaru a explózie!

Na batériu neodkladajte žiadne nástroje alebo podobné predmety. Skrat a nebezpečenstvo výbuchu.

Bezpodmienečne zabráňte fajčeniu a otvorenému ohňu.

Miestnosti, v ktorých sa nabíjajú batérie, musia byť dobre vetrané, pretože počas nabíjania vzniká vysoko výbušný plyn.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia prístroja pri demontáži a montáži batérií!

Poranenia a vecné škody

Pri demontáži a montáži batérií dbajte na bezpečnú polohu prístroja.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v prípade nesprávne pripojených káblov k batérii

Vecné škody

Pri pripájaní pripájacích a spojovacích káblov k batériám dbajte na správnu polaritu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo ohrozenia života výbuchom alebo ohňom pri nabíjaní hĺbkovo vybitých batérií!

Smrteľné alebo ťažké poranenia a vecné škody

Neuvádzajte do prevádzky prístroje s hĺbkovo vybitými batériami.

Hĺbkovo vybité batérie pred uvedením prístroja do prevádzky riadne nabíjajte. V prípade potreby sa obráťte na servisné oddelenie spoločnosti Kärcher.

1. Prístroj posuňte o cca 2 m dopredu tak, aby otočné kolieska smerovali dozadu.
2. Nádrž na znečistenú vodu uchopte za uchopovaciu priehlbínu a otočte ju do strany smerom nahor.
3. Batérie vložte do vaničky.

4. Pripojte batérie:

- a Použite rozpietku.

Obrázok I

① Rozpietka 340 x 40 x 10 (??????)

②

③

④ 170 Ah: Rozpietka 2x 5.585-056.0

115 Ah: Rozpietka ??????

180 Ah: Rozpietka ??????

90 Ah: Rozpietka ??????

⑤ Pripájací kábel k batérii (–)

⑥ Pripájací kábel k batérii (+)

- b Obe batérie prepojte pomocou spojovacieho kábla.

- c Pripájacie káble pripojte k ešte voľným pólom batérie (+) a (–).

5. Nádrž na znečistenú vodu vyklopte smerom nadol.

Aktivácia batérie Li-Ion

Batérie Li-Ion sú dodávané v prepravnom režime a pred uvedením prístroja do prevádzky je nutné ich aktivovať.

1. Nabite batériu (pozrite si časť "Uvedenie do prevádzky/Nabitie batérie"). Tým dôjde k ukončeniu prepravného režimu.

Demontáž batérie

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia prístroja pri demontáži a montáži batérií!

Poranenia a vecné škody

Pri demontáži a montáži batérií dbajte na bezpečnú polohu prístroja.

⚠ VÝSTRAHA

Prevracajúci sa prístroj

Nebezpečenstvo vzniku zranení, nebezpečenstvo vzniku poškodení

Demontáž batérií vykonávajte len vtedy, keď je na prístroji namontovaná čistiacia hlava.

1. Prepínač programov nastavte na „0“.
2. Vytiahnite inteligentný kľúč.
3. Vyprázdňte nádrž na znečistenú vodu.
4. Prístroj posuňte o cca 2 m dopredu tak, aby otočné kolieska smerovali dozadu.
5. Nádrž na znečistenú vodu uchopte za uchopovaciu priehlbinu a otočte ju do strany smerom nahor.
6. Kábel odpojte od záporného pólu batérie.
7. Zvyšný kábel odpojte od batérií.
8. Odstráňte rozpietky.
9. Vyberte batérie.
10. Použité batérie zlikvidujte podľa platných ustanovení.

Uvedenie do prevádzky

Nastavenie charakteristickej krivky nabíjania

Pred prvým uvedením do prevádzky, po servisnom resete alebo pri prechode na iný typ batérie je bezpodmienečne nutné nastaviť charakteristickú krivku nabíjania.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo v dôsledku neúmyselného spustenia prístroja

Nebezpečenstvo poranenia

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na prístroji vytiahnite konektor zapalovacej sviečky, alebo odpojte batériu.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia batérie

Životnosť a kapacita nabitia batérie môže byť ovplyvnená nesprávnou charakteristickou krivkou nabíjania.

Uistite sa, že je v zariadení zvolená charakteristická krivka zodpovedajúca batérii.

Aktuálne zvolená charakteristická krivka batérie je viditeľná počas nabíjania na displeji alebo prostredníctvom aplikácie v oblasti „Stav zariadenia“.

Upozornenie

Charakteristickú krivku nabíjania môže nastavovať iba servis Kärcher.

Charakteristické krivky batérie sú k dispozícii pre nasledujúce batérie:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Upozornenie

Aby bolo možné používať iné batérie, môže servis Kärcher vytvoriť individuálnu charakteristickú krivku batérie, na tento účel je potrebné poskytnúť príslušné parametre batérie.

Nabíjanie batérie

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia na nabíjačke!

Úraz elektrickým prúdom v dôsledku neodborného používania nabíjačky!

Dbajte na sieťové napätie a zaistenie na typovom štítku prístroja. Nabíjačku používajte iba v suchých priestoroch s dostatočným vetraním.

Zabudovaná nabíjačka je elektronicky regulovaná a vhodná pre všetky odporúčané batérie. Táto nabíjačka sama ukončí proces nabíjania.

Upozornenie

Použitím rýchlonabíjačky je možné skrátiť dobu nabíjania na maximálne 2,5 hodiny (len pre lítiovo-iónovú verziu).

Upozornenie

Pre každý nainštalovaný typ batérie je nutné nastaviť príslušnú charakteristickú krivku nabíjania.

Zabudovaná batéria sa pri nabíjaní zobrazuje na displeji.

Doba nabíjania je v priemere max. 14 hodiny/hodín.

Prístroj sa počas nabíjania nesmie používať.

Upozornenie

Prístroj je vybavený ochranou pred hlbokým vybitím. To znamená, že ak bude pri prevádzke dosiahnutá ešte prípustná minimálna hodnota kapacity, tak dôjde k vypnutiu kefového motora a turbíny.

1. Prístroj presuňte priamo k určenému miestu nabíjania, pričom sa vyhňte stúpaniam.
2. Sieťovú zástrčku na pripájacom kábli zasuňte do zásuvky.
3. Nabíjanie vykonávajte dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí informácia o úplnom nabití.

Batérie nenáročné na údržbu (mokré batérie)

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku úniku kyseliny!

Batériu dopĺňajte vodou len vtedy, keď je vybitá.

Pri manipulácii s kyselinou z batérie používajte ochranné okuliare a prípadné miesta na pokožke alebo odeve postriekané kyselinou okamžite opláchnite vodou.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia batérií!

V prípade použitia vody s prísadami stráca batéria záruku.

Na doplnenie batérií používajte len destilovanú alebo odsolenú vodu (EN 50272-T3).

Nepoužívajte cudzie prísady ani prostriedky na úpravu vody.

1. Hodinu pred ukončením nabíjania pridajte destilovanú vodu. Pritom dbajte na správny pomer kyseliny podľa označenia na batérii.

Na konci nabíjania sa na všetkých článkoch musí tvoriť plyn.

Zapnutie prístroja

1. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
2. Prepínač programov otočte na program čistenia.
Na displeji sa postupne zobrazia:
 - Logo Kärcher
 - Doba v hodinách zostávajúca do nasledujúceho servisu
 - Stav nabitia batérie a prevádzkové hodiny
 - Verzia softvéru
 - Indikátor prevádzky

Obrázok J

- ① Stav nabitia batérie
- ② Nastavené dávkovanie vody (len pri prístrojoch s elektrickým vodným ventilom)
- ③ Nastavená rýchlosť
- ④ Nastavené dávkovanie čistiaceho prostriedku (len v prípade variantu prístroja DOSE)

Prístroj je pripravený na prevádzku.

Spáročovanie so smartfónom

Pomocou aplikácie „Machine Connect“ možno na smartfóne spojenom s prístrojom vykonávať pokročilé funkcie prístroja:

- nastavenie typu čistiacej hlavy
- nastavenie maximálnej rýchlosti prepravy
- vypnutie/zapnutie USB portu
- nastavenie doby dobehu kefy (kief)
- nastavenie doby dobehu odsávania
- zapnutie/vypnutie dávkovania vody závislého od rýchlosti
- spravovanie oprávnení žltého inteligentného kľúča
- obnovenie továrenských nastavení

Upozornenie

Možné funkcie závisia od vyhotovenia prístroja.

1. Pomocou smartfónu naskenujte QR kód na prístroji.

① KÓD

② Symbol Bluetooth®

2. Na smartfóne nainštalujte aplikáciu „Machine Connect“ a spustíte ju.
3. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
4. Súčasne stlačte tlačidlá „+“ a „-“ na ovládacom paneli a podržte ich 3 sekundy stlačené.

Upozornenie

Počas procesu párovania bliká na ovládacom paneli symbol Bluetooth®.

5. Pri párovaní postupujte podľa pokynov v aplikácii na smartfóne.

6. Funkcie aplikácie sú vysvetlené na smartfóne.

Upozornenie

Ak je smartfón spárovaný s prístrojom, tak konštantne svieti symbol Bluetooth.

Upozornenie

Mobilný telefón možno na účely nabitia akumulátora spojiť s USB portom prístroja.

Výzvy na vykonanie údržby

Po uplynutí určitej prevádzkovej doby sa na displeji zobrazí výzva na vykonanie rôznych údržbových činností:

Výzva	Interval (počet hodín)
ČISTENIE FILTER SANIA	10
ČISTENIE SACIA LIŠTA	20
ČISTENIE FILTR. VODY	50
SKONTROLOVAŤ OPOTREBOVANIE KEFY	100
SKONTROLOVAŤ ODSÁVACIA STIERKA	100

1. Vykonajte zobrazenú údržbovú činnosť.
2. Pre potvrdenie stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli.
Dôjde k resetu výzvy, ktorá sa znovu objaví po uplynutí príslušného intervalu.

Prevádzka

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečná situácia v prevádzke

Nebezpečenstvo poranenia

V prípade nebezpečenstva uvoľnite plynúv páku.

Strata stability

Nebezpečenstvo poranenia

Na ovládanie pedála na zdvihnutie/spustenie čistiacej hlavy nadol používajte len jednu nohu. Druhou nohou zostaňte pevne a bezpečne stáť na podlahe.

Plnenie prevádzkových látok

Plnenie čistej vody

1. Otvorte uzáver nádrže na čistú vodu.
2. Čistú vodu (maximálna teplota 50 °C) naplňte až po spodnú hranu plniaceho hrdla.
Upozornenie: Hadica na čistú vodu sa počas plnenia môže zaseknúť v držiaku hadice.
3. Zatvorte uzáver nádrže na čistú vodu.

Plnenie čistej vody pomocou plniacej hadice

1. Plniacu hadicu vytiahnite z prístroja.
2. Koniec plniacej hadice spojte s vodovodným kohútikom.
3. Odoberte uzáver nádrže na čistú vodu.
4. Otvorte prívod vody (teplota vody max. 50 °C).
5. Cez plniaci otvor pozorujte výšku hladiny v nádrži na čistú vodu.
6. Zatvorte prívod vody, keď výška hladiny dosiahne dolný okraj plniaceho hrdla.
7. Nasadte uzáver nádrže na čistú vodu.
8. Plniacu hadicu odpojte od vodovodného kohútika.
9. Plniacu hadicu zasuňte do prístroja.

Plnenie čistej vody pomocou plniaceho systému

1. Hadicu na vodu pripojte k pripojovaciemu hrdlu plniaceho systému (maximálna teplota vody 50 °C).
2. Otvorte prívod vody.
3. Monitorujte prístroj, automatika plnenia preruší prívod vody, keď je nádrž na čistú vodu plná.
4. Zatvorte prívod vody.
5. Odstráňte hadicu na vodu.

Upozornenia týkajúce sa čistiacich prostriedkov

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pri použití nevhodných čistiacich prostriedkov

Vecné škody

Používajte iba čistiace a ošetrovacie prostriedky odporúčané spoločnosťou Kärcher. Pri použití nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu prístroja, ako aj podláh a povrchov.

Dbajte na určené účely používania uvedené v kartách bezpečnostných údajov čistiacej a ošetrovacej prostriedkov.

Nikdy nepoužívajte čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú horľavé alebo vysoko penivé, alebo obsahujú rozpúšťadlá, kyselinu solnú alebo kyselinu fluorovodíkovú.

Upozornenie

Nepoužívajte žiadne silne peniace čistiace prostriedky.

Odporúčané čistiace prostriedky

Použitie	Čistiaci prostriedok
Čistenie všetkých podláh s odolnosťou voči vode	CA 50 C RM 756
Udržiavacie čistenie pomocou ošetrovacích komponentov	RM 746 RM 780
Udržiavacie a hĺbkové čistenie priemyselných podlahových krytín	RM 69
Udržiavacie čistenie lesklých podlahových krytín	RM 755

Použitie	Čistiaci prostriedok
Udržiavacie a hĺbkové čistenie dlaždíc z jemnej kameniny	RM 753
Udržiavacie a hĺbkové čistenie podlahových krytín odolných voči kyselinám	RM 751
Čistenie a dezinfekcia	RM 732
Hĺbkové čistenie všetkých alkalicky odolných podlahových krytín	RM 752
Hĺbkové čistenie a odstraňovanie náterov z alkalicky citlivých podláh	RM 754

Pridanie čistiaceho prostriedku pomocou dávkovacieho zariadenia

Iba variant DOSE:

Do čistej vody sa na ceste do čistiacej hlavy prostredníctvom dávkovacieho zariadenia pridáva čistiaci prostriedok.

1. Čistiaci prostriedok nalejte do nádoby na čistiaci prostriedok.

Upozornenie

Pomocou dávkovacieho zariadenia sa dajú pridať maximálne 3 % čistiaceho prostriedku. V prípade vyššieho dávkovania sa musí čistiaci prostriedok pridať do nádrže na čistú vodu.

POZOR

Nebezpečenstvo upchatia

Po pridaní čistiaceho prostriedku do nádrže na čistú vodu môže čistiaci prostriedok zaschnúť a narušiť funkciu dávkovacieho zariadenia.

Po pridaní čistiaceho prostriedku do nádrže na čistú vodu opláchnite prístroj čistou vodou: Zvoľte čistiaci program s aplikáciou vody, množstvo vody nastavte na najvyššiu hodnotu, dávkovanie čistiaceho prostriedku nastavte na 0.

Pridanie čistiaceho prostriedku bez dávkovacieho zariadenia

1. Čistiaci roztok pridajte do nádrže na čistú vodu.

Upozornenie

Uzáver plniaceho otvoru má na vnútornej strane stupnicu a možno ho použiť na odmeranie množstva čistiaceho prostriedku.

Nastavenie dávkovania čistiaceho prostriedku

V prípade variantu prístroja DOSE sa čistiaci prostriedok pridáva do čistej vody na ceste k čistiacej hlave.

Dávkovanie čistiaceho prostriedku možno nastaviť samostatne pre každý program čistenia.

1. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
2. Pomocou prepínača programov zvoľte program čistenia, ktorý sa má nastaviť.
3. Stlačte tlačidlo dávkovania čistiaceho prostriedku.
4. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadované dávkovanie čistiaceho prostriedku.
5. Pre prevzatie nastavenia počkajte 3 sekundy, alebo stlačte jedno z ďalších tlačidiel.

Nastavenie množstva vody

1. Množstvo vody nastavte v závislosti od znečistenia podlahovej krytiny.

Upozornenie

Prvé čistiace pokusy vykonávajte s malým množstvom vody. Množstvo vody postupne zvyšujte až dosiahnete požadovaný čistiaci výsledok.

Upozornenie

Pri prázdnnej nádobe na čerstvú vodu pracuje čistiaca hlava bez prívodu kvapaliny.

Ručný vodný ventil

Prístroj s ručným vodným ventilom je vybavený regulačným tlačidlom na dávkovanie vody nachádzajúcim sa napravo od ovládacieho panela.

1. Regulačné tlačidlo dávkovania vody otočte na požadovanú hodnotu.

Upozornenie

Prívod vody do kief je aktívny len pri čistiacej hlave spustenej dole a stlačenej plynovej páke.

Elektrický vodný ventil

Prístroj s elektrickým vodným ventilom je vybavený tlačidlom na dávkovanie vody nachádzajúcim sa na ovládacom paneli.

Dávkovanie vody možno nastaviť samostatne pre každý program čistenia.

1. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
2. Pomocou prepínača programov zvoľte program čistenia, ktorý sa má nastaviť.
3. Stlačte tlačidlo dávkovania vody.
4. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadované dávkovanie vody.
5. Pre prevzatie nastavenia počkajte 3 sekundy, alebo stlačte jedno z ďalších tlačidiel.

Upozornenie

Prívod vody do kief je aktívny len pri čistiacej hlave spustenej dole a stlačenej plynovej páke.

Nastavenie rýchlosti čistenia

Rýchlosť čistenia možno nastaviť samostatne pre každý program čistenia.

1. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
2. Pomocou prepínača programov zvoľte program čistenia, ktorý sa má nastaviť.
3. Stlačte tlačidlo rýchlosti.
4. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadovanú rýchlosť.
5. Pre prevzatie nastavenia počkajte 3 sekundy, alebo stlačte jedno z ďalších tlačidiel.

Nastavenie prítlaku kefovej hlavy

Prítlak kefovej hlavy je možné nastaviť samostatne pre každý program čistenia.

1. Na ovládacom paneli zasuňte inteligentný kľúč.
2. Pomocou prepínača programov zvoľte program čistenia, ktorý sa má nastaviť.
3. Stlačte tlačidlo prítlaku kefovej hlavy.
4. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadovaný prítlak kefovej hlavy.
5. Pre prevzatie nastavenia počkajte 3 sekundy, alebo stlačte jedno z ďalších tlačidiel.

Nastavenie sklonu sacej lišty

Sklon musí byť nastavený tak, aby boli odsávacie stierky sacej lišty po celej dĺžke rovnomerne pritláčané k podlahe.

1. Prístroj odstavte na ploche bez spádu.
2. Zvoľte program „Odsávanie“.
3. Prístrojom prejdite trochu dopredu. Dôjde k spusteniu sacej lišty smerom nadol.
4. Odčítajte vodováhu.

Obrázok L

- ① Skrutka
- ② Matica
- ③ Vodováha
5. Uvoľnite maticu M 12, pričom pomocou vidlicového kľúča pevne držte skrutku M 10 so šesťhrannou hlavou.
6. Skrutku nastavte tak, aby sa ukazovateľ vodováhy nachádzal medzi oboma čiarkami.
7. Utiahnite maticu M 12, pričom pomocou vidlicového kľúča pevne držte skrutku M 10 so šesťhrannou hlavou.
8. Pre kontrolu nového nastavenia presuňte prístroj so sacou lištou spustenou nadol v prevádzke nasávania o krátku vzdialenosť smerom dopredu a pozorujte vodováhu. V prípade potreby zopakujte proces nastavenia.

Nastavenie výšky

Prestavenie výšky ovplyvní ohyb prísaviek pri dotyku s podlahou.

Upozornenie

Základné nastavenie: 3 podložky nad, 3 podložky pod sacou lištou.

Nerovná podlaha: 5 podložiek nad, 1 podložka pod sacou lištou.

Veľmi hladká podlaha: 1 podložka nad, 5 podložiek pod sacou lištou.

1. Vyskrutkujte maticu.

Obrázok M

- ① Matica
 - ② Podložka
 - ③ Dištančný valček s držiakom
2. Medzi saciu lištu a dištančný valček vložte požadovaný počet podložiek.
 3. Zvyšné podložky umiestnite nad dištančný valček.
 4. Zaskrutkujte maticu a utiahnite ju.
 5. Postup zopakujte na druhom dištančnom valčeku.

Upozornenie

Oba dištančné valčeky nastavte na rovnakú výšku.

Zapnutie prístroja

1. Kľúčový spínač nastavte do polohy „1“.
Na displeji sa postupne zobrazuje:
 - Doba do ďalšej návštevy zákazníckeho servisu
 - Verzia softvéru, ovládacia jednotka
 - Stav nabitia batérie a počet prevádzkových hodín

Jazda

Upozornenie

Prístroj je skonštruovaný tak, aby čistiaca hlava prečnievala do pravej strany. To umožňuje prehľadné vykonávanie prác v blízkosti okraja.

1. Zasuňte inteligentný kľúč.
2. Páku na spustenie sacej lišty nadol otočte smerom nahor.
3. Stlačte tlačidlo „Aktivácia kefovej hlavy“ na ovládacom paneli.
Hlava sa vypne.
4. Prepínač programov nastavte na ľubovoľný program.
5. Presúvajte prístroj.
 - a Plynovú páku zatlačte smerom dopredu.
Prístroj sa presúva smerom dopredu.
 - b Plynovú páku zatlačte smerom dozadu.
Prístroj sa presúva smerom dozadu.

Upozornenie

Prístroj sa začne presúvať až vtedy, keď sa plynová páka pohne o cca 5°.

6. Uvoľnite plynovú páku.
Prístroj sa zastaví.

Čistenie

POZOR

Nebezpečenstvo vzniku poškodení

Pri príliš dlhom používaní prístroja na jednom mieste môže dôjsť k poškodeniu podlahovej krytiny.

Prístroj nepoužívajte dlho na jednom mieste.

1. Zasuňte inteligentný kľúč.
2. Programový spínač nastavte na požadovaný čistiaci program.
3. Páku na spustenie sacej lišty nadol otočte smerom nadol.
4. Stlačte tlačidlo „Aktivácia kefovej hlavy“ na ovládacom paneli.
Hlava sa vypne.
5. Plynovú páku zatlačte smerom dopredu a prejdite po povrchu, ktorý sa má vyčistiť.

Upozornenie

Ak je nádrž na znečistenú vodu plná, plavák zatvorí nasávací otvor a sacia turbína beží so zvýšenými otáčkami. V tomto prípade vypnite vysávanie a prejdite k vyprázdneniu nádrže na znečistenú vodu.

Ukončenie prevádzky

Ukončenie čistenia

1. Regulačné tlačidlo množstva vody otočte na "OFF" (nie pri vyhotovení DOSE).
2. Uvoľnite plynovú páku.
3. Stlačte tlačidlo „Aktivácia kefovej hlavy“ na ovládacom paneli.
Hlava sa zapne.
4. Prejdite krátku vzdialenosť.
Zvyšková voda sa odsáva.
5. Páku na spustenie sacej lišty nadol otočte smerom nahor.

Vypustenie znečistenej vody

⚠ VÝSTRAHA

Znečistenie životného prostredia!

Znečistenie životného prostredia v dôsledku neodbornej likvidácie do odpadovej vody.

Dodržiavajte miestne predpisy o úprave odpadovej vody.

1. Vyberte vypúšťaciu hadicu z držiaka a spustíte ju nad vhodné zberné zariadenie.

Obrázok N

2. Stlačte alebo zalomte vypúšťaciu hadicu na určenom mieste.
3. Otvorte veko vypúšťacej hadice.
4. Vypustíte znečistenú vodu. Množstvo vody regulujte tlakom alebo ohýbaním.
5. Nádrž na znečistenú vodu vypláchnite čistou vodou.

Preplachovací systém nádrže na znečistenú vodu

1. Vypúšťaciu hadicu znečistenej vody vyberte z držiaka a prostredníctvom vhodného zberného zariadenia ju spustíte nadol.
2. Otvorte veko dávkovacieho zariadenia na vypúšťacej hadici.
3. Otvorte veko nádrže na znečistenú vodu.
4. Z preplachovacieho systému stiahnite pružný uzáver.
5. Vodnú hadicu spojte s preplachovacím systémom.

Obrázok O

- ① Uzáver
 - ② Klapka na vetranie nádrže
 - ③ Prípojka vody preplachovacieho systému
6. Zatvorte veko nádrže na znečistenú vodu.
 7. Otvorte prívod vody a nádrž na znečistenú vodu preplachujte približne 30 sekúnd.
Proces preplachovania v prípade potreby zopakujte 2-3x.
 8. Zatvorte prívod vody a hadicu odpojte od prístroja.
 9. Pružný uzáver znovu umiestnite na prívod vody preplachovacieho systému.
 10. Zatvorte veko nádrže na znečistenú vodu. Pritom stlačte klapku na vetranie nádrže tak, aby zostala otvorená medzera a nádrž na znečistenú vodu mohla vyschnúť.
 11. Vypúšťaciu hadicu znečistenej vody zatlačte do držiaka a zatvorte veko dávkovacieho zariadenia.

Vypustenie čistej vody na uzávere

1. Otvorte uzáver nádrže na čistú vodu.
2. Vypustte čistú vodu.
3. Vyčistite filter.
4. Nasadte uzáver nádrže na čistú vodu.

Vypustenie čistej vody prostredníctvom indikátora výšky hladiny

1. Hadicu indikátora výšky hladiny vyberte z držiaka a otočte ju smerom nadol.
2. Znovu nasadte hadicu.

Vyprázdnenie nádoby na hrubé nečistoty

(Len v prípade čistiacej hlavy R)

1. Nadvihnite nádobu na hrubé nečistoty a vytiahnite ju.

Obrázok P

- ① Nádobu na hrubé nečistoty
2. Vyprázdnite nádobu na hrubé nečistoty a v prípade potreby ju vyčistite.
 3. Znovu nasadte nádobu na hrubé nečistoty.

Odstavenie prístroja

1. Prepínač programov otočte do polohy "0".
2. Vytiahnite inteligentný kľúč.
3. Stlačte tlačidlo „Aktivácia kefovej hlavy“ na ovládacom paneli. Hlava sa zapne.
4. Páku na spustenie sacej lišty nadol otočte smerom nahor.
5. Prístroj zaistíte proti pohybu.
6. Zatvorte veko nádrže na znečistenú vodu. Pritom stlačte klapku na vetranie nádrže tak, aby zapadla do drážky nádrže na čistú vodu a nádrž na znečistenú vodu tak mohla uschnúť.
7. V prípade potreby nabite batériu.

Preprava

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Prechod cez stúpania

Nebezpečenstvo vzniku poranení

Prístroj používajte na nakladanie a vykladanie len na stúpaniach do maximálnej hodnoty (pozri kapitolu „Technické údaje“). Jazdite pomaly.

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

Prístroj nabíjajte iba s prázdnu nádržou na znečistenú vodu a prázdnu nádržou na čistú vodu.

Prístroj nakladajte len s pomocou ďalšej osoby alebo s použitím jazdného pohonu.

1. Deaktivujte kefovú hlavu pomocou tlačidla na ovládacom paneli. Hlava sa zapne.
2. Vyberte kefy, aby ste zabránili ich poškodeniu.
3. Z prístroja odmontujte saciu lištu.
4. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistíte proti zošmyknutiu a prevráteniu pomocou uväzovacích ôk v súlade s aktuálne platnými smernicami.

Obrázok Q

Skladovanie

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v prípade nerešpektovania hmotnosti

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

POZOR

Nebezpečenstvo vzniku poškodení spôsobených mrazom!

Vecné škody

Úplne vypustite čistú a znečistenú vodu z prístroja. V prípade neúplného vypustenia vody môže pri mraze dôjsť k poškodeniu prístroja.

Vždy chráňte prístroj pred mrazom: pri prevádzke, preprave a skladovaní.

- Tento prístroj sa smie skladovať iba vo vnútorných priestoroch.
- Pred dlhodobým skladovaním batérie úplne nabite.
- Počas skladovania batérie najmenej raz mesačne úplne nabite.

Starostlivosť a údržba

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Neúmyselne sa spúšťajúci prístroj

Nebezpečenstvo poranenia

Prepínač programov otočte do polohy "0".

Pred akýmkoľvek prácou na prístroji vytiahnite inteligentný kľúč.

Vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky.

- Vypustite a zlikvidujte znečistenú a čistú vodu.

Bezpečnostná inšpekcia/zmluva o údržbe

S Vaším predajcom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si poradiť.

Intervaly údržby

Po každej prevádzke

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Nebezpečenstvo poškodenia prístroja v dôsledku neodborného čistenia.

Nepostrekujte prístroj vodou a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

- Vypustite znečistenú vodu.
- Nádrž na znečistenú vodu vyčistíte pomocou preplachovacieho systému nádrže na znečistenú vodu.
- Z nádrže na znečistenú vodu vyberte sitko pre hrubé nečistoty a vyčistite ho.
- Skontrolujte ochranné sitko turbíny. V prípade potreby ho vyberte a vyčistite.
- Prístroj očistíte vlhkou utierkou namočenou v miernom umývacom lúhu.
- Iba čistiaca hlava R: Vyberte nádobu na hrubé nečistoty a vyprázdňte ju.
- Iba čistiaca hlava R: Vyčistite lištu rozvodu vody.
- Vyčistite odsávacie stierky, skontrolujte ich opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte.
- Vyčistite stierky na čistiacej hlave, skontrolujte ich opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte.
- Vyčistite kefy, skontrolujte ich opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte.
- Zatvorte veko nádrže na znečistenú vodu. Pritom stlačte klapku na vetranie nádrže tak, aby zostala otvorená medzera a nádrž na znečistenú vodu mohla vyschnúť.
- Nabite batériu.

Olovená batéria:

- Ak je stav nabitia pod 50 %, batériu nabite kompletne a bez prerušenia.
- Ak je stav nabitia nad 50 %, batériu nabite až vtedy, ak je pri nasledujúcom použití potrebná plná doba prevádzky.

Batéria Li-Ion:

- V prípade potreby nabite.

Raz mesačne

- Vyprázdňte a vypláchnite nádrž na čistú vodu.
- Vyčistite filter čistej vody.
- Vyčistite plavák.
- V prípade dočasne zastaveného prístroja s olovenou batériou: Vykonajte vyrovnávacie nabitie batérie.
- Póly batérie skontrolujte z hľadiska oxidácie, v prípade potreby ich očistite kefou. Dbajte na pevné uloženie spojovacích káblov.
- Vyčistite tesnenia medzi nádržou na znečistenú vodu a vekom a skontrolujte ich z hľadiska tesnosti, v prípade potreby ich vymeňte.
- Iba čistiaca hlava R: Vyčistite tunel kefy.
- Iba čistiaca hlava R: Stiahnite lištu rozvodu vody na čistiacej hlave a vyčistite vodný kanál.
- V prípade olovených batérií vyžadujúcich si údržbu skontrolujte hustotu kyseliny v článkoch.
- Pri dlhšom prestoji prístroj odstavte len s kompletne nabitou batériou. Batériu kompletne nabite minimálne raz do mesiaca.

Ročne

- Zabezpečte vykonanie predpísanej inšpekcie zákaznickým servisom.

Údržbové práce

Čistenie filtra na hrubé nečistoty

1. Otvorte veko nádrže na znečistenú vodu.

Obrázok R

- ① Filter na hrubé nečistoty
2. Filter na hrubé nečistoty vytiahnite nahor.
3. Filter na hrubé nečistoty očistíte pod tečúcou vodou.
4. Filter na hrubé nečistoty vložte do nádrže na znečistenú vodu.

Čistenie lišty rozvodu vody

1. Zaistovaciu páčku otočte smerom doľava a súčasne odtiahnite lištu rozvodu vody od čistiacej hlavy.

Obrázok W

- ① Lišta rozvodu vody
- ② Zaistovacia páčka
2. Lištu rozvodu vody odoberte z čistiacej hlavy.
3. Vyčistite lištu rozvodu vody.
4. Ľavú stranu lišty vložte do čistiacej hlavy.
5. Lištu rozvodu vody otočte k čistiacej hlave a na pravej strane ju zaistite.

Čistenie filtra čistej vody

1. Vypustite čistú vodu.
2. Odskrutkujte uzáver nádrže na čistú vodu.

Obrázok S

- ① Filter čistej vody
- ② Uzáver nádrže na čistú vodu
3. Vytiahnite filter čistej vody a vypláchnite ho čistou vodou.
4. Vložte filter čistej vody.
5. Nasadte uzáver nádrže na čistú vodu.

Otočenie alebo výmena odsávacích stierok

Ak sú odsávacie stierky opotrebované, musia sa otočiť alebo vymeniť.

Odsávacie stierky sa môžu otočiť trikrát, kým nie sú opotrebované všetky 4 okraje.

1. Odoberte saciu lištu.
2. Vyskrutkujte hviezdicovité rukoväte.

Obrázok T

- ① Hviezdicová rukoväť
- ② Upínací pás
- ③ Vnútoraná časť sacej lišty
- ④ Sťahovací uzáver
3. Vytiahnite vnútornú časť sacej lišty.
4. Otvorte sťahovací uzáver.
5. Odoberte upínací pás.
6. Uvoľnite odsávacie stierky z vnútornej časti.

Obrázok U

- ① Stierka
- ② Ochranná gumička
- ③ Vnútoraná časť sacej lišty
- ④ Upínací pás
7. Otočené alebo nové odsávacie stierky zatlačte na výstupky vnútornej časti sacej lišty.
8. Nasadte upínací pás.
9. Vnútoranú časť sacej lišty zasunite do hornej časti.
10. Zaskrutkujte a utiahnite hviezdicové rukoväte.

Výmena kotúčovej kefy

Upozornenie

Keď dĺžka štetín dosiahne 10 mm, vymeňte kotúčové kefy.

1. Páku na zdvihnutie/spustenie čistiacej hlavy nadol stlačte smerom nadol a smerom doprava ju zaistite.
2. Pedál výmeny kief stlačte smerom nadol.
3. Kotúčovú kefu vytiahnite bočne zospodu čistiacej hlavy.
4. Novú kotúčovú kefu podržte pod čistiacou hlavou, zatlačte nahor a zaistite.

Výmena valcových kief

Upozornenie

Keď dĺžka štetín dosiahne 10 mm, vymeňte valcové kefy.

1. Páku na zdvihnutie/spustenie čistiacej hlavy nadol stlačte smerom nadol a smerom doprava ju zaistite.
2. Stlačte tlačidlo výmeny kief

Obrázok V

- ① Tlačidlo výmeny kief
- ② Veko ložiska
- ③ Valcová kefa
3. Veko ložiska otočte smerom doprava.
4. Vytiahnite valcové kefy.
5. Novú prednú valcovú kefu umiestnite do ložísk.
6. Novú zadnú valcovú kefu umiestnite do ložísk.
7. Veko ložiska otočte späť a zaistite ho.

Pomoc pri poruchách

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Neúmyselne sa spúšťajúci prístroj

Nebezpečenstvo poranenia

Pred akýmkoľvek prácou na prístroji uveďte prepínač programov do polohy "0".

Pred akýmkoľvek prácou na prístroji vytiahnite inteligentný kľúč.

Vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky.

- Vypustite a zlikvidujte znečistenú a čistú vodu.
- V prípade porúch, ktoré nie je možné odstrániť pomocou tejto tabuľky, zavolajte zákaznícky servis.

Poruchy bez zobrazenia na displeji

Porucha	Odstránenie
Spustenie prístroja nie je možné	1. Zasuňte inteligentný kľúč. 2. Prepínač programov nastavte na požadovaný program. 3. Stlačte plynovú páku. 4. Skontrolujte, v prípade potreby nabite batériu. 5. Skontrolujte, či sú pripojené póly batérie.
Nedostatočné množstvo vody	1. Skontrolujte stav naplnenia čistej vody, v prípade potreby naplňte nádrž. 2. Zvýšte množstvo vody. - a Vyhotovenie DOSE: Množstvo vody nastavte pomocou tlačidla pre množstvo vody na ovládacom paneli. - b Iné vyhotovenia: Množstvo vody nastavte pomocou regulačného tlačidla množstva vody. 3. Vyčistite filter čistej vody. 4. Čistiaca hlava R: Vyčistite lištu rozvodu vody. 5. Hadice skontrolujte z hľadiska upchatia, v prípade potreby ich vyčistite.
Sací výkon je príliš nízky	1. Prepínač programov nastavte na NORMÁLNY alebo INTENZÍVNY REŽIM. 2. V aplikácii nastavte sací výkon na úroveň HIGH. 3. Odstavte prístroj a vypustite znečistenú vodu. 4. Skontrolujte, či je veko pripojené na vypúšťacej hadici znečistenej vody. 5. Vyčistite tesnenia medzi nádržou na znečistenú vodu a vekom a skontrolujte ich z hľadiska tesnosti, v prípade potreby ich vymeňte. 6. Skontrolujte, či ochranné sítko turbíny nie je znečistené. V prípade potreby ho vyčistite. 7. Očistite prísavky na sacej lište, v prípade potreby ich otočte alebo vymeňte. 8. Saciu hadicu skontrolujte z hľadiska upchatia, príp. ju vyčistite. 9. Nasávaciu hadicu skontrolujte z hľadiska tesnosti, príp. ju vymeňte. 10. Skontrolujte nastavenie sacej lišty. 11. Nádrž na znečistenú vodu uchopte za uchopovaciu priehlbínu a otočte ju do strany smerom nahor. - a Skontrolujte tesnenie na sacej turbíne. - b Skontrolujte tesnenie na sacom kanáli. Obrázok X ① Tesnenie na sacom kanáli ② Tesnenie na sacej turbíne
Výsledok čistenia je nedostatočný	1. Znížte rýchlosť. 2. Zvoľte intenzívnejší program čistenia. 3. Zvýšte prítlak kefy. 4. Kefu skontrolujte z hľadiska opotrebovania, príp. ju vymeňte. 5. Skontrolujte, či kefa nie je znečistená, a v prípade potreby ju vymeňte. 6. Typ kefy a čistiaci prostriedok skontrolujte z hľadiska ich vhodnosti. 7. Skontrolujte prívod vody. 8. Zvýšte množstvo vody. 9. Použite metódu pozostávajúcu z dvoch krokov: V prvom kroku čistíte bez odsávania, v druhom s odsávaním.
Sacia turbína beží so zvýšenými otáčkami	1. Vypustite znečistenú vodu. 2. Vyčistite plavák. 3. Skontrolujte filter na žmolky a v prípade potreby ho vyčistite. 4. Saciu hadicu skontrolujte z hľadiska upchatia, príp. ju vyčistite. 5. Saciu lištu skontrolujte z hľadiska upchatia, v prípade potreby odstráňte upchatie.
Kefy sa neotáčajú	1. Skontrolujte, či kefy neblokuje cudzie teleso, v prípade potreby cudzie teleso odstráňte. 2. Prepínač programov nastavte na požadovaný program. 3. Čistiacu hlavu spustite nadol.
Prístroj pri čistení vibruje	1. Skontrolujte, či sú kefy správne namontované. 2. Použite mäkkšiu kefu. 3. Vymeňte kefu.
Len vyhotovenie DOSE: Dávkovanie čistiaceho prostriedku nefunguje	1. Skontrolujte výšku hladiny čistiaceho prostriedku v nádrži na čistiaci prostriedok. 2. Zvýšte dávkovanie čistiaceho prostriedku. 3. Skontrolujte spojenie hadice čistiaceho prostriedku s nádržou na čistiaci prostriedok. 4. Vyčistite filter v nádrži na čistiaci prostriedok. 5. Skontrolujte, či spätný ventil v hadici vedúcej k čistiacej hlave nie je upchatý. 6. Skontrolujte tesnosť hadíc. 7. Skontrolujte funkčnosť čerpadla čistiaceho prostriedku.
Vypúšťacia hadica znečistenej vody je upchatá	1. Otvorte veko dávkovacieho zariadenia na vypúšťacej hadici. 2. Odtiahnite saciu hadicu zo sacej lišty a uzavrite ju rukou. 3. Prepínač programov nastavte na program s odsávaním. Upchatie sa vysaje z vypúšťacej hadice do nádrže na znečistenú vodu.

Poruchy s indikáciou na displeji

Porucha	Príčina	Odstránenie
VLOŽIŤ KÍK	Nezasunutý inteligentný kľúč.	● Zasuňte inteligentný kľúč.
NESPRÁVNY KÍK	Zasunutý inteligentný kľúč neoprávňuje k vykonávaniu zvolenej funkcie.	● Použite iný inteligentný kľúč. ● V prípade potreby zabezpečte aktiváciu použitého inteligentného kľúču (v závislosti od prípadu).
ŽIADNE OPRÁVNENIE	Zasunutý inteligentný kľúč neoprávňuje k vykonávaniu zvolenej funkcie.	● Použite iný inteligentný kľúč. ● V prípade potreby zabezpečte aktiváciu použitého inteligentného kľúču (v závislosti od prípadu).
UVOLN.SPÍNAČ NA RUKOVÄTI!	Pri zapnutí prístroja je plynová páka stlačená.	● Uvoľnite obe plynové páky.
NÍZKA ÚR.NAB.BATÉRIE	Batéria je takmer vybitá. Čistiace funkcie prístroja sa automaticky vypnú.	● Presuňte prístroj k nabíjacej stanici a nabite batériu.
BATÉRIA VYBITÁ	Batéria je vybitá. Čistiace funkcie a jazdný pohon sú vypnuté.	● Vypnite prístroj, krátko počkajte a znovu ho zapnite. Následne prejdite k nabíjacej stanici. V prípade potreby prístroj vo vypnutom stave potlačte k nabíjacej stanici. Nabite batériu.
CHYBA PRIETOKU VODY	Elektrický vodný ventil je chybný.	● Upovedomte zákaznícky servis.
	Nádrž na čistiaci prostriedok je prázdna. Čistiace funkcie prístroja sa automaticky vypnú.	● Doplníte čistiaci prostriedok. ● Skontrolujte saciu hadicu čistiaceho prostriedku.
HNACÍ MOTOR PREŤAŽ.	Odber prúdu motora pojazdu je príliš vysoký.	● Skontrolujte, či sa v jazdnom pohone nenachádzajú cudzie predmety. ● Zvoľte trasu s malým stúpaním. ● Vypnite prístroj, krátko počkajte a následne ho znovu zapnite.
HNACÍ MOTOR BLOK.	Motor pojazdu je zablokovaný.	● Skontrolujte, či sa v jazdnom pohone nenachádzajú cudzie predmety. ● Samostatne zdvihnite každé hnacie koleso a skontrolujte, či sa dá otáčať.
	Spojenie Bluetooth bolo prerušené.	● Prerušenie sa zobrazuje v aplikácii. Displej na prístroji sa rozsvieti. ● Zapnite Bluetooth v smartfóne. ● Spárujte smartfón s prístrojom.

Technické údaje

		D70	D80	R65	R75
Všeobecne					
Rýchlosť jazdy (max.)	km/h	6	6	6	6
Teoretický plošný výkon	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktický plošný výkon	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Objem nádrže na znečistenú vodu	l	80	80	80	80
Objem nádoby na hrubé nečistoty	l	-	-	-	-
Objem nádrže na čistiaci prostriedok (voliteľné vybavenie Dávka)	l	3	3	3	3
Dávkovanie čistiaceho prostriedku	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dávkovanie vody	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Rozmery					
Dĺžka	mm	1490	1540	1540	1540
Šírka bez sacej lišty	mm	755	840	717	810
Výška	mm	1110	1110	1110	1110
Pracovná šírka	mm	700	800	650	750
Rozmery obalu d x š x v	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Súprava pneumatík					
Predné koleso, šírka	mm	50	50	50	50
Predné koleso, priemer	mm	250	250	250	250
Zadné koleso, šírka	mm	32	32	32	32
Zadné koleso, priemer	mm	100	100	100	100
Hmotnosť					
Prípustná celková hmotnosť	kg	354,7	362	360	363
Vlastná hmotnosť (prepravná hmotnosť)	kg	276,7	284	282	285
Prítlačná sila kefy, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Prítlak kefy, max.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Výkonové údaje prístroja					
Menovité napätie	V	24	24	24	24
Menovité napätie, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Kapacita batérie	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Kapacita batérie, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Priemerný príkon	W	1430	1330	2020	2100
Výkon pojazďového motora	W	300	300	300	300
Výkon sacej turbíny	W	400	400	400	400
Výkon pohonu kefy	W	1000	1000	1200	1200
Stupeň ochrany		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Vysávanie					
Sací výkon, množstvo vzduchu	l/s	28	28	28	28
Podtlak (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Čistiace kefy					
Priemer kefy	mm	355	406		
Dĺžka kefy	mm	-	-	608	700
Otáčky kefy	1/min	140	140	1000	1000
Interná nabíjačka					
Menovité napätie	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Odber prúdu	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Doba nabíjania	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Interná rýchlonabíjačka (len lítium-iónový variant)					
Menovité napätie	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Odber prúdu	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Podmienky prostredia					
Povolený rozsah teplôt	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Teplota vody max.	°C	50	50	50	50
Tlak vody v plniacom systéme	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Tlak vody v preplachovacom systéme nádrže na znečistenú vodu	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relatívna vlhkosť vzduchu	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Stúpanie					
Max. stúpanie pracovnej oblasti	%	2	2	2	2
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-72					
Neistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Neistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Technické zmeny vyhradené.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prístroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

Dalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcii Servis na vašej miestnej webovej stránke Kärcher v časti „Na stiahnutie“.

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedený produkt je v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc a nariadení. V prípade zmeny produktu, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobok: Podlahový čistič

Typ: 1.533-xxx

Smernice a nariadenia

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EÚ

2014/30/EÚ

2014/53/EÚ (TCU)

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Aplikované vnútroštátne normy

-

Meno a adresa

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2025

Podpísané osoby konajú z poverenia a s plnou mocou vedenia spoločnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Kazalo

Splošna navodila.....	246
Delovanie.....	246
Namenska uporaba.....	246
Zaščita okolja.....	247
Pribor in nadomestni deli.....	247
Obseg dobave.....	247
Varnostna navodila.....	247
Opis naprave.....	248
Inteligentni ključ.....	249
Montaža.....	249
Zagon.....	250
Vklop naprave.....	250
Seznajnanje pametnega telefona.....	250
Zahteve za vzdrževanje.....	251
Obratovanje.....	251
Transport.....	253
Skladiščenje.....	253
Nega in vzdrževanje.....	254
Pomoč pri motnjah.....	255
Tehnični podatki.....	256
Garancija.....	257
Izjava EU o skladnosti.....	258

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo in priložena varnostna navodila ter jih upoštevajte.

Obe knjižici shranite za poznejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Delovanje

Ta polirno-sesalni stroj se uporablja za mokro čiščenje ravnih tal. Napravo lahko prilagodite ustrezni vrsti čiščenja tako, da nastavite količino vode, količino čistila ter hitrost vožnje.

Napravo je mogoče prilagoditi posamezni nalogi čiščenja z izbiro ustreznega programa čiščenja.

Delovna širina in kapaciteta rezervoarja za svežo in umazano vodo (glejte poglavje »Tehnični podatki«) omogočata učinkovito čiščenje z daljšo življenjsko dobo.

Naprava je samovozna.

Baterije lahko polnite z vgrajenim polnilnikom. Polnilnik lahko deluje z napetostjo od 100 do 240 V.

Napotek

Glede na vrsto čiščenja lahko napravo opremito z različnim dodatnim priborom. Povprašajte po našem katalogu ali nas obiščite na spletu na www.kaercher.com.

Namenska uporaba

Ta naprava je predvidena za komercialno in industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in posredniških trgovinah. Napravo uporabljajte izključno v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo.

- Napravo je dovoljeno uporabljati samo za čiščenje gladkih tal, ki so odporna na vlago in poliranje.
- Naprava ni primerna za čiščenje zamrznjenih tal (npr. v hladilnicah).
- Naprava je zasnovana za čiščenje notranjih tal ali pokritih površin.
- Naprava je primerna za uporabo v temperaturnem območju 5–40 °C.
- Napravo je treba namestiti v prostoru brez zmrzali.
- Naprava ni primerna za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
- Z napravo ne smete pobrati vnetljivih plinov, nerazredčenih kislin ali razredčil. Sem spada bencin, razredčilo za barve ali kurilno olje, ki lahko z vrtnčenjem sesalnega zraka tvorijo eksplozivne mešanice. Prav tako acetona, nerazredčenih kislin ali razredčil, ker bodo uničili material na napravi.
- Reaktivni kovinski prahi (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi ali kislimi čistili tvorijo eksplozivne pline.
- Naprava ni namenjena za čiščenje javnih prometnih poti.

- Upoštevajte dovoljeno obremenitev površine tal (glejte poglavje Tehnični podatki).
- Naprava mora biti opremljena samo z originalnim priborom in nadomestnimi deli.
- Uporaba polnilnikov ali baterij je dovoljena samo v kombinaciji s komponentami, odobrenimi v navodilih za uporabo. Drugač- no kombinacijo mora z odgovornostjo potrditi dobavitelj polnil- nika in/ali baterije.

Zaščita okolja

-  Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.
-  Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene ma- teriale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne de- le, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne de- le, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave. Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Ko vzamete napravo iz embalaže, preverite, ali je vsebina popol- na. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškod- be, obvestite prodajalca.

Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo ter priloženo brošuro Varnostna navodila za čistilne naprave s krtačnimi valji in razpršilno-ekstrakcijske naprave, št. 5.956-251.0, in ustrezno ukrepajte.

⚠ OPOZORILO

Naprava se lahko prevrne

Nevarnost telesnih poškodb

Naprave ne uporabljajte na nagnjenih površinah.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost nesreč zaradi napačnega upravljanja

Osebe se lahko poškodujejo.

Upravitelji morajo biti ustrezno poučeni o uporabi te naprave.

Napravo je dovoljeno upravljati samo, če je pokrov motorja in vsi ostali pokrovi zaprti.

Varnostne naprave

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb!

Hude telesne poškodbe zaradi manjkajočih, spremenjenih ali ne- učinkovitih varnostnih naprav.

Ne obidite ali odstranite varnostnih naprav in ne onemogočite nji- hovega delovanja. Varnostna navodila so namenjena vaši var- nosti.

Zaustavitev v sili

Napotek

Za takojšnjo ustavitev izvlomite inteligentni ključ (zaustavitev v si- li).

Vzvod za vožnjo

Ko sprostite vzvod za vožnjo, se izklopita vozni pogon in pogon krtač.

Simboli na napravi



⚠ NEVARNOST

Postopek polnjenja

Električni udar

Ne odstranite zaščitnih pokrovčkov na polih baterije.

Zagotovite pravilno montažo



POZOR

Nevarnost poškodovanja

Voda poškoduje sesalno turbino

Poskrbite, da v tako označeno odprtino ne pride voda.

Navodila za (akumulatorsko) baterijo in polnilnik

Različica Li-ion ima vgrajene litij-ionske baterije. Zanje veljajo po- sebna merila. Odstranitev in namestitev ter preizkus okvarjenih baterij lahko opravi le servisna služba Kärcher ali strokovnjak. Za navodila za shranjevanje in prevoz se obrnite na servisno službo Kärcher.

⚠ NEVARNOST

Spremembe in predelave naprave niso dovoljene.

Baterije ne smete odpreti, saj obstaja nevarnost kratkega stika.

Poleg tega lahko uhajajo dražilni hlapi ali jedke tekočine.

Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močni sončni svetlobi, vročini in ognju. Obstaja nevarnost eksplozije.

Polnilnika ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju.

Ne uporabljajte mokrega ali umazanega polnilnika.

Med postopkom polnjenja poskrbite za zadostno prezračevanje.

Nevarnost eksplozije. V bližini baterije ali polnilnega prostora ba- terije je prepovedano ustvarjanje odprtega plamena, sprožanje isker ali kajenje.

Nevarnost eksplozije. Ne odlagajte nobenega orodja ali podob- nega na baterijo, torej na končne pole in celične konektorje.

⚠ OPOZORILO

Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in omrežni kabel poškodovana. Poškodovanih naprav ne uporabljajte več, poško- dovane dele pa naj popravi le usposobljeno osebje.

Otrokom preprečite dostop do baterij in polnilnika.

Ne polnite poškodovanih baterij. Poškodovane baterije zamenjaj- te pri servisni službi Kärcher.

Pokvarjene baterije ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Ob- vestite servisno službo Kärcher.

Ne dotikajte se tekočine, ki izteka iz okvarjenih akumulatorskih baterij. V primeru nenamernega stika tekočino sperite z vodo. V primeru stika z očmi se posvetujte z zdravnikom.

⚠ PREVIDNOST

Upoštevajte ta navodila za uporabo. Upoštevajte priporočila za- konodajalca glede ravnanja z baterijami.

Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

Polnilnik uporabljajte samo za polnjenje odobrenih paketov aku- mulatorskih baterij.

Baterijo uporabljajte samo s to napravo. Uporaba v druge name- ne je prepovedana in nevarna.

Opozorilni simboli

Pri ravnanju z baterijami upoštevajte naslednja opozorila:

	Upoštevajte opombe, navedene v navodilih za bateri- jo, na njej in v teh navodilih za uporabo.
	Nosite zaščito za oči.
	Otrokom onemogočite dostop do kislin in baterij.

	Nevarnost eksplozije
	Ogenj, iskre, odprti plamen in kajenje so prepovedani.
	Nevarnost kislinskih opeklin
	Prva pomoč.
	Opozorilo
	Odstranjevanje
	Baterij ne mečite v koš za odpadke.

Opis naprave

Pregled naprave

Slika A

- ① Posoda s čistilom (samo različica DOSE)
- ② Sesalna gibka cev za čistilo (samo različica DOSE)
- ③ Odprtina za polnjenje rezervoarja za svežo vodo z zapiralom in vgrajeno merilno posodo
- ④ Varovalno sito turbine
- ⑤ Držalo gibke cevi
- ⑥ Polnilna cev za svežo vodo
- ⑦ Loputa za prezračevanje rezervoarja
- ⑧ Priključek za vodo sistema splakovanja rezervoarja za umazano vodo
- ⑨ Plovec
- ⑩ Sito za grobo umazanijo
- ⑪ Držalna tirnica za Homebase
- ⑫ Baterija
- ⑬ Držaj ometala
- ⑭ Čistilna glava
- ⑮ Upravljalno polje
- ⑯ Držalo za pametni telefon
- ⑰ Upravljalni pult
- ⑱ Odlagalna površina za čistilni komplet »Homebase Box«
- ⑲ Gumb za nadzor doziranja vode (samo različica Good)
- ⑳ Pokrov rezervoarja za umazano vodo
- ㉑ Rezervoar za umazano vodo
- ㉒ *Sistem za polnjenje s svežo vodo
- ㉓ Prikaz stanja napolnjenosti in izpustna cev za svežo vodo
- ㉔ Prijemna vdolbina za nagibanje rezervoarja za umazano vodo navzgor
- ㉕ Pedal za menjavo krtače
- ㉖ Rezervoar za svežo vodo
- ㉗ Prižemna ročica sesalnega prečnika
- ㉘ Kavelj za omrežni kabel
- ㉙ Sesalni prečnik
- ㉚ Ročica za spuščanje sesalnega prečnika
- ㉛ Zapiralo rezervoarja za svežo vodo s filtrom
- ㉜ Sesalna gibka cev
- ㉝ Kavelj za omrežni kabel
- ㉞ Predal za shranjevanje
- ㉟ Gibka izpustna cev za umazano vodo z dozirno napravo

- ㊱ Potisno streme
- ㊲ Vzvod za vožnjo
- ㊳ Odbojni valjček
- ㊴ Odbijač
- ㊵ Strgalna ustnica
- ㊶ Glava krtače R75
- ㊷ Predal za pometanje
- ㊸ Trakasta krtača
- ㊹ Odbojni valjček
- ㊺ Glava krtače D70

Barvna oznaka

Sestavni deli naprave, ki jih mora upravljati ali vzdrževati uporabnik, so označeni z rumeno barvo.

Upravljalni pult

- ① Aktiviranje krtačnega valja
- ② Stikalo za izbiro programa
- ③ Tipka za doziranje vode
- ④ Pritisni tlak krtač
- ⑤ Zaslon
- ⑥ Predal za odlaganje pametnega telefona
- ⑦ Držalo za pametni telefon
- ⑧ Tipka za hitrost
- ⑨ Tipki "+" in "-"
- ⑩ Tipka za doziranje čistila
- ⑪ Vzvod za vožnjo
- ⑫ KODA za ciljno stran B 80 W NG
- ⑬ Inteligentni ključ
- Rumena – upravljavec
- Siva – pripravljalni delavec

* Opcija

Stikalo za izbiro programa

Slika C

- ① 0
Naprava je izklopljena.
- ② NAČIN ECO
Mokro čiščenje tal in sesanje umazane vode z manjšo porabo virov (manjše število vrtljajev krtače, moč sesanja, odmerki čistila in vode).
- ③ NORMALNI NAČIN
Tla očistite mokro in vsesajte umazano vodo.
- ④ INTENZIVNI NAČIN
Tla očistite mokro (z večjim odmerkom čistila in vode) in vsesajte umazano vodo.

Držalo sesalnega prečnika

Pri vožnji skozi ozke prostore ali pri skladiščenju lahko sesalni prečnik odstranite in ga obesite na rob naprave.

Slika D

- ① Hramba sesalnega prečnika (rob naprave)
- ② Sesalni prečnik

Če želite razpreti ročaj, ga izvlecite iz prijemne vdolbine. V tem položaju ostane zaradi samozadrževalnega mehanizma.

Slika E

- ① Zloženi ročaj
- ② Razprti ročaj
- ③ Obešen sesalni prečnik

Simboli na napravi



Omrežni kabel za polnilnik



Pritrdilna točka



*Držalo krpe za čiščenje tal



Držalo sesalnega prečnika



Filter svežo vodo



*Polnjenje sveže vode



Napolnjenost rezervoarja za svežo vodo 25 %



Napolnjenost rezervoarja za svežo vodo 50 %



Napolnjenost rezervoarja za svežo vodo 100 %



Pedal za menjavo krtače (BD)



Tipka za menjavo krtače (BR)



Izpust odpadne vode
Izpust sveže vode



Odstranjevanje posode za grobo umazanijo



Vozite naprej



Vozite nazaj

Intelligentni ključ

Intelligentni ključ se uporablja za vklop naprave in omogočanje nekaterih funkcij naprave.

• Rumena: Upravljalavec

Naprava se lahko uporablja. Spremenite lahko vse nastavitve programov čiščenja, ki so za ta ključ sproščeni prek aplikacije za pametni telefon.

• Siva: Pripravljalni delavec

Naprava se lahko uporablja. Spremenite lahko vse nastavitve programov čiščenja, ki so na voljo za napravo.

Montaža

Namestitev sesalnega prečnika

1. Obe prižemni ročici potisnite navzgor.

Slika H

- ① Obesa sesalnega prečnika
- ② Prižemna ročica
- ③ Sesalni prečnik

2. Sesalni prečnik vstavite v obesa sesalnega prečnika.
3. Obe prižemni ročici potisnite navzdol.

Montaža krtač

1. Montaža krtač je opisana v poglavju "Vzdrževalna dela".

Baterije

Priporočene baterije

POZOR

Nevarnost poškodovanja

Baterije je mogoče zamenjati samo z baterijami enake tehnologije. Svinčevih baterij ne smete zamenjati z litij-ionskimi baterijami. Litij-ionskih baterij ne smete zamenjati s svinčevimi baterijami.

Svinčeve baterije:

Opis	Št. za naročilo
Komplet baterij Gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Komplet baterij AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Za napravo sta potrebni 2 bateriji

Litij-ionske baterije:

Opis	Št. za naročilo
Komplet baterij LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Naprava je na voljo v dveh različicah:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Največje mere baterije

Dolžina	485
Širina	385
Višina	300

Vstavljanje in priključitev baterij

Napotek

Pri različici naprave z baterijo Li-Ion je baterija že nameščena in priključena.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost požara in eksplozije!

Na baterijo ne polagajte orodja ali podobnih predmetov. Kratki stik in nevarnost eksplozije.

Obvezno se izogibajte kajenju in odprtemu plamenu.

Prostori, v katerih se polnijo baterije, morajo biti dobro prezračeni, saj med polnjenjem nastaja zelo eksploziven plin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodovanja in telesnih poškodb pri odstranjevanju in nameščanju baterij ter nagibanju naprave!

Telesne poškodbe in materialna škoda

Pri odstranjevanju in vgradnji baterij bodite pozorni, da je naprava v varnem stanju.

POZOR

Nevarnost poškodovanja električnih komponent, če so kabli nepravilno priključeni na baterije!

Materialna škoda

Pri priključitvi povezovalnih in priključnih kablov na baterije pazite na pravilno polarnost.

⚠ NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi eksplozije in požara pri neustreznem polnjenju globoko izpraznjenih baterij!

Smrtne ali hude telesne poškodbe in materialna škoda

Ne uporabljajte naprav z globoko izpraznjenimi baterijami.

Globoko izpraznjene baterije ustrezno napolnite pred zagonom naprave. Po potrebi se obrnite na servisno službo Kärcher.

1. Napravo potisnite približno 2 m naprej, tako da so krmilna kolesca obrnjena nazaj.
2. Rezervoar za umazano vodo držite za prijemno vdolbino in ga pomaknite navzgor in na stran.
3. Baterije vstavite v odprtino.
4. Priključitev baterij:
 - a Vstavite distančnike.

Slika I

- ① Distančnik 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Distančnik 2x 5.585-056.0
115 Ah: Distančniki ??????
180 Ah: Distančniki ??????
90 Ah: Distančniki ??????
- ⑤ Priključni kabel za baterijo (-)
- ⑥ Priključni kabel za baterijo (+)
 - b Obe bateriji povežite s povezovalnim kablom.
 - c Priključni kabel priključite na še vedno prosta pola baterije (+) in (-).
5. Rezervoar za umazano vodo obrnite navzdol.

Aktivacija Li-Ion baterije

Li-Ion baterije so dobavljene v transportnem načinu in jih je treba aktivirati, pred zagonom naprave.

1. Napolnite baterijo (glejte »Zagon/polnjenje baterije«), s čimer se konča transportni način.

Odstranjevanje baterije

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodovanja in telesnih poškodb pri odstranjevanju in nameščanju baterij ter nagibanju naprave!

Telesne poškodbe in materialna škoda

Pri odstranjevanju in vgradnji baterij bodite pozorni, da je naprava v varnem stanju.

⚠ OPOZORILO

Naprava se lahko prevrne

Nevarnost telesnih poškodb, nevarnost poškodb naprave

Baterije odstranite le, če je na napravo pritrjena čistilna glava.

1. Stikalo za izbiro programa premaknite v položaj »0«.
2. Izvlecite inteligentni ključ.
3. Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
4. Napravo potisnite približno 2 m naprej, tako da so krmilna kolesca obrnjena nazaj.
5. Rezervoar za umazano vodo držite za prijemno vdolbino in ga pomaknite navzgor in na stran.
6. Odklopite kabel od negativnega pola baterije.
7. Odklopite preostali kabel od baterij.
8. Odstranite distančnike.
9. Odstranite baterije.
10. Porabljene baterije odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

Zagon

Nastavljanje karakteristike polnjenja

Pred prvim zagonom, po servisni ponastavitvi ali pri zamenjavi baterije z drugim tipom je obvezno treba nastaviti karakteristiko polnjenja.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zaradi nenamernega zagona naprave

Nevarnost telesnih poškodb

Pred vsemi deli na napravi izvlecite kabelski priključek vžigalne svečke ali izključite akumulator.

POZOR

Nevarnost poškodovanja baterije

Nepravilna karakteristika polnjenja lahko vpliva na življenjsko dobo in zmogljivost polnjenja baterije.

Prepričajte se, da je v napravi izbrana značilna karakteristika baterije, ki ustreza bateriji.

Trenutno izbrano karakteristiko baterije lahko med polnjenjem vidite na zaslonu ali prek aplikacije v območju "Stanje naprave".

Napotek

Karakteristiko polnjenja lahko prilagodi le servisna služba podjetja Kärcher.

Karakteristike baterije so na voljo za naslednje baterije:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Napotek

Da bi lahko uporabljali tudi druge baterije, lahko servisna služba podjetja Kärcher ustvari karakteristiko baterije po meri, za kar je treba zagotoviti ustrezne parametre baterije.

Polnjenje baterije

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodovanja zaradi polnilnika!

Električni udar zaradi nepravilne uporabe polnilnika!

Upoštevajte omrežno napetost in zaščito na tipski ploščici naprave.

Polnilnik uporabljajte samo v suhih prostorih, ki so dovolj prezračeni.

Vgrajeni polnilnik je elektronsko krmiljen in primeren za vse priporočene baterije, samodejno zaključi postopek polnjenja.

Napotek

Z uporabo hitrega polnilnika lahko čas polnjenja skrajšate na največ 2,5 ure (samo za litij-ionsko različico).

Napotek

Za vsako vrsto vgrajene baterije je treba nastaviti ustrezno karakteristiko polnjenja.

Med polnjenjem je na zaslonu prikazana vgrajena baterija.

Čas polnjenja je približno najv. 14 ur.

Med polnjenjem naprave ni mogoče uporabljati.

Napotek

Naprava ima zaščito pred popolno izpraznitvijo; če je med obratovanjem dosežena minimalna še dovoljena kapaciteta, se motor krtač in turbina izključita.

1. Napravo takoj premaknite do predvidenega mesta polnjenja in se pri tem izogibajte klancem.
2. Priključite električni vtič priključnega kabla v vtičnico.
3. Polnite, dokler se na zaslonu ne prikaže polna napolnjenost.

Baterije z minimalnim vzdrževanjem (mokre baterije)

⚠ NEVARNOST

Nevarnost opeklin zaradi uhajanja kisline!

Baterijo napolnite z vodo šele, ko je izpraznjena.

Pri ravnanju z baterijsko kislino uporabljajte zaščitna očala in morebitne razpršitve kisline na kožo ali oblačila takoj sperite z vodo.

POZOR

Nevarnost poškodovanja baterij!

Če uporabljate vodo z dodatki, izgubite garancijo za baterijo.

Za polnjenje baterij uporabite samo destilirano ali razsoljeno vodo (EN 50272-T3).

Ne uporabljajte nobenih tujih dodatkov ali sredstev za izboljšavo.

1. Eno uro pred koncem polnjenja dodajte destilirano vodo. Pri tem upoštevajte ustrezno raven kisline v skladu z oznako baterije.

Na koncu polnjenja morajo vse celice uplinjati.

Vklop naprave

1. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
2. Stikalo za izbiro programa zavrtite na program za čiščenje. Na zaslonu se prikaže eno za drugim:

- Logotip Kärcher
- Čas do naslednjega servisa v urah
- Stanje baterije in ure delovanja
- Različica programske opreme
- Prikaz delovanja

Slika J

- ① Stanje napolnjenosti baterije
- ② Nastavljen odmerek vode (samo za naprave z električnim vodnim ventilom)
- ③ Nastavljena hitrost
- ④ Nastavljen odmerek čistila (samo z različico naprave DOSE)

Naprava je pripravljena za obratovanje.

Seznanjanje pametnega telefona

Z aplikacijo »Machine Connect« na pametnem telefonu, ki je povezan z napravo, lahko izvajate napredne funkcije naprave:

- nastavitve vrste čistilne glave
- nastavitve največje hitrosti transporta
- izklop/ vklop vrat USB
- nastavitve časa delovanja krtač(-e)
- nastavitve časa delovanja sesanja
- vklop/izklop doziranja vode glede na hitrost
- upravljanje dovoljenj rumenega inteligentnega ključa
- obnovitev tovarniških nastavitev

Napotek

Možne funkcije so odvisne od različice naprave.

1. S pametnim telefonom optično preberite kodo QR na napravi.

- ① KODA
- ② Simbol Bluetooth®

2. Na pametni telefon namestite aplikacijo »Machine Connect« in jo zaženite.
3. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
4. Hkrati pritisnite in za 3 sekunde držite tipki »+« in »-« na upravljalnem pultu naprave.

Napotek

Med postopkom seznanjanja utripa simbol Bluetooth® na upravljalnem pultu.

5. Pri seznanjanju sledite navodilom aplikacije v pametnem telefonu.

6. Funkcije aplikacije so razložene v pametnem telefonu.

Napotek

Če je pametni telefon seznanjen z napravo, simbol Bluetooth sivi neprekinjeno.

Napotek

Mobilni telefon lahko priključite na vrata USB naprave in tako napolnite baterijo.

Zahteve za vzdrževanje

Po preteku določenega trajanja obratovanja se na zaslonu prikaže poziv za izvedbo različnih vzdrževalnih opravil:

Poziv	Interval (ure)
ČIŠČENJE FILTER SESALNIKA	10
ČIŠČENJE SESALNI PREČNIK	20
ČIŠČENJE FILTRIRANJE VODE	50
PREVERI OBRABA KRTAČ	100
PREVERI SESALNI NASTAVEK	100

1. Izvedite navedeno vzdrževalno opravilo.
2. Za potrditev pritisnite katero koli tipko na upravljalnem pultu. Poziv se ponastavi in ponovno prikaže po pretečenem intervalu.

Obratovanje

⚠ NEVARNOST

Nevarne situacije pri obratovanju

Nevarnost telesnih poškodb

V primeru nevarnosti izpusite vzvod za vožnjo.

Izguba stabilnosti

Nevarnost telesnih poškodb

S pedalom dvigajte/spuščajte čistilno glavo samo z eno nogo.

Drugo nogo imejte trdno in varno na tleh.

Polnjenje obratovalnih snovi

Polnjenje sveže vode

1. Odprite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.
2. Svežo vodo (največ do 50 °C) dolijte do spodnjega roba polnilne odprtine.
Napotek: Gibka cev za svežo vodo lahko med polnjenjem pritrdite z držalom gibke cevi.
3. Zaprite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.

S polnilno cevjo napolnite s svežo vodo

1. Polnilno cev izvlecite iz naprave.
2. Konec polnilne cevi priključite na vodovodno pipo.
3. Snemite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.
4. Odprite dovod vode (temperatura vode največ 50 °C).
5. Skozi polnilno odprtino opazujte stanje napolnjenosti rezervoarja za svežo vodo.
6. Zaprite dotok vode, ko stanje napolnjenosti doseže spodnji rob polnilnega priključka.
7. Namestite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.
8. Ločite polnilno cev od vodovodne pipe.
9. Polnilno cev vstavite v napravo.

Nalivanje sveže vode v sistem polnjenja

1. Cev za vodo priključite v priključni nastavek sistema polnjenja (najvišja temperatura vode 50 °C).
2. Odprite dotok vode.
3. Nadzorujte napravo – sistem samodejnega polnjenja prekine dotok vode, ko je rezervoar za svežo vodo poln.
4. Zaprite dotok vode.
5. Odstranite cev za vodo.

Napotki za čistila

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi uporabe neustreznega čistila ali negovalnega sredstva!

Materialna škoda

Uporabljajte izključno čistila in negovalna sredstva, ki jih priporoča podjetje Kärcher. Z uporabo neustreznih čistil in negovalnih sredstev lahko poškodujete napravo ter tla in površine.

Upoštevajte predvidene namene uporabe in varnostne podatkovne liste čistil in negovalnih sredstev.

Nikoli ne uporabljajte čistil in negovalnih sredstev, ki so vnetljiva, se močno penijo ali vsebujejo topila, klorovodikovo ali fluorovodikovo kislino.

Napotek

Ne uporabljajte zelo penečih čistil.

Priporočena čistila

Uporaba	Čistilo
Vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih tal	CA 50 C RM 756
Vzdrževalno čiščenje s komponentami za nego	RM 746 RM 780
Vzdrževalno in osnovno čiščenje industrijskih talnih oblog	RM 69
Vzdrževalno čiščenje sijajnih oblog	RM 755
Vzdrževalno in osnovno čiščenje keramičnih ploščic	RM 753
Vzdrževalno in osnovno čiščenje kislinsko odpornih oblog	RM 751
Čiščenje in razkuževanje	RM 732
Osnovno čiščenje vseh alkalno odpornih talnih oblog	RM 752
Osnovno čiščenje in odstranjevanje pre-maza za tla, občutljiva na alkalije	RM 754

Dodajanje čistila z dozirno napravo

Samo različica DOSE:

Sveži vodi se na poti do čistilne glave prek dozirne naprave doda čistilo.

1. Posodo s čistilom napolnite s čistilom.

Napotek

Z dozirno napravo lahko dodate največ 3 % čistila. Pri večjih odmerkih je treba čistilo naliti v rezervoar za svežo vodo.

POZOR

Nevarnost zamašitve

Pri dodajanju čistila v rezervoar za svežo vodo se lahko čistilo izsuši in ovira delovanje dozirne naprave.

Po dodajanju čistila v rezervoar za svežo vodo napravo sperite s čisto vodo: Izberite program za čiščenje z nanosom vode, nastavite količino vode na najvišjo vrednost, doziranje čistila nastavite na 0.

Dodajanje čistila brez dozirne naprave

1. Dodajte čistilo v rezervoar za svežo vodo.

Napotek

Pokrovček polnilne odprtine ima v notranjosti skalo, s katero lahko izmerite količino čistila.

Nastavljanje doziranja čistila

Pri različici naprave DOSE se čistilo doda sveži vodi na poti do čistilne glave.

Doziranje čistila lahko nastavite ločeno za vsak program čiščenja.

1. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
2. S stikalom za izbiro programa izberite program čiščenja, ki ga želite nastaviti.
3. Pritisnite tipko za doziranje čistila.
4. S tipkama »+« in »-« nastavite želeno doziranje čistila.
5. Če želite sprejeti nastavev, počakajte 3 sekunde ali pritisnite eno od drugih tipk.

Nastavljanje količine vode

1. Količino vode nastavite glede na onesnaženost talne obloge.

Napotek

Prve poskuse čiščenja izvedite z majhno količino vode. Postopoma povečajte količino vode, dokler ne dosežete želenega rezultata čiščenja.

Napotek

Ko je rezervoar za svežo vodo prazen, čistilna glava deluje naprej brez dovajanja tekočine.

Ročni vodni ventil

Naprava z ročnim vodnim ventilom je opremljena z regulacijskim gumbom za doziranje vode na desni strani upravljalnega pulta.

1. Gumb za reguliranje doziranja vode preklpite na želeno vrednost.

Napotek

Namakanje krtače je aktivno le, ko je čistilna glava spuščena in je aktiviran vzvod za vožnjo.

Električni vodni ventil

Naprava z električnim vodnim ventilom je opremljena s tipko za doziranje vode na upravljalnem pultu.

Doziranje vode lahko nastavite ločeno za vsak program čiščenja.

1. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
2. S stikalom za izbiro programa izberite program čiščenja, ki ga želite nastaviti.
3. Pritisnite tipko doziranja vode.
4. S tipkama »+« in »-« nastavite želeno doziranje vode.
5. Če želite sprejeti nastavev, počakajte 3 sekunde ali pritisnite eno od drugih tipk.

Napotek

Namakanje krtače je aktivno le, ko je čistilna glava spuščena in je aktiviran vzvod za vožnjo.

Nastavitev hitrosti čiščenja

Hitrost čiščenja lahko nastavite ločeno za vsak program čiščenja.

1. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
2. S stikalom za izbiro programa izberite program čiščenja, ki ga želite nastaviti.
3. Pritisnite tipko za hitrost.
4. S tipkama »+« in »-« nastavite želeno hitrost.
5. Če želite sprejeti nastavev, počakajte 3 sekunde ali pritisnite eno od drugih tipk.

Nastavitev pritisknega tlaka glave krtače

Pritisni tlak glave krtače lahko nastavite ločeno za vsak program čiščenja.

1. Inteligentni ključ vstavite v upravljalni pult.
2. S stikalom za izbiro programa izberite program čiščenja, ki ga želite nastaviti.
3. Pritisnite tipko za pritiski tlak glave krtače.
4. S tipkama "+" in "-" nastavite želeni pritiski tlak glave krtače.
5. Če želite sprejeti nastavev, počakajte 3 sekunde ali pritisnite eno od drugih tipk.

Prilaganje naklona sesalnega prečnika

Naklon je treba nastaviti tako, da so sesalni nastavki sesalnega prečnika enakomerno pritisnjeni na tla po celotni dolžini.

1. Napravo postavite na površino brez naklona.

2. Izberite program »Sesanje«.

3. Napravo premaknite malenkost naprej. Sesalni prečnik se spusti.

4. Odčitajte vrednost z vodne tehtnice.

Slika L

- ① Vijak
 - ② Matica
 - ③ Vodna tehtnica
5. Odvijte matico M 12, medtem ko z viličastim ključem držite šeststrobi vijak M 10.
 6. Vijak nastavite tako, da bo prikaz vodne tehtnice med obema črticama.
 7. Zategnite matico M 12, medtem ko z viličastim ključem držite šeststrobi vijak M 10.
 8. Novo nastavev preverite tako, da v načinu sesanja s spuščnim sesalnim prečnikom premaknete napravo za kratek čas naprej in opazujete libelo. Po potrebi ponovite postopek nastavitve.

Nastavljanje višine

Nastavev višine vpliva na ukrivljenost sesalnih nastavkov pri stiku s tlemi.

Napotek

Osnovna nastavev: 3 podložke zgoraj, 3 podložke pod sesalnim prečnikom.

Neravna podlaga: 5 podložk zgoraj, 1 podložka pod sesalnim prečnikom.

Zelo gladka podlaga: 1 podložka zgoraj, 5 podložk pod sesalnim prečnikom.

1. Odvijte matice.

Slika M

- ① Matica
 - ② Podložka
 - ③ Distančni tulec z držalom
2. Med sesalni prečnik in distančni tulec namestite želeno število podložk.
 3. Preostale podložke namestite nad distančni tulec.
 4. Privijte matico in jo zategnite.
 5. Postopek ponovite pri drugem distančnem tulcu.

Napotek

Oba distančna tulca nastavite na enako višino.

Vklop naprave

1. Stikalo na ključ preklpite v položaj »1«.
- Na zaslonu je prikazano eno za drugim:
- Obdobje do naslednjega servisa.
 - Različica programske opreme upravljalne enote.
 - Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije in število delovnih ur.

Vožnja

Napotek

Naprava je izdelana tako, da čistilna glava štrli v desno. To omogoča pregledno delo blizu roba.

1. Vstavite inteligentni ključ.
2. Ročico za spuščanje sesalnega prečnika potisnite navzgor.
3. Pritisnite tipko "aktiviranje glave krtače" na upravljalnem polju. Glava se spusti.
4. Stikalo za izbiro programa nastavite na želeni program.
5. Vozite napravo.
 - a Vzvod za vožnjo potisnite naprej. Naprava vozi naprej.
 - b Vzvod za vožnjo potisnite nazaj. Naprava vozi vzvratno.

Napotek

Naprava se začne premikati šele po premiku vzvoda za vožnjo za približno 5°.

6. Izpustite vzvod za vožnjo. Naprava se ustavi.

Čiščenje

POZOR

Nevarnost poškodovanja

Če napravo dalj časa upravljate na enem mestu, se lahko talna obloga poškoduje.

Naprave ne uporabljajte na mestu.

1. Vstavite inteligentni ključ.
2. Stikalo za izbiro programa nastavite na zelen program za čiščenje.
3. Ročico za spuščanje sesalnega prečnika potisnite navzdol.
4. Pritisnite tipko "aktiviranje glave krtače" na upravljalnem polju. Glava se spusti.
5. Vzvod za vožnjo potisnite naprej in zapeljite čez površino, ki jo želite očistiti.

Napotek

Če je rezervoar za umazano vodo poln, plovec zapre sesalno odprtino, sesalna turbina pa deluje s povišanim številom vrtljajev. V tem primeru izklopite sesanje in se odpeljite do mesta za praznjenje rezervoarja za umazano vodo.

Prenehanje obratovanja

Zaključek čiščenja

1. Gumb za reguliranje količine vode obrnite v položaj »OFF« (ne velja za različico DOSE).
2. Izpustite vzvod za vožnjo.
3. Pritisnite tipko "aktiviranje glave krtače" na upravljalnem polju. Glava se dvigne.
4. Nadaljujte z vožnjo na krajši razdalji. Preostala voda se odsesa.
5. Ročico za spuščanje sesalnega prečnika potisnite navzgor.

Izpuščanje umazane vode

⚠ OPOZORILO

Onesnaževanje okolja!

Onesnaževanje okolja zaradi nepravilnega odlaganja v odpadne vode.

Upoštevajte krajevne predpise o obdelavi odpadne vode.

1. Odstranite gibko izpustno cev iz držala in jo položite nad ustrezni zbiralnik.

Slika N

2. Gibko izpustno cev na predvidenem mestu stisnite ali prelomite.
3. Odprite pokrov gibke izpustne cevi.
4. Izpustite umazano vodo. Količino vode regulirajte s stiskanjem ali prepogibanjem.
5. Rezervoar za umazano vodo sperite s čisto vodo.

Sistem splakovanja rezervoarja za umazano vodo

1. Odstranite gibko izpustno cev za umazano vodo iz držala in jo položite nad ustrezni zbiralnik.
2. Odprite pokrov dozirne naprave pri gibki izpustni cevi.
3. Odvijte pokrov rezervoarja za umazano vodo.
4. S sistema splakovanja povlecite gibljivo zapiralo.
5. Cev za vodo povežite s sistemom splakovanja.

Slika O

- ① Zapiralo
- ② Loputa za prezračevanje rezervoarja
- ③ Sistem splakovanja priključka za vodo
6. Zaprite pokrov rezervoarja za umazano vodo.
7. Odprite dotok vode in približno 30 sekund izpirate rezervoar za umazano vodo.
Po potrebi postopek izpiranja ponovite 2–3-krat.
8. Zaprite dotok vode in odklopite gibko cev od naprave.
9. Na dotok vode v sistem splakovanja ponovno pritrdite gibljivo zapiralo.
10. Zaprite pokrov rezervoarja za umazano vodo. Pritisnite loputo za prezračevanje rezervoarja tako, da ostane odprta odprtina in se lahko rezervoar za umazano vodo posuši.
11. Gibko izpustno cev za umazano vodo potisnite v držalo in zaprite pokrov dozirne naprave.

Izpuščanje sveže vode pri zapiralu

1. Odprite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.
2. Izpustite svežo vodo.
3. Očistite filter.
4. Namestite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.

Izpuščanje sveže vode na prikazu stanja polnosti

1. Odstranite gibko cev prikaza stanja polnosti iz držala in jo zanihajte navzdol.
2. Ponovno pritrdite cev.

Praznjenje rezervoarja za grobo umazanijo

(Samo pri čistilni glavi R)

1. Dvignite in izvlecite rezervoar za grobo umazanijo.

Slika P

- ① Rezervoar za grobo umazanijo
2. Izpraznite rezervoar za grobo umazanijo in ga po potrebi očistite.
3. Znova vstavite rezervoar za grobo umazanijo.

Parkiranje naprave

1. Stikalo za izbiro programa obrnite v položaj »0«.
2. Izvlecite inteligentni ključ.
3. Pritisnite tipko "aktiviranje glave krtače" na upravljalnem polju. Glava se dvigne.
4. Ročico za spuščanje sesalnega prečnika potisnite navzgor.
5. Napravo zavarujte pred nenamernim premikanjem.
6. Zaprite pokrov rezervoarja za umazano vodo. Pritisnite loputo za prezračevanje rezervoarja tako, da zaskoči v utor rezervoarja za svežo vodo, da se lahko rezervoar za umazano vodo posuši.
7. Po potrebi napolnite baterijo.

Transport

⚠ NEVARNOST

Vožnja po klančinah

Nevarnost telesnih poškodb

Naprava lahko pri nakladanju in razkladanju obratuje samo na naklonih do največje vrednosti (glejte poglavje »Tehnični podatki«).

Vozite počasi.

⚠ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu upoštevajte težo vozila.

Napravo lahko naložite le, če sta rezervoarja za umazano in svežo vodo prazna.

Napravo naložite samo s pomočjo druge osebe ali z voznim pogonom.

1. Glavo krtače izklopite s tipko na upravljalnem polju. Glava se dvigne.
2. Odstranite krtače, da ne pride do poškodovanja.
3. Sesalni prečnik odstranite iz naprave.
4. Pri transportu v vozilih napravo s pritrdilnimi ušesci zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu s trenutno veljavnimi smernicami.

Slika Q

Skladiščenje

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poškodb in poškodovanja pri neupoštevanju teže

Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

POZOR

Nevarnost poškodovanja zaradi zmrzali!

Materialna škoda

Svežo in umazano vodo popolnoma izpraznite iz naprave. Voda, ki ni popolnoma izpraznjena, lahko med zamrzovanjem poškoduje napravo.

Med obratovanjem, transportom in skladiščenjem napravo vedno zaščitite pred zmrzaljo.

- Napravo je dovoljeno skladiščiti samo v notranjih prostorih.

- Pred daljšim obdobjem skladiščenja popolnoma napolnite baterije.
- Med skladiščenjem baterije popolnoma napolnite vsaj enkrat mesečno.

Nega in vzdrževanje

⚠ NEVARNOST

Nenameren vklop naprave

Nevarnost telesnih poškodb

Stikalo za izbiro programa obrnite v položaj »0«.

Pred vsemi deli na napravi izvalcite inteligentni ključ.

Izvalcite električni vtič polnilnika.

- Izpustite in odstranite umazano in svežo vodo.

Varnostni pregledi / pogodba o vzdrževanju

Z vašim prodajalcem se lahko dogovorite za redne varnostne preglede ali sklenete pogodbo o vzdrževanju. Pustite si svetovati.

Vzdrževalni intervali

Po vsakem obratovanju

POZOR

Nevarnost poškodovanja!

Nevarnost poškodovanja naprave zaradi nepravilnega čiščenja.

Naprave ne pršite z vodo in ne uporabljajte agresivnih čistil.

- Izpustite umazano vodo.
- Rezervoar za umazano vodo očistite s sistemom splakovanja rezervoarja za umazano vodo.
- Iz rezervoarja za umazano vodo odstranite sito za grobo umazanijo in ga očistite.
- Preverite sito zaščite turbine, po potrebi ga odstranite in očistite.
- Očistite zunanost naprave z vlažno krpo, pomočeno v blag pralni lug.
- Samo čistilna glava R: Odstranite in izpraznite rezervoar za grobo umazanijo.
- Samo čistilna glava R: Očistite razdelilnik vode.
- Očistite sesalne nastavke, preverite obrabljenost in jih po potrebi zamenjajte.
- Očistite strgalne ustnice na čistilni glavi, preverite obrabljenost in jih po potrebi zamenjajte.
- Očistite krtače, preverite obrabljenost in jih po potrebi zamenjajte.
- Zaprite pokrov rezervoarja za umazano vodo. Pritisnite loputo za prezračevanje rezervoarja tako, da ostane odprta odprtina in se lahko rezervoar za umazano vodo posuši.
- Napolnite baterijo.

Svinčeva baterija:

- Če je stanje napolnjenosti pod 50 %, napolnite baterijo v celoti in brez prekinitev.
- Če je stanje napolnjenosti nad 50 %, baterijo napolnite le, če je pri naslednji uporabi potreben celoten čas delovanja.

Litij-ionska baterija:

- Po potrebi jih napolnite.

Mesečno

- Izpraznite in sperite rezervoar za svežo vodo.
- Očistite filter za svežo vodo.
- Očistite plovec.
- Za napravo v mirovanju s svinčovo baterijo: Izvedite izravnalno polnjenje baterije.
- Preverite oksidacijo baterijskih polov in jih po potrebi skrtajte. Poskrbite, da so povezovalni kabli čvrsto pritrjeni.
- Očistite tesnila med rezervoarjem za umazano vodo in pokrovom ter preverite njihovo tesnjenje, po potrebi jih zamenjajte.
- Samo čistilna glava R: Očistite predor krtače.
- Samo čistilna glava R: Odstranite letev za razdelitev vode na čistilni glavi in očistite vodni kanal.
- Pri svinčevih baterijah, ki potrebujejo vzdrževanje, preverite kislinsko gostoto celic.
- V primeru daljšega obdobja mirovanja, napravo izklopote s popolnoma napolnjenimi baterijami. Baterijo popolnoma napolnite vsaj enkrat mesečno.

Letno

- Predpisan pregled naj izvaja servisna služba.

Vzdrževalna dela

Čiščenje sita za grobo umazanijo

1. Odvijte pokrov rezervoarja za umazano vodo.

Slika R

- ① Sito za grobo umazanijo
2. Sito za grobo umazanijo odstranite v smeri navzgor.
3. Sperite sito za grobo umazanijo pod tekočo vodo.
4. Vstavite sito za grobo umazanijo v rezervoar za umazano vodo.

Čiščenje razdelilnika vode

1. Potisnite zaskočno ročico proti levi in hkrati potegnite razdelilnik vode stran od čistilne glave.

Slika W

- ① Razdelilnik vode
- ② Zaskočna ročica
2. S čistilne glave odstranite razdelilnik vode.
3. Očistite razdelilnik vode.
4. Levo stran letve vstavite v čistilno glavo.
5. Zasukajte razdelilnik vode proti čistilni glavi in ga zaskočite na desni strani.

Čiščenje filtra za svežo vodo

1. Izpustite svežo vodo.
2. Odvijte zapiralo rezervoarja za svežo vodo.

Slika S

- ① Filter za svežo vodo
- ② Zapiralo rezervoarja za svežo vodo
3. Izvalcite filter za svežo vodo in ga sperite s čisto vodo.
4. Vstavite filter za svežo vodo.
5. Namestite zapiralo rezervoarja za svežo vodo.

Obračanje ali zamenjava sesalnih nastavkov

Če so sesalni nastavki obrabljeni, jih je treba obrniti ali zamenjati. Sesalne nastavke lahko obrnete 3-krat, dokler se ne obrabijo vsi 4 robovi.

1. Odstranite sesalni prečnik.
2. Odvijte zvezdasta ročaja.

Slika T

- ① Zvezdasti ročaj
- ② Napenjalni trak
- ③ Notranji del sesalnega prečnika
- ④ Natezalno zapiralo
3. Izvalcite notranji del sesalnega prečnika.
4. Odprite natezalno zapiralo.
5. Odstranite napenjalni trak.
6. Sesalne nastavke vzemite iz notranjega dela.

Slika U

- ① Strgalna ustnica
- ② Podporna ustnica
- ③ Notranji del sesalnega prečnika
- ④ Napenjalni trak
7. Obrnjene ali nove sesalne nastavke pritiskajte na čepke notranjega dela sesalnega prečnika.
8. Namestite napenjalni trak.
9. Notranji del sesalnega prečnika potisnite v zgornji del.
10. Privijte zvezdasta ročaja in ju zategnite.

Zamenjava kolutne krtače

Napotek

Kolutne krtače zamenjajte, ko dolžina ščetin doseže 10 mm.

1. Ročico za dviganje/spušcanje čistilne glave potisnite navzdol in v desno, da zaskoči.
2. Pedal za menjavo krtač potisnite navzdol.
3. Kolutno krtačo izvalcite ob strani pod glavo krtače.
4. Novo kolutno krtačo držite pod čistilno glavo in jo potisnite navzgor, da se zaskoči.

Zamenjava krtačnih valjev

Napotek

Zamenjajte krtačne valje, ko dolžina ščetin doseže 10 mm.

1. Ročico za dviganje/spuščanje čistilne glave potisnite navzdol in v desno, da zaskoči.
2. Pritisnite tipko za zamenjavo krtač.

Slika V

- ① Tipka za zamenjavo krtač
- ② Pokrov ležaja
- ③ Krtačni valj
3. Odmaknite pokrov ležaja v desno.
4. Izvlecite krtačni valj.
5. V položaje ležaja namestite nov sprednji krtačni valj.
6. V položaje ležaja namestite nov zadnji krtačni valj.
7. Pokrov ležaja zasukajte nazaj in ga zaskočite na svoje mesto.

Pomoč pri motnjah

⚠ NEVARNOST

Nenameren vklop naprave

Nevarnost telesnih poškodb

Pred vsimi deli na napravi nastavite stikalo za izbiro programa na »0«.

Pred vsimi deli na napravi izvlecite inteligentni ključ.

Izvlecite električni vtič polnilnika.

- Izpustite in odstranite umazano in svežo vodo.
- V primeru napak, ki jih ni mogoče odpraviti s pomočjo te tabele, pokličite servisno službo.

Motnje brez prikaza na zaslonu

Motnja	Odpravljanje
Naprave ni mogoče zagnati	1. Vstavite inteligentni ključ. 2. Programsko stikalo nastavite na želeni program. 3. Upravljajte vzvod za vožnjo. 4. Preverite baterije in jih po potrebi napolnite. 5. Preverite, ali so poli baterije pravilno priključeni.
Nezadostna količina vode	1. Preverite količino sveže vode, po potrebi napolnite rezervoar. 2. Povečajte količino vode. - a Različica DOSE: Količino vode nastavite s tipko za količino vode na upravljalnem pultu. - b Druge različice: Z gumbom za reguliranje količine vode nastavite količino vode. 3. Očistite filter za svežo vodo. 4. Čistilna glava R: Očistite razdelilnik vode. 5. Preverite zamašenost gibke cevi, po potrebi očistite.
Prenizka sesalna moč	1. Stikalo za izbiro programa nastavite na NORMALNI ali INTENZIVNI NAČIN. 2. V aplikaciji nastavite zmogljivost sesanja na VISOKO. 3. Izklopite napravo in izpustite umazano vodo. 4. Preverite, če je pokrov na gibki izpustni cevi za umazano vodo zaprt. 5. Očistite tesnila med rezervoarjem za umazano vodo in pokrovom ter preverite njihovo tesnjenje, po potrebi jih zamenjajte. 6. Preverite čistočo varovalnega sita turbine, po potrebi ga očistite. 7. Očistite sesalne nastavke pri sesalnem prečniku, po potrebi jih obrnite ali zamenjajte. 8. Preverite zamašenost sesalne gibke cevi, po potrebi jo očistite. 9. Preverite tesnost sesalne gibke cevi, po potrebi jo zamenjajte. 10. Preverite nastavev sesalnega prečnika. 11. Rezervoar za umazano vodo držite za prijemno vdolbino in ga pomaknite navzgor in na stran. - a Preverite tesnilo na sesalni turbini. - b Preverite tesnilo na sesalnem kanalu. Slika X ① Tesnilo sesalnega kanala ② Tesnilo sesalne turbine
Nezadosten rezultat čiščenja	1. Zmanjšajte hitrost. 2. Izberite intenzivnejši program čiščenja. 3. Povečajte pritiski tlak krtače. 4. Preverite obrabo krtač, po potrebi zamenjajte. 5. Preverite čistočo krtače, po potrebi očistite. 6. Preverite ustreznost vrste krtače in čistila. 7. Preverite dovajanje vode. 8. Povečajte količino vode. 9. Uporabite metodo v dveh korakih: V prvem koraku čistite brez sesanja, v drugem koraku pa čistite s sesanjem.
Sesalna turbina deluje s povišanim številom vrtljajev	1. Izpustite umazano vodo. 2. Očistite plovec. 3. Preverite sito za puh, po potrebi ga očistite. 4. Preverite zamašenost sesalne gibke cevi, po potrebi jo očistite. 5. Preverite zamašenost sesalnega prečnika, po potrebi odstranite zamašitev.
Krtače se ne vrtijo	1. Preverite, če tujek blokira krtačo, po potrebi odstranite tujek. 2. Programsko stikalo nastavite na želeni program. 3. Spustite čistilno glavo.

Motnja	Odpravljanje
Naprava vibrira pri čiščenju	1. Preverite, ali so krtače pravilno nameščene. 2. Uporabite mehkejšo krtačo. 3. Obnovite krtačo.
Samo različica DOSE: Doziranje čistila ne deluje	1. Preverite nivo čistila v posodi za čistilo. 2. Povečajte doziranje čistila. 3. Preverite povezavo gibke cevi za čistilo s posodo za čistilo. 4. Očistite filter v posodi za čistilo. 5. Preverite, ali ni zamašen protipovratni ventil v gibki cevi do čistilne glave. 6. Preverite, ali gibke cevi puščajo. 7. Preverite delovanje črpalke čistila.
Gibka izpustna cev za umazano vodo je zamašena	1. Odprite pokrov dozirne naprave pri gibki izpustni cevi. 2. Snemite sesalno gibko cev s sesalnega prečnika in zaprite z roko. 3. Stikalo za izbiro programa nastavite na program s sesanjem. Zamašitev se iz gibke izpustne cevi posepa v rezervoar za umazano vodo.

Motnje s prikazom na zaslonu

Motnja	Vzrok	Odpravljanje
VSTAVI KIK	Inteligentni ključ ni vstavljen.	● Vstavite inteligentni ključ.
NAPAČEN KIK	Vstavljeni inteligentni ključ ne dovoljuje izvedbe izbrane funkcije.	● Uporabite drug inteligentni ključ. ● Morda je treba aktivirati uporabljen inteligentni ključ (odvisno od primera).
BREZ PRISTOJNOSTI	Vstavljeni inteligentni ključ ne dovoljuje izvedbe izbrane funkcije.	● Uporabite drug inteligentni ključ. ● Morda je treba aktivirati uporabljen inteligentni ključ (odvisno od primera).
SPROSTITUTE PR. STIKALO!	Pri vklopu naprave se uporabi vzvod za vožnjo.	● Sprostite oba vzvoda za vožnjo.
STANJE AK.BAT. NIZKO	Baterija je skoraj prazna. Funkcije čiščenja naprave se samodejno izklopijo.	● Napravo odpeljite do polnilne postaje in napolnite baterijo.
PRAZNA AK. BAT.	Baterija je prazna. Funkcije čiščenja in vozni pogon so izklopljeni.	● Izklopite napravo, kratko počakajte in jo ponovno vklopite. Nato se odpeljite do polnilne postaje. Če je potrebno, jo po izklopu potisnite v polnilno postajo. Napolnite baterijo.
NAPAKE V PRETOKU VODE	Električni vodni ventil je okvarjen.	● Obvestite servisno službo.
	Posoda za čistilo je prazna. Funkcije čiščenja naprave se samodejno izklopijo.	● Napolnite s čistilom. ● Preverite količino čistila v sesalni gibki cevi.
POG. MOT. PREOBR.	Poraba energije voznega motorja je previsoka.	● Preverite, da v voznem pogonu ni tujkov. ● Izberite pot z manjšim naklonom. ● Izklopite napravo, kratko počakajte in napravo ponovno vklopite.
POG. MOT. BLOK.	Vozni motor je blokirán.	● Preverite, da v voznem pogonu ni tujkov. ● Dvignite vsako pogonsko kolo posebej in preverite, ali ga je mogoče zavrteti.
	Povezava Bluetooth je bila prekinjena.	● Prekinitev je prikazana v aplikaciji. Zaslon na napravi se vklopi.
		● V pametnem telefonu vklopite Bluetooth. ● Pametni telefon povežite z napravo.

Tehnični podatki

		D70	D80	R65	R75
Splošno					
Vozna hitrost (najv.)	km/h	6	6	6	6
Teoretična zmogljivost površinskega prekrivanja	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktična zmogljivost površinskega prekrivanja	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Prostornina rezervoarja za umazano vodo	l	80	80	80	80
Prostornina rezervoarja za grobo umazanijo	l	-	-		
Prostornina posode za čistilo (opcija »Dose«)	l	3	3	3	3
Doziranje čistila	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Doziranje vode	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mere					
Dolžina	mm	1490	1540	1540	1540
Širina brez sesalnega prečnika	mm	755	840	717	810
Višina	mm	1110	1110	1110	1110
Delovna širina	mm	700	800	650	750
Mere embalaže lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335

		D70	D80	R65	R75
Pnevmatike					
Sprednje kolo, širina	mm	50	50	50	50
Sprednje kolo, premer	mm	250	250	250	250
Zadnje kolo, širina	mm	32	32	32	32
Zadnje kolo, premer	mm	100	100	100	100
Teža					
Dovoljena skupna masa	kg	354,7	362	360	363
Masa praznega vozila (transportna masa)	kg	276,7	284	282	285
Pritisna sila krtač, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Pritisni tlak krtač, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Podatki o zmogljivosti naprave					
Nazivna napetost	V	24	24	24	24
Nazivna napetost, Li-ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Zmogljivost akumulatorja	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Kapaciteta baterije, Li-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Srednja poraba moči	W	1430	1330	2020	2100
Zmogljivost pogonskega motorja	W	300	300	300	300
Zmogljivost sesalne turbine	W	400	400	400	400
Zmogljivost pogona krtač	W	1000	1000	1200	1200
Stopnja zaščite		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Sesanje					
Zmogljivost sesanja, količina zraka	l/s	28	28	28	28
Podtlak (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Čistilne krtače					
Premer krtač	mm	355	406		
Dolžina krtač	mm	-	-	608	700
Vrtilna frekvenca krtač	1/min	140	140	1000	1000
Notranji polnilnik					
Nazivna napetost	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvenca	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Poraba toka	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Čas polnjenja	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Notranji hitri polnilnik (samo litij-ionska različica)					
Nazivna napetost	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvenca	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Poraba toka	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Okoljski pogoji					
Dovoljeno temperaturno območje	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. temperatura vode	°C	50	50	50	50
Tlak vode sistema polnjenja	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Tlak vode sistema splakovanja rezervoarja za umazano vodo	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativna vlažnost zraka	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Naklon					
Maks. naklon delovnega območja	%	2	2	2	2
Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60335-2-72					
Negotovost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Negotovost K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja Kärcher v razdelku "Prenosi".

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.

Izjava EU o skladnosti

Izjavljamo, da je v nadaljevanju navedeni izdelek skladen z za-devnimi določbami navedenih direktiv in uredb. V primeru spre-memb izdelka brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Izdelek: Čistilnik tal

Tip: 1.533-xxx

Direktive in uredbe

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Uporabljeni nacionalni standardi

-

Ime in naslov

Pooblaščenca oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1. 7. 2025

Podpisniki ravna po navodilih in s pooblastilom uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Cuprins

Indicații generale	258
Funcționarea	258
Utilizarea conform destinației	258
Protecția mediului	259
Accesorii și piese de schimb	259
Pachet de livrare	259
Indicații privind siguranța	259
Descrierea dispozitivului	260
Cheie inteligentă	261
Montare	261
Punerea în funcțiune	262
Pornirea aparatului	263
Cuplarea smartphone-ului	263
Soliitări de întreținere	263
Funcționare	263
Transportarea	266
Depozitarea	266
Îngrijirea și întreținerea	266
Remediarea defecțiunilor	267
Date tehnice	269
Garanție	270
Declarație de conformitate UE	271

Indicații generale

  Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de utilizare originale și indicațiile de siguranță aferente. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați ambele manuale pentru utilizarea ulterioară sau pentru viitorul posesor.

Funcționarea

Acest utilaj de frecat-aspirat se utilizează pentru curățarea umedă a pardoselilor plane.

Aparatul poate fi adaptat la activitatea de curățare respectivă, prin reglarea cantității de apă, a cantității de substanță de curățare, precum și a vitezei de deplasare.

Aparatul poate fi adaptat la sarcina de curățare respectivă prin selectarea unui program de curățare adecvat.

Lățimea zonei de lucru și volumul de apă dulce și reziduală (vezi capitolul „Date tehnice”) permit curățarea eficientă și dispun de durată de utilizare lungă.

Aparatul este autopropulsat.

Bateriile pot fi încărcate cu ajutorul încărcătorului încorporat. Încărcătorul poate funcționa la o tensiune de 100-240 V.

Indicație

În funcție de comanda de curățare respectivă, aparatul poate fi echipat cu diferite accesorii. Solicitați catalogul nostru sau accesați pagina noastră de internet www.kaercher.com.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este potrivit pentru uz comercial și industrial, de ex. în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și magazine de închiriere. Utilizați aparatul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de funcționare.

- Aparatul poate fi utilizat doar pentru curățarea podelelor rezistente la umiditate și la șlefuire.
- Aparatul nu este adecvat pentru curățarea podelelor înghețate (de ex. în depozite frigorifice).
- Aparatul este conceput pentru curățarea podelelor din interior sau a zonelor acoperite.
- Aparatul este adecvat pentru utilizare în domeniul de temperatură 5-40 °C.
- Aparatul trebuie instalat într-o încăpere protejată împotriva înghețului.
- Aparatul nu este adecvat pentru utilizare în spații cu pericol de explozie.

- Nu este permisă utilizarea aparatului împreună cu gaze inflamabile, acizi nediluți sau dizolvanți. Printre acestea se numără benzina, diluantul pentru vopsele sau uleiul de încălzire, care pot forma amestecuri explozive prin turbionare cu aerul de aspirație. Nu utilizați acetone, acizi nediluți sau diluanți, deoarece pot deteriora materialele folosite la fabricarea aparatului.
- Nu măturați sau aspirați niciodată pulberi metalice reactive (de ex. aluminiu, magneziu, zinc), deoarece împreună cu substanțe de curățare puternic alcaline sau acide formează gaze explozive.
- Aparatul nu este destinat curățării căilor de circulație publică.
- Țineți cont de sarcina pe suprafață admisă a podelei (vezi capitolul „Date tehnice”).
- Aparatul trebuie să fie echipat numai cu accesorii și piese de schimb originale.
- În cazul utilizării încărcătoarelor sau a bateriilor, pot fi folosite doar componentele aprobate în manualul de utilizare. O combinație diferită trebuie confirmată de furnizorul încărcătorului și/sau al bateriei, care își asumă responsabilitatea pentru aceasta.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclita sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: www.kaercher.de/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului. Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Informați imediat distribuitorul dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Indicații privind siguranța

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți și respectați aceste instrucțiuni de funcționare și broșura cu indicațiile privind siguranța referitoare la aparatele de curățare cu perii cu valț, nr. 5.956-251.0 și acționați în conformitate.

⚠ AVERTIZARE

În cazul aparatului există riscul răsturnării

Pericol de rănire

Nu utilizați aparatul pe suprafețe înclinate.

⚠ AVERTIZARE

Risc de accident din cauza utilizării necorespunzătoare

Există riscul suferirii de leziuni.

Operatorii trebuie instruiți corespunzător cu privire la utilizarea aparatului.

Aparatul poate fi utilizat doar dacă capacul principal și toate celelalte capace sunt închise.

Dispozitive de siguranță

⚠ AVERTIZARE

Pericol de rănire!

Leziuni grave cauzate de lipsa, modificarea sau ineficiența dispozitivelor de siguranță.

Ocolirea, îndepărtarea sau scoaterea din funcțiune a dispozitivelor de siguranță este interzisă. Scopul dispozitivelor de siguranță este protejarea utilizatorului.

Opreire de urgență

Indicație

Pentru scoaterea imediată din funcțiune, scoateți cheia inteligentă (oprire de urgență).

Manetă de conducere

Când maneta de deplasare este eliberată, mecanismul de rulare și acționarea periei se dezactivează.

Simbolurile de pe aparat



⚠ PERICOL

Procedeu de încărcare

Electrocutare

Îndepărtarea dopurilor de protecție a polilor de acumulator este interzisă.

Asigurați montajul corect



⚠ ATENȚIE

Pericol de deteriorare

Apa deteriorează turbina aspiratoare

Asigurați-vă că nu intrați apă în orificiul marcat în acest fel.

Indicații pentru baterie (acumulator) și încărcător

Versiunea Li-Ion are baterii litiu-ion încorporate. Acestea fac obiectul unor criterii speciale. Demontarea și instalarea, precum și verificarea bateriilor defecte pot fi efectuate numai de către serviciul de relații cu clienții Kärcher sau de către un specialist. Pentru instrucțiuni de depozitare și transport, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții Kärcher.

⚠ PERICOL

Nu sunt permise modificări și transformări la aparat.

Nu este permisă deschiderea acumulatorului, deoarece există pericol de scurtcircuit. De asemenea, pot exista scăpări de vapori iritanți sau lichide caustice.

Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară puternică, căldură sau foc. Există pericol de explozie.

Nu utilizați încărcătorul în spații cu pericol de explozie.

Nu utilizați încărcătorul în stare udă sau murdară.

Asigurați o aerisire suficientă în timpul procesului de încărcare. Pericol de explozie. În apropierea bateriilor sau în spațiul de încărcare a bateriilor nu lucrați cu flăcări deschise, nu faceți scântei și nu fumați.

Pericol de explozie. Nu așezați unelte sau altele obiecte similare pe baterie, adică pe polii de capăt și pe bornele de celule.

⚠ AVERTIZARE

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare nu sunt deteriorate. Nu mai folosiți aparatele deteriorate și trimiteți piesele deteriorate la reparat numai de către personal calificat.

Nu lăsați bateriile și încărcătorul la îndemâna copiilor.

Nu încărcați bateriile deteriorate. Solicitați înlocuirea bateriilor deteriorate de către serviciul de asistență pentru clienți Kärcher.

Nu aruncați bateriile defecte în gunoiul menajer. Informați serviciul de relații cu clienții Kärcher.

Evitați contactul cu lichidul scurs din acumulatorii defecte. În caz de contact accidental, îndepărtați lichidul cu apă. În caz de contact cu ochii, consultați și un medic.

⚠ PRECAUȚIE

Asigurați-vă că respectați aceste instrucțiuni de funcționare. Respectați recomandările legislației cu privire la tratarea bateriilor.



Tensiunea de rețea trebuie să corespundă cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a aparatului.

Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea seturilor de acumulatori aprobate.

Folosiți acumulatorul numai cu acest aparat. Este interzisă și periculoasă utilizarea acestuia în alte scopuri.

Simbolurile de avertizare

Pe durata manipulării acumulatorului acordați atenție următoarelor indicații de avertizare:

	Acționați conform indicațiilor referitoare la acumulator și menționate pe acumulator, precum și acestor instrucțiuni de operare.
	Folosiți ochelari de protecție.
	Țineți copiii departe de acizi și de acumulatori.
	Pericol de explozie
	Folosirea surselor de foc și de scântei este interzisă, fiind interzis și fumatul.
	Risc de arsuri cu acid
	Prim ajutor.
	Avertizare
	Eliminarea
	Eliminare acumulatorilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă.

Descrierea dispozitivului

Prezentarea generală a aparatului

Figura A

- Rezervorul substanței de curățare (doar varianta DOSE (dozator))
- Furtunul de aspirație de substanță de curățare (doar varianta DOSE (dozator))
- Orificiul de umplere al rezervorului de apă proaspătă dotat cu zăvor și cu pahar radat
- Sita de protecție a turbinei
- Suportul furtunului
- Furtunul de umplere cu apă proaspătă
- Clapetă pentru aerisirea rezervorului
- Racordul de apă de la rezervorul de apă reziduală al sistemului de spălare
- Flotor
- Filtru de impurități grosiere
- Șină suport Homepage
- Acumulator
- Suport de mop
- Vas de curățare
- Câmpul de operare
- Suport pentru smartphone
- Panoul de comandă
- Zona de depozitare pentru setul de curățare „Homepage Box”
- Butonul de reglare a dozării de apă (numai varianta Good)
- Capacul rezervorului de apă reziduală

- Rezervorul de apă reziduală
- *Sistemul de umplere cu apă proaspătă
- Afișajul de nivel și furtunul de evacuare a apei proaspete
- Mâner înfundat pentru pivotarea în sus a rezervorului de apă reziduală
- Pedală pentru înlocuirea periiilor
- Rezervor de apă proaspătă
- Pârghia de fixare a barei de aspirație
- Cârligul de cablu pentru cablul de rețea
- Bară de aspirație
- Pârghia de coborâre a barei de aspirație
- Zăvorul rezervorului de apă proaspătă dotat cu filtru
- Furtun de aspirare
- Cârligul de cablu pentru cablul de rețea
- Compartimentul de depozitare
- Furtunul de evacuare de la rezervorul de apă uzată și cu dozator
- Mânerul de împingere
- Manetă de conducere
- Cilindru deflector
- Protecția sonetelor
- Buză ștergătoare
- Cap de perie R75
- Măturător
- Perie tip bandă
- Cilindru deflector
- Cap de perie D70

Cod de culori

Părțile componente destinate deservirii sau întreținerii de către utilizator sunt marcate cu galben.

Panoul de comandă

- Activarea tamburului cu perii
- Comutator de program
- * Tastă de dozare a apei
- Presiunea de contact a periiilor
- Ecran
- Suprafață de așezare pentru smartphone
- Suport pentru smartphone
- Tastă de viteză
- Butoanele „+” și „-”
- * Tastă de dozator de substanță de curățare
- Manetă de conducere
- COD pentru pagina de destinație B 80 W NG
- Cheie inteligentă
Galben - operator
Gri - operator anterior

* Opțional

Comutator de program

Figura C

- 0
Aparatul este oprit.
- MOD ECO
Curățați podeaua cu apă umedă și aspirați apa reziduală cu o utilizare redusă a resurselor (turație redusă a periei, putere de aspirare, dozarea substanței de curățare și a apei).
- MOD NORMAL
Curățați podeaua umedă și aspirați apa reziduală.
- MOD INTENSIV
Curățați podeaua umedă (cu o dozare crescută de substanță de curățare și apă) și absorbiți apa reziduală.

Suport tijă de aspirație

Atunci când se circulă prin spații înguste sau pentru depozitare, bara de aspirare poate fi demontată și agățată pe marginea aparatului.

Figura D

- ① Depozitare pentru bara de aspirație (marginea aparatului)
- ② Bară de aspirație

Trageți suportul afară din concavitatea mânerului pentru a-l extinde. El rămâne în această poziție datorită mecanismului de autoblocare.

Figura E

- ① Suport pliat
- ② Suport extins
- ③ Bară de aspirație agățată

Simbolurile de pe aparat



Cablu de rețea pentru încărcător



Punct de prindere



*Suport de mop



Suport pentru bara de aspirație



Filtru de apă proaspătă



*Umplerea cu apă proaspătă



Nivel de umplere, rezervor de apă proaspătă 25%



Nivel de umplere, rezervor de apă proaspătă 50 %



Nivel de umplere, rezervor de apă proaspătă 100 %



Pedală pentru înlocuirea periilor (BD)



Tastă pentru înlocuirea periilor (BR)



Evacuare apă uzată
Evacuare apă curată



Îndepărtați recipientul de impurități grosiere



Deplasare înainte



Deplasare înapoi

Cheie inteligentă

Cheia inteligentă este utilizată pentru a porni dispozitivul și pentru a activa anumite funcții ale acestuia.

● Galben: Operator

Aparatul poate fi utilizat. Toate setările pentru programele de curățare lansate prin intermediul aplicației pentru smartphone pentru această cheie pot fi modificate.

● Gri: Operator anterior

Aparatul poate fi utilizat. Pot fi modificate toate setările pentru programele de curățare disponibile pentru aparat.

Montare

Montarea barei de aspirație

1. Mișcați în sus ambele mânere de fixare.

Figura H

- ① Suportul grinzii de aspirație
 - ② Manetă de blocare
 - ③ Bară de aspirație
2. Montați bara de aspirație în suportul de bară de aspirație.
 3. Mișcați în jos ambele mânere de fixare.

Montarea periilor

1. Procedura de montare a periilor este descrisă în capitolul „Lucrări de întreținere”.

Baterii

Baterii recomandate

ATENȚIE

Pericol de deteriorare

Înlocuiți acumulatorii doar cu acumulatori de aceeași tehnologie. Acumulatorii cu plumb nu pot fi înlocuiți cu acumulatorii litiu-ion. Acumulatorii litiu-ion nu pot fi înlocuiți cu acumulatorii cu plumb.

Baterii cu plumb:

Descriere	Nr. comandă
Set de baterii Gel 2x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Set baterii AGM 4x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Aparatul funcționează cu 2 acumulatori.

Acumulatorii litiu-ion:

Descriere	Nr. comandă
Set de baterii LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Aparatul este disponibil în 2 versiuni:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Dimensiunile maxime ale acumulatorului

Lungime	485
Lățime	385
Înălțime	300

Montarea și conectarea acumulatorilor

Indicație

În cazul aparatelor dotate cu acumulator cu litiu-ion acumulatorul este deja instalat și conectat

⚠ PERICOL

Pericol de incendiu și explozie!

Nu așezați unelte sau obiecte similare pe baterie. Scurtcircuit și pericol de explozie.

Fumatul și focul deschis sunt interzise.

Camerele în care sunt încărcate bateriile trebuie să fie bine ventilate, deoarece în timpul încărcării este generat gaz puternic exploziv.

⚠ AVERTIZARE

Pericol de leziuni și de deteriorare în cazul montării și al demontării bateriilor prin răsturnarea aparatului!

Răniri și pagube materiale

În cazul demontării și al montării bateriilor, asigurați-vă de stabilitatea aparatului.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a componentelor electronice dacă cablurile sunt conectate incorect la baterii!

Pagube materiale

În cazul racordării cablurilor de conectare și de racordare la baterii, respectați polaritatea.

⚠ **PERICOL**

Pericol de moarte din cauza exploziei și a incendiului la încărcarea bateriilor foarte descărcate!

Răniri mortale sau foarte grave și pagube materiale grave

Nu utilizați dispozitive cu baterii foarte descărcate.

Încărcați bateriile foarte descărcate, înainte de punerea în funcțiune a aparatului. Contactați serviciul de asistență Kärcher.

1. Împingeți aparatul aproximativ 2 m înainte, astfel încât rolele de ghidare să fie îndreptate spre spate.
2. Țineți rezervorul de apă reziduală de mânerul înfundat și rotiți-l lateral în sus.
3. Introduceți acumulatorii în baie.
4. Racordarea acumulatorilor:
 - a Montați distanțierele.

Figura 1

① Distanțier 340x40x10 (??????)

②

③

④ 170 Ah: Distanțier 2x 5.585-056.0

115 Ah: Distanțier ??????

180 Ah: Distanțier ??????

90 Ah: Distanțier ??????

⑤ Cablul de conectare la acumulator (-)

⑥ Cablul de conectare la acumulator (+)

b Conectați ambii acumulatori folosind cablului de conectare.

c Conectați cablurile de conectare la bornele (+) și (-) libere ale acumulatorilor.

5. Pivotați în jos rezervorul de apă reziduală.

Activarea bateriei Li-Ion

Bateriile Li-Ion sunt livrate în modul de transport și trebuie activate înainte ca aparatul să fie pus în funcțiune.

1. Încărcați bateria (vezi „Punerea în funcțiune/încărcarea bateriei”), aceasta va încheia modul de transport.

Demontarea acumulatorului

⚠ **AVERTIZARE**

Pericol de leziuni și de deteriorare în cazul montării și al demontării bateriilor prin răsturnarea aparatului!

Răniri și pagube materiale

În cazul demontării și al montării bateriilor, asigurați-vă de stabilitatea aparatului.

⚠ **AVERTIZARE**

Aparat cu pericol de răsturnare

Pericol de rănire, pericol de deteriorare a aparatului

Scoateți bateriile numai atunci când un cap de curățare este atașat la aparat.

1. Mișcați selectorul de programe în poziția „0”.
2. Scoateți cheia inteligentă.
3. Goliți rezervorul de apă reziduală.
4. Împingeți aparatul aproximativ 2 m înainte, astfel încât rolele de ghidare să fie îndreptate spre spate.
5. Țineți rezervorul de apă reziduală de mânerul înfundat și rotiți-l lateral în sus.
6. Decuplați cablul de la borna negativă a acumulatorului.
7. Decuplați cablurile rămase de la acumulatori.
8. Îndepărtați distanțierele.
9. Scoateți acumulatorii.
10. Eliminați acumulatorii uzați în conformitate cu reglementările în vigoare.

Punerea în funcțiune

Setarea curbei caracteristice de încărcare

Înainte de prima punere în funcțiune după o resetare de service sau în cazul utilizării unui alt tip de acumulator este necesară și setarea caracteristicii de încărcare.

⚠ **PERICOL**

Pericol de pornire neintenționată a dispozitivului

Pericol de rănire

Deconectați conectorul bujiei incandescente sau deconectați bateria înainte de a efectua orice lucrare la nivelul dispozitivului.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a acumulatorului

Durata de viață și capacitatea de încărcare a acumulatorului pot fi afectate de caracteristica de încărcare incorectă.

Asigurați-vă de faptul că în cazul aparatului este selectată o curbă caracteristică potrivită acumulatorului.

Curba caracteristică a acumulatorului selectată poate fi vizualizată pe ecran sau în meniul „Starea aparatului” al aplicației.

Indicație

Caracteristica de încărcare poate fi definită exclusiv de către unitatea de service Kärcher.

Linii caracteristice sunt disponibile în cazul următoarelor tipuri de acumulator:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Indicație

În cazul utilizării unui alt tip de acumulator vă rugăm contactați unitatea de service Kärcher și solicitați definirea liniei caracteristice corespunzătoare; această operațiune implică și comunicarea parametrilor de acumulator corespunzător.

Încărcarea bateriei

⚠ **PERICOL**

Pericol de rănire din cauza încărcătorului!

Pericol de electrocutare din cauza utilizării necorespunzătoare a încărcătorului!

Respectați tensiunea de rețea și siguranța, indicate pe plăcuța de tip a aparatului.

Utilizați încărcătorul doar în spații uscate cu ventilație suficientă.

Încărcătorul încorporat este controlat electronic și este adecvat pentru toate bateriile recomandate, încheind automat procesul de încărcare.

Indicație

Prin utilizarea unui încărcător rapid, timpul de încărcare poate fi redus la maximum 2,5 ore (numai pentru versiunea cu litiu-ion).

Indicație

În cazul fiecărui tip de acumulator instalat este necesară setarea caracteristicii de încărcare corespunzătoare.

Bateria instalată este afișată pe ecran în timpul încărcării.

Timpul de încărcare este în medie de max. 14 ore.

Aparatul nu poate fi folosit în timpul procedurii de încărcare.

Indicație

Aparatul dispune de o protecție împotriva descărcării complete, adică în momentul în care este atinsă capacitatea minimă admisibilă, motorul periilor și turbina sunt deconectate.

1. Aduceți aparatul la locul de încărcare prevăzut, evitați pantele.
2. Introduceți fișa de rețea în priză.
3. Încărcați până când pe ecran apare încărcarea completă.

Acumulatorii fără necesitate de întreținere (acumulatori umezi)

⚠ PERICOL

Pericol de arsuri din cauza scurgerilor de acid!

Umpleți acumulatorul cu apă doar când este complet descărcat. În cazul manipulării acidului din acumulatori folosiți ochelari de protecție și clătiți imediat cu apă orice stropi de acid de pe piele sau de pe îmbrăcăminte.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a acumulatorilor!

Utilizarea apei cu aditivi cauzează anularea garanției acumulatorului.

Pentru umplerea acumulatorilor utilizați doar apă distilată sau de-salinizată (EN 50272-T3).

Utilizarea de aditivi de la entități terțe sau de agenți de îmbunătățire este interzisă.

1. Adăugați apă distilată cu o oră înainte de finalizarea încărcării. Acordați atenție nivelului corect al acidului, conform marcajului de pe acumulator. După finalizarea încărcării asigurați-vă de prezența gazelor la celule.

Pornirea aparatului

1. Introduceți cheia inteligentă în pupitrul de comandă.
2. Rotiți selectorul de programe la programul de curățare dorit. Afișarea pe ecran se realizează succesiv:

- Logo Kärcher
- Timpul până la următorul serviciu, în ore
- Starea bateriei și orele de funcționare
- Versiunea software
- Afișaj de operare

Figura J

- ① Starea de încărcare a bateriei
- ② Doză de apă, setată (numai pentru aparate cu robinet electric pentru apă)
- ③ Viteza setată
- ④ Dozarea substanței de curățare setată (numai la varianta de aparat DOSE)

Aparatul este gata de funcționare.

Cuplarea smartphone-ului

Aplicația „Machine Connect” de pe un smartphone conectat la aparat poate fi utilizată pentru a efectua funcții avansate ale aparatului:

- reglarea tipului de cap de curățare
- reglarea vitezei maxime de transport
- oprirea/pornirea portului USB
- reglarea duratei de funcționare inerțială a perilor
- reglarea duratei de funcționare inerțială a aspirației
- conectarea/deconectarea dozării apei în funcție de viteză
- gestionarea autorizărilor pentru cheia inteligentă galbenă
- restabilirea setărilor din fabrică

Indicație

Funcțiile posibile depind de versiunea aparatului.

1. Scanați codul QR de pe dispozitiv cu ajutorul smartphone-ului.

- ① COD
- ② Simbol Bluetooth®

2. Instalați aplicația „Machine Connect” pe smartphone și porniți-o.
3. Introduceți cheia inteligentă în pupitrul de comandă.
4. Apăsăți simultan timp de 3 secunde tastele „+” și „-” de la pupitrul de comandă al aparatului.

Indicație

În timpul procesului de cuplare, simbolul Bluetooth® de la pupitrul de comandă clipește.

5. Urmăriți instrucțiunile aplicației de pe smartphone pentru cuplare.
6. Funcțiile aplicației sunt explicate pe smartphone.

Indicație

Când smartphone-ul este asociat cu aparatul, simbolul Bluetooth rămâne aprins.

Indicație

Telefonul mobil poate fi conectat la portul USB al aparatului pentru a încărca acumulatorul.

Soliitări de întreținere

După ce a trecut un anumit timp de funcționare, afișajul vă solicită să efectuați diverse activități de întreținere:

Solicitare	Interval (ore)
CURĂȚARE FILTRU ASPIRAȚIE	10
CURĂȚARE GRINDĂ DE ASPIRAȚIE	20
CURĂȚARE FILTRARE APĂ	50
VERIFICARE UZURĂ PERIE	100
VERIFICARE LAMĂ DE ASPIRAȚIE	100

1. Efectuați activitatea de întreținere afișată.
2. Apăsăți orice tastă de pe pupitrul de comandă pentru a confirma. Solicitarea este resetată și afișată din nou după expirarea intervalului.

Funcționare

⚠ PERICOL

Situație periculoasă în timpul funcționării

Pericol de rănire

În caz de pericol, luați mâna de pe maneta de conducere.

Pierdere stabilității

Pericol de rănire

Acționați pedala pentru a ridica/coborî capul de curățare cu un singur picior. Țineți celălalt picior ferm și sigur pe podea.

Carburanți

Umplerea cu apă proaspătă

1. Deschideți dopul de la rezervorul de apă proaspătă.
2. Umpleți cu apă proaspătă (maximum 50 °C) până la marginea inferioară de la ștuțul de umplere.
Indicație: Furtunul de apă proaspătă poate fi fixat cu cleme de suportul de furtun, în timpul umplerii.
3. Închideți dopul de la rezervorul de apă proaspătă.

Umplerea cu apă proaspătă cu furtunul de umplere

1. Trageți furtunul de umplere din aparat.
2. Conectați capătul furtunului de umplere la un robinet de apă.
3. Scoateți dopul de la rezervorul de apă proaspătă.
4. Deschideți aspirația apei (temperatura maximă a apei este de 50 °C).
5. Observați nivelul de umplere a rezervorului de apă proaspătă prin orificiul de umplere.
6. Închideți aspirația apei, atunci când nivelul ajunge la marginea inferioară a ștuțului de umplere.
7. Montați dopul la rezervorul de apă proaspătă.
8. Deconectați furtunul de umplere de la robinetul de apă.
9. Introduceți furtunul de umplere în aparat.

Adăugați apă proaspătă în sistemul de umplere

1. Conectați furtunul de apă la ștuțul de racordare al sistemului de umplere (temperatura maximă a apei: 50°C).
2. Deschideți admisia de apă.
3. Monitorizați aparatul, sistemul automat de umplere întrerupe alimentarea cu apă atunci când rezervorul de apă proaspătă este plin.
4. Închideți alimentarea cu apă.
5. Îndepărtați furtunul de apă.

Indicații referitoare la substanțele de curățare

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza utilizării unui agent de curățare neadecvat

Pagube materiale

Utilizați numai agenți de curățare și de îngrijire recomandați de Kärcher. Utilizarea de agenți de curățare și de îngrijire neadecvați poate deteriora aparatul, precum și podelele și suprafețele. Respectați scopul utilizării, precum și fișele cu date de securitate pentru agenții de curățare și de îngrijire.

Nu utilizați niciodată produse de curățare și îngrijire inflamabile, foarte spumoase sau care conțin solvenți, acid clorhidric sau acid fluorhidric.

Indicație

Nu utilizați substanțe de curățare cu formare puternică de spumă. Substanțele de curățare recomandate

Utilizarea	Substanțele de curățare
Curățarea de întreținere a tuturor pardoselelor impermeabile	CA 50 C RM 756
Curățarea de întreținere cu componente de întreținere	RM 746 RM 780
Curățarea de întreținere și curățarea de bază a învelișurilor industriale	RM 69
Curățarea de întreținere a învelișurilor lucioase	RM 755
Curățarea de întreținere și curățarea de bază a gresiei din ceramică fină	RM 753
Curățarea de întreținere și curățarea de bază a învelișurilor rezistente la acizi	RM 751
Curățarea și dezinfectarea	RM 732
Curățare de bază a tuturor suprafețelor de pardoseală rezistente la alcalii	RM 752
Curățare de bază și decopertarea pardoselilor sensibile la alcalii	RM 754

Adăugarea substanței de curățare cu dozatorul

În cazul variantei DOSE:

În drumul spre capul de curățare substanța de curățare este adăugată la apa proaspătă printr-un dozator.

1. Adăugați substanță de curățare în canistra de substanță de curățare.

Indicație

Folosiți dozatorul pentru a adăuga maxim 3% de substanță de curățare. În cazul dozării nei cantități mai mari, substanța de curățare trebuie adăugată în rezervorul de apă proaspătă.

ATENȚIE

Pericol de înfundare

Pe durata adăugării substanței de curățare în rezervorul de apă proaspătă survine posibilitatea uscării substanței de curățare, ceea ce poate îngreuna funcționarea dozatorului.

După adăugarea substanței de curățare în rezervorul de apă proaspătă clătiți aparatul cu apă curată: Selectați un program de curățare cu utilizare de apă, setați cantitatea de apă la cantitatea maximă și setați dozatorul de substanță de curățare la 0.

Adăugarea de substanță de curățare fără dispozitiv de dozare

1. Adăugați substanță de curățare în rezervorul de apă proaspătă.

Indicație

Capacul orificiului de umplere are în interior o scală și poate fi folosit pentru a măsura cantitatea de substanță de curățare.

Reglarea dozatorului de detergent

În cazul versiunii DOSE, substanța de curățare este adăugată în apa proaspătă pe circuitul către capul de curățare.

Dozatorul de substanță de curățare poate fi reglat separat pentru fiecare program de curățare.

1. Introduceți cheia inteligentă în pupitrul de comandă.
2. Selectați programul de curățare care urmează să fie setat cu ajutorul selectorului de programe.
3. Apăsăți tasta pentru dozatorul de substanță de curățare.
4. Reglați dozarea dorită pentru substanța de curățare cu ajutorul tastelor „+” și „-”.
5. Pentru preluarea setării, așteptați 3 secunde sau apăsați una dintre celelalte taste.

Reglarea cantității de apă

1. Reglați cantitatea de apă în funcție de gradul de murdărie de pe pardoseală.

Indicație

Executați primele încercări de curățare cu o cantitate redusă de apă. Creșteți treptat cantitatea de apă, până ce se obține rezultatul de curățare dorit.

Indicație

Dacă rezervorul de apă proaspătă este gol, capul de curățare continuă să lucreze fără alimentare de lichid.

Robinet manuală pentru apă

Un aparat cu un robinet manual pentru apă este echipată cu un buton de reglare pentru dozarea apei în dreapta, lângă pupitrul de comandă.

1. Rotiți butonul de reglare pentru dozarea apei la valoarea dorită.

Indicație

Irigarea periei este activă numai atunci când capul de curățare este coborât și maneta de deplasare este acționată.

Robinet electrică pentru apă

O aparat cu un robinet electric pentru apă este echipat cu o tastă de dozare a apei la pupitrul de comandă.

Dozarea apei poate fi reglată separat pentru fiecare program de curățare.

1. Introduceți cheia inteligentă în pupitrul de comandă.
2. Selectați programul de curățare care urmează să fie setat cu ajutorul selectorului de programe.
3. Apăsăți tasta pentru dozarea apei.
4. Setăți dozarea dorită a apei cu ajutorul tastelor „+” și „-”.
5. Pentru preluarea setării, așteptați 3 secunde sau apăsați una dintre celelalte taste.

Indicație

Irigarea periei este activă numai atunci când capul de curățare este coborât și maneta de deplasare este acționată.

Setarea vitezei de curățare

Viteza de curățare poate fi setată separat pentru fiecare program de curățare.

1. Introduceți cheia inteligentă în panoul de comandă.
2. Selectați programul de curățare care urmează să fie setat cu ajutorul selectorului de programe.
3. Apăsăți butonul Viteză.
4. Setăți viteza dorită utilizând butoanele „+” și „-”.
5. Pentru preluarea setării, așteptați 3 secunde sau apăsați una dintre celelalte taste.

Setarea presiunii de contact a capului periei

Presiunea de contact a capului periei poate fi setată separat pentru fiecare program de curățare.

1. Introduceți cheia inteligentă în panoul de comandă.
2. Selectați programul de curățare care urmează să fie setat cu ajutorul selectorului de programe.
3. Apăsăți butonul Presiune de contact a capului periei.
4. Setăți presiunea de contact dorită a capului periei utilizând butoanele „+” și „-”.
5. Pentru preluarea setării, așteptați 3 secunde sau apăsați una dintre celelalte taste.

Reglarea înclinării barei de aspirație

Înclinarea trebuie reglată astfel, încât lamelele de aspirație de la bara de aspirație să fie apăsate pe podea uniform, pe toată lungimea.

1. Parcați aparatul pe o suprafață nivelată dreaptă.
2. Selectați programul „Aspirare”.
3. Deplasați-vă cu aparatul înainte, pe o distanță scurtă. Bara de aspirație este coborâtă.
4. Citiți valoarea indicată de cântarul de apă.

Figura L

- ① Șurub
 - ② Piuliță
 - ③ Cântar de apă
5. Slăbiți piulița M 12 în timp ce fixați șurubul cu cap hexagonal M 10 cu o cheie fixă.
 6. Reglați șurubul, astfel încât afișajul cântarului de apă să fie între cele două linii.
 7. Strângeți piulița M 12, ținând șurubul cu cap hexagonal M 10 cu o cheie fixă.
 8. Pentru a verifica noua setare, mișcați aparatul înainte pe o distanță scurtă în modul de aspirare cu bara de aspirare coborâtă și observați nivelul cu cântar de apă. Dacă este cazul, repetați setarea.

Reglarea înălțimii

Odată cu reglarea înălțimii, este influențată și îndoirea lamelelor de aspirare la contactul cu podeaua.

Indicație

Setare de bază: 3 șaibe plate superioare, 3 șaibe plate sub bara de aspirație.

Suprafață accidentată: 5 șaibe plate superioare, 1 șaibă plată sub bara de aspirație.

Suprafață foarte netedă: 1 șaibă plată superioară, 5 șaibe plate sub bara de aspirație.

1. Deșurubați piulița.

Figura M

- ① Piuliță
 - ② Șaiba plată
 - ③ Rolă de distanțare, cu suport
2. Plasați numărul de șaibe plate dorit între bara de aspirație și rola de distanțare.
 3. Montați restul șaiabelor deasupra rolei de distanțare.
 4. Înșurubați și strângeți piulița.
 5. Repetați procesul la cea de-a doua rolă de distanțare.

Indicație

Setați cele două role de distanțare la același nivel.

Pornirea aparatului

1. Aduceți comutatorul cu cheie în poziția “1”. Display afișează succesiv:
 - Perioada de timp până la următorul serviciu de relații cu clienții
 - Versiunea software, componentă
 - Starea de încărcare a bateriei și numărul orelor de funcționare

Deplasare

Indicație

Aparatul este construit astfel, încât capul de curățare să iasă în afară spre dreapta. Acest lucru face posibilă o vizibilitate bună în timpul lucrului aproape de margini.

1. Introduceți cheia inteligentă.
2. Pivotați în sus pârghia de coborâre a barei de aspirație.
3. Apăsăți butonul „Activare cap perie” de pe câmpul de operare. Capul coboară.
4. Setați selectorul de programe la programul dorit.
5. Deplasați aparatul.
 - a Împingeți maneta de conducere spre înainte. Aparatul se deplasează spre înainte.
 - b Împingeți maneta de conducere spre spate. Aparatul se deplasează înapoi.

Indicație

Aparatul se deplasează doar după ce maneta de conducere este mișcată cu aproximativ 5°.

6. Eliberați maneta de conducere.

Aparatul se oprește.

Curățarea

ATENȚIE

Pericol de deteriorare

Dacă aparatul funcționează o perioadă lungă de timp în același loc, apare posibilitatea deteriorării suprafeței de pardoseală în cauză.

Utilizarea aparatului într-un singur loc este interzisă.

1. Introduceți cheia inteligentă.
2. Setați comutatorul de program pe programul de curățare dorit.
3. Pivotați în jos pârghia de coborâre a barei de aspirație.
4. Apăsăți butonul „Activare cap perie” de pe câmpul de operare. Capul coboară.
5. Împingeți maneta de conducere înainte și mișcați aparatul în zona de curățat.

Indicație

Dacă rezervorul de apă reziduală este plin, flotorul închide orificiul de aspirație și turbina de aspirație funcționează cu turație mărită. În acest caz, deconectați aspirația și deplasați pentru golirea rezervorului de apă reziduală.

Finalizarea funcționării

Încheierea curățării

1. Rotiți butonul de control al cantității de apă pe „OFF” (cu excepția versiunii DOSE).
2. Eliberați maneta de conducere.
3. Apăsăți butonul „Activare cap perie” de pe câmpul de operare. Capul se ridică.
4. Deplasați pe o porțiune scurtă. Apa reziduală este absorbită.
5. Pivotați în sus pârghia de coborâre a barei de aspirație.

Drenarea apei uzate

⚠ AVERTIZARE

Poluarea mediului înconjurător!

Drenarea necorespunzătoare a apelor uzate poate cauza poluarea mediului înconjurător.

Acționați conform reglementărilor locale privind tratarea apelor uzate.

1. Scoateți furtunul de evacuare din suport și introduceți-l într-un colector adecvat.

Figura N

2. Strângeți sau îndoiți furtunul de evacuare în punctul indicat.
3. Deschideți capacul furtunului de evacuare.
4. Drenați apa reziduală. Reglați cantitatea de apă prin presiune sau îndoire.
5. Spălați rezervorul de apă reziduală cu apă curată.

Sistemul de spălare a rezervorului de apă reziduală

1. Scoateți din suport furtunul de evacuare pentru apă reziduală și introduceți-l într-un dispozitiv de colectare adecvat.
2. Deschideți capacul dozatorului de la furtunul de evacuare.
3. Deschideți capacul rezervorului de apă reziduală.
4. Trageți capacul flexibil de la sistemul de spălare.
5. Racordați furtunul de apă la sistemul de spălare.

Figura O

- ① Închizătoare
 - ② Clapetă pentru aerisirea rezervorului
 - ③ Racord de apă de la sistemul de spălare
6. Închideți capacul de la rezervorul de apă reziduală.
 7. Deschideți aspirația apei și spălați rezervorul de apă reziduală pentru aproximativ 30 secunde. Dacă este necesar, repetați procesul de spălare de 2 - 3 ori.
 8. Închideți aspirația apei și deconectați furtunul de la aparat.

9. Montați la loc capacul flexivil la admisia apei de la sistemul de spălare.
10. Scoateți capacul rezervorului de apă murdară. Apăsăți clapeta pentru aerisirea rezervorului, astfel încât să rămână un spațiu liber și rezervorul de apă reziduală să se poată usca.
11. Împingeți în suport furtunul de evacuare a apei reziduale și trageți capacul dispozitivului de dozare.

Evacuarea apei proaspete pe la capac

1. Deșurubați dopul de la rezervorul de apă proaspătă.
2. Evacuați apa proaspătă.
3. Curățați filtrul.
4. Înșurubați dopul de la rezervorul de apă proaspătă.

Evacuați apa proaspătă ținând cont de afișajul de nivel

1. Scoateți din suport furtunul de la indicatorul de nivel și lăsați-l în jos.
2. Montați la loc furtunul.

Golirea recipientului de murdărie dură

(Numai pentru capul de curățare R)

1. Ridicați recipientul de murdărie dură și scoateți-l.

Figura P

- ① Recipient pentru murdărie grosieră
2. Goliți recipientul de murdărie grosieră și curățați-l dacă este necesar.
3. Montați la loc recipientul de murdărie grosieră.

Oprirea aparatului

1. Rotiți selectorul de programare în poziția „0”.
2. Scoateți cheia inteligentă.
3. Apăsăți butonul „Activare cap perie” de pe câmpul de operare. Capul se ridică.
4. Pivotați în sus pârgăria de coborâre a barei de aspirație.
5. Securizați aparatul împotriva rulării.
6. Scoateți capacul rezervorului de apă murdară. Apăsăți clapeta pentru aerisirea rezervorului, astfel încât să se angreneze în canelura rezervorului de apă proaspătă, astfel încât rezervorul de apă reziduală să se poată usca.
7. La nevoie, încărcăți bateria.

Transportarea

⚠ PERICOL

Deplasarea în pantă

Pericol de rănire

Utilizați aparatul pentru încărcare și descărcare doar pe pante cu valoarea maximă (vezi capitolul „Date tehnice”).

Deplasați-vă lent.

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare

În cadrul transportului, țineți cont de greutatea vehiculului.

Încărcați aparatul numai cu rezervorul de apă reziduală și de apă proaspătă gol.

Încărcați aparatul numai cu ajutorul unei alte persoane sau cu ajutorul tracțiunii.

1. Dezactivați capul cu perie folosind butonul de pe câmpul de operare. Capul se ridică.
2. Scoateți periile pentru a evita deteriorarea.
3. Demontați bara de aspirație de la aparat.
4. În timpul transportului într-un vehicul, ancorați aparatul cu ajutorul urechilor de prindere, în conformitate cu directivele în vigoare, pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Figura Q

Depozitarea

⚠ PRECAUȚIE

Pericol de rănire și de deteriorare din cauza ignorării greutății
Pe durata depozitării aparatului acordați atenție și greutății aparatului.

ATENȚIE

Expunerea la îngheț poate cauza deteriorarea aparatului!

Pagube materiale

Goliți complet apa proaspătă și pe cea murdară din aparat. Apa care nu este golită complet poate cauza deteriorarea aparatului în caz de îngheț.

Protejați permanent aparatul împotriva înghețului: în timpul funcționării, al transportului și al depozitării.

- Depozitați aparatul doar în spații închise.
- Încărcați complet acumulatorii înainte de perioadele lungi de depozitare.
- Pe durata perioadei de depozitare încărcăți complet acumulatorii cel puțin lunar.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ PERICOL

Aparat pornit accidental

Pericol de rănire

Rotiți selectorul de programe în poziția „0”.

Înainte de efectuarea oricărei lucrări trageți cheia inteligentă a aparatului.

Scoateți fișa de rețea a încărcătorului.

- Evacuați și eliminați ecologic apa reziduală și apa proaspătă.

Inspekția de siguranță / contractul de întreținere

Puteți încheia cu distribuitorul dvs. un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

Intervalele de întreținere

După fiecare utilizare

ATENȚIE

Pericol de deteriorare!

Risc de deteriorare a aparatului din cauza curățării necorespunzătoare.

Pulverizarea aparatului cu apă și folosirea de detergenți agresivi este interzisă.

- Drenați apa reziduală.
- Curățați rezervorul de apă reziduală folosind sistemul de spălare al rezervorului de apă reziduală.
- Scoateți filtrul de impurități grosiere din rezervorul de apă reziduală și curățați-l.
- Verificați filtrul de protecție a turbinei, și scoateți-l dacă este cazul și curățați-l.
- Curățați aparatul în exterior cu o lavetă umedă, îmbibată în leșie de spălare neutră.
- Doar capul de curățare R: Scoateți și goliți recipientul de murdărie grosieră.
- Doar capul de curățare R: Curățați bara de distribuție a apei.
- Curățați lamelele de aspirație, verificați dacă prezintă semne de uzură, și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Curățați lamelele de curățare de la capul de curățare, verificați dacă prezintă semne de uzură și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Curățați periile, verificați dacă prezintă semne de uzură și înlocuiți-le dacă este necesar.
- Scoateți capacul rezervorului de apă reziduală. Apăsăți clapeta pentru aerisirea rezervorului, astfel încât să rămână un spațiu liber în scopul uscării rezervorului de apă reziduală.
- Încărcați acumulatorul.

Acumulatorul cu plumb:

- Dacă nivelul de încărcare este sub 50%, încărcăți complet acumulatorul, fără întrerupere.

- Dacă nivelul de încărcare depășește 50%, încărcați acumulatorul doar dacă la următoarea utilizare este necesară întreaga durată de funcționare.

Acumulatorul litiu-ion:

- Reîncărcați, dacă este cazul.

Lunar

- Goliți și spălați rezervorul de apă proaspătă.
- Curățați filtrul pentru apă proaspătă.
- Curățați flotorul.
- Pentru aparatul scos temporar din uz, cu baterie de plumb: Efectuați încărcarea de egalizare a bateriei.
- Verificați polii bateriei dacă prezintă urme de oxidare, la nevoie curățați cu peria. Asigurați-vă că cablurile de conectare sunt bine fixate.
- Curățați garniturile dintre rezervorul de apă reziduală și capac și verificați etanșeitatea, la nevoie înlocuiți-le.
- Doar capul de curățare R: Curățați tunelul periei.
- Doar capul de curățare R: Scoateți distribuitorul de apă de pe capul de curățare și curățați canalul de apă.
- În cazul bateriilor de plumb care necesită întreținere, verificați densitatea acidului din celule.
- În cazul unor timpi de repaus mai mari, depozitați aparatul cu bateriile complet încărcate. Încărcați complet bateria cel puțin o dată pe lună.

Anual

- Solicitați inspecția indicată serviciului de asistență clienți.

Lucrări de întreținere

Curățarea sitei de impurități grosiere

1. Deschideți capacul rezervorului de apă reziduală.

Figura R

- ① Sită pentru impurități grosiere
2. Trageți în sus sita de impurități grosiere.
3. Spălați sita de impurități grosiere sub un jet de apă curentă.
4. Montați sita de impurități grosiere în rezervorul de apă reziduală.

Curățarea barei de distribuție a apei

1. Împingeți maneta de decuplare spre stânga și, simultan, trageți bara de distribuție a apei de la capul de curățare.

Figura W

- ① Bară de distribuție a apei
- ② Pârghie de blocare
2. Îndepărtați bara de distribuție a apei de pe capul de curățare.
3. Curățați bara de distribuție a apei.
4. Introduceți partea stângă a barei în capul de curățare.
5. Întoarceți bara de distribuție a apei spre capul de curățare și fixați-o în partea dreaptă.

Curățarea filtrului pentru apă proaspătă

1. Evacuați apa proaspătă.
2. Deșurubați dopul de la rezervorul de apă proaspătă.

Figura S

- ① Filtru de apă proaspătă
- ② Dop pentru rezervorul de apă proaspătă
3. Scoateți filtrul pentru apă proaspătă și spălați cu apă curată.
4. Montați filtrul pentru apă proaspătă.
5. Montați dopul la rezervorul de apă proaspătă.

Întoarcerea sau înlocuirea lamelelor de aspirare

Dacă buzele de aspirare sunt uzate până la marcajul de uzură, ele trebuie întoarse sau înlocuite. Buzele de aspirație pot fi rotite de 3 ori până la uzarea celor 4 mu-chii.

1. Scoateți bara de aspirație.
2. Deșurubați mânerul în formă de stea.

Figura T

- ① Mâner în formă de stea

- ② Bandă de întindere
- ③ Partea interioară a barei de aspirație
- ④ Blocarea tensiunii

3. Trageți partea interioară a barei de aspirație.
4. Deschideți blocarea tensiunii.
5. Scoateți banda de tensionare.
6. Eliberați buzele de aspirație din partea interioară.

Figura U

- ① Buză ștergătoare
- ② Buză de sprijin
- ③ Partea interioară a barei de aspirație
- ④ Bandă de întindere
7. Apăsăți buzele de aspirație întoarse sau noi de la nodurile părții interioare ale barei de aspirație.
8. Montați curea.
9. Împingeți partea interioară a barei de aspirație în partea superioară.
10. Însurubați sau strângeți mânerul în formă de stea.

Înlocuirea periiilor disc

Indicație

Înlocuiți periiile discului când lungimea periei este de 10 mm.

1. Apăsăți în jos/în sus pârghia de la capul de curățare și fixați-o în dreapta.
2. Împingeți pedala de schimbare a periei în jos.
3. Extrageți prima perie disc, prin lateral, pe sub capul de curățare.
4. Țineți noua perie disc sub capul de curățare, apăsăți-o în sus și fixați-o.

Înlocuirea periiilor cilindrice

Indicație

Înlocuiți periiile cilindrice când lungimea periei a ajuns la 10 mm.

1. Apăsăți în jos/în sus pârghia de la capul de curățare și fixați-o în dreapta.
2. Apăsăți tasta pentru înlocuirea periiilor.

Figura V

- ① Tastă pentru înlocuirea periiilor
- ② Capacul lagărului
- ③ Perie cilindrică
3. Pivotați capacul lagărului spre dreapta.
4. Scoateți periiile cu valț.
5. Poziționați noua perie cu valț anterioară în punctele de sprijin.
6. Poziționați noua perie cu valț posterioară în punctele de sprijin.
7. Basculați la loc capacul lagărului și fixați-l în poziție.

Remediarea defecțiunilor

⚠ PERICOL

Aparat pornit accidental

Pericol de rănire

Înainte de orice lucrare la aparat, aduceți selectorul de programe în poziția „0”.

Înainte de efectuarea oricărei lucrări trageți cheia inteligentă a aparatului.

Scoateți fișa de rețea a încărcătorului.

- Evacuați și eliminați ecologic apa reziduală și apa proaspătă.
- În caz de defecțiune care nu poate fi remediată cu ajutorul acestui tabel, luați legătura cu serviciul de relații cu clienții.

Defecțiuni fără afișare de mesaje

Defecțiune	Remediere
Aparatul nu pornește	1. Introduceți cheia inteligentă. 2. Setați comutatorul programelor la programul dorit. 3. Acționați maneta de deplasare. 4. Verificați bateria și, la nevoie, încărcați. 5. Verificați dacă polii bateriei sunt racordați.
Cantitatea de apă nu este suficientă	1. Verificați nivelul de apă proaspătă, la nevoie umpleți rezervorul. 2. Creșteți cantitatea de apă. - a Versiunea DOSE: Reglați cantitatea de apă cu ajutorul tastei pentru cantitatea de apă, de pe pupitrul de comandă. - b Alte versiuni: Reglați cantitatea de apă de la capul de reglare pentru cantitatea de apă. 3. Curățați filtrul pentru apă proaspătă. 4. Capul de curățare R: Curățați bara de distribuție a apei. 5. Verificați furtunurile dacă sunt înfundate, la nevoie curățați-le.
Puterea de aspirare este prea redusă	1. Poziționați selectorul de programe în regimul NORMAL sau INTENSIV. 2. Setați puterea de aspirare din aplicație la HIGH (mare). 3. Opriți aparatul și evacuați apa reziduală. 4. Verificați dacă capacul de la furtunul de evacuare a apei reziduale este închis. 5. Curățați garniturile dintre rezervorul de apă reziduală și capac și verificați etanșeitatea; la nevoie, înlocuiți-le. 6. Verificați dacă sita de protecție a periei este murdară și curățați, dacă este cazul. 7. Curățați lamelele de aspirație de la bara de aspirație; la nevoie, întoarceți-le sau înlocuiți-le. 8. Verificați furtunul de aspirare dacă este înfundat; la nevoie, curățați-l. 9. Verificați etanșeitatea furtunului de aspirare; la nevoie, înlocuiți-l. 10. Verificați reglajul barei de aspirație. 11. Țineți rezervorul de apă reziduală de mânerul înfundat și rotiți-l lateral în sus. - a Verificați garnitura de etanșare de la turbina de aspirație. - b Verificați garnitura de etanșare de la canalul de aspirație. Figura X ① Garnitura canalului de aspirație ② Garnitura turbinei de aspirație
Rezultatul curățării nu este corespunzătoare	1. Reduceți viteza. 2. Selectați un program de curățare mai intensiv. 3. Creșteți presiunea de contact a periilor. 4. Verificați dacă periile prezintă semne de uzură și înlocuiți, dacă este cazul. 5. Verificați dacă peria este murdară și curățați-o, dacă este cazul. 6. Verificați tipul de perii și substanța de curățare dacă sunt adecvate. 7. Verificați aducțiunea apei. 8. Creșteți cantitatea de apă. 9. Folosiți metoda în doi pași: În prima etapă se curăță fără aspirație, la a doua se curăță cu aspirație.
Turbina aspiratoare funcționează cu turație crescută	1. Evacuați apa reziduală. 2. Curățați flotorul. 3. Verificați sita de scame; la nevoie, curățați-o. 4. Verificați furtunul de aspirare dacă este înfundat; la nevoie, curățați-l. 5. Verificați bara de aspirație dacă este înfundată; la nevoie, desfundați-o
Periile nu se rotesc	1. Verificați dacă periile sunt blocate de un corp străin; îndepărtați corpul străin, dacă este cazul. 2. Setați comutatorul programelor la programul dorit. 3. Coborâți capul de curățare.
Aparatul vibrează în timpul curățării	1. Verificați dacă periile sunt montate corect. 2. Utilizați o perie mai moale. 3. Înlocuiți peria cu una nouă.
Numai versiunea DOSE: Dozatorul de substanță de curățare nu funcționează	1. Verificați nivelul substanței de curățare din canistra de substanță de curățare. 2. Creșteți doza de substanță de curățare. 3. Verificați racordarea furtunului de substanță de curățare la canistra de substanță de curățare. 4. Curățați filtrul din canistra de substanță de curățare. 5. Verificați dacă supapa de reflux din furtunul racordat la capul de curățare este înfundată. 6. Verificați etanșeitatea furtunurilor. 7. Asigurați-vă de funcționarea corespunzătoare a pompei de substanță de curățare.
Furtunul de evacuare al apelor uzate este înfundat	1. Deschideți capacul dozatorului de la furtunul de evacuare. 2. Trageți furtunul de aspirație de pe bara de aspirație și închideți-l cu mâna. 3. Setați selectorul de programe la un program cu aspirație. Blocarea este aspirată din furtunul de scurgere în rezervorul de apă uzată.

Defecțiuni cu mesaje afișate pe afișaj

Defecțiune	Cauza	Remediere
INSERARE KIK	Cheia inteligentă nu este introdusă.	● Introduceți o cheie inteligentă.
KIK NEPOTRIVIT	Cheia inteligentă introdusă nu autorizează executarea funcției selectate.	● Utilizați o altă cheie inteligentă. ● Eventual, solicitați deblocarea cheii inteligente utilizate (în funcție de caz).
FĂRĂ DREPT	Cheia inteligentă introdusă nu autorizează executarea funcției selectate.	● Utilizați o altă cheie inteligentă. ● Eventual, solicitați deblocarea cheii inteligente utilizate (în funcție de caz).
ELIBER. COM. MÂNER!	Când aparatul este pornit, se acționează o manetă de deplasare.	● Eliberați ambele manete de deplasare.
BATERIE SLABĂ	Bateria este aproape descărcată. Funcțiile de curățare ale aparatului sunt deconectate automat.	● Conduceți aparatul la stația de încărcare și încărcați bateria.
ACUMULATOR DESCĂRCAT	Bateria este descărcată. Funcțiile de curățare și de deplasare sunt deconectate.	● Deconectați aparatul, așteptați scurt timp și reporniți-l. Deplasați-vă apoi la stația de încărcare. Dacă este necesar, împingeți-l spre stația de încărcare atunci când este oprit. Încărcați bateria.
DEFECT CURGERE APĂ	Robinetul de apă electric este defect.	● Contactați serviciul clienți.
	Rezervorul substanței de curățare este gol. Funcțiile de curățare ale aparatului sunt deconectate automat.	● Adăugați substanță de curățare. ● Verificați furtunul de aspirare pentru substanța de curățare.
MOT. DE ACT. SUPRAS.	Consumul de curent al motorului de tracțiune este prea mare.	● Verificați dacă la mecanismul de rulare sunt obiecte străine. ● Găsiți un drum cu un gradient mic. ● Deconectați aparatul, așteptați puțin, apoi reporniți-l.
MOT. DE ACT. BLOC.	Motorul de tracțiune este blocat.	● Verificați dacă la mecanismul de rulare sunt obiecte străine. ● Ridicați fiecare roată motoare în parte și verificați dacă poate fi rotită.
	Conexiunea Bluetooth a fost întreruptă.	● Întreruperea este afișată în aplicație. Ecranul aparatului se aprinde. ● Activați Bluetooth pe smartphone. ● Asociați smartphone-ul cu aparatul.

Date tehnice

		D70	D80	R65	R75
General					
Viteză de deplasare (max.)	km/h	6	6	6	6
Randament teoretic pe suprafață	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Randamentul practic pe unitatea de suprafață	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Volum rezervor de apă reziduală	l	80	80	80	80
Volum rezervor impurități grosiere	l	-	-	-	-
Volumul rezervorului de detergent (opțional cu doză)	l	3	3	3	3
Dozarea detergentului	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Dozarea apei	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Masă					
Lungime	mm	1490	1540	1540	1540
Lățime fără bare de aspirație	mm	755	840	717	810
Înălțime	mm	1110	1110	1110	1110
Lățime de lucru	mm	700	800	650	750
Dimensiuni ambalaj lungime x lățime x înălțime	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Echipare cu anvelope					
Roată față, lățime	mm	50	50	50	50
Roată față, diametru	mm	250	250	250	250
Roată spate, lățime	mm	32	32	32	32
Roată spate, diametru	mm	100	100	100	100
Greutate					
Greutate maximă admisibilă	kg	354,7	362	360	363
Greutate fără încărcătură (greutate de transport)	kg	276,7	284	282	285
Forța de apăsare a periei, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Presiunea de apăsare a periei, max.	N / m ^{a 2-} (g / cm ^{a 2-})	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Date privind puterea aparatului					
Tensiune nominală	V	24	24	24	24
Tensiune nominală, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Capacitate baterie	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Capacitatea bateriei, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Putere absorbită medie	W	1430	1330	2020	2100
Putere motor tracțiune	W	300	300	300	300
Putere turbină aspiratoare	W	400	400	400	400
Putere acționare perii	W	1000	1000	1200	1200
Grad de protecție		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Aspirarea					
Putere de aspirare, cantitate de aer	l/s	28	28	28	28
Subpresiune (max.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Perii de curățare					
Diametru perie	mm	355	406		
Lungimea periei	mm	-	-	608	700
Turație perie	1/min	140	140	1000	1000
Încărcător intern					
Tensiune nominală	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frecvență	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Curent absorbit	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Timp de încărcare	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Încărcător rapid intern (doar în cazul versiunii cu acumulator litiu-ion)					
Tensiune nominală	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frecvență	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Curent absorbit	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Condiții de mediu					
Domeniu de temperatură admis	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Temperatura apei max.	°C	50	50	50	50
Presiunea apei, sistem de umplere	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Presiunea apei, rezervor apă reziduală, sistem de spălare	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Umiditatea relativă a aerului	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Creștere					
Pantă, zona de lucru, max.	%	2	2	2	2
Valori calculate conform EN 60335-2-72					
Incertitudine K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Incertitudine K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări” din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței Kärcher din țara dvs.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta declarăm că produsul menționat mai jos este conform cu dispozițiile relevante ale directivelor și regulamentelor enumerate. În cazul efectuării unei modificări a produsului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Produs: Dispozitiv de curățare a pardoselilor

Tip: 1.533-xxx

Directive și regulamente

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2011/65/UE

2014/30/UE

2014/53/UE (TCU)

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Standarde naționale aplicate

-

Numele și adresa

Persoana responsabilă pentru documentație:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului Director.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Sadržaj

Opće napomene	271
Funkcija.....	271
Namjenska uporaba.....	271
Zaštita okoliša	272
Pribor i zamjenski dijelovi.....	272
Sadržaj isporuke	272
Sigurnosni napuci	272
Opis uređaja.....	273
Inteligentni ključ	274
Montaža	274
Puštanje u pogon	275
Uključivanje uređaja.....	276
Povezivanje pametnog telefona.....	276
Zahtjevi za održavanjem	276
Rad	276
Transport.....	279
Skladištenje.....	279
Njega i održavanje	279
Pomoć u slučaju smetnji	280
Tehnički podaci	282
Jamstvo.....	283
EU izjava o sukladnosti.....	284

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene Sigurnosne naputke. Postupajte u skladu s njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Funkcija

Ovaj usisavač s funkcijom ribanja koristi se za mokro čišćenje ravnih podova.

Namještanjem količine vode, količine sredstva za čišćenje te brzine vožnje uređaj se može prilagoditi određenom zadatku čišćenja.

Uređaj se može prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja odabirom prikladnog programa čišćenja.

Radna širina i kapacitet spremnika svježe i prljave vode (vidi poglavlje Tehnički podaci) omogućuju učinkovito čišćenje pri dugom trajanju primjene.

Uređaj je samohodan.

Baterije se mogu puniti pomoću ugrađenog punjača. Punjač može raditi uz napon od 100 – 240 V.

Napomena

Ovisno o određenom zadatku čišćenja, uređaj može biti opremljen različitim priborom. Zatražite naš katalog ili posjetite našu internetsku stranicu www.kaercher.com.

Namjenska uporaba

Ovaj uređaj prikladan je za komercijalnu i industrijsku uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i prostorima za iznajmljivanje. Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s navodima ovih uputa za rad.

- Uređaj se smije upotrebljavati samo za čišćenje glatkih podova koji nisu osjetljivi na vlagu i poliranje.
- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u hladnjačama).
- Uređaj je razvijen za čišćenje podova u unutrašnjosti odn. natkrivenih površina.
- Uređaj je prikladan za upotrebu u rasponu temperature 5 – 40 °C.
- Uređaj se mora skladištiti na mjestu zaštićenom od mraza.
- Uređaj nije prikladan za primjenu okolinama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- U uređaj se ne smiju unositi zapaljivi plinovi, nerazrijeđene kiseline ili otapala. To uključuje benzin, razrjeđivač boje ili lož ulje, koji mogu stvoriti eksplozivne smjese zbog vrtoženja s usisnim zrakom. Osim toga, nemojte upotrebljavati aceton, nerazrijeđene kiseline niti otapala jer oni nagrizaju materijale koji su upotrijebljeni u uređaju.

- Reaktivne metalne prašine (npr. aluminij, magnezij, cink) stvaraju eksplozivne plinove u spoju s jakim alkalnim ili kiselim sredstvima za čišćenje.
- Uređaj nije namijenjen za čišćenje javnih prometnica.
- Uzmite u obzir dopušteno površinsko opterećenje poda (vidi poglavlje Tehnički podaci).
- Uređaj smije biti opremljen samo originalnim priborom i rezervnim dijelovima.
- Kod primjene punjača ili baterija smiju se upotrebljavati samo komponente odobrene u uputama za rad. Kombinaciju koja od toga odstupa mora odgovorno potvrditi dobavljač punjača i/ili baterije.

Zaštita okoliša

-  Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
-  Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Sigurnosni napuci

Prije prve uporabe uređaja pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za rad i priloženog prospekta sa sigurnosnim uputama za uređaje za čišćenje s četkama, br. 5.956-251.0 i postupajte u skladu s njima.

⚠ UPOZORENJE

Uređaj se može prervnuti

Opasnost od ozljeda

Uređaj nemojte upotrebljavati na nagnutim površinama.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede zbog pogrešnog rukovanja

Ljudi se mogu ozlijediti.

Rukovatelji moraju biti adekvatno obučeni za upotrebu ovog uređaja.

Uređaj se smije koristiti samo, ako je zatvorena hauba i svi poklopci.

Sigurnosni uređaji

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!

Ozbiljne ozljede zbog nedostajućih, modificiranih odn. neučinkovitih sigurnosnih uređaja.

Nemojte zaobilaziti odn. uklanjati sigurnosne uređaje ili ih učiniti neučinkovitim. Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti.

Isključivanje u slučaju nužde

Napomena

Za trenutačno stavljanje izvan pogona izvucite inteligentni ključ (isključivanje u slučaju nužde).

Vozna poluga

Ako se otpusti vozna poluga, isključuju se vozni pogon i pogon četke.

Simboli na uređaju



⚠ OPASNOST

Postupak punjenja

Električni udar

Ne uklanjajte zaštitne kapice s polova baterije.

Obratite pažnju na ispravnu montažu



PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Voda će oštetiti usisnu turbinu

Pazite da voda ne dospije u ovako označen otvor.

Napomene o bateriji (punjivoj bateriji) i punjaču

U izvedbi Li-Ion ugrađene su litij-ionske baterije. One podliježu posebnim kriterijima. Neispravne baterije smije demontirati, montirati i provjeriti samo Kärcher servisna služba ili stručna osoba. Napomene o skladištenju i transportu možete dobiti u svojoj Kärcher servisnoj službi.

⚠ OPASNOST

Preinake i izmjene na uređaju nisu dopuštene.

Ne smijete otvarati punjivu bateriju, postoji opasnost od kratkog spoja. Osim toga, mogu izaći nadražujuće pare ili korozivne tekućine.

Nemojte izlagati punjivu bateriju jakoj sunčevoj svjetlosti, toplini ni vatri. Postoji opasnost od eksplozije.

Nemojte upotrebljavati punjač u prostoru u kojem postoji opasnost od eksplozije.

Nemojte upotrebljavati prljav ili vlažan punjač.

Osigurajte dovoljno prozračivanje tijekom punjenja.

Opasnost od eksplozije. U blizini akumulatora ili u prostoriji za punjenje akumulatora ne smijete baratati otvorenim plamenom, stvarati iskre niti pušiti.

Opasnost od eksplozije. Ne stavljajte alate ili slično na bateriju, tj. na krajnje polove i konektore čelija.

⚠ UPOZORENJE

Prije svake uporabe provjerite postoji li oštećenje na uređaju i mrežnom kabelu. Više nemojte upotrebljavati oštećene uređaje i popravak oštećenih dijelova prepustite samo stručnom osoblju. Baterije i punjač držite podalje od djece.

Nemojte puniti oštećene baterije. Prepustite zamjenu oštećenih baterija Kärcher servisnoj službi.

Nemojte bacati neispravnu bateriju u kućni otpad. Obavijestite Kärcher servisnu službu.

Spriječite kontakt s tekućinama koje istječu iz neispravnih punjivih baterija. Ako dođe do slučajnog kontakta, tekućinu isperite vodom. Ako dođe do kontakta s očima, dodatno potražite liječničku pomoć.

⚠ OPREZ

Obavezno se pridržavajte ovih uputa za rad. Pri rukovanju akumulatorom pridržavajte se preporuka zakonodavca.


Mrežni napon mora odgovarati naponu navedenom na natpisnoj pločici uređaja.

Punjač upotrebljavajte samo s paketima punjivih baterija koji su odobreni za punjenje.

Upotrebljavajte punjivu bateriju samo s ovim uređajem. Zabranjeno je i opasno upotrebljavati ga u druge svrhe.

Simboli upozorenja

Prilikom rukovanja s baterijama pridržavajte se sljedećih upozorenja:

	Pridržavajte se uputa za bateriju, na bateriji i u ovim uputama za rukovanje.
	Nosite zaštitu za oči.
	Držite kiseline i baterije podalje od djece.
	Opasnost od eksplozije
	Zabranjeni su vatra, iskre, otvoreni plamen i pušenje.
	Opasnost od opeklini kiselinom
	Prva pomoć.
	Upozorenje
	Zbrinjavanje
	Ne bacajte baterije u kantu za smeće.

Opis uređaja

Pregled uređaja

Slika A

- 1 Kanistar sredstva za čišćenje (samo varijanta DOSE)
- 2 Usisno crijevo sredstva za čišćenje (samo varijanta DOSE)
- 3 Otvor za punjenje spremnika svježe vode sa zatvaračem i integriranom mjernom posudom
- 4 Mrežica za zaštitu turbine
- 5 Držač crijeva
- 6 Crijevo za punjenje svježe vode
- 7 Poklopac za prozračivanje spremnika
- 8 Priključak vode za sustav ispiranja spremnika prljave vode
- 9 Plovak
- 10 Mrežica za grubu prljavštinu
- 11 Pidržni mehanizam za Homepage
- 12 Akumulator
- 13 Držač brisača
- 14 Glava za čišćenje
- 15 Upravljačko polje
- 16 Držač za pametni telefon
- 17 Komandni pult
- 18 Prostor za pohranu seta za čišćenje "Homepage Box"
- 19 Gumb za regulaciju doziranja vode (samo varijanta Good)
- 20 Poklopac spremnika prljave vode
- 21 Spremnik prljave vode
- 22 *Sustav punjenja svježom vodom
- 23 Pokazivač razine napunjenosti i ispusno crijevo svježe vode

- 24 Ručka za zakretanje spremnika prljave vode prema gore
- 25 Papučica za zamjenu četki
- 26 Spremnik svježe vode
- 27 Stezna poluga usisne konzole
- 28 Kuka za mrežni kabel
- 29 Usisna konzola
- 30 Poluga za spuštanje usisne konzole
- 31 Zatvarač spremnika svježe vode s filtrom
- 32 Usisno crijevo
- 33 Kuka za mrežni kabel
- 34 Pretinac za odlaganje
- 35 Ispusno crijevo prljave vode s dozirnim uređajem
- 36 Potisna ručica
- 37 Vozna poluga
- 38 Odbojni valjci
- 39 Zaštita od udara
- 40 Gumica za struganje
- 41 R75 blok četke
- 42 Ladica za nakupljenu prljavštinu
- 43 Trakasta četka
- 44 Odbojni valjci
- 45 D70 blok četke

Oznaka u boji

Komponente uređaja namijenjene za rukovanje ili održavanje korisnika označene su žutom bojom.

Komandni pult

- 1 Aktiviranje valjkaste četke
- 2 Sklopka za odabir programa
- 3 * Tipka za doziranje vode
- 4 Tlak naližanja četki
- 5 Zaslon
- 6 Prostor za pohranu pametnog telefona
- 7 Držač za pametni telefon
- 8 Tipka za brzinu
- 9 Tipke „+“ i „-“
- 10 * Tipka za doziranje sredstva za čišćenje
- 11 Vozna poluga
- 12 KOD za određenu stranicu B 80 W NG
- 13 Inteligentni ključ
Žuto - rukovatelj
Sivo - predradnik

* Opcija

Sklopka za odabir programa

Slika C

- 1 0
Uređaj je isključen.
- 2 ECO NAČIN RADA
Mokro očistite pod i usisajte prljavu vodu uz smanjenu upotrebu sredstava (smanjena brzina četke, snaga usisavanja, doziranje sredstva za čišćenje i vode).
- 3 NORM. NAČIN RADA
Mokro očistite pod i usisajte prljavu vodu.
- 4 INTENZ. NAČIN RADA
Mokro očistite pod (uz povećano doziranje sredstva za čišćenje i vode) i usisajte prljavu vodu.

Držač usisne konzole

Tijekom vožnje kroz uske prostore ili za skladištenje, usisna konzola može se demontirati i objesiti na rub uređaja.

Slika D

- 1 Spremište za usisnu konzolu (rub uređaja)
- 2 Usisna konzola

Za rasklapanje držača, izvucite ga iz udubljenja za držanje. Ostaje u tom položaju zbog samoblokiranja.

Slika E

- 1 Sklopljen držač
- 2 Rasklopljen držač
- 3 Zakvačena usisna konzola

Simboli na uređaju



Mrežni kabel za punjač



Točka vezanja



*Držač brisača



Držač usisne konzole



Filtar svježe vode



*Punjenje svježe vode



Razina napunjenosti spremnika svježe vode (25 %)



Razina napunjenosti spremnika svježe vode 50%



Razina napunjenosti spremnika svježe vode 100%



Papučica za zamjenu četke (BD)



Tipka za zamjenu četke (BR)



Ispuštanje prljave vode
Ispuštanje svježe vode



Vađenje spremnika grube prljavštine



Vožnja prema naprijed



Vožnja prema natrag

Inteligentni ključ

Inteligentni ključ upotrebljava se za uključivanje uređaja i aktivaciju određenih funkcija uređaja.

● Žuto: rukovatelj

Uređaj se može upotrijebiti. Sve postavke za programe čišćenja koje su aktivirane putem aplikacije pametnog telefona za ovaj ključ smiju se mijenjati.

● Sivo: predradnik

Uređaj se može upotrijebiti. Sve postavke za programe čišćenja koje su dostupne za uređaj mogu se promijeniti.

Montaža

Montaža usisne konzole

1. Zakrenite obje stezne poluge prema gore.

Slika H

- ① Ovjes usisne konzole
- ② Stezna poluga
- ③ Usisna konzola

2. Usisnu konzolu umetnite u ovjes usisne konzole.
3. Zakrenite obje stezne poluge prema dolje.

Montaža četki

1. Montaža četki opisana je u poglavlju "Radovi na održavanju".

Akumulatori

Preporučene baterije

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Baterije se smiju zamijeniti samo baterijama iste tehnologije.

Olovne baterije ne smiju se zamijeniti litij-ionskim baterijama.

Litij-ionske baterije ne smiju se zamijeniti olovnim baterijama.

Olovne baterije:

Opis	Kataloški br.
Set gel baterija 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Set baterija AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Za uređaj su potrebne 2 baterije.

Litij-ionske baterije:

Opis	Kataloški br.
Baterija LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Uređaj je dostupan u 2 različite verzije:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksimalne dimenzije baterije

Duljina	485
Širina	385
Visina	300

Umetanje i priključivanje akumulatora

Napomena

U uređaju s litij-ionskom baterijom, baterija je već ugrađena i priključena.

⚠ OPASNOST

Opasnost od požara i eksplozije!

Na akumulator ne stavljajte alate ili slične predmete. Opasnost od kratkog spoja i eksplozije.

Pušenje i otvorenu vatru obavezno treba izbjegavati.

Prostorije u kojima se pune akumulatori moraju biti dobro provjetrene jer se tijekom punjenja stvara izrazito eksplozivno plin.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja prilikom demontaže i montaže akumulatora preokretanjem uređaja!

Ozljede i materijalne štete

Kod demontaže i montaže akumulatora pazite na stabilan položaj uređaja.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja elektroničkih komponenti ako su kabeli neispravno spojeni na akumulator!

Materijalna šteta

Prilikom priključivanja spojnih i priključnih kabela na akumulator pazite na ispravan polaritet.

⚠ OPASNOST

Opasnost po život zbog eksplozije i požara tijekom nepropisnog punjenja potpuno ispraznjenih akumulatora!

Smrtonosne ili najteže ozljede i materijalne štete

Nemojte koristiti uređaje s potpuno ispraznjenim akumulatorima. Propisno napunite potpuno ispraznjene akumulator prije upotrebe uređaja. Po potrebi se obratite službi za korisnike tvrtke Kärcher.

1. Gurnite uređaj cca. 2 m prema naprijed tako da kotačići pokazuju prema natrag.
2. Držite spremnik prljave vode za ručku i zakrenite ga u stranu prema gore.
3. Baterije umetnite u spremnik.

4. Priključite baterije:
a Umetnite odstojnike.

Slika 1

- ① Odstojnik 340x40x10 (?????)
②
③
④ 170 Ah: Odstojnik 2x 5,585-056.0
115 Ah: Odstojnik ??????
180 Ah: Odstojnik ??????
90Ah: Odstojnik ??????
⑤ Priključni kabel na bateriju (–)
⑥ Priključni kabel na bateriju (+)
b Spojite obje baterije spojnim kabelom.
c Priključne kabele spojite na polove akumulatora (+) i (–) koji su još slobodni.
5. Spremnik prljave vode zakrenite prema dolje.

Aktiviranje litij-ionske baterije

Litij-ionske baterije isporučuju se u transportnom načinu rada i moraju se aktivirati prije puštanja uređaja u pogon.

1. Napunite bateriju (vidi „Puštanje u pogon / punjenje baterije”), tako završava transportni način rada.

Demontaža akumulatora

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja prilikom demontaže i montaže akumulatora preokretanjem uređaja!

Ozljede i materijalne štete

Kod demontaže i montaže akumulatora pazite na stabilan položaj uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Prevrtanje uređaja

Opasnost od ozljede, opasnost od oštećenja

Baterije demontirajte samo ako je glava za čišćenje pričvršćena na uređaj.

1. Okrenite sklopku za odabir programa na „0”.
2. Izvadite inteligentni ključ.
3. Ispraznite spremnik prljave vode.
4. Gurnite uređaj cca. 2 m prema naprijed tako da kotačići pokažu prema natrag.
5. Držite spremnik prljave vode za ručku i zakrenite ga u stranu prema gore.
6. Odvojite kabel s minus pola akumulatora.
7. Odvojite preostale kablove s akumulatora.
8. Uklonite odstojnike.
9. Izvadite akumulator.
10. Istrošene akumulatore zbrinite u skladu s važećim propisima.

Puštanje u pogon

Namještanje karakteristične krivulje punjenja

Prije prvog puštanja u rad, nakon servisnog resetiranja ili prilikom prelaska na drugu vrstu baterije, obvezno treba namjestiti krivulju punjenja.

⚠ OPASNOST

Opasnost uslijed nenamjernog pokretanja uređaja

Opasnost od ozljeda

Prije bilo kakvih radova na uređaju, uklonite utikač svjećica ili odspojite akumulator.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja baterije

Životni vijek i kapacitet punjenja baterije mogu biti narušeni neispravnom krivuljom punjenja.

Provjerite je li u stroju odabrana krivulja baterije koja odgovara bateriji.

Trenutno odabrana karakteristična krivulja baterije se tijekom punjenja može vidjeti na zaslonu ili putem aplikacije u području "Status uređaja".

Napomena

Krivulju punjenja može postaviti samo servisna služba tvrtke Kärcher.

Krivulje baterije dostupne su za sljedeće baterije:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Napomena

Kako biste mogli koristiti druge baterije, servisna služba tvrtke Kärcher može izraditi prilagođenu krivulju, za koju je potrebno osigurati odgovarajuće parametre baterije.

Punjenje akumulatora

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda punjačem!

Strujni udar zbog nepravilne uporabe punjača!

Pazite na napon električne mreže i osigurač na natpisnoj pločici uređaja.

Upotrebjavajte punjač samo u suhim prostorijama s dostatnom ventilacijom.

Ugrađeni punjač elektronički je reguliran i prikladan je za sve preporučene baterije, samostalno završava postupak punjenja.

Napomena

Korištenjem brzog punjača vrijeme punjenja može se skratiti na maksimalno 2,5 sata (samo za litij-ionske varijante).

Napomena

Pripadajuća krivulja punjenja mora biti postavljena za svaki ugrađeni tip baterije.

Ugrađena baterija prikazuje se na zaslonu tijekom punjenja.

Vrijeme punjenja u prosjeku iznosi maks. 14 sata.

Za vrijeme postupka punjenja uređaj se ne smije koristiti.

Napomena

Uređaj je opremljen zaštitom od dubinskog pražnjenja, tj. kad se pri radu postigne dopušteni minimalni kapacitet, motor za četke i turbina se isključuju.

1. Uređaj dovedite direktno do predviđenog mjesta za punjenje, pritom izbjegavajte uspone.
2. Mrežni utikač na priključnom kabelu utaknite u utičnicu.
3. Punite dok se na zaslonu ne prikaže potpuna napunjenost.

Akumulatori koji ne zahtijevaju održavanje (elektrolitski akumulatori)

⚠ OPASNOST

Opasnost od kemijskih opekline zbog kiseline koja izlazi!

Akumulator punite vodom samo kada je ispražnjen.

Prilikom rukovanja kiselinom iz akumulatora nosite zaštitne naočale i odmah isperite vodom eventualne tragove prskanja kiseline po koži ili odjeći.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja akumulatora!

Primjena vode s dodacima poništava jamstvo za akumulator.

Za punjenje akumulatora koristite samo destiliranu ili desaliziranu vodu (EN 50272-T3).

Nemojte koristiti nikakve dodatke ili poboljšivače drugih proizvođača.

1. Jedan sat prije kraja postupka punjenja dodajte destiliranu vodu. Pritom pazite na pravilnu razinu kiseline prema oznaci na akumulatoru.

Na kraju postupka punjenja iz svih ćelija mora izlaziti plin.

Uključivanje uređaja

1. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
2. Okrenite sklopku za odabir programa na program čišćenja. Na zaslonu se prikazuje sljedeće jedno za drugim:
 - Kärcher logotip
 - Vrijeme do sljedećeg servisa u satima
 - Stanje baterije i radni sati
 - Verzija softvera
 - Prikaz statusa

Slika J

- ① Razina napunjenosti baterije
- ② Namješteno doziranje vode (samo kod uređaja s električnim ventilom za vodu)
- ③ Namještena brzina
- ④ Namješteno doziranje sredstva za čišćenje (samo kod varijante uređaja DOSE)

Uređaj je spreman za rad.

Povezivanje pametnog telefona

Pomoću aplikacije „Machine Connect“ na pametnom telefonu povezanom s uređajem, mogu se izvoditi napredne funkcije uređaja:

- namještanje tipa glave za čišćenje
- namještanje maksimalne brzine transporta
- isključivanje/uključivanje USB priključka
- namještanje naknadnog vremena rada četke (četki)
- namještanje naknadnog vremena rada usisa
- uključivanje/isključivanje doziranja vode koje ovisi o brzini
- upravljanje ovlaštenjima žutog inteligentnog ključa
- ponovno uspostavljanje tvorničkih postavki

Napomena

Moguće funkcije ovise o izvedbi uređaja.

1. Skenirajte QR kod na uređaju pametnim telefonom.
 - ① ŠIFRA
 - ② Simbol Bluetooth®
2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju „Machine Connect“ na pametnom telefonu.
3. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
4. Istovremeno pritisnite tipke „+“ i „-“ na upravljačkoj ploči uređaja na 3 sekunde.

Napomena

Simbol Bluetooth® na upravljačkoj ploči treperit će tijekom postupka povezivanja.

5. Slijedite napomene aplikacije na pametnom telefonu za povezivanje.
6. Funkcije aplikacije objašnjavaju se na pametnom telefonu.

Napomena

Ako je pametni telefon povezan s uređajem, simbol Bluetooth stalno svijetli.

Napomena

Mobilni telefon može se povezati na USB priključak uređaja za punjenje baterije.

Zahtjevi za održavanjem

Nakon određenog vremena rada, zaslon vas traži da izvršite razne aktivnosti održavanja:

Zahtjev	Interval (sati)
ČIŠĆENJE FILTAR USIS.	10
ČIŠĆENJE USISNA KONZOLA	20
ČIŠĆENJE FILTRIRANJE VO-DE	50
PROVJERI HABANJE ČETKI	100
PROVJERI GUM. ZA USIS.	100

1. Izvršite navedenu aktivnost održavanja.
2. Pritisnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči za potvrdu. Zahtjev se resetira i ponovno se prikazuje nakon isteka intervala.

Rad

⚠ OPASNOST

Opasna situacija pri radu

Opasnost od ozljeda

U slučaju opasnosti pustite voznu polugu.

Gubitak stabilnosti

Opasnost od ozljeda

Aktivirajte papučicu za podizanje/spuštanje glave za čišćenje samo jednom nogom. Drugom nogom ostanite čvrsto na tlu.

Punjenje pogonskih sredstava

Punjenje svježe vode

1. Otvorite zatvarač spremnika svježe vode.
2. Svježu vodu (maksimalno 50 °C) punite do donjeg ruba nastavka za punjenje.

Napomena: Crijevo svježe vode može se tijekom punjenja učvrstiti držačem crijeva.
3. Zatvorite zatvarač spremnika svježe vode.

Punjenje svježe vode crijevom za punjenje

1. Izvucite crijevo za punjenje iz uređaja.
2. Spojite kraj crijeva za punjenje sa slavinom.
3. Skinite zatvarač spremnika svježe vode.
4. Otvorite dovod vode (maksimalna temperatura vode 50 °C).
5. Provjerite razinu napunjenosti spremnika svježe vode kroz otvor za punjenje.
6. Zatvorite dovod vode kada razina napunjenosti dosegne donji rub nastavka za punjenje.
7. Postavite zatvarač spremnika svježe vode.
8. Odvojite crijevo za punjenje od slavine.
9. Gurnite crijevo za punjenje u uređaj.

U sistem za punjenje dolijte svježu vodu

1. Priključite crijevo za vodu na priključnu utičnicu sustava za punjenje (maksimalna temperatura vode 50 °C).
2. Otvorite dovod vode.
3. Nadgledajte uređaj, sustav automatskog punjenja prekida dovod vode kada je spremnik za svježu vodu napunjen.
4. Zatvorite dotok vode.
5. Skinite crijevo za vodu.

Napomene o sredstvima za čišćenje

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja u slučaju uporabe neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu!

Materijalna šteta

Koristite samo proizvode za čišćenje i njegu koje preporučuje tvrtka Kärcher. Ako se koriste neodgovarajuća sredstva za čišćenje i njegu, mogu se oštetiti uređaj, kao i podovi i površine. Pridržavajte se predviđenih namjena i sigurnosno-tehničkih listova sredstava za čišćenje i njegu.

Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje i njegu koja su zapaljiva ili se jako pjene ili sadrže otapala, solnu ili fluorovodičnu kiselinu.

Napomena

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja se jako pjene. Preporučena sredstva za čišćenje

Primjena	Sredstva za čišćenje
Redovito čišćenje svih podova otpornih na vodu	CA 50 C RM 756
Redovito čišćenje s komponentama za njegu	RM 746 RM 780
Redovito čišćenje i temeljito čišćenje industrijskih obloga	RM 69
Redovito čišćenje sjajnih obloga	RM 755
Redovito čišćenje i temeljito čišćenje gres pločica	RM 753

Primjena	Sredstva za čišćenje
Redovito čišćenje i temeljito čišćenje obloga otpornih na kiselinu	RM 751
Čišćenje i dezinfekcija	RM 732
Temeljito čišćenje svih podnih obloga otpornih na alkalije	RM 752
Temeljito čišćenje i uklanjanje slojeva s obloga koje su osjetljive na alkalije	RM 754

Dodavanje sredstva za čišćenje pomoću dozirnog uređaja

Samo varijanta DOSE:

Sredstvo za čišćenje se dodaje svježoj vodi na putu do glave za čišćenje pomoću dozirnog uređaja.

1. Napunite kanistar sredstvom za čišćenje.

Napomena

Dozirnim uređajem može se dodati najviše 3% sredstva za čišćenje. U slučaju većeg doziranja, sredstvo za čišćenje mora se dodati u spremnik svježe vode.

PAŽNJA

Opasnost od začepljenja

Prilikom dodavanja sredstva za čišćenje u spremnik svježe vode, sredstvo za čišćenje može se isušiti i poremetiti rad dozirnog uređaja.

Nakon dodavanja sredstva za čišćenje u spremnik svježe vode, isperite uređaj čistom vodom: Odaberite program čišćenja s primjenom vode, postavite količinu vode na najvišu vrijednost, a doziranje sredstva za čišćenje na 0.

Dodavanje sredstva za čišćenje bez dozirnog uređaja

1. Sredstvo za čišćenje dodajte u spremnik svježe vode.

Napomena

Poklopac otvora za punjenje ima skalu s unutrašnje strane i može se upotrijebiti za mjerenje količine sredstva za čišćenje.

Namještanje doziranja sredstva za čišćenje

Kod varijante uređaja DOSE sredstvo za čišćenje dodaje se u svježu vodu na putu do glave za čišćenje.

Doziranje sredstva za čišćenje može se zasebno namjestiti za svaki program čišćenja.

1. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
2. Odaberite program čišćenja koji se namješta sklopkom za odabir programa.
3. Pritisnite tipku Doziranje sredstva za čišćenje.
4. Namjestite željeno doziranje sredstva za čišćenje pomoću tipki „+“ i „-“.
5. Za preuzimanje postavke pričekajte 3 sekunde ili pritisnite jednu od drugih tipki.

Namještanje količine vode

1. Namjestite količinu vode ovisno o zaprljanju podne obloge.

Napomena

Prve pokušaje čišćenja provedite s malom količinom vode. Količinu vode postepeno povećavajte, sve dok se ne postigne željeni rezultat čišćenja.

Napomena

Kod praznog spremnika svježe vode glava za čišćenje dalje radi bez dovoda tekućine.

Ručni ventil za vodu

Uređaj s ručnim ventilom za vodu ima gumb za regulaciju doziranja vode desno pored upravljačke ploče.

1. Gumb za regulaciju doziranja vode okrenite na željenu vrijednost.

Napomena

Natapanje četke aktivno je samo kad je spuštена glava za čišćenje i kad je aktivirana vozna poluga.

Električni ventil za vodu

Uređaj s električnim ventilom za vodu ima tipku za doziranje vode na upravljačkoj ploči.

Doziranje vode može se zasebno namjestiti za svaki program čišćenja.

1. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
2. Odaberite program čišćenja koji se namješta sklopkom za odabir programa.
3. Pritisnite tipku za doziranje vode.
4. Namjestite željeno doziranje vode pomoću tipki „+“ i „-“.
5. Za preuzimanje postavke pričekajte 3 sekunde ili pritisnite jednu od drugih tipki.

Napomena

Natapanje četke aktivno je samo kad je spuštена glava za čišćenje i kad je aktivirana vozna poluga.

Namještanje brzine čišćenja

Brzina čišćenja može se zasebno namjestiti za svaki program čišćenja.

1. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
2. Odaberite program čišćenja koji se namješta sklopkom za odabir programa.
3. Pritisnite tipku za brzinu.
4. Namjestite željenu brzinu pomoću tipki „+“ i „-“.
5. Za preuzimanje postavke pričekajte 3 sekunde ili pritisnite jednu od drugih tipki.

Namještanje tlaka nalijeganja bloka četke

Tlak nalijeganja bloka četke može se zasebno namjestiti za svaki program čišćenja.

1. Umetnite inteligentni ključ u upravljačku ploču.
2. Odaberite program čišćenja koji se namješta sklopkom za odabir programa.
3. Pritisnite tipku za tlak nalijeganja bloka četke.
4. Namjestite željeni tlak bloka četke pomoću tipki „+“ i „-“.
5. Za preuzimanje postavke pričekajte 3 sekunde ili pritisnite jednu od drugih tipki.

Namještanje nagiba usisne konzole

Nagib mora biti podešen tako da su gumice za usisavanje na usisnoj konzoli cijelom duljinom ravnomjerno pritisnute na pod.

1. Uređaj parkirajte na površini bez pada.
2. Odaberite program "Usisavanje".
3. Uređaj pomaknite malo prema naprijed. Usisna konzola se spušta.
4. Očitajte libelu.

Slika L

- ① Vijak
- ② Matica
- ③ Libela
5. Otpustite maticu M 12, pritom pridržavajte inbus vijak M 10 viličastim ključem.
6. Podesite vijak tako da se pokazivač libele nalazi između dvije crte.
7. Zategnite maticu M 12, pritom pridržavajte inbus vijak M 10 viličastim ključem.
8. Za provjeru nove postavke vozite uređaj kratkom dionicom prema naprijed sa spuštenom usisnom konzolom u načinu usisavanja i promatrajte libelu. Po potrebi ponovite postupak podešavanja.

Podešavanje visine

Podešavanje visine utječe na zakrivljenost gumica za usisavanje pri kontaktu s podom.

Napomena

Osnovna postavka 3 podloške iznad, 3 podloške ispod sisaljke.

Neravni kat: 5 podmetača iznad, 1 podloška ispod sisaljke.

Vrlo gladak pod: 1 podloška iznad, 5 podloška ispod potisnog stroja.

1. Odvrnite maticu.

Slika M

- ① Matica
 - ② Podloška
 - ③ Odstojni kotačić s držačem
2. Postavite željeni broj podloški između zavrtanja i razmaknog valjka.
 3. Preostale podloške postavite iznad odstoynog kotačića.
 4. Zavrnite i pritegnite kućište filtra.
 5. Postupak ponovite na drugom odstoynom kotačiću.

Napomena

Postavite oba distančna valjka na istu visinu.

Uključivanje uređaja

1. Sklopku s ključem postavite na „1”.
Na zaslonu se jedno za drugim prikazuje:
 - razdoblje do sljedećeg servisa
 - inačica softvera, upravljački dio
 - stanje napunjenosti akumulatora i broj sati rada.

Vožnja

Napomena

Uređaj je konstruiran tako da glava za čišćenje strši s desne strane. To omogućuje preglednost pri radu blizu ruba.

1. Umetnite inteligentni ključ.
2. Polugu za puštanje usisne konzole zakrenite prema gore.
3. Pritisnite tipku "Aktiviranje bloka četke" na upravljačkom polju. Blok se spušta.
4. Postavite sklopku za odabir programa na bilo koji program.
5. Vozite uređaj.
 - a Pritisnite voznu polugu prema naprijed.
Uređaj vozi prema naprijed.
 - b Pritisnite voznu polugu prema natrag.
Uređaj vozi unatrag.

Napomena

Uređaj se pokreće tek kad se vozna poluga pomakne za otprilike 5°.

6. Otpustite voznu polugu.
Uređaj se zaustavlja.

Čišćenje

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Ako se uređaj dugo upotrebljava na jednom mjestu, može se oštetiti podna obloga.

Nemojte upotrebljavati uređaj na jednom mjestu.

1. Umetnite inteligentni ključ.
2. Postavite sklopku za odabir programa na željeni program čišćenja.
3. Polugu za spuštanje usisne konzole zakrenite prema dolje.
4. Pritisnite tipku "Aktiviranje bloka četke" na upravljačkom polju. Blok se spušta.
5. Pritisnite voznu polugu prema naprijed i vozite površinom koju treba očistiti.

Napomena

Kad je spremnik prljave vode pun, plovak zatvara usisni otvor i usisna turbina radi s povećanim brojem okretaja. U ovom slučaju isključite usisavanje i vozite radi pražnjenja spremnika prljave vode.

Završetak rada

Završetak čišćenja

1. Okrenite gumb za regulaciju količine vode na „OFF” (ne kod izvedbe DOSE).
2. Otpustite voznu polugu.
3. Pritisnite tipku "Aktiviranje bloka četke" na upravljačkom polju. Blok se diže.
4. Nastavite voziti kraću dionicu.
Preostala voda se usisava.
5. Polugu za spuštanje usisne konzole zakrenite prema gore.

Ispuštanje prljave vode

⚠ UPOZORENJE

Onečišćenje okoliša!

Onečišćenje okoliša zbog nestručnog zbrinjavanja u kanalizaciju. Pridržavajte se lokalnih propisa o obradi otpadnih voda.

1. Ispusno crijevo izvadite iz držača i spustite ga iznad prikladnog sabirnika.

Slika N

2. Stisnite ili savijte ispusno crijevo na predviđenom mjestu.
3. Otvorite poklopac ispusnog crijeva.
4. Ispustite prljavu vodu. Količinu vode regulirajte pritiskom ili savijanjem.
5. Spremnik prljave vode isperite čistom vodom.

Spremnik prljave vode sustav ispiranja

1. Ispusno crijevo prljave vode izvadite iz držača i spustite ga iznad prikladnog sabirnika.
2. Otvorite poklopac dozirnog uređaja na ispusnom crijevu.
3. Otvorite poklopac spremnika prljave vode.
4. Izvucite fleksibilni zatvarač iz sustava ispiranja.
5. Spojite crijevo za vodu sa sustavom ispiranja.

Slika O

- ① Zatvarač
 - ② Poklopac za prozračivanje spremnika
 - ③ Priključak vode sustav ispiranja
6. Zatvorite poklopac spremnika prljave vode.
 7. Otvorite dovod vode i isperite spremnik prljave vode cca. 30 sekundi.
Po potrebi ponovite postupak ispiranja 2 do 3 puta.
 8. Zatvorite dovod vode i odvojite crijevo od uređaja.
 9. Ponovno postavite fleksibilni zatvarač na dovod vode sustava ispiranja.
 10. Zatvorite poklopac spremnika prljave vode. Pritom utisnite poklopac za prozračivanje spremnika tako da otvor ostane otvoren i da se spremnik prljave vode može osušiti.
 11. Pritisnite ispusno crijevo prljave vode u držač i zatvorite poklopac dozirnog uređaja.

Ispuštanje svježe vode na zatvaraču

1. Otvorite zatvarač spremnika svježe vode.
2. Ispustite svježu vodu.
3. Očistite filter.
4. Postavite zatvarač spremnika svježe vode.

Ispuštanje svježe vode preko pokazivača razine napunjenosti

1. Izvadite crijevo pokazivača razine napunjenosti i zakrenite ga prema dolje.
2. Ponovno pričvrstite crijevo.

Pražnjenje spremnika grube prljavštine

(Samo kod glave za čišćenje R)

1. Podignite spremnik grube prljavštine i izvucite ga.

Slika P

- ① Spremnik grube prljavštine
2. Ispraznite spremnik grube prljavštine i po potrebi ga očistite.
3. Ponovno umetnite spremnik grube prljavštine.

Isključivanje uređaja

1. Sklopku za odabir programa okrenite u položaj „0”.
2. Izvadite inteligentni ključ.
3. Pritisnite tipku "Aktiviranje bloka četke" na upravljačkom polju. Blok se diže.
4. Polugu za spuštanje usisne konzole zakrenite prema gore.
5. Osigurajte uređaj protiv pomicanja.
6. Zatvorite poklopac spremnika prljave vode. Pritom utisnite poklopac za prozračivanje spremnika tako da se uglati u utor spremnika svježe vode i da se spremnik prljave vode može osušiti.
7. Ako je potrebno, napunite akumulator.

Transport

⚠ OPASNOST

Kretanje na usponima

Opasnost od ozljeda

Uređaj vozite radi utovara i istovara samo na usponima do maksimalne vrijednosti (vidi poglavlje „Tehnički podaci”).

Vozite polako.

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Prilikom transporta vodite računa o težini vozila.

Utovarujte uređaj samo s praznim spremnikom prljave i svježe vode.

Utovarujte uređaj samo uz pomoć druge osobe ili uz uporabu voznog pogona.

1. Deaktivirajte blok četke pomoću tipke na upravljačkom polju. Blok se diže.
2. Izvadite četke kako biste spriječili oštećenja.
3. Demontirajte usisnu konzolu s uređaja.
4. Prilikom transporta u vozilima, osigurajte uređaj od klizanja i prevrtanja pomoću učvršćivača u skladu s važećim smjernicama.

Slika Q

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nepridržavanja težine

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja uslijed mraza!

Materijalna šteta

Potpuno ispraznite svježu i prljavu vodu iz uređaja. Voda koja nije potpuno ispuštena može oštetiti uređaj ako se smrzne.

Tijekom rada, transporta i skladištenja zaštitite uređaj uvijek od smrzavanja.

- Ovaj uređaj se smije se skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.
- Prije nego što ih skladištite na dulje vrijeme, akumulator napunite u potpunosti.
- Tijekom skladištenja akumulatora u potpunosti napunite najmanje jednom mjesečno.

Njega i održavanje

⚠ OPASNOST

Nenamjerno pokrenut uređaj

Opasnost od ozljeda

Okrenite sklopku za odabir programa u položaj „0”.

Prije svih radova na uređaju izvucite inteligentni ključ.

Izvucite strujni utikač punjača.

- Ispustite prljavu i svježu vodu i zbrinite.

Sigurnosna inspekcija / ugovor o održavanju

Sa svojim trgovcem možete dogovoriti redovitu sigurnosnu inspekciju ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo posavjetujte se s njim.

Intervali održavanja

Nakon svakog rada

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Opasnost od oštećenja uređaja zbog nestručnog čišćenja.

Uređaj nemojte prskati vodom i nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

- Ispustite prljavu vodu.
- Očistite spremnik prljave vode sa sustavom ispiranja spremnika prljave vode.
- Izvadite i očistite mrežicu za grubu prljavštinu iz spremnika prljave vode.
- Provjerite mrežicu za zaštitu turbine, po potrebi je uklonite i očistite.
- Uređaj izvana očistite vlažnom krpom natopljenom blagom otopinom sredstva za pranje.
- Samo glava za čišćenje R: Izvadite spremnik grube prljavštine i ispraznite ga.
- Samo glava za čišćenje R: Očistite razdjelnu letvicu za vodu.
- Očistite gumice za usisavanje, provjerite jesu li istrošene i po potrebi ih zamijenite.
- Očistite gumice za struganje na glavi za čišćenje, provjerite jesu li istrošene i po potrebi ih zamijenite.
- Očistite četke konzolu, provjerite jesu li istrošene i po potrebi ih zamijenite.
- Zatvorite poklopac spremnika prljave vode. Pritom utisnite poklopac za prozračivanje spremnika tako da otvor ostane otvoren i da se spremnik prljave vode može osušiti.
- Napunite akumulator.

Olovna baterija:

- Ako je stanje napunjenosti niže od 50 % akumulator bez prekida napunite do kraja.
- Ako je stanje napunjenosti više od 50 %, akumulator napunite samo ako je pri sljedećem korištenju potrebno puno trajanje rada.

Litij-ionska baterija:

- Napunite po potrebi.

Mjesečno

- Ispraznite i isperite spremnik svježe vode.
- Očistite filter svježe vode.
- Očistite plovak.
- Za privremeno isključeni uređaj s olovnom baterijom: Izvršite punjenje akumulatora radi izjednačavanja.
- Provjerite jesu li polovi akumulatora oksidirali, po potrebi očetkajte. Pazite na čvrsti dosjed spojnih kabela.
- Očistite brtve između spremnika prljave vode i poklopca te provjerite nepropusnost, po potrebi zamijenite.
- Samo glava za čišćenje R: Očistite tunel četke.
- Samo glava za čišćenje R: Izvucite traku za raspodjelu vode na glavi za čišćenje i očistite kanal za vodu.
- Kod olovnih baterija koje ne zahtijevaju održavanje provjerite gustoću kiseline u ćelijama.
- Kod duljeg razdoblja mirovanja uređaj spremite s potpuno napunjenim akumulatorima. Akumulator najmanje jednom mjesečno potpuno napunite.

Godišnje

- Neka servisna služba provede propisani pregled.

Radovi održavanja

Čišćenje mrežice za grubu prljavštinu

1. Otvorite poklopac spremnika prljave vode.

Slika R

- ① Mrežica za grubu prljavštinu
2. Mrežicu za grubu prljavštinu izvadite prema gore.
3. Mrežicu za grubu prljavštinu isperite pod tekućom vodom.
4. Umetnite mrežicu za grubu prljavštinu u spremnik prljave vode.

Čišćenje razdjelne letvice za vodu

1. Pritisnite uklopnu polugu u lijevu stranu i istovremeno povucite razdjelnu letvicu za vodu s glave za čišćenje.

Slika W

- ① Razdjelna letvica za vodu
- ② Uklopna poluga
2. Skinite razdjelnu letvicu za vodu s glave za čišćenje.
3. Očistite razdjelnu letvicu za vodu.
4. Umetnite lijevu stranu letvice u glavu za čišćenje.
5. Zakrenite razdjelnu letvicu za vodu prema glavi za čišćenje i uglavite je na desnoj strani.

Čišćenje filtra svježe vode

1. Ispustite svježu vodu.
2. Odvrnite zatvarač spremnika svježe vode.

Slika S

- ① Filtar svježe vode
- ② Zatvarač spremnika svježe vode
3. Izvadite filter svježe vode i isperite ga čistom vodom.
4. Umetnite filter svježe vode.
5. Postavite zatvarač spremnika svježe vode.

Okretanje ili zamjena gumica za usisavanje

Ako su gumice za usisavanje istrošene, moraju se okrenuti ili zamijeniti.

Gumice za usisavanje se mogu okretati 3 puta dok se ne istroše sva 4 ruba.

1. Skinite usisnu konzolu.
2. Odvrnite zvjezdaste učvršne elemente.

Slika T

- ① Zvjezdasta ručka
- ② Zatezna traka
- ③ Unutarnji dio usisne konzole
- ④ Zatezni zatvarač
3. Izvucite unutarnji dio usisne konzole.
4. Otvorite zatezni zatvarač.
5. Skinite zateznu traku.
6. Odvojite gumice za usisavanje s unutarnjeg dijela.

Slika U

- ① Gumica za struganje
- ② Potporna gumica
- ③ Unutarnji dio usisne konzole
- ④ Zatezna traka

7. Pritisnite okrenute ili nove gumice za usisavanje na ispušćenja unutarnjeg dijela usisne konzole.
8. Postavite zateznu traku.
9. Gurnite unutarnji dio usisne konzole u gornji dio.
10. Uvrnite i pritegnite zvjezdaste učvršne elemente.

Zamjena pločaste četke

Napomena

Zamijenite pločaste četke kada čekinja dosegne duljinu od 10 mm.

1. Polugu za podizanje/spuštanje glave za čišćenje pritisnite prema dolje i uglavite s desne strane.
2. Pritisnite papučicu za zamjenu četki prema dolje.
3. Izvucite pločastu četku bočno ispod glave za čišćenje.
4. Novu pločastu četku držite ispod glave za čišćenje, pritisnite prema gore i uglavite.

Zamjena valjkastih četki

Napomena

Zamijenite valjke četke kada duljina čekinja dosegne 10 mm.

1. Polugu za podizanje/spuštanje glave za čišćenje pritisnite prema dolje i uglavite s desne strane.
2. Pritisnite tipku za zamjenu četki.

Slika V

- ① Tipka zamjena četki
- ② Poklopac ležaja
- ③ Valjkasta četka
3. Zakrenite poklopac ležaja u desnu stranu.
4. Izvucite valjkaste četke.
5. Postavite novu, prednju valjkastu četku u ležajeve.
6. Postavite novu, stražnju valjkastu četku u ležajeve.
7. Zakrenite poklopac ležaja prema natrag i uglavite ga.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ OPASNOST

Nenamjerno pokrenut uređaj

Opasnost od ozljeda

Prije svih radova na uređaju stavite sklopku za odabir programa na „0”.

Prije svih radova na uređaju izvucite inteligentni ključ.

Izvucite strujni utikač punjača.

- Ispustite prljavu i svježu vodu i zbrinite.
- Kod smetnji koje se ne mogu ukloniti pomoću ove tablice, nazovite servisnu službu.

Greške bez prikaza

Smetnja	Uklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	1. Umetnite inteligentni ključ. 2. Postavite sklopku za odabir programa na željeni program. 3. Aktivirajte voznu polugu. 4. Provjerite, po potrebi napunite akumulator. 5. Provjerite jesu li priključeni polovi akumulatora.
Količina vode nije dovoljna	1. Provjerite razinu napunjenosti svježe vode, po potrebi napunite spremnik. 2. Povećajte količinu vode. - a Izvedba DOSE: namjestite količinu vode tipkom za količinu vode na upravljačkoj ploči. - b Ostale izvedbe: namjestite količinu vode na gumbu za regulaciju količine vode. 3. Očistite filter svježe vode. 4. Glava za čišćenje R: očistite razdjelnu letvicu za vodu. 5. Provjerite jesu li crijeva začepljena, po potrebi ih očistite.

Smetnja	Uklanjanje
Snaga usisavanja je premala	1. Postavite sklopku za odabir programa na način rada NORMAL ili INTENSIV. 2. Namjestite snagu usisavanja u aplikaciji na HIGH. 3. Odložite uređaj i ispustite prljavu vodu. 4. Provjerite je li poklopac na ispusnom crijevu prljave vode zatvoren. 5. Očistite brtve između spremnika prljave vode i poklopca te provjerite nepropusnost, po potrebi zamijenite. 6. Provjerite je li mrežica za zaštitu turbine prljava, po potrebi je očistite. 7. Očistite gumice za usisavanje na usisnoj konzoli, po potrebi okrenite ili zamijenite. 8. Provjerite je li usisno crijevo začepljeno, po potrebi ga očistite. 9. Provjerite nepropusnost usisnog crijeva, po potrebi ga zamijenite. 10. Provjerite kako je podešena usisna konzola. 11. Držite spremnik prljave vode za ručku i zakrenite ga u stranu prema gore. - a Provjerite brtvu na usisnoj turbini. - b Provjerite brtvu na usisnom kanalu. Slika X ① Brtva usisnog kanala ② Brtva usisne turbine
Rezultat čišćenja je nedostatan	1. Smanjite brzinu. 2. Odaberite intenzivniji program čišćenja. 3. Povećajte tlak nalijezanja četke. 4. Provjerite istrošenost četke, po potrebi je zamijenite. 5. Provjerite zaprljanje četke, po potrebi je očistite. 6. Provjerite prikladnost tipa četke i sredstva za čišćenje. 7. Ispitajte dovod vode. 8. Povećajte količinu vode. 9. Koristite metodu dva koraka: u prvom prolasku čišćenje bez usisavanja, u drugom koraku čišćenje s usisavanjem.
Usisna turbina radi s povećanim brojem okretaja	1. Ispustite prljavu vodu. 2. Očistite plovak. 3. Provjerite, po potrebi očistite mrežicu za skupljanje vlakana. 4. Provjerite je li usisno crijevo začepljeno, po potrebi ga očistite. 5. Provjerite je li usisna konzola začepljena, po potrebi uklonite začepljenje.
Četke se ne okreću	1. Provjerite je li strano tijelo blokira četke, po potrebi uklonite strano tijelo. 2. Postavite sklopku za odabir programa na željeni program. 3. Spustite glavu za čišćenje.
Uređaj vibrira pri čišćenju	1. Provjerite je li četka (četke) ispravno montirana. 2. Upotrijebite mekšu četku. 3. Zamijenite četku.
Samo izvedba DOSE: doziranje sredstva za čišćenje ne funkcionira	1. Provjerite razinu sredstva za čišćenje u kanistru sredstva za čišćenje. 2. Povećajte doziranje sredstva za čišćenje. 3. Provjerite spoj crijeva sredstva za čišćenje s kanistrom sredstva za čišćenje. 4. Očistite filter u kanistru sredstva za čišćenje. 5. Provjerite je li začepljen nepovratni ventil u crijevu prema glavi za čišćenje. 6. Provjerite postoje li na crijevima mjesta curenja. 7. Provjerite funkciju pumpe sredstva za čišćenje.
Ispusno crijevo prljave vode je začepljeno	1. Otvorite poklopac dozirnog uređaja na ispusnom crijevu. 2. Izvucite usisno crijevo s usisne konzole i ručno zatvorite. 3. Sklopku za odabir programa stavite na program s usisavanjem. Začepljenje se usisava iz ispusnog crijeva u spremnik prljave vode.

Smetnje s prikazom na zaslonu

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje
UMETNI KIK	Inteligentni ključ nije umetnut.	● Umetnite inteligentni ključ.
POGREŠAN KIK	Umetnuti inteligentni ključ ne daje ovlaštenje za izvedbu odabrane funkcije.	● Upotrijebite drugi inteligentni ključ. ● Eventualno otključajte upotrijebljeni inteligentni ključ (ovisno o slučaju).
BEZ OVLAŠTENJA	Umetnuti inteligentni ključ ne daje ovlaštenje za izvedbu odabrane funkcije.	● Upotrijebite drugi inteligentni ključ. ● Eventualno otključajte upotrijebljeni inteligentni ključ (ovisno o slučaju).
OTP. PREK. NA RUČKI!	Tijekom uključivanja uređaja aktivirana je vozna poluga.	● Otpustite obje vozne poluge.
NISKA RAZ. BATERIJE	Baterija je gotovo prazna. Funkcije čišćenja uređaja automatski se isključuju.	● Odvezite se do stanice za punjenje i napunite bateriju.
PRAZNA BATERIJA	Baterija je prazna. Funkcije čišćenja i vozni pogon su isključeni.	● Isključite uređaj, kratko pričekajte i ponovno ga uključite. Zatim vozite do stanice za punjenje. Po potrebi ga gurnite do stanice za punjenje kad je isključen. Napunite bateriju.
POGREŠKA PROTOKA VODE	Električni ventil za vodu je u kvaru.	● Obavijestite servisnu službu.
	Spremnik sredstva za čišćenje je prazan. Funkcije čišćenja uređaja automatski se isključuju.	● Dopunite sredstvo za čišćenje. ● Provjerite usisno crijevo sredstva za čišćenje.
POG. MOT. PREOPT.	Potrošnja struje elektromotora je previsoka.	● Provjerite postoje li u voznom pogonu strana tijela. ● Odaberite put s malim usponom. ● Isključite uređaj, kratko pričekajte, ponovno uključite uređaj.
POG. MOT. BLOK.	Elektromotor je blokiran.	● Provjerite postoje li u voznom pogonu strana tijela. ● Podignite pojedinačno svaki pogonski kotač i provjerite može li se okretati.
	Bluetooth veza je prekinuta.	● Prekid se prikazuje u aplikaciji. Zaslon na uređaju se uključuje. ● Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu. ● Uparite pametni telefon s uređajem.

Tehnički podaci

		D70	D80	R65	R75
Općenito					
Brzina vožnje (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoretski površinski učinak	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktična pokrivenost područja	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Zapremnina spremnika prljave vode	l	80	80	80	80
Zapremnina spremnika grube prljavštine	l	-	-		
Količina spremnika deterdženta (opcija može)	l	3	3	3	3
Doziranje deterdženta	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Doziranje vode	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Mase					
Duljina	mm	1490	1540	1540	1540
Širina bez usisne konzole	mm	755	840	717	810
Visina	mm	1110	1110	1110	1110
Radna širina	mm	700	800	650	750
Dimenzije pakiranja lxxwxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Gume					
Prednji kotač, širina	mm	50	50	50	50
Prednji kotač, promjer	mm	250	250	250	250
Stražnji kotač, širina	mm	32	32	32	32
Stražnji kotač, promjer	mm	100	100	100	100
Težina					
Dopuštena ukupna težina	kg	354,7	362	360	363
Prazna težina (težina za transport)	kg	276,7	284	282	285
Kontaktna sila četke, max.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Tlak kontakta četke, max.	N / m ² (g / cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Podaci o snazi uređaja					
Nazivni napon	V	24	24	24	24
Nazivni napon, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Kapacitet akumulatora	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Kapacitet baterije, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Srednja potrošnja energije	W	1430	1330	2020	2100
Snaga voznog motora	W	300	300	300	300
Snaga usisne turbine	W	400	400	400	400
Snaga pogona četki	W	1000	1000	1200	1200
Vrsta zaštite		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Usisavanje					
Snaga usisavanja, količina zraka	l/s	28	28	28	28
Podtlak (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Četke za čišćenje					
Promjer četke	mm	355	406		
Dužina četke	mm	-	-	608	700
Broj okretaja četke	1/min	140	140	1000	1000
Unutarnji punjač					
Nazivni napon	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potrošnja struje	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Vrijeme punjenja	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Interni brzi punjač (samo litij-ionska verzija)					
Nazivni napon	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potrošnja struje	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Okolni uvjeti					
Dopušteni raspon temperature	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. temperatura vode	°C	50	50	50	50
Tlak vode sustava punjenja	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Tlak vode sustava ispiranja spremnika prljave vode	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativna vlažnost zraka	%	20...90	20...90	20...90	20...90
nagib					
Maks. uspon područja rada	%	2	2	2	2
Vrijednosti utvrđene prema EN 60335-2-72					
Nesigurnost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Nesigurnost K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(vidi adresu na poledini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke Kärcher pod "Preuzimanja".

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje navedeni proizvod u skladu s relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmjene proizvoda koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost. Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Proizvod: čistač podova

Tip: 1.533-xxx

Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Primijenjene nacionalne norme

-

Ime i adresa

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.07.2025.

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

Sadržaj

Opšte napomene	284
Funkcija.....	284
Namenska upotreba.....	284
Zaštita životne sredine	285
Pribor i rezervni delovi	285
Obim isporuke.....	285
Sigurnosne napomene.....	285
Opis uređaja.....	286
Intelligent Key	287
Montaža	287
Puštanje u pogon	288
Uključivanje uređaja.....	288
Uparivanje pametnog telefona	289
Zahtevi za održavanje.....	289
Rad	289
Transport.....	292
Skladištenje.....	292
Nega i održavanje	292
Pomoć u slučaju smetnji	293
Tehnički podaci	295
Garancija.....	296
EU izjava o usklađenosti	297

Opšte napomene



Pre prve upotrebe, pročitajte originalna uputstva za upotrebu i priložene bezbednosne instrukcije.

Postupajte u skladu sa tim.

Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

Funkcija

Ova mašina za ribanje i usisavanje se primenjuje za mokro čišćenje ravnih podova.

Uređaj može da se prilagodi za odgovarajući zadatak čišćenja podešavanjem količine vode, količine deterdženta kao i brzina vožnje.

Uređaj se može prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja izborom odgovarajućeg programa čišćenja.

Radna širina i zapremina rezervoara za svežu i prljavu vodu (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“) omogućavaju efikasno čišćenje uz dugačko trajanje primene.

Uređaj je samohodan.

Baterije se mogu puniti pomoću ugrađenog punjača. Punjač se može koristiti sa naponom od 100-240 V.

Napomena

U skladu sa odgovarajućim zadatkom čišćenja, uređaj može da se opremi različitim priborom. Zatražite naš katalog ili posetite našu internet stranicu na www.kaercher.com.

Namenska upotreba

Ovaj uređaj je pogodan za komercijalnu i industrijsku upotrebu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i za poslove iznajmljivanja. Koristite ovaj uređaj isključivo u skladu sa podacima u ovom uputstvu za rad.

- Uređaj sme da se koristi samo za čišćenje glatkih podova koji nisu osetljivi na vlagu i poliranje.
- Uređaj nije pogodan za čišćenje zaleđenih podova (npr. u hladnjačama).
- Uređaj je predviđen za čišćenje podova u zatvorenom prostoru ili natkrovljenih površina.
- Uređaj je pogodan za upotrebu u opsegu temperatura 5-40 °C.
- Uređaj se mora skladištiti na mestu zaštićenom od mraza.
- Uređaj nije pogodan za korišćenje u eksplozivnim sredinama.
- Uređaj ne sme da apsorbuje zapaljive gasove, nerastvorene kiseline ili rastvarače. Tu se ubrajaju benzin, razređivači boja ili lož ulje, koje usled kovitlanja vazduha sa usisnim vazduhom može da formira eksplozivnu smešu. Osim toga, nemojte koristiti aceton, nerazređene kiseline ili razređivače, jer mogu da oštete materijale koji se koriste u uređaju.

- Reaktivne prašine metala (npr. od aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spoju sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje formiraju eksplozivne gasove.
- Uređaj nije namenjen za čišćenje javnih saobraćajnica.
- Uzmite u obzir dozvoljeno površinsko opterećenje podloge (pogledajte poglavlje Tehnički podaci).
- Uređaj sme da se oprema samo originalnom dodatnom opremom i rezervnim delovima.
- Kod upotrebe punjača ili akumulatora smeju da se koriste samo komponente koje su odobrene u uputstvu za rad. Kombinaciju koja odstupa od toga mora da potvrdi odgovorni dobavljač punjača i/ili akumulatora.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.

 Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju. Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju transportnih oštećenja obavestite vašeg distributera.

Sigurnosne napomene

Pre prvog korišćenja uređaja, pročitajte i uvažite ovo uputstvo za rad i priloženu brošuru sa sigurnosnim napomenama za uređaje za čišćenje pomoću četki, br. 5.956-251.0 i postupajte u skladu sa istima.

⚠ UPOZORENJE

Uređaj može da se prevrne

Opasnost od povreda

Nemojte koristiti uređaj na površinama pod nagibom.

⚠ UPOZORENJE

Rizik od nezgode usled nepravilnog rukovanja

Može doći do povređivanja ljudi.

Operateri moraju biti pravilno upućeni u upotrebu ovog uređaja.

Uređaj sme da se koristi samo ako su zatvoreni svi poklopci.

Sigurnosni uređaji

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda!

Ozbiljne povrede zbog nedostajućih, izmenjenih ili neefikasnih sigurnosnih uređaja.

Nemojte zaobilaziti ili uklanjati sigurnosne uređaje i nemojte ih deaktivirati. Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu.

Hitno zaustavljanje

Napomena

Za hitno stavljanje van pogona izvucite inteligentni ključ (hitno zaustavljanje).

Ručica za vožnju

Ako se otpusti poluga za vožnju, vozni pogon i pogon četki se isključuju.

Simboli na uređaju



⚠ OPASNOST

Postupak punjenja

Električni udar

Nemojte uklanjati zaštitne poklopce na polovima baterije.

Obratite pažnju na ispravnu montažu



PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Voda oštećuje usisnu turbinu

Pazite da voda ne dospe u tako označen otvore.

Napomene za bateriju (akumulator) i punjač

Litijum-jonske baterije su instalirane u litijum-jonskoj verziji. One podležu posebnim kriterijumima. Demontažu i montažu kao i proveru neispravnih baterija može da sprovede samo korisnički servis Kärcher ili stručnjak.

Informacije o skladištenju i transportu možete dobiti od vaše Kärcher servisne službe.

⚠ OPASNOST

Modifikacije i promene na uređaju nisu dozvoljene.

Ne smete otvarati akumulator, postoji rizik od kratkog spoja.

Dodatno može da dođe do isticanja iritirajućih isparenja ili nagrizajućih tečnosti.

Nemojte izlagati akumulator snažnom sunčevom zračenju, toploti ili vatri. Postoji opasnost od eksplozije.

Nemojte koristiti punjač u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.

Nemojte koristiti punjač u mokrom ili zaprljanom stanju.

Obezbedite dovoljnu ventilaciju tokom postupka punjenja.

Opasnost od eksplozije. Ne smete da rukujete otvorenim plamenom, da stvarate varnice niti da pušite u blizini akumulatora ili u prostoriji punjača za akumulator.

Opasnost od eksplozije. Nemojte stavljati alat ili slično na baterije, tj. na polove i čelijske spojeve.

⚠ UPOZORENJE

Pre svake upotrebe proverite da li na uređaju i kablu za napajanje ima oštećenja. Prestanite da koristite oštećene uređaje i a oštećene delove sme da servisira samo kvalifikovano osoblje.

Držite decu podalje od baterija i punjača.

Nemojte puniti oštećene baterije. Neka oštećene baterije zameni Kärcher servisna služba.

Ne bacajte neispravnu bateriju u kućni otpad. Obavestite Kärcher servisnu službu.

Izbegavajte kontakt sa tečnostima koje ističu iz neispravnog akumulatora. U slučaju slučajnog kontakta, tečnost isperite vodom. U slučaju kontakta s očima, dodatno se posavetujte sa lekarom.

⚠ OPREZ

Obavezno sledite ova uputstva za rad. Obratite pažnju na preporuke zakonodavca o rukovanju akumulatorima.


Napon električne mreže mora da se podudara sa naponom naznačenim na natpisnoj pločici.

Punjač koristite isključivo za punjenje odobrenih akumulatorskih pakovanja.

Koristite akumulator samo sa ovim uređajem. Zabranjeno je i opasno koristiti ga u druge svrhe.

Simboli upozorenja

Prilikom rukovanja baterijama, obratite pažnju na sledeća upozorenja:

	Obratite pažnju na napomene u uputstvima za bateriju, na bateriji i u ovim radnim uputstvima.
	Nosite zaštitu za oči.
	Udaljite decu od kiseline i baterije.
	Rizik od eksplozije
	Vatra, varnice, otvoreni plamen i pušenje su zabranjeni.
	Rizik od opekotina kiselinom
	Prva pomoć.
	Upozorenje
	Odlaganje
	Ne bacajte baterije u kantu.

Opis uređaja

Pregled uređaja

Slika A

- Posuda za deterdžent (samo kod verzije DOSE)
- Usisno crevo za deterdžent (samo kod verzije DOSE)
- Otvor za punjenje rezervoara za svežu vodu sa zatvaračem i integrisanom mernom posudom
- Zaštitno sito turbine
- Držač creva
- Crevo za punjenje svežom vodom
- Poklopac za ventilaciju rezervoara
- Priključak za vodu sistema za ispiranje rezervoara za prljavu vodu
- Plovak
- Sito za grubu prljavštinu
- Šina za pridržavanje Homepage
- Baterija
- Držač brisača za pod
- Glava za čišćenje
- Komandno polje
- Držač za pametni telefon
- Upravljački pult
- Površina za odlaganje za komplet za čišćenje „Homepage Box“
- Dugme za doziranje vode (samo kod verzije Good)
- Poklopac rezervoara za prljavu vodu
- Rezervoar za prljavu vodu
- *Sistem punjenja svežom vodom
- Pokazivač napunjenosti i ispusno crevo za svežu vodu
- Udubljenje za držanje za zakretanje rezervoara za prljavu vodu

- Pedala za zamenu četki
- Rezervoar za svežu vodu
- Stezna poluga usisne konzole
- Kablovska kuka za mrežni kabl
- Usisna konzola
- Spuštanje poluge usisne konzole
- Zatvarač rezervoara za svežu vodu sa filterom
- Usisno crevo
- Kablovska kuka za mrežni kabl
- Odeljak za odlaganje
- ispusno crevo prljave vode sa uređajem za doziranje
- Potisna ručka
- Poluga za vožnju
- Odbojni valjak
- Zaštita odbojnika
- Gumice za prikupljanje prljavštine
- R75 Blok četki
- Fioka za nakupljenu prljavštinu
- Trakasta četka
- Odbojni valjak
- D70 Blok četki

Identifikacija boje

Komponente opreme namenjene za rad ili održavanje od strane korisnika označene su žutom bojom.

Upravljački pult

- Aktiviranje valjkaste četke
- Programski prekidač
- * Taster za doziranje vode
- Pritisak naleganja četki
- Ekran
- Prostor za odlaganje pametnog telefona
- Držač za pametni telefon
- Taster Brzina
- Tasteri „+“ i „-“
- * Taster za doziranje deterdženta
- Poluga za vožnju
- KOD za ulaznu stranicu B 80 W NG
- Intelligent Key
Žuta - operator
Siva - predradnik

* Opcija

Programski prekidač

Slika C

- 0
Uređaj je isključen.
- EKONOMIČNI REŽIM
Vlažno očistite pod i usisajte prljavu vodu smanjenom upotrebom resursa (smanjena brzina četke, usisna snaga, doziranje deterdženta i vode).
- NORMALNI REŽIM
Vlažno očistite pod i usisajte prljavu vodu.
- INTENZIVNI REŽIM
Vlažno očistite pod (sa povećanim doziranjem deterdženta i vode) i usisajte prljavu vodu.

Držač usisne konzole

Prilikom vožnje kroz uska mesta ili za skladištenje, usisna konzola se može demontirati i okačiti na ivicu uređaja.

Slika D

- Čuvanje za usisnu konzolu (ivica uređaja)
- Usisna konzola

Za rasklapanje, izvucite držač iz udubljenja za držanje. On ostaje u ovom položaju zahvaljujući samozaključavanju.

Slika E

- Držač sklopljen
- Držač rasklopljen
- Zakačena usisna konzola

Simboli na uređaju



Kabl za napajanje za punjač



Tačka vezivanja



*Držać brisača za pod



Držać usisne konzole



Filter svežu vodu



*Punjenje sveže vode



Nivo napunjenosti rezervoara za svežu vodu 25%



Nivo napunjenosti rezervoara za svežu vodu 50%



Nivo napunjenosti rezervoara za svežu vodu 100%



Pedala za zamenu četki (BD)



Taster za zamenu četki (BR)



Ispuštanje prljave vode
Ispuštanje sveže vode



Skidanje posude za grubu prljavštinu



Vozite napred



Vozite nazad

Intelligent Key

Inteligentni ključ se koristi za uključivanje uređaja i odobravanje određenih funkcija uređaja.

● Žuta: Rukovalac

Uređaj može da se koristi. Sva podešavanja za programe za čišćenje odobrena za ovaj ključ putem aplikacije za pametne telefone smeju da se menjaju.

● Sivo: Predradnik

Uređaj može da se koristi. Sva raspoloživa podešavanja za programe za čišćenje smeju da se promene.

Montaža

Montaža usisne konzole

1. Obe stezne poluge zakrenite prema gore.

Slika H

- ① Kačenje usisne konzole
- ② Stezna poluga
- ③ Usisna konzola

2. Usisnu konzolu postaviti u kačenje usisne konzole.
3. Obe stezne poluge zakrenite prema dole.

Montaža četki

1. Montaža četki je opisana u poglavlju „Radovi na održavanju“.

Akumulatori

Preporučeni akumulatori

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Baterije mogu biti zamenjene samo baterijama iste tehnologije.

Olovne baterije ne smeju biti zamenjene litijum-jonskim baterijama

Litijum-jonske baterije ne smeju biti zamenjene olovnim baterijama.

Olovne baterije:

Opis	Kataloški br.
Komplet baterija gel 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Komplet baterija AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Za uređaj su potrebne 2 baterije.

Li-jonske baterije:

Opis	Kataloški br.
Komplet baterija LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Uređaj je dostupan u 2 varijante:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Maksimalne dimenzije baterije

Dužina	485
Širina	385
Visina	300

Postavljanje i priključivanje baterija

Napomena

Kod varijante uređaja sa litijum-jonskom baterijom, baterija je već postavljena i povezana.

⚠ OPASNOST

Opasnost od požara i eksplozije!

Nemojte stavljati alate ili slično na akumulator. Kratak spoj i opasnost od eksplozije.

Izbegavajte pušenje i otvoreni plamen.

Prostorije, u kojima se pune baterije, moraju biti dobro provetrene, jer prilikom punjenja nastaje visokoeksplozivni gas.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled prevrtanja uređaja prilikom demontaže i ugradnje baterija!

Povrede i materijalna šteta

Prilikom demontaže i ugradnje baterija, obratite pažnju da uređaj bude u stabilnom položaju.

PAŽNJA

Rizik od oštećenja elektronskih komponenti u slučaju pogrešnog priključivanja kablova na baterije!

Materijalna šteta

Obratite pažnju na ispravan polaritet prilikom priključivanja kablova za povezivanje sa baterijama.

⚠ OPASNOST

Opasnost po život zbog eksplozije i požara prilikom punjenja duboko ispražnjenih baterija!

Smrtne ili teške povrede i materijalna šteta

Nemojte koristiti uređaje sa duboko ispražnjenim baterijama.

Ispravno napunite duboko ispražnjene baterije pre puštanja uređaja u rad. Ako je potrebno, obratite se servisnoj službi kompanije Kärcher.

1. Gurnuti uređaj oko 2 m napred tako da upravljački točkići budu okrenuti unazad.
2. Držati rezervoar za prljavu vodu na udubljenju za držanje i zakrenuti ga bočno prema gore.
3. Postaviti baterije u kadu.

4. Povezati baterije:

- a Postaviti odstoynike.

Slika I

① Odstoynik 340x40x10 (??????)

②

③

④ 170 Ah: Odstoynik 2x 5,585-056.0

115 Ah: Odstoynik ??????

180 Ah: Odstoynik ??????

90Ah: Odstoynik ??????

⑤ Priključni kabl prema bateriji (-)

⑥ Priključni kabl prema bateriji (+)

- b Povezati obe baterije sa spojnim kablom.

- c Povezati stezaljkama priključni kabl na preostale slobodne polove baterije (+) i (-).

5. Rezervoar za prljavu vodu zakrenuti prema dole.

Aktiviranje litijum-jonske baterije

Litijum-jonske baterije se isporučuju u režimu transporta i moraju se aktivirati pre puštanje u pogon uređaja.

1. Napunite bateriju (pogledajte "Puštanje u pogon/punjenje baterije"), čime se prekida režim transporta.

Demontaža baterija

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled prevrtanja uređaja prilikom demontaže i ugradnje baterija!

Povrede i materijalna šteta

Prilikom demontaže i ugradnje baterija, obratite pažnju da uređaj bude u stabilnom položaju.

⚠ UPOZORENJE

Prevrtanje uređaja

Opasnost od povreda, opasnost od oštećenja

Demontirajte baterije samo ako je glava za čišćenje postavljena na uređaj.

1. Podesiti prekidač za izbor programa na „0“.
2. Ukloniti pametni ključ.
3. Isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
4. Gurnuti uređaj oko 2 m napred tako da upravljački točkići budu okrenuti unazad.
5. Držati rezervoar za prljavu vodu na udubljenju za držanje i zakrenuti ga bočno prema gore.
6. Odvojiti kabl sa negativnog pola baterije.
7. Odvojiti preostale kablove od baterija.
8. Ukloniti odstoynike.
9. Izvadite baterije.
10. Potrošene baterije odložiti u skladu sa važećim odredbama.

Puštanje u pogon

Podešavanje karakteristike punjenja

Pre prvog puštanja u pogon, nakon servisnog resetovanja ili prelaska na drugi tip baterije, neophodno je podesiti karakteristiku punjenja.

⚠ OPASNOST

Opasnost usled nenamernog pokretanja uređaja

Opasnost od povreda

Pre svih radova na održavanju izvucite prekidač svećice za paljenje i odvojite akumulator.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja baterije

Pogrešna karakteristika punjenja može da utiče na vek trajanja i kapacitet punjenja baterije.

Uverite se da ste na mašini izabrali karakteristiku baterije koja odgovara bateriji.

Trenutno izabrana karakteristika baterije je vidljiva tokom punjenja na ekranu ili preko aplikacije u području „Status uređaja“.

Napomena

Karakteristiku punjenja može da podesi samo Kärcher servis.

Karakteristike baterije postoje za sledeće baterije:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Napomena

Da bi se mogle koristiti i druge baterije, Kärcher servis može da kreira Custom Battery karakteristiku, a u tu svrhu se moraju pripremiti odgovarajući parametri baterije.

Punjenje akumulatora

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda zbog punjača!

Strujni udar zbog nenamenske upotrebe punjača!

Obratiti pažnju na napon električne mreže i osiguranje na natpisnoj pločici uređaja.

Punjač upotrebljavati samo u suvim prostorijama sa dovoljnom ventilacijom.

Ugrađeni punjač je elektronski regulisan i pogodan za sve preporučene baterije, završava proces punjenja samostalno.

Napomena

Korišćenjem brzog punjača, vreme punjenja se može skratiti na maksimalno 2,5 sata (samo za litijum-jonsku varijantu).

Napomena

Povezana karakteristika punjenja mora biti podešena za svaki instalirani tip baterije.

Ugrađena baterija se prikazuje na ekranu prilikom punjenja.

Prosečno vreme punjenja iznosi maks. 14 sati.

Uređaj ne sme da se koristi tokom postupka punjenja.

Napomena

Uređaj je opremljen zaštitom od dubokog pražnjenja, što znači da kada se tokom rada dostigne još uvek dozvoljena minimalna količina kapaciteta, motor za četke i turbina se isključuju.

1. Dovedite uređaj direktno od predviđenog mesta za punjenje i pri tome izbegavati uspone.
2. Strujni utikač na priključku utaknite u utičnicu.
3. Punite, sve dok se na displeju ne prikaže potpuno punjenje.

Akumulatori sa malim stepenom održavanja (elektrolitski akumulatori)

⚠ OPASNOST

Rizik od nagrizanja zbog curenja kiseline!

Napunite bateriju vodom samo kada se isprazni.

Prilikom rada sa akumulatorskom kiselinom koristite zaštitne naočare i ako vam kiselina poprska kožu ili odeću, odmah je isperite vodom.

PAŽNJA

Rizik od oštećenja baterija!

Ako se koristi voda sa aditivima, baterija gubi garanciju.

Za dopunjavanje akumulatora koristite samo destilovanu ili desalinizovanu vodu (EN 50272-T3).

Nemojte koristiti aditive ili sredstva za poboljšanje.

1. Jedan sat pre završetka postupka punjenja dodati destilovanu vodu. Pri tome obratiti pažnju na pravilan nivo kiseline u skladu sa oznakom na bateriji.

Na završetku postupka punjenja sve ćelije moraju da razvijaju gas.

Uključivanje uređaja

1. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
2. Programski prekidač okrenite na program za čišćenje. Na ekranu se jedan za drugim prikazuju:

- Kärcher logotip
- Vreme do sledećeg servisa u satima
- Stanje baterije i radni sati
- Verziju softvera
- Indikator rada

Slika J

- ① Stanje napunjenosti baterije
- ② Podešeno doziranje vode (samo za uređaje sa električnim ventilom za vodu)
- ③ Podešena brzina
- ④ Podešeno doziranje deterdženta (samo kod varijante uređaja DOSE)

Uređaj je spreman za rad.

Uparivanje pametnog telefona

Preko aplikacije "Machine Connect" na pametnom telefonu povezanom sa uređajem mogu se izvršavati proširene funkcije uređaja:

- podešavanje tipa glave za čišćenje
- podešavanje maksimalne brzine transporta
- isključivanje/uključivanje USB porta
- podešavanje vremena zaustavnog hoda četkice(a)
- podešavanje vremena usisivanja
- uključivanje/isključivanje doziranja vode u zavisnosti od brzine
- upravljanje ovlašćenjima žutog inteligentnog ključa
- ponovno uspostavljanje fabričkih podešavanja

Napomena

Moguće funkcije zavise od izvedbe uređaja.

1. Skenirajte QR kôd na uređaju pomoću pametnog telefona.

① KOD

② Bluetooth® simbol

2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju "Machine Connect" na pametnom telefonu.
3. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
4. Istovremeno 3 sekunde pritisnite tastere "+" i "-" na kontrolnoj tabli uređaja.

Napomena

Tokom uparivanja, simbol Bluetooth® treperi na komandnom pultu.

5. Sledite uputstva aplikacije na pametnom telefonu za uparivanje.
6. Funkcije aplikacije su objašnjene na pametnom telefonu.

Napomena

Kada je pametni telefon uparen sa uređajem, Bluetooth simbol neprestano svetli.

Napomena

Mobilni telefon se može povezati sa USB portom uređaja da bi se punila baterija.

Zahtevi za održavanje

Nakon određenog trajanja rada, na ekranu se pojavljuje zahtev da izvršite različite aktivnosti održavanja:

Zahtev	Interval (sati)
ČIŠĆENJE USISNI FILTER	10
ČIŠĆENJE USISNA KONZOLA	20
ČIŠĆENJE FILTRIRANJE VODE	50
PROVERA TROŠEJE ČETKE	100
PROVERA USISNI NASTAVAK	100

1. Izvršite prikazanu aktivnost održavanja.
2. Pritisnite bilo koje dugme na komandnom pultu da biste to potvrdili.
Zahtev se resetuje i ponovo se pojavljuje nakon isteka intervala.

Rad

⚠ OPASNOST

Opasna situacija tokom rada

Opasnost od povreda

U slučaju opasnosti, otpustite polugu za vožnju.

Gubitak stabilnosti

Opasnost od povreda

Pritisnite pedalu za podizanje/spuštanje glave za čišćenje samo jednom nogom. Ostanite na čvrstoj i bezbednoj podlozi na zemlji.

Punjenje pogonskih sredstava

Punjenje sveže vode

1. Otvoriti zatvarač rezervoara za svežu vodu.
2. Napuniti svežu vodu (maksimalno 50 °C) sve do donje ivice nastavka za punjenje.
Napomena: Crevo za svežu vodu u toku punjenja može da se pričvrsti pomoću držača creva.
3. Zatvoriti zatvarač rezervoara za svežu vodu.

Punjenje sveže vode pomoću creva za punjenje

1. Izvucite crevo za punjenje iz uređaja.
2. Povežite kraj creva za punjenje sa slavinom.
3. Skinite zatvarač rezervoara za svežu vodu.
4. Otvorite dovod vode (temperatura vode maksimalna 50 °C).
5. Posmatrajte nivo rezervoara sveže vode kroz otvor za punjenje.
6. Zatvorite dovod vode kada nivo dostigne donju ivicu nastavka za punjenje.
7. Postaviti zatvarač rezervoara za svežu vodu.
8. Odvojite crevo za punjenje sa slavine za vodu.
9. Postavite crevo za punjenje u uređaj.

Punjenje sveže vode pomoću sistema punjenja

1. Spojite crevo za vodu na priključni nastavak sistema punjenja (maksimalna temperatura vode 50 °C).
2. Otvorite dovod vode.
3. Nadgledajte uređaj, sistem za automatsko punjenje prekida dovod vode kada je rezervoar za svežu vodu napunjen.
4. Zatvorite dovod vode.
5. Uklonite crevo za vodu.

Napomene o deterdžentima

PAŽNJA

Rizik od oštećenja prilikom upotrebe neadekvatnih sredstava za čišćenje!

Materijalna šteta

Koristite isključivo sredstva za čišćenje i negu koja je preporučio Kärcher. U slučaju korišćenja neodgovarajućih sredstava za čišćenje i negu može doći do oštećenja uređaja, kao i pada i površina.

Uzmite u obzir predviđenu namensku upotrebu i sigurnosne listove sredstva za čišćenje i negu.

Nikada ne koristite sredstva za čišćenje i negu koja su zapaljiva ili stvaraju veliku penu ili koja sadrže rastvarače, hlorovodoničnu kiselinu ili fluorovodoničnu kiselinu.

Napomena

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja stvaraju veliku penu.

Preporučeni deterdženti

Primena	Deterdženti
Redovno čišćenje svih podova otpornih na vodu	CA 50 C RM 756
Redovno čišćenje sa komponentama za negu	RM 746 RM 780
Redovno čišćenje i osnovno čišćenje industrijskih podloga	RM 69
Redovno čišćenje podloga sa sjajem	RM 755
Redovno čišćenje i osnovno čišćenje pločica od finog kamena	RM 753

Primena	Deterdženti
Redovno čišćenje i osnovno čišćenje podloga otpornih kiseline	RM 751
Čišćenje i dezinfekcija	RM 732
Osnovno čišćenje svih podnih obloga otpornih na baze	RM 752
Osnovno čišćenje i uklanjanje slojeva sa podova osetljivih na baze	RM 754

Dodavanje deterdženta sa uređajem za doziranje

Samo verzija DOSE:

Deterdžent se preko uređaja za doziranje dodaje u svežu vodu dok je na putu do glave za čišćenje.

1. Napuniti deterdžent u kanistar za deterdžent.

Napomena

Pomoću uređaja za doziranje može da se dodatno dozira maksimalno 3% deterdženta. Kod većeg doziranja, deterdžent mora da se doda u rezervoar za svežu vodu.

PAŽNJA

Opasnost od začepljenja

Kod dodavanja deterdženta u rezervoar za svežu vodu, deterdžent može da se osuši i da ometa funkciju uređaja za doziranje.

Nakon dodavanja deterdženta u rezervoar za svežu vodu, isprati uređaj čistom vodom: Izabrati program čišćenja sa nanošenjem vode, podesiti količinu vode na najveću vrednost, podesiti doziranje deterdženta na 0.

Dodavanje deterdženta bez uređaja za doziranje

1. Usuti sredstvo za čišćenje u rezervoar za svežu vodu.

Napomena

Zatvarač otvora za punjenje iznutra ima skalu i može da se koristi za merenje količine deterdženta.

Podešavanje doziranja deterdženta

Kod varijante uređaja DOSE, sredstvo za čišćenje se dodaje u svežu vodu na putu ka glavi za čišćenje.

Doziranje deterdženta se može podesiti posebno za svaki program čišćenja.

1. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
2. Izaberite program za čišćenje koji će biti podešen pomoću prekidača za program.
3. Pritisnite taster za doziranje deterdženta.
4. Podesite željeno doziranje deterdženta pomoću tastera "+" i "-".
5. Da biste primenili podešavanje, sačekajte 3 sekunde ili pritisnite neki drugi taster.

Podešavanje količine vode

1. Količinu vode podesite prema stepenu zaprljanja podne obloge.

Napomena

Početne korake čišćenja izvesti sa neznatnom količinom vode. Postepeno povećavati količinu vode sve dok se ne dostigne željeni rezultat čišćenja.

Napomena

Ako je rezervoar za svežu vodu prazan, glava za čišćenje i dalje radi, ali bez dodavanja tečnosti.

Ručni ventil za vodu

Uređaj sa manuelnim ventilom za vodu opremljen je dugmetom za doziranje vode sa desne strane upravljačkog pulta.

1. Dugme za regulisanje doziranja vode okrenite na željenu vrednost.

Napomena

Dovod vode ka četkama je aktivan samo kada se spusti glava za čišćenje i kada je pritisnuta poluga za vožnju.

Električni ventil za vodu

Uređaj sa električnim ventilom za vodu opremljen je dugmetom za doziranje vode na upravljačkom pultu.

Doziranje vode se može podesiti posebno za svaki program čišćenja.

1. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
2. Izaberite program za čišćenje koji će biti podešen pomoću prekidača za program.
3. Pritisnite taster za doziranje vode.
4. Podesite željeno doziranje vode pomoću tastera "+" i "-".
5. Da biste primenili podešavanje, sačekajte 3 sekunde ili pritisnite neki drugi taster.

Napomena

Dovod vode ka četkama je aktivan samo kada se spusti glava za čišćenje i kada je pritisnuta poluga za vožnju.

Podešavanje brzine čišćenja

Brzina čišćenja se može podesiti posebno za svaki program čišćenja.

1. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
2. Izaberite program za čišćenje koji će biti podešen pomoću prekidača za program.
3. Pritisnite taster za brzinu.
4. Podesite željenu brzinu pomoću tastera „+“ i „-“.
5. Da biste primenili podešavanje, sačekajte 3 sekunde ili pritisnite neki drugi taster.

Podešavanje pritiska naleganja glave četke

Pritisak naleganja glave četke može se podesiti odvojeno za svaki program čišćenja.

1. Utaknite inteligentni ključ na upravljačkom pultu.
2. Izaberite program za čišćenje koji će biti podešen pomoću prekidača za program.
3. Pritisnite taster za pritisak naleganja glave četke.
4. Pomoću tastera „+“ i „-“ podesite željeni pritisak naleganja glave četke.
5. Da biste primenili podešavanje, sačekajte 3 sekunde ili pritisnite neki drugi taster.

Podešavanje nagiba usisne konzole

Nagib mora da se podesi tako da gumice za usisavanje na usisnoj konzoli pritiskaju pod ravnomerno celom dužinom.

1. Uređaj odložite na površini bez nizbrdica.
2. Izaberite program "Usisavanje".
3. Uređaj pomerite malo prema napred. Usisna konzola je otpuštena.
4. Očitajte vaser-vagu.

Slika L

- ① Zavrtanj
- ② Navrtka
- ③ Libela
5. Otpustite navrtku M 12, držeći čvrsto M 10 šestougaoni zavrtanj viljuškastim ključem.
6. Zavrtanj podesite tako da se prikaz libele nalazi između dve linije.
7. Pritegnite navrtku M 12, držeći čvrsto M10 šestougaoni zavrtanj viljuškastim ključem.
8. Da biste proverili novo podešavanje, uređaj sa spuštenom usisnom konzolom malo vozite napred u režimu usisavanja i posmatrajte libelu. Po potrebi ponovite postupak podešavanja.

Podlašavanje visine

Sa podešavanjem visine se utiče na savijanje gumica za usisavanje prilikom kontakta sa podom.

Napomena

Osnovna postavka: 3 podloške iznad, 3 podloške ispod usisne konzole.

Neravno tlo: 5 podloški iznad, 1 podloška ispod usisne konzole.

Veoma gladak pod: 1 podloška iznad, 5 podloški ispod usisne konzole.

1. Odvrnite navrtke.

Slika M

- ① Navrtka
 - ② Podloška
 - ③ Kotur za odstojanje sa držačem
2. Postavite željeni broj podloški između usisne konzole i kotura za odstojanje.
 3. Preostale podloške postaviti iznad kotura za odstojanje.
 4. Odvrnite navrtku i pričvrstite.
 5. Postupak ponoviti na drugom koturu za odstojanje.

Napomena

Podesite koture za odstojanje na istu visinu.

Uključivanje uređaja

1. Prekidač sa ključem postaviti u položaj „1“.
Ekran prikazuje jedno za drugim:
 - Vreme do naredne servisne službe
 - Verzija softvera, jedinica za rukovanje
 - Stanje napunjenosti akumulatora i broj radnih sati

Vožnja

Napomena

Uređaj je konstruisan tako da glava za čišćenje isturena sa desne strane. To omogućava pregledan rad u blizini ivice.

1. Utaknuti pametni ključ.
2. Polugu za spuštanje usisne konzole pritisnite nagore.
3. Pritisnite dugme „Aktiviranje glave četke“ na komandnom polju. Dugme se isključuje.
4. Programski prekidač postavite na bilo koji program.
5. Vozite uređaj.
 - a Gurnite polugu napred.
Uređaj se pomera napred.
 - b Gurni ručicu za vožnju unazad.
Uređaj se pomera unazad.

Napomena

Uređaj se pomera samo kada se poluga za vožnju pomeri za oko 5°.

6. Otpustite polugu.
Uređaj se zaustavlja.

Čišćenje

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja

Ako se uređaj predugo koristi na jednom mestu, može doći do oštećenja podne obloge.

Uređaj ne koristiti na jednom mestu.

1. Utaknuti pametni ključ.
2. Podesiti prekidač programa na željeni program čišćenja.
3. Zakrenuti polugu za spuštanje usisne konzole prema dole.
4. Pritisnite dugme „Aktiviranje glave četke“ na komandnom polju. Dugme se isključuje.
5. Gurnuti polugu za kretanje prema napred i preći preko površine za čišćenje.

Napomena

Ako je rezervoar za prljavu vodu napunjen, plovak zatvara usisni otvor i usisna turbina radi sa povećanim brojem obrtaja. U ovom slučaju, isključite usisavanje i ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

Završetak rada

Završetak čišćenja

1. Okrenite dugme za regulisanje količine vode na "OFF" (ne kod varijante DOSE).
2. Otpustite polugu.
3. Pritisnite dugme „Aktiviranje glave četke“ na komandnom polju. Dugme se uključuje.
4. Voziti dalje još jednu kraću deonicu.
Preostala voda se usisava.
5. Polugu za spuštanje usisne konzole pritisnite nagore.

Ispuštanje otpadne vode

⚠ UPOZORENJE

Zagađenje okoline!

Zagađenje životne sredine usled nepropisnog ispuštanja otpadne vode.

Obratiti pažnju na lokalne propise za tretman otpadne vode.

1. Izvaditi ispusno crevo iz držača i spustiti preko odgovarajućeg uređaja za sakupljanje.

Slika N

2. Stisnuti ili saviti ispusno crevo na predviđenom mestu.
3. Otvoriti poklopac ispusnog creva.
4. Ispustiti prljavu vodu. Regulisati količinu vode pritiskom ili savijanjem.
5. Isprati rezervoar za prljavu vodu čistom vodom.

Sistem za ispiranje rezervoara za prljavu vodu

1. Izvadite ispusno crevo iz držača i spustite ga preko odgovarajuće posude za sakupljanje.
2. Otvorite poklopac uređaja za doziranje na ispusnom crevu.
3. Otvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu.
4. Izvucite fleksibilni zatvarač iz sistema za ispiranje.
5. Povežite crevo za vodu sa sistemom za ispiranje.

Slika O

- ① Zatvarač
 - ② Poklopac za ventilaciju rezervoara
 - ③ Sistem za ispiranje priključka za vodu
6. Zatvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu.
 7. Otvorite dovod vode i ispirajte rezervoar za prljavu vodu otprilike 30 sekundi.
Ako je potrebno, ponovite proces ispiranja 2-3 puta.
 8. Zatvorite dovod vode i odvojite crevo sa uređaja.
 9. Ponovo postavite fleksibilni zatvarač dovod vode sistema za ispiranje.
 10. Zatvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu. Pritisnite poklopac za punjenje rezervoara tako da praznina ostane otvorena i rezervoar prljave vode može da se osuši.
 11. Ispusno crevo za prljavu vodu pritisnite u držač i zatvorite poklopac uređaja za doziranje.

Ispuštanje sveže vode na zatvaraču

1. Otvorite zatvarač rezervoara za svežu vodu.
2. Ispustite svežu vodu.
3. Očistite filter.
4. Stavite zatvarač rezervoara za svežu vodu.

Ispuštanje sveže vode preko pokazivača napunjenosti

1. Izvadite crevo pokazivača napunjenosti iz držača i zakrenite ga nadole.
2. Ponovo postavite crevo.

Ispraznite posudu za grubu prljavštinu

(Samo kod R glave za čišćenje)

1. Podignite posudu za grubu prljavštinu i izvucite ga.

Slika P

- ① Posuda za grubu prljavštinu
2. Ispraznite posudu za grubu prljavštinu i očistite je ako je potrebno.
 3. Ponovo postavite posudu za grubu prljavštinu.

Odlaganje uređaja

1. Okrenite programski prekidač u položaj „0“.
2. Ukloniti pametni ključ.
3. Pritisnite dugme „Aktiviranje glave četke“ na komandnom polju. Dugme se uključuje.
4. Polugu za spuštanje usisne konzole pritisnite nagore.
5. Osigurajte uređaj od otkotrljavanja.
6. Zatvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu. Pritisnite poklopac za ventilaciju rezervoara tako da se uglati u žlebu rezervoara za svežu vodu kako bi rezervoar prljave vode mogao da se osuši.
7. Po potrebi, napunite akumulator.

Transport

⚠ OPASNOST

Vožnja usponima

Opasnost od povrede

Koristite uređaj u svrhu utovara i istovara samo na usponima do maksimalne vrednosti (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“). Voziti polako.

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Prilikom transporta obratite pažnju na težinu uređaja.

Utovarajte uređaj samo praznim rezervoarom za prljavu i svežu vodu.

Utovar uređaja vršiti samo uz pomoć druge osobe ili uz primenu voznog pogona.

1. Deaktivirajte glavu četke preko dugmeta na komandnom polju. Dugme se uključuje.
2. Izvadite četkice da biste izbegli oštećenja.
3. Demontirajte usisnu konzolu sa uređaja.
4. Prilikom transporta u vozilu, osigurati uređaj od kotrljanja i prevrtanja pomoću ušica za vezivanje prema važećim smernicama.

Slika Q

Skladištenje

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja u slučaju neuvažavanja težine

Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

PAŽNJA

Rizik od oštećenja usled mraza!

Materijalna šteta

Potpuno ispraznite svežu i prljavu vodu iz uređaja. Voda koja nije potpuno ispražnjena može oštetiti uređaj kada se zamrzne.

Uvek zaštitite uređaj od mraza: tokom rada, transporta i skladištenja.

-
- Ovaj uređaj sme da se skladišti samo u unutrašnjem prostoru.
- Pre dužeg skladištenja, akumulator potpuno napunite.
- Tokom skladištenja, akumulator potpuno napunite bateriju jednom mesečno.

Nega i održavanje

⚠ OPASNOST

Nenamerno pokretanje uređaja

Opasnost od povreda

Okrenite programski prekidač u položaj „0“.

Pre svih radova na uređaju, izvucite Intelligent Key.

Izvući strujni utikač punjača.

- Ispustiti i odložiti u otpad prljavu i svežu vodu.

Sigurnosna inspekcija / ugovor o održavanju

Sa svojim trgovcem možete da dogovorite redovnu sigurnosnu inspekciju ili da zaključite ugovor o održavanju. Molimo da se posavetujete.

Intervali održavanja

Nakon svake rada

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Opasnost od oštećenja uređaja usled nepravilnog čišćenja.

Uređaj nemojte prskati vodom i ne koristite agresivna sredstva za čišćenje.

- Ispustiti prljavu vodu.
- Očistiti rezervoar za prljavu vodu pomoću sistema ispiranja rezervoara za prljavu vodu.
- Izvaditi i očistiti sito za grubu prljavštinu iz rezervoara za prljavu vodu.
- Proveriti zaštitno sito turbine, po potrebi izvaditi i očistiti.
- Uređaj očistiti spolja vlažnom krpom natopljenom u blagi rastvor deterdženta.
- Samo R glava za čišćenje: Izvaditi i isprazniti posudu za grubu prljavštinu.
- Samo R glava za čišćenje: Očistiti traku za distribuciju vode.
- Očistiti gumice za usisavanje, ispitati pohabanost i, po potrebi, zameniti.
- Očistiti gumice za prikupljanje prljavštine na glavi za čišćenje, ispitati pohabanost i, po potrebi, zameniti.
- Očistiti četkice, ispitati pohabanost i, po potrebi, zameniti.
- Zatvoriti poklopac rezervoara za prljavu vodu. Pri tome zaklopku za ventilaciju rezervoara pritisnuti tako da jedan procep ostane otvoren i rezervoar za prljavu vodu može da se osuši.
- Napuniti bateriju.

Olovna baterija:

- Ako je stanje napunjenosti ispod 50%, napuniti bateriju u potpunosti i bez prekida.
- Ako je stanje napunjenosti iznad 50%, bateriju puniti samo ako će prilikom sledeće upotrebe biti neophodno puno trajanje rada.

Litijum-jonska baterija:

- Napuniti po potrebi.

Mesečno

- Isprazniti rezervoar sveže vode i isperite ga.
- Očistiti filter za svežu vodu.
- Očistiti plovak.
- U slučaju privremeno zaustavljenog uređaja sa olovnom baterijom: Izvršite punjenje akumulatora za izjednačavanje.
- Proveriti da li na polovima akumulatora ima oksidacije, po potrebi ukloniti četkom. Obratite pažnju da spojni kablovi budu čvrsto utaknuti.
- Očistiti zaptivke između rezervoara za prljavu vodu i poklopca i proveriti hermetičnost, po potrebi zameniti.
- Samo R glava za čišćenje: Očistite tunel četki.
- Samo R glava za čišćenje: Skinite traku za raspodelu vode na glavi za čišćenje i očistite kanal za vodu.
- Kod olovnih baterija koje ne zahtevaju održavanje proverite gustinu kiseline u ćelijama.
- Kod dužih perioda mirovanja, uređaj odložiti sa potpuno napunjenim akumulatorima. Akumulator napuniti u potpunosti najmanje jednom mesečno.

Godišnje

- Propisanu inspekciju treba da izvrši servisna služba.

Radovi na održavanju

Čišćenje mrežice za grubu prljavštinu

1. Otvoriti poklopac rezervoara za prljavu vodu.

Slika R

- ① Mrežica za grubu prljavštinu
2. Mrežicu za grubu prljavštinu skinuti prema gore.
3. Mrežicu za grubu prljavštinu isprati pod mlazom vode.
4. Mrežicu za grubu prljavštinu umetnuti u rezervoar za prljavu vodu.

Čišćenje šipke za raspodelu vode

1. Pritisnite zaustavnu polugu nalevo i istovremeno povucite konzolu za raspodelu vode od glave za čišćenje.

Slika W

- ① Traka za raspodelu vode
- ② Zaustavna poluge
2. Skinite konzolu za raspodelu vode sa glave za čišćenje.
3. Očistite šipku za raspodelu vode.
4. Postavite levu stranu konzole na glavu za čišćenje.
5. Zakrenite konzolu za raspodelu vode i uklopite je na desnoj strani.

Čišćenje filtera za svežu vodu

1. Ispustite svežu vodu.
2. Odviti zatvarač rezervoara za svežu vodu.

Slika S

- ① Filter za svežu vodu
- ② Zatvarač rezervoara za svežu vodu
3. Izvaditi filter za svežu vodu i isprati ga čistom vodom.
4. Umetnuti filter za svežu vodu.
5. Postaviti zatvarač rezervoara za svežu vodu.

Okretanje ili zamena gumica za usisavanje

Ako su gumice za usisavanje potrošene, onda se one moraju okrenuti ili zameniti.

Usisne lipe se mogu okretati 3 puta, sve dok ne budu potrošene sve 4 ivice.

1. Skinuti usisnu konzolu.
2. Odviti zavrtnje na zvezdastim ručicama.

Slika T

- ① Zvezdasta ručka
- ② Zatezna traka
- ③ Unutrašnji deo usisne konzole
- ④ Zatezna brava
3. Izvucite unutrašnji deo usisne konzole.
4. Otvorite zateznu bravu.
5. Skinite zateznu traku.
6. Otpustite gumice za usisavanje sa unutrašnjeg dela.

Slika U

- ① Gumice za prikupljanje prljavštine
- ② Dodatna gumica
- ③ Unutrašnji deo usisne konzole
- ④ Zatezna traka
7. Korišćene ili nove gumice za usisavanje gurnite na klinove unutar usisne konzole.
8. Stavite zateznu traku.
9. Gurnite unutrašnji deo usisne konzole u gornji deo.
10. Zaviti i pričvrstiti zavrtnjima zvezdaste ručice.

Zamena pločastih četki

Napomena

Zamenite pločaste četke kada se dostigne dužina četke od 10 mm.

1. Pritisnite nadole pedal za podizanje/spuštanje glave za čišćenje i uklopite je sa desne strane.
2. Pedalu za zamenu četki pritisnite prema dole.
3. Pločastu četku izvucite bočno ispod glave za čišćenje.
4. Novu pločastu četku držati ispod glave za čišćenje, pritisnuti prema gore i uglaviti.

Zamena valjkastih četki

Napomena

Zamenite valjkaste četke kada se dostigne dužina četke od 10 mm.

1. Pritisnite nadole pedal za podizanje/spuštanje glave za čišćenje i uklopite je sa desne strane.
2. Pritisnite taster za zamenu četki.

Slika V

- ① Dugme za zamenu četki
- ② Poklopac ležaja
- ③ Valjkasta četka
3. Poklopac ležaja zakrenite nadesno.
4. Izvucite valjkaste četke.
5. Postavite novu prednju valjkastu četku u ležaj.
6. Postavite novu zadnju valjkastu četku u ležaj.
7. Vratite poklopac i uklopite ga.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ OPASNOST

Nenamerno pokretanje uređaja

Opasnost od povreda

Pre svih radova na uređaju, prekidač za izbor programa postavite na "0".

Pre svih radova na uređaju, izvucite Intelligent Key.

Izvući strujni utikač punjača.

- Ispustiti i odložiti u otpad prljavu i svežu vodu.
- Kod smetnji koje ne mogu da se otklone uz pomoć ove tabele, pozvati servisnu službu.

Kvarovi bez prikaza na ekranu

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj ne može da se pokrene	1. Utaknite Intelligent Key. 2. Programski prekidač podesite na željeni program. 3. Aktivirajte polugu za vožnju. 4. Proveriti, po potrebi napuniti akumulator. 5. Proveriti da li su priključeni polovi akumulatora.
Količina vode nije dovoljna	1. Proveriti stanje napunjenosti sveže vode, po potrebi dopuniti rezervoar. 2. Povećajte količinu vode. - a Verzija DOSE: Podesite količinu vode pomoću tastera za količinu vode na komandnom pultu. - b Ostale verzije: Količinu vode podesite na tasteru za regulaciju količine vode. 3. Očistiti filter za svežu vodu. 4. R glava za čišćenje: Očistite šipku za raspodelu vode. 5. Proveriti da li ima začepljenja na crevima, po potrebi ih očistiti.
Snaga usisavanja je nedovoljna	1. Prekidač za izbor programa postavite na NORMAL ili INTENSIVE režim. 2. Podesite snagu usisavanja u aplikaciji na HIGH. 3. Isključiti uređaj i ispustiti prljavu vodu. 4. Proveriti da li je poklopac na ispusnom crevu prljave vode zatvoren. 5. Očistiti zaptivke između rezervoara za prljavu vodu i poklopca i proveriti hermetičnost, po potrebi ih zameniti. 6. Proveriti da li je sito za zaštitu turbina zaprljano, po potrebi ga očistite. 7. Očistiti gumice za usisavanje, po potrebi ih okrenuti ili zameniti. 8. Proveriti da li ima začepljenja na usisnom crevu, po potrebi ga očistiti. 9. Proveriti hermetičnost usisnog creva, po potrebi ga zameniti. 10. Proveriti podešavanje usisne konzole. 11. Držite rezervoar prljave vode za udubljenje za držanje i bočno ga zakrenite nagore. - a Proverite zaptivku na usisnoj turbini. - b Proverite zaptivku na usisnom kanalu. Slika X ① Zaptivka usisnog kanala ② Zaptivka usisne turbine
Rezultat čišćenja je nedovoljan	1. Smanjiti brzinu. 2. Izaberite intenzivniji program čišćenja. 3. Povećajte kontaktni pritisak četki. 4. Proverite pohabanost četki, po potrebi ih zamenite. 5. Proverite da li je četka zaprljana i eventualno očistite. 6. Proveriti podesnost tipa četke i sredstva za čišćenje. 7. Proverite dovod vode. 8. Povećajte količinu vode. 9. Primena metoda u dva koraka: U prvom prolazu čišćenje bez usisavanja, u drugom prolazu čišćenje usisavanjem.
Usisna turbina radi sa povećanim brojem obrtaja	1. Ispustiti prljavu vodu. 2. Očistiti plovak. 3. Proveriti mrežicu za skupljanje vlakana, po potrebi je očistiti. 4. Proveriti da li ima začepljenja na usisnom crevu, po potrebi ga očistiti. 5. Proveriti da li ima začepljenja na usisnoj konzoli, po potrebi ukloniti začepljenje.
Četke se ne okreću	1. Proverite da li neko strano telo blokira četke, po potrebi uklonite strano telo. 2. Programski prekidač podesite na željeni program. 3. Spustite glavu za čišćenje.
Uređaj vibrira tokom čišćenja	1. Proverite da li su četkice ispravno montirane. 2. Koristiti mekšu vrstu četke. 3. Zamenite četkicu.
Samo DOSE verzija: Doziranje deterdženta ne funkcioniše	1. Proveriti napunjenost deterdženta u kanisteru za deterdžent. 2. Povećati doziranje deterdženta. 3. Proveriti spoj creva deterdženta sa kanistrom deterdženta. 4. Očistiti filter u kanisteru za deterdžent. 5. Proveriti da li postoje začepljenja na nepovratnom ventilu u crevu prema glavi za čišćenje. 6. Proveriti zaptivenost creva. 7. Proveriti funkcionisanje pumpe za deterdžent.
Ispusno crevo za prljavu vodu je zapušeno	1. Otvorite poklopac uređaja za doziranje na ispusnom crevu. 2. Izvucite usisno crevo sa usisne konzole i zatvorite ga rukom. 3. Postavite prekidač za program na program sa usisavanjem. Začepljenje se usisava iz ispusnog creva u rezervoar za prljavu vodu.

Smetnja sa prikazom na displeju

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
UBACI KIK	Nema utaknutog inteligentnog ključa.	● Utaknite inteligentni ključ.
POGREŠAN KIK	Utaknuti inteligentni ključ vam ne daje ovlašćenje da izvršite izabranu funkciju.	● Koristite drugi inteligentni ključ. ● Ako je potrebno, deblokirajte inteligentni ključ (u zavisnosti od slučaja).
BEZ OVLAŠĆENJA	Utaknuti inteligentni ključ vam ne daje ovlašćenje da izvršite izabranu funkciju.	● Koristite drugi inteligentni ključ. ● Ako je potrebno, deblokirajte inteligentni ključ (u zavisnosti od slučaja).
OTPUST.RUČICU PREKID.!	Kada se uređaj uključi, aktivira se poluga za vožnju.	● Oslobodite obe poluge za vožnju.
NIZAK NIVO BATERIJE	Baterija je skoro prazna. Funkcije čišćenja uređaja se automatski isključuju.	● Odvezite uređaj do stanice za punjenje i napunite bateriju.
BATERIJA PRAZNA	Baterija je prazna. Funkcije čišćenja i vozni pogon su isključeni.	● Isključite uređaj, sačekajte kratko i ponovo ga uključite. Zatim idite do stanice za punjenje. Ako je potrebno, gurajte ga u isključenom stanju do stanice za punjenje. Napunite akumulator.
PROTOK VODE GREŠKA	Električni ventil za vodu je neispravan.	● Obavestite servisnu službu.
	Rezervoar za deterdžent je prazan. Funkcije čišćenja uređaja se automatski isključuju.	● Dopunite deterdžent. ● Proverite usisno crevo deterdženta.
POGON.MOT. PREOPT.	Potrošnja struje na motoru za vožnju je suviše visoka.	● Proverite da li u voznom pogonu ima stranih tela. ● Izaberite put sa manjim usponom. ● Isključite uređaj, sačekajte kratko, ponovo uključite uređaj.
POGON.MOT.BLOK.	Vozni motor je blokiran.	● Proverite da li u voznom pogonu ima stranih tela. ● Poduprite svaki pogonski točak i pojedinačno proverite da li može da se okreće.
	Bluetooth veza je prekinuta.	● Prekid se prikazuje u aplikaciji. Ekran na uređaju se uključuje.
		● Uključite Bluetooth na pametnom telefonu. ● Uparite pametni telefon sa uređajem.

Tehnički podaci

		D70	D80	R65	R75
Opšte informacije					
Brzina vožnje (maks.)	km/h	6	6	6	6
Teoretski površinski učinak	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Praktični površinski učinak	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Zapremina rezervoara za prljavu vodu	l	80	80	80	80
Zapremina rezervoara za grubu prljavštinu	l	-	-		
Zapremina rezervoara za deterdžent (opciona doza)	l	3	3	3	3
Doziranje deterdženta	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Doziranje vode	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Masa					
Dužina	mm	1490	1540	1540	1540
Širina bez usisne konzole	mm	755	840	717	810
Visina	mm	1110	1110	1110	1110
Radna širina	mm	700	800	650	750
Dimenzije ambalaže lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Gume					
Prednji točak, širina	mm	50	50	50	50
Prednji točak, prečnik	mm	250	250	250	250
Zadnji točak, širina	mm	32	32	32	32
Zadnji točak, prečnik	mm	100	100	100	100
Težina					
Dozvoljena ukupna težina	kg	354,7	362	360	363
Prazna težina (transportna težina)	kg	276,7	284	282	285
Snaga naleganja četki, maks.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Pritisak naleganja četki, maks.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Podaci o snazi uređaja					
Nominalni napon	V	24	24	24	24
Nominalni napon, li-jon	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Kapacitet akumulatora	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Kapacitet baterije, li-jon	Ah (5 h)	90	90	90	90
Srednja potrošnja energije	W	1430	1330	2020	2100
Snaga voznog motora	W	300	300	300	300
Snaga usisne turbine	W	400	400	400	400
Snaga pogona četki	W	1000	1000	1200	1200
Vrsta zaštite		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Usisavanje					
Snaga usisavanja, protok vazduha	l/s	28	28	28	28
Podpritisak (maks.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Četke za čišćenje					
Prečnik četki	mm	355	406		
Dužina četke	mm	-	-	608	700
Broj obrtaja četki	1/min	140	140	1000	1000
Interni punjač					
Nominalni napon	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potrošnja struje	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Vreme punjenja	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Unutrašnji brzi punjač (samo litijum-jonska varijanta)					
Nominalni napon	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Frekvencija	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potrošnja struje	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Uslovi okruženja					
Dozvoljeni opseg temperature	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Maks. temperatura vode	°C	50	50	50	50
Pritisak vode sistema punjenja	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Pritisak vode rezervoara za prljavu vodu-sistem za ispiranje	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Relativna vlažnost vazduha	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Uspon					
Maks. uspon u radnom području	%	2	2	2	2
Utvrdene vrednosti prema EN 60335-2-72					
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	2	2	2

Zadržavamo pravo na tehničke podatke.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidi na poledini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne Kärcher internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

EU izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku u skladu sa relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmene proizvoda bez naše saglasnosti, ova izjava gubi validnost. Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o usaglašenosti snosi proizvođač.

Proizvod: Čistač poda

Tip: 1.533-xxx

Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Primenjene nacionalne norme

-

Naziv i adresa

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	297
Λειτουργία	297
Προβλεπόμενη χρήση	297
Προστασία του περιβάλλοντος	298
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	298
Παραδοτέος εξοπλισμός	298
Υποδείξεις ασφαλείας	298
Περιγραφή συσκευής	299
Έξυπνο κλειδί	300
Συναρμολόγηση	300
Θέση σε λειτουργία	301
Ενεργοποίηση συσκευής	302
Σύζευξη του smartphone	302
Απαιτήσεις συντήρησης	302
Λειτουργία	303
Μεταφορά	305
Αποθήκευση	306
Φροντίδα και συντήρηση	306
Αντιμετώπιση βλαβών	307
Τεχνικά χαρακτηριστικά	309
Εγγύηση	310
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	311

Γενικές υποδείξεις

  Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις γενικές οδηγίες χρήσης καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Λειτουργία

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα στίλβωσης και αναρρόφησης χρησιμοποιείται για τον υγρό καθαρισμό επιπέδων δαπέδων. Με τη ρύθμιση της ποσότητας νερού, απορρυπαντικού και της ταχύτητας κίνησης, η συσκευή μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία καθαρισμού.

Η συσκευή μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία καθαρισμού με την επιλογή κατάλληλου προγράμματος καθαρισμού.

Το πλάτος εργασίας και η χωρητικότητα των δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού (βλ. Κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά) επιτρέπουν αποτελεσματικό καθαρισμό με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η συσκευή είναι αυτοκινούμενη.

Οι μπαταρίες μπορούν να φορτίζονται με ενσωματωμένο φορτιστή. Ο φορτιστής μπορεί να λειτουργεί με τάση 100-240 V.

Υπόδειξη

Ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρισμού, η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα εξαρτήματα. Ζητήστε τον κατάλογό μας ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεων. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον καθαρισμό λείων δαπέδων που δεν είναι ευαίσθητα στην υγρασία ή στο γυάλισμα.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό παγωμένων δαπέδων (π.χ. ψυγείων).
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό εσωτερικών δαπέδων ή σκεπαστών χώρων.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες 5-40 °C.

- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο προστατευμένο από παγετό.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να αναρροφά εύφλεκτα αέρια, μη αραιωμένα οξέα ούτε διαλύτες. Σε αυτά ανήκουν η βενζίνη, τα διαλυτικά χρώματος ή το πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα, εάν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης. Επιπλέον, η ακετόνη, τα συμπυκνωμένα οξέα και τα διαλυτικά, καθώς προκαλούν διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Οι αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά δημιουργούν εκρηκτικά αέρια.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για τον καθαρισμό δημόσιων δρόμων.
- Λάβετε υπόψη το επιτρεπόμενο επιφανειακό φορτίο του εδάφους (βλ. Κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνο με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Κατά τη χρήση φορτιστών ή μπαταριών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τα εγκεκριμένα εξαρτήματα που παρατίθενται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Κάποιος διαφορετικός συνδυασμός θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον προμηθευτή του τροφοδοτικού ή της μπαταρίας.

Προστασία του περιβάλλοντος

-  Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.
-  Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: www.kaercher.de/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε και λάβετε υπόψη τις παρούσες οδηγίες χρήσης και το συνοδευτικό έντυπο υποδείξεων ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού με βούρτσες, Αρ. 5.956-251.0 και ενεργήστε ανάλογα.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί

Κίνδυνος τραυματισμού

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες με κλίση.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ατυχήματος λόγω εσφαλμένης λειτουργίας

Ενδεχόμενος τραυματισμός ατόμων.

Οι χειριστές πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα στη χρήση αυτής της συσκευής.

Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο όταν είναι κλειστά όλα τα καπάκια και τα καλύμματα.

Συστήματα ασφαλείας

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Σοβαροί τραυματισμοί λόγω ελλειπών, τροποποιημένων ή ανενεργών διατάξεων ασφαλείας.

Μην παρακάμψετε και μην αφαιρείτε τις διατάξεις ασφαλείας και μην τις νεκρώνετε. Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας.

Στοπ Ανάγκης

Υπόδειξη

Για άμεση παύση λειτουργίας, αποσυνδέστε το έξυπνο κλειδί (Στοπ Ανάγκης).

Μοχλός οδήγησης

Όταν ελευθερωθεί ο μοχλός οδήγησης, κίνηση και βούρτσες απενεργοποιούνται.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή



Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Φόρτιση

Ηλεκτροπληξία

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα προστασίας πόλων από τους πόλους της μπαταρίας.

Φροντίστε για σωστή συναρμολόγηση



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Το νερό προκαλεί ζημιές στον στρόβιλο αναρρόφησης. Φροντίστε να μην εισχωρεί νερό σε άνοιγμα που σημαίνεται με αυτόν τον τρόπο.

Υποδείξεις για μπαταρία (επαναφορτιζόμενη) και φορτιστή

Η έκδοση Li-Ion περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες αυτές υπόκεινται σε ειδικά κριτήρια. Η αφαίρεση και τοποθέτηση, καθώς και ο έλεγχος των ελαττωματικών μπαταριών, πρέπει να εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher ή από ειδικευμένο τεχνικό.

Υποδείξεις για την αποθήκευση και τη μεταφορά μπορείτε να λάβετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές στη συσκευή.

Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε την μπαταρία, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Επιπλέον, μπορούν να διαφύγουν ερεθιστικοί ατμοί ή καυστικά υγρά.

Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, όταν είναι βρεγμένος ή λερωμένος.

Φροντίστε για επαρκή αερισμό κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Κίνδυνος έκρηξης. Κοντά στις μπαταρίες ή στο χώρο φόρτισής τους απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτης φλόγας, ο σχηματισμός σπινθήρων και το κάπνισμα.

Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια αντικείμενα πάνω στη μπαταρία, δηλ. στους τερματικούς πόλους και στη σύνδεση των στοιχείων.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες συσκευές και αναθέστε την επισκευή χαλασμένων εξαρτημάτων μόνο σε ειδικευμένα άτομα.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από μπαταρίες και φορτιστή.

Μην φορτίζετε χαλασμένες μπαταρίες. Αναθέστε την αντικατάσταση των χαλασμένων μπαταριών στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher.

Μην πετάτε μια χαλασμένη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Kärcher.

Αποφεύγετε την επαφή με υγρά που έχουν διαρρεύσει από ελαττωματικές μπαταρίες. Εάν έρθετε σε επαφή με το υγρό, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Λαμβάνετε υπόψη τις συστάσεις του νομοθέτη σχετικά με την χρήση των μπαταριών.

Η τάση δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.



Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη φόρτιση εγκεκριμένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Λειτουργείτε την μπαταρία μόνο με αυτή τη συσκευή.

Απαγορεύεται και είναι επικίνδυνη η χρήση της για άλλους σκοπούς.

Προειδοποιητικά σύμβολα

Κατά την χρήση των μπαταριών, προσέξτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

	Παρατηρήστε τις σημειώσεις στις οδηγίες για την μπαταρία, στην μπαταρία και σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
	Φορέστε προστατευτικά ματιών.
	Κρατήστε τα παιδιά μακριά από οξέα και μπαταρίες.
	Κίνδυνος έκρηξης
	Απαγορεύονται οι πυρκαγιές, οι φλόγες και το κάπνισμα.
	Κίνδυνος εγκαυμάτων από οξέα
	Πρώτες βοήθειες.
	Προειδοποίηση
	Απόρριψη
	Μην πετάτε τις μπαταρίες στον κάδο απορριμμάτων.

Περιγραφή συσκευής

Επισκόπηση συσκευής

Εικόνα Α

- Μπιτόνι καθαριστικού υγρού (μόνο παραλλαγή DOSE)
- Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης καθαριστικού υγρού (μόνο παραλλαγή DOSE)
- Ανοιγμα πλήρωσης του δοχείου καθαρού νερού με πώμα και ενσωματωμένο ογκομετρικό δοχείο
- Προστατευτικό φίλτρο στροβίλου
- Στήριγμα σωλήνα
- Ελαστικός σωλήνας πλήρωσης καθαρού νερού

- Θυρίδα εξαερισμού δοχείου
- Υποδοχή νερού του συστήματος έκπλυσης του δοχείου ακάθαρτου νερού
- Φλοτέρ
- Φίλτρο ογκωδών ρύπων
- Ράγα συγκράτησης για Homebase
- Μπαταρία
- Βάση σφουγγαρόπανου
- Κεφαλή καθαρισμού
- Χειριστήριο
- Στήριγμα για smartphone
- Χειριστήριο
- Χώρος αποθήκευσης για σετ καθαρισμού «Homebase Box»
- Πλήκτρο ρύθμισης δοσολογίας νερού (μόνο για παραλλαγή Good)
- Καπάκι δοχείου ακάθαρτου νερού
- Δοχείο ακάθαρτου νερού
- *Σύστημα πλήρωσης καθαρού νερού
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης και σωλήνας απορροής καθαρού νερού
- Εσοχή λαβής για στρέψη του δοχείου ακάθαρτου νερού προς τα πάνω
- Πεντάλ αλλαγής βουρτσών
- Δοχείο καθαρού νερού
- Μοχλός σύσφιξης για ράβδο αναρρόφησης
- Άγκιστρο καλωδίου για καλώδιο τροφοδοσίας
- Ράβδος αναρρόφησης
- Μοχλός καθόδου της ράβδου αναρρόφησης
- Πώμα δοχείου καθαρού νερού με φίλτρο
- Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης
- Άγκιστρο καλωδίου για καλώδιο τροφοδοσίας
- Χώρος αποθήκευσης
- Ελαστικός σωλήνας απορροής ακάθαρτου νερού με ρύθμιση δοσολογίας
- Λαβή οδήγησης
- Μοχλός οδήγησης
- Ράουλο απόρριψης
- Προστατευτικό κρούσης
- Χείλος καθαρισμού
- Κεφαλή βούρτσας R75
- Συρτάρι σάρωσης
- Ίσια βούρτσα
- Ράουλο απόρριψης
- Κεφαλή βούρτσας D70

Χρωματική σήμανση

Τα εξαρτήματα της συσκευής που προορίζονται για χειρισμό ή συντήρηση από τον χρήστη σημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Χειριστήριο

- Ενεργοποίηση κυλινδρικής βούρτσας
- Διακόπτης προγράμματος
- * Πλήκτρο δοσολογίας νερού
- Πίεση επαφής βουρτσών
- Οθόνη
- Επιφάνεια απόθεσης για smartphone
- Στήριγμα για smartphone
- Πλήκτρο ταχύτητας
- Κουμπιά "+" και "-
- * Πλήκτρο δοσολογίας καθαριστικού υγρού
- Μοχλός οδήγησης
- ΚΩΔΙΚΟΣ για τη σελίδα προορισμού B 80 W NG
- Έξυπνο κλειδί
Κίτρινο - Χειριστής
Γκρι - Επιστάτης

* Προαιρετικός εξοπλισμός

Διακόπτης προγράμματος

Εικόνα C

- ① 0
Η συσκευή απενεργοποιείται.
- ② ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO
Υγρός καθαρισμός του δαπέδου και αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού με μειωμένη χρήση πόρων (μειωμένη ταχύτητα βούρτσας, ισχύς αναρρόφησης, δοσολογία απορρυπαντικού και νερού).
- ③ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Υγρός καθαρισμός του δαπέδου και αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού.
- ④ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Υγρός καθαρισμός του δαπέδου (με αυξημένη δοσολογία απορρυπαντικού και νερού) και αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού.

Στήριγμα ράβδου αναρρόφησης

Κατά την οδήγηση σε στενούς χώρους ή για αποθήκευση, η ράβδος αναρρόφησης μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να προσαρτηθεί στο άκρο της συσκευής.

Εικόνα D

- ① Αποθήκευση για ράβδο αναρρόφησης (άκρο συσκευής)
- ② Ράβδος αναρρόφησης

Βγάλτε το στήριγμα από την εσοχή της λαβής για να το ξεδιπλώσετε. Λόγω του αυτόματου μηχανισμού συγκράτησης παραμένει σε αυτή τη θέση.

Εικόνα E

- ① Στήριγμα διπλωμένο
- ② Στήριγμα ξεδιπλωμένο
- ③ Ράβδος αναρρόφησης αναρτημένη

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

-  Καλώδιο τροφοδοσίας για φορτιστή
-  Σημείο πρόσδεσης
-  *Βάση σφουγγαρόπανου
-  Στήριγμα ράβδου αναρρόφησης
-  Φίλτρο καθαρού νερού
-  *Πλήρωση με καθαρό νερό
-  Στάθμη πλήρωσης δοχείου καθαρού νερού 25%
-  Στάθμη πλήρωσης δοχείου καθαρού νερού 50%
-  Στάθμη πλήρωσης δοχείου καθαρού νερού 100%
-  Πεντάλ αλλαγής βουρτσών (BD)
Πλήκτρο αλλαγής βουρτσών (BR)
-  Εκροή ακάθαρτου νερού
Εκροή καθαρού νερού
-  Αφαίρεση δοχείου χονδροειδών ρύπων
-  Οδήγηση προς τα εμπρός



Οδήγηση προς τα πίσω

Έξυπνο κλειδί

Το έξυπνο κλειδί χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της συσκευής και την έγκριση συγκεκριμένων λειτουργιών της συσκευής.

- **Κίτρινο: Χειριστής**
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επιτρέπεται η αλλαγή όλων των ρυθμίσεων για τα προγράμματα καθαρισμού που εγκρίνονται μέσω της εφαρμογής smartphone για αυτό το κλειδί.
- **Γκρι: Επιστάτης**
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλες οι ρυθμίσεις για τα προγράμματα καθαρισμού που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή επιτρέπεται να αλλάζουν.

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση ράβδου αναρρόφησης

1. Περιστρέψτε και τους δύο μοχλούς σύσφιξης προς τα πάνω.

Εικόνα H

- ① Ανάρτηση ράβδου αναρρόφησης
- ② Μοχλός σύσφιξης
- ③ Ράβδος αναρρόφησης
2. Τοποθετήστε την ράβδο αναρρόφησης στην ανάρτηση μπάρας αναρρόφησης.
3. Περιστρέψτε και τους δύο μοχλούς σύσφιξης κάτω τα πάνω.

Τοποθέτηση των βουρτσών

1. Η τοποθέτηση των βουρτσών περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εργασίες συντήρησης».

Μπαταρίες

Προτεινόμενες μπαταρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Οι μπαταρίες επιτρέπεται να αντικαθίστανται μόνο από μπαταρίες ίδιας τεχνολογίας.

Οι μπαταρίες μολύβδου δεν επιτρέπεται να αντικαθίστανται από μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν επιτρέπεται να αντικαθίστανται από μπαταρίες μολύβδου.

Μπαταρίες μολύβδου:

Περιγραφή	Κωδ. παραγγελίας
Σετ μπαταριών τζελ 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
Σετ μπαταριών AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

Η συσκευή χρειάζεται 2 μπαταρίες.

Μπαταρίες ιόντων λιθίου:

Περιγραφή	Κωδ. παραγγελίας
Σετ μπαταριών LIB 90Ah, 25,6V	6.654-558.0

Η συσκευή είναι διαθέσιμη σε 2 παραλλαγές:

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

Μέγιστες διαστάσεις μπαταρίας

Μήκος	485
Πλάτος	385
Ύψος	300

Τοποθέτηση και σύνδεση μπαταριών

Υπόδειξη

Στην παραλλαγή συσκευής με μπαταρία Li-Ion, η μπαταρία είναι ήδη εγκατεστημένη και συνδεδεμένη.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης!

Επάνω στις μπαταρίες μην τοποθετείτε εργαλεία ή παρόμοια αντικείμενα. Βραχυκύκλωμα και κίνδυνος έκρηξης.

Αποφεύγετε το κάπνισμα και τις ανοικτές εστίες.

Οι χώροι στους οποίους φορτίζονται οι μπαταρίες πρέπει να αερίζονται καλά, καθώς παράγεται πολύ εκρηκτικό αέριο κατά τη φόρτιση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση των μπαταριών λόγω ανατροπής της συσκευής!

Τραυματισμοί και υλικές ζημιές

Κατά την αφαίρεση και τοποθέτηση των μπαταριών προσέχετε ώστε η συσκευή να στηρίζεται με ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των καλωδίων στην μπαταρία!

Υλικές ζημιές

Κατά τη σύνδεση των καλωδίων στην μπαταρία προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάτου λόγω έκρηξης και πυρκαγιάς κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών!

Σοβαροί και θανατηφόροι τραυματισμοί καθώς και υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές με βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.

Πριν από τη χρήση της συσκευής φορτίστε την βαθιά αποφορτισμένη μπαταρία με σωστό τρόπο. Ενδεχομένως επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Kärcher.

1. Σπρώξτε τη συσκευή 2 m προς τα εμπρός, έτσι ώστε τα ροδάκια να δείχνουν προς τα πίσω.
2. Κρατήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού από την εσοχή και στρέψτε το προς το πλάι και προς τα πάνω.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη λεκάνη.
4. Συνδέστε τις μπαταρίες:
 - a. Τοποθετήστε τους αποστάτες.

Εικόνα I

- ① Αποστάτης 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Αποστάτης 2x 5.585-056.0
115 Ah: Αποστάτης ??????
180 Ah: Αποστάτης ??????
90Ah: Αποστάτης ??????
- ⑤ Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρία (-)
- ⑥ Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρία (+)
 - b. Συνδέστε και τις δύο μπαταρίες με το καλώδιο σύνδεσης.
 - c. Στερεώστε τα καλώδια σύνδεσης στους ακόμα ελεύθερους πόλους (+) και (-).
5. Γυρίστε προς τα κάτω το δοχείο ακάθαρτου νερού.

Ενεργοποίηση μπαταρίας ιόντων λιθίου

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παραδίδονται σε λειτουργία μεταφοράς και πρέπει να ενεργοποιούνται πριν την έναρξη χρήσης της συσκευής.

1. Φορτίστε την μπαταρία (βλ. "Εναρξη χρήσης / φόρτιση μπαταρίας"), έτσι θα τερματιστεί η λειτουργία μεταφοράς.

Αφαίρεση της μπαταρίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση των μπαταριών λόγω ανατροπής της συσκευής!

Τραυματισμοί και υλικές ζημιές

Κατά την αφαίρεση και τοποθέτηση των μπαταριών προσέχετε ώστε η συσκευή να στηρίζεται με ασφάλεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατροπή συσκευής

Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος ζημιάς

Αφαιρέστε τις μπαταρίες μόνο όταν είναι τοποθετημένη στη συσκευή ή κεφαλή καθαρισμού.

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «0».
2. Αφαιρέστε το έξυπνο κλειδί.
3. Αδειάστε το δοχείο ακάθαρτου νερού.
4. Σπρώξτε τη συσκευή 2 m προς τα εμπρός, έτσι ώστε τα ροδάκια να δείχνουν προς τα πίσω.
5. Κρατήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού από την εσοχή και στρέψτε το προς το πλάι και προς τα πάνω.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
7. Αποσυνδέστε τα υπόλοιπα καλώδια από τις μπαταρίες.
8. Αφαιρέστε τους αποστάτες.
9. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
10. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Θέση σε λειτουργία

Ρύθμιση διαγράμματος φόρτισης

Πριν την πρώτη ενεργοποίηση, μετά την επαναφορά κατά το σέρβις ή σε περίπτωση αλλαγής του τύπου μπαταρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί η χαρακτηριστική καμπύλη φόρτισης.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από ακούσια εκκίνηση συσκευής

Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν εργαστείτε στη συσκευή, αποσυνδέστε την πίπα του μπουζί ή αποσυνδέστε την μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς στη μπαταρία

Η διάρκεια ζωής και η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί από μια λανθασμένη καμπύλη φόρτισης.

Βεβαιωθείτε ότι στο μηχάνημα έχει επιλεγεί η χαρακτηριστική καμπύλη που ταιριάζει στην μπαταρία.

Η επιλεγμένη χαρακτηριστική καμπύλη μπαταρίας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης στην οθόνη ή μέσω της εφαρμογής στην περιοχή "Κατάσταση συσκευής".

Υπόδειξη

Η χαρακτηριστική καμπύλη φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από το σέρβις της Kärcher.

Διατίθενται χαρακτηριστικές καμπύλες για τις ακόλουθες μπαταρίες:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6V/90Ah

Υπόδειξη

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και άλλες μπαταρίες, το τμήμα σέρβις της Kärcher μπορεί να δημιουργήσει μια ειδική χαρακτηριστική καμπύλη Custom Battery. Για τούτο χρειάζονται οι αντίστοιχες παράμετροι της μπαταρίας.

Φόρτιση μπαταρίας

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από τον φορτιστή!

Ηλεκτροπληξία λόγω λανθασμένης χρήσης του φορτιστή!
Προσέξτε την ηλεκτρική τάση και την ασφάλεια στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε στεγνούς χώρους με επαρκή αερισμό.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής ελέγχεται ηλεκτρονικά και είναι κατάλληλος για όλες τις συνιστώμενες μπαταρίες, τερματίζει αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης.

Υπόδειξη

Με τη χρήση γρήγορου φορτιστή, ο χρόνος φόρτισης μπορεί να μειωθεί σε 2,5 ώρες το πολύ (μόνο για την έκδοση ιόντων λιθίου).

Υπόδειξη

Για κάθε τύπο ενσωματωμένης μπαταρίας πρέπει να ρυθμιστεί το αντίστοιχο διάγραμμα φόρτισης.

Η ενσωματωμένη μπαταρία εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης ανέρχεται κατά μέσον όρο το πολύ σε 14 ώρες. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης.

Υπόδειξη

Η συσκευή διαθέτει προστασία από πλήρη εκφόρτιση, δηλ. σε περίπτωση που επιτευχθεί κατά τη λειτουργία η ελάχιστη επιτρεπτή στάθμη της μπαταρίας, ο κινητήρας των βουρτσών και ο στρόβιλος τίθενται εκτός λειτουργίας.

1. Οδηγήστε τη συσκευή κατευθείαν στον προβλεπόμενο φορτιστή, αποφεύγοντας τις ανωφέρειες.
2. Συνδέστε το φις του καλωδίου σύνδεσης στην πρίζα.
3. Φορτίστε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη πλήρους φόρτισης στην οθόνη.

Μπαταρίες ελάχιστης συντήρησης (μπαταρίες με υγρά)

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαρροής οξέων!

Γεμίζετε την μπαταρία με νερό μόνο όταν είναι αφορτιστή.

Κατά τη μεταχείριση οξέων μπαταρίας, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά και ξεπλύνετε αμέσως με νερό τυχόν όξινες πιτσιλιές στο δέρμα ή τα ρούχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς στις μπαταρίες!

Από τη χρήση νερού με πρόσθετα, η μπαταρία χάνει την εγγύησή της.

Για την αναπλήρωση των μπαταριών να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αποσταγμένο ή αφαλατωμένο νερό (EN 50272-T3). Μην χρησιμοποιείτε ξένα πρόσθετα ούτε βελτιωτικά.

1. Μία ώρα πριν από τη λήξη της διαδικασίας φόρτισης προσθέστε αποσταγμένο νερό. Προσέξτε εδώ τη σωστή στάθμη του οξέος σύμφωνα με τη σήμανση της μπαταρίας. Στο τέλος της διαδικασίας φόρτισης πρέπει να εκλύονται αέρια από όλα τα στοιχεία.

Ενεργοποίηση συσκευής

1. Εισάγετε έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
2. Γυρίστε τον διακόπτη προγράμματος σε πρόγραμμα καθαρισμού.

Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά:

- Το σήμα της Kärcher
- Ο χρόνος για το επόμενο σέρβις σε ώρες
- Η κατάσταση μπαταρίας και οι ώρες λειτουργίας
- Η έκδοση λογισμικού
- Η ένδειξη λειτουργίας

Εικόνα J

- ① Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- ② Η ρυθμισμένη δοσολογία νερού (μόνο για συσκευές με ηλεκτρική βαλβίδα νερού)
- ③ Η ρυθμισμένη ταχύτητα
- ④ Η ρυθμισμένη δοσολογία απορρυπαντικού (μόνο σε παράλλαξη συσκευής DOSE)

Η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα.

Σύζευξη του smartphone

Η εφαρμογή "Machine Connect" σε ένα smartphone συνδεδεμένο στη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση προηγμένων λειτουργιών της συσκευής:

- Ρύθμιση του τύπου της κεφαλής καθαρισμού
- Ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας μετακίνησης
- Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση της θύρας USB
- Ρύθμιση του χρόνου αδρανιακής λειτουργίας της βούρτσας (-ών)
- Ρύθμιση του χρόνου αδρανιακής λειτουργίας της αναρρόφησης
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της δοσολογίας νερού σε σχέση με την ταχύτητα
- Διαχείριση δικαιωμάτων του κίτρινου έξυπνου κλειδιού
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Υπόδειξη

Οι πιθανές λειτουργίες εξαρτώνται από την έκδοση της συσκευής.

1. Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή με το smartphone.

① ΚΩΔΙΚΟΣ

② Σύμβολο Bluetooth®

2. Εγκαταστήστε και εκκινήστε την εφαρμογή "Machine Connect" στο smartphone.
3. Εισάγετε έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
4. Πατήστε τα πλήκτρα "+" και "-" στην κονσόλα χειρισμού της συσκευής ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη

Κατά τη διαδικασία σύζευξης, αναβοσβήνει το σύμβολο Bluetooth® στην κονσόλα χειρισμού.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής στο smartphone για σύζευξη.

6. Οι λειτουργίες της εφαρμογής εξηγούνται στο smartphone.

Υπόδειξη

Όταν το smartphone είναι συζευγμένο με τη συσκευή, το σύμβολο Bluetooth είναι συνεχώς αναμμένο.

Υπόδειξη

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί αν συνδεθεί στη θύρα USB της συσκευής.

Απαιτήσεις συντήρησης

Μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος λειτουργίας, στην οθόνη ζητείται να εκτελεστούν διάφορες εργασίες συντήρησης:

Υπόδειξη	Διάστημα (ώρες)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	20
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ	50
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑ ΒΟΥΡΤΑΣ	100
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΚΛΕΤΑ ΤΖΑΜΙΩΝ	100

1. Εκτελέστε την εμφανιζόμενη εργασία συντήρησης.
2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην κονσόλα χειρισμού για επιβεβαίωση.
Η υπόδειξη αποσύρεται και επανεμφανίζεται μετά τη λήξη του διαστήματος.

Λειτουργία

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατάσταση κινδύνου στη λειτουργία

Κίνδυνος τραυματισμού

Σε περίπτωση κινδύνου αφήστε τον μοχλό κίνησης.

Απώλεια σταθερότητας

Κίνδυνος τραυματισμού

Χειριστείτε το πεντάλ ανύψωσης / καθόδου της κεφαλής καθαρισμού με το ένα μόνο πόδι. Πατάτε σταθερά και με ασφάλεια στο έδαφος με το άλλο πόδι.

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας

Πλήρωση με καθαρό νερό

1. Ανοίξτε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.
2. Γεμίστε με καθαρό νερό (το πολύ 50 °C) μέχρι την κάτω άκρη του στομίου πλήρωσης.
Υπόδειξη: Ο εύκαμπτος σωλήνας καθαρού νερού μπορεί να ασφαλιστεί με το στήριγμα σωλήνα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.
3. Κλείστε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.

Πλήρωση με καθαρό νερό με ελαστικό σωλήνα

1. Τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα πλήρωσης έξω από τη συσκευή.
2. Συνδέστε το άκρο του σωλήνα πλήρωσης σε βρύση.
3. Αφαιρέστε το πώμα από το δοχείο καθαρού νερού.
4. Ανοίξτε την προσαγωγή νερού (θερμοκρασία νερού το πολύ 50 °C).
5. Ελέγξτε τη στάθμη του δοχείου καθαρού νερού μέσω του ανοίγματος πλήρωσης.
6. Κλείστε την προσαγωγή νερού όταν η στάθμη φτάσει στο κάτω άκρο του στομίου πλήρωσης.
7. Τοποθετήστε το πώμα στο δοχείο καθαρού νερού.
8. Αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα από τη βρύση.
9. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα στη συσκευή.

Γεμίστε με καθαρό νερό το σύστημα πλήρωσης

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στην υποδοχή σύνδεσης του συστήματος πλήρωσης (μέγιστη θερμοκρασία νερού 50°C).
2. Ανοίξτε την παροχή νερού.
3. Παρακολουθήστε τη συσκευή, το αυτόματο σύστημα πλήρωσης διακόπτει την παροχή νερού όταν η δεξαμενή καθαρού νερού είναι γεμάτη.
4. Κλείστε την παροχή νερού.
5. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.

Υποδείξεις για καθαριστικά υγρά

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς κατά τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας!

Υλικές ζημιές

Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας που συνιστώνται από την Kärcher. Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή καθώς και στα δάπεδα και τις επιφάνειες.

Τηρείτε τον σκοπό χρήσης και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας για τα προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας.

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας που είναι εύφλεκτα, που αφρίζουν έντονα ή περιέχουν διαλύτες, υδροχλωρικό οξύ ή υδροφθορικό οξύ.

Υπόδειξη

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που αφρίζουν πολύ.

Προτεινόμενα καθαριστικά υγρά

Χρήση	Καθαριστικά υγρά
Καθαρισμός συντήρησης όλων των δαπέδων με αντοχή στο νερό	CA 50 C RM 756
Καθαρισμός συντήρησης με συστατικά φροντίδας	RM 746 RM 780
Καθαρισμός συντήρησης και βασικός καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων	RM 69
Καθαρισμός συντήρησης γυαλιστερών επιστρώσεων	RM 755
Καθαρισμός συντήρησης και βασικός καθαρισμός πλακιδίων πορσελάνης	RM 753
Καθαρισμός συντήρησης και βασικός καθαρισμός ανθεκτικών στα οξέα επιστρώσεων	RM 751
Καθαρισμός και απολύμανση	RM 732
Βασικός καθαρισμός όλων των ανθεκτικών σε αλκάλια δαπέδων	RM 752
Βασικός καθαρισμός και αφαίρεση υλικών από δάπεδα ευαίσθητα σε αλκάλια	RM 754

Προσθήκη καθαριστικού υγρού με συσκευή δοσολογίας

Μόνο έκδοση DOSE:

Προστίθεται καθαριστικό υγρό στο καθαρό νερό στη διαδρομή προς την κεφαλή καθαρισμού από μια διάταξη δοσολογίας.

1. Γεμίστε το μπιτόνι με καθαριστικό υγρό.

Υπόδειξη

Με τη συσκευή δοσολογίας μπορεί να προστεθεί έως και 3% καθαριστικό υγρό. Εάν η δοσολογία είναι υψηλότερη, το καθαριστικό υγρό πρέπει να προστεθεί στο δοχείο καθαρού νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος απόφραξης

Κατά την προσθήκη του καθαριστικού υγρού στο δοχείο καθαρού νερού, το καθαριστικό υγρό μπορεί να στεγνώσει και να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής δοσολογίας.

Αφού προσθέσετε το καθαριστικό υγρό στο δοχείο καθαρού νερού, ξεπλύνετε τη συσκευή με καθαρό νερό: Επιλέξτε ένα πρόγραμμα καθαρισμού με εφαρμογή νερού, ρυθμίστε την ποσότητα νερού στην υψηλότερη τιμή, ρυθμίστε τη δόση καθαριστικού υγρού σε 0.

Προσθήκη απορρυπαντικού χωρίς συσκευή δοσολογίας

1. Προσθέστε το απορρυπαντικό στο δοχείο καθαρού νερού.

Υπόδειξη

Το καπάκι του ανοίγματος πλήρωσης έχει στο εσωτερικό κλίμακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ποσότητας απορρυπαντικού.

Ρύθμιση δοσολογίας απορρυπαντικού

Στην παραλλαγή DOSE, το απορρυπαντικό προστίθεται στο καθαρό νερό κατά τη διαδρομή του προς την κεφαλή καθαρισμού.

Η δοσολογία του απορρυπαντικού μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα καθαρισμού.

1. Εισάγετε έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού με τον διακόπτη προγράμματος.
3. Πιέστε το πλήκτρο δοσολογίας απορρυπαντικού.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή δοσολογία απορρυπαντικού με τα πλήκτρα "+" και "-".
5. Για την αποδοχή της ρύθμισης, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε ένα από τα άλλα κουμπιά.

Ρύθμιση ποσότητας νερού

1. Ρυθμίστε την ποσότητα νερού ανάλογα με τη ρύπανση στην επίστρωση δαπέδου.

Υπόδειξη

Εκτελέστε τις πρώτες προσπάθειες καθαρισμού με ελάχιστη ποσότητα νερού. Αυξάνετε την ποσότητα νερού σταδιακά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Υπόδειξη

Εάν η δεξαμενή καθαρού νερού είναι άδεια, η κεφαλή καθαρισμού συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς εισροή υγρού.

Χειροκίνητη βαλβίδα νερού

Μια συσκευή με χειροκίνητη βαλβίδα νερού διαθέτει πλήκτρο ρύθμισης δοσολογίας νερού δεξιά δίπλα στην κονσόλα χειρισμού.

1. Περιστρέψτε το πλήκτρο ρύθμισης δοσολογίας νερού στην επιθυμητή τιμή.

Υπόδειξη

Ο εμποτισμός της βούρτσας είναι ενεργός μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού είναι κατεβασμένη και ο μοχλός κίνησης ενεργοποιημένος.

Ηλεκτρική βαλβίδα νερού

Μια συσκευή με ηλεκτρική βαλβίδα νερού διαθέτει πλήκτρο ρύθμισης δοσολογίας νερού επάνω στην κονσόλα χειρισμού. Η δοσολογία νερού μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα καθαρισμού.

1. Εισάγετε έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού με τον διακόπτη προγράμματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο δοσολογίας νερού.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή δοσολογία νερού με τα πλήκτρα "+" και "-".
5. Για την αποδοχή της ρύθμισης, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε ένα από τα άλλα κουμπιά.

Υπόδειξη

Ο εμποτισμός της βούρτσας είναι ενεργός μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού είναι κατεβασμένη και ο μοχλός κίνησης ενεργοποιημένος.

Ρύθμιση της ταχύτητας καθαρισμού

Η ταχύτητα καθαρισμού μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα καθαρισμού.

1. Εισάγετε ένα έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού με τον διακόπτη προγράμματος.
3. Πατήστε το κουμπί ταχύτητας.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα με τα πλήκτρα "+" και "-".
5. Για την αποδοχή της ρύθμισης, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε ένα από τα άλλα κουμπιά.

Ρύθμιση πίεσης επαφής της κεφαλής βούρτσας

Η πίεση επαφής της κεφαλής βούρτσας μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα καθαρισμού.

1. Εισάγετε ένα έξυπνο κλειδί στην κονσόλα χειρισμού.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού με τον διακόπτη προγράμματος.
3. Πατήστε το κουμπί πίεσης επαφής της κεφαλής βούρτσας.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση επαφής της κεφαλής βούρτσας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "+" και "-".
5. Για την αποδοχή της ρύθμισης, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε ένα από τα άλλα κουμπιά.

Ρύθμιση κλίσης μπάρας αναρρόφησης

Η κλίση πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε τα χείλη αναρρόφησης της μπάρας αναρρόφησης να πιέζονται σε όλο το μήκος ομοιόμορφα πάνω στο δάπεδο.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επιφάνεια χωρίς κλίση.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα «Αναρρόφηση».
3. Οδηγήστε τη συσκευή λίγο προς τα εμπρός.

Η μπάρα αναρρόφησης χαμηλώνει.

4. Παρατηρήστε την αεροστάθμη.

Εικόνα L

- ① Βίδα
 - ② Παξιμάδι
 - ③ Αεροστάθμη
5. Λύστε το παξιμάδι M 12, κρατώντας σταθερή την εξαγωνική βίδα M 10 με γερμανικό κλειδί.
 6. Ρυθμίστε τη βίδα έτσι ώστε η ένδειξη της αεροστάθμης να βρίσκεται μεταξύ των δύο γραμμών.
 7. Σφίξτε το παξιμάδι M 12, κρατώντας σταθερή την εξαγωνική βίδα M 10 με γερμανικό κλειδί.
 8. Για τον έλεγχο της νέας ρύθμισης, οδηγήστε τη συσκευή με κατεβασμένη μπάρα αναρρόφησης σε λειτουργία αναρρόφησης μια μικρή διαδρομή προς τα εμπρός και παρατηρήστε την αεροστάθμη. Επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης, εάν είναι απαραίτητο.

Ρύθμιση ύψους

Η ρύθμιση ύψους επηρεάζει την κάμψη των χειλέων αναρρόφησης κατά την επαφή με το δάπεδο.

Υπόδειξη

Βασική ρύθμιση: 3 ροδέλες στο επάνω μέρος, 3 ροδέλες στο κάτω μέρος, κάτω από την μπάρα αναρρόφησης.

Ανώμαλο δάπεδο: 5 ροδέλες στο επάνω μέρος, 1 ροδέλα στο κάτω μέρος, κάτω από την μπάρα αναρρόφησης.

Πολύ λείο δάπεδο: 1 ροδέλα στο επάνω μέρος, 5 ροδέλες στο κάτω μέρος, κάτω από την μπάρα αναρρόφησης.

1. Ξεβιδώστε τα παξιμάδια.

Εικόνα M

- ① Παξιμάδι
 - ② Ροδέλα
 - ③ Αποστατικός κύλινδρος με στήριγμα
2. Τοποθετήστε τον επιθυμητό αριθμό ροδελών μεταξύ της μπάρας αναρρόφησης και του αποστατικού κυλίνδρου.
 3. Τοποθετήστε τις υπόλοιπες ροδέλες στο επάνω μέρος του αποστατικού κυλίνδρου.
 4. Βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι.
 5. Επαναλάβετε τη διαδικασία στον δεύτερο αποστατικό κύλινδρο.

Υπόδειξη

Ρυθμίστε και τους δύο αποστατικούς κυλίνδρους στο ίδιο ύψος.

Ενεργοποίηση συσκευής

1. Θέστε το διακόπτη με κλειδί στη θέση "1".
Η οθόνη εμφανίζει διαδοχικά:
 - Το χρονικό διάστημα μέχρι το επόμενο σέρβις από την εξυπηρέτηση πελατών
 - Την έκδοση λογισμικού, πίνακας χειρισμού
 - Την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις ώρες λειτουργίας

Οδήγηση

Υπόδειξη

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η κεφαλή καθαρισμού να προεξέχει δεξιά. Αυτό παρέχει ορατότητα σε εργασία κοντά στις άκρες.

1. Εισάγετε το έξυπνο κλειδί.
2. Στρέψτε τον μοχλό καθόδου της ράβδου αναρρόφησης προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση κεφαλής βούρτσας" στο χειριστήριο. Η κεφαλή βγαίνει κάτω.
4. Επιλέξτε από τον διακόπτη προγράμματος οποιοδήποτε πρόγραμμα.
5. Οδηγήστε τη συσκευή.
 - a Σπρώξτε τον μοχλό οδήγησης προς τα εμπρός.
Η συσκευή κινείται προς τα εμπρός.
 - b Τραβήξτε τον μοχλό οδήγησης προς τα πίσω.
Η συσκευή κινείται προς τα πίσω.

Υπόδειξη

Η συσκευή κινείται μόνο, αφού μετακινηθεί πρώτα ο μοχλός οδήγησης κατά 5°.

6. Αφήστε τον μοχλό οδήγησης.

Η συσκευή σταματά.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Εάν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα σημείο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δάπεδο.

Μην λειτουργείτε τη συσκευή στο ίδιο σημείο.

1. Εισάγετε το έξυπνο κλειδί.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα καθαρισμού.
3. Στρέψτε τον μοχλό καθόδου της ράβδου αναρρόφησης προς τα κάτω.
4. Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση κεφαλής βούρτσας" στο χειριστήριο. Η κεφαλή βγαίνει κάτω.
5. Σπρώξτε τον μοχλό οδήγησης προς τα εμπρός και οδηγήστε πάνω από την περιοχή που θέλετε να καθαρίσετε.

Υπόδειξη

Όταν γεμίσει το δοχείο ακάθαρτου νερού, ένα φλοτέρ κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και ο στρόβιλος αναρρόφησης λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Σε αυτή την περίπτωση ανεβάστε την μπάρα αναρρόφησης και αδειάστε το δοχείο.

Τερματισμός λειτουργίας

Τερματισμός καθαρισμού

1. Γυρίστε το πλήκτρο ρύθμισης ποσότητας νερού στη θέση "OFF" (όχι για την έκδοση DOSE).
2. Αφήστε τον μοχλό οδήγησης.
3. Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση κεφαλής βούρτσας" στο χειριστήριο. Η κεφαλή ανασηκώνεται.
4. Συνεχίστε την κίνηση για μια μικρή απόσταση. Αναρροφούνται τα κατάλοιπα νερού.
5. Στρέψτε τον μοχλό καθόδου της ράβδου αναρρόφησης προς τα επάνω.

Αφαίρεση ακάθαρτου νερού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλυνση του περιβάλλοντος!

Ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται από ακατάλληλη απόρριψη σε λύματα.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα απορροής από το στήριγμα και βυθίστε τον σε κατάλληλο δοχείο συλλογής.

Εικόνα N

2. Πιέστε ή λυγίστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο προβλεπόμενο σημείο.
3. Ανοίξτε το καπάκι του ελαστικού σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αδειάστε το ακάθαρτο νερό. Ρυθμίστε την ποσότητα νερού με πάτημα ή τσάκισμα.
5. Ξεπλύνετε το δοχείο ακάθαρτου νερού με καθαρό νερό.

Σύστημα έκπλυσης του δοχείου ακάθαρτου νερού

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα απορροής από το στήριγμα και βυθίστε τον σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
2. Ανοίξτε το καπάκι της διάταξης δοσολόγησης στον εύκαμπτο σωλήνα απορροής.
3. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου ακάθαρτου νερού.
4. Αφαιρέστε την εύκαμπτη τάπα από το σύστημα έκπλυσης.
5. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού με το σύστημα έκπλυσης.

Εικόνα O

- ① Τάπα
- ② Θυρίδα εξαερισμού δοχείου
- ③ Σύνδεση νερού συστήματος έκπλυσης
6. Κλείστε το καπάκι του δοχείου ακάθαρτου νερού.

7. Ανοίξτε την προσαγωγή νερού και ξεπλύνετε το δοχείο ακάθαρτου νερού για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία έκπλυσης 2 - 3 φορές.
8. Κλείστε την προσαγωγή νερού και αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα από τη συσκευή.
9. Τοποθετήστε ξανά την εύκαμπτη τάπα στην προσαγωγή νερού του συστήματος έκπλυσης.
10. Κλείστε το καπάκι του δοχείου βρώμικου νερού. Εδώ κλείστε τη θυρίδα εξαερισμού δοχείου έτσι ώστε να παραμένει ένα διάκενο για να μπορεί να στεγνώσει το δοχείο ακάθαρτου νερού.
11. Πιέστε τον σωλήνα απορροής του ακάθαρτου νερού στη βάση στήριξης και κλείστε το καπάκι της συσκευής δοσολογίας.

Αποστράγγιση καθαρού νερού στο καπάκι

1. Ανοίξτε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.
2. Αδειάστε το καθαρό νερό.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Συνδέστε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.

Αποστράγγιση καθαρού νερού μέσω του δείκτη στάθμης

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα του δείκτη στάθμης από τη βάση στήριξης και στρέψτε τον προς τα κάτω.
2. Στερεώστε ξανά τον σωλήνα.

Αδειασμα δοχείου χονδροειδών ρύπων

(Μόνο σε κεφαλή καθαρισμού R)

1. Σηκώστε τον κάδο απορριμμάτων και τραβήξτε τον έξω.

Εικόνα P

- ① Δοχείο χονδροειδών ρύπων
2. Αδειάστε το δοχείο χονδροειδών ρύπων και καθαρίστε το αν χρειάζεται.
3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο χονδροειδών ρύπων.

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Γυρίστε τον διακόπτη προγράμματος στη θέση "0".
2. Αφαιρέστε το έξυπνο κλειδί.
3. Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση κεφαλής βούρτσας" στο χειριστήριο. Η κεφαλή ανασηκώνεται.
4. Στρέψτε τον μοχλό καθόδου της ράβδου αναρρόφησης προς τα επάνω.
5. Ασφαλίστε τη συσκευή έναντι απομάκρυνσης.
6. Κλείστε το καπάκι του δοχείου βρώμικου νερού. Εδώ κλείστε τη θυρίδα εξαερισμού δοχείου έτσι ώστε να κουμπώσει στην εγκοπή του δοχείου καθαρού νερού, για να μπορεί να στεγνώσει το δοχείο ακάθαρτου νερού.
7. Ενδεχομένως φορτίστε την μπαταρία.

Μεταφορά

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνηση σε ανωφέρειες

Κίνδυνος τραυματισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για φόρτωση και εκφόρτωση μόνο σε ανωφέρειες έως και τη μέγιστη τιμή (βλ. κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά»).

Κινηθείτε αργά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς

Προσέξτε το βάρος της συσκευής κατά τη μεταφορά.

Φορτώστε τη συσκευή μόνο με άδεια δοχεία ακάθαρτου και καθαρού νερού.

Φορτώστε τη συσκευή μόνο με τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου ή χρησιμοποιώντας τον κινητήρα.

1. Απενεργοποιήστε την κεφαλή βούρτσας χρησιμοποιώντας το κουμπί στο χειριστήριο. Η κεφαλή ανασηκώνεται.
2. Αφαιρέστε τις βούρτσες για να τις προφυλάξετε από ζημιές.
3. Αποσυναρμολογήστε από τη συσκευή τη ράβδο αναρρόφησης.
4. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα στερεώστε τη συσκευή με τη βοήθεια των κρίκων στερέωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, ώστε να μην γλιστρήσει και να μην πέσει.

Εικόνα Q

Αποθήκευση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω μη τήρησης του βάρους

Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς λόγω παγετού!

Υλικές ζημιές

Αδειάστε τελείως το καθαρό και το βρώμικο νερό από τη συσκευή. Το νερό που δεν έχει αδειάσει τελείως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αν παγώσει.

Προστατεύετε πάντα τη συσκευή από τον παγετό: κατά τη λειτουργία, τη μεταφορά και την αποθήκευση.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν από μεγάλα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης.
- Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής

Κίνδυνος τραυματισμού

Γυρίστε τον διακόπτη προγράμματος στη θέση "0".

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή αποσυνδέετε το έξυπνο πλήκτρο.

Τραβήξτε το βύσμα δικτύου του φορτιστή.

- Αδειάστε και απορρίψτε το ακάθαρτο νερό και το καθαρό νερό.

Έλεγχος ασφαλείας / συμβόλαιο συντήρησης

Μπορείτε να συμφωνήσετε με τον έμπορό σας έναν τακτικό έλεγχο ασφαλείας ή να συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης. Ζητήστε σχετική ενημέρωση.

Προθεσμίες συντήρησης

Μετά από κάθε χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς!

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή λόγω ακατάλληλου καθαρισμού.

Μην ψεκάσετε τη συσκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε καυστικά απορρυπαντικά.

- Αδειάστε το ακάθαρτο νερό.
- Καθαρίστε το δοχείο ακάθαρτου νερού με το ειδικό σύστημα έκπλυσης.
- Αφαιρέστε τη σήτα χονδροειδών ρύπων από το δοχείο ακάθαρτου νερού και καθαρίστε την.
- Ελέγξτε τη σήτα προστασίας του στροβίλου, αφαιρέστε την εάν χρειάζεται και καθαρίστε την.
- Καθαρίστε το εξωτερικό τμήμα της συσκευής με υγρό πανί εμποτισμένο σε διάλυμα ήπιου καθαριστικού υγρού.
- Μόνο κεφαλή καθαρισμού R: Βγάλτε το δοχείο χονδροειδών ρύπων και αδειάστε το.
- Μόνο κεφαλή καθαρισμού R: Καθαρίστε τη γραμμή διανομής νερού.
- Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης, εξετάστε τη φθορά και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
- Καθαρίστε τα χείλη απόξεσης στην κεφαλή καθαρισμού, ελέγξτε για φθορά και αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται.
- Καθαρίστε τις βούρτσες, εξετάστε τη φθορά και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τις.
- Κλείστε το καπάκι του δοχείου ακάθαρτου νερού. Ταυτόχρονα κλείστε τη θυρίδα εξαερισμού του δοχείου έτσι ώστε να παραμένει ένα διάκενο για να μπορεί να στεγνώσει το δοχείο ακάθαρτου νερού.
- Φορτίστε την μπαταρία.

Μπαταρία μολύβδου:

- Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από 50%, φορτίστε την πλήρως και χωρίς διακοπές.

- Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από 50%, φορτίστε τη μόνο εφόσον απαιτείται η πλήρης διάρκεια λειτουργίας για την επόμενη χρήση.

Μπαταρία ιόντων λιθίου:

- Φορτίστε αν χρειάζεται.

Κάθε μήνα

- Αδειάστε το δοχείο καθαρού νερού και ξεπλύνετε.
- Καθαρίστε το φίλτρο καθαρού νερού.
- Καθαρίστε το φλοτέρ.
- Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της συσκευής με μπαταρία μολύβδου: Εκτελέστε τη φόρτιση εξισορρόπησης της μπαταρίας.
- Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας για οξείδωση και, αν χρειάζεται, βουρτσίστε τους. Προσέξτε τη σταθερή στερέωση των καλωδίων σύνδεσης.
- Καθαρίστε και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα παρεμβύσματα μεταξύ δοχείου ακάθαρτου νερού και καπακιού και ελέγξτε τη στεγανότητα.
- Μόνο κεφαλή καθαρισμού R: Καθαρίστε τη σήραγγα της βούρτσας.
- Μόνο κεφαλή καθαρισμού R: Αφαιρέστε τη γραμμή διανομής νερού στην κεφαλή καθαρισμού και καθαρίστε το κανάλι νερού.
- Σε μπαταρίες μολύβδου που χρειάζονται συντήρηση ελέγχετε την πυκνότητα οξέος των στοιχείων.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα ακινητοποιήστε την με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Ετησίως

- Αναθέστε τον προδιαγραφόμενο έλεγχο στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εργασίες συντήρησης

Καθαρισμός φίλτρου ογκωδών ρύπων

1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

Εικόνα R

- ① Φίλτρο ογκωδών ρύπων
2. Τραβήξτε το φίλτρο ογκωδών ρύπων προς τα επάνω.
3. Ξεπλύνετε το φίλτρο ογκωδών ρύπων με τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο ογκωδών ρύπων στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Καθαρισμός γραμμής διανομής νερού

1. Σπρώξτε τον μοχλό συγκράτησης προς τα αριστερά και ταυτόχρονα τραβήξτε τη γραμμή διανομής νερού μακριά από την κεφαλή καθαρισμού.

Εικόνα W

- ① Γραμμή διανομής νερού
- ② Μοχλός συγκράτησης
2. Αφαιρέστε τη γραμμή διανομής νερού από την κεφαλή καθαρισμού.
3. Καθαρίστε τη γραμμή διανομής νερού.
4. Τοποθετήστε την αριστερή πλευρά της γραμμής στην κεφαλή καθαρισμού.
5. Στρέψτε τη γραμμή διανομής νερού προς την κεφαλή καθαρισμού και κουμπώστε την στη δεξιά πλευρά.

Καθαρισμός του φίλτρου καθαρού νερού

1. Αδειάστε το καθαρό νερό.
2. Ξεβιδώστε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.

Εικόνα S

- ① Φίλτρο καθαρού νερού
- ② Πώμα δεξαμενής καθαρού νερού
3. Τραβήξτε το φίλτρο καθαρού νερού και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρού νερού.
5. Τοποθετήστε το πώμα της δεξαμενής καθαρού νερού.

Γύρισμα ή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης

Αν τα χείλη αναρρόφησης έχουν φθαρεί, πρέπει να τα γυρίσετε από την άλλη ή να τα αντικαταστήσετε.
Τα χείλη αναρρόφησης μπορούν να περιστραφούν 3 φορές μέχρι να φορεθούν και οι 4 άκρες.

1. Αφαιρέστε την μπάρα αναρρόφησης.
2. Ξεβιδώστε τις αστεροειδείς λαβές.

Εικόνα T

- ① Αστεροειδής λαβή
 - ② Ιμάντας
 - ③ Εσωτερικό μέρος της μπάρας αναρρόφησης
 - ④ Διάταξη κλεισίματος με τέντωμα
3. Τραβήξτε έξω το εσωτερικό μέρος της μπάρας αναρρόφησης.
 4. Ανοίξτε τη διάταξη κλεισίματος με τέντωμα.
 5. Αφαιρέστε τον ιμάντα.
 6. Λύστε τα χείλη αναρρόφησης από το εσωτερικό μέρος.

Εικόνα U

- ① Υαλοκαθαριστήρας
 - ② Χείλη υποστήριξης
 - ③ Εσωτερικό μέρος της μπάρας αναρρόφησης
 - ④ Ιμάντας
7. Πιέστε τα περιστρεφόμενα ή νέα χείλη αναρρόφησης στα κουμπιά του εσωτερικού τμήματος της μπάρας αναρρόφησης.
 8. Συνδέστε τον ιμάντα.
 9. Σπρώξτε το εσωτερικό μέρος της μπάρας αναρρόφησης στο πάνω μέρος.
 10. Βιδώστε και σφίξτε τις σταυροειδείς λαβές.

Αντικατάσταση δισκοειδούς βούρτσας

Υπόδειξη

Αντικαταστήστε τις δισκοειδείς βούρτσες, όταν το μήκος των τριχών φτάσει τα 10 mm.

1. Πατήστε τον μοχλό ανύψωσης / καθόδου της κεφαλής καθαρισμού προς τα κάτω και κουμπώστε τον δεξιά.
2. Πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ αλλαγής βουρτσών.
3. Τραβήξτε τη δισκοειδή βούρτσα πλευρικά προς τα έξω κάτω από την κεφαλή καθαρισμού.
4. Κρατήστε την καινούργια δισκοειδή βούρτσα κάτω από την κεφαλή καθαρισμού, πιέστε την προς τα επάνω και ασφαλίστε την.

Αντικατάσταση κυλινδρικών βουρτσών

Υπόδειξη

Αντικαταστήστε τις κυλινδρικές βούρτσες, όταν το μήκος των τριχών φτάσει τα 10 mm.

1. Πατήστε τον μοχλό ανύψωσης / καθόδου της κεφαλής καθαρισμού προς τα κάτω και κουμπώστε τον δεξιά.
2. Πατήστε το πλήκτρο αντικατάστασης βουρτσών.

Εικόνα V

- ① Πλήκτρο αντικατάστασης βουρτσών
 - ② Κάλυμμα εδράνων
 - ③ Κυλινδρική βούρτσα
3. Στρέψτε το κάλυμμα εδράνων προς τα δεξιά.
 4. Αφαιρέστε τις κυλινδρικές βούρτσες.
 5. Τοποθετήστε τον νέο, μπροστινό κύλινδρο βούρτσας στη θέση έδρασης.
 6. Τοποθετήστε τον νέο, πίσω κύλινδρο βούρτσας στη θέση έδρασης.
 7. Στρέψτε το κάλυμμα εδράνων πίσω και κουμπώστε το στη θέση του.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής

Κίνδυνος τραυματισμού

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, θέστε τον διακόπτη προγράμματος στη θέση "0".

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή αποσυνδέετε το έξυπνο κλειδί.

Τραβήξτε το βύσμα δικτύου του φορτιστή.

- Αδειάστε και απορρίψτε το ακάθαρτο νερό και το καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Βλάβες χωρίς ένδειξη στην οθόνη

Βλάβη	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν εκκινείται	1. Εισάγετε το έξυπνο κλειδί. 2. Ρυθμίστε τον διακόπτη προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. 3. Λειτουργήστε τον μοχλό οδήγησης. 4. Ελέγξτε τις μπαταρίες, ενδεχ. φορτίστε τις. 5. Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένοι οι πόλοι της μπαταρίας.
Η ποσότητα νερού δεν επαρκεί	1. Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του καθαρού νερού, ενδεχ. πληρώστε τη δεξαμενή. 2. Αυξήστε την ποσότητα νερού. - a Έκδοση DOSE: Ρυθμίστε την ποσότητα νερού χρησιμοποιώντας το σχετικό πλήκτρο στην κονσόλα χειρισμού. - b Άλλες εκδόσεις: Αυξήστε την ποσότητα νερού με το σχετικό πλήκτρο ρύθμισης. 3. Καθαρίστε το φίλτρο καθαρού νερού. 4. Κεφαλή καθαρισμού R: Καθαρίστε τη γραμμή διανομής νερού. 5. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για έμφραξη, ενδεχ. καθαρίστε τους.
Η αναρροφητική ισχύς είναι πολύ μικρή	1. Ρυθμίστε τον διακόπτη προγράμματος σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ ή ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 2. Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης στην εφαρμογή σε ΥΨΗΛΗ. 3. Ακινητοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε το ακάθαρτο νερό. 4. Ελέγξτε αν είναι κλειστό το καπάκι στον εύκαμπτο σωλήνα απορροής ακάθαρτου νερού. 5. Καθαρίστε και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα παρεμβύσματα μεταξύ δοχείου ακάθαρτου νερού και καπακιού και ελέγξτε τη στεγανότητα. 6. Ελέγξτε το προστατευτικό φίλτρο του στροβίλου για ρύπανση, ενδεχ. καθαρίστε το. 7. Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης στην μπάρα αναρρόφησης, ενδεχ. γυρίστε τα από την άλλη ή αντικαταστήστε τα. 8. Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης για έμφραξη, ενδεχ. καθαρίστε τον. 9. Ελέγξτε τη στεγανότητα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, ενδεχ. αντικαταστήστε τον. 10. Ελέγξτε τη ρύθμιση της μπάρας αναρρόφησης. 11. Κρατήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού από την εσοχή και μετακινήστε το προς το πλάι και προς τα πάνω. - a Ελέγξτε το παρέμβυσμα στον στρόβιλο αναρρόφησης. - b Ελέγξτε το παρέμβυσμα στο κανάλι αναρρόφησης. Εικόνα X ① Παρέμβυσμα καναλιού αναρρόφησης ② Παρέμβυσμα στροβίλου αναρρόφησης
Το αποτέλεσμα καθαρισμού είναι ανεπαρκές	1. Μειώστε την ταχύτητα. 2. Επιλέξτε εντατικότερο πρόγραμμα καθαρισμού. 3. Αυξήστε την πίεση εφαρμογής στις βούρτσες. 4. Ελέγξτε τη βούρτσα για φθορά, ενδεχ. αντικαταστήστε τη. 5. Ελέγξτε τη βούρτσα για ρύπους, αν χρειάζεται καθαρίστε την. 6. Ελέγξτε την καταλληλότητα του τύπου βουρτσών και του απορρυπαντικού. 7. Ελέγξτε την παροχή νερού. 8. Αυξήστε την ποσότητα νερού. 9. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο δύο βημάτων: Στο πρώτο πέρασμα καθαρίστε χωρίς αναρρόφηση, στο δεύτερο πέρασμα καθαρίστε με αναρρόφηση.
Ο στρόβιλος αναρρόφησης λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών	1. Αδειάστε το ακάθαρτο νερό. 2. Καθαρίστε το φλοτέρ. 3. Ελέγξτε το φίλτρο χνουδιών, ενδεχ. καθαρίστε το. 4. Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης για έμφραξη, ενδεχ. καθαρίστε τον. 5. Ελέγξτε αν είναι βουλωμένη η μπάρα αναρρόφησης, ενδεχ. αντιμετωπίστε την έμφραξη
Οι βούρτσες δεν γυρίζουν	1. Ελέγξτε αν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει τις βούρτσες, ενδεχ. αφαιρέστε το ξένο σώμα. 2. Ρυθμίστε τον διακόπτη προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα. 3. Κατεβάστε την κεφαλή καθαρισμού.
Η συσκευή δονείται κατά τον καθαρισμό	1. Ελέγξτε αν η βούρτσα ή οι βούρτσες έχουν τοποθετηθεί σωστά. 2. Χρησιμοποιήστε πιο μαλακή βούρτσα. 3. Αντικαταστήστε τη βούρτσα.
Μόνο για έκδοση DOSE: Η δοσολογία καθαριστικού υγρού δεν λειτουργεί	1. Ελέγξτε τη στάθμη καθαριστικού υγρού στο δοχείο. 2. Αυξήστε τη δοσολογία του καθαριστικού υγρού. 3. Ελέγξτε τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα καθαριστικού υγρού με το δοχείο καθαριστικού υγρού. 4. Καθαρίστε το φίλτρο στο δοχείο καθαριστικού υγρού. 5. Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στον ελαστικό σωλήνα προς την κεφαλή καθαρισμού για απόφραξη. 6. Ελέγξτε τους ελαστικούς σωλήνες για διαρροές. 7. Ελέγξτε την αντλία καθαριστικού υγρού για σωστή λειτουργία.
Ο εύκαμπτος σωλήνας απορροής ακάθαρτου νερού είναι φραγμένος	1. Ανοίξτε το καπάκι της διάταξης δοσολόγησης στον εύκαμπτο σωλήνα απορροής. 2. Τραβήξτε το σωλήνα αναρρόφησης από την μπάρα αναρρόφησης και κλείστε με το χέρι. 3. Ρυθμίστε τον διακόπτη προγράμματος σε ένα πρόγραμμα με αναρρόφηση. Η έμφραξη απορροφάται από τον εύκαμπτο σωλήνα απορροής στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Βλάβες με ένδειξη στην οθόνη

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΙΚ	Δεν υπάρχει έξυπνο κλειδί συνδεδεμένο.	Εισάγετε έξυπνο κλειδί.
ΛΑΘΟΣ ΚΙΚ	Το τοποθετημένο έξυπνο κλειδί δεν δίνει το δικαίωμα εκτέλεσης της επιλεγμένης λειτουργίας.	- Χρησιμοποιήστε άλλο έξυπνο κλειδί. - Πιθανόν για το έξυπνο κλειδί που χρησιμοποιήθηκε να χρειάζεται έγκριση (ανάλογα με την περίπτωση).
ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ	Το τοποθετημένο έξυπνο κλειδί δεν δίνει το δικαίωμα εκτέλεσης της επιλεγμένης λειτουργίας.	- Χρησιμοποιήστε άλλο έξυπνο κλειδί. - Πιθανόν για το έξυπνο κλειδί που χρησιμοποιήθηκε να χρειάζεται έγκριση (ανάλογα με την περίπτωση).
ΛΥΣΙΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΑΒΗΣ!	Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, είναι ενεργοποιημένος ένας μοχλός οδήγησης.	Ελευθερώστε και τους δύο μοχλούς.
ΑΔΥΝΑΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Οι λειτουργίες καθαρισμού της συσκευής απενεργοποιούνται αυτόματα.	Οδηγήστε τη συσκευή στον σταθμό φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία.
ΑΔΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Η μπαταρία είναι άδεια. Οι λειτουργίες καθαρισμού και η λειτουργία οδήγησης είναι απενεργοποιημένες.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε λίγο και ενεργοποιήστε την ξανά. Στη συνέχεια οδηγήστε στον σταθμό φόρτισης. Αν είναι απενεργοποιημένη, σπρώξτε την προς τον σταθμό φόρτισης. Φορτίστε την μπαταρία.
ΣΦΑΛΜΑ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ	Η ηλεκτρική βαλβίδα νερού είναι χαλασμένη.	Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
	Το δοχείο καθαριστικού υγρού είναι άδειο. Οι λειτουργίες καθαρισμού της συσκευής απενεργοποιούνται αυτόματα.	- Προσθέστε καθαριστικό υγρό. - Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης καθαριστικού υγρού.
ΥΠΕΡΦΟΡ.ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣ.	Η κατανάλωση ρεύματος του μοτέρ κίνησης είναι πολύ υψηλή.	- Ελέγξτε τον μηχανισμό κίνησης για ξένα σώματα. - Επιλέξτε διαδρομή με μικρότερη κλίση. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε λίγο, και ενεργοποιήστε την ξανά.
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣ.	Το μοτέρ κίνησης είναι μπλοκαρισμένο.	- Ελέγξτε τον μηχανισμό κίνησης για ξένα σώματα. - Σηκώστε κάθε τροχό κίνησης ξεχωριστά και ελέγξτε αν μπορεί να περιστραφεί.
	Η σύνδεση Bluetooth διακόπηκε.	- Η διακοπή εμφανίζεται στην εφαρμογή. Η οθόνη της συσκευής ενεργοποιείται. - Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone. - Συνδέστε το smartphone με τη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		D70	D80	R65	R75
Γενικά					
Ταχύτητα πορείας (max)	km/h	6	6	6	6
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Πρακτική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Όγκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού	l	80	80	80	80
Όγκος δοχείου ογκωδών ρύπων	l	-	-	-	-
Όγκος δεξαμενής απορρυπαντικού (επιλογή δόσης) l	l	3	3	3	3
Δοσολογία απορρυπαντικού	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Δοσολογία νερού	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Διαστάσεις					
Μήκος	mm	1490	1540	1540	1540
Πλάτος χωρίς μπάρα αναρρόφησης	mm	755	840	717	810
Ύψος	mm	1110	1110	1110	1110
Πλάτος εργασίας	mm	700	800	650	750
Διαστάσεις συσκευασίας l x w x h	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Ελαστικά					
Μπροστινός τροχός, πλάτος	mm	50	50	50	50
Μπροστινός τροχός, διάμετρος	mm	250	250	250	250
Πίσω τροχός, πλάτος	mm	32	32	32	32
Πίσω τροχός, διάμετρος	mm	100	100	100	100
Βάρος					
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος	kg	354,7	362	360	363
Απόβαρο (βάρος μεταφοράς)	kg	276,7	284	282	285
Δύναμη επαφής βουρτσών, μέγ.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Πίεση επαφής βουρτσών, μέγ.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)

		D70	D80	R65	R75
Στοιχεία ισχύος συσκευής					
Ονομαστική τάση	V	24	24	24	24
Ονομαστική τάση, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Χωρητικότητα μπαταρίας, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Μέση κατανάλωση ισχύος	W	1430	1330	2020	2100
Ισχύς κινητήρα κίνησης	W	300	300	300	300
Ισχύς στροβίλου αναρρόφησης	W	400	400	400	400
Ισχύς συστήματος κίνησης των βουρτσών	W	1000	1000	1200	1200
Τύπος προστασίας		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Αναρρόφηση					
Απόδοση αναρρόφησης, ποσότητα αέρα	l/s	28	28	28	28
Υποπίεση (μέγ.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Βούρτσες καθαρισμού					
Διάμετρος βούρτσας	mm	355	406		
Μήκος βούρτσας	mm	-	-	608	700
Περιστροφές βούρτσας	1/min	140	140	1000	1000
Εσωτερικός φορτιστής					
Ονομαστική τάση	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Συχνότητα	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Κατανάλωση ρεύματος	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Διάρκεια φόρτισης	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Εσωτερικός ταχυφορτιστής (μόνο στην έκδοση ιόντων λιθίου)					
Ονομαστική τάση	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Συχνότητα	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Κατανάλωση ρεύματος	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Περιβαλλοντικές συνθήκες					
Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Θερμοκρασία νερού μέγ.	°C	50	50	50	50
Πίεση νερού συστήματος πλήρωσης	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Πίεση νερού συστήματος έκπλυσης δεξαμενής ακάθαρτου νερού	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Ανωφέρεια					
Ανωφέρεια χώρου εργασίας μέγ.	%	2	2	2	2
Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-72					
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Αβεβαιότητα K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της Kärcher στην ενότητα "Downloads".

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών και κανονισμών που παρατίθενται. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται. Την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης τη φέρει αποκλειστικά ο κατασκευαστής.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέδων

Τύπος: 1.533-xxx

Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί

2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)

2011/65/ΕΕ

2014/30/ΕΕ

2014/53/ΕΕ (TCU)

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Εφαρμοζόμενα εθνικά πρότυπα

-

Όνομα και διεύθυνση

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

Содержание

Общие указания	311
Функция	311
Использование по назначению	311
Защита окружающей среды	312
Принадлежности и запасные части	312
Комплект поставки	312
Указания по технике безопасности	312
Описание устройства	313
Чип-ключ	314
Монтаж	314
Ввод в эксплуатацию	315
Включение устройства	316
Сопряжение смартфона	316
Заявки на техническое обслуживание	317
Эксплуатация	317
Транспортировка	320
Хранение	320
Уход и техническое обслуживание	320
Помощь при неисправностях	321
Технические характеристики	323
Гарантия	324
Декларация о соответствии стандартам ЕС	325

Общие указания



Перед первым применением устройства

ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними.

Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Функция

Эта поломоино-всасывающая машина предназначена для влажной очистки ровных полов.

При этом ее можно настроить на конкретную задачу, задав параметры количества воды, расхода чистящего средства, а также скорости движения.

Устройство может быть адаптировано к соответствующей задаче очистки путем выбора подходящей программы очистки.

Рабочая ширина и вместимость баков для чистой и грязной воды (см. главу «Технические характеристики») обеспечивают эффективную очистку при продолжительном использовании.

Устройство самоходное.

Проводить зарядку аккумуляторов можно с помощью встроенного зарядного устройства. Зарядное устройство может работать с напряжением 100–240 В.

Примечание

В соответствии с выполняемой задачей устройство может быть оснащено разными принадлежностями. Спрашивайте наш каталог или посетите наш сайт в Интернете www.kaercher.com.

Использование по назначению

Данное устройство подходит для коммерческого и промышленного использования, например в гостиницах, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах и сдаваемых в аренду помещениях. Использовать данное устройство исключительно в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции по эксплуатации.

- Устройство можно использовать только для очистки влагостойких и стойких к полировке гладких полов.
- Устройство не пригодно для очистки замерзших полов (например, на холодильных складах).
- Устройство предназначено для очистки полов внутри помещений или крытых площадок.

- Устройство подходит для использования в диапазоне температур 5–40 °C.
- Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от мороза.
- Устройство не пригодно для использования во взрывоопасной среде.
- С помощью устройства не разрешается собирать горючие газы, неразбавленные кислоты или растворители. К ним относятся бензин, растворитель или мазут, которые при завихрении с всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлено устройство.
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными или кислотными моющими средствами создает взрывоопасные газы.
- Устройство не предназначено для чистки общественных транспортных дорог.
- Учитывать допустимую нагрузку на поверхность пола (см. главу «Технические характеристики»).
- Устройство можно оснащать исключительно оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- При использовании зарядных устройств или аккумуляторных батарей разрешается применять исключительно допущенные в руководстве по эксплуатации компоненты. Возможность использования иной комбинации должна быть с ответственностью подтверждена поставщиком зарядного устройства и/или аккумуляторной батареи.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Указания по технике безопасности

Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации и прилагаемой брошюрой с указаниями по технике безопасности при работе с щеточными моющими машинами № 5.956-251.0 и действовать в соответствии с ними.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство может опрокинуться

Опасность травмирования

Запрещается использовать устройство на наклонных поверхностях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность несчастного случая из-за неправильного управления

Возможно травмирование людей.

Операторы должны пройти соответствующий инструктаж по пользованию данным устройством.

Устройство разрешено эксплуатировать только тогда, когда капот и все крышки закрыты.

Предохранительные устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

Серьезные травмы из-за отсутствия, модификации или неактивности предохранительных устройств.

Не игнорируйте, не удаляйте и не деактивируйте предохранительные устройства. Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Аварийная остановка

Примечание

Для немедленного вывода из эксплуатации следует извлечь чип-ключ (аварийное выключение).

Пусковой рычаг

При отпускании пускового рычага тяговый привод и привод щетки отключаются.

Символы на устройстве



⚠ ОПАСНОСТЬ

Процесс зарядки

Удар электрическим током

Не снимать защитные колпачки с полюсов аккумулятора.

Убедиться в правильности монтажа



ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения

Вода повреждает всасывающую турбину

Следить, чтобы в обозначенное таким образом отверстие не попадала вода.

Указания по обращению с батареей (аккумулятором) и зарядным устройством

В литий-ионном исполнении имеются встроенные литий-ионные аккумуляторы. Они соответствуют определенным критериям. Снимать и устанавливать аккумуляторы, а также выполнять их проверку может только сервисная служба Kärcher или квалифицированный специалист.

Указания по хранению и транспортировке можно получить в сервисной службе Kärcher.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Переоборудование и внесение изменений в конструкцию устройства не допускаются.

Нельзя вскрывать аккумулятор, существует опасность короткого замыкания. Кроме того, могут выделяться раздражающие пары или агрессивные жидкости.

Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня. Существует опасность взрыва.

Не эксплуатировать зарядное устройство во взрывоопасной среде.

Не эксплуатировать зарядное устройство во влажном или загрязненном состоянии.

Обеспечить достаточную вентиляцию во время процесса заряда.

Опасность взрыва. Вблизи аккумулятора или в аккумуляторной запрещено использование открытого огня, создание искр или курение.

Опасность взрыва. Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор, то есть на полюсные выводы и межэлементные переключики.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждым использованием проверять устройство и сетевой кабель на наличие повреждений. Не использовать поврежденные устройства и поручать ремонт поврежденных деталей только квалифицированному персоналу.

Не подпускать детей к аккумуляторам и зарядному устройству.

Не заряжать поврежденные аккумуляторы. Замену поврежденных аккумуляторов следует поручать сервисной службе Kärcher.

Не выбрасывать неисправный аккумулятор в бытовые отходы. Проинформировать сервисную службу Kärcher. Избегать контакта с вытекающей из поврежденных аккумуляторов жидкостью. В случае случайного контакта с жидкостью следует промыть это место водой. В случае попадания в глаза следует дополнительно обратиться к врачу.

⚠ ОСТОРОЖНО

Обязательно соблюдать данное руководство по эксплуатации. Соблюдать нормы законодательства по обращению с аккумуляторами.

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке устройства.

Зарядное устройство использовать только для зарядки разрешенных видов аккумуляторов.

Использовать аккумулятор только с этим устройством.

Использовать его в других целях запрещено и опасно.

Символы предупредительных указаний

При обращении с аккумуляторами следует соблюдать следующие предупредительные указания:

	Соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации аккумулятора и на аккумуляторе, а также в настоящей инструкции по эксплуатации.
	Использовать приспособления для защиты глаз.
	Не допускать детей к аккумулятору и электролиту.
	Опасность взрыва
	Огонь, искры, открытый свет и курение запрещены.
	Опасность получения химических ожогов
	Первая помощь.

	Предупреждение
	Утилизация
	Не выбрасывать аккумулятор в мусорный контейнер.

Описание устройства

Обзор устройства

Рисунок А

- ① * Канистра для чистящего средства (только вариант DOSE)
- ② Всасывающий шланг для чистящего средства (только вариант DOSE)
- ③ Наливная горловина бака для чистой воды с крышкой и встроенным мерным стаканчиком
- ④ Сетчатый фильтр турбины
- ⑤ Держатель шланга
- ⑥ Заправочный шланг для чистой воды
- ⑦ Заслонка для вентиляции бака
- ⑧ Подвод воды для системы промывки бака для грязной воды
- ⑨ Поплавков
- ⑩ Фильтр для крупной грязи
- ⑪ Опорная направляющая для Homebase
- ⑫ Аккумулятор
- ⑬ Держатель для швабры
- ⑭ Чистящая головка
- ⑮ Панель управления
- ⑯ Держатель для смартфона
- ⑰ Пульт управления
- ⑱ Место для хранения уборочного набора «Homebase Box»
- ⑲ Ручка управления дозировкой воды (только в варианте Good)
- ⑳ Крышка бака для грязной воды
- ㉑ Бак для грязной воды
- ㉒ *Заправочная система для чистой воды
- ㉓ Указатель уровня и сливной шланг для чистой воды
- ㉔ Захват для откидывания бака для грязной воды вверх
- ㉕ Педаль замены щеток
- ㉖ Бак для чистой воды
- ㉗ Зажимной рычаг всасывающей балки
- ㉘ Кабельный крюк для сетевого кабеля
- ㉙ Всасывающая балка
- ㉚ Рычаг опускания всасывающей балки
- ㉛ Замок бака для чистой воды с фильтром
- ㉜ Всасывающий шланг
- ㉝ Кабельный крюк для сетевого кабеля
- ㉞ Отсек для хранения
- ㉟ Сливной шланг для грязной воды с дозирующим устройством
- ㊱ Дугообразная ручка
- ㊲ Пусковой рычаг
- ㊳ Отражающий ролик
- ㊴ Бампер
- ㊵ Чистящая кромка
- ㊶ Щеточная головка R75
- ㊷ Бункер для крупного мусора
- ㊸ Полосная щетка
- ㊹ Отражающий ролик
- ㊺ Щеточная головка D70

Цветовая маркировка

Элементы устройства, предназначенные для эксплуатации или обслуживания пользователем, отмечены желтым цветом.

Пульт управления

- ① Активация цилиндрической щетки
- ② Переключатель программ
- ③ * Кнопка дозирования воды
- ④ Давление прижима щетки
- ⑤ Дисплей
- ⑥ Отсек для хранения смартфона
- ⑦ Держатель для смартфона
- ⑧ Кнопка регулировки скорости
- ⑨ Кнопки «+» и «-»
- ⑩ * Кнопка дозирования чистящего средства
- ⑪ Пусковой рычаг
- ⑫ КОД для целевой страницы В 80 W NG
- ⑬ Чип-ключ
Желтый — оператор
Серый — Мастер

* Опция

Переключатель программ

Рисунок С

- ① 0
Устройство выключено.
- ② РЕЖИМ ЕСО
Влажная уборка пола и сбор грязной воды пылесосом с меньшим использованием ресурсов (снижение частоты вращения щетки, мощность всасывания, дозировка чистящего средства и воды).
- ③ НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Влажная уборка пола и сбор грязной воды.
- ④ ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ
Влажная уборка пола (с повышенной дозировкой чистящего средства и воды) и сбор грязной воды.

Держатель всасывающей балки

При проезде через узкие места или для хранения всасывающую балку можно демонтировать и зацепить за край устройства.

Рисунок D

- ① Хранение для всасывающей балки (край устройства)
- ② Всасывающая балка

Чтобы разложить держатель, вытянуть его из потайной ручки. Он остается в этом положении благодаря самоблокировке.

Рисунок E

- ① Держатель сложенный
- ② Держатель в разложенном виде
- ③ Всасывающая балка подвешена

Символы на устройстве

-  Сетевой кабель для зарядного устройства
-  Точка крепления
-  *Держатель для швабры
-  Держатель всасывающей балки
-  Фильтр чистой воды
-  *Заливание чистой воды



Уровень заполнения бака для чистой воды 25 %



Уровень заполнения бака для чистой воды 50 %



Уровень заполнения бака для чистой воды 100 %



Педаль замены щеток (BD)

Кнопка замены щеток (BR)



Слив грязной воды

Слив чистой воды



Извлечение контейнера для грубой грязи



Движение вперед



Движение назад

Чип-ключ

Чип-ключ используется для включения устройства и для активации определенных функций устройства.

• Желтый: Оператор

Устройство можно использовать. Можно изменить все настройки программ очистки, выпущенные через приложение для смартфона для этого ключа.

• Серый: Мастер

Устройство можно использовать. Все настройки программ очистки, доступные для устройства, могут быть изменены.

Монтаж

Установка всасывающей балки

1. Повернуть оба зажимных рычага вверх.

Рисунок H

- ① Подвеска всасывающей планки
 - ② Зажимной рычаг
 - ③ Всасывающая балка
2. Вставить всасывающую планку в подвеску всасывающей планки.
 3. Повернуть оба зажимных рычага вниз.

Монтаж щеток

1. Монтаж щеток описан в главе «Работы по техническому обслуживанию».

Аккумуляторы

Рекомендуемые аккумуляторы

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения

Аккумуляторы можно заменять только аккумуляторами аналогичного типа.

Свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя заменять литий-ионными аккумуляторами

Литий-ионные аккумуляторы нельзя заменять свинцово-кислотными.

Свинцово-кислотные аккумуляторы:

Описание	№ для заказа
Комплект гелевых аккумуляторов 2x 105 А·ч, 12 В	2.815-100.0
Комплект аккумуляторов AGM 4x 170 А·ч, 6 В	2.815-092.0

Для работы устройства необходимо 2 аккумулятора.

Литий-ионные аккумуляторы:

Описание	№ для заказа
Комплект аккумуляторов LIB 90 А·ч, 25,6 В	6.654-558.0

Устройство доступно в 2 вариантах исполнения:

- 1х 90 А·ч
- 2х 90 А·ч

Максимальные размеры батареи

Длина	485
Ширина	385
Высота	300

Установка и подсоединение аккумуляторов

Примечание

В варианте устройства с литий-ионным аккумулятором, аккумулятор уже установлен и подключен.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность возгорания и взрыва!

Не класть инструменты или подобные предметы на аккумулятор. Опасность короткого замыкания и взрыва. Категорически запрещается курение и разведение открытого огня.

Помещение, в котором заряжаются аккумуляторы, должно хорошо проветриваться, так как при зарядке выделяется легко взрывающийся газ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и повреждения при демонтаже и установке аккумуляторов из-за опрокидывания устройства!

Травмы и материальный ущерб

При демонтаже и монтаже аккумуляторов убедитесь в устойчивом положении устройства.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения электронных компонентов при неправильном подключении кабелей к аккумуляторам!

Материальный ущерб

Убедитесь в правильности полярности при подключении соединительных кабелей и кабелей питания к аккумуляторам.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность для жизни из-за взрыва и возгорания при неправильной зарядке глубоко разряженного аккумулятора!

Смертельные или очень серьезные травмы и материальный ущерб

Не эксплуатируйте устройства с глубоко разряженными аккумуляторами.

Перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо зарядить глубоко разряженные аккумуляторы. При необходимости обратитесь в сервисную службу Kärcher.

1. Передвинуть устройство вперед, прибл. на 2 м, чтобы поворотные ролики были обращены назад.
2. Взять бак для грязной воды за захват и повернуть его в сторону и вверх.
3. Вставить аккумуляторы в поддон.
4. Подключить аккумуляторы:
 - а Вставить распорки.

Рисунок I

- ① Проставка 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 А·ч: Проставка 2х 5.585-056.0
115 А·ч: Проставка ??????
180 А·ч: Проставка ??????
90 А·ч: Проставка ??????
- ⑤ Соединительный кабель к аккумулятору (-)

- ⑥ Соединительный кабель к аккумулятору (+)

б Подключить оба аккумулятора с помощью соединительного кабеля.

с Подсоединить питающие кабели к еще свободным полюсам аккумулятора (+) и (-).

5. Опустить бак для грязной воды.

Активация литий-ионного аккумулятора

Литий-ионные аккумуляторы поставляются в режиме транспортировки и должны быть активированы перед вводом устройства в эксплуатацию.

1. Зарядить аккумулятор (см. «Ввод в эксплуатацию/Зарядка аккумуляторной батареи»), это приведет к завершению режима транспортировки.

Демонтаж аккумулятора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и повреждения при демонтаже и установке аккумуляторов из-за опрокидывания устройства!

Травмы и материальный ущерб

При демонтаже и монтаже аккумуляторов убедитесь в устойчивом положении устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опрокидывание устройства

Опасность травмирования, опасность повреждения
Извлекать аккумуляторы только в том случае, если к устройству присоединена чистящая головка.

1. Установить переключатель выбора программ в положение «0».
2. Удалить чип-ключ.
3. Опорожнить бак для грязной воды.
4. Передвинуть устройство вперед, прибл. на 2 м, чтобы поворотные ролики были обращены назад.
5. Взять бак для грязной воды за захват и повернуть его в сторону и вверх.
6. Отсоединить кабель от отрицательного полюса аккумулятора.
7. Отсоединить остальные кабели от аккумулятора.
8. Снять распорки.
9. Извлечь аккумуляторные батареи.
10. Утилизировать отработанные аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.

Ввод в эксплуатацию

Настройка зарядной характеристики

Перед первым вводом в эксплуатацию, после сервисного сброса или при переходе на другой тип аккумулятора необходимо настроить зарядную характеристику.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность при случайном запуске устройства

Опасность травмирования

Перед выполнением любых работ на устройстве вынимать наконечник свечи зажигания или отсоединять аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аккумулятора

Срок службы и зарядная емкость аккумулятора могут быть снижены из-за неправильной зарядной характеристики.

Убедитесь, что в машине выбрана зарядная характеристика, соответствующая аккумулятору.

Текущую выбранную характеристику аккумулятора можно увидеть на дисплее во время зарядки или через приложение в разделе «Состояние устройства».

Примечание

Зарядная характеристика может быть настроена только сервисной службой Kärcher.

Зарядные характеристики доступны для следующих аккумуляторов:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 В/90 А·ч

Примечание

Чтобы иметь возможность использовать другие аккумуляторы, сервисная служба Kärcher может создать индивидуальную зарядную характеристику, для чего должны быть указаны соответствующие параметры аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования, исходящая от зарядного устройства!

Поражение электрическим током из-за использования зарядного устройства не по назначению!

Соблюдать сетевое напряжение и номинал предохранителя, указанные на заводской табличке устройства.

Использовать зарядное устройство только в сухих помещениях с достаточной вентиляцией.

Встроенное зарядное устройство регулируется с помощью электроники и подходит для всех рекомендуемых аккумуляторов, оно завершает процесс зарядки самостоятельно.

Примечание

Благодаря использованию быстрого зарядного устройства время зарядки можно сократить максимум до 2,5 часов (только для литий-ионных версий).

Примечание

Соответствующая зарядная характеристика должна быть настроена для каждого типа установленного аккумулятора.

Во время зарядки на дисплее отображается установленный аккумулятор.

Среднее время зарядки составляет макс. 14 часов.

Устройство не может использоваться во время зарядки.

Примечание

Устройство оснащено защитой от глубокой разрядки, то есть при достижении минимально допустимого уровня заряда во время эксплуатации двигатель щетки и турбина выключаются.

1. Переместить устройство к предусмотренному месту зарядки, избегая наклонных поверхностей.
2. Вставить штепсельную вилку соединительного кабеля в розетку.
3. Процесс зарядки продолжается до тех пор, пока на экране не отобразится полный уровень заряда.

Необслуживаемые аккумуляторы (аккумуляторы с жидким электролитом)

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность химического ожога из-за утечки электролита!

Заполнять аккумулятор водой только в разряженном состоянии.

При работе с электролитом использовать защитные очки и немедленно смыть водой брызги электролита, попавшие на кожу или одежду.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения аккумуляторов!

Использование воды с добавками приведет к аннулированию гарантии на аккумулятор.

Для заливания в аккумуляторы использовать только дистиллированную или деминерализованную воду (EN 50272-T3).

Не использовать сторонние добавки или улучшающие средства.

1. За час до завершения зарядки добавить дистиллированную воду. При этом соблюдать правильный уровень электролита в соответствии с маркировкой на аккумуляторе.
В конце процесса зарядки все аккумуляторные элементы должны «кипеть».

Включение устройства

1. Вставить чип-ключ на пульте управления.
2. Повернуть переключатель выбора программ на программу очистки.

На дисплее появляются один за другим:

- Логотип Kärcher
- Время до следующего обслуживания в часах
- Состояние аккумулятора и количество рабочих часов
- Версия ПО
- Индикатор состояния

Рисунок J

- ① Состояние заряда аккумулятора
- ② Настроенная дозировка воды (только для устройств с электрическим водяным клапаном)
- ③ Настроенная скорость
- ④ Настроенная дозировка чистящего средства (только в варианте устройства DOSE)

Устройство готово к эксплуатации.

Сопряжение смартфона

Приложение «Machine Connect» на смартфоне, подключенном к устройству, можно использовать для выполнения расширенных функций устройства:

- настройка типа чистящей головки;
- настройка максимальной скорости транспортировки;
- выключение/включение порта USB;
- установка времени продолжения работы щетки(-ок);
- установка времени продолжения работы всасывания;
- включение/выключение дозирования воды в зависимости от скорости вращения;
- управление разрешениями желтого чип-ключа;
- восстановление заводских настроек.

Примечание

Возможные функции зависят от версии устройства.

1. Отсканировать QR-код на устройстве с помощью смартфона.

- ① КОД
- ② Символ Bluetooth®
2. Установить приложение «Machine Connect» на смартфон и запустить его.
3. Вставить чип-ключ на пульте управления.
4. Нажать одновременно кнопки «+» и «-» на пульте управления устройством на 3 секунды.

Примечание

Во время процесса сопряжения символ Bluetooth® на пульте управления мигает.

5. Следовать инструкциям приложения на смартфоне для сопряжения.
6. На смартфоне выводится объяснение функций приложения.

Примечание

Если смартфон сопряжен с устройством, символ Bluetooth горит постоянно.

Примечание

Мобильный телефон можно подключить к USB-порту устройства для зарядки аккумулятора.

Заявки на техническое обслуживание

По истечении определенного времени работы на дисплее появляется запрос на выполнение различных действий по техническому обслуживанию:

Запрос	Интервал (часы)
ОЧИСТКА ФИЛЬТР ВСАСЫВАНИЯ	10
ОЧИСТКА ВСАСЫВ. БАЛКА	20
ОЧИСТКА ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ	50
ПРОВЕРКА ИЗНОС ЩЕТКИ	100
ПРОВЕРКА ВСАСЫВАЮЩАЯ КРОМКА	100

1. Выполнить указанное техническое обслуживание.
2. Нажать любую кнопку на пульте управления для подтверждения.
Запрос сбрасывается и отображается снова по истечении интервала.

Эксплуатация

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасная ситуация во время работы

Опасность травмирования

В случае возникновения опасности отпустить пусковой рычаг.

Потеря устойчивости

Опасность травмирования

Для подъема/опускания чистящей головки использовать педаль только одной ногой. Держать другую ногу твердо и надежно на полу.

Заливание рабочих жидкостей

Заливание чистой воды

1. Открыть замок бака для чистой воды.
2. Залить чистую воду (макс. 50 °C) до нижнего края заливного патрубка.
Примечание: шланг для чистой воды может быть закреплен во время наполнения в держателе шланга.
3. Закрыть замок бака для чистой воды.

Залить чистую воду через заправочный шланг

1. Подсоединить заправочный шланг от устройства.
2. Подсоединить конец заправочного шланга к водопроводному крану.
3. Снять запор бака для чистой воды.
4. Открыть приток воды (температура воды не более 50 °C).
5. Следить за уровнем заполнения бака для чистой воды через наливную горловину.
6. Закрыть приток воды, когда уровень заполнения достигнет нижнего края заправочного патрубка.
7. Установить замок бака для чистой воды.
8. Отсоединить заправочный шланг от водопроводного крана.
9. Вставить заправочный шланг в устройство.

Заливание чистой воды через систему заполнения

1. Подсоединить водяной шланг к соединительному патрубку системы заполнения (максимальная температура воды 50 °C).
2. Открыть линию подачи воды.
3. Контролировать устройство, автоматическая система заполнения прерывает подачу воды, когда бак для чистой воды заполнен.
4. Закрыть линию подачи воды.
5. Отсоединить водяной шланг.

Указания по чистящим средствам

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при использовании неподходящих моющих средств и средств для ухода!

Материальный ущерб

Используйте только моющие средства и средства для ухода, рекомендованные компанией Kärcher. Использование неподходящих моющих средств и средств для ухода может привести к повреждению устройства, а также полов и поверхностей.

Соблюдайте предусмотренные цели использования и паспорта безопасности моющих средств и средств для ухода.

Никогда не используйте легковоспламеняющиеся, сильно пенящиеся моющие средства и средства для ухода, а также содержащие растворители, соляную или плавиковую кислоту.

Примечание

Не использовать сильно пенящиеся моющие средства. Рекомендованное чистящее средство

Применение	Моющее средство
Повседневная очистка всех водостойких полов	CA 50 C RM 756
Повседневная чистка с уходом за компонентами	RM 746 RM 780
Повседневная и генеральная очистка покрытий промышленных помещений	RM 69
Повседневная чистка глянцевых покрытий	RM 755
Повседневная и генеральная очистка полов из керамогранитной плитки	RM 753
Повседневная и генеральная очистка кислотостойких покрытий	RM 751
Очистка и дезинфекция	RM 732
Генеральная очистка всех напольных покрытий, устойчивых к щелочи	RM 752
Генеральная очистка и удаление наслоений с полов, чувствительных к щелочам	RM 754

Добавление моющего средства с помощью дозирующего устройства

Только для варианта DOSE:

Моющее средство добавляется дозирующим устройством в чистую воду по пути к чистящей головке.

1. Залить моющее средство в канистру для моющего средства.

Примечание

С помощью дозирующего устройства можно добавить максимум 3 % моющего средства. При более высокой дозировке моющее средство необходимо заливать в бак для чистой воды.

ВНИМАНИЕ

Опасность засорения

При добавлении моющего средства в бак для чистой воды моющее средство может высохнуть и нарушить работу дозатора.

После добавления моющего средства в бак для чистой воды следует промыть устройство чистой водой: выбрать программу очистки с применением воды, настроить максимальное количество воды, установить дозировку моющего средства на 0.

Добавление чистящего средства без дозирующего устройства

1. Залить моющее средство в бак для чистой воды.

Примечание

Колпачок наливной горловины имеет внутри шкалу, которая может быть использована для измерения количества чистящего средства.

Настройка дозировки чистящего средства

В варианте устройства DOSE чистящее средство добавляется в чистую воду на пути к чистящей головке. Дозирование чистящего средства может быть настроено отдельно для каждой программы очистки.

1. Вставить чип-ключ на пульте управления.
2. Выбрать программу очистки, которую необходимо настроить, с помощью переключателя программ.
3. Нажать кнопку «Дозирование чистящего средства».
4. Настроить желаемое дозирование чистящего средства с помощью кнопок «+» и «-».
5. Чтобы принять настройку, подождите 3 секунды или нажмите одну из других кнопок.

Настройка количества воды

1. Настроить количество воды в зависимости от загрязнения напольного покрытия.

Примечание

Первые попытки очистки выполнять с небольшим количеством воды. Постепенно увеличивать количество воды, пока не будет достигнут желаемый результат.

Примечание

При пустом баке для чистой воды чистящая головка продолжает работать без подачи жидкости.

Ручной водяной клапан

Устройство с ручным водяным клапаном оснащено ручкой регулировки дозирования воды справа от пульта управления.

1. Повернуть кнопку регулировки дозирования воды на нужное значение.

Примечание

Орошение щетки активно только, когда чистящая головка опущена и пусковой рычаг приведен в действие.

Электрический водяной клапан

Устройство с электрическим водяным клапаном оснащено кнопкой для дозировки воды на пульте управления. Дозирование воды может быть настроено отдельно для каждой программы очистки.

1. Вставить чип-ключ на пульте управления.
2. Выбрать программу очистки, которую необходимо настроить, с помощью переключателя программ.
3. Нажать кнопку «Дозирование воды».
4. Настроить желаемое дозирование воды с помощью кнопок «+» и «-».
5. Чтобы принять настройку, подождите 3 секунды или нажмите одну из других кнопок.

Примечание

Орошение щетки активно только, когда чистящая головка опущена и пусковой рычаг приведен в действие.

Настройка скорости уборки

Скорость уборки можно настраивать отдельно для каждой программы очистки.

1. Вставить чип-ключ на пульте управления.
2. Выбрать программу очистки, которую необходимо настроить, с помощью переключателя программ.
3. Нажать кнопку скорости.
4. Настроить желаемую скорость с помощью кнопок «+» и «-».
5. Чтобы принять настройку, подождите 3 секунды или нажмите одну из других кнопок.

Настройка давления прижима щеточной головки

Давление прижима щеточной головки можно настраивать отдельно для каждой программы очистки.

1. Вставить чип-ключ на пульте управления.
2. Выбрать программу очистки, которую необходимо настроить, с помощью переключателя программ.
3. Нажать кнопку давления прижима на щеточной головке.
4. Настроить необходимое давление прижима щеточной головки с помощью кнопок «+» и «-».
5. Чтобы принять настройку, подождите 3 секунды или нажмите одну из других кнопок.

Настройка наклона всасывающей балки

Наклон должен быть настроен так, чтобы всасывающие кромки всасывающей планки равномерно прижимались к полу по всей длине.

1. Поместить устройство на поверхность без уклона.
2. Выбрать программу «Всасывание».
3. Переместить устройство немного вперед. Всасывающая балка опускается.
4. Проверить показания уровня.

Рисунок L

- ① Винт
- ② Гайка
- ③ Уровень
5. Ослабить гайку М 12, удерживая шестигранный винт М 10 вилочным ключом.
6. Отрегулировать винт таким образом, чтобы указатель уровня оказался между двумя отметками.
7. Затянуть гайку М 12, удерживая шестигранный винт М 10 вилочным ключом.
8. Чтобы проверить новую настройку, переместить устройство вперед на небольшое расстояние в режиме всасывания с опущенной всасывающей балкой и следить за уровнем. Повторить процесс настройки, если это необходимо.

Настройка высоты

Регулировка высоты влияет на изгиб всасывающих кромок при контакте с полом.

Примечание

Основная настройка: 3 шайбы над всасывающей планкой, 3 шайбы под всасывающей планкой.

Неровный пол: 5 шайб над всасывающей планкой, 1 шайба под всасывающей планкой.

Очень гладкий пол: 1 шайба над всасывающей планкой, 5 шайб под всасывающей планкой.

1. Отвинтить гайку.

Рисунок M

- ① Гайка
- ② Подкладочная шайба
- ③ Дистанционный ролик с держателем
2. Уложить необходимое количество шайб между всасывающей балкой и дистанционным роликом.
3. Остальные шайбы уложить поверх дистанционного ролика.
4. Навинтить и затянуть гайку.
5. Повторить процедуру на втором дистанционном ролике.

Примечание

Установить оба дистанционных ролика на одинаковую высоту.

Включение устройства

1. Установить замковый выключатель в положение «1». На дисплее поочередно отображается следующее:
 - время до следующего обслуживания;
 - версия программного обеспечения, блок управления;
 - уровень заряда аккумулятора и количество рабочих часов.

Движение

Примечание

Устройство собрано таким образом, что чистящая головка выдается вправо. Это делает возможным хороший обзор при действии по краям.

1. Вставить чип-ключ.
2. Повернуть рычаг опускания всасывающей балки вверх.
3. Нажать кнопку «Активация щеточной головки» на панели управления. Головка опускается.
4. Установить переключатель программ на любую программу.
5. Осуществлять движение с устройством.
 - а Нажать пусковой рычаг вперед.
Устройство движется вперед.
 - б Нажать пусковой рычаг назад.
Устройство движется назад.

Примечание

Устройство движется только тогда, когда пусковой рычаг перемещен примерно на 5°.

6. Отпустить пусковой рычаг.

Устройство останавливается.

Уборка

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения

Если применять устройство на одном месте в течение длительного времени, то можно повредить напольное покрытие.

Запрещается эксплуатировать устройство на месте.

1. Вставить чип-ключ.
2. Установить переключатель программ на нужную программу уборки.
3. Повернуть рычаг опускания всасывающей балки вниз.
4. Нажать кнопку «Активация щеточной головки» на панели управления. Головка опускается.
5. Нажать пусковой рычаг вперед и проехать по очищаемому участку.

Примечание

Если бак для грязной воды заполнен, поплавок закрывает всасывающее отверстие и всасывающая турбина работает с повышенной частотой вращения. В этом случае следует прекратить всасывание и направиться в место опорожнения резервуара для грязной воды.

Завершение работы

Завершение очистки

1. Повернуть ручку регулировки количества воды в положение «OFF» (не для версии DOSE).
2. Отпустить пусковой рычаг.
3. Нажать кнопку «Активация щеточной головки» на панели управления. Головка поднимается.
4. Переместить машину на короткое расстояние. Остаточная вода всасывается.
5. Повернуть рычаг опускания всасывающей балки вверх.

Слив грязной воды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязнение окружающей среды!

Загрязнение окружающей среды из-за неправильной утилизации в сточные воды.

Соблюдать местные правила очистки сточных вод.

1. Вынуть сливной шланг из крепления и опустить его в соответствующий сборник воды.

Рисунок N

2. Сжать или согнуть сливной шланг в нужном месте.
3. Открыть крышку сливного шланга.
4. Слить грязную воду. Регулировать количество воды сжатием или перегибанием.
5. Промыть бак для грязной воды чистой водой.

Система промывки бака для грязной воды

1. Вынуть сливной шланг для грязной воды из крепления и опустить его в соответствующий сборник воды.
2. Открыть крышку дозирующего устройства на сливном шланге.
3. Открыть крышку бака для грязной воды.
4. Удалить гибкий замок из системы промывки.
5. Подключить водопроводный шланг к системе промывки.

Рисунок O

- ① Замок
- ② Заслонка для вентиляции бака
- ③ Подвод воды к системе промывки
6. Закрыть крышку бака для грязной воды.
7. Открыть приток воды и промыть бак для грязной воды в течение 30 секунд.
При необходимости повторить процесс ополаскивания 2–3 раза.
8. Закрыть приток воды и отсоединить шланг от устройства.
9. Установить на место гибкий замок на притоке воды в систему промывки.
10. Закрыть крышку бака для грязной воды. Вдавить заслонку для вентиляции бака, чтобы оставался открытый зазор и бак для грязной воды мог просохнуть.
11. Вставить шланг слива грязной воды в крепление и снять крышку дозирующего устройства.

Слив чистой воды через заглушку

1. Открыть заглушку бака для чистой воды.
2. Слить чистую воду.
3. Очистить фильтр.
4. Установить на место заглушку бака для чистой воды.

Слив чистой воды через указатель уровня

1. Снять шланг указателя уровня с крепления и повернуть его вниз.
2. Снова подсоединить шланг.

Опорожнение контейнера для крупных загрязнений

(Только для чистящей головки R)

1. Приподнять и извлечь контейнер для крупных загрязнений.

Рисунок P

- ① Контейнер для крупного мусора
2. Опорожнить контейнер для крупной грязи и при необходимости очистить его.
3. Установить на место контейнер для крупной грязи.

Остановка устройства

1. Повернуть переключатель программ в положение «0».
2. Удалить чип-ключ.
3. Нажать кнопку «Активация щеточной головки» на панели управления. Головка поднимается.
4. Повернуть рычаг опускания всасывающей балки вверх.
5. Зафиксировать устройство от откатывания.
6. Закрыть крышку бака для грязной воды. Вдавить заслонку для вентиляции бака так, чтобы она вошла в паз бака для чистой воды, чтобы бак для грязной воды мог просохнуть.
7. При необходимости зарядить аккумулятор.

Транспортировка

⚠ ОПАСНОСТЬ

Езда под уклоном

Опасность травмирования

Эксплуатировать устройство для погрузки и разгрузки только под уклоном до максимального значения (см. главу «Технические характеристики»).

Двигаться медленно.

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность травмирования и повреждения

Учитывать вес устройства при транспортировке.

Загружать устройство только при пустых баках для грязи и чистой воды.

Выполнять погрузку устройства разрешается только с помощью второго лица или с использованием тягача привода.

1. Деактивировать щеточную головку на панели управления с помощью кнопки. Головка поднимается.
2. Во избежание повреждений снять щетки.
3. Демонтировать всасывающую балку с устройства.
4. При перевозке устройства в транспортных средствах зафиксировать его от скольжения и опрокидывания с помощью креплений в соответствии с действующими правилами.

Рисунок Q

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения при несоблюдении веса

Во время хранения учитывать вес устройства.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения во время мороза!

Материальный ущерб

Полностью слейте из устройства чистую и грязную воду из устройства. Не полностью слитая вода может повредить устройство при замерзании.

Всегда защищайте устройство от мороза: во время эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Это устройство разрешается хранить только в помещениях.
- Следует полностью зарядить аккумуляторные батареи перед длительным сроком хранения.
- Необходимо полностью заряжать аккумуляторные батареи не реже одного раза в месяц во время хранения.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

Непреднамеренный запуск устройства

Опасность травмирования

Повернуть переключатель программ в положение «0».

Перед выполнением любых работ на устройстве вынимать чип-ключ.

Извлечь штепсельную вилку зарядного устройства.

- Слить и утилизировать грязную и чистую воду.

Проверка техники безопасности / договор о техническом обслуживании

С торговым представителем можно договориться о регулярной проверке техники безопасности или заключить с ним договор на техобслуживание. Обращайтесь к нам за консультациями.

Периодичность технического обслуживания

После каждой эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Опасность повреждения устройства из-за неправильной очистки.

Не распылять воду на устройство и не использовать агрессивные чистящие средства.

- Слить грязную воду.
- Очистить бак для грязной воды с помощью системы промывки бака для грязной воды.
- Извлечь сетчатый фильтр для грубой грязи из бака для грязной воды и очистить его.
- Проверить сетчатый фильтр турбины, при необходимости снять его и очистить.
- Очистить устройство снаружи, используя для этого влажную тряпку, смоченную в мягком щелочном растворе.
- Только для чистящей головки R: вынуть контейнер для крупных загрязнений и опорожнить.
- Только для чистящей головки R: Очистить распределительную планку для воды.
- Очистить всасывающие кромки, проверить на износ, при необходимости заменить.
- Очистить чистящие кромки на чистящей головке, проверить на износ и при необходимости заменить.
- Очистить щетки, проверить на износ, при необходимости заменить.
- Закрыть крышку бака для грязной воды. Вдавить заслонку для вентиляции бака, чтобы оставался открытый зазор и бак для грязной воды мог просохнуть.
- Зарядить аккумулятор.

Свинцово-кислотный аккумулятор:

- Если аккумулятор заряжен менее чем на 50 %, зарядить его полностью и без прерываний.
- Если аккумулятор заряжен более чем на 50 %, зарядить его только в том случае, если в следующий раз предполагается использование устройства на полный заряд аккумулятора.

Литий-ионный аккумулятор:

- Заряжать по мере необходимости.

Ежемесячно

- Опорожнить и промыть бак для чистой воды.
- Очистить фильтр чистой воды.
- Очистить поплавков.
- При временном выводе прибора из эксплуатации со свинцово-кислотным аккумулятором: выполнить уравнивающую зарядку аккумулятора.
- Проверить полюсные выводы аккумулятора на предмет окисления, при необходимости очистить щеткой. Проследить за прочностью крепления соединительных кабелей.
- Очистить уплотнения между баком для грязной воды и крышкой и проверить на герметичность, при необходимости заменить.
- Только для чистящей головки R: очистить щеточный туннель.
- Только для чистящей головки R: Снять распределительную планку с чистящей головки и очистить канал подачи воды.
- Проверить плотность электролита в элементах обслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов.
- При длительных простоях устройство оставлять с полностью заряженными аккумуляторами. Полностью заряжать аккумулятор не реже одного раза в месяц.

Ежегодно

- Проводить предписанную проверку с привлечением сервисной службы.

Работы по техническому обслуживанию

Очистка фильтра для крупной грязи

1. Открыть крышку бака для грязной воды.

Рисунок R

- ① Фильтр для крупной грязи
2. Снять фильтр для крупной грязи, потянув его вверх.
3. Промыть фильтр для крупной грязи под проточной водой.
4. Вставить фильтр для крупной грязи в бак для грязной воды.

Очистка планки распределения воды

1. Нажать рычаг фиксатора влево и одновременно потянуть планку распределения воды в сторону от чистящей головки.

Рисунок W

- ① Планка распределения воды
- ② Фиксирующий рычаг
2. Снять планку распределения воды с чистящей головки.
3. Очистить распределительную планку для воды.
4. Вставить левую сторону планки в чистящую головку.
5. Повернуть планку распределения воды в сторону чистящей головки и защелкнуть ее с правой стороны.

Очистка фильтра чистой воды

1. Слить чистую воду.
2. Отвинтить замок бака для чистой воды.

Рисунок S

- ① Фильтр чистой воды
- ② Замок бака для чистой воды
3. Вынуть фильтр чистой воды и промыть чистой водой.
4. Вставить фильтр чистой воды.
5. Установить замок бака для чистой воды.

Перевертывание или замена всасывающих кромок

Если всасывающие кромки изношены, их необходимо перевернуть или заменить. Уплотнительные полосы можно переворачивать 3 раза, пока не будут изношены все 4 кромки.

1. Снять всасывающую балку.
2. Открутить грибовидные рукоятки.

Рисунок T

- ① Грибовидная рукоятка
- ② Стяжная лента
- ③ Внутренняя часть всасывающей балки
- ④ Натяжной замок
3. Вытащить внутреннюю часть всасывающей балки.
4. Открыть натяжной замок.
5. Снять стяжную ленту.
6. Отсоединить всасывающие кромки от внутренней части.

Рисунок U

- ① Чистящая кромка
- ② Опорная кромка
- ③ Внутренняя часть всасывающей балки
- ④ Стяжная лента
7. Вдавить повернутые или новые всасывающие кромки на выступы внутренней части всасывающей балки.
8. Установить стяжную ленту.
9. Вставить внутреннюю часть всасывающей балки в верхнюю часть.
10. Вкрутить и затянуть грибовидные рукоятки.

Замена дисковой щетки

Примечание

Заменить дисковые щетки, когда длина щетины достигнет 10 мм.

1. Нажать рычаг подъема/опускания чистящей головки вниз и зафиксировать ее справа.
2. Нажать педаль замены щетки вниз.
3. Извлечь дисковую щетку сбоку из-под чистящей головки.
4. Удерживая новую дисковую щетку под чистящей головкой, прижать ее вверх и зафиксировать.

Замена цилиндрических щеток

Примечание

Заменить цилиндрические щетки, когда длина щетины достигнет 10 мм.

1. Нажать рычаг подъема/опускания чистящей головки вниз и зафиксировать ее справа.
2. Нажать кнопку замены щеток.

Рисунок V

- ① Кнопка замены щеток
- ② Крышка подшипника
- ③ Цилиндрическая щетка
3. Повернуть крышку подшипника вправо.
4. Вытащить цилиндрическую щетку.
5. Установить новую переднюю цилиндрическую щетку в опоры подшипников.
6. Установить новую заднюю цилиндрическую щетку в опоры подшипников.
7. Откинуть крышку подшипника и зафиксировать ее.

Помощь при неисправностях

⚠ ОПАСНОСТЬ

Непреднамеренный запуск устройства

Опасность травмирования

Перед выполнением любых работ на устройстве установить переключатель программ на «0».

Перед выполнением любых работ на устройстве вынимать чип-ключ.

Извлечь штепсельную вилку зарядного устройства.

- Слить и утилизировать грязную и чистую воду.
- В случае неисправностей, которые не могут быть устранены с помощью этой таблицы, обратиться в сервисную службу.

Неисправности без индикации на дисплее

Неисправность	Способ устранения
Устройство не запускается	1. Вставить чип-ключ. 2. Установить переключатель программ на нужную программу. 3. Задействовать приводной рычаг. 4. Проверить аккумуляторы, при необходимости зарядить. 5. Проверить подсоединение полюсных выводов аккумуляторов.
Количество воды недостаточное	1. Проверить уровень чистой воды, при необходимости заполнить бак. 2. Увеличить количество воды. - a Исполнение DOSE: Настроить количество воды с помощью кнопки количества воды на пульте управления. - b Другие исполнения: Настроить количество воды на регуляторе подачи воды. 3. Очистить фильтр чистой воды. 4. Чистящая головка R: Очистить распределительную планку для воды. 5. Проверить шланги на предмет засорения, при необходимости очистить.
Слишком низкая мощность всасывания	1. Установить переключатель программ в положение НОРМАЛЬНЫЙ или ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ. 2. Установить мощность всасывания в приложении на HIGH. 3. Остановить устройство и слить грязную воду. 4. Проверить, закрыта ли крышка сливного шланга грязной воды. 5. Очистить уплотнения между баком для грязной воды и крышкой и проверить на герметичность, при необходимости заменить. 6. Проверить сетчатый фильтр турбины на загрязненность, при необходимости очистить. 7. Очистить всасывающие кромки на всасывающей балке, при необходимости перевернуть или заменить. 8. Проверить всасывающий шланг на предмет засорения, при необходимости очистить. 9. Проверить всасывающий шланг на герметичность, при необходимости заменить. 10. Проверить настройку всасывающей балки. 11. Взять бак для грязной воды за захват и повернуть его в сторону и вверх. - a Проверить уплотнение на всасывающей турбине. - b Проверить уплотнение на всасывающем канале. Рисунок X ① Уплотнение всасывающего канала ② Уплотнение всасывающей турбины
Результат очистки неудовлетворительный	1. Снизить скорость. 2. Выбрать более интенсивную программу очистки. 3. Увеличить давление прижима щетки. 4. Проверить щетку на износ, при необходимости заменить. 5. Проверить щетку на загрязненность, при необходимости очистить. 6. Проверить тип щеток и моющее средство на пригодность. 7. Проверить подачу воды. 8. Увеличить количество воды. 9. Использовать двухэтапный метод: В первом заходе очистить без всасывания, во втором заходе очистить с всасыванием.
Всасывающая турбина работает с повышенной частотой вращения	1. Слить грязную воду. 2. Очистить поплавков. 3. Проверить ворсовый фильтр, при необходимости очистить. 4. Проверить всасывающий шланг на предмет засорения, при необходимости очистить. 5. Проверить всасывающую планку на предмет засорения, при необходимости очистить.
Щетки не вращаются	1. Проверить, не блокирует ли посторонний предмет щетки, при необходимости удалить посторонний предмет. 2. Установить переключатель программ на нужную программу. 3. Опустить чистящую головку.
Устройство вибрирует во время очистки	1. Проверить правильность установки щетки(-ок). 2. Использовать более мягкую щетку. 3. Заменить щетку.
Только исполнение DOSE: Система дозирования чистящего средства не работает	1. Проверить уровень чистящего средства в канистре для чистящего средства. 2. Увеличить дозирование чистящего средства. 3. Проверить соединение шланга для чистящего средства с канистрой для чистящего средства. 4. Очистить фильтр в канистре для моющего средства. 5. Проверить обратный клапан в шланге к чистящей головке на предмет засорения. 6. Проверить герметичность шлангов. 7. Проверить функционирование насоса для чистящего средства.
Сливной шланг для грязной воды забит	1. Открыть крышку дозирующего устройства на сливном шланге. 2. Снять всасывающий шланг со всасывающей балки и закрыть его рукой. 3. Установить переключатель программ на программу с всасыванием. Засор всасывается из сливного шланга в бак для грязной воды.

Неисправности с индикацией на дисплее

Неисправность	Причина	Способ устранения
ДОБАВИТЬ КІК	Чип-ключ не вставлен.	Вставить чип-ключ.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ КІК	Вставленный чип-ключ не разрешает выполнять выбранную функцию.	- Необходимо использовать другой чип-ключ. - Возможно, следует активировать используемый чип-ключ (в зависимости от случая).
НЕТ ПРАВ	Вставленный чип-ключ не разрешает выполнять выбранную функцию.	- Необходимо использовать другой чип-ключ. - Возможно, следует активировать используемый чип-ключ (в зависимости от случая).
ОТСОЕДИН.РЫЧ. ВЫКЛ-ЛЬ!	При включении устройства приводится в действие пусковой рычаг.	Отпустить оба пусковых рычага.
НИЗ. УРОВ. ЗАР. АКК.	Аккумулятор почти разряжен. Функции очистки устройства автоматически отключаются.	Переместить устройство к зарядной станции и осуществить зарядку аккумулятора.
АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН	Аккумулятор разряжен. Функции очистки и тяговый привод отключены.	Выключить устройство, подождать некоторое время и снова включить. Затем доехать до зарядной станции. При необходимости подтолкнуть его к зарядной станции в выключенном состоянии. Зарядить аккумулятор.
ОШИБКА РАСХОДА ВОДЫ	Электрический водяной клапан неисправен.	Обратиться в сервисную службу.
	Бак для моющего средства пустой. Функции очистки устройства автоматически отключаются.	- Залить моющее средство. - Проверить всасывающий шланг моющего средства.
ПРИВ.ДВИГ. ПЕРЕГРУЖ.	Потребляемый ток тягового двигателя слишком высокий.	- Проверить тяговый двигатель на наличие посторонних предметов. - Выбрать путь с меньшим подъемом. - Выключить устройство, подождать некоторое время, снова включить устройство.
ПРИВ. ДВИГ. БЛОК.	Тяговый двигатель заблокирован.	- Проверить тяговый двигатель на наличие посторонних предметов. - Поднимите домкратом каждое приводное колесо по отдельности и проверить, вращается ли оно.
	Соединение Bluetooth было прервано.	Прерывание отображается в приложении. Дисплей устройства включится.
		- Включить Bluetooth на смартфоне. - Соединить смартфон с устройством.

Технические характеристики

		D70	D80	R65	R75
Общее					
Скорость движения (макс.)	km/h	6	6	6	6
Теоретическая производительность по площади	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Практическая зона покрытия	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Объем бака для грязной воды	l	80	80	80	80
Объем контейнера для крупного мусора	l	-	-	-	-
Объем бака для моющего средства (опция Dose) l		3	3	3	3
Дозировка моющего средства	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Дозировка воды	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Размеры					
Длина	mm	1490	1540	1540	1540
Ширина без всасывающей балки	mm	755	840	717	810
Высота	mm	1110	1110	1110	1110
Рабочая ширина	mm	700	800	650	750
Размеры упаковки дхшхв	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Комплект шин					
Переднее колесо, ширина	mm	50	50	50	50
Переднее колесо, диаметр	mm	250	250	250	250
Заднее колесо, ширина	mm	32	32	32	32
Заднее колесо, диаметр	mm	100	100	100	100

		D70	D80	R65	R75
Вес					
Допустимый общий вес	kg	354,7	362	360	363
Собственная масса (транспортировочный вес)	kg	276,7	284	282	285
Усилие прижима щетки, макс.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Давление прижима щетки, макс.	N/m ² (г/см ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Рабочие характеристики устройства					
Номинальное напряжение	V	24	24	24	24
Номинальное напряжение, литий-ионная	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Емкость аккумулятора	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Емкость батареи, литий-ионная	Ah (5 h)	90	90	90	90
Средняя потребляемая мощность	W	1430	1330	2020	2100
Мощность тягового двигателя	W	300	300	300	300
Мощность всасывающей турбины	W	400	400	400	400
Мощность привода щеток	W	1000	1000	1200	1200
Степень защиты		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Всасывание					
Мощность всасывания, объем воздуха	l/s	28	28	28	28
Разрежение (макс.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Моющие щетки					
Диаметр щетки	mm	355	406		
Длина щетки	mm	-	-	608	700
Частота вращения щетки	1/min	140	140	1000	1000
Внутреннее зарядное устройство					
Номинальное напряжение	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Частота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребляемый ток	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Время зарядки	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Внутреннее устройство быстрой зарядки (только литий-ионная версия)					
Номинальное напряжение	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Частота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребляемый ток	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Условия окружающей среды					
Допустимый диапазон температур	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Температура воды макс.	°C	50	50	50	50
Давление воды в системе заполнения	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Давление воды в промывной системе бака для грязной воды	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Относительная влажность воздуха	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Подъем					
Уклон рабочей зоны макс.	%	2	2	2	2
Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-72					
Погрешность K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Погрешность K _{РА}	dB(A)	2	2	2	2

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте Kärcher в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате ММ/YYYY, где ММ - месяц производства, YYYY - год производства, либо в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30290

3 год выпуска

0 столетие выпуска

2 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30290 означает дату выпуска 09 / (2) 023.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что упомянутое ниже изделие соответствует соответствующим положениям перечисленных директив и регламентов. При любых изменениях изделия, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу. Производитель несет исключительную ответственность за выдачу этой декларации соответствия.

Изделие: Устройство для очистки полов

Тип: 1.533-xxx

Директивы и регламенты

2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)

2011/65/ЕС

2014/30/ЕС

2014/53/ЕС (TCU)

Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1: 2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Примененные национальные стандарты

-

Имя и адрес

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

г. Винненден, 01.07.2025

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Зміст

Загальні вказівки	325
Принцип роботи.....	325
Використання за призначенням	325
Охорона довкілля	326
Приладдя та запасні деталі.....	326
Комплект поставки	326
Вказівки з техніки безпеки	326
Опис пристрою	327
Чип-ключ	328
Монтаж	328
Введення в експлуатацію	329
Увімкнення пристрою	330
Підключення смартфона	330
Запит на технічне обслуговування.....	330
Експлуатація	331
Транспортування	333
Зберігання.....	333
Догляд та технічне обслуговування.....	333
Допомога в разі несправностей	335
Технічні характеристики	337
Гарантія.....	338
Декларація про відповідність стандартам ЄС.....	338

Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитись з цією оригінальною інструкцією з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

Принцип роботи

Ця підлогомийна машина призначена для вологого прибирання рівних підлог.

За допомогою регулювання кількості води, кількості мийного засобу, а також швидкості руху машина може бути налаштована на виконання відповідного завдання прибирання.

Пристрій можна легко налаштувати на виконання певного завдання прибирання, вибравши відповідну програму прибирання.

Робоча ширина і місткість баків для чистої і брудної води (див. главу «Технічні характеристики») забезпечують ефективне прибирання під час тривалого використання.

Пристрій самохідний.

Заряджати акумулятори можна за допомогою вбудованого зарядного пристрою. Зарядний пристрій може працювати з напругою 100-240 В.

Вказівка

Відповідно до виконуваного завдання пристрій може бути оснащений різним приладдям. Запитуйте наш каталог або відвідайте наш сайт в Інтернеті www.kaercher.com.

Використання за призначенням

Цей пристрій придатний для комерційного і промислового використання, наприклад в готелях, школах, лікарнях, фабриках, магазинах, офісах і приміщеннях, що здаються в оренду. Використовувати цей пристрій виключно відповідно до вказівок, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

- Пристрій можна використовувати тільки для очищення вологостійких і стійких до полірування гладких підлог.
- Пристрій не придатний для очищення замерзлих підлог (наприклад, на холодильних складах).
- Пристрій розроблений для прибирання підлоги всередині приміщень і поверхонь під дахом.
- Пристрій придатний для використання в діапазоні температур 5-40 °C.
- Пристрій необхідно зберігати в захищеному від морозу місці.

- Пристрій не придатний для використання у вибухонебезпечному середовищі.
- Забороняється збирати пристроєм горючих газів, нерозведених кислот або розчинників. До таких речовин належать бензин, розріджувачі фарби чи мазут, вони можуть створювати вибухонебезпечні суміші, змішуючись із всмоктуваним повітрям. Ацетон, нерозведені кислоти та розчинники можуть пошкодити матеріали, що використовуються у пристрої.
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучі з сильно лужними та кислотними засобами для чищення утворюють вибухонебезпечні гази.
- Пристрій не призначений для прибирання доріг загального користування.
- Враховувати допустиме навантаження на підлогу (див. главу «Технічні характеристики»).
- У пристрої дозволяється використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини.
- Під час застосування зарядних пристроїв чи акумуляторних батарей дозволено використовувати лише компоненти, зазначені в інструкції з експлуатації. Можливість застосування інших компонентів повинна бути офіційно підтверджена виробником зарядного пристрою та/або акумуляторної батареї.

Охорона довкілля

-  Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.
-  Електричні та електронні пристрої містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.de/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою. Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Вказівки з техніки безпеки

Перед першим використанням пристрою слід ознайомитися з цією інструкцією з експлуатації й брошурою, що додається, з вказівками з техніки безпеки під час роботи з щітковими мийними апаратами, № 5.956-251.0 і діяти відповідно до них.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій може перевернутися

Небезпека травмування

Не використовуйте пристрій на похилих поверхнях.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека нещасного випадку через неналежну експлуатацію

Можливе травмування людей.

Оператори мають пройти відповідний інструктаж із використання цього пристрою.

Пристрій дозволено експлуатувати тільки тоді, коли капот і все кришки закриті.

Запобіжні пристрої

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування!

Серйозні травми через відсутність, модифікацію або неактивність запобіжних пристроїв.

Не ігноруйте, не видаляйте та не деактивуйте запобіжні пристрої. Запобіжні пристрої призначені для вашого захисту.

Аварійне вимкнення

Вказівка

Для негайного вимкнення витягнути чип-ключ (аварійне вимкнення).

Пусковий важіль

Якщо відпустити пусковий важіль, ходовий привод і щітковий привод вимкнуть.

Символи на пристрої



⚠ НЕБЕЗПЕКА

Процес заряджання

Ураження електричним струмом

Не знімайте захисні ковпачки з полюсів акумулятора.

Слідкуйте за правильним монтажем



УВАГА

Небезпека пошкодження

Вода пошкоджує всмоктувальну турбину

Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла в отвір, позначений цим символом.

Вказівки щодо акумулятора та зарядного пристрою

У версії Li-Ion встановлені літій-іонні акумулятори. До них застосовуються спеціальні критерії. Зняття, встановлення та перевірка несправних акумуляторів можуть здійснюватися лише сервісною службою Kärcher або спеціалістом. Інформацію щодо зберігання та транспортування можна отримати в сервісній службі Kärcher.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Модифікація та зміна пристрою заборонені.

Забороняється відкривати акумулятор, існує небезпека короткого замикання. Крім того, можуть виділятися подразнюючі пари або агресивні рідини.

Не піддавайте акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріванню та воєнню. Існує небезпека вибуху.

Не користуйтеся зарядним пристроєм у вибухонебезпечному середовищі.

Не використовуйте зарядний пристрій у забрудненому або вологому стані.

Забезпечте належну вентиляцію під час заряджання.

Небезпека вибуху. Поблизу акумулятора або в акумуляторній заборонено використання відкритого вогню, створення іскор чи паління.

Небезпека вибуху. Не кладіть інструменти або подібні предмети на акумулятор, тобто на виводи полюсів і міжелементні перемички.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед кожним використанням перевіряйте пристрій та мережевий кабель на наявність пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений пристрій та доручайте ремонт пошкоджених деталей тільки спеціалістам.

Зберігайте акумулятори та зарядний пристрій подалі від дітей.

Не заряджайте пошкоджені акумулятори. Заміняйте пошкоджені акумулятори у сервісній службі KÄRCHER.

Не викидайте пошкоджений акумулятор у побутове сміття. Повідомте сервісну службу KÄRCHER.

Уникайте контакту з рідиною, що витекла з пошкоджених акумуляторів. У разі випадкового контакту змийте рідину водою. У разі потрапляння в очі зверніться до лікаря.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Обов'язково дотримуйтеся цієї інструкції з експлуатації. Дотримуйтеся норм законодавства щодо поводження з акумуляторами.

Напруга мережі повинна відповідати напрузі, зазначеній на заводській табличці пристрою.



Використовуйте зарядний пристрій лише для заряджання дозволених акумуляторних блоків.

Використовуйте акумулятор лише з цим пристроєм.

Забороняється і небезпечно використовувати його в інших цілях.

Попереджувальні символи

Під час роботи з акумуляторами дотримуйтеся наведених нижче попереджень.

	Дотримуйтеся вказівок в інструкціях до акумулятора, на акумуляторі та в цих інструкціях з експлуатації.
	Користуйтеся засобами захисту очей.
	Тримайте електроліт і акумулятори далі від дітей.
	Вибухонебезпечно
	Вогнища, іскри, відкрите полум'я та паління заборонені.
	Небезпека хімічного опіку!
	Перша допомога.
	Увага!
	Утилізація
	Не викидайте акумулятори в побутове сміття.

Опис пристрою

Огляд пристрою

Малюнок А

- Каністра для мийного засобу (тільки версія DOSE)
- Усмоктувальний шланг мийного засобу (тільки версія DOSE)
- Заливний отвір бака для чистої води з кришкою та вбудованою вимірювальною чашею
- Сітчастий фільтр турбіни
- Тримач шланга
- Шланг для чистої води
- Заслінка для вентиляції бака
- Елемент підведення води до системи промивання бака для брудної води
- Поплавець
- Фільтр для грубого бруду

- Опорна напрямна для Homebase
- Акумулятор
- Тримач для мопу
- Очищувальна головка
- Панель керування
- Тримач для смартфона
- Пульт керування
- Місце для встановлення комплекту для очищення Homebase Box
- Регулятор кількості води (тільки версія Good)
- Кришка бака для брудної води
- Бак для брудної води
- *Наповнювальна система для чистої води
- Індикатор рівня заповнення й зливальний шланг для чистої води
- Заглиблена ручка для підняття бака для брудної води
- Педаль заміни щіток
- Бак для чистої води
- Затискний важіль усмоктувальної планки
- Гачки для мережевого кабелю
- Всмоктувальна планка
- Важіль опускання всмоктувальної планки
- Кришка бака для чистої води з фільтром
- Всмоктувальний шланг
- Гачки для мережевого кабелю
- Відсік для зберігання
- Зливний шланг для брудної води з дозувальним пристроєм
- Ручка-штовхач
- Пусковий важіль
- Відбивальний ролик
- Трубчастий бампер
- Очищувальна крайка
- Щіткова голівка R75
- Контейнер для сміття
- Смугова щітка
- Відбивальний ролик
- Щіткова голівка D70

Кольорове маркування

Компоненти пристрою, призначені для керування або технічного обслуговування користувачем, позначені жовтим кольором.

Пульт управління

- Активация циліндричної щітки
- Перемикач програм
- * Кнопка дозування води
- Сила притискання щітки
- Дисплей
- Полиця для смартфона
- Тримач для смартфона
- Кнопка швидкості
- Кнопки «+» і «-»
- * Кнопка дозування мийного засобу
- Пусковий важіль
- КОД для цільової сторінки B 80 W NG
- Чип-ключ
Жовтий – оператор
Сірий – майстер

* Опція

Перемикач програм

Малюнок С

- ① 0 Пристрій вимкнено.
- ② РЕЖИМ ЕСО Вологе прибирання підлоги й усмоктування брудної води з меншим використанням ресурсів (зменшене число обертів щітки, зменшена потужність всмоктування, зменшене дозування мийного засобу та води).
- ③ НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ Вологе прибирання підлоги й усмоктування брудної води.
- ④ ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ Вологе прибирання підлоги (зі збільшеним дозуванням мийного засобу та води) й усмоктування брудної води.

Тримач всмоктувальної планки

Під час руху вузькими місцями або для зберігання всмоктувальну планку можна демонтувати та підвісити на краю пристрою.

Малюнок D

- ① Місце для зберігання всмоктувальної планки (край пристрою)
 - ② Всмоктувальна планка
- Витягнути тримач із заглибленої ручки, щоб розгорнути його. У такому положенні він залишається завдяки механізму самоблокування.

Малюнок E

- ① Тримач складений
- ② Тримач розкладений
- ③ Всмоктувальна планка підвішена

Символи на пристрої

-  Мережевий кабель для зарядного пристрою
-  Точка кріплення
-  *Тримач для швабри
-  Тримач всмоктувальної планки
-  Фільтр чистої води
-  * Заливання чистої води
-  Рівень заповнення бака для чистої води 25 %
-  Рівень наповнення бака для чистої води 50 %
-  Рівень наповнення бака для чистої води 100 %
-  Педаль заміни щіток (BD)
-  Кнопка зміни щіток (BR)
-  Зливання брудної води
Зливання чистої води
-  Знімання контейнера для крупного бруду
-  Рух уперед



Рух назад

Чип-ключ

Чип-ключ призначений для вмикання пристрою та розблокування певних функцій пристрою.

- **Жовтий: оператор**
Пристроєм можна користуватися. Можна змінювати всі налаштування програм очищення, дозволених для цього ключа за допомогою додатка для смартфона.
- **Сірий: майстер**
Пристроєм можна користуватися. Можна змінювати всі налаштування програм очищення, доступних для пристрою.

Монтаж

Установлення всмоктувальної балки

1. Підняти обидва затискних важеля.

Малюнок H

- ① Підвіска всмоктувальної планки
 - ② Затискний важіль
 - ③ Всмоктувальна планка
2. Вставити всмоктувальну планку в підвіску всмоктувальної планки.
 3. Опустити обидва затискних важеля.

Встановлення щіток

1. Встановлення щіток описане в главі «Роботи з технічного обслуговування».

Акумулятори

Рекомендовані акумулятори

УВАГА

Небезпека пошкодження

Акумулятори можуть бути замінені лише акумуляторами з тією ж технологією.

Свинцеві акумулятори не можна замінювати літій-іонними акумуляторами.

Літій-іонні акумулятори не можна замінювати свинцевими акумуляторами.

Свинцеві акумулятори:

Опис	№ для замовлення
Комплект акумуляторів гелевих 2x 105 А·год, 12 В	2.815-100.0
Комплект акумуляторів AGM 4x 170 А·год, 6 В	2.815-092.0

Для роботи пристрою необхідно 2 акумулятори.

Літій-іонні акумулятори:

Опис	№ для замовлення
Комплект акумуляторів LIB 90 А·год, 25,6 В	6.654-558.0

Пристрій доступний у 2 варіантах:

- 1x 90 А·год
- 2x 90 А·год

Максимальні розміри акумулятора

Довжина	485
Ширина	385
Висота	300

Установлення і підключення акумуляторів

Вказівка

У версії пристрою з літій-іонним акумулятором акумулятор вже встановлено та підключено.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека загоряння й вибуху!

Не класти інструменти або подібні предмети на акумулятор. Небезпека короткого замикання й вибуху. Не палити та уникати відкритого вогню.

Приміщення, в яких заряджаються акумулятори, повинні добре провітрюватися, оскільки під час заряджання утворюється сильно вибуховий газ.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження під час демонтажу і встановлення акумуляторів через перекидання пристрою!

Травми та матеріальні збитки

Під час демонтажу і встановлення акумуляторів слідкуйте за стійким положенням пристрою.

УВАГА

Небезпека пошкодження електронних компонентів у разі неправильного підключення кабелів до акумуляторів!

Матеріальні збитки

Під час приєднання з'єднувальних кабелів та кабелів живлення до акумуляторів стежте за правильною полярністю.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека для життя через вибух і загоряння під час неправильного заряджання глибоко розряджених акумуляторів!

Смертельні або тяжкі травми та матеріальні збитки
Не використовуйте пристрої з глибоко розрядженими акумуляторами.

Перед використанням пристрою зарядіть глибоко розряджені акумулятори належним чином. Якщо потрібно, зверніться до сервісного центру Kärcher.

1. Пересунути пристрій вперед прибіл. на 2 м, щоб напрямні ролики були обернені назад.
2. Відкинути убік та наверх бак для брудної води, тримаючи його за заглиблену ручку.
3. Вставити акумулятори у відсік.
4. Підключити акумулятори:
 - а Вставити прокладки.

Малюнок 1

- ① Прокладка 340x40x10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 A·год: Прокладка 2x 5.585-056.0
115 A·год: Розпірка ??????
180 A·год: Розпірка ??????
90 A·год: Розпірка ??????
- ⑤ Кабель підключення акумулятора (-)
- ⑥ Кабель підключення акумулятора (+)
 - а З'єднати обидва акумулятори з'єднувальним кабелем.
 - с Приєднати кабелі підключення до ще вільних полюсів акумулятора (+) і (-).
5. Опустити бак для брудної води.

Активация літій-іонного акумулятора

Літій-іонні акумулятори постачаються у режимі транспортування і повинні бути активовані перед введенням пристрою в експлуатацію.

1. Зарядити акумулятор (див. «Введення в експлуатацію/заряджання акумулятора»), це завершить режим транспортування.

Демонтаж акумулятора

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження під час демонтажу і встановлення акумуляторів через перекидання пристрою!

Травми та матеріальні збитки

Під час демонтажу і встановлення акумуляторів слідкуйте за стійким положенням пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перекидання пристрою

Небезпека травмування, небезпека пошкодження
Знімати акумулятори лише тоді, коли на пристрої встановлена очищувальна головка.

1. Встановити перемикач програм в положення «0».
2. Витягти чип-ключ.
3. Спорожнити бак для брудної води.
4. Пересунути пристрій вперед прибіл. на 2 м, щоб напрямні ролики були обернені назад.
5. Відкинути убік та наверх бак для брудної води, тримаючи його за заглиблену ручку.
6. Від'єднати кабель від клеми негативного полюса акумулятора.
7. Від'єднати кабелі, що залишилися, від акумуляторів.
8. Видалити прокладки.
9. Вийняти акумулятори.
10. Використані акумулятори слід утилізувати відповідно до чинних правил.

Введення в експлуатацію

Налаштування зарядної характеристики

Перед першим запуском, після сервісного скидання або у разі переходу на інший тип акумулятора необхідно налаштувати зарядну характеристику.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека випадкового запуску пристрою

Небезпека травмування

Перед виконанням будь-яких робіт на пристрої виймати наконечник свічки запалювання або від'єднати акумулятор.

УВАГА

Небезпека пошкодження акумулятора

Неправильна зарядна характеристика може вплинути на строк служби та зарядну ємність акумулятора.

Переконайтеся, що в машині вибрано відповідну характеристику акумулятора.

Під час заряджання обрану характеристику акумулятора можна побачити на дисплеї або в додатку в розділі «Стан пристрою».

Вказівка

Зарядну характеристику можна налаштувати тільки в сервісній службі Kärcher.

Характеристики акумуляторів доступні для таких акумуляторів:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 В/90 А·год

Вказівка

Для того, щоб мати можливість використовувати інші акумулятори, сервісна служба Kärcher може створити індивідуальну характеристику акумулятора. Для цього потрібно надати відповідні параметри акумулятора.

Заряджання акумулятора

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування від зарядного пристрою!

Ураження електричним струмом через неправильне використання зарядного пристрою!

Дотримуватися напруги мережі і номіналу запобіжника, зазначених на заводській таблиці пристрою.

Зарядний пристрій використовувати лише в сухих приміщеннях з достатньою вентиляцією.

Вбудований зарядний пристрій має електронну систему керування і підходить для всіх рекомендованих акумуляторів, він автоматично завершує процес заряджання.

Вказівка

Використовуючи швидкий зарядний пристрій, час заряджання можна скоротити до 2,5 годин (тільки для літій-іонної версії).

Вказівка

Для кожного типу встановленого акумулятора необхідно налаштувати відповідну зарядну характеристику.

Під час заряджання вбудований акумулятор відображається на дисплеї.

Середній час заряджання становить макс. 14 годин.

Пристрій не може використовуватися під час заряджання.

Вказівка

Пристрій оснащений захистом від глибокого розрядження, тобто, якщо під час роботи досягається припустиме найменше значення ємності, двигун щітки та турбіна вимикаються.

1. Перемістити пристрій безпосередньо до зарядного пристрою, уникаючи похилих поверхонь.
2. Вставити штепсельну вилку кабелю підключення в розетку.
3. Заряджати доти, доки дисплей не покаже повний заряд.

Акумулятори, що не обслуговуються (заливні акумулятори)

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ризик хімічних опіків внаслідок витоку електроліту!

Заливайте воду в акумулятор лише після його розрядження.

Під час роботи з електролітом використовуйте захисні окуляри та у разі потрапляння брызг електроліту на шкіру або одяг негайно змийте їх водою.

УВАГА

Небезпека пошкодження акумуляторів!

У разі використання води з добавками гарантія на акумулятор втрачається.

Для заливання в акумулятори використовувати лише дистильовану або знесолену воду (EN 50272-T3).

Не використовуйте добавки інших виробників або поліпшувачі засоби.

1. За годину до закінчення процесу заряджання додати дистильовану воду. При цьому дотримуватися правильного рівня електроліту відповідно до маркування на акумуляторі.
Наприкінці процесу заряджання всі акумуляторні елементи повинні «кипіти».

Увімкнення пристрою

1. Вставити чип-ключ на панелі керування.
2. Установити перемикач програм на програму очищення.
На дисплеї послідовно відображаються:
 - Логотип Kärcher
 - Час до наступного обслуговування в годинах
 - Рівень заряду акумулятора та робочі години
 - Версія ПЗ
 - Індикації робочого стану

Малюнок J

- ① Рівень заряду акумулятора

- ② Налаштоване дозування води (тільки для пристроїв з електричним водяним клапаном)
- ③ Налаштована швидкість
- ④ Налаштоване дозування мийного засобу (тільки для версії пристрою DOSE)

Пристрій готовий до роботи.

Підключення смартфона

За допомогою додатка «Machine Connect» на смартфоні, підключеному до пристрою, можна використовувати розширені функції пристрою:

- налаштування типу очищувальної головки
- налаштування максимальної швидкості транспортування
- вимкнення/увімкнення USB-порту
- налаштування часу роботи щітки(-ок) за інерцією
- налаштування часу роботи системи всмоктування за інерцією
- увімкнення/вимкнення дозування води залежно від швидкості
- керування правами, що надає жовтий чип-ключ
- відновлення заводських налаштувань

Вказівка

Можливі функції залежать від версії пристрою.

1. Відсканувати QR-код на пристрої за допомогою смартфона.

- ① КОД
- ② Символ Bluetooth®
2. Встановити і запустити додаток «Machine Connect» на смартфоні.
3. Вставити чип-ключ на панелі керування.
4. Одночасно натиснути й утримувати протягом 3 секунд кнопки «+» та «-» на панелі керування пристрою.

Вказівка

Під час підключення на панелі керування блимає символ Bluetooth®.

5. Дотримуватись інструкцій у додатку на смартфоні щодо підключення.
6. Функції додатка пояснюються на смартфоні.

Вказівка

Якщо смартфон підключено до пристрою, символ Bluetooth світитиметься постійно.

Вказівка

Мобільний телефон можна підключити до USB-порту пристрою для заряджання акумулятора.

Запит на технічне обслуговування

Після закінчення певного періоду роботи на дисплеї з'являється запит на виконання різних робіт з технічного обслуговування:

Запит	Інтервал (години)
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТР ВСМОКТУВАННЯ	10
ОЧИЩЕННЯ ВСМОКТ. ПЛАНКА	20
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУВАТИ ВОДУ	50
ПЕРЕВІРИТИ ЗНОС ЩІТКИ	100
ПЕРЕВІРИТИ УСМОКТ. КРАЙКА	100

1. Виконати зазначену роботу з технічного обслуговування.
2. Для підтвердження натисніть будь-яку кнопку на панелі керування.
Запит скидається та знову відображається після закінчення інтервалу.

Експлуатація

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпечна ситуація під час роботи

Небезпека травмування

У разі виникнення небезпеки відпустити пусковий важіль.

Втрата стійкості

Небезпека травмування

Натискайте педаль для підйому/опускання очищувальної головки лише однією ногою. Другою ногою міцно та надійно стійте на підлозі.

Заливання робочих рідин

Заливання чистої води

1. Відкрити замок бака для чистої води.
2. Наповнити чистою водою (максимум 50 °C) до нижнього краю заливного патрубку.
Вказівка: шланг для чистої води може бути закріплений під час наповнення в тримачі шланга.
3. Закрити замок бака для чистої води.

Заливання чистої води за допомогою шланга

1. Витягти шланг із пристрою.
2. Приєднати кінець заливного шланга до водопровідного крану.
3. Зняти кришку бака для чистої води.
4. Відкрити кран (температура води макс. 50 °C).
5. Контролювати рівень наповнення бака для чистої води через заливний отвір.
6. Закрити кран, коли рівень наповнення досягне нижнього краю заливного патрубку.
7. Встановити кришку бака для чистої води.
8. Від'єднати шланг від крана.
9. Вставити шланг в пристрій.

Заливання чистої води за допомогою системи заповнення

1. Під'єднати водяний шланг до з'єднувального патрубку системи заповнення (максимальна температура води 50 °C).
2. Відкрити патрубок для підведення води.
3. Слідкувати за пристроєм; автоматика заповнення зупиняє подачу води, якщо бак для чистої води повний.
4. Закрити лінію водопостачання.
5. Зняти водяний шланг.

Вказівки щодо мийних засобів

УВАГА

Небезпека пошкодження у разі використання непридатних мийних засобів та засобів для догляду!

Матеріальні збитки

Використовуйте тільки мийні засоби та засоби для догляду, рекомендовані Kärcher. Використання невідповідних мийних засобів та засобів для догляду може призвести до пошкодження приладу, а також підлоги та поверхонь.

Дотримуйтесь передбачених цілей використання та паспортів безпеки мийних засобів та засобів для догляду. Ніколи не використовуйте легкозаймисті мийні засоби та засоби для догляду та ті, які сильно піняться або містять розчинники, соляну чи фтористоводневу кислоту.

Вказівка

Не використовувати сильно пінливі мийні засоби.

Рекомендовані мийні засоби

Застосування	Мийний засіб
Повсякденне прибирання всіх водостійких підлог	CA 50 C RM 756
Повсякденне прибирання з використанням засобів для догляду	RM 746 RM 780
Повсякденне та генеральне прибирання промислових підлогових покриттів	RM 69

Застосування	Мийний засіб
Повсякденне прибирання глянцевого підлогових покриттів	RM 755
Повсякденне та генеральне прибирання керамічної плитки	RM 753
Повсякденне та генеральне прибирання кислотостійких підлогових покриттів	RM 751
Прибирання і дезінфекція	RM 732
Генеральне прибирання всіх стійких до лугів підлогових покриттів	RM 752
Генеральне прибирання та зачищення підлогових покриттів, чутливих до лугів	RM 754

Додавання мийного засобу з дозувальним пристроєм

Лише для варіанта DOSE:

На шляху до очищувальної головки до чистої води через дозатор додається мийний засіб.

1. Залити мийний засіб у канистру для мийного засобу.

Вказівка

За допомогою дозатора можна додати не більше ніж 3 % мийного засобу. Для більшого дозування мийний засіб має додаватися в бак для чистої води.

УВАГА

Небезпека засмічення

У разі додавання мийного засобу в бак для чистої води мийний засіб може засохнути та порушити роботу дозувального пристрою.

Після додавання мийного засобу в бак для чистої води промийте пристрій чистою водою: Виберіть програму очищення із застосуванням води, встановіть найбільшу кількість води і встановіть дозування мийного засобу на 0.

Додавання мийного засобу без дозувального пристрою

1. Залити мийний засіб в бак для чистої води.

Вказівка

Кришка заливного отвору усередині має шкалу і може використовуватися для вимірювання кількості мийного засобу.

Налаштування дозування мийного засобу

У версії пристрою DOSE мийний засіб додається до чистої води на шляху до очищувальної головки.

Дозування мийного засобу можна налаштувати окремо для кожної програми очищення.

1. Вставити чип-ключ на панелі керування.
2. За допомогою перемикача програм вибрати програму очищення, для якої потрібно налаштувати дозування.
3. Натиснути кнопку дозування мийного засобу.
4. Налаштувати потрібну дозу мийного засобу за допомогою кнопок «+» та «-».
5. Щоб прийняти налаштування, зачекати 3 секунди або натиснути одну з інших кнопок.

Налаштування кількості води

1. Налаштувати кількість води залежно від забруднення підлогового покриття.

Вказівка

Перші спроби очищення виконувати з невеликою кількістю води. Поступово збільшувати кількість води, поки не буде досягнуто бажаного результату.

Вказівка

За порожнього бака для чистої води очищувальна головка продовжує працювати без подачі рідини.

Ручний водяний клапан

Пристрій з ручним водяним клапаном обладнаний регулятором дозування води праворуч від панелі керування.

1. Встановити регулятор дозування води на потрібне значення.

Вказівка

Змочування щітки активне лише за опущеної очищувальної головки та натиснутого пускового важеля.

Електричний водяний клапан

Прилад з електричним водяним клапаном обладнаний кнопкою дозування води на панелі керування.

Дозування води можна налаштувати окремо для кожної програми очищення.

1. Вставити чип-ключ на панелі керування.
2. За допомогою перемикача програм вибрати програму очищення, для якої потрібно налаштувати дозування.
3. Натиснути кнопку дозування води.
4. За допомогою кнопок «+» та «-» налаштувати потрібну дозу води.
5. Щоб прийняти налаштування, зачекати 3 секунди або натиснути одну з інших кнопок.

Вказівка

Змочування щітки активне лише за опущеної очищувальної головки та натиснутого пускового важеля.

Налаштування швидкості прибирання

Швидкість прибирання можна налаштувати окремо для кожної програми очищення.

1. Вставити чип-ключ на панелі керування.
2. За допомогою перемикача програм вибрати програму очищення, для якої потрібно налаштувати дозування.
3. Натиснути кнопку швидкості.
4. За допомогою кнопок «+» та «-» налаштувати потрібну швидкість.
5. Щоб прийняти налаштування, зачекати 3 секунди або натиснути одну з інших кнопок.

Налаштування тиску притискання щіткової голівки

Тиск притискання щіткової голівки можна налаштувати окремо для кожної програми прибирання.

1. Вставити чип-ключ на панелі керування.
2. За допомогою перемикача програм вибрати програму очищення, для якої потрібно налаштувати дозування.
3. Натиснути кнопку тиску притискання щіткової голівки.
4. За допомогою кнопок «+» і «-» налаштувати потрібний тиск притискання щіткової голівки.
5. Щоб прийняти налаштування, зачекати 3 секунди або натиснути одну з інших кнопок.

Налаштування нахилу всмоктувальної планки

Нахил повинен бути налаштований так, щоб всмоктувальні крайки всмоктувальної планки рівномірно притискалися до підлоги по всій довжині.

1. Розмістити пристрій на поверхні без нахилу.
2. Вибрати програму «Відсмоктування».
3. Трохи пересунути пристрій вперед.
Вміст всмоктувальної планки зливається.
4. Проконтролювати значення водяного рівня.

Малюнок L

- ① Гвинт
- ② Гайка
- ③ Рівень
5. Ослабити гайку М 12, утримуючи шестигранний гвинт М 10 вилкоподібним гайковим ключем.
6. Встановити гвинт таким чином, щоб індикатор рівня знаходився між двома рисками.
7. Затягнути гайку М 12, утримуючи шестигранний гвинт М 10 вилкоподібним гайковим ключем.
8. Щоб перевірити нове налаштування, у режимі всмоктування перемістити пристрій на невелику відстань уперед, опустивши всмоктувальну планку й слідкуючи за рівнем. За необхідності повторити процес налаштування.

Налаштування висоти

Регулювання висоти впливає на вигин усмоктувальних крайок при контакт з підлогою.

Вказівка

Стандартне налаштування: 3 підкладні шайби над і 3 підкладні шайби під усмоктувальною планкою.

Нерівна підлога: 5 підкладних шайб над і 1 підкладна шайба під усмоктувальною планкою.

Дуже гладка підлога: 1 підкладна шайба над і 5 підкладних шайб під усмоктувальною планкою.

1. Викрутити гайку.

Малюнок M

- ① Гайка
- ② Підкладна шайба
- ③ Дистанційний ролик з тримачем
2. Помістити потрібну кількість підкладних шайб між усмоктувальною планкою та дистанційним роликом.
3. Решту шайб покласти поверх дистанційного ролика.
4. Нагвинтити й затягнути гайку.
5. Повторити процедуру на другому дистанційному ролику.

Вказівка

Установити два дистанційні ролики на однаковій висоті.

Увімкнення пристрою

1. Встановити замковий вимикач в положення «1».

На дисплеї послідовно відображається таке:

- час до наступного обслуговування;
- версія програмного забезпечення, блок керування;
- рівень заряду акумулятора і кількість робочих годин.

Рух

Вказівка

Пристрій виконаний таким чином, що очищувальна головка справа виступає. Це дозволяє працювати з гарним оглядом в місцях поруч із краями.

1. Вставити чип-ключ.
2. Підняти важіль опускання всмоктувальної планки.
3. Натиснути кнопку «Активізація щіткової голівки» на панелі керування. Голівка опускається.
4. Установити перемикач програм на будь-яку програму.
5. Рухати пристрій.
 - a Натиснути пусковий важіль вперед.
Пристрій рухається вперед.
 - b Натиснути пусковий важіль назад.
Пристрій рухається назад.

Вказівка

Пристрій починає рухатися тільки тоді, коли пусковий важіль пересувається на 5°.

6. Відпустити пусковий важіль.

Пристрій зупиниться.

Прибирання

УВАГА

Небезпека пошкодження

Якщо пристрій застосовувати на одному місці протягом тривалого часу, підлогове покриття може бути зіпсоване. Забороняється експлуатувати пристрій на одному місці.

1. Вставити чип-ключ.
2. Установити перемикач програм на потрібну програму очищення.
3. Натиснути важіль опускання всмоктувальної планки вниз.
4. Натиснути кнопку «Активізація щіткової голівки» на панелі керування. Голівка опускається.
5. Натиснути пусковий важіль вперед і рухатись поверхнею, яку потрібно очистити.

Вказівка

Якщо бак для брудної води заповнений, поплавець закриває отвір для всмоктування, а всмоктувальна турбіна працює з підвищеним числом обертів. У цьому випадку вимкнути всмоктування і перемістити пристрій для спорожнення бака для брудної води.

Завершення роботи

Завершення прибирання

1. Повернути регулятор кількості води в положення «OFF» (не у версії DOSE).
2. Відпустити пусковий важіль.
3. Натиснути кнопку «Активация щіткової голівки» на панелі керування. Голівка піднімається.
4. Перемістити машину на коротку відстань. Залишкова вода всмоктується.
5. Підняти важіль опускання всмоктувальної планки.

Зливання брудної води

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забруднення довкілля!

Забруднення довкілля через неправильну утилізацію в каналізацію.

Дотримуватись місцевих правил обробки стічних вод.

1. Вийняти із тримача зливний шланг та помістити його в призначений для цього збірник води.

Малюнок N

2. Стиснути або перегнути зливний шланг у потрібному місці.
3. Відкрити кришку зливного шланга.
4. Злити брудну воду. Регулювати кількість води стисненням або перегинанням.
5. Промити бак для брудної води чистою водою.

Система промивання бака для брудної води

1. Вийняти із тримача зливний шланг для брудної води та опустити його в призначений для цього збірник води.
 2. Відкрити кришку дозатора на зливному шлангу.
 3. Відкрити кришку бака для брудної води.
 4. Зняти гнучку кришку з системи промивання.
 5. Під'єднати шланг до системи промивання.
- Малюнок O**
- ① Кришка
 - ② Заслінка для вентиляції бака
 - ③ Елемент підведення води до системи промивання
6. Закрити кришку бака для брудної води.
 7. Відкрити подачу води та промивати бак для брудної води прибіл. 30 секунд.
Якщо потрібно, повторити процес промивання 2-3 рази.
 8. Перекрити подачу води та від'єднати шланг від пристрою.
 9. Знову встановити гнучку кришку на вхід води системи промивання.
 10. Закрити кришку бака для брудної води. При цьому натиснути заслінку для вентиляції баку таким чином, щоб залишилась шпарина, а бак для брудної води міг висохнути.
 11. Вставити зливний шланг для брудної води в тримач і закрити кришку дозувального пристрою.

Зливання чистої води на крищі

1. Відкрити кришку бака для чистої води.
2. Злити чисту воду.
3. Очистити фільтр.
4. Установити кришку бака для чистої води.

Зливання чистої води на показчику рівня

1. Зняти шланг показчика рівня з тримача та опустити вниз.
2. Знову встановити шланг.

Спорожнення контейнера для крупного сміття

(Тільки для очищувальної головки R)

1. Підняти й витягти контейнер для крупного сміття.

Малюнок P

- ① Контейнер для крупного сміття
2. Спорожнити контейнер для крупного бруду та, якщо потрібно, очистити.
3. Установити контейнер для крупного бруду на місце.

Зупинення пристрою

1. Установити перемикач програм у положення «0».
2. Витягти чип-ключ.
3. Натиснути кнопку «Активация щіткової голівки» на панелі керування. Голівка піднімається.
4. Підняти важіль опускання всмоктувальної планки.
5. Зафіксувати пристрій від скочування.
6. Закрити кришку бака для брудної води. Натиснути на заслінку для вентиляції бака так, щоб вона зафіксувалась у канавці бака для чистої води, щоб бак для брудної води міг висохнути.
7. За необхідності зарядити акумулятор.

Транспортування

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Рух на похилих поверхнях

Небезпека травмування

Експлуатувати пристрій для завантаження й вивантаження на підйомах дозволяється, лише якщо не перевищується максимальне значення ухилу (див. главу «Технічні дані»).

Рухатися повільно.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Враховувати вагу пристрою під час транспортування. Завантажуйте пристрій лише з порожніми баками для брудної та чистої води.

Завантажуйте пристрій лише за допомогою другої людини або з використанням приводу ходової частини.

1. Деактивувати щіткову голівку за допомогою кнопки на панелі керування. Голівка піднімається.
2. Вийняти щітки, щоб уникнути пошкодження.
3. Зняти всмоктувальну планку з пристрою.
4. Під час транспортування автомобілем слід закріплювати пристрій кріпильними провудинами згідно з чинними директивами для попередження його ковзання та перевертання.

Малюнок Q

Зберігання

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження у разі недотримання ваги

Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

УВАГА

Небезпека пошкодження під час морозу!

Матеріальні збитки

Повністю вилийте з пристрою чисту та брудну воду. Не повністю злита вода може пошкодити пристрій у разі замерзання.

Завжди захищайте пристрій від морозу під час експлуатації, транспортування та зберігання.

- Цей пристрій має зберігатися лише у приміщеннях.
- Перед тривалим строком зберігання слід повністю заряджати акумулятори.
- Необхідно повністю заряджати акумулятори не рідше одного разу на місяць під час зберігання.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ненавмисний запуск пристрою

Небезпека травмування

Установити перемикач програм у положення «0».

Перед виконанням будь-яких робіт на пристрої виймати чип-ключ.

Витягти штепсельну вилку зарядного пристрою.

- Злити забруднену та чисту воду та утилізувати.

Перевірка техніки безпеки / договір технічного обслуговування

Ви можете домовитися зі своїм дилером про регулярне проведення перевірки техніки безпеки або укласти договір про технічне обслуговування. Рекомендуємо звернутися за консультацією.

Періодичність технічного обслуговування

Після кожного використання

УВАГА

Небезпека пошкодження!

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне очищення.

Не мийте пристрій водою під тиском і не використовуйте агресивні мийні засоби.

- Злити брудну воду.
- Очистити бак для брудної води за допомогою системи промивання баку.
- Зняти фільтр для грубого бруду з баку для брудної води та очистити його.
- Перевірити захисний фільтр турбіни, зняти, якщо необхідно, і очистити.
- Очистити пристрій зовні, використовуючи для цього вологу ганчірку, змочену в м'якому лужному розчині.
- Тільки очищувальна головка R: Вийняти та спорожнити контейнер для крупного сміття.
- Тільки очищувальна головка R: Очистити планку розподілу води.
- Очистити всмоктувальні крайки, перевірити їх на зношення, за необхідності замінити.
- Очистити очищувальні крайки на очищувальній головці, перевірити їх на зношення, за необхідності замінити.
- Очистити щітки, перевірити їх на зношення, за необхідності замінити.
- Закрити кришку баку для брудної води. При цьому натиснути заслінку для вентиляції баку таким чином, щоб залишилась шпарина, а бак для брудної води міг висохнути.
- Зарядити акумулятор.
Свинцевий акумулятор:
 - Якщо акумулятор заряджений менше ніж на 50 %, зарядити його повністю і без перерв.
 - Якщо акумулятор заряджений більше ніж на 50 %, зарядити його лише тоді, якщо наступного разу передбачається використання повного заряду акумулятора.
- **Літій-іонний акумулятор:**
 - Якщо потрібно, зарядити.

Щомісяця

- Спорожнити та промити бак для чистої води.
- Очистити фільтр чистої води.
- Очистити поплавець.
- Якщо пристрій зі свинцевим акумулятором тимчасово виведено з експлуатації: Виконати вирівнювальне заряджання акумулятора.
- Перевірити полюсні виводи акумуляторів на окислення, за необхідності очистити за допомогою щітки. Перевірити міцність кріплення з'єднувальних кабелів.
- Очистити ущільнення між баком для брудної води і кришкою і перевірити на герметичність, за необхідності замінити.
- Тільки очищувальна головка R: Прочистити канал щітки.
- Тільки очищувальна головка R: Зняти планку розподілу води з очищувальної головки й очистити канал подачі води.
- Перевірити щільність електроліту в елементах обслуговуваних свинцевих акумуляторів.

- Поміщати пристрій на тривале зберігання з повністю зарядженими акумуляторами. Повністю заряджати акумулятор не рідше одного разу на місяць.

Щорічно

- Забезпечити проведення приписаного огляду сервісною службою.

Роботи з технічного обслуговування

Очищення фільтра для грубого бруду

1. Відкрити кришку баку для брудної води.

Малюнок R

- ① Фільтр для грубого бруду
2. Зняти фільтр для грубого бруду, потягнувши його вгору.
3. Промити фільтр для грубого бруду проточною водою.
4. Вставити фільтр для грубого бруду в бак для брудної води.

Очищення планки розподілу води

1. Натиснути фіксувальний важіль вліво, одночасно знімаючи планку розподілу води з очищувальної головки.

Малюнок W

- ① Планка розподілу води
- ② Фіксувальний важіль
2. Зняти планку розподілу води з очищувальної головки.
3. Очистити планку розподілу води.
4. Вставити ліву сторону планки в очищувальну головку.
5. Повернути планку розподілу води до очищувальної головки та зафіксувати її з правого боку.

Очищення фільтра чистої води

1. Злити чисту воду.
2. Відкрутити кришку баку для чистої води.

Малюнок S

- ① Фільтр чистої води
- ② Кришка баку для чистої води
3. Зняти фільтр чистої води та промити чистою водою.
4. Вставити фільтр чистої води.
5. Встановити кришку баку для чистої води.

Переставлення або заміна всмоктувальних крайок

Якщо всмоктувальні крайки зношені, їх необхідно переставити або замінити.

Усмоктувальну крайку можна перевертати 3 рази, поки не будуть зношені усі 4 краї.

1. Зняти всмоктувальну планку.
2. Відкрутити грибові ручки.

Малюнок T

- ① Грибова рукоятка
- ② Стяжна стрічка
- ③ Внутрішня частина всмоктувальної планки
- ④ Затвор
3. Витягнути внутрішню частину всмоктувальної планки.
4. Відкрити затвор.
5. Зняти стяжну стрічку.
6. Від'єднати всмоктувальні крайки від внутрішньої частини.

Малюнок U

- ① Очищувальна крайка
- ② Опорна пластинка
- ③ Внутрішня частина всмоктувальної планки
- ④ Стяжна стрічка
7. Притиснути вживані або нові всмоктувальні крайки до потовщень внутрішньої частини всмоктувальної планки.
8. Установити стяжну стрічку.
9. Вставити внутрішню частину всмоктувальної планки у верхню частину.
10. Вставити і затягнути грибові ручки.

Заміна дискової щітки

Вказівка

Заміняти дискові щітки слід, якщо довжина щетини досягає 10 мм.

1. Натиснути важіль для підйому/опускання очищувальної головки вниз і зафіксувати праворуч.
2. Натиснути вниз педаль заміни щіток.
3. Дискову щітку витягти збоку з-під очищувальної головки.
4. Помістити нову дискову щітку під очищувальну головку, притиснути її вгору і зафіксувати.

Заміна щіткових валів

Вказівка

Заміняти щіткові вали слід, якщо довжина щетини досягає 10 мм.

1. Натиснути важіль для підйому/опускання очищувальної головки вниз і зафіксувати праворуч.
2. Натиснути кнопку заміни щіток.

Малюнок V

- ① Кнопка заміни щіток
- ② Кришка підшипника
- ③ Щітковий вал

3. Повернути кришку підшипника вправо.
4. Витягнути щіткові вали.
5. Розмістити новий передній щітковий вал в підшипниках.
6. Розмістити новий задній щітковий вал в підшипниках.
7. Повернути кришку підшипника назад і зафіксувати її на місці.

Допомога в разі несправностей

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ненавмисний запуск пристрою

Небезпека травмування

Перед виконанням будь-яких робіт на пристрої встановлювати перемикач програм у положення «0».

Перед виконанням будь-яких робіт на пристрої виймати чип-ключ.

Витягти штепсельну вилку зарядного пристрою.

- Злити забруднену та чисту воду та утилізувати.
- У разі несправностей, які неможливо усунути за допомогою цієї таблиці, слід звернутися до сервісної служби.

Несправності без індикації на дисплеї

Несправність	Усунення
Пристрій не запускається	1. Вставити чип-ключ. 2. Установити перемикач програм на потрібну програму. 3. Натиснути пусковий важіль. 4. Перевірити акумулятори, за необхідності зарядити. 5. Перевірити підключення полюсних виводів акумуляторів.
Кількість води недостатня	1. Перевірити рівень чистої води, за необхідності заповнити бак. 2. Збільшити кількість води. - a Версія DOSE: Налаштувати кількість води за допомогою кнопки кількості води на панелі керування. - b Інші версії: Налаштувати кількість води за допомогою регулятора кількості води. 3. Очистити фільтр чистої води. 4. Очищувальна головка R: Очистити планку розподілу води. 5. Перевірити шланги на предмет засмічення, за необхідності очистити.
Занадто низька потужність всмоктування	1. Встановити перемикач програм режим НОРМАЛЬНИЙ або ІНТЕНСИВНИЙ. 2. Установити потужність всмоктування в додатку на HIGH (ВИСОКА). 3. Зупинити пристрій і злити брудну воду. 4. Перевірити, чи закрита кришка на зливному шлангу для брудної води. 5. Очистити ущільнення між баком для брудної води і кришкою і перевірити на герметичність, за необхідності замінити. 6. Перевірити сітчастий фільтр турбіни на забруднення, за необхідності очистити. 7. Очистити усмоктувальні крайки на всмоктувальній планці, за необхідності перевернути або замінити. 8. Перевірити всмоктувальний шланг на предмет засмічення, за необхідності очистити. 9. Перевірити всмоктувальний шланг на герметичність, за необхідності замінити. 10. Перевірити налаштування всмоктувальної планки. 11. Відкинути убік та наверх бак для брудної води, тримаючи його за заглиблену ручку. - a Перевірити ущільнення на всмоктувальній турбіні. - b Перевірити ущільнення на всмоктувальному каналі. Малюнок X ① Ущільнення всмоктувального каналу ② Ущільнення всмоктувальної турбіни
Результат очищення незадовільний	1. Знизити швидкість. 2. Вибрати інтенсивнішу програму очищення. 3. Збільшити тиск притискання щітки. 4. Перевірити щітку на зношення, за необхідності замінити. 5. Перевірити щітку на забруднення, за необхідності замінити. 6. Перевірити тип щіток та мийний засіб на придатність. 7. Перевірити подачу води. 8. Збільшити кількість води. 9. Застосувати двоетапний метод: Під час першого проходу прибирання без всмоктування, другого – зі всмоктуванням.

Несправність	Усунення
Усмоктувальна турбіна працює з підвищеним числом обертів	1. Злити брудну воду. 2. Очистити поплавець. 3. Перевірити ворсовий фільтр, за необхідності очистити. 4. Перевірити всмоктувальний шланг на предмет засмічення, за необхідності очистити. 5. Перевірити всмоктувальну планку на предмет засмічення, за необхідності очистити.
Щітки не обертаються	1. Перевірити, чи не заблоковані щітки стороннім предметом; за необхідності видалити сторонній предмет. 2. Установити перемикач програм на потрібну програму. 3. Опустити очищувальну головку.
Пристрій вібрує під час очищення	1. Перевірити, чи правильно встановлена(-і) щітка(-и). 2. Використовувати більш м'яку щітку. 3. Замінити щітку.
Тільки версія DOSE: Система дозування мийного засобу не працює	1. Перевірити рівень мийного засобу в каністрі. 2. Збільшити дозування мийного засобу. 3. Перевірити підключення шлангу мийного засобу до каністри з мийним засобом. 4. Очистити фільтр у каністрі з мийним засобом. 5. Перевірити зворотний клапан у шлангу до очищувальної головки на наявність забруднень. 6. Перевірити герметичність шлангів. 7. Перевірити роботу насоса мийного засобу.
Зливний шланг для брудної води засмічений	1. Відкрити кришку дозатора на зливному шлангу. 2. Від'єднати всмоктувальний шланг від усмоктувальної планки й закрити рукою. 3. Встановити перемикач програм на програму зі всмоктуванням. Засмічення буде всмоктано зі зливного шланга в бак для брудної води.

Несправності з індикацією на дисплеї

Несправність	Причина	Усунення
ВСТАВИТИ КІК	Чип-ключ не вставлено.	● Вставити чип-ключ.
НЕПРАВИЛЬНИЙ КІК	Вставлений чип-ключ не дозволяє виконувати вибрану функцію.	● Використати інший чип-ключ. ● Можливо, слід розблокувати використовуваний чип-ключ (залежно від випадку).
НЕМАЄ ПРАВ	Вставлений чип-ключ не дозволяє виконувати вибрану функцію.	● Використати інший чип-ключ. ● Можливо, слід розблокувати використовуваний чип-ключ (залежно від випадку).
ВІДПУСТ. ВАЖ. ВИМИКАЧ!	Під час увімкнення пристрою натиснуто пусковий важіль.	● Відпустіть обидва пускові важелі.
НИЗЬКИЙ ЗАРЯД АКУМ.	Акумулятор майже розряджений. Функції очищення пристрою автоматично вимикаються.	● Перемістити пристрій до зарядної станції та зарядити акумулятор.
АКУМ. РОЗРЯДЖЕНИЙ	Акумулятор розряджений. Функції очищення та ходовий привод вимкнені.	● Вимкнути пристрій, трохи зачекати і знову увімкнути. Потім перемістити пристрій до зарядної станції. Якщо потрібно, штовхати до зарядної станції у вимкненому стані. Зарядити акумулятор.
ПОМИЛКА ПОТОКУ ВОДИ	Електричний водяний клапан несправний.	● Звернутися в сервісну службу.
	Бак для мийного засобу порожній. Функції очищення пристрою автоматично вимикаються.	● Залити мийний засіб. ● Перевірити всмоктувальний шланг мийного засобу.
ПРИВОД.ДВИГУН ПЕРЕВ.	Занадто високе споживання струму тяговим двигуном.	● Перевірити тяговий двигун на наявність сторонніх предметів. ● Вибрати шлях з меншим кутом ухилу. ● Вимкнути пристрій, трохи зачекати і знову увімкнути пристрій.
ПРИВОД. ДВИГУН БЛОК.	Тяговий двигун заблокований.	● Перевірити тяговий двигун на наявність сторонніх предметів. ● Підняти кожне приводне колесо окремо та перевірити, чи воно обертається.
	З'єднання Bluetooth було перервано.	● Переривання відображається в додатку. Дисплей на пристрої вмикається.
		● Увімкнути Bluetooth на смартфоні. ● З'єднати смартфон з пристроєм.

Технічні характеристики

		D70	D80	R65	R75
Загальна інформація					
Швидкість руху (макс.)	km/h	6	6	6	6
Теоретична потужність на одиницю поверхні	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Практична продуктивність	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Об'єм бака для брудної води	l	80	80	80	80
Об'єм контейнера для великих часток бруду	l	-	-	-	-
Об'єм бака для мийного засобу (опція Dose)	l	3	3	3	3
Дозування мийного засобу	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Дозування води	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Розміри					
Довжина	mm	1490	1540	1540	1540
Ширина без усмоктувальної планки	mm	755	840	717	810
Висота	mm	1110	1110	1110	1110
Робоча ширина	mm	700	800	650	750
Габаритні розміри упаковки, ДхШхВ	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Комплект шин					
Переднє колесо, ширина	mm	50	50	50	50
Переднє колесо, діаметр	mm	250	250	250	250
Заднє колесо, ширина	mm	32	32	32	32
Заднє колесо, діаметр	mm	100	100	100	100
Маса					
Допустима загальна маса	kg	354,7	362	360	363
Власна маса (транспортна вага)	kg	276,7	284	282	285
Зусилля притискання щітки, макс.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Зусилля притискання щітки, мін.	N/m ² (г/см ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Робочі характеристики пристрою					
Номинальна напруга	V	24	24	24	24
Номинальна напруга, літій-іонний	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Ємність акумулятора	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Ємність акумулятора, літій-іонний	Ah (5 h)	90	90	90	90
Середня споживана потужність	W	1430	1330	2020	2100
Потужність тягового двигуна	W	300	300	300	300
Потужність всмоктувальної турбіни	W	400	400	400	400
Потужність привода щіток	W	1000	1000	1200	1200
Ступінь захисту		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Всмоктування					
Потужність всмоктування, кількість повітря	l/s	28	28	28	28
Розрідження (макс.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Миючі щітки					
Діаметр щітки	mm	355	406		
Довжина щітки	mm	-	-	608	700
Число обертів щітки	1/min	140	140	1000	1000
Внутрішній зарядний пристрій					
Номинальна напруга	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Частота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Споживання струму	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Час заряджання	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Внутрішній зарядний пристрій швидкого заряджання (тільки для літій-іонних акумуляторів)					
Номинальна напруга	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Частота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Споживання струму	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Умови навколишнього середовища					
Допустимий температурний діапазон	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Температура води макс.	°C	50	50	50	50
Тиск води в системі заповнення	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Тиск води в промивній системі бака для брудної води	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Відносна вологість повітря	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Ухил					
Ухил робочої зони макс.	%	2	2	2	2
Розраховані значення згідно з EN 60335-2-72					
Похибка K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Похибка K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Зберігається право на внесення технічних змін.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту Kärcher у розділі «Завантаження».

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо, що названий нижче виріб відповідає відповідним положенням перелічених директив і регламентів. У разі внесення неузгоджених із нами змін до виробу ця заява втрачає свою чинність. Виробник несе повну відповідальність за видачу цієї декларації про відповідність. Виріб: Очищувач для підлоги
Тип: 1.533-xxx

Директиви та регламенти

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/ЄС

2014/30/ЄС

2014/53/ЄС (TCU)

Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Застосовувані національні стандарти

-

Ім'я та адреса

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Німеччина)

Телефон: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

м. Вінненден, 01.07.2025

Особа, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	338
Функция	338
Мақсатына сәйкес қолдану	338
Қоршаған ортаны қорғау	339
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	339
Жеткізілім жиынтығы	339
Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық	339
Құрылғының сипаттамасы	340
Зияткерлік кілт	341
Орнату	341
Пайдалануға енгізу	342
Құрылғыны қосу	343
Смартфонды жұптау	343
Техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар ...	343
Пайдалану	343
Тасымалдау	346
Сақтау	346
Күтім және техникалық қызмет көрсету	346
Ақаулар кезіндегі көмек	348
Техникалық сипаттамалары	350
Кепілдік	351
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	351

Жалпы нұсқаулар

  Құрылғыны алғаш рет қолданбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық пен берілген қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз. Екі кітапшаны да әрі қарай пайдалану немесе келесі иесі үшін сақтап қойыңыз.

Функция

Бұл еден жуғыш машина тегіс едендерді дымқыл тазалауға арналған.

Құрылғыны судың мөлшерін, жуғыш құралдың мөлшерін және қозғалыс жылдамдығын реттеу арқылы тиісті тазалау тапсырмасына бейімдеуге болады.

Құрылғыны тиісті тазалау бағдарламасын таңдау арқылы тиісті тазалау тапсырмасына бейімдеуге болады.

Таза және лас су ыдыстарының жұмыс ені мен сыйымдылығы («Техникалық деректер» тарауын қараңыз) ұзақ пайдалану кезеңінде тиімді тазалауды қамтамасыз етеді.

Құрылғы өздігінен жүреді.

Аккумуляторларды кіріктірілген зарядтау құрылғысымен зарядтауға болады. Зарядтау құрылғысы 100–240 В кернеуде жұмыс істей алады.

Нұсқау

Құрылғыны тазалау тапсырмасына байланысты әртүрлі керек-жарақтармен жабдықтауға болады. Біздің каталогты сұраңыз немесе интернет арқылы www.kaercher.com сайтына кіріңіз.

Мақсатына сәйкес қолдану

Бұл құрылғы коммерциялық және өнеркәсіптік пайдалануға арналған, мысалы, қонақ үйлер, мектептер, емханалар, фабрикалар, дүкендер, кеңселер мен жалға алынған ғимараттар. Бұл құрылғыны тек осы пайдалану нұсқаулығындағы ақпаратқа сәйкес пайдаланыңыз.

- Құрылғыны тек ылғалға және жылтыратуға сезімтал емес тегіс едендерді тазалау үшін пайдалануға болады.
- Құрылғы мұздатылған едендерді (мысалы, тоңазытқыштарда) тазартуға жарамды.
- Құрылғы үй-жайлар ішіндегі едендерді немесе жабылған беттерді тазалауға арналған.
- Құрылғы 5–40 °C температура ауқымында пайдалануға жарамды.
- Құрылғы аяздан қорғалған жерде сақталуы керек.

- Құрылғы ықтимал жарылыс қаупі бар ортада қолдануға арналмаған.
- Құрылғы жанғыш газдарды, сұйылтылмаған қышқылдарды немесе еріткіштерді жинап алмауы керек. Оларға сорылатын ауамен құйындалып жарылғыш қоспалар түзе алатын бензин, бояу еріткіші немесе пеш отыны кіреді. Сондай-ақ ацетон, сұйылтылмаған қышқылдар және еріткіштер, өйткені олар құрылғыда қолданылатын материалдарды коррозияға ұшыратады.
- Реактивті металл шаңы (мысалы, алюминий, магний, мырыш) жоғары сілтілі немесе қышқылды тазартқыштармен бірге жарылғыш газдар түзеді.
- Құрылғы жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарды тазалауға арналмаған.
- Еденге рұқсат етілген беттік жүктемені қарастырыңыз («Техникалық деректер» тарауын қараңыз).
- Құрылғыны тек түпнұсқа керек-жарақтармен және қосалқы бөлшектермен жабдықтауға болады.
- Зарядтау құрылғыларын немесе батареяларды пайдаланған кезде пайдалану нұсқауларында бекітілген құрамдастарды ғана пайдалануға болады. Басқа комбинацияны зарядтау құрылғысы және/немесе аккумулятор жеткізушісі растауы керек.

Қоршаған ортаны қорғау

-  Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.
-  Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады: www.kaercher.de/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады. Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жиынтығы

Құрылғы қаптамасын ашқан кезде жинақтың толықтығын тексеріп алыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын, сондай-ақ қоса берілген «Щеткамен тазалауға арналған құрылғыларға арналған қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтар», № 5.956-251.0 кітапшасын оқып, орындаңыз және соған сәйкес әрекет етіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғы аударылып кетуі мүмкін

Жарақат алу қаупі

Құрылғыны көлбеу беттерде пайдаланбаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Дұрыс пайдаланбау салдарынан жазатайым оқиға қаупі
Адамдар жарақат алуы мүмкін.

Операторлар осы жабдықты пайдалану бойынша тиісті дайындықтан өтуі керек.

Құрылғыны жапқыш пен барлық қақпақтар жабылған кезде ғана пайдалануға болады.

Қорғаныс құрал-жабдықтары

⚠ ЕСКЕРТУ

Жарақат алу қаупі бар!

Қауіпсіздік құрылғыларының болмауына, өзгертілуіне немесе тиімсіздігіне байланысты ауыр жарақаттар. Қауіпсіздік құрылғыларын айналып өтпеңіз немесе алып тастамаңыз немесе оларды тиімсіз етпеңіз. Қорғаныс құрылғысы сіздің қауіпсіздігіңізге арналған.

Апаттық өшіру

Нұсқау

Құрылғыны дереу пайдаланудан шығару үшін зияткерлік кілтті алыңыз (апаттық өшіру).

Жүріс иінітірегі

Жүріс иінітірегі босатылса, жүріс жетегі мен щетка жетегі өшеді.

Құрылғыдағы таңбалар



⚠ ҚАУІП

Зарядтау процесі

Электр тогының соғуы

Батарея полюстерінен қорғаныс қақпақтарын алып тастамаңыз.

Дұрыс монтаждауға назар аударыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдану қаупі

Су сору турбинасын зақымдайды

Су осылайша белгіленген саңылауға түспейтініне көз жеткізіңіз.

Батарея (аккумулятор) және зарядтау құрылғысына арналған нұсқаулар

Li-Ion нұсқасында литий-ионды батареялар орнатылған. Оларға арнайы өлшемшарттар қолданылады. Ақаулы батареяларды алып тастауды, орнатуды және тексеруді тек Kärcher тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы немесе мамандары орындай алады. Сақтау және тасымалдау туралы ақпарат алу үшін Kärcher тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

⚠ ҚАУІП

Құрылғыдағы түрлендірулер мен өзгерістерге жол берілмейді.

Аккумуляторларды ашпаңыз, себебі қысқа тұйықталудың орын алу қаупі бар. Сонымен қатар, тітіркендіргіш булар немесе күйдіргіш сұйықтықтар кіріп кетуі мүмкін.

Аккумуляторды күн сәулесінің, жылудың немесе оттың әсеріне ұшыратпаңыз. Жарылыс қаупі бар.

Зарядтау құрылғысын жарылғыш ортада пайдаланбаңыз.

Зарядтау құрылғысын кір немесе дымқыл күйінде пайдаланбаңыз.

Зарядтау кезінде жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Жарылыс қаупі. Батареяның немесе оны зарядтау арналған бөлменің жанында ашық жалынмен жұмыс жасамаңыз, ұшқын шығармаңыз және темекі шекпеңіз. Жарылыс қаупі. Батареяға, яғни ұштағы полюстер мен ұяшық қосқыштарына қандай да бір құралдарды немесе соған ұқсас заттарды салмаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Әр қолданар алдында құрылғы мен қуат сымында зақымдар бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалған құрылғыларды пайдалануды тоқтатыңыз және зақымдалған бөлшектерді жөндеуді тек білікті қызметкерлерге тапсырыңыз.

Балаларды батареялар мен зарядтау құрылғыларынан аулақ ұстаңыз.

Зақымдалған батареяларды зарядтауға болмайды.

Зақымдалған батареяларды Kärcher тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы арқылы ауыстырыңыз.



Ақаулы батареяны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Kärcher тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз.
Ақаулы аккумулятордан аққан сұйықтықпен жанасуға жол бермеңіз. Кездейсоқ байланыс болған жағдайда сұйықтықты сумен шайыңыз. Көзге тиген жағдайда дәрігерден қосымша кеңес алыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Осы пайдалану нұсқаулығын міндетті түрде орындаңыз. Аккумуляторлық батареяларды қолдану бойынша заңнамалық талаптарды ұстаныңыз.
Желі кернеуі құрылғының техникалық сипаттамасында көрсетілген кернеуге сәйкес келуі керек.
Зарядтау құрылғысын тек рұқсат етілген аккумулятор жинақтарын зарядтау үшін қолданыңыз.
Аккумуляторды тек осы құрылғымен бірге пайдаланыңыз. Оны басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынады және қауіпті болып табылады.

Ескерту таңбалары

Батареяларды пайдаланған кезде келесі ескертулерге назар аударыңыз:

	Батареяны қолдану жөніндегі нұсқаулықты, батареда жазылған нұсқауларды, сондай-ақ осы пайдалану нұсқаулығын орындаңыз.
	Көзді қорғау құралын киіңіз.
	Балаларды қышқылдан және батареялардан аулақ ұстаңыз.
	Жарылыс қаупі
	Өрт, ұшқын шығаруға, ашық шамға және темекі шегуге тыйым салынады.
	Химиялық күйік қаупі
	Алғашқы көмек.
	Ескерту
	Утилизациялау
	Батареяны қоқыс жәшігіне тастамаңыз.

Құрылғының сипаттамасы

Құрылғыға шолу

Сурет А

- Жуғыш құрал құтысы (тек DOSE нұсқасы)
- Сорғыш шлангты жуғыш құрал (тек DOSE нұсқасы)
- Қақпағы мен кіріктірілген өлшеуіш шыныаяғы бар таза су багіне арналған құю саңылауы
- Турбинаны қорғау экраны
- Шланг ұстағышы
- Тұщы су толтыру шлангісі
- Ыдыстың желдеткіш қақпағы
- Суды қосу, лас су багін шаю жүйесі
- Қалтқы
- Ірі қоқыс елеуіші
- «Homepage»-ге арналған тіреуіш рельс
- Батарея
- Сұрткіш ұстағыш
- Тазалау басы
- Басқару панелі
- Смартфонға арналған ұстағыш
- Басқару панелі
- «Homepage Box» тазалау жинағына арналған сақтау орны
- Су мөлшерін реттеу түймесі (тек Good-нұсқасында)
- Лас су багіне арналған қақпақ
- Лас су багі
- * Тұщы суды толтыру жүйесі
- Толтыру деңгейінің индикаторы және тұщы суды ағызу түтігі
- Лас су багін көтеруге арналған тұтқа ойысы
- Щетканы ауыстыру педальі
- Таза су багі
- Сорғыш өзектің қысқыш тұтқасы
- Желілік кабельге арналған кабель ілгері
- Сорғыш өзек
- Сорғыш өзекті түсіру иінтірегі
- Сүзгісі бар таза су багінің қақпағы
- Сору шлангісі
- Желілік кабельге арналған кабель ілгері
- Сақтау бөлімі
- Мөлшерлеу құрылғысы бар лас суды ағызу түтігі
- Итеру тұтқасы
- Жүріс иінтірегі
- Дефлекторлық роликтер
- Соққыдан қорғау
- Қырғыш ерін
- R75 Щетка басы
- Тазалауға арналған тартпа
- Жолақ щеткасы
- Дефлекторлық роликтер
- D70 Щетка басы

Түсті кодтау

Пайдаланушының пайдалануына немесе техникалық қызмет көрсетуіне арналған құрылғының компоненттері сары түспен белгіленген.

Басқару панелі

- Щеткалы білікшені іске қосыңыз
- Бағдарлама қосқышы
- * Суды мөлшерлеу түймесі
- Щетка басының қысымы
- Дисплей
- Смартфонға арналған сақтау орны
- Смартфонға арналған ұстағыш
- Жылдамдық түймесі
- «+» және «-» түймелері
- * Жуғыш құралды мөлшерлеу түймесі
- Жүріс иінтірегі

⑫ Лендинг парағына арналған КОД В 80 W NG

⑬ Зияткерлік кілт
Сары: оператор
Сұр: дайындаушы

* Опция

Бағдарлама қосқышы

Сурет С

- ① 0
Құрылғы өшірілген.
- ② ЕСО РЕЖИМІ
Ылғалды еденді тазарту және лас суды аз ресурстармен шаңсорғышпен жинау (щетканың жылдамдығын, сору қуатын, жуғыш құралдың мөлшерін және судың мөлшерін азайту).
- ③ ҚАЛЫПТЫ РЕЖИМ
Еденді дымқыл тазалап, лас суды сорып алыңыз.
- ④ ҚАРҚЫНДЫ РЕЖИМ
Еденді дымқыл тазалаңыз (жуғыш зат пен су мөлшерін арттыра отырып) және лас суды шаңсорғышпен тазалаңыз.

Сорғыш өзекектерге арналған ұстағыш

Тар кеңістіктерде немесе сақтау кезінде сорғыш өзекекті бөлшектеуге және құрылғының шетіне іліп қоюға болады.

Сурет D

- ① Сорғыш өзекектерге арналған сақтау орны (құрылғының шеті)
- ② Сорғыш өзекек

Ұстағышты ашу үшін оны тұтқа ойысынан шығарыңыз. Ол өзін-өзі құлыптауға байланысты осы күйде қалады.

Сурет E

- ① Ұстағыш бүктелген
- ② Ұстағыш ашылды
- ③ Сорғыш өзекек бекітілген

Құрылғыдағы таңбалар

- 
- Зарядтау құрылғысына арналған желілік кабель
-
- 
- Бекіту нүктесі
-
- 
- * Сүрткіш ұстағыш
-
- 
- Сорғыш өзекек ұстағышы
-
- 
- Таза су сүзгісі
-
- 
- * Тұщы су құйыңыз
-
- 
- Таза су багінің деңгейі 25%
-
- 
- Таза су багінің деңгейі 50%
-
- 
- Таза су багінің деңгейі 100%
-
- 
- Щетканы ауыстыру педалі (BD)
-
- Щеткаларды ауыстыру түймесі (BR)
-
- 
- Лас суды ағызу
-
- Таза суды ағызу
-
- 
- Ірі қоқыс контейнерін алыңыз



Алға қарай жүру

Артқа қарай жүру

Зияткерлік кілт

Зияткерлік кілт құрылғыны қосу және құрылғының белгілі бір функцияларын қосу үшін қолданылады.

- **Сары: пайдаланушы**
Құрылғыны пайдалануға болады. Смартфон қолданбасы арқылы осы кілт үшін шығарылған барлық тазалау параметрлерін өзгертуге болады.
- **Сұр: дайындаушы**
Құрылғыны пайдалануға болады. Құрылғыға қол жетімді барлық тазалау бағдарламасының параметрлерін өзгертуге болады.

Орнату

Сорғыш өзекекті монтаждау

1. Екі қысқыш тұтқасы жоғары қарай бұраңыз.

Сурет H

- ① Сорғыш өзекек ілмесі
 - ② Қысқыш тұтқа
 - ③ Сорғыш өзекек
2. Сорғыш өзекекті сорғыш өзекек ілмесіне орнатыңыз.
 3. Екі қысқыш тұтқасы төмен қарай бұраңыз.

Щеткаларды монтаждау

1. Щеткаларды орнату «Техникалық қызмет көрсету жұмыстары» тарауында берілген.

Батареялар

Ұсынылатын батареялар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдау қаупі

Батареяларды тек сол технологияның батареяларымен ауыстыруға болады.

Қорғасын батареяларын литий-ионды батареялармен алмастыруға болмайды

Литий-ионды батареяларды қорғасын батареяларымен алмастыруға болмайды.

Қорғасын батареялар:

Сипаттамасы	Тапсырыс №
Батарея жинағы гелі 2 x 105 А·сағ, 12 В	2.815-100.0
Батарея жинағы AGM 4 x 170 А·сағ, 6 В	2.815-092.0

Құрылғыға 2 батарея қажет.

Литий-ионды батареялар:

Сипаттамасы	Тапсырыс №
Батарея жинағы LIB 90 А·сағ, 25,6 В	6.654-558.0

Құрылғы 2 нұсқада қол жетімді:

- 1 x 90 А·сағ
- 2 x 90 А·сағ

Максималды батарея өлшемдері

Ұзындығы	485
Ені	385
Биіктігі	300

Батареяларды орнату және қосу

Нұсқау

Литий-ионды батареясы бар құрылғының нұсқасында батарея әлдеқашан орнатылған және қосылған.

⚠ ҚАУІП

Өрт және жарылыс қаупі!

Аккумуляторларға құралдарды немесе соларға ұқсас заттарды қоймаңыз. Қысқа тұйықталу мен жарылу қаупі. Міндетті түрде темекі шегуден және ашық оттан аулақ болыңыз.

Батареялар зарядталатын бөлмелер жақсы желдетілуі керек, өйткені зарядтау кезінде қатты жарылғыш газ пайда болады.

⚠ ЕСКЕРТУ

Батареяларды алып тастау және орнату кезінде құрылғыны еңкейіп қалуын байланысты жарақат алу және зақымдану қаупі бар!

Жарақат және мүлтік зиян

Батареяларды алып тастау және орнату кезінде құрылғының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кабельдер аккумуляторға дұрыс жалғанбаса, электрлік құрамдас бөлшектердің зақымдану қаупі бар! Мүлтік залалдар

Қосылым және қосылым кабельдерін батареяларға қосқан кезде дұрыс полярлыққа назар аударыңыз.

⚠ ҚАУІП

Қатты зарядсызданған аккумуляторды зарядтау кезінде өрт немесе жарылыс салдарынан өмірге қауіп! Өлімге әкелетін немесе ауыр жарақат және мүлтік зиян Батареялар қатты зарядталған құрылғыларды пайдаланбаңыз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын қатты зарядталған батареяларды дұрыс зарядтаңыз. Қажет болса, Kärcher қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Айналымды роликтер артқа қарайтындай етіп құрылғыны шамамен 2 м алға жылжытыңыз.
2. Лас су багін тұтқа ойысына ұстап, оны бір жаққа жоғары қарай бұраңыз.
3. Батареяларды науаға салыңыз.
4. Батареяларды қосыңыз:
 - а Кергішті орнатыңыз.

Сурет I

- ① Кергіш 340 x 40 x 10 (?????)
- ②
- ③
- ④ 170 A·сағ: кергіш 2 x 5.585-056.0
115 A·сағ: кергіш ??????
180 A·сағ: кергіш ??????
90 A·сағ: кергіш ??????
- ⑤ Батареяға қосу кабелі (–)
- ⑥ Батареяға қосу кабелі (+)
 - б Екі батареяны да жалғау кабелімен жалғаңыз.
 - с Қосу кабельдерін батареяның (+) және (–) қалған бос полюстеріне бекітіңіз.
5. Лас су багін төменге қарай түсіріңіз.

Литий-ионды батареяны іске қосу

Литий-ионды батареялар тасымалдау режимінде жеткізіледі және құрылғыны қолданар алдында іске қосылуы керек.

1. Батареяны зарядтаңыз («Батареяны іске қосу/зарядтау» бөлімін қараңыз), бұл тасымалдау режимін аяқтайды.

Батареяны шешіп алу

⚠ ЕСКЕРТУ

Батареяларды алып тастау және орнату кезінде құрылғыны еңкейіп қалуын байланысты жарақат алу және зақымдану қаупі бар!

Жарақат және мүлтік зиян

Батареяларды алып тастау және орнату кезінде құрылғының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғының төңкерілуі

Жарақат алу қаупі, зақымдану қаупі

Батареяларды құрылғыға тазалағыш бастиегі бекітілген жағдайда ғана шығарыңыз.

1. Бағдарламаны таңдау қосқышын «0» күйіне қойыңыз.
2. Зияткерлік кілтті алып тастаңыз.
3. Лас су ыдысын босатыңыз.
4. Айналымды роликтер артқа қарайтындай етіп құрылғыны шамамен 2 м алға жылжытыңыз.
5. Лас су ыдысын ойықты тұтқасынан алып, оны бір жаққа жоғары қарай бұраңыз.
6. Кабельді батареяның теріс терминалынан ажыратыңыз.
7. Қалған кабельдерді батареялардан ажыратыңыз.
8. Кергішті алып тастаңыз.
9. Батареяларды алыңыз.
10. Қолданылған батареяларды қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз.

Пайдалануға енгізу

Зарядтау сипаттамасын орнату

Зарядтау сипаттамалары бірінші қолданар алдында, қызмет көрсетуді қалпына келтіргеннен кейін немесе батареяның басқа түріне ауысқан кезде орнатылуы керек.

⚠ ҚАУІП

Құрылғының байқаусызда іске қосылуына байланысты қауіп

Жарақат алу қаупі

Құрылғымен қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, тұтандыру қосқышын алыңыз немесе батареяны ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батареяның зақымдану қаупі

Дұрыс емес зарядтау өнімділігі батареяның қызмет ету мерзіміне және зарядтау сыйымдылығына әсер етуі мүмкін. Құрылғыда батареяға сәйкес келетін батарея сипаттамасының қисығы таңдалғанына көз жеткізіңіз. Қазіргі уақытта таңдалған батарея өнімділігін дисплейде зарядтау кезінде немесе «Құрылғы күйі» аймағындағы қолданба арқылы көруге болады.

Нұсқау

Зарядтау сипаттамаларын тек Kärcher қызмет көрсету орталығы орната алады.

Батарея сипаттамалары келесі батареялар үшін қол жетімді:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 В/90 А·сағ

Нұсқау

Басқа батареяларды пайдалану үшін Kärcher қызмет көрсету орталығы батареяның тиісті параметрлерін көрсете отырып, батареяның сипаттамаларының арнайы қисығын жасай алады.

Батареяны зарядтау

⚠ ҚАУІП

Зарядтау құрылғысынан жарақат алу қаупі!

Зарядтау құрылғысын дұрыс пайдаланбау салдарынан электр тогының соғуы!

Құрылғының тақтасында көрсетілген желілік кернеу мен сақтандырғыш қорғанысына назар аударыңыз.

Зарядтау құрылғысын жеткілікті желдетілетін құрғақ бөлмелерде ғана қолданыңыз.

Кірістірілген электронды басқарылатын зарядтау құрылғысы барлық ұсынылған батареяларға сәйкес келеді және зарядтау процесін автоматты түрде аяқтайды.

Нұсқау

Жылдам зарядтау құрылғысын пайдалану арқылы зарядтау уақытын максимум 2,5 сағатқа дейін қысқартуға болады (тек литий-ионды нұсқалар үшін).

Нұсқау

Орнатылған батареяның әр түрі үшін тиісті зарядтау сипаттамасы орнатылуы керек.

Зарядтау кезінде кірістірілген батарея дисплейде көрсетіледі.

Орташа зарядтау уақыты максимум 14 сағат құрайды.

Құрылғыны зарядтау кезінде пайдалануға болмайды.

Нұсқау

Құрылғының терең разрядтан қорғанысы бар, яғни жұмыс кезінде ең төменгі рұқсат етілген қуатқа жеткенде щеткалы қозғалтқыш пен турбина өшеді.

- Еңкейтуді болдырмай, құрылғыны тікелей белгіленген зарядтау орнына апарыңыз.
- Қосу кабеліндегі желілік ашаны розеткаға салыңыз.
- Дисплейде толық заряд пайда болғанша зарядтаңыз.

Техникалық қызмет көрсетуді аз қажет ететін батареялар (дымқыл батареялар)

⚠ ҚАУІП

Қышқылдың ағып кетуіне байланысты химиялық күйік қаупі!

Батареяны тек таусылған күйде сумен толтырыңыз.

Батарея қышқылымен жұмыс істегенде, қорғаныс көзділдірігін киіп, теріге немесе киімге түскен қышқылдың шашырандыларын дереу сумен шайыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батареялардың зақымдану қаупі!

Қоспалары бар суды пайдалану батарея кепілдігінің күшін жояды.

Батареяларды толтыру үшін тек тазартылған немесе тұзсыздандырылған суды қолданыңыз (EN 50272-T3).

Үшінші тарап қоспаларын немесе жақсартқыштарды қолданбаңыз.

- Зарядтау аяқталғанға дейін бір сағат бұрын тазартылған суды қосыңыз. Батарея жапсырмасында көрсетілген қышқылдың дұрыс деңгейіне назар аударыңыз. Зарядтау процесінің соңында барлық элементтер газдалуы керек.

Құрылғыны қосу

- Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
- Бағдарлама қосқышын тазалау бағдарламасына орнатыңыз. Дисплейде бірінен соң бірі көрсетіледі:

- Kärcher логотипі
 - Келесі қызмет көрсетуге дейінгі уақыт, сағатпен
 - Батарея күйі және жұмыс уақыты
 - Бағдарламалық құрал нұсқасы
 - Қуат дисплейі
- Сурет J**

- Батарея зарядының деңгейі
- Орнатылған су мөлшері (тек электр су клапаны бар құрылғылар үшін)
- Орнатылған жылдамдық
- Орнатылған жуғыш құрал мөлшері (тек DOSE құрылғы нұсқасы үшін)

Құрылғы жұмыс істеуге дайын болады.

Смартфонды жұптау

Құрылғының кеңейтілген функцияларын құрылғыға қосылған смартфондағы «Машиналық байланыс» қолданбасы арқылы орындауға болады:

- Тазалағыш бастиектің түрін орнату
- максималды тасымалдау жылдамдығын орнату
- USB портын өшіру/қосу
- щетка (щеткаларды) бақылау уақытын орнату

- сорғыштың бақылау уақытын орнату
- жылдамдыққа байланысты су мөлшерін қосу/өшіру
- сары зияткерлік кілттің рұқсаттарын басқару
- зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Нұсқау

Ықтимал функциялар құрылғының нұсқасына байланысты.

- Құрылғыдағы QR кодын смартфон арқылы сканерлеңіз.

① КОД

② Bluetooth® таңбасы

- Смартфонға «Машиналық байланыс» қолданбасын орнатып, іске қосыңыз.
- Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
- Құрылғының басқару тақтасындағы «+» және «-» түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

Нұсқау

Жұптау процесі кезінде басқару панеліндегі Bluetooth® таңбасы жыпылықтайды.

- Жұптау үшін смартфонның қолданбасындағы нұсқауларды орындаңыз.

- Қолданбаның функциялары смартфонда түсіндіріледі.

Нұсқау

Смартфон құрылғымен жұпталған болса, Bluetooth таңбасы үнемі жанып тұрады.

Нұсқау

Акумуляторды зарядтау үшін ұялы телефонды құрылғының USB портына қосуға болады.

Техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

Белгілі бір жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дисплейде әртүрлі техникалық қызмет көрсету шараларын өткізу туралы ұсыныс пайда болады:

Талап	Аралық (сағат)
ТАЗАЛАУ СҮЗГІНІ СОРУ	10
ТАЗАЛАУ СОРҒЫШ ӨЗЕК	20
ТАЗАЛАУ СУ СҮЗГІЛЕУ	50
ТЕКСЕРУ ЩЕТКАНЫҢ ТОЗУЫ	100
ТЕКСЕРУ СОРҒЫШ ЕРІН	100

- Көрсетілген техникалық қызмет көрсету әрекетін орындаңыз.
- Растау үшін басқару панеліндегі кез келген түймені басыңыз. Талап қалпына келтіріліп, аралық өткеннен кейін қайтадан көрсетіледі.

Пайдалану

⚠ ҚАУІП

Қолдану кезіндегі қауіпті жағдай

Жарақат алу қаупі

Қауіп төнген жағдайда, жетек тұтқасын босатыңыз.

Тұрақтылықтың жоғалуы

Жарақат алу қаупі

Тазалағыш бастиекті көтеру/түсіру үшін педальды басқару үшін тек бір аяқты пайдаланыңыз. Екінші аяқты еденге сенімді түрде және мықтап қойыңыз.

Жұмыс сұйықтықтарын құю

Тұщы су құю

- Тұщы су ыдысының қақпағын ашыңыз.
- Тұщы суды (максимум 50 °C) толтырғыш алқымының төменгі жиегіне дейін құйыңыз.

Нұсқау: Толтыру кезінде тұщы су шлангісін шланг ұстағышымен мықтап қысуға болады.

- Тұщы су ыдысының қақпағын жабыңыз.

Тұщы суды құю шлангісімен құйыңыз

1. Құю шлангісін құрылғыдан тартып шығарыңыз.
2. Құю шлангісінің ұшын су беру кранына жалғаңыз.
3. Тұщы су ыдысының қақпағын шешіп алыңыз.
4. Су құбырын ашыңыз (су температурасы ең көбі 50 °C).
5. Құю саңылауы арқылы тұщы су ыдысының толу деңгейін бақылаңыз.
6. Деңгей толтырғыштың төменгі жиегіне жеткенде сумен құбырын жабыңыз.
7. Тұщы су ыдысының қақпағын салыңыз.
8. Құю шлангісін су кранынан ажыратыңыз.
9. Құю шлангісін құрылғыға салыңыз.

Толтыру жүйесімен тұщы су құйыңыз

1. Су шлангісін құю жүйесінің қосылым бөлігіне қосыңыз (судың ең жоғары температурасы 50 °C).
2. Су құятын түтікті ашыңыз.
3. Құрылғыны бақылаңыз, автоматты толтыру тұщы су ыдысы толған кезде су беруді тоқтатады.
4. Су құятын түтікті жабыңыз.
5. Су шлангісін алып тастаңыз.

Жуғыш құралдар туралы ескертулер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарамсыз тазалау және жуғыш құралдарды пайдалану кезінде зақымдану қаупі!

Мүліктік залалдар

Kärcher ұсынған тазалау және жууға арналған өнімдерін ғана пайдаланыңыз. Жарамсыз тазалау және жуғыш құралдары пайдаланылса, құрылғыны, сондай-ақ едендер мен беттер зақымдануы мүмкін.

Тазалау және жуғыш құралдарының мақсаты мен қауіпсіздік деректер парақтарын ескеріңіз.

Ешқашан тұтанғыш немесе қатты көбіктенетін немесе құрамында еріткіштер, тұз немесе фтор қышқылы бар тазалау және жуғыш құралдарын қолданбаңыз.

Нұсқау

Қатты көбік түзетін жуғыш құралдарды қолданбаңыз.

Ұсынылған жуғыш құралдар

Қолдану	Жуғыш құрал
Барлық су өткізбейтін едендерді профилактикалық тазалау	CA 50 C RM 756
Күтім жасау компоненттерімен профилактикалық тазалау	RM 746 RM 780
Өнеркәсіптік едендерді профилактикалық және негізгі тазалау	RM 69
Жылтыр беттерді профилактикалық тазалау	RM 755
Керамикалық тақталарды профилактикалық және негізгі тазалау	RM 753
Қышқылға төзімді жабындарды профилактикалық тазалау және негізгі тазалау	RM 751
Тазалау және дезинфекциялау	RM 732
Барлық сілтіге төзімді едендерді негізгі тазалау	RM 752
Сілтіге сезімтал едендерді негізгі тазалау және қабатын алу	RM 754

Мөлшерлеу құрылғысымен жуғыш құралды қосу

Тек DOSE нұсқасы:

Жуғыш құрал тазалағыш бастиекке барар жолда мөлшерлеу құрылғысы арқылы тұщы суға қосылады.

1. Жуғыш құралға канистрін жуғыш құралмен толтырыңыз.

Нұсқау

Мөлшерлеу құрылғысы арқылы ең көбі 3% жуғыш құралды қосуға болады. Егер мөлшер жоғарырақ болса, жуғыш құралды тұщы су ыдысына қосу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бітеліп қалу қаупі

Жуғыш құралды тұщы су ыдысына қосқанда, жуғыш құрал зат кеуіп, мөлшерлеу құрылғысының жұмысын бұзуы мүмкін.

Тұщы су ыдысына жуғыш құралды қосқаннан кейін құрылғыны таза сумен шайыңыз: Суды қолдану арқылы тазалау бағдарламасын таңдаңыз, су мөлшерін ең жоғары мәнге орнатыңыз, жуғыш құралының мөлшерін 0-ге қойыңыз.

Мөлшерлеу құрылғысымен жуғыш құралды қосу

1. Тұщы су ыдысына жуғыш құралды қосыңыз.

Нұсқау

Толтыру саңылауына арналған тығын қақпағының ішінде шкала бар, оны жуғыш құралдың мөлшерін өлшеу үшін қолдануға болады.

Жуғыш затты мөлшерлеуді орнату

DOSE құрылғы нұсқасымен жуғыш құрал тазалағыш бастиекке барар жолда тұщы суға қосылады.

Жуғыш құралдың мөлшерін әрбір тазалау бағдарламасы үшін бөлек орнатуға болады.

1. Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Бағдарлама қосқышын пайдаланып орнату үшін тазалау бағдарламасын таңдаңыз.
3. Жуғыш құралды мөлшерлеу түймесін басыңыз.
4. «+» және «-» түймелерін пайдаланып жуғыш құралдың қажетті мөлшерін орнатыңыз.
5. Параметрді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз немесе басқа түймелердің бірін басыңыз.

Су көлемін орнату

1. Судың мөлшерін еден жабынының ластану дәрежесіне қарай реттеңіз.

Нұсқау

Алғашқы тазалау әрекеттерін аз мөлшерде сумен орындаңыз. Қажетті тазалау нәтижесіне жеткенше су мөлшерін біртіндеп көбейтіңіз.

Нұсқау

Тұщы су ыдысы бос болса, тазалағыш бастиек сұйықтық бермей жұмысын жалғастырады.

Қолмен басқарылатын су клапаны

Қолмен басқарылатын су клапаны бар құрылғы басқару панелінің оң жағында су мөлшерін реттеу түймешігімен жабдықталған.

1. Су мөлшерлеуге арналған басқару тетігін қажетті мәнге бұраңыз.

Нұсқау

Щеткамен сулау тазалағыш бастиек төмен түсіп, жетек тұтқасы іске қосылған кезде ғана белсенді болады.

Электрлік басқарылатын су клапаны

Электрлік басқарылатын су клапаны бар құрылғы басқару панеліндегі су мөлшеріне арналған түймешікпен жабдықталған.

Судың мөлшерін әрбір тазалау бағдарламасы үшін бөлек орнатуға болады.

1. Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Бағдарлама қосқышын пайдаланып орнату үшін тазалау бағдарламасын таңдаңыз.
3. Суды мөлшерлеуге арналған түймені басыңыз.
4. «+» және «-» түймелерін пайдаланып судың қажетті мөлшерін орнатыңыз.
5. Параметрді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз немесе басқа түймелердің бірін басыңыз.

Нұсқау

Щеткамен сулау тазалағыш бастиек төмен түсіп, жетек тұтқасы іске қосылған кезде ғана белсенді болады.

Тазалау жылдамдығын орнатыңыз

Тазалау жылдамдығын әрбір тазалау бағдарламасы үшін бөлек орнатуға болады.

1. Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Бағдарлама қосқышын пайдаланып орнату үшін тазалау бағдарламасын таңдаңыз.
3. Жылдамдық түймесін басыңыз.
4. Қалаған жылдамдықты «+» және «-» түймелері арқылы орнатыңыз.
5. Параметрді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз немесе басқа түймелердің бірін басыңыз.

Щетка басының қысымын реттеңіз

Щетка басының қысымын әрбір тазалау бағдарламасы үшін бөлек орнатуға болады.

1. Басқару панеліне зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Бағдарлама қосқышын пайдаланып орнату үшін тазалау бағдарламасын таңдаңыз.
3. Щетка басының қысым түймесін басыңыз.
4. Қалаған щетка басының қысымын «+» және «-» түймелері арқылы орнатыңыз.
5. Параметрді қолдану үшін 3 секунд күтіңіз немесе басқа түймелердің бірін басыңыз.

Сорғыш өзектің еңісін реттеу

Сорғыш өзектің сорғыш еріндері бүкіл ұзындығы бойынша еденге біркелкі басылатындай көлбеу реттелуі керек.

1. Құрылғыны тегіс жазықтыққа қойыңыз.
2. «Сору» бағдарламасын таңдаңыз.
3. Құрылғыны қысқа қашықтыққа алға жылжытыңыз.
- Сорғыш өзек төмендетілді.
4. Жазықтық өлшеуішті оқыңыз.

Сурет L

- ① Бұранда
- ② Қалып
- ③ Жазықтық өлшеуіш
5. М 10 алтыбұрышты бұранданы аша кілтпен ұстап тұрып, М 12 сомынын босатыңыз.
6. Бұранданы жазықтық өлшеуіштің көрсеткіші екі жолдың арасында болатындай етіп реттеңіз.
7. М 10 алтыбұрышты бұранданы аша кілтпен ұстап тұрып, М 12 сомынын қатайтыңыз.
8. Жаңа параметрді тексеру үшін сорғыш өзекті төмен түсіріп, сору режимінде құрылғыны қысқа қашықтыққа алға жылжытыңыз және жазықтық өлшеуішті қадағалаңыз. Қажет болса, реттеу процесін қайталаңыз.

Биіктікті реттеу

Биіктікті реттеу сорғыш еріндердің еденге тиген кезде иілуіне әсер етеді.

Нұсқау

Негізгі параметр: сорғыш өзектің үстінде 3 тығырық, астында 3 тығырық.

Тегіс емес еден: сорғыш өзектің үстінде 5 тығырық, астында 1 тығырық.

Өте тегіс еден: сорғыш өзектің үстінде 1 тығырық, астында 5 тығырық.

1. Сомынды бұрап алыңыз.

Сурет M

- ① Қалып
- ② Төсеме тығырық
- ③ Ұстағышы бар кергіш ролик
2. Сорғыш өзек пен кергіш роликтің арасына тығырықтардың қажетті санын орналастырыңыз.
3. Қалған тығырықтарды кепгіш роликтің үстіне қойыңыз.
4. Сомынды бұрап, оны мықтап бекітіңіз.
5. Процесті екінші кергіш роликте қайталаңыз.

Нұсқау

Екі кергіш роликті бірдей биіктікке реттеңіз.

Құрылғыны қосу

1. Кілт қосқышын «1» күйіне қойыңыз.
Дисплей бірінен соң бірі көрсетеді:
 - Тұтынушыларға келесі қызмет көрсетуге дейінгі уақыт
 - Бағдарламалық құрал нұсқасы, басқару тақтасы
 - Батарея зарядының деңгейі және жұмыс сағаттарының саны

Жүргізу

Нұсқау

Құрылғы тазалағыш бастиек оң жақтан шығып тұратындай етіп жасалған. Бұл нақты, шетке жақын жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

1. Зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Сорғыш өзекті түсіру иінтірегін жоғары қарай бұраңыз.
3. Басқару панеліндегі «Щетка басын белсендіру» түймесін басыңыз. Басы төмен түседі.
4. Бағдарлама қосқышын кез келген бағдарламаға орнатыңыз.
5. Құрылғыны басқарыңыз.
 - а Жүріс иінтірегін алға қарай басыңыз. Құрылғы алға жылжиды.
 - б Жүріс иінтірегін артқа қарай басыңыз. Құрылғы артқа жылжиды.

Нұсқау

Құрылғы жүріс иінтірегі шамамен 5° жылжытылғанда ғана қозғалады.

6. Жүріс иінтірегін босатыңыз.
Құрылғы тоқтайды.

Тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдау қаупі

Құрылғы бір жерде тым ұзақ жұмыс істесе, еден жабыны зақымдалуы мүмкін.

Құрылғыны бір жерде пайдаланбаңыз.

1. Зияткерлік кілтті салыңыз.
2. Бағдарлама қосқышын қажетті тазалау бағдарламасына орнатыңыз.
3. Сорғыш өзекті түсіру иінтірегін төмен қарай бұраңыз.
4. Басқару панеліндегі «Щетка басын белсендіру» түймесін басыңыз. Басы төмен түседі.
5. Жүріс иінтірегін алға қарай итеріп, тазаланатын беттің үстімен жылжытыңыз.

Нұсқау

Лас су ыдысы толған кезде, қалқыма сорғыш саңылауларын жабады және сору турбинасы жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Бұл жағдайда шаңсорғышты өшіріп, лас су ыдысын босатуға жүргізіңіз.

Жұмыстың аяқталуы

Тазалауды аяқтау

1. Су мөлшерін реттеу түймесін «ӨШІРУ» күйіне бұраңыз (DOSE нұсқасы үшін емес).
2. Жүріс иінтірегін босатыңыз.
3. Басқару панеліндегі «Щетка басын белсендіру» түймесін басыңыз. Басы көтеріледі.
4. Қысқа қашықтықты жүргізуді жалғастырыңыз. Қалған су сорылады.
5. Сорғыш өзекті түсіру иінтірегін жоғары қарай бұраңыз.

Лас суды ағызу

△ ЕСКЕРТУ

Қоршаған ортаның ластануы!

Ағынды суларда дұрыс кәдеге жаратпау салдарынан қоршаған ортаның ластануы.

Ағынды суларды тазарту бойынша жергілікті ережелерді сақтаңыз.

1. Ағызуға арналған түтікті ұстағыштан шығарып, оны тиісті жинау құрылғысының үстіне түсіріңіз.

Сурет N

2. Ағызуға арналған түтікті белгіленген жерде қысыңыз немесе бүгіңіз.
3. Ағызуға арналған түтіктің қақпағын ашыңыз.
4. Лас суды ағызыңыз. Басу немесе бұғу арқылы судың мөлшерін реттеңіз.
5. Лас су ыдысын таза сумен шайып тастаңыз.

Лас су ыдысын шаю жүйесі

1. Лас суды ағызуға арналған түтікті ұстағыштан шығарып, оны тиісті жинау құрылғысының үстіне түсіріңіз.
2. Ағызуға арналған түтіктегі мөлшерлеу құрылғысының қақпағын ашыңыз.
3. Лас су ыдысына арналған қақпақты ашыңыз.
4. Шаю жүйесінен икемді тығынды алып тастаңыз.
5. Су шлангін шаю жүйесіне қосыңыз.

Сурет O

- ① Бекітпе
- ② Ыдыстың желдеткіш қақпағы
- ③ Су қосылымының шаю жүйесі
6. Лас су ыдысы қақпағын жабыңыз.
7. Су құбырын ашып, лас су ыдысын шамамен 30 секунд шайыңыз.
Қажет болса, шаю процесін 2–3 рет қайталаңыз.
8. Су құбырын жабыңыз және шлангты құрылғыдан ажыратыңыз.
9. Шаю жүйесінің су құбырына икемді тығынды қайта бекітіңіз.
10. Лас су ыдысының қақпағын жабыңыз. Саңылауды ашық ұстау үшін және лас су ыдысы кебуі үшін ыдыстың желдеткіш қақпағын басыңыз.
11. Лас суды ағызуға арналған түтікті ұстағышқа салыңыз да, мөлшерлеу құрылғысының қақпағын жабыңыз.

Тығын арқылы тұщы суды ағызыңыз

1. Тұщы су ыдысының тығынын ашыңыз.
2. Тұщы суды ағызыңыз.
3. Сүзгіні тазалаңыз.
4. Тұщы су ыдысының тығынын салыңыз.

Тұщы суды деңгей индикаторы бойынша ағызыңыз

1. Толтыру деңгейінің индикаторы түтігін ұстағыштан алып, төмен қарай бұраңыз.
2. Шлангін қайта бекітіңіз.

Ірі қоқыс контейнерін босату

(тек R тазалағыш бастиегі үшін)

1. Ірі қоқыс контейнерін көтеріп, оны тартып шығарыңыз.

Сурет P

- ① Ірі қоқыс контейнері
2. Ірі қоқыс контейнерін босатыңыз және қажет болса тазалаңыз.
3. Ірі қоқыс контейнерін қайта салыңыз.

Құрылғыны өшіру

1. Бағдарлама қосқышын «0» күйіне бұрыңыз.
2. Зияткерлік кілтті алып тастаңыз.
3. Басқару панеліндегі «Щетка басын белсендіру» түймесін басыңыз. Басы көтеріледі.
4. Сорғыш өзекті түсіру иінірегін жоғары қарай бұраңыз.
5. Құрылғыны сырғуға қарсы бекітіңіз.

6. Лас су багін қақпағын жабыңыз. Бұл ретте лас су багін кептіру үшін ыдыстың желдеткіш қақпағын таза су ыдысының ойығына бекітілетіндей етіп басыңыз.
7. Қажет болса, батареяны зарядтаңыз.

Тасымалдау

△ ҚАУІП

Беткейлерде жүру

Жарақат алу қаупі

Жүктеу және жүктен босату үшін құрылғыны ең үлкен мәнге дейін еңістерде ғана пайдаланыңыз («Техникалық деректер» тарауды қараңыз).

Баяу жүргізіңіз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Құрылғының салмағын тасымалдау кезінде ескеріңіз.

Құрылғыны тек лас және таза су бактары бос күйде жүктеңіз.

Құрылғыны тек басқа адамның көмегімен немесе жүріс жетегінің көмегімен жүктеңіз.

1. Басқару панеліндегі түймені пайдаланып щетка басын өшіріңіз. Басы көтеріледі.

2. Зақымдарды болдырмау үшін щеткаларды алып тастаңыз.

3. Құрылғыдан сорғыш өзекті шешіп алыңыз.

4. Көлік құралдарында тасымалдау кезінде құрылғыны қолданыстағы нормаларға сәйкес бекіту көздерін пайдаланып сырғып кетуден және аударылудан бекітіңіз.

Сурет Q

Сақтау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақ сақталмаған кездегі жарақат алу және зақымдану қаупі

Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Аяздан зақымдану қаупі бар!

Мүліктік залалдар

Құрылғыдан таза және лас суды толығымен босатыңыз.

Толық төгілмеген су қатып қалса, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Құрылғыны әрқашан аяздан сақтаңыз: пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде.

- Бұл құрылғыны тек үй ішінде сақтауға болады.
- Ұзақ сақтау алдында батареяларды толығымен зарядтаңыз.
- Сақтау кезінде батареяларды айына кемінде бір рет толық зарядтаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

△ ҚАУІП

Құрылғының байқаусызда іске қосылуы

Жарақат алу қаупі

Бағдарлама қосқышын «0» күйіне бұраңыз.

Құрылғыда кез келген жұмысты орындамас бұрын,

зияткерлік кілтті алып тастаңыз.

Зарядтау құрылғысының желілік ашасын шығарып алыңыз.

- Лас су мен тұщы суды төгіңіз және кәдеге жаратыңыз.

Қауіпсіздікті тексеру/техникалық қызмет көрсету шарты

Сіз тұрақты қауіпсіздікті тексеруді ұйымдастыра аласыз

немесе дилермен техникалық қызмет көрсету туралы келісім жасай аласыз. Кеңес сұраңыз.

Техникалық қызмет көрсету мерзімділігі

Әрбір тазалаудан кейін

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдау тәуекелі!

Дұрыс тазаламау салдарынан құрылғының зақымдану қаупі.

Құрылғыға су шашыратпаңыз немесе қатты жуғыш құралдарды қолданбаңыз.

- Лас суды ағызыңыз.
- Лас су ыдысын лас су ыдысына арналған шаю жүйесімен тазалаңыз.
- Лас су ыдысынан ірі қоқыс елеуішін алып тастап, оны тазалаңыз.
- Турбинаны қорғау экранын тексеріңіз, қажет болса алып тастаңыз және тазалаңыз.
- Құрылғының сыртын жұмсақ сабын ерітіндісіне малынған дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Тек R тазалағыш бастиегі: Ірі қоқыс контейнерін шығарып алып, оны босатыңыз.
- Тек R тазалағыш бастиегі: Су тарату жолағын тазалаңыз.
- Сорғыш еріндерді тазалаңыз, тозуын тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
- Тазалағыш бастиектегі қырғыш еріндерін тазалаңыз, тозуын тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
- Щеткаларды тазалаңыз, тозуын тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
- Лас су ыдысының қақпағын жабыңыз. Саңылауды ашық ұстау үшін және лас су ыдысы кебуі үшін ыдыстың желдеткіш қақпағын басыңыз.
- Батареяны зарядтаңыз.

Қорғасын батарея:

- Егер заряд деңгейі 50%-дан төмен болса, батареяны толығымен және үзіліссіз зарядтаңыз.
- Егер заряд деңгейі 50%-дан асса, батареяны келесі пайдалану кезінде оның толық жұмыс уақыты қажет болған жағдайда ғана зарядтаңыз.

Литий-ионды батарея:

- Қажет болса зарядтаңыз.

Ай сайын

- Тұщы су ыдысын босатыңыз және шайыңыз.
- Тұщы суға арналған сүзгіні тазалаңыз.
- Қалтқыны тазалаңыз.
- Егер қорғасын батареясы бар құрылғы уақытша өшірілген болса: Батареяны теңестіру арқылы зарядтауды жүргізіңіз.
- Батарея клеммаларының тотығуын тексеріңіз, қажет болса оларды щеткамен тазалаңыз. Байланыстырушы кабельдердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Лас су ыдысы мен қақпақ арасындағы тығыздағыштарды тазалаңыз, ағып кетуін тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз.
- Тек R тазалағыш бастиегі: Щетка туннелін тазалаңыз.
- Тек R тазалағыш бастиегі: Тазалағыш бастиектегі суды тарату жолағын алыңыз және су арнасын тазалаңыз.
- Техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін қорғасын батареялары үшін ұяшықтардағы қышқылдың тығыздығын тексеріңіз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толық зарядталған батареялармен өшіріңіз. Батареяны айына кемінде бір рет толық зарядтаңыз.

Жыл сайын

- Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы арқылы қажетті тексеруді жүргізіңіз.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстары

Ірі қоқыс елеуішін тазалау

1. Лас су ыдысының қақпағын ашыңыз.

Сурет R

- ① Ірі қоқыс елеуіші
2. Ірі қоқыс елеуішін жоғары қарай тартыңыз.
3. Ірі қоқыс елеуішін ағынды сумен шайыңыз.
4. Ірі қоқыс елеуішін лас су ыдысына салыңыз.

Су тарату жолағын тазалау

1. Құлыптау иінтірегін солға басып, бір уақытта су тарату жолағын тазалағыш бастиектен тартып алыңыз.

Сурет W

- ① Суды бөлу жолағы
- ② Құлыптау иінтірегі
2. Су тарату жолағын тазалағыш иінтіректен алып тастаңыз.
3. Су тарату жолағын тазалаңыз.
4. Жолақтың сол жағын тазалағыш бастиекке салыңыз.
5. Су тарату жолағын тазалағыш бастиекке бұраңыз және оны оң жағына бекітіңіз.

Тұщы суға арналған сүзгіні тазалау

1. Тұщы суды ағызыңыз.
2. Тұщы су ыдысының қақпағын бұрап алыңыз.

Сурет S

- ① Тұщы суға арналған сүзгі
- ② Тұщы су ыдысының қақпағы
3. Тұщы суға арналған сүзгіні шығарып, таза сумен шайыңыз.
4. Тұщы суға арналған сүзгіні орнатыңыз.
5. Тұщы су ыдысының қақпағын салыңыз.

Сорғыш еріндерді бұрыңыз немесе ауыстырыңыз

Егер сорғыш еріндер тозған болса, оларды бұру немесе ауыстыру керек.

Сорғыш еріндерді барлық 4 жиегі тозғанша 3 рет айналдыруға болады.

1. Сорғыш өзегін шешіп алыңыз.
2. Жұлдызша тәрізді тұтқаларды бұрап алыңыз.

Сурет T

- ① Жұлдызша тәрізді тұтқа
- ② Керу жолағы
- ③ Сорғыш жолақтың ішкі бөлігі
- ④ Керу ысырмасы
3. Сорғыш өзектің ішкі бөлігін тартып алыңыз.
4. Керу ысырмасының қақпағын ашыңыз.
5. Керу жолағын алыңыз.
6. Ішкі бөліктен сорғыш еріндерді алыңыз.

Сурет U

- ① Қырғыш ерін
- ② Тірек ерін
- ③ Сорғыш жолақтың ішкі бөлігі
- ④ Керу жолағы
7. Төңкерілген немесе жаңа сорғыш еріндерді сорғыш өзектің ішкі бөлігінің түйреуіштеріне басыңыз.
8. Керу жолағын бекітіңіз.
9. Сорғыш өзектің ішкі бөлігін жоғарғы бөлікке итеріңіз.
10. Жұлдызша тәрізді тұтқаларын бұрап, қатайтыңыз.

Дискілі щетканы ауыстыру

Нұсқау

Щетка ұзындығы 10 мм жеткенде, дискілі щеткаларды ауыстырыңыз.

1. Тазалағыш бастиекті көтеру/түсіру иінтірегін төмен қарай басыңыз және оны оң жаққа бекітіңіз.
2. Щетканы ауыстыру педалін төмен басыңыз.
3. Дискілі щетканы тазалағыш бастиегінің астына бүйірге қарай тартыңыз.
4. Жаңа дискілі щетканы тазалағыш бастиектің астынан ұстап, жоғары қарай басып, орнына бекітіңіз.

Щеткалы білікшелерді ауыстыру

Нұсқау

Щетка ұзындығы 10 мм жеткенде, щеткалы білікшелерді ауыстырыңыз.

1. Тазалағыш бастиекті көтеру/түсіру иінтірегін төмен қарай басыңыз және оны оң жаққа бекітіңіз.
2. Щетканы ауыстыру түймесін басыңыз.

Сурет V

- ① Щеткаларды ауыстыру түймесі
- ② Мойынтірек қақпағы
- ③ Щеткалы білікше

3. Мойынтірек қақпағын оңға бұраңыз.
4. Щеткалы білікшелерді тартып шығарыңыз.
5. Жаңа, алдыңғы щеткалы білікшені мойынтірек нүктелеріне орналастырыңыз.
6. Жаңа, артқы щеткалы білікшені мойынтірек нүктелеріне орналастырыңыз.
7. Мойынтірек қақпағын артқа бұрып, орнына бекітіңіз.

Ақаулар кезіндегі көмек

△ ҚАУІП

Құрылғының байқаусызда іске қосылуы

Жарақат алу қаупі

Құрылғыда кез келген жұмысты орындамас бұрын бағдарлама қосқышын «0» күйіне қойыңыз.

Құрылғыда кез келген жұмысты орындамас бұрын, зияткерлік кілтті алып тастаңыз.

Зарядтау құрылғысының желілік ашасын шығарып алыңыз.

- Лас су мен тұщы суды төгіңіз және кәдеге жаратыңыз.
- Осы кестені пайдалану арқылы шешілмейтін ақаулар болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

Дисплейдегі көрсеткішсіз ақаулар

Ақаулық	Жою
Құрылғыны іске қосу мүмкін емес	1. Зияткерлік кілтті салыңыз. 2. Бағдарлама қосқышын қажетті бағдарламаға орнатыңыз. 3. Жетек иінтірегін басқарыңыз. 4. Батареяларды тексеріңіз және қажет болса зарядтаңыз. 5. Батарея клеммаларының қосылғанын тексеріңіз.
Су мөлшері жеткіліксіз	1. Тұщы су деңгейін тексеріңіз және қажет болса ыдысты толтырыңыз. 2. Су мөлшерін көбейтіңіз. - a DOSE нұсқасы: Басқару панеліндегі су көлеміне арналған түймені пайдаланып су көлемін реттеңіз. - b Басқа нұсқалар: Су көлемін реттеу түймесі арқылы су көлемін реттеңіз. 3. Тұщы суға арналған сүзгіні тазалаңыз. 4. R тазалағыш бастиегі: Су тарату жолағын тазалаңыз. 5. Шлангілердің бітелуін тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз.
Сору қуаты тым төмен	1. Бағдарлама қосқышын ҚАЛЫПТЫ немесе ҚАРҚЫНДЫ РЕЖИМГЕ орнатыңыз. 2. Қолданбада сору қуатын ЖОҒАРЫ күйіне орнатыңыз. 3. Құрылғыны өшіріп, лас суды ағызыңыз. 4. Лас суды ағызуға арналған түтіктегі қақпақтың жабылғанын тексеріңіз. 5. Лас су ыдысы мен қақпақ арасындағы тығыздағыштарды тазалаңыз, тығыздықты тексеріңіз, қажет болса ауыстырыңыз. 6. Турбинаны қорғау экранының ластануын тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз. 7. Сорғыш өзектегі сорғыш еріндерді тазалаңыз, оларды аударыңыз немесе қажет болса ауыстырыңыз. 8. Сорғыш шлангілердің бітелуін тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз. 9. Сорғыш шлангілердің тығыздығын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 10. Сорғыш өзектің реттелуін тексеріңіз. 11. Лас су ыдысын ойықты тұтқасынан алып, оны бір жаққа жоғары қарай бұраңыз. - a Сорғыш турбинадағы тығыздықты тексеріңіз. - b Сору арнасындағы тығыздықты тексеріңіз. Сурет X ① Сору арнасының тығыздағышы ② Сору турбинасының тығыздағышы
Тазалау нәтижесі қанағаттанарлықсыз	1. Жылдамдықты азайтыңыз. 2. Қарқынды тазалау бағдарламасын таңдаңыз. 3. Щетканың жанасу қысымын көбейтіңіз. 4. Щетканың тозуын тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз. 5. Щетканың ластануын тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз. 6. Щетка түрі мен жуғыш құралдың жарамдылығын тексеріңіз. 7. Су құбырын тексеріңіз. 8. Су мөлшерін көбейтіңіз. 9. Екі қадамдық әдісті қолданыңыз: Бірінші қадамда сорғышсыз тазалаңыз, екінші қадамда сорғышпен тазалаңыз.

Ақаулық	Жою
Сору турбинасы жоғары жылдамдықта жұмыс істейді	1. Лас суды ағызыңыз. 2. Қалтқыны тазалаңыз. 3. Түкке арналған сүзгіні тексеріп, қажет болса тазалаңыз. 4. Сорғыш шлангілердің бітелуін тексеріңіз және қажет болса тазалаңыз. 5. Сорғыш өзектегі бітелулерді тексеріп, қажет болса, бітелуді алып тастаңыз
Щеткалар айналмайды	1. Щеткаларда бөтен заттар бітейтінін тексеріңіз және қажет болған жағдайда бөтен затты алып тастаңыз. 2. Бағдарлама қосқышын қажетті бағдарламаға орнатыңыз. 3. Тазалағыш бастиекті төмен түсіріңіз.
Тазалау кезінде құрылғы дірілдейді	1. Щетканың (щеткалардың) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 2. Жұмсақ щетканы қолданыңыз. 3. Щетканы жаңартыңыз.
Тек DOSE түрі: Жуғыш құралды мөлшерлеу жұмыс істемейді	1. Жуғыш құрал канистріндегі жуғыш құралдың деңгейін тексеріңіз. 2. Жуғыш құралды мөлшерлеуді арттырыңыз. 3. Жуғыш құрал шлангісінің жуғыш құрал канистріне жалғанғанын тексеріңіз. 4. Жуғыш канистріндегі сүзгіні тазалаңыз. 5. Шлангтағы кері соққы клапанын тазалағыш бастиекке дейін бітеліп қалмағанын тексеріңіз. 6. Шлангілердің тығыздығын тексеріңіз. 7. Жуғыш құрал сорғысының жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Лас суды ағызуға арналған түтік бітеліп қалған	1. Ағызуға арналған түтіктегі мөлшерлеу құрылғысының қақпағын ашыңыз. 2. Сорғыш шлангты сорғыш өзектен тартып алып, оны қолмен жабыңыз. 3. Бағдарлама қосқышын сору бағдарламасына орнатыңыз. Бітелулер ағызуға арналған түтіктен лас су ыдысына сорылады.

Дисплейдегі көрсеткішпен ақаулар

Ақаулық	Себебі	Жою
КІК КІРІСТІРМЕСІ	Зияткерлік кілт енгізілмеген.	● Зияткерлік кілтті салыңыз.
ДҰРЫС ЕМЕС КІК	Енгізілген зияткерлік кілт таңдалған функцияның орындалуына рұқсат бермейді.	● Басқа зияткерлік кілтті пайдаланыңыз. ● Қажет болса, пайдаланылған зияткерлік кілттің құлпын ашыңыз (жағдайға байланысты).
РҰҚСАТ ЖОҚ	Енгізілген зияткерлік кілт таңдалған функцияның орындалуына рұқсат бермейді.	● Басқа зияткерлік кілтті пайдаланыңыз. ● Қажет болса, пайдаланылған зияткерлік кілттің құлпын ашыңыз (жағдайға байланысты).
ТҰТҚА ҚОСҚЫШЫН БОСАТУ!	Құрылғы қосулы кезде, жүріс иінтірегі іске қосылады.	● Екі жүріс иінтірегін босатыңыз.
АККУМУЛЯТОР КҮЙІ ТӨМЕН	Батарея заряды таусылған дерлік. Құрылғының тазалау функциялары автоматты түрде өшеді.	● Құрылғыны зарядтау станциясына апарып, батареяны зарядтаңыз.
АККУМУЛЯТОРДЫҢ ЗАРЯДЫ ЖОҚ	Батарея заряды таусылған. Тазалау функциялары мен жүріс жетегі өшірілген.	● Құрылғыны өшіріп, сәл күтіңіз де, қайта қосыңыз. Содан кейін зарядтау станциясына апарыңыз. Қажет болса, өшірілген күйде оны зарядтау станциясына итеріңіз. Батареяны зарядтауға қойыңыз.
СУ ШЫҒЫСЫНЫҢ ҚАТЕСІ	Электрлік су клапаны ақаулы.	● Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
	Жуғыш құралға арналған ыдыс бос. Құрылғының тазалау функциялары автоматты түрде өшеді.	● Жуғыш құралды толтырыңыз. ● Жуғыш құралға арналған сору шлангісін тексеріңіз.
ЖЕТЕК МОТ. ШАМАДАН ТЫС ЖҮКТ.	Жүргізу қозғалтқышының ток тұтынуы тым жоғары.	● Жүріс жетегінде бөтен заттардың бар-жоғын тексеріңіз. ● Аз көлбеуі бар жолды таңдаңыз. ● Құрылғыны өшіріңіз, сәл күтіңіз де, қайта қосыңыз.
ЖЕТЕК МОТ. БҰҒАТ.	Жүріс қозғалтқышы бұғатталып қалды.	● Жүріс жетегінде бөтен заттардың бар-жоғын тексеріңіз. ● Әрбір жетек дөңгелегін жеке дара көтеріп, оны бұруға болатынын тексеріңіз.
	Bluetooth байланысы үзілді.	● Үзіліс қолданбада көрсетіледі. Құрылғыдағы дисплей қосылады.
		● Bluetooth функциясын смартфоннан іске қосыңыз. ● Смартфонды құрылғымен жұптаңыз.

Техникалық сипаттамалары

		D70	D80	R65	R75
Жалпы ақпарат					
Қозғалыс жылдамдығы (макс.)	km/h	6	6	6	6
Алаң бойынша теориялық өнімділік	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Алаң бойынша практикалық өнімділік	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Кір су бағының көлемі	l	80	80	80	80
Үлкен қоқыс контейнерінің көлемі	l	-	-	-	-
Жуғыш ерітінді ыдысының көлемі (Option Dose)	l	3	3	3	3
Жуғыш затты мөлшерлеу	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Суды мөлшерлеу	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Өлшемдері					
Ұзындығы	mm	1490	1540	1540	1540
Сору өзегінсіз ені	mm	755	840	717	810
Биіктігі	mm	1110	1110	1110	1110
Жұмыс ауқымы	mm	700	800	650	750
Қаптама өлшемдері, Ұ x Е x Б	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Дөңгелек құрсауы					
Алдыңғы дөңгелек, ені	mm	50	50	50	50
Алдыңғы дөңгелек, диаметрі	mm	250	250	250	250
Артқы дөңгелек, ені	mm	32	32	32	32
Артқы дөңгелек, диаметрі	mm	100	100	100	100
Салмағы					
Рұқсат етілген жалпы салмақ	kg	354,7	362	360	363
Бос салмақ (көлік салмағы)	kg	276,7	284	282	285
Щетканың жанасу күші, макс.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Щетканың жанасу қысымы, макс.	N/m ² (г/см ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18 629 (186,3)	15 755 (157,5)
Құрылғының техникалық сипаттамалары					
Номиналды кернеу	V	24	24	24	24
Номиналды кернеу, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Батарея сыйымдылығы	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
Батарея сыйымдылығы, Li-ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Орташа қуаты	W	1430	1330	2020	2100
Тартқыш қозғалтқыштың қуаты	W	300	300	300	300
Сору турбинасының қуаты	W	400	400	400	400
Щетка жетегінің қуаты	W	1000	1000	1200	1200
Қорғаныс класы		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Шаңсорғышпен тазалау					
Сору қуаты, ауа көлемі	l/s	28	28	28	28
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Тазалау щеткалары					
Щетканың диаметрі	mm	355	406		
Щеткалардың ұзындығы	mm	-	-	608	700
Щетканың жылдамдығы	1/min	140	140	1000	1000
Ішкі зарядтау құрылғысы					
Номиналды кернеу	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Жиілік	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Тұтынылатын тоқ	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Зарядтау ұзақтығы	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Ішкі жылдам зарядтау құрылғысы (тек литий-ионды нұсқа)					
Номиналды кернеу	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Жиілік	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Тұтынылатын тоқ	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Экологиялық жағдай					
Рұқсат етілген температура ауқымы	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Су температурасы макс.	°C	50	50	50	50
Толтыру жүйесіндегі су қысымы	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Лас су ыдысын жуу жүйесіндегі су қысымы	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Қатысты ылғалдылық	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Көлбеу					
Жұмыс аймағының көлбеуі макс.	%	2	2	2	2
EN 60335-2-72 стандартына сәйкес есептелінетін мән					
Белгісіздік K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Белгісіздік K _{PA}	dB(A)	2	2	2	2

Техникалық өзгертулерді енгізу құқығы бар.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртеккі көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті Kärcher веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады.

Шығару күні фирмалық тақтайшада MM/YYYY пішімінде көрсетіледі, мұнда MM - өндіріс айы, YYYY - шығарылған жылы немесе кодталған түрде.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30290

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

2 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30290 коды 09/(2)023 өндірілген күнін білдіреді.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен біз төменде аталған өнім аталған нұсқаулықтар мен ережелердің тиісті талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейміз. Бізбен келісусіз өнімнің конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды. Өндіруші осы Сәйкестік туралы декларацияны шығаруға толық жауапкершілік жүктейді.

Өнім: Еден тазартқыш

Типі: 1.533-xxx

Нұсқаулықтар мен ережелер

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Қолданылатын ұлттық стандарттар

-

Атауы және мекенжайы

Құжаттаманы жүргізетін уәкілетті тұлға:

С. Райзер

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германия)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

Қол қойғандар басқарманың тапсырмасы мен уәкілдігі бойынша әрекет етеді.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Германия)

Тел.: +49 7195 14-0

Телефакс: +49 7195 14-2212

Съдържание

Общи указания	352
Функция	352
Употреба по предназначение	352
Защита на околната среда	352
Акcesoари и резервни части	352
Комплект на доставката	352
Указания за безопасност	352
Описание на уреда	354
Intelligent Key	355
Монтаж	355
Пускане в експлоатация	356
Включване на уреда	357
Сдвояване на смартфон	357
Подкани за поддръжка	357
Експлоатация	357
Транспортиране	360
Съхранение	360
Грижа и поддръжка	360
Помощ при повреди	362
Технически данни	364
Гаранция	365
Декларация за съответствие на ЕС	365

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност. Процедирате съответно.

Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

Функция

Тази търкаща изсмукваща машина се използва за мокро почистване на равни подове.

Чрез настройка на количеството на водата, на почистващия препарат и на скоростта на движение уредът може да бъде адаптиран към съответната задача за почистване.

Чрез избор на подходяща програма за почистване уредът може да бъде адаптиран към съответната задача за почистване.

Работната ширина и вместимостта на резервоара за чиста и мръсна вода (вж. глава Технически данни) позволяват ефективно почистване при дълъг експлоатационен живот. Уредът е самоходен.

Акумулаторите могат да се зареждат с помощта на вградено зарядно устройство. Зарядното устройство може да работи с напрежение от 100-240 V.

Указание

В съответствие със задачата на почистване уредът може да бъде оборудван с различни принадлежности.

Попитайте за нашия каталог или ни посетете в интернет на страница www.kaercher.com.

Употреба по предназначение

Този уред е подходящ за професионална и индустриална употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и отдавани под наем обекти. Използвайте този уред само в съответствие с указанията, дадени в настоящото ръководство за експлоатация.

- Уредът трябва да се използва само за почистване на нечувствителни на влага и на полиране гладки подове.
- Уредът не е подходящ за почистване на замръзнали подове (напр. в хладилни помещения).
- Уредът е разработен за почистване на подове във вътрешни помещения, респ. на закрити площи.
- Уредът е подходящ за използване в температурния диапазон 5-40 °C.
- Уредът трябва да се съхранява на защитено от замръзване място.

- Уредът не е подходящ за използване във взривоопасни среди.
- С уреда не трябва да се поемат запалими газове, неразредени киселини или разтворители. Към тях спадат бензин, разтворители за бои или течено гориво, които при увличане със засмуквания въздух могат да образуват експлозивни смеси. Освен това не използвайте ацетон, неразредени киселини и разтворители, тъй като те атакуват използваните в уреда материали.
- Реактивните метални прахове (напр. алуминий, магнезий, цинк) в комбинация със силно алкални или киселинни почистващи препарати образуват експлозивни газове.
- Уредът не е предназначен за почистване на обществени пътища за движение.
- Съблюдавайте допустимото натоварване на единица площ на основата (вж. глава Технически данни).
- Уредът трябва да се оборудва само с оригинални принадлежности и резервни части.
- При използване на зарядни устройства или батерии, трябва да се използват само допустимите компоненти, посочени в ръководството за експлоатация. При различна комбинация трябва да има потвърждение от отговорния производител на зарядното устройство и/или акумулатора.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница: www.kaercher.de/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Указания за безопасност

Преди първото използване на уреда прочетете тази инструкция за експлоатация и приложената книжка "Указания за безопасност на почистващи уреди с четка", № 5.956-251.0, и действайте съответно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът може да се преобърне

Опасност от нараняване

Не използвайте уреда върху наклонени повърхности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от злополука поради неправилно обслужване

Могат да бъдат наранени хора.

Обслужващите лица трябва да бъдат съответно инструктирани относно употребата на този уред.

Уредът може да се използва само ако са затворени главният капак и всички останали капаци.

Предпазни устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

Сериозни наранявания поради липсващи, модифицирани или неефективни защитни приспособления.

Не заобикаляйте или премахвайте защитните приспособления и не ги изключвайте. Предпазните устройства служат за Вашата защита.

Аварийно изключване

Указание

За незабавно спиране от експлоатация извадете Intelligent Key (аварийно изключване).

Лост за движение

При пускане на лоста за движение задвижващият двигател и двигателят на четките се изключват.

Символи върху уреда



⚠ ОПАСНОСТ

Процес зареждане

Електрически удар

Не сваляйте никакви защитни капачета на полюсите на акумулатора.

Внимавайте за правилен монтаж



ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда

Водата поврежда смукателната турбина

Уверете се, че в обозначените по този начин отвори не прониква вода.

Указания относно акумулатора (акумулаторна батерия) и зарядното устройство

В изпълнението Li-Ion са вградени литиево-йонни акумулатори. Те са предмет на специални критерии.

Демонтажът, монтажът и проверката на дефектни акумулатори трябва да се извършват само от сервиза на Kärcher или от специалист.

Указания за съхранението и транспортирането ще получите от Вашия сервиз на Kärcher.

⚠ ОПАСНОСТ

Преустройства и промени по уреда не са разрешени.

Не трябва да отваряте акумулаторната батерия, има опасност от късо съединение. В допълнение може да изтекат дразнещи пари или разяждащи течности.

Не излагайте акумулаторната батерия на силна слънчева светлина, силна топлина и огън. Има опасност от експлозия.

Не използвайте зарядното устройство във взривоопасна среда.

Не използвайте зарядното устройство, когато е замърсено или мокро.

Осигурете достатъчна вентилация по време на процеса на зареждане.

Опасност от експлозия. В близост до акумулатор или в помещение за зареждане на акумулатори не трябва да работите с открит пламък, да създавате искри или да пушите.

Опасност от експлозия. Не поставяйте никакви инструменти или подобни предмети върху акумулатора, тоест, върху крайните полюси и съединенията между клетките.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди всяко използване проверявайте уреда и мрежовия захранващ кабел за повреда. Преустановете употребата на повредените уреди и възлагайте ремонта на повредените части само на специалисти.

Дръжте децата далеч от акумулатори и зарядното устройство.

Не зареждайте повредени акумулатори. Възлагайте смяната на повредените акумулатори на сервиза на Kärcher.

Не изхвърляйте повредения акумулатор в битовите отпадъци. Информирайте сервиза на Kärcher.

Избягвайте контакт с изтичаща течност от повредени акумулиращи батерии. При случаен контакт отмийте течността с вода. При контакт с очите допълнително се консултирайте с лекар.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Задължително спазвайте тази инструкция за експлоатация. Спазвайте препоръките на законодателя при боравене с акумулатори.

Мрежовото напрежение трябва да съпада с посоченото върху типовата табелка на уреда.

Използвайте зарядното устройство само с разрешените за зареждане акумулаторни батерии.

Използвайте акумулаторната батерия само с този уред.

Употребата за други цели е забранена и опасна.

Предупредителни символи

Спазвайте следните предупредителни указания при работа с батериите:

	Спазвайте указанията в инструкциите за акумулатора, върху акумулатора и в настоящите инструкции за експлоатация.
	Носете предпазни очила.
	Дръжте киселините и батериите далеч от деца.
	Риск от експлозия
	Пожар, искри, открит огън и пушене са недопустими.
	Риск от киселинни изгаряния
	Първа помощ.
	Предупреждение
	Изхвърляне
	Не изхвърляйте батерии в контейнера за смет.

Описание на уреда

Преглед на уреда

Фигура А

- ① Туба за почистващ препарат (само вариант DOSE)
- ② Всмукателен маркуч за почистващ препарат (само вариант DOSE)
- ③ Отвор за пълнене на резервоара за чиста вода с капачка и вградена мерителна чаша
- ④ Предпазна цедка на турбината
- ⑤ Носач за маркуча
- ⑥ Маркуч за пълнене на резервоара за чиста вода
- ⑦ Клапа за вентилация на резервоара
- ⑧ Извод за вода на резервоара за мръсна вода, система за промиване
- ⑨ Поплавък
- ⑩ Цедка за груби отпадъци
- ⑪ Придържача шина за Homebase
- ⑫ Акумулатор
- ⑬ Държач на мопа
- ⑭ Почистваща глава
- ⑮ Панел за обслужване
- ⑯ Държач за смартфон
- ⑰ Контролен панел
- ⑱ Място за съхранение на комплект за почистване "Homebase Box"
- ⑲ Регулиращо копче за дозиране на вода (само вариант Good)
- ⑳ Капак на резервоара за отпадъчна вода
- ㉑ Резервоар за мръсна вода
- ㉒ *Система за пълнене чиста вода
- ㉓ Индикация за ниво на напълване и изпускателен маркуч за чиста вода
- ㉔ Удълбочение за хващане за завъртане нагоре на резервоара за мръсна вода
- ㉕ Педал за смяна на четката
- ㉖ Резервоар за прясна вода
- ㉗ Фиксиращ лост на лентата засмукване
- ㉘ Кука за кабел за мрежов захранващ кабел
- ㉙ Лента засмукване
- ㉚ Лост за спускане на лента засмукване
- ㉛ Затварящо приспособление резервоар за чиста вода с филтър
- ㉜ Смукателен маркуч
- ㉝ Кука за кабел за мрежов захранващ кабел
- ㉞ Отделение за съхранение
- ㉟ Изпускателен маркуч за мръсна вода с приспособление за дозиране
- ⓫ Плъзгаща скоба
- ⓬ Лост за движение
- ⓭ Отклоняваща ролка
- ⓮ Защита на бампера
- ⓯ Свалящо се езиче
- ⓰ R75 Глава на четката
- ⓱ Метяща рамка
- ⓲ Лентова четка
- ⓳ Отклоняваща ролка
- ⓴ D70 Глава на четката

Цветна маркировка

Предвидените за обслужване или поддръжка от потребителя компоненти на уреда са маркирани в жълто.

Контролен панел

- ① Активиране на валеца на четката
- ② Превключвател за избор на програма
- ③ * Бутон за дозиране на вода
- ④ Налягане на притискане на четките
- ⑤ Дисплей
- ⑥ Поставка за смартфон
- ⑦ Държач за смартфон

- ⑧ Бутон за скорост
- ⑨ Бутони "+" и "-"
- ⑩ * Бутон за дозиране на почистващ препарат
- ⑪ Лост за движение
- ⑫ КОД за целевата страница B 80 W NG
- ⑬ Intelligent Key
Жълт - Оператор
Сив - Подготвящ

* Опция

Превключвател за избор на програма

Фигура С

- ① 0
Уредът е изключен.
- ② РЕЖИМ ЕСО
Почистване на пода с мокро почистване и изсмукване на мръсната вода с намалено потребление на ресурси (намалени обороти на четките, смукателна мощност, дозиране на почистващи препарати и вода).
- ③ НОРМАЛЕН РЕЖИМ
Почистване на пода с мокро почистване и изсмукване на мръсната вода.
- ④ ИНТЕНЗИВЕН РЕЖИМ
Почистване на пода с мокро почистване (с повишено дозиране на почистващи препарати и вода) и изсмукване на мръсната вода.

Държач на лентата засмукване

При движение през тесни пространства или за съхранение лентата засмукване може да се демонтира и да се закачи на ръба на уреда.

Фигура D

- ① Място за съхранение за лента засмукване (ръб на уреда)
- ② Лента засмукване

Издърпайте държача от жлеба на дръжката, за да го разгънете. Той остава в тази позиция благодарение на механизма за самозадържане.

Фигура Е

- ① Държач, сгънат
- ② Държач, разгънат
- ③ Смукателна греда, закачена

Символи върху уреда



Мрежов захранващ кабел за зарядно устройство



Точка за закрепване



*Носач на мопа



Държач на смукателната греда



Филтър чиста вода



Наливане на чиста вода



Ниво на напълване на резервоара за чиста вода 25 %



Равнище на пълнене на резервоара за прясна вода 50%



Равнище на пълнене на резервоара за прясна вода 100%



Педал за смяна на четката (BD)
Бутон за смяна на четката (BR)



Изпускане на мръсна вода
Изпускане на чиста вода



Сваляне на резервоара за груби отпадъци



Придвижване напред



Придвижване назад

Intelligent Key

Intelligent Key служи за включване на уреда и за активиране на определени функции на уреда.

● Жълто: Обслужващо лице

Уредът може да се използва. Всички активирани чрез приложението за смартфон за този ключ настройки за програмите за почистване могат да се променят.

● Сиво: Лице, извършващо подготвителни работи

Уредът може да се използва. Всички налични за уреда настройки за програмите за почистване могат да се променят.

Монтаж

Монтиране на лентата засмукване

1. Завъртете двата фиксиращи лоста нагоре.

Фигура Н

① Окачване на лентата засмукване

② Фиксиращ лост

③ Лента засмукване

2. Поставете лентата засмукване в окачването на лентата засмукване.

3. Завъртете двата фиксиращи лоста надолу.

Монтиране на четките

1. Монтажът на четките е описан в глава "Работи по поддръжката".

Акумулатори

Препоръчвани акумулатори

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда

Акумулаторите могат да се заменят само с такива със същата технология.

Оловните акумулатори не трябва да се заменят с литиево-йонни акумулатори

Литиево-йонните акумулатори не трябва да се заменят с оловни акумулатори.

Оловни акумулатори:

Описание	Каталожен №
Комплект батерии с гел 2 x 105 Ah, 12 V	2.815-100.0
Комплект батерии AGM 4 x 170 Ah, 6 V	2.815-092.0

Уредът се нуждае от 2 акумулатора.

Литиево-йонни акумулатори:

Описание	Каталожен №
Комплект батерии LIB 90 Ah, 25,6 V	6.654-558.0

Уредът се предлага в 2 варианта:

- 1 x 90 Ah
- 2 x 90 Ah

Максимални размери на акумулатора

Дължина	485
Широчина	385
Височина	300

Поставяне и свързване на акумулаторите

Указание

При варианта на уреда с литиево-йонен акумулатор акумулаторът вече е монтиран и свързан.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от пожар и експлозия!

Не поставяйте инструменти или подобни предмети върху акумулатора. Късо съединение и опасност от експлозия. Задължително избягвайте пушене и открит огън.

Помещенията, в които се зареждат акумулатори, трябва да бъдат с добра вентилация, тъй като при зареждането се образува силно експлозивен газ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреда при изваждане и монтиране на батериите поради преобръщане на уреда!

Наранявания и материални щети

При демонтажа и монтажа на акумулаторите следете за устойчивото положение на уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на електронни компоненти при неправилно свързване на кабелите към батериите!

Материални щети

Когато свързвате кабелите за свързване и захранване към батериите, се уверете, че полярността е правилна.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност за живота поради експлозия и пожар при неправилно зареждане на дълбоко разредени батерии!

Смъртоносни или особено тежки наранявания и материални щети

Не използвайте устройства с дълбоко изтощени батерии. Преди да използвате уреда, заредете по подходящ начин дълбоко разредените батерии. При нужда се свържете със сервиза на Kärcher.

1. Придвигнете уреда ок. 2 м напред, за да се насочат водещите колела назад.
2. Хванете резервоара за мръсна вода за удълбочението за хващане и завъртете настрани резервоара нагоре.
3. Поставете акумулаторите в отделението.
4. Свързване на акумулаторите:
 - а Поставете уплътняващите елементи.

Фигура I

- ① Разпънка 340 x 40 x 10 (??????)
- ②
- ③
- ④ 170 Ah: Разпънка 2 x 5.585-056.0
115 Ah: Разпънка ??????
180 Ah: Разпънка ??????
90 Ah: Разпънка ??????
- ⑤ Присъединителен кабел към акумулатора (-)
- ⑥ Присъединителен кабел към акумулатора (+)
 - б Свържете двата акумулатора със свързващия кабел.
 - с Закачете присъединителните кабели към все още откритите полюси на акумулатора (+) и (-).
5. Спуснете резервоара за мръсна вода надолу.

Активиране на литиево-йонния акумулатор

Литиево-йонните акумулатори се доставят в режим Транспортиране и трябва да се активират, преди уредът да бъде пуснат в експлоатация.

1. Заредете акумулатора (вж. "Пускане в експлоатация/Зареждане на акумулатора"), по този начин се прекратява режимът Транспортиране.

Демонтаж на акумулатора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреда при изваждане и монтиране на батериите поради преобръщане на уреда!

Наранявания и материални щети

При демонтажа и монтажа на акумулаторите следете за устойчивото положение на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преобръщащ се уред

Опасност от нараняване, опасност от повреда

Демонтирайте акумулаторите само ако на уреда е поставена почистваща глава.

1. Поставете превключвателя за избор на програма на "0".
2. Извадете Intelligent Key.
3. Изпразнете резервоара за мръсна вода.
4. Придвигнете уреда ок. 2 м напред, за да се насочат водещите колела назад.
5. Хванете резервоара за мръсна вода за удълбочението за хващане и завъртете настрана резервоара нагоре.
6. Разкачете кабела от отрицателния полюс на акумулатора.
7. Разкачете останалите кабели от акумулаторите.
8. Отстранете уплътняващите елементи.
9. Извадете акумулаторите.
10. Изхвърлете изразходените акумулатори като отпадък в съответствие с валидните разпоредби.

Пускане в експлоатация

Настройване на характеристичната крива на зареждане

Преди първото пускане в експлоатация, след сервизно нулиране или при смяна на акумулатора с друг тип е необходимо да се настрои характеристична крива на зареждане.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност поради непреднамерено стартиране на уреда

Опасност от нараняване

Преди всякакви работи по уреда изваждайте щекера на запалителната свещ или разкачайте акумулатора.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на батерията

Неправилната характеристична крива на зареждане може да повлияе на експлоатационния живот и капацитета на батерията.

Уверете се, че в машината е избрана характеристична крива на батерията, съответстваща на батерията.

Избраната в момента характеристична крива на батерията може да се види на дисплея или чрез приложението в областта „Състояние на уреда“ по време на зареждане.

Указание

Характеристичната крива на зареждане може да се регулира само от сервиза на Kärcher.

Налични са характеристични криви на батериите за следните батерии:

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS POWER LIB 25,6 V/90 Ah

Указание

За да може да се използват и други батерии, сервизният отдел на Kärcher може да създаде индивидуална характеристична крива на батерията.

Зареждане на акумулатора

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от наранявания поради зарядното устройство!

Електрически удар поради неправилна употреба на зарядното устройство!

Съблюдавайте мрежовото напрежение и предпазителя, посочени на типовата табелка на уреда.

Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения с достатъчна вентилация.

Вграденото зарядно устройство е с електронно регулиране и е подходящо за всички препоръчани акумулатори, то приключва процеса на зареждане автоматично.

Указание

Чрез използване на устройство за бързо зареждане времето за зареждане може да се намали до максимум 2,5 часа (само за литиево-йонната версия).

Указание

За всеки монтиран тип акумулатор трябва да се настрои съответната характеристична крива на зареждане.

При зареждането вграденният акумулатор се показва на дисплея.

Времето за зареждане възлиза средно на максимум 14 часа. По време на процеса на зареждане уредът не може да се използва.

Указание

Уредът разполага със защита против дълбоко разреждане, т.е., ако по време на работа се достигне все още допустимата минимална степен на капацитет, двигателят на четките и турбината се изключват.

1. Придвигнете уреда директно до мястото, предвидено за зареждане, при това избягвайте наклони.
2. Включете мрежовия щепсел на присъединителния кабел в контакта.
3. Зареждайте, докато на дисплея се покаже пълно зареждане.

Акумулатори, които се нуждаят от малка поддръжка (мокри акумулатори)

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от разяждане поради изтичане на киселина!

Пълнете акумулатора с вода само в разрежено състояние. При боравене с акумулаторна киселина носете защитни очила и веднага изплаквайте с вода евентуално пръсната киселина върху кожата или облеклото.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на акумулаторите!

При употреба на вода с добавки гаранцията на акумулатора се анулира.

За доливане на акумулаторите използвайте само дестилирана или деминерализирана вода (EN 50272-T3).

Не използвайте добавки на други производители или подобрители.

1. Един час преди края на процеса на зареждане добавете дестилирана вода. При това следете за правилното ниво на киселината съгласно маркировката на акумулатора. В края на процеса на зареждане всички клетки трябва да кипят.

Включване на уреда

1. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
2. Завъртете превключвателя за избор на програма на програма за почистване.

На дисплея се показват последователно:

- Лого на Kärcher
- Време до следващото сервисно обслужване в часове
- Състояние на акумулатора и работни часове
- Версия на софтуера
- Индикация за работно състояние

Фигура J

- ① Състояние на зареждане на акумулатора
- ② Настроено дозиране на вода (само при уреди с електрически вентил за вода)
- ③ Настроена скорост
- ④ Настроено дозиране на почистващ препарат (само при вариант на уреда DOSE)

Уредът е готов за експлоатация.

Сдвояване на смартфон

С приложението "Machine Connect" на свързан с уреда смартфон могат да се изпълняват разширени функции на уреда:

- настройка на типа на почистващата глава
- настройка на максималната скорост на транспортиране
- изключване/включване на USB порта
- настройка на времето на инерционен ход на четката(ите)
- настройка на времето на инерционен ход на изсмукването
- включване/изключване на зависимостта от скоростта дозиране на вода
- управление на правата на жълтия Intelligent Key
- възстановяване на фабричните настройки

Указание

Възможните функции зависят от изпълнението на уреда.

1. Сканирайте QR кода върху уреда със смартфона.

- ① КОД
- ② Символ Bluetooth®

2. Инсталирайте приложението "Machine Connect" на смартфона и го стартирайте.
3. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
4. Натиснете едновременно бутоните "+" и "-" на контролния панел на уреда за 3 секунди.

Указание

По време на процеса на сдвояване символът Bluetooth® мига на контролния панел.

5. За сдвояването следвайте указанията на приложението на смартфона.
6. Функциите на приложението са обяснени на смартфона.

Указание

Щом смартфонът е сдвоен с уреда, символът Bluetooth започва да свети постоянно.

Указание

За зареждане на акумулаторната батерия мобилният телефон може да бъде свързан с USB порта на уреда.

Подкани за поддръжка

След като измине определен период на експлоатация, на дисплея започват да се показват подкани за извършване на различни дейности по поддръжка:

Подкана	Интервал (часове)
ПОЧИСТВАНЕ ФИЛТЪР СМУК.	10
ПОЧИСТВАНЕ ЛЕНТА ЗАСМУКВАНЕ	20
ПОЧИСТВАНЕ ФИЛТР. НА ВОДА	50
ПРОВЕРКА ЧЕТКА ИЗНОС.	100
ПРОВЕРКА СМУК.УСТНА	100

1. Извършете показаната дейност по поддръжка.
2. За потвърждение натиснете произволен бутон върху контролния панел.
Подканата се нулира и след изтичането на интервала се показва отново.

Експлоатация

⚠ ОПАСНОСТ

Опасна ситуация при експлоатация

Опасност от нараняване

При опасност пуснете лоста за движение.

Загуба на стабилност

Опасност от нараняване

Натискайте педала за вдигане/спускане на почистващата глава само с един крак. С другия крак стойте здраво и стабилно на пода.

Наливане на работни материали

Наливане на чиста вода

1. Отворете затварящия механизъм на резервоара за чиста вода.
2. Налейте чиста вода (максимално 50 °C) до долния ръб на отвора за пълнене.
Указание: По време на пълненето маркучът за чиста вода може да се фиксира с носача за маркуча.
3. Затворете затварящия механизъм на резервоара за чиста вода.

Наливане на чиста вода с маркуч за пълнене

1. Извадете маркуча за пълнене от уреда.
2. Свържете края на маркуча за пълнене с кран за вода.
3. Свалете затварящото приспособление на резервоара за вода.
4. Отворете подаването на вода (максимална температура на водата 50 °C).
5. Наблюдавайте нивото на напълване на резервоара за чиста вода през отвора за пълнене.
6. Затворете подаването на вода, щом нивото на напълване достигне долния ръб на отвора за пълнене.
7. Поставете затварящия механизъм на резервоара за чиста вода.
8. Отстранете маркуча за пълнене от крана за вода.
9. Поставете маркуча за пълнене в уреда.

Наливане на чиста вода в системата за пълнене

1. Свържете маркуча за вода към присъединителния щуцер на системата за пълнене (максимална температура на водата 50 °C).
2. Отворете подаването на вода.
3. Наблюдавайте уреда, автоматичната система за пълнене прекъсва подаването на вода, щом резервоарът за чиста вода се напълни.
4. Затворете подаването на вода.
5. Отстранете маркуча за вода.

Указания за почистващи препарати

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда при използване на неподходящи продукти за почистване и поддръжка!

Материални щети

Използвайте само продукти за почистване и грижа, препоръчани от Kärcher. Ако се използват неподходящи продукти за почистване и грижа, уредът, подовите и повърхностите могат да се повредят.
Съблюдавайте предназначението и указанията за безопасност на продуктите за почистване и поддръжка. Никога не използвайте продукти за почистване и поддръжка, които са запалими, силно пенливи или съдържат разтворители, солна или флуороводородна киселина.

Указание

Не използвайте силно разпенващи се почистващи препарати.

Препоръчителни почистващи препарати

Употреба	Почистващи препарати
Поддържащо почистване на всякакви водоустойчиви подове	CA 50 C RM 756
Поддържащо почистване с компоненти за грижа	RM 746 RM 780
Поддържащо почистване и основно почистване на промишлени настилки	RM 69
Поддържащо почистване на блестящи настилки	RM 755
Поддържащо почистване и основно почистване на плочки от фин камък	RM 753
Поддържащо почистване и основно почистване на устойчиви на киселини покрития	RM 751
Почистване и дезинфекция	RM 732
Основно почистване на всякакви устойчиви на алкали подови настилки	RM 752
Основно почистване и отстраняване на покрития на чувствителни към алкали подове	RM 754

Добавяне на почистващ препарат с дозиращо приспособление

Само вариант DOSE:

По канала към почистващата глава към чистата вода се добавя почистващ препарат с помощта на приспособление за дозиране.

1. Сипете почистващия препарат в тубата за почистващ препарат.

Указание

С приспособлението за дозиране могат да се дозират максимално 3% почистващ препарат. При по-голяма дозировка почистващият препарат трябва да се налива в резервоара за чиста вода.

ВНИМАНИЕ

Опасност от запушване

При добавяне на почистващия препарат в резервоара за чиста вода почистващият препарат може да засъхне и да наруши функцията на приспособлението за дозиране. След добавяне на почистващия препарат в резервоара за чиста вода изплакнете уреда с чиста вода: Изберете програма за почистване с нанасяне на вода, настройте количеството на водата на максималната стойност, настройте дозирането на почистващ препарат на 0.

Добавяне на дозиращ препарат без дозиращо приспособление

1. Добавете почистващия препарат в резервоара за чиста вода.

Указание

Капачката на отвора за пълнене има скала отвътре и може да се използва за измерване на количеството на почистващия препарат.

Настройка на дозирането на почистващ препарат

При варианта на уреда DOSE почистващият препарат се добавя към чистата вода чрез почистващата глава.

Дозирането на почистващ препарат може да се настройва отделно за всяка програма за почистване.

1. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
2. С превключвателя за избор на програма изберете програмата за почистване, която да бъде настроена.
3. Натиснете бутона за дозиране на почистващ препарат.

4. Настройте желаното дозиране на почистващ препарат с бутоните "+" и "-".
5. За да се приеме настройката, изчакайте 3 секунди или натиснете някои от другите бутони.

Настройка на количеството на водата

1. Настройте количеството на водата според замърсяването на подовата настилка.

Указание

Направете първите опити за почистване с малко количество вода. Постепенно увеличавайте количеството на водата, докато се постигне желаният резултат от почистването.

Указание

При празен резервоар за чиста вода почистващата глава продължава да работи без подаване на течност.

Ръчен вентил за вода

Уредът с ръчен вентил за вода е оборудван с копче за регулиране за дозиране на водата отдясно до контролния панел.

1. Завъртете копчето за регулиране на дозирането на водата на желаната стойност.

Указание

Навлажняването на четките е активно само при спуснатата почистваща глава и натиснат лост за движение.

Електрически вентил за вода

Уредът с електрически вентил за вода е оборудван с бутон за дозиране на водата на контролния панел.

Дозирането на водата може да се настройва отделно за всяка програма за почистване.

1. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
2. С превключвателя за избор на програма изберете програмата за почистване, която да бъде настроена.
3. Натиснете бутона за дозиране на вода.
4. Настройте желаното дозиране на вода с бутоните "+" и "-".
5. За да се приеме настройката, изчакайте 3 секунди или натиснете някои от другите бутони.

Указание

Навлажняването на четките е активно само при спуснатата почистваща глава и натиснат лост за движение.

Регулиране на скоростта на почистване

Скоростта на почистване може да се настройва отделно за всяка програма за почистване.

1. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
2. С превключвателя за избор на програма изберете програмата за почистване, която да бъде настроена.
3. Натиснете бутона Скорост.
4. Настройте желаната скорост с бутоните "+" и "-".
5. За да се приеме настройката, изчакайте 3 секунди или натиснете някои от другите бутони.

Регулиране на силата на притискане на главата на четката

Силата на притискане на главата на четката може да се регулира отделно за всяка програма за почистване.

1. Поставете Intelligent Key на контролния панел.
2. С превключвателя за избор на програма изберете програмата за почистване, която да бъде настроена.
3. Натиснете бутона за силата на притискане на главата на четката.
4. Задайте желаната сила на притискане на главата на четката с бутоните "+" и "-".
5. За да се приеме настройката, изчакайте 3 секунди или натиснете някои от другите бутони.

Настройка на наклона на лентата засмукване

Наклонът трябва да се настройва така, че смукателните крайници на лентата засмукване да се притискат равномерно към пода по цялата си дължина.

1. Спрете уреда на повърхност без наклон.
2. Изберете програмата "Изсмукване".
3. Придвигнете уреда малко напред.
Лентата засмукване се спуска.
4. Прочетете нивото на водата.

Фигура L

- ① Винт
 - ② Гайка
 - ③ Ниво на водата
5. Развийте гайката M 12, при това дръжте шестостенния болт M 10 с вилкообразния ключ.
 6. Регулирайте болта така, че показанието на нивото на водата да се намира между двете черти.
 7. Затегнете гайката M 12, при това дръжте шестостенния болт M 10 с вилкообразния ключ.
 8. За да проверите новата настройка, придвигнете уреда малко напред със спусната лента засмукване в режим на засмукване и наблюдавайте нивелира. При необходимост повторете процеса на настройка.

Настройка на височината

С регулирането на височината се повлиява огъването на смукателните крайници при контакт с пода.

Указание

Основна настройка: 3 подложни шайби над, 3 подложни шайби под лентата засмукване.

Неравен под: 5 подложни шайби над, 1 подложна шайба под лентата засмукване.

Много гладък под: 1 подложна шайба над, 5 подложни шайби под лентата засмукване.

1. Развийте гайката.

Фигура M

- ① Гайка
 - ② Подложна шайба
 - ③ Дистанционна втулка с държач
2. Поставете желан брой подложни шайби между лентата засмукване и дистанционната втулка.
 3. Поставете останалите подложни шайби над дистанционната втулка.
 4. Завинтете и затегнете гайката.
 5. Повторете процеса на втората дистанционна втулка.

Указание

Настройте двете дистанционни втулки на еднаква височина.

Включване на уреда

1. Поставете ключовия прекъсвач на "1".
Дисплеят показва последователно:
 - периода до следващия сервис
 - версия на софтуера, обслужващ елемент
 - състоянието на зареждане на акумулатора и брой на работните часове

Пътуване

Указание

Уредът е конструиран така, че почистващата глава се издава откъсно. Това позволява работа с преглед, близо до ръбове.

1. Поставете Intelligent Key.
2. Завъртете лоста за спускане на лента засмукване нагоре.
3. Натиснете бутона "Активиране на главата на четката" в зоната за обслужване. Главата се спуска.
4. Поставете превключвателя за избор на програма на произволна програма.

5. Движете уреда.

- a Натиснете лоста за движение напред.
Уредът се движи напред.
- b Натиснете лоста за движение назад.
Уредът се движи назад.

Указание

Уредът започва да се движи едва когато лостът за движение се придвижи с приблизително 5°.

6. Пуснете лоста за движение.
Уредът спира.

Почистване

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда

Ако уредът работи твърде дълго време на едно място, подовата настилка може да се повреди.

Не използвайте уреда на едно място.

1. Поставете Intelligent Key.
2. Поставете превключвателя за избор на програма на желаната програма за почистване.
3. Натиснете надолу лоста за спускане на лентата засмукване.
4. Натиснете бутона "Активиране на главата на четката" в зоната за обслужване. Главата се спуска.
5. Натиснете лоста за движение напред и преминете върху повърхността, която трябва да се почисти.

Указание

Ако резервоарът за мръсна вода е пълен, поплавъкът затваря смукателния отвор и смукателната турбина работи с повишени обороти. В такъв случай изключете засмукването и се придвижете за изпразване на резервоара за мръсна вода.

Приключване на работата

Приключване на почистването

1. Завъртете регулиращото копче за дозиране на водата на "OFF" (не при изпълнение DOSE).
2. Пуснете лоста за движение.
3. Натиснете бутона "Активиране на главата на четката" в зоната за обслужване. Главата се повдига.
4. Продължете движението за кратко разстояние.
Остатъчната вода се изсмука.
5. Завъртете лоста за спускане на лента засмукване нагоре.

Изпускане на мръсната вода

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замърсяване на околната среда!

Замърсяване на околната среда поради неправилно изхвърляне на отпадни води.

Съблюдавайте местните предписания за обработка на отпадни води.

1. Извадете изпускателния маркуч от държача и го спуснете над подходящо приспособление за събиране.

Фигура N

2. Свийте или прегънете изпускателния маркуч в предвидената точка.
3. Отворете капака на изпускателния маркуч.
4. Изпуснете мръсната вода. Регулирайте количеството на водата чрез натиск или прегъване.
5. Промийте резервоара за мръсна вода с чиста вода.

Система за промиване на резервоара за мръсна вода

1. Вземете изпускателния маркуч за мръсна вода от държача и го спуснете в подходящо събирателно приспособление.
2. Отворете капака на приспособлението за дозиране на изпускателния маркуч.
3. Отворете капака на резервоара за мръсна вода.
4. Свалете гъвкавото затварящо приспособление на системата за промиване.

5. Свържете маркуча за вода със системата за промиване.

Фигура О

- ① Затварящо приспособление
 - ② Клапа за вентилация на резервоара
 - ③ Извод за вода система за промиване
6. Затворете капака на резервоара за мръсна вода.
7. Отворете подаването на вода и промивайте резервоара за мръсна вода в продължение на ок. 30 секунди.
При необходимост повторете процеса на промиване 2 - 3 пъти.
8. Затворете подаването на вода и отстранете маркуча от уреда.
9. Поставете отново гъвкавото затварящо приспособление на подаването на вода на системата за промиване.
10. Затворете капака на резервоара за мръсна вода. При това натиснете клапата за вентилация на резервоара така, че да остане открита пролука и резервоарът за мръсна вода да може да изсъхне.
11. Притиснете изпускателния маркуч в държача и затворете капака на дозиращото приспособление.

Изпускане на чиста вода от затварящото приспособление

1. Отворете затварящото приспособление на резервоара за чиста вода.
2. Изпуснете чистата вода.
3. Почистете филтъра.
4. Поставете затварящото приспособление на резервоара за чиста вода.

Изпускане на чиста вода от индикацията за ниво на напълване

1. Вземете маркуча на индикацията за ниво на напълване и го наведете надолу.
2. Поставете маркуча отново.

Изпразване на резервоара за груби отпадъци

(Само при R-почистваща глава)

1. Повдигнете и извадете резервоара за груби отпадъци.

Фигура Р

- ① Резервоар за груби отпадъци
2. Изпразнете резервоара за груби отпадъци и при необходимост го почистете.
3. Поставете отново резервоара за груби отпадъци.

Паркиране на уреда

1. Завъртете превключвателя за избор на програма на положение "0".
2. Извадете Intelligent Key.
3. Натиснете бутона "Активиране на главата на четката" в зоната за обслужване. Главата се повдига.
4. Завъртете лоста за спускане на лента засмукване нагоре.
5. Подсигурете уреда срещу самоволно придвижване.
6. Затворете капака на резервоара за мръсна вода. При това натиснете клапата за вентилация на резервоара така, че да се фиксира в жлеба на резервоара за чиста вода по такъв начин, че резервоарът за мръсна вода да може да изсъхне.
7. При необходимост заредете акумулатора.

Транспортиране

⚠ ОПАСНОСТ

Преминаване по наклони

Опасност от нараняване

При товарене и разтоварване използвайте уреда само на наклони до максималната стойност (вж. глава "Технически данни").

Движете се бавно.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди

При транспортиране съблюдавайте теглото на уреда.

Товарете уреда само с празни резервоари за чиста и мръсна вода.

Товарете уреда само с помощта на друг човек или използвайте тяговото задвижване.

1. Деактивирайте главата на четката с помощта на бутона в зоната за обслужване. Главата се повдига.
2. Извадете четките, за да избегнете повреди.
3. Демонтирайте лентата засмукване от уреда.
4. При транспортиране в превозни средства обезопасете уреда срещу плъзване и преобръщане чрез ушите за фиксиране съгласно действащите разпоредби.

Фигура Q

Съхранение

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда при несъблюдаване на теглото

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради замръзване!

Материални щети

Изпразнете напълно уреда от чиста и мръсна вода. При замръзване неизточената вода може да повреди уреда. Винаги предпазвайте уреда от замръзване: по време на работа, транспортиране и съхранение.

- Този уред трябва да се съхранява само във вътрешни помещения.
- Преди съхранение за продължителен период от време заредете напълно акумулаторите.
- По време на периода на съхранение зареждайте акумулаторите напълно най-малкото веднъж месечно.

Грижа и поддръжка

⚠ ОПАСНОСТ

Непреднамерено стартиращ уред

Опасност от нараняване

Завъртете превключвателя за избор на програма на положение "0".

Преди всякакви работи по уреда изваждайте Intelligent Key. Извадете мрежовия щепсел на зарядното устройство.

- Изпуснете и изхвърлете мръсната и чистата вода.

Инспекция на безопасността/договор за поддръжка

С Вашия дистрибутор можете да договорите провеждането на периодична инспекция на безопасността или да сключите договор за поддръжка. Моля, консултирайте се.

Интервали на поддръжка

След всяка употреба

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

Опасност от повреда на уреда поради неправилно почистване.

Не пръскайте уреда с вода и не използвайте агресивни почистващи препарати.

- Изпуснете мръсната вода.
- Почистете резервоара за мръсна вода със системата за промиване на резервоара за мръсна вода.
- Извадете цедката за груби отпадъци от резервоара за мръсна вода и я почистете.
- Проверете предпазната цедка на турбината, при необходимост я свалете и почистете.
- Почистете уреда отвън с влажен, напоен с мека почистваща луга парцал.

- Само R-почистваща глава: извадете резервоара за груби отпадъци и го изпразнете.
- Само R-почистваща глава: Почистете разпределителната пластина за вода.
- Почистете смукателните крайници, проверете ги за износване и при необходимост ги сменете.
- Почистете свалящите се езичета на почистващата глава, проверете ги за износване и при необходимост ги сменете.
- Почистете четките, проверете ги за износване и при необходимост ги сменете.
- Затворете капака на резервоара за мръсна вода. При това натиснете клапата за вентилация на резервоара така, че да остане открита пролука и резервоарът за мръсна вода да може да изсъхне.
- Заредете акумулатора.

Оловен акумулатор:

- Ако състоянието на зареждане е под 50%, заредете напълно и без прекъсване акумулатора.
- Ако състоянието на зареждане е над 50%, заредете акумулатора само ако това е необходимо за цялата продължителност на работа при следващата употреба.

Литиево-йонен акумулатор:

- Заредете при необходимост.

Ежемесечно

- Изпразнете и изплакнете резервоара за чиста вода.
- Почистете филтъра за чиста вода.
- Почистете поплавката.
- При преждевременно спрял от експлоатация уред с оловен акумулатор: извършете компенсиращо зареждане на акумулатора.
- Проверете полюсите на акумулатора за окисидация, при необходимост ги почистете с четка. Внимавайте за фиксирано положение на свързващите кабели.
- Почистете уплътненията между резервоара за мръсна вода и капака и ги проверете за херметичност, при необходимост ги сменете.
- Само R-почистваща глава: почистете тунела на четките.
- Само R-почистваща глава: Извадете разпределителната пластина за вода на почистващата глава и почистете водния канал.
- При акумулатори, които се нуждаят от поддръжка, проверете плътността на киселината в клетките.
- В случай на по-продължително време на покой на уреда го прибирайте с напълно заредени акумулатори. Най-малко веднъж месечно зареждайте акумулатора напълно.

Веднъж годишно

- Възлагайте извършването на предписаната инспекция на сервиза.

Работи по поддръжка

Почистване на цедката за груби отпадъци

1. Отворете капака на резервоара за мръсна вода.

Фигура R

- ① Цедка за груби отпадъци
2. Извадете нагоре цедката за груби отпадъци.
3. Промийте цедката за груби отпадъци под течаща вода.
4. Поставете цедката за груби отпадъци в резервоара за мръсна вода.

Почистване на разпределителната пластина за вода

1. Натиснете фиксиращия лост наляво и същевременно изтеглете разпределителната пластина за вода от почистващата глава.

Фигура W

- ① Разпределителна пластина за вода
- ② Фиксиращ лост
2. Свалете разпределителната пластина за вода от почистващата глава.
3. Почистете разпределителната пластина за вода.
4. Поставете лявата страна на пластината в почистващата глава.
5. Придвигнете разпределителната пластина за вода към почистващата глава и я фиксирайте от дясната страна.

Почистване на филтъра за чиста вода

1. Изпуснете чистата вода.
2. Развийте затварящия механизъм на резервоара за чиста вода.

Фигура S

- ① Филтър за чиста вода
- ② Затварящ механизъм на резервоара за чиста вода
3. Извадете филтъра за чиста вода и го изплакнете с чиста вода.
4. Поставете филтъра за чиста вода.
5. Поставете затварящия механизъм на резервоара за чиста вода.

Обръщане или смяна на смукателните крайници

Ако смукателните крайници са износени, те трябва да бъдат обърнати или сменени.

Всмукателните крайници могат да се обръщат 3 пъти, докато се износят всичките 4 ръба.

1. Свалете лентата засмукване.
2. Развийте звездовидните ръкохватки.

Фигура T

- ① Звездообразна ръкохватка с винт
- ② Стягаща лента
- ③ Вътрешна част лента засмукване
- ④ Обтуратор
3. Извадете вътрешната част на лентата засмукване.
4. Отворете обтуратора.
5. Свалете стягащата лента.
6. Развийте смукателните крайници от вътрешната част.

Фигура U

- ① Свалящо се езиче
- ② Опорно езиче
- ③ Вътрешна част лента засмукване
- ④ Стягаща лента
7. Натиснете обърнатите или новите смукателни крайници върху изпъкналостите на вътрешната част на лентата засмукване.
8. Поставете стягащата лента.
9. Придвигнете вътрешната част на лентата засмукване в горната част.
10. Завинтете и затегнете звездовидните ръкохватки.

Смяна на дисковата четка

Указание

Сменете дисковите четки, когато дължината на косъма достигне 10 mm.

1. Натиснете лоста за вдигане/спускане на почистващата глава надолу и го фиксирайте надясно.
2. Натиснете педала за смяна на четките надолу.
3. Извадете дисковата четка отстрани под почистващата глава.
4. Дръжте новата дискова четка под почистващата глава, натиснете я нагоре и я фиксирайте.

Смяна на валиците с четки

Указание

Сменете валиците с четки, когато дължината на косъма достигне 10 mm.

1. Натиснете лоста за вдигане/спускане на почистващата глава надолу и го фиксирайте надясно.
2. Натиснете бутона за смяна на четките.

Фигура V

- ① Бутон за смяна на четките
 - ② Капак на лагерната опора
 - ③ Валик на четката
3. Завъртете капака на лагерната опора надясно.
 4. Извадете валиците с четки.
 5. Поставете новия, преден валик с четка на опорните места.
 6. Поставете новия, заден валик с четка на опорните места.
 7. Завъртете капака на лагерната опора обратно и го фиксирайте.

Помощ при повреди

⚠ ОПАСНОСТ

Непреднамерено стартиращ уред

Опасност от нараняване

Преди всякакви работи по уреда поставете превключвателя за избор на програма на "0".

Преди всякакви работи по уреда изваждайте Intelligent Key.

Извадете мрежовия щепсел на зарядното устройство.

- Изпуснете и изхвърлете мръсната и чистата вода.
- При повреди, които не могат да бъдат отстранени с помощта на тази таблица, повикайте сервиза.

Повреди без показание на дисплея

Повреда	Отстраняване
Уредът не може да стартира	1. Поставете Intelligent Key. 2. Поставете превключвателя за избор на програма на желаната програма. 3. Натиснете лоста за движение. 4. Проверете, евент. заредете акумулаторите. 5. Проверете дали полюсите на акумулатора са свързани.
Количеството на водата не е достатъчно	1. Проверете нивото на напълване на чистата вода, при необходимост допълнете резервоара. 2. Увеличете количеството на водата. - a Изпълнение DOSE: Настройте количеството на водата с бутона за количество на водата на контролния панел. - b Други изпълнения: Настройте количеството на водата от копчето за регулиране на количеството на водата. 3. Почистете филтъра за чиста вода. 4. R-почистваща глава: Почистете разпределителната пластина за вода. 5. Проверете маркуците за запушване, при необходимост ги почистете.
Смукателната мощност е твърде слаба	1. Поставете превключвателя за избор на програма на НОРМАЛЕН или ИНТЕНЗИВЕН РЕЖИМ. 2. Настройте смукателната мощност в приложението на HIGH. 3. Спрете уреда и изпуснете мръсната вода. 4. Проверете дали капакът на изпускателния маркуч за мръсна вода е затворен. 5. Почистете уплътненията между резервоара за мръсна вода и капака и ги проверете за херметичност, при необходимост ги сменете. 6. Проверете предпазната цедка на турбината, при необходимост я почистете. 7. Почистете смукателните крайници на лентата засмукване, при необходимост ги обърнете или сменете. 8. Проверете смукателния маркуч за запушване, при необходимост го почистете. 9. Проверете смукателния маркуч за херметичност, при необходимост го сменете. 10. Проверете настройката на лентата засмукване. 11. Хванете резервоара за мръсна вода за удълбочението за хващане и завъртете настрани резервоара нагоре. - a Проверете уплътнението на смукателната турбина. - b Проверете уплътнението на смукателния канал. Фигура X ① Уплътнение на смукателния канал ② Уплътнение на смукателната турбина
Резултатът от почистването е незадоволителен	1. Намалете скоростта. 2. Изберете по-интензивна програма за почистване. 3. Увеличаване на силата на притискане на четката 4. Проверете четките за износване, при необходимост ги сменете. 5. Проверете четката за замърсяване, при необходимост я почистете. 6. Проверете дали типът четка и почистващият препарат са подходящи. 7. Проверете подаването на вода. 8. Увеличете количеството на водата. 9. Приложете метода от две стъпки: В първия процес – почистване без изсмукване, във втория процес – почистване с изсмукване.

Повреда	Отстраняване
Смукателната турбина работи с повишени обороти	1. Изпуснете мръсната вода. 2. Почистете поплавъка. 3. Проверете цедката за мъхове, при необходимост я почистете. 4. Проверете смукателния маркуч за запушване, при необходимост го почистете. 5. Проверете лентата засмукване за запушване, при необходимост отстранете запушването
Четките не се въртят	1. Проверете дали четките не са блокирани от чуждо тяло, при необходимост отстранете чуждото тяло. 2. Поставете превключвателя за избор на програма на желаната програма. 3. Спуснете почистващата глава.
При почистването уредът вибрира	1. Проверете дали четката(ите) е/са монтирана/и правилно. 2. Използвайте по-мека четка. 3. Сменете четката с нова.
Само изпълнение DOSE: Дозирането на почистващ препарат не работи	1. Проверете нивото на почистващ препарат в тубата за почистващ препарат. 2. Увеличете дозирането на почистващ препарат. 3. Проверете свързването на маркуча за почистващ препарат с тубата за почистващ препарат. 4. Почистете филтъра в тубата за почистващ препарат. 5. Проверете възвратния вентил в маркуча към почистващата глава за запушване. 6. Проверете маркучите за течове. 7. Проверете функцията на помпата за почистващ препарат.
Изпускателният маркуч за мръсна вода е запушен	1. Отворете капака на приспособлението за дозиране на изпускателния маркуч. 2. Издърпайте смукателния маркуч от лентата засмукване и го запустете с ръка. 3. Поставете превключвателя за избор на програма на програма с изсмукване. Запушващият предмет се изсмуква от изпускателния маркуч в резервоара за мръсна вода.

Повреди с показание на дисплей

Повреда	Причина	Отстраняване
ВЪВЕЖДАНЕ КІК	Не е поставен Intelligent Key.	● Поставете Intelligent Key.
ГРЕШЕН КІК	Поставеният Intelligent Key няма права за изпълнение на избраната функция.	● Използвайте друг Intelligent Key. ● При необходимост възложете активиране на използвания Intelligent Key (според случая).
НЯМА ПРАВА	Поставеният Intelligent Key няма права за изпълнение на избраната функция.	● Използвайте друг Intelligent Key. ● При необходимост възложете активиране на използвания Intelligent Key (според случая).
РАЗВ.ПРЕК. НА РЪКОХВ.!	При включване на уреда е натиснат лост за движение.	● Пуснете двата лоста за движение.
НИВО НА АКУМ.НИСКО	Акумулаторът е почти празен. Функциите за почистване на уреда се изключват автоматично.	● Закарайте уреда до станцията за зареждане и заредете акумулатора.
АКУМУЛАТОР ПРАЗЕН	Акумулаторът е празен. Функциите за почистване и задвижващият двигател за движение са изключени.	● Изключете уреда, изчакайте малко и го включете отново. След това го закарайте към станцията за зареждане. При необходимост го избутайте до станцията за зареждане в изключено състояние. Заредете акумулатора.
ДЕБ.ВОДА ГРЕШКА	Електрическият вентил за вода е дефектен.	● Информирайте сервиса.
	Резервоарът за почистващото средство е празен. Функциите за почистване на уреда се изключват автоматично.	● Налейте средство за почистване. ● Проверете смукателния маркуч за средството за почистване.
ДВ.ЗАДВ.МЕХ. ПРЕТОВ.	Консумацията на ток на мотора за движение е твърде голяма.	● Проверете задвижването за движение за чужди тела. ● Изберете път с по-малък наклон. ● Изключете уреда, изчакайте малко, включете уреда отново.
ДВ.ЗАДВ.МЕХ. БЛОК.	Моторът за движение е блокиран.	● Проверете задвижването за движение за чужди тела. ● Поставете всяко задвижващо колело на поставка и проверете дали може да се върти.
	Bluetooth връзката е била прекъсната.	● Прекъсването се показва в приложението. Дисплеят на уреда се включва.
		● Включете Bluetooth на смартфона. ● Сдвоете смартфона с уреда.

Технически данни

		D70	D80	R65	R75
Общи положения					
Скорост на движение (макс.)	km/h	6	6	6	6
Теоретична мощност на единица площ	m ² /h	4200	4800	3900	4500
Практическа мощност на единица площ	m ² /h	1890	2160	1760	2030
Обем на резервоара за мръсна вода	l	80	80	80	80
Обем на резервоара за груби отпадъци	l	-	-	-	-
Вместимост на резервоара за почистващ препарат (опция Dose)	l	3	3	3	3
Дозирание на почистващия препарат	%	0...3	0...3	0...3	0...3
Дозирание на водата	l/min	0...2,5±0,2	0...2,6±0,2	0...2,6±0,2	0...2,5±0,2
Размери					
Дължина	mm	1490	1540	1540	1540
Ширина без лента засмукване	mm	755	840	717	810
Височина	mm	1110	1110	1110	1110
Работна ширина	mm	700	800	650	750
Размери опаковка lxbxh	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
Гуми					
Предно колело, ширина	mm	50	50	50	50
Предно колело, диаметър	mm	250	250	250	250
Задно колело, ширина	mm	32	32	32	32
Задно колело, диаметър	mm	100	100	100	100
Тегло					
Допустимо общо тегло	kg	354,7	362	360	363
Собствено тегло (транспортно тегло)	kg	276,7	284	282	285
Сила на притискане на четките, макс.	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49,2)
Налягане на притискане на четките, макс.	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72,2)	5905,5 (59)	18629 (186,3)	15755 (157,5)
Данни за мощността на уреда					
Номинално напрежение	V	24	24	24	24
Номинално напрежение, Li-Ion	V	25,6	25,6	25,6	25,6
Капацитет на акумулатора	Ah (5 h)	105/115/170/180	105/115/170/180	105/115/170/180	105/115/170/180
Капацитет на акумулатора, Li-Ion	Ah (5 h)	90	90	90	90
Средна консумирана мощност	W	1430	1330	2020	2100
Мощност на тяговия двигател	W	300	300	300	300
Мощност на смукателната турбина	W	400	400	400	400
Мощност на задвижването на четките	W	1000	1000	1200	1200
Тип защита		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Изсмукване					
Смукателна мощност, количество на въздуха	l/s	28	28	28	28
Вакуум (макс.)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
Почистващи четки					
Диаметър на четките	mm	355	406		
Дължина на четките	mm	-	-	608	700
Обороти на четките	1/min	140	140	1000	1000
Вътрешно зарядно устройство					
Номинално напрежение	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Честота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребление на ток	A	max 5	max 5	max 5	max 5
Време за зареждане	h	max 14	max 14	max 14	max 14
Вътрешно бързо зарядно устройство (само литиевойонна версия)					
Номинално напрежение	V	100...240	100...240	100...240	100...240
Честота	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребление на ток	A	max 10	max 10	max 10	max 10
Условия на заобикалящата среда					
Допустим температурен диапазон	°C	5...40	5...40	5...40	5...40
Температура на водата макс.	°C	50	50	50	50
Налягане на водата - система за пълнене	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Налягане на водата - система за миене на резервоара за мръсна вода	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Относителна влажност на въздуха	%	20...90	20...90	20...90	20...90
Наклон					
Наклон на работната зона, макс.	%	2	2	2	2
Установени стойности съгласно EN 60335-2-72					
Неустойчивост K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
Неустойчивост K _{РА}	dB(A)	2	2	2	2

Запазваме си правото на технически промени.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на съответните разпоредби на изброените директиви и регламенти. При несъгласувана с нас промяна на продукта тази декларация губи своята валидност. Производителят носи изключителната отговорност за издаването на тази декларация за съответствие. Продукт: Уред за почистване на подове
Тип: 1.533-xxx

Директиви и регламенти

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2011/65/EC

2014/30/EC

2014/53/EC (TCU)

Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1: 2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Приложими национални стандарти

-

Име и адрес

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Телефон: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Виненден, 2025/07/01

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

目次

一般的な注意事項	365
機能	365
規定に沿った使用	365
環境保護	366
アクセサリとスペアパーツ	366
同梱品	366
安全注意事項	366
機器に関する説明	367
インテリジェントキー	368
取り付け	368
セットアップ	369
機器をオンにする	369
スマートフォンをペアリングする	370
メンテナンスの要請	370
運転	370
搬送	372
保管	373
手入れとメンテナンス	373
障害発生時のサポート	374
技術データ	376
保証	377
EU準拠宣言	378

一般的な注意事項

  デバイスを初めて使用する前に、このオリジナル取扱説明書および付属する安全に関する注意事項を読んでください。記載事項に従ってください。両文書を、後の使用あるいは次の所有者のために保存してください。

機能

このスクラバードライヤーは、平らな床のウェットクリーニングに使用されます。

装置は、水量、洗浄剤量、および走行速度を調整することにより、それぞれの洗浄作業に適合させることができます。

本機は、適切な洗浄プログラムを選択することにより、それぞれの洗浄作業に適合させることができます。

作業幅および清水用タンクと廃水用タンクの容量（技術データの章を参照）により、長時間の作業で効果的な洗浄が可能になります。

本機は自走式です。

バッテリーは内蔵充電器を使用して充電できます。充電器は100~240Vの電圧で作動できます。

注意事項

機器には、それぞれのクリーニング作業に応じてさまざまな対応アクセサリを装備できます。カタログをお求めいただくか、ケルヒージャパンホームページにアクセスしてください。

規定に沿った使用

この機器は、ホテル、学校、病院、工場、ショップ、オフィス、レンタル会社などの商用および産業用に適しています。この機器を使用する際は、必ずこれらの取扱説明書に記載された指示に従ってください。

- この機器は、湿気や研磨の影響を受けない滑らかな床の掃除にのみ使用できます。
- この機器は、凍った床の清掃には適していません（例：冷蔵倉庫）。
- 本機は、屋内の床または屋根のあるエリアの清掃用に開発されました。
- 本機は、5~40°Cの温度範囲での使用に適しています。
- 本機は必ず霜の降らない場所に保管してください。
- この機器は、爆発の可能性のある環境での使用には適していません。

- 可燃性ガス、未希釈の酸、または溶剤を本機に取り込まないでください。これらには、ガソリン、シンナーまたは暖房用燃料などが含まれ、吸引空気と乱流が生じると爆発性の混合物を形成する可能性があります。さらに、アセトン、未希釈の酸、および溶剤は、本機内で使用されている素材を侵すので、使用しないでください。
- 反応性の金属粉末（アルミニウム、マグネシウム、亜鉛など）は、強アルカリ性または酸性の洗浄剤と結合して爆発性ガスを形成します。
- 本機は、公共の交通路の清掃を目的としていません。
- 床の許容表面荷重を考慮してください（「技術データ」の章を参照）。
- 本機には、必ず純正アクセサリおよび純正スペアパーツを装着してください。
- 充電器またはバッテリーを使用する場合は、取扱説明書で許可されているコンポーネントのみを使用できます。これと異なる組み合わせに関しては、充電器および/またはバッテリー供給業者が責任を持って確認する必要があります。

環境保護

 梱包材はリサイクル可能です。梱包材は環境に適した方法で廃棄してください。

 電気および電子機器には、誤って取り扱ったり廃棄したりすると人間と環境に危険を及ぼす可能性があるバッテリーや充電式バッテリーあるいはオイルなどの構成要素が含まれています。しかしながら、これらは機器が適切に機能するために必要な構成要素です。このシンボルが表記されている機器は、家庭ゴミと一緒に廃棄してはいけません。

物質についての注意事項 (REACH)

内容物に関する最新情報は、www.kaercher.de/REACH を参照してください

アクセサリとスペアパーツ

純正のアクセサリおよび純正のスペアパーツのみ使用してください。これにより装置の安全で、トラブルの無い動作の保証が約束されます。アクセサリやスペアパーツに関する詳細については、<https://www.kaercher.com/jp/professional.html> をご参照ください。

同梱品

開梱の際に内容物が揃っているか確認してください。付属品が欠けている場合や 輸送による損傷があった場合は販売業者にご連絡ください。

安全注意事項

機器を初めて使用する前に、これらの取扱説明書と付属のパンフレット「ブラシ洗浄装置の安全注意事項」 No. 5.956-251.0 を読んで遵守し、それに応じて行動してください。

△ 警告

機器が転倒する恐れがあります

負傷の危険

傾斜面で機器を使用しないでください。

△ 警告

誤操作による事故の危険

人が怪我をするおそれがあります。

オペレーターは、本機の使用について十分な指導を受けている必要があります。

機器は、フードとすべてのカバーが閉じている場合にのみ使用できます。

安全機器

△ 警告

怪我の危険！

安全機器の欠落、変更、無効化による重大な怪我のおそれ。安全機器を操作したり取り外したりして、その効果を無効にしないでください。安全装置はユーザーを保護するためのものです。

非常停止

注意事項

すぐに運転を停止するためには、インテリジェントキーを抜ぎます（非常停止）。

走行レバー

走行レバーを離すと、走行ドライブとブラシドライブのスイッチがオフになります。

機器上のシンボル



△ 危険

充電プロセス

電気ショック

バッテリーポールの保護カバーは取り外さないでください。

正しい組み立てに注意してください



注意

損傷の危険

水は吸引タービンを損傷します

このマークがある開口部には、水が入らないように注意してください。

バッテリー（充電式電池）と充電器に関する注記

リチウムイオン仕様には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。これらは特別な基準の対象となります。欠陥のあるバッテリーの取り外し、取り付け、および点検は、ケルヒャー・カスタマーサービスまたは専門家のみが行うことができます。

保管や輸送に関する注意事項は、ケルヒャーのカスタマーサービスで入手できます。

△ 危険

本機の改造および変更は許可されていません。

バッテリーを開けないでください。短絡の危険があります。さらに、刺激性の蒸気や腐食性の液体が漏れる可能性があります。

充電式電池を強い日光、熱、火にさらさないでください。爆発の危険があります。

爆発の危険のある環境では充電器を操作しないでください。

充電器は、汚れた状態または湿った状態で使用しないでください。

充電プロセス中は十分に換気してください。

爆発の危険。バッテリーの近くやバッテリー充電室では、裸火を取り扱ったり、火花を発生させたり、煙草を吸ったりしないでください。

爆発の危険。バッテリー上に、すなわち端子ポールおよびセルコネクター上に、工具などを置かないでください。

△ 警告

毎回使用する前に、本機と電源ケーブルに損傷がないことを確認してください。損傷した機器はもう使用しないでください。そして損傷した部品の修理は有資格者のみが行ってください。バッテリーや充電器に子供を近づけないでください。

破損したバッテリーは充電しないでください。破損したバッテリーは、ケルヒャーのカスタマーサービスに交換を依頼してください。

故障したバッテリーは家庭ゴミとして捨てないでください。ケルヒャーのカスタマーサービスにご連絡ください。

故障した充電式電池パックから漏れる液体に触れないでください。誤って触れた場合は、液体を水で洗い流してください。目に入った場合は、医師にも相談してください。

△ 注意

この取扱説明書を必ず順守してください。バッテリーの取扱いについては、立法機関の推奨事項を順守してください。

電源電圧は、機器の銘板に記載されている電圧と一致する必要があります。

充電器は充電許可のある充電式電池パックの充電にのみ使用してください。

バッテリーは本機でのみ動作させてください。それ以外の用途に使用することは禁じられており、危険です。

警告シンボル

バッテリーを取り扱う際は、以下の警告に従ってください。

	バッテリーの説明書、バッテリーに記載されている注意事項、およびこれらの取扱説明書に記載されている注意事項を遵守してください。
	保護メガネを着用してください。
	酸やバッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
	爆発の危険
	火気、火花、裸火および喫煙は禁止されています。
	酸による火傷の危険
	応急処置。
	警告
	廃棄
	バッテリーをゴミ箱に捨てないでください。

機器に関する説明

機器の概要

イラスト A

- ① 洗浄剤キャニスター（バリエーションDOSEのみ）
- ② 洗浄剤サクションホース（バリエーションDOSEのみ）
- ③ キャップおよび統合された計量カップ付きの水用タンク注入口
- ④ タービン保護用網
- ⑤ ホースホルダー
- ⑥ 水充填ホース
- ⑦ タンク換気用フラップ
- ⑧ 廃水用タンク洗浄システムの給水部
- ⑨ フロート
- ⑩ 粗いダートフィルター
- ⑪ ホームベース用サポートレール
- ⑫ バッテリー
- ⑬ モップホルダー
- ⑭ 洗浄ヘッド
- ⑮ 操作パネル
- ⑯ スマートフォン用ホルダー
- ⑰ 操作パネル
- ⑱ 掃除セット「ホームベースボックス」の収納スペース
- ⑲ 給水量の調節ノブ（良品バージョンのみ）
- ⑳ 廃水用タンクキャップ
- ㉑ 廃水用タンク
- ㉒ *水充填システム
- ㉓ 水レベルインジケーターと排水ホース

- ㉔ 廃水用タンクを上方に回転するためのグリップ用くぼみ
- ㉕ ブラシ交換ペダル
- ㉖ 清水用タンク
- ㉗ サクションバーのクランプレバー
- ㉘ 電源コード用ケーブルフック
- ㉙ サクションバー
- ㉚ サクションバー下降レバー
- ㉛ フィルター付き水用タンクの栓
- ㉜ サクションホース
- ㉝ 電源コード用ケーブルフック
- ㉞ 収納コンパートメント
- ㉟ 投与装置付き廃水用のドレンホース
- ㊱ ブッシュハンドル
- ㊲ 走行レバー
- ㊳ デフレクターローラー
- ㊴ ラム保護
- ㊵ ワイパーリップ
- ㊶ R75 ブラシヘッド
- ㊷ 掃き出し部
- ㊸ パーストリップブラシ
- ㊹ デフレクターローラー
- ㊺ D70 ブラシヘッド

色分け

ユーザーによる操作またはメンテナンスを目的とした機器コンポーネントは、黄色でマークされています。

操作パネル

- ① ブラシローラーを起動する
- ② プログラムスイッチ
- ③ * 水投与量調整ボタン
- ④ ブラシ接触圧力
- ⑤ ディスプレイ
- ⑥ スマートフォン用収納スペース
- ⑦ スマートフォン用ホルダー
- ⑧ 速度ボタン
- ⑨ 「+」および「-」ボタン
- ⑩ * 洗浄剤投与ボタン
- ⑪ 走行レバー
- ⑫ ランディングページのコード B 80 W NG
- ⑬ インテリジェントキー
黄色 - オペレーター
グレー - 監督者

* オプション

プログラムスイッチ

イラスト C

- ① 0
本機の電源がオフになっています。
- ② エコモード
床を湿式洗浄し、資源の使用を低減して（ブラシ回転数、吸引力、洗浄剤、水の量を低減）汚水を吸い取ります。
- ③ ノーマルモード
床を湿式洗浄し、汚水を吸い取ります。
- ④ インテンシブモード
床を湿式洗浄し（洗浄剤と水の量を増やして）、汚水を吸い取ります。

サクションバーホルダー

狭いスペースを運転するときや保管するときは、サクションバーを取り外して機器の端に掛けることができます。

イラスト D

- ① サクションバー収納部（本体端）
- ② サクションバー

凹型グリップから引き出してホルダーを広げます。セルフロック機構により、この位置に留まります。

イラスト E

- ① 折り畳んだ状態のホルダー
- ② 広げた状態のホルダー
- ③ 吊り下げた状態のサクションバー

機器上のシンボル



充電器用電源コード



ラッシングポイント



*モップホルダー



サクシオンバーのホルダー



水用フィルター



*水を充填する



水用タンクレベル (25%)



給水タンクの充填レベル50%



給水タンクの充填レベル100%



ペダルブラシ交換ペダル (BD)
ペダルブラシ交換ボタン (BR)



汚水の排水
水の排水



粗い汚れ用容器を取り外す



前進走行



バック走行

インテリジェントキー

インテリジェントキーは、本機の電源を入れたり、本機の特定の機能を有効にするために使用します。

● 黄色：オペレーター

機器は使用できます。本キー用のスマートフォンアプリで公開されているクリーニングプログラムの全設定を変更することができます。

● グレー：監督者

機器は使用できます。本機で利用可能なクリーニングプログラムのすべての設定を変更することができます。

取り付け

サクシオンバーを取り付ける

- 両方のクランプレバーを上回転させます。

イラスト H

- ① サクシオンバーサスペンション
- ② クランプレバー
- ③ サクシオンバー

2. サクシオンバーをサクシオンバーサスペンションに挿入します。
3. 両方のクランプレバーを下に回転させます。

ブラシの取り付け

1. ブラシの取り付けについては、「メンテナンス作業」の章で説明されています。

バッテリー

推奨バッテリー

注意

損傷の危険

バッテリーは、同じ技術のバッテリーとしか交換できません。鉛バッテリーは、リチウムイオンバッテリーと交換しないでください。

リチウムイオンバッテリーは、鉛バッテリーと交換しないでください。

鉛バッテリー：

説明	注文番号
バッテリーセット ゲル 2x 105Ah、12 V	2.815-100.0
バッテリーセット AGM 4x 170Ah、6V	2.815-092.0

機器にはバッテリーが2個必要です。

リチウムイオンバッテリー：

説明	注文番号
バッテリーセット LIB 90Ah、25.6V	6.654-558.0

機器には以下の2つのバージョンがあります。

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

最大バッテリー寸法

長さ	485
幅	385
高さ	300

バッテリーを挿入して接続する

注意事項

リチウムイオンバッテリー搭載の機器バリエーションの場合、バッテリーはすでに装着され接続されています。

△ 危険

火災および爆発の危険

バッテリーの上に工具などを置かないでください。ショートおよび爆発の危険。

喫煙や裸火は絶対に避けてください。

充電中は爆発性の高いガスが発生するため、バッテリーを充電する部屋は十分に換気する必要があります。

△ 警告

バッテリーの脱着時の機器の転倒による怪我や損傷のおそれ！

怪我ならびに物損

バッテリーの脱着の際には、機器が安定して立っていることを確認してください。

注意

ケーブルをバッテリーに正しく接続しないと、損傷につながるおそれ！

物損

バッテリーの接続ケーブルを接続するときは、極性が正しいことを確認してください。

△ 危険

深放電したバッテリーの充電時における爆発や発火による生命への危険！

死亡事故や重大な怪我および物損

深放電したバッテリーで機器を使用しないでください。

深放電したバッテリーは、機器を使用する前に充電してください。必要に応じて、ケルヒャー・サービスまでご連絡ください。

1. 機器を約2 m前方に押して、キャストが後方を向くようにします。
2. 廃水用タンクのグリップ用くぼみを持ち、横から上に旋回します。
3. バッテリーをホルダーに入れます。
4. バッテリーを接続する。
 - a スペーサーを挿入する。

イラスト I

- ① スペーサー 340x40x10 (???????)
- ②

- ③
④ 170 Ah : スペーサー 2x 5.585-056.0
115 Ah : スペーサー ??????
180 Ah : スペーサー ??????
90Ah : スペーサー ??????

⑤ バッテリー (-) への接続ケーブル

⑥ バッテリー (+) への接続ケーブル

- b 両方のバッテリーを接続ケーブルで接続します。
c まだ空いているバッテリーポール (+) と (-) に接続ケーブルを固定します。

5. 廃水用タンクを下に振ります。

リチウムイオンバッテリーの有効化

リチウムイオン電池は輸送モードで配送され、機器の試運転前に有効化する必要があります。

1. バッテリーを充電します（「試運転／バッテリーの充電」参照）。これによって輸送モードが終了します。

バッテリーを取り外す

△ 警告

バッテリーの脱着時の機器の転倒による怪我や損傷のおそれ！
怪我ならびに物損
バッテリーの脱着の際には、機器が安定して立っていることを確認してください。

△ 警告

転倒装置

怪我の危険、損傷のリスク

機器にクリーニングヘッドを装着されている時のみ、電池を取り外します。

1. プログラム選択スイッチを「0」にします。
2. インテリジェントキーを引き抜きます。
3. 廃水用タンクを空にします。
4. 機器を約2 m前方に押して、キャストが後方を向くようにします。
5. 廃水用タンクのグリップ用くぼみを持ち、横から上に旋回します。
6. ケーブルをバッテリーの負極から外します。
7. 残りのケーブルをバッテリーから外します。
8. スペーサーを取り外します。
9. バッテリーを取り外します。
10. 使用済みのバッテリーは、該当する規制に従って廃棄してください。

セットアップ

充電特性曲線を設定します

最初の試運転前、サービスリセット後、または別のバッテリータイプに変更する場合は、必ず、充電特性曲線を設定してください。

△ 危険

機器の不用意な起動による危険

負傷の危険

機器で作業を行う前に、イグニッションプラグコネクタを外すか、バッテリーの接点を外してください。

注意

バッテリー損傷の危険

不適切な充電特性曲線により、バッテリーの寿命や充電容量に影響を受けることがあります。

バッテリーに合った特性曲線が選択されていることを確認してください。

現在選択されているバッテリーの特性曲線は、充電中にディスプレイまたはアプリの「機器ステータス」で確認することができます。

注意事項

充電特性曲線の調整は、ケルヒャーサービス担当者のみが行うことができます。

バッテリー特性曲線は、以下のバッテリーを対象としています。

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170

- INVENTUS POWER LIB 25.6V/90Ah

注意事項

ケルヒャーサービス担当者がカスタムでバッテリー特性曲線を作成し、他のバッテリーも使用可能にすることができます。

バッテリーを充電する

△ 危険

充電器によるけがの危険があります！

充電器の不適切な使用により感電する危険があります！

機器の形式表示板にある主電源電圧とヒューズ保護に注意してください。

必ず十分な換気が可能で乾燥した部屋で充電器を使用してください。

内蔵の充電器は電子的に制御され、すべての推奨バッテリーに適しており、それは自動的に充電プロセスを終了します。

注意事項

急速充電器を使えば、充電時間は最大2.5時間に短縮できます（リチウムイオン仕様のみ）。

注意事項

取り付けられているバッテリーの種類ごとに、対応する充電特性曲線を設定する必要があります。

充電中は、装着されているバッテリーがディスプレイに表示されます。

充電時間は平均で最長 14 時間です。

充電中は機器を使用できません。

注意事項

機器は深放電保護を備えています。つまり作動中に、まだ許容される最小容量に達すると、ブラシモーターとタービンがオフになります。

1. 傾斜を避けて、機器を充電器に直接駆動します。傾斜を避けて、指定された充電エリアまで機器を直接運転します。
2. 接続ケーブルの電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. ディスプレイにフル充電が表示されるまで充電します。

低メンテナンスバッテリー（ウェットバッテリー）

△ 危険

バッテリー液による火傷のおそれがあります

バッテリーが放電状態のときに水を補充すると、バッテリーの液漏れが発生する可能性があります。バッテリーを取り扱うときは、保護ゴーグルを使用し、規則を守って怪我や衣服への付着を予防してください。飛散したバッテリー液が皮膚や衣服に付着した場合は、大量の水ですぐに洗い流してください。

注意

故障するおそれがあります

バッテリーには蒸留水または脱塩水のみ補充してください。

性能向上剤などはバッテリーに添加しないでください。添加すると、保証の対象外となります。

1. 充電終了の1時間前に蒸留水を追加します。バッテリーの識別に従って、正しい酸レベルを観察してください。
充電プロセスの最後に、すべてのセルがガスを発生する必要があります。

機器をオンにする

1. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
2. プログラムスイッチをクリーニングプログラムに切り替えます。
ディスプレイは以下のように次々に表示されます：
 - ケルヒャーロゴ
 - 回目のサービスまでの時間（単位：時間）
 - バッテリーの状態および動作時間
 - ソフトウェアバージョン
 - 動作表示

イラスト J

- ① バッテリーの充電状態
- ② 設定され給水量（電動ウォーターバルブ付きの機器のみ）
- ③ 設定速度
- ④ 設定された洗浄量（機器バリエーションDOSEのみ）

機器は操作準備完了。

スマートフォンをペアリングする

機器に接続されたスマートフォンのアプリ「Machine Connect」を使用すると、機器の高度な機能を実行することができます。

- クリーニングヘッドのタイプを設定します
- 最大搬送速度を設定します
- USBポートをオフ/オンにします
- ブラシの遅延時間を設定します
- 吸引の遅延時間を設定します
- 速度依存の給水量のオン/オフにします
- 黄色のインテリジェントキーの権限を管理します
- 工場出荷時の設定に戻します

注意事項

使用可能な機能は、機器の仕様によって異なります。

1. 機器上のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。

① コード

② Bluetooth®シンボル

2. スマートフォンにアプリ「Machine Connect」をインストールし、起動してください。
3. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
4. 本機の操作パネルにある「+」および「-」キーを同時に3秒間押します。

注意事項

ペアリング中は、操作パネル上のBluetooth®シンボルが点滅します。

5. スマートフォンのアプリの指示に従ってペアリングを行います。
6. アプリの機能はスマートフォンで説明します。

注意事項

機器がスマートフォンとペアリングされている場合は、Bluetoothマークが常時点灯しています。

注意事項

携帯電話は機器のUSBポートに接続して、充電することができます。

メンテナンスの要請

一定の稼働時間が経過すると、様々なメンテナンスの実施を促す表示が出ます。

催促	インターバル（時間）
クリーニング 吸引フィルター	10
クリーニング サクションパー	20
クリーニング 水をろ過する	50
点検 ブラシの摩耗	100
点検 サクションリップ	100

1. 表示されたメンテナンス作業を実施します。
2. コントロール パネルのいずれかのボタンを押して確定します。
催促はリセットされ、インターバルの経過後に再度表示されます。

運転

⚠ 危険

運転中の危険な状況

負傷の危険

危険な場合は走行レバーを放してください。

安定性の損失

負傷の危険

クリーニングヘッドの昇降ペダルは片足のみで操作してください。もう片方の足は床につけてしっかりと立ってください。

水と洗剤の補充

水を充填する

1. 水用タンクの栓を開けます。
2. フィラー ネックの下端まで水（最大50° C）を充填します。
注意事項：水用ホースは、充填中にホースホルダーでクランプすることができます。
3. 水用タンクの栓を閉めます。

充填ホースで水を充填します

1. 充填ホースを本機器から抜きます。
2. 充填ホースの末端を水道の蛇口に接続します。
3. 水用タンクの栓を取り外します。
4. 水注入口を開けます（水温最高50 °C）。
5. 給水口から水用タンクの水位を確認します。
6. 水位がフィラーネックの下端まで達したら、水注入口を閉じます。
7. 水用タンクの栓を取り付けます。
8. 充填ホースを水道の蛇口から外します。
9. 充填ホースを機器に押し込みます。

充填システムで清水を充填する

1. 給水ホースを充填システムの接続部品に接続します（最高水温50 °C）。
2. 水注入口を開けます。
3. 機器を監視します。水用タンクが満杯になると、自動給水システムが給水を中断します。
4. 水注入口を閉じます。
5. 給水ホースを取り外します。

洗剤に関する注意事項

注意

不適切な洗剤やケア製品を使用した場合の損傷の危険。

物損

必ずケルヒャーが推奨する洗剤およびケア製品を使用してください。不適切な洗剤やケア製品を使用すると、機器だけでなく床や表面の損傷につながるおそれがあります。クリーニングおよびケア製品の使用目的および安全データシートの指示を遵守すること。

可燃性、高発泡性、溶剤、塩酸、フッ化水素酸を含む洗剤やケア製品は絶対に使用しないでください。

注意事項

発泡性の高い洗剤は使用しないでください。

推奨される洗剤

適用	洗剤
すべての耐水性フロアのメンテナンスクリーニング	CA 50 C RM 756
ケア成分によるメンテナンスクリーニング	RM 746 RM 780
工業用床材のメンテナンスクリーニングと基本クリーニング	RM 69
光沢のある床材のメンテナンスクリーニング	RM 755
磁器石器タイルのメンテナンスクリーニングと基本クリーニング	RM 753
耐酸性床材のメンテナンスクリーニングと基本クリーニング	RM 751
クリーニングと消毒	RM 732
すべての耐アルカリ性床材の基本クリーニング	RM 752
アルカリに敏感な床の基本クリーニングとコーティング剥離	RM 754

注入装置による洗浄剤の投与

DOSEバリエーションのみ：

洗浄剤は、洗浄ヘッドに向かう途中で注入装置によって水に追加されます。

1. 洗浄剤を洗浄剤キャニスターに充填します。

注意事項

注入装置では、最大3%の洗浄剤を投与できます。注入量を増やす場合は、水用タンクに洗浄剤を追加する必要があります。

注意

詰まる危険

新鮮水用タンクに洗浄剤を足すと、洗浄剤が乾燥してこびりつき、注入装置の機能に支障をきたすことがあります。
新鮮水用タンクに洗浄剤を入れたら、きれいな水で機器をすすぎます。水使用によるクリーニングプログラムを選択し、水量を最大値に設定し、洗浄剤の注入量を0に設定します。

注入装置を使用しないで洗浄剤を添加

1. 水用タンクに洗浄剤を注ぎます。

注意事項

注入口のキャップは内側に目盛りがあり、洗浄剤の計量に使用できます。

洗浄剤の投与量を設定する

DOSEバージョン機器では、洗浄剤は、洗浄ヘッドに向かう途中で清水に計量投与されます。
洗浄剤の量は、クリーニングプログラムごとに個別に設定することができます。

1. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
2. プログラムスイッチで設定するクリーニングプログラムを選択します。
3. 洗浄剤計量投与のボタンを押します。
4. 希望する洗浄剤の量を「+」および「-」キーで設定します。
5. 設定を適用するには、3 秒間待つか、他のいずれかのボタンを押します。

水の量を調整する

1. 床材の汚れ具合に応じて水の量を設定します。

注意事項

はじめは少量の水で最初のクリーニングを試みます。目的の洗浄結果が得られるまで、水の量を段階的に増やします。

注意事項

清水用タンクが空になっても、ブラシヘッドはそのまま動作し続けます。

手動ウォーターバルブ

手動ウォーターバルブ付きの機器には、操作パネルの右側に給水量調整用ノブが装備されています。

1. 給水量調整用ノブを希望の値に回します。

注意事項

ブラシへの給水は、クリーニングヘッドが下がっていて、走行レバーが作動している場合にのみ有効になります。

電動ウォーターバルブ

電動ウォーターバルブ付きの機器には、操作パネルに給水量調整ボタンが装備されています。

給水量は、クリーニングプログラムごとに個別に設定することができます。

1. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
2. プログラムスイッチで設定するクリーニングプログラムを選択します。
3. 給水量ボタンを押します。
4. 希望する給水量を「+」および「-」キーで設定します。
5. 設定を適用するには、3 秒間待つか、他のいずれかのボタンを押します。

注意事項

ブラシへの給水は、クリーニングヘッドが下がっていて、走行レバーが作動している場合にのみ有効になります。

クリーニング速度を設定する

クリーニング速度は、クリーニングプログラムごとに個別に設定することができます。

1. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
2. プログラムスイッチで設定するクリーニングプログラムを選択します。
3. 速度ボタンを押します。
4. 希望する速度を「+」および「-」ボタンで設定します。
5. 設定を適用するには、3 秒間待つか、他のいずれかのボタンを押します。

ブラシヘッドの接触圧を調整する

ブラシヘッドの接触圧は、クリーニングプログラムごとに個別に設定できます。

1. インテリジェントキーをコントロールパネルに差し込みます。
2. プログラムスイッチで設定するクリーニングプログラムを選択します。
3. ブラシヘッド接触圧ボタンを押します。
4. 希望するブラシヘッドの接触圧を「+」および「-」ボタンで設定します。
5. 設定を適用するには、3 秒間待つか、他のいずれかのボタンを押します。

サクシオンバーの傾斜を調整する

傾斜は、サクシオンバーのサクシオンリップが全長に沿って床に均等に押し付けられるように設定する必要があります。

1. 傾斜のない面に機器を置きます。
2. 「吸引」プログラムを選択します。
3. 機器を少し前方に動かします。
サクシオンバーがドレンされます。
4. 水準器を読み取ります。

イラスト L

- ① ネジ
 - ② ナット
 - ③ 水準器
5. かぎスパナで M 10 六角ネジを押さえながら、M 12 ナットを緩めます。
 6. 水準器の表示が2本の線の間にくるようにネジを調整します。
 7. かぎスパナで M 10 六角ネジを押さえながら、M 12 ナットを締め付けます。
 8. 新しい設定を確認するには、吸引モードでサクシオンバーを下げた状態で機器を少し前方に動かし、水準器を観察します。必要に応じて、設定プロセスを繰り返します。

高さを調整する

高さ調整は、サクシオンリップが床に接触したときのサクシオンリップの湾曲に影響します。

注意事項

標準設定：上に3つのワッシャー、サクシオンバーの下に3つのワッシャー。

不均一な床：上に5つのワッシャー、サクシオンバーの下に1つのワッシャー。

非常に滑らかな床：上に1つのワッシャー、サクシオンバーの下に5つのワッシャー。

1. ナットを外します。

イラスト M

- ① ナット
 - ② ワッシャー
 - ③ ホルダー付きスパーサーローラー
2. サクシオンバーとスパーサーローラーの間に必要な数のワッシャーを配置します。
 3. 残りのワッシャーをスパーサーローラーの上に取り付けます。
 4. ナットをねじ込んで締めます。
 5. 2番目のスパーサーローラーでこの手順を繰り返します。

注意事項

両方のスパーサーローラーを同じ高さに設定します。

機器をオンにする

1. キースイッチを「1」に設定します。
ディスプレイには次の順序で表示されます。
 - 次のカスタマーサービスまでの期間
 - ソフトウェアバージョン、操作パネル
 - バッテリーの充電状態、および稼働時間数

走行

注意事項

機器は、クリーニングヘッドが右側に突出した構造になっています。そのため、見通しが良く、隅近くまでの作業が可能になります。

1. インテリジェントキーを挿入します。
2. スクションバー下降レバーを上方向に旋回します。
3. 操作パネルの「ブラシヘッド起動」ボタンを押します。ヘッドが下へ移動します。
4. プログラムスイッチを任意のプログラムにセットします。
5. 本体を走行させます。
 - a 走行レバーを前方に押します。
機器が前進します。
 - b 走行レバーを後方に押します。
機器はバック走行します。

注意事項

- 走行レバーを約 5° 動かした場合に、機器が走行し始めます。
6. 走行レバーを離します。
機器が停止します。

クリーニング

注意

損傷の危険

装置を1か所で長時間使用すると、床材が損傷する可能性があります。

装置を1か所で操作しないでください。

1. インテリジェントキーを挿入します。
2. プログラムスイッチをクリーニングプログラムにセットします。
3. サクションバーレバーを下方向に旋回します。
4. 操作パネルの「ブラシヘッド起動」ボタンを押します。ヘッドが下へ移動します。
5. 走行レバーを前方に押し、クリーニングするフロア上を走行します。

注意事項

廃水用タンクがいっぱいになると、フロートが吸引開口部を閉じ、サクションタービンが高速で動作します。この場合、吸引をオフにして、廃水用タンクを空にするところに走行します。

運転の終了

クリーニングの終了

1. 水量調整ノブを「オフ」にします（仕様 DOSE 以外）。
2. 走行レバーを離します。
3. 操作パネルの「ブラシヘッド起動」ボタンを押します。ヘッドが上へ移動します。
4. 短い距離を続けます。
残りの水は吸い取られます。
5. スクションバー下降レバーを上方向に旋回します。

廃水を排出する

△ 警告

環境汚染！

下水への不適切な処理による環境汚染。
排水処理に関する地域の規制を遵守してください。

1. ドレンホースをホルダーから取り出し、適切な収集装置の上に降ろします。

イラスト N

2. ドレンホースを所定の位置で押しつぶすか、折ります。
3. ドレンホースのカバーを開きます。
4. 廃水を排出します。押ししたり曲げたりして水の量を調整します。
5. 廃水用タンクをきれいな水ですすいでください。

廃水用タンクの洗浄システム

1. 廃水用ドレンホースをホルダーから取り出し、適切な収集装置の上に降ろします。
2. ドレンホースの投与装置のカバーを開けます。
3. 廃水用タンクのカバーを開けます。
4. フレキシブルキャップを洗浄装置から引き抜きます。
5. 給水ホースを洗浄システムと接続します。

イラスト O

- ① 栓
- ② タンク換気用フラップ
- ③ 洗浄システムの水接続
6. 廃水用タンクのふたを閉めます。
7. 水注入口を開け、廃水用タンクを約30秒間すすぎます。
必要に応じて、すすぎ行程を2〜3回繰り返します。
8. 水注入口を閉じ、ホースを機器から外します。
9. フレキシブルキャップを洗浄システムの水注入口に再度取り付けます。
10. 廃水用タンクのふたを閉めます。タンク換気用のフラップを押し込んで隙間を空け、廃水用タンクを乾燥させます。
11. 廃水用ドレンホースをホルダーに押し込み、投与装置のカバーを閉じます。

栓で水を排出します

1. 水用タンクの栓を開くきます。
2. 水を排出します。
3. フィルターを掃除します。
4. 水用タンクの栓を取り付けます。

レベルインジケーターで清水を排出します

1. レベルインジケーターのホースをホルダーから外し、下方向に旋回します。
2. ホースを再び取り付けます。

粗い汚れ用容器を空にする

(Rクリーニングヘッドのみ)

1. 粗い汚れ用容器を持ち上げて引き出します。

イラスト P

- ① 粗い汚れ用容器
2. 粗い汚れ用容器を空にし、必要に応じて清掃します。
3. 粗い汚れ用容器を再び挿入します。

機器の電源を切る

1. プログラムスイッチを「0」の位置にします。
2. インテリジェントキーを引き抜きます。
3. 操作パネルの「ブラシヘッド起動」ボタンを押します。ヘッドが上へ移動します。
4. スクションバー下降レバーを上方向に旋回します。
5. 機器が勝手に進まないように固定します。
6. 廃水用タンクのふたを閉めます。タンク換気用のフラップを押し込んで、水用タンクの溝にはめ込み、廃水用タンクが乾燥できるようにします。
7. 必要に応じてバッテリーを充電してください。

搬送

△ 危険

傾斜での運転

負傷の危険

上げ下ろしの際、傾斜が最大値を超えないように注意して機器を操作してください（「技術データ」の章を参照）。
ゆっくり運転してください。

△ 注意

重量無視

怪我ならびに損傷の危険

搬送するときは、機器の重量に注意してください。

廃水用タンクと水用タンクが空の状態でのみ、機器を積み込んでください。

機器の積み込みには、必ず他人に助けを頼むか、動力機材を使用してください。

1. 操作パネルのボタンでブラシヘッドを停止します。ヘッドが上へ移動します。
2. 損傷を避けるため、ブラシを取り外します。

3. サクションバーを機器から取り外します。
4. 車両での搬送時には、該当するガイドラインに従って、ラッシングアイを使用して機器が滑ったり転倒したりしないように固定します。

イラスト Q

保管

△ 注意

重量規定に従わないと、怪我や破損につながるおそれがあります。

保管の際には装置の重量に注意してください。

注意

霜による損傷の危険！

材料の損傷

新鮮な水と汚れた水を器具から完全に排出する。完全に排水されていない水は、凍結中に器具を損傷する可能性があります。運転中、輸送中、保管中は、必ず本機を霜から保護してください。

- この機器は必ず屋内で保管してください。
- 長期間保管する前に、バッテリーを完全に充電してください。
- 保管中は、少なくとも月に1回はバッテリーを完全に充電してください。

手入れとメンテナンス

△ 危険

意図しない機器の起動

負傷の危険

プログラムスイッチを「0」の位置にします。

機器で作業を行う前には常に、インテリジェントキーを引き抜いてください。

充電器の電源プラグを抜きます。

- 廃水と水を排出して処分します。

安全検査 / メンテナンス契約

定期的に点検を依頼するか、メンテナンス契約を結ぶことができます。どうぞご相談ください。

メンテナンス間隔

すべての操作後

注意

故障を予防するために機器の清掃は適切に

機器に水をかけないでください。

溶解力の高い洗浄剤は使用しないでください。

- 廃水を排出します。
- 廃水用タンクを廃水用タンク洗浄システムで洗浄します。
- 廃水用タンクの粗い汚れストレーナーを取り外して清掃します。
- タービン保護ストレーナーを点検し、必要であれば取り外して清掃します。
- 中性洗剤を含ませた湿らせた布で機器の外側を清掃します。
- Rクリーニングヘッドのみ：粗い汚れ用容器を取り出して空にします。
- Rクリーニングヘッドのみ：配水バーを清掃します。
- サクションリップを清掃し、摩耗がないか確認し、必要に応じて交換します。
- クリーニングヘッドのワイパーリップを清掃し、摩耗がないか確認し、必要に応じて交換します。
- ブラシを清掃し、摩耗がないか確認し、必要に応じて交換します。
- 廃水用タンクのふたを閉めます。タンク換気用のフラップを押し込んで隙間を空け、排水用タンクが乾燥できるようにします。

- バッテリーを充電してください。

鉛バッテリー：

- 充電状態が50%未満の場合は、バッテリーを中断することなく完全に充電してください。
- 充電状態が50%を超えている場合は、次回使用時に完全な稼働時間が必要な場合にのみバッテリーを充電してください。

リチウムイオンバッテリー：

- 必要に応じて充電します。

毎月

- 水用タンクを空にし、すすぎます。
- 水用フィルターを掃除します。
- フロートを掃除します。
- 鉛バッテリーを搭載した機器を一時的に運転停止した場合：バッテリーの均等充電を実行します。
- バッテリーボールの酸化をチェックし、必要に応じてブラシで取り除きます。接続ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 廃水用タンクとカバーの間のシールを清掃し、漏れがないか確認し、必要に応じて交換します。
- Rクリーニングヘッドのみ：ブラシのトンネルを清掃します。
- Rクリーニングヘッドのみ：クリーニングヘッドの配水バーを引き抜き、水路を清掃します。
- メンテナンスフリーでない鉛バッテリーの場合は、セルの酸密度を確認します。
- 機器を長期間使用しない場合は、完全に充電されたバッテリーで電源を切る必要があります。少なくとも月に1回はバッテリーを完全に充電してください。

毎年

- カスタマーサービスに所定の検査を実施してもらいます。

メンテナンス

粗ゴミフィルターを清掃する

1. 汚水用タンクのカバーを開けます。

イラスト R

- ① 粗ゴミフィルター
2. 粗ゴミフィルターを上を引き抜きます。
3. 粗ゴミフィルターを流水ですすいでください。
4. 粗ゴミフィルターを汚水用タンクに挿入します。

配水バーを清掃する

1. ロックレバーを左に押し、同時に配水バーをクリーニングヘッドから引き離します。

イラスト W

- ① 配水バー
- ② ロックレバー
2. クリーニングヘッドから配水バーを取り外します。
3. 配水バーを清掃します。
4. バーの左側をクリーニングヘッドに挿入します。
5. 配水バーをクリーニングヘッドに向けて旋回させ、右側の所定の位置にかみ合わせます。

水用フィルターを掃除する

1. 水を排出します。
 2. 水用タンクの栓を緩めます。
- #### イラスト S
- ① 水用フィルター
 - ② 水用タンクの栓
 3. 水用フィルターを引き出し、きれいな水ですすいでください。
 4. 水用フィルターを挿入します。
 5. 水用タンクの栓を取り付けます。

サクシヨンリップを裏返すか交換する

サクシヨンリップが摩耗している場合は、裏返すか交換する必要があります。

サクシヨンリップは、4つの角がすべて摩耗するまで3回裏返すことができます。

1. サクシヨンバーを取り外します。
2. スターハンドルを緩めます。

イラスト I

- ① スターハンドル
 - ② ストラップ
 - ③ サクシヨンバーの内側
 - ④ テンションロック
3. サクシヨンバーの内側を引き出します。
 4. テンションロックを開きます。
 5. ストラップを外します。
 6. 内側からサクシヨンリップを緩めます。

イラスト U

- ① ワイパーリップ
 - ② サポートリップ
 - ③ サクシヨンバーの内側
 - ④ ストラップ
7. 回転した、または新しいサクシヨンリップをサクシヨンバーの内側のノブに押し付けます。
 8. ストラップを取り付けます。
 9. サクシヨンバーの内側を上部にスライドさせます。
 10. スターハンドルをねじ込んで締めます。

ディスクブラシを交換する

注意事項

ブラシの長さが10mmに達したら、ディスクブラシを交換します。

1. クリーニングヘッド昇降レバーを押し下げ、右側でかみ合わせます。
2. ブラシ交換ペダルを押し下げます。
3. ディスクブラシをクリーニングヘッドの下から横に引き出します。
4. 新しいディスクブラシをクリーニングヘッドの下に置き、押し上げて所定の位置にカチッとはめ込みます。

ローラーブラシを交換する

注意事項

ブラシの長さが10 mmに達したら、ローラーブラシを交換します。

1. クリーニングヘッド昇降レバーを押し下げ、右側でかみ合わせます。
2. ブラシ交換ボタンを押します。

イラスト V

- ① ブラシ交換ボタン
 - ② 軸受カバー
 - ③ ローラーブラシ
3. ベアリングカバーを右側に旋回します。
 4. ローラーブラシを引き出します。
 5. 新しいフロントローラーブラシを軸受位置に配置します。
 6. 新しいリアローラーブラシを軸受位置に配置します。
 7. 軸受カバーを後ろに旋回して、かみ合わせます。

障害発生時のサポート

△ 危険

意図しない機器の起動

負傷の危険

機器で作業を行う前に、プログラムスイッチを「0」に設定してください。

機器で作業を行う前には常に、インテリジェントキーを引き抜いてください。

充電器の電源プラグを抜きます。

● 廃水と水を排出して処分します。

● この表を使用しても解消できない障害が発生した場合は、カスタマーサービスに連絡してください。

ディスプレイに表示されない障害

障害	解決策
機器を起動できません	1. インテリジェントキーを挿入します。 2. プログラムスイッチを任意のプログラムにセットします。 3. 走行レバーを操作します。 4. バッテリーを確認し、必要に応じて充電してください。 5. バッテリーポールが接続されているか確認してください。
水の量が足りません	1. 水のレベルを確認し、必要に応じてタンクに充填します。 2. 水量を増やします。 - a 仕様 DOSE：操作パネルの水量ボタンで水量を設定します。 - b その他のバージョン：水量調整ノブを使用して水量を設定します。 3. 水用フィルターを掃除します。 4. Rクリーニングヘッド：配水バーを清掃します。 5. ホースに詰まりがないか確認し、必要に応じて清掃します。
吸引力が低すぎる	1. プログラムスイッチを「NORMAL-MODUS（通常モード）」または「INTENSIV-MODUS強力モード」に設定します。 2. アプリで吸引力を「HIGH（高）」に設定します。 3. 機器の電源を切り、廃水を排出します。 4. 廃水用ドレンホースのカバーが閉まっていることを確認してください。 5. 廃水用タンクとカバーの間のシールを清掃し、漏れがないか確認し、必要に応じて交換します。 6. タービン保護ストレーナーに汚れがないか確認し、必要に応じて清掃します。 7. サクションバーのサクションリップを清掃し、必要に応じて回転または交換します。 8. サクションホースに詰まりがないか確認し、必要に応じて清掃します。 9. サクションホースに漏れがないか確認し、必要に応じて交換します。 10. サクションバーの設定を確認してください。 11. 廃水用タンクのグリップ用くぼみを持ち、横から上に旋回します。 - a サクションタービンのシールを確認してください。 - b サクションダクトのシールを確認してください。 イラスト X ① サクションダクトのシール ② サクションタービンのシール
洗浄結果が不十分	1. 速度を下げます。 2. より強力なクリーニングプログラムを選択します。 3. ローラーブラシの接触圧を高めます。 4. ブラシの摩耗をチェックし、必要に応じて交換します。 5. ブラシに汚れがないか確認し、必要に応じて清掃します。 6. ブラシの種類と洗浄剤の適合性を確認してください。 7. 給水量を確認します。 8. 水量を増やします。 9. 2段階方式を採用します：1回目は吸引せずに洗浄し、2回目は吸引しながら洗浄します。
サクションタービンは高速で動作します	1. 廃水を排出します。 2. フロートを掃除します。 3. 綿毛フィルターを確認し、必要に応じて清掃します。 4. サクションホースに詰まりがないか確認し、必要に応じて清掃します。 5. サクションバーに詰まりがないか確認し、必要に応じて詰まりを取り除く
ブラシが回転しない	1. 異物がブラシをふさいでいないか確認し、必要に応じて異物を取り除いてください。 2. プログラムスイッチを任意のプログラムにセットします。 3. クリーニングヘッドを下げます。
クリーニング時に機器が振動する	1. ブラシ（複数の場合はすべて）が正しく取り付けられているか確認します。 2. 柔らかいブラシを使用してください。 3. ブラシを新品と交換します。
仕様 DOSEのみ：洗浄剤の投与量が機能しない	1. 洗浄剤キャニスターの洗浄剤レベルを確認します。 2. 洗浄剤の投与量を増やします。 3. 洗浄剤ホースと洗浄剤キャニスターの接続を点検します。 4. 洗浄剤キャニスターのフィルターを清掃します。 5. クリーニングヘッドへのホースにある逆止弁に詰まりがないか点検します。 6. ホースに漏れがないか点検します。 7. 洗浄剤ポンプが機能しているか点検します。
廃水用ドレンホースが詰まっている	1. ドレンホースの投与装置のカバーを開けます。 2. サクションホースをサクションバーから引き抜き、手で閉じます。 3. プログラムスイッチを吸引ありのプログラムに設定します。 詰まりは、ドレンホースから廃水用タンクに吸い出されます。

ディスプレイに表示される障害

障害	原因	解決策
KIKの挿入	インテリジェントキーが挿入されていない	● インテリジェントキーを挿入します。
誤ったKIK	挿入されたインテリジェントキーは、選択した機能を実行する権限がありません。	● 別のインテリジェントキーを使用します。 ● 必要な場合は、使用するインテリジェントキーのロックを解除します（場合による）。
アクセス権がありません	挿入されたインテリジェントキーは、選択した機能を実行する権限がありません。	● 別のインテリジェントキーを使用します。 ● 必要な場合は、使用するインテリジェントキーのロックを解除します（場合による）。
ハンドルスイッチを緩めま す！	機器をオンにすると、走行レバーが作動しま す。	● 両方の走行レバーを離します。
充電レベル低	バッテリーがほぼ空の状態です。機器のク リーニング機能は自動的にオフになります。	● 本機を充電スタンドまで運転し、充電します。
バッテリーが空	バッテリーが空です。クリーニング機能およ び走行ドライブがオフになります。	● 機器をオフにして、しばらく待ってから、もう一 度オンにします。引き続き、充電ステーションま で運転します。場合によっては、オフの状態であ る充電スタンドまで押します。バッテリーを充電しま す。
水流エラー	電動ウォーターバルブが故障しています。	● カスタマーサービスに連絡します。
	洗剤タンクが空です。機器のクリーニング機 能は自動的にオフになります。	● 洗剤を補充します。 ● 洗剤サクションホースを確認します。
ドライブモーター過負荷	走行モーターの消費電力が高すぎます。	● 走行ドライブに異物がないか点検します。 ● 傾斜がなだらかな走路を選びます。 ● 機器をオフにして、しばらく待ってから、もう一 度オンにします。
ドライブモーターブロック	走行モーターが動作しません。	● 走行ドライブに異物がないか点検します。 ● 各駆動輪を個別にジャッキアップし、回転するか 確認します。
	Bluetooth接続が切断されました。	● 切断はアプリに表示されます。機器のディスプレ イがオンになります。
		● スマートフォンのBluetoothをオンにします。 ● スマートフォンを機器とペアリングします。

技術データ

		D70	D80	R65	R75
一般					
走行速度（最大）	km/h	6	6	6	6
理論上のエリアパフォーマンス	m ² /h	4200	4800	3900	4500
実際清掃能力（面積）	m ² /h	1890	2160	1760	2030
廃水用タンクの容量	l	80	80	80	80
粗ゴミコンテナの容量	l	–	–		
洗剤タンク容量（オプション Dose（洗剤濃度 自動調整機能））	l	3	3	3	3
洗剤の投与量	%	0...3	0...3	0...3	0...3
水の使用量	l/min	0...2, 5±0, 2	0...2, 6±0, 2	0...2, 6±0, 2	0...2, 5±0, 2
寸法					
長さ	mm	1490	1540	1540	1540
サクションバーなしの幅	mm	755	840	717	810
高さ	mm	1110	1110	1110	1110
作業幅	mm	700	800	650	750
包装の寸法（長さ×幅×高さ）	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
タイヤ					
フロントホイール、幅	mm	50	50	50	50
フロントホイール、直径	mm	250	250	250	250
リアホイール、幅	mm	32	32	32	32
リアホイール、直径	mm	100	100	100	100
重量					
許容総重量	kg	354.7	362	360	363
自重（搬送重量）	kg	276.7	284	282	285
ブラッシング力、最大	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49.2)
ブラッシング圧力、最大	N/m ² (g/ cm ²)	7221 (72.2)	5905.5 (59)	18629 (186.3)	15755 (157.5)

		D70	D80	R65	R75
装置のデータ					
公称電圧	V	24	24	24	24
定格電圧、リチウムイオン	V	25.6	25.6	25.6	25.6
バッテリー容量	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
バッテリー容量、リチウムイオン	Ah (5 h)	90	90	90	90
平均電力消費	W	1430	1330	2020	2100
トラクション動力	W	300	300	300	300
吸引力	W	400	400	400	400
ブラシ駆動力	W	1000	1000	1200	1200
保護分類		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
吸引					
吸引力、風量	l/s	28	28	28	28
真空度 (最大)	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
クリーニングブラシ					
ブラシ直系	mm	355	406		
ブラシの長さ	mm	–	–	608	700
ブラシ回転数	1/min	140	140	1000	1000
内部充電器					
公称電圧	V	100...240	100...240	100...240	100...240
周波数	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60
電流消費	A	max 5	max 5	max 5	max 5
充電時間	h	max 14	max 14	max 14	max 14
内蔵急速充電器 (リチウムイオンバージョンのみ)					
公称電圧	V	100...240	100...240	100...240	100...240
周波数	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60
電流消費	A	max 10	max 10	max 10	max 10
環境条件					
許容温度範囲	° C	5...40	5...40	5...40	5...40
最大水温	° C	50	50	50	50
水圧充填システム	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
水圧廃水用タンク洗浄システム	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
相対湿度	%	20...90	20...90	20...90	20...90
傾斜					
最大傾斜作業範囲	%	2	2	2	2
EN 60335-2-72 に基づいて求めた値					
不確実性 K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
不確実性 K _{DA}	dB (A)	2	2	2	2

技術的な変更が行われることがあります。

保証

国ごとに弊社の販売会社が発行する保証条件が有効です。保証期間中は、製品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合は無料で修理いたします。保証請求の際は、保証書と、販売店からの納品書または領収書をご提示ください。

(住所は裏面をご覧ください)

その他の保証情報 (ある場合) は、お近くのケルヒャーウェブサイトのサービスエリアの「ダウンロード」でご覧いただけます。

EU 準拠宣言

当社は、以下の製品が、記載された指令および規制の関連条項に準拠していることをここに宣言します。当社との相談なしに製品が改造された場合は、この宣言の有効性が失われます。メーカーは、この適合宣言書の発行について全責任を負います。

製品：フロアクリーナー

型式：1.533-xxx

指令と条例

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2011/65/EU

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

適用された調和規格

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1: 2024

TCU (テレマティクス制御ユニット)

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

使用国の規格

-

氏名および住所

文書の全権委員:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01

署名者は取締役の全権代理として行動します。

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

電話番号: +49 7195 14-0

ファックス: +49 7195 142212

目録

一般性注意事項	378
功能	378
按规定使用	378
环境保护	379
附件和备件	379
供货范围	379
安全提示	379
设备介绍	380
智能钥匙	381
安装	381
投入运行	381
接通设备	382
配对智能手机	382
保养要求	382
运行	382
运输	384
存放	384
维护和保养	385
故障时的帮助	386
技术数据	387
质量保证	388
欧盟一致性声明	388

一般性注意事项



在您第一次使用设备之前，请先阅读本操作说明书原件和所附的安全提示，并遵守。

为日后使用或其他所有者使用方便请妥善保管两份手册。

功能

本研磨式吸尘机用于对平整地面进行湿式清洁。

本设备可通过调节水量、清洁剂用量以及行驶速度应对各种清洁任务。

本设备可通过选择合适的清洁程序应对各种清洁任务。

工作宽度和清水箱及污水箱的容量（请参见“技术数据”一章）可实现有效的清洁，同时获得较长的使用寿命。

本设备为自走式。

可以使用内置充电器对蓄电池进行充电。充电器可在 100-240V 的电压下运行。

提示

本设备可以根据相应的清洁任务装备不同的配件。查阅本公司产品目录或访问我们的网站 www.kaercher.com。

按规定使用

本设备适用于商业和工业使用，例如酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务。务必按照本使用说明书的说明使用本设备。

- 本设备只允许用于清洁对潮湿和抛光不敏感的光滑地面。
- 本设备不适用于清洁冰冻地面（例如冷库）。
- 本设备设计用于清洁室内地板或被覆盖的表面。
- 本设备适合在 5-40°C 的温度范围内使用。
- 本设备必须存放在无霜冻的地方。
- 本设备不适用于在有爆炸危险的环境中使用。
- 不得使用本设备存放易燃气体、未稀释的酸或溶剂。其中包括汽油、油漆稀释剂或取暖油，它们与吸入的空气回旋搅动后会形成爆炸性的混合物。此外还包括丙酮、未经稀释的酸液和溶剂，因为它们会侵蚀设备的材料。
- 活性金属粉尘（例如铝、镁、锌）与强碱性或酸性清洁剂混合后形成爆炸性气体。
- 本设备并不适用于清洁公共交通道路。
- 应注意地面允许的单位面积负荷（参见技术数据章节）。
- 本设备仅允许配备原厂配件和备件。
- 使用充电器或电池时，仅允许使用本说明书认可的组件。使用其它组合须经充电器和/或电池供应商确认。

环境保护



包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。



电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、电池包或油等若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组成部分。为了设备按规定运行，需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

www.kaercher.com/REACH

附件和备件

只允许使用原厂附件和备件，它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见 www.kaercher.com。

供货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。附件缺失或运输损坏时，请通知您的经销商。

安全提示

首次使用本设备前，请注意仔细阅读本使用说明书以及随附的毛刷清洁设备安全提示手册（编号 5.956-251.0），然后按其操作。

△ 警告

设备可能会翻倒

受伤危险

不得在斜面上使用本设备。

△ 警告

错误操作会导致事故危险

可能导致人员受伤。

必须正确指导操作人员使用本设备。

只有在护罩和所有盖罩都关闭后，才允许运行本设备。

安全装置

△ 警告

有致伤危险！

因安全装置缺失、改装或失效而造成严重伤害。

请勿避开或移除安全装置，也不要使其失效。安全装置用于保护您的安全。

紧急停机

提示

拔出智能钥匙（紧急停机）即可立即停止运行。

操纵杆

松开操纵杆即关闭行驶驱动装置和毛刷驱动装置。

设备上的标志



△ 危险

充电过程

电击

不得取下蓄电池电极上的电极保护帽。

确保安装正确



注意

损坏危险

水将损坏抽吸涡轮机

确保没有水进入有此种标记的开口。

关于电池（蓄电池）和充电器的说明

锂离子版本的设备装有内置的锂离子电池。这些电池需遵守特殊标准。只有卡赫的客户服务部门或专业人员才能对有缺陷的电池进行拆卸和安装以及测试。

关于存放和运输的说明，请联系卡赫的客户服务部门获取。

△ 危险

不允许对设备进行改造和改动。

不得打开蓄电池，有发生短路的危险。此外，刺激性蒸气或腐蚀性液体可能会泄漏。

蓄电池不得承受强光辐射、受热及火烤。有爆炸危险。

不得在有爆炸危险的环境中使用充电器。

请勿在脏污或潮湿状态下使用充电器。

在充电过程中确保足够的通风。

爆炸危险。请勿在电池附近或电池充电室中使用明火，产生火花或抽烟。

爆炸危险。不要把任何工具或类似的东西放在电池上，即放在端极和电池接线柱上。

△ 警告

每次使用前，请检查设备和电源线是否损坏。不要再使用损坏的设备，损坏的部件只能由专业人员进行维修。

让儿童远离电池和充电器。

不要给损坏的电池充电。请卡赫客户服务部更换损坏的电池。

不要把损坏的电池扔到家庭垃圾中。应告知卡赫客户服务部。

避免与从损坏电池溢出的液体接触。在意外接触的情况下，用清水冲洗液体。如果接触到眼睛，还应就医。

△ 小心

请务必遵守这些使用说明。处理蓄电池时，遵守立法机构的建议。

电源电压必须与充电器铭牌上规定的电压一致。

充电器只能用于为允许的蓄电池组充电。

只能将蓄电池用于本设备。禁止将其用于其他目的，这是危险行为。

警告符号

处理电池时请注意以下警告：

	请遵守电池使用说明中、电池上以及本操作说明书中的提示。
	佩戴护目镜。
	使儿童远离酸液和电池。
	爆炸危险
	严禁有火、火花、明火，严禁吸烟。
	腐蚀危险
	实施急救。
	警告
	废弃处理
	请勿将电池扔进垃圾桶。

设备介绍

设备概览

图 A

- ① 清洁剂盒（仅限 DOSE 型号）
- ② 清洁剂抽吸软管（仅限 DOSE 型号）
- ③ 清水箱加注口带密封盖和一体式量杯
- ④ 涡轮机保护网
- ⑤ 软管支架
- ⑥ 清水箱加注软管
- ⑦ 水箱通风翻盖
- ⑧ 污水箱冲洗系统接水口
- ⑨ 浮子
- ⑩ 粗滤网
- ⑪ Homebase 的固定轨
- ⑫ 电池
- ⑬ 拖把架
- ⑭ 清洁头
- ⑮ 控制面板
- ⑯ 智能手机支架
- ⑰ 控制台
- ⑱ 清洁套件“Homebase Box”的存放区域
- ⑲ 水量调节旋钮（仅限 Good 型号）
- ⑳ 污水箱盖罩
- ㉑ 污水箱
- ㉒ *清水加注系统
- ㉓ 水位指示器和清水排水软管
- ㉔ 用于向上翻转污水箱的凹槽把手
- ㉕ 刷子更换用踏板
- ㉖ 清水箱
- ㉗ 吸水扒夹紧杆
- ㉘ 电源线电缆钩
- ㉙ 吸水扒
- ㉚ 降低吸水扒的操控杆
- ㉛ 清水箱封盖及过滤器
- ㉜ 抽吸软管
- ㉝ 电源线电缆钩
- ㉞ 杂物盒
- ㉟ 带计量装置的污水排放软管
- ㊱ 伸缩把手
- ㊲ 操纵杆
- ㊳ 导流辊
- ㊴ 防撞保护板
- ㊵ 刮胶条
- ㊶ R75 刷头
- ㊷ 扫地垃圾箱
- ㊸ 条形刷
- ㊹ 导流辊
- ㊺ D70 刷头

颜色标记

建议由用户操作或保养的设备部件用黄色标记。

控制台

- ① 启动刷辊
- ② 程序开关
- ③ * 水量按钮
- ④ 清洁刷接触压力
- ⑤ 显示屏
- ⑥ 智能手机置放台
- ⑦ 智能手机支架
- ⑧ 速度按钮
- ⑨ “+”和“-”按钮
- ⑩ * 洗涤剂计量按钮
- ⑪ 操纵杆
- ⑫ 登陆页面代码 B 80 W NG
- ⑬ 智能钥匙
 - 黄色 - 操作员
 - 灰色 - 组长

* 选配件

程序开关

图 C

- ① 0
设备已关闭。
- ② 省电模式
耗用较少资源（较小的毛刷转速、抽吸功率、清洁剂量和水量）对地面进行湿式清洁并吸净污水。
- ③ 正常模式
对地面进行湿式清洁并吸净污水。
- ④ 强化模式
对地面进行湿式清洁（增加清洁剂量和水量）并吸净污水。

吸水扒支架

当行驶通过狭窄空间或存放时，可将吸水扒拆卸，挂在设备的边缘。

图 D

- ① 吸水扒的存放（设备边缘）
- ② 吸水扒

将支架从抓握凹槽中拉出以展开。它通过自锁功能保持在该位置。

图 E

- ① 支架已折叠
- ② 支架已展开
- ③ 吸水扒已挂上

设备上的标志

-  充电器电源线
-  绑扎点
-  *拖把架
-  吸水扒支架
-  清水过滤器
-  *加注清水
-  清水箱液位 25%
-  清水箱液位 50%
-  清水箱液位 100%
-  毛刷更换用踏板 (BD)
毛刷更换按钮 (BR)
-  污水排放
清水排放
-  取出粗大污染物容器
-  向行驶
-  倒车行驶

智能钥匙

智能钥匙用于打开设备并启用某些设备功能。

● 黄色：操作人员

可以使用设备。可以更改通过智能手机 App 针对该钥匙许可的清洁程序的所有设置。

● 灰色：组长

可以使用设备。允许更改设备上可用的清洁程序的所有设置。

安装

安装吸水扒

1. 向上转动两个夹紧杆。

图 H

① 吸水扒悬挂装置

② 夹紧杆

③ 吸水扒

2. 将吸水扒装入吸水扒悬挂装置中。

3. 向下转动两个夹紧杆。

安装毛刷

1. 毛刷安装在“保养作业”章节中详细说明。

蓄电池

推荐的电池

注意

损坏危险

只能用采用相同技术的电池替换原有电池。

不能用锂离子电池替换铅电池

不能用铅电池替换锂离子电池。

铅电池：

说明	订货号
电池组 2x 105Ah, 12 V	2.815-100.0
电池组 AGM 4x 170Ah, 6V	2.815-092.0

本设备需要 2 块电池。

锂离子电池：

说明	订货号
电池组 LIB 90Ah, 25.6V	6.654-558.0

本设备有两种型号：

- 1x 90 Ah
- 2x 90 Ah

最大电池尺寸

长度	485
宽度	385
高度	300

装入电池并进行连接

提示

在配备锂离子电池的设备型号上，电池已安装和连接。

△ 危险

火灾和爆炸危险！

禁止在电池上放置工具或类似物件。有短路和爆炸风险。

严禁吸烟和明火。

由于在充电过程中会排放高爆气体，因此电池充电的房间必须通风状况良好。

△ 警告

在拆卸和安装电池时，由于设备倾倒可能会导致受伤和损坏风险！

受伤和财产损失

在拆卸和安装电池时，请确保设备稳固放置。

注意

如果电缆与电池的连接不正确，电子元件有损坏的危险！

财产损失

在将连接电缆和接线连接到电池上时，请确保极性正确。

△ 危险

若对深度放电的电池充电不当，则会有爆炸和起火的生命危险！

致命或严重伤害以及财产损失

请勿使用电池已深度放电的设备。

在设备投入使用之前，请对深度放电的电池正确充电。如有需要，请联系 KÄRCHER 服务部门。

1. 将设备向前推约 2 米，使导向轮朝向后方。

2. 握住污水箱的凹槽把手，并在侧面将其向上翻转。

3. 将电池装入电池槽。

4. 连接电池：

a 插入间隔支架。

图 I

① 间隔支架 340x40x10 (??????)

②

③

④ 170 Ah：间隔支架 2x 5.585-056.0

115 Ah：间隔支架 ??????

180 Ah：间隔支架 ??????

90Ah：间隔支架 ??????

⑤ 与电池的连接电缆 (-)

⑥ 与电池的连接电缆 (+)

b 用连接电缆连接两个电池。

c 将连接电缆夹紧在尚未接线的电池电极 (+) 和 (-) 上。

5. 向下翻转污水箱。

激活锂离子电池

锂离子电池是以运输模式交付的，必须在设备投入使用前激活。

1. 给电池充电（参见“调试/给电池充电”），这将结束运输模式。

拆卸电池

△ 警告

在拆卸和安装电池时，由于设备倾倒可能会导致受伤和损坏风险！

受伤和财产损失

在拆卸和安装电池时，请确保设备稳固放置。

△ 警告

翻倒的设备

人身伤害危险，损坏危险

只有当设备上装有一个清洁头时才能拆卸电池。

1. 将程序选择开关设置为“0”。

2. 拔出智能钥匙。

3. 清空污水箱。

4. 将设备向前推约 2 米，使导向轮朝向后方。

5. 握住污水箱的凹槽把手，并在侧面将其向上翻转。

6. 将电缆与电池负极断开。

7. 将剩余电缆与电池断开。

8. 取出间隔支架。

9. 取出电池。

10. 根据现行规定回收处理废旧电池。

投入运行

设置充电特性曲线

首次调试设备前、服务重置后或更换不同类型的电池时，必须设置充电特性曲线。

△ 危险

因意外启动设备导致的危险

受伤危险

对设备执行任何作业之前，请取下火花塞插头或断开电池极性。

注意

有电池损坏危险

错误的充电特性曲线会对电池的使用寿命和充电容量造成不利影响。

确保在机器中选择了与电池匹配的电池特性曲线。

当前选择的电池特性曲线可以在充电时显示在显示屏上，或通过“设备状态”区域中的应用程序查看。

提示

仅允许由卡赫客户服务部设置充电特性曲线。
以下电池具有电池特性曲线：

- EXIDE GF12105V
- HOPPECKE TB115
- EXIDE GF6180V
- HOPPECKE TB170
- INVENTUS 电源 LIB 25.6V/90Ah

提示

如果要使用其他电池，卡赫客户服务部可以创建客户专属电池特性曲线，客户必须为此提供相应的电池参数。

给电池充电

△ 危险

充电器有致伤危险！

因不当使用充电器而导致的触电！

注意遵守设备型号铭牌上的电源电压和保险装置。

仅在干燥且通风充分的环境中使用充电器。

内置充电器是电子控制的，适用于所有推荐的电池，可以自动结束充电过程。

提示

通过使用快速充电器，充电时间最多可缩短至 2.5 小时（仅适用于锂离子版本）。

提示

必须为每个内置电池类型设置相关的充电特性曲线。

充电时，显示屏上会显示已安装的电池。

充电时间平均最长 14 小时。

在充电过程中不得使用设备。

提示

本设备配有一个深度放电保护装置，即如果在运行时达到了仍然允许的最低限度电量，则清洁刷电机和涡轮机关闭。

1. 将本设备直接驶至规定的充电位置，同时应避开斜坡。
2. 将连接电缆上的电源插头插入插座。
3. 充电至显示屏显示充满。

免保养型电池（湿式蓄电池）

△ 危险

因酸液泄漏而造成的腐蚀性灼伤危险！

仅在放电状态下，才向电池注水。

处理电池酸液时，必须佩戴防护眼镜，并立即用清水冲洗可能溅到皮肤或衣服上的酸液。

注意

有电池损坏危险！

使用含有添加剂的水将使电池保修失效。

在给电池补充加水时，只能使用蒸馏水或去离子水（EN 50272-1:3）。

不要使用任何第三方添加剂或改良剂。

1. 在充电过程结束前一个小时，添加蒸馏水。按照电池上的标记规定，注意遵守正确的酸液液位。
充电过程结束时所有的电池必须鼓冷风。

接通设备

1. 将一把智能钥匙插入控制台。
2. 将程序开关转到一个清洁程序。
显示屏上接连显示：

- 卡赫标志
- 距下次保养的小时数
- 电池状态和运行小时数
- 软件版本
- 运行显示

图 J

- ① 电池充电状态
- ② 设置的水量（仅适用于带电动水阀的设备）
- ③ 设置的速度
- ④ 设置的洗涤剂量（仅适用于设备型号 DOSE）
设备准备就绪。

配对智能手机

与设备连接的智能手机上的 App “Machine Connect” 可用于执行扩展的设备功能。

- 设置清洁头的类型
- 设置最大运输速度
- 接通/断开 USB 端口
- 设置毛刷的惯性运行时间
- 设置抽吸装置的惯性运行时间
- 打开/关闭随速调节水量功能
- 管理黄色智能钥匙的权限
- 恢复出厂设置

提示

可用的功能取决于设备规格。

1. 用智能手机扫描设备上的二维码。

① 代码

② Bluetooth® 标志

2. 在智能手机上安装并启动 App “Machine Connect”。
3. 将一把智能钥匙插入控制台。
4. 同时按下设备控制台上的“+”和“-”键，持续 3 秒钟。

提示

在配对过程中，控制台上的 Bluetooth® 标志会闪烁。

5. 按照智能手机上 App 的提示进行配对。
6. 这款 App 的功能在智能手机上有说明。

提示

智能手机与设备配对后，Bluetooth 标志持续亮起。

提示

移动电话可以连接到设备的 USB 端口，为蓄电池充电。

保养要求

运行一定时间后显示屏上显示执行各种保养作业的要求：

要求	周期（小时）
清洁 抽吸过滤器	10
清洁 吸水扒	20
清洁 过滤水	50
检查 毛刷磨损	100
检查 吸水胶条	100

1. 进行显示的保养作业。
2. 按控制台上的任何按钮即可确认。
该要求被重置，并在经过保养周期后再次显示。

运行

△ 危险

运行中出现的情

受伤危险

出现危险时，必须松开操纵杆。

失去稳定性

受伤危险

只用一只脚踏踏用于提升 / 降低清洁头的踏板。另一只脚平稳地踩在地面上。

加注运行材料

加注清水

1. 打开清水箱密封盖。
2. 加注清水（最高 50 ° C），至加注管接头下缘。
提示： 加注时可以用软管支架固定住清水软管。
3. 关闭清水箱密封盖。

用加注软管加注清水

1. 从设备上拔下加注软管。
2. 将加注软管的末端连接到水龙头。
3. 取下清水箱密封盖。
4. 打开进水口（水温最高 50°C）。
5. 通过加注口观察清水箱液位。
6. 当液位达到加注管接头下边缘时关闭进水口。
7. 装上清水箱密封盖。
8. 从水龙头上断开加注软管。
9. 将加注软管推入设备。

用灌装系统加注清水

- 1. 将水管连接到灌装系统的连接接头上（最高水温 50° C）。
- 2. 打开进水口。
- 3. 对设备进行监控，清水箱装满时，自动注水系统会停止进水。
- 4. 关闭进水管。
- 5. 拆下水管。

关于清洁剂的提示

注意
使用不合适的清洁剂和护理剂有造成损坏的风险！
财产损失
请仅使用 Kärcher 推荐的清洁剂和护理剂。使用不合适的清洁剂和护理剂可能会损坏设备以及地面和表面。
请遵循清洁剂和护理剂的预定用途和安全数据表。
切勿使用易燃或强起泡的以及含有溶剂、盐酸或氢氟酸的清洁剂和护理剂。

提示
不要使用大量起泡的清洁剂。
推荐的清洁剂

适用范围	清洁剂
所有防水地板的保养清洁	CA 50 C RM 756
保养清洁与护理组件	RM 746 RM 780
工业地板的保养清洁和彻底清洁	RM 69
光面地板的保养清洁	RM 755
精制陶瓷瓷砖的保养清洁和彻底清洁	RM 753
耐酸地板的保养清洁和彻底清洁	RM 751
清洁和消毒	RM 732
耐碱地板铺层的彻底清洁	RM 752
不耐碱地板的彻底清洁和除垢层	RM 754

用计量装置添加清洁剂

仅限 DOSE 型号：
在到达清洁头的过程中通过计量装置将清洁剂添加到清水中。
1. 将清洁剂注入清洁剂箱。

提示
用计量装置最多可添加 3% 的清洁剂。如果剂量较高，则须将清洁剂添加到清水箱中。

注意
堵塞危险
将清洁剂添加到清水箱中时，清洁剂可能会干结并影响到计量装置的功能。
在清水箱中添加清洁剂后，应用清水冲洗设备：选择一个需用水的清洁程序，将水量设置为最高值，将清洁剂用量设置为 0。

不用计量装置添加清洁剂

1. 向清水箱添加清洁剂。
提示
加注开口的密封盖内部有刻度，可以用来测量清洁剂量。

设置清洁剂计量

在 DOSE 型号的设备上，清洁剂在进入清洁头的中途被添加到清水中。
可以为每个清洁程序单独设置清洁剂计量。
1. 将一把智能钥匙插入控制台。
2. 用程序开关选择要设置的清洁程序。
3. 按下清洁剂计量按钮。
4. 用 “+” 和 “-” 键设置所需的清洁剂计量。
5. 等待 3 秒或按其他按钮应用该设置。

调节用水量

1. 根据地板面层的脏污程度来调节用水量。
提示
用少量水尝试进行第一次清洁。逐步提高用水量，直至达到所需的清洁效果。
提示
清水箱用空时，清洁头在没有液体供应的情况下继续工作。

手动水阀

带有手动水阀的设备在控制台右侧配备了一个用于计量水量的调节旋钮。
1. 将水量计量调节旋钮转至所需的数值。
提示
只有在降下清洁头和按下操纵杆时才激活毛刷冲洗。

电动水阀

带有电动水阀的设备在控制台上配备了一个用于计量水量的按钮。
可以为每个清洁程序单独设置水量计量。
1. 将一把智能钥匙插入控制台。
2. 用程序开关选择要设置的清洁程序。
3. 按下水量计量按钮。
4. 用 “+” 和 “-” 键设置所需的水量计量。
5. 等待 3 秒或按其他按钮应用该设置。
提示
只有在降下清洁头和按下操纵杆时才激活毛刷冲洗。

设置清洁速度

清洁速度可根据每个清洁程序单独设置。
1. 将一把智能钥匙插入控制台。
2. 用程序开关选择要设置的清洁程序。
3. 按下速度按钮。
4. 使用 “+” 和 “-” 按键设置所需的速度。
5. 等待 3 秒或按其他按钮应用该设置。

设置刷头接触压力

刷头接触压力可根据每个清洁程序单独设置。
1. 将一把智能钥匙插入控制台。
2. 用程序开关选择要设置的清洁程序。
3. 按下刷头接触压力按钮。
4. 使用 “+” 和 “-” 按钮设置所需的刷头接触压力。
5. 等待 3 秒或按其他按钮应用该设置。

设置吸水扒倾斜度

必须调节倾斜度，确保吸水扒的吸水胶条在整个长度上都均匀地压在地面上。
1. 将设备放置在不坡度的地面上。
2. 选择“抽吸”程序。
3. 将设备向前行驶一小段距离。
吸水扒被降下。
4. 读取水平仪。
图 L
① 螺栓
② 螺母
③ 水平仪
5. 松开 M12 螺母，同时用开口扳手固定住 M 10 六角螺栓。
6. 调节螺栓，使水平仪的指针处于两个标线之间。
7. 拧紧 M12 螺母，同时用开口扳手固定住 M 10 六角螺栓。
8. 如果要检查新的设置，在抽吸运行模式下，降低吸水扒并将设备向前移动一小段距离，然后观察水平仪。必要时重复该调节过程。

调节高度

通过高度调节影响吸水胶条与地面接触时的弯曲度。
提示
基本设置： 吸水扒上方 3 个垫片，下方 3 个垫片。
地面不平整： 吸水扒上方 5 个垫片，下方 1 个垫片。
地面非常光滑： 吸水扒上方 1 个垫片，下方 5 个垫片。
1. 拧下螺母。
图 M
① 螺母
② 垫片
③ 间隔滚轮与支架
2. 将所需数量的垫片放在吸水扒和间隔滚轮之间。
3. 将剩余的垫圈装在间隔滚轮上方。
4. 拧上螺母并拧紧。
5. 在另一个间隔滚轮上重复该过程。
提示
将两个间隔滚轮设置为相同的高度。

接通设备

- 1. 将钥匙开关调至“1”。
- 屏幕依次显示：
 - 至下一次客服时间
 - 操作面板软件版本
 - 电池充电状态和工作小时数

行驶

- 提示**
设备的构造使清洁头向右突出。这使得操作人员可以一目了然地接近边缘作业。
- 1. 插入智能钥匙。
 - 2. 向上翻转降低吸水扒的操控杆。
 - 3. 按下控制面板上的“刷头激活”按钮。刷头降下。
 - 4. 将程序开关设置为任意程序。
 - 5. 设备行驶。
 - a 将操纵杆向前压。设备向前行驶。
 - b 将操纵杆向后压。设备向后行驶。

- 提示**
只有当操纵杆移动约 5° 时，设备才移动。
- 6. 松开操纵杆。设备停下。

清洁

- 注意**
损坏危险
如果长时间在一个位置使用设备，可能会损坏地面铺层。请勿立即操作本设备。
- 1. 插入智能钥匙。
 - 2. 将程序开关设置到所需的清洁程序。
 - 3. 向下翻转降低吸水扒的操控杆。
 - 4. 按下控制面板上的“刷头激活”按钮。刷头降下。
 - 5. 将操纵杆向前压，驶过待清洁的表面。

- 提示**
污水箱已满时，浮子关闭吸尘口，吸尘涡轮机转速加快。在这种情况下，应停止抽吸，移动设备，以排空污水箱。

结束运行

结束清洁

- 1. 将水量调节钮转至“OFF”（不适用于 DOSE 规格）。
- 2. 松开操纵杆。
- 3. 按下控制面板上的“刷头激活”按钮。刷头升起。
- 4. 继续行驶一小段路程。抽吸剩余用水。
- 5. 向上翻转降低吸水扒的操控杆。

排放污水

- △ 警告**
环境污染！
因废水处理不当而造成环境污染。
遵守所在地废水处理规定。
- 1. 从支架上取出排放软管，然后将其降到相应的集水装置上方。
- 图 N**
- 2. 在预定位置挤压或弯折排水软管。
 - 3. 打开排放软管盖。
 - 4. 排放污水。通过按压或弯折调节用水量。
 - 5. 用清水冲洗污水箱。

污水箱冲洗系统

- 1. 从支架上取出污水排放软管，然后将其降到相应的集水装置上方。
- 2. 打开排放软管上计量装置的盖罩。
- 3. 打开污水箱盖罩。
- 4. 拔下冲洗系统的柔性密封盖。
- 5. 将进水软管连接到冲洗系统上。

- 图 0**
- ① 封盖
 - ② 水箱通风翻盖
 - ③ 冲洗系统接水口

- 6. 盖上污水箱盖。
- 7. 打开进水口，冲洗污水箱约 30 秒钟。必要时重复冲洗过程 2-3 次。
- 8. 关闭进水口，将软管从设备上断开。
- 9. 将柔性密封盖重新安装到冲洗系统的进水口。
- 10. 盖上污水箱盖。压入水箱通风翻盖时，使之保持一个打开的缝隙，以便污水箱能够干燥。
- 11. 将污水排水软管推到支架上，盖上计量装置盖罩。

从密封盖处排放清水

- 1. 打开清水箱密封盖。
- 2. 排干清水。
- 3. 清洁过滤器。
- 4. 装上清水箱密封盖。

通过水位指示器排放淡水

- 1. 从支架上取出水位指示器软管，并将其向下翻转。
- 2. 重新装上软管。

清空粗大污染物容器

- （仅限 R 清洁头）
- 1. 提起粗大污染物容器并将其拉出。
- 图 P**
- ① 粗大污染物容器
 - 2. 清空粗大污染物容器，必要时进行清洁。
 - 3. 重新装入粗大污染物容器。

关闭设备

- 1. 将程序开关转至“0”位置。
- 2. 拔出智能钥匙。
- 3. 按下控制面板上的“刷头激活”按钮。刷头升起。
- 4. 向上翻转降低吸水扒的操控杆。
- 5. 防止设备滚动。
- 6. 盖上污水箱盖。压入水箱通风翻盖，使其卡入清水箱的凹槽，以便污水箱能够干燥。
- 7. 必要时给电池充电。

运输

- △ 危险**
斜坡行驶
受伤危险
在装载和卸载时，只可在不超过最大斜度的斜坡上运行本设备（参见“技术数据”章节）。
慢速行驶。
- △ 小心**
不注意重量
受伤与损坏危险
运输时请注意设备的重量。
只能在污物箱和清水箱排空的情况下装载设备。
只能在他人协助下或使用行驶驱动装置的情况下装载设备。
- 1. 使用控制面板上的按钮禁用刷头。刷头升起。
 - 2. 取出毛刷以避免损坏。
 - 3. 从设备上拆下吸水扒。
 - 4. 用车辆运输时，根据现行准则用捆绑环固定设备以防滑动和倾翻。
- 图 Q**

存放

- △ 小心**
如果不注意重量，则有造成人身伤害和损坏的风险
存放时注意设备的重量。
- 注意**
霜冻造成损伤危险！
财产损失
彻底排空设备内的清水和污水。未完全排空的水在结冰时可能会损坏设备。
在操作、运输和存放过程中，要始终保护设备免受霜冻。
- - 本设备只允许存放在室内。
 - 长时间存放之前，要给电池完全充电。
 - 在存放期间，每月至少要给电池完全充电一次。。

维护和保养

⚠ 危险

意外启动的设备

受伤危险

将程序开关转到“0”位置。

进行所有工作之前，务必拔下智能钥匙。

拔下充电器的电源插头。

- 排放和处理污水和清水。

安全检查/保养合同

可以与您的经销商协议定期的安全检查或签订保养合同。请与我们协商。

保养间隔

在每次运行之后

注意

有损坏危险！

因清洁不当而造成设备损坏的危险。

不得用水喷射本设备，不要使用腐蚀性清洁剂。

- 排放污水。
- 用污水箱冲洗系统清洁污水箱。
- 从污水箱中取出粗大污染物滤网并清洗。
- 检查涡轮增压器保护网，必要时将其拆下并清洁。
- 使用浸有中性洗涤用碱液的抹布擦拭设备外部。
- 仅 R 清洁头：取出粗大污染物容器并清空。
- 仅 R 清洁头：清洁分水条。
- 清洗吸水胶条，检查是否磨损，必要时进行更换。
- 清洗清洁头刮胶条，检查是否磨损，必要时进行更换。
- 清洗毛刷，检查是否磨损，必要时进行更换。
- 盖上污水箱盖。压入水箱通风翻盖时，使之保持一个打开的缝隙，以便污水箱能够干燥。
- 给电池充电。

铅电池：

- 如果充电状态低于 50%，必须给电池连续完全充电。
- 如果充电状态高于 50%，只有当下次使用需要充足运行时间时，才能给电池充电。

锂离子电池：

- 必要时充电。

每月

- 清空并冲洗清水箱。
- 清洗清水过滤器。
- 清洁浮子。
- 对于暂时停用的带铅电池的设备：对电池进行平衡充电。
- 检查电池电极是否有氧化，必要时刷掉氧化层。注意确保连接电缆牢固。
- 清洁污水箱和罩盖之间的密封件，检查密封性，必要时更换。
- 仅 R 清洁头：清洁毛刷通道。
- 仅 R 清洁头：拔下清洁头上的分水板，并清洁水道。
- 如果使用非免保养型铅电池，则检查电池的酸液密度。
- 较长时间停机时，只有给电池完全充电后，才能存储设备。每月至少给电池完全充电一次。

每年一次

- 让客服进行规定的检修。

保养工作

清洗粗大污染物滤网

1. 打开污水箱盖罩。

图 R

- ① 粗大污染物滤网
2. 向上拉出粗大污染物滤网。
3. 将粗大污染物滤网放到自来水下冲洗。
4. 将粗大污染物滤网装入污水箱中。

清洁分水板

1. 向左压锁定杆，同时从清洁头拉开分水板。

图 W

- ① 分水板
- ② 锁定杆
2. 从清洁头取下分水板。
3. 清洁分水条。
4. 将分水条的左侧插入清洁头。
5. 将分水条向清洁头翻转，并卡入右侧。

清洁清水过滤器

1. 排干清水。
2. 拧下清水箱密封盖。

图 S

- ① 清水过滤器
- ② 清水箱密封盖
3. 拔出清水过滤器并且用干净的水进行冲洗。
4. 安装清水过滤器。
5. 装上清水箱密封盖。

翻转或更换吸水胶条

吸水胶条用旧之后，必须翻转或更换吸水胶条。
可翻转吸水胶条 3 次，直到所有 4 个边缘均已磨损。

1. 取下吸水扒。
2. 拧出星形手柄。

图 T

- ① 星形手柄
- ② 紧固带
- ③ 吸水扒内置件
- ④ 紧固封盖
3. 拉出吸水扒内置件。
4. 打开紧固封盖。
5. 拆下紧固带。
6. 从内置件中松开吸水胶条。

图 U

- ① 刮胶条
- ② 支撑胶条
- ③ 吸水扒内置件
- ④ 紧固带
7. 将翻转后的或新的吸水胶条按到吸水扒内置件的栓钉上。
8. 系上紧固带。
9. 将吸水扒的内置件推入上部件中。
10. 拧入星形手柄并拧紧。

更换盘刷

提示

刷毛长度达到 10mm 后，请更换盘刷。

1. 向下按压清洁头升降操纵杆，并向右卡入。
2. 向下按下毛刷更换踏板。
3. 将盘刷侧向从清洁头下方拉出。
4. 将新的盘刷放到清洁头下方，向上按压并且使其卡入。

更换刷辊

提示

当刷毛长度达到 10mm 时，请更换刷辊。

1. 向下按压清洁头升降操纵杆，并向右卡入。
2. 按下毛刷更换按钮。

图 V

- ① 毛刷更换按钮
- ② 轴承盖
- ③ 刷辊
3. 将轴承盖向右翻转。
4. 拉出刷辊。
5. 将新的前刷辊置于轴承支架中。
6. 将新的后刷辊置于轴承支架中。
7. 回转轴承盖，并使其卡入。

故障时的帮助

⚠ 危险

意外启动的设备

受伤危险

在设备上所有工作之前，务必将程序开关转到“0”位置。

进行所有工作之前，务必拔下智能钥匙。

拔下充电器的电源插头。

- 排放和处理污水和清水。
- 对于借助本表格仍无法排除的故障，请致电客服。

显示屏不显示故障

故障	排除方法
设备无法启动	1. 插入智能钥匙。 2. 将程序开关设置为所需程序。 3. 操作操纵杆。 4. 检查电池，必要时充电。 5. 检查电池电极是否已连接。
用水量不充足	1. 检查清水液位，必要时加注清水箱。 2. 增加用水量。 - a DOSE 规格：用控制台上的水量按钮设置用水量。 - b 其他规格：通过水量调节钮设置用水量。 3. 清洗清水过滤器。 4. R 清洁头：清洁分水条。 5. 检查软管是否阻塞，必要时清洁。
抽吸功率过小	1. 将程序开关调至正常或强力模式。 2. 在 App 中将抽吸功率调整为“高”。 3. 停止设备运行，排放污水。 4. 检查污水排放软管上的盖罩是否已关闭。 5. 清洁污水箱和罩盖之间的密封件，检查密封性，必要时更换。 6. 检查涡轮机保护网是否有污物，必要时清洁。 7. 清洁吸水扒上的吸水胶条，必要时翻转或更换。 8. 检查抽吸软管是否阻塞，必要时清洁。 9. 检查抽吸软管是否密封，必要时更换。 10. 检查吸水扒的设置。 11. 握住污水箱的凹槽把手，并在侧面将其向上翻转。 - a 检查抽吸涡轮机的密封件。 - b 检查吸气道的密封件。 图 X ① 吸气道密封件 ② 抽吸涡轮机密封件
清洁效果不理想	1. 调低速度。 2. 选择一个更强力的清洁程序。 3. 提高刷子的按压压力。 4. 检查毛刷是否磨损，必要时更换。 5. 检查毛刷是否有污物，必要时清洁。 6. 检查毛刷型号与清洁剂是否相配。 7. 检查进水口。 8. 增加用水量。 9. 使用两步法：在第一道工序中，清洁而不抽吸，在第二道工序中，清洁同时抽吸。
抽吸涡轮机提速运行	1. 排放污水。 2. 清洁浮子。 3. 检查细滤网，必要时清洁。 4. 检查抽吸软管是否阻塞，必要时清洁。 5. 检查吸水扒是否阻塞，必要时清除阻塞。
毛刷不转	1. 检查是否有异物卡住刷子，必要时清除异物。 2. 将程序开关设置为所需程序。 3. 降下清洁头。
设备在清洁时抖动	1. 检查毛刷是否正确安装。 2. 使用软毛刷子 3. 更新毛刷。
仅限 DOSE 规格：清洁剂计量功能失常	1. 检查清洁剂剂罐中的清洁剂液位。 2. 增加清洁剂用量。 3. 检查清洁剂软管与清洁剂箱的连接。 4. 清洁清洁剂箱中的过滤器。 5. 检查连接至清洁头的软管中的止回阀是否堵塞。 6. 检查软管的密封性。 7. 检查清洁剂泵的功能。
污水排放软管堵塞	1. 打开排放软管上计量装置的盖罩。 2. 将抽吸软管从吸水扒上拉出并用手将其关闭。 3. 将程序开关调至有抽吸功能的程序。 将堵塞物从排水软管抽吸到污水箱中。

显示屏显示故障		
故障	原因	排除方法
插入 KIK	没有插入智能钥匙。	● 插入智能钥匙。
错误 KIK	插入的智能钥匙没有授权执行所选的功能。	● 使用另外的智能钥匙。 ● 也许可以许可已使用的智能钥匙（视情况而定）。
无权限	插入的智能钥匙没有授权执行所选的功能。	● 使用另外的智能钥匙。 ● 也许可以许可已使用的智能钥匙（视情况而定）。
释放手柄开关！	接通设备时操作一个操纵杆。	● 松开两个操纵杆。
蓄电池电量低	电池电量接近耗尽。设备的清洁功能会自动关闭。	● 将设备开到充电站，给电池充电。
蓄电池电量耗尽	电池已空。清洁功能和行驶驱动装置被关闭。	● 关闭设备，稍后重新打开。然后驶至充电站。如有必要，在关机状态下将其推到充电站。给蓄电池充电。
水流故障	电动水阀损坏。	● 请联系客户服务部。
	清洁剂箱已空。设备的清洁功能会自动关闭。	● 加注清洁剂。 ● 检查清洁剂抽吸软管。
驱动电机过载	行走电机的电流消耗过高。	● 检查行驶驱动装置是否有异物。 ● 选择坡度较小的路径。 ● 关闭设备，稍后重新打开设备。
驱动电机堵转	行走电机堵转。	● 检查行驶驱动装置是否有异物。 ● 将驱动轮逐个顶起，检查其是否转动。
	蓝牙连接已中断。	● 中断信息显示在应用程序中。设备显示屏亮起。
		● 打开手机上的蓝牙。 ● 将智能手机与设备配对。

技术数据					
		D70	D80	R65	R75
概述					
行驶速度（最大）	km/h	6	6	6	6
理论清洁面积效率	m ² /h	4200	4800	3900	4500
实际区域覆盖效率	m ² /h	1890	2160	1760	2030
污水箱容积	l	80	80	80	80
粗污染物容器容积	l	–	–		
清洁剂箱的容量（选配清洁剂盒）	l	3	3	3	3
清洁剂计量	%	0...3	0...3	0...3	0...3
用水量	l/min	0...2, 5±0, 2	0...2, 6±0, 2	0...2, 6±0, 2	0...2, 5±0, 2
尺寸					
长度	mm	1490	1540	1540	1540
不包括吸水扒的宽度	mm	755	840	717	810
高度	mm	1110	1110	1110	1110
工作宽度	mm	700	800	650	750
包装尺寸长x宽x高	mm	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335
轮胎					
前轮宽度	mm	50	50	50	50
前轮直径	mm	250	250	250	250
后轮宽度	mm	32	32	32	32
后轮直径	mm	100	100	100	100
重量					
允许的总重	kg	354, 7	362	360	363
空载重量（运输重量）	kg	276, 7	284	282	285
毛刷压紧力，最大	N (kg)	510 (51)	560 (56)	500 (50)	492 (49, 2)
毛刷压紧压力，最大	N/m ² (g/cm ²)	7221 (72, 2)	5905, 5 (59)	18629 (186, 3)	15755 (157, 5)
设备性能					
额定电压	V	24	24	24	24
额定电压，锂离子	V	25, 6	25, 6	25, 6	25, 6
电池容量	Ah (5 h)	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180	105 / 115 / 170 / 180
电池容量，锂离子	Ah (5 h)	90	90	90	90
平均功率消耗	W	1430	1330	2020	2100
驱动电机功率	W	300	300	300	300
抽吸涡轮机功率	W	400	400	400	400
清洁刷驱动装置功率	W	1000	1000	1200	1200
防护类型		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

		D70	D80	R65	R75
吸尘					
抽吸功率，空气量	l/s	28	28	28	28
（最大）负压	kPa (mbar)	12 (120)	12 (120)	12 (120)	12 (120)
清洁刷					
刷子直径	mm	355	406		
毛刷长度	mm	–	–	608	700
刷子转速	l/min	140	140	1000	1000
内置充电器					
额定电压	V	100...240	100...240	100...240	100...240
频率	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
充电电流	A	max 5	max 5	max 5	max 5
充电持续时间	h	max 14	max 14	max 14	max 14
内置快速充电器（仅限锂离子版本）					
额定电压	V	100...240	100...240	100...240	100...240
频率	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
充电电流	A	max 10	max 10	max 10	max 10
环境条件					
允许的温度范围	° C	5...40	5...40	5...40	5...40
最高水温	° C	50	50	50	50
加注系统水压	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
污水箱冲洗系统水压	MPa (bar)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
相对空气湿度	%	20...90	20...90	20...90	20...90
斜坡					
工作区域最大斜度	%	2	2	2	2
根据 EN 60335-2-72 标准测得的数值					
不确定度 K	m/s ²	0,2	0,2	0,2	
不确定度 K _{DA}	dB(A)	2	2	2	2

保留技术更改的权利。

质量保证

在每个国家，适用由我们的主管销售公司发布的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。
(地址详见背面。)
更多的质量保证信息(如果有)可以在您当地 Kärcher 网站服务区的“下载”下找到。

欧盟一致性声明

我们特此声明，下述产品符合所列指令和法规的相关规定。如果在没有与我方协商的情况下更改产品，本声明失效。制造商须独自承担本符合性声明的签发责任。
产品：洗地机
类型： 1.533-xxx

指令和规定

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2011/65/EU
2014/30/EU
2014/53/EC (TCU)

应用的协调标准

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 60335-2-72
EN 62311: 2008
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
EN IEC 61000-6-2: 2005
EN IEC 63000: 2018
EN 18031-1:2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330 V2.1.1

适用的国家标准

–

姓名和地址

文档全权代表：
S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 – 40
71364 Winnenden (德国)
电话：+49 7195 14-0
传真：+49 7195 14-2212



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/07/01
签署人受董事会的委托并且全权处理相关事宜。
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 – 40
71364 Winnenden (德国)
电话：+49 7195 14-0
传真：+49 7195 14-2212

R75	R65	D80	D70		نوع الحماية
IPX3	IPX3	IPX3	IPX3		شفط
28	28	28	28	l/s	قوة الشفط، كمية الهواء
(120) 12	(120) 12	(120) 12	(120) 12	kPa (mbar)	ضغط خوائي (أقصى)
					فراشي التنظيف
		406	355	mm	قطر الفرشاة
700	608	-	-	mm	طول الفرشاة
1000	1000	140	140	min/1	سرعة الفرشاة
					جهاز شحن داخلي
240...100	240...100	240...100	240...100	V	جهد إسمي
50-60	50-60	50-60	50-60	Hz	التردد
max 5	max 5	max 5	max 5	A	تيار الشحن
max 14	max 14	max 14	max 14	h	وقت الشحن
					شاحن داخلي سريع (مع إصدار الليثيوم والأيون فقط)
240...100	240...100	240...100	240...100	V	جهد إسمي
50-60	50-60	50-60	50-60	Hz	التردد
max 10	max 10	max 10	max 10	A	تيار الشحن
					الظروف المحيطة
40...5	40...5	40...5	40...5	C°	نطاق درجة الحرارة المسموح
50	50	50	50	C°	درجة حرارة الماء القصوى
(10) 1	(10) 1	(10) 1	(10) 1	MPa (bar)	نظام ملء ضغط الماء
(10) 1	(10) 1	(10) 1	(10) 1	MPa (bar)	نظام شطف خزان المياه المتسخة بضغط الماء
90...20	90...20	90...20	90...20	%	رطوبة نسبية
					الصعود
2	2	2	2	%	ارتفاع نطاق العمل الأقصى
					القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-72
	0,2	0,2	0,2	m/s ²	K قيمة الشك
2	2	2	2	dB(A)	K _{PA} قيمة الشك

EN 300 330 V2.1.1

المعايير الوطنية المستخدمة

الاسم والعنوان

وكيل التوثيق:

إس رايزر

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

(Winnenden 71364 ألمانيا)

الهاتف: +49 7195 14-0

الفاكس: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

وينيندن، 10/07/2025

يتصرف الموقعون أدناه بالنيابة عن مجلس الإدارة وبموجب تفويض منها.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

(Winnenden 71364 ألمانيا)

تليفون: +49 7195 14-0

فاكس: +49 7195 14-2212

نحتفظ بالحق في إدخال تعديلات فنية.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع Kärcher المحلي تحت عنوان "التنزيلات".

إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي

نعلن بموجب ما يلي أن المنتج التالي يتوافق مع الأحكام المعنية الواردة في التوجيهات واللوائح المدرجة. يتوقف سريان هذا الإقرار في حالة إدخال تعديلات على المنتج لا تتوافق معنا. الشركة المصنعة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار إعلان المطابقة هذا.

المنتج: منظم الأرضيات

الطراز: xxx-1.533

التوجيهات واللوائح

EG (+2009/127/EG)/2006/42

EU/2011/65

EU/2014/30

EU (TCU)/2014/53

المعايير المطابقة المتوافقة

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62311: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011

EN IEC 61000-6-2: 2005

EN IEC 63000: 2018

EN 18031-1: 2024

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

ظهور الأعطال مع بيان في الشاشة

الأعطال	السبب	حل المشكلة
إدخال KIK خاطئ	لا يوجد مفتاح ذكي مدخل.	● أدخل المفتاح الذكي.
لا يوجد تصريح	المفتاح الذكي المركب لا يحوّل لتنفيذ الوظيفة المحددة.	● استخدم مفتاحاً ذكياً آخر. ● إذا لزم الأمر، قم بإتاحة المفتاح الذكي المستخدم (حسب الحالة).
تحرير مفتاح المقبض! مستوى البطارية منخفض	المفتاح الذكي المركب لا يحوّل لتنفيذ الوظيفة المحددة.	● استخدم مفتاحاً ذكياً آخر. ● إذا لزم الأمر، قم بإتاحة المفتاح الذكي المستخدم (حسب الحالة).
البطارية فارغة	عند تشغيل الجهاز، يتم تشغيل ذراع التحريك.	● حرر كلا ذراعي التحريك.
تعطل تدفق الماء	البطارية فارغة تقريباً. يتم إيقاف وظائف التنظيف بالجهاز تلقائياً.	● قم بتشغيل الجهاز إلى محطة الشحن وإشحن البطارية.
فرط تحميل محرك دفع	البطارية فارغة. يتم إيقاف وظائف التنظيف ومحرك الدفع.	● قم بإيقاف الجهاز وانتظر وقتاً قصيراً وأعد تشغيله. توجه إلى محطة الشحن. إذا لزم الأمر، قم بدفع الجهاز إلى محطة الشحن عند الإيقاف. شحن البطارية.
محرك الدفع مُعاق	صمام المياه الكهربائي معيب.	● أبلغ خدمة العملاء.
	خزان المنظفات فارغ. يتم إيقاف وظائف التنظيف بالجهاز تلقائياً.	● املاً مواد التنظيف. ● افحص مادة التنظيف في خرطوم الشفط.
	الاستهلاك الحالي لمحرك الدفع مرتفع للغاية.	● افحص محرك الدفع من حيث وجود أجسام غريبة. ● ابحث عن طريق أقل صعوداً. ● قم بإيقاف الجهاز، وانتظر لفترة وجيزة، ثم أعد تشغيل الجهاز.
	يتم إعاقة محرك الدفع.	● افحص محرك الدفع من حيث وجود أجسام غريبة. ● ارفع كل عجلة دفع على حدة وتحقق مما إذا كان يمكن تدويرها.
	انقطع اتصال البلوتوث.	● سيتم عرض الانقطاع في التطبيق. تظهر الشاشة على الجهاز. ● قم بتشغيل البلوتوث على الهاتف الذكي. ● قم بإقران هاتفك الذكي بالجهاز.

البيانات الفنية

R75	R65	D80	D70		
نقاط عامة					
6	6	6	6	km/h	سرعة السير (القصوى)
4500	3900	4800	4200	m ² /h	قدرة الأسطح نظرياً
2030	1760	2160	1890	m ² /h	قدرة تنظيف الأسطح عملياً
80	80	80	80	l	حجم خزان المياه المتسخة
		-	-	l	حجم خزان الأوساخ الخشنة
3	3	3	3	l	حجم خزان مواد التنظيف (خيار جرعة)
3...0	3...0	3...0	3...0	%	تعبير جرعات مواد التنظيف
2,5±0,2...0	2,6±0,2...0	2,6±0,2...0	2,5±0,2...0	l/min	تعبير جرعة الماء
الأبعاد					
1540	1540	1540	1490	mm	الطول
810	717	840	755	mm	العرض بدون قضيب الشفط
1110	1110	1110	1110	mm	الارتفاع
750	650	800	700	mm	عرض العمل
1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	1680x930x1335	mm	إبعاد التغليف l×w×h
الإطارات					
50	50	50	50	mm	العجلة الأمامية، العرض
250	250	250	250	mm	العجلة الأمامية، القطر
32	32	32	32	mm	العجلة الخلفية، العرض
100	100	100	100	mm	العجلة الخلفية، القطر
الوزن					
363	360	362	354,7	kg	الوزن الإجمالي المسموح
285	282	284	276,7	kg	الوزن الفارغ (وزن الحمل)
(49,2) 492	(50) 500	(56) 560	(51) 510	N (kg)	قوة ضغط الفرشاة، كحد أقصى.
(157,5) 15755	(186,3) 18629	(59) 5905,5	(72,2) 7221	نيوتن/م ² (غ/سم ²)	ضغط تلامس الفرشاة، كحد أقصى.
أداء الجهاز					
24	24	24	24	V	جهد إسمي
25,6	25,6	25,6	25,6	V	الجهد الاسمي، أيونات الليثيوم
/ 170 / 115 / 105	/ 170 / 115 / 105	/ 170 / 115 / 105	/ 170 / 115 / 105	Ah (5 h)	سعة البطارية
180	180	180	180	Ah (5 h)	سعة البطارية، أيونات الليثيوم
90	90	90	90	W	متوسط استهلاك القدرة
2100	2020	1330	1430	W	قوة محرك السير
300	300	300	300	W	قوة توربين الشفط
400	400	400	400	W	قوة محرك الفرشاة
1200	1200	1000	1000	W	

- تصريف المياه المتسخة والمياه النقية والتخلص منها.
- عند حدوث أخطاء والتي لا يمكن أن يتم معالجتها بمساعدة هذا الجدول، يجب الاتصال بخدمة العملاء.

أخطاء بدون بيان

الأعطال	حل المشكلة
يتعذر تشغيل الجهاز	1. إدخال المفتاح الذكي. 2. ضبط مفتاح البرنامج على البرنامج المرغوب. 3. قم بتشغيل ذراع التحريك. 4. فحص البطارية وإذا لزم الأمر شحنها. 5. التحقق من أن أقطاب البطارية موصلة.
كمية المياه غير كافية	1. التحقق من مستوى ملء المياه النقية وإذا لزم الأمر ملء الخزان. 2. قم بزيادة كمية المياه. 3. a الطراز DOSE: اضبط كمية المياه باستخدام زر كمية المياه الموجود بلوحة التحكم. 4. b الطرازات الأخرى: اضبط كمية المياه عن طريق مفتاح التنظيم لكمية المياه. 3. تنظيف فلتر المياه النقية. 4. رأس التنظيف R: قم بتنظيف عمود توزيع المياه. 5. التحقق من عدم انسداد الخراطيم وإذا لزم الأمر ينبغي تنظيفها.
قوة الشفط منخفضة للغاية	1. اضبط مفتاح البرنامج على الوضع العادي أو المكثف. 2. اضبط قوة الشفط في التطبيق على HIGH. 3. إيقاف الجهاز وتصريف المياه المتسخة. 4. التحقق من أن الغطاء بخراطوم تصريف المياه المتسخة مغلق. 5. تنظيف عناصر الإحكام بين خزان المياه المتسخة والغطاء والتحقق من إحكامها واستبدالها إذا لزم الأمر. 6. التحقق من مصفاة حماية التوربينات وإذا لزم الأمر تنظيفها. 7. تنظيف حواف الشفط بكمرة الشفط وإذا لزم الأمر قلبها أو استبدالها. 8. التحقق من عدم انسداد خرطوم الشفط وإذا لزم الأمر تنظيفه. 9. التحقق من إحكام خرطوم الشفط وإذا لزم الأمر استبداله. 10. التحقق من ضبط كمرة الشفط. 11. أمسك خزان المياه المتسخة عند تجويف المسك وقم بتحريكه جانبيًا لأعلى. - a تحقق من جوان توربينات الشفط. - b تحقق من جوان قناة الشفط. صورة إيضاحية X ① جوان قناة الشفط ② جوان توربينات الشفط
تتأخر التنظيف غير كافية	1. تخفيض السرعة. 2. اختر برنامج تنظيف أكثر كثافة. 3. زيادة قوة ضغط الفرشاة. 4. افحص الفرشاة من حيث وجود ناكل، وإذا لزم الأمر استبدالها. 5. افحص الفرشاة من حيث وجود أوساخ، وإذا لزم الأمر تنظيفها. 6. التحقق من ملائمة نوع الفرشاة ومواد التنظيف. 7. افحص مدخل المياه. 8. قم بزيادة كمية المياه. 9. استخدم طريقة الخطوتين: في تنظيف الممر الأول بدون شفط، في تنظيف الممر الثاني مع الشفط.
توربين الشفط يدور بسرعة مرتفعة	1. تصريف المياه المتسخة. 2. تنظيف العوامة. 3. فحص مصفاة الوبر وإذا لزم الأمر تنظيفها. 4. التحقق من عدم انسداد خرطوم الشفط وإذا لزم الأمر تنظيفه. 5. التحقق من عدم انسداد كمرة الشفط والتخلص من الانسداد إذا لزم الأمر.
الفرشات لا تدور	1. التحقق ما إذا كان جسم غريب قد أعاق الفرشاة ويجب إزالته إذا لزم الأمر. 2. ضبط مفتاح البرنامج على البرنامج المرغوب. 3. أخفض رأس التنظيف.
الجهاز يهتز أثناء التنظيف	1. تحقق مما إذا كانت الفرشاة (الفرشات) مركبة بشكل صحيح. 2. استخدام فرشاة أكثر ليونة. 3. قم بتغيير الفرشاة.
طراز DOSE فقط: معايرة مواد التنظيف لا تعمل	1. تحقق من مستوى مواد التنظيف في علبة مواد التنظيف. 2. قم بزيادة جرعة مواد التنظيف. 3. تحقق من اتصال خرطوم مواد التنظيف مع علبة مواد التنظيف. 4. قم بتنظيف الفلتر بعلبة مواد التنظيف. 5. تحقق من الصمام اللارجوعي في الخرطوم إلى رأس التنظيف بحثًا عن الانسداد. 6. افحص الخراطيم من حيث الإحكام ضد التسريب. 7. تحقق من مضخة مواد التنظيف للتأكد من فعاليتها.
انسداد خرطوم تصريف المياه المتسخة	1. افتح غطاء تجهيز الجرعات بخراطوم التصريف. 2. قم بإزالة خرطوم الشفط من قضيب الشفط وأغلقه باليد. 3. اضبط مفتاح البرنامج على برنامج مع الشفط. يتم امتصاص الانسداد من خرطوم التصريف إلى خزان المياه المتسخة.

فترات الصيانة بعد كل تشغيل

تنبيه

خطر التلف!

- خطر تلف الجهاز بسبب التنظيف غير السليم.
- لا ترش الجهاز بالماء ولا تستخدم المنظفات الأكالة.
- تصريف المياه المتسخة.
- قم بتنظيف خزان المياه المتسخة عن طريق خزان المياه المتسخة لنظام الشطف.
- قم بإزالة مصفاة الأوساخ الخشنة من خزان المياه المتسخة وتنظيفها.
- تحقق من مصفاة حماية التوربينات، وقم بإزالتها إذا لزم الأمر وتنظيفها.
- تنظيف الجهاز من الخارج بقطعة قماش رطبة مبللة بغسول لطيف.
- رأس تنظيف R فقط: إزالة حاوية الأوساخ الخشنة وإفراغها.
- رأس تنظيف R فقط: قم بتنظيف عمود توزيع المياه.
- تنظيف حواف الشفط وفحصها من حيث تعرضها للتآكل واستبدالها عند اللزوم.
- قم بتنظيف شفاه الممسحة برأس التنظيف وفحصها من حيث تعرضها للتآكل واستبدالها عند اللزوم.
- تنظيف الفرشات وفحصها من حيث تعرضها للتآكل واستبدالها عند اللزوم.
- أغلق غطاء خزان المياه المتسخة. وأثناء ذلك اضغط على غطاء تهوية الخزان بحيث تظل الفجوة مفتوحة ويمكن أن يجف خزان المياه المتسخة. اشحن البطارية.
- بطارية الرصاص:**
 - عندما يكون مستوى شحن البطارية أقل من 50%، يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل ودون انقطاع.
 - عندما يكون مستوى شحن البطارية أكثر من نسبة 50%، يجب أن لا يتم شحن البطارية إلا إذا كان الاستخدام المقليل بحاجة إلى مدة التشغيل بالكامل.
- بطارية أيونات الليثيوم:**
 - اشحن إذا لزم الأمر.

شهريا

- قم بتفريغ خزان المياه النقية وشطفه.
- تنظيف فلتر المياه النقية.
- تنظيف العوامة.
- في حالة إيقاف الجهاز مؤقتا مع بطارية الرصاص: إجراء شحن معادلة للبطارية.
- التحقق من عدم تأكسد أقطاب البطارية وتنظيفها بالفرشاة عند اللزوم.
- التأكد من ثبات كابل التوصيل بإحكام.
- تنظيف عناصر الإحكام بين خزان المياه المتسخة والغطاء والتحقق من سلامة إحكامها واستبدالها إذا لزم الأمر.
- رأس تنظيف R فقط: تنظيف نفق الفرشاة.
- رأس تنظيف R فقط: سحب شريط توزيع الماء الموجود على رأس التنظيف وتنظيف قناة المياه.
- بالنسبة للبطاريات الرصاص التي تحتاج الى صيانة، التحقق من كثافة الحمض في الخلايا.
- عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، يجب تخزين الجهاز عندما تكون البطارية مشحونة بشكل كامل. شحن البطارية مرة شهريا بالكامل على الأقل.

سنويا

- إجراء أعمال الفحص المنصوص عليها من قبل مركز خدمة العملاء.

أعمال الصيانة

تنظيف مصفاة الأوساخ الخشنة

1. فك غطاء خزان المياه المتسخة.

صورة إيضاحية R

1. مصفاة الأوساخ الخشنة

2. شد مصفاة الأوساخ الخشنة إلى أعلى.
3. غسل مصفاة الأوساخ الخشنة تحت المياه الجارية.
4. تركيب مصفاة الأوساخ الخشنة في خزان المياه المتسخة.

تنظيف عمود توزيع المياه

1. اضغط على ذراع التثبيت إلى اليسار وفي نفس الوقت اسحب عمود توزيع المياه بعيدا عن رأس التنظيف.
- صورة إيضاحية W**
1. عمود توزيع المياه
 2. ذراع التثبيت
2. قم بإزالة عمود توزيع المياه من رأس التنظيف.
 3. قم بتنظيف عمود توزيع المياه.
 4. أدخل الجانب الأيسر من العمود في رأس التنظيف.
 5. قم بتدوير عمود توزيع المياه إلى رأس التنظيف وثبته في مكانه على الجانب الأيمن.

تنظيف فلتر المياه النقية

1. قم بتصريف المياه النقية.
 2. فك سدادة خزان المياه النقية.
- صورة إيضاحية S**
1. فلتر المياه النقية
 2. سدادة خزان المياه النقية
 3. إخراج فلتر المياه النقية وغسله بالمياه الصافية.
 4. تركيب فلتر المياه النقية.
 5. تركيب سدادة خزان المياه النقية.

قلب حواف الشفط المتآكلة أو استبدالها

- في حال كانت حواف الشفط متآكلة، يجب قلبها أو استبدالها. يمكن قلب حواف الشفط 3 مرات حتى تتآكل الحواف الأربعة.
1. إزالة كمرة الشفط.
 2. فك وإخراج المقبض النجمي.

صورة إيضاحية T

1. مقبض نجمي
2. حزام ربط
3. الجزء الداخلي لكمرة الشفط
4. سدادة شد

3. اسحب الجزء الداخلي لكمرة الشفط للخارج.
4. افتح سدادة الشد.
5. إزالة حزام الربط.
6. قم بحل حواف الشفط من الجزء الداخلي.

صورة إيضاحية U

1. شفة الممسحة
2. شفة دعم
3. الجزء الداخلي لكمرة الشفط
4. حزام ربط
7. اضغط على حواف الشفط المقلوبة أو الجديدة على حلقات الجزء الداخلي لكمرة الشفط.
8. قم بتركيب حزام الربط.
9. قم بدفع الجزء الداخلي لكمرة الشفط في الجزء العلوي.
10. إعادة تركيب المقبض النجمي وإحكامه.

استبدال الفرشاة القرصية

إرشاد

- استبدال الفرشات القرصية عندما يصل طول شعر الفرشاة إلى 10 مم.
1. ادفع ذراع رأس التنظيف للرفع/الخفض إلى أسفل وثبته على اليمين.
 2. اضغط على دواسة تغيير الفرشاة لأسفل.
 3. اسحب الفرشاة القرصية من الجانب أسفل رأس التنظيف للخارج.
 4. وضع الفرشاة القرصية الجديدة أسفل رأس التنظيف والضغط عليه إلى أعلى ثم تثبيته.

استبدال بكرات الفرشاة

إرشاد

- استبدال بكرات الفرشاة عندما يصل طول شعر الفرشاة إلى 10 مم.
1. ادفع ذراع رأس التنظيف للرفع/الخفض إلى أسفل وثبته على اليمين.
 2. اضغط زر تغيير الفرشات.

صورة إيضاحية V

1. زر تغيير الفرشات
2. غطاء المحمل
3. بكرة الفرشاة
3. قم بتحريك غطاء المحمل إلى اليمين.
4. اسحب بكرات الفرشات للخارج.
5. ضع بكرة الفرشاة الأمامية الجديدة في نقاط المحمل.
6. ضع بكرة الفرشاة الخلفية الجديدة في نقاط المحمل.
7. قم بتدوير غطاء المحمل للخلف وثبته في مكانه.

- يتحرك الجهاز فقط عندما يتم تحريك ذراع التحريك بحوالي 5°.
6. حرر ذراع التحريك.
الجهاز يتوقف.

التنظيف

تنبيه

خطر حدوث ضرر

- إذا تم تشغيل الجهاز في مكان واحد لفترة طويلة جداً، فقد تلف الأرضية.
لا تستخدم الجهاز كثيراً على نفس المنطقة.
1. إدخال المفتاح الذكي.
2. ضبط مفتاح البرنامج على برنامج التنظيف المرغوب.
3. قم بتحريك ذراع خفض قضيب الشفط إلى أسفل.
4. اضغط على زر "تفعيل رأس الفرشاة" في لوحة التحكم. ينخفض الرأس.
5. ادفع ذراع التحريك للأمام وتوجه إلى السطح المراد تنظيفه.

إرشاد

إذا كان خزان المياه المتسخة ممتلئ، تغلق العوامة فتحة الشفط ويتم تشغيل توربينة الشفط بسرعة مرتفعة. في هذه الحالة، يجب رفع قضيب الشفط والتحرك لتفريغ خزان المياه المتسخة.

إيقاف التشغيل

إنهاء التنظيف

1. أدر زر التحكم في كمية المياه على "OFF" (ليس مع الطراز DOSE).
2. حرر ذراع التحريك.
3. اضغط على زر "تفعيل رأس الفرشاة" في لوحة التحكم. يرتفع الرأس.
4. السير مسافة قصيرة.
يتم شفط المياه المتبقية.
5. قم بتحريك ذراع خفض قضيب الشفط إلى أعلى.

تفريغ حاوية المياه المتسخة

⚠ تحذير

تلوث البيئة!

تلوث البيئة بسبب التخلص غير السليم في مياه الصرف الصحي.
عليك مراعاة اللوائح المحلية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

1. سحب خرطوم التصريف من الحامل وخفضه عن طريق تجهيزة جمع مناسبة.

صورة إيضاحية N

2. اضغط أو اثنى خرطوم التصريف عند النقطة المحددة.
3. افتح غطاء خرطوم التصريف.
4. تصريف المياه المتسخة. تنظي كمية المياه عن طريق الضغط أو الطي.
5. شطف خزان المياه المتسخة بمياه صافية.

خزان المياه المتسخة لنظام الشفط

1. سحب خرطوم تصريف المياه المتسخة من الحامل وخفضه عن طريق تجهيزة جمع مناسبة.
2. افتح غطاء تجهيزة الجرعات بخرطوم التصريف.
3. افتح غطاء خزان المياه المتسخة.
4. قم بإزالة السدادة المرنة من نظام الشفط.
5. قم بتوصيل خرطوم المياه بنظام الشفط.

صورة إيضاحية O

- ① السدادة
② غطاء تهوية الخزان
③ وصلة مياه نظام الشفط
6. أغلق غطاء خزان المياه المتسخة.
7. افتح مدخل المياه واشطف خزان المياه المتسخة لمدة 30 ثانية تقريباً.
إذا لزم الأمر، كرر عملية الشفط 2 - 3 مرات.
8. أغلق مدخل المياه وافصل الخرطوم عن الجهاز.
9. أعد تركيب السدادة المرنة بمدخل المياه لنظام الشفط.
10. أغلق غطاء خزان المياه المتسخة. اضغط على غطاء تهوية الخزان بحيث تظل الفجوة مفتوحة ويمكن أن يجف خزان المياه المتسخة.
11. ادفع خرطوم تصريف المياه المتسخة في الحامل وأغلق غطاء تجهيزة الجرعات.

تصريف المياه النقية من السدادة

1. افتح سدادة خزان المياه النقية.
2. قم بتصريف المياه النقية.
3. تنظيف الفلتر.
4. قم بتركيب سدادة خزان المياه النقية.

تصريف المياه النقية عبر مؤشر الملء

1. قم بإزالة خرطوم مؤشر الملء من الحامل وحركه لأسفل.
2. أعد توصيل الخرطوم.

تفريغ حاوية الأوساخ الخشنة

(بالنسبة لرأس التنظيف R فقط)

1. رفع حاوية الأوساخ الخشنة وسحبها للخارج.
صورة إيضاحية P
① حاوية الأوساخ الخشنة
2. قم بتفريغ حاوية الأوساخ الخشنة ونظفها إذا لزم الأمر.
3. أعد تركيب حاوية الأوساخ الخشنة إلى مكانها.

ركن الجهاز

1. قم بإدارة مفتاح التشغيل إلى الوضع "0".
2. إزالة المفتاح الذكي.
3. اضغط على زر "تفعيل رأس الفرشاة" في لوحة التحكم. يرتفع الرأس.
4. قم بتحريك ذراع خفض قضيب الشفط إلى أعلى.
5. تأمين الجهاز ضد التحرك.
6. أغلق غطاء خزان المياه المتسخة. اضغط غطاء تهوية الخزان بحيث يستقر في مكانه في خزان المياه النقية بحيث يمكن أن يجف خزان المياه المتسخة.
7. شحن البطارية إذا لزم الأمر.

النقل

⚠ خطر

السير على المنحدرات

خطر الإصابة

قم باستخدام الجهاز للتحميل والتفريغ على الأماكن الصاعدة حتى القيمة القصوى فقط (انظر فصل "البيانات الفنية").
سير ببطء.

⚠ تنويه

عند عدم مراعاة الوزن

- خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
عليك مراعاة وزن الجهاز عند عملية النقل.
قم بتحميل الجهاز فقط مع تفريغ خزان المياه المتسخة وخزان المياه النقية.
لا تقم بنقل الجهاز إلا بمساعدة شخص آخر أو باستخدام محرك السير.
1. قم بتعطيل رأس الفرشاة باستخدام الزر الموجود في لوحة التحكم. يرتفع الرأس.
2. قم بإزالة الفرشاة لتجنب الأضرار.
3. قم بتفكيك قضيب الشفط من الجهاز.
4. عند الشحن في مركبات، يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب باستخدام حلقات ربط وفقاً لما تنص عليه المعايير السارية.

صورة إيضاحية Q

التخزين

⚠ تنويه

خطر وقوع إصابة وضرر في حالة عدم مراعاة الوزن
احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.

تنبيه

خطر حدوث أضرار بسبب الصقيع!

أضرار مادية

فرغ المياه النقية والمتسخة من الجهاز بالكامل. قد تؤدي المياه التي لم يتم تفريغها بالكامل إلى تضرر الجهاز عندما تتجمد.
وفر الحماية للجهاز من الصقيع دائماً: أثناء التشغيل والنقل والتخزين.

- يجب أن يتم تخزين هذا الجهاز في أماكن داخلية فقط.
- شحن البطاريات بالكامل قبل تخزينها لفترات طويلة.
- شحن البطاريات بالكامل مرة واحدة شهرياً على الأقل أثناء التخزين.

العناية والصيانة

⚠ خطر

تشغيل الجهاز بغير قصد.

خطر الإصابة

- أدر مفتاح البرنامج إلى الموضع "0".
اسحب المفتاح الذكي قبل إجراء أي أعمال على الجهاز.
اسحب قابس الشبكة بجهاز الشحن.
● تصريف المياه المتسخة والمياه النقية والتخلص منها.

فحص السلامة/عقد الصيانة

يمكنك الاتفاق مع أي تاجر على إجراء فحص تأمين دوري منتظم أو إبرام عقد صيانة. يرجى طلب الاستشارة.

إضافة مواد التنظيف باستخدام جهاز الجرعات

طراز DOSE فقط:

تم إضافة المياه النقية إلى مادة التنظيف من خلال مرورها إلى رأس التنظيف بواسطة تجهيزه المعايير.

1. ملء مواد التنظيف في وعاء مواد التنظيف.

إرشاد

يمكن إضافة 3% من مادة التنظيف كحد أقصى عن طريق تجهيزه المعايير. في حال الرغبة بجرعة أعلى، فيجب إضافة مواد التنظيف إلى خزان المياه النقية.

تنبيه

خطر الانسداد

عند إضافة مادة التنظيف إلى خزان الماء النقي، يمكن أن تجف مادة التنظيف وتتعطل وظيفة تجهيزه المعايير.

يجب بعد إضافة مواد التنظيف إلى خزان المياه النقية شطف الجهاز بالماء الصافي: اختر برنامج التنظيف باستخدام الماء، واضبط كمية الماء على أعلى قيمة، واضبط جرعة مواد التنظيف على 0.

إضافة مادة تنظيف بدون جهاز جرعات

1. إضافة مواد التنظيف في خزان المياه النقية.

إرشاد

يحتوي غطاء فتحة الملء على مقياس في الداخل ويمكن استخدامه لقياس كمية مواد التنظيف.

ضبط جرعة مواد التنظيف

مع طراز الجهاز DOSE، يتم إضافة مادة التنظيف إلى المياه النقية في مسار رأس التنظيف.

يمكن ضبط جرعة مواد التنظيف بشكل منفصل لكل برنامج تنظيف.

1. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.

2. اختر برنامج التنظيف المراد تعيينه باستخدام مفتاح البرنامج.

3. اضبط على زر جرعات مواد التنظيف.

4. اضبط جرعة مواد التنظيف المطلوبة باستخدام الزرين "+" و "-".

5. لتطبيق الإعداد، يتم الانتظار لمدة 3 ثوان أو الضغط على أحد الأزرار الأخرى.

ضبط كمية المياه

1. اضبط كمية المياه حسب اتساح الأرضيات.

إرشاد

إجراء أولى محاولات التنظيف باستخدام كمية قليلة من المياه. زيادة كمية المياه تدريجياً حتى يتم الوصول لنتيجة التنظيف المرغوبة.

إرشاد

عندما يكون خزان المياه النقية فارغاً، يستمر رأس التنظيف بالعمل دون الإمداد بالسوائل.

صمام المياه اليدوي

تم تجهيز جهاز مزود بصمام مياه يدوي زر تحكم في جرعات المياه على يمين لوحة التحكم.

1. أدر زر التحكم في جرعات المياه على القيمة المرغوبة.

إرشاد

لا ينشط إمداد الفرشاة بالمياه إلا عند خفض رأس التنظيف وتشغيل ذراع التحريك.

صمام المياه الكهربائي

تم تجهيز جهاز مزود بصمام مياه كهربائي بزر جرعات المياه على لوحة التحكم. يمكن ضبط جرعات المياه بشكل منفصل لكل برنامج تنظيف.

1. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.

2. اختر برنامج التنظيف المراد تعيينه باستخدام مفتاح البرنامج.

3. اضبط على زر جرعات المياه.

4. اضبط جرعات المياه المطلوبة باستخدام الزرين "+" و "-".

5. لتطبيق الإعداد، يتم الانتظار لمدة 3 ثوان أو الضغط على أحد الأزرار الأخرى.

إرشاد

لا ينشط إمداد الفرشاة بالمياه إلا عند خفض رأس التنظيف وتشغيل ذراع التحريك.

ضبط سرعة التنظيف

يمكن ضبط سرعة التنظيف بشكل منفصل لكل برنامج تنظيف.

1. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.

2. اختر برنامج التنظيف المراد تعيينه باستخدام مفتاح البرنامج.

3. اضبط على زر السرعة.

4. اضبط السرعة المطلوبة باستخدام الزرين "+" و "-".

5. لتطبيق الإعداد، يتم الانتظار لمدة 3 ثوان أو الضغط على أحد الأزرار الأخرى.

اضبط ضغط التلامس على رأس الفرشاة

يمكن ضبط ضغط التلامس الخاصة برأس الفرشاة بشكل منفصل لكل برنامج تنظيف.

1. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.

2. اختر برنامج التنظيف المراد تعيينه باستخدام مفتاح البرنامج.

3. اضبط على زر ضغط رأس الفرشاة.

4. اضبط ضغط التلامس المطلوب لرأس الفرشاة باستخدام الزرين "+" و "-".

5. لتطبيق الإعداد، يتم الانتظار لمدة 3 ثوان أو الضغط على أحد الأزرار الأخرى.

ضبط ميل قضيب الشفط

يجب أن يتم ضبط الميل بحيث أن يتم ضغط حواف الشفط لكمرة الشفط على الأرض بالتساوي على نفس الطول.

1. ضع الجهاز على سطح غير منحدر.

2. حدد برنامج "الشفط".

3. قم بتحريك الجهاز قليلاً إلى الأمام.

يتم تصريف قضيب الشفط.

4. اقرأ ميزان الماء.

صورة إيضاحية L

① برغي

② صامولة

③ ميزان الماء

5. قم بخل الصامولة M 12، وأثناء ذلك أحكم تثبيت البرغي سداسي الرأس باستخدام مفتاح هلال M 10.

6. اضبط البرغي بحيث يكون مؤشر ميزان الماء بين الخطين.

7. أحكم ربط الصامولة M 12، وأثناء ذلك أحكم تثبيت البرغي سداسي الرأس M 10 باستخدام مفتاح هلال.

8. للتحقق من الإعداد الجديد، قم بتحريك الجهاز مع خفض قضيب الشفط في وضع الشفط لمسافة قصيرة إلى الأمام. وراقب ميزان الماء. إذا لزم الأمر، فكرر عملية الضبط.

ضبط الارتفاع

عن طريق تعديل الارتفاع يتم التأثير على انحناء حواف الشفط عند الاحتكاك بالأرض.

إرشاد

الإعداد الأساسي: 3 أقراص فوق كمره الشفط و 3 أقراص تحتها.

أرضية غير مستوية: 5 أقراص فوق كمره الشفط و 1 قرص تحتها.

أرضية ناعمة جداً: 1 قرص فوق كمره الشفط و 5 أقراص تحتها.

1. فك الصامولة.

صورة إيضاحية M

① صامولة

② فلكة

③ بكرة تباعد مع حامل

2. وضع العدد المطلوب من الأقراص بين كمره الشفط والأسطوانة الفاصلة.

3. وضع الفلكات المتبقية فوق بكرة التباعد.

4. تركيب الصامولة وشدها بإحكام.

5. تكرار العملية على بكرة التباعد الثانية.

إرشاد

ضبط كلا الأسطوانات الفاصلتان على نفس الارتفاع.

تشغيل الجهاز

1. وضع مفتاح التشغيل على الوضع "1".

تعرض الشاشة على التوالي:

● المدة المتبقية لخدمة العملاء القادمة

● إصدار البرنامج، لوحة التحكم

● حالة شحن البطارية و عدد ساعات التشغيل

التحريك

إرشاد

تم تصميم الجهاز بطريقة تبرز فيها رأس التنظيف على اليمين. وهذا يتيح العمل الواضح والقريب من الحافة.

1. إدخال المفتاح الذكي.

2. قم بتحريك ذراع خفض قضيب الشفط إلى أعلى.

3. اضبط على زر "تفعيل رأس الفرشاة" في لوحة التحكم. ينخفض الرأس.

4. اضبط مفتاح البرنامج على أي برنامج.

5. قم بتحريك الجهاز.

a ادفع ذراع التحريك للأمام.

يتحرك الجهاز إلى الأمام.

b ادفع ذراع التحريك للخلف.

يتحرك الجهاز إلى الوراء.

التشغيل

⚠ خطر

حالات خطرة في التشغيل

خطر الإصابة

حرر ذراع التحريك عند الخطر.

فقدان الثبات

خطر الإصابة

قم بتشغيل الدواسة بقدم واحدة فقط لرفع/خفض رأس التنظيف. ابق ثابتاً وأماناً على الأرض بالقدم الأخرى.

ملء مواد الوقود

ملء المياه النقية

1. فتح سدادة خزان المياه النقية.
2. يجب ملء المياه النقية (60 درجة مئوية كحد أقصى) حتى الحافة السفلية من رقبة الفتحة.
3. غلق سدادة خزان المياه النقية.

ملء المياه النقية بخرطوم الملء

1. اسحب خرطوم الملء من الجهاز.
2. قم بتوصيل نهاية خرطوم الملء بصنبور.
3. قم بخلع سدادة خزان المياه النقية.
4. افتح مدخل المياه (درجة حرارة المياه القصوى 50 °م).
5. راقب مستوى خزان المياه النقية من خلال فتحة الملء.
6. أغلق مدخل المياه عندما يصل المستوى إلى الحافة السفلية لفوهة الملء.
7. تركيب سدادة خزان المياه النقية.
8. افصل خرطوم الملء عن الصنبور.
9. أدخل خزان المياه النقية في الجهاز.

ملء المياه النقية بنظام التعبئة

1. يجب توصيل خرطوم المياه بوصلة نظام التعبئة (درجة حرارة الماء القصوى 50 درجة مئوية).
2. فتح إمداد المياه.
3. يجب مراقبة الجهاز، سيقوم نظام التعبئة الأوتوماتيكي بقطع إمداد المياه عند امتلاء خزان المياه النقية.
4. غلق إمداد المياه.
5. إزالة خرطوم المياه.

إرشادات حول مواد التنظيف

تنبيه

خطر حدوث ضرر عند استخدام مادة تنظيف وعناية غير مناسبة!

أضرار مادية

لا تستخدم سوى منتجات التنظيف والعناية الموصى بها من قبل Kärcher. إذا تم استخدام منتجات تنظيف وعناية غير مناسبة، فقد يتلف الجهاز وكذلك الأرضيات والأسطح.

يجب مراعاة نشرات بيانات السلامة الخاصة بـ مواد التنظيف والعناية. بأي حال من الأحوال، لا يُسمح باستخدام منتجات التنظيف والعناية القابلة للاشتعال أو المكونة للرغوة الشديدة أو التي تحتوي على مذييات أو حمض الهيدروكلوريك أو حمض الهيدروفلوريك.

إرشاد

لا تستخدم أي مواد تنظيف رغوية قوية.

مادة التنظيف الموصى بها

الاستخدام	مادة التنظيف
تنظيف محافظ على جميع الأرضيات المقاومة للماء	CA 50 C RM 756
التنظيف الدوري باستخدام مكونات العناية	RM 746 RM 780
التنظيف الدوري والتنظيف الأساسي للأرضيات الصناعية	RM 69
التنظيف الدوري للأرضيات اللامعة	RM 755
التنظيف الدوري والتنظيف الأساسي لأرضيات بلاط الخزف الحجري	RM 753
التنظيف الدوري والتنظيف الأساسي للأرضيات المقاومة للأحماض	RM 751
التنظيف والتطهير	RM 732
التنظيف الأساسي لجميع الأرضيات المقاومة للقلويات	RM 752
التنظيف الأساسي وإزالة الطلاء من الأرضيات الحساسة للقلويات	RM 754

خطر تلف البطاريات!

من خلال استخدام الماء مع بعض الإضافات، تفقد البطارية الضمان الممنوح. استخدم المياه المقطرة أو منزوعة الأملاح فقط لاستكمال ملء البطاريات (EN 50272-T3).

لا تستخدم إضافات خارجية أو محسنات.

1. إضافة المياه المقطرة ساعة قبل انتهاء عملية الشحن. يجب أثناء ذلك مراعاة مستوى الحمض وفقاً للعلامة على البطارية.
- في نهاية عملية الشحن يجب تفريغ غاز جميع الخلايا.

تشغيل الجهاز

1. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.
 2. أدر مفتاح البرنامج إلى برنامج تنظيف.
- تُظهر الشاشة واحدة تلو الأخرى:
- شعار Kärcher
 - الوقت اللازم للخدمة التالية بالساعات
 - حالة البطارية وساعات التشغيل
 - إصدار البرمجيات
 - بيان التشغيل
- صورة إيضاحية ل**
- ① حالة شحن البطارية
 - ② جرعة المياه المضبوطة (فقط للأجهزة المزودة بصمام مياه كهربائي)
 - ③ السرعة المضبوطة
 - ④ جرعة مواد التنظيف المضبوطة (في طراز الجهاز DOSE فقط)
- الجهاز جاهز للتشغيل.

إقران الهاتف الذكي

يمكن استخدام التطبيق "Machine Connect" على هاتف ذكي متصل بالجهاز لأداء وظائف الجهاز المتقدمة:

- ضبط نوع رأس التنظيف
- ضبط الحد الأقصى لسرعة النقل
- إيقاف/تشغيل منفذ USB
- ضبط الوقت اللاحق لتشغيل الفرشاة (الفرشات)
- ضبط الوقت اللاحق للشفط
- تشغيل/إيقاف جرعات المياه المعتمدة على السرعة
- إدارة أذونات المفتاح الذكي الأصفر
- استعادة إعدادات المصنع

إرشاد

تعتمد الوظائف المتاحة على تصميم الجهاز.

1. امسح رمز الاستجابة السريعة على الجهاز باستخدام هاتفك الذكي.

① الكود

② رمز البلوتوث®

2. قم بتثبيت وتشغيل التطبيق "Machine Connect" على هاتفك الذكي.
3. أدخل المفتاح الذكي في لوحة التحكم.
4. اضغط على الزر "+" و "-" بلوحة التحكم في الجهاز في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

إرشاد

أثناء عملية الإقران، يومض رمز البلوتوث® الموجود على لوحة التحكم.

5. اتبع إرشادات التطبيق على الهاتف الذكي للإقران.

6. يتم شرح وظائف التطبيق على الهاتف الذكي.

إرشاد

عند إقران الهاتف الذكي بالجهاز، يضيء رمز البلوتوث باستمرار.

إرشاد

يمكن توصيل الهاتف الجوال بمنفذ USB الخاص بالجهاز لشحن البطارية.

طلبات الصيانة

بعد فترة معينة من التشغيل، تطالبك الشاشة بإجراء أعمال صيانة مختلفة:

الطلب	الفصل الزمني (بالساعات)
التنظيف فلترة الشفط	10
التنظيف قضيب الشفط	20
التنظيف فلترة المياه	50
فحص تآكل الفرشاة	100
فحص شفة الشفط	100

1. قم بإجراء أعمال الصيانة المعروضة.
 2. اضغط على أي زر في لوحة التحكم للتأكيد.
- تم إعادة ضبط الطلب وإعادة عرضه بعد انتهاء الفاصل الزمني.

مع طراز جهاز بطارية أيونات الليثيوم، يتم تركيب البطارية بشكل مسبق وتوصيلها.

⚠️ خطر

خطر حدوث حريق أو انفجار!

لا تضع الأدوات أو العناصر المشابهة على البطارية. خطر حدوث دائرة قصر أو انفجار.

يتعين بشدة تجنب الدخان وألسنة اللهب المكشوف.
يتعين تهوية غرف شحن البطاريات جيداً حيث ينبعث الغاز شديد الانفجار أثناء الشحن.

⚠️ تحذير

خطر الإصابة والضرر عند فك وتركيب البطاريات بسبب انقلاب الجهاز!

إصابة وأضرار في الممتلكات
احرص عند فك وتركيب البطاريات على وضع الجهاز بشكل آمن.

تنبيه

خطر حدوث ضرر في المكونات الإلكترونية إذا كانت الكابلات موصلة بالبطارية بشكل غير صحيح

أضرار مادية
احرص على مراعاة الأقطاب الصحيحة عند توصيل كابلات الطاقة وكابلات التوصيل في البطارية.

⚠️ خطر

خطر على الحياة من الانفجار ونشوب حريق أثناء شحن البطارية الفارغة بعمق بطريقة خاطئة!

إصابة مميتة أو جسيمة وأضرار شديدة
لا تقم بتشغيل الأجهزة ذات البطاريات المفرغة بعمق.
اشحن البطارية الفارغة بعمق بشكل سليم قبل بدء تشغيل الجهاز. اتصل بخدمة شركة Kärcher عند اللزوم.

1. ادفع الجهاز إلى الأمام لحوالي 2 متر بحيث تشير بكرات التوجيه إلى الوراء.

2. أمسك خزان المياه المتسخة عند تجويف المسك وقم بتحريكه جانبياً لأعلى.

3. قم بتركيب البطاريات في الحوض.

4. توصيل البطاريات:

a قم بتركيب المبادعات.

صورة إيضاحية 1

1 المبعاد 340x40x10 (؟؟؟؟؟) ☐

2 ☐

3 ☐

4 170 أمبير/ساعة: المبعاد 5.585-056.0 2x ☐

115 أمبير لكل ساعة: المبعاد 115 ☐

180 أمبير/ساعة: المبعاد 180 ☐

90 أمبير/ساعة: المبعاد 90 ☐

5 كابل التوصيل بالبطارية (-) ☐

6 كابل التوصيل بالبطارية (+) ☐

b قم بتوصيل كلتا البطارتين بكابل التوصيل.

c قم بتوصيل كابل التوصيل بأقطاب البطارية التي ما تزال فارغة (+)

و(-).

5. تحريك خزان المياه إلى أسفل.

تنشيط بطارية أيونات الليثيوم

يتم تسليم بطاريات أيونات الليثيوم في وضع النقل ويجب تنشيطها قبل تشغيل الجهاز.

1. اشحن البطارية (انظر "التشغيل الأولي/شحن البطارية")، سيؤدي ذلك إلى إنهاء وضع النقل.

فك البطارية

⚠️ تحذير

خطر الإصابة والضرر عند فك وتركيب البطاريات بسبب انقلاب الجهاز!

إصابة وأضرار في الممتلكات
احرص عند فك وتركيب البطاريات على وضع الجهاز بشكل آمن.

⚠️ تحذير

إزالة الجهاز

خطر الإصابة، خطر التعرض لأضرار

قم بفك البطاريات فقط إذا كان رأس التنظيف متصلاً بالجهاز.

1. اضبط مفتاح البرنامج على "0".

2. إزالة المفتاح الذكي.

3. تفريغ خزان المياه المتسخة.

4. ادفع الجهاز إلى الأمام لحوالي 2 متر بحيث تشير بكرات التوجيه إلى الوراء.

5. أمسك خزان المياه المتسخة عند تجويف المسك وقم بتحريكه جانبياً لأعلى.

6. فصل كابل القطب السالب للبطارية.

7. فصل الكابل الآخر من البطارية.

8. قم بإزالة المبادعات.

9. إخراج البطارية.

10. التخلّص من البطاريات المستخدمة طبقاً للوائح السارية.

بدء التشغيل

ضبط خواص الشحن

قبل التشغيل الأول، أو بعد إعادة ضبط الخدمة، أو عند التغيير إلى نوع بطارية آخر، يجب بالضرورة ضبط خواص الشحن.

⚠️ خطر

خطر نتيجة تشغيل الجهاز بغير قصد

خطر الإصابة

قبل كافة الأعمال على الجهاز، افصل قابس شمعة الإشعال أو افصل البطارية.

تنبيه

خطر تلف البطارية

يمكن أن يقل العمر الافتراضي وسعة الشحن للبطارية من خلال منحنى الشحن غير الصحيح.

تأكد من تحديد منحنى البطارية المناسب للبطارية في الماكينة.

يمكن رؤية منحنى البطارية المحدد حالياً في الشاشة أو عبر التطبيق في نطاق "حالة الجهاز" أثناء الشحن.

إرشاد

لا يمكن تعيين منحنى الشحن إلا من خلال خدمة Kärcher.

تتوفر منحنيات البطارية للبطاريات التالية:

• EXIDE GF12105V

• HOPPECKE TB115

• EXIDE GF6180V

• HOPPECKE TB170

• INVENTUS POWER LIB 25,6 فولط/90 أمبير/ساعة

إرشاد

كي يتسنى استخدام بطاريات أخرى، يمكن إنشاء منحنى مخصص للبطارية بواسطة خدمة Kärcher، حيث يجب توفير معلومات البطارية المناسبة لها.

شحن البطارية

⚠️ خطر

خطر الإصابة بسبب جهاز الشحن!

صدمة كهربائية بسبب الاستخدام غير السليم لجهاز الشحن!

عليك مراعاة جهد الشبكة ومتطلبات الحماية على لوحة نوع الجهاز.

استخدم جهاز الشحن في الأماكن الجافة فقط والتي فيها تهوية كافية.

يتم التحكم في الشاحن المدمج إلكترونياً، وهو مناسب لجميع البطاريات

الموصى بها، فهو ينهي عملية الشحن بشكل مستقل.

إرشاد

باستخدام الشاحن السريع، يمكن تقليل وقت الشحن إلى 2.5 ساعة بحِدِّ

أقصى (فقط مع إصدار بطارية الليثيوم والأيون).

إرشاد

لكل نوع بطارية مدمج، يجب ضبط خواص الشحن ذات الصلة.

يتم عرض البطاريات المدمجة أثناء عملية الشحن على الشاشة.

يلعب وقت الشحن الأقصى في المتوسط 14 ساعة.

لا يسمح باستخدام الجهاز أثناء عملية الشحن.

إرشاد

يحتوي الجهاز على وسيلة حماية من التفريغ الكامل، أي أنه إذا تم أثناء التشغيل الوصول إلى الحد الأدنى المسموح به من السعة، لذلك يتم إيقاف محرك

الفراشات والتوربينات.

1. قم بتحريك الجهاز مباشرة إلى الشاحن وينبغي تجنب الأماكن الصاعدة أثناء ذلك.

2. أدخل قابس الطاقة بكابل التوصيل في المقبس.

3. اشحن حتى تظهر الشاشة الشحن الكامل.

بطاريات قليلة الصيانة (بطاريات رطبة)

⚠️ خطر

خطر التآكل بسبب تسرب الحمض!

املا البطارية بالماء فقط عند تفريغها.

عند التعامل مع حمض البطارية، استخدم نظارات واقية واشطف أي بقع

حمضية على الجلد أو الملابس على الفور بالماء.

لوحة التحكم

- ① تنشيط بكرة الفرشاة
- ② مفتاح البرنامج
- ③ * زر جرعات المياه
- ④ ضغط كبس الفراشي
- ⑤ الشاشة
- ⑥ منطقة تخزين للهواتف الذكية
- ⑦ حامل للهاتف الذكي
- ⑧ زر السرعة
- ⑨ الزران "+" و "-"
- ⑩ * زر جرعات مواد التنظيف
- ⑪ ذراع التحريك
- ⑫ كود الصفحة المقصودة B 80 W NG
- ⑬ المفتاح الذكي
- أصفر - المشغل
- رمادي - كبير الفنيين
- * اختياري

مفتاح البرنامج

صورة إيضاحية C

- ① الجهاز متوقف.
- ② وضع ECO
- ③ قم بالتنظيف الرطب للأرضية واشفط المياه المتسخة مع تقليل استخدام الموارد (تقليل سرعة الفرشاة وقوة الشفط ومواد التنظيف وجرعة المياه).
- ④ الوضع العادي
- ⑤ قم بالتنظيف الرطب للأرضية واشفط المياه المتسخة.
- ⑥ الوضع المكثف
- ⑦ قم بالتنظيف الرطب للأرضية (مع زيادة جرعة مواد التنظيف والمياه)
- ⑧ واشفط المياه المتسخة.

حامل ذراع الشفط

عند التحرك عبر النطاقات الضيقة ومواقع التخزين، يمكن فك قضبان الشفط وتعليقها على حافة الجهاز.









صورة إيضاحية D

- ① موضع تخزين قضبان الشفط (حافة الجهاز)
 - ② قضبان الشفط
- اسحب حامل الفك من تجويف المقبض. لا يزال في هذا الموضع بسبب الكبح الذاتي.

صورة إيضاحية E

- ① الحامل مطوي
- ② الحامل مفرد
- ③ كمره الشفط معلقة

الرموز على الجهاز



دواسة تغيير الفرشاة (BD)
دواسة تغيير الفرشاة (BR)



فتحة تصريف المياه المتسخة
فتحة تصريف المياه النظيفة



إزالة حاويات الأوساخ الخشنة



السير إلى الأمام



السير إلى الخلف



المفتاح الذكي

يستخدم المفتاح الذكي لتشغيل الجهاز وإتاحة وظائف معينة للجهاز.

• أصفر: المشغل

يمكن استخدام الجهاز. قد يتم تغيير جميع إعدادات برامج التنظيف المسموح بها لهذا المفتاح عبر تطبيق الهاتف الذكي.

• رمادي: كبير الفنيين

يمكن استخدام الجهاز. لا يمكن تغيير جميع الإعدادات المتوفرة للجهاز لبرامج التنظيف.

التركيب

تركيب كمره الشفط

1. تحريك ذراع القمط إلى أعلى.
- صورة إيضاحية H
- ① مكان تعليق كمره الشفط
- ② ذراع القمط
- ③ قضبان الشفط
2. إدخال كمره الشفط في مكان تعليق كمره الشفط.
3. تحريك ذراع القمط إلى أسفل.

تركيب الفرشات

1. تم شرح عملية تركيب الفرشاة في فصل "أعمال الصيانة".

بطاريات

البطاريات الموصى بها

تنبيه

خطر حدوث ضرر

لا يجوز استبدال البطاريات إلا ببطاريات من نفس التكنولوجيا.
يجب عدم استبدال بطاريات الرصاص ببطاريات أيونات الليثيوم
يجب عدم استبدال بطاريات أيونات الليثيوم ببطاريات الرصاص.
بطاريات الرصاص:

الشرح	رقم الطلب
جل حزمة البطارية 2 × 105 أمبير لكل ساعة، 12 فولط	2.815-100.0
حزمة البطارية 4 × 170 AGM أمبير لكل ساعة، 6 فولط	2.815-092.0

الجهاز يحتاج إلى بطاريتين.

بطاريات أيونات الليثيوم:

الشرح	رقم الطلب
حزمة البطارية LIB 90 أمبير لكل ساعة، 25.6 فولط	6.654-558.0

يتوفر الجهاز بطرازين:

- 1 × 90 أمبير لكل ساعة
- 2 × 90 أمبير لكل ساعة

أبعاد البطارية القصوى

الطول	485
العرض	385
الارتفاع	300

تحذير	
التخلص	
لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات.	

مواصفات الجهاز

نظرة عامة للجهاز

صورة إيضاحية A

- ① خزان مواد التنظيف (في طراز DOSE فقط)
- ② خرطوم شغط مواد التنظيف (في طراز DOSE فقط)
- ③ فتحة ملء خزان المياه النقية مع قفل ووعاء مدرج
- ④ مصفاة حماية التوربينات
- ⑤ حامل الخرطوم
- ⑥ خرطوم ملء المياه النقية
- ⑦ غطاء لتهوية الخزان
- ⑧ وصلة مياه خزان المياه المتسخة لنظام الشطف
- ⑨ عوامة
- ⑩ مصفاة الأوساخ الخشنة
- ⑪ سكة الحامل للقاعدة
- ⑫ بطارية
- ⑬ حامل الممسحة
- ⑭ رأس التنظيف
- ⑮ لوحة الاستعمال
- ⑯ حامل للهاتف الذكي
- ⑰ لوحة التحكم
- ⑱ منطقة التخزين لمجموعة التنظيف "Homebase Box"
- ⑲ زر التحكم في جرعات المياه (في طراز Good فقط)
- ⑳ غطاء خزان المياه المتسخة
- ㉑ خزان المياه المتسخة
- ㉒ نظام ملء المياه النقية*
- ㉓ مؤشر المستوى وخرطوم تصريف المياه النقية
- ㉔ تجويف مسك لتحريك خزان المياه المتسخة لأعلى
- ㉕ دواسة تغيير الفرشاة
- ㉖ خزان المياه النقية
- ㉗ ذراع شبك كمر الشفط
- ㉘ خطافات لكابلات الطاقة
- ㉙ قضبان الشفط
- ㉚ ذراع خفض قضبان الشفط
- ㉛ سداة خزان المياه النقية المزود مع فلتر
- ㉜ خرطوم شغط
- ㉝ خطافات لكابلات الطاقة
- ㉞ درج تخزين
- ㉟ خرطوم تصريف المياه المتسخة مع تجهيزة المعايرة
- ㊱ مقبض الدفع
- ㊲ ذراع التحريك
- ㊳ بكرة الانحراف
- ㊴ وسيلة الحماية من الصدمات
- ㊵ شفة الممسحة
- ㊶ رأس الفرشاة R75
- ㊷ المكنسة
- ㊸ فرشاة بخطوط
- ㊹ بكرة الانحراف
- ㊺ رأس الفرشاة D70

التمييز اللوني

يتم وضع علامة على مكونات المعدات المخصصة للاستعمال أو الصيانة من قبل المستخدم باللون الأصفر.

ملاحظات حول البطارية (بطارية) والشاحن

يتم تركيب بطاريات ليثيوم أيونات الليثيوم في إصدار أيونات الليثيوم. ويخضع هذا لمعايير خاصة. لا يجوز إزالة وتركيب واختبار البطاريات المعيبة إلا من قبل خدمة عملاء Kärcher أو فني متخصص.

يمكن الحصول على معلومات حول التخزين والنقل من خدمة عملاء Kärcher الخاصة بك.

⚠ خطر

لا يسمح بالتحويلات والتغييرات على الجهاز.
يجب ألا يتم فتح البطارية، فهناك خطر حدوث قفلة كهربائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسرب الأبخرة المسببة للالتهابات أو السوائل المسببة للتآكل.
لا تعرض البطارية إلى أشعة الشمس القوية، الحرارة أو النار. هناك خطر حدوث انفجار.

لا تقم بتشغيل الشاحن في الأماكن القابلة للانفجار.
لا تستخدم الشاحن عندما يكون في حالة متسخة أو رطبة.
احرص على توفير التهوية الكافية أثناء الشحن.
خطر الانفجار. يجب عليك عدم التعامل مع اللهب المفتوح وتوليد الشرر أو الدخان في محيط البطارية أو في أماكن شحن البطارية.
خطر الانفجار. لا تضع أي أدوات أو ما شابه ذلك على البطارية، أي على الأقطاب الطرفية وموصلات الخلايا.

⚠ تحذير

تحقق من الجهاز وكابل الطاقة بحثاً عن التلف قبل كل استخدام. لا تستخدم أجهزة تالفة وقم بإصلاح الأجزاء التالفة فقط من قبل الفنيين المؤهلين.
أبعد الأطفال عن البطاريات والشاحن.
لا تشحن البطاريات التالفة. استبدال البطاريات التالفة لدى خدمة عملاء Kärcher.

لا ترمي بطارية معيبة في النفايات المنزلية. أبلغ خدمة عملاء Kärcher.
تجنب ملامسة السائل المتسرب من البطاريات التالفة. في حالة التلامس غير المقصود، اشطف السائل بالمياه. في حالة ملامسة العينين، استشر الطبيب أيضاً.

⚠ تنويه

تأكد من اتباع دليل التشغيل هذا. يجب عليك مراعاة توصيات المشرع بالتعامل مع البطاريات.
يجب أن يكون جهد التيار متوافقاً مع قيمة الجهد المدونة على لوحة صنع الشاحن.

استخدم الشاحن باستخدام حزم البطاريات المعتمدة فقط.
قم بتشغيل البطارية فقط باستخدام هذا الجهاز. يحظر ومن الخطير استخدامه لأغراض أخرى.

رموز التحذير

انتبه إلى التحذيرات التالية عند التعامل مع البطاريات:

اتبع الملاحظات الواردة في التعليمات الخاصة بالبطارية والبطارية وتعليمات التشغيل هذه.	
ارتدِ واقٍ للعينين.	
احفظ الأحماض والبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.	
خطر الانفجار	
تحظر النيران والشرر واللهب المكشوف والتدخين.	
خطر الإصابة بحروق من الأحماض	
الإسعافات الأولية.	



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome




Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

