

Środek do czyszczenia drewna

Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.



Własności

- Do czyszczenia wrażliwych, wodoodpornych, drewnianych powierzchni
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Usuwa glony, szarę i pozostałości mineralne
- Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
- Łagodny dla lakieru
- Wartość pH w koncentracji ok. 9
- Gotowy do użycia
- Może być stosowany także manualnie

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- ręcznie

Obszar zastosowań

Posadzki drewniane
Tarasy
Stoły i krzesła

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 l	1 szt.	6.295-361.0

Zastosowanie

Z myjkami wysokociśnieniowymi lub ręcznie

- Nakładać za pomocą myjki ciśnieniowej lub zmieszać (1:10) we wiaderku i nanosić gąbką. Pozostawić na chwilę, następnie spłukać wodą.

