

SI-WAX

POLIMEROWA PASTA DO POSADZEK ŻYWICZNYCH ORAZ BETONOWYCH

ZASTOSOWANIE

Si-Wax to samopołyskowa dyspersja polimerowa do konserwacji posadzek żywicznych oraz betonowych, a także kamienia naturalnego i sztucznego, lastryko, paneli, terakoty i PCV. Zapewnia gruntowną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Produkt gotowy do użytku.

PODŁOŻE

Jeżeli powierzchnie podłóg były pokryte pastą polimerową lub akrylową należy je usunąć stosując **Si-Active Resin Clean** (striper). Na gruntownie oczyszczonej i wysuszonej powierzchni nanieść przy pomocy mopa 2-3 warstwy preparatu. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (ok. 45-60 minut).

Do codziennej pielęgnacji podłóg pokrytych dyspersją należy użyć środka **Si-Clean**.

ZALETY

- Nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię podłogi.
- Tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania, zabezpieczającą przed wnikaniem brudu wgłąb.
- Posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.

SPOSÓB UŻYCIA

Środek gotowy do użycia. Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałożyć 2-3 warstwy pasty w odstępach około 45 - 60 minut przy pomocy czystego mopa.

Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5 godz.

POLIMERYZACJA POSADZKI ŻYWICZNEJ - INSTRUKCJA

1. Usuwanie zanieczyszczeń: Zaczynamy od mechanicznego usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń, takich jak kurz czy piasek. To pozwala na przygotowanie powierzchni do dalszych etapów.

2. Mycie preparatem Si-Active Resin Clean:

- Jeśli powłoka jest już na powierzchni, a mycie ma na celu jej usunięcie, należy rozprzestrzenić płyn myjący, pozostawić na kilka minut, przeszorować powierzchnię i zebrać płyn wraz z rozpuszczoną powłoką.

- Po tym etapie należy przynajmniej dwukrotnie spłukać powierzchnię, aby usunąć resztki środka czyszczącego. Można także skontrolować pH popłuczyn za pomocą paska lakmusowego; odczyn neutralny wskazuje na odpowiednie wypłukanie.

3. Aplikacja powłoki SI-Wax: Po wyschnięciu powierzchni należy nałożyć pierwszą warstwę SI-Wax. Najlepiej jest aplikować trzy warstwy (po wyschnięciu każdej z nich).

4. Polerowanie po 48 godzinach: Po 48 godzinach od aplikacji powłoki warto przeprowadzić polerowanie maszyną wysokoobrotową, co pomoże w utwardzeniu powłoki i nadaniu jej odpowiedniego połysku.

5. Konserwacja powłoki: W przypadku drobnych uszkodzeń, aby wydłużyć żywotność powłoki, od czasu do czasu (w zależności od oceny użytkownika) można powtórzyć proces polerowania, nanosić niewielką ilość SI-Wax rozpylaczem pod maszynę.

6. Wymiana powłoki: Gdy powłoka już nie spełnia swojej funkcji ochronnej, należy wrócić do pierwszego etapu procesu i na nowo przeprowadzić wszystkie czynności.

PARAMETRY TECHNICZNE

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Wygląd	mleczna emulsja	-
2	pH	8 – 8,6	pH
3	Gęstość	1,01 – 1,03	[g/cm³]

PRZECHOWYWA

Opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i zapłonu w temp. 5°C – 30°C.
Nie dopuścić do przemrożenia.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

Kanister HDPE 5l