

Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1

Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.



Własności

- Środek do szybkiego usuwania tłuszczu, ptasich odchodów i zanieczyszczeń emisyjnych
- Efektywna formuła ochrony kolorów spowalnia żółknięcie i blaknięcie kolorów z plastikowych powierzchni
- Formuła ochrony materiału dla dłuższej elastyczności i żywotności mebli ogrodowych, ram okiennych i elementów tworzywa sztucznego
- System Plug 'n' Clean to najszybszy i najłatwiejszy sposób podawania środka czyszczącego przez urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher.
- Gotowy do użycia

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Meble ogrodowe
Ramy okienne
Elementy z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
1 l	6 szt.	6.295-758.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połącz butelkę z myjką ciśnieniową, włóż wężyk zasysający do butelki lub przelej środek czyszczący do zbiornika. Nanoś środek pod niskim ciśnieniem, pozostaw na chwilę i spłucz pod wysokim ciśnieniem. Powtórz czynność w celu lepszej ochrony drewna.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.