

CA 30 R Środek do czyszczenia powierzchni

Mycie przy użyciu butelki z rozpylaczem



Ostrzeżenie

Niniejszy tekst jest tylko skróconą instrukcją obsługi! Przed użyciem środka czyszczącego należy przeczytać arkusz informacyjny produktu i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa znajdujących się na etykiecie produktu. Przestrzegać wskazówek dot. dozowania z etykiety produktu.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia czyszczonego obiektu i powstania niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego, użytkownika i innych osób.


Czyszczenie

1

A



B




- A Spryskać szmatkę 1-3 razy środkiem do czyszczenia powierzchni.
- B Oczyszczyć powierzchnię szmatką.

Po czyszczeniu

2

A



- A Zużyte przybory do czyszczenia umieścić w worku na pranie.