

Składany Grill Przenośny z Pokrywką

Instrukcja Obsługi



Instrukcja użytkowania składanego grilla turystycznego

Przed uruchomieniem grilla należy dokładnie przeczytać te instrukcje obsługi. Szybko wtedy można stwierdzić, że montaż i obsługa grilla są bardzo łatwe.



Nie używaj grilla w zamkniętych i / lub pomieszczeniach mieszkalnych, jak np. budynki, namioty, przyczepy kempingowe, kampery i łodzie. Istnieje zagrożenie dla życia z powodu zatrucia tlenkiem węgla!

Przepisy dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:

Grilla można stosować wyłącznie do grillowania jadalnych potraw. Należy przy tym przestrzegać wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Grill jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego.

Grilla używać tylko w taki sposób, jak jest to opisane w tej instrukcji montażu i obsługi. Każdy inny sposób użytkowania nie jest traktowany jako zgodny z przeznaczeniem i może doprowadzić do szkód rzeczowych lub obrażeń ciała.



Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

--> **OSTRZEŻENIE!** Ten grill może być bardzo gorący, nie przesuwając/nie przenosić go w trakcie użytkowania!

—Nie używać wewnątrz pomieszczeń!

--> **OSTRZEŻENIE!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania! Używać wyłącznie podpałek zgodnych w EN 1860-3!

--> **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!

--> **UWAGA!**

- Podczas grillowania nosić ochronne rękawice do grillowania i stosować odpowiednie szczypce do grillowania!

- Przed czyszczeniem grilla całkowicie ostudzić! W przeciwnym razie może dojść do wyfuknięcia i wystąpienia niekontrolowanej wysokiej temperatury powodujących w efekcie oparzenia!

Grill podczas grillowania musi stać na stabilnym i równym podłożu! Nigdy nie używać wody do gaszenia grilla!

- Nie używać grilla na zadaszonych powierzchniach lub w zamkniętych pomieszczeniach

- Gorącego grilla nie zostawiać bez nadzoru!

- Nie ustawiać grilla w pobliżu przejść lub na często uczęszczanych terenach

- Podczas grillowania nie nosić ubran z długimi rękawami!

- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią z opakowania!

- Nie stosować do czyszczenia grilla żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników!

- Podczas spalania się węgla drzewnego tworzy się tlenek węgla. Ten gaz jest niebezpieczny i w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do zatrucia!

- Nie używać grilla podczas niepogody lub silnego deszczu.!

Przygotowanie montazu:

- Dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi i czynności montażowe wykonywać w podanej kolejności.
- Zaplanować dostateczną ilość czasu na montaż grilla.
- Przygotować powierzchnie do pracy ok. 2-3 m².
- Z opakowania wyciągnąć części i przed montażem sprawdzić kompletność.
- Ewentualnie prosimy montaż grilla wykonywać we dwoje.
- Dopiero po kompletnym montażu urządzenia należy mocniej dokreślić wszystkie połączenia śrubowe.
- Jeśli mimo starannej kontroli zabraknie jakiejś części, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, który niezwłocznie udzieli stosownej pomocy.

Przed grillowaniem:

- Przed pierwszym użyciem ruszt grilla należy wymyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Podczas grillowania używać odpowiednich rękawiczek ochronnych kuchennych lub do grillowania.
- Stosować tylko odpowiednio długie akcesoria do grillowania (szczypce, łopatką).
- Do rozpalania i ponownego zapalania używać tylko bezpiecznych podpałek (stałych i płynnych) zgodnych z EN 1860-3.
- Zachować bezpieczną odległość od gorących części, ponieważ każdy kontakt może doprowadzić do oparzeń.
- Podczas użytkowania grill musi stać stabilnie na trwałym, poziomym, niepalnym podłożu.
- Nie używać grilla w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenie zadaszonym.

Po grillowaniu:

- Odczekać, aż węgiel drzewny się wypali i grill będzie całkowicie ostudzony
- Nigdy nie gasić rozzarzonego paliwa poprzez lanie zimną wodą!
- Usunąć zimny popiół i czyścić grilla najlepiej odpowiednią szczotką do czyszczenia grilla.