

Instrukcja obsługi



Pułapki muszą być otwierane w ten sposób (płasko).



Pułapki ulegną uszkodzeniu, jeśli zostaną otwarte w ten sposób (do góry nogami i na bok).

Kroki postępowania



Krok 1:
Umieść atraktant lub przynętę, takie jak masło orzechowe, ser, karma dla psa, czekolada, dżem itp., do kubka z przynętą.



Krok 2:
Umieść pułapkę na płaskiej powierzchni, naciśnij tył pułapki, aż zaczepi się ona z dolną stroną ziemi.



Krok 3:
Umieść przy ścianach, gdzie poruszają się myszy.



Ostrzeżenie:
Po ustawieniu pułapki, nigdy nie dotykaj jej ręką i trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.

USER MANUAL



Die Falle muss auf diese Weise geöffnet werden (flach)

Fallen werden beschädigt, wenn sie auf diese Weise geöffnet werden (auf den Kopf gestellt und seitlich)

Use steps follows



Step 1

Drücken Sie die Stange nach unten, bis sie am Boden festklemmt.



Step 2

Platzieren Sie es in dem Bereich, in dem häufig Mäuse auftauchen.



Step 3

Berühren Sie die Falle nach dem Aufstellen niemals mit der Hand und halten Sie sie von Ihren Kindern und Haustieren fern.



Warning:

Nach dem Setzen der Falle, berühren Sie sie nie mit Ihrem Griff und halten Sie sie weit von Ihren Kindern und Haustieren.