

Środek do codziennego czyszczenia SanitPro CA 20 C eco!perform

Silnie stężony środek czyszczący do ręcznego czyszczenia urządzeń sanitarnych. Z innowacyjną kombinacją kwasów do łatwego usuwania zanieczyszczeń mineralnych. Z certyfikatem EU Ecolabel.

pH 2.1
w koncentracji



Własności

- Koncentrat do czyszczenia urządzeń sanitarnych, który zapewnia oszczędne stosowanie
- Usuwa kamień, osady mydła i moczu, a także inne typowe zanieczyszczenia w pomieszczeniach sanitarnych
- Spłukane powierzchnie wysychają bez smug
- Z efektem łatwego czyszczenia. Ułatwia kolejne procesy czyszczenia
- Przyjemny, świeży zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel

Zastosowanie

- ręcznie

Obszar zastosowań

Firmy sprzątające	Czyszczenie obiektów sanitarnych
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie obiektów sanitarnych
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie obiektów sanitarnych

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
1 l	12 szt.	6.295-679.0
5 l	2 szt.	6.295-680.0
200 l		6.296-163.0

Zastosowanie

Ręcznie - metoda kuwetowa

- Umieścić wymaganą ilość mopów (10-15 mopów) we wiadrze.
- Nanieść roztwór czyszczący na mopy, 10-15ml/mop
- Zamknąć wiadro, odwrócić i odstawić na 12 godzin
- Każdy mop wystarcza na wyczyszczenie 20-25m² w zależności od stopnia zabrudzenia.

Ręcznie - użyć mopa

- Wlać wodę do wiadra, dodać odpowiednią ilość środka czyszczącego.
- Usunąć gruboziarnisty brud z powierzchni
- Namoczyć wodą powierzchnie wrażliwe na kwasy
- Nanieść środek czyszczący na powierzchnię za pomocą gąbki lub ściereczki
- Wyszorować i wypłukać powierzchnię.
- Wytrzeć powierzchnię w razie potrzeby

Środki ostrożności

- Nosić ubranie ochronne podczas używania produktu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H315 Działa drażniąco na skórę.
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1 l	Utrzymanie czystości	0.3 – 1 %	lekki	5000 m ²
1 l	Utrzymanie czystości	1 – 3 %	średni	2000 m ²
1 l	Utrzymanie czystości	3 – 8 %	mocny	1000 m ²