

Środek do czyszczenia sanitariatów RSD Classic

Silnie stężony środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych o świeżym zapachu do codziennego czyszczenia wszystkich kwasoodpornych powierzchni i wyposażenia basenów, toalet i pomieszczeń sanitarnych.

pH 1.4
w koncentracji



Własności

- Lekko perfumowany
- Usuwa osady z kamienia i pozostałości tłuszczu
- Nadaje się do codziennego czyszczenia

Obszar zastosowań

Firmy sprzątające	Czyszczenie obiektów sanitarnych
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie obiektów sanitarnych
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie obiektów sanitarnych
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Czyszczenie obiektów sanitarnych

Zastosowanie

- ręcznie

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	3.334-093.0

Zastosowanie

Ręcznie - metoda kuwetowa

- Umieścić wymaganą ilość mopów (10-15 mopów) we wiadrze.
- nanieść 1,5-2,5 l środka czyszczącego na mopy
- Zamknąć pojemnik, odwrócić i odstawić na 10-15 minut
- Każdy mop wystarcza na wyczyszczenie 20-25m² w zależności od stopnia zabrudzenia.

Ręcznie - wycieranie na mokro

- Wlać wodę do wiadra, dodać odpowiednią ilość środka czyszczącego.
- Wyczyścić powierzchnię szmatką nasączoną roztworem czyszczącym.

Ręczne - stosować nierozcieńczony

- Nanosić na powierzchnię za pomocą dyszy
- Rozprowadzać równomiernie za pomocą szczotki lub gąbki.
- Czas reakcji 5minut
- Wyszorować i wypłukać powierzchnię.

Środki ostrożności

- Nosić ubranie ochronne podczas używania produktu
- Nieodpowiedni do czyszczenia posadzek wrażliwych na działanie kwasów

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie podstawowe	nierozcieńczony	mocny	200 m ²
1000 ml	Utrzymanie czystości	0.5 - 1 %	lekko-średni	5000 m ²